

#RD-STRIKEFIRE-II-H13A/S



Приціл StrikeFire II Red Dot

Швидкий, надійний і ідеальний для вогнепальної зброї, яка потребує низького оптичного кріплення, цей StrikeFire®!! поставляється з низьким кільцевим кріпленням. Інтенсивність точки регулюється, щоб ідеально відповідати будьяким умовам освітлення. Збільште швидкість своєї стрільби з допомогою StrikeFire II.



Будь ласка, прочитайте весь посібник перед використанням нової оптики.

РЕГУЛЮВАННЯ RED DOT

Встановлення батареї

Зніміть кришку батарейного відсіку. Розташуйте батарею CR2 так, щоб мінусовий кінець був звернений назовні, потім встановіть кришку. Встановлюючи кришку, переконайтеся, що вона повністю загвинчена, а ущільнювальне кільце на місці.

Увімкнення та зміна кольору Red Dot

Щоб увімкнути StrikeFire II, натисніть і відпустіть *UP* кнопку керування. Щоб вимкнути StrikeFire II, натисніть і утримуйте кнопку управління UP протягом п'яти секунд. Якщо ви забудете вимкнути StrikeFire II після використання, він автоматично вимкнеться через 12 годин.

Примітка: якщо ваш StrikeFire II має опцію червоної/зеленої точки, натисніть і утримуйте кнопку **DOWN** протягом чотирьох секунд, щоб змінити колір точки.





Регулювання яскравості

Червоний точковий приціл StrikeFire II пропонує десять змінних налаштувань освітлення— два найнижчі параметри сумісні з нічним баченням. Відрегулюйте яскравість точки, натиснувши відповідну *Вгору* або *Вниз* кнопку керування регулюванням



Торкніться кнопки ВНИЗ, щоб зменшити яскравість.

Типовий термін служби батареї.

Red Dot StrikeFire II використовує батарею CR2. Типовий термін служби акумулятора залежить від налаштування інтенсивності яскравості точки.

Колір крапки	Максимальна яскравість	Мінімальна яскравість
Червона/зелена точка	300 годин	6000 годин

Налаштування висоти та парусності

Червона точка StrikeFire II містить циферблати висоти та парусності з чутними клацаннями. Кожне невелике клацання переміщує точку удару на 1/2 хвилини кута (МОА). 1/2 МОА відповідатиме 1/2 дюйма на 100 ярдах, 1/4 дюйма на 50 ярдах, 1/8 дюйма на 25 ярдах тощо. (в метричній системі - 1.39 см на 100 м, 0.69 см на 50 м, 0.35 см на 25 м)

Приклад

На відстані огляду 50 ярдів знадобиться чотири клацання кнопки диск, щоб перемістити точку попадання кулі на один дюйм.



STRIKEFIREI

Відрегулюйте налаштування висоти та парусності:

- Зніміть кришки циферблата.
- Використовуйте підняту смугу на кришці циферблата, монету або викрутку, щоб виконати налаштування.
- Поверніть диск регулювання у відповідному напрямку, як показано стрілкою на диску. Перемістіть циферблат у напрямку, у якому ви хочете змінити точку удару кулі.

Регулювання висоти

Зніміть кришку регулятора та поверніть внутрішній гвинт проти годинникової стрілки, щоб відрегулювати точку попадання кулі вгору; поверніть внутрішній гвинт за годинниковою стрілкою, щоб відрегулювати точку попадання кулі вниз.





Регулювання парусності

Зніміть кришку регулятора та поверніть внутрішній гвинт проти годинникової стрілки, щоб відрегулювати точку попадання кулі праворуч; поверніть внутрішній гвинт за годинниковою стрілкою, щоб відрегулювати точку попадання кулі ліворуч.

MOHTAЖ STRIKEFIRF **Ⅱ**

Щоб отримати найкращі результати від вашого StrikeFire II Red Dot, необхідне правильне встановлення, і, хоча це не складно, необхідно виконувати правильні кроки. Ваша вогнепальна зброя повинна бути оснащена планкою/основою в стилі Picatinny або Weaver. Їх можна придбати у більшості торговців вогнепальної зброєю. Якщо ви не впевнені у своїх силах, краще всього скористатися послугами кваліфікованого зброяра.

Висота установки StrikeFire II залежить від моделі, яку ви придбали:

• Низьке кільцеве кріплення розташовує центр оптичного отвору на 21 мм над підставою для висоти, яка підходить для більшості інших застосувань вогнепальної зброї, включаючи гвинтівки AR-15 з кріпленням на ручці.



Варіант (висота 21 мм)



Приєднання кільцевого кріплення

StrikeFire II Red Dot поставляються з консольним кільцевим кріпленням або низьким кріпленням. Щоб прикріпити кільцеве кріплення, що входить до комплекту:

1. Відокремте верхню половину кільцевого кріплення від нижньої половини кільцевого кріплення. Потім прикріпіть нижню половину до рейки/основи та переконайтеся, що вона міцно закріпилася в пазу основи. Щоб запобігти травмі від віддачі, розташуйте кільце так, щоб у вас залишалося принаймні чотири дюйми.



Нижня половина нижнього кільцевого кріплення

- 2. Переконайтеся, що затискач основи закріплений на зовнішній стороні рейки/основи. Натискайте вниз і вперед до морди. Потім міцно затягніть шестигранну гайку затискача основи.
- 3. Помістіть StrikeFire II на нижню половину кільця так, щоб кнопки регулювання були звернені до стрільця. Помістіть верхній ковпачок для кріплення кільця на червону крапку, вирівняйте отвори для гвинтів і вставте гвинти кільцевого кріплення. Рівномірно затягніть гвинти з кільцевими кришками, доки всі не затягнуться будьте обережні, щоб не перетягнути. Після затягування гвинтів StrikeFire II не повинен рухатися по рейці/основі.

Рекомендована сила (момент) затягування

Шестигранна гайка базового затискача: 35-45 дюйм/фунт (196 – 252 см/кг) Гвинт із кільцевою головкою: 15-20 дюйм/фунт (84 – 112 см/кг)

Примітка. Рекомендується регулярно перевіряти кріпильні та базові гвинти, щоб переконатися, що вони не послабилися в польових умовах.

ПРИЦІЛЮВАННЯ

Прицілювання ствола

Після встановлення початкове прицілювання ствола StrikeFire II на невеликій дистанції (25-50 ярдів) заощадить час і гроші на дальності. Це можна зробити за допомогою прицільного приладу згідно з інструкціями виробника або знявши затвор на деяких гвинтівках, щоб візуально навести погляд через ствол.

Для візуального прицілювання гвинтівки:

- 1. Поставте гвинтівку на підставку і зніміть затвор.
- 2. Наведіть ціль через канал ствола і центруйте ціль усередині ствола.
- Розташувавши око в центрі каналу ствола, відрегулюйте парусність і висоту, поки освітлена точка також не буде центрована над отвором.

Остаточне прицілювання на стрільбищі

Заключне прицілювання слід проводити на полігоні, використовуючи точні боєприпаси, з яких ви плануєте полювати або стріляти:

- 1. Після того, як StrikeFire був прицілений, зробіть один або два постріли на бажаній нульовій відстані, щоб переконатися, що ви приблизно в ціль. Якщо необхідно, відрегулюйте точку, щоб поставити вас ближче до центру цілі (див . Регулювання вітру та висоти на сторінці 6).
- 2. Стріляйте групою з трьох пострілів якомога точніше.
- 3. Використовуючи центр цієї групи як орієнтир, зробіть усі необхідні коригування для виправлення парусності та висот. Використовуючи стрілки для довідки, налаштуйте диски в напрямку, у якому ви бажаєте рухатися групи.
- 4. Виконайте останню групу з трьох пострілів, щоб підтвердити правильне налаштування. При необхідності повторіть.

1



Стрільба за допомогою StrikeFire II

Головне, що потрібно пам'ятати під час стрільби з StrikeFire II Red Dot – тримати обидва ока відкритими! Стрільба з відкритими обома очима дає вам змогу в повній мірі скористатися перевагами периферичного зору, щоб дуже швидко потрапити в ціль. Розміщення очей не є критичним. Поки ви бачите крапку, ви влучите свою ціль!

Примітка. Якщо для стрільби на відстані може використовуватись додатковий збільшувач, вам може бути легше проводити стрільбу із закритим одним оком через велике збільшення на інше око.



Усунення несправностей

Будь ласка, перевірте наведене нижче, перш ніж повертати прилад для обслуговування.

Якщо червона крапка не світиться:

- акумулятор розрядився? Замінити.
- Чи правильно встановлено акумулятор? Переконайтеся, що батарея орієнтована так, щоб знак «—» була звернений до кришки.
 - Кришка акумуляторної батареї ослаблена? Переконайтеся, що кришка щільно прилягає, а контактні місця чисті.

Якщо кулі не групуються:

переконайтеся, що всі кріпильні гвинти затягнуті. StrikeFire II має бути жорстко зафіксований щоб не було люфта в будь-якому напрямку. Часто проблеми, що, як вважали, пов'язані із застосування, насправді виявлялись проблемами монтування.

Примітка. Наш посібник з усунення несправностей доступний/онлайн за адресою http://www.vtxoptics.com

Обслуговування

Очищення

StrikeFire II вимагає дуже незначного регулярного обслуговування, крім періодичного очищення зовнішніх лінз. Зовнішні поверхні Red Dot можна очистити, протерши м'якою сухою тканиною.

Під час очищення лінз обов'язково використовуйте засоби, спеціально розроблені для використання на оптичних лінзах з покриттям, наприклад, Lens Pen aбо FogFree Cleaning Kits.

- Обов'язково здуйте пил або пісок з лінз перед тим, як протирати поверхні.
- Використання вашого дихання або дуже невеликої кількості води або чистого спирту може допомогти видалити стійкі речі, як-от засохлі плями від води.

Змащування

Усі компоненти змащені на постійно, тому не слід застосовувати додаткове мастило.

Примітка: не намагайтеся розібрати будь-які компоненти Red Dot.

Зберігання

Тримайте кришки об'єктива закритими, щоб захистити лінзи, коли вони не використовуються.

- Виймайте акумулятор, якщо зберігати його на тривалий період.
- Уникайте зберігання під прямими сонячними променями або в будь-якому дуже гарячому місці.
- Зберігання та використання в сильний мороз скорочує термін служби акумулятора.



CAPAHTIS VIP

Ми створюємо оптику, грунтуючись на нашій прихильності до вашого абсолютного задоволення. Ось чому на нашу продукцію надається беззастережна гарантія, і ми даємо цю дуже важливу обіцянку вам — дуже важливій для нас людині.

Будьте впевнені, що якщо ваш StrikeFire II буде пошкоджений або несправний, ми безкоштовно відремонтуємо або замінимо Red Dot. Зателефонуйте нам за номером 800-426-0048 для швидкого, професійного та доброзичливого обслуговування.

2120 West Greenview Drive Middleton, WI 53562 service@vortexoptics.com



БЕЗОБМЕЖЕНА БЕЗУМОВНА довічна гарантія

Відвідайте www.vortexoptics.com для отримання додаткової інформації. VIP-гарантія не поширюється на втрату, крадіжку, навмисне пошкодження або косметичні пошкодження, які не заважають роботі продукту.