238К-3902150-Б РЭ

ДВИГАТЕЛИ ЯМЗ – 238КМ2-2, ЯМЗ – 238КМ2-3

Дополнение к руководству по эксплуатации 236-3902150-Б РЭ «Двигатели ЯМЗ-236М2, ЯМЗ-238М2»

Двигатели ЯМЗ-238КМ2-2, ЯМЗ-238КМ2-3 предназначены для установки на гусеничные тракторы ХТЗ-181 ОАО «ХТЗ».

Техническая характеристика указанных двигателей аналогична технической характеристике двигателя ЯМЗ-238КМ2, приведенной в руководстве по эксплуатации 236-3902150-Б РЭ, за исключением:

- угол опережения впрыскивания топлива 15°.

Двигатели комплектуются генератором переменного тока модели 4055.3771-49 мощностью 1,5 кВт и напряжением 14 В.

Двигатель ЯМЗ-238КМ2-3 комплектуется маховиком под диафрагменное сцепление и диафрагменным сцеплением ЯМЗ-182-80. Конструкция, эксплуатация и техническое обслуживание сцепления см. ниже.

ДИАФРАГМЕННОЕ СЦЕПЛЕНИЕ ЯМЗ-182-80

ВВЕДЕНИЕ

Данное руководство содержит сведения, необходимые для эксплуатации сцепления.

Сцепление предназначено для:

- плавного трогания с места трактора за счет обеспечения постепенного наращивания нажимного усилия на поверхности трения сцепления при отпускании педали привода сцепления;
- надежной передачи крутящего момента двигателя к трансмиссии (без пробуксовки) при полностью включенном сцеплении;
- кратковременного разъединения двигателя от трансмиссии в момент переключения передач и в других необходимых случаях.

ВНИМАНИЕ! СВЕДЕНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРИВОДА ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ, ПРИВОДЯТСЯ В РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАКТОРА.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Основным условием надежной работы сцепления является знание особенностей устройства сцепления и его привода, а также строгое выполнение указаний по их эксплуатации и уходу за ними. Исходя из этого, прежде чем приступить к эксплуатации трактора, внимательно изучите, наряду с другими узлами и агрегатами, устройство сцепления, а также указания по эксплуатации и уходу, содержащиеся в данном руководстве.

При эксплуатации трактора особое внимание уделяйте следующему:

- не допускайте эксплуатации с неисправным приводом выключения сцепления, с наличием пробуксовки сцепления при полностью отпущенной педали, а также при наличии "ведения" сцепления;
- не открывайте люки картера сцепления при работающем двигателе;
- при установке нажимного диска с кожухом на маховик двигателя, обеспечивайте надежную затяжку болтов крепления кожуха к маховику;
- при установке коробки передач не допускать перемещения муфты выключения сцепления в сторону маховика после ее соединения с нажимной пружиной;
- выполняйте другие правила эксплуатации сцепления.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Модель	182-80
Тип сцепления	сухое, фрикционное, однодисковое, с диафрагменной вытяжной пружиной
Крутящий момент двигателя, максимальный, Н·м (кгс·м)	820 (84)
Диск ведомый сцепления	с демпфером, пружинно-фрикционного типа, с упругим креплением одной из фрикционных накладок

Размеры фрикционных накладок, мм:	
наружный диаметр	430
внутренний диаметр	240
толщина	4,3
Шлицы ступицы ведомого диска	N 52x2x30x24x9H DIN 5480
Диаметр пояса нажимного диска $D_н$, мм	320
Толщина нажимной пружины Т, мм	5
Перемещение упорного кольца для выключения сцепления, мм:	
минимальное	11
максимальное	13
Отход нажимного диска при выключении, не менее, мм	2,3
Подшипник муфты выключения	шариковый, радиальный, специальный типа 117 ГОСТ 8338-75
Усилие на муфте выключения сцепления, не более, кгс	560

УСТРОЙСТВО И РАБОТА СЦЕПЛЕНИЯ

Диафрагменное сцепление (рис.1) состоит из ведущих и ведомых частей, а также деталей механизма выключения сцепления, устанавливаемых на коробку передач.

Ведущая часть сцепления - нажимной диск 3 с кожухом устанавливается на маховик двигателя и крепится болтами М10 (12 шт.) на диаметре 450 мм. Центрирование осуществляется по цилиндрической проточке диаметром 475 мм на маховике и кожухе сцепления. Нажимной диск соединен с кожухом при помощи 4-х пакетов пластин, обеспечивающих центрирование, осевое перемещение и передачу крутящего момента от кожуха к нажимному диску. Для исключения проворота диафрагменной пружины относительно кожуха и нажимного диска на последнем установлено шесть пар втулок со специальными скобами. Применение этих скоб позволяет сохранять постоянный контакт нажимного диска с пружиной и обеспечивать отход первого при выключении сцепления.

Ведомая часть - диск ведомый 2 устанавливается между маховиком и нажимным диском и центрируется по шлицам первичного вала коробки передач.

В сцеплении применен ведомый диск с демпфером пружинно-фрикционного типа с упругим креплением одной из фрикционных накладок. Благодаря этому, сцепление снижает динамические нагрузки на трансмиссию при резких включениях (трогание с места, переключение передач), а также, исключает резонансные явления и снижает максимальные "пиковые" значения крутящего момента при установившемся движении трактора. Крепление фрикционных накладок показано на рис. 2.




Рис.1. Сцепление модели ЯМЗ-182-80:

1 – маховик; 2 – диск ведомый; 3 – диск нажимной;
4 – пружина диафрагменная; 5 – кольцо упорное.




Рис.2. Крепление фрикционных накладок.

Механизм выключения сцепления включает муфту с подшипником, снабженную запорным устройством (рис.3).

По мере износа фрикционных накладок упорное кольцо сцепления 1 (рис.3) перемещается вместе с пружиной в сторону маховика, при этом конструкция привода выключения сцепления транспортного средства обеспечивает перемещение муфты в сторону маховика не создавая нагрузки на диафрагменную пружину за счет периодической регулировки привода.

Конструкция запорного устройства показана на рис.3. Она включает в себя упорное кольцо 1, втулку подшипника муфты 7 с фасонной канавкой, пружинное кольцо 2 круглого сечения, а также замковое кольцо 5. Упорное кольцо 1 устанавливается на диафрагменную пружину при сборке нажимного диска с кожухом и удерживается за счет пружинной шайбы 3 и стопорного кольца 4. На рисунке муфта заперта (соединена) с упорным кольцом. Внутри втулки подшипника 7 муфты установлено предохранительное кольцо 6, имеющее снаружи выступающий ус, препятствующий случайному рассоединению муфты выключения сцепления и упорного кольца 1.

Выключение сцепления обеспечивается перемещением муфты. Допустимое направление перемещения муфты показано на рис. 1 стрелкой. Перемещение муфты в обратном направлении недопустимо.




Рис.3. Запорное устройство:

1 - кольцо упорное; 2 - кольцо пружинное; 3 - шайба пружинная; 4 - кольцо стопорное; 5 - кольцо замковое; 6 - кольцо предохранительное; 7 - втулка подшипника.

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СЦЕПЛЕНИЯ

Долговечность и надежность сцепления при работе трактора зависит от нагрузок, действующих на детали сцепления, которые в свою очередь определяются спецификой использования сцепления в процессе эксплуатации. Для снижения работы трения (буксование) и нагрева деталей сцепления выполняйте следующие требования:

- при трогании с места используйте 1-ю передачу в коробке передач;
- отпускание педали сцепления осуществляйте при минимально возможной частоте вращения коленчатого вала;
- выбирайте оптимальный темп (скорость) отпускания педали сцепления таким образом, чтобы время трогания было возможно минимальным, а транспортное средство при этом начинало трогаться без "рывков" и "дерганий";
- при маневрировании (проезды узких мест, заезды на смотровые ямы, эстакады, в боксы и т.д.) не допускайте регулирования скорости пробуксовкой сцепления (педаль привода сцепления частично выжата);

- не допускайте эксплуатации с неисправным приводом выключения сцепления, с наличием пробуксовки сцепления при полностью отпущенной педали, а также при наличии "ведения".

Пробуксовка сцепления выявляется в процессе переключения передач, когда после отпускания педали сцепления и резкого увеличения частоты вращения коленчатого вала скорость транспортного средства не повышается.

"Ведение" сцепления (неполное выключение) имеет несколько характерных признаков:

- включение синхронизированных передач затруднено;
- включение несинхронизированных передач происходит с характерным скрежетом;
- транспортное средство с включенной низшей передачей и выжатой педалью привода сцепления движется.

Эксплуатация с пробуксовкой приводит к повышенному износу фрикционных накладок, появлению трещин на маховике и нажимном диске от повышенного нагрева. Эксплуатация с ведением приводит к затрудненному включению передач и износу деталей синхронизаторов коробки передач.

К одной из особенностей эксплуатации сцепления относится то, что появляющиеся неисправности (пробуксовка, ведение, замедленное включение и др.) часто связаны с нарушением нормальной работы механизма выключения сцепления, поэтому периодически его проверяйте и своевременно проводите техническое обслуживание.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание сцепления включает ежедневную проверку работы сцепления на тракторе.

Для обеспечения нормальной работы сцепления периодически контролировать правильность регулировки привода сцепления. Периодичность и порядок контроля и регулировки привода сцепления определяется руководством по эксплуатации трактора.

УСТАНОВКА СЦЕПЛЕНИЯ НА ДВИГАТЕЛЬ

Установка сцепления на двигатель производится в следующем порядке:

1 С помощью специальной оправки установить на маховике ведомый диск, при этом фрикционная накладка, приклепанная к пружинной пластине, должна быть расположена к нажимному диску, а удлиненная часть ступицы - наружу (от двигателя).

2 Установить нажимной диск с кожухом в сборе, обеспечив соосность крепежных отверстий кожуха сцепления и маховика.

3 Завернуть вручную болты крепления сцепления на глубину не менее 4 мм.

4 Произвести затяжку болтов крепления сцепления с Мкр 60...70 Н·м (6-7 кгс·м) в несколько приемов, равномерно подтягивая нажимной диск с кожухом к маховику, не допуская значительных перекосов нажимной (диафрагменной) пружины.

5 С помощью специальной оправки сцентрировать упорное кольцо 3 (рис.1) относительно оси коленчатого вала двигателя. Если нет оправки, то можно сцентрировать его по удлиненной части ступицы ведомого диска так, чтобы был одинаковый зазор по всей окружности между ступицей и упорным кольцом.

Конструкция запорного устройства механизма выключения сцепления требует выполнения особых правил установки коробки передач на двигатель. Основные положения запорного устройства показаны на рис.4.




Рис.4. Основные положения запорного устройства:

1 - кольцо упорное; 2 - шайба пружинная; 3 - кольцо стопорное; 4 - кольцо пружинное; 5 - кольцо замковое; 6 - втулка подшипника; 7 - кольцо предохранительное.

Установка коробки передач и введение муфты выключения сцепления в зацепление с упорным кольцом диафрагменной пружины производится в следующем порядке (рычаг расположен слева по двигателю):

1 Повернуть замковое кольцо 5 (рис.4) на муфте таким образом, чтобы его выступы не совпадали с пазами втулки подшипника муфты (положение "а").
2 Убедиться, что муфта выключения сцепления отведена до упора в крышку подшипника первичного вала коробки передач.
3 Установить коробку передач и закрепить двумя болтами.
4 Переместить муфту выключения сцепления к упорному кольцу до упора, для чего с помощью технологического рычага повернуть вал вилки выключения сцепления против часовой стрелки. Пружинное кольцо при этом попадает в фасонную канавку упорного кольца (положение "б").
5 Поворачивая вал вилки выключения сцепления по часовой стрелке, переместить муфту в направлении от двигателя (положение "в").
6 Убедиться, что муфта выключения сцепления введена в зацепление с упорным кольцом приложением к муфте дополнительного усилия в направлении от двигателя.
7 Окончательно закрепить коробку передач.

Проверка качества установки сцепления (отсутствие "ведения", контроль величины крутящего момента на валу вилки) осуществляется на неработающем двигателе. Для этого необходимо переместить муфту на 11...13 мм от двигателя. При этом выходной вал коробки передач, при включенной передаче, должен вращаться при приложении крутящего момента не более 5 Н·м (0,5 кгс·м).

СНЯТИЕ СЦЕПЛЕНИЯ С ДВИГАТЕЛЯ

Снятие сцепления с двигателя с установленной коробкой передач производится в следующем порядке:

1 Снять коробку передач так (предварительно отсоединить детали, соединяющие коробку передач и муфту выключения сцепления), чтобы муфта выключения сцепления осталась на упорном кольце диафрагменной пружины.
2 Совместить полукруглый паз на муфте выключения сцепления в передней ее части с выступающим усом

предохранительного кольца 6 рис.3 и, утопив его каким-либо предметом, удерживать в утопленном положении через центральное отверстие муфты выключения сцепления.

3 Повернуть замковое кольцо 5 (рис.4) относительно втулки 6 так, чтобы выступы кольца совпали с пазами втулки (положение "г").

4 Протолкнуть муфту в сторону маховика до упора, при этом пружинное кольцо 4 выйдет из фасонной канавки упорного кольца и встанет в прямоугольную (положение "д").

5 Отсоединить муфту, для чего .переместить ее в обратном направлении (от маховика), при этом пружинное кольцо останется в прямоугольной канавке упорного кольца (положение "е"), а затем из нее извлекается.

6 Снять нажимной диск с кожухом: для чего отвернуть болты крепления сцепления, постепенно в несколько приемов, не допуская значительных перекосов нажимной пружины.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность	Способ устранения
П р о б у к с о в к а	
Износ фрикционных накладок ведомого диска	Замените накладки или ведомый диск в сборе
Попадание масла на повер хности трения сцепления через уплотнения двигателя или коробки передач	Удалите масло с поверхностей трения, устраните течь масла
Поломка нажимной пружины	Замените нажимную пружину или нажимной диск с кожухом и пружиной в сборе
Сцепление частично выключено из-за неисправности привода выключения	Устраните неисправность привода выключения сцепления в соответствии с руководством по эксплуатации транспортного средства.

Ведение

Привод выключения сцепления не обеспечивает необходимого хода муфты выключения	Проверте работу привода выключения сцепления и устраните неисправности
Коробление нажимного диска	Замените нажимной диск с кожухом в сборе
Использование ведомого диска после ремонта с недопустимым биением и кривизной	Замените ведомый диск
Разрушение накладки ведомого диска	Замените накладки или ведомый диск

Шум в месте расположения сцепления

Отсутствие смазки в подшипнике муфты выключения или его износ	Смажьте муфту выключения сцепления, если шум не устранился - замените муфту с подшипником в сборе

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Эксплуатацию и техническое обслуживание двигателей ЯМЗ-238КМ2-2, ЯМЗ-238КМ2-3 проводить в соответствии с указаниями руководства по эксплуатации 236-3902150-Б РЭ «Двигатели ЯМЗ-236М2, ЯМЗ-238М2» и дополнения 238К-3902150-Б РЭ.

ГАРАНТИИ ЗАВОДА

При соблюдении требований руководства по эксплуатации 236-3902150-Б РЭ и 238К-3902150-Б РЭ гарантийный срок эксплуатации равен 24 месяцам, при условии, что наработка за этот период не превысит 1500 моточасов..

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Мощность двигателя в начальный период эксплуатации не ограничивается, однако необходимо выполнять все требования руководства по эксплуатации 236-3902150-Б РЭ на период обкатки - первые 50 часов работы.