

车载 GPS 定位器 (GT06) 通信格式说明

版本: 1.4

深圳市谷米科技有限公司 2010.07

版权声明

未经授权擅自复制或传播本文档的部分或全部,将承担一切法律责任。

地址:深圳市南山区科技园长虹科技大厦 15 楼

电话: 0755-86638226 传真: 0755-86638225 邮编: 518057



目录

─.		数据	包格式	3
1.		起始	;位	3
2.		包长	- 度	3
3.		协议	(号	3
4.		信息	J.序列号	3
5.		信息		
	5.	<i>1.</i>	登陆信息包	
	5.	2.	GPS 信息	5
	5.	<i>3.</i>	GPS、状态合并信息	7
	5.	<i>4.</i>	状态信息	8
	5.	<i>5.</i>	服务器向终端发送的指令1	0
	5.	<i>6.</i>	关于登陆信息包和状态包的说明1	2
二.		错误		3
三.		停止	-位1	3
四.		附(信息包完整格式1	4

地址:深圳市南山区科技园长虹科技大厦 15 楼

电话: 0755-86638226 传真: 0755-86638225

邮编: 518057



一. 数据包格式

通讯传输为异步方式,并以字节为单位。在终端和服务器之间传递的每一个数据包长度不确定的串行数据流。

数据包长度合计: (10+N) Byte

格式	起始位	包长度	协议号	信息内容	信息序列号	错误校验	停止位
长度(Byte)	2	1	1	N	2	2	2

1. 起始位

固定值,统一为十六进制 0x78 0x78。

2. 包长度

长度=协议号+信息内容+信息序列号+错误校验, 共(5+N) Byte, 因为信息内容为不定长字段。

3. 协议号

根据不同的"信息内容"对应相应的协议号

类型	值
登陆信息	0x01
GPS 信息	0x12
状态信息	0x13
字符串信息	0x15
GPS、状态合并信息	0x16
服务器向终端发送指令信息	0x80

4. 信息序列号

开机后发送的第一条 GPRS 数据(包括状态包和 GPS、LBS 等数据包)序列号为'1',之后每次发送数据(包括状态包和 GPS、LBS 数据包)序列号都自动加1。

5. 信息内容

按不同的应用,对应相应的"协议号",确定具体的内容。

地址:深圳市南山区科技园长虹科技大厦 15 楼

电话: 0755-86638226 传真: 0755-86638225 邮编: 518057



5.1. 登陆信息包

4-4	信息内容
俗八	终端 ID
长度	8

登陆信息包是用来向服务器确认连接建立正常,提交终端 ID 到服务器。

5.1.1. 终端 ID

终端 ID 采用的是 15 位 IMEI 号。

例: 123456789012345,

则终端 ID 为: 0x01 0x23 0x45 0x67 0x89 0x01 0x23 0x45

5.1.2. 服务器响应

例如:

终端向服务器发送登录信息包如下(这里的终端 ID 示例为 123456789012345)

服务器向终端响应包:(响应包中的协议号与终端发的数据包协议号相同)

 0x78 0x78
 0x05
 0x01
 0x00 0x01
 0xD9 0xDC
 0x0D 0x0A

 起始位
 长度
 协议号
 序列号
 CRC 校验
 停止位

地址:深圳市南山区科技园长虹科技大厦 15 楼

电话: 0755-86638226 传真: 0755-86638225 邮编: 518057



5.2. GPS 信息

		信息内容										
	日		(GPS 信.	息			保留位				
格式	期时间	GPS 信息长度、 参与定位的卫 星数	纬度	经度	速度	航向、 状态	预留 扩展 位	8字节	预留扩 展位			
长度(Byte)	6	1	4	4	1	2	M	8	N			

5.2.1. 日期时间

格式	年	月	Ш	討	分	秒
长度(Byte)	1	1	1	1	1	1

例如: 2010 年 3 月 23 日 15 时 50 分 23 秒 则值为: 0x0A 0x03 0x17 0x0F 0x32 0x17

5.2.2. GPS 信息长度、参与定位的卫星数

1Byte 转换成 2 进制是 8Bit, 前 4Bit 为 GPS 信息长度,后 4Bit 为参与定位的卫星数。 注:长度包括自身所占的 1Byte。

例如: 当值为 0x9C 则表示 GPS 信息长度为 9Byte,参与定位的卫星数为 12 颗。

5.2.3. 纬度

占用 4 个字节,表示定位数据的纬度值。数值范围 0 至 1620000000,表示 0 度到 90 度的范围,单位: 1/500 秒,转换方法如下:

把 GPS 模块输出的经纬度值转化成以分为单位的小数,然后再把转化后的小数乘以 30000,把相乘的结果转换成 16 进制数即可。

如22[•] 32.7658[•] ,(22×60+32.7658)×30000=40582974,然后转换成十六进制数为 $0x02\ 0x6B\ 0x3F\ 0x3E$ 。

5.2.4. 经度

占用 4 个字节,表示定位数据的经度值。数值范围 0 至 324000000,表示 0 度到 180 度的范围,单位: 1/500 秒,转换方法和纬度的转换方法一致。

5.2.5. 速度

占用 1 个字节,表示 GPS 的运行速度,值范围为 $0x00\sim0xFF$ 表示范围 $0\sim255$ 公里/小时。

5.2.6. 状态、航向

占用 2 个字节,表示 GPS 的运行方向,表示范围 0~360,单位:度,以正北为 0 度,顺时针。

第一个字节8位二进制中前六位表示状态,后面的两位及第二字节的8位,共10位二进制,表示航向度数。

第一字节	第二字节
------	------

地址:深圳市南山区科技园长虹科技大厦 15 楼

电话: 0755-86638226 传真: 0755-86638225

邮编: 518057



8	7	6	5	4	3	2	1	8	7	6	5	4	3	2	1	Ī
(暂无定义)	(暂无定义)	实时/差分 GPS	GPS 定位已否	东经、西经	南纬、北纬					舟口	沆 句					

0: 南纬

1: 北纬

0: 东经

1: 西经

0: GPS 不定位

1: GPS 已定位

0: 实时 GPS

1: 差分 GPS

注:数据包中的状态信息均为数据包中时间位记录的那一刻状态。

例如: 值为 0x05 0x4C, 变成二进制是 00001010 1001100, 即表示 GPS 已定位, 实时 GPS、北纬、东经、航向 332° 。

5.2.7. 预留扩展位

预留以后扩展使用, 当前为空。

5.2.8. 保留位

8字节,供以后扩展用

5.2.9. 服务器响应

服务器接无需响应

地址:深圳市南山区科技园长虹科技大厦 15 楼

电话: 0755-86638226 传真: 0755-86638225 邮编: 518057



5.3. GPS、状态合并信息(警报信息)

	信息内容											
	日 GPS 信息							保留位			息	
格式	期时间	GPS 信息长度、参 与定位的卫星数			速度	航向、状态	预留 扩展 位	保留位	终端信 息内容	电压等级	GSM 信号 强度等级	
长度(Byte)	6	1	4	4	1	2	M	9	1	1	1	

各项参数具体含义、格式参数前文。

在前文 GPS 信息包的基础上再整合了状态信息包;需要注意的是,这里的保留位是 9 字节,服务器接收到"GPS、状态合并信息"包也必须做出响应。

服务器需要响应该数据包:

服务器在收到终端的数据包后,响应信息内容为空的数据包。

注:数据包中的"信息序列号"必须与响应终端发送的"信息序列号"一致。 例如:

服务器向终端响应包:

 0x78 0x78
 0x05
 0x16
 0x00 0x11
 0xF9 0x70
 0x0D 0x0A

 起始位
 长度
 协议号
 序列号
 CRC 校验
 停止位

地址:深圳市南山区科技园长虹科技大厦 15 楼

电话: 0755-86638226 传真: 0755-86638225 邮编: 518057



5.4. 状态信息

格式			信息内容	
俗八	终端信息	电压等级	GSM 信号强度等级	预留扩展位
长度(Byte)	1	1	1	N

5.4.1. 终端信息

占用 1 个字节,用来表示终端设备的各种状态信息。把 1 个字节看作 8 位,最低位为 0 位,最高位为 7 位,传送时先传送高位,再传送低位。各位代表的具体含义如下:

高位							低位
7	6	5	4	3	2	1	0

第0位	0: 撤防
第 0位	1: 设防
第1位	0: ACC 低
第 1 位 	1: ACC 高
第2位	0: 未接电源充电
第 2 位	1: 己接电源充电
	000: 正常
	001: 震动报警
第3、4、5位	010: 断电报警
	011: 低电报警
	100: SOS 求救
第6位	0: GPS 不定位
分り匹	1: GPS 已定位
第7位	0:油电接通
寿(型	1:油电断开

注:数据包中的状态信息均为数据包中时间位记录的那一刻状态。

例: 0x4B, 对应的二进制就是 01001011

表示处于设防状态,ACC 高电平,未接电源充电,震动报警,GPS 已定位,油电接通状态。

5.4.2. 电压等级

十进制,范围为0~6,标示电压大小由低到高。

- 0: 低电关机;
- 1: 电量不足以打电话发短信等;
- 2: 低电报警;
- 3: 低电,可正常使用;
- 3~6: 均可正常使用,只是依据电量多少不同而排列。

5.4.3. GSM 信号强度等级

地址:深圳市南山区科技园长虹科技大厦 15 楼

电话: 0755-86638226 传真: 0755-86638225 邮编: 518057



0x00: 无信号; 0x01: 信号极弱 0x02: 信号较弱 0x03: 信号良好 0x04: 信号强

5.4.4. 服务器响应

服务器在收到终端的数据包后,响应信息内容为空的数据包。

注:数据包中的"信息序列号"必须与响应终端发送的"信息序列号"一致。例如:

终端向服务器发送如下状态包:

 0x78 0x78
 0x08
 0x13
 0x4B 0x04 0x03
 0x00 0x11
 0x06 0x1F
 0x0D 0x0A

 起始位
 长度
 协议号
 信息内容
 序列号
 CRC 校验
 停止位

服务器向终端响应包:

5.4.5. 预留扩展位

预留以后扩展使用, 当前为空。

地址:深圳市南山区科技园长虹科技大厦 15 楼

电话: 0755-86638226 传真: 0755-86638225 邮编: 518057



5.5. 服务器向终端发送的指令

		信息内	内容	
格式	指令长度	服务器标志位	指令内容	预留扩展位
长度(Byte)	1	4	М	N

协议号使用: 0x80

终端响应服务器发送的指令,数据包格式与"服务器向终端发送的指令"格式一致,协议号不同,使用"**0x15**"。

5.5.1. 指令长度

以字节长度为单位,0x0A,即表示指令内容占用10个字节,指令内容长度=服务器标志位长度(4字节)+指令内容长度(M字节)

5.5.2. 服务器标志位

留给服务器识别用,终端将收到的数据二进制原样在返回包中返回

5.5.3. 指令内容

以字符串的 ASC II 表示, 指令内容兼容短信指令。



5.5.3.1. 查看位置信息

指令格式:

DWXX,000000#

功能描述:

获取定位信息的指令。手机用户和短信服务器均可通过此指令获取定位信息。 返回信息:

成功返回: DWXX=Lat:<南/北纬>,Lon:<东/西经>,Course:<角度>,Speed:<速

度>,DateTime:<时间>

失败返回: DWXX=Command Error!

例如:

Lat:N23d5.1708m,Lon: E114d23.6212m,Course:120,Speed:53.02;DateTime:08-09-12 14:52:36

含义为: 北纬 23 度 5.1708 分, 东经 114 度 23.6212 分, 角度:120 度, 速度:53.02 公里/小时,时间日期:08 年 9 月 12 日 14 点 52 分 36 秒。

注:如果终端没有定位成功,则返回:Lat:,Lon:, Course:,Speed:,DateTime:-:

5.5.3.2. 断油电

短信指令格式:

DYD,000000#

地址:深圳市南山区科技园长虹科技大厦 15 楼

电话: 0755-86638226 传真: 0755-86638225 邮编: 518057



功能描述: 切断车辆油电控制电路

返回信息:

成功返回: DYD=Success! 失败返回: DYD=Unvalued Fix

或 DYD=Speed Limit, Speed 40km/h

5.5.3.3. 恢复油电

短信指令格式:

HFYD,000000#

功能描述:接通车辆油电控制电路

返回信息:

成功返回: HFYD=Success! 失败返回: HFYD=Fail!

5.5.4. 预留扩展位

预留以后扩展使用, 当前为空。

地址:深圳市南山区科技园长虹科技大厦 15 楼

电话: 0755-86638226 传真: 0755-86638225 邮编: 518057

网站: <u>www.goome.net</u>



5.6. 关于登陆信息包和状态包的说明

- 1. GPRS 连接建立成功并向服务器发送第一条登陆信息包,5 秒内收到服务器响应数据包则认为连接正常,开始发送定位信息(GPS、LBS信息包),3 分钟后会发送状态信息包,定时确认通信的正常;
- 2. 当 GPRS 连接建立不成功的时候,终端不能发送登陆信息包。当 GPRS 连接失败 3 次 后终端启动定时重启功能,时间为 20 分钟。在 20 分钟内如果终端与服务器成功建立起连接,并收到服务器对终端发送的登陆信息包做出响应的数据包,则定时重启功能关闭,终端不重启,否则 20 分钟后终端自动重启;
- 3. 终端发送了登陆信息包或状态信息包后,超过 5 秒没有收到服务器返回包,则认为 当前连接建立异常,启动 GPS 定位数据补传功能,断开当前 GPRS 连接,重新建立新 的 GPRS 连接并发送登录信息包;
- 4. 连接被判断为异常, 重复 3 次建立连接后发送的登陆信息包或状态信息包都收不到 服务器响应的数据包,终端启动定时重启功能,定时时间为 10 分钟,在 10 分钟内 如果终端与服务器成功建立连接并收到服务器响应的数据包则定时重启功能关闭,终端不重启,否则 10 分钟后终端自动重启;
- 5. 服务器对于没有注册的终端不会做出响应发送响应数据包,直接断开连接。
- 6. 终端在没有插入 sim 卡或没有开通 GPRS 服务的情况下,在开机后约 21 分钟时会自动重启。

地址:深圳市南山区科技园长虹科技大厦 15 楼

电话: 0755-86638226 传真: 0755-86638225 邮编: 518057



二. 错误校验

终端或服务器可用校验码进行判别接收信息是否出错。有时,由于电子噪声或其他一些干扰,信息在传输过程中会发生细微的变化,错误校验码保证了主机或子机对在传送过程中出错的信息不起作用。这样增加了系统的安全和效率。错误校验码采用 CRC-ITU 校验方法。

协议体中从"包长度"到"信息序列号"(包括"包长度"、"信息序列号")这部分数据的 CRC-ITU 值。

接收方若收到的信息计算有CRC错误,则忽略,抛弃这个数据包。

三. 停止位

固定值,统一为十六进制 0x0D 0x0A。

地址:深圳市南山区科技园长虹科技大厦 15 楼

电话: 0755-86638226 传真: 0755-86638225 邮编: 518057



四. 附 信息包完整格式

A. 终端向服务器发送的数据包

登陆信息包(18 Byte)										
起始位	数据位长度	协议号	终端 ID	信息序列号	校验位	停止位				
2	1	1	8	2	2	2				

						(GPS 信.	息包(34	+M+N By	yte)				
				信息内容										
	数				GPS 信息 保留位 预						信			
起始位	X据位长度	协议号	日期时间	GPS 信息 长度、参 与定位的 卫星数	纬度	经度	速度	航 向、 状态	预留扩展位	保留位	放留 扩展 位	息序列号	校验位	停止位
2	1	1	6	1	4	4	1	2	M	9	N	2	2	2

	状态包(13+N Byte)													
起	数据位	协议			信息序列	校验	停止							
始 位	メガゼ 长度	号	终端信息内容	电压等 级	GSM 信号强度等 级	预留扩展 位	号	位位	位					
2	1	1	1	1	1	N	2	2	2					

	终端响应服务端发送的指令(15+M+N Byte)												
起始位	数据位长度	协议号		字符串		信息序列号	校验位	停止位					
起始业	奴加世区及	沙 以与	指令长度	服务器标志位	指令内容	预留扩展位		仅规证	冷止压				
2	1 1		1	4	M	N	2	2	2				

								GPS.	、状态位	信息包(40+M+N+L Byte)							
				信息内容													
	数			GPS 信息						保留位	出	心态信	息	预	信		
起始位	数据位长度	协议号	日期时间	GPS 信息 长度、参 与定位的 卫星数	纬度	经度	速度	航向状态	预留 扩展 位	保留位	终端信息内容	电压等级	GSM 信号 强度 等级	放留扩展位	E息序列号	校验位	停止位
2	1	1	6	1	4	4	1	2	M	9	1	1	1	L	2	2	2

B. 服务器向终端发送的数据包

J.	服务器接收到终端发送的状态包后的响应(10 Byte)											
起始位	数据位长度	协议号	信息序列号	校验位	停止位							
2	1	1	2	2	2							

	服务器向终端发送的指令包(15+M+N Byte)												
起始位	数据位长度	协议号		信息区		信息序列号	校验位	停止位					
起如业	奴加世区及	か 以 与	指令长度	服务器标志位	指令内容	预留扩展位	百心厅列与	仅到对	净正位				
2	1 1		1	4	M	N	2	2	2				

地址:深圳市南山区科技园长虹科技大厦 15 楼

电话: 0755-86638226 传真: 0755-86638225 邮编: 518057