

NRZ-коды

NRZ Unipolar - 1 это 1, 0 это 0.

NRZ Space - когда 0 - меняем сигнал на противоположный от предыдущего.

NRZ Mark - если 0 - оставляем, если 1 - меняем.

NRZ - Bipolar - штриховая линия - это 0, выше +1, ниже -1.

RZ-коды

RZ Unipolar - на 1, на середине всегда падаем в 0.

RZ Bipolar - есть св-во самосинхронизации, падать в 0 надо на каждом шаге (перепад на любом такте).

Манчестерские коды

Manchester Bipolar - 0 это перепад из 1 в 0, а 1 это перепад из 0 в 1.

Manchester Bipolar Invert - 0 это перепад из 0 в 1, а 1 это перепад из 1 в 0.

Miller - если 1 - всегда меняем, и меняем если два нуля.

Split Phase Space - меняем перепад на противоположный от предыдущего если 0, если 1 - такой же перепад.

Split Phase Mark - меняем перепад на противоположный от предыдущего если 1, если 0 - не меняем.

Biphase Space - 0 - есть перепад, 1 - нет перепада; перепад между каждыми двумя тактами.

Biphase Mark - 1 - есть перепад, 0 - нет перепада; перепад между каждыми двумя тактами.