Quick Start Guide

HALL OF FAME 2 REVERB



EN

ES FR

DE PT

(NL

SE

(JP

CN

tc electronic

2 HALL OF FAME 2 REVERB

HALL OF FAME 2 REVERB 3

EN Safety Instruction ES Instrucción de seguridad

- 1. Please read and follow all instructions.
- 2. Keep the apparatus away from water, except for outdoor products.
- 3. Clean only with a dry cloth.
- 4. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with
- the manufacturer's instructions. 5. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves or other apparatus (including amplifiers) that
- produce heat. 6. Use only attachments/accessories specified by the manufacturer.



- 7. Use only specified carts, stands, tripods, brackets, or tables. Use caution to prevent tip-over when moving the cart/apparatus combination.
- 8. Avoid installing in confined spaces like bookcases.
- 9. Do not place naked flame sources, such as lighted candles. **10.** Operating temperature range 5° to 45°C (41° to 113°F).

- 1. Por favor, lea y siga todas las instrucciones.
- 2. Mantenga el aparato alejado del agua, excepto para productos
- destinados al uso en exteriores
- 3. Limpie solo con un paño seco. 4. No bloquee ninguna abertura de ventilación. Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

5. No instale cerca de fuentes de calor como radiadores, registros

- de calor, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que generen calor.
- 6. Utilice solo accesorios especificados por el fabricante.



5° a 45°C (41° a 113° F).

vuelco al mover la combinación carro/aparato.

7. Use solo carros, soportes, trípodes, soportes o

mesas especificados. Tenga precaución para evitar el

- 8. Evite la instalación en espacios confinados como estanterías.
- 9. No coloque fuentes de llama desnuda, como velas encendidas.
- 10. Rango de temperatura de funcionamiento de

- Veuillez lire et suivre toutes les instructions.
- 2. Gardez l'appareil éloigné de l'eau, sauf pour les produits destinés à une utilisation en extérieur.

FR Consignes de sécurité

- 3. Nettoyez uniquement avec un chiffon sec.
- 4. Ne bloquez aucune ouverture de ventilation. Installez conformément aux instructions du fabricant
- 5. N'installez pas près de sources de chaleur telles que radiateurs, grilles de chaleur, cuisinières ou autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- 6. Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.



des trépieds, des supports ou des tables spécifiés. Faites attention pour éviter le renversement lors du déplacement de la combinaison chariot/appareil.

7. Utilisez uniquement des chariots, des supports,

- 8. Évitez l'installation dans des espaces confinés comme les bibliothèques.
- 9. Ne placez pas de sources de flamme nue, telles que des
- bougies allumées. 10. Plage de température de fonctionnement de 5° à 45°C (41° à 113)

DE Wichtige Sicherheitshinweise

- 1. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch und befolgen
- 2. Halten Sie das Gerät von Wasser fern, außer für Produkte, die für
- den Außeneinsatz vorgesehen sind.
- 3. Reinigen Sie es nur mit einem trockenen Tuch.
- den Anweisungen des Herstellers. 5. Installieren Sie nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizregistern, Öfen oder anderen Geräten

4. Blockieren Sie keine Belüftungsöffnungen. Installieren Sie gemäß



Sie diese

(einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen. 6. Verwenden Sie nur Zubehörteile, die vom Hersteller angegeben sind. 7. Verwenden Sie nur spezifizierte Wagen, Ständer,

Stative, Halterungen oder Tische, Achten Sie darauf, beim Bewegen der Wagen-Geräte-Kombination ein Umkippen zu vermeiden.

- 8. Vermeiden Sie die Installation in beengten Räumen wie
- Bücherregalen.
- 9. Platzieren Sie keine offenen Flammenguellen, wie brennende Kerzen.
- 10. Betriebstemperaturbereich von 5° bis 45°C (41° bis 113°F).

PT Instruções de Seguranc Importantes

7. Use apenas carrinhos, suportes, tripés, suportes

ou mesas especificados. Tenha cuidado para evitar

- 1. Por favor, leia e siga todas as instruções.
- 2. Mantenha o aparelho longe da água, exceto para produtos destinados ao uso externo
- 3. Limpe apenas com um pano seco.
- 4. Não bloqueie nenhuma abertura de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.
- 5. Não instale próximo a fontes de calor, como radiadores, grelhas de calor, fogões ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que gerem calor.
- 6. Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.



- tombamentos ao mover a combinação carrinho/ aparelho.
- 8. Evite instalar em espaços confinados, como estantes.

10. Intervalo de temperatura de operação de 5° a 45°C (41° a 113° F).

9. Não coloque fontes de chama nua, como velas acesas.

III Istruzioni di sicurezza importanti

- 1. Per favore, leggere e seguire tutte le istruzioni.
- 2. Mantenere l'apparecchio lontano dall'acqua, tranne per i prodotti destinati all'uso all'aperto.

5. Non installare vicino a fonti di calore come termosifoni, bocchette

7. Usare solo carrelli, supporti, treppiedi, staffe o

tavoli specificati. Prestare attenzione per evitare il

- 3. Pulire solo con un panno asciutto.
- 4. Non ostruire alcuna apertura di ventilazione. Installare in conformità alle istruzioni del produttore.
- di calore, fornelli o altri apparecchi (compresi gli amplificatori) che producono calore.
- 6. Utilizzare solo accessori specificati dal produttore.



ribaltamento durante lo spostamento della combinazione carrello/apparecchio.

- 8. Evitare l'installazione in spazi confinati come librerie.
- 9. Non posizionare fonti di fiamma nuda, come candele accese.
- 10. Intervallo di temperatura di funzionamento da 5° a 45°C (41° a 113°F)

1. Lees alsjeblieft alle instructies en volg deze op.

2. Houd het apparaat uit de buurt van water, behalve voor

ML Belangriike veiligheidsvoorschriften

- producten die bedoeld zijn voor buitengebruik.
- 3. Reinig alleen met een droge doek.
- 4. Blokker geen ventilatieopeningen. Installeer volgens de instructies van de fabrikant.
- warmte registers, fornuizen of andere apparaten (inclusief versterkers) die warmte produceren. 6. Gebruik alleen accessoires die door de fabrikant zijn



gespecificeerd. 7. Gebruik alleen gespecificeerde karren,

standaards, statieven, beugels of tafels. Wees

Installeer niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren.

- voorzichtig om kantelen te voorkomen bij het verplaatsen van de kar/apparaatcombinatie.
- 8. Vermijd installatie in afgesloten ruimtes zoals boekenkasten.
- 9. Plaats geen open vlambronnen, zoals brandende kaarsen.
 - **10.** Bedrijfstemperatuurbereik van 5° tot 45°C (41° tot 113°F).

1. Vänligen läs och följ alla instruktioner noggrant.

- 2. Håll apparaten borta från vatten, förutom för utomhusprodukter.
- 3. Rengör endast med en torr trasa.

SE Viktiga säkerhetsanvisningar

- 4. Blockera inte några ventilationsöppningar. Installera enligt tillverkarens anvisningar.
- 5. Installera inte nära några värmekällor som element, värmeregistrar, spisar eller andra apparater (inklusive förstärkare) som genererar värme.
- 6. Använd endast tillbehör som anges av tillverkaren.



vagnen/apparatkombinationen tippar när den

7. Använd endast specificerade vagnar, ställ, stativ,

fästen eller bord. Var försiktig för att undvika att


- 8. Undvik installation i trånga utrymmen som bokhyllor.
- 9. Placera inte några nakna lågkällor, som tända lius.
- 10. Driftstemperaturområde 5° till 45°C (41° till 113°F).

- 1. Proszę przeczytać i ścisłe przestrzegać wszystkich instrukcji. 2. Trzymai urzadzenie z dala od wody, z wyjatkiem produktów
- przeznaczonych do użytku na zewnątrz.
- 3. Czyść tylko suchą szmatką.
- 4. Nie blokuj żadnych otworów wentylacyjnych. Instaluj zgodnie z instrukcjami producenta.
- 5. Nie instaluj w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, reiestratory ciepła, kuchenki lub inne urzadzenia (w tym
- wzmacniacze), które generują ciepło. 6. Używai tylko akcesoriów określonych przez producenta.



- 7. Używaj tylko określonych wózków, stojaków, statywów, uchwytów lub stołów. Uważaj, aby zapobiec przewróceniu się wózka/aparatu podczas przemieszczania.
- 8. Unikaj instalacji w ciasnych miejscach, takich jak regały na książki.
- **9.** Nie umieszczaj źródeł otwartego ognia, takich jak płonące świeczki.
- **10.** Zakres temperatury pracy od 5° do 45°C (41° do 113°F).

- IP 安全指示
- すべての指示を読んで、従ってください。
- 屋外の製品を除き、機器を水から遠ざけてください。
- 乾いた布でのみ清掃してください。
- 3. 通気口を塞がないでください。メーカーの指示に従っ てインストールしてください。
- 5. 暖房器、ヒートレジスター、ストーブなどの発熱機器 (アンプを含む)の近くには取り付けないでください。
- 6. メーカーが指定したアタッチメント/
- アクセサリーのみ使用してください。



- 書棚などの密閉された空間には設置しないでください。
- 点火したキャンドルなど、裸の炎源を置かないでく ださい。
- 10. 動作温度範囲は摂氏5度から45度(華氏41度から 113度)です。

® 安全须知

- 1. 请阅读, 保存, 遵守所有的说明, 注意所有的警示。
- 2. 请勿在靠近水的地方使用本产品。
 - 3. 请用干布清洁本产品。
 - 4. 请只使用厂家指定的附属设备和配件。不要堵塞任何通 风口。按照制造商的说明进行安装。

5. 请只使用厂家指定的或随货销售的手推车,

架子, 三角架, 支架和桌子等。 若使用手推车来



- 搬运设备, 请注意安全放置设备, 以避免手推车 和设备倾倒而受伤。
- 6. 请勿安装在密闭空间, 如书柜或类似装置。
- 7. 请勿将本产品安装在热源附近, 如暖气片, 炉子或其它 产生热量的设备(包括功放器)。产品上不要放置裸露的火 焰源, 如点燃的蜡烛。
- 8. 如果液体流入或异物落入设备内,设备漕雨淋或受潮, 设备不 能正常运作或被摔坏等, 设备受损需进行维修时, 所有维修均须由 合格的维修人员进行维修。

Controls

USB – Connects to your computer for firmware updates and TonePrint editing.

Decay – Adjusts the length of the reverb.

MASH LED — Indicates intensity of MASH function.

Level – Adjusts the level of the reverb.

Outputs

Footswitch — Tap footswitch to turn effect on or off. Push down and hold to engage MASH and control the selected parameter.

Power – Connect a 9 V / >100 mA power supply (Not included).

Tone — Adjusts the brightness of the reverb.

Pre-Delay — Selects the amount of time between the dry sound and reverb

Reverb Type — Select reverb type or TonePrint 1-3*.

Inputs

*NO AUDIO ON TONEPRINT 3? The default TonePrint 3 setting mutes the output. Use the MASH switch like a volume pedal to increase volume gradually.

Controles

USB — Se conecta a su computadora para actualizaciones de firmware y edición de TonePrint.

Decay — Ajusta la duración de la reverberación.

MASH LED — Indica la intensidad de la función MASH.

Level – Aiusta el nivel de reverberación.

Outputs Footswitch — Toque el pedal para activar o desactivar el efecto. Presione y mantenga presionado para activar

MASH y controlar el parámetro seleccionado. Power – Conecte una fuente de alimentación de

9 V />100 mA (No incluido). **Tone** – Aiusta el brillo de la reverberación.

Pre-Delay — Selecciona la cantidad de tiempo entre el sonido seco y la reverberación.

Reverb Type — Seleccione el tipo de reverberación o TonePrint 1-3 *.

Inputs

Réglages

USB — Se connecte à votre ordinateur pour les mises à jour du micrologiciel et l'édition TonePrint.

Decay – Règle la durée de la réverbération.

MASH LED – Indique l'intensité de la fonction MASH.

Level – Règle le niveau de la réverbération.

Outputs

Footswitch — Appuyez sur la pédale pour activer ou désactiver l'effet. Appuyez et maintenez enfoncé pour activer MASH et contrôler le paramètre sélectionné.

Power - Branchez une alimentation 9 V / >100 mA

(Non inclus).

Tone – Règle la luminosité de la réverbération. **Pre-Delay** – Sélectionne la durée entre le son sec

et la réverbération Reverb Type – Sélectionnez le type de réverbération

ou TonePrint 1-3 *.

Inputs

*PAS D'AUDIO SUR TONEPRINT 3? Le paramètre par défaut de TonePrint 3 coupe la sortie. Utilisez le commutateur MASH comme une pédale de volume pour augmenter progressivement le volume.

Bedienelemente

USB — Stellt eine Verbindung zu Ihrem Computer für Firmware-Updates und TonePrint-Bearbeitung her.

Decay – Stellt die Länge des Nachhalls ein.

MASH LED – Zeigt die Intensität der MASH-Funktion an.

Level — Stellt den Hallpegel ein. Outputs

Footswitch — Tippen Sie auf den Fußschalter, um den Effekt ein- oder auszuschalten. Gedrückt halten, um MASH zu aktivieren und den ausgewählten Parameter zu steuern. Power - Schließen Sie ein 9 V / >100 mA Netzteil an

(Nicht enthalten).

Tone – Stellt die Helligkeit des Nachhalls ein. Pre-Delay – Wählt die Zeitspanne zwischen trockenem

Klang und Hall. Reverb Type — Wählen Sie den Halltyp oder TonePrint

Inputs

*KEIN AUDIO AUF TONEPRINT 3? Die Standardeinstellung für TonePrint 3 schaltet die Ausgabe stumm. Verwenden Sie den MASH-Schalter wie ein Lautstärkepedal. um die Lautstärke schrittweise zu erhöhen.

^{*;} NO HAY AUDIO EN TONEPRINT 3? La configuración predeterminada de TonePrint 3 silencia la salida. Utilice el interruptor MASH como un pedal de volumen para aumentar el volumen gradualmente.

Controles

- USB Conecta-se ao seu computador para atualizações de firmware e edição de TonePrint.
- Decay Ajusta a duração da reverberação.
- MASH LED Indica a intensidade da função MASH.
- Level Aiusta o nível da reverberação.
 - Outputs
 - Footswitch Toque no pedal para ativar ou desativar o efeito. Pressione e segure para ativar MASH e controlar o parâmetro selecionado.
- Power Conecte uma fonte de alimentação de 9 V / >100 mA (Não incluso).
- Tone Aiusta o brilho do reverb.
- **Pre-Delay** Seleciona a quantidade de tempo entre o som seco e a reverberação.
- Reverb Type Selecione o tipo de reverberação ou TonePrint 1-3 *.
- Inputs

*SEM ÁUDIO NO TONEPRINT 3? A configuração padrão do TonePrint 3 silencia a saída. Use a chave MASH como um pedal de volume para aumentar o volume gradualmente.

Controlli

Outputs

- USB Si collega al computer per gli aggiornamenti del firmware e la modifica del TonePrint.
- **Decay** Regola la lunghezza del riverbero.
- MASH LED Indica l'intensità della funzione MASH.
- Level Regola il livello del riverbero.
- **Footswitch** Toccare l'interruttore a pedale per attivare o disattivare l'effetto. Premere e tenere premuto per attivare MASH e controllare il parametro selezionato.
- Power Collegare un alimentatore da 9 V / >100 mA (Non incluso).
- Tone Regola la luminosità del riverbero.
- **Pre-Delay** Seleziona la quantità di tempo tra il suono dry e il riverbero.
- Reverb Type Seleziona il tipo di riverbero o TonePrint 1-3 *.
 - Inputs

*NESSUN AUDIO SU TONEPRINT 3? L'impostazione predefinita di TonePrint 3 disattiva l'uscita. Usa l'interruttore MASH come un pedale del volume per aumentare gradualmente il volume.

Bediening

- **USB** Maakt verbinding met uw computer voor firmware-updates en TonePrint-bewerking.
- **Decay** Past de lengte van de nagalm aan.
- MASH LED Geeft de intensiteit van de MASH-functie aan.
- Level Past het niveau van de nagalm aan.
- Footswitch Tik op de voetschakelaar om het effect in of uit te schakelen. Houd ingedrukt om MASH in te schakelen en de geselecteerde parameter te besturen. **Power** – Sluit een 9 V / >100 mA voeding aan
- (Niet inbegrepen).
- Tone Past de helderheid van de nagalm aan.
- Pre-Delay Selecteert de hoeveelheid tijd tussen het droge geluid en de nagalm.
- Reverb Type Selecteer het galmtype of TonePrint 1-3 *.
- Inputs

Outputs

*GEEN AUDIO OP TONEPRINT 3? De standaard TonePrint 3-instelling dempt de uitvoer. Gebruik de MASH-schakelaar als een volumepedaal om het volume aeleideliik te verhoaen.

Kontroller

- USB Ansluts till din dator för firmwareuppdateringar och TonePrint-redigering. **Decay** – Justerar längden på efterklangen.

Outputs

- MASH LED Indikerar intensiteten på MASH-funktionen.
 - Level Justerar nivån på efterklangen.
- Footswitch Tryck på fotpedalen för att slå på eller av effekten. Håll nedtryckt för att aktivera MASH och kontrollera den valda parametern.
- Power Anslut en 9 V / >100 mA strömförsörjning (Ingår ej).
- **Tone** Justerar efterklangens ljusstyrka.
- Pre-Delay Väljer tiden mellan det torra ljudet och efterklangen.
- Reverb Type Väli efterklangstyp eller TonePrint 1-3 *.
- Inputs

*INGEN LJUD PÅ TONEPRINT 3? Standardinställningen för TonePrint 3 stänger av utdata. Använd MASH-omkopplaren som en volvmpedal för att öka volvmen gradvis.

コントロール Sterownica

USB – Łaczy się z komputerem w celu aktualizacji

oprogramowania sprzetowego i edycji TonePrint.

MASH LED – Wskazuje intensywność funkcji MASH.

Footswitch – Dotknij przełącznika nożnego, aby włączyć

Power – Podłącz zasilacz 9 V / >100 mA (Nie zawarty).

Pre-Delay – Wybiera czas miedzy suchym dźwiekiem

*BRAK DŹWIĘKU NA TONEPRINT 3? Domyślne ustawienie TonePrint 3 powoduje

wyciszenie wyjścia. Użyj przełącznika MASH jak pedału głośności, aby stopniowo

Reverb Type — Wybierz rodzaj pogłosu lub TonePrint 1-3 *.

lub wyłączyć efekt. Wciśnij i przytrzymaj, aby włączyć MASH

Decay – Regulacja długości pogłosu.

Level — Regulacia poziomu pogłosu.

i kontrolować wybrany parametr.

Tone – Regulacja jasności pogłosu.

Outputs

a pogłosem.

[11] Inputs

zwiększać głośność.

- **USB** ファームウェアの更新と TonePrint 編集のため にコンピューターに接続します。
- Decay リバーブの長さを調整します。
- MASH LED MASH 機能の強度を示します。
- Level リバーブのレベルを調整します。

 - Outputs Footswitch - フットスイッチをタップして、エフェ クトをオンまたはオフにします。 押し続けて MASH
 - をオンにし、選択したパラメーターを制御します。 Power-9V/>100 mA 電源を接続します
 - (含まれていない)。 Tone - リバーブの明るさを調整します。
 - Pre-Delay ドライサウンドからリバーブまでの時間
- を選択します。 Reverb Type - リバーブタイプまたは TonePrint 1-3*
 - を選択します。*を選択します。

- Inputs

を使用して、徐々に音量を上げていきます。

は、出力をミュートします。ボリュームペダルのように MASH スイッチ

- *TONEPRINT 3 に音声がありませんか? デフォルトの TonePrint 3 設定

- 11Inputs
- 像音量踏板--样使用MASH开关逐渐增加音量。

- 控制
- USB 连接到计算机以进行固件更新和 Tone Print 编辑。
- Decay 表示 MASH 功能的强度。
- MASH LED 调节混响的电平。
- Level 调整延迟重复的级别。
- Outputs
 - Footswitch 点击脚踏开关以打开或关闭效果。按下
- 并按住以启用MASH并控制所选参数。
- Power 连接9V/>100 mA 电源 (不包含)。
- Tone 调节混响的亮度。
 - Pre-Delay 选择在干声和混响之间的时间。
 - Reverb Type 选择混响类型或 TonePrint 1-3 *。
- *TONEPRINT 3 上没有音频? 默认的 TonePrint 3 设置使输出静音。

FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION COMPLIANCE INFORMATION

TC Electronic HALL OF FAME 2 REVERB

Responsible Party Name:

Address:

Music Tribe Commercial NV Inc.

122 E. 42nd St.1, 8th Floor NY, NY 10168,

Stn Floor NY, NY 10168,

United States

Email Address: legal@musictribe.com

HALL OF FAME 2 REVERB

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Important information:

Changes or modifications to the equipment not expressly approved by Music Tribe can void the user's authority to use the equipment.

[€

Hereby, Music Tribe declares that this product is in compliance with Directive 2014/30/EU, Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863/EU, Directive 2012/19/EU, Regulation 519/2012 REACH SVHC and Directive 1907/2006/EC.

Full text of EU DoC is available at https://community.musictribe.com/

EU Representative: Music Tribe Brands DK A/S Address: Gammel Strand 44, DK-1202 København K, Denmark

UK Representative: Music Tribe Brands UK Ltd. Address: 8th Floor, 20 Farringdon Street London EC4A 4AB, United Kingdom



Correct disposal of this product: This symbol indicates that this product must not be disposed of with household waste, according to the WEED Directive (2012/19/EU) and your national law. This product should be taken to a collection center licensed for the recycling of waste electrical and electronic equipment

(EEE). The mishandling of this type of waste could have a possible negative impact on the environment and human health due to potentially hazardous substances that are generally associated with EEE. At the same time, your cooperation in the correct disposal of this product will contribute to the efficient use of natural resources. For more information about where you can take your waste equipment for recycling, please contact your local city office, or your household waste collection service.

