交叉带分拣小车用 滚筒马达驱动器说明书

版本号 1.1



日期:2018年12月20日

更新记录 Change Record

DCR#	版本	日期	备注
	Rev.	Date	Remark
1	1.0	26/03/2018	文件创建
2	1.1	20/12/2018	细节更新

1. 主要规格参数

项目	单位	规格	备注
电机类型		直流无刷电机(BLDC)	
电机形式		外转子电机	
电压	V	DC 48 ±10%	
极数		10	5 对极
额定功率范围	w	400W	
转速范围	r/min	300-762	
额定转矩	N.m	6	
瞬时最大转矩	N.m	18	不超过4秒
工作制式		间歇工作制 25%	根据环境温度情况决定
驱动器类型		直流无刷驱动器	
输入额定电压	V	DC48	
驱动器额定功率	W	400	间歇工作制 25%
驱动器尺寸	mm	155*147*39	
通讯方式 A		RS485	38400bps,N,8,1
电源接口		插头 42000-6P(5557)	尼龙(PA66), UL94V-2/0
		端子 42000-21RT(5556)	磷青铜(C5191),线规:
			0.12~0.5mm ² ,26~20AWG
			电线外经:1.1~1.9mm
通信接口		插头 42000-10P(5557)	尼龙(PA66), UL94V-2/0
		端子 42000-01RT(5556)	磷青铜 (C5191), 线规: 0.032~0.08 mm²,
			32~28AWG,电线外经:0.5~1.0mm
电机接口及电机霍尔 接口		专用接口	
使用环境温度	℃	-20 ~ + 80	
使用环境湿度		85% 以下	

2. 无刷驱动器

驱动器 48V 直流输入,额定输出功率 400W,间歇工作制 25%;

RS485 通讯控制运行速度,运行脉冲数,和方向,应答控制器当前的状态;

通过端子辅助控制电机启停和旋转方向。

2.1. 驱动器外形尺寸与接口定义






图 1-1 底板安装尺寸(单位 mm)

表 1-1 输入侧接口定义



接口	型 号	引脚	引脚定义	备注
		1	预留功能设置	
<u> </u>		2	RS485 终端电阻	120Ω终端电阻 , ON-内部终端电阻短接
		1	NC	预留
		2	NC	预留
		3	RS485 A	RS485 通讯 A
		4	RS485 B	RS485 通讯 B
通讯接口	42000-10P	5,6	PE	接通讯线屏蔽层(大地)
		7	F/R	反转使能控制端口,电平极性根据 COM 端口
		8	Ref_GND	信号参考地
		9	RUN	运行使能端口,电平极性根据 COM 端口
		10	СОМ	公共端口
电机接口	机接口 自定义 - 电机专用接口,箭头对应插		电机专用接口,箭头对应插紧	
		1,2	PE	接大地
直流电源接口	42000-6P	3,4	V-	48V 电源负
		5,6	V+	48V 电源正

表 1-2 输出侧接口定义



接口	型号	引	引脚定义	备注
		脚		
升级接口	2.5_4P (HX)			软件升级口
状态灯				参考"2.2. 指示灯状态定义"
		1	1	地址
		2	2	=X1*1+X2*2+X3*4+X4*8+X5*16+X6*32+X7
		3	4	*64+X8*128
DID 提加工子		4	8	
DIP 拨码开关		5	16	X1~7: ON=1,OFF=0;
		6	32	
		7	64	地址设定范围:1~255
		8	128	

2.2. 指示灯状态定义

1. 红色 LED 灯为电源指示灯,上电后常量

2. 绿色 LED 灯为控制器状态指示灯,具体描述如下

No	指示灯闪烁	信息描述	处理办法
1	均匀闪烁	控制器正常	
2	 毎2秒闪烁2次	霍尔错误	霍尔线接触不良或者损坏
3	每2秒闪烁3次	过流保护	负载过重
4	每2秒闪烁4次	赌转保护	检查电机是否被卡死
5	每2秒闪烁5次	电源电压检测报错	检查 48V 电压是否正常
6	每2秒闪烁6次	保留	
7	每2秒闪烁7次	保留	

2.3. RS485 通讯与协议定义

表 1-5 通讯参数

No	项目	参数	备注
1	最大站点数	255	地址通过拨码开关设定
2	通讯格式	38400 , N,8 , 1	
3	校验方式	帧校验	
4	终端电阻	120Ω	通过终端电阻 DIP 开关选择是否用终端电阻

表 1-6 运行参数设定帧

No	项目	参数	备注
1	参数设定起始符号	85H(或 95H)	*起始字节为 95H 时不返回运行参数应答帧
2	方向、小车编号	B7=0,B6=方向,	编号=byte6.B4~B3, B5-B0
		B5-B0=小车编号低 6 位	地址通过拨码开关设定(范围 1~255)
3	运行速度	B7=0 , B6-B0=0~127	速度 =(B6-B0)*6 RPM (300 RPM ~762 RPM)
4	延迟运行时间低7位	B7=0 , B6-B0=0~127	时间=(byte6.B0, B6-B0)*0.01S
5	运行时间/运行步数	B7=0 , B6-B0=0~127	时间=(byte6.B1, B6-B0)*0.01S
			步数=(byte6.B1, B6-B0)*1 步
			说明:
			运行步数按 10 极(5 对极)马达为例,
			马达1圈的步数=马达极对数*单周期霍尔序列数
			=5*6
			=30
6	扩展位	B7-B5=0 ,	
		B4~B3=小车编号高 2 位	
		B2=0 时间模式, 1 位置模式	
		B1=运行时间/步数 第8位	
		B0=延迟时间第8位	
7	变化标示 (序列号)	B7=0,B6-B0=递增	仅仅标示序号
8	校验符	Byte 2-7 XOR	

备注:参数起始字节是唯一的,后续字符中不会出现相同字符。起始字节的 B7=1,后续字符中 B7=0。

表 1-7 运行参数应答帧

No	项目	参数	备注
1	小车应答起始符号	99H	
2	应答的小车编号	B7=0 , B6=0 , B5-B0=小车	
		编号	
3	 应答内容 	B7-B6=0 ,	有错误或保护置 1 , 无错误或保护置 0,。
		B5=电机运作失败,	
		B4=参数之前无动作指令,	
		B3=动作指令前无参数,	
		B2=霍尔错误,	
		B1=过流保护 ,	
		B0=0	
4	校验符	Byte 2-3 XOR	校验符

备注:参数起始字节是唯一的,后续字符中不会出现相同字符。起始字节的 B7=1,后续字符中 B7=0。

表 1-8 运行命令帧 (广播, 无需应答帧)

No	项目	参数	备注
1	小车应答起始符号	8AH	
2	寄存器组1	B7=0, B6-B0=小车7-1	
3	寄存器组 2	B7=0 , B6 -B0=小车 15-9	
4	寄存器组 3	B7=0, B6-B0=小车23-17	
5	寄存器组 4	B7=0, B6-B0=小车 31-25	

6	寄存器组 5	B7=0, B6-B0=小车 32,24,16,8	
7	变化标示 (序列号)	B7=0 , B6-B0=递增	仅仅标示序号
8	校验符	Byte 2-7 XOR	

No	项目	参数	备注
1	小车应答起始符号	8BH	
2	寄存器组1	B7=0, B6-B0=小车39-33	
3	寄存器组 2	B7=0 , B6 -B0=小车 47-41	
4	寄存器组 3	B7=0 , B6 -B0=小车 55-49	
5	寄存器组 4	B7=0, B6-B0=小车63-57	
6	寄存器组 5	B7=0 ,B6 -B0=小车 64,56,48,40	
7	变化标示 (序列号)	B7=0,B6-B0=递增	仅仅标示序号
8	校验符	Byte 2-7 XOR	

以此类推直至 255 个站点

备注:参数起始字节是唯一的,后续字符中不会出现相同字符。起始字节的 B7=1,后续字符中 B7=0。

RS485 帧发送时序:

控制中心发送运行参数帧后,驱动器返回应答帧,然后控制中心发送运行命令帧。每个命令帧前必须有一个参数帧,否则驱动器不动作。

2.4 RS485 调试测试测试软件说明

- 2.4.1 以管理员身份打开调试测试软件
- 2.4.2 选择适当的设备端口 Port.
- 2.4.3 "运行参数设定" 拉动滑动条和选择框设置马达运行参数;
- 2.4.4 按动"设置"按钮设置马达参数
- 2.4.5 "运行命令(广播)" 勾选对应的小车号,"发送"按钮发送广播数据



4. 品质监控及检验

出厂的电机全部有跟踪检验表,可以追溯到每个零件的尺寸;电机绝缘性能检测包括耐电压及匝间测试, 出厂前 100%检测;电机性能检测采用反电动势法,100%检验所有电机的反电动势。

5. 整机质保周期

整机质保期为一年,非正常使用损坏将收取维修服务费。