

[FAQ13938] Android L上EINT函数 mt_eint_set_hw_debounce()函数的参数变化说明

[DESCRIPTION]

随着linux 上deviceTree的导入，mt_eint_set_hw_debounce()这个函数的参数也发生了一点变化，所以使用的时候请注意一下。

详情如下：

KK：void mt_eint_set_hw_debounce(unsigned int eint_num, unsigned int ms);

L：void mt_eint_set_hw_debounce(unsigned int gpio_pin, unsigned int ms)。

[SOLUTION]

这里有两种方法来解决这个问题：

方法一：

我们有提供另外一个函数来设定debounce：int mt_gpio_set_debounce(unsigned gpio, unsigned debounce)；然后使用这个函数来实现。使用demo如下（这里以耳机检测module：accdet为例）：

```
/*configure to GPIO function, external interrupt*/
ACCDDET_DEBUG("[Accdet] accdet_setup_eint\n");
mt_set_gpio_mode(GPIO_ACCDET_EINT_PIN, GPIO_ACCDET_EINT_PIN_M_EINT);
mt_set_gpio_dir(GPIO_ACCDET_EINT_PIN, GPIO_DIR_IN);
mt_set_gpio_pull_enable(GPIO_ACCDET_EINT_PIN, GPIO_PULL_DISABLE); //To disable GPIO PULL.

#ifdef CONFIG_OF
node = of_find_compatible_node(NULL, NULL, "mediatek, ACCDET-eint");
if(node) {
    of_property_read_u32_array(node, "debounce", ints, ARRAY_SIZE(ints));
    gpiopin = ints[0];
    headsetdebounce = ints[1];
    mt_gpio_set_debounce(gpiopin, headsetdebounce);
}
else {
    ACCDET_DEBUG("[Accdet]%s can't find compatible node\n", __func__);
}
#else
mt_eint_set_hw_debounce(CUST_EINT_ACCDET_NUM, CUST_EINT_ACCDET_DEBOUNCE_CN);
//...
#endif
```

备注：

"mediatek, ACCDET-eint" 这个节点来自于DCT生成的文件：cust_eint.dtsi，其他用到eint的module也可以在这里文件里查看到相关信息。

```
ACCDDET@6 {
    compatible = "mediatek, ACCDET-eint";
    interrupt-parent = <0 8>;
    interrupts = <0 8>;
    debounce = <0 256000>;
};

TOUCH_PANEL@10 {
    compatible = "mediatek, TOUCH_PANEL-eint";
    interrupt-parent = <0 2>;
    interrupts = <0 2>;
    debounce = <0 10 0>;
};
```

方法二：

仍然采用函数：void mt_eint_set_hw_debounce(unsigned int gpio_pin, unsigned int ms)；只是我们在使用的时候将第一个参数修改成gpio_pin；使用demo如下（这里仍然以耳机检测module：accdet为例）：

```
/*configure to GPIO function, external interrupt*/
ACCDDET_DEBUG("[Accdet] accdet_setup_eint\n");
mt_set_gpio_mode(GPIO_ACCDET_EINT_PIN, GPIO_ACCDET_EINT_PIN_M_EINT);
mt_set_gpio_dir(GPIO_ACCDET_EINT_PIN, GPIO_DIR_IN);
mt_set_gpio_pull_enable(GPIO_ACCDET_EINT_PIN, GPIO_PULL_DISABLE); //To disable GPIO PULL.

mt_eint_set_hw_debounce(GPIO_ACCDET_EINT_PIN & (~0x80000000), CUST_EINT_ACCDET_DEBOUNCE_CN);
//...
```

备注：

这里写gpio_pin的时候，若直接使用dct生成的宏，则需要将gpio_pin的最高bit清0；因为DCT tool生成定义宏的时候有去设定这个bit为1；

```
#define GPIO_ACCDET_EINT_PIN (GPIO6 | 0x80000000)
#define GPIO_ACCDET_EINT_PIN_M GPIO_MODE_00
#define GPIO_ACCDET_EINT_PIN_M_GPIO GPIO_ACCDET_EINT_PIN_M_GPIO
```