

MEDIATEK

MT8676 Hypervisor Log Introduction

Version: 1.0
Release date: 2025-07-11

Use of this document and any information contained therein is subject to the terms and conditions set forth in Exhibit 1. This document is subject to change without notice.

版本记录

版本号	日期	作者	描述
1.0	2025-07-11	徐夏吟	正式版本

目录

版本记录 2

目录 3

表目录 3

1 Log 4

 1.1 概述 4

 1.1.1 简单介绍 4

 1.1.2 名词解释 4

 1.2 框架/流程概述 4

 1.2.1 Log 架构介绍 4

 1.2.2 Nebula Log 介绍 4

 1.2.3 UOS/T-Box 的早期 Log 会同时存到 SOS 4

 1.2.4 Mdlog 存在 T-Box 5

 1.3 配置/客制化指南 5

 1.3.1 Log 输出到 UART Console 控制 5

 1.4 常见问题/故障排除 5

附件一 附加条款 6

表目录

表 1-1. 名词解释 4

1 Log

1.1 概述

1.1.1 简单介绍

此文主要介绍在 Multi-OS 系统上，MTK log 架构和常用 log 抓取方法。

1.1.2 名词解释

表 1-1. 名词解释

缩略词	解释
Kernel log	AP 端 Kernel driver 层 log
Modem log	Modem 端的 log
UART console	通过串口输出 log
Userspace log	AP 端 Userspace 层 log

1.2 框架/流程概述

1.2.1 Log 架构介绍

不同 OS 的完整日志抓取方法请参考各自对应的文档，各自的 log 会存储在各自的文件系统中。下面将介绍在 multi-os 环境下的特殊情况

1.2.2 Nebula Log 介绍

谦川的 Nebula OS 的 log 都存在 SOS 端，在/data/debuglogger/mobilelog 中：

nebula_tee_log: 表示 Nebula TEE 的 log

nebula_hypervisor_log: 表示 Nebula OS 的 Hypervisor OS log

1.2.3 UOS/T-Box 的早期 Log 会同时存到 SOS

Uos/T-Box 的 earlycon 时期 Kernel log 会存到 SOS 的 mobilelog 中的 nebula_hypervisor_log

Uos/T-Box 的 console 时期开到 homescreen 前 Kernel log 会存到 SOS 的 mobilelog 中的 main_log

1.2.4 Mdlog 存在 T-Box

Modem 接在 T-Box 端，所以如要抓取 mdlog，请在 T-Box 下参考 Yocto 上抓取 mdlog 的方法。

1.3 配置/客制化指南

总体来说，各个 OS 的配置请在各个 OS 环境中独立配置。

但 UART log 控制在 SOS 端有个总控。

1.3.1 Log 输出到 UART Console 控制

SOS 端对于 console 的控制会影响到所有 OS:

1. 对于 log level:

```
echo 0 > /proc/sys/kernel/printk
```

如 SOS 端设 Kernel log level 为 0，则其他 OS 的 log 也将无法输出到 UART。

2. 开机到 homescreen 后 Kernel log 会默认关闭

->SOS 端 Kernel log 默认关闭后，其他 OS 的 log 也将不会输出

可通过如下方法再开启：`echo 1 > /proc/mtprintk`

如需要重启后，log 仍持续输出，则：`setprop persist.vendor._uartconsole.enable 1`

3. user 版本 UART log 会默认关闭：如需要开启，请：`fastboot oem p2u on` 此命令在 SOS fastboot mode 下下发，可同时影响三个 OS 的 UARTlog。

1.4 常见问题/故障排除

1. 一般情况下，不同 OS 的 log 请在对应 OS 中获取。

2. 如果 SOS 起来了，但 UOS/T-Box 起不来，其 Kernel log 可以从 SOS 端 mobilelog 中 nebula_hypervisor_log 和 main_log 中获取。

附件一 附加条款

您(或您所代表的公司或其他法律主体, 以下合称「您」)是否得取得、下载与使用本文件及其相关信息皆应以您接受本附加条款为先决要件。您对于本文件之使用、取得或下载即表示您已接受本附加条款并同意受本附加条款之拘束。若您不同意受本附加条款之拘束, 您将不得使用、取得或下载本文件并应立即删除或毁弃所有本文件之副本。

本文件含有联发科技股份有限公司及其关联公司(以下合称「联发科技」)或其授权人之机密信息及专有信息, 仅供您为本文件所描述之联发科技芯片组作内部使用而不得用于其他任何目的(包括但不限于确认或提供支持任何对联发科技、其供货商及/或其直接或间接客户所提潜在专利侵权主张的证据)。禁止未经授权使用或揭露本文件及其中所含信息。您同意赔偿联发科技因您未经授权使用或揭露本文件及其中所含信息之一部或全部导致联发科技所受之任何损失或损害。

联发科技及其授权人保有本文件的所有权及组成所有权之各项权利且未针对任何知识产权授权(无论明示或默示、透过禁反言原则或其他方式)。联发科技得随时变更本文件内容而无须另行通知。联发科技无须承担与使用或信赖本文件相关或因使用或信赖本文件致生之任何责任, 包括但不限于间接损害或附带损害赔偿責任。

本文件及联发科技所提供关于本文件之任何其他材料、信息或技术支持, 均以现况交付为准, 联发科技不负任何明示、默示、法定或其他形式之担保责任, 特别是适销性、不侵权、针对特定用途之适用性、完整性或正确性之担保责任或任何由贸易惯例或交易、履行过程所生之担保责任。对于联发科技为符合您所提规格或遵循特定标准或标准组织的要求所作之交付物, 联发科技亦不承担任何责任。

于未对前述条款造成限制之情形下, 联发科技不对其产品任何特定用途之适用性承担任何保证或担保责任, 亦不承担任何因产品、电路或软件之应用或使用致生之赔偿责任。您同意您应单独承担关于整合您的产品与联发科技产品所涉及之设计、验证与测试之所有责任, 并确保前述整合产品符合相关标准及任何安全性要求或其他要件。

本附加条款及所有与本附加条款或本文件相关之行为应以台湾法律管辖、解释与阐明, 不适用冲突法原则。