

智驾车联网平台 API 文档

1. 简介

1.1. 平台介绍

智驾监控平台采用全新的 BS 架构,基于过去的经验、性能各方面考虑,在接入层用采用 c++,应用层用了 golang,在面对大量设备接入和并发都有不错的表现。

目前平台从两方面做过压力测试,一是用户并发(1000),基础数据量在(100K),二是实时在线设备数 50K,在 8 核 16G 的服务器上数据能稳定入库,用户接口访问延时都在可控范围,如果需要承载更大量,可以考虑分布式布署,内部服务都支持横向扩展。

平台目前对外统一采用 http+websocket,数据格式用 json,兼顾实时性和易用性。

1.2.平台优势

- 高性能,稳定--能接入大量设备,消息不易丢失
- 接口易用--方便第三方接入
- 容易扩展--根据用户的需求,可以快速响应
- 毫秒级低延时,支持视频秒开
- 支持多种语言,根据用户需求可扩展更多
- 支持 ubuntu,window 平台部署

1.3.主要功能

- ✓ 实时视频
- ✓ 对讲
- ✓ 监听
- ✓ 最后车辆报警
- ✓ 轨迹回放
- ✓ 视频回放
- ✓ 录像下载
- ✓ 主动安全
- ✓ 实时报警
- ✓ 历史报警
- ✓ 附件查看与下载
- ✓ 信息报表
- ✓ 上下线报表
- ✓ 定位数据
- ✓ 报警数据
- ✓ 最后定位
- ✓ 用户日志
- ✓ 数据维护
- ✓ 帐号管理

```
{
  "hdr": {
    "code": 200, //具体查看状态码定义
    "message": "success"
  }, "data": {
    //data 内容根据不同的接口, 对应到接口里面的响应 Data 内容
  }
}
```

2.1.2. 用户登录流程

用户登录过程建议参照以下顺序按需要调用接口, 先把基本数据获取回来再连接消息推送服务, 这样才能保证数据一致性。

注意事项: get 请求的 http 接口, 统一加个 {_t=当前时间} 参数, 避免浏览器缓存。

1. 获取令牌

通过帐号密码, 正确响应后返回 token, 用于后续接口调用。

2. 获取用户分组信息

获取基本的分组信息, 用于构建分组树, 如果不需要分组信息, 可以不调用此接口。

3. 获取用户车辆基本信息

获取用户绑定的基本车辆信息。

4. 获取 websocket 服务地址

获取推送服务的地址, 连接登录到推送服务器, 目前有上下线, 定位数据, 报警数据, 基础数据变更等消息会实时推送到客户端。

5. 完成登录

可以按需调用其它业务接口

2.2. 状态码定义

提示

适用于 http 和 websocket 返回的状态码

状态码	说明
-----	----

200	成功
10000	通用错误
10001	用户或者密码不对
10002	token 失效
10003	输入参数有误
10004	生成 token 失败
10005	服务器内部出错
10006	用户无权限
10007	数据库操作失败
10008	数据存在
10009	数据不存在
10010	旧密码不匹配
10011	数量达到最大
10012	端口分配不足
10013	资源忙
10014	终端离线
10015	请求超时
10016	服务不可用
10017	终端不支持
10018	验证码错误

2.3.单位说明

提示

如果特别说明的情况,以下字段的值单位统一按此页面定义。

字段类型	单位说明
速度	1/10 KM/H
经度	wgs84 的坐标系,精确到 10^6
纬度	wgs84 的坐标系,精确到 10^6
海拔	米
里程	米
时间	类型为 integer,则为 UTC 时间戳,字符串一般格式是 2023-11-01 12:12:12
时长	秒

3. 接口

3.1.用户登录类

3.1.1. 获取令牌

用户输入帐号和密码,成功登录返回的 token,时效根据 deadTime 决定,默认是 1 天,提示失效后,需要重新登录获取,用于后续接口调用,该 Token 是一个 Bearer Token,调用其它接口时,放在 Authorization 头里面,注意 token 前需要加 Bearer 和空格。

接口信息

请求地址: /basic_api/v1/login

请求类型: GET

Content-Type:x-www-form-urlencoded

3.1.1.1. 请求参数

请注意：password 字段必须是原密码通过 MD5 加密且小写状态；比如 abcd 是原密码，md5 加密后且小写状态是 e2fc714c4727ee9395f324cd2e7f331f，才能作为入参的 password 字段

字段	类型	必选	说明
userName	string	是	用户名
password	string	是	MD5 加密后的密码,注意这里的密码为小写

3.1.1.2. 响应 Data (类型:object)

字段	类型	说明
userType	integer	用户类型,2:业务管理员(可更改基础资料);3:普通用户;5:车牌号登录
token	string	JWT token。token 字符串要作为其他接口的 header 中的 Authorization；比如 token 是 xxxx，其他接口的 header 中的 Authorization 是 Bearer xxxx（Bearer 和 xxxx 中间有一个空格）
deadTime	integer	token 失效时间

3.1.1.3. 示例

请求示例

响应示例

3.1.2. 获取用户分组信息

获取登录用户的分组的基本信息(主要是 ID 和名称),如果是 UI,可以用来构建树节点信息。

```
http://localhost:8080/basic_api/v1/org/get_user_org&t=1698998015041
```

响应示例

```
{
  "hdr": {
    "code": 200,
    "message": "success"
  },
  "data": [{
    "orgGuid": 1,
    "orgName": "测试",
    "sortID": 1,
    "parentGuid": 0,
    "type": 0
  }]
}
```

3.1.3. 获取该用户车辆基础信息

获取用户车辆的基本信息(主要 ID 和名称),。

接口信息

请求地址: /basic_api/v1/user/get_user_vehicle_info_base_info

请求类型: GET

Content-Type:x-www-form-urlencoded

3.1.3.1. 请求参数数据

无（此接口不需要请求参数或请求体；而是需要 header 中有 Authorization；如果登录接口返回的 token 是 xxxx，那么车辆和其他接口都要 header 中加入 Authorization: Bearer xxx，Bearer 和 xxxx 中间有一个空格）

3.1.3.2. 响应 Data (类型:array)

字段	类型	说明
vehicleGuid	integer	车辆 ID
vehicleNo	string	车牌号(其他接口如果用到车牌号，要每次查询出最新)
vehicleNoColor	integer	车牌颜色
deviceGuid	integer	设备 ID
deviceNo	string	设备号
orgGuid	integer	分组 ID
orgName	string	分组名称
channelNum	integer	通道数量
channelValidFlag	integer	通道有效标志位,按位取值,如 1:通道 1 有效,2:通道 2 有
iconID	integer	车图标 ID(todo)
note	string	备注
staffInfos	array	人员列表,查看表 1 定义
deadlineTime	integer	过期时间
vehicleType	integer	车辆类型
orgType	integer	分组类型,0:公司,1:车队,2:线路

表 1:人员列表 (类型:object)

```
http://localhost:8080/basic_api/v1/user/get_user_vehicle_info_base_info?_t=1698998017641
```

响应示例

```
{
  "hdr": {
    "code": 200,
    "message": "success"
  },
  "data": [{
    "vehicleGuid": 1,
    "vehicleNo": "测试 A12343",
    "vehicleNoColor": 2,
    "deviceGuid": 2,
    "deviceNo": "13000000001",
    "orgGuid": 2,
    "orgName": "测试",
    "channelNum": 4,
    "channelValidFlag": 15, //表示 4 个通道有效
    "iconID": 1,
    "note": "测试车",
    "staffInfos": [{
      "staffGuid": 1,
      "staffName": "小三",
      "staffPhone": "13000000001"
    }],
  }]
}
```

3.2.websocket 推送服务

3.2.1. 获取 websocket 的服务器信息

登录成功后,获取长链接 websocket 推送地址,如何登录到推送服务,查看 websocket 推送中的连接登录。

接口信息

请求地址: /web_api/v1/common/get_websocket_info

请求类型: GET

Content-Type:x-www-form-urlencoded

3.2.1.1. 请求参数据

无

3.2.1.2. 响应 Data (类型:object)

字段	类型	说明
websocketAddr	string	websocket 地址
websocketPort	integer	websocket 端口
websocketPorts	integer	websocket 端口加密

3.2.1.3. 示例

请求示例

```
http://localhost:8080/web_api/v1/common/get_websocket_info&t=1698998015041
```

响应示例

```
{
  "hdr": {
    "code": 200,
    "message": "success"
  },
  "data": {
    "websocketAddr": "localhost",
    "websocketPort": 8081
  }
}
```

3.2.2. 开始使用

3.2.2.1. 连接登录

websocket 连接登录

3.2.2.4. 数据推送

连接登录成功后,第一条数据"`msgType`":800 的数据, 为车辆在线列表。

增加设备后, 需重新连接 websocket。

3.2.2.5. 示例

请求示例

如果网站已经是 https 的域名, 就要用

```
wss://www.xxx.com/web_session?token=xxx
```

```
ws://localhost:8081/web_session?token=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJhZG1pbkdlaWQiOiJyInVzZXJHdWlkIjo2LCJ1c2VyTmFtZSI6ImxjYWRTaW4iLCJ1c2VyVHlwZSI6ImwibWF4RGV2aWNlTnVtIjo1MDAsIlRva2VuU3RyaW5nIjoiiwiXNzIjoibHl6IiwiaXhwIjoxNjk5MDg0NDAxZQ.OWB6nUUyEJo-ZcQEYUCPb0Td9TLbs43N8l3Jw-4zd_4
```

响应示例

```
{
  "hdr":{
    "code":200, // 这里如果是 1009, 那么 WebSocket 客户端的 buffer
    太少了, 对接开发人员需要去调整代码 TextMessageBufferSize
    "message":"",
    "msgType":8000, //查看 消息类型定义
    "reqSN":1,
    "respSN":0
  }, "data":{
    //具体根据不同的消息类型定义, 该字段不一定是 data, 可能是别的名称, 具
    体查看每个消息的定义
  }
}
```

3.2.2.6. websocket 消息类型

websocket 消息类型定义, msgType 字段

值	说明
1001	心跳保持
8000	车辆在线列表
8001	车辆上下线推送
8002	定位数据推送
8003	报警数据推送
8004,8005	附件信息推送

3.2.3. 请求答应类

3.2.3.1. 心跳保持

websocket 心跳保持

登录成功后,需要定时给服务上报心跳数据,建议 30 秒上报一次,此消息会收到服务器回复,收到

websocket 头字段

请求消息模式: 请求应答

请求消息类型: 1001

应答消息类型: 5001

3.2.3.2. 推送消息定义

字 段	类型	说明
hdr	object	公共头

3.2.3.3. 示例

发送消息

```
{
  "hdr":{
    "message":"",
    "msgType":5001, //查看 消息类型定义
    "reqSN":1,
    "respSN":1
  }
}
```

3.2.4. 推送类

3.2.4.1. 车辆在线列表

每次 websocket 连接登录成功后,会第一时间推送用户的车辆在线列表,后续的车辆上下线状态,会通过上下线消息推送。

3.2.4.3. 示例

```
{
  "hdr": {
    "code": 200,
    "message": "",
    "msgType": 8001,
    "reqSN": 1,
    "respSN": 0
  },
  "onlineVehicleInfo": [{
    "vehicleGuid": 1,
    "vehicleNo": "测 A00001"
  }, {
    "vehicleGuid": 2,
    "vehicleNo": "测 A00002"
  }]
}
```

3.2.4.4. 车辆上下线

登录成功后,如果有车辆上下线的变化,会实时推送该消息,用来做车辆上下线状态同步。

注意：使用 8001 消息获取车辆上下线之前，必须先使用 8000 消息获取车辆在线列表

3.2.4.6. 示例

```
{
  "hdr": {
    "code": 200,
    "message": "",
    "msgType": 8001,
    "reqSN": 1,
    "respSN": 0
  },
  "data": {
    "devNo": "13000000001",
    "isOnline":true, // true 为上线, false 或不存在为下线
    "devVersion":"S51_1.0.12",
    "vehicleGuid":1,
    "vehicleNo": "测 A00001",
    "adminGuid":1,
    "eventTime":1699062066, //UTC 时间
    "timeLen":3600, //单位秒
    "deviceManufacturer":0
  }
}
```

3.2.4.7. 定位推送

登录成功后,如果有终端定位变化,会实时推送该消息。

考虑车辆特别多的情况,服务器推送策略是定时每隔 5 秒或超 5k 条数据变化,2 个条件满足其一就会推送,这样有比较好的推送性能。

websocket 头字段

消息模式: 推送

消息类型: 8002

3.2.4.8. 推送消息定义

字段	类型	说明
hdr	object	消息头，在登陆中的表
data	array(object)	定位数据，注意,包括多个车辆的定位

3.2.4.9. 示例

```

{
  "hdr": {
    "code": 200,
    "message": "",
    "msgType": 8002,
    "reqSN": 1,
    "respSN": 0
  },
  "data": [{
    "devNo": "130000000002", // 设备号
    "devVersion": "S51_1.00.05_836B5_1.12", // 设备版本号
    "time": 1698163204, // 定位时间,UTC 时间戳
    "longitude": 115147200, // 经度,这个数值是真正的经度乘以
1000_000
    "latitude": 22816183, // 纬度,这个数值是真正的纬度乘以
1000_000
    "speed": 870, // 时速,这个数值除以 10 之后是 km/h 的单位
    "direction": 244, // 方向
    "netSignal": 20, // 网络信号, 0-4:差;4-10:弱;11-17:一般,17-
21:良;大于 22:优
    "satelliteNum": 30, // 卫星个数
    "deviceMileage": 306800, // 设备总里程,单位是米
    "dataFlow": 10, // 流量,这个数字除以 100 之后,单位是 M
    "altitude": 22, // 海拔,单位是 米
    "statusFlag": 4980739, // JT2023-2019 状态标志位,定义查看本文
档目录[3.9.1.1.表 1:JT2013-2019 状态标志位]
    "alarmFlag": 0, // JT2023-2019 报警标志,定义查本文档目录
[3.9.1.2.表 2: JT2013-2019 报警标志位]
    "videoAlarmFlag": 1, // JT1078 视频报警标志位 0:丢失;1:遮
挡;2:存储单元;
    "videoLost": 8, // 视频丢失,bit0-31 位,表示 1-32 个逻辑通道
    "videoMask": 0, // 视频屏蔽,bit0-31 位,表示 1-32 个逻辑通道
    "storageStatus": 0, // bit0-bit11,表示 1-12 个主存储器, bit12-
bit15 为 1-4 个灾备存贮装置,对应位为 1 表示故障, 0 表示正常
    "vehicleExternStatus": 0, // 车辆信号状态位
    "oilValue": 10, // 油量,这个数字除以 10 之后单位是 L 升
    "dataValidFlag": 319, // 数据有效位
    "adasInfo": { // 高级辅助驾驶
      "alarmID": 1,

```

3.2.4.10.报警推送

登录成功后,如果有终端有报警消息,会实时推送该消息,考虑车辆特别多的情况,服务器推送策略是定时每隔 5 秒或超 5k 条数据变化,这样有比较好的推送性能。

websocket 头字段

消息模式: 推送

消息类型: 8003

3.2.4.11.推送消息定义

字段	类型	说明
hdr	object	消息头，在登陆中的表
data	array(object)	报警数据，注意,包括多个车辆的定位

3.2.4.12.示例

```
{
  "hdr": {
    "code": 200,
    "message": "",
    "msgType": 8003,
    "reqSN": 1,
    "respSN": 0
  },
  "data": [{
    "vehicleGuid":1,
    "devNo":"130000001",
    "vehicleNo":"测 A0001",
    "devVersion":"S51_1.0.01",
    "time":1698163204,
    "alarmType":1,
    "alarmSource":0,
    "longitude":113152154,
    "latitude":22152125,
    "speed":520, // 时速, 这个数值除以 10 之后是 km/h 的单位
    "alarmID":"1555422215544455",
    "driverGuid":2,
    "adminGuid":1,
    "alarmInfo":"5",
    "alarmLevel":1,
    "externInfo":{
      "endTime":1698163206,
      "endLongitude":113152154,
      "endLatitude":22152125,
      "endSpeed":150,
      "handleTime":1698163204,
      "handleStatus":1,
      "handleUserName":"测试",
      "handleNote":"测试",
    }
  }, {
    "vehicleGuid":2,
    "devNo":"130000002",
    "vehicleNo":"测 A0002",
    "devVersion":"S51_1.0.01",
    "time":1698163204,
    "alarmType":1,
    "alarmSource":0,
```

3.2.4.13.附件状态推送

当触发报警后,终端开始上传附件后,服务器会实时推送附件信息到用户端,主要包含文件数量等信息,UI 需要显示上传状态时,可以处理此消息,否则可以忽略。

websocket 头字段

消息模式: 推送

消息类型: 8004

3.2.4.14.推送消息定义

字段	类型	说明
hdr	object	消息头， 在登陆中的表
data	array(object)	附件信息,定义查看当前页表一

表一:附件信息

字段	类型	说明
alarmCode	string	报警 ID,对应报警信息里面的 alarmID
deviceNo	string	终端号
fileInfo	array	文件信息,定义查看当前页表一

表一:文件信息

字段	类型	说明
totalSize	integer	文件大小,字节
fileName	string	文件名

3.2.4.15.示例

```
{
  "hdr": {
    "code": 200,
    "message": "",
    "msgType": 8004,
    "reqSN": 1,
    "respSN": 0
  },
  "data": {
    "alarmCode": "15552123545556",
    "deviceNo": "1300000001",
    "fileInfo": [{
      "totalSize": 102400,
      "fileName": "test.jpg"
    }, {
      "totalSize": 102400,
      "fileName": "test1.mp4"
    }]
  }
}
```

附件上传完成通知

当终端上传完一个附件时,服务器会推送一条完成消息到用户端,如果有多条,则,包括对应的文件信息,用来做状态显示,如果 UI 无状态显示要求,可以忽略。

websocket 头字段

消息模式: 推送

消息类型: 8005

3.2.4.16.推送消息定义

字段	类型	说明
hdr	object	消息头， 在登陆中的表
data	object	完成的文件信息,定义查看当前页表一

表一:附件信息

字段	类型	说明
alarmCode	string	报警 ID,对应报警信息里面的 alarmID
deviceNo	string	终端号
fileName	string	文件名

播放器拉流。此接口是平台接收到设备推送的视频再转发的，视频分辨率和帧率等过高会增大服务器压力，所以调用频率不宜过高，一般 5 秒以上调一次。

视频播放器可以选择 EasyPlayer.js(更简单)、flv.js、jessibuca

接口信息

请求地址: /web_api/v1/media/realtime_audio_video

请求类型: GET

Content-Type:x-www-form-urlencoded

3.3.1.2. 请求参数

字段	类型	必选	说明
vehicleNo	string	是	车牌号
channelNo	integer	是	通道号，1 代表镜头 1，2 代表镜头 2，以此类推
isSubCode	bool	是	是否为子码流；入参应该设置为 true
dataType	integer	是	入参应设置为 0
playerProtocol	integer	否	【建议不传此参数】播放类型,0:默认行为(设备上来的音视频流直接推送的就是啥),1.webrtc,2:flv,rtsp, rtmp

3.3.1.3. 响应 Data

字段	类型	说明
zlmStreamID	string	拉流 ID,用于其它接口获取流信息
zlmTalkStreamID	string	推流 ID,用来推对讲流
m3u8	string	【未开放】无法使用
rtmp	string	RTMP 拉流 URL
rtmps	string	RTMP 加密拉流 URL
rtsp	string	RTSP 拉流 URL
rtspvs	string	RTSP 加密拉流 URL
httpFlv	string	【推荐】HTTP-FLV 拉流 URL
httpFlvs	string	【推荐】HTTP-FLV 加密 拉流 URL

		URL
wsFlv	string	【推荐】websocket 拉流 URL
wsFlvs	string	【推荐】websocket 加密 拉流 URL(平台在使用)
webRTC	string	webRTC 拉流 URL
webRTCs	string	webRTC 加密 拉流 URL
talkWebRTC	string	对讲推送的流 URL
talkWebRTCs	string	对讲推送的流 URL(加密)

3.3.1.4. 示例

请求示例

```
http://localhost:8080/web_api/v1/media/realtime_audio_video?vehicleNo=130000000005&channelNo=1&isSubCode=true&dataType=0
```

入参的 isSubCode 应该设置为 true

响应示例

接口信息

请求地址: /web_api/v1/media/realtime_audio

请求类型: GET

Content-Type:x-www-form-urlencoded

3.3.1.6. 请求参数

字段	类型	必选	说明
vehicleNo	string	是	车牌号
channelNo	integer	是	通道号

3.3.1.7. 响应 Data (类型 : object)

字段	类型	说明
zlmStreamID	string	拉流 ID,用于其它接口获取流信息
zlmTalkStreamID	string	推流 ID,用来推对讲流
rtmp	string	RTMP 拉流 URL
rtmps	string	RTMP 加密拉流 URL
rtsp	string	RTSP 拉流 URL
rtspS	string	RTSP 加密拉流 URL
httpFlv	string	HTTP-FLV 拉流 URL
httpFlvs	string	HTTP-FLV 加密 拉流 URL
wsFlv	string	websocket 拉流 URL
wsFlvs	string	websocket 加密 拉流 URL
webRTC	string	webRTC 拉流 URL
webRTCS	string	webRTC 加密 拉流 URL
talkWebRTC	string	对讲推送的流 URL
talkWebRTCS	string	对讲推送的流 URL(加密)

3.3.1.8. 示例

请求示例

```
http://localhost:8080/web_api/v1/media/realtime_audio?vehicleNo=130000000005&channelNo=1&_t=1699064602874
```

响应示例

```
{
  "hdr":{
    "code":200
  },
  "data":{
    "zlmStreamID":"7296311217201615338",
    "zlmTalkStreamID":"",
    "rtmp":"rtmp://localhost:7206/play/7296311217201615338",

    "rtmps":"rtmps://localhost:7206/play/7296311217201615338",
    "rtsp":"rtsp://localhost:7207/play/7296311217201615338",

    "rtspS":"rtspS://localhost:7207/play/7296311217201615338",

    "httpFlv":"http://localhost:7205/play/7296311217201615338.live.flv",

    "httpFlvs":"https://localhost:443/play/7296311217201615338.live.flv",

    "wsFlv":"ws://localhost:7205/play/7296311217201615338.live.flv",

    "wsFlvs":"wss://localhost:443/play/7296311217201615338.live.flv",

    "webRTC":"http://localhost:7205/index/api/webrtc?app=play&stream=7296311217201615338&type=play",

    "webRTCs":"https://localhost:443/index/api/webrtc?app=play&stream=7296311217201615338&type=play",
    "talkWebRTC":"",
    "talkWebRTCs":""
  }
}
```

3.3.1.9. 对讲

用户通过该接口，可以获取到实时对讲流，用于对讲功能,H5 需要用 https 加密方式

接口信息

请求地址: /web_api/v1/media/realtime_talk

请求类型: GET

Content-Type:x-www-form-urlencoded

3.3.1.10.请求参数

字段	类型	必选	说明
vehicleNo	string	是	车牌号
channelNo	integer	是	1 代表通道 1, 2 代表通道 2, 以此类推
playerProtocol	integer	是	2 代表 flv

3.3.1.11.响应 Data (类型 : object)

字段	类型	说明
zlmStreamID	string	拉流 ID,用于其它接口获取流信息
zlmTalkStreamID	string	推流 ID,用来推对讲流
rtmp	string	RTMP 拉流 URL
rtmps	string	RTMP 加密拉流 URL
rtsp	string	RTSP 拉流 URL
rtspS	string	RTSP 加密拉流 URL
httpFlv	string	HTTP-FLV 拉流 URL
httpFlvs	string	HTTP-FLV 加密 拉流 URL
wsFlv	string	websocket 拉流 URL, 作为音频播放流
wsFlvs	string	websocket 加密 拉流 URL
webRTC	string	webRTC 拉流 URL
webRTCS	string	webRTC 加密 拉流 URL
talkWebRTC	string	对讲推送的流 URL
talkWebRTCS	string	对讲推送的流 URL(加密)

请求示例

响应示例

出参的 wsFlv 作为音频播放流；

出参的 talkWebRTC 作为对讲流去上传本地音频，web 获取麦克风，然后给这个流增加 track，再推流上去，就可以把音频流推送给平台，之后平台会推送给设备

3.3.1.12.关闭实时流

提示

对于实时流,如实时视频,监听,对讲,不需要主动下发消息关闭,由客户端把播放器销毁关闭即可,如果无人观看该流,会自动与设备断开流通道

3.3.1.13.获取音视频属性

获取终端的音视频属性信息

接口信息

请求地址: /web_api/v1/media/get_audio_video_attr

请求类型: GET

Content-Type:x-www-form-urlencoded

3.3.1.14.请求参数

名称	类型	必选	说明
vehicleNo	string	是	车牌号

3.3.1.15.响应 Data（类型：object）

字段	类型	说明
audioCodec	string	
audioChannelNum	integer	音频声道数量
audioSampleRate	integer	音频采样率 0:8k,1:22.05k,2:44.1k,3:48k
audioSampleBit	integer	采样位数,0:8 位,1:16 位,2:32 位
audioLen	integer	音频长度,Byte
isSupportAudioOutput	integer	是否支持音频输出,0:不支持;1:支持
videoCode	integer	
audioMaxChannelNum	integer	音频最大通道数量
videoMaxChannelNum	integer	视频最大通道数量

请求示例

```
{
  "hdr":{
    "code":200,
    "message":"success"
  },
  "data":{
    "audioCodec": 6, //G711A
    "audioChannelNum": 1,
    "audioSampleRate": 0, //8K
    "audioSampleBit": 1, //16 位
    "audioLen": 320,
    "isSupportAudioOutput": 1,
    "videoCode": 98, //H264
    "audioMaxChannelNum": 8,
    "videoMaxChannelNum": 8
  }
}
```

3.3.2. 历史流

3.3.2.1. 获取媒体列表

用户通过该端口可以实时获取设备里存储着的媒体列表，只有设备在线时调用此接口才有数据

		频
bitStreamType	integer	码流类型 1:主码流,2:子码流
storageType	integer	存储器类型 1:主存储器,2 灾备存储器
fileSize	integer	文件大小 字节
videoMaxChannelNum	integer	视频最大通道数量

请求示例

```
http://localhost:8080/web_api/v1/media/get_media_list?vehicleNo=130000000005&channelNo=0&startTime=1699027200&endTime=1699113599&mediaType=3&bitStreamType=0&storageType=0&_t=1699063623778
```

响应示例

```
{
  "hdr":{
    "code":200
  },
  "data":[
    {
      "channelNo":1,
      "startTime":1698801544,
      "endTime":1698801936,
      "alarmFlag":0,
      "mediaType":0,
      "bitStreamType":1,
      "storageType":1,
      "fileSize":25088000
    }
  ]
}
```

3.3.2.5. 请求历史流

1. 视频回放:用户根据查询回来的录像列表,可以播放历史视频流。在播放其中一个历史视频流,想要切换为播放另外一个历史视频流,必须调用【**3.3.2.6 回放控制**】接口来停止回放,必须使用 ctrlType 入参。
2. 录像下载:需要把请求参数的 isDownload 设置为 true, history_video 接口调用成功后,可以开始下载。然后调用【**3.3.2.18.设备录像下载进度与下载**】的 record_download_progress 接口,获取设备上传进度。当进度为 100 时,再调用【**3.3.2.23.录像下载到本地**】的 record_file_download 接口,下载文件到本地
3. 视频回放和录像下载不能同时操作同一台设备的同一通道

3.3.2.8. 响应 Data

字段	类型	说明
zlmStreamID	string	拉流 ID,用于其它接口获取流信息
zlmTalkStreamID	string	推流 ID,用来推对讲流
rtmp	string	RTMP 拉流 URL
rtmps	string	RTMP 加密拉流 URL
rtsp	string	RTSP 拉流 URL
rtspS	string	RTSP 加密拉流 URL
httpFlv	string	HTTP-FLV 拉流 URL
httpFlvs	string	HTTP-FLV 加密 拉流 URL
wsFlv	string	websocket 拉流 URL
wsFlvs	string	websocket 加密 拉流 URL
webRTC	string	webRTC 拉流 URL
webRTCS	string	webRTC 加密 拉流 URL
talkWebRTC	string	对讲推送的流 URL
talkWebRTCS	string	对讲推送的流 URL(加密)

请求示例

```
http://localhost:8080/web_api/v1/media/history_video?vehicleNo=130000000005&channelNo=1&isSubCode=true&startTime=1699026825&endTime=1699028383&mediaType=0&storageType=0&playType=0&speed=1&_t=1699065906071
```

响应示例

3.3.2.10.接口信息

请求地址: /web_api/v1/media/ctrl_history_video
请求类型: GET
Content-Type:x-www-form-urlencoded

3.3.2.11.请求参数

名称	类型	必选	说明
vehicleNo	string	是	车牌号
channelNo	integer	是	通道号
ctrlType	integer	否	回放控制 2:结束回放;3:快进;4:关键帧快退;5:拖动;6:关键帧
speed	integer	否	倍速 0:无效,1:1 倍,2:2 倍,3:4 倍,4:8 倍,5:16 倍
dragTime	integer	否	拖动时间 时间戳

3.3.2.12.响应 Data

无

请求示例

```
http://localhost:8080/web_api/v1/media/ctrl_history_video?vehicle  
No=130000000005&channelNo=1&speed=1&ctrlType=5&dragTime=1699027224  
&_t=1699065673733
```

响应示例

```
{  
  "hdr": {  
    "code": 200  
  },  
  "data": null  
}
```

3.3.2.13.获取历史流播放进度

用户可以通过该接口获取历史流播放时间

```
http://localhost:8080/web_api/v1/media/get_playback_time?zlmStreamID=7297425653840742156&_t=1699064312742
```

响应示例

```
{
  "hdr": {
    "code": 200,
    "message": "success"
  },
  "data": "1698803513"
}
```

```
http://localhost:8080/web_api/v1/media/record_download_progress?s  
treamID=7297420547124627210&deviceNo=130000000005&_t=1699063123861
```

响应示例

```
{  
  "hdr": {  
    "code": 200,  
    "message": "success"  
  },  
  "data": 22 // 下载进度, 100 为下载 100%  
}
```

```
http://localhost:8080/web_api/v1/media/record_file_download?streamID=7297420547124627210&fileName=test.mp4&_t=1699063123861
```

响应示例

文件流

3.3.2.28.抓拍

用户可以抓拍在线车辆的照片

3.3.2.29.接口信息

请求地址: /web_api/v1/media/dev_capture
请求类型: GET
Content-Type:x-www-form-urlencoded

3.3.2.30.请求参数

名称	类型	必选	说明
channelNo	string	是	频道；可选 1、2、3 或者 4，代表第 1 路、2、3、4 路
captureNum	integer	是	每个时间间隔抓拍几张
captureInterval	integer	是	时间间隔是几秒
flag	integer	是	0 是服务器，1 是服务器和设备
resolution	integer	分辨率，填 1-8 或者 255	{ label: '320*240', value: 1 }, { label: '640*480', value: 2 }, { label: '800*600', value: 3 }, { label: '1024*768', value: 4 }, { label: '176*144', value: 5 }, { label: '352*288', value: 6 }, { label: '704*288', value: 7 }, { label: '704*576', value: 8 }, { label: '最高', value: 255 },
quality	integer	质量	1-10，1 代表质量损失最小，10 表示压缩比最大

3.3.2.31.响应 Data(类型:string)

返回播放时间

3.3.2.32.示例

请求示例

```
http://localhost:8080//web_api/v1/media/dev_capture?channelNo=1&captureNum=1&captureInterval=1&flag=1&resolution=10&quality=6&brightness=255&contrast=64&saturation=64&chrominance=128&vehicleNo=abcd1234&_t=1743648125622
```

响应示例

```
{
  "hdr": {
    "code": 200,
    "message": "success"
  },
  "data": null
}
```

3.4.主动安全

3.4.1. 获取附件信息

1. 主动安全目前主要指驾驶行为(DMS)、高级辅助驾驶(ADAS)、盲区监测(BSD)这三大类,当终端触发主动安全报警,会上传附件到服务器
2. 对于实时上报的报警,还不能马上调用获取附件信息接口,因为可能附件还没有完成上传,上传过程中,服务器会通过 websocket 方式推送上传状态,如:当前报警上传附件的总数,已经完成上传的附件状态信息,具体消息定义查看 websocket 推送中的附件上传状态信息
3. 对于历史报警,可以直接调用该接口获取附件信息,附件上传一般是在 10 秒以内可以完成,受网络状态影响

3.4.1.1. 接口信息

请求地址: /web_api/v1/media/get_attachment_info
请求类型: GET
Content-Type:x-www-form-urlencoded

3.4.1.2. 请求参数

名称	类型	必选	说明
alarmID	string	是	报警 ID,对应报警信息里面的 alarmID

3.4.1.3. 响应 Data

字段	类型	说明
totalSize	integer	文件大小,单位 Byte
fileName	string	文件名
fileUrl	string	访问文件 Url,可以直接放在浏览器打开,不需要 Token

请求示例

```
http://localhost:8080/web_api/v1/media/get_attachment_info?alarmID=123456
```

响应示例

```
{
  "hdr": {
    "code": 200,
    "message": "success"
  },
  "data": [{
    "totalSize": 102400, //100K
    "fileName": "test.jpg",
    "fileUrl": "http://localhost:8080/test.jpg"
  }, {
    "totalSize": 102400, //100K
    "fileName": "test1.mp4",
    "fileUrl": "http://localhost:8080/test1.mp4"
  }]
}
```

```
http://localhost:8080/web_api/v1/dev_manage/device_reboot
{
  "vehicleNos":["130000000007","1300212000"]
}
```

响应示例

```
{
  "hdr":{
    "code":200,
    "message":"success" //下发成功
  },
  "data":["1300212000"] //失败车牌号的列表
}
```

```
http://localhost:8080/web_api/v1/dev_manage/send_text
{
  "vehicleNos": [
    "宁 E54998C", "112"
  ],
  "flag": 4,
  "text": "w22",
  "taskName": "e"
}
```

响应示例

```
{
  "hdr": {
    "code": 200,
    "message": "success"
  },
  "data": ["112"]
}
```

3.5.3. 数据透传

3.5.3.1. JT808 数据透传,可批量下发

3.5.3.2. 接口信息

请求地址: /web_api/v1/dev_manage/send_trans_msg
请求类型: POST
Content-Type:application/json

3.5.3.3. 请求参数

名称	类型	必选	说明
transType	integer	是	透传类型
transData	string	是	透传数据
vehicleNos	array(string)	是	车牌号列表

3.5.3.4. 响应 Data(类型:array)

失败车牌号列表

3.5.3.5. 示例

请求示例

3.5.3.7. 接口信息

请求地址: /web_api/v1/dev_manage/get_dev_param
请求类型: GET
Content-Type:x-www-form-urlencoded

3.5.3.8. 请求参数

名称	类型	必选	说明
vehicleNo	string	是	车牌号
paramIDs	string	否	参数 ID 列表空表示查所有,查询多个用逗号隔开

3.5.3.9. 响应 Data(类型:array(object))

失败车牌号列表

3.5.3.10.示例

请求示例

3.5.3.11.设置终端参数

请求地址: /web_api/v1/dev_manage/set_dev_param
请求类型: POST
Content-Type:application/json

3.5.3.12.请求参数

名称	类型	必选	说明
vehicleNos	array(string)	是	车牌号列表
items	array(object)	是	参数信息,查看当前页

3.5.3.13.响应 Data

无

3.5.3.14.示例

请求示例

```
{
  "hdr": {
    "code": 200,
    "message": "success"
  }, "data": ["130000001"]
}
```

3.5.3.15.表 1 参数信息

名称	类型	说明
paramID	integer	参数 ID,查看当前页面表 2 ， 视频的参考表 3
paramType	integer	参数类型,0:byte(字节);1:integer2(2 个字节整型);2:integer4(4 个字节整型);3:string(字符串);4:stringObject(json 字符串)
paramContent	string	参数内容,具体查看类型 ID 后面的说明

参数 ID	参数类型	内容说明
1	integer4	终端心跳发送间隔,单位为秒
2	integer4	TCP 消息应答超时时间,单位为秒
3	integer4	TCP 消息重传次数
4	integer4	UDP 消息应答超时时间,单位为秒
5	integer4	UDP 消息重传次数
6	integer4	SMS 消息应答超时时间,单位为秒
7	integer4	SMS 消息重传次数
16	string	主服务器 APN
17	string	主服务器用户
18	string	主服务器无线通信拨号密码
19	string	主服务器地址
20	string	备份服务器 APN
21	string	备服务器用户

34	integer4	驾驶员未登录汇报时间间隔,单位为秒 (s) ,>0
39	integer4	休眠时汇报时间间隔, 单位为秒 (s), >0
40	integer4	紧急报警时汇报时间间隔, 单位为秒 (s), >0
41	integer4	缺省时间汇报间隔, 单位为秒 (s), >0
44	integer4	缺省距离汇报间隔, 单位为米 (m), >0
45	integer4	驾驶员未登录汇报距离间隔, 单位为米 (m), >0
46	integer4	休眠时汇报距离间隔, 单位为米 (m), >0
47	integer4	紧急报警时汇报距离间隔, 单位为米 (m), >0
48	integer4	拐点补传角度
49	integer2	电子围栏半径单位为米
64	string	监控平台电话号码
65	string	复位电话号码, 可采用此电话号码拨打终端电话让终端复位
66	string	恢复出厂设置电话号码
67	string	监控平台 SMS 电话号码
68	string	接收终端 SMS 文本报警号码
69	integer4	接听策略,0:自动接听;1:ACC ON 时自动接听,OFF 时手动接听
70	integer4	每次最长通话时间,单位为秒 0 为不允许通话
71	integer4	每次最短通话时间, 单位为秒, 0 为不允许通话
72	string	监听电话号码
73	string	监管平台特权短信号码
80	integer4	报警屏蔽字
81	integer4	报警发送文本 SMS 开关
82	integer4	报警拍摄开关
83	integer4	报警拍摄存储标志
84	integer4	关键标志
85	integer4	最高速度,单位为公里每小时 (km/h)
86	integer4	超速持续时间,单位为秒 (s)
87	integer4	连续驾驶时间门限,单位为秒 (s)

88	integer4	当天累计驾驶时间门限,单位为秒 (s)
89	integer4	最小休息时间,单位为秒 (s)
90	integer4	最长停车时间,单位为秒 (s)
91	integer2	超速报警预警差值,单位为 1/10Km/h
92	integer2	疲劳驾驶预警差值,单位为秒 (s), >0
93	integer2	碰撞:bit0-7:时间 ms,8-15:加速度 0.1g,范围在:0-79 之间,默认为 10
94	integer2	侧翻报警参数设置: 侧翻角度, 单位 1 度, 默认为 30 度。
100	integer4	定时拍照控制
101	integer4	定距拍照控制
112	integer4	图像/视频质量, 1-10, 1 最好
113	integer4	亮度, 0-255
114	integer4	对比度, 0-127
115	integer4	饱和度, 0-127
116	integer4	色度, 0-255
128	integer4	车辆里程表读数, 1/10km
129	integer2	车辆所在的省域 ID
130	integer2	车辆所在的市域 ID
131	string	公安交通管理部门颁发的机动车号牌
132	byte	车牌颜色, 按照 JT/T415-2006 的 5.4.12
144	byte	GNSS 定位模式
145	byte	GNSS 波特率
146	byte	GNSS 模块详细定位数据输出频率
147	integer4	GNSS 模块详细定位数据采集频率, 单位为秒, 默认为 1。
148	byte	GNSS 模块详细定位数据上传方式
149	integer4	GNSS 模块详细定位数据上传设置
256	integer4	CAN 总线通道 1 采集时间间隔(ms), 0 表示不采集
257	integer2	CAN 总线通道 1 上传时间间隔(s), 0 表示不上传
258	integer4	CAN 总线通道 2 采集时间间隔(ms), 0 表示不采集

259	integer2	CAN 总线通道 2 上传时间间隔(s)，0 表示不上传
-----	----------	------------------------------

参数 ID	参数类型	内容说明
117	stringObject	音视频参数设置,paramContent 是一个 json 字符串,查看当前页表 4
118	stringObject	音视频通道列表设置,paramContent 是一个 json 字符串,查看当前页表 5
119	stringObject	单独视频通道设置,paramContent 是一个 json 字符串,查看当前页表 6

字段	类型	说明
enableAudio	integer	是否启用音频输出,0:否,1:是
rtCodecMode	integer	实时编码模式 0:CBR(固主码率);1:VBR(可变码率);2:ABR(平均码率)
rtResolution	integer	实时分辨率 0:QCIF;1:CIF;2:WCIF;3:D1;4:WD1;5:720P;6:1080P
rtKeyFrameInteval	integer	实时关键帧间隔 范围(1000)帧
rtTargetFrameRate	integer	目标帧率 范围(1-120)帧/s
rtTargetBitRate	integer	目标码率 单位为千位每秒(kbps)
stCodecMode	integer	存储编码模式 0:CBR(固主码率); 1:VBR(可变码率); 2:ABR(平均码率)
stResolution	integer	存储分辨率 0:QCIF;1:CIF;2:WCIF;3:D1;4:WD1;5:720P;6:1080P
stKeyFrameInteval	integer	存储关键帧间隔 范围(1000)帧
stTargetFrameRate	integer	存储目标帧率 范围(1-120)帧/s
stTargetBitRate	integer	存储目标码率 单位为千位每秒(kbps)
osd	integer	字幕叠加,按位:bit0:日期时间,1:车牌号码;2:逻辑通道号;3.经纬度;4:行驶速度;5:定位速度;6:连续驾驶时间

字段	类型	说明
audioVideoCnt	integer	音视频数量
audioCnt	integer	音频数量

videoCnt	integer	视频数量
list	array(object)	通道信息,参考以下表定义

字段	类型	说明
physicsChannelNo	integer	物理通道号,从 0 开始
logicChannelNo	integer	逻辑通道
chType	integer	通道类型,0:音视频;1:音频;2:视频
isConnectPTZ	integer	是否连接云台,通道类型为 0,2 时有效

字段	类型	说明
item	array(object)	单独通道设置的列表,单独通道信息定义查看以下表

字段	类型	说明
channelNo	integer	单独设置的逻辑通道号
rtCodecMode	integer	实时编码模式 0:CBR(固主码率);1:VBR(可变码率);2:ABR(平均码率)
rtResolution	integer	实时分辨率 0:QCIF;1:CIF;2:WCIF;3:D1;4:WD1;5:720P;6:1080P
rtKeyFrameInteval	integer	实时关键帧间隔 范围(1000)帧
rtTargetFrameRate	integer	目标帧率 范围(1-120)帧/s
rtTargetBitRate	integer	目标码率 单位为千位每秒(kbps)
stCodecMode	integer	存储编码模式 0:CBR(固主码率); 1:VBR(可变码率); 2:ABR(平均码率)
stResolution	integer	存储分辨率 0:QCIF;1:CIF;2:WCIF;3:D1;4:WD1;5:720P;6:1080P
stKeyFrameInteval	integer	存储关键帧间隔 范围(1000)帧
stTargetFrameRate	integer	存储目标帧率 范围(1-120)帧/s
stTargetBitRate	integer	存储目标码率 单位为千位每秒(kbps)
osd	integer	字幕叠加,按位:bit0:日期时间,1:车牌号码;2:逻辑通道号;3.经纬度;4:行驶速度;5:定位速度;6:连续驾驶时间

3.6. 车辆管理类

3.6.1. 获取车辆最后状态

3.6.1.1. 用户可以通过此接口获取用户车辆最后状态数据包括最后的定位数据

3.6.1.2. 接口信息

请求地址: /web_api/v1/realtime/last_vehicle_status_data
请求类型: GET
Content-Type:x-www-form-urlencoded

3.6.1.3. 请求参数

不需要任何入参；请求带 token 即可

3.6.1.4. 响应 Data(类型:array(object))

名称	类型	说明
lastGpsData	object	最后定位
lastOnlineTime	integer	最后上线时间,UTC 时间戳
lastOfflineTime	integer	最后离线时间,UTC 时间戳
isOnline	bool	是否在线[true 是在线，isOnline 变量不存在或 false 是离线]
devVersion	string	终端版本号
deviceManufacturer	integer	设备厂商类型 0:未知,2:其它

3.6.1.5. 示例

请求示例

```
http://localhost:8080/web_api/v1/realtime/last_vehicle_status_data?_t=1699079916856
```

响应示例

3.6.2. 修改车辆基本信息

3.6.2.1. 用户可以通过此接口修改车辆的基本信息(部分字段)

3.6.2.2. 接口信息

请求地址: /basic_api/v1/vehicle/update_vehicle_base_info
请求类型: POST
Content-Type: application/json

3.6.2.3. 请求参数

名称	类型	必选	说明
guid	integer	是	车牌 ID
vehicleNo	string	是	车牌号
orgGuid	integer	是	分组 ID

3.6.2.4. 响应 Data

修改成功后，无额外提示

3.6.2.5. 示例

请求示例

```
http://localhost:8080/basic_api/v1/vehicle/update_vehicle_base_in
fo
{
  "vehicleInfos": [{
    "guid": 25,
    "orgGuid": 4,
    "vehicleNo": "粤 B-12345",
    "note": "",
    "transportType": 0,
    "vehicleType": 0,
    "vehicleNoColor": 1,
    "vehicleWeight": 0,
    "mileageRatio": 1,
    "opState": true,
    "deviceNoSource": "",
    "deviceNoModel": "",
    "audioCodec": 0
  }]
}
```

响应示例

```
{  
  "hdr": {  
    "code": 200  
  },  
  "data": null  
}
```

```
http://localhost:8080/info_report/v1/query_realtime_data?curPage=
1&pageNum=20&vehicleNo=13000000002&startTime=2023-11-04
00:00:00&endTime=2023-11-04 23:59:59&_t=1699082757448
```

如果调用失败, 可以使用 :

```
http://localhost:8080/info_report/v1/query_realtime_data?curPage=
1&pageNum=20&vehicleNo=13000000002&startTime=2023-11-
04+00:00:00&endTime=2023-11-04+23:59:59&_t=1699082757448
```

响应示例

```
{
  "hdr": {
    "code": 200,
    "message": "success"
  },
  "data": {
    "total": 2,
    "dataList": [{
      "devNo": "130000000002",
      "time": 1698163204,
      "longitude": 115147200,
      "latitude": 22816183,
      "speed": 870, // 时速, 这个数值除以 10 之后是 km/h 的单位
      "direction": 244,
      "netSignal": 20,
      "satelliteNum": 30,
      "deviceMileage": 306800,
      "dataFlow": 10,
      "altitude": 22,
      "statusFlag": 4980739,
      "alarmFlag": 0,
      "videoAlarmFlag": 1,
      "videoLost": 8,
      "videoMask": 0,
      "storageStatus": 0,
      "vehicleExternStatus": 0,
      "oilValue": 10,
      "dataValidFlag": 319,
      "adasInfo": {
        "alarmID": 1,
        "alarmType": 1,
        "alarmLevel": 1,
        "alarmInfoFlag": "12_1698163233_1_3"
      },
      "dsmInfo": {
        "alarmID": 1,
        "alarmType": 1,
        "alarmLevel": 1,
        "alarmInfoFlag": "12_1698163233_1_3",
        "tiredValue": 10
      },
      "tpmsInfo": {},
      "bsdInfo": {
```

3.7.2. 车辆报警查询

3.7.2.1. 目前只支持查单台车辆的报警信息

3.7.2.2. 接口信息

请求地址: /info_report/v1/query_alarm_data

请求类型: POST

Content-Type:application/json

3.7.2.3. 请求参数

名称	类型	必选	说明
vehicleNo	string	是	车牌号，跟 vehicleGuids 二选一
vehicleGuids	array(integer)	是	车辆 guid 数组，跟 vehicleNo 二选一，优先级更高
startTime	string	是	开始时间,时间格式 2023-11-01 10:01:01
endTime	string	是	结束时间,时间格式 2023-11-01 10:01:01
isAll	bool	否	是否查看全部数据。当为 true 时不再分页查看而是查看全
alarmTypes	array(integer)	是	报警类型，查看目录中的【3.9.10 表 1:报警类型】；表 例：203、204、205、206 分别代表点火事件联动、熄火 侧翻事件联动
handleStatus	integer	是【功能开发 中，未生效】	处理状态，0 默认状态，还没动， 1 已处理/处理完成，2 不做处理， 3 以后处理，4 处理中
curPage	integer	是	当前页
pageNum	integer	是	每页数量

3.7.2.4. 响应 Data(object)

名称	类型	说明
----	----	----

total	integer	总数量
dataList	array	报警类型

3.7.2.5. 示例

请求示例

```
http://localhost:8080/info_report/v1/query_alarm_data
{
  "vehicleNo": "18825112253",
  "startTime": "2023-08-08 00:00:00",
  "endTime": "2023-08-08 23:00:00",
  "curPage": 1,
  "pageNum": 1000,
  "alarmTypes": [
    1,
    2,
    3,
    64
  ],
  "handleStatus": 1
}
```

响应示例

```
{
  "hdr":{
    "code":200,
    "message":"success"
  },
  "data":{
    "total":2,
    "dataList":[{
      "vehicleGuid":1,
      "devNo":"18825112253", // 设备号
      "vehicleNo":"18825112253", // 车牌号
      "devVersion":"S51_1.0.01",
      "time":1698163204,
      "alarmType":1,
      "alarmSource":0,
      "longitude":113152154, // 经度, 这个数值是真正的经度乘以
1000_000
      "latitude":22152125, // 纬度, 这个数值是真正的纬度乘以 1000_000
      "speed":520, // 时速, 这个数值除以 10 之后是 km/h 的单位
      "alarmID":"1555422215544455",
      "driverGuid":2,
      "adminGuid":1,
      "alarmInfo":"5",
      "alarmLevel":1,
      "externInfo":{
        "endTime":1698163206,
        "endLongitude":113152154,
        "endLatitude":22152125,
        "endSpeed":150,
        "handleTime":1698163204,
        "handleStatus":1,
        "handleUserName":"测试",
        "handleNote":"测试",
      }
    }],{
      "vehicleGuid":2,
      "devNo":"18825112253",
      "vehicleNo":"18825112253",
      "devVersion":"S51_1.0.01",
      "time":1698163204,
      "alarmType":1,
      "alarmSource":0,
```

3.7.3. 车辆上下线查询

3.7.3.1. 用户可以通过此接口查询终端的上下线状态

3.7.3.2. 接口信息

请求地址: /info_report/v1/query_dev_onoffline_data

请求类型: GET

Content-Type:x-www-form-urlencoded

3.7.3.3. 请求参数

字段	类型	必选	说明
startTime	string	是	开始时间,时间格式 2023-11-01 10:01:01
endTime	string	是	结束时间,时间格式 2023-11-01 10:01:01
vehicleNo	string	是	车牌号
isAll	bool	否	全部数据
curPage	integer	是	当前页
pageNum	integer	是	每页数量

3.7.3.4. 响应 Data

名称	类型	说明
total	integer	总数量
dataList	array(object)	上下线数据
dataList.isOnline	bool	isOnline: true 代表上线事件， 没有 isOnline 代表下线事件

3.7.3.5. 示例

请求示例

```
http://localhost:8080/info_report/v1/query_dev_onoffline_data?currentPage=1&pageNum=20&vehicleNo=130000000005&startTime=2023-11-04 00:00:00&endTime=2023-11-04 23:59:59&_t=1699069923884
```

响应示例

```
{
  "hdr": {
    "code": 200,
    "message": "success"
  },
  "data": {
    "total": 1,
    "dataList": [{
      "devNo": "130000000020", // 设备号
      "isOnline": true, // true 为上线, false 或者此变量不存在为下线
      "vehicleGuid": 9, // 车辆 id
      "vehicleNo": "130000000020", // 车牌号
      "adminGuid": 3,
      "eventTime": 1698609252,
      "timeLen": 45919, // 在线时长, 以秒为单位
      "deviceManufacturer": 1
    }]
  }
}
```

3.7.4. 车辆日统计查询

3.7.4.1. 查询某辆车某月每天的日统计信息

3.7.4.2. 接口信息

请求地址: /info_report/v1/query_vehicle_daily_info
请求类型: GET

Content-Type:x-www-form-urlencoded

3.7.4.3. 请求参数

字段	类型	必选	说明
vehicleNo	string	是	车牌号
dateTime	string	是	日期 格式 2023-09

3.7.4.4. 响应 Data

名称	类型	说明
vehicleGuid	integer	车辆 ID
vehicleNo	string	车牌号
dailyInfo	array(object)	每天的统计信息

每天统计的信息

名称	类型	说明
startMileage	integer	开始里程,单位米
endMileage	integer	结束里程,单位米
alarmFlag	integer	报警标志位
videoAlarmFlag	integer	视频报警标志位,按位:0:丢失;1:遮挡;2:存储单元;
videoLost	integer	视频丢失通道,按位,如:2 对应二进制 10:通道 2 丢失
storageStatus	integer	存储介质异常,按位,如:15 对应二进制 1111:存储介质 1、2、3、4 异常
driveTimeLen	integer	行车时长,秒

maxSpeed	integer	最大速度，这个数值除以 10 之后是 km/h 的单位
AlarmTypeNum	array(object)	报警类型数量统计

AlarmTypeNum

名称	类型	说明
alarmType	integer	报警类型
alarmNum	integer	报警数量

3.7.4.5. 示例

请求示例

```
http://localhost:8080/info_report/v1/query_vehicle_daily_info?vehicleNo=130000000005&dateTime=2023-11&_t=1699008109885
```

响应示例

```
{
  "hdr": {
    "code": 200
  },
  "data": [{
    "vehicleGuid": 8,
    "vehicleNo": "130000000005",
    "dailyInfo": [{
      "startMileage": 0,
      "endMileage": 128700,
      "alarmFlag": 8194,
      "videoAlarmFlag": 1,
      "videoLost": 3,
      "storageStatus": 0,
      "driveTimeLen": 6423,
      "maxSpeed": 1019,
      "AlarmTypeNum": [{
        "alarmType": 1,
        "alarmNum": 10
      }, {
        "alarmType": 2,
        "alarmNum": 10
      }
    ]
  }]
}]
}
```

3.7.5. 报警处理

对上传的报警进行处理,支持批量更改处理状态

3.7.5.1. 接口信息

请求地址: /info_report/v1/update_alarm_handle
请求类型: POST

Content-Type:application/json

3.7.5.2. 请求参数

字段	类型	必选	说明
alarmIDs	array(string)	是	报警 ID,多个
handleStatus	integer	否	处理状态，0 默认状态，还没动，1 已处理/处理完成，2 不 3 以后处理，4 处理中
note	string	否	处理备注

3.7.5.3. 响应 Data (object)

无

3.7.5.4. 示例

请求示例

```
{
  "hdr": {
    "code": 200,
    "message": "success"
  }
}
```

3.7.6. 查询多媒体列表（服务器）

获取设备的多媒体列表

3.7.6.1. 接口信息

请求地址: /info_report/v1/query_multi_media_info

请求类型:GET

Content-Type:x-www-form-urlencoded

3.7.6.2. 请求参数

字段	类型	必选	说明
startTime	string	是	开始时间,格式 2006-01-02 15:04:05
endTime	string	是	结束时间
vehicleNo	string	是	车牌号
mediaType	integer	否	0: 图像; 1: 音频; 2: 视频 255:表示所有
eventType	integer	否	事件类型 查看下面表 1 定义, 255:表示查所有
channelNo	integer	否	通道 255:表示所有
curPage	integer	是	integer
pageNum	integer	是	integer

3.7.6.3. 表 1 事件类型

值	说明
0	多媒体平台下发指令
1	多媒体定时动作拍摄

3.7.6.5. 表 2 媒体数据

字段	类型	说明
mediaType	integer	0：图像；1：音频；2：视频
mediaFormat	integer	0：JPEG；1：TIF；2：MP3；3：WAV；4：WMV
eventType	integer	事件类型,查看表 1
channel	integer	通道
gpsData	object	定位数据
devMediaID	integer	设备的媒体 ID
eventID	string	事件唯一 ID ,目前 devMediaUid+时间,可以根据此 ID 通过 获取附件接口 读到相应的附件信息

3.7.6.6. 示例

请求示例

url

```
http://localhost:8080/info_report/v1/query_multi_media_info?curPage=1&pageNum=20&channelNo=255&mediaType=255&eventType=255&vehicleNo=13000000021&startTime=2024-08-17+00:00:00&endTime=2024-08-17+23:59:59&_t=1723880267687
```

响应示例

json

```
{
  "hdr":{"code":200,"message":"success"},
  "data":{
    "total": 2,
    "dataList": [{
      "mediaType":0,
      "mediaFormat": 0,
      "eventType": 2,
      "channel": 1,
      "devMediaID": 23434434,
      "eventID": "1232434323345355",
      "gpsData":{
        "time": 1698163204,
        "longitude": 115147200,
        "latitude": 22816183,
        "speed": 870, // 时速，这个数值除以 10 之后是 km/h 的
        "direction": 244,
        "netSignal": 20,
        "satelliteNum": 30,
        "deviceMileage": 306800,
        "dataFlow": 10,
        "altitude": 22,
        "statusFlag": 4980739
        //...
      }
    }]
  }
}
```

3.8.基础数据

3.8.1. 获取车辆信息

3.8.1.1. 获取用户关联的车辆列表,分页,支持按车辆号查询,该接口只支持管理员用户调用,普通用户用获取用户车辆基本信息获取

3.8.1.2. 接口信息

请求地址: /basic_api/v1/vehicle/get_list
请求类型: POST
Content-Type:application/json

3.8.1.3. 请求参数

字段	类型	必选	说明
userGuid	integer	否	用户 ID ,只有登录为超级管理员时,该用户需要查指定的管理用户的信息
userType	integer	否	用户类型,2:业务管理员(可更改基础资料);3:普通用户;5:车牌号登录
name	string	否	车牌号或者设备号
orgGuids	array(integer)	否	分组 ID 列表
isUnboundOrg	bool	否	未绑定组织
sUnboundUser	bool	否	未绑定用户

3.8.1.4. 响应 Data (object)

字段	类型	说明
total	integer	总条数
dataList	array(object)	车辆信息,查看当前页下面的表 1

3.8.1.5. 表 1：车辆信息

字段	类型	说明
guid	integer	车辆 ID
adminGuid	integer	管理员 ID 管理员为自己的 ID
createTime	string	创建时间
updateTime	string	更新时间
vehicleNo	string	车牌号
vehicleNoColor	integer	车牌颜色
opState	bool	运营状态,true:运营,false,非运营
deviceNo	string	终端号
password	string	密码,车辆登录密码
orgGuid	integer	组织 id
mileageRatio	integer	里程系数 1/100
note	string	备注
iconID	integer	车辆图标
deadlineTime	integer	服务到期时间,UTC 时间戳
installDate	integer	安装日期
industryType	integer	运输行业 -参考前端定义
vehicleWeight	integer	车辆吨位

3.8.1.6. 示例

请求示例

```
http://localhost:8080/basic_api/v1/vehicle/get_list
{
  "userGuid":1,
  "userType":1,
  "vehicleNo":"1300212000",
  "orgGuids":[1],
  "isUnboundOrg":true,
  "isUnboundUser":true
}
```

响应示例

```
{
  "hdr":{
    "code":200,
    "message":"success" //
  },
  "data":{
    "total":1,
    "dataList":[
      {
        "guid":1,
        "adminGuid":1,
        "createTime":"2023-11-01 12:12:12",
        "updateTime":"2023-11-01 12:12:12",
        "vehicleNo":"粤 B-12345",
        "vehicleNoColor":2,
        "opState":true,
        "deviceNo":"13000001",
        "password":"",
        "orgGuid":1,
        "mileageRatio":102, //1.02 倍
        "note":"",
        "iconID":1,
        "deadlineTime":1566600015,
        "installDate":156655552,
        "industryType":1,
        "vehicleWeight":1,
        "vehicleType":0
      }
    ]
  }
}
```

3.8.2. 获取分组列表信息

3.8.2.1. 获取用户关联的分组列表,分页,该接口只支持管理员用户调用,普通用户分组信息获取

3.8.2.2. 接口信息

请求地址: basic_api/v1/org/get_user_org
请求类型: GET

Content-Type:x-www-form-urlencoded

3.8.2.3. 请求参数

字段	类型	必选	说明
userGuid	integer	否	用户 ID ,只有登录为超级管理员时,该用户需要查指定的管理信息

3.8.2.4. 响应 Data (类型 : array(object))

字段	类型	说明
orgGuid	integer 分组 ID	
orgName	string	分组名称
sortID	integer	排序 ID,越小越靠前
parentGuid	integer	上级分组 ID

3.8.2.5. 示例

请求示例

```
http://localhost:8080/basic_api/v1/org/get_user_org?userGuid=1
```

响应示例

```
{
  "hdr": {
    "code": 200,
    "message": "success"
  },
  "data": [{
    "orgGuid": 1,
    "orgName": "测试分组",
    "sortID": 1,
    "parentGuid": 0
  }]
}
```

3.8.3. 获取终端列表信息

3.8.3.1. 获取用户关联的设备列表,分页,支持按终端号查询,该接口只支持管理员用户调用,普通用户用获取用户车辆基本信息获取

3.8.3.2. 接口信息

请求地址: /basic_api/v1/device/get_list
请求类型: GET
Content-Type:x-www-form-urlencoded

3.8.3.3. 请求参数

字段	类型	必选	说明
curPage	integer	是	当前页
pageNum	integer	是	每页数量
userGuid	integer	否	用户 ID ,只有登录为超级管理员时,该用户需要查指定的管理信息
deviceNo	string	否	终端号
protocolType	integer	是	协议类型:1:JT2013,2:JT2019
isNotBound	bool	否	未绑定终端

3.8.3.4. 响应 Data (类型 : object)

3.8.3.5. 示例

请求示例

```
{
  "hdr": {
    "code": 200,
    "message": "success"
  },
  "data": {
    "total": 1,
    "dataList": [{
      "devicNo": "130000000005",
      "protocolType": 1,
      "channelNum": 1,
      "channelValidFlag": 1,
      "guid": 1,
      "adminGuid": 1,
      "createTime": "2023-11-04 10:12:50",
      "updateTime": "2023-11-04 10:12:50"
    }]
  }
}
```

3.9.公共数据结构定义

3.9.1. 定位数据定义

字段	类型	说明
devNo	string	设备号
devVersion	string	设备版本号
time	integer	定位时间,UTC 时间戳
longitude	integer	经度,精确到 10 的 6 次方
latitude	integer	纬度,精确到 10 的 6 次方
speed	integer	速度,这个数值除以 10 之后是 km/h 的单位
direction	integer	方向,0-360
netSignal	integer	网络信号,0-4:差;4-10:弱;11-17:一般,17-21:良;>22:优

dsmInfo	object	胎压监测,定义查看当前页
bsd	object	盲区监测,定义查看当前页
vehicleGuid	integer	车辆 ID
platformMileage	integer	平台总里程 米
protocolType	integer	协议类型,用于区分各种地标,目前暂时没用
vehicleNo	string	车牌号
receiveTime	integer	接收时间,UTC 时间戳
adminGuid	integer	管理员 ID
appStatusFlag	integer	应用的状态数据,定义查看当前页
stopDriveStartTime	integer	停车开始时间,UTC 时间戳
curDayMileage	integer	当天里程 米
driveTimeLen	integer	当天行车时长 秒

3.9.1.1. 表 1:JT2013-2019 状态标志位

注: 在位定义不标明的情况下,默认支持 JT2013,JT2019,状态改变马上会上会上传状态



位	说明
0	0:ACC 关,1:ACC 开
1	0:未定位,1:定位
2	0:北纬,1:南纬
3	0:东经,1:西经

4	0:运营状态;1:停运状态
5	0:经纬度未经保密插件加密;1:经纬度已经保密插件加密
6	1:紧急刹车系统采集的前撞预警(JT2019)
7	1:车道偏移预警((JT2019))
8-9	00:空车;01:半载;10:保留;11:满载。
10	0:车辆油路正常;1:车辆油路断开
11	0:车辆电路正常;1:车辆电路断开
12	0:车门解锁;1:车门加锁
13	0:门 1 关;1:门 1 开(前门)
14	0:门 2 关;1:门 2 开(中门)
15	0:门 3 关;1:门 3 开(后门)
16	0:门 4 关;1:门 4 开(驾驶席门)
17	0:门 5 关;1:门 5 开(自定义)
18	0:未使用 GPS 卫星进行定位;1 使用 GPS 卫星进行定位
19	0:未使用北斗卫星进行定位;1:使用北斗卫星进行定位
20	0:未使用 GLONASS 卫星进行定位;1:使用 GLONASS 卫星进行定位
21	0:未使用 Galileo 卫星进行定位;1:使用 Galileo 卫星进行定位
22	0:车辆处于停止状态;1:车辆处于行驶状态
23-31	保留

3.9.1.2. 表 2 : JT2013-2019 报警标志位

注: 在位定义不标明的情况下,默认支持 JT2013,JT2019,发生报警和预警会重新上报位置信息

位	说明	处理
0	1:紧急报警,触动报警开关后触发	收到应答后清零
1	1:超速报警	标志维持至报警条件解除
2	1:疲劳驾驶报警	标志维持至报警条件解除
3	1:危险驾驶行为报警	标志维持至报警条件解除(JT2019);收到应答后清零(JT2013)
4	1:GNSS 模块发生故障报警	标志维持至报警条件解除

5	1:GNSS 天线未接或被剪断报警	标志维持至报警条件解除
6	1:GNSS 天线短路报警	标志维持至报警条件解除
7	1:终端主电源欠压报警	标志维持至报警条件解除
8	1:终端主电源掉电报警	标志维持至报警条件解除
9	1:终端 LCD 或显示器故障报警	标志维持至报警条件解除
10	1:TTS 模块故障报警	标志维持至报警条件解除
11	1:摄像头故障报警	标志维持至报警条件解除
12	1:道路运输证 IC 卡模块故障报警	标志维持至报警条件解除
13	1:超速预警	标志维持至报警条件解除
14	1:疲劳驾驶预警	标志维持至报警条件解除
15	1:违规行驶报警(JT2019)	标志维持至报警条件解除
16	1:胎压预警(JT2019)	标志维持至报警条件解除
17	1:右转盲区异常报警(JT2019)	标志维持至报警条件解除
18	1:当天累计驾驶超时报警	标志维持至报警条件解除
19	1:超时停车报警	标志维持至报警条件解除
20	1;进出区域报警	收到应答后清零
21	1;进出路线报警	收到应答后清零
22	1:路段行驶时间不足/过长报警	收到应答后清零
23	1:路线偏离报警	标志维持至报警条件解除
24	1;车辆 VSS 故障	标志维持至报警条件解除
25	1:车辆油量异常报警	标志维持至报警条件解除
26	1:车辆被盗报警(通过车辆防盗器)	标志维持至报警条件解除
27	1:车辆非法点火报警	收到应答后清零
28	1.车辆非法位移报警	收到应答后清零
29	1:碰撞侧翻报警	标志维持至报警条件解除
30	1:侧翻预警	标志维持至报警条件解除
31	1: 非法开门报警(终端未设置区	收到应答后清零

	域时，不判断非法开门)(JT2013)	
--	---------------------	--

3.9.1.3. 表 3：JT2013-2019 报警标志位

注: 在位定义不标明的情况下,默认支持 JT2013,JT2019

位	说明
0	1:近光灯信号
1	1:远光灯信号
2	1:右转向灯信号
3	1:左转向灯信号
4	1:制动信号
5	1:倒档信号
6	1:雾灯信号
7	1:示廓灯
8	1:喇叭信号
9	1:空调状态
10	1:空挡信号
11	1:缓速器工作
12	1:ABS 工作
13	1:加热器工作
14	1:离合器状态
15-31	保留

3.9.2. 表 4：定位字段有效位

注: 主要用于做定制界面展示,如果没有严格要求,可以忽略

位	说明
0	经纬度
1	速度
2	方向

3	网络信号
4	卫星颗数
5	设备里程
6	平台里程
7	流量
8	海拔
9	状态位
10	油量
11	高级辅助驾驶
12	驾驶行为
13	胎压监测
14	盲区监测
15	里程收费定义
16-31	保留

3.9.3. 表 5 : 高级辅助驾驶

位	说明	处理
alarmID	integer	报警 ID
alarmType	integer	报警类型 1:向前,2:车道偏离,3:过近,4.行人,5.变道,...
alarmLevel	integer	报警级别,1.一级,2.二级
alarmInfoFlag	string	报警标识,终端 ID_时间(timestamp)_报警序号_附件数量

3.9.4. 表 6 : 驾驶行为

位	说明	处理
alarmID	integer	报警 ID
alarmType	integer	报警类型 1:疲劳,2.接打电话,3.抽烟,4.分神...
alarmLevel	integer	报警级别,1.一级,2.二级
tiredValue	integer	疲劳程度 1-10
alarmInfoFlag	string	报警标识,终端 ID_时间(timestamp)_报警序号_附件数

		量
--	--	---

3.9.5. 表 7：胎压监测

位	说明	处理
alarmID	integer	报警 ID
eventList	repeated	胎压事件列表
alarmInfoFlag	string	报警标识,终端 ID_时间(timestamp)_报警序号_附件数量

胎压事件列表

位	说明	处理
position	integer	报警轮胎位置编号,从左前轮开始以 Z 字形从 00 依次编号
eventType	integer	事件类型,16 位标志位
tirePressure	integer	胎压值, kpa
tireTemperature	integer	胎温 .℃
batteryQuantity	integer	电池电量 %

3.9.6. 表 8：盲区监测

字段	类型	说明
alarmID	integer	报警 ID
alarmType	integer	报警类型 1:后方,2.左侧后方,3.右侧后方
alarmInfoFlag	string	报警标识,终端 ID_时间(timestamp)_报警序号_附件数量

3.9.7. 表 9：应用状态标志位

字段	类型
0	1:定位补传数据

3.9.8. 事件报警定义

字段	类型	说明
vehicleGuid	integer	车辆 ID
devNo	string	终端号
vehicleNo	string	车牌号
devVersion	string	终端版本号
time	integer	报警时间
alarmType	integer	报警类型,定义查看当前页
alarmSource	integer	报警来源,0:设备;1:平台
longitude	integer	经度,精确到 10 的 6 次方
latitude	integer	纬度,精确到 10 的 6 次方
speed	integer	速度, 这个数值除以 10 之后是 km/h 的单位
alarmID	string	报警 ID
driverGuid	integer	司机 ID
adminGuid	integer	管理员 ID
alarmInfo	string	不同的报警类型,值不一样,具体查看每个类型定义中的说明
alarmLevel	integer	报警级别 0:无;1:一级;2:二级
externInfo	array	扩展信息,定义查看当前页

3.9.9. 表 1:报警类型

类型值	类型描述	报警信息(对应 alarmInfo 字段)
1	疲劳驾驶	疲劳值:1-10
2	打电话	无

3	抽烟	无
4	分神	无
5	驾驶员异常	无
6	自动抓拍	无
7	驾驶员变更事件	无
20	向前碰撞	无
21	车道偏离报警	无
22	车距过近报警	无
23	行人碰撞报警	无
24	频繁变道报警	无
25	道路标识超限报警	无
26	障碍物报警	无
27	道路标识识别事件	无
28	主动抓拍事件	无
35	后方	无
36	左后方	无
37	右后方	无
43	胎压报警	无
50	超速	无
51	超时	无
52	GNSS 模块异常	无
53	天线短路	无
54	天线未接	无
55	低电压异常	无

56	主电源掉电报警	无
57	TTS 故障	无
58	IC 卡故障	无
59	VSS 故障	无
60	油量异常	无
61	非法点火	无
62	非法位移	无
63	非法开门	无
64	危险预警	无
65	紧急报警	无
66	车辆被盗	无
67	高温报警	无
68	通信模块异常	无
70	视频丢失	丢失通道,按位,如:2 对应二进制 10:通道 2 丢失
71	存储介质故障	存储介质,按位,如:15 对应二进制 1111:存储介质 1、2、3、4 异常
72	视频遮挡	遮挡通道,按位,如:7 对应二进制 111:通道 1、2、3 遮挡
100	离线超时	无
101	进出围栏	查看表 3.9.12:进出围栏信息,json 字符串
203	点火抓拍	查看表 3.9.13:信息 json 字符串
204	熄火抓拍	查看表 3.9.13:信息 json 字符串
205	定时抓拍	查看表 3.9.13:信息 json 字符串
206	碰撞抓拍	查看表 3.9.13:信息 json 字符串

3.9.10.表 2:扩展信息

字段	类型	说明
endTime	integer	结束时间,UTC 时间戳

endLongitude	integer	结束经度,精确到 10 的 6 次方
endLatitude	integer	结束纬度,精确到 10 的 6 次方
endSpeed	integer	结束速度, 这个数值除以 10 之后是 km/h 的单位
handleTime	integer	处理时间,UTC 时间戳
handleStatus	array	处理状态, 0 默认状态, 还没动, 1 已处理/处理完成, 2 不做处理, 3 以后处理, 4 处理中
handleUserName	string	处理用户
handleNote	string	处理备注

3.9.12.表 3:进出国栏信息

字段	类型	说明
isValid	bool	是否有效
fenceType	integer	0:无特定位置,1:圆形,2:矩形,3:多边形,4:路线
fenceID	integer	围栏 ID
fenceName	string	围栏名称
status	integer	0:进区域,1:出区域
isPlatformHandle	bool	是否为平台判断
content	string	内容

3.9.13.表 4:事件联动抓拍信息

字段	类型	说明
isLocation	bool	是否定位
captureNumOrVideoLen	integer	抓拍张数或录像时长
ruleName	string	触发规则的名称
attachInfos	array(object)	附件信息列表, 查看表 4

表 4 附件信息列表

字段	类型	说明
attachID	string	附件 ID,通过附件接口查询
channelNo	integer	通道号

3.9.11. 上下线数据定义

字段	类型	说明
devNo	string	终端号
isOnline	bool	是否在线
vehicleGuid	integer	车辆 ID
vehicleNo	string	车牌号
adminGuid	integer	管理员 ID
eventTime	integer	事件时间,UTC 时间戳
timeLen	integer	上下线时长,上线时:离线时长,下线时,在线时长 秒
deviceManufacturer	integer	厂商类型; 0:未知,,2:其它

基础资料

3.9.12. 表 1:基础资料之车牌颜色

值	名称
1	蓝色
2	黄色
3	黑色
4	白色
9	其它

3.9.13.表 2:部标逻辑通道号定义

通道号	通道类型	监控区域
1	音视频/视频	驾驶员
2	音视频/视频	车辆正前方
3	音视频/视频	车前门
4	音视频/视频	车厢前部
5	音视频/视频	车厢后部
6	音视频/视频	车后门
7	音视频/视频	行李舱
8	音视频/视频	车辆左侧
9	音视频/视频	车辆右侧
10	音视频/视频	车辆正后方
11	音视频/视频	车厢中部
12	音视频/视频	车中门
13	音视频/视频	驾驶席车门
33	音频	驾驶员
36	音频	车厢前部
37	音频	车厢后部

3.9.14.表 3:音视频编码定义

编号	类型	名称
6	音频	G711A
19	音频	AAC
7	音频	G711U
98	视频	H264

4. 常见问题

4.1 登录提示用户名或密码错误？

答:检查输入的密码是否已经经过 MD5 处理,如果还有问题,请联系我司运维人员

4.2 获取 Token 成功后,调用其它接口提示 Token 失效？

答:检查是否在 HTTP 头里面的 Authorization 字段是否加上 BearerToken,格式是: Bearer Token 值,注意中间有空格

4.3 我不想引入 websocket,那些推送的消息能支持 http 的方式吗？

答:目前暂时不支持,但需要后面有强烈的需求,后续可以支持 http 的方式

4.4 为什么我使用对讲会提示报错？

答:检查是否使用 https 方式请求,对讲目前只支持 https,推流只支持 webrtc 的方式

4.5 主动安全获取附件信息时,提示获取失败？

答: 优先排查设备有没有设置上传附件,因为 XL 设备默认只有服务器 1 才会上传,或者查下其它设备能不能正常上传,排除服务器问题
