营销签名工具 使用说明书

文档版本: V1.0

1、目的

营销签名工具软件用于设备厂商在 APP 和操作系统程序开发阶段进行签名**; 不适用于上线正式程 序的签名。**

2、硬件需求


无。

3、操作流程


(1) 在程序目录下,双击"营销签名工具.exe"运行程序。




(2) 选择签名方式,如果融合终端配电业务 APP 和操作系统程序需要营销和配电两方进行签名操作,则选择营销配电双签名;如果融合终端配电业务 APP 只需要配电一方进行签名操作,则选择配电单签名。




(3) 选择签名密钥,如果融合终端配电业务 APP 进行签名操作,则选择应用程序签名密钥;如果融合 终端配电业务操作系统程序进行签名操作,则选择操作系统签名密钥。




(4) 选择签名文件,请保持原始 BIN 文件和签名 BIN 文件的文件类型相同。




(5) 输入软件开发厂商信息。




(6) 输入应用程序管理信息。




(7) 输入文件、设备操作权限信息。




(8) 输入数据操作权限信息。



(9) 输入附加信息。



(10)输入 APP 信息。



(11) 计算签名

点击界面上的【计算】。

