

# OpenCV4 使用手册 V1.0

-正点原子 ATK-DLRK3568



## ②正点原子

正点原子公司名称 : 广州市星翼电子科技有限公司

原子哥在线教学平台: www.yuanzige.com

开源电子网 / 论坛 : <a href="http://www.openedv.com/forum.php">http://www.openedv.com/forum.php</a>

正点原子淘宝店铺 : <a href="https://openedv.taobao.com">https://openedv.taobao.com</a>

正点原子官方网站: www.alientek.com

正点原子 B 站视频 :

https://space.bilibili.com/394620890

电话: 020-38271790 传真: 020-36773971

请关注正点原子公众号,资料发布更新我们会通知。 请下载原子哥 APP,数千讲视频免费学习,更快更流畅。



扫码关注正点原子公众号



扫码下载"原子哥"APP



## 文档更新说明

版本	版本更新说明	负责人	校审	发布日期
V1. 0	初稿:	正点原子 linux 团队	正点原子 linux 团队	2023. 08. 05



## 目录

前言	5
第一章 OpenCV4 使用说明	6
1.1 OpenCV4 简介	7
1.2 一个简单的 OpenCV 应用程序	7
1.2.1 C++版本 OpenCV 程序	
1.2.2 Python 版本 OpenCV 程序	8
1.3 安装交叉编译工具链	9
1.4 C++版本 OpenCV4 程序	9
1.4.1 命令行版本	9
1.4.2 Makefile 版本	10
1.4.3 CMakeLists 版本	11
1.4.4 Qt 版本	13
1.5 Python 版本 OpenCV4 程序	15
W 录	



### 前言

在正点原子的出厂系统里,默认是 Buildroot 作为出厂系统。里面有 OpenCV 库,可以通过 C++或者 python 编写相应的程序来使用 OpenCV。本文档是建立在 Buildroot 系统之上,Debian 系统,Yocto 不作说明。所有 Linux 文档如不明确使用系统版本,默认为 Buildroot 系统。

#### 免责声明

本文档所提及的产品规格和使用说明仅供参考,如有内容更新,恕不另行通知;除非有特殊约定,本文档仅作为产品指导,所作陈述均不构成任何形式的担保。本文档版权归广州市星翼电子科技有限公司所有,未经公司的书面许可,任何单位和个人不得以营利为目的进行任何方式的传播。

为了得到最新版本的产品信息,请用户定时访问正点原子资料下载中心或者与淘宝正点原 子旗舰店客服联系索取。感谢您的包容与支持。



## 第一章 OpenCV4 使用说明

正点原子 ATK-DLRK3568 开发板适合计算机视觉开发,四核 A55@2.0GHz 主频,足够运行日常大型应用。

本章我们介绍如何编译和运行各种情况的 OpenCV 程序。



#### 1.1 OpenCV4 简介

OpenCV 旨在提供高效、跨平台的计算机视觉算法和工具,使开发者能够快速构建基于图像和视频的应用。它支持多种编程语言,如 C++、Python、Java 等,适用于 Windows、Linux、macOS、iOS 和 Android 等不同平台。

在正点原子的出厂系统(Buildroot),OpenCV4 的版本为 OpenCV 4.5.5。其中 OpenCV 库位于/usr/lib 下如下图。

其中就包含 freetype(一个开源的字体渲染引擎),可以使用它来绘制文字,方便开者使用。同时也支持 Python 调用 OpenCV,接口路径如下。

好了介绍了库,现在我们就来介绍如何使用 OpenCV 吧。

#### 1.2 一个简单的 OpenCV 应用程序

现在我们写一个简单的 OpenCV 应用程序。

#### 1.2.1 C++版本 OpenCV 程序

C++版本:

编辑一个 opency\_test.cpp 文件,将以下代码写进这个文件中。

```
#include <opencv4/opencv2/opencv.hpp>

int main() {

// 读取图片,这里读取开发板上的一个图片,可以替换自己的
cv::Mat image = cv::imread("/opt/apps/src/logo/alientek_logo.png");

// 检查是否成功读取图片
if (image.empty()) {

std::cout << "无法读取图片文件" << std::endl;
return -1;
```



```
}

// 创建一个窗口来显示图片
cv::namedWindow("Image", cv::WINDOW_AUTOSIZE);

// 显示图片
cv::imshow("Image", image);

// 等待用户按下任意键,然后关闭窗口
cv::waitKey(0);
cv::destroyAllWindows();

return 0;
}
```

#### 1.2.2 Python 版本 OpenCV 程序

```
编辑一个 opencv_test.py 文件,将以下代码写入到这个文件中,注意格式。
```

```
import cv2
   def main():
       # 读取图片
       image = cv2.imread('/opt/apps/src/logo/alientek_logo.png')
       # 检查是否成功读取图片
       if image is None:
          print('无法读取图片文件')
          return
       # 创建一个窗口来显示图片
       cv2.namedWindow('Image', cv2.WINDOW_NORMAL) # 使用 WINDOW_NORMAL
以允许调整窗口大小
       # 显示图片
       cv2.imshow('Image', image)
       # 等待用户按下任意键, 然后关闭窗口
       cv2.waitKey(0)
       cv2.destroyAllWindows()
   if __name__ == "__main__":
       main()
```



#### 1.3 安装交叉编译工具链

注: 如果你已经在其他文档里安装过交叉编译工具链,则不用重复安装。

交叉编译工具链路径在我们 ATK-DLRK3568 光盘资料开发板光盘 A-基础资料->05、开发工具->01、交叉编译工具->atk-dlrk3568-toolchain-arm-buildroot-linux-gnueabihf-x86\_64-(版本号).run。这个交叉编译工具是由正点原子在 RK3568 的 SDK 使用 Buildroot 中生成并打包。方便我们在不编译 ATK-DLRK3568 的 SDK 就能使用交叉编译工具。这也考虑到有某些开发者编译 SDK 有可能不通过,不想编译 SDK 就能方便的使用我们的交叉编译工具开发 Qt 应用程序。

将 atk-dlrk3568-toolchain-arm-buildroot-linux-gnueabihf-x86\_64.run 这个文件拷贝到使用WinScp 或者其它传输工具拷贝到 Ubuntu20.04 如下。

```
alientek@ubuntu:~$ ls
atk-dlrk3568-toolchain-arm-buildroot-linux-gnueabihf-x86_64.run
Desktop
Documents
Downloads
Fcitx5-qt6-platforminputcontexts
alientek@ubuntu:~$

Pottures
Qt

Qt
```

给 atk-dlrk3568-toolchain-arm-buildroot-linux-gnueabihf-x86\_64.run 可执行权限。

chmod 777 atk-dlrk3568-toolchain-arm-buildroot-linux-gnueabihf-x86 64.run

```
alientek@ubuntu:-$ chmod 777 atk-dlrk3568-toolchain-arm-buildroot-linux-gnueabihf-x86_64.run
alientek@ubuntu:-$ ls
atk-dlrk3568-toolchain-arm-buildroot-linux-gnueabihf-x86_64.run
Besktop
Desktop
Documents
Downloads
Fcitx-qt5
Pictures
Videos
Public
Qt
alientek@ubuntu:-$
```

执行下面指令安装。①步骤中可以指定交叉编译器的安装路径,默认是安装到/opt/atk-dlrk3568-toolchain 路径下。可以输入其他路径安装,但是这里我们不建议修改这个路径。②步骤中输入 y 或 Y 确认安装路径即可!保持交叉编译工具链安装路径与笔者的安装路径一样,下面步骤中也要用到。安装过程约 1~2 分钟,安装速度与个人计算机硬盘速度有关,安装完成如下。

#### 1.4 C++版本 OpenCV4 程序

在 1.2 小节我们虽然写了一个简单的 OpenCV 应用 C++程序,但我们不知道如何编译它,然后拷贝到开发板上运行。所以我们总结了以下几种方法来编译你的 OpenCV 应用程序。

#### 1.4.1 命令行版本

在 Ubuntu 创建一个 opencv 文件夹,创建 1.2.1 小节 opencv\_test.cpp 文件。

```
altentek@ubuntu:~/opencv$ ls
opencv_test.cpp
altentek@ubuntu:~/opencv$
```

执行下面指令,编译 opencv 程序。注意下面是一行程序,"\"的作用是自动换行。



/opt/atk-dlrk356x-toolchain/bin/aarch64-buildroot-linux-gnu-g++ opencv\_test.cpp -o opencv\_test \

- -I /opt/atk-dlrk356x-toolchain/aarch64-buildroot-linux-gnu/sysroot/usr/include/opencv4 \
- -L/opt/atk-dlrk356x-toolchain/aarch64-buildroot-linux-gnu/sysroot/usr/lib \
- -lopencv\_core -lopencv\_highgui -lopencv\_imgproc -lopencv\_videoio -lopencv\_imgcodecs 执行结果如下图。

```
alientek@ubuntu:~/opencv$ /opt/atk-dlrk356x-toolchain/bin/aarch64-buildroot-linux-gnu-g++ opencv_test.cpp -o opencv_test \
> -I /opt/atk-dlrk356x-toolchain/aarch64-buildroot-linux-gnu/sysroot/usr/include/opencv4 \
> -L/opt/atk-dlrk356x-toolchain/aarch64-buildroot-linux-gnu/sysroot/usr/lib \
> -lopencv_core -lopencv_highgut -lopencv_imgproc -lopencv_videoio -lopencv_imgcodecs
alientek@ubuntu:~/opencv$ ls
opencv_test opencv_test.cpp
alientek@ubuntu:~/opencv$
```

指令解释:

/opt/atk-dlrk356x-toolchain/bin/aarch64-buildroot-linux-gnu-g++: 使用 g++, 如果是 c 程序使用 gcc。

opencv\_test.cpp: 程序源文件


- -o opencv\_test: -o 指输出文件,后面跟着是输出文件名
- -I: 包括头文件路径。
- -L: 包括库文件路径。
- -l: 后面跟着的是库名字。比如笔者现在用到 opencv\_core, 也就是 opencv 核心模块,这种库名字可以在/opt/atk-dlrk356x-toolchain/aarch64-buildroot-linux-gnu/sysroot/usr/lib 下找,不过你得知道你用了哪种库,才需要链接到相应的库。

将此程序拷贝到开发板出厂系统上执行,默认出厂系统为 Buildroot 系统。拷贝的方法有很多种,可以参考 10、用户手册\03、辅助文档\14【正点原子】Ubuntu&Windows&Linux 开发板互传文件参考手册使用 scp 指令来拷贝,或者参考 10、用户手册\03、辅助文档\10【正点原子】adb 工具使用说明使用 adb 指令来传输这个 opency\_test 到开发板上执行。

如下图, 开发板上执行如下。

root@ATK-DLRK356X:/# ./opencv\_test QStandardPaths: runtime directory '/var/run' is not a directory, but a symbolic link to a directory permissions 0755 owned by UID 0 GID 0

屏幕上显示的结果如下,显示一张正点原子的 logo,可以全屏放大。



#### 1.4.2 Makefile 版本

Makefile 版本我们直接贴出代码,学习过 Makefile 都知道,下面代码就不再解释了。 在 Ubuntu 创建一个 Makefile,写入以下内容。

#@author Deng Zhimao

#@email dengzhimao@alientek.com

#http://www.openedv.com/forum.php



```
hide := @
ECHO := echo
TOOLCHAIN DIR := /opt/atk-dlrk356x-toolchain
G++ := ${TOOLCHAIN_DIR}/bin/aarch64-buildroot-linux-gnu-g++
SYSROOT := ${TOOLCHAIN_DIR}/aarch64-buildroot-linux-gnu/sysroot/usr/include
CMAKE_SYSROOT := ${TOOLCHAIN_DIR}/aarch64-buildroot-linux-gnu/sysroot
CFLAGS += -I${SYSROOT} \
          -I${SYSROOT}/opencv4
CFLAGS += --sysroot=${CMAKE_SYSROOT}
LD_FLAGS := -lopencv_core -lopencv_videoio -lopencv_video \
            -lopency_highgui -lopency_imgcodecs -lopency_imgproc
all:
        $(G++) opency test.cpp $(CFLAGS) $(LD FLAGS) -o opency test
        $(hide)$(ECHO) "Build Done ..."
clean:
        rm opencv_test
完成如下图。
```

lentek@ubuntu:~/opencv\$ ls Makefile opencv\_test.cpp alientek@ubuntu:~/opencv\$

直接输入make,就可以编译这个程序了,输入make clean则会清除编译的opency test。 同 1.4.1 小节一样拷贝生成的 opencv\_test 到开发板上执行即可。

```
alientek@ubuntu:~/opencv$ make
/opt/atk-dlrk356x-toolchain/bin/aarch64-buildroot-linux-gnu-g++ opencv_test.cpp
-I/opt/atk-dlrk356x-toolchain/aarch64-buildroot-linux-gnu/sysroot/usr/include
-I/opt/atk-dlrk356x-toolchain/aarch64-buildroot-linux-gnu/sysroot/usr/include/opencv4 --sysroot=/opt/atk-dlrk356x-toolchain/aarch64-buildroot-linux-gnu/sysroo
t -lopencv_core -lopencv_videoio -lopencv_video -lopencv_highgui -lopencv_imgco
decs -lopencv_imgproc -o opencv_test
Build Done ...
alientek@ubuntu:~/opencv$ ls
Makefile opencv_test opencv_test.cpp
alientek@ubuntu:~/opencv$ make clean
rm opencv_test
alientek@ubuntu:~/opencv$
```

#### 1.4.3 CMakeLists 版本

CMake 提供了一种更抽象的配置方式,允许开发者使用简单的命令来指定项目的编译选项、 依赖库和目标等。这相对于编写庞大复杂的 Makefile 更加直观和易于管理。

在源码的当前目录创建一个 CMakeLists.txt 文件,写入以下内容。内容也是很简单,设置 工具路径和链接库而已。



#@author Deng Zhimao

#@email dengzhimao@alientek.com

#http://www.openedv.com/forum.php

cmake\_minimum\_required(VERSION 3.8)

message(STATUS "cmake version \${CMAKE\_VERSION}")

set(TOOLCHAIN\_DIR /opt/atk-dlrk356x-toolchain)

set(CMAKE CXX COMPILER \${TOOLCHAIN DIR}/bin/aarch64-buildroot-linux-gnu-g++)

set(CMAKE\_C\_COMPILER \${TOOLCHAIN\_DIR}/bin/aarch64-buildroot-linux-gnu-gcc)

set(SYSROOT \${TOOLCHAIN\_DIR}/aarch64-buildroot-linux-gnu/sysroot/usr/include)

set(CMAKE\_SYSROOT \${TOOLCHAIN\_DIR}/aarch64-buildroot-linux-gnu/sysroot)

set(CMAKE\_CXX\_STANDARD 11)

set(OPENCV\_LIBS opencv\_core opencv\_videoio opencv\_video opencv\_highgui opencv\_imgcodecs opencv\_imgproc)

include\_directories(\${SYSROOT})

include\_directories(\${SYSROOT}/opencv4)

project(opency)

#生成 opencv\_test 执行程序

add\_executable(opencv\_test opencv\_test.cpp)

target\_link\_libraries(opencv\_test \${OPENCV\_LIBS})

完成如下图。

alientek@ubuntu:~/opencv\$ ls
CMakeLists.txt Makefile opencv\_test.cpp
alientek@ubuntu:~/opencv\$

上图在上一小节已经有了一个 Makefile,所以我们需要创建一个 build 目录,用于 CMake 生成新的 Makefile。

mkdir build #创建一个 build 目录

cd build #进入 build 目录

cmake .. #cmake 根据上一级的 CMakeLists.txt 生成 Makefile 等文件

ls #查看生成的文件



```
allentek@ubuntu:~/opencv$ cd build/
allentek@ubuntu:~/opencv/build$ cmake ..

- cmake version 3.16.3

- The C compiler identification is GNU 10.3.0

- The CXX compiler identification is GNU 10.3.0

- Check for working C compiler: /opt/atk-dlrk356x-toolchain/bin/aarch64-buildroot-linux-gnu-gcc

- Check for working C compiler: /opt/atk-dlrk356x-toolchain/bin/aarch64-buildroot-linux-gnu-gcc

- Check for working C compiler ABI info

- Detecting C compiler ABI info - done

- Detecting C compile features

- Detecting C compile features

- Detecting C compile features - done

- Check for working CXX compiler: /opt/atk-dlrk356x-toolchain/bin/aarch64-buildroot-linux-gnu-g++

- Check for working CXX compiler: /opt/atk-dlrk356x-toolchain/bin/aarch64-buildroot-linux-gnu-g++

- Detecting CXX compiler ABI info

- Detecting CXX compiler ABI info

- Detecting CXX compile features

- Detecting CXY compile features

- Detecting
```

直接执行 make

make

```
alientek@ubuntu:~/opencv/build$ make
Scanning dependencies of target opencv_test
[ 50%] Building CXX object CMakeFiles/opencv_test.dir/opencv_test.cpp.o
[100%] Linking CXX executable opencv_test
[100%] Built target opencv_test
alientek@ubuntu:~/opencv/build$
```

同 1.4.1 小节一样拷贝生成的 opencv\_test 到开发板上执行即可。使用 ls 查看生成的二进制文件,如需要清除使用 make clean。

```
alientek@ubuntu:~/opencv/build$ ls

CMakeCache.txt CMakeFiles cmake_install.cmake Makefile opencv_test
alientek@ubuntu:~/opencv/build$ make clean
alientek@ubuntu:~/opencv/build$ ls

CMakeCache.txt CMakeFiles cmake_install.cmake Makefile
alientek@ubuntu:~/opencv/build$

make clean
```

#### 1.4.4 Qt 版本

在 Qt 项目里如何添加 OpenCV 进行编译呢?本小节以写了个模板,供大家参考。

注意:前提我们要配置好 ATK-DLRK3568 的交叉编译环境,请参考 10、用户手册\03、辅助文档\09【正点原子】ATK-DLRK3568\_Qt 开发环境搭建的第一、二章。

笔者新建了一个 opencv\_test Qt 项目测试。在 opencv\_test.pro 里添加了以下内容。如下面代码红色部分。Qt 会根据 pkgconfig 的内容找到头文件和库。

```
QT += core gui
greaterThan(QT_MAJOR_VERSION, 4): QT += widgets

CONFIG += c++17

# You can make your code fail to compile if it uses deprecated APIs.
# In order to do so, uncomment the following line.
#DEFINES += QT_DISABLE_DEPRECATED_BEFORE=0x060000 # disables all the APIs deprecated before Qt 6.0.0

SOURCES += \
```



```
main.cpp \
mainwindow.cpp

HEADERS += \
mainwindow.h

FORMS += \
mainwindow.ui


CONFIG += link_pkgconfig
PKGCONFIG += opencv4

# Default rules for deployment.
qnx: target.path = /tmp/$${TARGET}/bin
else: unix:!android: target.path = /opt/$${TARGET}/bin
!isEmpty(target.path): INSTALLS += target
```

笔者在 manwindow.cpp 添加了以下红色部分代码测试。注以下代码并不实现具体功能,仅测试。

开始构建,Ctrl+b 快捷键开始构建项目。可以看到下图,Qt 已经自动识别 opencv4 的路径并且能链接到所有库,而不用手动指定。构建成功如下图。





#### 1.5 Python 版本 OpenCV4 程序


python 版本的 Opencv 程序则简单许多,因为 python 程序不需要编译,由 python 解释器解释。将 1.2.2 的 pyhton 程序拷贝到开发板上直接运行,如下图。

```
python3 opencv_test.py
```

root@ATK-DLRK356X:/# python3 opencv\_test.py QStandardPaths: runtime directory '/var/run' is not a directory, but a symbolic link to a directory permissions 0755 owned by UID 0 GID 0

程序执行的结果与前面 C++版本的一样,如下图。

屏幕上显示的结果如下,显示一张正点原子的 logo,可以全屏放大。



### 附录-常见问题

Q: 如果没有 MIPI/LVDS 屏幕,使用 HDMI 显示器, Weston 桌面只显示在显示中间,如何做?



A: 请参考 08、 RK 官方文档 \01、 Linux\Linux\Graphics\Rockchip\_Developer\_Guide\_Buildroot\_Weston\_CN.pdf。将 HDMI 旋转 90 度或者将 HDMI 显示设置为主屏(主显示)。