Procédure PROC-04

Contrôle du filtre à particules

Codes concernés	P2002, P0471
Voyants	V04
Motorisations	Diesel (1.5 Blue dCi)
Outillage	Outil de diagnostic OBD, lampe d'inspection
Schéma associé	SCH-04

Objectif

Distinguer un FAP colmaté, un FAP endommagé et un défaut de mesure de pression différentielle.

Étapes

1. Lire les codes ; relever la pression différentielle et, si disponible, la charge en suies estimée.
2. Témoin V04 allumé sans code de défaillance : colmatage, la régénération est à prévoir.
3. Inspecter les deux durites du capteur de pression différentielle : fissure, débranchement ou inversion amont/aval (P0471).
4. Pression différentielle anormalement faible avec un FAP réputé chargé : FAP endommagé possible (P2002).
5. Rechercher la cause de l'encrassement : trajets courts, vanne EGR, injecteurs, huile non conforme.
6. Une régénération forcée se fait avec l'outil du technicien, jamais depuis l'assistant.

Interprétation des résultats

Observation	Piste
Pression élevée, aucun code de défaillance	FAP colmaté : régénération
Pression nulle ou incohérente	Durites ou capteur (P0471)
Pression faible, fumée à l'échappement	FAP endommagé (P2002)

Sécurité

Régénération : véhicule à l'extérieur, loin de toute matière inflammable ; l'échappement devient très chaud.