


# 智能车竞赛双电机驱动模块 使用说明书



版 本: Version 3.0

所 有 者: 蓝宙电子研发部

日 期: 2013.12.26



### 一、模块简介

要想让自己的小车在赛道上跑的更快吗,蓝宙电子精心为你们设计了性能稳定、动力十足的电机驱动模块,她将给你的小车插上有力的翅膀,让你的小车跑的更快,飞的更远。

### 二、模块特性


- ◆ 原装进口英飞凌芯片,该驱动模块贴片默认为BTN7971,兼容BTS7960B(默认)、BTN7960B、BTS7970B、BTN7970B、BTN7971B;性能比其它芯片更优秀。
  - ◆ 一路电机驱动输出,单板典型最大电流 68A,最小在 50A;
- ◆ 增加总线驱动芯片 74LVC245, 提高信号驱动能力,同时隔离 BTN7971 和单片机,保护 BTN7971 和单片机芯片,防止 BTN7971 损坏后将电池电压直接输入到单片机,进而烧坏单片机控制引脚;
- ◆ 增加 MIC5219 电源芯片,为总线驱动芯片 74LVC245 提供电源,实现驱动芯片和单片机电平匹配。
- ◆ 电流采样电路增加滤波电路,电流信号经过滤波处理后输入单片机,采集信号更精确;
  - ◆ 电机输出端增加压敏电阻,防止电机瞬间换向产生峰值电压进而损坏其它芯片;
  - ◆ 板子上预留有 4X Φ 3 孔, 可直接固定在智能车车模尾部;
  - ◆ 板子布线进过优化,过电流能力强;同时也更有利于散热;
  - ◆ 接口文字说明清晰,使用方便。
  - ◆ 驱动板工作电压范围: 7V~14V: 最大不能超过 16V:
  - ◆ 电机工作频率范围: 0~25KHz;推荐驱动频率范围: 3KHz~8KHz;
- ◆ 驱动板子工作温度范围: -10° ~55°, BTS7971 工作温度范围: -40° ~150°, 实际使用中控制芯片最大温度不要超过 105°;
  - ◆ 板子尺寸: 82mm\*42mm\*1.6mm:
  - ◆ 定位孔尺寸; M3 螺丝。四角定位方式。孔间距: 74mm\*34mm;

## 三、模块使用注意事项


- ◆ 板子为镀金板,使用过程中要轻拿轻放同时不要用手触摸金面,因为手上汗液容易引起金面氧化,产品使用久了,易导致接触不良等故障:
- ◆ 产品放置时,因为焊接元器件个别高度凸出,因此不要有其它重物压在上面,以 防压坏电路板上的贴片元件,进而影响板子性能;
- ◆ 电路板存放温度不要超过55°,湿度小于60%;
- ◆ 板子放置不要靠近潮湿地方,以防板子受潮影响使用,如果板子受潮,请将板子至于通风干燥地方进行干燥处理,如空调下,利用空调热风进行干燥;
- ◆ 由于板子的引脚是裸露设计,请不要用手触摸相关引脚,以防静电损坏芯片引脚, 影响板子性能。
- ◆ 电路板使用前,必须检查所接电源是否在说明书规定的范围内,以防电压太高击穿关键芯片,影响板子性能:
- ◆ 电路板使用时,注意不要将电源接反。
- ◆ BTS7971芯片是MOS管集成芯片,电机驱动的频率会影响BTS7971开关损耗功耗。 开关损耗越大,芯片越热,因此,在满足电机控制的要求,尽量选用较低的开关频

率。

# 四、结构说明



# 五、使用方法




组装在车上的图片(供参考)


# 六、电机驱动模块原理图

BTS7971 组合 H 桥电路:

### 智能车竞赛双电机驱动模块使用说明




### 电机隔离电路




3.3V 辅助电源:





### 插接件引脚定义图:





# 七、联系我们



# 芜湖蓝宙电子科技有限公司

地址: 芜湖经济技术开发区银湖北路科创中心C#211室

联系电话: 0553-5841830

官网: www.landzo.cn 淘宝店铺: http://landzo.taobao.com

飞思卡尔第九届讨论群: 347069225; 飞思卡尔第九届电磁群: 348069507;

第九届摄像头组直立群: 133894000 第九届智能车光电组群: 171683662

蓝宙电子新浪微博账号: http://weibo.com/landzo

蓝宙电子微信二维码



蓝宙电子官网二维码

