Série 2015

Procédures de qualification
Installatrice-électricienne CF

Installatrice-électricienne CFC Installateur-électricien CFC

Connaissances professionnelles écrites

Pos. 3 Documentation technique : 3.2.1 Règles de la technique

Dossier des expertes et experts

Temps: 30 minutes

Auxiliaires: NIBT 2010 ou NIBT 2010 COMPACT, OIBT et calculatrice de poche sans

transmission de données

Cotation : - Le nombre de points maximum est donné pour chaque exercice.

- Si dans un exercice on demande plusieurs réponses, vous êtes tenu de répondre à chacune d'elle. Les réponses sont évaluées dans l'ordre où elles sont données. Les réponses données en plus ne sont pas évaluées.

- Les N° d'articles NIBT correspondants ne sont pas considérés comme solution
- S'il manque de la place, la solution peut être écrite au dos de la feuille et vous devez le mentionner sur l'exercice.

Barème: Nombres de points maximum: 30,0

		•		•
28,5	-	30,0	Points = Note	6,0
25,5	-	28,0	Points = Note	5,5
22,5	-	25,0	Points = Note	5,0
19,5	-	22,0	Points = Note	4,5
16,5	-	19,0	Points = Note	4,0
13,5	-	16,0	Points = Note	3,5
10,5	-	13,0	Points = Note	3,0
7,5	-	10,0	Points = Note	2,5
4,5	-	7,0	Points = Note	2,0
1,5	-	4,0	Points = Note	1,5
0,0	-	1,0	Points = Note	1,0

Les solutions ne sont pas données pour des raisons didactiques

(Décision de la commission des tâches d'examens du 09.09.2008)

Délai d'attente : Cette épreuve d'examen ne peut pas être utilisée librement comme exer-

cice avant le 1er septembre 2016.

Créé par : Groupe de travail EFA de l'USIE pour la profession

d'installatrice-électricienne CFC / installateur-électricien CFC

Editeur : CSFO, département procédures de qualification, Berne

Exercices	Nombre of maximal	de points obtenus
4.3.2 1. Donnez la définition de : «installation à courant faible».	1	
Installation électrique dans laquelle aucun courant dangereux pour les personnes ou pour les choses ne peut normalement se produire. Selon la présente norme, il s'agit des installations dont la tension de service ne de passe pas 50 V en courant alternatif ou 120 V en courant continu et dont l'intensité de service ne dépasse pas 2 A.	a	
NIBT Compact N2.2.1.51 (Index des mots-clés) 4.3.3		
2. Comment désigne-t-on les canalisations et coupe-surintensité 1, 2, 3, 4 ?	2	
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		
1 Ligne d'amenée 2 Coupe-surintensité général 3 Colonne ou ligne principale 4 Ligne d'abonné	(0,5) (0,5) (0,5) (0,5)	
NIBT Compact N2.2.1.69 (Index des mots-clés) 4.3.4		
Dessinez les symboles des matériels suivants : Il faut bien sûr lire : de donner la signification de ces symboles a)	2 ooles!	
b)		
c) 📤		
d)		
 a) Matériel résistant au froid b) Matériel étanche à la poussière c) Matériel résistant à la corrosion d) Matériel à isolation spéciale (double isolation ou renforcée) 	(0,5) (0,5) (0,5) (0,5)	
NIBT Compact F Tableau 2.9.2c		
 4.3.5 Vous devez installer une électrode de terre en fer (ruban nu) dans les fondatio en béton armé du bâtiment. Mentionnez : a) l'épaisseur minimale si c'est un ruban b) la section minimale de ce ruban 	ns 2	
a) 3 mm b) 75 mm ²	(1) (1)	
NIBT Compact N Tableau 5.4.2.2.1.1		

Exer	cices	Nombre o	de points obtenus
	4.3.4		Obterius
5.	Mentionnez les couleurs de repérage ainsi que les marquages des conducteurs suivants :	2	
	a) conducteur PE		
	b) conducteur PEN		
	a) Vert jaune b) Vert jaune marqué en bleu aux extrémités	(1) (1)	
	NIBT Compact N5.2.1.1.3 + NIBT 2010 5.1.4.32 E+C		
6.	4.3.4 Trois prises T15 sont dérivées de l'une à l'autre sur le même circuit.	2	
	 Dessinez dans l'esquisse en-dessous les trois raccordements du conducteur neutre selon les règles NIBT. 		
	L11213 NPE	(1)	
	b) Justifiez votre raisonnement.		
	On ne peut pas ponter le conducteur neutre de prise en prise et donc utiliser une borne de dérivation prévue à cet effet.	(1)	
	NIBT Compact N5.2.6.2.3		
7.	4.3.4 Citez un type de canalisation flexible qui peut être utilisé pour les installations de chantier.	1	
	PUR-PUR / EPR-PUR (CH-N1 RTR-F, CH07 QQ-F, CH07 BQ-F9)		
	NIBT Compact N7.04.5.2.2		
8.	4.3.4 Citez 4 raisons pour lesquelles il faut diviser une installation en plusieurs circuits.	2	
	 éviter tout danger et limiter les conséquences des défauts faciliter le fonctionnement, les vérifications, les essais et l'entretien éviter les dangers qui pourraient résulter d'une défaillance d'un seul circuit réduire les déclenchements intempestifs des DDR atténuer les effets des perturbations électromagnétiques 	(0,5 par rép.)	
	 attenuer les effets des perturbations electromagnétiques prévenir la mise sous tension involontaire d'un circuit électrique qui devrait être séparé sans risque 		
	NIBT Compact N3.1.4.1		

xercices		de points
4.3.4	Maximal	obtenus
9. Comment doit être dimensionné le conducteur de terre ?	2	
 La section du conducteur de terre doit être au moins égale à la moi- tié de celle d'un conducteur de phase de la canalisation raccordée à l'aval du coupe-surintensité général. 	(1)	
 Sa section ne doit cependant pas être inférieure à 16 mm², sans toutefois être supérieure à 50 mm² Cu. 	(0,5) (0,5)	
NIBT Compact N5.4.2.3		
4.3.4 Où se trouve le point de transition entre la ligne d'amenée et l'installation électrique intérieure ?	1	
Aux bornes d'entrée du coupe-surintensité général		
OIBT Art. 2.2		
4.3.1 1. Citez 2 organes de contrôle selon l'OIBT.	1	
1. Citez 2 diganes de controle selon l'Olb I.	'	
les organes de contrôles indépendants	(0.5	
les organismes d'inspection accrédités	(0,5 par	
les exploitants de réseaux	rép.)	
l'Inspection		
OIBT Art. 26.1		
 4.3.4 Sur un ensemble d'appareillage, plusieurs interrupteurs sont installés côte à côte. Que faut-il placer auprès de chacun de ceux-ci ? 	1	
Il faut placer une désignation renseignant le but d'un appareil de commande ou de coupure.		
NIBT Compact N5.1.4.1.1		
4.3.43. En prenant en compte un facteur de simultanéité, quelle section normalisée	2	
choisissez-vous pour la ligne alimentant les trois coupe-surintensité du dessin ci-		o o o otio
[uessous (mode de pose AZ) :		
ligne et le dimensionnemer	it dans	un EA.
In =100 A Section normalisée de la ligne d'alimentation =50 mm²? qui n'est pas trop grave.		
DIN 00 DIN 00 B3 A		
Nambus de singuite. O desse festesse de singuite. (1)		
Nombre de circuits = 3 donc facteur de simultanéité = 0,8		
I_n = (40 + 16 + 63) x 0,8 = 95,2 A soit 100 A Section normalisée de la ligne alimentant : 50 mm ²	(1) (1)	
(Tabelle 5.2.3.1.1.15.2.2 Mode de pose A2)		

Exercices	Nombre maximal	de points obtenus
4.3.5 14. Lorsque l'on dimensionne l'intensité nominale d'un DDR, cochez les affirmations qui sont correctes.	2	Obtenus
(mettez une croix aux réponses correspondantes) juste faux		
a) Un coupe-surintensité placé à l'aval du DDR peut avoir \square une intensité nominale supérieure à celle du DDR.	(0,5)	
b) La somme des intensités nominales des récepteurs \square raccordés à l'aval du DDR peut être prise en compte.	(0,5)	
c) Un coupe-surintensité placé à l'amont du DDR peut avoir une intensité nominale supérieure à celle du DDR.	(0,5)	
a) Lors d'un montage dans le même ensemble	(0,5)	
NIBT Compact N5.3.6.2		
4.3.4 15. Le couplage ci-dessous est-il admis ? Justifiez votre réponse.	1	
Non, le conducteur de protection ne doit pas pouvoir être coupé.		
NIBT Compact N4.6.1.2.2 4.3.4		
16. Décrivez les deux erreurs de l'installation ci-dessous : D 32 A / 0,3 A	1	
 La prise type 23 (16 A) ne doit pas être protégée par un coupe surintensité d'une intensité supérieure à son intensité nominale ; soit 16 A au lieu de 32 A. 	(0,5)	
La prise type 23 doit être protégée par un DDR de 30 mA car elle est à libre emploi.	(0,5)	
NIBT Compact N5.1.2.1.2.1 et N5.3.10.7 et N4.1.1.3.3		

4.3	9 \$			Nombre maximal	obtenus
7. Qu	.6 elles sont les valeurs du courant et de la tension avec lesquelles conducteur de protection d'un récepteur doit être vérifiée ?	s la con	tinuité	1	
est	sure de la continuité avec une source de courant dont la ten t comprise entre 4 et 24 V continu ou alternatif et délivre un pins 0,2 A.				
	note : depuis 2015 il faut aussi que l'appareil affiche la vale	eur (ma	is cela	ne cha	ange ri
4.3	BT Compact N6.1.3.2.1 à la réponse)				
sor	Afin d'assurer la protection contre les chocs électriques des personnes, quels sont les temps de déclenchement maximum à respecter dans les installations suivantes ?				
	(cochez les bonnes réponses)	0,4 s	5 s		
		•	<u></u>		
	a) Armature fluorescente (TL) raccordée à l'extrémité d'une ligne protégée par un disjoncteur 1 x 13 A.			(0,5)	
	b) Prise T 77 raccordé à l'extrémité d'une ligne protégée par un coupe-circuit HPC 3 x 63 A.		\boxtimes	(0,5)	
	c) Four raccordé à l'extrémité d'une ligne protégée par un disjoncteur 3 x 32 A.			(0,5)	
	d) Moteur raccordé à l'extrémité d'une ligne protégée par un disjoncteur 3 x 40 A.		\boxtimes	(0,5)	
	BT Compact N4.1.0.1 et Tableau 4.1.1.3.2.2.1				
me	t-ce que vous pouvez installer un chauffage électrique à air pulse nuiserie ? depuis 2015 c'est admis si la prise d'a stifiez votre réponse. poussière combustible et que la temp	ir est d érature	lans ur de l'ai	r ne ris	que pa
Les	s locaux présentant des dangers d'incendie contenant de la mbustible ne doivent pas être chauffés par circulation d'air.	pouss	1010	enflamı oussièı	
COI	mbustible ne doivent pas être chauffés par circulation d'air.	pouss	1010		
NIE 4.3 0. Voi	mbustible ne doivent pas être chauffés par circulation d'air. 3T Compact N4.2.4.1.3		p		
NIE 4.3 0. Voi ci-c	mbustible ne doivent pas être chauffés par circulation d'air. 3T Compact N4.2.4.1.3 3.4 us devez raccorder une prise Sidos, complétez le schéma de rac		p	oussiè	
NIE 4.3 0. Voi ci-c	mbustible ne doivent pas être chauffés par circulation d'air. 3T Compact N4.2.4.1.3 3.4 us devez raccorder une prise Sidos, complétez le schéma de rac dessous:		p	oussiè	
NIE 4.3 Voi ci-ci	mbustible ne doivent pas être chauffés par circulation d'air. 3T Compact N4.2.4.1.3 3.4 us devez raccorder une prise Sidos, complétez le schéma de rac dessous: néma III /TN-C		p	oussiè	