Documentation technique, schéma d'installation

PQ selon orfo 2015
Installatrice électricienne CFC
Installateur électricien CFC

Dossier des expertes et des experts

70	Minutes	7	Exercices	9	Pages	24	Points
_							

Moyens auxiliaires autorisés:

- Matériel de dessin, règle et chablon
- Recommandation: dessinez au crayon à papier

Cotation – Les critères suivants permettent l'obtention de la totalité des points:

- La qualité du dessin est également prise en compte.
- Le conducteur de neutre (N) et le conducteur de protection (PE) doivent être désignés de manière évidente.
- Les erreurs reportées n'engendrent pas de retrait de points.
- Il faut prendre en compte les solutions correctes qui diffèrent de la solution citée en exemple.

Barème

6	5,5	5	4,5	4	3,5	3	2,5	2	1,5	1
24,0-23,0	22,5-21,5	21,0-19,0	18,5-16,5	16,0-14,0	13,5-11,5	11,0-9,0	8,5-6,5	6,0-4,0	3,5-1,5	1,0-0,0

Délai d'attente:

Cette épreuve d'examen ne peut pas être utilisée librement comme exercice avant le 1er septembre 2023.

Créé par:

Groupe de travail PQ de EIT.swiss pour la profession d'installatrice électricienne CFC / installateur électricien CFC

Édité par:


CSFO, département procédures de qualification, Berne

2

1. Éclairage DALI Objectif de performance No. 4.2.2

Reportez le nombre de conducteurs dans les sections de lignes correspondantes:

- Ballast DALI pour lampe LED
- Poste de commande DALI Zeptrion comme poste principal



Legende		Lége	_égende		enda
Ζ	Zentralstellenanschluss	Ζ	connexion de poste central	Z	attacco di stazione centrale
L	Aussenleiter (230 V AC, 50 Hz)	L	conducteur de phase (230 V AC, 50 Hz)	L	conduttore polare (230 V AC, 50 Hz)
DA	Anschluss DALI-Steuerleitung	DA	connexion ligne de comande DALI	DA	allacciamento cavo di comando DALI
K	Nebenstellenanschluss	K	connexion de poste secondaire	K	attacco di stazione secondaria
Ν	Neutralleiter	Ν	conducteur neutre	Ν	conduttore neutro


Points

2. Alimentation sans interruption (ASI) Objectif de performance No. 4.2.2

L'alimentation en tension continue du dispositif ASI en ligne s'élève à 192 V DC.

[-|-† 12V/32Ah

- a) Raccordez les cellules d'accumulateurs des deux blocs d'accumulateurs au boîtier de fusibles F1.
- b) Raccordez le boîtier de fusibles F1 à l'ASI.




Indications de correction	2	Systèmes ASI	Points max.:	4
Toutes les cellu	les e	en série, bloc 1 avec raccordem	ent à F1	1
Toutes les cellules en série, bloc 2 avec raccordement à F1				
Raccordement e	en p	arallèle bloc 1 et bloc 2		1
Raccordement e	entre	e F1 et ASI OK		1


Points

3. Diagramme fonctionnel Objectif de performance No. 4.2.3

1450 ¹/min

Moteur électrique à deux vitesses de rotation. Complétez le diagramme fonctionnel selon le schéma.






2900 ¹/min


4. Commande de moteurs Objectif de performance No. 4.2.3

Dans la commande de moteur, le contacteur est défectueux conformément à la fig. 1. Ce contacteur n'est plus disponible sur le marché. Choisissez un nouveau contacteur conformément à la fig. 2 et reportez le nouveau numéro du contacteur dans le schéma développé.



Indications de correction	4	Commande de moteur	Points max.:	4
Le contacteur ac	déqu	uat a été choisi		1
0,5 points par m	arq	uage correct (6x0,5 points)		3

Fig. 1




5. Démarrage étoile / triangle Objectif de performance No. 4.2.3

Le moteur de 6 kW est raccordé par un câble numéroté (7 x 2.5mm²).

a) Tracez le circuit électrique principal dans la répartition de commande et reportez-y les connexions étoile/triangle des contacteurs qui sont nécessaires.

- b) Notez les liaisons au bornier moteur.
- c) Indiquez l'intensité réglable du disjoncteur de protection moteur F1.

Indications de correction	5	Démarrage étoile/triangle	Points max.:	4
Circuit électrique	e 0,	5 point par connexion correcte C	Q1,Q2,Q3	1,5
Bornier moteur	0,5 p	point par connexion correcte U1	,V1,W1	0,5
Bornier moteur	0,5 p	point par connexion correcte U2	,V2,W2	0,5
Connexion PE b	orn	e moteur		0,5
Connexions cor	rect	es (L1-U1 / L2-V1/ L3-W1)		0,5
Courant de régla	age	correct au relais de protection n	noteur F1	0,5




3

6. Analyseur de réseau Objectif de performance No. 4.2.2

Raccordez l'analyseur de réseau.

F1: Coupe-surintensité d'abonné / F2: Coupe-surintensité de commande Analyseur de réseau / F3: Coupe-surintensité de tension Analyseur de réseau




7. Dispositif d'interphone vidéo N° d'objectif d'évaluation 4.2.2

Complétez le schéma de montage du dispositif d'interphone vidéo avec l'installation d'éclairage E1, selon le manuel d'installation qui se trouve en page 9.

- a) Circuit de F1 jusqu'à l'alimentation T1, l'actionneur K1 et la lampe E1
- b) Câblage bus de K2 jusqu'aux deux stations P1 et P2
- c) S1 = Touche de commande du dispositif de fermeture de portes
- d) K3 = Dispositif d'ouverture de porte électrique
- e) S2 = Bouton d'appel d'étage
- f) S3 = Touche de commande de l'éclairage

Indications de correction	7	Dispositif d'interphone vidéo	Points max.:	4
Installation 230 V correcte				0,5
Installation lign	es bu	us correcte		1
Système d'ouverture de porte K3 raccordé correctement				1
				0,5
Bouton d'appel	d'éta	age S2 raccordé correctement		0,5
Touche de com	man	de de l'éclairageS3 raccordée corr	ectement	0,5



7. Interphone vidéo Suite

Installationshandbuch / Manuel d'installation / Manuale d'installazione

