









Parabéns pela compra da sua nova luneta Nikko Stirling.

Leia este manual antes de efetuar a montagem da mira Nikko Stirling para uma utilização correta e segura. Todas as miras Nikko Stirling são resistentes a choques e névoa e possuem lentes características com revestimento aliadas a um cálculo óptico perfeito. Projetadas, construídas e desenhadas para caçadores e atiradores.

1. AJUSTE DO FOCO

PRECAUÇÃO: Olhar para o sol pode causar serios danos aos seus olhos. Nunca olhe para o sol com este produto ou mesmo olho nu.

Gire o anel de foco rápido na extremidade ocular para a frente e para trás para o ajuste.

2. MONTAGEM

PRECAUÇÃO: Certifique-se de que a arma não esteja carregada. Use sempre procedimentos de segurança quando estiver manuseando a arma.

Separe as partes superiores e inferiores dos anéis. Coloque a mira (luneta) nos berços formados pelas partes inferiores. Recoloque as partes superiores, sem apertar. Gire a mira de modo a posicionar a torre de elevação na parte superior. Apoie a carabina sobre um suporte e coloque a mira até obter o campo de visão completo. Verifique a altitude do retículo. Os componentes verticais e horizontais devem estar alinhados com o eixo do furo. Assim que a mira esteja correctamente posicionada e o retículo alinhado com o eixo do furo, aperte as partes superiores dos anéis.

PRECAUÇÃO: Não aperte excessivamente. O aperto excessivo pode causar danos na mira, afetando o desempenho ou até mesmo tornándo-a inoperavel. Deve existir uma ligeira folga entre os anéis. As folgas devem ser idênticas no lado esquerdo e direito de ambos os anéis.

3. PRÉ-ALINHAMENTO

PRECAUÇÃO: Certifique-se de que a arma não está carregada. Utilize procedimentos de segurança com armas de fogo. Para alinhar a mira, remova o ferrolho em armas com acão de ferrolho, em outros tipos, abra. Caso possua um modelo de mira com correcção de paralaxe (ver correção de paralaxe), gire o ajuste de paralaxe até à posição de aprox. 45 metros. Ajuste a mira com o zoom na potência média. Posicione a espingarda sobre um suporte estável e retire os parafusos de ajuste da força do vento e de elevação (os reguladores de alvo podem não possuir parafusos de ajuste). Olhe pela alma, a partir da culatra para um alvo a 50 jardas (aprox. 45 metros). Mova a coronha para centrar o alvo na alma. Sem movimentar a espingarda, ajuste as torretas da força do vento e de elevação para centrar o retículo no alvo.

NOTA: Caso tenha anéis de ajuste da força do vento, efectue significativos ajustes da força do vento. O ajuste final pode ser realizado com o sistema integrado da mira. Se o cano tiver sido furado para a montagem, verifique se os parafusos não sobressaem na alma.

4. ALINHAMENTO - AJUSTE DA FORÇA DO VENTO E DE ELEVAÇÃO

PRECAUÇÃO: Qualquer disparo deve ser realizado num campo de tiro autorizado ou numa área segura. Recomenda-se a utilização de óculos de proteção e protectores auriculares. Verifique se a sua alma não secontra obstruída antes de prosseguir. Uma obstrução pode causar danos graves na arma e provocar possíveis lesões no utilizador e pessoas próximas.

Ajuste o anel com o zoom na potência média/elevada, os modelos com correcção de paralaxe deverão estar na posição de 100 jardas (aprox. 90 metros). A partir de uma posição de descanso estável, dê três disparos para um alvo a 100 jardas (aprox. 90 metros) e observe o impacto das balas.

Após efectuar as suas observações e marcar o seu ponto de impacto, faça os ajustes necessários na sua mira girando os reguladores da força do vento e de elevação na direcção adequada. Cada regulador está devidamente assinalado com a direcção correcta de modo a ajustar o ponto de impacto em correspondente.

NOTA: Para miras com reguladores de alvo específicos e reguladores de reposição a zero, leia o manual adicional ou consulte o site www.nikkostirling.com

5. RETÍCULOS ILUMINADOS

Se a sua mira (luneta) possuir um retículo eletrónico, este possui graus de iluminação. O ajuste pode estar localizado na parte superior do corpo da ocular ou do suporte. As pilhas (incluídas na embalagem) são pilhas de lítio tipo moeda (CR2032).

6. CORREÇÃO DE PARALAXE

As miras (lunetas) sem ajuste de paralaxe são normalmente isentas de paralaxe até aproximadamente 90 metros. A pequena quantidade de paralaxe apresentada nas miras de caça de uso geral e nas distâncias de caça normais não é suficiente para representar qualquer preocupação.

Miras (lunetas) com ajuste de paralaxe: Para eliminar o paralaxe, a imagem do alvo deve estar focada no retículo. Isto poderá acontecer apenas à distância para a qual a mira (lunetas) está focada. Alvos que se encontrem mais perto ou mais longe vão dar origem a paralaxe, a qual é perceptível como movimento aparente do retículo sobre o alvo. Para disparos de precisão, a paralaxe não é tolerável e pode ser eliminada em qualquer distância através de um sistema de focagem ajustável pelo usuário.

NOTA: O ajuste de paralaxe poderá encontrar-se na objectiva ou no regulador.

7. MANUTENÇÃO

As superfícies ópticas expostas terão um desempenho otimizado se forem limpas ocasionalmente com o pano para limpeza das lentes fornecido. Mantenha as tampas de proteção das lentes colocadas quando a mira não estiver a ser usada. Mantenha limpas as superfícies metálicas da sua mira removendo quaisquer partículas de sujeira ou areia utilizando uma escova suave para evitar arranhar o acabamento. Mantenha a sua carabina e a mira em ambiente seco quando as mesmas não estiverem sendo usadas.

