

# 文档编号: FlashToolCLI 说明

# **EigenCOMM Wireless Microcontroller**

### 产品综述

本文档描述移芯通信 FlashToolCLI 命令行接口使用说明。

### 功能概述

【文档描述产品的主要功能、主要特性】

- 【功能描述】
- 【功能描述】
- 【功能描述】
- 【功能描述】

### 产品图片

【添加产品照片,通常包括产品正反面两张,主要针对有关硬件的文档,软件文档可删减】

Figure 1. 产品名称





# 目录

1.	概述	概述4				
2.	使用说明					
	2.1 烧录	5				
		6				
	2.3 Flash	7				
	2.4 Flash	sh 读取	8			
	2.5 设备	8				
	2.6 探测连接					
	2.7 列举	9				
	2.8 支持	9				
	2.8.1	9				
	2.8.2	Detect 配置文件	11			
	2.8.3	主动探测模式下的操作过程	11			
	2.8.4	主动探测模式下的自动复位机制	12			
3.	配置说明					
	3.1 配置	3.1 配置置项[Config]				
	3.2 配置	13				
	3.3 配置	14				
	3.4 配置	14				
	3.5 配置	14				
	3.6 配置	14				
	3.6.1	一般控制参数	14			
	3.6.2	支持探测模式的控制参数	15			
4.	量产烧录					
	4.1 Flash Map 及烧录区域					
	4.2 量产	产需要烧录的区域	16			
	4.2.1	bootloader 和 system (full image)	17			
	4.2.2	Default Reliable Region, Reliable Region	18			
	4.3 Skipconnect 参数说明					
	4.4 烧录	是方式	20			
	4.4.1	分步烧录	20			
	4.4.2	批量烧录	20			
	4.5 参考	5文档	20			
	4.6 术语	21				
	4.7 安全和警告					
5.	版本		23			
6.	关于我们		24			





### 1. 概述

FlashToolCLI 是命令行接口的版本烧录工具,本文介绍如何在 Windows 系统上使用 FlashToolCLI 通过 UART1 串口 实现固件版本的烧录和升级。


## 2. 使用说明

打开命令行界面,进入FlashToolCLI 所在的目录,运行FlashToolCLI.exe。

```
C:\Users\ivan\Documents\others\test\F1ashToo1CLI>F1ashToo1CLI.exe
2019-10-24 16:07:44,631 INFO
                                                init
                                  [FlashTop]
usage: FlashToolCLI [-h] [--port PORT] [--baud BAUD] [--verbose VERBOSE]
                     --cfgfile CFGFILE] [--skipconnect SKIPCONNECT]
                     [--lineid LINEID]
                     {list_com, burn, burnone, probe, flasherase} ...
FlashToolCLI
positional arguments:
  {list_com, burn, burnone, probe, flasherase}
                         Run flash -h for additional help
                         list all useful com ports.
    list_com
                         burn the binary file "bootloader" and "system" to
    burn
                         flash memory
                         burn one binary file "flexfile" to flash memory
    burnone
    probe
                         download the agentboot file and connect
    flasherase
                         erase flash data
optional arguments:
  -h, --help
                         show this help message and exit
  --port PORT, -p PORT
--baud BAUD, -b BAUD
                         Serial port device
                         Serial port baud rate used when flashing/reading
  --verbose VERBOSE, -v VERBOSE
                         verbose mode
  --cfgfile CFGFILE
                         the file set as cfg file
  --skipconnect SKIPCONNECT
                         skip agentboot download, forward to command
  --lineid LINEID
                         specify line number to download
```



在进行烧录等命令时需要通过先按键 RESET +按键 GPIO1,再释放 RESET 按键的顺序使硬件进入下载模式,下载模式下的 UARTO 打印。



# 2.1 烧录 bootloader 和 system 镜像

烧录镜像 bootloader 和 system,在工具目录下输入 FlashToolCLI.exe --port="COM39" burn,烧录时需要用—port 指定烧录的 COM 端口号。



#### 如有打印 Burn OK 则表明烧录成功

```
| Thread0| Preamble Send | Preamble Send | Preamble Send | Preamble Received Rep | Preamble Received Rep | Implication | Preamble Received Rep | Preamble Received Received Rep | Preamble Received Received
```

### 2.2 烧录 flexfile

烧录镜像 flexfile0 (flexfile0~flexfile19)文件,在工具目录下输入 FlashToolCLI.exe --port="COM39" burnone flexfile0, 烧录时需要用—port 指定烧录的 COM 端口号。



```
# 17:10:19,803 INFO [FlashTop] init

] do_main: cmd loadpara
update digest file :C:\Users\ivan\Documents\others\test\FlashToolCLI\cfg. digest, digest:b'\xc4\xf5\x64\xd9\x8f\xa8\x95\xd4\x4d\xd5\x86\x
LoadPara from cfgfile(C:\Users\ivan\Documents\others\test\FlashToolCLI\config.ini)

] do_main: cmd burnone, Thread0[18188]
ProcessStart[18188]
Download totalsize = 1672304
Para]
Para]
Thread0
                           FrocessStart[18188]
Download totalsize = 1672304
ResetBoard finish
SetBaud 921600
GenHeadBin bodypath C:\Users\ivan\Documents\others\test\FlashToolCLI\.\agentboot.bin
GenHeadBin C:\Users\ivan\Documents\others\test\FlashToolCLI\.\agentboot.bin succ
TryDownload C:\Users\ivan\Documents\others\test\FlashToolCLI\.\agentboot.bin start
immg gizer96732 bdeirs-272
 Thread0
 Thread01
  [mage
 Image]
Image]
 Thread0]
                                 Irylownload C:\Users\tan\Uoci
image size=26732, hdsize=272
Preamble Send
Preamble Received Rsp
Preamble Received Rsp
Trylownload agentboot success
agbaud: 921600
agbaud: 921600
LBC Proamble Sond
 Thread0]
Thread0]
 Thread0
 Thread0
Thread0
Thread0
 Thread0
Thread0
                                 agbaud: 921600
LPC Preamble Send
LPC Preamble Received Rsp
DownloadBurnOne imstype(flexfile0)
DownloadBurnOne imstype(flexfile0), burnaddr(0x3a4000), imgid(0x464c5849)
DownloadBurnOne file C:\Users\ivan\Documents\others\test\FlashToolCLI\.\rfCaliTb\Rf_Calibration_file_mt_normal.bin, GenImgHd
TryDownload C:\Users\ivan\Documents\others\test\FlashToolCLI\.\rfCaliTb\Rf_Calibration_file_mt_normal.bin, start
LPCBurnOneTrig start
LPCBurnOneTrig start
LPCBurnOneTrig success
DLDPreSync Preamble Send
DLDPreSync Preamble Received Rsp
image size=2108, hdsize=272
Preamble Send
Preamble Received Rsp
imginfo.size=2108, RemainLen=1836, Offset=272
Preamble Send
Preamble Received Rsp
imginfo.size=2108, RemainLen=0, Offset=272
TryDownload success
 Thread0
Thread0
 Thread0
Thread0
 Thread0
Thread0
 Thread0
   Thread0
 Thread0
Thread0
Thread0
  Thread0
 Thread0
 Thread0
Thread0
 Thread0
 Thread0
 Thread0
                                   TryDownload success
                                   Burn OK!
                                  ProcessEnd[18188]
 [Thread0]
```

### 2.3 Flash 擦除

擦除 flash 的命令格式如下,FlashToolCLI.exe --port="COM39" flasherase memaddr memlen。

在工具目录下输入 FlashToolCLI.exe --port="COM39" flasherase 0x0 0x400000, 因为长度超过 FLASH 大小,所以将进行 Flash 全擦。烧录时需要用—port 指定烧录的 COM 端口号,根据 flash 的状态,一般擦除 flash 需要等待一段时间才能完成。

如果需要进行部分擦除,修改 flasherase 命令参数 memaddr memlen 为实际需要擦除的地址和长度,如擦除文件系统区域,FlashToolCLI.exe --port COM39 flasherase 0x350000 0x54000

```
[Thread0]
 Process-19796]
                                    Preamble Send
[Process-19796]
                    [Thread0]
                                   Preamble Received Rsp
                                   Preamble Send
[Process-19796]
                    [Thread0]
                    [Thread0]
[Thread0]
Process-19796
                                    Preamble Received Rsp
                                   TryDownload agentboot success agbaud: 921600 agbaud: 921600
[Process-19796]
Process-19796]
                    [Thread0]
                    [Thread0]
[Thread0]
[Process-19796]
[Process-19796]
                                   LPC Preamble Send
LPC Preamble Received Rsp
Process-19796]
                    [Thread0]
[Process-19796]
[Process-19796]
                    [Thread0]
                                   LPCSetSyncStat(1)
                    [Thread0]
[Thread0]
                                   Erase start, mem addr:0x350000, mem len:0x10000
[Process-19796]
                                   Erase success, mem addr:0x350000, mem len:0x10000
Process-19796]
                    [Thread0]
                                   Erase start, mem addr:0x360000, mem len:0x10000
[Process-19796]
                    [Thread0]
                                    Erase success, mem addr:0x360000, mem len:0x10000
                                   Erase start, mem addr:0x370000, mem len:0x10000
Process-19796]
                    [Thread0]
Process-19796]
                                   Erase success, mem addr:0x370000, mem len:0x10000
                    [Thread0]
Process-19796
                    Thread0
                                   Erase start, mem addr:0x380000, mem len:0x10000
Erase success, mem addr:0x380000, mem len:0x10000
[Process-19796]
                    [Thread0]
[Process-19796]
                    [Thread0]
                                   Erase start, mem addr:0x390000, mem len:0x10000
Process-19796
                    [Thread0]
                                    Erase success, mem addr:0x390000, mem len:0x10000
                                   Erase start, mem addr:0x3a0000, mem len:0x4000
[Process-19796]
                    [Thread0]
                                   Erase success, mem addr:0x3a0000, mem len:0x4000
Erase OK, [0x350000, 0x54000]
flasherase finish, Thread0[6748]
ProcessEnd[6748]
Process-19796]
                    [Thread0]
                    [Thread0]
[FlashTop]
Process-19796
Process-19796]
                   [Thread0]
Process-19796]
```



#### 参数约束:

### 2.4 Flash 读取

读取 flash 的命令格式如下,FlashToolCLI.exe --port="COM39" flashread memaddr memlen --memrbf flash\_addr\_len.bin 在工具目录下输入 FlashToolCLI.exe --port="COM39" flashread 0x0 0x400000 --memrbf flash\_0x0\_0x400000.bin 0x0 为 flash 内的偏移地址; 0x400000 为需要读取的 flash 数据长度。

#### 参数约束:

```
memaddr (取值范围[0,0x400000]),
memlen (取值范围 [0,0x400000]), memaddr 不为 0 时[0,0x400000],
memaddr 为 0 时,[0,0xffffffff]
```

### 2.5 设备复位

设备复位的命令格式如下,FlashToolCLI.exe --skipconnect 1 --port="COM39" sysreset,一般用于烧录完成,重新启动板子。(一般在复位前,板子已经处于下载连接状态,不再需要重新连接,所以加上参数--skipconnect 1)。

```
\FlashToolCLI>FlashToolCLI.exe --skipconnect 1 --port COM12 sysreset
lashTop] init
                                         test\Flashlo,
[FlashTop]
    10:29:32,539 INFO
516] [FlashTop]
516] [Para] exe
516] [Para] upd
s-2516] [FlashTop] do_main: cmd loadpara
s-2516] [Para] exe path: C:\Users\ivan\Documents\others\test\FlashToo1CLI
s-2516] [Para] update digest file :C:\Users\ivan\Documents\others\test\FlashToo1CLI\cfg.digest, digest:b'\x
\x61\xef\xf1\x84\x56\x8a\xd8\x24\x1e\xb3\x37\xea\xb8\xa8\x18\x8b\x2f\x31\x2b\x92\x6b\x70\x08\xb9\x5d\xd8\x09\x
                              LoadPara from cfgfile(C:\Users\ivan\Documents\others\test\FlashToolCLI\config.ini)
              [Para]
              [F1ashTop]
[Thread0]
                                    do_main: cmd sysreset, Thread0[13524]
ProcessStart[13524]
                                    ResetBoard skip for straight download args.ser.port :COM12
              Thread0
              [Thread0]
              [Thread0]
                                    TryDownload agentboot skip
                                     agbaud: 921600
              [Thread0]
                                      PC Preamble Send
PC Preamble Received Rsp
sysreset finish, Thread0[13524]
              [Thread0]
              [Thread0]
              [FlashTop]
              [Thread0
```



### 2.6 探测连接

探测连接,用于检测下载通道能否正常连接,在工具目录下输入 FlashToolCLI.exe --port="COM39" probe,该命令通过下载 agentboot 检测下载通信是否通畅,当该命令完成下载 agentboot 或者 agentboot 同步成功时,可以认为连接正常。

```
C:\Users\ivan\Documents\others\test\FlashToolCLI>FlashToolCLI.exe --port="COM39" probe 2019-10-24 17:22:51,181 INFO [FlashTop] init
[FlashTop]
                 do_main: cmd loadpara
            update digest file :C:\Users\ivan\Documents\others\test\FlashToolCLI\cfg.digest, digest:b'\xc4\xf5
LoadPara from cfgfile(C:\Users\ivan\Documents\others\test\FlashToolCLI\config.ini)
[Para]
[Para]
                do_main: cmd burnag, Thread0[8684]
ProcessStart[8684]
[FlashTop]
[Thread0]
                ResetBoard finish
[Thread0]
             SetBaud 921600
GenHeadBin bodypath C:\Users\ivan\Documents\others\test\FlashToolCLI\.\agentboot.bin
[Image]
[Image]
[Image]
             GenHeadBin C:\Users\ivan\Documents\others\test\FlashToo1CLI\.\agentboot_head.bin success
                TryDownload C:\Users\ivan\Documents\others\test\FlashToolCLI\.\agentboot_head.bin start image size=26732, hdsize=272
Thread0]
[Thread0]
[Thread0]
                Preamble Send
                Preamble Received Rsp
Preamble Send
Thread0
Thread0
                Preamble Received Rsp
[Thread0]
[Thread0]
                TryDownload agentboot success
                agbaud: 921600
Thread0
[Thread0]
                Burn OK!
                ProcessEnd[8684]
Thread0]
```

### 2.7 列举 COM 端口

列举 COM 端口,用于所有的 COM 端口,在工具目录下输入 FlashToolCLI.exe --port="COM39" list com。

```
:\Users\ivan\Documents\others\test\FlashToolCLI>FlashToolCLI.exe        list com
2019-10-24 14:49:51,939 INFO
                                                  [FlashTop]
                                                                       init
list_com
11st_com

2019-10-24 14:49:51,943 INFO

2019-10-24 14:49:51,962 INFO

2019-10-24 14:49:52,084 INFO

2019-10-24 14:49:52,086 INFO

2019-10-24 14:49:52,103 INFO
                                                   [FlashTop]
                                                                           --- useful serial port list -----
                                                   F1ashTop
                                                                       - Port : COM41
                                                   FlashTop
                                                                         Port:
                                                                                    COM59
                                                   FlashTop
                                                                         Port
                                                                                    COM7, busy
COM38
                                                   FlashTop.
                                                                         Port
2019-10-24 14:49:52,239
2019-10-24 14:49:52,368
                                                                       - Port :
                                                   [FlashTop<sub>s</sub>
                                                                                    COM39
                                    INFO
                                    INFO
                                                   [FlashTop]
                                                                         Port
2019-10-24 14:49:52,484 INFO
                                                  [FlashTop]
```

### 2.8 支持 detect 模式(V3.0.1 新增)

使用 detect 模式时, 芯片版本, FlashToolCLI 工具版本和其配置文件必须对应。

#### 2.8.1 支持 detect 模式的芯片


EC616S 支持 detect 下载模式。如下 EC616S 芯片启动时在 UART1 口上 115200 波特率配置下可以看到



如下启动提示信息用于探测连接:

[17:96:14.711] ^boot.romF'v\*\* F'!\n

EC616S 下载时,支持探测模式时在配置文件中需要配置 Detect 参数:



原 EC616 芯片启动时在 UART1 口上无此信息,不支持 detect 模式,EC616 下载前需要在硬件电路板上通过按键使硬件进入下载模式,detect 不配置,默认为 0。



#### 2.8.2 Detect 配置文件

```
config ec616s.ini
   [config]
   line 0 \text{ com} = \text{COM29}
   agbaud=921600
   ;bootloader.bin file infomation
   [bootloader]
   blpath = .\image_ec616s\bootloader.bin
   blloadskip = 0
   ;system.bin file infomation
    [system]
   syspath =.\image ec616s\app-demo-flash.bin
   sysloadskip = 0
    ;control such as reset before download
   [control]
                       主动探测模式
   detect = 2
   prempt detect time = 6
   msg waittime = 2
   max_preamble cnt = 8
   lpc recover en = 0
   ;cfg reset to 2, skip reset pin
   pullup qspi =1
   [flexfile0]
   filepath = .\rfCaliTb ec616s\MergeRfTable.bin
   burnaddr = 0x3A4000
   [flexfile1]
   filepath = .\rfCaliTb ec616s\MergeRfTable.bin
   burnaddr = 0x16000
```

#### 2.8.3 主动探测模式下的操作过程

1 启动工具 FlashTOOLCLI.exe -cfgfile config\_ec616s.ini-port COM46 probe ,看到工具提示[BootDetect] BootPreemptDet start,则表示开始进入探测,检测到此消息时可复位芯片,进入探测连接。一般从工具启动到开始探测时间是比较短暂的,FlashTOOLCLI.exe 启动后,也可以通过延迟一段时间(2s 以内,具体时间以实际为准)即认为工具已经探测启动,此时可复位芯片。

2 复位芯片,显示[BootDetect] BootPreemptDet success 表示探测成功。进入尝试下载连接,其他步骤和非探测模式基本一致。



```
2020-08-25 11:31:53,559
                         [Process-31032]
                                                     [FlashTop]
                                                                   do_main: cmd burnag, Thread0[10124]
2020-08-25 11:31:53,560 [Process-31032]
                                                    [Thread0]
                                                                  ProcessStart[10124]
                                                                  ResetBoard(Reset Pin) finish
2020-08-25 11:31:53,679 [Process-31032]
                                                     FlashTop]
2020-08-25 11:31:53,679
                         [Process-31032]
                                          INFO
                                                                  ResetBoard(Reset Pin) ser stay open
                                                     Thread0
2020-08-25 11:31:53,682 [Process-31032]
                                          INFO
                                                    [Thread0]
                                                                  BootSyncDetLoop 0
2020-08-25 11:31:53,682
                                                     Thread0]
                                                                                           atreset empty, cancel atreset
2020-08-25 11:31:53,683 [Process-
                                          INFO
                                                    [BootDetect]
                                                                                     start
2020-08-25 11:31:53,683
                         [Process-31032]
                                                    [BootDetect]
2020-08-25 11:31:53,768 [Process-31032]
                                                                     BootPreemptDet success
                                          INFO
                                                    [BootDetect]
2020-08-25 11:31:53,772
                         [Process-31032]
                                          INFO
                                                    [BootDetect]
                                                                     BootDetVagueEstProc start
2020-08-25 11:31:54,974
                         [Process-31032]
[Process-31032]
                                          INFO
                                                    [BootDetect]
                                                                     BootDetVagueEstProc
                                                                                          Send
2020-08-25 11:31:54,984
                                          INFO
                                                                     BootDetVagueEstProc Received Rsp(0)
                                                    [BootDetect]
2020-08-25 11:31:54,987
                         [Process-31032]
                                          INFO
                                                    [BootDetect]
                                                                     BootDetectProc success
```

#### 2.8.4 主动探测模式下的自动复位机制

此复位机制仅限于芯片底板上下载口使用的串口转换芯片已经将 DTR 信号连接到 EC616S 的 Reset 引脚。未采用此方式进行连接的(比如通过机械上电或者复位来实现),忽略此模式,按照 2.8.3 步骤即可。

此复位方式下的操作步骤,在使用 FlashTOOLCLI.exe –cfgfile config\_ec616s.ini –port COM46 probe 步骤时将自动复位,复位之后芯片和工具自动完成同步检测握手,并进入下载状态。

### 其主要原理如下:

工具提示有 ResetBoard(Reset pin)finsih 打印,这里的 Reset pin 代表串口转换芯片的 DTR 信号线。芯片所在的底板上串口转换芯片将 DTR 信号连接到了 EC616S 的 Reset pin 引脚,则工具通过控制 DTR 的信号翻转 1-0-1 来实现复位过程。

EC616S 芯片在复位之后, 将启动同步检测, 并在同步检测时间窗口内一直保持等待同步。

工具侧的 BootDetecPorc start 距离 ResetBoard (Reset pin) finsih 的时间戳差值为 4ms, 远小于检测串口时间, 因此能够在同步检测时间窗口结束之前发送探测消息给 EC616S 芯片, 芯片和工具完成同步握手, 并进入下载状态。

## 3. 配置说明

默认文件为当前目录下的 config.ini, 镜像文件 bootloader.bin 和 app-demo-flash.bin 放在 image 子目录下。



```
config.ini
     [config]
     line_0 com = COM39
     agbaud = 921600
     ;agentboot.bin file infomation
     [agentboot]
     agpath = .\agentboot.bin
     ;bootloader.bin file infomation
     [bootloader]
     blpath = .\image\bootloader.bin
11
     blloadskip = 0
12
     ;system.bin file infomation
     [system]
     syspath = .\image\app-demo-flash.bin
     sysloadskip = 0
     [flexfile0]
     filepath = .\rfCaliTb\Rf_Calibration_file_mt_normal.bin
21
     burnaddr = 0x3A4000
```

### 3.1 配置置项[Config]

Line\_0\_Com:配置为下载串口连接的 USB 串口号,当串口命令中不指定 "—port=COMn" 时,使用该串口号。

Agbaud:配置为默认 921600

### 3.2 配置项[agentboot]

烧录时代理下载程序的配置

Agpath 配置为 agentboot.bin 文件路径,默认不用修改。如果 Agpath 项不配置,则认为 agentboot.bin 和 FlashToolCLI.exe 在同一层目录下。



### 3.3 配置项[bootloader]

烧录时 bootloader 的配置

blpath 配置为 bootloader.bin 文件路径

headpath 配置为 bootloader head.bin 位置,安全启动使用时配置,默认可以不配。

blloadskip 默认为 0, 配置为 1, 烧录时跳过 bootloader 烧录。

### 3.4 配置项[system]

烧录时 system.bin(app-demo-flash.bin)的配置 syspath 配置为 system.bin(app-demo-flash.bin)文件路径 headpath 配置为 system\_head.bin(app-demo-flash\_head.bin)位置,安全启动使用时配置,默认可以不配。 sysloadskip 默认为 0,配置为 1,烧录时跳过 system 烧录。

## 3.5 配置项[flexfile0]-[flexfile19]

烧录单独的二进制数据文件时使用 Filepath 配置为二进制文件的路径 Burnaddr 配置为二进制文件需要烧录的 FLASH 地址

# 3.6 配置项[control]

### 3.6.1 一般控制参数

配置一些控制项,如时间参数等。

```
[control]
msg_waittime = 2
max_preamble_cnt = 8
lpc_recover_en = 0
```

#### 3.6.1.1 Msg\_waittime

Msg waittime 配置串口收发超时等待时间 [2,5]秒。

### 3.6.1.2 Max\_preamble\_cnt

Max preamble cnt 配置串口收发起始同步次数 [8,16]次。



#### 3.6.1.3 Lpc\_recover\_en

Lpc recover en 配置启动期间时尝试连接 LPC, 默认配置 0, 不进行尝试连接。

### 3.6.2 支持探测模式的控制参数

```
[control]
detect = 2
prempt_detect_time = 6
msg_waittime = 2
max_preamble_cnt = 8
lpc_recover_en = 0
```

#### 3.6.2.1 Detect

Detect 不配置: 非探测模式, 即按键下载模式。

Detect 配置为 1:被动探测,5 秒短周期尝试,握手失败后发 at+ecrst=delay,200,进入下一次尝试。握手成功后进入后续下载。

Detect 配置为 2: 主动探测,串口主动短定时频发发送握手码进行握手,尝试周期约 Prempt\_detect\_time 秒。握手成功后进入后续下载。量产阶段已此配置为主。

#### 3.6.2.2 Prempt\_detect\_time


Prempt detect time:Detect 为 2 主动探测模式时的探测时长, [5,60]s

# 4. 量产烧录

### 4.1 Flash Map 及烧录区域

EC616 Flash Map 如下:





# 4.2 量产需要烧录的区域

量产需要烧录 bootloader 和 system (full image)以及校准文件,将需要量产的 bootloader、system 镜像及校准文件等更新到工具目录中,默认路径在 config.ini 有对应的文件路径配置,如果路径或者文件名发生变化,需要重新配置。



#### 4.2.1 bootloader 和 system (full image)

bootloader 和 system(full image)的烧录命令如下,

FlashToolCLI.exe --port="COM39" burn


Bootloader 和 system(full image)的配置如下:

```
config.ini
     [config]
     line_0_{com} = COM39
     agbaud = 921600
     ;agentboot.bin file infomation
     [agentboot]
     agpath = .\agentboot.bin
    ;bootloader.bin file infomation
     [bootloader]
     blpath = .\image\bootloader.bin
11
     blloadskip = 0
12
     ;system.bin file infomation
15
    [system]
    syspath = .\image\app-demo-flash.bin
    sysloadskip = 0
     [flexfile0]
     filepath = .\rfCaliTb\Rf_Calibration_file_mt_normal.bin
     burnaddr = 0x3A4000
```



### 4.2.2 Default Reliable Region, Reliable Region

Default Reliable Region 和 Reliable Region 区域如下,






烧录命令如下

FlashToolCLI.exe --port="COM39" burnone flexfile0

FlashToolCLI.exe --port="COM39" burnone flexfile1

并且 flexfile0 和 flexfile1 需要配置为校准文件,并且指定烧录地址。



# 4.3 Skipconnect 参数说明

Skipconnect 参数说明:如果执行烧录过程中有多个烧录步骤,如果那么经过第一个烧录命令以后,agentboot 已经进入下载连接状态,"—skipconnect 1"表示后续的命令不需要重复下载 agentboot 过程,可以减少后续烧录命令的同步时间,直接进入下载。

举个例子,burn 命令烧录完后,后面的两个 flexfile0,flexfile1 烧录的命令前加入--skipconnect 1

FlashToolCLI.exe --port="COM39" burn

FlashToolCLI.exe --skipconnect 1 --port="COM39" burnone flexfile0

FlashToolCLI.exe --skipconnect 1 --port="COM39" burnone flexfile1



### 4.4 烧录方式

### 4.4.1 分步烧录

分步烧录过程,运行 FlashToolCli.exe 每次只烧录一个镜像文件,多次运行依次烧录完所有所需要的镜像文件。

FlashToolCli.exe burnag

FlashToolCli.exe --skipconnect 1burnone bootloader

FlashToolCli.exe --skipconnect 1 burnone system

FlashToolCli.exe --skipconnect 1 burnone flexfile0

FlashToolCli.exe --skipconnect 1 burnone flexfile1

#### 4.4.2 批量烧录

批量烧录合并了分布烧录过程的步骤,将分布烧录过程的镜像列表传入到批量烧录命令 burnbatch 的参数 imglist,来顺序完成烧录。批量烧录默认的 imglist 为 bootloader system flexfile0 flexfile1,用户也可以根据需要进行修改调整。

FlashToolCli.exe burnbatch -imglist bootloader system flexfile0 flexfile1

### 4.5 参考文档

### Table 4-1. 参考文档

序号	文档名称	注释
【1】		
[2]		



# 4.6 术语和解释

### **Table 4-2.** 术语和解释

术语	解释



# 4.7 安全和警告



# 5. 版本

版本	日期	备注
Draft	2019-04-08	



# 6. 关于我们

上海移芯通信科技有限公司(www.eigencomm.com)坐落于中国·上海张江硅谷,公司于 2017 年 2 月成立,致力于蜂窝物联网芯片的研发和销售,公司创始人及开发团队大部分来自于知名手机芯片厂商 Marvell,团队完整,阵容强大。其中,20%为知名高校博士,80%为知名高校硕士,平均工作年限 10 年以上。团队所开发的手机芯片已累计出货数亿片。开发团队在蜂窝终端芯片上积累了丰富的实战经验,从算法,协议栈,射频到基带 SOC 以及系统软硬件和方案,从低功耗设计经验到射频模拟开发能力具有完整而强大的研发能力。

# 上海移芯通信科技有限公司

地址:中国上海市浦东新区纳贤路 800 号 1 幢 A 座 6 楼 603

邮编: 201210

电话:电邮:

网址: http://www.eigencomm.com

# 技术支持窗口

电邮: support@eigencomm.com