

Totally Integrated Automation Portal												
DB100_控制接口 [DB100]												
DB100_控制接口 属性												
常规												
名称	DB100_控制接口	编号	100	类型	DB	语言	DB					
编号	手动											
信息												
标题		作者		注释		系列						
版本	0.1	用户自定义 ID										
名称	数据类型	偏移量	起始值	保持	从 HMI/OPC UA/Web API 可访问	从 HMI/OPC UA/Web API 可写	在 HMI 工程组态中可见	设定值	监控			注释
▼ Static												
▼ 控制信号	Struct	0.0		False	True	True	True	False				0=无运行；2=拍照启动，4=任务启动；8=任务中止；
控制字	Word	0.0	16#0	False	True	True	True	False				
路径总数	UInt	2.0	0	False	True	True	True	False				
当前路径号	UInt	4.0	0	False	True	True	True	False				
最大粒子高度	UInt	6.0	0	False	True	True	True	False				
▼ 路径参数	Struct	8.0		False	True	True	True	False				
X 轴坐标	Real	8.0	0.0	False	True	True	True	False				
Y 轴坐标	Real	12.0	0.0	False	True	True	True	False				
Z 轴坐标	Real	16.0	0.0	False	True	True	True	False				
进刀速度	Real	20.0	0.0	False	True	True	True	False				
进刀量	Real	24.0	0.0	False	True	True	True	False				
主轴速度	Real	28.0	0.0	False	True	True	True	False				
下刀次数	UInt	32.0	0	False	True	True	True	False				
单次下刀量	UInt	34.0	0	False	True	True	True	False				
进刀方向	Int	36.0	0	False	True	True	True	False				10=X+方向，20；=X-方向；30=Y+方向；40+Y-方向
int 参数备用 2	Int	38.0	0	False	True	True	True	False				
int 参数备用 3	Int	40.0	0	False	True	True	True	False				
int 参数备用 4	Int	42.0	0	False	True	True	True	False				
Real 参数备用 1	Real	44.0	0.0	False	True	True	True	False				
Real 参数备用 2	Real	48.0	0.0	False	True	True	True	False				
Real 参数备用 3	Real	52.0	0.0	False	True	True	True	False				
Real 参数备用 4	Real	56.0	0.0	False	True	True	True	False				
▼ 反馈信号	Struct	60.0		False	True	True	True	False				
状态字	Word	60.0	16#0	False	True	True	True	False				0=无；1=系统急停;2=准备就绪；3=系统故障，4=拍照完成；12=任务执行中；30=路径请求；40=拍照请求；50=换刀中；60=换刀完成
已完成路径	Word	62.0	16#0	False	True	True	True	False				
当前执行路径	UInt	64.0	0	False	True	True	True	False				
故障代码	UInt	66.0	0	False	True	True	True	False				
▼ 路径参数反馈	Struct	68.0		False	True	True	True	False				
X 轴实际坐标	Real	68.0	0.0	False	True	True	True	False				
Y 轴实际坐标	Real	72.0	0.0	False	True	True	True	False				
Z 轴实际坐标	Real	76.0	0.0	False	True	True	True	False				
X 轴当前速度	Real	80.0	0.0	False	True	True	True	False				
Y 轴当前速度	Real	84.0	0.0	False	True	True	True	False				
Z 轴当前速度	Real	88.0	0.0	False	True	True	True	False				
主轴当前速度	Real	92.0	0.0	False	True	True	True	False				
主轴当前扭矩	Real	96.0	0.0	False	True	True	True	False				
int 参数备用 1	Int	100.0	0	False	True	True	True	False				
int 参数备用 2	Int	102.0	0	False	True	True	True	False				
Real 参数备用 1	Real	104.0	0.0	False	True	True	True	False				
Real 参数备用 2	Real	108.0	0.0	False	True	True	True	False				