# SEQUENCIA DE OPERACAO E INTERTRAVAMENTO DO QTA

Estados, temporizacoes de estudo e condicoes de transferencia aberta

### SEQUENCIA AUTOMATICA DO QTA

Estados de referencia para USCA-01; tempos configuraveis

**0 / 1  REDE E FALHA**

52-R fecha com rede saudavel.
Confirma falha por 3 s antes da partida.

**2 / 3  ARRANQUE**

Ate 3 tentativas: 5 s partida
e 5 s de repouso entre tentativas.

**4 / 5  ESTABILIZA E TRANSFERE**

GMG estavel por 5 s. Abre 52-R;
aguarda 1,5 s e fecha 52-G.

**6 / 7  CARGA / RETORNO**

GMG atende a carga. Rede precisa

**8  RETRANSFERENCIA**

Abre 52-G; confirma FBK aberto,
aguarda 1,5 s e fecha 52-R.

**9  ARREFECIMENTO**

GMG opera sem carga por 180 s;
depois desenergiza o combustivel.

Nunca comandar 52-R e 52-G juntos. Confirmar abertura por FBK e intertravamento mecanico.

FALHA: 3 tentativas sem GMG estavel, emergencia, pressao de oleo ou temperatura anormal -> estado de alarme.

## LEGENDA

52-R: contato rede | 52-G: contato GMG | FBK: retorno auxiliar | BBM: transicao aberta

## NOTAS DA PRANCHA

Temporizacoes sao valores iniciais de estudo, nao garantias de partida ou transferencia.
A manobra exige confirmacao de abertura da fonte anterior e intertravamento fisico independente.

## AVISO OBRIGATORIO

Projeto acadêmico e conceitual. Não deve ser utilizado para fabricação, instalação ou execução de serviços sem revisão, dimensionamento e responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

| REV. | DATA | DESCRICAO | RESP. |
|---|---|---|---|
| 02 | 2026-11-05 | REVISAO TECNICA E GRAFICA | R.E.M.M. |

**PORTFOLIO DE**
**ENGENHARIA ELETRICA**
BASE ACADEMICA REPRODUZIVEL

**A3**
PAISAGEM

TITULO

SEQUENCIA DE OPERACAO E INTERTRAVAMENTO DO QTA

| AUTOR | DATA | REV. | PRANCHA |
|---|---|---|---|
| Rogério Eduardo Moreira Menegueli | 2026-11-05 | 02 | 07/08 |

| ARQUIVO | UNIDADES | ESCALA | FOLHA | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 07_sequencia_transferencia_qta.dxf | mm | S/ESC. | A3 | CONCEIT. |