DETALHAMENTO DE BORNES DE COMANDO

Régua X3: botoeiras, fins de curso, emergência e porta | X4: VFD

X3 - COMANDOS / SEGURANÇA / PORTA

BORNE	POT.	CONDUTOR	FUNÇÃO / SINAL	CABO	DESTINO
X3:1	+24V	+24V	Alimentacao comum das botoeiras	W605	PB-601 comum
X3:2	DI-START	START	Retorno da botoeira ligar	W605	S-601L
X3:3	DI-STOP	STOP	Retorno da botoeira parar	W605	S-601P
X3:4	RES	RES	Reserva nao conectada	W605	PB-601
X3:5	+24V	+24V	Alimentacao comum dos comandos	W606	PB-602 comum
X3:6	DI-F	F	Pedido de movimento frente	W606	S-602F
X3:7	DI-R	R	Pedido de movimento reverso	W606	S-602R
X3:8	DI-FCF	FCF	Permissivo fim de curso frente	W606	FC-602F
X3:9	DI-FCR	FCR	Permissivo fim de curso reverso	W606	FC-602R
X3:10	0V	0V	Comum do circuito de comando	W606	PB-602 / FC
X3:11	RES1	RES1	Reserva nao conectada	W606	PB-602
X3:12	RES2	RES2	Reserva nao conectada	W606	PB-602
X3:13	CH1A	CH1A	Canal 1 contato A do botao de emergencia	W604	S0-601 contato CH1-A
X3:14	CH1B	CH1B	Canal 1 contato B do botao de emergencia	W604	S0-601 contato CH1-B
X3:15	CH2A	CH2A	Canal 2 contato A do botao de emergencia	W604	S0-601 contato CH2-A
X3:16	CH2B	CH2B	Canal 2 contato B do botao de emergencia	W604	S0-601 contato CH2-B
X3:17	RES1	RES1	Reserva nao conectada	W604	S0-601
X3:18	RES2	RES2	Reserva nao conectada	W604	S0-601
X3:19	H-601	H601	Sinalizador bomba em marcha	W608	Porta do CCM H-601
X3:20	H-602	H602	Sinalizador esteira em marcha	W608	Porta do CCM H-602
X3:21	H-603	H603	Sinalizador ventilador em marcha	W608	Porta do CCM H-603
X3:22	H-604	H604	Sinalizador falha do inversor	W608	Porta do CCM H-604
X3:23	0V	0V	Comum dos sinalizadores	W608	Porta do CCM comum
X3:24	RES	RES	Reserva nao conectada	W608	Porta do CCM

X4 - VFD / INTERLIGAÇÃO INTERNA

BORNE	POT.	CONDUTOR	FUNÇÃO / SINAL	CABO	DESTINO
X4:1	STO-A	STO-A	Canal A de desabilitacao segura de torque	INTERNO	VFD-603 STO-A via KSR-601
X4:2	STO-B	STO-B	Canal B de desabilitacao segura de torque	INTERNO	VFD-603 STO-B via KSR-601
X4:3	+24V	+24V	Alimentacao comum da estacao local	W607	PB-603 comum
X4:4	DI1	DI1	Pedido START do ventilador	W607	S-603L / VFD-603 DI1
X4:5	DI2	DI2	Pedido STOP do ventilador	W607	S-603P / VFD-603 DI2
X4:6	DI3	DI3	Selecao local ou remoto	W607	SA-603 / VFD-603 DI3
X4:7	AI1	AI1	Referencia analogica de velocidade	W607	P-603 / VFD-603 AI1
X4:8	COM	COM	Comum analogico e digital	W607	PB-603 / VFD-603 COM
X4:9	SH	SH	Dreno da blindagem da referencia analogica	W607	Barra SH-06
X4:10	RES	RES	Reserva nao conectada	W607	PB-603

Sem cores de fios atribuídas. Confirmar tipo de contato, tensão e pinagem no manual dos dispositivos definidos.

LEGENDA

W604: dois canais com pares separados | W607: quatro sinais DI/AI, comum, blindagem e reserva | SH: dreno conforme fabricante.

NOTAS DA PRANCHA

Funções dos condutores sem cores atribuídas; confirmar pinagem nos dispositivos selecionados.
X4:1/2 são ligações internas KSR-601–STO A/B; não pertencem ao cabo de campo W604.

AVISO OBRIGATORIO

Projeto acadêmico e conceitual. Não deve ser utilizado para fabricação, instalação ou execução de serviços sem revisão, dimensionamento e responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

REV.	DATA	DESCRICAO	RESP.
04	2026-11-05	INTERLIGACAO X3/X4	R.E.M.M.

PORTFOLIO DE
ENGENHARIA ELETRICA
BASE ACADEMICA REPRODUZIVEL

A3
PAISAGEM

TITULO

DETALHAMENTO DE BORNES DE COMANDO

AUTOR	DATA	REV.	PRANCHA
Rogério Eduardo Moreira Menegueli	2026-11-05	04	10/10

ARQUIVO	UNIDADES	ESCALA	FOLHA	STATUS
10_interligacao_bornes_comando.dxf	mm	S/ESC.	A3	CONCEIT.