CRF1100 2020

Relé do motor de partida
Motor de partida
Relé de partida
Relé TBW
Relé da bomba de combustível
Bomba de combustível
Relé do eletroventilador
Eletroventilador do motor
Eletroventilador do motor
Relé SUB VB
Interruptor de ignição
Relé FI
Atuador da borboleta com sensor de posição
Conector de diagnóstico
Interruptor de controle do cruise
Interruptor de controle do modo cruise
Interruptor de partida do motor
Interruptor do freio traseiro
Interruptor da embreagem (modo cruise)
Eletroválvula PAIR
Interruptor neutro
Injetor 01
Injetor 02
Sensor de pressão do ar - MAP
Sensor de temperatura do ar de admissão - IAT
Sensor de temperatura do motor - ET
Sonda lambda esquerda
Sonda lambda direita
Sensor GP
Sensor de curso de mudança
Sensor de velocidade - VSS
Sensor de rotação - CKP
Interruptor do cavalete lateral
Atuador de marcha lenta
Módulo do ABS
Luz do freio
Interruptor de parada do motor
Interruptor do freio frontal
Interruptor do freio frontal (modo cruise)
Interruptor do freio traseiro (modo cruise)
Interruptor da embreagem
Eletroválvula de controle de purga
Bobina de ignição principal 02
Bobina de ignição secundária 02
Bobina de ignição principal 01
Bobina de ignição secundária 01
Interruptor do fuso de mudança
ST 15A
TBW 10A
MAIN2 30A
PUMP 10A
FAN 20A
SUB VB 10A
MAIN 30A
FI 15A
STOP 10A
METER 10A
C
A
B
01
11
12
22
23
33
CONECTOR CINZA
CONECTOR PRETO
CONECTOR PRETO

CORES DOS FIOS

AM - AMARELO
AZ - AZUL
AZc - AZUL CLARO
AZe - AZUL ESCURO
BG - BEGE
BR - BRANCO
BZ - BRONZE
CZ - CINZA
CZe - CINZA ESCURO
LR - LARANJA
MR - MARROM
MC - MARROM CLARO
PR - PRETO
RX - ROXO
RS - ROSA
VD - VERDE
VDc - VERDE CLARO
VDe - VERDE ESCURO
VM - VERMELHO
VT - VIOLETA

Todas as imagens são meramente ilustrativas,
o desenho do componente pode não ser o mesmo.