# Le HOWTO Linux de la programmation SCSI

Heiko Eißfeldt heiko@colossus.escape.de (version française: Thierry Danis thierry.danis@hol.fr, le 26 Janvier 1998, largement basée sur la traduction de la version v1.4 faite par Bernard Choppy choppy@imaginet.fr). v1.5, 7 Juin 1996

Ce document traite de la programmation de l'interface SCSI générique de Linux.

## Contents

1	Les nouveautés	2
2	Introduction	3
3	Qu'est-ce que l'interface SCSI générique ?	3
4	Que faut-il pour l'utiliser ?	3
	4.1 Configuration du noyau	3
	4.2 Fichiers spéciaux	4
	4.3 Organisation des périphériques	4
	4.3.1 Insertion et retrait dynamiques de périphériques SCSI	5
5	Le guide du programmeur	5
6	Vue d'ensemble de la programmation des périphériques	6
7	Ouverture du périphérique	7
8	La structure d'en-tête	7
9	Exemple de commande de requête	10
10	Le "tampon SCSI"	13
11	Exemple d'utilisation du tampon SCSI	14
<b>12</b>	2 Fonctions ioctl	15
<b>13</b>	Valeurs par défaut du pilote	16
	13.1 Tailles de transfert	16
	13.2 Timeout et valeurs de réessais	16
<b>14</b>	Comment obtenir les spécifications SCSI ?	16

1. Les nouveautés

<b>15</b>	D'autres sources d'information	<b>17</b>
	15.1 HOWTOs et FAQs	17
	15.2 La liste de messagerie	17
	15.3 Exemples de code	17
<b>16</b>	Autres choses utiles	17
	16.1 Aides à l'écriture de pilotes de périphériques	18
	16.2 Utilitaires	18
17	Autres interfaces d'accès au SCSI	18
18	Commentaires finals	19
19	Remerciements	19
A	Annexe	19
В	Traitement d'erreurs	19
	B.1 Décodage de l'état d'erreur	20
	B.2 Codes d'état	20
	B.3 Clefs du buffer SCSI	22
	B.4 Codes hôte	24
	B.5 Codes du pilote	24
$\mathbf{C}$	Codes et qualificateurs du buffer SCSI additionnels	<b>25</b>
	C.1 ASC et ASCQ dans l'ordre numérique	25
D	Référence rapide des commandes SCSI	31
${f E}$	Programmes d'exemple	36

## 1 Les nouveautés

Les interfaces des nouveaux noyaux ont un peu changé. Le chapitre 'rescrutation des périphériques' est concerné par ces changements. Il est maintenant possible d'ajouter et d'enlever des périphériques SCSI à chaud et à la volée.

A partir de la version 1.3.98, certains fichiers d'inclusion importants ont été déplacés ou découpés (sg.h and scsi.h).

Quelques bugs idiots ont été remplacés par d'autres.

2. Introduction 3

## 2 Introduction

Ce document est un guide d'installation et de programmation de l'interface générique SCSI de Linux.

Il traite des prérequis du noyau, de l'organisation des périphériques, et de l'interaction de base avec ces derniers. Quelques exemples simples de programmation en C sont inclus. Pour de plus amples détails sur la norme SCSI et les informations associées, reportez-vous à l'annexe de ce document.

Note: la version texte simple de ce document ne dispose pas de références croisées (indiquées par "").

## 3 Qu'est-ce que l'interface SCSI générique?

L'interface générique SCSI a été faite pour fournir un accès général à des périphériques SCSI (éventuellement exotiques). Elle a été développée par Lawrence Foard (entropy@world.std.com) et sponsorisée par Killy Corporation (voir les commentaires du fichier drivers/scsi/sg.h).

Cette interface permet à des programmes applicatifs (c'est-à-dire hors du noyau) d'accéder aux fonctionnalités de certains périphériques. Le développement de pilotes dans le noyau, plus risqués et difficiles à mettre au point, n'est ainsi plus nécessaire.

Néanmoins, si le périphérique n'est pas correctement programmé, il est possible de bloquer le bus SCSI, le pilote, ou le noyau. C'est pourquoi il est important de programmer correctement le pilote générique, et de commencer par sauvegarder tous les fichiers afin d'éviter une perte de données. Une autre précaution utile est de faire un sync avant de lancer vos programmes pour garantir l'écriture de tous les tampons sur le disque ; cela limitera la perte de données en cas de blocage du système.

Un autre avantage du pilote générique est que, aussi longtemps que l'interface elle-même ne change pas, toutes les applications restent indépendantes des nouveaux développements du noyau. En comparaison, les pilotes de bas niveau du noyau doivent suivre les évolutions internes de celui-ci.

Typiquement, le pilote générique est utilisé pour communiquer avec les nouveaux équipements SCSI qui exigent l'écriture d'applications utilisateur spécifiques pour tirer avantage de leurs fonctionalités (par exemple les scanners, les imprimantes, le juke-boxes de CDROM). L'interface générique permet un développement rapide de ces applications.

## 4 Que faut-il pour l'utiliser?

### 4.1 Configuration du noyau

Il vous faut évidemment un adapteur SCSI reconnu. De plus, votre noyau doit être compilé avec le support du pilote générique, en plus de celui pour votre adapteur. La configuration du noyau Linux (par make config sous /usr/src/linux) doit ressembler à :

```
*

* SCSI support

*

* SCSI support? (CONFIG_SCSI) [n] y

*

* SCSI support type (disk, tape, CDrom)

*

...

Scsi generic support (CONFIG_CHR_DEV_SG) [n] y
```

```
*
* SCSI low-level drivers
*
```

Si le noyau est modulable, vous pouvez tout aussi bien utiliser les modules.

#### 4.2 Fichiers spéciaux

Le pilote générique utilise ses propres fichiers spéciaux. Ils peuvent être créés par le script MAKEDEV, que l'on trouve habituellement dans le répertoire /dev. La commande MAKEDEV sg crée les fichiers suivants :

```
0 Aug 20 20:09 /dev/sga
crw-----
            1 root
                       system
                                 21,
crw-----
            1 root
                       system
                                 21,
                                       1 Aug 20 20:09 /dev/sgb
                                       2 Aug 20 20:09 /dev/sgc
            1 root
                       system
                                 21,
                       system
                                 21,
                                       3 Aug 20 20:09 /dev/sgd
            1 root
crw-----
            1 root
                       system
                                 21,
                                       4 Aug 20 20:09 /dev/sge
                                       5 Aug 20 20:09 /dev/sgf
            1 root
                       system
                                 21,
                                 21,
                                       6 Aug 20 20:09 /dev/sgg
            1 root
                       system
crw-----
            1 root
                       system
                                 21,
                                       7 Aug 20 20:09 /dev/sgh
                                  1
                      numéros majeur, mineur
```

Notez que ces fichiers sont des fichiers en mode caractère pour permettre les accès directs. Sur certains systèmes, ces fichiers peuvent s'appeler /dev/{sg0,sg1,...}, en fonction de votre installation. Vous devrez donc adapter les exemples qui suivant en conséquence.

#### 4.3 Organisation des périphériques

Les fichiers spéciaux sont affectés dynamiquement aux ID/LUN (LUN : Unité logique) du bus SCSI. Les périphériques sont consécutivement alloués selon les unités logiques de chaque périphérique détecté lors de la scrutation du bus, les plus petits LUN/ID/BUS étant alloués en premier. Le noyau commence par le premier contrôleur SCSI et continue sans interruption avec tous les autres adapteurs. Cette étape est actuellement réalisée lors de l'initialisation du pilote SCSI.

Par exemple, si vous avez trois périphériques SCSI configurés avec les ID 1, 3 et 5 sur le premier bus SCSI (chacun avec une seule unité logique), l'affectation sera la suivante :

```
/dev/sga -> SCSI id 1
/dev/sgb -> SCSI id 3
/dev/sgc -> SCSI id 5
```

Si vous ajoutez maintenant un nouveau périphérique d'identificateur 4, l'organisation après la prochaine scrutation du bus sera :

```
/dev/sga -> SCSI id 1
/dev/sgb -> SCSI id 3
/dev/sgc -> SCSI id 4
/dev/sgd -> SCSI id 5
```

Notez le changement pour l'identificateur 5 - le périphérique correspondant n'est plus affecté à /dev/sgc, mais à /dev/sgd.

Les noyaux plus récents permettent de changer cet ordre.

#### 4.3.1 Insertion et retrait dynamiques de périphériques SCSI

Dans les noyaux récents avec un système de fichier /proc monté, il est possible de retirer et d'ajouter un périphérique libre (non-busy) à la volée.

Pour enlever un périphérique SCSI:

```
echo "scsi remove-single-device a b c d" > /proc/scsi/scsi
```

De la même manière, ajouter un périphérique SCSI se fera par :

```
echo "scsi add-single-device a b c d" > /proc/scsi/scsi
```

Ici, a, b, c et d sont définis de la façon suivante :

```
a == identificateur de l'adapteur (le premier a l'id 0)
b == canal SCSI sur l'adapteur (le premier a le numéro 0)
c == ID
d == LUN (la première ayant le numéro 0)
```

Ainsi, si nous désirons intervertir l'affectation des fichiers /dev/sgc et /dev/sgd de l'exemple précédent, nous pouvons faire :

```
echo "scsi remove-single-device 0 0 4 0" > /proc/scsi/scsi echo "scsi remove-single-device 0 0 5 0" > /proc/scsi/scsi echo "scsi add-single-device 0 0 5 0" > /proc/scsi/scsi echo "scsi add-single-device 0 0 4 0" > /proc/scsi/scsi
```

puisque les périphériques génériques sont alloués dans leur ordre d'insertion.

Si vous voulez ajouter de nouveaux périphériques sur le bus SCSI, gardez à l'esprit qu'un nombre limité d'entrées supplémentaires a été attribué. La mémoire a été allouée au démarrage, et il n'y a de place que pour 2 entrées supplémentaires.

## 5 Le guide du programmeur

Les sections qui suivent s'adressent aux programmeurs désireux d'utiliser l'interface générique SCSI dans leurs propres applications. Nous allons donner un exemple permettant d'accéder à un périphérique SCSI par le biais des commandes INQUIRY et TESTUNITREADY.

Lors de l'utilisation de ces exemples, prenez garde à ce qui suit :

- l'emplacement des fichiers d'inclusion sg.h et scsi.h a changé à partir du noyau 1.3.98. Ces fichiers se trouvent maintenant à /usr/src/linux/include/scsi, qui devrait être un lien vers /usr/include/scsi. Dans les versions précédentes, ils se trouvaient dans /usr/src/linux/drivers/scsi. Nous supposerons dans la suite que vous utilisez un de ces noyaux récents.
- l'interface générique SCSI a été étendue dans la version 1.1.68 du noyau. Les exemples nécessitent au moins cette version. En revanche, évitez d'utiliser les noyaux de 1.1.77 à 1.1.89 qui disposent d'une interface générique SCSI défectueuse.
- la constante DEVICE de la section qui décrit le périphérique accédé doit être positionnée en fonction de vos périphériques disponibles (reportez-vous au chapitre 8 (La structure d'en-tête)).

## 6 Vue d'ensemble de la programmation des périphériques

Le fichier d'inclusion include/scsi/sg.h contient une description de l'interface (celle du noyau 1.3.98) :

```
struct sg_header
{
                        /*
                         * longueur du paquet entrant (y compris en-tête)
 int pack_len;
                         * taille max de la réponse attendue
 int reply_len;
                         * numéro d'id du paquet
                         */
 int pack_id;
                         * 0 == ok.
                         * pour les autres, voir les codes pour errno
 int result;
                        /*
                         * Force la longueur a 12 pour les commandes des
                         * groupes 6 & 7
 unsigned int twelve_byte:1;
                         * pour utilisation future
 unsigned int other_flags:31;
                         * uniquement utilisé lors des lectures
                         */
 unsigned char sense_buffer[16];
                         * la commande suit puis les données de la
                         * commande
                         * .....
```

Cette structure décrit comment une commande SCSI doit être traitée et disposer de place pour le résultat de son exécution. Les composants individuels de la structure seront abordés plus loin à la section 8 (La structure d'en-tête).

La méthode générale pour échanger des données avec le pilote générique est la suivante : pour envoyer une commande à un périphérique générique ouvert, il faut écrire (write()) un bloc composé des trois parties suivantes :

```
struct sg_header
commande SCSI
données envoyées avec la commande
```

Pour obtenir le résultat d'une commande, il faut lire (read()) un bloc composés des parties suivantes (similaires à l'écriture) :

struct sg\_header données en entrée

Il s'agit d'une vue générale de la procédure. Les sections qui suivent décrivent chaque étape en détail.

NOTE: jusqu'à de récentes versions du noyau, il était nécessaire de bloquer le signal SIGINT entre les appels write() et le read() correspondant (par exemple, par sigprocmask()). Un retour après la partie écriture sans lecture pour récupérer les résultats va bloquer les accès suivants. Le blocage du signal n'a pas encore été inclus dans le code des exemples. Evitez donc d'envoyer un SIGINT (par ^C, par exemple) lors du test de ceux-ci.

## 7 Ouverture du périphérique

Un périphérique générique doit être ouvert avant tout accès en lecture ou en écriture :

```
int fd = open(nom_du_périphérique, O_RDWR);
```

(ce qui précède s'applique aussi pour les matériels en lecture seule comme les lecteurs de CDROM).

Il faut exécuter un write pour envoyer la commande et un read pour en lire le résultat. En cas d'erreur, le code de retour est négatif (se reporter à la section B (Traitement d'erreurs) pour la liste complète des codes de retour).

#### 8 La structure d'en-tête

La structure d'en-tête struct sg\_header est utilisée comme couche de contrôle entre l'application et le pilote du noyau. Abordons maintenant le détail de ses composants.

#### int pack\_len

définit la taille du bloc envoyé au pilote. Cette valeur est définie dans le noyau pour une utilisation interne.

#### int reply\_len

définit la taille du bloc accepté en réponse. Cette valeur est définie du côté application.

#### int pack\_id

Ce champ facilite l'appariement des réponses aux requêtes. L'application peut fournir un identifiant unique à chaque requête. Supposons que vous ayez écrit un certain nombre de commandes (disons 4) pour un périphérique. Celles-ci peuvent fonctionner en parallèle, l'une d'entre elles étant la plus rapide. Lors de la lecture des réponses par quatre "read", celles-ci ne sont pas forcément dans l'ordre des requêtes. Pour identifier la réponse correcte pour une requête, on peut utiliser le champ pack\_id. Habituellement, cette valeur est incrémentée après chaque requête (et boucle éventuellement). Le nombre maximum de requêtes émises simultanément est limité par le noyau à SG\_MAX\_QUEUE (en général, quatre).

#### int result

C'est la valeur du résultat d'un appel à read ou à write. Elle est (parfois) définie par la le pilote générique (partie noyau). Il est plus prudent de le positionner à 9 avant l'appel à write. Ces codes sont déclarés dans le fichier errno.h (0 indique un résultat correct).

#### unsigned int twelve\_byte:1

Ce champ n'est nécessaire que lors de l'utilisation de commandes spécifiques non standard (dans la plage 0xc0 à 0xff). Lorsque la longueur de ces commandes est de 12 octets au lieu de 10, il faut positionner ce champ à 1 avant l'appel à write. D'autres longueurs de commandes ne peuvent être utilisées. Ce champ est positionné par l'application.

#### unsigned char sense\_buffer[16]

Ce tampon est positionné après l'exécution d'une commande (après un appel à read()) et contient le code de "sensation" SCSI (SCSI send code. NdT. : dans le reste du document, on utilisera simplement la formule "tampon SCSI"). Certains résultats de commandes doivent être lus à cet emplacement (par exemple pour TESTUNITREADY). Il ne contient habituellement que des octets nuls. La valeur de ce champ est positionnée par le pilote générique (partie noyau).

L'exemple de fonction qui suit s'interface directement avec le pilote générique du noyau. Il définit la structure d'en-tête, envoie la commande par write, lit le résultat par read et effectue un nombre (limité) de contrôles d'erreurs. Les données du tampon SCSI sont disponibles dans le tampon de sortie (sauf si un pointeur nul a été fourni, auquel cas elles se trouvent dans le tampon d'entrée). Nous l'utiliserons dans les exemples qui suivent.

Note : positionnez la valeur de DEVICE à celle qui correspond à votre matériel.

```
#define DEVICE "/dev/sgc"
/* Programme d'exemple utilisant l'interface SCSI générique */
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <string.h>
#include <fcntl.h>
#include <errno.h>
#include <scsi/sg.h>
#define SCSI_OFF sizeof(struct sg_header)
static unsigned char cmd[SCSI_OFF + 18];
                                                 /* tampon de commande SCSI */
int.
        fd;
                                                 /*
                                                  * descripteur de peripherique/
                                                  * fichier SCSI
                                                  */
/* traite une commande SCSI complète. Utilise l'interface générique */
static int handle_SCSI_cmd(unsigned cmd_len,
                                                  /* longueur de commande
                           unsigned in_size,
                                                  /* taille data en entrée */
                           unsigned char *i_buff,/* tampon d'entrée
                                                                            *//
                           unsigned out_size,
                                                 /* taille data en sortie */
                           unsigned char *o_buff /* tampon de sortie
                           )
{
    int status = 0;
    struct sg_header *sg_hd;
```

```
/* vérifications de sécurité */
   if (!cmd_len) return -1;
                                       /* nécessite que cmd_len != 0 */
   if (!i_buff) return -1;
                                      /* nécessite que i_buff != NULL */
#ifdef SG_BIG_BUFF
   if (SCSI_OFF + cmd_len + in_size > SG_BIG_BUFF) return -1;
   if (SCSI_OFF + out_size > SG_BIG_BUFF) return -1;
#else
   if (SCSI_OFF + cmd_len + in_size > 4096) return -1;
   if (SCSI_OFF + out_size > 4096) return -1;
#endif
   if (!o_buff) out_size = 0;
                                       /* pas de tampon de sortie, pas de */
                                       /* taille
   /* construction de l'en-tête générique de périphérique */
   sg_hd = (struct sg_header *) i_buff;
   sg_hd->reply_len = SCSI_OFF + out_size;
   sg_hd->twelve_byte = cmd_len == 12;
   sg_hd->result = 0;
#if
                      = SCSI_OFF + cmd_len + in_size; /* non indispensable */
   sg_hd->pack_len
   sg_hd->pack_id;
                       /* inutilise */
   sg_hd->other_flags; /* inutilise */
#endif
    /* envoi de la commande */
   status = write( fd, i_buff, SCSI_OFF + cmd_len + in_size );
   if ( status < 0 || status != SCSI_OFF + cmd_len + in_size ||
                      sg_hd->result ) {
       /* condition d'erreur */
       fprintf( stderr, "write(generic) resultat = 0x%x cmd = 0x%x\n",
                   sg_hd->result, i_buff[SCSI_OFF] );
       perror("");
       return status;
   if (!o_buff) o_buff = i_buff; /* contrôle du pointeur du tampon */
   /* récupération du résultat */
   status = read( fd, o_buff, SCSI_OFF + out_size);
   if ( status < 0 || status != SCSI_OFF + out_size || sg_hd->result ) {
       /* condition d'erreur */
       fprintf( stderr, "read(generic) statut = 0x\%x, resultat = 0x\%x, "
                        "cmd = 0x%x\n",
                        status, sg_hd->result, o_buff[SCSI_OFF] );
       fprintf( stderr, "read(generic) tampon SCSI "
               sg_hd->sense_buffer[0],
                                              sg_hd->sense_buffer[1],
               sg_hd->sense_buffer[2],
                                              sg_hd->sense_buffer[3],
               sg_hd->sense_buffer[4],
                                             sg_hd->sense_buffer[5],
               sg_hd->sense_buffer[6],
                                             sg_hd->sense_buffer[7],
               sg_hd->sense_buffer[8],
                                              sg_hd->sense_buffer[9],
               sg_hd->sense_buffer[10],
                                              sg_hd->sense_buffer[11],
```

```
sg_hd->sense_buffer[12], sg_hd->sense_buffer[13],
sg_hd->sense_buffer[14], sg_hd->sense_buffer[15]);
if (status < 0)
    perror("");
}
/* A-t-on ce qu'on attendait ? */
if (status == SCSI_OFF + out_size) status = 0; /* on a tout */
return status; /* 0 indique que tout est bon */
}</pre>
```

Bien que cela puisse sembler quelque peu complexe au premier abord, une grande partie du code est dédiée aux contrôle et détection d'erreurs (ce qui est utile même une fois que le code fonctionne correctement).

Handle\_SCSI\_cmd présente une forme généralisée pour tous les types de commandes SCSI, qui correspondent à l'une des catégories qui suivent :

## 9 Exemple de commande de requête

L'une des commandes SCSI de base est INQUIRY, utilisée pour identifier les type et constructeur du périphérique. Voici la définition issue de la spécification SCSI-2 (se reporter au standard SCSI-2 pour les détails).

Les données en sortie ont l'allure suivante :

Octet	
10	Qualificateur de périph.   Type de périphérique
•	RMB   Modificateur de type de périphérique
1 2	Version ISO   Version ECMA   Version approuvée ANSI
3	AENC   TrmIOP   Réservé   Format de données en réponse
4	Longueur additionnelle (n-4)
5	
6	·
7	RelAdr   WBus32   WBus16   Sync   Linked  Reserve   CmdQue   SftRe
8	(MSB)
+	(LSB)
16	
31	(LSB)
32	
35	(LSB)
36	
+	l I
56	•
95	Réservé  
======	Paramètres spécifiques constructeur
96	
	Spécifique constructeur
+=====	:======================================

L'exemple qui suit utilise la fonction de bas niveau handle\_SCSI\_cmd pour effectuer la commande SCSI INQUIRY.

Tout d'abord, nous ajoutons le bloc de commande à l'en-tête générique, puis appelons handle\_SCSI\_cmd. Notez que l'argument taille de tampon en sortie de l'appel handle\_SCSI\_cmd exclut la taille de l'en-tête générique. Après l'exécution de la commande, le tampon de sortie contient les informations, sauf si une erreur s'est produite.

```
#define INQUIRY_CMD 0x12
#define INQUIRY_CMDLEN 6
```

```
#define INQUIRY_REPLY_LEN 96
#define INQUIRY_VENDOR 8
                               /* décalage vers le nom du constructeur */
/* recherche du constructeur et du modèle */
static unsigned char *Inquiry ( void )
 unsigned char Inqbuffer[ SCSI_OFF + INQUIRY_REPLY_LEN ];
 unsigned char cmdblk [ INQUIRY_CMDLEN ] =
     { INQUIRY_CMD, /* commande
                                                */
                 0, /* lun/réservé
                                                */
                 0, /* code de page
                                                */
                 0, /* réservé
                                                */
  INQUIRY_REPLY_LEN, /* longueur allocation
                                                */
                 0 };/* réservé / drapeau / lien */
 memcpy( cmd + SCSI_OFF, cmdblk, sizeof(cmdblk) );
   * +-----
   * | struct sg_header | <- commande
   * | copie de cmdblk | <- commande + SCSI_OFF
   * +-----
  if (handle_SCSI_cmd(sizeof(cmdblk), 0, cmd,
                     sizeof(Inqbuffer) - SCSI_OFF, Inqbuffer )) {
     fprintf( stderr, "La requete a echoue\n" );
     exit(2);
 }
 return (Inqbuffer + SCSI_OFF);
}
```

L'exemple ci-dessus suit cette structure. La fonction Inquiry recopie son bloc de commande après l'en-tête générique (donné par SCSI\_OFF). Les données en entrée sont absentes de cette commande. handle\_SCSI\_cmd définit la structure d'en-tête. Nous pouvons maintenant implémenter la fonction main qui complète ce programme d'exemple fonctionnel.

```
void main( void )
{
  fd = open(DEVICE, O_RDWR);
  if (fd < 0) {
    fprintf( stderr, "Il faut les permissions lecture/ecriture pour "DEVICE".\n" );
    exit(1);
  }

/* affiche certains champs du résultat de Inquiry() */
  printf( "%s\n", Inquiry() + INQUIRY_VENDOR );
}</pre>
```

Tout d'abord, nous ouvrons le périphérique, contrôlons l'absence d'erreur, puis appelons la fonction de haut niveau. Ensuite, nous affichons des résultats sous une forme lisible, dont le constructeur, le produit et la version.

Note: il y a plus d'informations dans le résultat de "Inquiry" que ce que fournit ce petit programme. Il vous est loisible d'étendre celui-ci au type de périphérique, version ANSI, etc. Le type de périphérique a une importance particulière, puisqu'il détermine les jeux de commandes obligatoires et facultatives pour celui-ci. Si vous ne souhaitez pas le programmer vous-même, Eric Youngdale a réalisé le programme scsiinfo, qui fournit à peu près toute information disponible pour un périphérique SCSI. Cherchez sur tsx-11.mit.edu dans pub/Linux/ALPHA/scsi (NdT: on trouvera ce programme sur les sites miroirs français, comme ftp.ibp.fr, à un emplacement similaire).

## 10 Le "tampon SCSI"

Les commandes qui ne renvoient pas de données peuvent fournir des informations d'état à l'aide du tampon SCSI (qui fait partie intégrante de la structure d'en-tête). Les données d'état sont disponibles lorsque la commande précédente s'est terminée avec un statut "CHECK CONDITION". Dans ce cas, le noyau rapatrie automatiquement les données d'état à l'aide d'une commande "REQUEST SENSE". Sa structure est la suivante :

Bit   Octet	•	6	i	5	4 	İ	   	2	1 	0 
0	Valide				Code d'e	rreur	(70h	ou 71h)		İ
1					Numéro d	le seg	ment			
2	Filemark	EOM	I	LI	Réservé		С	lef d'é		ļ
	(MSB)				Informat	ion				 (LSB)
7					Longueur	addi		lle d'é	tat (n-7)	
8					Informat	ion s	pécifi	que de	la comman	nde  (LSB)
12					Code d'é	tat a	dditio	nnel		
13					Qualific	ateur	de co		at additi	onnel
14	+   +				Code d'u	nité	de cha	mp remp	olaçable	   
15	SKSV									   
17					Spécifiq	ue cl	ei d'è	tat		 
18					Octets s	upplé	mentai	res d'é	tat	   

Note : les champs les plus utiles sont la clef d'état (cf. section B.3 (Clefs du buffer SCSI)), le code d'état additionnel et le qualificateur de code d'état additionnel (cf. section C (Codes et qualificateurs du buffer

SCSI additionnels)). Les deux derniers sont utilisés en combinaison l'un avec l'autre.

## 11 Exemple d'utilisation du tampon SCSI

Nous allons utiliser ici la commande "TEST UNIT READY" pour contrôler si un support est chargé dans notre périphérique. Les déclarations d'en-tête et la fonction handle\_SCSI\_cmd de l'exemple de "Inquiry" seront aussi nécessaires.

Voici la fonction qui l'implémente :

```
#define TESTUNITREADY_CMD 0
#define TESTUNITREADY_CMDLEN 6
#define ADD_SENSECODE 12
#define ADD_SC_QUALIFIER 13
#define NO_MEDIA_SC 0x3a
#define NO_MEDIA_SCQ 0x00
int TestForMedium ( void )
  /* demande le statut READY */
  static unsigned char cmdblk [TESTUNITREADY_CMDLEN] = {
      TESTUNITREADY_CMD, /* commande */
                     0, /* lun/réservé */
                     0, /* réservé */
                     0, /* réservé */
                     0, /* réservé */
                     0};/* contrôle */
 memcpy( cmd + SCSI_OFF, cmdblk, sizeof(cmdblk) );
   * +-----
   * | struct sg_header | <- commande
```

12. Fonctions ioctl

```
* | copie de cmdblk | <- commande + SCSI_OFF
       if (handle_SCSI_cmd(sizeof(cmdblk), 0, cmd,
                                  0, NULL)) {
           fprintf (stderr, "Unite non prete\n");
           exit(2);
       }
       return
        *(((struct sg_header*)cmd)->sense_buffer +ADD_SENSECODE) !=
        *(((struct sg_header*)cmd)->sense_buffer +ADD_SC_QUALIFIER) !=
                                                              NO_MEDIA_SCQ;
     }
Nous pouvons maintenant réaliser le contrôle à l'aide de la fonction main :
     void main( void )
       fd = open(DEVICE, O_RDWR);
       if (fd < 0) {
         fprintf( stderr, "Il faut les permissions lecture/ecriture pour "DEVICE".\n"
         exit(1);
       }
       /* on regarde si le support est charge */
       if (!TestForMedium()) {
         printf("le support n'est pas charge\n");
```

Le fichier generic\_demo.c en annexe contient les deux exemples.

printf("le support est charge\n");

#### 12 Fonctions ioctl

} else {

} }

Deux fonctions ioctl sont disponibles :

- ioctl(fd, SG\_SET\_TIMEOUT, &Timeout); définit la valeur du timeout à Timeout \* 10 millisecondes. Timeout doit être déclaré en tant qu'entier (int).
- ioctl(fd, SG\_GET\_TIMEOUT, &Timeout); lit la valeur du timeout en cours. Timeout doit être déclaré en tant qu'entier (int).

## 13 Valeurs par défaut du pilote

#### 13.1 Tailles de transfert

Actuellement (au moins jusqu'au noyau version 1.1.68), les tailles d'entrée et de sortie doivent être inférieures ou égales à 4096 octets, sauf si le noyau a été compilé avec la constante SG\_BIG\_BUFF définie, auquel cas elles sont limitées à SG\_BIG\_BUFF (soit 32768) octets. Les tailles données comprennent l'en-tête générique ainsi que le bloc de commande fourni en entrée. SG\_BIG\_BUFF peut être augmentée sans problème jusqu'à (131072 - 512). Pour en bénéficier, vous devrez bien évidemment regénérer un nouveau noyau et redémarrer avec.

#### 13.2 Timeout et valeurs de réessais

La valeur du timeout par défaut est d'une minute (Timeout = 6 000). Elle peut être modifiée à l'aide d'un appel à ioctl (cf. section 12 (Fonctions ioctl)). Le nombre de réessais par défaut est un.

## 14 Comment obtenir les spécifications SCSI?

Il existe des normes appelées SCSI-1, SCSI-2 et SCSI-3. Les normes assurent à peu de choses près la compatibilité ascendante.

Le standard SCSI-1 est (d'après l'auteur) en grande partie obsolète, et SCSI-2 est celui qui est le plus largement utilisé. SCSI-3 est très jeune et très cher. Ces jeux de commandes normalisés définissent des commandes obligatoires et facultatives pour les constructeurs de matériels SCSI et doivent être préférées aux extensions spécifiques non normalisées et pour lesquelles l'information est plus difficile à obtenir. Evidemment, il n'y a parfois aucune alternative à ces extensions propriétaires.

Des copies électroniques sont disponibles par FTP anonyme depuis :

- ftp.cs.tulane.edu:pub/scsi
- ftp.symbios.com:/pub/standards
- ftp.cs.uni-sb.de:/pub/misc/doc/scsi

(J'ai eu mes spécifications SCSI dans le CD-ROM Linux d'Yggdrasil, dans le répertoires /usr/doc/scsi-2 et /usr/doc/scsi-1).

La FAQ SCSI liste aussi les sources d'information imprimée suivantes :

Les spécifications SCSI - disponible depuis :

```
Global Engineering Documents

15 Inverness Way East
Englewood Co 80112-5704
(800) 854-7179
SCSI-1: X3.131-1986
SCSI-2: X3.131-199x
SCSI-3 X3T9.2/91-010R4 Working Draft

(Global Engineering Documentation in Irvine, CA (714)261-1455??)

SCSI-1: Doc \# X3.131-1986 from ANSI, 1430 Broadway, NY, NY 10018

IN-DEPTH EXPLORATION OF SCSI peut être trouvé chez
```

Solution Technology, Attn: SCSI Publications, POB 104, Boulder Creek, CA 95006, (408)338-4285, FAX (408)338-4374

THE SCSI ENCYLOPEDIA et SCSI BENCH REFERENCE peuvent être obtenus chez ENDL Publishing, 14426 Black Walnut Ct., Saratoga, CA 95090, (408)867-6642, FAX (408)867-2115

SCSI: UNDERSTANDING THE SMALL COMPUTER SYSTEM INTERFACE est publié chez Prentice-Hall, ISBN 0-13-796855-8

#### 15 D'autres sources d'information

#### 15.1 HOWTOs et FAQs

Le SCSI-HOWTO Linux de Drew Eckhardt (NdT : disponible en version française) traite de tous les contrôleurs SCSI reconnus ainsi que des questions spécifiques aux périphériques. De nombreux aides pour le dépannage sont fournies. Il est disponible sur sunsite.unc.edu dans /pub/Linux/docs/LDP et sur ses sites miroirs.

Les questions générales concernant le SCSI ont une réponse dans la FAQ SCSI du groupe de news comp.periphs.scsi (disponible sur tsx-11 dans /pub/linux/ALPHA/scsi et sur les sites miroirs).

#### 15.2 La liste de messagerie

Il existe une **liste de messagerie** qui traite des rapports d'anomalies et questions sur le développement SCSI sous Linux. Pour la rejoindre, envoyez un courrier à majordomo@vger.rutgers.edu avec la ligne subscribe linux-scsi dans le corps du message. Les messages doivent être envoyés à linux-scsi@vger.rutgers.edu. Un texte d'aide peut être demandé par envoi de la ligne de message "help" à majordomo@vger.rutgers.edu.

#### 15.3 Exemples de code

#### sunsite.unc.edu: apps/graphics/hpscanpbm-0.3a.tar.gz

Ce paquetage gère un scanner HP scanjet à l'aide de l'interface générique.

#### tsx-11.mit.edu: BETA/cdrom/private/mkisofs/cdwrite-1.3.tar.gz

Le paquetage cdwrite utilise l'interface générique pour écrire une image de CD sur un graveur.

#### sunsite.unc.edu: apps/sound/cds/cdda2wav\*.src.tar.gz

Un composant pour mes propres applications, qui copie des pistes audio de CD sous forme de fichiers wav.

### 16 Autres choses utiles

Des choses qui pourraient devenir pratiques. Je n'ai aucune idée de la présence de versions plus récentes ou meilleures ici ou là. Toute information est la bienvenue.

#### 16.1 Aides à l'écriture de pilotes de périphériques

Ces documents peuvent être trouvés sur le serveur ftp de sunsite.unc.edu et sur ses miroirs.

#### /pub/Linux/docs/kernel/kernel-hackers-guide

Le guide des stakhanovistes du noyau LDP (NdT : Projet de Documentation Linux). Il est peut-être un peu ancien, mais traite les points les plus fondamentaux.

#### /pub/Linux/docs/kernel/drivers.doc.z

Ce document traite de l'écriture de pilotes caractères.

#### /pub/Linux/docs/kernel/tutorial.doc.z

Tutoriel sur l'écriture d'un pilote de périphérique caractère avec le code.

#### /pub/Linux/docs/kernel/scsi.paper.tar.gz

Un document Latex décrivant comment écrire un pilote SCSI.

#### /pub/Linux/docs/hardware/DEVICES

Une liste des numéros majeurs et mineurs utilisés par Linux.

#### 16.2 Utilitaires

#### tsx-11.mit.edu: ALPHA/scsi/scsiinfo\*.tar.gz

Programme d'interrogation d'un périphérique SCSI pour obtenir ses paramètres d'utilisation, listes de défauts, etc. Une interface X nécessitant Tk/Tcl/wish est disponible. Avec cette dernière, vous pouvez facilement modifier la configuration du lecteur.

#### tsx-11.mit.edu: ALPHA/kdebug

Une extension à pour le déverminage du noyau.

#### 17 Autres interfaces d'accès au SCSI

Sous Linux, on peut accéder différemment au SCSI via des appels ioctl SCSI\_IOCTL\_SEND\_COMMAND qui nécessitent des privilèges root. Les paquetages "scsiinfos" ainsi que "cdda2wav" les utilisent.

D'autres interfaces similaires sont utilisées dans le monde Unix, mais ne sont pas disponibles pour Linux :

- 1. CAM (Common Access Method) développée par Future Domain et d'autres constructeurs SCSI. Linux dispose maintenant d'un petit support pour un système CAM SCSI (essentiellement pour bouter depuis un disque dur). CAM supporte même le mode "target", qui permet de déguiser un ordinateur en périphérique SCSI (c.à.d. réaliser un petit réseau SCSI).
- 2. ASPI (Advanced SCSI Programming Interface) developpée par Adaptec. C'est le standard de facto pour les machines MS-DOS.
- 3. ??? est disponible sur NeXTStep.
- 4. DSLIB est disponible sur Silicon Graphics.
- 5. SCSI... est disponible sur les machines SUN.
- 6. SCO Unix a aussi quelque chose.

#### 7. HPUX utilise des ioctl. ->

D'autres interfaces applicatives existent aussi chez SCO(TM), NeXT(TM), Silicon Graphics(TM) et SUN(TM).

## 18 Commentaires finals

L'interface générique SCSI jette un pont sur le fossé entre les applications utilisateur et les périphériques spécifiques. Mais plutôt que de charger de nombreux programmes avec des jeux similaires de fonctions de bas niveau, il serait plus souhaitable de disposer d'une bibliothèque partagée avec un jeu généralisé de fonctions de bas niveau pour un usage particulier. Le but principal est de disposer de couches d'interfaces indépendantes. Une bonne conception doit séparer une application en routines de bas niveau et indépendantes du matériel. Celles-ci peuvent être placées dans une bibliothèque partagée et rendues disponibles pour toutes les applications. Ainsi, les interfaces standardisées doivent être suivies autant que possible avant d'en réaliser de nouvelles.

Vous devriez maintenant en savoir plus que moi sur l'interface générique SCSI de Linux. Vous pouvez donc commencer à développer de puissantes applications pour le plus grand bénéfice de la communauté Linux...

### 19 Remerciements

Un grand merci à Jeff Tranter pour ses corrections et améliorations considérables de ce texte, ainsi qu'à Carlos Puchol pour ses commentaires utiles. L'aide de Drew Eckhardt et Eric Youngdale sur mes premières questions (idiotes) sur l'utilisation de cette interface a été appréciée.

#### A Annexe

### B Traitement d'erreurs

Les fonctions open, ioctl, write et read peuvent renvoyer des erreurs. Dans ce cas, leur valeur de retour est -1 et la variable globale errno est positionnée au numéro d'erreur (négatif). Les valeurs de errno sont définies dans /usr/include/errno.h. Les valeurs négatives possibles sont les suivantes :

Fonction   Erreur		1	Description	
	= =		=	
open	1	ENXIO	1	périphérique invalide
	1	EACCES	I	l'accès n'est pas en lecture/écriture (O_RDWR)
	1	EBUSY	1	le périphérique est accédé en mode non bloquant,
	1		1	mais il est occupé actuellement
	1	ERESTARTSYS	1	erreur interne. Essayez de la rendre reproductible
	1		1	et informez-en le canal SCSI (pour les détails sur
	1		1	le rapport de bogue, se reporter au SCSI-HOWTO de
	1		I	Drew Eckhardts).
ioctl	1	ENXIO	1	périphérique invalide
read	1	EAGAIN	1	le périphérique bloqué. Essayez plus tard.
	1	ERESTARTSYS	1	erreur interne. Essayez de la rendre reproductible
	1		1	et informez-en le canal SCSI (pour les détails sur
	1		1	le rapport de bogue, se reporter au SCSI-HOWTO de
	1		1	Drew Eckhardts).

write	EIO	taille trop petite (plus petite que cette de l'en-
	1	tête générique). Attention : il n'y a actuellement
	1	aucun contrôle de débordement.
	EAGAIN	l le périphérique bloqué. Essayez plus tard.
	ENOMEM	la mémoire nécessaire pour cette requête ne peut
	1	être allouée. Essayez plus tard sauf si vous depas-
	1	sez la taille maximale de transfert (cf. ci-dessus).
select	1	sans description
close	1	sans description

Pour la lecture et l'écriture, des valeurs de retour positivent indiquent comme d'habitude la quantité d'octets transférés. Cette valeur doit correspondre à celle demandée.

### B.1 Décodage de l'état d'erreur

En plus, une information détaillée est fournie par hd\_status du noyau et par sense\_buffer du périphérique (cf. section ref id="sec-sensebuff" name="Le tampon SCSI">), les deux utilisant la structure d'en-tête générique.

Les différents sens de hd\_status peuvent être trouvés dans drivers/scsi/scsi.h. Cet unsigned int est composé de différentes parties :

Les macros de drivers/scsi/scsi.h sont disponibles, mais elles ne peuvent malheureusement pas être facilement utilisées à cause d'interdépendances tordues entre fichiers d'en-tête. Il faudrait faire une passe sur ces fichiers pour clarifier les choses.

#### B.2 Codes d'état

Les codes d'état de périphérique qui suivent (issus de drivers/scsi/scsi.h) sont disponibles :

Valeur	ı	Symbole
	: :	
0x00	1	GOOD
0x01	1	CHECK_CONDITION
0x02	١	CONDITION_GOOD
0x04	1	BUSY
80x0	1	INTERMEDIATE_GOOD
0x0a	1	INTERMEDIATE_C_GOOD
0x0c	1	RESERVATION_CONFLICT

On constate que ces valeurs symboliques ont subi un **décalage droit**. Lorsque l'état indique CHECK\_CONDITION, les données du buffer SCSI sont valides (contrôlez en particulier le code d'état additionnel et le qualificateur de code d'état additionnel).

Les valeurs qui suivent concernent les spécifications SCSI-2 :

Table 27 : Code de l'octet d'état

+=	====							===	=-=	+
1		Bit	s de	1'0	octet	d'é	tat		1	Etat
1	7	6	5	4	3	2	1	0	1	1
-									-+-	
1	R	R	0	0	0	0	0	R	1	GOOD
1	R	R	0	0	0	0	1	R	-1	CHECK CONDITION
1	R	R	0	0	0	1	0	R	-	CONDITION MET
1	R	R	0	0	1	0	0	R	-	BUSY
1	R	R	0	1	0	0	0	R	-	INTERMEDIATE
1	R	R	0	1	0	1	0	R	-	INTERMEDIATE-CONDITION MET
1	R	R	0	1	1	0	0	R	-	RESERVATION CONFLICT
1	R	R	1	0	0	0	1	R	-	COMMAND TERMINATED
1	R	R	1	0	1	0	0	R	-	QUEUE FULL
1									-	1
1		To	ous a	utre	es co	odes			-1	Réservé
-										
1		R	= Bi	t re	éserv	τé				1
+=	====								===	+

La définition des codes de l'octet d'état sont données ci-dessous :

#### GOOD.

Cet état indique que la cible a correctement exécuté la commande.

#### CHECK CONDITION.

Cet état indique qu'une condition de contention s'est produite (cf. 6.6).

#### CONDITION MET.

Cet état, ou INTERMEDIATE-CONDITION MET est renvoyé lorsque les conditions de l'opération demandée sont satisfaites (cf. commandes SEARCH DATA et PRE-FETCH).

#### BUSY.

Cet état indique que la cible est occupée. Il peut être renvoyé lorsque la cible ne peut accepter de commande depuis un initiateur inacceptable par ailleurs (i.e. conflit d'absence de réservation). L'action de reprise recommandée est une nouvelle tentative ultérieure.

#### INTERMEDIATE.

Cet état, ou INTERMEDIATE-CONDITION MET doit être renvoyée après chaque commande réussie d'une série de commandes liées (sauf pour la dernière), sauf si celle-ci se termine par un CHECK CONDITION, RESERVATION CONFLICT, ou COMMAND TERMINATED. Si ni INTERMEDIATE ni INTERMEDIATE-CONDITION MET n'est renvoyé, la série de commandes se termine, ainsi que le processus d'entrées/sorties.

#### INTERMEDIATE-CONDITION MET.

Cet état est la combinaison de CONDITION MET et de INTERMEDIATE.

#### RESERVATION CONFLICT.

Cet état doit être renvoyé lorsqu'un initiateur tente d'accéder à une unité logique ou à un extension à l'intérieur d'une unité logique réservée avec un type de réservation en conflit pour un autre périphérique SCSI (cf. commandes RESERVE et RESERVE UNIT). L'action de reprise recommandée est une nouvelle tentative ultérieure.

#### COMMAND TERMINATED.

Cet état doit être renvoyé lorsque la cible termine le processus d'entrées/sorties après réception d'un message TERMINATE I/O PROCESS (cf. 5.6.22). Cet état indique aussi qu'une condition de contention s'est produite (cf. 6.6).

### QUEUE FULL.

Cet état doit être implémenté si la file d'attente marquée (tagged queuing) l'est aussi. Il est renvoyé lors de la réception d'un message SIMPLE QUEUE TAG, ORDERED QUEUE TAG, ou HEAD OF QUEUE TAG et que la file de commandes est pleine. Le processus d'entrée/sortie n'est alors pas placé dans la file de commandes.

#### B.3 Clefs du buffer SCSI

Les clefs résultantes peuvent être rapatriées à l'aide de la macro msg\_byte (cf. section B.1 (Décodage de l'état d'erreur)). Les symboles du noyau qui suivent sont prédéfinis dans drivers/scsi/scsi.h :

Valeur	1	Symbole
======	= :	
0x00	1	NO_SENSE
0x01	1	${\tt RECOVERED\_ERROR}$
0x02	1	NOT_READY
0x03	1	MEDIUM_ERROR
0x04	١	HARDWARE_ERROR
0x05	1	ILLEGAL_REQUEST
0x06	1	UNIT_ATTENTION
0x07	1	DATA_PROTECT
80x0	1	BLANK_CHECK
0x0a	1	COPY_ABORTED
0x0b	1	${\tt ABORTED\_COMMAND}$
0x0d	1	VOLUME_OVERFLOW
0x0e	1	MISCOMPARE

Une liste extraite de la doc SCSI-2 suit (issue de la section 7.2.14.3):

Table 69: Description des clefs (Oh-7h) du buffer SCSI

+=		=-=	+
1			Description
 	Oh	 	NO SENSE. Indique qu'aucune information spécifique n'est disponible pour l'unité logique désignée. C'est le cas pour les commandes réussies ou celles dont l'état est CHECK CONDITION ou COMMAND TERMINATED à cause de l'un des bits filemark, EOM ou ILI.
-     	1h	     	RECOVERED ERROR. Indique que la réussite de la dernière commande   fut conditionnée par une action de réparation effectuée par la cible. Les octets additionnels peuvent fournir des détails, ainsi

     	que le champ information. Lorsque plusieurs erreurs réparées se   produisent durant une commande, le choix de celle indiquée   (première, dernière, plus sévère, etc.) dépend du périphérique.
2h 	NOT READY. Indique que l'unité logique est inaccessible. Une   intervention manuelle peut être nécessaire.
3h       	MEDIUM ERROR. Indique la fin d'une commande sur une erreur non-   récupérable, causée probablement par un défaut du support ou une   erreur de données. Cette clef peut aussi être renvoyée si la   cible ne peut faire la distinction entre un défaut du support et     un défaut spécifique du matériel (clef 4h).
4h     	HARDWARE ERROR. Indique que la cible a détecté une erreur maté-     rielle irrécupérable (défaut du contrôleur, du périphérique, er-     reur de parité, etc.) lors de l'exécution de la commande ou d'un     auto-test.
5h           	ILLEGAL REQUEST. Indique qu'un paramètre illégal a été détecté   dans le bloc de description de commande ou dans les paramètres   additionnels (pour certaines commandes : FORMAT UNIT, SEARCH DATA,   etc.). Si la cible détecte un paramètre incorrect, il doit termi-   ner celle-ci sans modifier le contenu du support. Si le paramètre   incorrect se trouve dans les paramètres additionnels, la cible   peut avoir déjà modifié le support. Cette clef est aussi renvoyée   lors de la réception d'un message IDENTIFY invalide (5.6.7).
   6h   	UNIT ATTENTION. Indique que le support amovible a pu être changé   ou que la cible a été réinitialisée. Cf. 6.9 pour d'autres infor-   mation sur cette condition.
7h       	DATA PROTECT. Indique qu'une commande de lecture ou d'écriture a     été tentée sur un bloc protégé contre cette opération. Celle-ci     n'est pas effectuée.

Table 70: Description des clefs (8h-Fh) du buffer SCSI

Clef	Description
8h     	BLANK CHECK. Indique qu'un périphérique à écriture unique ou   séquentiel a trouvé un support vierge ou une indication de fin de   données de formatage lors de la lecture, ou qu'un support non   vierge à écriture seule a été trouvé pendant l'écriture.
9h 	Vendor Specific. Cette clef est disponible pour indiquer des     cas particuliers spécifiques du constructeur.
Ah   	COPY ABORTED. Indique qu'une commande COPY, COMPARE ou COPY AND   VERIFY a echoué à cause d'une condition d'erreur sur le périphé-   rique source, destination ou les deux (cf. 7.2.3.2 pour plus de   détails).
   Bh 	ABORTED COMMAND. Indique que la cible a abandonné la commande.     L'initiateur peut éventuellement corriger le problème par une

+======+

#### B.4 Codes hôte

Les codes hôtes qui suivent sont définis au niveau de drivers/scsi/scsi.h. Ils sont positionnés par le pilote du noyau et doivent être utilisés avec la macro host\_byte (cf. section B.1 (Décodage de l'état d'erreur)) :

Valeur   Symbole		١	Description
===== ===========		=	
0x00   D	ID_OK	I	Pas d'erreur
0x01   D	ID_NO_CONNECT	I	Connexion impossible avant le timeout
0x02   D	ID_BUS_BUSY	l	BUS occupé durant la période de timeout
0x03   D	ID_TIME_OUT	I	Timeout atteint pour une autre raison
0x04   D	ID_BAD_TARGET	l	Mauvaise cible
0x05   D	ID_ABORT	l	Arrêt effectué pour une autre raison
0x06   D	ID_PARITY	l	Erreur de parité
0x07   D	ID_ERROR	I	Erreur interne
0x08   D	ID_RESET	l	Réinitialisé par quelqu'un
0x09   D	ID_BAD_INTR	I	Interruption inattendue reçue

### B.5 Codes du pilote

Le pilote de niveau intermédiaire catégorise l'état renvoyé par le pilote de bas niveau en fonction du buffer SCSI du périphérique. Il suggère certaines actions pouvant être tentées comme un réessai, un abandon ou un changement de topographie. La routine scsi\_done de scsi.c effectue un travail très différencié fondé sur host\_byte(), status\_byte(), msg\_byte() et la suggestion précédente. Ensuite, il positionne l'octet du pilote afin d'indiquer ce qui a été réalisé. L'octet du pilote est en deux parties : l'état du pilote et la suggestion. Chaque moitié est composée des valeurs suivantes (de scsi.h) combinées par un OR :

Valeur	1	Symbole	I	Description ou état du pilote
======	=   :		=   =	
0x00	1	DRIVER_OK	1	pas d'erreur
0x01	1	DRIVER_BUSY	١	inutilisé
0x02	1	DRIVER_SOFT	1	inutilisé
0x03	1	DRIVER_MEDIA	1	inutilisé
0x04	1	DRIVER_ERROR	1	erreur interne du pilote
0x05	1	DRIVER_INVALID	1	terminé (DID_BAD_TARGET ou DID_ABORT)
0x06	1	DRIVER_TIMEOUT	1	terminé avec timeout

```
0x07
      | DRIVER_HARD
                    | terminé avec une erreur fatale
      | DRIVER_SENSE | buffer SCSI disponible pour informations
80x0
                 | Description de la suggestion
Valeur | Symbole
| SUGGEST_RETRY | réessayer la requête SCSI
0x10
0x20 | SUGGEST_ABORT | abandonner la requête
0x30 | SUGGEST_REMAP | remape le bloc (non encore implementé)
    | SUGGEST_DIE
0x40
                   | laisser le noyau tomber en "panic"
0x80
     | SUGGEST_SENSE | lire le buffer SCSI du périphérique
Oxff | SUGGEST_IS_OK | rien à faire
```

## C Codes et qualificateurs du buffer SCSI additionnels

Lorsque l'état de la commande SCSI exécutée est CHECK\_CONDITION, des données sont disponibles dans le buffer SCSI. Les code et qualificateur additionnels se trouvent dans ce tampon.

Je joins ici deux tables issues des spécifications SCSI-2. La première est triée alphabétiquement, la seconde, numériquement (NdT : la traduction ayant un tantinet bouleversé l'ordre alphabétique, seule la table triée par numéros a été conservée. Le lecteur pourra se reporter à la version originale en américain pour la liste alphabétique).

## C.1 ASC et ASCQ dans l'ordre numérique

La table qui suit fournit une liste de descriptions avec les périphériques auxquels elles s'appliquent.

Table 364 : Assignements ASC et ASCQ

```
D - périphérique à accès Direct (Disque)
         .T - périphérique à accès séquenTiel (bande magnéTique)
         . I - Imprimante
         . P - Processeur
         . .W -WORM (CD-ROM inscriptible une fois)
           . R - CD-ROM (lecture seule)
           . S - Scanner ou numériseur
           . .0 - mémoire Optique
         . . M - changeur de Média
           . . C - périphérique de Communications
| ASC ASCQ DTIPWRSOMC DESCRIPTION
                  _____
 00 00 DTIPWRSOMC pas d'information additionnelle
                  marque de fichier détectée
 00
     01
                fin de partition/médium détectée
 00
     02
         T
        T
 00 03
                marque de jeu détectée
 00 04 T S début de partition/médium détecté
        T S fin de données détectée
 00 05
        DTIPWRSOMC fin du processus d'E/S
 00
     06
 00 11 R
                  lecture audio en cours
 00 12 R
                 lecture audio suspendue
 00 13
        R.
                 lecture audio terminée avec succès
 00 14
                  lecture audio stoppée pour cause d'erreur
```

```
I 00 15
                     pas d'état audio en cours à retourner
  01
      00
          DW O
                     pas de signal d'index/de secteur
 02 00
          D WR OM déplacement incomplet
          DTI W SO échec d'écriture sur le périphérique
  03 00
  03 01
          Т
                     pas d'écriture en cours
                trop d'erreurs d'écriture
  03
      02
          T
      00 DTIPWRSOMC unité logique non prête, cause inconnue
  04
  04
      01 DTIPWRSOMC unité logique en préparation
  04 02 DTIPWRSOMC unité logique non prête, commande d'init nécessaire
      03 DTIPWRSOMC unité logique non prête, intervention manuelle nécess.
  04
  04
      04
          DTI O
                     unité logique non prête, formatage en cours
          DTI WRSOMC l'unité logique ne répond pas à la sélection
  05 00
         D WR OM pas de position de référence trouvée
  06
     00
         DTI WRSOM sélection de plusieurs périphériques
  07
      00
         DTI WRSOMC échec de communication avec l'unité logique
  80
      00
  08
      01 DTI WRSOMC timeout de communication avec l'unité logique
      02 DTI WRSOMC erreur de parité en communication avec l'unité logique
  09 00 DT WR 0 erreur de suivi de piste
              WR O défaillance du servo de suivi de piste
  09 01
  09
      02
              WR O défaillance du servo de focalisation
  09 03
              WR O défaillance du servo de SPINDLE
```

Table 364 : (suite)

```
D - périphérique à accès Direct (Disque)
         .T - périphérique à accès séquenTiel (bande magnéTique)
         . I - Imprimante
          . P - Processeur
          . .W -WORM (CD-ROM inscriptible une fois)
            . R - CD-ROM (lecture seule)
          . . S - Scanner ou numériseur
          . . . 0 - mémoire Optique
               . M - changeur de Média
            . . C - périphérique de Communications
 ASC ASCQ DTIPWRSOMC DESCRIPTION
  0A 00
         DTIPWRSOMC débordement de la trace d'erreur
  OB
     00
  OC
     00
                S
                    erreur d'écriture
  0C
     01
             W O
                     erreud d'écriture corrigée par auto-réallocation
             W O
                     erreur d'écriture - auto-réallocation impossible
  0C
     02
  OD
     00
  0E
     00
  0F
     00
                     erreur ID, CRC ou ECC
  10
     00
             W O
          DT WRSO
  11
     00
                     erreur de lecture irrécupérable
          DT W SO
  11 01
                    nombre d'essais atteint
  11 02
         DT W SO
                    erreur trop longue à corriger
  11 03
         DT W SO
                    erreurs de lecture multiples
          D W O
                     erreur de lecture - auto-réallocation impossible
 11 04
             WR O
  11 05
                    erreur irrécupérable L-EC
| 11 06
             WR O
                    erreur irrécupérable CIRC
             W O
                     erreur de resynchronisation de données
```

```
l 11 08
                      lecture de bloc incomplète
  11
      09
           Т
                      pas de brèche trouvée
| 11 OA
          DT
                 0
                      erreur mal corrigée
                      erreur de lecture - réassignement recommandé
                      erreur de lecture - réecriture recommandée
      0C
           D W O
  11
  12
      00
           D
              W O
                      marque d'adresse introuvable pour le champ ID
              W O
                      marque d'adresse introuvable pour le champ données
  13
      00
           D
  14
      00
           DTI WRSO
                      identité enregistrée introuvable
  14 01
          DT WR O
                      enregistrement introuvable
  14
      02
           Т
                      marque de fichier ou de jeu introuvable
  14
      03
           Т
                      fin de données introuvable
  14
      04
           Т
                      erreur de séquence de bloc
  15
      00
           DTT WRSOM
                      erreur de positionnement aléatoire
      01
           DTI WRSOM
                      erreur de positionnement mécanique
  15
      02
           DT WR O
                      erreur de positionnement détectée par la lecture
  15
  16
      00
           DW
                 Ω
                      erreur de marque de synchronisation de données
  17
      00
           DT WRSO
                      données recupérées sans correction d'erreur
                      données recupérées après plusieurs essais
      01
          DT WRSO
  17
  17
      02
          DT WR O
                      données recupérées avec un décalage de tête positif
  17
      03
          DT WR O
                      données recupérées avec un décalage de tête negatif
              WR. O
                      données recupérées avec plusieurs essais et/ou CIRC
  17
      04
  17
      05
              WR. O
                      données recupérées sur l'ID de secteur précédent
              W O
                      données recupérées sans ECC - données auto-réallouées |
  17
      06
          D
              W O
                      données recupérées sans ECC - réassignement recommandé|
  17
      07
           D
      80
          D W O
                      données recupérées sans ECC - réecriture récommandée |
  17
      00
          DT WR O
                      données recupérées avec correction d'erreur
  18 01 D WR 0
                      données recupérées avec correction & plusieurs essais |
  18
      02
          D WR O
                      données recupérées - données auto-réallouées
      03
               R
                      données recupérées avec CIRC
  18
               R
 18 04
                      données recupérées avec LEC
 18 05
          D WR O
                      données recupérées - réassignement recommandé
                      données recupérées - réecriture recommandée
  18 06
           D
              WR O
```

Table 364 : (suite)

```
D - périphérique à accès Direct (Disque)
          .T - périphérique à accès séquenTiel (bande magnéTique)
          . I - Imprimante
           . P - Processeur
             .W -WORM (CD-ROM inscriptible une fois)
           . . R - CD-ROM (lecture seule)
             . S - Scanner ou numériseur
             . .0 - mémoire Optique
           . . M - changeur de Média
           . . . C - périphérique de Communications
| ASC ASCQ DTIPWRSOMC DESCRIPTION
  19
      00 D
                 0
                      erreur de liste de défauts
  19 01 D
                 O liste de défauts indisponible
                 O erreur de liste de défauts en liste primaire
  19 02 D
  19 03
         D
                 Ω
                    erreur de liste de défauts en liste secondaire (grown)
  1A 00 DTIPWRSOMC erreur de taille de la liste de défauts
          DTIPWRSOMC erreur de transfert de données synchrone
```

```
liste de défauts introuvable
| 1C 00
                 0
  1C 01
                      liste de défauts primaire introuvable
 1C 02
                 O liste de défauts secondaire (grown) introuvable
           D
           D W O
                      erreur de comparaison durant la vérification
  1D
      00
           D W O
                      ID récupéré avec ECC
  1E
      00
  1F
      00
      00
           DTIPWRSOMC code d'opération de commande incorrect
  20
  21
      00
           DT WR OM adresse du bloc logique hors limites
  21 01
                 M adresse d'élément incorrecte
                      fonction illegale (seulement 20 00, 24 00 ou 26 00)
  22
      00
  23
      00
  24 00
          DTIPWRSOMC champ incorrect en CDB
  25 00
          DTIPWRSOMC unité logique non supportée
  26
           {\tt DTIPWRSOMC} \quad {\tt champ \ incorrect \ en \ liste \ de \ paramètres}
      00
  26
      01
           DTIPWRSOMC paramètre non supporté
           DTIPWRSOMC valeur de paramètre incorrecte
  26
      02
  26
      03
           DTIPWRSOMC paramètres de seuil non supportés
  27 00
          DT W O
                      protection en écriture
          DTIPWRSOMC transition non-prêt/prêt (changement de médium ?)
  28 00
  28
      01
                  M accès à un élément import ou export
  29
      00
          DTIPWRSOMC allumage, réinit. ou réinit. du bus a eu lieu
  2A 00
          DTI WRSOMC paramètres changés
           DTI WRSOMC paramètres de mode changés
      01
  2A
      02
  2A
           DTI WRSOMC paramètres de trace changés
  2B 00
           DTIPWRSO C copie impossible : déconnexion du host impossible
  2C 00
           DTIPWRSOMC erreur de séquence de commandes
  2C 01
                S trop de fenêtres spécifiées
  2C 02
                 S
                      combinaison de fenêtres incorrecte spécifiée
  2D
      00
                      erreur d'écriture en écrasement de données
  2E 00
  2F
      00
          DTIPWRSOMC commandes annulées par un autre initiateur
           DT WR OM médium incompatible présent
  30
      00
           DT WR O médium illisible - format inconnu
  30
      01
      02
          DT WR O médium illisible - format incompatible
  30
     03
                 cartouche de nettoyage présente
          DT W O format du médium endommage
  31 00
                 O échec de la commande de format
  31
      01
           DΙ
  32
      00
           D \ensuremath{\mathtt{W}} O plus d'emplacement de défaut disponible
           D \mbox{W} O échec de mise a jour de la liste de défauts
  32 01
  33 00
                      erreur de longueur de bande
  34
      00
  35 00
  36 00
                      manque d'encre, de ruban ou de toner
```

```
Table 364 : (suite)
```

 	M - changeur de Média   C - périphérique de Communications					
İ						
	ASCQ	DTIPWRSOMC	DESCRIPTION			
37	00	DTI WRSOMC	paramètre arrondi			
38   39	00 00	DTI WRSOMC	gauvagarda da paramàtrag non gupportás			
1 3A		DTI WRSOM	sauvegarde de paramètres non supportée   pas de médium			
l 3B	00	TI	erreur de positionnement séquentiel			
l 3B		T	erreur de positionnement de la bande au début			
1 3B		T	erreur de positionnement de la bande à la fin			
1 3B	03	I	bande ou feuille-à-feuille non prêt			
1 3B	04	I	erreur de SLEW (NdT : !?)			
1 3B	05	I	bourrage papier			
1 3B	06	I	haut de page non détecté			
1 3B	07	I	bas de page non détecté			
I 3B	08	T	erreur de repositionnement			
I 3B	09	S	lecture après la fin du médium			
I 3B	OA	S	lecture avant le debut du médium			
3B	OB	S	position après la fin du médium			
I 3B	OC	S	position avant le debut du médium			
I 3B	OD	М	emplacement de destination occupé			
I 3B	0E	М	emplacement d'origine vide			
1 3C	00					
3D	00	DTIPWRSOMC	bits incorrects dans le message d'identification			
3E	00	DTIPWRSOMC	auto-configuration de l'unité non encore réalisée			
3F	00	DTIPWRSOMC	les conditions de fonctionnement ont changé			
3F	01	DTIPWRSOMC	le micro-code a été changé			
3F	02	DTIPWRSOMC	définition de fonctionnement modifiée			
3F	03	DTIPWRSOMC	les données de requête ont changé			
40	00	D	défaillance RAM (40nn obligatoire)			
40	NN	DTIPWRSOMC	échec de diagnostic du composant nn (80h-FFh)			
41	00	D	échec du chemin de données (40nn obligatoire)			
42	00	D	échec d'alllumage ou d'auto-test (40nn obligatoire)			
43	00	DTIPWRSOMC	erreur de message			
44	00		défaillance de cible interne			
45	00	DTIPWRSOMC	échec de sélection ou de resélection			
46	00	DTIPWRSOMC	échec de la réinitialisation logicielle			
47	00	DTIPWRSOMC	erreur de parité SCSI			
48	00	DTIPWRSOMC	réception de message d'erreur détecté par initiateur			
49	00	DTIPWRSOMC	erreur message incorrect			
4A	00	DTIPWRSOMC	erreur de phase de commande			
l 4B	00	DTIPWRSOMC	erreur de phase de données			
4C	00	DTIPWRSOMC	échec de l'auto-configuration de l'unité logique			
4D	00		I			
4E	00	DTIPWRSOMC	commandes en recouvrement			
4F	00		I			
50	00	T	erreur d'écriture en ajout			
50	01	T	erreur de positionnement en ajout			
50	02	T	erreur de positionnement par rapport au timing			
51	00	T O	erreur d'effacement			
52	00	T	défaut de cartouche			
+====			============++			

```
Table 364 : (suite)
D - périphérique à accès Direct (Disque)
         .T - périphérique à accès séquenTiel (bande magnéTique)
          . I - Imprimante
          . P - Processeur
          . .W -WORM (CD-ROM inscriptible une fois)
          . . R - CD-ROM (lecture seule)
          . . S - Scanner ou numériseur
             . .0 - mémoire Optique
            . . M - changeur de Média
          . . . C - périphérique de Communications
| ASC ASCQ DTIPWRSOMC DESCRIPTION
         DTI WRSOM échec de chargement ou d'éjection du médium
  53
      00
  53
      01
         T échec de déchargement de la bande
  53 02 DT WR OM périphérique protégé contre le changement de médium
  54
      00
           P
                     défaillance de l'interface host-SCSI
  55
      00
                     défaut de ressources système
      00
  56
  57
      00
              R
                     impossible de récupérer la table du contenu
                0
                     la génération n'existe pas
  58
      00
  59
      00
                0
                     lecture de bloc mis a jour
  5A 00
         DTIPWRSOM requête opérateur ou demande de changement d'état
  5A 01
          DT WR OM requête opérateur d'extraction du médium
  5A 02 DT W 0
                     l'opérateur a sélectionné la protection en écriture
         DT W O
  5A 03
                     l'opérateur a sélectionné l'autorisation d'écriture
  5B
      00
          DTIPWRSOM exception de trace
          DTIPWRSOM
  5B 01
                    condition de seuil remplie
  5B 02
          DTIPWRSOM
                    compteur de trace au maximum
  5B 03
          DTIPWRSOM
                     plus de code pour la liste de trace
              0
      00
  5C
                    changement d'état RPL
                0
  5C 01
                     SPINDLES synchronisées
          D
  5C 02
                     SPINDLES non synchronisées
  5D
      00
  5E
      00
  5F
      00
  60
      00
               S
                     défaillance de la lampe
      00
               S
                     erreur d'acquisition vidéo
  61
               S
  61
      01
                     impossible de capturer la vidéo
               S
  61
      02
                     hors de la zone focalisée
              S
  62
      00
                     erreur de positionnement de la tête de digitalisation |
  63
      00
              R
                     fin de zone utilisateur sur cette piste
              R
      00
                     mode illégal pour cette piste
  64
      00
  66
      00
  67
      00
  68
      00
  69
      00
  6A
      00
  6B 00
  6C 00
  6D 00
  6F.
```

```
| 6F 00
Table 364 : (fin)
           D - périphérique à accès Direct (Disque)
          .T - périphérique à accès séquenTiel (bande magnéTique)
           . I - Imprimante
           . P - Processeur
           . .W -WORM (CD-ROM inscriptible une fois)
           . . R - CD-ROM (lecture seule)
             . S - Scanner ou numériseur
              . .0 - mémoire Optique
           . . M - changeur de Média
           . . . C - périphérique de Communications
| ASC ASCQ DTIPWRSOMC DESCRIPTION
  70 00
  71
      00
  72
      00
  73
      00
  74
      00
      00
  76 00
  77
  78 00
  79 00
  7A 00
      00
  7B
  7C 00
  7D 00
  7E 00
  7F 00
| 80 xxh \
   jusqu'a > spécifique constructeur
  FF xxh /
  xxh 80 \
  jusqu'a > qualification du standard ASC spécifique constructeur
  xxh FF /
              TOUS LES CODES VIDES OU NON MONTRES SONT RESERVES
```

## D Référence rapide des commandes SCSI

La table 365 est une liste ordonnée numériquement des codes opération des commandes.

Table 365 : Codes operations SCSI-2

```
.T - périphérique à accès séquenTiel
                                               N = Nécessaire
        . I - Imprimante
                                               0 = Optionnel
                                               C = Constructeur
        . P - Processeur
        . .W -WORM (CD-ROM inscriptible une fois) R = Réservé
        . . R - CD-ROM (lecture seule)
          . S - Scanner ou numériseur
        . . . 0 - mémoire Optique
        . . M - changeur de Média
        . . . C - périphérique de Communications
     OP DTIPWRSOMC Description
--------
     00 NNNNNNNNN test d'unité prête
     01 N
            rembobinage
     01 0 C 00 00 remise à zéro de l'unité
     02 CCCCCC C
     03 NNNNNNNN requête de buffer SCSI
                 formatage
              O formatage de l'unite
     05 CNCCCC C lecture des limites de bloc
     06 CCCCCC C
     07 0 initialisation de l'état d'un élément
     07 OCC O OC réassignation de blocs
              N lecture de message (06)
     08 ONC 00 OC lecture (06)
         0
                 réception
     09 CCCCCC C
     OA
                 impression
     OA
              N émission de message (06)
     OA
         N
                  émission (06)
     OA ON O OC écriture (06)
     OB O OO OC déplacement (06)
     0B 0
                  SLEW et impression
     OC CCCCCC C
     OD CCCCCC C
     OE CCCCCC C
     OF COCCCC C lecture inversée
     10 0 0
                synchronisation du tampon
    10 CN CCC écriture de marques de fichiers
    11 CNCCCC espace
    12 NNNNNNNNN requête
     13 COCCCC vérification (06)
    14 COOCCC
               récupération des données bufferisées
     15 ONO 000000 sélection de mode (06)
     16 N NN NO réservation
     16 NN N
                 réservation d'unité
     17 N NN NO libération
     17 NN N
                 libération d'unité
    18 00000000 copie
     19 CNCCCC
                  effacement
     1A ONO 000000 lecture du buffer SCSI (06)
     1B 0
                 chargement déchargement
     1B
                  digitalisation
     1B 0
                 arrêt d'impression
     1B 0 00 0 arrêt démarrage de l'unité
```

```
Table 365 : (suite)
          D - périphérique à accès Direct
                                                   Clef de colonne
                                                  N = Nécessaire
          .T - périphérique à accès séquenTiel
          . I - Imprimante
                                                   0 = Optionnel
           . P - Processeur
                                                    C = Constructeur
             .W -WORM (CD-ROM inscriptible une fois) R = Réservé
           . . R - CD-ROM (lecture seule)
          . . S - Scanner ou numériseur
          . . . O - mémoire Optique
             . . M - changeur de Média
             . . C - périphérique de Communications
       OP DTIPWRSOMC Description
  1C 0000000000 réception des résultats du diagnostic
        1D NNNNNNNN émission de diagnostic
        1E 00 00 00 protection contre l'enlèvement du médium
        1F
        20 C
              CC C
        21 C
              CC C
       22 C
              CC C
       23 C
              CC C
        24 C CCN
                    définition de fenêtre
        25
               0
                    lecture de fenêtre
        25 N N N lecture de capacité
        25
              N
                    lecture de capacité de cd-rom
        26 C CC
        27 C
        28
                   O lecture de message (10)
        28 N NNNN lecture (10)
        29\ {\rm C} {\rm CC}\ {\rm O} lecture de génération
        2A
                  O émission de message (10)
                    émission (10)
        2A
                0
        2A N N N
                    écriture (10)
        2B 0
                    localisation
        2B
                  O positionnement sur élément
        2B 0
              00 0
                    déplacement (10)
        2C C
                 0
                    effacement (10)
        2D C 0 0
                   lecture de bloc mis à jour
        2E 0 0 0 lecture et vérification (10)
        2F 0
             00 0
                    vérification (10)
        30 0 00 0
                   lecture de donnée haute (10)
        31
                0
                    position d'objet
        31 0 00 0
                    recherche de donnée égale (10)
        32 0
              00 0
                    recherche de donnée basse (10)
        33 0
              00 0
                    définition de limites (10)
        34
                0
                    lecture de l'état du tampon de données
       34 0
              00 0
                    pré-lecture
        34 0
                    lecture de position
        35 0
             00 0
                    synchronisation du cache
        36 0 00 0
                    verrouillage/déverrouillage du cache
        37 0
                    lecture de données défectueuses (10)
```

```
0 0 digitalisation du médium
       38
      39 00000000 comparaison
      3A 00000000 copie et vérification
      3B 0000000000 écriture de tampon
      3C 0000000000 lecture de tampon
      3D
            0 0 mise à jour de bloc
      3E 0 00 0 lecture longue
       3F 0 0 0 écriture longue
Table 365 : (suite)
D - périphérique à accès Direct
                                             Clef de colonne
                                           N = Nécessaire
        .T - périphérique à accès séquenTiel
        . I - Imprimante
                                            0 = Optionnel
         . P - Processeur
                                            C = Constructeur
         . .W -WORM (CD-ROM inscriptible une fois) R = Réservé
         . . R - CD-ROM (lecture seule)
         . . S - Scanner ou numériseur
         . . . 0 - mémoire Optique
         . . M - changeur de Média
         . . C - périphérique de Communications
      OP DTIPWRSOMC Description
 ______
      40 000000000 changement de définition
      41 0
                  écriture identique
      42 0 lecture de sous-canal
      43 0 lecture du TOC
           O lecture d'en-tête
      44
          0
                  lecture audio (10)
      45
      46
      47
           O lecture audio MSF
           0
                  lecture d'index de piste audio
       48
             0
       49
                  lecture de piste relative (10)
       4A
       4B
             0
                  reprise de pause
       4C 0000000000 trace de sélection
       4D 0000000000 trace du buffer SCSI
       4E
      4F
       51
       52
       53
      55 000 000000 mode de sélection (10)
       56
      57
      58
      5A 000 000000 mode du buffer SCSI (10)
       5B
       5C
       5D
```

```
5E
5F
Table 365 : (fin)
+-----
         D - périphérique à accès Direct
                                              Clef de colonne
                                             N = Nécessaire
         .T - périphérique à accès séquenTiel
         . I - Imprimante
                                              0 = Optionnel
                                              C = Constructeur
         . P - Processeur
         . .W -WORM (CD-ROM inscriptible une fois) R = Réservé
         . . R - CD-ROM (lecture seule)
           . S - Scanner ou numériseur
         . . . O - mémoire Optique
         . . M - changeur de Média
         . . . C - périphérique de Communications
      OP DTLPWRSOMC Description
 _____
       ΑO
       A1
       A2
       ΑЗ
                N déplacement de médium
       A5
       A5
             0
                  lecture audio (12)
       A6
                O changement de médium
       A7
       8A
                 O lecture de message (12)
            00 0
                 lecture (12)
       8A
                  lecture de piste relative (12)
       A9
                 O émission de message (12)
       AA
                  écriture (12)
       AA
       AB
       AC
                  effacement (12)
       AD
       ΑE
            0 0
                  écriture et vérification (12)
       AF
            00 0
                  vérification (12)
       ВО
            00 0
                  recherche de donnée haute (12)
            00 0
       В1
                  recherche de donnée egale (12)
       B2
            00 0
                  recherche de donnée basse (12)
            00 0
                  définition des limites (12)
       ВЗ
       В4
       В5
       В5
                O demande d'adresse d'élément volume
       В6
       В6
                O émission de TAG de volume
                  lecture des données de défauts (12)
       B7
       В8
       В8
                O lecture de l'état d'élément
       В9
       BA
       ВВ
       BC
       BD
```

## E Programmes d'exemple

Voici le programme exemple en C qui demande le constructeur et le modèle et indique si un medium est chargé dans le périphérique.

```
#define DEVICE "/dev/sgc"
/* Programme de demonstration de l'interface SCSI generique */
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <string.h>
#include <fcntl.h>
#include <errno.h>
#include <scsi/sg.h>
#define SCSI_OFF sizeof(struct sg_header)
static unsigned char cmd[SCSI_OFF + 18];
                                                /* tampon de commandes SCSI */
int
                                     /* descripteur de periph./fichier SCSI */
/* traite une commande SCSI complete. Utilise l'interface SCSI generique */
static int handle_scsi_cmd(unsigned cmd_len,
                                                    /* longueur */
                          unsigned in_size,
                                                   /* taille data IN */
                           unsigned char *i_buff, /* tampon IN */
                           unsigned out_size,
                                                    /* taille data OUT */
                           unsigned char *o_buff
                                                   /* tampon OUT */
                           )
{
   int status = 0;
   struct sg_header *sg_hd;
   /* quelques controles de routine */
   if (!cmd_len) return -1;
                                       /* cmd_len doit etre != 0 */
   if (!i_buff) return -1;
                                       /* tampon IN doit etre != NULL */
#ifdef SG_BIG_BUFF
   if (SCSI_OFF + cmd_len + in_size > SG_BIG_BUFF) return -1;
   if (SCSI_OFF + out_size > SG_BIG_BUFF) return -1;
#else
   if (SCSI_OFF + cmd_len + in_size > 4096) return -1;
   if (SCSI_OFF + out_size > 4096) return -1;
#endif
   if (!o_buff) out_size = 0;
   /* construction de l'en-tete du pilote generique */
   sg_hd = (struct sg_header *) i_buff;
   sg_hd->reply_len = SCSI_OFF + out_size;
   sg_hd->twelve_byte = cmd_len == 12;
   sg_hd->result = 0;
#if
       0
```

```
sg_hd->pack_len
                      = SCSI_OFF + cmd_len + in_size; /* pas indispensable */
   sg_hd->pack_id;
                       /* inutilise */
   sg_hd->other_flags; /* inutilise */
#endif
   /* envoi de la commande */
   status = write( fd, i_buff, SCSI_OFF + cmd_len + in_size );
   if ( status < 0 || status != SCSI_OFF + cmd_len + in_size ||
                      sg_hd->result ) {
        /* une erreur s'est produite */
       fprintf( stderr, "ecriture (generique) resultat = 0x\%x cmd = 0x\%x\n",
                   sg_hd->result, i_buff[SCSI_OFF] );
       perror("");
       return status;
   if (!o_buff) o_buff = i_buff;
                                       /* controle du pointeur du tampon */
   /* recuperation du resultat */
   status = read( fd, o_buff, SCSI_OFF + out_size);
   if ( status < 0 || status != SCSI_OFF + out_size || sg_hd->result ) {
       /* une erreur s'est produite */
       fprintf( stderr, "lecture (generique) resultat = 0x\%x cmd = 0x\%x\n",
               sg_hd->result, o_buff[SCSI_OFF] );
       fprintf( stderr, "read(generic) sense "
               sg_hd->sense_buffer[0],
                                             sg_hd->sense_buffer[1],
               sg_hd->sense_buffer[2],
                                              sg_hd->sense_buffer[3],
               sg_hd->sense_buffer[4],
                                              sg_hd->sense_buffer[5],
               sg_hd->sense_buffer[6],
                                              sg_hd->sense_buffer[7],
               sg_hd->sense_buffer[8],
                                              sg_hd->sense_buffer[9],
               sg_hd->sense_buffer[10],
                                               sg_hd->sense_buffer[11],
               sg_hd->sense_buffer[12],
                                               sg_hd->sense_buffer[13],
               sg_hd->sense_buffer[14],
                                               sg_hd->sense_buffer[15]);
       if (status < 0)
           perror("");
   /* Voyons si nous avons ce que nous attendions */
   if (status == SCSI_OFF + out_size) status = 0; /* on a tout */
   return status; /* 0 indique que tout est OK */
}
#define INQUIRY_CMD
#define INQUIRY_CMDLEN 6
#define INQUIRY_REPLY_LEN 96
#define INQUIRY_VENDOR 8
                            /* Decalage sur le constructeur dans la reponse */
/* On demande le constructeur et le modele */
static unsigned char *Inquiry ( void )
 unsigned char Inqbuffer[ SCSI_OFF + INQUIRY_REPLY_LEN ];
 unsigned char cmdblk [ INQUIRY_CMDLEN ] =
      { INQUIRY_CMD, /* commande */
                 0, /* lun/reserve */
```

```
0, /* code page */
                0, /* reserve */
 INQUIRY_REPLY_LEN, /* longueur d'allocation */
                0 };/* reserve/drapeau/lien */
 memcpy( cmd + SCSI_OFF, cmdblk, sizeof(cmdblk) );
  * +----+
  * | struct sg_header | <- cmd
  * +----+
  * | copie de cmdblk | <- cmd + SCSI_OFF
  * +-----
  */
 if (handle_scsi_cmd(sizeof(cmdblk), 0, cmd,
                   sizeof(Inqbuffer) - SCSI_OFF, Inqbuffer )) {
     fprintf( stderr, "Echec de la demande\n");
     exit(2);
 }
 return (Inqbuffer + SCSI_OFF);
#define TESTUNITREADY_CMD 0
#define TESTUNITREADY_CMDLEN 6
#define ADD_SENSECODE 12
#define ADD_SC_QUALIFIER 13
#define NO_MEDIA_SC 0x3a
#define NO_MEDIA_SCQ 0x00
int TestForMedium ( void )
 /* demande de l'etat READY */
 static unsigned char cmdblk [TESTUNITREADY_CMDLEN] = {
     TESTUNITREADY_CMD, /* commande */
                    0, /* lun/reserve */
                    0, /* reserve */
                    0, /* reserve */
                    0, /* reserve */
                    0};/* reserve */
 memcpy( cmd + SCSI_OFF, cmdblk, sizeof(cmdblk) );
  * +----+
  * | struct sg_header | <- cmd
  * +----+
  * | copie de cmdblk | <- cmd + SCSI_OFF
  * +-----
  */
 if (handle_scsi_cmd(sizeof(cmdblk), 0, cmd,
                         0, NULL)) {
     fprintf (stderr, "Echec du test d'unite prete\n");
     exit(2);
```

```
}
 return
   *(((struct sg_header*)cmd)->sense_buffer +ADD_SENSECODE) !=
                                                        NO_MEDIA_SC ||
   *(((struct sg_header*)cmd)->sense_buffer +ADD_SC_QUALIFIER) !=
                                                        NO_MEDIA_SCQ;
}
void main( void )
 fd = open(DEVICE, O_RDWR);
 if (fd < 0) {
    fprintf( stderr, "Il faut les droits lecture/ecriture sur "DEVICE".\n");
    exit(1);
 }
 /* on ecrit quelques champs du resultat de la requete */
 printf( "%s\n", Inquiry() + INQUIRY_VENDOR );
 /* on regarde si le medium est charge */
 if (!TestForMedium()) {
    printf("pas de medium charge\n");
    printf("un medium est present\n");
 }
}
```