

参考文档：[【立创-泰山派 RK3566 开发板】Scrcpy 同屏工具使用手册 | 立创开发板技术文档中心](#)

基本按照上面文档操作，从 [github](#) 的 release 下载 scrcpy，正常使用就可以。

经实测，猫 4，安卓 14 会有运行几秒后闪退的情况，并且报错：

ERROR: Could not open audio device: WASAPI can't find requested audio endpoint: Element not found.
ERROR: Demuxer error

解决方法：
打开 open_a_terminal_here.bat

名称	修改日期	类型	大小
 adb.exe	2025/6/21 2:08	应用程序	6,487 KB
 AdbWinApi.dll	2025/6/21 2:08	应用程序扩展	106 KB
 AdbWinUsbApi.dll	2025/6/21 2:08	应用程序扩展	72 KB
 avcodec-61.dll	2025/6/21 2:08	应用程序扩展	5,393 KB
 avformat-61.dll	2025/6/21 2:08	应用程序扩展	615 KB
 avutil-59.dll	2025/6/21 2:08	应用程序扩展	1,008 KB
 icon.png	2025/6/21 2:08	PNG 文件	7 KB
 libusb-1.0.dll	2025/6/21 2:08	应用程序扩展	211 KB
 open_a_terminal_here.bat	2025/6/21 2:08	Windows 批处理...	1 KB
 scrcpy.exe	2025/6/21 2:08	应用程序	699 KB
 scrcpy-console.bat	2025/6/21 2:08	Windows 批处理...	1 KB
 scrcpy-noconsole.vbs	2025/6/21 2:08	VBScript Script ...	1 KB
 scrcpy-server	2025/6/21 2:08	文件	89 KB
 SDL2.dll	2025/6/21 2:08	应用程序扩展	1,745 KB
 swresample-5.dll	2025/6/21 2:08	应用程序扩展	121 KB

添加参数运行 scrcpy：
scrcpy.exe --render-driver=software --no-audio

Linux 下：
scrcpy --no-audio-playback