HeishaMon V6 - Touchdisplay-Erweiterung

Entwicklungsstand 0.1.0-dev.7 / Hardware Rev.0.6 | 26.10.2026

Lieferstatus: dev.7 mit Modellanzeige, Geräteinfo und zwei Kopf-Schaltflächen wurde im HMX-Actions-Lauf 40380596372 auf Commit bfc89046e7ac04ee628347f56f0198b0bbca997f erfolgreich für ESP32-S3 gebaut. Regressionstests und Artefakt-Upload waren erfolgreich. Hardwaretests stehen aus; Entwicklungsstand ohne Hardwarefreigabe.

Fork-Aufbau: Alle relativen Pfade dieser Anleitung beziehen sich auf `touch-extension/`, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben. In der bestehenden Arbeitskopie ist das `D:/ChatGPT_CODEX/HeishaMon/fork/touch-extension`. Die Originalquellen liegen daneben im Repository unter `HeishaMon/`; der integrierte Build-Sketch wird erst erzeugt. Fork- und Update-Anleitung.

1. Ziel und festgelegter Aufbau

HeishaMon Large / ESP32-S3, Hardware V6, erhält ein Waveshare 3.5inch Capacitive Touch LCD, SKU 29318. Das IPS-Display verwendet ST7796S (SPI), Touch FT6336U (I2C), 480 x 320 Pixel im Querformat. Touch dient zum Anzeigen, Blättern, Öffnen von Wertdetails und zur Auswahl der Kommunikationsbetriebsart. Das Display erzeugt keine Wärmepumpen-Stellbefehle.

Die Betriebsarten Automatisch und Listen only werden per Touch gewählt und persistent im ESP32 gespeichert. Automatisch erzwingt keinen aktiven Betrieb: Web-Einstellung und automatische Prüfung auf Empfangsdaten bleiben maßgeblich. Ein mechanischer Schalter ist nicht mehr vorgesehen.

Ethernet bleibt optional: Ein Zwischenadapter führt die W5500-Anschlüsse durch und zweigt SPI zum Display ab. Es werden keine Leitungen direkt am ESP32-S3-Modul angelötet. Fünf zusätzliche GPIOs reichen mit einem MCP23008-Portexpander für Displaysteuerung, Touch und Resetleitungen.

2. Was bereits umgesetzt und was noch zu prüfen ist

Bestandteil	Stand
Modulare Firmwaredateien	Implementiert, getrennt in extension/
Einbindung in Upstream	Automatisiertes Skript; zwei Originaldateien geändert
Vollständige WP-Topicliste	Direkt aus den Originaltabellen, derzeit 144 TOP
Zusatz- und Optionalwerte	6 XTOP und 7 OPT aus demselben Upstream-Stand
Dallas-Anzeige	Bekannte Sensoren mit Alias, Temperatur und Status
Touch-Navigation	Seitenweise blättern, Gedrückthalten, Gruppen und Details; Vorschau automatisiert geprüft
Betriebsartenlogik	Implementiert, C++-Zustandsprüfungen vorhanden
Integrationsprüfungen	6 automatische Tests bestanden
C++-Policy	clangd-Prüfung der constexpr-Assertions: 0 Fehler
Echter ESP32-S3-Build	dev.7 mit Core 3.3.12 erfolgreich auf GitHub Actions; Hardwaretest ausstehend
V6-Steckerpositionen	Durchgangsprüfung am vorhandenen Board erforderlich
Panelinitialisierung / Touchachsen	Am realen Display zu bestätigen
Ethernet und Display gleichzeitig	Quellcode dafür ausgelegt; Hardwaretest ausstehend
KiCad-Projekt	Vollständiger Schaltplan und geroutete zweilagige PCB Rev.0.6; ERC/DRC 0

Die Vorschau ist eine Layout- und Bedienvorschau mit Beispieldaten. Sie ist kein Foto eines bereits laufenden Geräts und keine Messung. Schrift und Farben können auf dem realen Panel leicht abweichen.

3. Architektur und Updatefähigkeit

Die Originalfunktionen für Protokolldecodierung, MQTT, Weboberfläche, Regeln, Dallas und S0 bleiben als Upstream-Dateien erhalten. Die Erweiterung liest vorhandene Daten und nutzt vorhandene Sendesperren. Nur im erzeugten Build-Sketch erhalten HeishaMon.ino und gpio.cpp Integrationsanbindungen; die offiziellen Quellen im Repository bleiben unverändert.

Datei	Aufgabe
extension/hmx_config.h	Sämtliche Pins, I2C-Adressen, Helligkeit und Touchachsen
extension/hmx_policy.h	Hardwareunabhängiger Betriebsartenautomat
extension/hmx.h	Schmale Schnittstelle zur Originalfirmware
extension/hmx.cpp	Display, Touch, Portexpander und Betriebsartenintegration
tools/apply_extension.py	Geprüfte Integration in einen sauberen Upstream-Stand
tools/build.ps1	ESP32-S3-Build und eindeutiger Name des Webupdate-Binaries
tests/test_integration.py	Idempotenz, Ankerprüfung, Schutz lokaler Änderungen


Datei	Aufgabe
tests/policy_compile.cpp	C++-Assertions für Betriebsarten, Zeitüberlauf und Seiten
upstream-reference/tree.json	Herkunft und Original-Blob-Hashes
firmware/HeishaMon/	Erzeugter Build-Sketch, nicht versioniert

Das Installationsskript kontrolliert alle benötigten Anker vor der ersten Änderung. Fehlt ein Anker oder kommt er mehrfach vor, bricht es ab. Bei erneutem Aufruf auf einer fertigen Integration prüft es die gespeicherten Datei-Hashes. Lokal geänderte Dateien werden nicht still überschrieben. Der Upstream-Code wird nicht per unscharfer Suche zusammengeführt.

Die Erweiterung wird zusätzlich unter firmware/HeishaMon/src/hmx/ abgelegt. Die Dateien in extension/ sind die gepflegte Quelle. Änderungen dort werden zunächst an einem sauberen Upstream-Checkout erneut integriert und getestet.

Grenze der Automatisierung: Ein erfolgreicher Ankercheck beweist nicht, dass sich die Bedeutung eines Upstream-Sendewegs nicht verändert hat. Neue direkte UART-Schreibstellen oder Änderungen der Ethernet-SPI-Anbindung müssen bei jedem Upstream-Update geprüft werden.


4. Vollständiger Schaltplan und Anschlussübersicht



Netzplan, keine behauptete V6-Steckerreihenfolge. Kontaktpositionen am eigenen Board messen.

SPI-Anschlussplan

SPI-Anschlussplan - gemeinsame Leitungen, getrennte Chip-Selects



Weitere Displayleitungen

GPIO33 -> 8 LCD_CS | GPIO34 -> 9 LCD_DC | GPIO35 -> 11 LCD_BL (PWM)
8 LCD_CS: 10 kOhm nach 3,3 V | 11 LCD_BL: 100 kOhm nach GND
7 SD_CS: 10 kOhm nach 3,3 V | 10 LCD_RST: MCP GP2 | 15 TP_RST: MCP GP1

SCK/MOSI kurz halten; optional je 22-47 Ohm am Abzweig. Alle Logikpegel 3,3 V.

Zusätzlich zu den Funktionsübersichten liegt ein vollständiger KiCad-Schaltplan vor, der alle Verbindungen auf einem A3-Blatt enthält. Er ist zusammen mit der vollständigen Verbindungsmatrix als A3-Anhang am Ende dieser PDF angefügt.

Die Übersicht zeigt elektrische Netze und die geplanten Adapteranschlüsse. Die Kontaktreihenfolge der originalen V6-Stiftleisten wird bewusst nicht erfunden. Die Netze am Ethernet-Steckplatz werden vor dem Anschluss per Durchgangsmessung zu den ESP32-S3-Modulanschlüssen identifiziert.

J_ETH_IN und J_ETH_OUT sind Projektbezeichnungen des Zwischenadapters, keine behaupteten Bezeichnungen auf der V6-Platine. Das W5500 wird kontaktgleich durchverbunden. Der Displayabzweig erhält einen eigenen Chip-Select.

5. SPI und Extra-GPIOs

Funktion	ESP32-S3-GPIO / Netz	Verwendung
Gemeinsamer SPI-Takt	GPIO12	Ethernet SCK und Display SCLK
Gemeinsame Sendedaten	GPIO11	Ethernet MOSI und Display MOSI
SPI-Rückdaten	GPIO13	Nur Ethernet; Display-MISO bleibt offen
Ethernet-CS	GPIO10	Ausschließlich W5500
Ethernet-Reset	GPIO14	Unverändert durchverbunden
Ethernet-Interrupt	GPIO15	Unverändert durchverbunden
Display-CS	GPIO33	Eigenständige Geräteauswahl
Display-DC	GPIO34	Unterscheidung Daten / Befehl
Displaybeleuchtung	GPIO35	PWM, 5 kHz, 8 Bit
I2C-SDA	GPIO36	Touch und MCP23008
I2C-SCL	GPIO37	Touch und MCP23008

Die GPIO33-37 werden durch die Erweiterung vor der allgemeinen GPIO-Konfiguration geschützt. Regeln dürfen diese Pins nicht verwenden: Die allgemeine gpio()-Regelfunktion wird in diesem Entwicklungsstand nicht verändert und kann weiterhin direkt auf physische Pins zugreifen.

SPI-Takt des Displays zunächst 8 MHz. Display und Ethernet verwenden dieselbe globale Arduino-SPI-Instanz und getrennte Chip-Selects. Es wird ausdrücklich keine zweite, unabhängige Businstanz auf denselben Leitungen initialisiert.

Das Display wird in Abschnitten von 480 x 4 Pixeln übertragen. Pro Abschnitt wird die SPI-Transaktion beendet, sodass Ethernet dazwischen Zugriff erhält. Ein Renderstreifen enthält zwei Wertezeilen und benötigt einen 480 x 24-Pixel-Puffer, etwa 23 KiB. Ein Vollbildpuffer im RAM wird nicht benötigt.

6. Displaystecker: 15-poliger GH1.25-Anschluss


Displaykontakt	Beschriftung	Verbindung im Entwurf
1	VCC	Geregelte 3,3 V der Erweiterung
2	3V3	Offen; im Entwurf nicht zusätzlich verbinden
3	GND	Gemeinsame Masse
4	MISO	Offen, keine Display-Lesezugriffe / keine SD-Karte
5	MOSI	GPIO11
6	SCLK	GPIO12
7	SD_CS	10 kOhm nach 3,3 V, SD bleibt abgewählt
8	LCD_CS	GPIO33; 10 kOhm Pull-up nach 3,3 V
9	LCD_DC	GPIO34
10	LCD_RST	MCP23008 GP2; 10 kOhm Pull-up
11	LCD_BL	GPIO35; 100 kOhm Pull-down
12	TP_SDA	GPIO36 / I2C-SDA
13	TP_SCL	GPIO37 / I2C-SCL
14	TP_INT	Offen; Touch wird abgefragt
15	TP_RST	MCP23008 GP1; 10 kOhm Pull-up

Die Nummern beziehen sich auf die Waveshare-Dokumentation des 15-poligen Steckers. Vor dem Crimpen die Pin-1-Markierung am realen Display prüfen. Nicht nach Kabelfarben verdrahten. Der 18-polige FPC-Anschluss hat eine andere Belegung und wird hier nicht verwendet.

Waveshare verlangt passende Versorgungs- und Logikpegel. Deshalb ist die gesamte Erweiterung für 3,3-V-Logik und 3,3-V-Displayversorgung geplant. Nicht einfach Display-VCC auf 5 V legen und den Rest unverändert lassen.

7. Portexpander, Resetleitungen und passive Bauteile

I2C-, Reset- und Versorgungsplan



GP0 bleibt frei.

Kein Schalter, kein R4.
Betriebsart im ESP32 gespeichert.

Touch-INT und MCP-INT bleiben offen; Abfrage per Software.

MCP23008 verwenden. Keine 5-V-Pull-ups auf SDA/SCL. V6-Versorgung vor Anschluss pruefen.

MCP23008 und FT6336U liegen an GPIO36/SDA und GPIO37/SCL. Der Portexpander bleibt nötig, weil die beiden Resetleitungen keine weiteren ESP32-GPIOs belegen sollen. Die Adresspins A0/A1/A2 liegen auf GND; MCP23008-Adresse ist 0x20, Touch-Adresse 0x38.

Anschluss	Funktion
GP0	Frei, keine Betriebsarten-Eingabe
GP1	TP_RST des Displays
GP2	LCD_RST des Displays
GP3 bis GP7	Nicht angeschlossen
A0/A1/A2	GND
RESET	10 kOhm nach 3,3 V

Schalter S1, Anschluss J5 und Pull-up R4 entfallen vollständig. Die Betriebsart wird ausschließlich in der Erweiterungssoftware ausgewählt und gespeichert. R1/R2 bleiben die 4,7-kOhm-I2C-Pull-ups. Vorhandene Pull-ups parallel angeschlossener Module bei der Inbetriebnahme berücksichtigen.

R0 ist die 0-Ohm-Messbrücke der Zusatzversorgung. R3/R5/R6/R7/R10 sind die fünf 10-kOhm-Pull-ups für MCP-Reset, LCD-CS, LCD-Reset, Touch-Reset und SD-CS. R8/R9 mit 33 Ohm dämpfen die SPI-Abzweige zum Display; R11 mit 100 kOhm hält die Beleuchtung beim Start aus. C1/C2 sind 100 nF, C3 ist 10 µF. Die genaue herstellerbezogene Bestückung steht in der JLCPCB-BOM.

8. Stromversorgung über die vorhandene V6

Der Entwurf verwendet jetzt die vorhandene 3,3-V-Versorgung der HeishaMon V6. Ein zusätzlicher Spannungsregler ist nicht vorgesehen. Die 5-V-Schiene wird auf dem Adapter nur als Reserve und an einem Messpunkt herausgeführt; sie ist nicht mit den 3,3-V-Logiknetzen verbunden.

Die V6 bleibt vollständig für die Erzeugung ihrer Versorgungsspannungen zuständig. Die genaue Reglerbestückung und deren zusätzliche Belastbarkeit wurden ohne V6-Schaltplan nicht verifiziert. Das Vorhandensein eines Schaltreglers allein belegt noch keine bestimmte freie Stromreserve.

Auf dem Adapter liegt zwischen 3V3_V6 und 3V3_EXT die 0-Ohm-Brücke R0. Dahinter werden ausschließlich Display, MCP23008 und deren Pull-ups versorgt. R0 kann zum Messen des Erweiterungsstroms entfernt und durch ein geeignetes Strommessgerät ersetzt werden. Der W5500 wird unverändert aus der V6 gespeist.

Waveshare nennt für das Display ungefähr 63 mA bei 3,3 V, ohne eindeutige Angaben zu maximaler Beleuchtung und Messbedingungen. Dies ist keine bestätigte Obergrenze. Der USR-ES1-Hersteller fordert eine stabile 3,3-V-Versorgung mit mindestens 200 mA Lieferfähigkeit für das Modul; dies ist ebenfalls kein gemessener Dauerverbrauch.

Vor dem Anschluss sind deshalb zu prüfen:
1. Polarität und Spannungen der tatsächlich vorhandenen V6-Anschlüsse.
2. Zuordnung der Versorgungskontakte am Ethernet-Steckplatz und am zusätzlichen GPIO-/Versorgungsanschluss.
3. Erweiterungsstrom über R0 und Versorgungsspannung während Displaystart, voller Helligkeit und Netzwerkaktivität.
4. Betrieb mit allen geplanten Verbrauchern: Ethernet, Relais, Dallas, gegebenenfalls CZ-TAW1.
5. Temperatur des V6-Reglers und kurzzeitige Spannungseinbrüche; ein Multimeter-Mittelwert allein reicht dafür nicht immer aus.

Es werden keine zwei unabhängigen 3,3-V- oder 5-V-Quellen parallel verbunden. Ein alternativer externer Aufbau ist erst nach getrennter Betrachtung der Versorgungspfade vorgesehen. Für den geplanten Normalaufbau genügt die V6-Versorgung, sofern die Reserve am realen Gerät bestätigt wird.

9. Betriebsarten, Persistenz und Prioritäten

Die Auswahl ist über Ansichten → Betriebsart erreichbar. Alternativ den rechten Kopf-Button kurz antippen. Danach Automatisch oder Listen only antippen. Abbrechen verlässt das Menü ohne Änderung. Der erste Druck auf ein gedimmtes Display weckt zunächst nur die Beleuchtung.



Zustand	Ergebnis
Gespeichert: Listen only	Fest passiv, auch nach Neustart
Gespeichert: Automatisch; Web-Listen-only aktiv	Passiv durch Web-Konfiguration
Automatisch; Empfangsdaten beim Start vorhanden	Passiv durch Startprüfung
Automatisch; Web passiv aus; keine Startdaten	Aktiver HeishaMon-Betrieb
Portexpander fehlt oder I2C-Lesefehler	Passiv
NVS-Speicher kann beim Start nicht geöffnet / gültig gelesen werden	Passiv mit Speicherfehleranzeige
Noch kein gespeicherter Wert vorhanden	Automatisch, einschließlich aller bisherigen Prüfungen
Wechsel Listen only nach Automatisch	Zunächst 500 ms passiv beobachten
Daten während dieser Beobachtung	Passiv verriegelt
Keine Daten während der Beobachtung	Aktiv, sofern Web-Konfiguration erlaubt

Die Auswahl liegt im ESP32-NVS-Namensraum hmx_mode, Schlüssel listen. Sie wird vor der ersten TX-Freigabe geladen. Nur ein tatsächlicher Wechsel löst einen Flash-Schreibvorgang aus; dieselbe gesunde Auswahl erneut zu bestätigen schreibt nicht noch einmal. Ein normales Application-Webupdate erhält die NVS-Partition. Ein vollständiges Flash-Erase entfernt die Auswahl und führt beim folgenden Start wieder zum Standard Automatisch.

Bei einem Schreibfehler bleibt die aktuelle Sitzung passiv und zeigt einen Speicherfehler. Die Auswahl kann erneut gespeichert werden. Für eine fehlgeschlagene Speicherung gibt es keine Neustart-Persistenzgarantie: Nach Neustart gilt der letzte erfolgreich gespeicherte Wert, sofern dieser lesbar ist.

Die Startprüfung erkennt Bytes im UART-Puffer, keine identifizierten Teilnehmer. Auch die erneute 500-ms-Beobachtung ist kein vollständiger Nachweis eines freien Busses. Empfangsbedingtes Listen only bleibt verriegelt, bis per Touch einmal festes Listen only und anschließend wieder Automatisch gewählt oder neu gestartet wird.

Die bestehende Web-Einstellung bleibt getrennt. Sie kann festen Listen-only-Betrieb aus der Touch-Auswahl nicht aufheben. Das Display zeigt den tatsächlich wirksamen Modus; die unveränderte Weboberfläche zeigt ihre eigene Konfiguration.


10. Umschalten und Sendetask

Die ESP32-Sendetask und der Betriebsartenwechsel benutzen denselben rekursiven Mutex. Dadurch kann die Umschaltung nicht gleichzeitig mit einem neuen Sendeauftrag erfolgen. Bereits im UART befindliche Bytes werden vor dem Abschalten mit flush() fertig gesendet. Eine begonnene Übertragung wird also nicht mitten im Telegramm abgebrochen.

Bei Zustandswechseln wird die Warteschlange normaler Befehle geleert. Alte, zuvor vorgemerkte Befehle werden nach dem Rückwechsel nicht nachgesendet. Der vorhandene Optional-PCB-Konfigurationszustand wird dadurch nicht gelöscht; dessen periodischer Betrieb wird im aktiven Modus wieder aufgenommen.


Abfrage- und Befehlswege in HeishaMon.ino prüfen den wirksamen passiven Modus. GPIO5 bleibt die vorhandene Freigabe des Sendetreibers. Die Erweiterung schaltet keine Wärmepumpenversorgung und ist kein Not-Aus.

Die Touch-Abfrage läuft etwa alle 30 ms. Betriebsarten- und I2C-Zustände werden etwa alle 20 ms geprüft. Die Reaktionszeit enthält Hauptschleifenlaufzeit, Flash-Schreiben und gegebenenfalls das Fertigsenden eines laufenden Telegramms. Während des Speicherns hält die Erweiterung TX gesperrt.



Die Statuszeile zeigt die tatsächlich aktive Betriebsart und deren Ursache: AUTO / AKTIV, AUTO / RX: LISTEN ONLY (beim Start bzw. während der Rückkehr-Prüfung erkannter Fremdverkehr), AUTO / WEB: LISTEN ONLY oder WAHL: LISTEN ONLY. Die RX-Erkennung bleibt bis zu einem Neustart bzw. erneuten Wechsel der Touch-Auswahl verriegelt. Sie ist kein Alarm bei jedem empfangenen Wärmepumpen-Telegramm im aktiven Betrieb.

11. Displayansichten



Oben stehen Ansicht, tatsächliche Betriebsart, Datenalter und Netzstatus. In der Mitte stehen bis zu 20 einzeilige Werte in 6x8-Pixel-Schrift mit separater Nummern-, Namens- und Wertspalte. Unten liegen vier Touchflächen: Zurück, Weiter, Ansichten und Start.

Ansicht	Inhalt
Übersicht	Vorlauf, Rücklauf, Vorlauf-Soll, HK1/HK2 jeweils Vorlauf-Ist und -Soll, Puffer, Außenluft, Warmwasser Ist/Soll, WW-/HK1-/HK2-Freigabe, Haupttimer, Verdichter, Volumenstrom, Abtauung, Fehler, WP-Zustand
Alle WP-Topics	Alle 144 Basis-Topics in Originalreihenfolge
Zusatzdaten	Alle 6 XTOP, auch vor dem ersten Empfang sichtbar
Optional PCB	Alle 7 OPT
Dallas 1-Wire	Alle bekannten Sensoren aus dem aktivierten Dallas-Modul
Wertdetails	Voller Topicname / ID, Wert und Datenalter

Der Umfang wird nicht auf 143 festgeschrieben. Die Firmware liest NUMBER_OF_TOPICS, NUMBER_OF_TOPICS_EXTRA und NUMBER_OF_OPT_TOPICS des jeweiligen Upstream-Stands. Der jetzige Stand

besitzt 144 Basis-Topics, also TOP0 bis TOP143. Eine erweiterte Upstream-Tabelle wächst damit automatisch in der Liste mit.

Reihenfolge ab dev.6: WP-Zustand (0), Fehler (44), Haupttimer (13), Volumenstrom (1), Vorlauf (6), Rücklauf (5), Vorlauf-Soll (7), Puffer (46), Außen (14), HK1 Status/Ist/Soll (94/36/42), HK2 Status/Ist/Soll (94/37/43), WW Status/Ist/Soll (4/10/9), Verdichter (8), Abtauung (26). Volumenstrom wird einmal angezeigt.

Die Übersicht enthält jetzt 20 Werte auf einer Seite; es bleiben keine freien Datenzeilen. HK1 zeigt TOP36 (Z1_Water_Temp) und TOP42 (Z1_Water_Target_Temp), HK2 TOP37 und TOP43, Puffer TOP46 (Buffer_Temp). Es werden die von HeishaMon gelieferten Werte angezeigt; deren Verfügbarkeit hängt von Modell, Sensoren und Konfiguration ab.

Ergänzungen ab dev.5: Warmwasser-Soll (9), Warmwasser-Status (4), HK1- und HK2-Status (jeweils 94) sowie Haupttimer (13). Die Statuszeilen sind aus den vorhandenen Topics abgeleitet: WW aus Betriebsart (4) und WP Ein/Aus (0), HK1/HK2 zusätzlich aus der Zonenauswahl (94). Die Nummernspalte zeigt die primäre Topic-Nummer, in der Detailansicht stehen alle verwendeten Quellen.


Freigegeben bedeutet, dass die WP eingeschaltet und der jeweilige Bereich in Betriebsart bzw. Zonenauswahl ausgewählt ist. Das ist keine Aussage über aktuellen Wärmebedarf, laufende Zonenpumpen oder tatsächliche Warmwasserbereitung. Im reinen WW-Modus sind beide HK-Status Aus; bei ausgeschalteter WP sind alle drei Status Aus. Ungültige Quellwerte ergeben Unbekannt, fehlende Telegramme keine Daten; veraltete Daten behalten die Warnfarbe.

Haupttimer Ein (1) / Aus zeigt ausschließlich TOP13 Main_Schedule_State: Wochenprogramm eingeschaltet oder ausgeschaltet. Daraus sind keine einzelnen Schaltzeiten, nächsten Schaltpunkte oder getrennten Timer für WW/HK1/HK2 ableitbar. Quiet_Mode_Schedule (3) und Holiday_Mode_State (19) bleiben in der vollständigen Topic-Liste verfügbar.

Diese erste Umsetzung gruppiert nach Datenquelle. Eine zusätzliche fachliche Unterteilung aller Basis-Topics, etwa in Verdichter oder Heizkreis, ist noch nicht implementiert. Die vollständige Liste und die Übersicht stehen bereits zur Verfügung.

Modellanzeige und Geräteinfo ab dev.7

Der linke Kopf-Button zeigt das aus TOP92 zugeordnete Außengerät in 6x8-Schrift; bei Monoblock-Geräten deren Typbezeichnung. Kurzes Antippen öffnet die Geräteinfo. Der rechte Kopf-Button zeigt weiterhin die tatsächlich aktive Kommunikationsbetriebsart und öffnet durch kurzes Antippen die Auswahl Automatisch/Listen only. Die Auswahl wird erst im Menü geändert und gespeichert. Es ist kein langer Druck mehr nötig. Die 20 Datenzeilen der Standardansicht bleiben erhalten. In anderen Ansichten steht deren Titel in der zweiten Kopfzeile.



Die Geräteinfo zeigt Innen-/Außengerät, Kit, Leistung, Phasen, Ausführung, die unveränderte 10-Byte-Rohkennung und den Quellenstand. Außerdem stehen dort HeishaMon-Versionsstring, Firmwarebasis-Commit und HMX-Erweiterungsversion getrennt. Die unveränderte version.h unserer HeishaMon-Basis enthält Local build; es wird deshalb keine Release-Nummer erfunden. Die Fußzeile zeigt weiterhin HMX 0.1.0-dev.7.

Der Tabellen-Snapshot enthält 83 Einträge aus HeatPumpType.md, festgehalten auf Upstream-Commit b3ef43691f21985c851903d69a0f2e8647ed31f8. Kein Internetzugriff zur Laufzeit. Bei fehlenden Telegrammen erscheint Modell: keine Daten, bei unbekannter Kennung Modell unbekannt, bei mehreren exakten Treffern Modell mehrdeutig. Ungültige Kennungen werden separat benannt. Es wird nie anhand ähnlicher Bytes geraten. Die Geräteinfo behält die Rohkennung auch dann bei.

Zurück führt zur zuvor geöffneten Ansicht und Seite, auch wenn die Geräteinfo aus einer Topic-Detailansicht geöffnet wurde. Der erste Druck nach dem Dimmen weckt weiterhin nur die Beleuchtung. Beide Kopf-Touchbereiche umfassen 24 Pixel Höhe und je eine Displayhälfte.

Die Zuordnung ist nur eine lokale Displayfunktion: HeishaMon decode.cpp, MQTT und JSON geben TOP92 weiterhin unverändert aus. Die Konstantentabelle liegt getrennt in extension/hmx_model_data.h; der Parser in extension/hmx_model.h. Sie ist in dev.7 kompiliert und noch nicht als separate Laufzeit-Datei austauschbar.

Modelltabelle bei späteren Updates erneuern

1. Die neue HeatPumpType.md aus dem geprüften offiziellen Upstream-Commit nach upstream-reference/HeatPumpType.md übernehmen.
2. Generator mit dem tatsächlichen Commit ausführen:

```
python tools/update_model_table.py --commit TATSAECHLICHER_UPSTREAM_COMMIT
python tools/update_model_table.py --commit TATSAECHLICHER_UPSTREAM_COMMIT --check
```

TATSAECHLICHER_UPSTREAM_COMMIT durch die überprüfte vollständige Commit-Kennung ersetzen. Der Generator akzeptiert alternativ --source mit einem anderen lokalen Dateipfad. Er prüft 10 Kennungsbytes pro Zeile und

eindeutige Tabellen-IDs; doppelte Signaturen werden im Katalog ausgewiesen und von der Anzeige als mehrdeutig behandelt. Er erzeugt die C++-Tabelle und docs/model_catalogue.json gemeinsam.

3. Änderungen prüfen, mit tools/prepare_firmware.py den Build-Sketch neu erzeugen, Tests und neuen ESP32-Build ausführen. Ein bloßer Austausch der Markdown-Datei auf der SD-Karte oder im ESP aktualisiert die kompilierte Tabelle nicht. Die Integration nimmt neue Module über tools/apply_extension.py mit; veränderte installierte Dateien werden weiterhin nicht ungeprüft überschrieben.
4. Wenn sich die Firmwarebasis ändert, HMX_UPSTREAM_COMMIT in hmx_config.h auf den tatsächlich integrierten Basisstand setzen. Der Commit der Modelltabelle wird unabhängig davon vom Generator eingetragen.

12. Touchbedienung und Datenqualität

- Kurzer Druck auf Zurück / Weiter blättert um 20 Werte.
- Gedrückthalten wiederholt nach etwa 600 ms und danach alle 200 ms.
- Ansichten öffnet die Auswahl der fünf Datenquellen.
- Start führt zur Übersicht.
- Linker Kopf-Button: Geräteinfo; rechter Kopf-Button: Betriebsartenmenü, jeweils kurzer Druck.
- Antippen einer Wertezeile öffnet die Detailansicht.
- Zurück in der Detailansicht führt zur vorherigen Liste.
- Wischgesten sind in dieser ersten Version nicht implementiert.

Nach 60 Sekunden ohne neue Bedienung dimmt die Beleuchtung auf den konfigurierten Wert. Der erste Druck nach dem Dimmen weckt nur auf, ohne die Ansicht zu wechseln.

Vor dem ersten gültigen Telegramm erscheint "keine Daten". Basis-, Zusatz- und Optionaldaten besitzen getrennte Empfangszeitstempel. Auch ein gültiges Telegramm mit unveränderten Messwerten aktualisiert den Zeitstempel. Nach 30 Sekunden ohne entsprechenden Empfang wird die Darstellung als veraltet markiert. Bei abweichenden Abfrageintervallen HMX_STALE_MS passend wählen.

Dallas zeigt Alias oder Sensor-ID. Werte ohne bestätigte lokale Messung erscheinen als "keine Daten", auch wenn MQTT einen alten Wert zurückgeliefert hat. Nicht erreichbare Sensoren werden als OFFLINE gekennzeichnet.

Bei neueren Modellen werden die bekannten alten Leistungs-Topics auf der Anzeige mit "XTOP nutzen" ersetzt, sobald der Originaldatenblock das entsprechende Modellmerkmal enthält. Zusatzwerte bleiben bis zum Empfang unbekannt. Es erfolgt keine erfundene Leistungsschätzung und keine automatische COP-Berechnung.

Die 6x8-Schrift ist die klassische Adafruit-GFX-Bitmap-Schrift. Bei 480 Pixeln Breite passen die derzeitigen Basis-Topicnamen vollständig in die Namensspalte. Nur die Nummer wird angezeigt, ohne TOP-/XTOP-/OPT-Präfix; die Datenquelle steht in der Ansichtsüberschrift. Dallas erhält eine laufende Nummer und behält seine Sensor-ID in den Details.

Die Firmware-Schrift ist eine einfache ASCII-Schrift. Deutsche Beschriftungen verwenden deshalb ae/oe/ue. Unbekannte Sonderzeichen werden ersetzt; lange Zeilen werden gekürzt und sind über Details aufrufbar.

13. Erstinbetriebnahme ohne V6-Schaltplan

1. HeishaMon spannungsfrei machen. Ethernetmodul abziehen.
2. Die sechs Ethernet-Signalnetze GPIO10-15 durch Durchgangsmessung identifizieren und die eigene Kontaktliste notieren. Versorgungspins unabhängig davon messen und beschriften.
3. Extra-GPIOs33-37 an der Erweiterungsleiste identifizieren. Keine Steckerorientierung anhand eines Fotos anderer Revisionen übernehmen.
4. Zwischenadapter zunächst ohne W5500 aufbauen. Jede Durchleitung prüfen, benachbarte Kontakte auf Kurzschluss prüfen.
5. MCP23008, Pull-ups und V6-Versorgung über R0 anschließen. Display noch abgesteckt lassen.
6. Versorgung prüfen: 3,3 V an MCP und am vorgesehenen Display-VCC, keine 5-V-Pull-ups an I2C.
7. Display anschließen. Zunächst die Wärmepumpen-Datenleitung getrennt lassen und über die geprüfte V6-Versorgung testen.
8. Erst nach erfolgreichem echten Firmware-Build die Erweiterungsfirmware aufspielen.
9. Prüfen, ob I2C-Adressen 0x20 und 0x38 erreichbar sind. Über das Touch-Menü Listen only wählen; die Kopfzeile muss dies bestätigen.
10. Farben, Bildlage und die vier Touch-Ecken testen. Achsen bei Bedarf in hmx_config.h ändern.
11. Mit getrennten WP-Datenleitungen Touch-Betriebsartenwahl, Speicherverhalten und Neustart durchführen und GPIO5 beziehungsweise den Pegelwandler-Ausgang messen.
12. Erst danach WP anschließen und passive Datenanzeige prüfen.
13. Aktiven Automatikbetrieb nur mit passender Teilnehmerkonfiguration testen.
14. Zum Schluss W5500 einsetzen und Netzwerk plus Display zusammen testen.

Die Pinidentifikation ist eine vorgesehene Aufgabe am realen Gerät. Der fehlende V6-Schaltplan blockiert den Prototyp nicht; er wird durch Messung und dokumentierte Anschlusszuordnung ersetzt.

14. Firmware bauen: Windows CLI, Arduino IDE oder GitHub Actions

14.1 Welcher Weg ist gemeint?

Am einfachsten ist der vorhandene GitHub-Workflow HMX ESP32-S3 build: Er prüft und kompiliert auf GitHub und stellt BIN sowie Manifest als Download bereit. Lokal sind dafür kein Compiler und keine IDE nötig. Arduino CLI und Arduino IDE 2 bleiben Alternativen für eigene Builds.

Weg	Auf dem eigenen Rechner benötigt	Ergebnis
GitHub Actions (einfacher Einstieg)	GitHub-Konto und Browser	Artefakt-ZIP mit BIN und Manifest; siehe 14.7
Windows / Arduino CLI	Git, Python 3, Arduino CLI und Bibliotheken; Node.js für Vorschautests	Benannte BIN und Manifest unter touch-extension/output/firmware
Arduino IDE 2	Git, Python 3, Arduino IDE und Bibliotheken	Application-BIN im Sketch-Exportordner; anschließend paketieren

Zum Kompilieren und Exportieren muss die V6 nicht per USB angeschlossen sein. Für ein Update bei passender Partitionierung wird anschließend das HeishaMon-Webinterface verwendet.

Nachgewiesener Stand: dev.7 wurde mit ESP32-Core 3.3.12 im HMX-Actions-Lauf 40380596372 erfolgreich gebaut. Der frühere lokale Compilerstartfehler betrifft die damalige Windows-Ausführungsumgebung. Hardwaretests stehen weiterhin aus.

14.2 Gemeinsame Vorbereitung und richtige Dateien

Für GitHub Actions direkt mit 14.7 fortfahren. Für lokale CLI-/IDE-Builds eine Git-Arbeitskopie des Forks auf dem Branch `touch-display` verwenden. Ein heruntergeladenes Quell-ZIP ersetzt sie nicht: Die Sketch-Erzeugung benötigt die gespeicherte Git-Basis. Die vorhandene Arbeitskopie liegt unter `D:/ChatGPT_CODEX/HeishaMon/fork`.

PowerShell im Repository öffnen und in den Erweiterungsordner wechseln:

```
git branch --show-current
Set-Location touch-extension
Test-Path ./tools/prepare_firmware.py
```

Erwartet werden `touch-display` und `True`. Die folgenden relativen Befehle gelten ab hier aus `touch-extension/`. Bei einer anderen Arbeitskopie deren tatsächlichen Pfad verwenden.

Der originale Sketch unter `HeishaMon/` im Repository enthält keine Touch-Erweiterung. Der zu bauende Sketch entsteht unter `touch-extension/firmware/HeishaMon/HeishaMon.ino`. Quellen und eigene Pin-/Helligkeitsparameter ausschließlich unter `touch-extension/extension/` bearbeiten. Vor jedem IDE-Build den Sketch neu erzeugen; das CLI-Buildskript erledigt dies automatisch:

```
python tools/prepare_firmware.py
Test-Path ./firmware/HeishaMon/HeishaMon.ino
```

Die Vorbereitung prüft die offizielle Basis und schützt manuell veränderte erzeugte Dateien vor stillem Überschreiben. Bei Abbruch die Abweichung prüfen; nicht die Originalquellen als Ersatz bauen.

Für alle drei Wege gelten dieselben Zielparameter:

Parameter	Einstellung
Zielboard	ESP32S3 Dev Module, Kennung esp32:esp32:esp32s3
ESP32-Core	esp32 by Espressif Systems, Version 3.3.12
USB CDC On Boot	Enabled; CLI: CDCOnBoot=cdc
PSRAM	QSPI PSRAM; CLI: PSRAM=enabled
Partition Scheme	Minimal SPIFFS mit OTA; CLI: PartitionScheme=min_spiffs
Flash Size	4 MB entsprechend der hier verwendeten Build-Konfiguration
Sonstige Boardoptionen	Voreinstellungen dieses Boards/Core-Stands

Zielboard, USB CDC, QSPI-PSRAM und Partitionierung entsprechen dem offiziellen HeishaMon-S3-Buildskript. Der HMX-Workflow verwendet Core 3.3.12; diese Version auch lokal verwenden. PSRAM=enabled heißt beim S3 konkret QSPI PSRAM, nicht OPI. Andere Modulvarianten müssen vor einer Abweichung anhand ihrer Hardware geprüft werden. Die reale Partitionstabelle der vorhandenen V6 wurde hier nicht ausgelesen.

14.3 Weg A: Windows mit Arduino CLI - einmalige Einrichtung

Python installieren: Auf https://www.python.org/downloads/windows/ einen regulären Python-3-Installer für Windows auswählen. Im klassischen Installer die Option Add python.exe to PATH aktivieren. Alternativ den offiziellen Python Install Manager verwenden. Danach ein neues PowerShell-Fenster öffnen:

```
python --version
```

Erwartet wird Python 3.x. Falls stattdessen der Microsoft Store geöffnet wird, Python-Installation und Windows-App-Ausführungsalias prüfen. Funktioniert auf dem Rechner nur py -3, in allen folgenden Python-Befehlen python durch py -3 ersetzen. Für Integration und Firmware-Paketierung sind keine zusätzlichen pip-Pakete nötig.

Node.js installieren: Auf https://nodejs.org/en/download die Windows-LTS-Version installieren und anschließend ein neues Terminal öffnen:

```
node --version
```

Erwartet wird eine Versionsnummer. Node.js wird für den Test der HTML-Displayvorschau gebraucht; es kompiliert nicht die Firmware.

Arduino CLI installieren: Auf https://docs.arduino.cc/arduino-cli/installation/ unter Download die passende Windows-Version laden. arduino-cli.exe zum Beispiel nach C:\Tools\ArduinoCLI entpacken. Diesen Ordner über Windows-Suche Umgebungsvariablen bearbeiten > Benutzervariablen > Path > Bearbeiten > Neu hinzufügen. Vorhandene PATH-Einträge beibehalten. Danach PowerShell neu öffnen:

```
arduino-cli version
```

Erwartet wird die CLI-Version. Eine installierte Arduino IDE ersetzt diesen PATH-Schritt nicht automatisch. Als Alternative unterstützt tools/build.ps1 den Parameter -ArduinoCli mit dem vollständigen EXE-Pfad.

ESP32-Core und Bibliotheken installieren: Bei Internetzugriff nacheinander im Erweiterungsordner touch-extension/ ausführen:

```
$espIndex='https://espressif.github.io/arduino-esp32/package_esp32_index.json'
arduino-cli core update-index --additional-urls $espIndex
arduino-cli core install esp32:esp32@3.3.12 --additional-urls $espIndex
arduino-cli lib update-index
arduino-cli lib install "RingBuffer@1.0.5" "PubSubClient@2.8"
arduino-cli lib install "ArduinoJson@7.4.2" "DallasTemperature@4.0.5"
arduino-cli lib install "OneWire@2.3.8" "Adafruit GFX Library@1.12.4"
arduino-cli lib install "Adafruit BusIO"
arduino-cli core list
arduino-cli lib list
```

Erwartet wird der Core esp32:esp32 in Version 3.3.12 und die genannten Bibliotheken. Adafruit NeoPixel 1.15.5 liegt bereits unter vendor/Adafruit_NeoPixel und wird vom Buildskript über --library vendor/Adafruit_NeoPixel eingebunden. vendor/DisplayFont dient der Vorschauerzeugung und wird nicht als zusätzliche Arduino-Bibliothek installiert. Keine zusätzlichen Displaytreiber wie TFT_eSPI oder LVGL nötig.

Erste Downloads und erster Build können mehrere Minuten dauern. Die spätere Kompilierung nutzt lokale Caches. Die hier genannten Versionen entsprechen dem aktiven HMX-Workflow; ein Versionswechsel wird nicht automatisch als kompatibel angenommen.

14.4 Weg A: prüfen, bauen und BIN finden

Im Erweiterungsordner `touch-extension/`:

```
python tools/prepare_firmware.py
python tools/apply_extension.py firmware --check
python tests/test_integration.py
node tests/test_preview.mjs
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File .\tools\build.ps1
```

Erwartete Ergebnisse: Die Integrationsprüfung meldet HMX already installed; all tracked hashes match. Die Python-Tests melden sechs erfolgreiche Tests und OK. Der Vorschautest endet mit seiner OK-Meldung. Erst nach erfolgreicher Kompilierung gibt das Buildskript Web-Update: und den Pfad zur benannten BIN aus.

ExecutionPolicy Bypass gilt hier nur für diesen PowerShell-Aufruf. Es wird keine dauerhafte Ausführungsrichtlinie geändert.

Ergebnisordner: output/firmware. Die relevante Datei heißt HeishaMon_ESP32-HMX-0.1.0-dev.7-<md5>.bin. Die spitzen Klammern stehen für die tatsächliche 32-stellige MD5-Prüfsumme und werden nicht mitgetippt. Das Skript prüft die Größe und benennt nur nach einem erfolgreichen Compiler-Aufruf eine Application-BIN.

Das CLI-Buildskript erzeugt das Manifest bereits. Bei separat exportierter BIN kann es mit dem Paketierungsskript erzeugt werden:

```
python tools/package_firmware.py output/firmware
```

Dieses Skript erwartet eine vorhandene HeishaMon.ino.bin, prüft deren Magic-Byte und Größe, erzeugt die benannte Kopie sowie firmware_manifest.json mit MD5 und SHA256. Es kompiliert selbst nicht.

Alternative, wenn arduino-cli.exe nicht im PATH liegt:

```
$cli='C:\Tools\ArduinoCLI\arduino-cli.exe'
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File .\tools\build.ps1 -ArduinoCli $cli
```

Die Einrichtungsschritte davor ebenfalls mit diesem EXE-Pfad aufrufen, zum Beispiel & $cli version. Falls CLI eine eigene YAML-Konfiguration braucht, unterstützt build.ps1 zusätzlich -ConfigFile mit deren Pfad. IDE und CLI können unterschiedliche Daten- und Bibliotheksordner verwenden; bei fehlenden Bibliotheken arduino-cli config dump kontrollieren.

14.5 Weg B: Arduino IDE 2 einrichten

1. Arduino IDE 2 von https://www.arduino.cc/en/software/ installieren und öffnen.
2. Datei > Voreinstellungen / File > Preferences öffnen. Bei Zusätzliche Boardverwalter-URLs die folgende URL als weiteren Eintrag ergänzen. Vorhandene URLs beibehalten:

```
https://espressif.github.io/arduino-esp32/package_esp32_index.json
```

3. Den Boardverwalter / Boards Manager öffnen. Nach esp32 suchen, esp32 by Espressif Systems auswählen und Version 3.3.12 installieren.
4. Unter Werkzeuge > Board / Tools > Board das ESP32S3 Dev Module auswählen.
5. Unter Werkzeuge die Einstellungen aus der Tabelle in 14.2 setzen: USB CDC Enabled, PSRAM QSPI PSRAM, Flash Size 4MB und Minimal SPIFFS mit OTA. Je nach Core-Version enthält der Menütext eine gerundete App-/SPIFFS-Größe; entscheidend ist die Option min_spiffs. Nicht Huge APP oder ein Schema ohne OTA wählen.
6. Über den Bibliotheksverwalter / Library Manager die Bibliotheken aus folgender Tabelle installieren. Falls eine Versionsauswahl angeboten wird, die angegebene Version nehmen. Erforderliche Abhängigkeiten, insbesondere Adafruit BusIO, mitinstallieren.

Bibliothek	Version / Herkunft
RingBuffer	1.0.5
PubSubClient	2.8
ArduinoJson	7.4.2
DallasTemperature	4.0.5
OneWire	2.3.8
Adafruit GFX Library	1.12.4
Adafruit BusIO	Über Bibliotheksverwalter / Abhängigkeitsdialog
Adafruit NeoPixel	1.15.5; dieselbe Version wie im Projekt-vendor

Die IDE übernimmt --library vendor/Adafruit_NeoPixel aus dem PowerShell-Skript nicht. Deshalb NeoPixel hier ausdrücklich installieren. Falls diese Version im Manager nicht verfügbar ist, bei geschlossener IDE den kompletten Ordner vendor/Adafruit_NeoPixel nach <Sketchbook>/libraries/Adafruit_NeoPixel kopieren. Den Sketchbook-Pfad zeigt Datei > Voreinstellungen. Vorhandene Bibliotheken nicht ungeprüft überschreiben; doppelte NeoPixel-Installationen zuerst vergleichen. Anschließend IDE neu starten.

7. Zuerst wie in 14.2 den Sketch erzeugen. Dann Datei > Öffnen und ausschließlich touch-extension/firmware/HeishaMon/HeishaMon.ino auswählen. Die erzeugten Dateien einschließlich src/hmx zusammenlassen. Nach Quelländerungen unter extension/ erneut vorbereiten.
8. Optional in Voreinstellungen die ausführliche Ausgabe beim Kompilieren einschalten. Das erleichtert die Prüfung verwendeter Bibliotheksversionen und die Fehlersuche.

14.6 Weg B: in der IDE kompilieren, exportieren und benennen

1. Zunächst Überprüfen / Verify (Häkchen) wählen. Die IDE muss ohne Compilerfehler abschließen. Ein erfolgreiches Verify allein erzeugt noch keine zuverlässig auffindbare Exportdatei für diesen Ablauf.
2. Sketch > Kompilierte Binärdatei exportieren / Sketch > Export Compiled Binary wählen. Der Sketch wird gegebenenfalls erneut gebaut.
3. Über Sketch > Sketch-Ordner anzeigen / Show Sketch Folder den Ordner firmware/HeishaMon öffnen. Die ESP32-IDE-2-Ausgabe liegt üblicherweise darunter in build/esp32.esp32.esp32s3. Falls abweichend, nach der gerade erzeugten HeishaMon.ino.bin suchen und Zeitstempel kontrollieren.
4. Ausschließlich die Application-Datei HeishaMon.ino.bin verwenden. Nicht HeishaMon.ino.bootloader.bin, HeishaMon.ino.partitions.bin, eine merged.bin oder eine with_bootloader-Datei.
5. Zur Größenprüfung, MD5-Benennung und Erzeugung des Manifests das beiliegende Paketierungsskript benutzen. Dazu Python wie in 14.3 einrichten und im Erweiterungsordner touch-extension/ den tatsächlich vorhandenen Exportordner angeben:

```
$exportDir='firmware/HeishaMon/build/esp32.esp32.esp32s3'
Test-Path (Join-Path $exportDir 'HeishaMon.ino.bin')
python tools/package_firmware.py $exportDir
```

Test-Path muss True liefern. Bei False den Exportordner anpassen und nicht mit einer zufällig noch vorhandenen alten BIN weiterarbeiten. Das Skript schreibt die benannte HeishaMon_ESP32-HMX-0.1.0-dev.7-<md5>.bin und firmware_manifest.json direkt in diesen Exportordner.

Die IDE meldet eventuell nur, dass das Programm in den regulären App-Slot passt. Für den vorhandenen Web-Updater ist zusätzlich die konservative Grenze 0x1DF000 Byte einzuhalten; das Paketierungsskript prüft genau diese Grenze.

Die IDE führt die Python-Integrations- und Node-Vorschautests nicht automatisch aus. Diese bei vorhandenen Werkzeugen wie in 14.4 separat ausführen. Ein erfolgreicher IDE-Build ersetzt keine Hardware-Funktionsprüfung.

14.7 Weg C: GitHub Actions ohne lokalen ESP32-Compiler

Im vorhandenen Fork ralf-e/HeishaMon ist der Workflow bereits eingerichtet. Kein neues Repository anlegen und keine Workflow-Vorlage kopieren. Die aktive Datei ist `.github/workflows/hmx.yml` im Repository-Hauptordner.

Vorhandene BIN herunterladen:

1. Auf GitHub anmelden und im Fork Actions öffnen.
2. Links HMX ESP32-S3 build wählen und den erfolgreichen Lauf für den gewünschten Quellcommit öffnen (grüner Haken).
3. Unten unter Artifacts auf HeishaMon-HMX-ESP32S3-development klicken.
4. ZIP herunterladen und entpacken. Darin liegen `HeishaMon_ESP32-HMX-0.1.0-dev.7-<md5>.bin` und `firmware_manifest.json`.
5. Version, Quellstand und Prüfsummen kontrollieren. Für das Webupdate nur die entpackte Application-BIN verwenden.

Neuen Build auslösen: Änderungen unter `touch-extension/`, `HeishaMon/` oder am HMX-Workflow auf den Branch `touch-display` pushen. Der Build startet automatisch; nur lokale Änderungen lösen keinen Lauf aus. Reine Änderungen an der README im Repository-Hauptordner starten keinen HMX-Build.

Denselben Commit erneut bauen: Einen vorhandenen HMX-Lauf öffnen und oben rechts Re-run all jobs, danach Re-run jobs wählen. Dies baut den damaligen Quellstand erneut. Falls Run workflow angeboten wird, dort ausdrücklich `touch-display` wählen; der Knopf kann fehlen, weil der Workflow nur auf diesem Nebenbranch liegt.

Die beiden Workflows unterscheiden: HMX ESP32-S3 build prüft und baut die Touch-Firmware. Build binary stammt aus dem Originalprojekt und wird auf `touch-display` absichtlich übersprungen (grauer durchgestrichener Kreis). Dessen übersprungener Lauf ist kein Buildfehler und enthält keine Touch-BIN.

Der HMX-Job führt Regressionstests aus, installiert Core/Bibliotheken, erzeugt den integrierten Sketch, kompiliert und lädt BIN sowie Manifest hoch. Ein grüner Build belegt die erfolgreiche Kompilierung und die automatischen Prüfungen. Er ersetzt keinen Hardwaretest, veröffentlicht kein GitHub Release und installiert nichts auf der V6.

Alte Läufe können gelöscht werden; dabei verschwinden ihre Protokolle und Artefakte, der Quellcode bleibt erhalten. Den letzten erfolgreichen HMX-Lauf behalten oder BIN und Manifest vorher sichern. Artefakte können auch durch ihre Aufbewahrungsfrist ablaufen.

14.8 BIN prüfen und typische Fehler unterscheiden

Für alle Wege gilt: Nur die BIN des letzten tatsächlich erfolgreichen Builds verwenden. Nach einem fehlgeschlagenen Build können alte Dateien im Ausgabeordner liegen. Zeitstempel, Versionsangabe, Buildprotokoll und gegebenenfalls Manifest zusammen betrachten.

```
$image=Get-ChildItem .\output\firmware\HeishaMon_ESP32-HMX-*.bin
$image | Select-Object Name,Length,LastWriteTime
```

Dieser Ordner gilt für den CLI-Weg. Beim IDE-Weg den Exportordner und beim Actions-Weg den entpackten Downloadordner verwenden. Falls mehrere BINs vorhanden sind, die zum ausgewählten erfolgreichen Build gehörende Datei gezielt bestimmen. MD5 für eine konkret ausgewählte Datei:

```
$bin='D:\Pfad\Zur\ausgewaehlten.bin'
Get-FileHash -LiteralPath $bin -Algorithm MD5
```

Die tatsächliche Prüfsumme muss mit dem Dateinamen beziehungsweise Manifest übereinstimmen. Die Dateigröße darf 0x1DF000 Byte, also 1.961.984 Byte, nicht überschreiten. Die Build- und Paketierungsskripte brechen bei Übergröße ab. Ein normales Application-Update ändert keine Partitionstabelle.

Meldung / Situation	Nächster Schritt
python, node oder arduino-cli nicht gefunden	Installation und PATH kontrollieren; neues Terminal öffnen
Datei oder Sketch nicht gefunden	Hauptordner und Test-Path aus 14.2 prüfen
Header/Bibliothek fehlt	Genannte Bibliothek im verwendeten CLI-/IDE-Profil installieren; vendor bei CLI mitnehmen
Changed installed file / Partial integration	Abweichung prüfen; keinen erzwungenen Neuauftrag über den bearbeiteten Sketch laufen lassen
Illegales Verschieben einer System-DLL	Lokaler Compiler startet nicht; kein Firmwarefehler nachgewiesen. Toolchain-/Windows-Umgebung reparieren oder Linux-Actions-Weg verwenden
IDE zeigt denselben DLL-Fehler	IDE benutzt ebenfalls den lokalen Xtensa-Compiler; bloßer Wechsel von CLI zur IDE behebt das nicht zwingend
Fehler in C++-Quellcode oder Linker	Erste relevante Fehlermeldung und Bibliotheks-/Core-Versionen prüfen; noch keine fertige BIN annehmen
Application exceeds ... / Sketch too big	Nicht flashen; Größe und Konfiguration prüfen. Nicht ungeprüft auf ein OTA-loses Schema umstellen

Meldung / Situation	Nächster Schritt
Web-Upload meldet MD5-Fehler	ZIP entpacken, richtige Application-BIN wählen und MD5 erneut vergleichen
Web-Upload meldet zu wenig Platz / keine Partition	Vorhandene Flash-Aufteilung untersuchen; nicht durch Umbenennen oder merged.bin umgehen

Die gemeinsame Build-Konfiguration verwendet min_spiffs wie das offizielle HeishaMon-S3-Skript. Die App-Slots haben in diesem 4-MB-Schema je 0x1E0000 Byte. Der Web-Updater reserviert zusätzlich 4 KiB; daher die kleinere Grenze. Erst ein erfolgreicher Build zeigt, ob unsere erweiterte Firmware hineinpasst.

14.9 Spätere Builds, Upstream-Versionen und Quellen

Nur neu kompilieren, ohne neue Upstream-Version: denselben gewählten Weg wiederholen, aktuelle Konfiguration und Quellstände behalten und nach erfolgreichem Build wieder die neue Application-BIN verwenden.

Neue HeishaMon-Version übernehmen: zunächst Kapitel 16 abarbeiten. Ein Update des ESP32-Cores oder eine frische Original-HeishaMon-BIN integriert unsere Erweiterung nicht automatisch. Beim Wechsel der Softwareversion auch die Versionsangaben in Buildskript, Paketierung, Manifest und Anleitung konsistent aktualisieren. Ein vorhandenes grünes Actions-Ergebnis für einen älteren Commit gilt nicht als Build-Nachweis für neue Quellen.

Offizielle Anleitungen, geprüft am 25.10.2026:

- Arduino CLI installieren: https://docs.arduino.cc/arduino-cli/installation/
- Arduino IDE herunterladen: https://www.arduino.cc/en/software/
- ESP32-IDE-Werkzeugmenü und PSRAM: https://docs.espressif.com/projects/arduino-esp32/en/latest/guides/tools_menu.html
- Arduino Exportrezepte: https://docs.arduino.cc/arduino-cli/platform-specification/
- Python für Windows: https://www.python.org/downloads/windows/
- Node.js LTS: https://nodejs.org/en/download
- GitHub Desktop, lokales Repository hinzufügen: https://docs.github.com/en/desktop/adding-and-cloning-repositories/adding-a-repository-from-your-local-computer-to-github-desktop
- GitHub Workflow manuell starten: https://docs.github.com/en/actions/how-tos/manage-workflow-runs/manually-run-a-workflow
- GitHub Build-Artefakte herunterladen: https://docs.github.com/en/actions/how-tos/manage-workflow-runs/download-workflow-artifacts
- Offizielles HeishaMon-S3-Buildskript: https://github.com/heishamon/HeishaMon/blob/main/scripts/build_esp32s3.sh

15. Installation und Updates über das normale Webinterface

Ja: Der vorgesehene Installations- und Updateweg ist das normale HeishaMon-Webinterface, Menü Firmware beziehungsweise /firmware. Voraussetzung ist ein erfolgreich gebautes ESP32-S3-Application-Binary mit passender Partitionierung und ausreichendem freien OTA-Speicher. Für dev.7 die zum gewünschten erfolgreich gebauten Commit gehörende, mit dev.7 benannte Application-BIN verwenden. Die frühere dev.6-BIN gehört zum vorherigen Stand. Hardwaretests stehen aus.

Vorgehen nach erfolgreichem Build:
1. Aktuelle Einstellungen, Regeln, Dallas-Aliase und die derzeit funktionierende Originalfirmware sichern. Verfügbare Exportmöglichkeiten der vorhandenen Version verwenden.
2. Bei bereits installierter Erweiterung per Touch Listen only wählen und den passiven Zustand kontrollieren. Bei der allerersten Installation ist diese Touchbedienung noch nicht vorhanden; dann die vorhandene Listen-only-Einstellung im Original-Webinterface verwenden oder die WP-Kommunikationsleitung für das Update trennen.
3. Webinterface öffnen und den Firmwarebereich aufrufen.

4. Die nach einem erfolgreichen CLI-, IDE- oder Actions-Build erzeugte und geprüfte Application-Datei HeishaMon_ESP32-HMX-0.1.0-dev.7-<md5>.bin auswählen.
5. Die MD5-Prüfsumme im Webformular kontrollieren. Sie ist im Dateinamen enthalten und wird vom vorhandenen Formular normalerweise übernommen.
6. Upload starten, Spannungsversorgung und Netzwerk bis zum Neustart bestehen lassen.
7. Nach dem Neustart Display, gespeicherte Auswahl, Netzverbindung und Empfang prüfen.

Nicht hochladen: ZIP, Quellcode, bootloader.bin, partitions.bin oder eine merged.bin. Über den Webweg wird die Anwendung ersetzt, nicht die komplette Flash-Struktur.

Ein normales Upstream-Binary kann später über das Webinterface eingespielt werden. Es wertet die gespeicherte Erweiterungs-Auswahl nicht aus und bietet die Touch-Bedienung nicht mehr an. Vor dieser Rückkehr deshalb die Wärmepumpenverbindung trennen und die Listen-only-Einstellung der Originalfirmware unabhängig prüfen.

16. Spätere Upstream-Updates einpflegen

Für Updates gilt die Fork-Anleitung: Neue offizielle HeishaMon-Version übernehmen. Sie beschreibt die geprüfte Übernahme über `main` und `touch-display`, die Aktualisierung der Basisreferenzen und die anschließenden Prüfungen.

Die offiziellen Quellen im Repository bleiben unverändert. Änderungen an Displaymodulen werden unter `touch-extension/extension/` gepflegt und mit `prepare_firmware.py` in den erzeugten Sketch integriert. Neue Upstream-Versionen benötigen eine bewusste Prüfung der Integrationspunkte, Sendewege, Decoder und Ethernet-Anbindung sowie einen neuen Build und Hardwaretests. Eine Original-HeishaMon-BIN enthält die Display-Erweiterung nicht.

17. Hardware-Abnahmeplan

Test	Erwartetes Ergebnis
Start, gespeichert Listen only	Listen only, GPIO5 nicht freigegeben
Start, gespeichert Automatisch, Web passiv	Listen only durch Web-Konfiguration
Start, gespeichert Automatisch, Daten vorhanden	Automatisch / RX: Listen only
Start, Automatisch, keine Daten, Web aktiv	Automatisch / Aktiv
Laufender Wechsel nach Listen only	Telegramm endet; keine nachfolgenden eigenen Telegramme
Rückwechsel, Daten während Beobachtung	Listen only verriegelt
Rückwechsel, keine Daten	Nach Prüfzeit aktiv, sofern Web erlaubt
Befehl vor / während Listen only	Kein späteres Nachsenden aus cmdQueue
MCP abziehen oder SDA unterbrechen	I2C-Fehler / Listen only
Touch fehlt, MCP funktioniert	Gespeicherte Betriebsart gilt weiter; Änderung über Touch erst nach Reparatur möglich
Basisdaten fehlen, XTOP fehlen	Getrennte Anzeige "keine Daten"
Empfang unveränderter Werte	Datenalter wird trotzdem zurückgesetzt
Dallas aus / Sensor offline	Keine erfundenen Messwerte; Status sichtbar
Alle Topics durchblättern	Letzte unvollständige Seite ohne Bereichsüberschreitung
Touch unten links / rechts	Angezeigte Schaltflächen treffen
Eine Minute ohne Bedienung	Display dimmt; erster Druck weckt nur
Ethernet-MQTT unter Displaybetrieb	Keine Verbindungsabbrüche oder Buskonflikte
WLAN verbinden / neu starten	Keine Versorgungseinbrüche oder Neustartschleife
Webupdate und Rückkehr Original	Richtige Version startet; Originalfirmware ignoriert Erweiterungs-NVS

Die TX-Prüfung möglichst mit Logikanalysator oder Oszilloskop an der tatsächlichen Leitung zur Wärmepumpe durchführen. Eine Displaymeldung allein ist kein Nachweis, dass physisch keine eigenen Telegramme gesendet werden.

18. Fehlersuche

Symptom	Prüfen
Display bleibt schwarz	Versorgung, LCD_BL, Reset über GP2, LCD_CS/DC
Nur weißes Bild	SPI-Netze, Chip-Select, Reset, ST7796S-Initialisierung
Falsche Farben / spiegelverkehrt	HMX_LCD_MADCTL und HMX_LCD_INVERT
Touch reagiert versetzt	HMX_TOUCH_SWAP_XY / INVERT_X / INVERT_Y
Touch reagiert gar nicht	0x38, TP_RST über GP1, I2C-Pull-ups, Versorgung
Dauerhaft I2C-Fehler / Listen only	MCP23008 statt anderer Expander, Adresse0x20, RESET, SDA/SCL
Ethernetfehler bei Bildwechsel	Gemeinsame SPI-Instanz, getrennte CS, Leitungslänge, Versorgung
Displaywerte alt	Listen only ohne anderen Abfrager, falsches Intervall, Datenquelle
Web zeigt Listen only aus, Display passiv	gespeicherte Touch-Auswahl, RX-Verriegelung oder I2C-/Speicherfehler haben Vorrang
Build scheitert	Board-Core, Bibliotheken, Versionsunterschiede; vollständiges Log sichern
Webupload abgelehnt	Application-Datei, ESP32-S3-Ziel, MD5, OTA-Slotgröße

Die Roh-Touchkoordinaten können mit HMX_TOUCH_DEBUG=1 auf dem USB-Seriellport ausgegeben werden. Diese Option nur zur Inbetriebnahme einschalten und danach wieder deaktivieren.

19. Stückliste für den Prototyp

Menge	Bauteil
1	Waveshare 3.5inch Capacitive Touch LCD, SKU29318, mit GH1.25-Kabel
1	MCP23008-Breakout oder MCP23008 mit passender Trägerplatine
1	0-Ohm-Brücke R0 zum Abtrennen und Messen der Zusatzlast
1 Satz	Passende Stecker/Buchsen für V6-Ethernet-Zwischenadapter, mechanisch prüfen
1	Zusätzlicher Anschluss zu GPIO33-37 und GND
2	4,7-kOhm-I2C-Pull-ups, falls nicht ausreichend vorhanden
4	10-kOhm-Widerstände: MCP-Reset, LCD-CS, LCD-Reset, Touch-Reset
1	10-kOhm-Widerstand für SD-CS
1	100-kOhm-Widerstand für LCD-BL
2	100-nF-Abblockkondensatoren, bei nacktem MCP mindestens einer direkt am IC
1	10-uF-Kondensator an Displayversorgung
2 optional	22-47-Ohm-Serienwiderstände für SPI
nach Bedarf	Lochraster/Adapterplatine, kurze Leitungen, Zugentlastung und Gehäuse

Der Zwischenadapter liegt als KiCad-Schaltplan und nicht gerouteter Platzierungsentwurf vor, noch ohne Gerberdateien. Die V6-Steckverbinder-Maße und Kontaktpositionen müssen am vorhandenen Gerät erfasst werden, bevor eine Leiterplatte gefertigt wird.

20. Quellen und Nachweise

- HeishaMon Ausgangsstand:
https://github.com/heishamon/HeishaMon/tree/b3ef43691f21985c851903d69a0f2e8647ed31f8
- Firmware, GPIOs, Sendewege und Updatehandler: HeishaMon/HeishaMon.ino, gpio.h, gpio.cpp im Ausgangsstand.
- Topic- und Dallas-Strukturen: HeishaMon/decode.h, decode.cpp, dallas.h und dallas.cpp.
- Upstream-Buildparameter: .github/workflows/main.yml, ausgelesen am24.10.2026.
- HeishaMon V6, Versorgung und Ethernetoption: https://lectronz.com/products/heishamon-communication-pcb
- Diskussion zur unbestätigten Strombelastbarkeit: https://github.com/heishamon/HeishaMon/discussions/687
- Display, SKU29318: https://www.waveshare.com/product/3.5inch-capacitive-touch-lcd.htm
- Display-Pinbelegung und Herstellerangabe63mA: https://www.waveshare.com/wiki/3.5inch_Capacitive_Touch_LCD
- MCP23008: https://www.microchip.com/en-us/product/MCP23008
- Gemeinsame SPI-Nutzung:
https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-reference/peripherals/spi_master.html
- NeoPixel-Abhängigkeit:
https://github.com/adafruit/Adafruit_NeoPixel/tree/d514fc3beae85dd4c2b19781b93faa47bd6e996f

Der aktuelle Lizenzstand und die Antwort zu MPL-2.0, Quellcode-/BIN-Weitergabe und Drittlizenzhinweisen sind in der Fork-Anleitung dokumentiert. Stand 26.10.2026 ist Upstream-PR #1030 noch offen. Der Quellcode enthält unveränderte Fremdquellen und deren vorhandene Hinweise. Die zusätzlich bereitgestellte NeoPixel-Quelle besitzt ihre eigene LGPL-Lizenzdatei unter vendor/Adafruit_NeoPixel/COPYING.

21. Kompakte Überkopf-Zwischenplatine Rev.0.6

Die neue Platine ist 23 x 41 mm groß und besitzt zwei Kupferlagen bei 1,6 mm Dicke. Gegenüber Rev.0.3 mit 28 x 94 mm sinkt die Platinenfläche von 2632 auf 943 mm², also um 64,2 %. Das ist eine Flächenersparnis; der tatsächliche Fertigungspreis hängt von Mindestmenge, Panel und Anbieter ab.

Einbaulage und Bestückungsseiten


- F-Seite: alle SMD-Bauteile, Portexpander und LCD-Buchse J4. Im montierten Zustand zeigt diese Seite nach unten zur V6.
- B-Seite: J1/J2 als Ethernet-Stapelanschlüsse sowie die manuell zu lötenden Stiftleiste J3. Im montierten Zustand zeigen diese Anschlüsse nach oben.
- Die Platine wird zum Einbau um 180 Grad um ihre Längsachse gekippt. In der Fertigungsansicht der F-Seite sind die beiden Ethernet-Steckreihen deshalb gegenüber der Draufsicht auf die montierte V6 gespiegelt.
- Die verwendete Transformation lautet x_montiert = 220,32 mm - x_F; y_montiert = y_F + 2,5 mm. Das ist ein Ansichts-/Koordinatenwechsel, keine Änderung der elektrischen Belegung. Die Zahlen sind KiCad-Zeichnungskoordinaten und keine Abstände vom V6-Platinenrand.

Die Kontaktzuordnung wurde am tatsächlichen PCB zusätzlich geprüft: J1 befindet sich nach dem Umdrehen wieder in der Hersteller-Referenzspalte x=100 mm, J2 bei x=120,32 mm; die Reihenfolge der jeweils sechs Kontakte bleibt erhalten. Sämtliche Bauteilseiten sind ebenfalls Bestandteil der automatischen Prüfung. Die V6-Referenzbelegung selbst muss weiterhin per Durchgangsmessung bestätigt werden.


HeishaMon V6 – kompakte Überkopf-Platine Rev.0.6

23 × 41 mm · 2 Kupferlagen · 64,2 % weniger Fläche als Rev.0.3

F: SMD / LCD – montiert unten



B: Stiftleisten – montiert oben



Rückseite manuell bestücken:
J1/J2: lange Stapelanschlüsse
J3: GPIO oben links, 2×4
Kein mechanischer Schalter


Vorderseite mit allen SMD
GH-LCD an linker F-Kante.

Um 180° um die Längsachse
kippen: Stecker oben,
LCD montiert unten rechts.

Kontaktspiegelung wird
am tatsächlichen PCB geprüft.

Pin 1: quadratisches Pad.
GPIO-Belegung aufgedruckt.


Einbauprinzip – Seitenansicht; Höhen und V6-Mechanik noch unvermessen



Kein Fertigungsfreigabestand: Abstand zur V6, Steckerlängen und Kabelraum praktisch prüfen.

Rev.0.6 - montierte Ansicht von oben

23 x 41 mm | GH-Buchse liegt auf der Unterseite




Anschlusslage aus dem PCB; V6-Hoehen und Gehaeusefreiheit praktisch pruefen.

Rev.0.6 versetzt die 15-polige GH-LCD-Buchse J4 auf der F-Seite an die linke Längskante und dreht sie längs. Verwendet wird die 90-Grad-Side-Entry-Bauform: Das Kabel verlässt die Platine seitlich über diese Kante. Die Steckfront der SM-Buchse liegt bei x_F=99,35 mm direkt auf der Kontur einer 0,69 mm tiefen Kantenaussparung im zentralen Steckbereich. An beiden Enden bleibt die Platine bis x_F=98,66 mm stehen, damit die originalen Halte-Lötpads vollständig getragen werden. Die Außenmaße bleiben 23 x 41 mm. Nach dem Überkopf-Einbau liegt sie unten rechts. Die 2x4-GPIO-Stiftleiste J3 sitzt auf der gegenüberliegenden B-Seite rechts am unteren Ende der F-Ansicht; montiert liegt sie oben links. Damit wird eine kurze, gerade Kabelführung zum Display möglich. Die beiden USR-Steckreihen liegen in dieser Revision 2,5 mm näher an der oberen Platinenkante. Damit bleibt die Länge bei 41 mm; die Breite sinkt auf 23 mm. Bei 20,32 mm Reihenabstand beträgt der Rand je 1,34 mm ab Pinmitte bzw. etwa 0,49 mm ab Kupferpad. Die benachbarte V6-2x5-Stiftleiste wird nicht verwendet; ein unnötiger breiter seitlicher Ausleger entfällt.


JLCPCB-Rendering: Draufsicht

Vom Anwender bereitgestellte JLCPCB-Ansicht der Rev.0.6, Stand 25.10.2026. Sicht auf die SMD-Seite (F.Cu); diese liegt nach der Überkopfmontage unten. Die manuell zu bestückenden Stiftleisten fehlen im Rendering planmäßig.



JLCPCB-Rendering: Perspektive

Perspektivische Ansicht derselben SMD-Seite mit seitlicher GH-Displaybuchse J4 am Platinenrand. Die Ansichten dokumentieren die Bestückungsvorschau; die mechanische Passprobe an V6 und Displaykabel steht weiterhin aus.



Displaykabel mit zwei GH-Steckern

Der GH-Anschluss bleibt erhalten. Benötigt wird ein Kabel mit zwei GHR-15V-S-Gehäusen und elektrischer 1:1-Belegung (1 nach 1 bis 15 nach 15). Das mitgelieferte Waveshare-Kabel besitzt nach dem vorliegenden Produktbild nur ein GH-Ende und ersetzt dieses Verbindungskabel nicht. Ohne eigene Crimpzange lässt sich ein Kabel aus zwei Gehäusen und 15 beidseitig vorgecrimpten JST-AGHGH28K152-Einzeladern (152,4 mm) zusammenstecken. Längere Variante: AGHGH28K305 (304,8 mm). Diese Längen beziehen sich auf die separat bestellbaren Adern; die Länge des Waveshare-Beipackkabels ist nicht bestätigt. Vor Anschluss alle Pinnummern durchmessen; nicht nach Farben oder Händlerbegriffen wie reverse gehen.

- Gehäuse: https://www.digikey.de/de/products/detail/jst-sales-america-inc/GHR-15V-S/807827
- 152,4-mm-Adern: https://www.digikey.de/de/products/detail/jst-sales-america-inc/AGHGH28K152/6009449

- 304,8-mm-Adern: https://www.digikey.de/de/products/detail/jst-sales-america-inc/AGHGH28K305/6009450

Kleinere GPIO-Stiftleiste J3

J3 ist jetzt 2x4 statt 1x8, bei weiterhin 2,54 mm Raster. Die bisherigen elektrischen Kontaktnummern bleiben erhalten. Ein vorhandenes Kabel für die einreihige Rev.0.3 darf daher nicht mechanisch unverändert übernommen werden.

Die folgende Anordnung gilt beim Blick auf die montierte obere Steckerseite B, Pin 1 am quadratischen Pad und der aufgedruckten 1:

Reihe	Linker Kontakt	Rechter Kontakt
1	1: LCD_CS / GPIO33	2: LCD_DC / GPIO34
2	3: LCD_BL / GPIO35	4: SDA / GPIO36
3	5: SCL / GPIO37	6: V6-3,3 V
4	7: V6-5 V, nur Reserve	8: GND

J5, S1 und R4 entfallen. J4 bleibt unverändert 15-polig. Die aufgedruckte GPIO-Kurzbelegung erleichtert die Kontrolle; eine ungeschützte Stiftleiste ist nicht verpolsicher.

Bestückung, Beschriftung und Prüfung

Die Platine trägt Revision, Markierung der Einbaulage, GPIO-Kurzbelegung, Touch-/LCD-Zuordnung und Pin-1-Kennzeichnung. Pin 1 ist zusätzlich an den quadratischen THT-Pads erkennbar. Die SMD-Passivteile bleiben 0805 und damit von Hand lötbar. Vier zusätzliche Ethernet-Testpads entfallen; die vier Messpunkte für V6-3,3 V, Erweiterungs-3,3 V, 5 V und Masse bleiben erhalten.

Die Netzliste umfasst 21 Netze; 23 Footprints liegen auf der Platine (16 SMD-Teile, drei manuelle Stiftleisten und vier unbestückte Messpunkte). J6/J7 zeigen im Schaltplan die externen Gegenkontakte am W5500-Modul und erhalten keine zusätzlichen PCB-Footprints. Versorgung weiterhin aus der V6 über die herausnehmbare Messbrücke R0; kein zusätzlicher Regler. Die 5-V-Reserve wird nicht mit der 3,3-V-Logik verbunden.

Geprüfter elektrischer Prototyp: Das fertige Zweilagen-Routing wird mit mindestens 0,20 mm Kupferabstand, 0,25 mm Signalleitungen, 0,50 mm Versorgungsleitungen und Vias mit 0,60/0,30 mm Kupfer/Bohrung geprüft. Auf beiden Seiten liegen verbundene Masseflächen. ERC und DRC einschließlich offener Verbindungen müssen jeweils null Verstöße ergeben; der zugehörige Bericht liegt im Paket.

Vor der Fertigungsfreigabe am Original prüfen


Die kleinere Fläche bestätigt noch keine mechanische Passung. Unterseitige LCD-Buchse, eingesteckter Kabelstecker, SMD-Bauteile und Lötstellen benötigen Abstand zur V6. Oberseitig sind Stapelbuchsen, W5500, RJ45-Stecker/Knickschutz und die nach oben zeigenden Stiftleisten gemeinsam zu prüfen. Auch V6-Platinenkante, seitliche 2x5-Leiste und Gehäuse müssen frei bleiben. Der genaue notwendige Abstand wird aus dem vorhandenen V6-Board und dem tatsächlich gewählten Stecker ermittelt; er ist nicht aus einem allgemeinen USR-ES1-Footprint ableitbar.

J1/J2 benötigen geeignete lange Stapel-/Durchsteckanschlüsse für V6 und Ethernetmodul. Die generischen 2,54-mm-Footprints legen das Bohrbild fest und ersetzen keine Auswahl eines konkreten Steckerteils mit bestätigter Gesamthöhe. Bei einem Prototyp zuerst ohne Wärmepumpenanschluss Durchgang, Verpolung und Versorgung prüfen.

Gerber-, Bohr-, BOM- und CPL-Dateien sind als Prototyp-Fertigungsdaten enthalten. Vor Bestellung sind die mechanische Passung und die herstellerseitige Bestückungsvorschau zu prüfen; diese wurden nicht durch einen realen V6-Aufbau bestätigt. KiCad bleibt das gepflegte Originalformat.

Routing- und Schaltplanbereinigung Rev.0.6

Die elektrische Belegung und die Anschlusspositionen bleiben erhalten. Offene Ausläufe bei MCP_RST und C2, überlappende Rückführungen und unnötige kurze Zwischenstücke wurden entfernt. Pad-Ausleitungen und Verzweigungen sind geometrisch vereinheitlicht; freier Raum wird für kürzere 45-Grad-Verbindungen genutzt. Ein einzelner 45-Grad-Richtungswechsel besitzt einen normalen Innenwinkel von 135 Grad. Der native KiCad-Schaltplan ist in acht Funktionsgruppen gegliedert, die Displaykontakte sind mit ihren Waveshare-Funktionsnamen beschriftet und lokale Netzbeschriftungen zeigen vom Symbol weg.



F.Cu-Auszug; Masseflaechen ausgeblendet. Rot: hervorgehobenes Netz, grau: weitere Leiterbahnen.
MCP_RST: ueberlappenden Ruecklauf entfernt. C2: ungenutzten Leiterbahnauslauf entfernt.

Reproduktion des finalen Routings

hardware/routed_copper.json enthält die fertige Kupfergeometrie; hardware/routing_order.json die verwendete Routingreihenfolge. tools/design_adapter.py erzeugt bewusst den ungerouteten Ausgangsstand und überschreibt PCB sowie Schaltplan. Für eine Reproduktion zuerst manuelle Änderungen sichern, den Ausgangsstand mit KiCad-Python erzeugen, routed_copper.json nach tmp/ kopieren und tools/pcb_io.py import ausführen. Danach ERC, DRC und Netzliste neu exportieren und tools/check_hardware.py prüfen. Nicht nur den Ausgangsgenerator auf einem fertigen Layout ausführen.

22. JLCPCB-Fertigungsdaten und Verfügbarkeit

Stand: 25.10.2026. Prototyp: mechanische V6-Passung und Funktion noch nicht am realen Aufbau bestätigt.

Dateien für den Upload

Zusätzlich zum vollständigen Paket stehen im Ausgabeordner einzeln bereit: Gerber_HeishaMon_V6_Rev06.zip (ausschließlich Gerber, Bohrdaten und Gerber-Jobdatei), BOM_HeishaMon_V6_Rev06.csv und CPL_HeishaMon_V6_Rev06.csv. Die Fertigungs-ZIP enthält keine BOM, Placement-Datei, PDF oder Vorschau.

- Gerber_HeishaMon_V6_Rev06.zip: Platinenlagen und PTH-/NPTH-Bohrdaten. Nur dieses innere ZIP als Gerberdatei verwenden.
- BOM_JLCPCB.csv: 9 Bauteilgruppen / 16 SMD-Teile, mit geprüften JLC-/LCSC-Nummern.
- CPL_JLCPCB.csv: dieselben 16 Bauteile, Positionen in mm und Rotationen.
- Manual_Parts_NOT_IN_ASSEMBLY.csv: J1/J2/J3 für die spätere manuelle Bestückung; nicht als JLC-BOM hochladen.

Die 20 Bohrungen und Lötpads der manuellen Steckleisten bleiben in den Gerbern und Bohrdateien. Sie fehlen ausschließlich in der automatischen BOM/CPL. Unbestückte Testpunkte und die im Schaltplan extern dargestellten W5500-Gegenkontakte J6/J7 sind ebenfalls nicht Teil der Bestückungsliste. Schalter, J5 und R4 sind entfernt.

Bestellvorgaben

23 x 41 mm, FR4, zwei Kupferlagen, 1,6 mm Dicke, 1 oz Kupfer. Eine Bestückungsseite: Top/F. Im eingebauten Zustand liegt diese Seite durch das Umdrehen unten! Für die Werksbestückung deshalb nicht versehentlich Bottom auswählen. Die manuell zu bestückende B-Seite benötigt keine JLC-Bestückung.

Für kleine Stückzahlen passt die Einzelplatine größenmäßig zu Economic PCBA (laut aktueller JLC-Tabelle ab 10 x 10 mm). Grün, bleifreies HASL beziehungsweise ENIG nach den im Bestellformular angebotenen Economic-Optionen wählen. Standard PCBA verlangt größere Einzelplatinen bzw. Panels; deshalb nicht ohne Prüfung darauf wechseln.

Das kompakte Layout hat an einigen Randstellen weniger als 2,5 mm Gehäuseabstand. Die JLC-DFM-Prüfung muss dies berücksichtigen; nötigenfalls temporäre Fertigungsstege/Panelisierung durch JLC vorsehen, damit die finale Endkontur klein bleibt. JLC nennt für Economic keine zwingenden separaten Fiducials/Rails, weist in den allgemeinen Montagebedingungen aber auf Randabstände und automatische Fertigungsergänzungen hin. Keine zusätzlichen Löcher unkontrolliert in die bestückte Endkontur setzen lassen.

Koordinaten und Orientierung

Gerber, Bohrung und Placement verwenden denselben Exportursprung an der linken unteren Platinenecke. Im PCB ist das KiCad (98,66 / 136) mm, exportiert (0 / 0). Die Endkontur reicht von 0 bis 23 mm in X und 0 bis 41 mm in Y. Die CAD-Koordinaten sind keine Abstände vom V6-Platinenrand.

U1 erhält die SOIC-Korrektur +270 Grad nach der aktuellen Standardregel des Fabrication Toolkit. Die LCD-Buchse J4 ist die abgewinkelte Side-Entry-Version SM15B-GHS-TB(LF)(SN), JLC C265027. Sie steht in KiCad bei 270 Grad (gleichbedeutend mit -90 Grad). Korrektur nach Nutzerprüfung der JLCPCB-3D-Vorschau: Für C265027 entfällt die allgemeine JST_GH_SM-Korrektur +180 Grad; die CPL enthält jetzt 270 Grad statt zuvor 90 Grad. Mit dem bisherigen Wert zeigte die Öffnung laut Nutzer zum Platineninneren. Die korrigierte Ausrichtung muss in der JLC-Vorschau erneut mit Pin 1 und den Haltepads verglichen werden; sie wurde hier nicht im Bestellprojekt überprüft. Der Kabelabgang weist parallel zur Platine seitlich nach links aus der F-Ansicht, montiert also nach rechts. Rotation_Audit.csv zeigt jede Umrechnung. Vor Freigabe in der JLC-Bestückungsvorschau besonders Pin 1 von U1 und J4 sowie die Richtung der LCD-Buchse mit der KiCad-/Bestückungszeichnung vergleichen. Keine automatische Bauteilsubstitution mit anderem Gehäuse akzeptieren.

Diese Dateien wurden erzeugt und lokal auf Konsistenz geprüft. Es wurde kein CAD-/BOM-Upload und keine Bestellung bei JLC ausgeführt.

Aktuell geprüfte Verfügbarkeit

Die Bestände wurden am 25.10.2026 direkt in der öffentlichen JLCPCB-Oberfläche abgelesen, ohne Anmeldung und ohne Teile zu reservieren. Lagerbestand und bestellbare Menge können sich ändern. Bei U1 war im Suchergebnis ein Bestand angegeben; keine separate bestellbare Menge wurde übernommen.

Funktion / Referenzen	JLC-Nummer	Hersteller-Teilenummer	Lagerbestand
R0	C17477	0805W8F0000T5E	5.499.786
R1, R2	C17673	0805W8F4701T5E	4.744.060
R3, R5, R6, R7, R10	C17414	0805W8F1002T5E	54.247.168
R8, R9	C17634	0805W8F330JT5E	1.362.580
R11	C149504	0805W8F1003T5E	3.367.825
C1, C2	C49678	CC0805KRX7R9BB104	22.465.473
C3	C15850	CL21A106KAYNNNE	9.133.237
U1	C92253	MCP23008-E/SO	442
J4	C265027	SM15B-GHS-TB(LF)(SN)	480

Alle primär ausgewählten Typen waren vorrätig. Es sind daher keine Ersatztypen in die BOM eingetragen.

Geprüfte Alternativen

- Für C17673: C407444 – 0805W8D4701T5E, Bestand 4.980. Gleicher Nennwert/Bauform, engere Toleranz; geeignete Alternative.
- Für C17414: C84376 – RC0805FR-0710KL, Bestand 1.796.974. Gleicher Nennwert, Leistung und Bauform.
- Für C149504: C96346 – RC0805FR-07100KL, Bestand 1.509.081. Gleicher Nennwert, Leistung und Bauform.
- Für C17414: C38522 – 0805W8F1002T5E, Bestand 0. Aktuell nicht vorrätig; deshalb nicht in der BOM.
- Für C149504: C17407 – 0805W8F1003T5E SMTonly, Bestand 0. Aktuell nicht vorrätig; stattdessen C149504 ausgewählt.

MCP23008T-E/SO wäre die Tape-and-Reel-Ausführung desselben SOIC-18-Bausteins. Eine zusätzliche JLC-Bestandsposition dafür wurde nicht bestätigt. Bei späterem Engpass zuerst C92253 vorbestellen bzw. den identischen SOIC-18-Typ beschaffen lassen. MCP23008 in SSOP-20/QFN-20, MCP23S08 und PCF8574 sind keine direkten Ersatzteile für dieses Layout bzw. diese Firmware.

Weitere Unterlagen

BOM_Detail.csv enthält Stückzahlen und Spezifikationen, Availability_2026-10-25.csv die abgelesenen Mengen und Quellen, Alternatives.csv die Ersatzteilliste. export_validation.json dokumentiert Dateikonsistenz, Ursprung, Maße, Ausschlüsse und SHA-256 der exportierten PCB. KiCad_SMD_positions.csv ist der unveränderte Ausgangsexport zur Nachvollziehbarkeit.

Herstellerquellen

- JLCPCB BOM/CPL aus KiCad 10
- JLCPCB Assembly Capabilities
- JLCPCB Montagebedingungen und Randabstände
- JLCPCB Panelisierung
- Rotationen: Fabrication Toolkit, Blob 40878ad04b8f0ac427e48085c2440ea26bbd99a9.

23. Projektaufbau

Gepflegte Erweiterungsquellen liegen in touch-extension/extension/, offizielle Quellen unter HeishaMon/ im Repository. touch-extension/firmware/ ist ausschließlich der erzeugte, nicht versionierte Build-Sketch. KiCad liegt unter touch-extension/hardware/, Fertigungsdaten unter touch-extension/manufacturing/JLCPCB/Rev06/, Dokumentation unter touch-extension/docs/. Lokale Buildausgaben liegen unter touch-extension/output/; Actions-BINs sind beim jeweiligen erfolgreichen Workflow-Lauf als Artefakt erhältlich. Historische Entwürfe liegen getrennt in archive/. Flüchtige Build- und Renderdateien werden nicht als aktuelle Ergebnisse behandelt. README.md ist der Einstiegspunkt.

Anhang A. Vollständige Verbindungsliste

Jeder Eintrag bezeichnet Bauteilreferenz.Kontaktnummer des neuen Adapters. Alle Punkte einer Zeile sind elektrisch verbunden. Die Netzliste wurde unabhängig für die Platinenbauteile mit dem KiCad-Export abgeglichen. J6/J7 zeigen die externen Gegenkontakte des W5500-Moduls; diese erhalten keinen zusätzlichen PCB-Footprint.

Netz	Sämtliche Anschlusspunkte
+3V3_EXT	C1.1, C2.1, C3.1, J4.1, R0.2, R1.1, R10.1, R2.1, R3.1, R5.1, R6.1, R7.1, TP2.1, U1.18
+3V3_V6	J2.2, J2.3, J3.6, J7.2, J7.3, R0.1, TP1.1
+5V_V6	J3.7, TP3.1
ETH_CS	J1.5, J6.5
ETH_IRQ	J1.6, J6.6
ETH_RST	J2.5, J7.5
GND	C1.2, C2.2, C3.2, J1.1, J1.2, J2.1, J3.8, J4.3, J6.1, J6.2, J7.1, R11.2, TP4.1, U1.3, U1.4, U1.5, U1.9
I2C_SCL	J3.5, J4.13, R2.2, U1.1
I2C_SDA	J3.4, J4.12, R1.2, U1.2
LCD_BL	J3.3, J4.11, R11.1
LCD_CS	J3.1, J4.8, R5.2
LCD_DC	J3.2, J4.9
LCD_MOSI	J4.5, R8.2
LCD_RST	J4.10, R6.2, U1.12
LCD_SCK	J4.6, R9.2

Netz	Sämtliche Anschlusspunkte
MCP_RST	R3.2, U1.6
SD_CS	J4.7, R10.2
SPI_MISO	J2.6, J7.6
SPI_MOSI	J1.3, J6.3, R8.1
SPI_SCK	J1.4, J6.4, R9.1
TP_RST	J4.15, R7.2, U1.11

Bewusst unbeschaltet: J2.4, J4.2, J4.4, J4.14, U1.7, U1.8, U1.10, U1.13, U1.14, U1.15, U1.16, U1.17, J7.4. J6/J7 liegen extern am Ethernetmodul.


Prüfstand: ERC 0 Verstöße; Geroutete Platine 0 DRC-Verstöße; 0 offene Verbindungen. Mechanische Passung und Hardwaretest stehen aus; keine Fertigungsfreigabe.

Herstellerreferenz USR-ES1: https://www.pusr.com/download/ES1/USR-ES1-EN%20V1.3.pdf

Gleichnamige Netze sind auf diesem Blatt elektrisch verbunden.


23 x 41 mm / 2 Lagen / GH Side Entry / Touch-Betriebsart im ESP32 gespeichert

1 Ethernet / V6 – W5500



J6/J7: externe Gegenkontakte am W5500, keine weiteren PCB-Stecker.


2 Zusaetzliche GPIOs



GPIO33 CS / 34 DC / 35 BL / 36 SDA / 37 SCL

J3 ist Adapterbelegung; V6-GPIOs vor Anschluss messen.


3 Messpunkte



V6-Belegung / Hoehen / Stromreserve praktisch pruefen.


Keine Fertigungsfreigabe ohne Hardwarepruefung.

4 Versorgung / Entkopplung




R0 entfernbar zur Strommessung; kein Zusatzregler.

5 I2C-Portexpander / Reset




MCP23008: Adresse 0x20; Touch: 0x38.

6 Pull-ups / Backlight-Pulldown





7 Display / Touch



VCC an J4.1 = 3.3V; J4.2 bleibt offen.


Touch per I2C-Polling (30 ms); kein TP_INT erforderlich.

Kein LCD-Readback, keine SD-Nutzung: MISO offen.

SD_CS mit Pull-up deaktiviert; 5V nur Reserve.

Kabel: GH15 beidseitig, elektrisch 1:1.

8 SPI-Serienwiderstaende



Keine Fertigungsfreigabe. V6-Mechanik und Stromreserve sind noch nicht bestaetigt.
J1/J2: USR-ES1 Herstellerreferenz; Raster 2.54, Reihenabstand 20.32 mm
3V3 aus V6; kein Zusatzregler; V6-Steckerpositionen und Reserve pruefen

Sheet: /
File: HeishaMon_V6_Touch_Adapter.kicad_sch

Title: HeishaMon V6 Touch – vollstaendiger Schaltplan

Size: A3	Date:	Rev: 0.6 DRAFT
KiCad E.D.A. 10.0.5		Id: 1/1

Gesamtverdrahtungsplan - alle Verbindungen

HeishaMon V6 Touch Rev.0.6 | 21 Netze | J1/J2: USR-ES1-Herstellerreferenz, nicht am V6-Board bestaetigt.

Netz	Alle elektrisch verbundenen Anschlusspunkte (Ref.Pin)
+3V3_EXT	C1.1, C2.1, C3.1, J4.1, R0.2, R1.1, R10.1, R2.1, R3.1, R5.1, R6.1, R7.1, TP2.1, U1.18
+3V3_V6	J2.2, J2.3, J3.6, J7.2, J7.3, R0.1, TP1.1
+5V_V6	J3.7, TP3.1
ETH_CS	J1.5, J6.5
ETH_IRQ	J1.6, J6.6
ETH_RST	J2.5, J7.5
GND	C1.2, C2.2, C3.2, J1.1, J1.2, J2.1, J3.8, J4.3, J6.1, J6.2, J7.1, R11.2, TP4.1, U1.3, U1.4, U1.5, U1.9
I2C_SCL	J3.5, J4.13, R2.2, U1.1
I2C_SDA	J3.4, J4.12, R1.2, U1.2
LCD_BL	J3.3, J4.11, R11.1
LCD_CS	J3.1, J4.8, R5.2
LCD_DC	J3.2, J4.9
LCD_MOSI	J4.5, R8.2
LCD_RST	J4.10, R6.2, U1.12
LCD_SCK	J4.6, R9.2
MCP_RST	R3.2, U1.6
SD_CS	J4.7, R10.2
SPI_MISO	J2.6, J7.6
SPI_MOSI	J1.3, J6.3, R8.1
SPI_SCK	J1.4, J6.4, R9.1
TP_RST	J4.15, R7.2, U1.11

Bewusst unbeschaltet: J2.4, J4.2, J4.4, J4.14, U1.7, U1.8, U1.10, U1.13, U1.14, U1.15, U1.16, U1.17, J7.4. J6/J7 stellen die externen Gegenkontakte am W5500-Modul dar; keine weiteren PCB-Stecker.

J3: 1=GPIO33/CS; 2=GPIO34/DC; 3=GPIO35/BL; 4=GPIO36/SDA; 5=GPIO37/SCL; 6=3V3_V6; 7=5V_V6; 8=GND. Dies ist die neue Adapterbelegung.

J1: GND, GND, MOSI(GPIO11), SCK(GPIO12), ETH_CS(GPIO10), ETH_IRQ(GPIO15). J2: GND, 3V3, 3V3, NC, ETH_RST(GPIO14), MISO(GPIO13).

R0: 0-Ohm-Messbruecke. 5V ist nur Reserve; keine Verbindung zu 3V3_EXT. Kein zusaetzlicher Regler. Alle Punkte je Zeile sind verbunden; verschiedene Zeilen sind getrennt.