


## 信号质量的评估 RSRP和Sinr

By @捻叶成剑

## 建议复习







邻区

小区

dbm和db

信号好不好怎么看?



#### RSRP

学名:参考信号接收功率

信号强度/电平值

4G TS36.133协议定义:


取值范围: -44dBm到-140dbm

安卓手机:

【设置】 ↓ 【关于手机】 ↓ 【状态】 ↓ SIM卡信息



#### RSRP




## 信号衰落:

由于信道的变化导致接收信号的幅度发生随机变化的现象

信号的减弱方式



## 大小尺度衰落的对比



## 大尺度衰落(慢衰落)

#### 路径损耗

- 距离越远损耗越大
- 信号频率低时的传输损耗小
- 信号频率高时的传输损耗大


# 


#### 阴影衰落



## 小尺度衰落(快衰落)

#### 多径效应





## Sinr 信号与干扰加噪声比

Sinr=Signal / (Interference+Noise);

可以近似的看成这样

SINR=服务小区RSRP/(邻接小区RSRP之和+N)

取值范围:-10db到30db

\*N为热噪声功率

## 理解一下sinr公式

#### SINR=服务小区RSRP/(邻接小区RSRP之和+N)

GS	M(UE)	GSN	(Scanner) WCDMA(UE) WCDMA(Scanner)	DMA(Scanner) LTE(UE) LTE(Scanner) WLAN			
T.	EA	C	CellName	PCI	RSRP	PCC SINR	RSSI
	38100	11	HF-五矿-HHL-02	244	<mark>-96</mark> .69	3.00	-63.31
	38100	10	HF-旺城大厦-HHL-01	145	-89.47		-59.91
0.000	38100	11	HF-国轩苑-HHL-02	277	<mark>-97</mark> .08		-61.54
	38100	10	HF-祥和百年酒店-HHL-01	105	-105.00		-65.00
					20.00		

## Sinr



#### 希望大家多多支持我的5G付费课程



腾讯课堂链接 https://ke.qq.com/course/3922159

电脑或者安卓手机打开链接,苹果不支持

