

材质：80g书写纸 成品尺寸：75*75mm

折法：风琴折 11页10折，再对折

20260122：更新内容，图标

ZEALOT ZEALOT-ZE41 WIRELESS SPEAKER / CAIXA DE SOM SEM FIO / 无线音箱 QUICK START GUIDE / GUIA DE INÍCIO RÁPIDO / 快速入门指南	MICROPHONE FUNCTION FUNÇÃO DO MICROFONE 麦克风功能 Long press to turn on/off the accompaniment Pressione e segure para ligar/desligar o acompanhamento 长按开启/关闭伴唱 Long press to turn on/off the microphone function Pressione e segure para ativar/desativar a função do microfone 长按开启/关闭麦克风功能
PACKING CONTENT CONTEÚDO DA EMBALAGEM 包装内容 Type-C to Type-C ZEALOT-ZE41 WIRELESS SPEAKER / CAIXA DE SOM SEM FIO / 无线音箱 QUICK START GUIDE / GUIA DE INÍCIO RÁPIDO / 快速入门指南	OTG CONNECTION CONEXÃO OTG / OTG连接 Connect with the Type-C to Type-C charging cable. Conecte com o cabo de carregamento Type-C para Type-C. 将TYPE-C插一端连接手机，另一端连接音响OTG，手机会识别为USB声卡，可以实现数字音频传输，可配合直播软件实现数字网络直播。
POWER ON LIGAR 开关机 ON/OFF LIGAR/DESLIGAR 开关机 Battery Bateria 电量 80%-100% Green light is on / Luz verde acesa 绿灯亮 40%-70% Yellow light is on / Luz amarela acesa 黄灯亮 ≤ 30% Red light is on / Luz vermelha acesa 红灯亮 Battery indicator light / Indicador de bateria / 电量指示灯	APP FUNCTION FUNÇÃO DO APLICATIVO / APP功能 ZEALOT Pulse ZEALOT BEAT (中文版) Scan the QR code to download the APP / 扫二维码下载APP Escaneie o QR code para baixar o app More features such as recording, live-streaming effects, and others can be controlled through the app. Mais funções, como gravação, efeitos para transmissões ao vivo e outros recursos, podem ser controlados pelo aplicativo. 录音、直播特效特效等更多功能可通过APP控制。 Records can be saved to a TF card or a mobile phone. A gravação pode ser salva em um cartão TF ou no celular. 录音可录到TF卡或手机。
WIRELESS CONNECTION CONEXÃO SEM FIO 无线连接 Long press: Wireless will disconnect the current connection Pressione e segure: a conexão sem fio será desconectada 长按：断开无线连接	WARNING EN • To ensure correct use and trouble-free operation, please read this user manual carefully first. • For the first use, it is recommended to fully charge it. • Please use and store the product at room temperature, direct sunlight, etc. • Please keep the speaker volume moderate to avoid temporary or permanent hearing impairment. • Do not use organic solvents or other chemicals to clean the product. • Do not let small particles enter the product. • Do not disassemble the product or make any modifications to the product structure or any part thereof. • If the battery is not replaced correctly, there will be an explosion accident, only the same battery type can be replaced. • The battery (battery pack) must not be exposed to such sunlight, fire or similar overheating conditions. • Do not throw and drop the product to avoid damage.
MODE SWITCH ALTERAÇÃO DE MODE 模式转换 WIRELESS TF USB AUX	注意事项 CN • 为确保正确使用和无线故障运行，请先仔细阅读本产品手册。 • 首次使用，建议充满电。 • 请避免在高温、潮湿、阳光直射等环境下使用本产品。 • 请勿将扬声器音量调至过高，以免损伤听力。 • 请保持扬声器音量适中，以免暂时性或永久性听力受损。 • 请勿使用有机溶剂或其他化学产品清洁本产品。 • 不要让小颗粒进入产品。 • 请勿拆卸本产品或对产品进行任何结构改动或其任何部分。 • 如果电池没有正确更换，将会出现爆炸事故，只能更换同品牌电池型号。 • 电池（电池组）不能暴露于此类日照、火灾或类似的过热条件下。 • 请勿乱扔和掉落产品，以免造成损坏。
PLAY TOCAR 播放控制 1. Turn on a speaker, connect it to your device, and click the pairing button, you will hear a prompt tone. Ligue a caixa de som, conecte-a ao seu dispositivo e clique no botão de conexão, você ouvirá um tom de aviso. 打开音响，将其连接到您的设备，单击广播按钮，会听到提示音；	Aviso PT-BR • Para garantir o uso correto e o funcionamento seguro do produto, leia este manual do usuário com atenção antes de utilizá-lo. • Para o primeiro uso, recomendamos carregar totalmente o produto. • Utilize e armazene o produto em temperatura ambiente. • Não exponha o produto ao fogo, a altas temperaturas ou à luz solar direta. • Mantenha o volume do alto-falante em níveis moderados para evitar danos auditivos temporários ou permanentes. • Não utilize solventes orgânicos ou produtos químicos agressivos para limpar o produto. • Evite que partículas pequenas entrem no produto. • Não desmonte nem modifique o produto ou sua estrutura. • Caso a bateria não seja substituída corretamente, há risco de explosão. Utilize apenas o mesmo tipo de bateria recomendado. • A bateria não deve ser exposta à luz solar direta, ao fogo ou a condições que possam causar superaquecimento. • Não jogue nem deixe o produto cair, a fim de evitar danos.
PARTYADD CONEXÃO ESTÉREO 派对对连 1. Turn on a speaker, connect it to your device, and click the pairing button, you will hear a prompt tone. Ligue a caixa de som, conecte-a ao seu dispositivo e clique no botão de conexão, você ouvirá um tom de aviso. 打开音响，将其连接到您的设备，单击广播按钮，会听到提示音；	Avertissement FR • TPour garantir une utilisation correcte et un fonctionnement sans problème, veuillez d'abord lire attentivement ce manuel d'utilisation. • Pour la première utilisation, une charge complète est recommandée. • Ne jetez pas et ne laissez pas tomber le produit pour éviter tout dommage. • N'exposez pas le produit au feux aux températures élevées, à la lumière directe du soleil, etc. • N'utilisez pas de solvants organiques ou d'autres produits chimiques pour nettoyer le produit. • Veuillez maintenir les volumes de l'enceinte modérés pour éviter une déficience auditive temporaire ou permanente. • Ne démontez pas le produit et ne modifiez pas la structure ou une partie de celle-ci. • Si la batterie n'est pas correctement remplacée / si vous a un accident d'explosion, qui ne peut être remplacé qu'avec le même type de batterie. • Les batteries ne peuvent pas être exposées à des conditions telles que le soleil, le feu ou des conditions de surchauffe possibles. • Si la batterie n'est pas correctement remplacée / si vous a un accident d'explosion, qui ne peut être remplacé qu'avec le même type de batterie. • Les batteries ne peuvent pas être exposées à des conditions telles que le soleil, le feu ou des conditions de surchauffe possibles. • Si la batterie n'est pas correctement remplacée / si vous a un accident d'explosion, qui ne peut être remplacé qu'avec le même type de batterie. • Les batteries ne peuvent pas être exposées à des conditions telles que le soleil, le feu ou des conditions de surchauffe possibles.
Warning DE • Bitte lesen Sie zuerst diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um eine ordnungsgemäße Verwendung und einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten. • Für den ersten Gebrauch wird eine volle Ladung empfohlen. • Bitte werfen und lassen Sie das Produkt nicht fallen, um Schaden zu vermeiden. • Bitte setzen Sie das Produkt keinem Feuer, hohen Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung aus. • Bitte verwenden Sie zur Reinigung des Produkts keine organischen Lösungsmittel oder andere Chemikalien. • Bitte halten Sie die Lautstärke des Lautsprechers moderat, um vorübergehende oder dauerhafte Hörstörungen zu vermeiden. • Bitte zerlegen Sie das Produkt nicht und nehmen Sie keine Änderungen an der Produktstruktur vor. • Wenn die Batterie nicht ordnungsgemäß ausgetauscht wird, liegt ein Explosionsanfall vor, nur durch denselben Batterietyp ersetzt werden kann. • Die Batterie (Akkupack) darf keiner Sonneneinstrahlung, Feuer oder ähnlichen Überhitzungsbedingungen ausgesetzt werden. • Die Batterie (Akkupack) darf nicht zerlegt werden.	Warnungen IT • Per garantire un uso corretto e un funzionamento senza problemi, leggere attentamente questo manuale d'uso. • Per il primo uso, si consiglia di caricarlo completamente. • Si prega di utilizzare e conservare il prodotto a temperatura ambiente. • Non esporre il prodotto a fuoco, temperatura elevata, luce solare diretta, ecc. • Si prega di mantenere moderato il volume dell'altoparlante per evitare disturbi dell'udito temporanei o permanenti. • Non utilizzare solventi organici o altre sostanze chimiche per pulire il prodotto. • Non lasciare che piccole particelle entrino nel prodotto. • Non smontare il prodotto o apportare modifiche alla struttura del prodotto o a qualsiasi parte di esso. • Se la batteria non viene sostituita correttamente, ci sarà un incidente di esplosione, solo lo stesso tipo di batteria può essere sostituito. • La batteria (batteria) non deve essere esposta a luce solare diretta, fuoco o condizioni di sovraccaldamento similari. • Non gettare e far cadere il prodotto per evitare danni.
Light LUZ 灯光模式 Light Switch Alternar modo de luz 灯光模式切换 Light / ON/OFF Ligar / 开关灯效	Precauciones ES • Para asegurar el uso correcto y la operación sin problemas, lea por favor este manual del usuario cuidadosamente primero. • Para el primer uso, se recomienda cargar completamente. • Utilice y almacene el producto a temperatura ambiente. • No exponer el producto al fuego, altas temperaturas, luz solar directa, etc. • Mantenga el volumen de los altavoces a un nivel moderado para evitar problemas de audición temporales o permanentes. • No utilice disolventes orgánicos u otros productos de limpieza químicos. • No permita que las partículas pequeñas entren en el producto. • No desmonte el producto ni modifique su estructura ni ninguna de sus partes. • Si la batería no se reemplaza correctamente, se producirá un accidente de explosión. Solo se puede reemplazar el mismo tipo de batería. • La batería (batería) no debe estar expuesta a luz solar directa, fuego o condiciones de sobrecalentamiento similares. • No tire ni deje caer el producto para evitar daños.
Equalizer EQUALIZADOR 均衡器 Bass Graves 重低音 Green light is on / Luz verde acesa Vocal Vocal 人声 Orange light is on / Luz laranja acesa Normal Normal 正常音	Precauciones ES • Para asegurar el uso correcto y la operación sin problemas, lea por favor este manual del usuario cuidadosamente primero. • Para el primer uso, se recomienda cargar completamente. • Utilice y almacene el producto a temperatura ambiente. • No exponer el producto al fuego, altas temperaturas, luz solar directa, etc. • Mantenga el volumen de los altavoces a un nivel moderado para evitar problemas de audición temporales o permanentes. • No utilice disolventes orgánicos u otros productos de limpieza químicos. • No permita que las partículas pequeñas entren en el producto. • No desmonte el producto ni modifique su estructura ni ninguna de sus partes. • Si la batería no se reemplaza correctamente, se producirá un accidente de explosión. Solo se puede reemplazar el mismo tipo de batería. • La batería (batería) no debe estar expuesta a luz solar directa, fuego o condiciones de sobrecalentamiento similares. • No tire ni deje caer el producto para evitar daños.
Charge CARREGAR 充电 Support Bidirectional Fast Charging Suporta Carregamento Rápido Bidirecional (支持双向快充) INPUT: PD20 60W 5V@3A / 9V@3A / 12V@3A / 15V@3A / 20V@3A QC2.0 18W 5V@3A / 9V@3A / 12V@1.5A OUTPUT: PD20 45W 5V@3A / 9V@3A / 12V@3A QC2.0 18W 5V@3A / 9V@3A / 12V@1.5A POT: 5V 2A (When the speaker is powered on / 扬声器状态下 / Quando a caixa de som estiver ligada)	注意事项 JP • 正しく使用し、故障しないようにするために、まずこのユーザーズマニュアルをよく読んでください。 • 初めての使用で、充電することをお勧めします。 • 製品を火、高温、高湿度、日光に曝さないでください。 • 一部製品または充電ケーブルが破損を避けるために、スピーカーの音量を適切に調整してください。 • 有機溶剤やその他の化学薬品を使用して製品を洗浄しないでください。 • 製品を分解したり、構造や一部の部品を修正したりしないでください。 • 電池が正しく交換できない場合、発火や爆発の危険があります。同じタイプの電池との交換はできません。 • 電池（電池パック）は、このような日照、火災または類似の過熱条件に曝されたり落とされたりして、破損の原因にならないようにしてください。

경고

警告

경고

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

警告

</