HUSKEY POCKET

Manual de Usuario

Guía de uso y lista de funciones

Gestor de contraseñas de hardware · sin nube · sin conexión a internet

Contenido

Contenido 2
1. Qué es Huskey Pocket 3
2. Primeros pasos (configuración inicial) 3
3. Desbloquear y bloquear 3
4. Uso diario: tus credenciales 4
5. Escribir credenciales en la computadora 4
6. Generador de contraseñas 5
7. Segundo factor (códigos TOTP) 5
8. Compartir por código QR 5
9. Carpetas (categorías) 6
10. Copias de seguridad: importar y exportar 6
11. Modo de almacenamiento USB 6
12. Funciones de seguridad 7
13. Ajustes 7
14. Lista completa de funciones 8
15. Preguntas frecuentes y solución de problemas 9

1. Qué es Huskey Pocket

Huskey Pocket es un gestor de contraseñas de hardware: un dispositivo físico e independiente que guarda tus credenciales cifradas y las escribe por ti en la computadora, emulando un teclado. No se conecta a internet ni a la nube, no necesita cuenta, y la clave que protege tus datos nunca sale del dispositivo. Tú desbloqueas con un PIN en la pantalla táctil, eliges una credencial, y el dispositivo la teclea en tu computadora como si la escribieras tú mismo.

2. Primeros pasos (configuración inicial)

La primera vez que enciendas el dispositivo, te guiará por una configuración breve:

1. Elige el idioma (español o inglés) y el estilo de teclado.
2. Crea tu PIN de 6 dígitos y confírmalo escribiéndolo de nuevo. Este PIN protege todo tu vault; elígelo con cuidado y memorízalo.
3. Ajusta la fecha y la hora. La precisión de los códigos TOTP depende del RTC PCF85063. Para conservar la hora mientras el dispositivo está apagado, conecta una batería externa de respaldo para el RTC; la batería principal no sustituye ese respaldo.
4. Listo. El dispositivo queda configurado y te lleva a la pantalla de bloqueo.

> El PIN no se puede recuperar. El restablecimiento de fábrica borra la bóveda y, después, FRP exige verificar el PIN anterior para permitir la configuración. Si no recuerdas ese PIN, puedes perder el acceso permanente al dispositivo.

3. Desbloquear y bloquear

Desbloquear

En la pantalla de bloqueo, escribe tu PIN de 6 dígitos. Si es correcto, entras a tu vault. La verificación deriva la clave mediante PBKDF2-HMAC-SHA256 con 50 000 iteraciones; puede tardar brevemente.

Intentos fallidos

- Del primer al tercer intento fallido, el dispositivo te avisa cuántos intentos te quedan.
- En el cuarto, muestra una advertencia de último intento.
- Al quinto intento consecutivo fallido del PIN, el firmware inicia un restablecimiento de fábrica. Los datos de la bóveda se eliminan y FRP conserva su propio registro de verificación del PIN anterior.

Bloquear

El dispositivo se bloquea solo tras el tiempo de autobloqueo que configures. También puedes bloquearlo manualmente. Al bloquearse, la clave se borra de la memoria y hay que volver a escribir el PIN.

4. Uso diario: tus credenciales

Ver y buscar entradas

La pantalla principal muestra tus credenciales. Puedes buscar por nombre con la búsqueda rápida, filtrar por carpeta (categoría), y marcar tus entradas más usadas como favoritas para encontrarlas al instante.

Tipos de entrada

Tipo	Para qué sirve
Web / cuenta	Guarda un nombre, usuario, contraseña, notas o URL, y una categoría. Es el tipo habitual para sitios y apps.
Secreto	Guarda un único valor sensible (un PIN, un código, una clave genérica) con su nombre y categoría.

Crear una entrada

1. Toca el botón de nueva entrada.
2. Elige el tipo (web o secreto).
3. Rellena los campos. Puedes escribir la contraseña a mano o generarla (ver sección 5).
4. Asigna una carpeta si quieres, y guarda.

Editar o eliminar

Abre una entrada para ver su detalle. Desde ahí puedes editar cualquier campo o eliminarla. También puedes seleccionar varias entradas a la vez y eliminarlas en lote.

5. Escribir credenciales en la computadora

Esta es la función central: en vez de copiar y pegar, el dispositivo teclea la credencial por ti en la computadora conectada. Desde el detalle de una entrada tienes botones para enviar cada campo:

Acción	Qué hace
Escribir usuario	Teclea el nombre de usuario en el campo donde tengas el cursor.
Tab	Envía la tecla Tabulador, para saltar del campo de usuario al de contraseña.
Escribir contraseña	Teclea la contraseña.
Enter	Envía la tecla Enter, para confirmar el formulario.
Escribir secreto	Teclea el valor de una entrada de tipo secreto.
Escribir código de segundo factor	Teclea el código TOTP de 6 dígitos vigente (ver sección 7).

> *El orden típico para iniciar sesión: coloca el cursor en el campo de usuario del sitio, pulsa «Escribir usuario», luego «Tab», luego «Escribir contraseña», y por último «Enter». Todo sin que la contraseña aparezca nunca en la pantalla de tu computadora ni en el portapapeles.*

Elegir el canal: Bluetooth o USB

Puedes conectar el dispositivo a la computadora por Bluetooth o por cable USB, según lo que elijas en los ajustes. En ambos casos, el dispositivo se comporta como un teclado.

Emparejamiento Bluetooth

La primera vez que conectes por Bluetooth, ambos aparatos mostrarán el mismo código de 6 dígitos. Confirma en la pantalla del Huskey Pocket que el código coincide. Esto evita que otro dispositivo se empareje sin tu permiso. El dispositivo solo teclea una vez que la conexión está cifrada y confirmada.

6. Generador de contraseñas

El generador crea contraseñas aleatorias con el generador de números aleatorios del ESP32-S3. Puedes ajustar:

- La longitud (de 8 a 32 caracteres).
- Si incluye mayúsculas, números y símbolos.
- Si excluye caracteres ambiguos (como l, 1, O, 0) para que sean más fáciles de leer y transcribir.

Las contraseñas se generan con el generador de números aleatorios por hardware del chip, con muestreo sin sesgo de módulo. Puedes usar el generador al crear o editar una entrada, o de forma independiente.

7. Segundo factor (códigos TOTP)

Huskey Pocket puede funcionar como tu app de autenticación de dos factores. Guarda el secreto de un servicio y genera los códigos de 6 dígitos que cambian cada 30 segundos, igual que aplicaciones como Google Authenticator.

Configurar un segundo factor

1. Abre una entrada y entra a la configuración de segundo factor.
2. Introduce el secreto que te da el servicio (la cadena de texto que normalmente acompaña al código QR de configuración).
3. Guarda. A partir de ahí, la entrada mostrará un código de 6 dígitos con su cuenta atrás.

Cuando el sitio te pida el código de segundo factor, puedes teclearlo directamente desde el dispositivo con el botón correspondiente.

> *Para que los códigos sean correctos, la hora del dispositivo debe estar bien ajustada. Si los códigos no funcionan, revisa la fecha y hora en los ajustes.*

8. Compartir por código QR

Desde el detalle de una entrada puedes mostrar su contenido como un código QR en la pantalla, para leerlo con otro dispositivo (por ejemplo, para pasar una credencial a tu teléfono). Ten en cuenta que el QR muestra la información en pantalla, así que úsalo solo en un entorno privado.

9. Carpetas (categorías)

Puedes organizar tus entradas en carpetas. El dispositivo trae algunas por defecto (Finanzas, Trabajo, Streaming, Hobby, Personal) y puedes crear las tuyas. Al filtrar por carpeta, la lista muestra solo las entradas de esa categoría. También hay una vista de favoritos para tus entradas marcadas.

10. Copias de seguridad: importar y exportar

Puedes exportar credenciales a la microSD como respaldo .hky cifrado o como CSV sin cifrar. Para importar, coloca el archivo en /import. La tarjeta se monta después de aparecer la pantalla de acceso; espera a que el firmware termine la inicialización antes de abrir Importar / Exportar.

Formato	Cuándo usarlo
Copia cifrada (.hky)	Recomendado. Protege el backup con una contraseña propia (independiente de tu PIN). Nadie puede leer el archivo sin esa contraseña.
CSV sin cifrar	Solo para casos concretos (por ejemplo, migrar desde o hacia el gestor de un navegador). El archivo queda en texto plano y legible, así que manéjalo con cuidado.

Exportar

1. Entra a Importar / Exportar en los ajustes.
2. Elige exportar copia cifrada o CSV.
3. Para la copia cifrada, define una contraseña de exportación. Memorízala: la necesitarás para restaurar.
4. El archivo se guarda en la tarjeta microSD.

Importar

1. Coloca el archivo en la tarjeta microSD e insértala.
2. Entra a Importar / Exportar y elige el archivo.
3. Si es una copia cifrada, introduce su contraseña de exportación.
4. El dispositivo importa las entradas y te muestra cuántas se añadieron.

> El CSV sin cifrar contiene tus contraseñas en texto legible. Bórralo de la tarjeta y de tu computadora en cuanto termines de usarlo. El archivo .hky está cifrado; el CSV contiene los datos en texto legible. Guarda ambos archivos con cuidado y elimina los CSV cuando ya no los necesites.

11. Modo de almacenamiento USB

El modo de almacenamiento USB expone la microSD como unidad al equipo conectado. Este modo solo da acceso a la tarjeta; no instala actualizaciones de firmware.

- Es un modo exclusivo: mientras está activo, el dispositivo no funciona como gestor. Se reinicia al entrar y al salir.
- Puedes activar la opción de solo-lectura, para que la computadora pueda copiar los backups pero no modificar ni borrar nada en la tarjeta.
- Sale automáticamente al desconectar el cable, o con el botón de salida.

> *Tu vault cifrado no vive en la tarjeta microSD, sino en la memoria interna del dispositivo. Por eso, en este modo la computadora solo ve los archivos de la tarjeta (tus backups), nunca tus credenciales.*

12. Funciones de seguridad

Huskey Pocket incluye varias protecciones pensadas para escenarios reales de robo, pérdida o coacción. Todas son opcionales (salvo la protección de fuerza bruta) y se configuran en los ajustes.

PIN señuelo

Un segundo PIN que abre un vault vacío, de apariencia idéntica al real. Si alguien te obliga a desbloquear el dispositivo bajo amenaza, puedes darle este PIN: verá un gestor funcional pero sin tus credenciales reales, y sin ninguna pista de que existe otro vault. Puedes configurar cada cuánto se limpia por sí solo.

Modo perdido (mano muerta)

Si activas el Modo perdido, el firmware inicia un restablecimiento después del período seleccionado sin un desbloqueo real. El comportamiento depende de que el RTC conserve una hora válida. Está pensado para el caso de perder u olvidar el dispositivo: si no vuelves a usarlo en el plazo fijado, inicia un restablecimiento de fábrica al vencer el plazo. Desactivado por defecto (0 días).

Bloqueo por arrebato

Con el dispositivo desbloqueado, el firmware consulta el IMU y bloquea el equipo si aceleración y giro superan los umbrales seleccionados. La detección es por software, no tiene un tiempo fijo garantizado y está desactivada por defecto.

Protección contra restablecimiento (FRP)

Si el dispositivo se restablece de fábrica (por ti o por un ladrón que fuerce el PIN), al reiniciarse exige el PIN original antes de permitir configurarlo de nuevo. Esto evita que un dispositivo robado pueda reutilizarse. Tras varios intentos fallidos contra este PIN, el dispositivo se bloquea de forma permanente.

Protección contra fuerza bruta

Siempre activa: cinco intentos de PIN fallidos consecutivos restablecen el dispositivo de fábrica, de modo que no queda nada que un atacante pueda seguir intentando descifrar.

13. Ajustes

El menú de ajustes está organizado por secciones:

Sección	Qué contiene
Seguridad	Cambiar PIN, PIN señuelo, Modo perdido, Bloqueo por arrebato, restablecer de fábrica.
Dispositivo	Modo de teclado (Bluetooth o USB), layout de teclado, modo de almacenamiento USB.
General	Idioma, tema (claro/oscuro), color de acento, autobloqueo, fecha y hora, zona horaria.
Sistema	Importar / exportar, borrar exports de la tarjeta, información del dispositivo y versión de firmware.

Personalización
Puedes elegir tema claro u oscuro y un color de acento entre varias opciones (azul, celeste, morado, naranja, rosa, verde), además del idioma (español o inglés) y el estilo de teclado.

14. Lista completa de funciones

Gestión de credenciales

- Entradas de tipo web/cuenta (nombre, usuario, contraseña, notas/URL, categoría).
- Entradas de tipo secreto (valor único sensible).
- Crear, editar y eliminar entradas.
- Selección múltiple y eliminación en lote.
- Búsqueda rápida por nombre.
- Organización en carpetas (categorías), con carpetas por defecto y personalizadas.
- Marcado de favoritos y vista de favoritos.

Escritura hacia la computadora

- Emulación de teclado por Bluetooth (BLE HID).
- Emulación de teclado por USB.
- Teclear usuario, contraseña, secreto y código de segundo factor de forma individual.
- Teclas Tab y Enter para navegar formularios.
- Emparejamiento Bluetooth con confirmación numérica; transmisión solo sobre enlace cifrado.
- Olvidar dispositivos emparejados.

Contraseñas y segundo factor

- Generador de contraseñas con RNG por hardware (longitud, mayúsculas, números, símbolos, exclusión de ambiguos).
- Segundo factor TOTP (códigos de 6 dígitos que rotan cada 30 s).
- Escritura del código TOTP hacia la computadora.

Copias de seguridad

- Exportación e importación cifrada (.hky) con contraseña propia.
- Exportación e importación CSV (compatible con navegadores).
- Compartir una entrada por código QR en pantalla.
- Modo de almacenamiento USB con opción de solo-lectura.
- Borrado de archivos de exportación de la tarjeta.

Seguridad

- PIN de 6 dígitos con verificación reforzada.
- PIN señuelo (vault falso ante coacción) con auto-reinicio configurable.
- Modo perdido / mano muerta (borrado automático tras N días).
- Bloqueo por arrebato con sensor de movimiento (tres niveles).
- Protección contra restablecimiento (FRP) con bloqueo permanente.
- Protección contra fuerza bruta (borrado tras 5 fallos).
- Autobloqueo por inactividad configurable.
- Reposo profundo con apagado de periféricos.

Sistema e interfaz

- Interfaz táctil con teclados en pantalla (completo y T9).
- Idiomas español e inglés.
- Tema claro y oscuro, con varios colores de acento.
- Reloj de tiempo real PCF85063; requiere batería externa de respaldo para conservar la hora cuando el dispositivo está apagado.
- Indicador de batería y hora en la barra de estado.

15. Preguntas frecuentes y solución de problemas

Olvidé mi PIN. ¿Cómo lo recupero?
El PIN no se puede recuperar. Un restablecimiento de fábrica elimina la bóveda y FRP exige verificar el PIN anterior antes de permitir configurar el equipo. Si no recuerdas ese PIN, puedes perder el acceso al dispositivo.

Los códigos de segundo factor no funcionan.
Casi siempre es por la hora. Revisa que la fecha, la hora y la zona horaria estén bien ajustadas en los ajustes.

El desbloqueo tarda un poco.
Es normal y deliberado: el dispositivo hace un cálculo costoso a propósito para dificultar los ataques por fuerza bruta.

No aparece nada para emparejar por Bluetooth.
El Bluetooth solo se activa con el vault desbloqueado. Asegúrate de haber entrado con tu PIN y de tener seleccionado el modo de teclado Bluetooth.

Perdí el dispositivo.
Si tenías activado el Modo perdido, el contenido se borrará solo al cumplirse el plazo configurado. Si no activaste el Modo perdido, el contenido permanece cifrado y el firmware inicia un restablecimiento de fábrica tras cinco intentos seguidos incorrectos del PIN. Después FRP exige el PIN anterior.

> *Guarda respaldos cifrados .hky en un lugar seguro. El firmware 1.0.1 incluye correcciones de teclado y del inicio de la microSD.*