	Registri modbus per GC400		Modbus registers for GC400
24/06/2013	Revisione 00.00		Revision 00.00
	Valido dalla versione 01.30 della scheda.		Valid from the software 01.30 of the controller
	- Prima versione di questo documento.		- First release of this document.
01/06/2016	Revisione 00.01		Revision 00.01
	Valido dalla versione 01.33 della scheda.		Valid from the software 01.33 of the controller
	- Aggiunti input registers 11421 e 11422.		- Added input registers 11421 and 11422.
	- Aggiunti holding registers da 14001 a 14004.		- Added holding registers from 14001 to 14004.
30/11/2016	Revisione 00.02		Revision 00.02
	Valido dalla versione 01.34 della scheda.		Valid from the software 01.34 of the controller
	- Aggiunto input register 164.		- Added input register 164.
	- Aggiunti holding registers da 14005 a 14010, 20027, 20028, 20058, 20059, 20089, 20090, 20120 e 20121.		- Added holding registers from 14005 to 14010, 20027, 20028, 20058, 20059, 20089, 20090, 20120 and 20121.

INPUT REGISTERS

Rev	Descrizione	Description	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value
	Rete/barre	**Mains/busbars**							
01.30	Rete/barre: frequenza.	Mains/busbars: frequency.	Hz		1/256	00030	1	US_08	
01.30	Rete/barre: tensione L1-L2.	Mains/busbars: voltage L1-L2.	Vac		1/256	00001	2	UL_08	
01.30	Rete/barre: tensione L2-L3.	Mains/busbars: voltage L2-L3.	Vac		1/256	00003	2	UL_08	
01.30	Rete/barre: tensione L3-L1.	Mains/busbars: voltage L3-L1.	Vac		1/256	00005	2	UL_08	
01.30	Rete/barre: tensione L-L media.	Mains/busbars: average voltage L-L.	Vac		1/256	08003	2	UL_08	
01.30	Rete/barre: tensione L1-N.	Mains/busbars: voltage L1-N.	Vac		1/256	00701	2	UL_08	
01.30	Rete/barre: tensione L2-N.	Mains/busbars: voltage L2-N.	Vac		1/256	00703	2	UL_08	
01.30	Rete/barre: tensione L3-N.	Mains/busbars: voltage L3-N.	Vac		1/256	00705	2	UL_08	
01.30	Rete/barre: tensione N-GND.	Mains/busbars: voltage N-GND.	Vac		1/256	00707	2	UL_08	
01.30	Rete/barre: sequenza delle fasi.	Mains/busbars: phase's sequence.			1	00013	1	BOOL_01	
	Bit 06: ultima valida (on = oraria, off = antioraria).	*Bit 06: last valid (on = CW off = CCW).*							
	Bit 07: attuale (on = oraria, off = antioraria).	*Bit 07: actual (on = CW off = CCW).*							
01.30	Rete/barre: contatore energia attiva (totale).	Mains/busbars: active energy counter (total).	kWh		1	00090	2	UL_00	
01.30	Rete/barre: contatore energia reattiva (totale).	Mains/busbars: reactive energy counter (total).	kvarh		1	00092	2	UL_00	
01.30	Rete/barre: stato.	Mains/busbars: status.			1	00125	1	BOOL_01	
	Bit 00: on = presente.	*Bit 00: on = present.*							
	Bit 07: on = in tolleranza (senza ritardi).	*Bit 07: on = in thresholds (without delays).*							
01.30	Rete/barre: stato (nuovo stile).	Mains/busbars: status (new style).			1	00147	1	US_00	
	0 = stabilmente fuori tolleranza.	*0 = out of thresholds (stably).*							
	1 = istantaneamente in tolleranza.	*1 = in thresholds (instantly).*							
	2 = stabilmente in tolleranza.	*2 = in thresholds (stably).*							
	3 = istantaneamente fuori tolleranza.	*3 = out of thresholds (instantly).*							
01.30	Rete/barre: tempo mancante al nuovo stato.	Mains/busbars: time to next management status.	s		1/10	00148	1	US_00	
01.30	Rete/barre: livello di gestione.	Mains/busbars: management level.			1	00141	1	US_00	
	0 = assente.	*0 = absent.*							
	2 = fuori tolleranza (bassa tensione o frequenza).	*2 = out of thresholds (low voltage or frequency).*							
	3 = in tolleranza.	*3 = in thresholds.*							
	4 = fuori tolleranza (alta tensione o frequenza).	*4 = out of thresholds (high voltage or frequency).*							
01.30	Rete/barre: stato della frequenza.	Mains/busbars: status of frequency.			1	00145	1	US_00	
	0 = frequenza assente.	*0 = frequency absent.*							
	2 = bassa frequenza.	*2 = low frequency.*							
	3 = frequenza in tolleranza.	*3 = frequency in thresholds.*							
	4 = alta frequenza.	*4 = high frequency.*							
01.30	Rete/barre: stato della tensione L1-L2.	Mains/busbars: status of voltage L1-L2.			1	00122	1	US_00	
01.30	Rete/barre: stato della tensione L2-L3.	Mains/busbars: status of voltage L2-L3.			1	00123	1	US_00	
01.30	Rete/barre: stato della tensione L3-L1.	Mains/busbars: status of voltage L3-L1.			1	00124	1	US_00	
01.30	Rete/barre: stato della tensione L1-N.	Mains/busbars: status of voltage L1-N.			1	00183	1	US_00	
01.30	Rete/barre: stato della tensione L2-N.	Mains/busbars: status of voltage L2-N.			1	00184	1	US_00	
01.30	Rete/barre: stato della tensione L3-N.	Mains/busbars: status of voltage L3-N.			1	00185	1	US_00	
	0 = tensione assente.	*0 = voltage absent.*							
	2 = bassa tensione.	*2 = low voltage.*							
	3 = tensione in tolleranza.	*3 = voltage in thresholds.*							
	4 = alta tensione.	*4 = high voltage.*							
01.30	Rete/barre: asimmetria tensioni ed errata sequenza fasi.	Mains/busbars: unbalance and wrong phase's sequence.			1	00146	1	US_00	
	Bit 00: on = asimmetria tensioni.	*Bit 00: on = voltages unbalance.*							
	Bit 01: on = errata sequenza fasi.	*Bit 01: on = wrong phase's sequence.*							
	Bit 02: on = asimmetria tensioni su fase L1-L2.	*Bit 02: on = voltages unbalance on phase L1-L2.*							
	Bit 03: on = asimmetria tensioni su fase L2-L3.	*Bit 03: on = voltages unbalance on phase L2-L3.*							
	Bit 04: on = asimmetria tensioni su fase L3-L1.	*Bit 04: on = voltages unbalance on phase L3-L1.*							
	Bit 05: on = asimmetria tensioni su fase L1-N.	*Bit 05: on = voltages unbalance on phase L1-N.*							
	Bit 06: on = asimmetria tensioni su fase L2-N.	*Bit 06: on = voltages unbalance on phase L2-N.*							
	Bit 07: on = asimmetria tensioni su fase L3-N.	*Bit 07: on = voltages unbalance on phase L3-N.*							
	Generatore	**Generator**							
01.30	Generatore: frequenza.	Generator: frequency.	Hz		1/256	00029	1	US_08	
01.30	Generatore: tensione L1-L2.	Generator: voltage L1-L2.	Vac		1/256	00007	2	UL_08	
01.30	Generatore: tensione L2-L3.	Generator: voltage L2-L3.	Vac		1/256	00009	2	UL_08	
01.30	Generatore: tensione L3-L1.	Generator: voltage L3-L1.	Vac		1/256	00011	2	UL_08	
01.30	Generatore: tensione L-L media.	Generator: average voltage L-L.	Vac		1/256	08005	2	UL_08	
01.30	Generatore: tensione L1-N.	Generator: voltage L1-N.	Vac		1/256	00709	2	UL_08	

INPUT REGISTERS

Rev	Descrizione	Description	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value
01.30	Generatore: tensione L2-N.	Generator: voltage L2-N.	Vac		1/256	00711	2	UL_08	
01.30	Generatore: tensione L3-N.	Generator: voltage L3-N.	Vac		1/256	00713	2	UL_08	
01.30	Generatore: tensione N-GND.	Generator: voltage N-GND.	Vac		1/256	00715	2	UL_08	
01.30	Generatore: sequenza delle fasi.	Generator: phase's sequence.			1	00014	1	BOOL_01	
	Bit 06: ultima valida (on = oraria, off = antioraria).	*Bit 06: last valid (on = CW off = CCW).*							
	Bit 07: attuale (on = oraria, off = antioraria).	*Bit 07: actual (on = CW off = CCW).*							
01.30	Generatore: contatore energia attiva (totale).	Generator: active energy counter (total).	kWh		1	00086	2	UL_00	
01.30	Generatore: contatore energia reattiva (totale).	Generator: reactive energy counter (total).	kvarh		1	00088	2	UL_00	
01.30	Generatore: stato (vecchio stile, per compatibilità).	Generator: status (old style, for compatibility).			1	00131	1	BOOL_01	
	Bit 00: on = presente.	*Bit 00: on = present.*							
	Bit 07: on = in tolleranza (senza ritardi).	*Bit 07: on = in thresholds (without delays).*							
01.30	Generatore: stato (nuovo stile).	Generator: status (new style).			1	00136	1	US_00	
	0 = stabilmente fuori tolleranza.	*0 = out of thresholds (stably).*							
	1 = istantaneamente in tolleranza.	*1 = in thresholds (instantly).*							
	2 = stabilmente in tolleranza.	*2 = in thresholds (stably).*							
	3 = istantaneamente fuori tolleranza.	*3 = out of thresholds (instantly).*							
01.30	Generatore: livello di gestione.	Generator: management level.			1	00142	1	US_00	
	0 = assente.	*0 = absent.*							
	1 = fuori tolleranza (bassa tensione o frequenza).	*1 = out of thresholds (low voltage or frequency).*							
	3 = in tolleranza.	*3 = in thresholds.*							
	5 = fuori tolleranza (alta tensione o frequenza).	*5 = out of thresholds (high voltage or frequency).*							
01.30	Generatore: stato della frequenza.	Generator: status of frequency.			1	00130	1	US_00	
	0 = frequenza assente.	*0 = frequency absent.*							
	1 = bassa frequenza.	*1 = low frequency.*							
	3 = frequenza in tolleranza.	*3 = frequency in thresholds.*							
	5 = alta frequenza.	*5 = high frequency.*							
01.30	Generatore: stato della tensione L1-L2.	Generator: status of voltage L1-L2.			1	00127	1	US_00	
01.30	Generatore: stato della tensione L2-L3.	Generator: status of voltage L2-L3.			1	00128	1	US_00	
01.30	Generatore: stato della tensione L3-L1.	Generator: status of voltage L3-L1.			1	00129	1	US_00	
01.30	Generatore: stato della tensione L1-N.	Generator: status of voltage L1-N.			1	00186	1	US_00	
01.30	Generatore: stato della tensione L2-N.	Generator: status of voltage L2-N.			1	00187	1	US_00	
01.30	Generatore: stato della tensione L3-N.	Generator: status of voltage L3-N.			1	00188	1	US_00	
	0 = tensione assente.	*0 = voltage absent.*							
	1 = bassa tensione.	*1 = low voltage.*							
	3 = tensione in tolleranza.	*3 = voltage in thresholds.*							
	5 = alta tensione.	*5 = high voltage.*							
	Correnti e potenze	**Currents and powers**							
01.30	Corrente L1.	Current L1.	Aac		1/256	00021	2	UL_08	
01.30	Corrente L2.	Current L2.	Aac		1/256	00023	2	UL_08	
01.30	Corrente L3.	Current L3.	Aac		1/256	00025	2	UL_08	
01.30	4° corrente (può essere la corrente del neutro).	Forth current (can be the current of neutral).	Aac		1/256	00027	2	UL_08	
01.30	Somma delle correnti L1, L2, L3 e N.	Sum of currents L1, L2, L3 and N.	Aac		1/256	00717	2	UL_08	
01.30	Corrente "I-" sequenza negativa	Current "I-" negative sequence.	Aac		1/256	00719	2	UL_08	
01.30	Potenza attiva: L1.	Active power: L1.	kW	Yes	1/256	00031	2	SL_08	
01.30	Potenza attiva: L2.	Active power: L2.	kW	Yes	1/256	00041	2	SL_08	
01.30	Potenza attiva: L3.	Active power: L3.	kW	Yes	1/256	00051	2	SL_08	
01.30	Potenza attiva: totale (con media).	Active power: total (with average).	kW	Yes	1/256	00061	2	SL_08	
01.30	Potenza reattiva (senza contenuto armonico): L1.	Reactive power (without harmonics computation): L1.	kvar	Yes	1/256	00033	2	SL_08	
01.30	Potenza reattiva (senza contenuto armonico): L2.	Reactive power (without harmonics computation): L2.	kvar	Yes	1/256	00043	2	SL_08	
01.30	Potenza reattiva (senza contenuto armonico): L3.	Reactive power (without harmonics computation): L3.	kvar	Yes	1/256	00053	2	SL_08	
01.30	Potenza reattiva (senza contenuto armonico): totale.	Reactive power (without harmonics computation): total.	kvar	Yes	1/256	00063	2	SL_08	
01.30	Potenza reattiva (con contenuto armonico): L1.	Reactive power (with harmonics computation): L1.	kvar		1/256	00037	2	UL_08	
01.30	Potenza reattiva (con contenuto armonico): L2.	Reactive power (with harmonics computation): L2.	kvar		1/256	00047	2	UL_08	
01.30	Potenza reattiva (con contenuto armonico): L3.	Reactive power (with harmonics computation): L3.	kvar		1/256	00057	2	UL_08	
01.30	Potenza apparente: L1.	Apparent power: L1.	kVA		1/256	00035	2	UL_08	
01.30	Potenza apparente: L2.	Apparent power: L2.	kVA		1/256	00045	2	UL_08	
01.30	Potenza apparente: L3.	Apparent power: L3.	kVA		1/256	00055	2	UL_08	

INPUT REGISTERS

Rev	Descrizione	Description	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value
01.30	Potenza apparente: totale.	Apparent power: total.	kVA		1/256	00065	2	UL_08	
01.30	Fattore di potenza (con contenuto armonico): L1	Power factor (with harmonics computation): L1.		Yes	1/256	00039	1	SS_08	
01.30	Fattore di potenza (con contenuto armonico): L2	Power factor (with harmonics computation): L2.		Yes	1/256	00049	1	SS_08	
01.30	Fattore di potenza (con contenuto armonico): L3	Power factor (with harmonics computation): L3.		Yes	1/256	00059	1	SS_08	
01.30	Fattore di potenza (con contenuto armonico): totale.	Power factor (with harmonics computation): total.		Yes	1/256	00069	1	SS_08	
01.30	Cos(ϕ) (senza contenuto armonico): totale.	Cos(ϕ) (without harmonics computation): total.		Yes	1/256	00068	1	SS_08	
01.30	Tipo di carico (per la singola fase e totale)	Type of load (for each phase and total).				00070	1	BOOL_01	
	Bit 00: totale (on = capacitivo).	*Bit 00: total (on = leading).*							
	Bit 01: L1 (on = capacitivo).	*Bit 01: L1 (on = leading).*							
	Bit 02: L2 (on = capacitivo).	*Bit 02: L2 (on = leading).*							
	Bit 03: L3 (on = capacitivo).	*Bit 03: L3 (on = leading).*							
	Motore	**Engine**							
01.30	Motore: velocità nominale.	Engine: rated speed.	rpm		1	00082	1	US_00	
01.30	Motore: velocità.	Engine: speed.	rpm		1	00081	1	US_00	>= 0xFFFE
01.30	Motore: velocità da sensore pick-up	Engine: speed from pick-up sensor .	rpm		1	00182	1	US_00	>= 0xFFFE
01.30	Motore: tensione nominale della batteria.	Engine: rated battery voltage.	Vdc		1/256	00073	1	US_08	
01.30	Motore: tensione della batteria.	Engine: battery voltage.	Vdc		1/256	00074	1	US_08	
01.30	Motore: pressione dell'olio.	Engine: oil pressure.	bar		1/256	00077	1	US_08	>= 0xFFFE
01.30	Motore: temperatura dell'olio.	Engine: oil temperature.	°C	Yes	1/256	00156	2	SL_08	>= 7FFFFFFE
01.30	Motore: livello dell'olio.	Engine: oil level.	%		1/256	00154	1	US_08	>= 0xFFFE
01.30	Motore: temperatura del refrigerante.	Engine: coolant temperature.	°C	Yes	1/256	00078	2	SL_08	>= 7FFFFFFE
01.30	Motore: livello del refrigerante.	Engine: coolant level.	%		1/256	00155	1	US_08	>= 0xFFFE
01.30	Motore: livello del combustibile.	Engine: fuel level.	%		1/256	00080	1	US_08	>= 0xFFFE
01.34	Motore: livello del combustibile (l).	Engine: fuel level (l).	l		1/256	00164	2	UL_08	>= 0xFFFFFFFE
01.30	Motore: ore di funzionamento (totale).	Engine: running hours (total).	hh		1	00071	2	UL_00	
01.30	Motore: ore mancanti alla manutenzione 1.	Engine: hours to maintenance 1.	hh		1	00721	2	SL_00	
01.30	Motore: minuti per ore mancanti alla manutenzione 1.	Engine: minutes for hours to maintenance 1.	min		1	00727	1	US_00	
01.30	Motore: ore mancanti alla manutenzione 2.	Engine: hours to maintenance 2.	hh		1	00723	2	SL_00	
01.30	Motore: minuti per ore mancanti alla manutenzione 2.	Engine: minutes for hours to maintenance 2.	min		1	00728	1	US_00	
01.30	Motore: giorni mancanti alla manutenzione.	Engine: days to maintenance.	dd		1	00725	2	SL_00	
01.30	Motore: stato.	Engine: status.			1	00132	1	US_00	
	0 = ciclo di arresto.	*0 = stop cycle.*							
	1 = interruzione ciclo di arresto.	*1 = aborting stop cycle.*							
	2 = fermo.	*2 = stopped.*							
	3 = non fermo.	*3 = not stopped.*							
	4 = pre-riscaldo candelette.	*4 = pre-heating glow-plugs.*							
	5 = apertura elettrovalvola del combustibile.	*5 = opening fuel solenoid.*							
	6 = avviamento.	*6 = crank.*							
	7 = ritardo tra due avviamenti.	*7 = delay between two cranks.*							
	8 = verifica motore avviato in MAN.	*8 = check for engine running in MAN mode.*							
	9 = attesa condizioni di regime.	*9 = check for reaching operating conditions.*							
	10 =in moto.	*10 = running.*							
	12 = ciclo di lavaggio (per motori a gas).	*12 = cleaning cycle (for gas engines).*							
	14 = in moto a bassa velocità.	*14 = running at idle speed.*							
	16 = selezione delle batterie per l'avviamento.	*16 = selecting battery for crank.*							
	17 = pre-lubrificazione.	*17 = pre-lubrication.*							
	18 = attesa consenso	*18 = waiting for consent.*							
01.30	Motore: flag di gestione.	Engine: management flag.			1	00137	1	US_00	
	Bit 00: motore in moto.	*Bit 00: engine running.*							
	Bit 01: protezioni dell'olio abilitate.	*Bit 01: oil protections enabled.*							
	Bit 02: riservato.	*Bit 02: reserved.*							
	Bit 03: riservato.	*Bit 03: reserved.*							
01.30	Temperatura dell'aria nel condotto di aspirazione	Intake manifold temperature	°C	Yes	1/256	00158	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.30	Temperatura dei gas di scarico - bancata sinistra	Exhaust gas temperature - left bank	°C	Yes	1/256	00160	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.30	Temperatura dei gas di scarico - bancata destra	Exhaust gas temperature - right bank	°C	Yes	1/256	00162	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.30	Pressione dell'aria nel torbocompressore	Boost pressure	mBar		1/256	00153	1	US_08	>=0xFFFE
01.30	Motore Geraflex: durata impulso di iniezione	Geraflex engine: injection time	ms		1/256	00181	1	US_08	>=0xFFFE
	Motore (canbus)	**Engine (canbus)**							
01.30	spn 51: posizione valvola che regola il flusso del combustibile.	spn 51: Engine Throttle Position.	%		1/256	00356	1	US_08	>= 0xFFFE

INPUT REGISTERS

Rev	Descrizione	Description	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value
01.30	spn 52: temperatura dell'intercooler del motore.	spn 52: Engine Intercooler Temperature.	°C	Yes	1/256	00374	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.30	spn 91: coppia richiesta rispetto alla massima.	spn 91: Accelerator Pedal Position 1.	%		1/256	00351	1	US_08	>= 0xFFFE
01.30	spn 92: coppia attuale rispetto alla coppia massima alla velocità attuale.	spn 92: Engine Percent Load At Current Speed.	%		1/256	00352	1	US_08	>= 0xFFFE
01.30	spn 94: pressione di distribuzione del combustibile.	spn 94: Engine Fuel Delivery Pressure.	bar		1/256	00371	1	US_08	>= 0xFFFE
01.30	spn 98: livello dell'olio.	spn 98: Engine Oil Level.	%		1/256	00379	1	US_08	>= 0xFFFE
01.30	spn 100: pressione dell'olio.	spn 100: Engine Oil Pressure.	bar		1/256	00328	1	US_08	>= 0xFFFE
01.30	spn 101: pressione nel basamento.	spn 101: Engine Crankcase Pressure.	bar	Yes	1/256	00386	1	SS_08	>= 0x7FFE
01.30	spn 102: pressione differenziale dell'aria nel condotto d'aspirazione.	spn 102: Engine Intake Manifold #1 Pressure.	bar		1/256	00354	1	US_08	>= 0xFFFE
01.30	spn 105: temperatura dell'aria nel condotto d'aspirazione.	spn 105: Engine Intake Manifold #1 Temperature.	°C	Yes	1/256	00359	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.30	spn 108: pressione atmosferica.	spn 108: Barometric Pressure.	bar		1/256	00349	1	US_08	>= 0xFFFE
01.30	spn 109: pressione del liquido refrigerante.	spn 109: Engine Coolant Pressure.	bar		1/256	00385	1	US_08	>= 0xFFFE
01.30	spn 110: temperatura del liquido refrigerante.	spn 110: Engine Coolant Temperature.	°C	Yes	1/256	00329	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.30	spn 111: livello del liquido refrigerante.	spn 111: Engine Coolant Level.	%		1/256	00355	1	US_08	>= 0xFFFE
01.30	spn 156: pressione del combustibile nel "timing rail".	spn 156: Engine Injector Timing Rail 1 Pressure.	bar		1/256	00387	2	UL_08	>= 0xFFFFFFFE
01.30	spn 157: pressione del combustibile nel "metering rail".	spn 157: Engine Injector Metering Rail 1 Pressure.	bar		1/256	00376	2	UL_08	>= 0xFFFFFFFE
01.30	spn 158: tensione della batteria.	spn 158: Keyswitch Battery Potential.	Vdc		1/256	00382	2	UL_08	>= 0xFFFFFFFE
01.30	spn 166: potenza nominale del motore.	spn 166: Engine Rated Power.	kW		1	00326	1	US_00	>= 0xFFFE
01.30	spn 171: temperatura atmosferica.	spn 171: Ambient Air Temperature.	°C	Yes	1/256	00347	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.30	spn173: temperatura dei gas di scarico	spn 173: Engine Exhaust Gas Temperature	°C	Yes	1/256	00322	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.30	spn 174: temperatura del combustibile.	spn 174: Engine Fuel Temperature 1.	°C	Yes	1/256	00357	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.30	spn 175: temperatura dell'olio.	spn 175: Engine Oil Temperature 1.	°C	Yes	1/256	00361	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.30	spn 182: combustibile consumato (azzerabile).	spn 182: Engine Trip Fuel.	L		1	00397	2	UL_00	>= 0xFFFFFFFE
01.30	spn 183: consumo istantaneo del motore.	spn 183: Engine Fuel Rate.	l/h		1/256	00363	2	UL_08	>= 0xFFFFFFFE
01.30	spn 189: regime di rotazione nominale.	spn 189: Engine Rated Speed.	rpm		1	00327	1	US_00	>= 0xFFFE
01.30	spn 190: regime di rotazione attuale.	spn 190: Engine Speed.	rpm		1	00350	1	US_00	>= 0xFFFE
01.30	spn 247: ore di lavoro totali del motore.	spn 247: Engine Total Hours Of Operation.	h		1	00367	2	UL_00	>= 0xFFFFFFFE
01.30	spn 250: combustibile consumato (totale).	spn 250: Engine Total Fuel Used.	L		1	00365	2	UL_00	>= 0xFFFFFFFE
01.30	spn 441: temteratura ausiliaria 1	spn 441: auxiliary temperature 1	°C	Yes	1/256	00393	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.30	spn 442: temteratura ausiliaria 2	spn 442: auxiliary temperature 2	°C	Yes	1/256	00395	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.30	spn 512: coppia istantanea richiesta dalla centralina del motore.	spn 512: Driver's Demand Engine - Percent Torque.	%	Yes	1/256	00384	1	SS_08	>= 0x7FFE
01.30	spn 513: coppia attuale.	spn 513: Actual Engine - Percent Torque.	%	Yes	1/256	00353	1	SS_08	>= 0x7FFE
01.30	spn 514: coppia consumata dal motore stesso e dagli accessori (persa).	spn 514: Nominal Friction - Percent Torque.	%	Yes	1/256	00372	1	SS_08	>= 0x7FFE
01.30	spn 515: velocità reputata ideale dal motore nelle condizioni attuali.	spn 515: Engine's Desired Operating Speed.	rpm		1	00373	1	US_00	>= 0xFFFE
01.30	spn 1029: consumo medio (azzerabile).	spn 1029: Trip Average Fuel Rate.	L/h		1/256	00399	2	UL_08	>= 0xFFFFFFFE
01.30	spn 1122: temperatura del cuscinetto posteriore/sinistro dell'alternatore.	spn 1122: Engine Alternator Bearing 1 Temperature.	°C	Yes	1/256	00331	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.30	spn 1123: temperatura del cuscinetto anteriore/destro dell'alternatore.	spn 1123: Engine Alternator Bearing 2 Temperature.	°C	Yes	1/256	00333	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.30	spn 1124: temperatura dell'avvolgimento 1 dell'alternatore.	spn 1124: Engine Alternator Winding 1 Temperature.	°C	Yes	1/256	00335	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.30	spn 1125: temperatura dell'avvolgimento 2 dell'alternatore.	spn 1125: Engine Alternator Winding 2 Temperature.	°C	Yes	1/256	00337	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.30	spn 1126: temperatura dell'avvolgimento 3 dell'alternatore.	spn 1126: Engine Alternator Winding 3 Temperature.	°C	Yes	1/256	00339	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.30	spn 1136: temperatura della centralina del motore (ECU).	spn 1136: Engine ECU Temperature.	°C	Yes	1/256	00341	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.30	spn 2433: temperatura dei gas di scarico - bancata destra.	spn 2433: Engine Exhaust Gas Temperature - Right Manifold	°C	Yes	1/256	00345	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.30	spn 2434: temperatura dei gas di scarico - bancata sinistra.	spn 2434: Engine Exhaust Gas Temperature - Left Manifold	°C	Yes	1/256	00343	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.30	spn 2629: temperatura dell'aria in uscita dal turbocompressore.	spn 2629: Engine Turbocharger 1 Compressor Outlet Temperature	°C	Yes	1/256	00380	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.30	spn 3563: pressione assoluta dell'aria nel condotto d'aspirazione.	spn 3563: Engine Intake Manifold #1 Absolute Pressure	bar		1/256	00325	1	US_08	>= 0xFFFE
01.30	Codici diagnostici dei motori MTU.	MTU failure code.			1	00324	1	US_00	>= 0xFFFE
01.30	Stati vari associati alla comunicazione canbus con il motore.	States related to canbus communication with the engine.			1	00369	2	UL_00	
	Bit 00: motore in moto.	*Bit 00: engine is running.*							
	Bit 01: potenza ridotta (per alta temperatura).	*Bit 01: power derate (due to high temperature).*							
	Bit 03: il motore è stato arrestato dalla ECU.	*Bit 03: engine has been stopped by the ECU.*							
	Bit 04: l'override delle protezioni è attivato.	*Bit 04: override of protections is activated.*							
	Bit 05: una bancata di cilindri è spenta.	*Bit 05: cylinder cut-out activated.*							
01.30	1° codice diagnostico attivo: SPN (Suspect Parameter Number).	1° active DTC: SPN (Suspect Parameter Number).			1	00401	2	UL_00	= 0
01.30	1° codice diagnostico attivo: FMI + OC.	1° active DTC: FMI+OC.			1	00403	1	BOOL_01	= 0
	Bit 00…07: FMI (Failure Mode Identifier).	*Bit 00…07: FMI (Failure Mode Identifier).*							
	Bit 08...15: OC (Occurrence Count).	*Bit 08...15: OC (Occurrence Count).*							
01.30	1° codice diagnostico attivo: codice specifico per il motore.	1° active DTC: flash code.			1	00404	1	US_00	= 0
01.30	2° codice diagnostico attivo: SPN.	2° active DTC: SPN.			1	00405	2	UL_00	= 0
01.30	2° codice diagnostico attivo: FMI + OC.	2° active DTC: FMI+OC.			1	00407	1	BOOL_01	= 0
01.30	2° codice diagnostico attivo: codice specifico per il motore.	2° active DTC: flash code.			1	00408	1	US_00	= 0
01.30	3° codice diagnostico attivo: SPN.	3° active DTC: SPN.			1	00409	2	UL_00	= 0

INPUT REGISTERS

Rev	Descrizione	Description	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value
01.30	3° codice diagnostico attivo: FMI + OC.	3° active DTC: FMI+OC.			1	00411	1	BOOL_01	= 0
01.30	3° codice diagnostico attivo: codice specifico per il motore.	3° active DTC: flash code.			1	00412	1	US_00	= 0
01.30	4° codice diagnostico attivo: SPN.	4° active DTC: SPN.			1	00413	2	UL_00	= 0
01.30	4° codice diagnostico attivo: FMI + OC.	4° active DTC: FMI+OC.			1	00415	1	BOOL_01	= 0
01.30	4° codice diagnostico attivo: codice specifico per il motore.	4° active DTC: flash code.			1	00416	1	US_00	= 0
01.30	5° codice diagnostico attivo: SPN.	5° active DTC: SPN.			1	00417	2	UL_00	= 0
01.30	5° codice diagnostico attivo: FMI + OC.	5° active DTC: FMI+OC.			1	00419	1	BOOL_01	= 0
01.30	5° codice diagnostico attivo: codice specifico per il motore.	5° active DTC: flash code.			1	00420	1	US_00	= 0
01.30	6° codice diagnostico attivo: SPN.	6° active DTC: SPN.			1	00421	2	UL_00	= 0
01.30	6° codice diagnostico attivo: FMI + OC.	6° active DTC: FMI+OC.			1	00423	1	BOOL_01	= 0
01.30	6° codice diagnostico attivo: codice specifico per il motore.	6° active DTC: flash code.			1	00424	1	US_00	= 0
01.30	7° codice diagnostico attivo: SPN.	7° active DTC: SPN.			1	00425	2	UL_00	= 0
01.30	7° codice diagnostico attivo: FMI + OC.	7° active DTC: FMI+OC.			1	00427	1	BOOL_01	= 0
01.30	7° codice diagnostico attivo: codice specifico per il motore.	7° active DTC: flash code.			1	00428	1	US_00	= 0
01.30	8° codice diagnostico attivo: SPN.	8° active DTC: SPN.			1	00429	2	UL_00	= 0
01.30	8° codice diagnostico attivo: FMI + OC.	8° active DTC: FMI+OC.			1	00431	1	BOOL_01	= 0
01.30	8° codice diagnostico attivo: codice specifico per il motore.	8° active DTC: flash code.			1	00432	1	US_00	= 0
01.30	9° codice diagnostico attivo: SPN.	9° active DTC: SPN.			1	00433	2	UL_00	= 0
01.30	9° codice diagnostico attivo: FMI + OC.	9° active DTC: FMI+OC.			1	00435	1	BOOL_01	= 0
01.30	9° codice diagnostico attivo: codice specifico per il motore.	9° active DTC: flash code.			1	00436	1	US_00	= 0
01.30	10° codice diagnostico attivo: SPN.	10° active DTC: SPN.			1	00437	2	UL_00	= 0
01.30	10° codice diagnostico attivo: FMI + OC.	10° active DTC: FMI+OC.			1	00439	1	BOOL_01	= 0
01.30	10° codice diagnostico attivo: codice specifico per il motore.	10° active DTC: flash code.			1	00440	1	US_00	= 0
01.30	Numero di codici diagnostici attivi.	Number of active DTC codes.			1	00441	1	US_00	= 0
01.30	1° codice diagnostico passivo: SPN	1° passive DTC: SPN			1	00501	2	UL_00	= 0
01.30	1° codice diagnostico passivo: FMI	1° passive DTC: FMI			1	00503	1	US_00	= 0
01.30	1° codice diagnostico passivo: codice specifico per il motore	1° passive DTC: flash code			1	00504	1	US_00	= 0
01.30	1° codice diagnostico passivo: data/ora	1° passive DTC: date			1	00505	2	UL_00	= 0
01.30	2° codice diagnostico passivo: SPN	2° passive DTC: SPN			1	00507	2	UL_00	= 0
01.30	2° codice diagnostico passivo: FMI	2° passive DTC: FMI			1	00509	1	US_00	= 0
01.30	2° codice diagnostico passivo: codice specifico per il motore	2° passive DTC: flash code			1	00510	1	US_00	= 0
01.30	2° codice diagnostico passivo: data/ora	2° passive DTC: date			1	00511	2	UL_00	= 0
01.30	3° codice diagnostico passivo: SPN	3° passive DTC: SPN			1	00513	2	UL_00	= 0
01.30	3° codice diagnostico passivo: FMI	3° passive DTC: FMI			1	00515	1	US_00	= 0
01.30	3° codice diagnostico passivo: codice specifico per il motore	3° passive DTC: flash code			1	00516	1	US_00	= 0
01.30	3° codice diagnostico passivo: data/ora	3° passive DTC: date			1	00517	2	UL_00	= 0
01.30	4° codice diagnostico passivo: SPN	4° passive DTC: SPN			1	00519	2	UL_00	= 0
01.30	4° codice diagnostico passivo: FMI	4° passive DTC: FMI			1	00521	1	US_00	= 0
01.30	4° codice diagnostico passivo: codice specifico per il motore	4° passive DTC: flash code			1	00522	1	US_00	= 0
01.30	4° codice diagnostico passivo: data/ora	4° passive DTC: date			1	00523	2	UL_00	= 0
01.30	5° codice diagnostico passivo: SPN	5° passive DTC: SPN			1	00525	2	UL_00	= 0
01.30	5° codice diagnostico passivo: FMI	5° passive DTC: FMI			1	00527	1	US_00	= 0
01.30	5° codice diagnostico passivo: codice specifico per il motore	5° passive DTC: flash code			1	00528	1	US_00	= 0
01.30	5° codice diagnostico passivo: data/ora	5° passive DTC: date			1	00529	2	UL_00	= 0
01.30	6° codice diagnostico passivo: SPN	6° passive DTC: SPN			1	00531	2	UL_00	= 0
01.30	6° codice diagnostico passivo: FMI	6° passive DTC: FMI			1	00533	1	US_00	= 0
01.30	6° codice diagnostico passivo: codice specifico per il motore	6° passive DTC: flash code			1	00534	1	US_00	= 0
01.30	6° codice diagnostico passivo: data/ora	6° passive DTC: date			1	00535	2	UL_00	= 0
01.30	7° codice diagnostico passivo: SPN	7° passive DTC: SPN			1	00537	2	UL_00	= 0
01.30	7° codice diagnostico passivo: FMI	7° passive DTC: FMI			1	00539	1	US_00	= 0
01.30	7° codice diagnostico passivo: codice specifico per il motore	7° passive DTC: flash code			1	00540	1	US_00	= 0
01.30	7° codice diagnostico passivo: data/ora	7° passive DTC: date			1	00541	2	UL_00	= 0
01.30	8° codice diagnostico passivo: SPN	8° passive DTC: SPN			1	00543	2	UL_00	= 0
01.30	8° codice diagnostico passivo: FMI	8° passive DTC: FMI			1	00545	1	US_00	= 0
01.30	8° codice diagnostico passivo: codice specifico per il motore	8° passive DTC: flash code			1	00546	1	US_00	= 0
01.30	8° codice diagnostico passivo: data/ora	8° passive DTC: date			1	00547	2	UL_00	= 0
01.30	9° codice diagnostico passivo: SPN	9° passive DTC: SPN			1	00549	2	UL_00	= 0
01.30	9° codice diagnostico passivo: FMI	9° passive DTC: FMI			1	00551	1	US_00	= 0
01.30	9° codice diagnostico passivo: codice specifico per il motore	9° passive DTC: flash code			1	00552	1	US_00	= 0
01.30	9° codice diagnostico passivo: data/ora	9° passive DTC: date			1	00553	2	UL_00	= 0
01.30	10° codice diagnostico passivo: SPN	10° passive DTC: SPN			1	00555	2	UL_00	= 0

INPUT REGISTERS

Rev	Descrizione	Description	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value
01.30	10° codice diagnostico passivo: FMI	10° passive DTC: FMI			1	00557	1	US_00	
01.30	10° codice diagnostico passivo: codice specifico per il motore	10° passive DTC: flash code			1	00558	1	US_00	= 0
01.30	10° codice diagnostico passivo: data/ora	10° passive DTC: date			1	00559	2	UL_00	= 0
01.30	11° codice diagnostico passivo: SPN	11° passive DTC: SPN			1	00561	2	UL_00	= 0
01.30	11° codice diagnostico passivo: FMI	11° passive DTC: FMI			1	00563	1	US_00	= 0
01.30	11° codice diagnostico passivo: codice specifico per il motore	11° passive DTC: flash code			1	00564	1	US_00	= 0
01.30	11° codice diagnostico passivo: data/ora	11° passive DTC: date			1	00565	2	UL_00	= 0
01.30	12° codice diagnostico passivo: SPN	12° passive DTC: SPN			1	00567	2	UL_00	= 0
01.30	12° codice diagnostico passivo: FMI	12° passive DTC: FMI			1	00569	1	US_00	= 0
01.30	12° codice diagnostico passivo: codice specifico per il motore	12° passive DTC: flash code			1	00570	1	US_00	= 0
01.30	12° codice diagnostico passivo: data/ora	12° passive DTC: date			1	00571	2	UL_00	= 0
01.30	13° codice diagnostico passivo: SPN	13° passive DTC: SPN			1	00573	2	UL_00	= 0
01.30	13° codice diagnostico passivo: FMI	13° passive DTC: FMI			1	00575	1	US_00	= 0
01.30	13° codice diagnostico passivo: codice specifico per il motore	13° passive DTC: flash code			1	00576	1	US_00	= 0
01.30	13° codice diagnostico passivo: data/ora	13° passive DTC: date			1	00577	2	UL_00	= 0
01.30	14° codice diagnostico passivo: SPN	14° passive DTC: SPN			1	00579	2	UL_00	= 0
01.30	14° codice diagnostico passivo: FMI	14° passive DTC: FMI			1	00581	1	US_00	= 0
01.30	14° codice diagnostico passivo: codice specifico per il motore	14° passive DTC: flash code			1	00582	1	US_00	= 0
01.30	14° codice diagnostico passivo: data/ora	14° passive DTC: date			1	00583	2	UL_00	= 0
01.30	15° codice diagnostico passivo: SPN	15° passive DTC: SPN			1	00585	2	UL_00	= 0
01.30	15° codice diagnostico passivo: FMI	15° passive DTC: FMI			1	00587	1	US_00	= 0
01.30	15° codice diagnostico passivo: codice specifico per il motore	15° passive DTC: flash code			1	00588	1	US_00	= 0
01.30	15° codice diagnostico passivo: data/ora	15° passive DTC: date			1	00589	2	UL_00	= 0
01.30	16° codice diagnostico passivo: SPN	16° passive DTC: SPN			1	00591	2	UL_00	= 0
01.30	16° codice diagnostico passivo: FMI	16° passive DTC: FMI			1	00593	1	US_00	= 0
01.30	16° codice diagnostico passivo: codice specifico per il motore	16° passive DTC: flash code			1	00594	1	US_00	= 0
01.30	16° codice diagnostico passivo: data/ora	16° passive DTC: date			1	00595	2	UL_00	= 0
01.30	Numero di codici diagnostici passivi.	Number of passive DTC codes			1	00597	1	US_00	
	Motore Geraflex	**Geraflex engine**							
01.30	Durata impulso di iniezione	Injection time.	ms		1*0,0006	19951	1	US_00	
01.30	Velocità.	Speed.	rpm		1	19952	1	US_00	
01.30	Temperatura aria del condotto di aspirazione.	Intake manifold air temperature.	°F		(1-320)*0	19953	1	US_00	
01.30	Temperatura del refrigerante.	Coolant temperature.	°F		(1-320)*0	19954	1	US_00	
01.30	Posizione pedale acceleratore (TPS).	Accelerator Pedal Position (TPS).	%		1/10	19955	1	US_00	
01.30	Tensione della batteria.	Battery voltage.	Vdc		1/10	19956	1	US_00	
01.30	Livello del combustibile.	Fuel level.	%		(190-1)/1	19957	1	US_00	
01.30	Flag di gestione allarmi.	Management alarm flag.			1	19958	1	US_00	
	Bit 08: Alta temperatura aria del condotto di aspirazione.	*Bit 08: Intake manifold high air temperature.*							
	Bit 10: Minima pressione olio.	*Bit 10: Minimum oil pressure.*							
	Bit 11: Basso livello combustibile.	*Bit 11: Low fuel level.*							
	Bit 12: Alta temperatura olio motore.	*Bit 12: High oil temperature.*							
	Bit 15: Mancato avviamento.	*Bit 15: Engine not started.*							
01.30	Secondi di funzionamento motore (totale).	Engine running seconds (total).	s		1	19959	2	UL_00	
	Ingressi/uscite	**Input/outputs**							
01.30	DITEL presenti su EXBUS	DITEL on the EXBUS			1	01401	1	US_00	
01.30	DITEMP presenti su EXBUS	DITEMP on the EXBUS			1	01402	1	US_00	
01.30	DIVIT presenti su EXBUS	DIVIT on the EXBUS			1	01403	1	US_00	
01.30	DANOUT presenti su EXBUS	DANOUT on the EXBUS			1	01404	1	US_00	
01.30	Scheda: ingressi digitali (stato logico).	Controller: digital inputs (logic).			1	00101	1	BOOL_01	
	Bit 00: ingresso digitale 01.	*Bit 00: digital input 01.*							
	Bit 01: ingresso digitale 02.	*Bit 01: digital input 02.*							
	Bit 02: ingresso digitale 03.	*Bit 02: digital input 03.*							
	Bit 03: ingresso digitale 04.	*Bit 03: digital input 04.*							
	Bit 04: ingresso digitale 05.	*Bit 04: digital input 05.*							
	Bit 05: ingresso digitale 06.	*Bit 05: digital input 06.*							
	Bit 06: ingresso digitale 07.	*Bit 06: digital input 07.*							
	Bit 07: ingresso digitale 08.	*Bit 07: digital input 08.*							
01.30	Scheda: ingressi digitali 9...12 (stato logico).	Controller: digital inputs 9…12 (logic).			1	01410	1	BOOL_01	
	Bit 00: ingresso digitale 09 (JM_3).	*Bit 00: digital input 09 (JM_3).*							

INPUT REGISTERS

Rev	Descrizione	Description	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value
	Bit 01: ingresso digitale 10 (JM_4).	*Bit 01: digital input 10 (JM_4).*							
	Bit 02: ingresso digitale 11 (JM_2).	*Bit 02: digital input 11 (JM_2).*							
	Bit 03: ingresso digitale 12 (JL_4).	*Bit 03: digital input 12 (JL_4).*							
01.30	Scheda: ingressi digitali virtuali 1…16 (stato logico).	Controller: virtual digital inputs 1…16 (logic).			1	01413	1	BOOL_01	
	Bit 00: ingresso digitale virtuale 10.	*Bit 00: virtual digital input 01.*							
	Bit 01: ingresso digitale virtuale 02.	*Bit 01: virtual digital input 02.*							
	Bit 02: ingresso digitale virtuale 03.	*Bit 02: virtual digital input 03.*							
	Bit 03: ingresso digitale virtuale 04.	*Bit 03: virtual digital input 04.*							
	Bit 04: ingresso digitale virtuale 05.	*Bit 04: virtual digital input 05.*							
	Bit 05: ingresso digitale virtuale 06.	*Bit 05: virtual digital input 06.*							
	Bit 06: ingresso digitale virtuale 07.	*Bit 06: virtual digital input 07.*							
	Bit 07: ingresso digitale virtuale 08.	*Bit 07: virtual digital input 08.*							
	Bit 08: ingresso digitale virtuale 09.	*Bit 08: virtual digital input 09.*							
	Bit 09: ingresso digitale virtuale 10.	*Bit 09: virtual digital input 10.*							
	Bit 10: ingresso digitale virtuale 11.	*Bit 10: virtual digital input 11.*							
	Bit 11: ingresso digitale virtuale 12.	*Bit 11: virtual digital input 12.*							
	Bit 12: ingresso digitale virtuale 13.	*Bit 12: virtual digital input 13.*							
	Bit 13: ingresso digitale virtuale 14.	*Bit 13: virtual digital input 14.*							
	Bit 14: ingresso digitale virtuale 15.	*Bit 14: virtual digital input 15.*							
	Bit 15: ingresso digitale virtuale 16.	*Bit 15: virtual digital input 16.*							
01.30	DITEL 01: ingressi digitali 1…16 (stato logico).	DITEL 01: digital inputs 1…16 (logic).			1	00149	1	BOOL_01	
01.30	DITEL 01: ingressi digitali 1…16 (stato logico).	DITEL 01: digital inputs 1…16 (logic).			1	01411	1	BOOL_01	
	Bit 00: ingresso digitale 01.	*Bit 00: digital input 01.*							
	Bit 01: ingresso digitale 02.	*Bit 01: digital input 02.*							
	Bit 02: ingresso digitale 03.	*Bit 02: digital input 03.*							
	Bit 03: ingresso digitale 04.	*Bit 03: digital input 04.*							
	Bit 04: ingresso digitale 05.	*Bit 04: digital input 05.*							
	Bit 05: ingresso digitale 06.	*Bit 05: digital input 06.*							
	Bit 06: ingresso digitale 07.	*Bit 06: digital input 07.*							
	Bit 07: ingresso digitale 08.	*Bit 07: digital input 08.*							
	Bit 08: ingresso digitale 09.	*Bit 08: digital input 09.*							
	Bit 09: ingresso digitale 10.	*Bit 09: digital input 10.*							
	Bit 10: ingresso digitale 11.	*Bit 10: digital input 11.*							
	Bit 11: ingresso digitale 12.	*Bit 11: digital input 12.*							
	Bit 12: ingresso digitale 13.	*Bit 12: digital input 13.*							
	Bit 13: ingresso digitale 14.	*Bit 13: digital input 14.*							
	Bit 14: ingresso digitale 15.	*Bit 14: digital input 15.*							
	Bit 15: ingresso digitale 16.	*Bit 15: digital input 16.*							
01.30	DITEL 02: ingressi digitali 1…16 (stato logico).	DITEL 02: digital inputs 1…16 (logic).			1	00150	1	BOOL_01	
01.30	DITEL 02: ingressi digitali 1…16 (stato logico).	DITEL 02: digital inputs 1…16 (logic).			1	01412	1	BOOL_01	
01.30	Scheda: uscite digitali (stato fisico).	Controller: digital outputs (physical).			1	00103	1	BOOL_01	
	Bit 00: uscita digitale 01.	*Bit 00: digital output 01.*							
	Bit 01: uscita digitale 02.	*Bit 01: digital output 02.*							
	Bit 02: uscita digitale 03.	*Bit 02: digital output 03.*							
	Bit 03: uscita digitale 04.	*Bit 03: digital output 04.*							
	Bit 04: uscita digitale 05 (JL_1).	*Bit 04: digital output 05 (JL_1).*							
	Bit 05: uscita digitale 06 (JL_3).	*Bit 05: digital output 06 (JL_3).*							
	Bit 06: uscita digitale 07 (JI_4).	*Bit 06: digital output 07 (JI_4).*							
	Bit 07: uscita digitale 08 (JI_1).	*Bit 07: digital output 08 (JI_1).*							
01.30	DITEL 01: uscite digitali (stato fisico).	DITEL 01: digital outputs (physical).			1	01451	1	BOOL_01	
	Bit 00: uscita digitale 01.	*Bit 00: digital output 01.*							
	Bit 01: uscita digitale 02.	*Bit 01: digital output 02.*							
	Bit 02: uscita digitale 03.	*Bit 02: digital output 03.*							
	Bit 03: uscita digitale 04.	*Bit 03: digital output 04.*							
	Bit 04: uscita digitale 05.	*Bit 04: digital output 05.*							
	Bit 05: uscita digitale 06.	*Bit 05: digital output 06.*							
	Bit 06: uscita digitale 07.	*Bit 06: digital output 07.*							
	Bit 07: uscita digitale 08.	*Bit 07: digital output 08.*							
	Bit 08: uscita digitale 09.	*Bit 08: digital output 09.*							
	Bit 09: uscita digitale 10.	*Bit 09: digital output 10.*							
	Bit 10: uscita digitale 11.	*Bit 10: digital output 11.*							

INPUT REGISTERS

Rev	Descrizione	Description	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value
	Bit 11: uscita digitale 12.	*Bit 11: digital output 12.*							
	Bit 12: uscita digitale 13.	*Bit 12: digital output 13.*							
	Bit 13: uscita digitale 14.	*Bit 13: digital output 14.*							
	Bit 14: uscita digitale 15.	*Bit 14: digital output 15.*							
	Bit 15: uscita digitale 16.	*Bit 15: digital output 16.*							
01.30	DITEL 02: uscite digitali (stato fisico).	DITEL 02: digital outputs (physical).			1	01452	1	BOOL_01	
01.30	Scheda: uscite digitali (stato logico).	Controller: digital outputs (logic).			1	00104	1	BOOL_01	
	Bit 00: uscita digitale 01.	*Bit 00: digital output 01.*							
	Bit 01: uscita digitale 02.	*Bit 01: digital output 02.*							
	Bit 02: uscita digitale 03.	*Bit 02: digital output 03.*							
	Bit 03: uscita digitale 04.	*Bit 03: digital output 04.*							
	Bit 04: uscita digitale 05 (JL_1).	*Bit 04: digital output 05 (JL_1).*							
	Bit 05: uscita digitale 06 (JL_3).	*Bit 05: digital output 06 (JL_3).*							
	Bit 06: uscita digitale 07 (JI_4).	*Bit 06: digital output 07 (JI_4).*							
	Bit 07: uscita digitale 08 (JI_1).	*Bit 07: digital output 08 (JI_1).*							
01.30	DITEL 01: uscite digitali (stato logico).	DITEL 01: digital outputs (logic).			1	01431	1	BOOL_01	
	Bit 00: uscita digitale 01.	*Bit 00: digital output 01.*							
	Bit 01: uscita digitale 02.	*Bit 01: digital output 02.*							
	Bit 02: uscita digitale 03.	*Bit 02: digital output 03.*							
	Bit 03: uscita digitale 04.	*Bit 03: digital output 04.*							
	Bit 04: uscita digitale 05.	*Bit 04: digital output 05.*							
	Bit 05: uscita digitale 06.	*Bit 05: digital output 06.*							
	Bit 06: uscita digitale 07.	*Bit 06: digital output 07.*							
	Bit 07: uscita digitale 08.	*Bit 07: digital output 08.*							
	Bit 08: uscita digitale 09.	*Bit 08: digital output 09.*							
	Bit 09: uscita digitale 10.	*Bit 09: digital output 10.*							
	Bit 10: uscita digitale 11.	*Bit 10: digital output 11.*							
	Bit 11: uscita digitale 12.	*Bit 11: digital output 12.*							
	Bit 12: uscita digitale 13.	*Bit 12: digital output 13.*							
	Bit 13: uscita digitale 14.	*Bit 13: digital output 14.*							
	Bit 14: uscita digitale 15.	*Bit 14: digital output 15.*							
	Bit 15: uscita digitale 16.	*Bit 15: digital output 16.*							
01.30	DITEL 02: uscite digitali (stato logico).	DITEL 02: digital outputs (logic).			1	01432	1	BOOL_01	
01.30	Scheda: tensione su ingresso analogico 3 (JM_3).	Controller: voltage on analogue input 3 (JM_3).	Vdc	Yes	1/65536	01473	2	SL_16	
01.30	Scheda: tensione su ingresso analogico 4 (JM_4).	Controller: voltage on analogue input 4 (JM_4).	Vdc	Yes	1/65536	01475	2	SL_16	
01.30	Scheda: tensione su ingresso analogico 5 (JM_2).	Controller: voltage on analogue input 5 (JM_2).	Vdc	Yes	1/65536	01477	2	SL_16	
01.30	Scheda: tensione su ingresso analogico 6 (JL_4).	Controller: voltage on analogue input 6 (JL_4).	Vdc		1/256	00076	1	US_08	
01.30	Scheda: tensione su ingresso "Analogue reference".	Controller: voltage on analogue input "Analogue reference".	Vdc	Yes	1/256	00075	1	SS_08	
01.30	Scheda: resistenza su ingresso analogico 3 (JM_3).	Controller: resistance on analogue input 3 (JM_3).	Ohm		1/65536	01481	2	UL_16	
01.30	Scheda: resistenza su ingresso analogico 4 (JM_4).	Controller: resistance on analogue input 4 (JM_4).	Ohm		1/65536	01483	2	UL_16	
01.30	Scheda: resistenza su ingresso analogico 5 (JM_2).	Controller: resistance on analogue input 5 (JM_2).	Ohm		1/65536	01485	2	UL_16	
01.30	DITHERM/DIGRIN 01: misura 1.	DITHERM/DIGRIN 01: measure 1.	°C	Yes	1/256	01491	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.30	DITHERM/DIGRIN 01: misura 2.	DITHERM/DIGRIN 01: measure 2.	°C	Yes	1/256	01493	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.30	DITHERM/DIGRIN 01: misura 3.	DITHERM/DIGRIN 01: measure 3.	°C	Yes	1/256	01495	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.30	DITHERM/DIGRIN 02: misura 1.	DITHERM/DIGRIN 02: measure 1.	°C	Yes	1/256	01497	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.30	DITHERM/DIGRIN 02: misura 2.	DITHERM/DIGRIN 02: measure 2.	°C	Yes	1/256	01499	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.30	DITHERM/DIGRIN 02: misura 3.	DITHERM/DIGRIN 02: measure 3.	°C	Yes	1/256	01501	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.30	DIVIT 01: misura 1.	DIVIT 01: measure 1.	%		1/256	01587	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.30	DIVIT 01: misura 2.	DIVIT 01: measure 2.	%		1/256	01589	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.30	DIVIT 01: misura 3.	DIVIT 01: measure 3.	%		1/256	01591	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.30	DIVIT 01: misura 4.	DIVIT 01: measure 4.	%		1/256	01593	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.30	Misura convertita relativa a ingresso analogico 3 (JM_3) della scheda.	Converted measure related to analogue input 3 (JM_3) of the controller.		yes	1/256	01801	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.30	Misura convertita relativa a ingresso analogico 4 (JM_4) della scheda.	Converted measure related to analogue input 4 (JM_4) of the controller.		yes	1/256	01803	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.30	Misura convertita relativa a ingresso analogico 5 (JM_2) della scheda.	Converted measure related to analogue input 5 (JM_2) of the controller.		yes	1/256	01805	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.30	Misura convertita relativa a ingresso analogico 6 (JL_4) della scheda.	Converted measure related to analogue input 6 (JL_4) of the controller.		yes	1/256	01807	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.30	Misura convertita relativa a ingresso analogico virtual 1 della scheda.	Converted measure related to virtual analogue input 1 of the controller.		yes	1/256	01809	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.30	Misura convertita relativa a ingresso analogico virtual 2 della scheda.	Converted measure related to virtual analogue input 2 of the controller.		yes	1/256	01811	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.30	Misura convertita relativa a ingresso analogico virtual 3 della scheda.	Converted measure related to virtual analogue input 3 of the controller.		yes	1/256	01813	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.30	Misura convertita relativa a ingresso analogico virtual 4 della scheda.	Converted measure related to virtual analogue input 4 of the controller.		yes	1/256	01815	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE

INPUT REGISTERS

Rev	Descrizione	Description	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value
01.30	Misura convertita relativa a ingresso analogico virtual 5 della scheda.	Converted measure related to virtual analogue input 5 of the controller.		yes	1/256	01817	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.30	Misura convertita relativa a ingresso analogico virtual 6 della scheda.	Converted measure related to virtual analogue input 6 of the controller.		yes	1/256	01819	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.30	Misura convertita relativa a ingresso analogico virtual 7 della scheda.	Converted measure related to virtual analogue input 7 of the controller.		yes	1/256	01821	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.30	Misura convertita relativa a ingresso analogico virtual 8 della scheda.	Converted measure related to virtual analogue input 8 of the controller.		yes	1/256	01823	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.30	Misura convertita relativa a ingresso analogico 1 del DITHERM/DIGRIN 01.	Converted measure related to analogue input 1 of DITHERM/DIGRIN 01.		yes	1/256	01825	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.30	Misura convertita relativa a ingresso analogico 2 del DITHERM/DIGRIN 01.	Converted measure related to analogue input 2 of DITHERM/DIGRIN 01.		yes	1/256	01827	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.30	Misura convertita relativa a ingresso analogico 3 del DITHERM/DIGRIN 01.	Converted measure related to analogue input 3 of DITHERM/DIGRIN 01.		yes	1/256	01829	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.30	Misura convertita relativa a ingresso analogico 1 del DITHERM/DIGRIN 02.	Converted measure related to analogue input 1 of DITHERM/DIGRIN 02.		yes	1/256	01831	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.30	Misura convertita relativa a ingresso analogico 2 del DITHERM/DIGRIN 02.	Converted measure related to analogue input 2 of DITHERM/DIGRIN 02.		yes	1/256	01833	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.30	Misura convertita relativa a ingresso analogico 3 del DITHERM/DIGRIN 02.	Converted measure related to analogue input 3 of DITHERM/DIGRIN 02.		yes	1/256	01835	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.30	Misura convertita relativa a ingresso analogico 1 del DIVIT 01.	Converted measure related to analogue input 1 of DIVIT 01.		yes	1/256	01837	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.30	Misura convertita relativa a ingresso analogico 2 del DIVIT 01.	Converted measure related to analogue input 2 of DIVIT 01.		yes	1/256	01839	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.30	Misura convertita relativa a ingresso analogico 3 del DIVIT 01.	Converted measure related to analogue input 3 of DIVIT 01.		yes	1/256	01841	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.30	Misura convertita relativa a ingresso analogico 4 del DIVIT 01.	Converted measure related to analogue input 4 of DIVIT 01.		yes	1/256	01843	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.30	Uscita analogica 1.	Analogue output 1.	%		1/256	02201	1	US_08	>= 0xFFFE
01.30	Uscita analogica 2.	Analogue output 2.	%		1/256	02202	1	US_08	>= 0xFFFE
01.30	Uscita analogica 1 DANOUT #01.	Analogue output 1 of DANOUT #01.	%		1/256	02211	1	US_08	>= 0xFFFE
01.30	Uscita analogica 2 DANOUT #01.	Analogue output 2 of DANOUT #01.	%		1/256	02212	1	US_08	>= 0xFFFE
01.30	Uscita analogica 3 DANOUT #01.	Analogue output 3 of DANOUT #01.	%		1/256	02213	1	US_08	>= 0xFFFE
01.30	Uscita analogica 4 DANOUT #01.	Analogue output 4 of DANOUT #01.	%		1/256	02214	1	US_08	>= 0xFFFE
	Allarmi	**Alarms**							
01.30	Flag per la gestione degli allarmi.	Alarm management flag.			1	00119	1	BOOL_01	
01.30	Flag per la gestione degli allarmi.	Alarm management flag.			1	00601	1	BOOL_01	
01.30	Flag per la gestione degli allarmi.	Alarm management flag.			1	00817	1	BOOL_01	
	Bit 00: è presente un preallarme.	*Bit 00: at least one "warning" activated.*							
	Bit 02: è presente una disattivazione.	*Bit 02: at least one "deactivation" activated.*							
	Bit 03: è presente un allarme.	*Bit 03: at least one "alarm" activated.*							
	Bit 04: è presente un preallarme non riconosciuto.	*Bit 04: at least one not recognized "warning" is activated.*							
	Bit 05: è presente uno scarico non riconosciuto.	*Bit 05: at least one not recognized "unload" is activated.*							
	Bit 06: è presente una disattivazione non riconosciuta.	*Bit 06: at least one not recognized "deactivation" is activated.*							
	Bit 07: è presente un allarme non riconosciuto.	*Bit 07: at least one not recognized "alarm" is activated.*							
	Bit 13: sequenza di riconoscimento allarmi in corso.	*Bit 13: acknowledgment of alarms in progress.*							
	Bit 14: segnalatore acustico attivato.	*Bit 14: horn activated.*							
	Bit 15: sequenza di reset allarmi in corso.	*Bit 15: reste of alarms in progress.*							
01.30	Numero di allarmi attivi.	Number of active alarms.			1	00602	1	US_00	= 0
01.30	Codice allarme attivo 01.	Acitve alarm code 01.			1	00603	1	US_00	= 0
01.30	Codice allarme attivo 02.	Acitve alarm code 02.			1	00604	1	US_00	= 0
01.30	Codice allarme attivo 03.	Acitve alarm code 03.			1	00605	1	US_00	= 0
01.30	Codice allarme attivo 04.	Acitve alarm code 04.			1	00606	1	US_00	= 0
01.30	Codice allarme attivo 05.	Acitve alarm code 05.			1	00607	1	US_00	= 0
01.30	Codice allarme attivo 06.	Acitve alarm code 06.			1	00608	1	US_00	= 0
01.30	Codice allarme attivo 07.	Acitve alarm code 07.			1	00609	1	US_00	= 0
01.30	Codice allarme attivo 08.	Acitve alarm code 08.			1	00610	1	US_00	= 0
01.30	Codice allarme attivo 09.	Acitve alarm code 09.			1	00611	1	US_00	= 0
01.30	Codice allarme attivo 10.	Acitve alarm code 10.			1	00612	1	US_00	= 0
01.30	Codice allarme attivo 11.	Acitve alarm code 11.			1	00613	1	US_00	= 0
01.30	Codice allarme attivo 12.	Acitve alarm code 12.			1	00614	1	US_00	= 0
01.30	Codice allarme attivo 13.	Acitve alarm code 13.			1	00615	1	US_00	= 0
01.30	Codice allarme attivo 14.	Acitve alarm code 14.			1	00616	1	US_00	= 0
01.30	Codice allarme attivo 15.	Acitve alarm code 15.			1	00617	1	US_00	= 0
01.30	Codice allarme attivo 16.	Acitve alarm code 16.			1	00618	1	US_00	= 0
01.30	Codice allarme attivo 17.	Acitve alarm code 17.			1	00619	1	US_00	= 0
01.30	Codice allarme attivo 18.	Acitve alarm code 18.			1	00620	1	US_00	= 0
01.30	Codice allarme attivo 19.	Acitve alarm code 19.			1	00621	1	US_00	= 0
01.30	Codice allarme attivo 20.	Acitve alarm code 20.			1	00622	1	US_00	= 0
01.30	Codice allarme attivo 21.	Acitve alarm code 21.			1	00623	1	US_00	= 0
01.30	Codice allarme attivo 22.	Acitve alarm code 22.			1	00624	1	US_00	= 0
01.30	Codice allarme attivo 23.	Acitve alarm code 23.			1	00625	1	US_00	= 0
01.30	Codice allarme attivo 24.	Acitve alarm code 24.			1	00626	1	US_00	= 0
01.30	Codice allarme attivo 25.	Acitve alarm code 25.			1	00627	1	US_00	= 0

INPUT REGISTERS

Rev	Descrizione	Description	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value
01.30	Codice allarme attivo 26.	Acitve alarm code 26.			1	00628	1	US_00	= 0
01.30	Codice allarme attivo 27.	Acitve alarm code 27.			1	00629	1	US_00	= 0
01.30	Codice allarme attivo 28.	Acitve alarm code 28.			1	00630	1	US_00	= 0
01.30	Codice allarme attivo 29.	Acitve alarm code 29.			1	00631	1	US_00	= 0
01.30	Codice allarme attivo 30.	Acitve alarm code 30.			1	00632	1	US_00	= 0
01.30	Codice allarme attivo 31.	Acitve alarm code 31.			1	00633	1	US_00	= 0
01.30	Codice allarme attivo 32.	Acitve alarm code 32.			1	00634	1	US_00	= 0
01.30	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits			1	00111	1	BOOL_01	
01.30	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits			1	00635	1	BOOL_01	
01.30	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits			1	00801	1	BOOL_01	
	Bit 00: 017 - Massima velocità (da contatto).	*Bit 00: 017 - Maximum speed (from digital input).*							
	Bit 01: 018 - Massima velocità (da misura).	*Bit 01: 018 - Maximum speed (from measure).*							
	Bit 02: 019 - Massima velocità (da Hz).	*Bit 02: 019 - Maximum speed (from Hz).*							
	Bit 03: 118 - Massima velocità (da CANBUS).	*Bit 03: 118 - Maximum speed (from CANBUS).*							
	Bit 04:	*Bit 04:*							
	Bit 05: 065 - Bassa temperatura refrigerante (da misura).	*Bit 05: 065 - Low coolant temperature (from measure).*							
	Bit 06:	*Bit 06:*							
	Bit 07: 031 - Alta temperatura refrigerante (da contatto).	*Bit 07: 031 - High coolant temperature (from contact).*							
	Bit 08: 032 - Alta temperatura refrigerante (da misura).	*Bit 08: 032 - High coolant temperature (from measure).*							
	Bit 09: 132 - Alta temperatura refrigerante (da CANBUS).	*Bit 09: 132 - High coolant temperature (from CANBUS).*							
	Bit 10: 033 - Massima temperatura refrigerante (da contatto).	*Bit 10: 033 - Maximum coolant temperature (from contact).*							
	Bit 11: 034 - Massima temperatura refrigerante (da misura).	*Bit 11: 034 - Maximum coolant temperature (from measure).*							
	Bit 12: 134 - Massima temperatura refrigerante (da CANBUS).	*Bit 12: 134 - Maximum coolant temperature (from CANBUS).*							
	Bit 13:	*Bit 13:*							
	Bit 14:	*Bit 14:*							
	Bit 15: 135 - Minimo livello refrigerante (da CANBUS).	*Bit 15: 135 - Minimum coolant level (from CANBUS).*							
01.30	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits			1	00112	1	BOOL_01	
01.30	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits			1	00636	1	BOOL_01	
01.30	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits			1	00802	1	BOOL_01	
	Bit 00:	*Bit 00:*							
	Bit 01:	*Bit 01:*							
	Bit 02: 136 - Basso livello refrigerante (da CANBUS).	*Bit 02: 136 - Low coolant level (from CANBUS).*							
	Bit 03: 041 - Minima pressione olio (da contatto).	*Bit 03: 041 - Minimum oil pressure (from contact).*							
	Bit 04: 042 - Minima pressione olio (da misura).	*Bit 04: 042 - Minimum oil pressure (from measure).*							
	Bit 05: 142 - Minima pressione olio (da CANBUS).	*Bit 05: 142 - Minimum oil pressure (from CANBUS).*							
	Bit 06: 043 - Bassa pressione olio (da contatto).	*Bit 06: 043 - Low oil pressure (from contact).*							
	Bit 07: 044 - Bassa pressione olio (da misura).	*Bit 07: 044 - Low oil pressure (from measure).*							
	Bit 08: 144 - Bassa pressione olio (da CANBUS).	*Bit 08: 144 - Low oil pressure (from CANBUS).*							
	Bit 09:	*Bit 09:*							
	Bit 10: 054 - Alta temperatura olio (da misura).	*Bit 10: 054 - High oil temperature (from measure).*							
	Bit 11: 158 - Alta temperatura olio (da CANBUS).	*Bit 11: 158 - High oil temperature (from CANBUS).*							
	Bit 12:	*Bit 12:*							
	Bit 13: 035 - Massima temperatura olio (da misura).	*Bit 13: 035 - Maximum oil temperature (from measure).*							
	Bit 14: 159 - Massima temperatura olio (da CANBUS).	*Bit 14: 159 - Maximum oil temperature (from CANBUS).*							
	Bit 15: 025 - Minimo livello combustibile (da contatto).	*Bit 15: 025 - Minimum fuel level (from contact).*							
01.30	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits			1	00113	1	BOOL_01	
01.30	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits			1	00637	1	BOOL_01	
01.30	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits			1	00803	1	BOOL_01	
	Bit 00: 026 - Minimo livello combustibile (da misura).	*Bit 00: 026 - Minimum fuel level (from measure).*							
	Bit 01: 027 - Basso livello combustibile (da contatto).	*Bit 01: 027 - Low fuel level (from contact).*							
	Bit 02: 028 - Basso livello combustibile (da misura).	*Bit 02: 028 - Low fuel level (from measure).*							
	Bit 03: 029 - Alto livello combustibile (da contatto).	*Bit 03: 029 - High fuel level (from contact).*							
	Bit 04: 030 - Alto livello combustibile (da misura).	*Bit 04: 030 - High fuel level (from measure).*							
	Bit 05:	*Bit 05:*							
	Bit 06: 160 - Acqua nel combustibile (da CANBUS).	*Bit 06: 160 - Water in fuel (from CANBUS).*							
	Bit 07: 005 - Avaria alternatore carica-batteria (da D+).	*Bit 07: 005 - Engine's battery charger failure (from D+).*							
	Bit 08: 105 - Avaria alternatore carica-batteria (da CANBUS).	*Bit 08: 105 - Engine's battery charger failure (from CANBUS).*							
	Bit 09: 037 - Bassa tensione batteria (da misura).	*Bit 09: 037 - Low battery voltage (from measure).*							
	Bit 10:	*Bit 10:*							
	Bit 11: 137 - Bassa tensione batteria (da CANBUS).	*Bit 11: 137 - Low battery voltage (from CANBUS).*							
	Bit 12: 038 - Alta tensione batteria (da misura).	*Bit 12: 038 - High battery voltage (from measure).*							

INPUT REGISTERS									
Rev	Descrizione	Description	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value
	Bit 13:	*Bit 13:*							
	Bit 14:	*Bit 14:*							
	Bit 15: 049 - Massima potenza.	*Bit 15: 049 - Maximum power.*							
01.30	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits			1	00114	1	BOOL_01	
01.30	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits			1	00638	1	BOOL_01	
01.30	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits			1	00804	1	BOOL_01	
	Bit 00:	*Bit 00:*							
	Bit 01: 198 - Cumulativo preallarmi - Lampada gialla (da CANBUS).	*Bit 01: 198 - Warnings - Yellow lamp (from CANBUS).*							
	Bit 02: 199 - Cumulativo alarmi/blocchi - Lampada rossa (da CANBUS).	*Bit 02: 199 - Alarms - Red lamp (from CANBUS).*							
	Bit 03:	*Bit 03:*							
	Bit 04:	*Bit 04:*							
	Bit 05:	*Bit 05:*							
	Bit 06: 003 - Minima frequenza generatore.	*Bit 06: 003 - Minimum generator's frequency.*							
	Bit 07: 058 - Bassa frequenza generatore.	*Bit 07: 058 - Low generator's frequency.*							
	Bit 08: 060 - Alta frequenza generatore.	*Bit 08: 060 - High generator's frequency.*							
	Bit 09: 004 - Massima frequenza generatore.	*Bit 09: 004 - Maximum generator's frequency.*							
	Bit 10:	*Bit 10:*							
	Bit 11: 001 - Minima tensione generatore.	*Bit 11: 001 - Minimum generator's voltage.*							
	Bit 12: 056 - Bassa tensione generatore.	*Bit 12: 056 - Low generator's voltage.*							
	Bit 13: 059 - Alta tensione generatore.	*Bit 13: 059 - High generator's voltage.*							
	Bit 14: 002 - Massima tensione generatore.	*Bit 14: 002 - Maximum generator's voltage.*							
	Bit 15: 052 - Asimmetria tensioni generatore.	*Bit 15: 052 - Generator's voltages unbalance.*							
01.30	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits			1	00115	1	BOOL_01	
01.30	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits			1	00639	1	BOOL_01	
01.30	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits			1	00805	1	BOOL_01	
	Bit 00:	*Bit 00:*							
	Bit 01: 015 - Massima corrente (da contatto).	*Bit 01: 015 - Maximum current (from contact).*							
	Bit 02: 006 - Massima corrente (da misura).	*Bit 02: 006 - Maximum current (from measure).*							
	Bit 03: 016 - Corto circuito.	*Bit 03: 016 - Short circuit.*							
	Bit 04: 053 - Asimmetria correnti.	*Bit 04: 053 - Currents unbalance.*							
	Bit 05: 203 - Sequenza negativa.	*Bit 05: 203 - Negative sequence.*							
	Bit 06:	*Bit 06:*							
	Bit 07: 011 - Inversione di energia.	*Bit 07: 011 - Power reverse.*							
	Bit 08: 061 - Perdita di eccitazione.	*Bit 08: 061 - Loss of excitement.*							
	Bit 09: 106 - Massima potenza reattiva (esportata) (32Q).	*Bit 09: 106 - Maximum reactive power (exported) (32Q).*							
	Bit 10:	*Bit 10:*							
	Bit 11:	*Bit 11:*							
	Bit 12: 014 - GCB non chiuso.	*Bit 12: 014 - GCB not closed.*							
	Bit 13: 024 - GCB non aperto.	*Bit 13: 024 - GCB not opened.*							
	Bit 14:	*Bit 14:*							
	Bit 15:	*Bit 15:*							
01.30	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits			1	00116	1	BOOL_01	
01.30	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits			1	00640	1	BOOL_01	
01.30	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits			1	00806	1	BOOL_01	
	Bit 00:	*Bit 00:*							
	Bit 01: 013 - MCB non chiuso.	*Bit 01: 013 - MCB not closed.*							
	Bit 02: 023 - MCB non aperto.	*Bit 02: 023 - MCB not opened.*							
	Bit 03: 204 - Mancata chiusura teleruttore di messa a terra del neutro (NECB).	*Bit 03: 204 - Neutral-earth circuit breaker (NECB) not closed.*							
	Bit 04: 205 - Mancata apertura teleruttore di messa a terra del neutro (NECB).	*Bit 04: 205 - Neutral-earth circuit breaker (NECB) not opened.*							
	Bit 05: 275 - Dispositivo di interfaccia non aperto.	*Bit 05: 275 - Interface device not opened.*							
	Bit 06: 279 - Tensione di sbarra non coerente.	*Bit 06: 279 - Bus bars voltage not coherent.*							
	Bit 07:	*Bit 07:*							
	Bit 08:	*Bit 08:*							
	Bit 09: 022 - Mancato avviamento.	*Bit 09: 022 - Engine not started.*							
	Bit 10: 021 - Mancato arresto.	*Bit 10: 021 - Engine not stopped.*							
	Bit 11: 008 - Mancate condizioni di regime.	*Bit 11: 008 - Operating conditions not reached.*							
	Bit 12: 055 - Errata sequenza fasi.	*Bit 12: 055 - Wrong phases sequence.*							
	Bit 13:	*Bit 13:*							
	Bit 14: 271 - Mancato parallelo di ingresso.	*Bit 14: 271 - Direct synchronization failure.*							
	Bit 15: 272 - Mancato parallelo di rientro.	*Bit 15: 272 - Reverse synchronization failure.*							
01.30	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits			1	00117	1	BOOL_01	
01.30	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits			1	00641	1	BOOL_01	

INPUT REGISTERS

Rev	Descrizione	Description	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value
01.30	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits			1	00807	1	BOOL_01	
	Bit 00: 274 - Linea di autoproduzione sezionata.	*Bit 00: 274 - Production line opened.*							
	Bit 01: 064 - Guasto alla pompa de combustibile.	*Bit 01: 064 - Fuel pump failure.*							
	Bit 02: 039 - Manutenzione richiesta (1^ contatore).	*Bit 02: 039 - Service required (1st counter).*							
	Bit 03: 040 - Manutenzione richiesta (2^ contatore).	*Bit 03: 040 - Service required (2nd counter).*							
	Bit 04: 050 - Manutenzione richiesta (contatore giorni).	*Bit 04: 050 - Service required (counter of days).*							
	Bit 05: 273 - Parametri non coerenti.	*Bit 05: 273 - Parameters not coherent.*							
	Bit 06:	*Bit 06:*							
	Bit 07:	*Bit 07:*							
	Bit 08:	*Bit 08:*							
	Bit 09:	*Bit 09:*							
	Bit 10:	*Bit 10:*							
	Bit 11: 057 - Orologio non valido.	*Bit 11: 057 - Clock not valid.*							
	Bit 12:	*Bit 12:*							
	Bit 13: 062 - CANBUS 0 (motore): BUS-OFF.	*Bit 13: 062 - CANBUS 0 (engine): BUS-OFF.*							
	Bit 14: 098 - CANBUS 0 (motore): tempo massimo senza dati.	*Bit 14: 098 - CANBUS 0 (engine): timeout without data.*							
	Bit 15: 200 - CANBUS 1 (PMCB): BUS-OFF.	*Bit 15: 200 - CANBUS 1 (PMCB) : BUS-OFF.*							
01.30	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits			1	00118	1	BOOL_01	
01.30	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits			1	00642	1	BOOL_01	
01.30	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits			1	00808	1	BOOL_01	
	Bit 00: 201 - CANBUS 1 (PMCB): indirizzo duplicato.	*Bit 00: 201 - CANBUS 1 (PMCB) : duplicated address.*							
	Bit 01: 202 - CANBUS 1 (PMCB): errato numero di schede.	*Bit 01: 202 - CANBUS 1 (PMCB) : wrong number of controllers.*							
	Bit 02: 276 - CANBUS 1 (PMCB): allarme da scheda master.	*Bit 02: 276 - CANBUS 1 (PMCB) : alarm from master controller.*							
	Bit 03: 255 - EXBUS: collegamento interrotto con un sensore.	*Bit 03: 255 - EXBUS: sensor disconnected.*							
	Bit 04: 252 - EXBUS: manca qualche modulo di espansione.	*Bit 04: 252 - EXBUS: some modules are missing.*							
	Bit 05: 253 - EXBUS: manca qualche misura.	*Bit 05: 253 - EXBUS: some measures are missing.*							
	Bit 06: 254 - EXBUS: indirizzo duplicato.	*Bit 06: 254 - EXBUS: duplicated address.*							
	Bit 07:	*Bit 07:*							
	Bit 08: 048 - Stop di emergenza.	*Bit 08: 048 - Emergency stop.*							
	Bit 09: 007 - Comando manuale di stop in automatico.	*Bit 09: 007 - Manual stop command in automatic mode.*							
	Bit 10: 045 - Massima corrente ausiliaria/neutro.	*Bit 10: 045 - Maximum auxiliary/neutral current.*							
	Bit 11: 100 - Massima corrente differenziale.	*Bit 11: 100 - Maximum differential current.*							
	Bit 12:	*Bit 12:*							
	Bit 13:	*Bit 13:*							
	Bit 14:	*Bit 14:*							
	Bit 15:	*Bit 15:*							
01.30	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits			1	00647	1	BOOL_01	
01.30	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits			1	00813	1	BOOL_01	
	Bit 00: 305 - Soglia 1 su misura da ingresso 3 (JM_3).	*Bit 00: 305 - Threshold 1 on measure from input 3 (JM_3).*							
	Bit 01: 306 - Soglia 2 su misura da ingresso 3 (JM_3).	*Bit 01: 306 - Threshold 2 on measure from input 3 (JM_3).*							
	Bit 02: 307 - Soglia 1 su misura da ingresso 4 (JM_4).	*Bit 02: 307 - Threshold 1 on measure from input 4 (JM_4).*							
	Bit 03: 308 - Soglia 2 su misura da ingresso 4 (JM_4).	*Bit 03: 308 - Threshold 2 on measure from input 4 (JM_4).*							
	Bit 04: 309 - Soglia 1 su misura da ingresso 5 (JM_2).	*Bit 04: 309 - Threshold 1 on measure from input 5 (JM_2).*							
	Bit 05: 310 - Soglia 2 su misura da ingresso 5 (JM_2).	*Bit 05: 310 - Threshold 2 on measure from input 5 (JM_2).*							
	Bit 06: 311 - Soglia 1 su misura da ingresso 6 (JL_4).	*Bit 06: 311 - Threshold 1 on measure from input 6 (JL_4).*							
	Bit 07: 312 - Soglia 2 su misura da ingresso 6 (JL_4).	*Bit 07: 312 - Threshold 2 on measure from input 6 (JL_4).*							
	Bit 08: 313 - Soglia 1 su misura da ingresso virtuale 1.	*Bit 08: 313 - Threshold 1 on measure from virtual input 1.*							
	Bit 09: 314 - Soglia 2 su misura da ingresso virtuale 1.	*Bit 09: 314 - Threshold 2 on measure from virtual input 1.*							
	Bit 10: 315 - Soglia 1 su misura da ingresso virtuale 2.	*Bit 10: 315 - Threshold 1 on measure from virtual input 2.*							
	Bit 11: 316 - Soglia 2 su misura da ingresso virtuale 2.	*Bit 11: 316 - Threshold 2 on measure from virtual input 2.*							
	Bit 12: 317 - Soglia 1 su misura da ingresso virtuale 3.	*Bit 12: 317 - Threshold 1 on measure from virtual input 3.*							
	Bit 13: 318 - Soglia 2 su misura da ingresso virtuale 3.	*Bit 13: 318 - Threshold 2 on measure from virtual input 3.*							
	Bit 14: 319 - Soglia 1 su misura da ingresso virtuale 4.	*Bit 14: 319 - Threshold 1 on measure from virtual input 4.*							
	Bit 15: 320 - Soglia 2 su misura da ingresso virtuale 4.	*Bit 15: 320 - Threshold 2 on measure from virtual input 4.*							
01.30	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits			1	00648	1	BOOL_01	
01.30	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits			1	00814	1	BOOL_01	
	Bit 00: 321 - Soglia 1 su misura da ingresso virtuale 5.	*Bit 00: 321 - Threshold 1 on measure from virtual input 5.*							
	Bit 01: 322 - Soglia 2 su misura da ingresso virtuale 5.	*Bit 01: 322 - Threshold 2 on measure from virtual input 5.*							
	Bit 02: 323 - Soglia 1 su misura da ingresso virtuale 6.	*Bit 02: 323 - Threshold 1 on measure from virtual input 6.*							
	Bit 03: 324 - Soglia 2 su misura da ingresso virtuale 6.	*Bit 03: 324 - Threshold 2 on measure from virtual input 6.*							
	Bit 04: 325 - Soglia 1 su misura da ingresso virtuale 7.	*Bit 04: 325 - Threshold 1 on measure from virtual input 7.*							
	Bit 05: 326 - Soglia 2 su misura da ingresso virtuale 7.	*Bit 05: 326 - Threshold 2 on measure from virtual input 7.*							

INPUT REGISTERS

Rev	Descrizione	Description	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value
	Bit 06: 327 - Soglia 1 su misura da ingresso virtuale 8.	*Bit 06: 327 - Threshold 1 on measure from virtual input 8.*							
	Bit 07: 328 - Soglia 2 su misura da ingresso virtuale 8.	*Bit 07: 328 - Threshold 2 on measure from virtual input 8.*							
	Bit 08: 329 - Soglia 1 su misura da ingresso 1 DITHERM/DIGRIN 01	*Bit 08: 329 - Threshold 1 on measure from input 1 of DITHERM/DIGRIN 01*							
	Bit 09: 330 - Soglia 2 su misura da ingresso 1 DITHERM/DIGRIN 01	*Bit 09: 330 - Threshold 2 on measure from input 1 of DITHERM/DIGRIN 01*							
	Bit 10: 331 - Soglia 1 su misura da ingresso 2 DITHERM/DIGRIN 01	*Bit 10: 331 - Threshold 1 on measure from input 2 of DITHERM/DIGRIN 01*							
	Bit 11: 332 - Soglia 2 su misura da ingresso 2 DITHERM/DIGRIN 01	*Bit 11: 332 - Threshold 2 on measure from input 2 of DITHERM/DIGRIN 01*							
	Bit 12: 333 - Soglia 1 su misura da ingresso 3 DITHERM/DIGRIN 01	*Bit 12: 333 - Threshold 1 on measure from input 3 of DITHERM/DIGRIN 01*							
	Bit 13: 334 - Soglia 2 su misura da ingresso 3 DITHERM/DIGRIN 01	*Bit 13: 334 - Threshold 2 on measure from input 3 of DITHERM/DIGRIN 01*							
	Bit 14: 335 - Soglia 1 su misura da ingresso 1 DITHERM/DIGRIN 02	*Bit 14: 335 - Threshold 1 on measure from input 1 of DITHERM/DIGRIN 02*							
	Bit 15: 336 - Soglia 2 su misura da ingresso 1 DITHERM/DIGRIN 02	*Bit 15: 336 - Threshold 2 on measure from input 1 of DITHERM/DIGRIN 02*							
01.30	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits			1	00649	1	BOOL_01	
01.30	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits			1	00815	1	BOOL_01	
	Bit 00: 337 - Soglia 1 su misura da ingresso 2 DITHERM/DIGRIN 02	*Bit 00: 337 - Threshold 1 on measure from input 2 of DITHERM/DIGRIN 02*							
	Bit 01: 338 - Soglia 2 su misura da ingresso 2 DITHERM/DIGRIN 02	*Bit 01: 338 - Threshold 2 on measure from input 2 of DITHERM/DIGRIN 02*							
	Bit 02: 339 - Soglia 1 su misura da ingresso 3 DITHERM/DIGRIN 02	*Bit 02: 339 - Threshold 1 on measure from input 3 of DITHERM/DIGRIN 02*							
	Bit 03: 340 - Soglia 2 su misura da ingresso 3 DITHERM/DIGRIN 02	*Bit 03: 340 - Threshold 2 on measure from input 3 of DITHERM/DIGRIN 02*							
	Bit 04: 425 - Soglia 1 su misura da ingresso 1 DIVIT 01	*Bit 04: 425 - Threshold 1 on measure from input 1 of DIVIT 01*							
	Bit 05: 426 - Soglia 2 su misura da ingresso 1 DIVIT 01	*Bit 05: 426 - Threshold 2 on measure from input 1 of DIVIT 01*							
	Bit 06: 427 - Soglia 1 su misura da ingresso 2 DIVIT 01	*Bit 06: 427 - Threshold 1 on measure from input 2 of DIVIT 01*							
	Bit 07: 428 - Soglia 2 su misura da ingresso 2 DIVIT 01	*Bit 07: 428 - Threshold 2 on measure from input 2 of DIVIT 01*							
	Bit 08: 429 - Soglia 1 su misura da ingresso 3 DIVIT 01	*Bit 08: 429 - Threshold 1 on measure from input 3 of DIVIT 01*							
	Bit 09: 430 - Soglia 2 su misura da ingresso 3 DIVIT 01	*Bit 09: 430 - Threshold 2 on measure from input 3 of DIVIT 01*							
	Bit 10: 431 - Soglia 1 su misura da ingresso 4 DIVIT 01	*Bit 10: 431 - Threshold 1 on measure from input 4 of DIVIT 01*							
	Bit 11: 432 - Soglia 2 su misura da ingresso 4 DIVIT 01	*Bit 11: 432 - Threshold 2 on measure from input 4 of DIVIT 01*							
	Bit 12:	*Bit 12:*							
	Bit 13:	*Bit 13:*							
	Bit 14:	*Bit 14:*							
	Bit 15:	*Bit 15:*							
01.30	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits			1	00650	1	BOOL_01	
01.30	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits			1	00816	1	BOOL_01	
	Bit 00: 701 - Da ingresso digitale 01	*Bit 00: 701 - From digital input 01*							
	Bit 01: 702 - Da ingresso digitale 02	*Bit 01: 702 - From digital input 02*							
	Bit 02: 703 - Da ingresso digitale 03	*Bit 02: 703 - From digital input 03*							
	Bit 03: 704 - Da ingresso digitale 04	*Bit 03: 704 - From digital input 04*							
	Bit 04: 705 - Da ingresso digitale 05	*Bit 04: 705 - From digital input 05*							
	Bit 05: 706 - Da ingresso digitale 06	*Bit 05: 706 - From digital input 06*							
	Bit 06: 707 - Da ingresso digitale 07	*Bit 06: 707 - From digital input 07*							
	Bit 07: 708 - Da ingresso digitale 08	*Bit 07: 708 - From digital input 08*							
	Bit 08: 723 - Da ingresso digitale 09 (JM_3)	*Bit 08: 723 - From digital input 09 (JM_3)*							
	Bit 09: 724 - Da ingresso digitale 10 (JM_4)	*Bit 09: 724 - From digital input 10 (JM_4)*							
	Bit 10: 725 - Da ingresso digitale 11 (JM_2)	*Bit 10: 725 - From digital input 11 (JM_2)*							
	Bit 11: 726 - Da ingresso digitale 12 (JL_4)	*Bit 11: 726 - From digital input 11 (JL_4)*							
	Bit 12: 727 - Da ingresso digitale virtuale 01	*Bit 12: 727 - From virtual digital input 01*							
	Bit 13: 728 - Da ingresso digitale virtuale 02	*Bit 13: 728 - From virtual digital input 02*							
	Bit 14: 729 - Da ingresso digitale virtuale 03	*Bit 14: 729 - From virtual digital input 03*							
	Bit 15: 730 - Da ingresso digitale virtuale 04	*Bit 15: 730 - From virtual digital input 04*							
01.30	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits			1	00651	1	BOOL_01	
	Bit 00: 731 - Da ingresso digitale virtuale 05	*Bit 00: 731- From virtual digital input 05*							
	Bit 01: 732 - Da ingresso digitale virtuale 06	*Bit 01: 732- From virtual digital input 06*							
	Bit 02: 733 - Da ingresso digitale virtuale 07	*Bit 02: 733- From virtual digital input 07*							
	Bit 03: 734 - Da ingresso digitale virtuale 08	*Bit 03: 734- From virtual digital input 08*							
	Bit 04: 735 - Da ingresso digitale virtuale 09	*Bit 04: 735- From virtual digital input 09*							
	Bit 05: 736 - Da ingresso digitale virtuale 10	*Bit 05: 736- From virtual digital input 10*							
	Bit 06: 737 - Da ingresso digitale virtuale 11	*Bit 06: 737- From virtual digital input 11*							
	Bit 07: 738 - Da ingresso digitale virtuale 12	*Bit 07: 738- From virtual digital input 12*							
	Bit 08: 739 - Da ingresso digitale virtuale 13	*Bit 08: 739- From virtual digital input 13*							
	Bit 09: 740 - Da ingresso digitale virtuale 14	*Bit 09: 740- From virtual digital input 14*							
	Bit 10: 741 - Da ingresso digitale virtuale 15	*Bit 10: 741- From virtual digital input 15*							
	Bit 11: 742 - Da ingresso digitale virtuale 16	*Bit 11: 742- From virtual digital input 16*							
	Bit 12: 743 - Da ingresso digitale 01 DITEL 01	*Bit 12: 743 - From digital input 01 of DITEL 01*							
	Bit 13: 744 - Da ingresso digitale 02 DITEL 01	*Bit 13: 744 - From digital input 02 of DITEL 01*							
	Bit 14: 745 - Da ingresso digitale 03 DITEL 01	*Bit 14: 745 - From digital input 03 of DITEL 01*							

INPUT REGISTERS

Rev	Descrizione	Description	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value
	Bit 15: 746 - Da ingresso digitale 04 DITEL 01	*Bit 15: 746 - From digital input 04 of DITEL 01*							
01.30	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits			1	00652	1	BOOL_01	
	Bit 00: 747 - Da ingresso digitale 05 DITEL 01	*Bit 00: 747 - From digital input 05 of DITEL 01*							
	Bit 01: 748 - Da ingresso digitale 06 DITEL 01	*Bit 01: 748 - From digital input 06 of DITEL 01*							
	Bit 02: 749 - Da ingresso digitale 07 DITEL 01	*Bit 02: 749 - From digital input 07 of DITEL 01*							
	Bit 03: 750 - Da ingresso digitale 08 DITEL 01	*Bit 03: 750 - From digital input 08 of DITEL 01*							
	Bit 04: 751 - Da ingresso digitale 09 DITEL 01	*Bit 04: 751 - From digital input 09 of DITEL 01*							
	Bit 05: 752 - Da ingresso digitale 10 DITEL 01	*Bit 05: 752 - From digital input 10 of DITEL 01*							
	Bit 06: 753 - Da ingresso digitale 11 DITEL 01	*Bit 06: 753 - From digital input 11 of DITEL 01*							
	Bit 07: 754 - Da ingresso digitale 12 DITEL 01	*Bit 07: 754 - From digital input 12 of DITEL 01*							
	Bit 08: 755 - Da ingresso digitale 13 DITEL 01	*Bit 08: 755 - From digital input 13 of DITEL 01*							
	Bit 09: 756 - Da ingresso digitale 14 DITEL 01	*Bit 09: 756 - From digital input 14 of DITEL 01*							
	Bit 10: 757 - Da ingresso digitale 15 DITEL 01	*Bit 10: 757 - From digital input 15 of DITEL 01*							
	Bit 11: 758 - Da ingresso digitale 16 DITEL 01	*Bit 11: 758 - From digital input 16 of DITEL 01*							
	Bit 12: 759 - Da ingresso digitale 01 DITEL 02	*Bit 12: 759 - From digital input 01 of DITEL 02*							
	Bit 13: 760 - Da ingresso digitale 02 DITEL 02	*Bit 13: 760 - From digital input 02 of DITEL 02*							
	Bit 14: 761 - Da ingresso digitale 03 DITEL 02	*Bit 14: 761 - From digital input 03 of DITEL 02*							
	Bit 15: 762 - Da ingresso digitale 04 DITEL 02	*Bit 15: 762 - From digital input 04 of DITEL 02*							
01.30	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits			1	00653	1	BOOL_01	
	Bit 00: 763 - Da ingresso digitale 05 DITEL 02	*Bit 00: 763 - From digital input 05 of DITEL 02*							
	Bit 01: 764 - Da ingresso digitale 06 DITEL 02	*Bit 01: 764 - From digital input 06 of DITEL 02*							
	Bit 02: 765 - Da ingresso digitale 07 DITEL 02	*Bit 02: 765 - From digital input 07 of DITEL 02*							
	Bit 03: 766 - Da ingresso digitale 08 DITEL 02	*Bit 03: 766 - From digital input 08 of DITEL 02*							
	Bit 04: 767 - Da ingresso digitale 09 DITEL 02	*Bit 04: 767 - From digital input 09 of DITEL 02*							
	Bit 05: 768 - Da ingresso digitale 10 DITEL 02	*Bit 05: 768 - From digital input 10 of DITEL 02*							
	Bit 06: 769 - Da ingresso digitale 11 DITEL 02	*Bit 06: 769 - From digital input 11 of DITEL 02*							
	Bit 07: 770 - Da ingresso digitale 12 DITEL 02	*Bit 07: 770 - From digital input 12 of DITEL 02*							
	Bit 08: 771 - Da ingresso digitale 13 DITEL 02	*Bit 08: 771 - From digital input 13 of DITEL 02*							
	Bit 09: 772 - Da ingresso digitale 14 DITEL 02	*Bit 09: 772 - From digital input 14 of DITEL 02*							
	Bit 10: 773 - Da ingresso digitale 15 DITEL 02	*Bit 10: 773 - From digital input 15 of DITEL 02*							
	Bit 11: 774 - Da ingresso digitale 16 DITEL 02	*Bit 11: 774 - From digital input 16 of DITEL 02*							
	Bit 12:	*Bit 12:*							
	Bit 13:	*Bit 13:*							
	Bit 14:	*Bit 14:*							
	Bit 15:	*Bit 15:*							
	Scheda	**Controller**							
01.30	Scheda: numero di serie.	Controller: serial number.			1	00108	3	SHEX_03	
01.30	Scheda: numero di serie.	Controller: serial number.			1	12011	6	STR_12	
01.30	Scheda: ore di funzionamento.	Controller: operating hours.	hh		1	00083	2	UL_00	
01.30	Scheda: stato della memoria interna.	Controller: internal memory status.			1	00106	2	BOOL_02	
	Bit 00: Errore nei dati di calibrazione.	*Bit 00: Error in calibration data.*							
	Bit 01: Errore nei dati ausiliari.	*Bit 01: Error in auxiliary data.*							
	Bit 02: Errore nei contatori.	*Bit 02: Error in counters.*							
	Bit 03: Errore nei codici diagnostici del motore.	*Bit 03: Error in diagnostic codes of the engine.*							
	Bit 04: Errore neli picchi massimi	*Bit 04: Erron in peaks*							
	Bit 05: Errore nelle configurazioni alternative.	*Bit 05: Error in alternative configurations.*							
	Bit 06: Errore nei parametri di configurazione.	*Bit 06: Error in configuration parameters.*							
	Bit 07: Errore nei messaggi configurabili.	*Bit 07: Error in configurable message.*							
01.30	Scheda: posizione del selettore a chiave.	Controller: key switch position			1	00120	1	US_00	
	0: OFF/RESET	*0: OFF/RESET*							
	1: MAN	*1: MAN*							
	2: AUTO	*2: AUTO*							
01.30	Scheda: codice interno per password "SICES".	Controller: internal code for passowrd "SICES".			1	00094	1	US_00	
01.30	Scheda: indice aggiornamento parametri.	Controller: parameters update index			1	00085	1	US_00	
	Modalità di funzionamento.	**Operating mode.**							
01.30	Modalità di funzionamento.	Operating mode.			1	00121	1	US_00	
	0: OFF/RESET.	*0: OFF/RESET.*							
	1: MAN.	*1: MAN.*							
	2: AUTO.	*2: AUTO.*							
	3: TEST.	*3: TEST.*							

INPUT REGISTERS

Rev	Descrizione	Description	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value
	4: AVVIAMENTO REMOTO.	*4: REMOTE START.*							
01.30	Richieste per il TEST.	Requests for TEST.			1	00197	1	BOOL_01	
	Bit 00: da pannello operatore.	*Bit 00: from front panel.*							
	Bit 01: da ingresso digitale.	*Bit 01: from digital input.*							
	Bit 02: dall'orologio interno.	*Bit 02: form internal clock.*							
	Bit 03: dalla porta seriale 1.	*Bit 03: from serial port 1.*							
	Bit 04: dalla porta seriale 2.	*Bit 04: from serial port 2.*							
	Bit 05: dalla porta seriale USB.	*Bit 05: from USB serial port.*							
	Bit 06: dalla porta Ethernet.	*Bit 06: from Ethernet.*							
	Bit 07: dagli SMS.	*Bit 07: from SMS.*							
	Bit 08: da scheda MC100.	*Bit 08: from MC100 device.*							
01.30	Richieste per l'AVVIAMENTO REMOTO.	Requests for REMOTE START.			1	00198	1	BOOL_01	
	Bit 01: da ingresso digitale.	*Bit 01: from digital input.*							
	Bit 02: dall'orologio interno.	*Bit 02: form internal clock.*							
	Bit 03: dalla porta seriale 1.	*Bit 03: from serial port 1.*							
	Bit 04: dalla porta seriale 2.	*Bit 04: from serial port 2.*							
	Bit 05: dalla porta seriale USB.	*Bit 05: from USB serial port.*							
	Bit 06: dalla porta Ethernet.	*Bit 06: from Ethernet.*							
	Bit 07: dagli SMS.	*Bit 07: from SMS.*							
	Bit 08: da scheda MC100.	*Bit 08: from MC100 device.*							
	Varie	**Varies**							
01.30	Inibizioni all'avviamento del generatore.	Inhibitions for starting the engine.			1	00126	1	BOOL_01	
	Bit 00: da ingresso digitale (istantaneo).	*Bit 00: from digital input (istantaneous).*							
	Bit 06: dall'orologio interno.	*Bit 06: from internal clock.*							
	Bit 07: da ingresso digitale (ifiltrato).	*Bit 00: from digital input (ifiltered).*							
01.30	Inibizioni alla chiusura del GCB.	Inhibitions for closing the GCB			1	00144	1	BOOL_01	
	Bit 00: da ingresso digitale.	*Bit 00: from digital input.*							
	Bit 02: dalle porte seriali.	*Bit 02: from serial ports.*							
	Bit 03: c'è almeno un altro GCB "non aperto".	*Bit 03: some other GCB "not opened".*							
	Bit 04: sincronizzazione in corso su MCB o MGCB.	*Bit 04: MCB or MGCB synchronization in progress.*							
	Bit 05: dalla scheda MC100.	*Bit 05: from MC100 controller.*							
	Sequenza	**Sequence**							
01.30	Stato della sequenza	State of the sequence			1	00133	1	US_00	
	0 - motore fermo.	*0 - engine stopped.*							
	1 - avviamento.	*1 - starting the engine.*							
	2 - in moto a bassa velocità.	*2 - engine running at idle speed.*							
	3 - attesa motore a regime.	*3 - waiting for operating conditions.*							
	4 - ritardo prima di erogazione.	*4 - delay before supply.*							
	5 - ciclo di arresto.	*5 - stop cycle.*							
	6 - attesa motore fermo.	*6 - waiting for engine stopped.*							
	16 - ciclo di raffreddamento.	*16 - cooling cycle.*							
	17 - MCB aperto, GCB aperto.	*17 - MCB opened, GCB opened.*							
	18 - MCB aperto, chiusura GCB.	*18 - MCB opened, closing GCB.*							
	19 - MCB aperto, GCB chiuso.	*19 - MCB opened, GCB closed.*							
	20 - MCB aperto, apertura GCB.	*20 - MCB opened, opening GCB.*							
	21 - apertura MCB, GCB aperto.	*21 - opening MCB, GCB opened.*							
	22 - apertura MCB, GCB chiuso.	*22 - opening MCB, GCB closed.*							
	23 - chiusura MCB, GCB aperto.	*23 - closing MCB, GCB opened.*							
	24 - sincronizzazione per MCB o MGCB, GCB chiuso.	*24 - synchronization for MCB or MGCB, GCB closed.*							
	25 - MCB e MGCB chiusi, GCB aperto.	*25 - MCB and MGCB closed, GCB opened.*							
	26 - MCB e MGCB chiusi, sincronizzazione per GCB.	*26 - MCB and MGCB closed, synchronization for GCB.*							
	27 - MCB e MGCB chiusi, GCB chiuso - rampa di carico in parallelo alla rete.	*27 - MCB and MGCB closed, GCB closed - load ramp up in parallel to the mains.*							
	28 - MCB e MGCB chiusi, GCB chiuso - erogazione in parallelo alla rete.	*28 - MCB and MGCB closed, GCB closed - power modulation.*							
	29 - MCB e MGCB chiusi, GCB chiuso - rampa di scarico in parallelo alla rete.	*29 - MCB and MGCB closed, GCB closed - load ramp down in parallel to the mains.*							
	30 - MCB e MGCB chiusi, GCB chiuso - rampa di scarico veloce in parallelo alla rete.	*30 - MCB and MGCB closed, GCB closed - fast load ramp down in parallel to the mains.*							
	31 - MCB e MGCB chiusi, apertura GCB.	*31 - MCB and MGCB closed, opening GCB.*							
	32 - apertura MCB, apertura GCB.	*32 - opening MCB, opening GCB.*							
	33 - MCB e/o MGCB aperti, sincronizzazione per GCB.	*33 - MCB and/or MGCB opened, synchronization for GCB.*							
	34 - MCB e/o MGCB aperti, GCB chiuso - rampa di carico in parallelo ad altri generatori.	*34 - MCB and/or MGCB opened, GCB closed - load ramp up in parallel to other genset.*							
	35 - MCB e/o MGCB aperti, GCB chiuso - erogazione in parallelo ad altri generatori.	*35 - MCB and/or MGCB opened, GCB closed - load sharing.*							

INPUT REGISTERS

Rev	Descrizione	Description	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value
	36 - MCB e/o MGCB aperti, GCB chiuso - rampa di scarico in parallelo ad altri generatori.	*36 - MCB and/or MGCB opened, GCB closed - load ramp down in parallel to other genset.*							
	37 - MCB e/o MGCB aperti, GCB chiuso - rampa di scarico veloce in parallelo ad altri generatori.	*37 - MCB and/or MGCB opened, GCB closed - fast load ramp down in parallel to other genset.*							
	38 - MCB e/o MGCB aperti, attesa consenso chiusura GCB.	*38 - MCB and/or MGCB opened, waiting consent for GCB closure.*							
	39 - MCB e MGCB chiusi, attesa consenso chiusura GCB.	*39 - MCB and MGCB closed, waiting consent for GCB closure.*							
	41 - Commutazione delle utenze sul generatore.	*41 - Changeover to generator.*							
	42 - Commutazione delle utenze sulla rete.	*42 - Changeover to mains.*							
01.30	Stato di tutti gli interruttori.	Statuses of all circuit breakers.			2	00138	1	BOOL_01	
	Bit 00: stato GCB.	*Bit 00: GCB status.*							
	Bit 01: stato MCB.	*Bit 01: MCB status.*							
	Bit 03: stato MGCB.	*Bit 02: MGCB status.*							
	Bit 04: MGCB esiste.	*Bit 03: MGCB exists.*							
01.30	Livello del combustibile ai fini del comando della pompa	Level of fuel for fuel pump management			1	00139	1	US_00	
	0 = livello inferiore alla soglia di "minimo"	*0 = level below "minimum" threshold*							
	1 = livello inferiore alla soglia di "basso"	*1 = level below "low" threshold*							
	2 = livello inferiore alla soglia di "avviamento"	*2 = level below "start" threshold*							
	3 = livello compreso tra le soglie di "avviamento" e di "arresto"	*3 = level between "start" and "stop" thresholds*							
	4 = livello superiore alla soglia di "arresto"	*4 = level above "stop" threshold*							
	5 = livello superiore alla soglia di massimo"	*5 = level above "maximum" threshold*							
	255 = errore	*255 = error*							
01.30	Errore di fase in sincronizzazione	Phase error during synchronization			1/256	08001	2	SL_08	
01.30	Stato della gestione del regolatore di giri	Management status for speed governor			1	00099	1	US_00	
	0 = isocrono	*0 = isochronous*							
	1 = sincronizzazione per la chiusura di GCB	*1 = synchronization (for GCB closure)*							
	2 = sincronizzazione per la chiusura di MCB/MGCB	*2 = synchronization (for MCB/MGCB closure)*							
	3 = sincronizzazione per la chiusura di MCB/MGCB durante la ripartizione della potenza attiva	*3 = synchronization (for MCB/MGCB closure) during active power sharing*							
	4 = ripartizione della potenza attiva	*4 = active power sharing*							
	5 = modulazione della potenza attiva (in parallelo alla rete)	*5 = active power modulation (in parallel with the mains)*							
	255 = bias fisso	*255 = fixes bias*							
01.30	Comando per il regolatore di giri	Command for speed governor	%		1/256	00097	1	US_08	
01.30	Riferimento finale per l'anello di controllo della frequenza	Final reference for frequency control loop	Hz		1/65536	08011	2	UL_16	>=0xFFFFFFFE
01.30	Riferimento attuale per l'anello di controllo della frequenza	Actual reference for frequency control loop	Hz		1/65536	08013	2	UL_16	>=0xFFFFFFFE
01.30	Riferimento finale per l'anello di controllo della velocità	Final reference for speed control loop	rpm		1	08015	1	US_00	>=0xFFFE
01.30	Riferimento attuale per l'anello di controllo della velocità	Actual reference for speed control loop	rpm		1	08016	1	US_00	>=0xFFFE
01.30	Riferimento finale per l'anello di controllo della fase	Final reference for phase control loop	°	Yes	1/256	08017	1	SS_08	>=0x7FFE
01.30	Riferimento finale per l'anello di controllo della potenza attiva	Final reference for active power control loop	kW	Yes	1/256	08019	2	SL_08	>=0x7FFFFFFE
01.30	Riferimento attuale per l'anello di controllo della potenza attiva	Actual reference for active power control loop	kW	Yes	1/256	08021	2	SL_08	>=0x7FFFFFFE
01.30	Riferimento finale per l'anello di controllo della potenza attiva (%)	Final reference for active power control loop (%)	%	Yes	1/256	08023	1	SS_08	>=0x7FFE
01.30	Riferimento attuale per l'anello di controllo della potenza attiva (%)	Actual reference for active power control loop (%)	%	Yes	1/65536	08024	2	SL_16	>=0x7FFFFFFE
01.30	Riferimento finale per il DROOP	Final reference for DROOP	Hz		1/65536	08026	2	UL_16	>=0xFFFFFFFE
01.30	Riferimento attuale per il DROOP	Actual reference for DROOP	Hz		1/65536	08028	2	UL_16	>=0xFFFFFFFE
01.30	Stato della gestione del regolatore di tensione	Management status for voltage regolator			1	00100	1	US_00	
	0 = isocrono	*0 = isochronous*							
	1 = sincronizzazione per la chiusura di GCB	*1 = synchronization (for GCB closure)*							
	2 = sincronizzazione per la chiusura di MCB/MGCB	*2 = synchronization (for MCB/MGCB closure)*							
	3 = sincronizzazione per la chiusura di MCB/MGCB durante la ripartizione della potenza reattiva	*3 = synchronization (for MCB/MGCB closure) during reactive power sharing*							
	4 = ripartizione della potenza reattiva	*4 = reactive power sharing*							
	5 = modulazione della potenza reattiva (in parallelo alla rete)	*5 = reactive power modulation (in parallel with the mains)*							
	255 = bias fisso	*255 = fixes bias*							
01.30	Comando per il regolatore di tensione	Command for voltage regolator	%		1/256	00098	1	US_08	
01.30	Riferimento finale per l'anello di controllo della tensione	Final reference for voltage control loop	Vac		1/256	08041	2	UL_08	>=0xFFFFFFFE
01.30	Riferimento attuale per l'anello di controllo della tensione	Actual reference for voltage control loop	Vac		1/256	08043	2	UL_08	>=0xFFFFFFFE
01.30	Riferimento finale per l'anello di controllo della potenza reattiva	Final reference for reactive power control loop	kvar	Yes	1/256	08045	2	SL_08	>=0x7FFFFFFE
01.30	Riferimento attuale per l'anello di controllo della potenza reattiva	Actual reference for reactive power control loop	kvar	Yes	1/256	08047	2	SL_08	>=0x7FFFFFFE
01.30	Riferimento finale per il DROOP	Final reference for DROOP	Vac		1/256	08049	2	UL_08	>=0xFFFFFFFE
01.30	Riferimento attuale per il DROOP	Actual reference for DROOP	Vac		1/256	08051	2	UL_08	>=0xFFFFFFFE
01.30	Stato riserva di carico	Status of load reserve			1	00095	1	US_00	
	0 = la riserva richiesta non è ancora disponibile	*0 = the requested reserve is not yet available*							

INPUT REGISTERS

Rev	Descrizione	Description	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value
	1 = la riserva richiesta è disponibile	*1 = the requested reserve is available*							
01.30	Stato consenso uscita dal parallelo da funzione del carico	Status of the authorization from load function to exit the parallel			1	00096	1	BOOL_01	
	Bit 00: verica in corso	*Bit 00: Check in progress*							
	PMCB.	**PMCB.**							
01.30	Maschera GC (Genset Controller) attive su PMCB	Mask of GCs (Genset Controllers) present on PMCB			1	02301	2	BOOL_02	
	Bit 00: on = GC #01 presente su PMCB.	*Bit 00: on = GC #01 present on the PMCB.*							
	Bit 01: on = …	*Bit 01: on = …*							
	Bit 15: on = GC #16 presente su PMCB.	*Bit 15: on = GC #16 present on the PMCB.*							
01.30	Maschera MC (Mains Controller) attive su PMCB	Mask of MCs (Mains Controllers) present on PMCB			1	02303	1	BOOL_01	
	Bit 00: on = MC #01 presente su PMCB.	*Bit 00: on = MC #01 present on the PMCB.*							
	Bit 07: on = MC #08 presente su PMCB.	*Bit 07: on = MC #08 present on the PMCB.*							
01.30	Maschera BTB (Bus Tie Breaker Controller) attive su PMCB	Mask of BTBs Bus Tie Breaker Controllers) present on PMCB			1	02304	1	BOOL_01	
	Bit 00: on = BTB #01 presente su PMCB.	*Bit 00: on = BTB #01 present on the PMCB.*							
	Bit 07: on = BTB #08 presente su PMCB.	*Bit 07: on = BTB #08 present on the PMCB.*							
01.30	Indirizzo della scheda ESU su PMCB	Address of ESU controller on PMCB			1	02305	1	US_00	>= 0xFE
01.30	Riferimento di potenza da schede MC su PMCB	Active power reference from MC controllers on PMCB	%	Yes	1/256	02306	1	SS_08	>= 7FFE
01.30	Riferimento di cosfi da schede MC su PMCB	Power factor reference from MC controllers on PMCB		Yes	1/16384	02307	1	SS_14	>= 7FFE
01.30	Funzionamento in parallelo rete da schede MC su PMCB	Power modulation mode (in parallel with mains) from MC controllers on PMCB			1	02308	1	US_00	>= 0xFE
	0 - ammesso solo il parallelo rete di passaggio.	*0 - only short parallel to mains is allowed.*							
	1 - BASE LOAD.	*1 - BASE LOAD.*							
01.30	Richiesta avviamento remoto da schede MC su PMCB	REMOTE START requests from MC controllers on PMCB			1	02309	2	BOOL_02	= 0xFFFFFFFF
	Bit 00: on = Richiesta di AVVIAMENTO REMOTO per GC #01.	*Bit 00: on = REMOTE START request for GC #01.*							
	Bit 15: on = Richiesta di AVVIAMENTO REMOTO per GC #16.	*Bit 15: on = REMOTE START request for GC #16.*							
01.30	Richiesta inibizione alla chiusura del GCB da schede MC su PMCB	GCB closure inhibitions from MC controllers on PMCB			1	02311	2	BOOL_02	= 0xFFFFFFFF
	Bit 00: on = inibizione chiusura GCB per GC #01.	*Bit 00: on = GCB closure inhibition for GC #01.*							
	Bit 15: on = inibizione chiusura GCB per GC #16.	*Bit 15: on = GCB closure inhibition for GC #16.*							
01.30	Flag gestione bus PMCB	PMCB bus management flag			1	02313	1	BOOL_01	
	Bit 00: on = indirizzo duplicato.	*Bit 00: on = duplicated address*							
	Bit 01: on = errato numero di generatori	*Bit 01: on = wrong numer of genstes*							
	Bit 07: on = almeno un generatore con GCB "non aperto"	*Bit 07: on = at east one genset with GCB "not opened"*							
01.30	Minuti mancanti al cambio del generatore master	Minuts to change of master genset	min		1	02314	1	US_00	
01.30	Stato della gestione della funzione del carico	Load function management status			1	02315	1	UC_00	
	0: a riposo	*0: idle*							
	1: ritardo iniziale dopo la chiusura dell'interruttore GCB	*1: initial delay, after GCB closure*							
	2: ritardo prima di avviare un nuovo generatore	*2: elay before starting a new genset*							
	3: ritardo prima di arrestare un generatore	*3: delay before stopping one genset*							
01.30	Funzione del carico: tempo mancante al cambio di stato.	Load function: time to next status	s		1/10	02316	1	US_00	
01.30	Setpoint di potenza attiva in uso per la modalità SYSTEM BASE LOAD	Active power setpoint currently used for SYSTEM BASE LOAD mode	kW		1	02317	1	US_00	
01.30	Setpoint di cosfi in uso per la modalità SYSTEM BASE LOAD	Power factor setpoint currently used for SYSTEM BASE LOAD mode			1/256	02318	1	US_08	
01.30	kW (mediati) GC #1 su PMCB	kW (average) of GC #1 on PMCB	kW	yes	1/256	02321	2	SL_08	>= 7FFFFFFE
01.30	kW (istantanei) GC #1 su PMCB	kW (instantaneous) of GC #1 on PMCB	kW	yes	1/256	02323	2	SL_08	>= 7FFFFFFE
01.30	kvar (mediati) GC #1 su PMCB	kvar (average) of GC #1 on PMCB	kvar	yes	1/256	02325	2	SL_08	>= 7FFFFFFE
01.30	Potenza nominale GC #1 su PMCB	Nominal power of GC #1 on PMCB	kW		1	02327	1	US_00	>= 0xFFFE
01.30	Stato GC #1 su PMCB	Status of GC #1 on PMCB			1	02328	1	US_00	>= 0xFE
	Bit 7: on = non disponibile per funzionamento automatico..	*Bit 7: on = Not available for automatic functions.*							
	Bit 0..6:	*Bit 0..6:*							
	00 - Motore fermo.	*00 - Engine stopped.*							
	01 - Avviamento del motore.	*01 - Starting the engine.*							
	02 - Motore avviato.	*02 - Engine running.*							
	03 - Sincronizzazione in corso.	*03 - Synchronization in progress.*							
	04 - Attesa consenso chiusura interruttore.	*04 - Waiting for authorization for closing GCB.*							
	05 - Chiusura GCB	*05 - Closing GCB.*							
	07 - Rampa di presa del carico.	*07 - Load ramp up.*							
	08 - Rampa di rilascio del carico.	*08 - Load ramp sown.*							
	09 - Erogazione fuori dalle rampe.	*09 - Supplying (out of ramps).*							
	10- Attesa di altri generatori prima di aprire GCB	*10- Waitnig for other gensets before opening GCB.*							
	11 - Apertura GCB.	*11 - Opening GCB.*							

INPUT REGISTERS

Rev	Descrizione	Description	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value
	12 - Ciclo di raffreddamento.	*12 - Cooling cycle.*							
	13 - Ciclo di arresto.	*13 - Stopping the engine.*							
	14 - Motore avviato a bassa velocità.	*14 - Engine running at idle speed.*							
	15 - Generatore fermato dalla "funzione del carico".	*15 - Generator stopped by "load function".*							
	16 - GCB chiuso, attesa chiusura MGCB.	*16 - GCB closed, waiting for MGCB closure.*							
01.30	Modalita' per la funzione del carico da GC #1 su PMCB	Load function mode from GC #1 on PMCB			1	02329	1	US_00	>= 0xFE
	0 - disabilitata.	*0 - disabled.*							
	1 - selezione manuale del gruppo master.	*1 - manual selection of the master gen set.*							
	2 - rotazione automatica del gruppo master ad orario fisso.	*2 - automatic rotation of the master gen set at a selected time.*							
	3 - rotazione automatica del gruppo master ad intervallo fisso.	*3 - automatic rotation of the master gen set at a selected interval.*							
	7 - Minima potenza nominale	*7 - Minimum nominal power*							
	8 - Numero minimo di generatori	*8 - Minimum number of generators*							
01.30	kWh GC #1 su PMCB	kWh of GC #1 on PMCB	kWh		1	02330	2	UL_00	>= 0xFFFFFFFE
01.30	kvarh GC #1 su PMCB	kvarh of GC #1 on PMCB	kvarh		1	02332	2	UL_00	>= 0xFFFFFFFE
01.30	Minuti di funzionamento da GC #1 su PMCB	Minutes of operations of GC #1 on PMCB	min		1	02335	2	UL_00	>= 0xFFFFFFFE
01.30	GCB non aperto da GC #1 su PMCB	GCB not opened from GC #1 on PMCB			1	02337	1	US_00	>= 0xFE
	Bit 00: on = GCB "non aperto".	*Bit 00: on = GCB "not open".*							
01.30	Modalità di controllo della potenza attiva da GC #1 su PMCB	Active power management mode from GC #1 on PMCB			1	02338	1	US_00	
	1 = controllo di poteza disabilitato	*1 = power control disabled*							
	2 = DROOP	*2 = DROOP*							
	4 = import/export	*4 = import/export*							
	8 = BASE LOAD (setpoint 1)	*8 = BASE LOAD (setpoint 1)*							
	16 = BASE LOAD (setpoint 2)	*16 = BASE LOAD (setpoint 2)*							
	32 = Isocrono (ripartizione)	*32 = Isochronous (load sharing)*							
	64 = Isocrono (ripartizione)	*64 = Isochronous (load sharing)*							
	136 = System BASE LOAD	*136 = System BASE LOAD*							
	I registri dal 2341 al 2358 si riferiscono al generatore #2, dal 2361 al 2378 si riferiscono al generatore #3 e così via.	**Registers from 2341 to 2358 refer to gen set #2, from 2361 to 2378 refer to gen set #3 and so on.**							
01.30	Riferimento di velocita' da MC #1 su PMCB	Speed reference from MC #1 on PMCB	%		1/256	02961	1	US_00	>= 0xFFFE
01.30	Riferimento di tensione da MC #1 su PMCB	Voltage reference from MC #1 on PMCB	%		1/256	02962	1	US_00	>= 0xFFFE
01.30	Richiesta sincronizzazione MCB da MC #1 su PMCB	Request for MCB synchronization from MC #1 on PMCB			1	02963	1	US_00	>= 0xFE
	Bit 00: on = richiesta di sincronizzazione.	*Bit 00: on = Request for synchronization.*							
01.30	Stato MCB da MC #1 su PMCB	Status of MCB from MC #1 on PMCB			1	02964	1	US_00	>= 0xFE
	Bit 00: on = interruttore chiuso.	*Bit 00: on = circuit breaker closed.*							
01.30	Modalita' gestione MCB da MC #1 su PMCB	MCB management mode from MC #1 on PMCB			1	02965	1	US_00	>= 0xFE
	0 - non gestito.	*0 - not handled.*							
	1 - comandato da scheda MC, non supporta la sincronizzazione.	*1 - managed by MC controller, it doesn't allow synchronization.*							
	2 - comandato da scheda MC, supporta la sincronizzazione.	*2 - managed by MC controller, it allows synchronization.*							
	3 - non comandato da scheda MC, non supporta la sincronizzazione.	*3 - not managed by MC controller, it doesn't allow synchronization.*							
	4 - non comandato da scheda MC, supporta la sincronizzazione.	*4 - not managed by MC controller, it allows synchronization.*							
01.30	Richiesta sincronizzazione MGCB da MC #1 su PMCB	Request for MGCB synchronization from MC #1 on PMCB			1	02966	1	US_00	>= 0xFE
	Bit 00: on = richiesta di sincronizzazione.	*Bit 00: on = Request for synchronization.*							
01.30	Stato MGCB da MC #1 su PMCB	Status of MGCB from MC #1 on PMCB			1	02967	1	US_00	>= 0xFE
	Bit 00: on = interruttore chiuso.	*Bit 00: on = circuit breaker closed.*							
01.30	Modalita' gestione MGCB da MC #1 su PMCB	MGCB management mode from MC #1 on PMCB			1	02968	1	US_00	>= 0xFE
	0 - non gestito.	*0 - not handled.*							
	1 - comandato da scheda MC, non supporta la sincronizzazione.	*1 - managed by MC controller, it doesn't allow synchronization.*							
	2 - comandato da scheda MC, supporta la sincronizzazione.	*2 - managed by MC controller, it allows synchronization.*							
	3 - non comandato da scheda MC, non supporta la sincronizzazione.	*3 - not managed by MC controller, it doesn't allow synchronization.*							
	4 - non comandato da scheda MC, supporta la sincronizzazione.	*4 - not managed by MC controller, it allows synchronization.*							
01.30	Stato della rete da MC #1 su PMCB	Mains status from MC #1 on PMCB			1	02969	1	US_00	>= 0xFE
	0 - fuori tolleranza.	*0 - out of thresholds.*							
	1 - ritardo per considerare in tolleranza.	*1 - delay before consider in thresholds.*							
	2 - in tolleranza.	*2 - in thresholds.*							
	3 - ritardo per considerare fuori tolleranza.	*3 - delay before consider out of thresholds.*							
	4 - bassa tensione/frequenza.	*4 - low voltage/frequency.*							
	5 - alta tensione/frequenza.	*5 - high voltage/frequency.*							
01.30	Stato protezioni parallelo rete da MC #1 su PMCB	Status of parallel to mains protections from MC #1 on PMCB			1	02970	1	US_00	>= 0xFE
	0 - rete fuori tolleranza.	*0 - mains out of thresholds.*							
	1 - ritardo rete in tolleranza.	*1 - delay before consider mains in thresholds.*							
	2 - rete in tolleranza.	*2 - mains in thresholds.*							

INPUT REGISTERS

Rev	Descrizione	Description	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value
01.30	Tipo di impianto da MC #1 su PMCB	Plant type from MC #1 on PMCB			1	02971	1	US_00	>= 0xFE
	I registri dal 2681 al 2691 si riferiscono alla MC100 #2, dal 2701 al 2711 si riferiscono alla MC100 #3 e così via.	**Registers from 2681 to 2691 refer to MC100 #2, from 2701 to 2711 refer to MC100 #3 and so on.**							
	Archivi storici	**Histroy logs**							
01.30	Numero di record presenti nell'archivio delle analogiche "veloce".	Number of records in the "fast" trend log.			1	00201	1	US_00	
01.30	Numero di record presenti nell'archivio delle analogiche "lento".	Number of records in the "slow" trend log.			1	00202	1	US_00	
01.30	Numero di record presenti nell'archivio delle analogiche "su evento".	Number of records in the "on event" trend log.			1	00203	1	US_00	
01.30	Numero di record presenti nell'archivio degli eventi.	Number of records in the event log.			1	00204	1	US_00	
01.30	Analogiche (record selezionato): data/ora	Trend (selected record): date/time			1	00211	2	UL_00	
	bit 00...05 = secondi (0...59)	*bit 00...05 = seconds (0...59)*							
	bit 06...11 = minuti (0...59)	*bit 06...11 = minutes (0...59)*							
	bit 12...16 = ore (0...23)	*bit 12...16 = hours (0...23)*							
	bit 17...21 = giorno del mese (1...31)	*bit 17...21 = day of month (1...31)*							
	bit 22...25 = mese (1...12)	*bit 22...25 = month (1...12)*							
	bit 26...31 = anno (0...99)	*bit 26...31 = year (0...99)*							
01.30	Analogiche (record selezionato): tensione di rete L1-L2	Trend (selected record): mains voltage L1-L2	Vac		1	00213	1	US_00	
01.30	Analogiche (record selezionato): tensione di rete L2-L3	Trend (selected record): mains voltage L2-L3	Vac		1	00214	1	US_00	
01.30	Analogiche (record selezionato): tensione di rete L3-L1	Trend (selected record): mains voltage L3-L1	Vac		1	00215	1	US_00	
01.30	Analogiche (record selezionato): frequenza di rete	Trend (selected record): mains frequency	Hz		1	00216	1	US_00	
01.30	Analogiche (record selezionato): tensione generatore L1-L2	Trend (selected record): generator voltage L1-L2	Vac		1	00217	1	US_00	
01.30	Analogiche (record selezionato): tensione generatore L2-L3	Trend (selected record): generator voltage L2-L3	Vac		1	00218	1	US_00	
01.30	Analogiche (record selezionato): tensione generatore L3-L1	Trend (selected record): generator voltage L3-L1	Vac		1	00219	1	US_00	
01.30	Analogiche (record selezionato): frequenza generatore	Trend (selected record): generator frequency	Hz		1	00220	1	US_00	
01.30	Analogiche (record selezionato): corrente L1	Trend (selected record): current L1	Aac		1/8	00221	1	US_03	
01.30	Analogiche (record selezionato): corrente L2	Trend (selected record): current L2	Aac		1/8	00222	1	US_03	
01.30	Analogiche (record selezionato): corrente L3	Trend (selected record): current L3	Aac		1/8	00223	1	US_03	
01.30	Analogiche (record selezionato): potenza attiva totale	Trend (selected record): total active power	kW	Yes	1	00224	1	SS_00	
01.30	Analogiche (record selezionato): potenza reattiva totale	Trend (selected record): total reactive power	kvar	Yes	1	00225	1	SS_00	
01.30	Analogiche (record selezionato): potenza apparente totale	Trend (selected record): total apparent power	kVA		1	00226	1	US_00	
01.30	Analogiche (record selezionato): fattore di potenza totale	Trend (selected record): total power factor		Yes	1/256	00227	1	SS_08	
01.30	Analogiche (record selezionato): tipo di carico	Trend (selected record): load type			1	00228	1	BOOL_01	
	Bit 00: on = capacitivo.	*Bit 00: on = leading.*							
01.30	Analogiche (record selezionato): tensione di batteria	Trend (selected record): battery voltage	Vdc		1/256	00229	1	US_08	
01.30	Analogiche (record selezionato): pressione dell'olio	Trend (selected record): oil pressure	Bar		1/256	00230	1	US_08	>= 0xFFFE
01.30	Analogiche (record selezionato): temperatura del refrigerante	Trend (selected record): coolant temperature	°C	Yes	1/256	00231	2	SL_08	>= 7FFFFFFE
01.30	Analogiche (record selezionato): livello del combustibile	Trend (selected record): fuel level	%		1/256	00233	1	US_08	>= 0xFFFE
01.30	Analogiche (record selezionato): velocità motore	Trend (selected record): engine speed	rpm		1	00234	1	US_00	>= 0xFFFE
01.30	Analogiche (record selezionato): scorta	Trend (selected record): spare				00235	1		
01.30	Analogiche (record selezionato): scorta	Trend (selected record): spare				00236	1		
01.30	Analogiche (record selezionato): scorta	Trend (selected record): spare				00237	1		
01.30	Analogiche (record selezionato): scorta	Trend (selected record): spare				00238	1		
01.30	Analogiche (record selezionato): scorta	Trend (selected record): spare				00239	1		
01.30	Analogiche (record selezionato): scorta	Trend (selected record): spare				00240	1		
01.30	Analogiche (record selezionato): scorta	Trend (selected record): spare				00241	1		
01.30	Analogiche (record selezionato): scorta	Trend (selected record): spare				00242	1		
01.30	Eventi (record selezionato): data/ora	Events (selected record): date/time			1	00301	2	UL_00	
	bit 00...05 = secondi (0...59)	*bit 00...05 = seconds (0...59)*							
	bit 06...11 = minuti (0...59)	*bit 06...11 = minutes (0...59)*							
	bit 12...16 = ore (0...23)	*bit 12...16 = hours (0...23)*							
	bit 17...21 = giorno del mese (1...31)	*bit 17...21 = day of month (1...31)*							
	bit 22...25 = mese (1...12)	*bit 22...25 = month (1...12)*							
	bit 26...31 = anno (0...99)	*bit 26...31 = year (0...99)*							
01.30	Eventi (record selezionato): codice evento	Events (selected record): event code			1	00303	1	US_00	
	1001: scheda in OFF_RESET.	*1001: controller in OFF_RESET mode.*							
	1002: scheda in MAN.	*1002: controller in MAN mode.*							
	1003: scheda in AUTO.	*1003: controller in AUTO mode.*							
	1004: scheda in TEST.	*1004: controller in TEST mode.*							

INPUT REGISTERS

Rev	Descrizione	Description	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value
	1005: scheda in AVVIAMENTO REMOTO.	*1005: controller in REMOTE START mode.*							
	1010: rete assente.	*1010: mains voltages are missing.*							
	1011: rete presente (fuori tolleranza).	*1011: mains voltages are present (out of thresholds).*							
	1012: rete in tolleranza.	*1012: mains voltages are present (in thresholds).*							
	1013: inibizione all'avviamento attivata.	*1013: start inhibition activated.*							
	1014: inibizione all'avviamento disattivata.	*1014: start inhibition deactivated.*							
	1020: generatore assente.	*1020: generator voltages are missing.*							
	1021: generatore presente (fuori tolleranza).	*1021: generator voltages are present (out of thresholds).*							
	1022: generatore in tolleranza.	*1022: generator voltages are present (in thresholds).*							
	1030: comando chiusura interruttore GCB.	*1030: Closure command for GCB.*							
	1031: comando apertura interruttore GCB.	*1031: Opening command for GCB.*							
	1032: interruttore GCB chiuso.	*1032: GCB closed.*							
	1033: interruttore GCB aperto.	*1033: GCB opened.*							
	1035: comando chiusura interruttore MCB.	*1035: Closure command for MCB.*							
	1036: comando apertura interruttore MCB.	*1036: Opening command for MCB.*							
	1037: interruttore MCB chiuso.	*1037: MCB closed.*							
	1038: interruttore MCB aperto.	*1038: MCB opened.*							
	1040: motore fermo.	*1040: engine stopped.*							
	1041: avviamento motore.	*1041: starting the engine.*							
	1042: motore avviato.	*1042: engine running (rated speed).*							
	1043: ciclo di raffreddamento.	*1043: cooling down cycle.*							
	1044: arresto motore.	*1044: stopping the engine.*							
	1045: motore avviato a bassa velocità.	*1045: engine running (idle speed).*							
	1050: Comando manuale di avviamento.	*1050: Manual start command.*							
	1051: Comando manuale di arresto.	*1051: Manual stop command.*							
	1052: Comando automatico di avviamento.	*1052: Automatic start command.*							
	1053: Comando automatico di arresto.	*1053: Automatic stop command.*							
	1054: Comando di avviamento da ingresso digitale.	*1054: Start command from digital input.*							
	1055: Comando di arresto da ingresso digitale.	*1055: Stop command from digital input.*							
	1056: Comando di avviamento da porta seriale.	*1056: Start command from serial port.*							
	1057: Comando di arresto da porta seriale.	*1057: Stop command from serial port.*							
	1058: Comando di avviamento da orologio.	*1058: Start command from real time clock.*							
	1059: Comando di arresto da orologio.	*1059: Stop command from real time clock.*							
	1060: Comando di avviamento da SMS.	*1060: Start command from SMS.*							
	1061: Comando di arresto da SMS.	*1061: Stop command from SMS.*							
	1062: Comando di avviamento per mancata chiusura MCB.	*1062: Start command because of MCB not closed.*							
	1063: Comando di avviamento da MC100.	*1063: Start command from MC100 device.*							
	1070: Pompa combustibile attivata.	*1070: Fuel pump activated.*							
	1071: Pompa combustibile disattivata.	*1071: Fuel pump deactivated.*							
	1074: Autoreset della scheda.	*1074: Autoreset of the controller.*							
	1075: Orologio non valido.	*1075: Real time clock non valid.*							
	1076: Orologio aggiornato.	*1076: Real time clock updated.*							
	1077: Nuova accensione della scheda.	*1077: New power on of the controller.*							
	1078: I parametri sono stati ricaricati ai valori di default.	*1078: Parameters are relaoaded with their default values.*							
	1080: inibizione alla chiusura di GCB attivata.	*1080: GCB closure inhibition activated.*							
	1081: inibizione alla chiusura di GCB disattivata.	*1081: GCB closure inhibition deactivated.*							
	1082: override delle protezioni per il motore attivata.	*1082: override of the engine protections is activated.*							
	1083: override delle protezioni per il motore disattivata.	*1083: override of the engine protections is deactivated.*							
	1091: protezione 27 (U<<) scattata.	*1091: protection 27 (U<<) tripped.*							
	1092: protezione 59 (U>>) scattata.	*1092: protection 59 (U>>) tripped.*							
	1093: protezione 81< (f<<) scattata.	*1093: protection 81< (f<<) tripped.*							
	1094: protezione 81> (f>>) scattata.	*1094: protection 81> (f>>) tripped.*							
	1095: protezione 81R (ROCOF) scattata.	*1095: protection 81R (ROCOF) tripped.*							
	1096: protezione Vector Jump scattata.	*1096: protection Vector Jump tripped.*							
	1097: protezione from MC100 scattata.	*1097: protection from MC100 tripped.*							
	1098: protezione from I/O scattata.	*1098: protection from I/O tripped.*							
	1099: rete in tolleranza (per protezioni di parallelo alla rete).	*1099: mains in thresholds (for parallel to mains protections).*							
	1100: protezione 27 (U<) scattata.	*1100: protection 27 (U<) tripped.*							
	1101: protezione 59 (U>) scattata.	*1101: protection 59 (U>) tripped.*							
	1102: protezione 81< (f<) scattata.	*1102: protection 81< (f<) tripped.*							
	1103: protezione 81> (f>) scattata.	*1103: protection 81> (f>) tripped.*							
	1104: protezione 27T scattata.	*1104: protection 27T tripped.*							

INPUT REGISTERS									
Rev	Descrizione	Description	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value
	1105: protezione 27Q scattata.	*1105: protection 27Q tripped.*							
	1121: inizio della limitazione del set point attiva di potenza per alta frequenza della rete.	*1121: start of limitation of active power set point for high frequency of the grid.*							
	1122: fine della limitazione del set point attiva di potenza per alta frequenza della rete.	*1122: end of limitation of the set point of active power for high frequency of the grid.*							
	1123: inizio della limitazione del set point della potenza attiva da contatto (1).	*1123: start of limitation of the set point of active power from contact (1).*							
	1124: fine della limitazione del set point della potenza attiva da contatto (1).	*1124: end of limitation of the set point of active power from contact (1).*							
	1125: inizio della limitazione del set point della potenza attiva da contatto (2).	*1125: start of limitation of the set point of active power from contact (2).*							
	1126: fine della limitazione del set point della potenza attiva da contatto (2).	*1126: end of limitation of the set point of active power from contact (2).*							
	1127: inizio della limitazione del set point attiva di potenza per bassa frequenza della rete.	*1127: start of limitation of active power set point for low frequency of the grid.*							
	1128: fine della limitazione del set point attiva di potenza per bassa frequenza della rete.	*1128: end of limitation of the set point of active power for low frequency of the grid.*							
	1129: inizio della limitazione del set point attiva di potenza per bassa tensione della rete.	*1129: start of limitation of active power set point for low voltage of the grid.*							
	1130: fine della limitazione del set point attiva di potenza per bassa tensione della rete.	*1130: end of limitation of the set point of active power for low voltage of the grid.*							
	1131: motore fermato da eccessiva limitazione del set point di potenza attiva.	*1131: engine stopped by excessive limitation of the set point of active power.*							
	1132: nessuna limitazione del set point di potenza attiva: il motore può essere avviato.	*1132: no limitation of the set point of active power: the engine can be started.*							
	1151: protezione 27 (U<<) ripristinata.	*1151: protection 27 (U<<) restored.*							
	1152: protezione 59 (U>>) ripristinata.	*1152: protection 59 (U>>) restored.*							
	1153: protezione 81< (f<<) ripristinata.	*1153: protection 81< (f<<) restored.*							
	1154: protezione 81> (f>>) ripristinata.	*1154: protection 81> (f>>) restored.*							
	1155: protezione 81R (ROCOF) ripristinata.	*1155: protection 81R (ROCOF) restored.*							
	1156: protezione Vector Jump ripristinata.	*1156: protection Vector Jump restored.*							
	1157: protezione da MC100 ripristinata.	*1157: protection from MC100 restored.*							
	1158: protezione da contatto ripristinata.	*1158: protection from I/O restored.*							
	1160: protezione 27 (U<) ripristinata.	*1160: protection 27 (U<) restored.*							
	1161: protezione 59 (U>) ripristinata.	*1161: protection 59 (U>) restored.*							
	1162: protezione 81< (f<) ripristinata.	*1162: protection 81< (f<) restored.*							
	1163: protezione 81> (f>) ripristinata.	*1163: protection 81> (f>) restored.*							
	1164: protezione 27T ripristinata.	*1164: protection 27T restored.*							
	1165 :protezione 27Q ripristinata.	*1165 :protection 27Q restored.*							
	1221: “Inibizione all’intervento automatico” attiva (da orologio/calendario).	*1221: "Automatic intervention inhibition" active (from clock/calendar).*							
	1222: “Inibizione all’intervento automatico” non attiva (da orologio/calendario).	*1222: "Automatic intervention inhibition" not active (from clock/calendar).*							
	2000 + xxx: preallarme xxx attivato.	*2000 + xxx: warning xxx activated.*							
	3000 + xxx: scarico xxx attivato.	*2000 + xxx: unload xxx activated.*							
	4000 + xxx: disattivazione xxx attivata.	*4000 + xxx: deactivation xxx activated.*							
	5000 + xxx: allarme (blocco) xxx attivato.	*5000 + xxx: alarm xxx activated.*							
01.30	Eventi (record selezionato): stato	Events (selected record): status			1	00304	1	US_00	
	bit 00...02 = modo di funzionamento (0=OFF, 1=MAN, 2=AUTO, 3=TEST, 4=REMOTE START)	*bit 00...02 = operating mode (0=OFF, 1=MAN, 2=AUTO, 3=TEST, 4=REMOTE START)*							
	bit 03...05 = stato motore	*bit 03...05 = engine status*							
	0 = fermo	*0 = stopped*							
	1 = avviamento	*1 = start*							
	2 = in moto	*2 = running*							
	3 = raffreddamento	*3 = cooling down*							
	4 = arresto	*4 = stopping*							
	5 = bassa velocità	*5 = idle*							
	bit 06...07 = stato generatore	*bit 06...07 = generator status*							
	0 = assensa tensione/frequenza	*0 = voltages/frequency not present*							
	1 = presenza tensione/frequenza	*1 = voltages/frequency present*							
	2 = tensione/frequenza in tolleranza	*2 = tensione/frequenza in tolleranza*							
	bit 08...09 = stato rete	*bit 08...09 = mains status*							
	0 = assensa tensione/frequenza	*0 = voltages/frequency not present*							
	1 = presenza tensione/frequenza	*1 = voltages/frequency present*							
	2 = tensione/frequenza in tolleranza	*2 = tensione/frequenza in tolleranza*							
	bit 10 = comando GCB	*bit 10 = GCB command*							
	bit 11 = stato GCB	*bit 11 = GCB status*							
	bit 12 = comando MCB	*bit 12 = MCB command*							
	bit 13 = stato MCB	*bit 13 = MCB status*							
01.30	Eventi (record selezionato): ingressi digitali (scheda)	Events (selected record): digital inputs (controller)			1	00305	1	US_00	
	Bit 00: ingresso digitale 01.	*Bit 00: digital input 01.*							
	Bit 01: ingresso digitale 02.	*Bit 01: digital input 02.*							
	Bit 02: ingresso digitale 03.	*Bit 02: digital input 03.*							
	Bit 03: ingresso digitale 04.	*Bit 03: digital input 04.*							
	Bit 04: ingresso digitale 05.	*Bit 04: digital input 05.*							
	Bit 05: ingresso digitale 06.	*Bit 05: digital input 06.*							
	Bit 06: ingresso digitale 07.	*Bit 06: digital input 07.*							

INPUT REGISTERS

Rev	Descrizione	Description	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value
	Bit 07: ingresso digitale 08.	*Bit 07: digital input 08.*							
	Bit 08: ingresso digitale 09 (JM_3).	*Bit 08: digital input 09 (JM_3).*							
	Bit 09: ingresso digitale 10 (JM_4).	*Bit 09: digital input 10 (JM_4).*							
	Bit 10: ingresso digitale 11 (JM_2).	*Bit 10: digital input 11 (JM_2).*							
	Bit 11: ingresso digitale 12 (JL_4).	*Bit 11: digital input 12 (JL_4).*							
01.30	Eventi (record selezionato): ingressi digitali (virtuali)	Events (selected record): digital inputs (virtual)			1	00306	1	US_00	
	Bit 00: ingresso digitale 01.	*Bit 00: digital input 01.*							
	Bit 01: ingresso digitale 02.	*Bit 01: digital input 02.*							
	Bit 02: ingresso digitale 03.	*Bit 02: digital input 03.*							
	Bit 03: ingresso digitale 04.	*Bit 03: digital input 04.*							
	Bit 04: ingresso digitale 05.	*Bit 04: digital input 05.*							
	Bit 05: ingresso digitale 06.	*Bit 05: digital input 06.*							
	Bit 06: ingresso digitale 07.	*Bit 06: digital input 07.*							
	Bit 07: ingresso digitale 08.	*Bit 07: digital input 08.*							
	Bit 08: ingresso digitale 09.	*Bit 08: digital input 09.*							
	Bit 09: ingresso digitale 10.	*Bit 09: digital input 10.*							
	Bit 10: ingresso digitale 11.	*Bit 10: digital input 11.*							
	Bit 11: ingresso digitale 12.	*Bit 11: digital input 12.*							
	Bit 12: ingresso digitale 13.	*Bit 12: digital input 13.*							
	Bit 13: ingresso digitale 14.	*Bit 13: digital input 14.*							
	Bit 14: ingresso digitale 15.	*Bit 14: digital input 15.*							
	Bit 15: ingresso digitale 16.	*Bit 15: digital input 16.*							
01.30	Eventi (record selezionato): ingressi digitali (DITEL 1)	Events (selected record): digital inputs (DITEL 1)			1	00307	1	US_00	
01.30	Eventi (record selezionato): ingressi digitali (DITEL 2)	Events (selected record): digital inputs (DITEL 2)			1	00308	1	US_00	
01.30	Eventi (record selezionato): codice anomalia attiva	Events (selected record): active alarm code			1	00309	1	US_00	0x0000
01.30	Eventi (record selezionato): codice anomalia attiva	Events (selected record): active alarm code			1	00310	1	US_00	0x0000
01.30	Eventi (record selezionato): codice anomalia attiva	Events (selected record): active alarm code			1	00311	1	US_00	0x0000
01.30	Eventi (record selezionato): codice anomalia attiva	Events (selected record): active alarm code			1	00312	1	US_00	0x0000
01.30	Eventi (record selezionato): scorta	Events (selected record): spare				00313	1		
01.30	Eventi (record selezionato): scorta	Events (selected record): spare				00314	1		
01.30	Eventi (record selezionato): scorta	Events (selected record): spare				00315	1		
01.30	Eventi (record selezionato): scorta	Events (selected record): spare				00316	1		
01.30	Picchi (temperatura refrigerante): data/ora	Peaks (coolant temperature): date/time			1	00261	2	UL_00	
	bit 00...05 = secondi (0...59)	*bit 00...05 = seconds (0...59)*							
	bit 06...11 = minuti (0...59)	*bit 06...11 = minutes (0...59)*							
	bit 12...16 = ore (0...23)	*bit 12...16 = hours (0...23)*							
	bit 17...21 = giorno del mese (1...31)	*bit 17...21 = day of month (1...31)*							
	bit 22...25 = mese (1...12)	*bit 22...25 = month (1...12)*							
	bit 26...31 = anno (0...99)	*bit 26...31 = year (0...99)*							
01.30	Picchi (temperatura refrigerante): valore	Peaks (coolant temperature): value	°C	Yes	1/256	00263	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.30	Picchi (potenza attiva): data/ora	Peaks (active power): date/time			1	00275	2	UL_00	
	bit 00...05 = secondi (0...59)	*bit 00...05 = seconds (0...59)*							
	bit 06...11 = minuti (0...59)	*bit 06...11 = minutes (0...59)*							
	bit 12...16 = ore (0...23)	*bit 12...16 = hours (0...23)*							
	bit 17...21 = giorno del mese (1...31)	*bit 17...21 = day of month (1...31)*							
	bit 22...25 = mese (1...12)	*bit 22...25 = month (1...12)*							
	bit 26...31 = anno (0...99)	*bit 26...31 = year (0...99)*							
01.30	Picchi (potenza attiva): valore	Peaks (active power): value	kW	Yes	1/256	00277	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.30	Picchi (potenza attiva): valore associato (temperatura refrigerante)	Peaks (active power): related value (coolant temperature)	°C	Yes	1/256	00279	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.30	Picchi (corrente L1): data/ora	Peaks (current L1): date/time			1	00281	2	UL_00	
	bit 00...05 = secondi (0...59)	*bit 00...05 = seconds (0...59)*							
	bit 06...11 = minuti (0...59)	*bit 06...11 = minutes (0...59)*							
	bit 12...16 = ore (0...23)	*bit 12...16 = hours (0...23)*							
	bit 17...21 = giorno del mese (1...31)	*bit 17...21 = day of month (1...31)*							
	bit 22...25 = mese (1...12)	*bit 22...25 = month (1...12)*							
	bit 26...31 = anno (0...99)	*bit 26...31 = year (0...99)*							
01.30	Picchi (corrente L1): valore	Peaks (current L1): value	Aac	Yes	1/256	00283	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.30	Picchi (corrente L1): valore associato (fattore di potenza)	Peaks (current L1): related value (power factor)		Yes	1/256	00285	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.30	Picchi (corrente L2): data/ora	Peaks (current L2): date/time			1	00287	2	UL_00	
	bit 00...05 = secondi (0...59)	*bit 00...05 = seconds (0...59)*							
	bit 06...11 = minuti (0...59)	*bit 06...11 = minutes (0...59)*							

INPUT REGISTERS

Rev	Descrizione	Description	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value
	bit 12...16 = ore (0...23)	*bit 12...16 = hours (0...23)*							
	bit 17...21 = giorno del mese (1...31)	*bit 17...21 = day of month (1...31)*							
	bit 22...25 = mese (1...12)	*bit 22...25 = month (1...12)*							
	bit 26...31 = anno (0...99)	*bit 26...31 = year (0...99)*							
01.30	Picchi (corrente L2): valore	Peaks (current L2): value	Aac	Yes	1/256	00289	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.30	Picchi (corrente L2): valore associato (fattore di potenza)	Peaks (current L2): related value (power factor)		Yes	1/256	00291	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.30	Picchi (corrente L3): data/ora	Peaks (current L3): date/time			1	00293	2	UL_00	
	bit 00...05 = secondi (0...59)	*bit 00...05 = seconds (0...59)*							
	bit 06...11 = minuti (0...59)	*bit 06...11 = minutes (0...59)*							
	bit 12...16 = ore (0...23)	*bit 12...16 = hours (0...23)*							
	bit 17...21 = giorno del mese (1...31)	*bit 17...21 = day of month (1...31)*							
	bit 22...25 = mese (1...12)	*bit 22...25 = month (1...12)*							
	bit 26...31 = anno (0...99)	*bit 26...31 = year (0...99)*							
01.30	Picchi (corrente L3): valore	Peaks (current L3): value	Aac	Yes	1/256	00295	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.30	Picchi (corrente L3): valore associato (fattore di potenza)	Peaks (current L3): related value (power factor)		Yes	1/256	00297	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
	Chiamate dati	**Data calls**							
01.30	Numero di eventi memorizzati.	Number of store events			1	09001	1	US_00	
01.30	Verifica se ci sono eventi pendenti.	It checks if there are pending events			1	09002	1	US_00	
	0: nessun evento pendente	*0: no pending events*							
	1: almeno un evento pendente	*1: at least one pending event*							
01.30	Codice del primo evento pendente	Code of the first pending event			1	09003	1	US_00	
01.30	Data/ora del primo evento pendente	Date/time of the first pending event			1	09004	2	UL_00	
	bit 00...05 = secondi (0...59)	*bit 00...05 = seconds (0...59)*							
	bit 06...11 = minuti (0...59)	*bit 06...11 = minutes (0...59)*							
	bit 12...16 = ore (0...23)	*bit 12...16 = hours (0...23)*							
	bit 17...21 = giorno del mese (1...31)	*bit 17...21 = day of month (1...31)*							
	bit 22...25 = mese (1...12)	*bit 22...25 = month (1...12)*							
	bit 26...31 = anno (0...99)	*bit 26...31 = year (0...99)*							
	Ethernet	**Ethernet**							
01.30	Stato Ethernet.	Ethernet status			1	00199	1	BOOL_01	
	Bit 00: cavo Ethernet collegato.	*Bit 00: Ethernet cable is connected.*							
	Bit 01: interfaccia Ethernet presente.	*Bit 01: Ethernet interface on board.*							
01.30	Indirizzo MAC (supporto SW MacMaker).	MAC address (support for MacMaker SW).			1	11011	6	STR_06	
01.30	Indirizzo IP in uso.	IP address in use.			1	11301	2	SHEX_04	
01.30	Gateway di rete in uso.	Gateway address in use.			1	11303	2	SHEX_04	
01.30	Subnet Mask in uso.	Subnet Mask in use.			1	11305	2	SHEX_04	
01.30	Server DNS in uso.	DNS server in use.			1	11307	2	SHEX_04	
	Modem GPRS	**GPRS modem**							
01.30	Codice IMEI (International Mobile Equipment Identity).	IMEI number (International Mobile Equipment Identity).			1	11201	10	STR_20	
01.30	Codice ICCID (Integrated Circuit Card Identifier).	ICCID number (Integrated Circuit Card Identifier).			1	11211	12	STR_22	
01.30	Codice IMSI (International Mobile Subscriber Identity).	IMSI number (International Mobile Subscriber Identity).			1	11223	10	STR_20	
01.30	Indirizzo IP in uso (locale) per connessione GPRS.	IP address in use (local) to connect via GPRS.			1	11351	2	SHEX_04	
01.30	Indirizzo IP del chiamante (remoto).	IP address of the remote caller.			1	11353	2	SHEX_04	
	GPS	**GPS**							
01.30	Stato del modulo GPS.	State of the GPS module.			1	11401	1	UC_00	
	0 - assente.	*0 - absent.*							
	1 - presente.	*1 - present.*							
01.30	Stato del segnale GPS.	State of the GPS signal.			1	11402	1	UC_00	
	0 - assente.	*0 - absent.*							
	1 - valido (fix).	*1 - fix.*							
01.30	Latitudine.	Latitude.	######		1	11403	2	SL_24	>= 0x7FFFFFFE
01.30	Longitudine.	Longitude.	-8,8065		1	11405	2	SL_24	>= 0x7FFFFFFE
01.30	Spostamento in valore assoluto (m o km)	Displacement in absolute value (m or km)	m/km		1	11407	2	UL_00	
01.30	Unita di misura dello spostamento.	Units of measurement of the displacement.			1	11409	1	UC_00	
	0 - metri.	*0 - metres.*							
	1 - chilometri.	*1 - kilo-metres.*							

INPUT REGISTERS

Rev	Descrizione	Description	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value
01.30	Numero di spostamenti consecutivi rilevati.	Number of consecutive displacement detected.			1	11410	1	UC_00	
01.30	Numero di eventi di spostamento inviati a SiMoNe.	Number of displacement sent to SiMoNe.			1	11411	1	US_00	
01.30	Numero di satelliti.	Number of satellites.			1	11412	1	US_00	>= 0xFFFE
01.30	Altitudine.	Altitude.	m		1	11413	1	UC_00	>= 0xFFFE
01.30	HDOP (Diluizione orizzontale della precisione).	HDOP (Horizontal Dilution of Precision).			1	11414	1	US_00	>= 0xFE
	Modulo Link	**Link module**							
01.33	Stato di carica della batteria.	State of battery charge.			1	11421	1	UC_00	
	0 - non in carica.	*0 - is nont charging.*							
	1 - in carica.	*1 - is charging.*							
	2 - carica completata.	*2 - charging is finished.*							
01.33	Tensione della batteria.	Battery voltage.	Vdc		1	11422	1	US_12	

HOLDING REGISTERS

Rev	Descrizione	Description	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value	Note
	Orologio	**Clock**								
01.30	Secondi (0…59)	Seconds (0…59)			1	00001	1	US_00		
01.30	Minuti (0…59)	Minutes (0…59)			1	00002	1	US_00		
01.30	Ore (0…23)	Hours (0…23)			1	00003	1	US_00		
01.30	Giorno del mese (1…31)	Day of month (1…31)			1	00004	1	US_00		
01.30	Giorno della settimana (0…6)	Day of week (0…6)			1	00005	1	US_00		
	0 = Domenica.	*0 = Sunday*								
	1 = Lunedì.	*1 = Monday.*								
	2 = Martedì.	*2 = Tuesday.*								
	3 = Mercoledì.	*3 = Wednesday.*								
	4 = Giovedì.	*4 = Thursday.*								
	5 = Venerdì.	*5 = Friday.*								
	6 = Sabato.	*6 = Saturday.*								
01.30	Mese (1…12)	Month (1…12)			1	00006	1	US_00		
01.30	Anno (0…99)	Year (0…99)			1	00007	1	US_00		
01.30	Validità	Reliability			1	00008	1			Read only
	Bit 01: on = data/ora valida.	*Bit 01: on = date/time valid.*								Read only
	Contatori	**Counters**								
01.30	Numero di avviamenti.	Number of cranks.	-		1	00011	2	UL_00		
01.30	Ore di funzionamento motore.	Engine working hours.	h		1	00009	2	UL_00		
01.30	Ore di funzionamento motore (prescaler).	Engine working hours (prescaler).	min		1	00047	1	US_00		
01.30	Ore di funzionamento motore a carico.	Engine working hours with load.	h		1	00025	2	UL_00		
01.30	Ore di funzionamento motore a carico (prescaler).	Engine working hours with load (prescaler).	min		1	00049	1	US_00		
01.30	Ore di funzionamento motore con protezioni disabilitate.	Engine working hours with override protections.	h		1	00037	2	UL_00		
01.30	Ore di funzionamento motore con protezioni disabilitate (prescaler).	Engine working hours with override protections (prescaler).	min		1	00050	1	US_00		
01.30	Energia attiva (generatore).	Active energy counter (generator).	kWh		1	00015	2	UL_00		
01.30	Energia reattiva (generatore).	Reactive energy counter (generator).	kvarh		1	00017	2	UL_00		
01.30	Energia attiva (rete/barre).	Active energy counter (mains/bus bars).	kWh		1	00039	2	UL_00		
01.30	Energia reattiva (rete/barre).	Reactive energy counter (mains/bus bars).	kvarh		1	00041	2	UL_00		
	Comandi	**Commands**								
01.30	Comandi	Commands			1	00020	1	US_00		Write only
	01 = Reset allarmi.	*01 = It resets the alarms.*								
	02 = Riconoscimento allarmi e tacitazione segnalatore acustico.	*02 = It acknowledges the alarms and silent the horn.*								
	03 = Comando di arresto (blocco in AUTO).	*03 = It stops the engine (alarm in AUTO).*								
	04 = Comanda la chiusura delle utenze sulla rete in modalità TEST.	*04 = It connects the loads to the mains in TEST mode.*								
	05 = Comanda la chiusura delle utenze sul generatore in modalità TEST.	*05 = It connects the loads to the gen set in TEST mode.*								
	06 = Attiva la modalità TEST.	*06 = It activates the TEST mode.*								
	07 = Disattiva la modalità TEST.	*07 = It deactivates the TEST mode.*								
	12 = Cancella l'archivio dei picchi massimi.	*12 = It clears the log of maximum values.*								
	13 = Mette la pompa combustibile in modalità MAN-OFF.	*13 = It puts the fuel pump in MAN-OFF mode.*								
	14 = Mette la pompa combustibile in modalità MAN-ON.	*14 = It puts the fuel pump in MAN-ON mode.*								
	15 = Mette la pompa combustibile in modalità AUTO.	*15 = It puts the fuel pump in AUTO mode.*								
	17 = Resetta i codici diagnostici passivi del motore.	*17 = It resets the passive diagnostic codes of the engine.*								
	18 = Attiva la modalità AVVIAMENTO REMOTO.	*18 = It activates the REMOTE START mode.*								
	19 = Disattiva la modalità AVVIAMENTO REMOTO.	*19 = It deactivates the REMOTE START mode.*								
	20 = Forza l'apertura del GCB.	*20 = It forces opening of GCB.*								
	21 = Disattiva la forzatura per l'apertura del GCB.	*21 = It removes forcing for opening the GCB.*								
01.30	Registro per il log-in per i comandi protetti da password.	Registers for log-in for commands protected by password.			1	00101	1	US_00		Write only
01.30	Comandi protetti da password P.0004	Commands protected by password P.0004			1	00102	1	US_00		Write only
	00 = Nessun comando.	*00 = No commands.*								
	01 = Seleziona la modalità OFF_RESET.	*01 = It selects the OFF_RESET mode.*								
	02 = Seleziona la modalità MAN.	*02 = It selects the MAN mode.*								
	03 = Seleziona la modalità AUTO.	*03 = It selects the AUTO mode.*								
	11 = Richiede l'avviamento del motore (solo in MAN). La scheda non farà una chiusura automatica di GCB: dovrà eventualmente essere richiesta con il comando 33.	*11 = It starts the engine (only in MAN mode). The controller will not automatically close the GCB: you may request the closure of GCB by the command 33.*								

HOLDING REGISTERS

Rev	Descrizione	Description	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value	Note
	12 = Richiede la modalità TEST (solo in AUTO). La scheda farà o meno la chiusura automatica di GCB in base al parametro P.0222). Con i comandi 31 … 33 si può forzare lo stato di GCB. La modalità TEST verrà terminata se dovesse interrompersi la comunicazione seriale.	*12 = It requests the TEST mode (only in AUTO mode). The controller will or will not automatically close the GCB depending on parameter P.0222). By the commands 31…33 you may force the status of GCB. The TEST mode will be aborted if the serial communication will fail.*								
	13 = Richiede la modalità AVVIAMENTO REMOTO (solo in AUTO o in TEST). La scheda farà una chiusura automatica di GCB: la si può impedire con i comandi 31 o 32.	*13 = It requests the REMOTE START MODE (only in AUTO or TEST modes). The controlle will automatically close the GCB: you mey use commands 31 or 32 to force the GCB opened.*								
	21 = Richiede l'arresto del motore. In AUTO, TEST e AVVIAMENTO REMOTO toglie le richieste di TEST e di AVVIAMENTO REMOTO: il reale arresto del motore dipende dal tipo di impianto e dalle condizioni (ed è eventualmente preceduto dallo scarico della potenza, dall'apertura dell'interruttore GCB e dal ciclo di raffreddamento). In MAN lo stop è immediato (viene anche aperto il GCB senza scarico della potenza e senza ciclo di raffreddamento).	*21 = It stops the engine. In AUTO, TEST and REMOTE START modes, it remove the requests for TEST and REMOTE START modes: the engine will then be stopped depening on the plamt configuration and conditions (the controller could perform the unload of the power, opens the GCB and performs the cooling cycle before stopping the engine).In MAN mode, the GCB is immediately opened and the engine is immediately stopped (without cooling cycle/power unload).*								
	22 = Richiede l'arresto immediato del motore (emergenza).	*22 = It stops the engine immediately (emergency).*								
	31 = Richiede l'apertura immediata di GCB (solo in MAN).	*31 = It requests the immediate opening of the GCB (only in MAN mode).*								
	32 = Richiede l'apertura di GCB (con scarico potenza se richiesto). In AUTO, TEST e AVVIAMENTO REMOTO questo comando verrà abortito (e quindi il GCB potrà essere richiuso) se dovesse interrompersi la comunicazione seriale.	*32 = It requests the opening of the GCB (unloading the power if needed). In AUTO, TEST and REMOTE START modes this command will be aborted (and so the controller will be free to close thhe GCB if needed) if the serial communication will fail.*								
	33 =Richiede la chiusura di GCB (la scheda attiva la sincronizzazione automatica se richiesta). Se la scheda riceve questo comando in MAN durante lo scarico della potenza, interrompe lo scarico e tiene chiuso il GCB.	*33 =It requests the closure of the GCB (the controller activates an automatic synchronization if needed). If the controller receives this command in MAN mode when it was unloading the power, the unload cycle is aborted and the GCB is kept closed.*								
	41 = Richiede l'apertura immediata di MCB (solo in MAN).	*41 = It requests the immediate opening of the MCB. In AUTO (only in man MODE).*								
	43 =Richiede la chiusura di MCB (dolo in MAN, la scheda attiva la sincronizzazione automatica se richiesta).	*43 = It requests the closure of the MCB (only in MAN mode, the controller activates an automatic synchronization if needed).*								
	51 = Tacitazione segnalatore acustico	*51 = It silents the horn.*								
	52 = Riconoscimento allarmi.	*52 = It acknowledges the alarms.*								
	53 = Reset allarmi.	*53 = It resets the alarms.*								
	61 = Resetta i codici diagnostici passivi del motore.	*61 = It resets the passive diagnostic codes of the engine.*								
	62 = Azzera l'archivio storico degli eventi	*62 = it clears the event history log*								
	63 = Azzera l'archivio storico delle misure analogiche	*63 = it clears the analogue measure history log*								
	64 = Azzera gli errori del CANBUS 0	*64 = it clears the erors on CANBUS 0*								
	65 = Azzera gli errori del CANBUS 1	*65 = it clears the erors on CANBUS 1*								
	67 = Invia il comando di azzeramento dei contatori parziali al motore via CANBUS 0	*67 = it sends to the engine (CANBUS 0) the command for clearing all trip counters.*								
01.30	Selezione lingua	Language selection			1	00103	1	US_00		
	Scheda	**Controller**								
01.30	Durata attuale ciclo di esecuzione.	Acutal main loop period.	uS		0.666666666	02796	1	US_00		Read only
01.30	Durata minima ciclo di esecuzione.	Minimum main loop period.	uS		0.666666666	02797	1	US_00		
01.30	Durata massima ciclo di esecuzione.	Maximum main loop period.	uS		0.666666666	02798	1	US_00		
01.30	Durata media ciclo di esecuzione.	Average main loop period.	uS		0.666666666	02799	1	US_00		Read only
	Testi degli allarmi	**Messages of the alarms.**								
01.30	Indice dell'allarme.	Index of the alarm.			1	02001	1	US_00		
01.30	Tipo di allarme.	Kind of the alarm.			1	02002	1	US_00		Read only
	0 = Preallarme.	*0 = Warning.*								
	1 = Scarico.	*1 = Unload.*								
	2 = Disattivazione.	*2 = Deactivation.*								
	3 = Blocco.	*3 = Alarm.*								
01.30	Codice numerico dell'allarme.	Numeric code of the alarm.			1	02003	1	US_00		
01.30	Testo dell'allarme.	Text of the alarm.			1	02004	20	STR_20		Read only
	Descrizione dei parametri	**Description of parameters.**								
01.30	Numero del parametro	Number of the parameter			1	02101	1	US_00		
01.30	Tipo del parametro.	Parameter type.			1	02102	1	US_00		Read only
	0 = 8 bit senza segno.	*0 = 8 bits without sign.*								
	1 = 8 bit con segno.	*1 = 8 bits with sign.*								
	2 = 16 bit senza segno.	*2 = 16 bits without sign.*								
	3 = 16 bit con segno.	*3 = 16 bits with sign.*								
	4 = 32 bit senza segno.	*4 = 32 bits without sign.*								

HOLDING REGISTERS

Rev	Descrizione	Description	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value	Note
	5 = 32 bit con segno.	*5 = 32 bits with sign.*								
	6 = testo.	*6 = text.*								
01.30	Numero di bit per la parte decimale.	Number of bits for the decimal part.			1	02103	1	US_00		Read only
01.30	Numero massimo di cifre intere.	Maximum number of integer digits.			1	02104	1	US_00		Read only
01.30	Numero massimo di cifre decimali.	Maximum number of decimal digits.			1	02105	1	US_00		Read only
01.30	Valore minimo.	Minimum value.			1	02106	2	UL_00		Read only
01.30	Valore massimo.	Maximum value.			1	02108	2	UL_00		Read only
01.30	Password richiesta.	Required password.			1	02110	1	US_00		Read only
	0 = nessuna.	*0 = none.*								
	1 = utente.	*1 = user.*								
	2 = installatore.	*2 = installer.*								
	3 = costruttore.	*3 = maker.*								
	4 = SICES.	*4 = SICES.*								
01.30	Descrizione del parametro.	Description of the parameter.			1	02121	22	STR_22		Read only
	SMS via Modbus	**SMS by Modbus**								
01.30	SMS di richiesta da elaborare.	"SMS request" to be managed.			1	06001	80	STR_80		
01.30	Flag di gestione SMS di richiesta (1 se presente una richiesta).	Flag for "SMS request" management (1 if a request is pending).			1	06081	1	US_00		
01.30	SMS di risposta.	Answer to "SMS request".			1	06101	80	STR_80		Read only
01.30	Flag di gestione SMS di risposta (1 se presente una risposta).	Flag for "SMS answer" management (1 if an answer is pending).			1	06181	1	US_00		
01.30	SMS spontaneo.	"Spontaneous SMS"			1	06201	80	STR_80		Read only
01.30	Flag di gestione SMS spontaneo (1 se presente).	Flag for "Spontaneous SMS" management (1 if pending).			1	06281	1	US_00		
01.30	Autoriconoscimento presenza funsione SMS via Modbus (12345).	Flag for autodetect the presence of this function (12345).			1	06282	1	US_00		Read only
	Comandi uscite da porta seriale	**Commands for outputs from serial ports**								
01.30	Uscita analogica 1.	Analogue output 1.	%		1/256	02901	1	US_08	>= 0xFFFE	
01.30	Uscita analogica 2.	Analogue output 2.	%		1/256	02902	1	US_08	>= 0xFFFE	
01.30	Uscita analogica 1 DANOUT #01.	Analogue output 1 of DANOUT #01.	%		1/256	02911	1	US_08	>= 0xFFFE	
01.30	Uscita analogica 2 DANOUT #01.	Analogue output 3 of DANOUT #01.	%		1/256	02912	1	US_08	>= 0xFFFE	
01.30	Uscita analogica 3 DANOUT #01.	Analogue output 4 of DANOUT #01.	%		1/256	02913	1	US_08	>= 0xFFFE	
01.30	Uscita analogica 4 DANOUT #01.	Analogue output 5 of DANOUT #01.	%		1/256	02914	1	US_08	>= 0xFFFE	
01.30	Comando uscite digitali da porta seriale.	Commands for digital outputs from serial port.			1	02981	1	BOOL_01		
	Bit 00: uscita digitale 01.	*Bit 00: digital output 01.*								
	Bit 01: uscita digitale 02.	*Bit 01: digital output 02.*								
	Bit 02: uscita digitale 03.	*Bit 02: digital output 03.*								
	Bit 03: uscita digitale 04.	*Bit 03: digital output 04.*								
	Bit 04: uscita digitale 05 (JL_1).	*Bit 04: digital output 05 (JL_1).*								
	Bit 05: uscita digitale 06 (JL_3).	*Bit 05: digital output 06 (JL_3).*								
	Bit 06: uscita digitale 07 (JI_4).	*Bit 06: digital output 07 (JI_4).*								
	Bit 07: uscita digitale 08 (JI_1).	*Bit 07: digital output 08 (JI_1).*								
01.30	Comando uscite digitali da porta seriale (Ditel 1).	Digital outputs from serial port (Ditel 1)			1	02982	1	BOOL_01		
	Bit 00: uscita digitale 01.	*Bit 00: digital output 01.*								
	Bit 01: uscita digitale 02.	*Bit 01: digital output 02.*								
	Bit 02: uscita digitale 03.	*Bit 02: digital output 03.*								
	Bit 03: uscita digitale 04.	*Bit 03: digital output 04.*								
	Bit 04: uscita digitale 05.	*Bit 04: digital output 05.*								
	Bit 05: uscita digitale 06.	*Bit 05: digital output 06.*								
	Bit 06: uscita digitale 07.	*Bit 06: digital output 07.*								
	Bit 07: uscita digitale 08.	*Bit 07: digital output 08.*								
	Bit 08: uscita digitale 09.	*Bit 08: digital output 09.*								
	Bit 09: uscita digitale 10.	*Bit 09: digital output 10.*								
	Bit 10: uscita digitale 11.	*Bit 10: digital output 11.*								
	Bit 11: uscita digitale 12.	*Bit 11: digital output 12.*								
	Bit 12: uscita digitale 13.	*Bit 12: digital output 13.*								
	Bit 13: uscita digitale 14.	*Bit 13: digital output 14.*								
	Bit 14: uscita digitale 15.	*Bit 14: digital output 15.*								
	Bit 15: uscita digitale 16.	*Bit 15: digital output 16.*								
01.30	Comando uscite digitali da porta seriale (Ditel 2).	Digital outputs from serial port (Ditel 2)			1	02983	1	BOOL_01		
	Archivi storici	**Histroy logs**								
01.30	Tipo e numero del record richiesto.	Type and number of required record.			1	00019	1	US_00		
	1...126: record 1...126 dell'archivio EVENTI.	*1…126: record 1...126 of the EVENTS log.*								

HOLDING REGISTERS

Rev	Descrizione	Description	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value	Note
	1…42: record 1...42 dell'archivio ANALOGICHE VELOCI.	*1…42: record 1...42 of the FAST TRENDS log.*								
	1001…1064: record 1...64 dell'archivio ANALOGICHE VELOCI.	*1001…1064: record 1...64 of the SLOW TRENDS log.*								
	2001…2021: record 1...21 dell'archivio ANALOGICHE SU EVENTO.	*2001…2021: record 1...21 of the "ON EVENT" TRENDS log.*								
01.30	Numero di record presenti nell'archivio delle analogiche "veloce".	Number of records in the "fast" trend log.			1	00201	1	US_00		Read only
01.30	Numero di record presenti nell'archivio delle analogiche "lento".	Number of records in the "slow" trend log.			1	00202	1	US_00		Read only
01.30	Numero di record presenti nell'archivio delle analogiche "su evento".	Number of records in the "on event" trend log.			1	00203	1	US_00		Read only
01.30	Numero di record presenti nell'archivio degli eventi.	Number of records in the event log.			1	00204	1	US_00		Read only
01.30	Analogiche (record selezionato): data/ora	Trend (selected record): date/time			1	00211	2	UL_00		Read only
	bit 00...05 = secondi (0...59)	*bit 00...05 = seconds (0...59)*								
	bit 06...11 = minuti (0...59)	*bit 06...11 = minutes (0...59)*								
	bit 12...16 = ore (0...23)	*bit 12...16 = hours (0...23)*								
	bit 17...21 = giorno del mese (1...31)	*bit 17...21 = day of month (1...31)*								
	bit 22...25 = mese (1...12)	*bit 22...25 = month (1...12)*								
	bit 26...31 = anno (0...99)	*bit 26...31 = year (0...99)*								
01.30	Analogiche (record selezionato): tensione di rete L1-L2	Trend (selected record): mains voltage L1-L2	Vac		1	00213	1	US_00		Read only
01.30	Analogiche (record selezionato): tensione di rete L2-L3	Trend (selected record): mains voltage L2-L3	Vac		1	00214	1	US_00		Read only
01.30	Analogiche (record selezionato): tensione di rete L3-L1	Trend (selected record): mains voltage L3-L1	Vac		1	00215	1	US_00		Read only
01.30	Analogiche (record selezionato): frequenza di rete	Trend (selected record): mains frequency	Hz		1	00216	1	US_00		Read only
01.30	Analogiche (record selezionato): tensione generatore L1-L2	Trend (selected record): generator voltage L1-L2	Vac		1	00217	1	US_00		Read only
01.30	Analogiche (record selezionato): tensione generatore L2-L3	Trend (selected record): generator voltage L2-L3	Vac		1	00218	1	US_00		Read only
01.30	Analogiche (record selezionato): tensione generatore L3-L1	Trend (selected record): generator voltage L3-L1	Vac		1	00219	1	US_00		Read only
01.30	Analogiche (record selezionato): frequenza generatore	Trend (selected record): generator frequency	Hz		1	00220	1	US_00		Read only
01.30	Analogiche (record selezionato): corrente L1	Trend (selected record): current L1	Aac		1/8	00221	1	US_03		Read only
01.30	Analogiche (record selezionato): corrente L2	Trend (selected record): current L2	Aac		1/8	00222	1	US_03		Read only
01.30	Analogiche (record selezionato): corrente L3	Trend (selected record): current L3	Aac		1/8	00223	1	US_03		Read only
01.30	Analogiche (record selezionato): potenza attiva totale	Trend (selected record): total active power	kW	Yes	1	00224	1	SS_00		Read only
01.30	Analogiche (record selezionato): potenza reattiva totale	Trend (selected record): total reactive power	kvar	Yes	1	00225	1	SS_00		Read only
01.30	Analogiche (record selezionato): potenza apparente totale	Trend (selected record): total apparent power	kVA		1	00226	1	US_00		Read only
01.30	Analogiche (record selezionato): fattore di potenza totale	Trend (selected record): total power factor		Yes	1/256	00227	1	SS_08		Read only
01.30	Analogiche (record selezionato): tipo di carico	Trend (selected record): load type			1	00228	1	BOOL_01		Read only
	Bit 00: on = capacitivo.	*Bit 00: on = leading.*								
01.30	Analogiche (record selezionato): tensione di batteria	Trend (selected record): battery voltage	Vdc		1/256	00229	1	US_08		Read only
01.30	Analogiche (record selezionato): pressione dell'olio	Trend (selected record): oil pressure	Bar		1/256	00230	1	US_08	>= 0xFFFE	Read only
01.30	Analogiche (record selezionato): temperatura del refrigerante	Trend (selected record): coolant temperature	°C	Yes	1/256	00231	2	SL_08	>= 7FFFFFFE	Read only
01.30	Analogiche (record selezionato): livello del combustibile	Trend (selected record): fuel level	%		1/256	00233	1	US_08	>= 0xFFFE	Read only
01.30	Analogiche (record selezionato): velocità motore	Trend (selected record): engine speed	rpm		1	00234	1	US_00	>= 0xFFFE	Read only
01.30	Analogiche (record selezionato): scorta	Trend (selected record): spare				00235	1			Read only
01.30	Analogiche (record selezionato): scorta	Trend (selected record): spare				00236	1			Read only
01.30	Analogiche (record selezionato): scorta	Trend (selected record): spare				00237	1			Read only
01.30	Analogiche (record selezionato): scorta	Trend (selected record): spare				00238	1			Read only
01.30	Analogiche (record selezionato): scorta	Trend (selected record): spare				00239	1			Read only
01.30	Analogiche (record selezionato): scorta	Trend (selected record): spare				00240	1			Read only
01.30	Analogiche (record selezionato): scorta	Trend (selected record): spare				00241	1			Read only
01.30	Analogiche (record selezionato): scorta	Trend (selected record): spare				00242	1			Read only
01.30	Eventi (record selezionato): data/ora	Events (selected record): date/time			1	00301	2	UL_00		Read only
	bit 00...05 = secondi (0...59)	*bit 00...05 = seconds (0...59)*								
	bit 06...11 = minuti (0...59)	*bit 06...11 = minutes (0...59)*								
	bit 12...16 = ore (0...23)	*bit 12...16 = hours (0...23)*								
	bit 17...21 = giorno del mese (1...31)	*bit 17...21 = day of month (1...31)*								
	bit 22...25 = mese (1...12)	*bit 22...25 = month (1...12)*								
	bit 26...31 = anno (0...99)	*bit 26...31 = year (0...99)*								
01.30	Eventi (record selezionato): codice evento	Events (selected record): event code			1	00303	1	US_00		Read only
	1001: scheda in OFF_RESET.	*1001: controller in OFF_RESET mode.*								
	1002: scheda in MAN.	*1002: controller in MAN mode.*								
	1003: scheda in AUTO.	*1003: controller in AUTO mode.*								
	1004: scheda in TEST.	*1004: controller in TEST mode.*								
	1005: scheda in AVVIAMENTO REMOTO.	*1005: controller in REMOTE START mode.*								
	1010: rete assente.	*1010: mains voltages are missing.*								
	1011: rete presente (fuori tolleranza).	*1011: mains voltages are present (out of thresholds).*								
	1012: rete in tolleranza.	*1012: mains voltages are present (in thresholds).*								
	1013: inibizione all'avviamento attivata.	*1013: start inhibition activated.*								
	1014: inibizione all'avviamento disattivata.	*1014: start inhibition deactivated.*								
	1020: generatore assente.	*1020: generator voltages are missing.*								

HOLDING REGISTERS

Rev	Descrizione	Description	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value	Note
	1021: generatore presente (fuori tolleranza).	*1021: generator voltages are present (out of thresholds).*								
	1022: generatore in tolleranza.	*1022: generator voltages are present (in thresholds).*								
	1030: comando chiusura interruttore GCB.	*1030: Closure command for GCB.*								
	1031: comando apertura interruttore GCB.	*1031: Opening command for GCB.*								
	1032: interruttore GCB chiuso.	*1032: GCB closed.*								
	1033: interruttore GCB aperto.	*1033: GCB opened.*								
	1035: comando chiusura interruttore MCB.	*1035: Closure command for MCB.*								
	1036: comando apertura interruttore MCB.	*1036: Opening command for MCB.*								
	1037: interruttore MCB chiuso.	*1037: MCB closed.*								
	1038: interruttore MCB aperto.	*1038: MCB opened.*								
	1040: motore fermo.	*1040: engine stopped.*								
	1041: avviamento motore.	*1041: starting the engine.*								
	1042: motore avviato.	*1042: engine running (rated speed).*								
	1043: ciclo di raffreddamento.	*1043: cooling down cycle.*								
	1044: arresto motore.	*1044: stopping the engine.*								
	1045: motore avviato a bassa velocità.	*1045: engine running (idle speed).*								
	1050: Comando manuale di avviamento.	*1050: Manual start command.*								
	1051: Comando manuale di arresto.	*1051: Manual stop command.*								
	1052: Comando automatico di avviamento.	*1052: Automatic start command.*								
	1053: Comando automatico di arresto.	*1053: Automatic stop command.*								
	1054: Comando di avviamento da ingresso digitale.	*1054: Start command from digital input.*								
	1055: Comando di arresto da ingresso digitale.	*1055: Stop command from digital input.*								
	1056: Comando di avviamento da porta seriale.	*1056: Start command from serial port.*								
	1057: Comando di arresto da porta seriale.	*1057: Stop command from serial port.*								
	1058: Comando di avviamento da orologio.	*1058: Start command from real time clock.*								
	1059: Comando di arresto da orologio.	*1059: Stop command from real time clock.*								
	1060: Comando di avviamento da SMS.	*1060: Start command from SMS.*								
	1061: Comando di arresto da SMS.	*1061: Stop command from SMS.*								
	1062: Comando di avviamento per mancata chiusura MCB.	*1062: Start command because of MCB not closed.*								
	1063: Comando di avviamento da MC100.	*1063: Start command from MC100 device.*								
	1070: Pompa combustibile attivata.	*1070: Fuel pump activated.*								
	1071: Pompa combustibile disattivata.	*1071: Fuel pump deactivated.*								
	1074: Autoreset della scheda.	*1074: Autoreset of the controller.*								
	1075: Orologio non valido.	*1075: Real time clock non valid.*								
	1076: Orologio aggiornato.	*1076: Real time clock updated.*								
	1077: Nuova accensione della scheda.	*1077: New power on of the controller.*								
	1078: I parametri sono stati ricaricati ai valori di default.	*1078: Parameters are relaoaded with their default values.*								
	1080: inibizione alla chiusura di GCB attivata.	*1080: GCB closure inhibition activated.*								
	1081: inibizione alla chiusura di GCB disattivata.	*1081: GCB closure inhibition deactivated.*								
	1082: override delle protezioni per il motore attivata.	*1082: override of the engine protections is activated.*								
	1083: override delle protezioni per il motore disattivata.	*1083: override of the engine protections is deactivated.*								
	1091: protezione 27 (U<<) scattata.	*1091: protection 27 (U<<) tripped.*								
	1092: protezione 59 (U>>) scattata.	*1092: protection 59 (U>>) tripped.*								
	1093: protezione 81< (f<<) scattata.	*1093: protection 81< (f<<) tripped.*								
	1094: protezione 81> (f>>) scattata.	*1094: protection 81> (f>>) tripped.*								
	1095: protezione 81R (ROCOF) scattata.	*1095: protection 81R (ROCOF) tripped.*								
	1096: protezione Vector Jump scattata.	*1096: protection Vector Jump tripped.*								
	1097: protezione from MC100 scattata.	*1097: protection from MC100 tripped.*								
	1098: protezione from I/O scattata.	*1098: protection from I/O tripped.*								
	1099: rete in tolleranza (per protezioni di parallelo alla rete).	*1099: mains in thresholds (for parallel to mains protections).*								
	1100: protezione 27 (U<) scattata.	*1100: protection 27 (U<) tripped.*								
	1101: protezione 59 (U>) scattata.	*1101: protection 59 (U>) tripped.*								
	1102: protezione 81< (f<) scattata.	*1102: protection 81< (f<) tripped.*								
	1103: protezione 81> (f>) scattata.	*1103: protection 81> (f>) tripped.*								
	1104: protezione 27T scattata.	*1104: protection 27T tripped.*								
	1105: protezione 27Q scattata.	*1105: protection 27Q tripped.*								
	1121: inizio della limitazione del set point attiva di potenza per alta frequenza della rete.	*1121: start of limitation of active power set point for high frequency of the grid.*								
	1122: fine della limitazione del set point attiva di potenza per alta frequenza della rete.	*1122: end of limitation of the set point of active power for high frequency of the grid.*								
	1123: inizio della limitazione del set point della potenza attiva da contatto (1).	*1123: start of limitation of the set point of active power from contact (1).*								
	1124: fine della limitazione del set point della potenza attiva da contatto (1).	*1124: end of limitation of the set point of active power from contact (1).*								
	1125: inizio della limitazione del set point della potenza attiva da contatto (2).	*1125: start of limitation of the set point of active power from contact (2).*								
	1126: fine della limitazione del set point della potenza attiva da contatto (2).	*1126: end of limitation of the set point of active power from contact (2).*								
	1127: inizio della limitazione del set point attiva di potenza per bassa frequenza della rete.	*1127: start of limitation of active power set point for low frequency of the grid.*								
	1128: fine della limitazione del set point attiva di potenza per bassa frequenza della rete.	*1128: end of limitation of the set point of active power for low frequency of the grid.*								
	1129: inizio della limitazione del set point attiva di potenza per bassa tensione della rete.	*1129: start of limitation of active power set point for low voltage of the grid.*								

HOLDING REGISTERS

Rev	Descrizione	Description	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value	Note
	1130: fine della limitazione del set point attiva di potenza per bassa tensione della rete.	*1130: end of limitation of the set point of active power for low voltage of the grid.*								
	1131: motore fermato da eccessiva limitazione del set point di potenza attiva.	*1131: engine stopped by excessive limitation of the set point of active power.*								
	1132: nessuna limitazione del set point di potenza attiva: il motore può essere avviato.	*1132: no limitation of the set point of active power: the engine can be started.*								
	1151: protezione 27 (U<<) ripristinata.	*1151: protection 27 (U<<) restored.*								
	1152: protezione 59 (U>>) ripristinata.	*1152: protection 59 (U>>) restored.*								
	1153: protezione 81< (f<<) ripristinata.	*1153: protection 81< (f<<) restored.*								
	1154: protezione 81> (f>>) ripristinata.	*1154: protection 81> (f>>) restored.*								
	1155: protezione 81R (ROCOF) ripristinata.	*1155: protection 81R (ROCOF) restored.*								
	1156: protezione Vector Jump ripristinata.	*1156: protection Vector Jump restored.*								
	1157: protezione da MC100 ripristinata.	*1157: protection from MC100 restored.*								
	1158: protezione da contatto ripristinata.	*1158: protection from I/O restored.*								
	1160: protezione 27 (U<) ripristinata.	*1160: protection 27 (U<) restored.*								
	1161: protezione 59 (U>) ripristinata.	*1161: protection 59 (U>) restored.*								
	1162: protezione 81< (f<) ripristinata.	*1162: protection 81< (f<) restored.*								
	1163: protezione 81> (f>) ripristinata.	*1163: protection 81> (f>) restored.*								
	1164: protezione 27T ripristinata.	*1164: protection 27T restored.*								
	1165 :protezione 27Q ripristinata.	*1165 :protection 27Q restored.*								
	2000 + xxx: preallarme xxx attivato.	*2000 + xxx: warning xxx activated.*								
	3000 + xxx: scarico xxx attivato.	*2000 + xxx: unload xxx activated.*								
	4000 + xxx: disattivazione xxx attivata.	*4000 + xxx: deactivation xxx activated.*								
	5000 + xxx: allarme (blocco) xxx attivato.	*5000 + xxx: alarm xxx activated.*								
01.30	Eventi (record selezionato): stato	Events (selected record): status			1	00304	1	US_00		Read only
	bit 00...02 = modo di funzionamento (0=OFF, 1=MAN, 2=AUTO, 3=TEST, 4=REMOTE START)	*bit 00...02 = operating mode (0=OFF, 1=MAN, 2=AUTO, 3=TEST, 4=REMOTE START)*								
	bit 03...05 = stato motore	*bit 03...05 = engine status*								
	0 = fermo	*0 = stopped*								
	1 = avviamento	*1 = start*								
	2 = in moto	*2 = running*								
	3 = raffreddamento	*3 = cooling down*								
	4 = arresto	*4 = stopping*								
	5 = bassa velocità	*5 = idle*								
	bit 06...07 = stato generatore	*bit 06...07 = generator status*								
	0 = assensa tensione/frequenza	*0 = voltages/frequency not present*								
	1 = presenza tensione/frequenza	*1 = voltages/frequency present*								
	2 = tensione/frequenza in tolleranza	*2 = tensione/frequenza in tolleranza*								
	bit 08...09 = stato rete	*bit 08...09 = mains status*								
	0 = assensa tensione/frequenza	*0 = voltages/frequency not present*								
	1 = presenza tensione/frequenza	*1 = voltages/frequency present*								
	2 = tensione/frequenza in tolleranza	*2 = tensione/frequenza in tolleranza*								
	bit 10 = comando GCB	*bit 10 = GCB command*								
	bit 11 = stato GCB	*bit 11 = GCB status*								
	bit 12 = comando MCB	*bit 12 = MCB command*								
	bit 13 = stato MCB	*bit 13 = MCB status*								
01.30	Eventi (record selezionato): ingressi digitali (scheda)	Events (selected record): digital inputs (controller)			1	00305	1	US_00		Read only
	Bit 00: ingresso digitale 01.	*Bit 00: digital input 01.*								
	Bit 01: ingresso digitale 02.	*Bit 01: digital input 02.*								
	Bit 02: ingresso digitale 03.	*Bit 02: digital input 03.*								
	Bit 03: ingresso digitale 04.	*Bit 03: digital input 04.*								
	Bit 04: ingresso digitale 05.	*Bit 04: digital input 05.*								
	Bit 05: ingresso digitale 06.	*Bit 05: digital input 06.*								
	Bit 06: ingresso digitale 07.	*Bit 06: digital input 07.*								
	Bit 07: ingresso digitale 08.	*Bit 07: digital input 08.*								
	Bit 08: ingresso digitale 09 (JM_3).	*Bit 08: digital input 09 (JM_3).*								
	Bit 09: ingresso digitale 10 (JM_4).	*Bit 09: digital input 10 (JM_4).*								
	Bit 10: ingresso digitale 11 (JM_2).	*Bit 10: digital input 11 (JM_2).*								
	Bit 11: ingresso digitale 12 (JL_4).	*Bit 11: digital input 12 (JL_4).*								
01.30	Eventi (record selezionato): ingressi digitali (virtuali)	Events (selected record): digital inputs (virtual)			1	00306	1	US_00		Read only
	Bit 00: ingresso digitale 01.	*Bit 00: digital input 01.*								
	Bit 01: ingresso digitale 02.	*Bit 01: digital input 02.*								
	Bit 02: ingresso digitale 03.	*Bit 02: digital input 03.*								
	Bit 03: ingresso digitale 04.	*Bit 03: digital input 04.*								
	Bit 04: ingresso digitale 05.	*Bit 04: digital input 05.*								
	Bit 05: ingresso digitale 06.	*Bit 05: digital input 06.*								
	Bit 06: ingresso digitale 07.	*Bit 06: digital input 07.*								
	Bit 07: ingresso digitale 08.	*Bit 07: digital input 08.*								
	Bit 08: ingresso digitale 09.	*Bit 08: digital input 09.*								

HOLDING REGISTERS

Rev	Descrizione	Description	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value	Note
	Bit 09: ingresso digitale 10.	*Bit 09: digital input 10.*								
	Bit 10: ingresso digitale 11.	*Bit 10: digital input 11.*								
	Bit 11: ingresso digitale 12.	*Bit 11: digital input 12.*								
	Bit 12: ingresso digitale 13.	*Bit 12: digital input 13.*								
	Bit 13: ingresso digitale 14.	*Bit 13: digital input 14.*								
	Bit 14: ingresso digitale 15.	*Bit 14: digital input 15.*								
	Bit 15: ingresso digitale 16.	*Bit 15: digital input 16.*								
01.30	Eventi (record selezionato): ingressi digitali (DITEL 1)	Events (selected record): digital inputs (DITEL 1)			1	00307	1	US_00		Read only
01.30	Eventi (record selezionato): ingressi digitali (DITEL 2)	Events (selected record): digital inputs (DITEL 2)			1	00308	1	US_00		Read only
01.30	Eventi (record selezionato): codice anomalia attiva	Events (selected record): active alarm code			1	00309	1	US_00	0x0000	Read only
01.30	Eventi (record selezionato): codice anomalia attiva	Events (selected record): active alarm code			1	00310	1	US_00	0x0000	Read only
01.30	Eventi (record selezionato): codice anomalia attiva	Events (selected record): active alarm code			1	00311	1	US_00	0x0000	Read only
01.30	Eventi (record selezionato): codice anomalia attiva	Events (selected record): active alarm code			1	00312	1	US_00	0x0000	Read only
01.30	Eventi (record selezionato): scorta	Events (selected record): spare				00313	1			Read only
01.30	Eventi (record selezionato): scorta	Events (selected record): spare				00314	1			Read only
01.30	Eventi (record selezionato): scorta	Events (selected record): spare				00315	1			Read only
01.30	Eventi (record selezionato): scorta	Events (selected record): spare				00316	1			Read only
01.30	Picchi (temperatura refrigerante): data/ora	Peaks (coolant temperature): date/time			1	00261	2	UL_00		Read only
	bit 00...05 = secondi (0...59)	*bit 00...05 = seconds (0...59)*								
	bit 06...11 = minuti (0...59)	*bit 06...11 = minutes (0...59)*								
	bit 12...16 = ore (0...23)	*bit 12...16 = hours (0...23)*								
	bit 17...21 = giorno del mese (1...31)	*bit 17...21 = day of month (1...31)*								
	bit 22...25 = mese (1...12)	*bit 22...25 = month (1...12)*								
	bit 26...31 = anno (0...99)	*bit 26...31 = year (0...99)*								
01.30	Picchi (temperatura refrigerante): valore	Peaks (coolant temperature): value	°C	Yes	1/256	00263	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE	Read only
01.30	Picchi (potenza attiva): data/ora	Peaks (active power): date/time			1	00275	2	UL_00		Read only
	bit 00...05 = secondi (0...59)	*bit 00...05 = seconds (0...59)*								
	bit 06...11 = minuti (0...59)	*bit 06...11 = minutes (0...59)*								
	bit 12...16 = ore (0...23)	*bit 12...16 = hours (0...23)*								
	bit 17...21 = giorno del mese (1...31)	*bit 17...21 = day of month (1...31)*								
	bit 22...25 = mese (1...12)	*bit 22...25 = month (1...12)*								
	bit 26...31 = anno (0...99)	*bit 26...31 = year (0...99)*								
01.30	Picchi (potenza attiva): valore	Peaks (active power): value	kW	Yes	1/256	00277	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE	Read only
01.30	Picchi (potenza attiva): valore associato (temperatura refrigerante)	Peaks (active power): related value (coolant temperature)	°C	Yes	1/256	00279	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE	Read only
01.30	Picchi (corrente L1): data/ora	Peaks (current L1): date/time			1	00281	2	UL_00		Read only
	bit 00...05 = secondi (0...59)	*bit 00...05 = seconds (0...59)*								
	bit 06...11 = minuti (0...59)	*bit 06...11 = minutes (0...59)*								
	bit 12...16 = ore (0...23)	*bit 12...16 = hours (0...23)*								
	bit 17...21 = giorno del mese (1...31)	*bit 17...21 = day of month (1...31)*								
	bit 22...25 = mese (1...12)	*bit 22...25 = month (1...12)*								
	bit 26...31 = anno (0...99)	*bit 26...31 = year (0...99)*								
01.30	Picchi (corrente L1): valore	Peaks (current L1): value	Aac	Yes	1/256	00283	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE	Read only
01.30	Picchi (corrente L1): valore associato (fattore di potenza)	Peaks (current L1): related value (power factor)		Yes	1/256	00285	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE	Read only
01.30	Picchi (corrente L2): data/ora	Peaks (current L2): date/time			1	00287	2	UL_00		Read only
	bit 00...05 = secondi (0...59)	*bit 00...05 = seconds (0...59)*								
	bit 06...11 = minuti (0...59)	*bit 06...11 = minutes (0...59)*								
	bit 12...16 = ore (0...23)	*bit 12...16 = hours (0...23)*								
	bit 17...21 = giorno del mese (1...31)	*bit 17...21 = day of month (1...31)*								
	bit 22...25 = mese (1...12)	*bit 22...25 = month (1...12)*								
	bit 26...31 = anno (0...99)	*bit 26...31 = year (0...99)*								
01.30	Picchi (corrente L2): valore	Peaks (current L2): value	Aac	Yes	1/256	00289	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE	Read only
01.30	Picchi (corrente L2): valore associato (fattore di potenza)	Peaks (current L2): related value (power factor)		Yes	1/256	00291	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE	Read only
01.30	Picchi (corrente L3): data/ora	Peaks (current L3): date/time			1	00293	2	UL_00		Read only
	bit 00...05 = secondi (0...59)	*bit 00...05 = seconds (0...59)*								
	bit 06...11 = minuti (0...59)	*bit 06...11 = minutes (0...59)*								
	bit 12...16 = ore (0...23)	*bit 12...16 = hours (0...23)*								
	bit 17...21 = giorno del mese (1...31)	*bit 17...21 = day of month (1...31)*								
	bit 22...25 = mese (1...12)	*bit 22...25 = month (1...12)*								
	bit 26...31 = anno (0...99)	*bit 26...31 = year (0...99)*								
01.30	Picchi (corrente L3): valore	Peaks (current L3): value	Aac	Yes	1/256	00295	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE	Read only
01.30	Picchi (corrente L3): valore associato (fattore di potenza)	Peaks (current L3): related value (power factor)		Yes	1/256	00297	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE	Read only
	Parametri	**Parameters**								
01.30	Registro per il log-in dalla porta seriale.	Registers for log-in from serial port.			1	13001	4	STR_4		

HOLDING REGISTERS

Rev	Descrizione	Description	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value	Note
01.30	Livello di accesso attuale alla programmazione.	Actual access level for programming.			1	13005	1	US_00		
	0 = nessuno.	*0 = none.*								
	1 = utente.	*1 = user.*								
	2 = installatore.	*2 = installer.*								
	3 = costruttore.	*3 = maker.*								
	4 = SICES.	*4 = SICES.*								
01.30	Scheda: codice interno per password "SICES".	Controller: internal code for passowrd "SICES".			1	13006	1	US_00		
01.30	P.0000 - Codice di accesso	P.0000 - Access code			1	13007	1	US_00		
01.30	P.0001 - Password per costruttore.	P.0001 - Maker password.			1	13008	1	US_00		
01.30	P.0002 - Password per installatore.	P.0002 - System password.			1	13009	1	US_00		
01.30	P.0003 - Password per utente.	P.0003 - User password.			1	13010	1	US_00		
01.30	P.0004 - Password per comandi da porte seriali.	P.0004 - Password for commands by serial ports.			1	13011	1	US_00		
01.30	P.0101 - Numero di fasi del generatore.	P.0101 - Number of phases of the generator.			1	13013	1	US_00		
01.30	P.0102 - Tensione nominale del generatore.	P.0102 - Nominal voltage of the generator.	Vac		1	13014	1	US_00		
01.30	P.0103 - Primario dei trasformatori voltmetrici per il generatore.	P.0103 - Voltage transformers for the generator (primary side).	Vac		1	13015	1	US_00		
01.30	P.0104 - Secondario dei trasformatori voltmetrici per il generatore.	P.0104 - Voltage transformers for the generator (secondary side).	Vac		1	13016	1	US_00		
01.30	P.0105 - Frequenza nominale.	P.0105 - Nominal frequency.	Hz		1	13017	1	US_00		
01.30	P.0106 - Potenza nominale del generatore.	P.0106 - Nominal power of the generator.	kVA		1	13018	1	US_00		
01.30	P.0107 - Primario dei T.A.	P.0107 - C.T. primary.	A		1	13019	1	US_00		
01.30	P.0108 - Primario del T.A. o del toroide per la corrente ausiliaria.	P.0108 - Primary of C.T. or toroid for auxiliary current.	A		1	13020	1	US_00		
01.30	P.0109 - Tipo di trasformatore per la corrente ausiliaria.	P.0109 - Transformer type for auxiliary current.			1	13734	1	US_00		
01.30	P.0110 - Numero di denti della corona del pick-up.	P.0110 - Number of teeth of the pick-up wheel.			1	13022	1	US_00		
01.30	P.0111 - Rapporto rpm/W.	P.0111 - Rpm/W ratio.			1/256	13023	1	US_08		
01.30	P.0116 - Tensione nominale della rete/barre.	P.0116 - Nominal voltage of the mains/bus.	Vac		1	13024	1	US_00		
01.30	P.0117 - Primario dei trasformatori voltmetrici per la rete/barre.	P.0117 - Voltage transformers for the mains/bus (primary side).	Vac		1	13025	1	US_00		
01.30	P.0118 - Secondario dei trasformatori voltmetrici per la rete/barre.	P.0118 - Voltage transformers for the mains/bus (secondary side).	Vac		1	13026	1	US_00		
01.30	P.0119 - Numero di fasi della rete/barre.	P.0119 - Number of phases of the mains/bus.			1	13027	1	US_00		
01.30	P.0124 - Collegamento dei T.A.	P.0124 - C.T. connection.			1	13028	1	US_00		
01.30	P.0125 - Potenza nominale del motore.	P.0125 - Nominal power of the engine.	kW		1	13029	1	US_00		
01.30	P.0126 - Utilizzo del sensore di rete/bus.	P.0126 - Usage of mains/bus bars sensor.			1	13735	1	US_00		
01.30	P.0127 - Rapporto rpm/Hz.	P.0127 - Rpm/Hz ratio.	rpm/hZ		1	13030	1	US_00		
01.30	P.0128 - Il neutro del generatore è connesso alla scheda?	P.0128 - Is the neutral of the generator connected to the controller?			1	13031	1	US_00		
01.30	P.0129 - Il neutro della rete/barre è connesso alla scheda?	P.0129 - Is the neutral of the mains/bus connected to the controller?			1	13032	1	US_00		
01.30	P.0130 - Collegamento della corrente ausiliaria.	P.0130 - Connection for auxiliary current.			1	13033	1	US_00		
01.30	P.0131 - Utilizzo della corrente ausiliaria.	P.0131 - Usage of auxiliary current.			1	13021	1	US_00		
01.30	P.0132 - Correzione per il calcolo della potenza sulla rete.	P.0132 - Correction to calculate powers on mains.			1/32768	13736	1	US_15		
01.30	P.0133 - Velocità nominale motore (primaria).	P.0133 - Engine's nominal speed (primary).	rpm		1	13034	1	US_00		
01.30	P.0134 - Velocità nominale motore (secondaria).	P.0134 - Engine's nominal speed (secondary).	rpm		1	13035	1	US_00		
01.30	P.0135 - Secondario del T.A. o del toroide per la corrente ausiliaria.	P.0135 - Secondary of C.T. or toroid for auxiliary current.	A		1	13037	1	US_00		
01.30	P.0139 - Secondario dei T.A.	P.0139 - C.T. secondary.	A		1	13036	1	US_00		
01.30	P.0140 - CANBUS utilizzato per espansioni.	P.0140 - CANBUS used for expansion modules.			1	13737	1	US_00		
01.30	P.0141 - Numero di moduli DITEL.	P.0141 - Number of DITEL modules.			1	13038	1	US_00		
01.30	P.0142 - Numero di moduli DITEMP.	P.0142 - Number of DITEMP modules.			1	13039	1	US_00		
01.30	P.0143 - Numero di moduli DIVIT.	P.0143 - Number of DIVIT modules.			1	13040	1	US_00		
01.30	P.0144 - Numero di moduli DANOUT.	P.0144 - Number of DANOUT modules.			1	13041	1	US_00		
01.30	P.0151 - Tipo di ingresso per le tensioni del generatore.	P.0151 - Input type for generator voltages.			1	13916	1	US_00		
01.30	P.0152 - Tipo di ingresso per le tensioni della rete/barre.	P.0152 - Input type for mains/bus voltages.			1	13917	1	US_00		
01.30	P.0159 - Modalità di gestione del teleruttore per la messa a terra del neutro (NECB).	P.0159 - Neutral-earth circuit breaker (NECB) management mode.			1	13743	1	US_00		
01.30	P.0201 - Isteresi misure di rete.	P.0201 - Hysteresis for mains' measures.	%		1/256	13042	1	US_08		
01.30	P.0202 - Isteresi misure generatore.	P.0202 - Hysteresis for generator's measures.	%		1/256	13043	1	US_08		
01.30	P.0203 - Soglia per bassa tensione di rete (27).	P.0203 - Threshold for low mains voltage (27).	%		1/256	13044	1	US_08		
01.30	P.0204 - Soglia per alta tensione di rete (59).	P.0204 - Threshold for high mains voltage (59).	%		1/256	13045	1	US_08		
01.30	P.0205 - Ritardo presenza rete.	P.0205 - Delay for mains presence.	s		1/16	13046	1	US_04		
01.30	P.0206 - Ritardo mancanza rete.	P.0206 - Delay for mains fault.	s		1/16	13047	1	US_04		
01.30	P.0207 - Ritardo intervento inibizione.	P.0207 - Delay for activation of inhibition.	s		1/16	13048	1	US_04		
01.30	P.0208 - Ritardo rilascio inibizione.	P.0208 - Delay for deactivation of inhibition.	s		1/16	13049	1	US_04		
01.30	P.0209 - Durata del ciclo di preriscaldo.	P.0209 - Duration of preheating cycle.	s		1/16	13050	1	US_04		
01.30	P.0210 - Durata del comando di avviamento.	P.0210 - Duration of starter command.	s		1/16	13051	1	US_04		
01.30	P.0211 - Numero di tentativi di avviamento.	P.0211 - Number of start attempts.			1	13052	1	US_00		
01.30	P.0212 - Ritardo tra due avviamenti.	P.0212 - Delay between start attempts.	s		1/16	13053	1	US_04		
01.30	P.0213 - Durata del comando di arresto.	P.0213 - Duration of stop command.	s		1/16	13054	1	US_04		
01.30	P.0214 - Durata del ciclo di arresto.	P.0214 - Duration of stopping cycle.	s		1/16	13055	1	US_04		
01.30	P.0215 - Durata ciclo di raffreddamento.	P.0215 - Cooling cycle duration.	s		1/16	13056	1	US_04		
01.30	P.0216 - Tempo mascheratura protezioni motore.	P.0216 - Time mask for engine protections.	s		1/16	13057	1	US_04		
01.30	P.0217 - Tempo massimo per condizioni di regime.	P.0217 - Maximum time for operating conditions.	s		1/16	13058	1	US_04		
01.30	P.0218 - Ritardo prima di erogazione.	P.0218 - Delay before supply.	s		1/16	13059	1	US_04		
01.30	P.0219 - Tempo di scambio comandi contattori.	P.0219 - Contactors swap delay.	s		1/16	13060	1	US_04		
01.30	P.0220 - Tempo di mantenimento comandi contattori.	P.0220 - Contactors holding time.	s		1/16	13061	1	US_04		

HOLDING REGISTERS

Rev	Descrizione	Description	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value	Note
01.30	P.0221 - Abilita erogazione per mancata chiusura MCB?	P.0221 - Enable generator supply on MCB fault?			1	13062	1	US_00		
01.30	P.0222 - Abilitazione presa del carico in prova?	P.0222 - Enable generator supply on TEST?			1	13063	1	US_00		
01.30	P.0223 - Temperatura minima per consenso erogazione.	P.0223 - Minimum rated coolant temperature.	°C		1	13064	1	US_00		
01.30	P.0224 - Soglia per il motore fermo (rpm).	P.0224 - Threshold for engine stopped (rpm).	%		1/256	13065	1	US_08		
01.30	P.0225 - Soglia per il motore avviato (rpm).	P.0225 - Threshold for engine started (rpm).	%		1/256	13066	1	US_08		
01.30	P.0226 - Soglia per il motore fermo (V).	P.0226 - Threshold for engine stopped (V).	%		1/256	13067	1	US_08		
01.30	P.0227 - Soglia per il motore avviato (V).	P.0227 - Threshold for engine started (V).	%		1/256	13068	1	US_08		
01.30	P.0228 - Soglia per il motore fermo (Hz).	P.0228 - Threshold for engine stopped (Hz).	%		1/256	13069	1	US_08		
01.30	P.0229 - Soglia per il motore avviato (Hz).	P.0229 - Threshold for engine started (Hz).	%		1/256	13070	1	US_08		
01.30	P.0230 - Soglia per il motore fermo (D+).	P.0230 - Threshold for engine stopped (D+).	%		1/256	13071	1	US_08		
01.30	P.0231 - Soglia per il motore avviato (D+).	P.0231 - Threshold for engine started (D+).	%		1/256	13072	1	US_08		
01.30	P.0232 - Motore in moto dai contatti di pressione dell'olio?	P.0232 - Engine running from oil pressure contacts?			1	13073	1	US_00		
01.30	P.0233 - Durata ciclo a bassa velocità.	P.0233 - Idle speed cycle duration.	s		1/16	13074	1	US_04		
01.30	P.0234 - Ritardo tra comandi STOP e FUEL.	P.0234 - Delay between stop and fuel commands.	s		1/16	13075	1	US_04		
01.30	P.0235 - Aprire GCB passando da AUTO a MAN?	P.0235 - Open GCB when pass from AUTO to MAN?			1	13744	1	US_00		
01.30	P.0236 - Soglia per bassa frequenza di rete (81<).	P.0236 - Threshold for low mains frequency (81<).	%		1/256	13076	1	US_08		
01.30	P.0237 - Soglia per alta frequenza di rete (81>).	P.0237 - Threshold for high mains frequency (81>).	%		1/256	13077	1	US_08		
01.30	P.0238 - Soglia per asimmetria tensioni rete (47).	P.0238 - Threshold for mains voltages unbalance (47).	%		1/256	13078	1	US_08		
01.30	P.0239 - Sequenza fasi richiesta sulla rete (47).	P.0239 - Phases sequence required for mains (47).			1	13079	1	US_00		
01.30	P.0240 - I servizi del motore sono alimentati da:	P.0240 - Engine's services are powered by:			1	13276	1	US_00		
01.30	P.0241 - Durata del ciclo di lavaggio.	P.0241 - Duration of washing cycle.	s		1/16	13080	1	US_04		
01.30	P.0242 - Durata massima del ciclo di pre-lubrificazione.	P.0242 - Maximum duration of pre-lubrication cycle.	s		1/16	13081	1	US_04		
01.30	P.0243 - Abilita erogazione per mancata apertura GCB.	P.0243 - Enable generator supply on GCB fault?			1	13745	1	US_00		
01.30	P.0244 - Applicare le soglie di tensione anche alle tensioni di fase?	P.0244 - Apply thresholds for the voltages also to measurements phase-neutral?			1	13638	1	US_00		
01.30	P.0246 - Ritardo prima di apertura bobina MV (MCB).	P.0246 - Delay before opening MV coil (MCB).	s		1/16	13746	1	US_04		
01.30	P.0247 - Ritardo prima di apertura bobina MV (GCB).	P.0247 - Delay before opening MV coil (GCB).	s		1/16	13747	1	US_04		
01.34	P.0248 - Istante apertura interruttore MCB	P.0248 - Timing for MCB opening			1	14006	1	US_00		
01.34	P.0271 - Temperatura minima per il ciclo di raffreddamento	P.0271 - Minimum temperature for cooling cycle.			1	14005	1	US_00		
01.30	P.0301 - Soglia per minima tensione (27<<).	P.0301 - Threshold for minimum voltage (27<<).	%		1/256	13082	1	US_08		
01.30	P.0302 - Ritardo per minima tensione (27<<).	P.0302 - Delay for minimum voltage (27<<).	s		1/16	13083	1	US_04		
01.30	P.0303 - Soglia per massima tensione (59>>).	P.0303 - Threshold for maximum voltage (59>>).	%		1/256	13084	1	US_08		
01.30	P.0304 - Ritardo per massima tensione (59>>).	P.0304 - Delay for maximum voltage (59>>).	s		1/16	13085	1	US_04		
01.30	P.0305 - Soglia per minima frequenza (81<<).	P.0305 - Threshold for minimum frequency (81<<).	%		1/256	13086	1	US_08		
01.30	P.0306 - Ritardo per minima frequenza (81<<).	P.0306 - Delay for minimum frequency (81<<).	s		1/16	13087	1	US_04		
01.30	P.0307 - Soglia per massima frequenza (81>>).	P.0307 - Threshold for maximum frequency (81>>).	%		1/256	13088	1	US_08		
01.30	P.0308 - Ritardo per massima frequenza (81>>).	P.0308 - Delay for maximum frequency (81>>).	s		1/16	13089	1	US_04		
01.30	P.0309 - Soglia di massima corrente (51).	P.0309 - Threshold for maximum current (51).	%		1/256	13090	1	US_08		
01.30	P.0310 - Ritardo per massima corrente (51).	P.0310 - Delay for maximum current (51).	s		1/16	13091	1	US_04		
01.30	P.0311 - Soglia di corto circuito (50).	P.0311 - Threshold for short circuit (50).	%		1	13092	1	US_00		
01.30	P.0312 - Ritardo per corto circuito (50).	P.0312 - Delay for short circuit (50).	s		1/16	13093	1	US_04		
01.30	P.0313 - Soglia inversione di energia (32).	P.0313 - Threshold for power reverse (32).	%		1/256	13094	1	US_08		
01.30	P.0314 - Ritardo inversione di energia (32).	P.0314 - Delay for power reverse (32).	s		1/16	13095	1	US_04		
01.30	P.0315 - Soglia asimmetria tensioni (47).	P.0315 - Threshold for voltage unbalance (47).	%		1/256	13096	1	US_08		
01.30	P.0316 - Ritardo asimmetria tensioni (47).	P.0316 - Delay for voltage unbalance (47).	s		1/16	13097	1	US_04		
01.30	P.0317 - Soglia asimmetria corrente (46).	P.0317 - Threshold for current unbalance (46).	%		1/256	13098	1	US_08		
01.30	P.0318 - Ritardo asimmetria corrente (46).	P.0318 - Delay for current unbalance (46).	s		1/16	13099	1	US_04		
01.30	P.0319 - Sequenza fasi generatore (richiesta) (47).	P.0319 - Phases sequence required for genset (47).			1	13100	1	US_00		
01.30	P.0320 - Azione su sequenza fasi errata (47).	P.0320 - Wrong genset phases sequence action (47).			1	13101	1	US_00		
01.30	P.0321 - Soglia perdita eccitazione (32RQ).	P.0321 - Threshold for loss of excitement (32RQ).	kvar		1	13102	1	US_00		
01.30	P.0322 - Ritardo perdita eccitazione (32RQ).	P.0322 - Delay for loss of excitement (32RQ).	s		1/16	13103	1	US_04		
01.30	P.0323 - Azione per massima corrente e corto circuito (50/51).	P.0323 - Action on maximum current/short circuit (50/51).			1	13104	1	US_00		
01.30	P.0324 - Abilitazione protezioni 50V-51V.	P.0324 - 50V-51V protections enable.			1	13105	1	US_00		
01.30	P.0325 - Soglia corrente I2 per sequenza negativa (46).	P.0325 - Threshold for negative sequence I2 (46).	%		1/256	13106	1	US_08		
01.30	P.0326 - Ritardo per sequenza negativa (46).	P.0326 - Delay for negative sequence I2 (46).	s		1/16	13107	1	US_04		
01.30	P.0327 - Sequenza fasi nominale per calcolo sequenza diretta/inversa (46).	P.0327 - Nominal phase sequence for calculation of positive/negative sequences (46).			1	13750	1	US_00		
01.30	P.0328 - Applicare le soglie di tensione anche alle tensioni di fase?	P.0328 - Apply thresholds for the voltages also to measurements phase-neutral?			1	13639	1	US_00		
01.30	P.0331 - Soglia massima velocità da frequenza (12).	P.0331 - Threshold for maximum speed (frequency) (12).	%		1/256	13108	1	US_08		
01.30	P.0332 - Ritardo massima velocità da frequenza (12).	P.0332 - Delay for maximum speed (frequency) (12).	s		1/16	13109	1	US_04		
01.30	P.0333 - Soglia massima velocità da pick-up/w (12).	P.0333 - Threshold for maximum speed (pick-up/w) (12).	%		1/256	13110	1	US_08		
01.30	P.0334 - Ritardo massima velocità da pick-up/w (12).	P.0334 - Delay for maximum speed (pick-up/w) (12).	s		1/16	13111	1	US_04		
01.30	P.0335 - Soglia alta temperatura refrigerante.	P.0335 - Threshold for high coolant temperature.	°C		1	13112	1	US_00		
01.30	P.0336 - Ritardo alta temperatura refrigerante.	P.0336 - Delay for high coolant temperature.	s		1/16	13113	1	US_04		
01.30	P.0337 - Soglia massima temperatura refrigerante.	P.0337 - Threshold for maximum coolant temperature.	°C		1	13114	1	US_00		
01.30	P.0338 - Ritardo massima temperatura refrigerante.	P.0338 - Delay for maximum coolant temperature.	s		1/16	13115	1	US_04		
01.30	P.0339 - Soglia bassa pressione olio.	P.0339 - Threshold for low oil pressure.	bar		1/256	13116	1	US_08		
01.30	P.0340 - Ritardo bassa pressione olio.	P.0340 - Delay for low oil pressure.	s		1/16	13117	1	US_04		
01.30	P.0341 - Soglia minima pressione olio.	P.0341 - Threshold for minimum oil pressure.	bar		1/256	13118	1	US_08		
01.30	P.0342 - Ritardo minima pressione olio.	P.0342 - Delay for minimum oil pressure.	s		1/16	13119	1	US_04		

HOLDING REGISTERS

Rev	Descrizione	Description	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value	Note
01.30	P.0343 - Soglia alto livello combustibile.	P.0343 - Threshold for high fuel level.	%		1	13120	1	US_00		
01.30	P.0344 - Ritardo alto livello combustibile.	P.0344 - Delay for high fuel level.	s		1/16	13121	1	US_04		
01.30	P.0345 - Soglia basso livello combustibile.	P.0345 - Threshold for low fuel level.	%		1	13122	1	US_00		
01.30	P.0346 - Ritardo basso livello combustibile.	P.0346 - Delay for low fuel level.	s		1/16	13123	1	US_04		
01.30	P.0347 - Soglia minimo livello combustibile.	P.0347 - Threshold for minimum fuel level.	%		1	13124	1	US_00		
01.30	P.0348 - Ritardo minimo livello combustibile.	P.0348 - Delay for low minimum level.	s		1/16	13125	1	US_04		
01.30	P.0349 - Ritardo rottura cinghia.	P.0349 - Delay for belt break.	s		1/16	13126	1	US_04		
01.30	P.0350 - Soglia massima potenza (32R).	P.0350 - Threshold for maximum power (32R).	%		1/256	13127	1	US_08		
01.30	P.0351 - Ritardo massima potenza (32R).	P.0351 - Delay for maximum power (32R).	s		1/16	13128	1	US_04		
01.30	P.0352 - Azione massima potenza (32R).	P.0352 - Action for maximum power (32R).			1	13129	1	US_00		
01.30	P.0353 - Soglia bassa temperatura refrigerante.	P.0353 - Threshold for low coolant temperature.	°C		1	13130	1	US_00		
01.30	P.0354 - Ritardo bassa temperatura refrigerante.	P.0354 - Delay for low coolant temperature.	s		1/16	13131	1	US_04		
01.30	P.0355 - Soglia attivazione riscaldo liquido refrigerante motore.	P.0355 - Coolant heating activation threshold.	°C		1	13132	1	US_00		
01.30	P.0356 - Soglia disattivazione riscaldo liquido refrigerante motore.	P.0356 - Coolant heating deactivation threshold.	°C		1	13133	1	US_00		
01.30	P.0357 - Azione per rottura cinghia.	P.0357 - Action for belt break.			1	13134	1	US_00		
01.30	P.0361 - Ritardo per arresto di emergenza.	P.0361 - Delay for emergency stop.	s		1/16	13135	1	US_04		
01.30	P.0362 - Soglia per bassa tensione batteria.	P.0362 - Threshold for low battery voltage.	%		1/256	13136	1	US_08		
01.30	P.0363 - Ritardo per bassa tensione batteria.	P.0363 - Delay for low battery voltage.	s		1/16	13137	1	US_04		
01.30	P.0364 - Soglia per alta tensione batteria.	P.0364 - Threshold for high battery voltage.	%		1/256	13138	1	US_08		
01.30	P.0365 - Ritardo per alta tensione batteria.	P.0365 - Delay for high battery voltage.	s		1/16	13139	1	US_04		
01.30	P.0367 - Soglia di massima corrente ausiliaria/neutro (51N).	P.0367 - Threshold for maximum auxiliary/neutral current (51N).	Aac		1/16	13140	1	US_04		
01.30	P.0368 - Ritardo per massima corrente ausiliaria/neutro (51N).	P.0368 - Delay for maximum auxiliary/neutral current (51N).	s		1/16	13141	1	US_04		
01.30	P.0373 - Soglia per alta temperatura olio.	P.0373 - Threshold for high oil temperature.	°C		1	13142	1	US_00		
01.30	P.0374 - Ritardo per alta temperatura olio.	P.0374 - Delay for high oil temperature.	s		1/16	13143	1	US_04		
01.30	P.0375 - Soglia per massima temperatura olio.	P.0375 - Threshold for maximum oil temperature.	°C		1	13144	1	US_00		
01.30	P.0376 - Ritardo per massima temperatura olio.	P.0376 - Delay for maximum oil temperature.	s		1/16	13145	1	US_04		
01.30	P.0377 - Soglia di massima corrente differenziale.	P.0377 - Threshold for maximum differential current.	Aac		1/16	13640	1	US_04		
01.30	P.0378 - Ritardo per massima corrente differenziale.	P.0378 - Delay for maximum differential current.	s		1/16	13641	1	US_04		
01.30	P.0379 - Soglia di massima potenza reattiva (32Q).	P.0379 - Threshold for maximum reactive power (32Q).	kvar		1	13751	1	US_00		
01.30	P.0380 - Ritardo per massima potenza reattiva (32Q).	P.0380 - Delay for maximum reactive power (32Q).	s		1/16	13752	1	US_04		
01.30	P.0391 - Soglia per bassa tensione (27<).	P.0391 - Threshold for low voltage (27<).	%		1/256	13146	1	US_08		
01.30	P.0392 - Ritardo per bassa tensione (27<).	P.0392 - Delay for low voltage (27<).	s		1/16	13147	1	US_04		
01.30	P.0393 - Soglia per alta tensione (59>).	P.0393 - Threshold for high voltage (59>).	%		1/256	13148	1	US_08		
01.30	P.0394 - Ritardo per alta tensione (59>).	P.0394 - Delay for high voltage (59>).	s		1/16	13149	1	US_04		
01.30	P.0395 - Soglia per bassa frequenza (81<).	P.0395 - Threshold for low frequency (81<).	%		1/256	13150	1	US_08		
01.30	P.0396 - Ritardo per bassa frequenza (81<).	P.0396 - Delay for low frequency (81<).	s		1/16	13151	1	US_04		
01.30	P.0397 - Soglia per alta frequenza (81>).	P.0397 - Threshold for high frequency (81>).	%		1/256	13152	1	US_08		
01.30	P.0398 - Ritardo per alta frequenza (81>).	P.0398 - Delay for high frequency (81>).	s		1/16	13153	1	US_04		
01.30	P.0400 - Modalità pompa combustibile.	P.0400 - Fuel pump mode.			1	13154	1	US_00		
01.30	P.0401 - Tipo sensore per pompa combustibile.	P.0401 - Fuel pump sensor type.			1	13155	1	US_00		
01.30	P.0402 - Soglia attivazione pompa combustibile.	P.0402 - Fuel pump start threshold.	%		1	13156	1	US_00		
01.30	P.0403 - Soglia disattivazione pompa combustibile.	P.0403 - Fuel pump stop threshold.	%		1	13157	1	US_00		
01.30	P.0404 - Durata massima attivazione pompa combustibile.	P.0404 - Fuel pump maximum activation time.	s		1/16	13158	1	US_04		
01.30	P.0405 - Ritardo tra elettrovalvola e pompa del combustibile.	P.0405 - Delay between solenoid and fuel pump.	s		1/16	13159	1	US_04		
01.30	P.0406 - Alimentazione per la pompa del combustibile.	P.0406 - Power source for the fuel pump.			1	13160	1	US_00		
01.30	P.0409 - Ora legale.	P.0409 - Legal time.			1	13675	1	US_00		
01.30	P.0410 - Fuso orario locale (-47...+48) (1=15 min., 4=1 ora).	P.0410 - Time Zone x4 (-47...+48) (1=15 min., 4= 1h).	-	Yes	1	13674	1	SS_00		
01.30	P.0418 - Calendario prova settimanale.	P.0418 - Test enable days.			1	13161	1	BOOL_01		
01.30	P.0419 - Orario di inizio prova.	P.0419 - Test start time.	hh:mm		1	13162	1	US_00		
01.30	P.0420 - Durata avviamento in prova.	P.0420 - Test duration.	min		1	13163	1	US_00		
01.30	P.0421 - Calendario di lavoro settimanale.	P.0421 - Generator enable days.			1	13164	1	BOOL_01		
01.30	P.0422 - Orario di inizio lavoro.	P.0422 - Generator enable start time.	hh:mm		1	13165	1	US_00		
01.30	P.0423 - Orario di fine lavoro.	P.0423 - Generator enable stop time.	hh:mm		1	13166	1	US_00		
01.30	P.0424 - Intervallo per manutenzione 1 (ore di lavoro).	P.0424 - Maintenance interval 1 (running hours).	hh		1	13167	1	US_00		
01.30	P.0425 - Tipo di azione per la manutenzione 1.	P.0425 - Kind of action for maintenance 1.			1	13168	1	US_00		
01.30	P.0426 - Calendario per avviamento remoto.	P.0426 - Days for remote start.			1	13169	1	BOOL_01		
01.30	P.0427 - Orario di inizio avviamento remoto.	P.0427 - Start time for remote start.	hh:mm		1	13170	1	US_00		
01.30	P.0428 - Orario di fine avviamento remoto.	P.0428 - Stop time for remote start.	hh:mm		1	13171	1	US_00		
01.30	P.0436 - Intervallo per manutenzione 2 (ore di lavoro).	P.0436 - Maintenance interval 2 (running hours).	hh		1	13731	1	US_00		
01.30	P.0437 - Tipo di azione per la manutenzione 2.	P.0437 - Kind of action for maintenance 2.			1	13732	1	US_00		
01.30	P.0438 - Intervallo giorni per la manutenzione.	P.0438 - Interval of days for maintenance.	dd		1	13733	1	US_00		
01.30	P.0441 - Eventi da registrare.	P.0441 - Events to log.			1	13172	1	BOOL_01		
01.30	P.0442 - Intervallo per la registrazione veloce delle analogiche.	P.0442 - Analogue fast logging interval.	s		1	13173	1	US_00		
01.30	P.0443 - Intervallo per la registrazione lenta delle analogiche.	P.0443 - Analogue slow logging interval.	min		1	13174	1	US_00		
01.30	P.0450 - Tipo di modem.	P.0450 - Modem type.			1	13790	1	US_00		
01.30	P.0451 - Utilizzo della porta seriale (1).	P.0451 - Usage of the serial port (1).			1	13175	1	US_00		
01.30	P.0452 - Indirizzo Modbus (1).	P.0452 - Modbus address (1).			1	13176	1	US_00		
01.30	P.0453 - Baud rate (1).	P.0453 - Baud rate (1).	Bps		1	13177	2	UL_00		

HOLDING REGISTERS

Rev	Descrizione	Description	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value	Note
01.30	P.0454 - Impostazioni (1).	P.0454 - Settings (1).			1	13179	1	US_00		
01.30	P.0455 - Eventi per segnalazioni.	P.0455 - Events for alerts.			1	13180	1	BOOL_01		
01.30	P.0456 - Nome dell'impianto.	P.0456 - Plant name.			1	13181	12	STR_12		
01.30	P.0457 - #1 Numero di telefono.	P.0457 - #1 Phone number.			1	13193	12	STR_12		
01.30	P.0458 - #1 Tipo di numero di telefono.	P.0458 - #1 Type of phone number.			1	13205	1	US_00		
01.30	P.0459 - #2 Numero di telefono.	P.0459 - #2 Phone number.			1	13206	12	STR_12		
01.30	P.0460 - #2 Tipo di numero di telefono.	P.0460 - #2 Type of phone number.			1	13218	1	US_00		
01.30	P.0461 - #3 Numero di telefono.	P.0461 - #3 Phone number.			1	13219	12	STR_12		
01.30	P.0462 - #3 Tipo di numero di telefono.	P.0462 - #3 Type of phone number.			1	13231	1	US_00		
01.30	P.0463 - #4 Numero di telefono.	P.0463 - #4 Phone number.			1	13232	12	STR_12		
01.30	P.0464 - #4 Tipo di numero di telefono.	P.0464 - #4 Type of phone number.			1	13244	1	US_00		
01.30	P.0465 - Modalità di chiamata.	P.0465 - Dial mode.			1	13245	1	US_00		
01.30	P.0466 - Numero di squilli.	P.0466 - Number of rings.			1	13246	1	US_00		
01.30	P.0467 - Numero di SMS.	P.0467 - Number of SMS.			1	13247	1	US_00		
01.30	P.0468 - Numero di chiamate dati.	P.0468 - Number of data calls.			1	13248	1	US_00		
01.30	P.0470 - Ordine dei registri Modbus (1).	P.0470 - Order of the Modbus registers (1).			1	13253	1	US_00		
01.34	P.0471 - Utilizzo della porta seriale (2).	P.0471 - Usage of the serial port (2).			1	14007	1	US_00		
01.30	P.0472 - Indirizzo Modbus (2).	P.0472 - Modbus address (2).			1	13254	1	US_00		
01.30	P.0473 - Baud rate (2).	P.0473 - Baud rate (2).	Bps		1	13255	2	UL_00		
01.30	P.0474 - Impostazioni (2).	P.0474 - Settings (2).			1	13257	1	US_00		
01.30	P.0475 - Ordine dei registri Modbus (2).	P.0475 - Order of the Modbus registers (2).			1	13258	1	US_00		
01.30	P.0478 - Indirizzo Modbus (USB).	P.0478 - Modbus address (USB).			1	13636	1	US_00		
01.30	P.0479 - Ordine dei registri Modbus (USB).	P.0479 - Order of the Modbus registers (USB).			1	13637	1	US_00		
01.30	P.0481 - Modalità per le soglie di carico.	P.0481 - Load thresholds mode.			1	13259	1	US_00		
01.30	P.0482 - Tempo di osservazione iniziale.	P.0482 - Initial delay.	s		1/16	13260	1	US_04		
01.30	P.0483 - Soglia di bassa potenza.	P.0483 - Low power threshold.	%		1/256	13261	1	US_08		
01.30	P.0484 - Ritardo per bassa potenza.	P.0484 - Low power delay.	s		1/16	13262	1	US_04		
01.30	P.0485 - Soglia di alta potenza.	P.0485 - High power threshold.	%		1/256	13263	1	US_08		
01.30	P.0486 - Ritardo per alta potenza.	P.0486 - High power delay.	s		1/16	13264	1	US_04		
01.30	P.0491 - Durata comando sirena.	P.0491 - Horn duration.	s		1/16	13265	1	US_04		
01.30	P.0492 - Ritardo prima di spegnere la lampada.	P.0492 - Delay before switching off the lamp.	s		1/16	13266	1	US_04		
01.30	P.0493 - Gestione della lampada a motore avviato.	P.0493 - Management of the lamp when the engine is running.			1	13267	1	US_00		
01.30	P.0494 - Opzioni schema unifilare.	P.0494 - Options for single-line diagram.			1	13753	1	BOOL_01		
01.30	P.0495 - Opzioni tastiera.	P.0495 - Keyboard options.			1	13642	1	BOOL_01		
01.30	P.0500 - Indirizzo IP.	P.0500 - IP Address.			1	13654	2	UL_00		
01.30	P.0501 - Subnet mask.	P.0501 - Subnet mask.			1	13656	2	UL_00		
01.30	P.0502 - Gateway di rete.	P.0502 - Network Gateway.			1	13658	2	UL_00		
01.30	P.0503 - Porta Modbus/TCP (0=Modbus/TCP disabilitato).	P.0503 - Modbus/TCP Port (0=Modbus/TCP disabled).			1	13660	1	US_00		
01.30	P.0504 - Porta server Web (0=Server Web disabilitato).	P.0504 - Web server Port (0=Web Server disabled).			1	13661	1	US_00		
01.30	P.0505 - Ordine dei registri Modbus (Ethernet).	P.0505 - Order of the Modbus registers (Ethernet).			1	13662	1	US_00		
01.30	P.0508 - Porta server NTP (0=Server NTP disabilitato).	P.0508 - NTP server port (0=NTP Server disabled).			1	13663	1	US_00		
01.30	P.0509 - Indirizzo server NTP (0=Server NTP disabilitato).	P.0509 - NTP server address (0=NTP Server disabled).			1	13664	2	UL_00		
01.30	P.0510 - Server DNS Primario.	P.0510 - Primary DNS server.			1	13666	2	UL_00		
01.30	P.0511 - Server DNS Secondario.	P.0511 - Secondary DNS server.			1	13668	2	UL_00		
01.30	P.0513 - Porta server DHCP (0=Server DHCP disabilitato).	P.0513 - DHCP server port (0=DHCP server disabled).			1	13671	1	US_00		
01.30	P.0514 - Indirizzo server DHCP (0=Server DHCP disabilitato).	P.0514 - DHCP server address (0=DHCP server disabled).			1	13672	2	UL_00		
01.30	P.0530 - Abilitazione connessione e invio pacchetti a Si.Mo.Ne.	P.0530 - Enable and sending data to Si.Mo.Ne.			1	13676	1	US_00		
01.30	P.0531 - Indirizzo IP o nome server primario Si.Mo.Ne.	P.0531 - Primary Si.Mo.Ne server - IP address or name.			1	13677	15	STR_15		
01.30	P.0532 - Porta server primario Si.Mo.Ne.	P.0532 - Primary Si.Mo.Ne server port.			1	13692	1	US_00		
01.30	P.0533 - Indirizzo IP o nome server secondario Si.Mo.Ne.	P.0533 - Secondary Si.Mo.Ne server - IP Address or name.			1	13693	15	STR_15		
01.30	P.0534 - Porta server secondario Si.Mo.Ne.	P.0534 - Secondary Si.Mo.Ne server port.			1	13708	1	US_00		
01.30	P.0535 - Tempo di invio dati a motore avviato.	P.0535 - Interval Data Sending time if engine running.	s		1	13709	1	US_00		
01.30	P.0536 - Tempo di invio dati a motore fermo.	P.0536 - Interval Data Sending time if engine stopped.	s		1	13710	1	US_00		
01.30	P.0537 - Tempo per invio pacchetto Keep Alive Network.	P.0537 - Keep Alive Network - Interval Data Sending Time.	min		1	13711	1	US_00		
01.30	P.0539 - Eventi di comunicazione.	P.0539 - Communication events.			1	13713	1	BOOL_01		
01.30	P.0542 - Tipo di tensioni generatore.	P.0542 - Type of generator voltages.			1	13716	1	US_00		
01.30	P.0551 - APN (Access Point Name) primario.	P.0551 - APN primary (Access Point Name).			1	13921	15	STR_15		
01.30	P.0552 - Nome utente APN primario (opzionale).	P.0552 - APN primary username (optional).			1	13936	12	STR_12		
01.30	P.0553 - Password per APN primario (opzionale).	P.0553 - APN primary password (optional).			1	13948	12	STR_12		
01.30	P.0554 - APN (Access Point Name) secondario.	P.0554 - APN secondary (Access Point Name).			1	13960	15	STR_15		
01.30	P.0555 - Nome utente APN secondario (opzionale).	P.0555 - APN secondary username (optional).			1	13975	12	STR_12		
01.30	P.0556 - Password per APN secondario (opzionale).	P.0556 - APN secondary password (optional).			1	13987	12	STR_12		
01.30	P.0557 - Metodo di connessione alla rete GPRS.	P.0557 - Connection mode to GPRS Network.			1	13789	1	US_00		
01.30	P.0558 - Abilitazione Modbus/TCP.	P.0558 - Modbus/TCP enable.			1	13780	1	US_00		
01.30	P.0559 - Porta Modbus/TCP.	P.0559 - Modbus/TCP port.			1	13781	1	US_00		
01.30	P.0580 - Abilitazione modulo GPS.	P.0580 - GPS module enable.			1	13822	1	US_00		
01.30	P.0581 - Coordinate fisse GPS - Latitudine (con segno: +=Nord, -=Sud).	P.0581 - Permanent Coordinates - Latitude (signed: +=North, -=South).			1	13717	7	STR_07		
01.30	P.0582 - Coordinate fisse GPS - Longitudine (con segno: +=Est, -=Ovest).	P.0582 - Permanent Coordinates - Longitude (signed: +=East, -=West).			1	13724	7	STR_07		

HOLDING REGISTERS

Rev	Descrizione	Description	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value	Note
01.30	P.0583 - Sensibilità di spostamento per invio evento.	P.0583 - Movement sensitivity for sending event.	m		1	13819	1	US_00		
01.30	P.0584 - Tempo di invio dati per Tracking.	P.0584 - Interval Data Sending time for Tracking.	s		1	13818	1	US_00		
01.33	P.0591 - Soglia per bassa tensione batteria.	P.0591 - Low battery voltage threshold.	Vdc		1	14001	1	US_00		
01.33	P.0592 - Ritardo per bassa tensione batteria.	P.0592 - Low battery voltage delay.	s		1	14002	1	US_00		
01.33	P.0594 - Soglia sensibilità accelerometro (0=alta / 127=bassa).	P.0594 - Accelerometer sensitivity threshold (0=high / 127=low).			1	14003	1	US_00		
01.33	P.0595 - Numero eventi da accelerometro.	P.0595 - Number of events from accelerometer.			1	14004	1	US_00		
01.30	P.0709 - Segnalazione per guasto Can-Bus.	P.0709 - Action on Can-Bus fault.			1	13273	1	US_00		
01.30	P.0710 - Velocità di idle per ECU.	P.0710 - Idle speed for ECU.	rpm		1	13274	1	US_00		
01.30	P.0711 - Tempo massimo senza messaggi dal motore.	P.0711 - Maximum time without messages from engine.	s		1/16	13275	1	US_04		
01.34	P.0713 - Velocità corrispondente al comando 0%	P.0713 - Speed at 0% command	rpm		1	14008	1	US_00		
01.34	P.0714 - Velocità corrispondente al comando 100%	P.0714 - Speed at 100% command	rpm		1	14009	1	US_00		
01.34	P.0715 - Opzioni per Can-Bus	P.0715 - Options for Can-Bus			1	14010	1	BOOL_01		
01.30	P.0800 - Modalità bus PMCB.	P.0800 - PMCB bus mode.			1	13754	1	US_00		
01.30	P.0802 - Tipo di impianto.	P.0802 - Type of plant.			1	13740	1	US_00		
01.30	P.0803 - Numero di generatori sul bus PMCB.	P.0803 - Number of gensets over PMCB bus.			1	13755	1	US_00		
01.30	P.0804 - Consenti chiusura GCB se numero errato di generatori sul bus PMCB?	P.0804 - Allow GCB closure with wrong number of gensets over the PMCB bus?			1	13756	1	US_00		
01.30	P.0805 - Azione se c'è un altro generatore con "GCB non aperto".	P.0805 - Action when there is another genset with "GCB not open".			1	13757	1	US_00		
01.30	P.0806 - Potenza minima disponibile sulle barre di parallelo per erogazione.	P.0806 - Minimum deliverable power on bus bars for supply.	kW		1	13758	1	US_00		
01.30	P.0811 - Guadagno per anello di regolazione potenza reattiva.	P.0811 - Gain for reactive power control loop.			1/8192	13842	1	US_13		
01.30	P.0812 - Fattore integrativo per anello di regolazione potenza reattiva.	P.0812 - Integral factor for reactive power control loop.	1/s		1/1024	13843	1	US_10		
01.30	P.0814 - Banda morta per regolazione potenza reattiva.	P.0814 - Dead band for reactive power control loop.	%		1/256	13844	1	US_08		
01.30	P.0815 - Banda morta allargata per regolazione potenza reattiva.	P.0815 - Large dead band for reactive power control loop.	%		1/256	13845	1	US_08		
01.30	P.0820 - Numero minimo di generatori avviati.	P.0820 - Minimum number of gensets started.			1	13759	1	US_00		
01.30	P.0821 - Abilitazione funzione del carico.	P.0821 - Load function enable.			1	13760	1	US_00		
01.30	P.0822 - Modalità funzione del carico.	P.0822 - Load function mode.			1	13761	1	US_00		
01.30	P.0823 - Indirizzo gruppo pilota.	P.0823 - Master generator address.			1	13762	1	US_00		
01.30	P.0824 - Orario cambio gruppo pilota (modo 2).	P.0824 - Master generator change time (mode 2).	hh:nn		1	13763	1	US_00		
01.30	P.0825 - Numero ore minime per cambio gruppo pilota (modo 3).	P.0825 - Master generator batch hours (mode 3).	hh		1	13764	1	US_00		
01.30	P.0826 - Soglia attivazione gruppo più prioritario.	P.0826 - Activation load threshold.	% P.0125		1/256	13765	1	US_08		
01.30	P.0827 - Ritardo attivazione gruppo più prioritario.	P.0827 - Activation load delay.	s		1	13766	1	US_00		
01.30	P.0828 - Soglia disattivazione gruppo meno prioritario.	P.0828 - Deactivation load threshold.	% P.0125		1/256	13767	1	US_08		
01.30	P.0829 - Ritardo disattivazione gruppo meno prioritario.	P.0829 - Deactivation load delay.	s		1	13768	1	US_00		
01.30	P.0830 - Tempo di osservazione iniziale.	P.0830 - Initial delay.	s		1	13769	1	US_00		
01.30	P.0831 - Tipo di regolatore di giri.	P.0831 - Type of speed regulator.			1	13777	1	US_00		
01.30	P.0840 - Offset di velocità.	P.0840 - Speed offset.	%		1/256	13269	1	US_08		
01.30	P.0841 - Massima differenza di tensione per consenso chiusura interruttore.	P.0841 - Voltage match window.	%		1	13796	1	US_00		
01.30	P.0842 - Massima differenza di fase per consenso chiusura interruttore.	P.0842 - Phase match window.	°		1	13797	1	US_00		
01.30	P.0843 - Massima differenza di frequenza per consenso chiusura interruttore.	P.0843 - Frequency match window.	Hz		1/256	13798	1	US_08		
01.30	P.0844 - Tempo per abilitazione chiusura interruttore.	P.0844 - Breaker dwell time.	s		1/256	13799	1	US_08		
01.30	P.0845 - Offset di fase per la sincronizzazione.	P.0845 - Phase offset for the synchronization.	°	Yes	1	13800	1	SS_00		
01.30	P.0846 - Uso del synchro-check interno con sincronizzatori esterni.	P.0846 - Use of internal synchro-check with external synchronizers.			1	13801	1	US_00		
01.30	P.0847 - MCB alimentato dalla rete?	P.0847 - Is MCB powered by the mains?			1	13277	1	US_00		
01.30	P.0848 - Sincronizzazione automatica in manuale.	P.0848 - Automatic synchronization in MAN mode.			1	13802	1	US_00		
01.30	P.0849 - Guadagno per anello di regolazione fase.	P.0849 - Gain for phase control loop.			1/8192	13803	1	US_13		
01.30	P.0850 - Fattore integrativo per anello di regolazione fase.	P.0850 - Integral factor for phase control loop.	1/s		1/1024	13804	1	US_10		
01.30	P.0852 - Tempo massimo per sincronizzazione.	P.0852 - Maximum time for direct synchronization.	s		1/16	13807	1	US_04		
01.30	P.0853 - Tempo massimo per sincronizzazione di rientro.	P.0853 - Maximum time for reverse synchronization.	s		1/16	13808	1	US_04		
01.30	P.0854 - Utilizzo di GCB.	P.0854 - Use of GCB.			1	13741	1	US_00		
01.30	P.0855 - Utilizzo di MCB.	P.0855 - Use of MCB.			1	13742	1	US_00		
01.30	P.0856 - Valore minimo per regolatore di giri.	P.0856 - Minimum value for speed regulator.	%		1/256	13778	1	US_08		
01.30	P.0857 - Valore massimo per regolatore di giri.	P.0857 - Maximum value for speed regulator.	%		1/256	13779	1	US_08		
01.30	P.0858 - Riferimento di potenza di sistema per "BASE LOAD".	P.0858 - Power reference for system "BASE LOAD".	kW		1	13821	1	US_00		
01.30	P.0860 - Riferimento di sistema per regolazione cosfi (<=1 significa induttivo, >1 significa capacitivo (2-val)).	P.0860 - Reference for system Cosfi (<=1 means lagging, >1 means leading (2-val)).			1/256	13849	1	US_08		
01.30	P.0861 - Tipo di regolatore di tensione.	P.0861 - Type of speed regulator.			1	13786	1	US_00		
01.30	P.0862 - Valore minimo per regolatore di tensione.	P.0862 - Minimum value for speed regulator.	%		1/256	13787	1	US_08		
01.30	P.0863 - Valore massimo per regolatore di tensione.	P.0863 - Maximum value for speed regulator.	%		1/256	13788	1	US_08		
01.30	P.0867 - Offset di tensione.	P.0867 - Speed offset.	%		1/256	13791	1	US_08		
01.30	P.0868 - Guadagno per anello di regolazione tensione.	P.0868 - Gain for voltage control loop.			1/8192	13805	1	US_13		
01.30	P.0869 - Fattore integrativo per anello di regolazione tensione.	P.0869 - Integral factor for voltage control loop.	1/s		1/1024	13806	1	US_10		
01.30	P.0871 - Guadagno per anello di regolazione potenza attiva.	P.0871 - Gain for active power control loop.			1/8192	13809	1	US_13		
01.30	P.0872 - Fattore integrativo per anello di regolazione potenza attiva.	P.0872 - Integral factor for active power control loop.	1/s		1/1024	13810	1	US_10		
01.30	P.0874 - Rampa di carico e scarico.	P.0874 - Loading and unloading ramp.	%/s		1/256	13811	1	US_08		
01.30	P.0875 - Rampa veloce di scarico.	P.0875 - Fast unloading ramp.	%/s		1/256	13812	1	US_08		
01.30	P.0876 - Rampa di regolazione.	P.0876 - Regulation ramp.	%/s		1/256	13813	1	US_08		
01.30	P.0877 - Banda morta per ripartizione del carico.	P.0877 - Dead band for load sharing.	%		1/256	13814	1	US_08		
01.30	P.0878 - Potenza di fine rampa di scarico.	P.0878 - Minimum power for unloading ramp.	%		1/256	13815	1	US_08		
01.30	P.0879 - Durata massima rampa di scarico.	P.0879 - Maximum duration of unloading ramp.	s		1/16	13816	1	US_04		
01.30	P.0880 - Funzionamento in parallelo rete.	P.0880 - Mains parallel function.			1	13817	1	US_00		

HOLDING REGISTERS

Rev	Descrizione	Description	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value	Note
01.30	P.0884 - Riferimento di potenza locale per "BASE LOAD".	P.0884 - Power reference for local "BASE LOAD".	kW		1	13820	1	US_00		
01.30	P.0888 - Riferimento di potenza locale per "IMPORT/EXPORT".	P.0888 - Power reference for local "IMPORT/EXPORT".	kW	Yes	1	13824	1	SS_00		
01.30	P.0889 - Banda morta allargata per ripartizione del carico.	P.0889 - Large dead band for load sharing.	%		1/256	13826	1	US_08		
01.30	P.0890 - Tempo massimo in parallelo alla rete.	P.0890 - Maximum time in parallel to the grid.	s		1	13867	1	US_00		
01.30	P.0894 - Riferimento locale per regolazione cosfi (<=1 significa induttivo, >1 significa capacitivo (2-val)).	P.0894 - Reference for local Cosfi (<=1 means lagging, >1 means leading (2-val)).			1/256	13848	1	US_08		
01.30	P.0895 - Guadagno per anello di regolazione cosfi.	P.0895 - Gain for Cosfi control loop.			1/8192	13850	1	US_13		
01.30	P.0896 - Fattore integrativo per anello di regolazione cosfi.	P.0896 - Integral factor for Cosfi control loop.	1/s		1/1024	13851	1	US_10		
01.30	P.0898 - Banda morta per modulazione potenza.	P.0898 - Dead band for power modulation.	%		1/256	13827	1	US_08		
01.30	P.0900 - Dispositivo di interfaccia.	P.0900 - Interface device.			1	13869	1	US_00		
01.30	P.0901 - Tempo di mantenimento del comando di "rete assente".	P.0901 - Mains failure contacts hold time.	s		1/256	13870	1	US_08		
01.30	P.0902 - Riferimento di potenza alternativo per "BASE LOAD".	P.0902 - Alternative power reference for "BASE LOAD".	kW		1	13828	1	US_00		
01.30	P.0903 - Ritardo parallelo rete da rete in tolleranza.	P.0903 - Parallel to mains delay from mains in thresholds.	s		1/16	13871	1	US_04		
01.30	P.0904 - Potenza minima per "IMPORT/EXPORT".	P.0904 - Minimum power for "IMPORT/EXPORT".	kW		1	13825	1	US_00		
01.30	P.0905 - Minima frequenza di rete per consenso al parallelo.	P.0905 - Minimum grid frequency allowing parallel.	%		1/256	13875	1	US_08		
01.30	P.0906 - Massima frequenza di rete per consenso al parallelo.	P.0906 - Maximum grid frequency allowing parallel.	%		1/256	13876	1	US_08		
01.30	P.0908 - Opzioni per le protezioni di parallelo alla rete.	P.0908 - Options for parallel to grid protections.			1	13874	1	BOOL_01		
01.30	P.0909 - Minima tensione di rete per consenso al parallelo.	P.0909 - Minimum grid voltage allowing parallel.	%		1/256	13877	1	US_08		
01.30	P.0910 - Massima tensione di rete per consenso al parallelo.	P.0910 - Maximum grid voltage allowing parallel.	%		1/256	13878	1	US_08		
01.30	P.0911 - Isteresi sulle tensioni per le protezioni di "mancanza rete".	P.0911 - Voltage hysteresis for "mains failure" protections.	%		1/256	13872	1	US_08		
01.30	P.0912 - 1° soglia per bassa tensione (protezione 27 - U<<).	P.0912 - Low voltage threshold 1 (27 protection - U<<).	%		1/256	13879	1	US_08		
01.30	P.0913 - Ritardo su 1° soglia per bassa tensione (protezione 27 - U<<).	P.0913 - Low voltage delay 1 (27 protection - U<<).	s		1/256	13880	1	US_08		
01.30	P.0914 - 1° Soglia per alta tensione (protezione 59 - U>>).	P.0914 - High voltage threshold 1 (59 protection - U>>).	%		1/256	13899	1	US_08		
01.30	P.0915 - Ritardo su 1° soglia per alta tensione (protezione 59 - U>>).	P.0915 - High voltage delay 1 (59 protection - U>>).	s		1/256	13900	1	US_08		
01.30	P.0916 - 2° soglia per bassa tensione (protezione 27 - U<).	P.0916 - Low voltage threshold 2 (27 protection - U<).	%		1/256	13881	1	US_08		
01.30	P.0917 - Ritardo su 2° soglia per bassa tensione (protezione 27 - U<).	P.0917 - Low voltage delay 2 (27 protection - U<).	s		1/16	13882	1	US_04		
01.30	P.0918 - 2° soglia per alta tensione (protezione 59 - U>).	P.0918 - High voltage threshold 2 (59 protection - U>).	%		1/256	13901	1	US_08		
01.30	P.0919 - Ritardo su 2° soglia per alta tensione (protezione 59 - U>).	P.0919 - High voltage delay 2 (59 protection - U>).	s		1/16	13902	1	US_04		
01.30	P.0921 - Isteresi sulla frequenza per le protezioni di "mancanza rete".	P.0921 - Frequency hysteresis for "mains failure" protections.	%		1/256	13873	1	US_08		
01.30	P.0922 - 1° soglia per bassa frequenza (protezione 81< - f<<).	P.0922 - Low frequency threshold 1 (81< protection - f<<).	%		1/256	13903	1	US_08		
01.30	P.0923 - Ritardo su 1° soglia per bassa frequenza (protezione 81< - f<<).	P.0923 - Low frequency delay 1 (81< protection - f<<).	s		1/256	13904	1	US_08		
01.30	P.0924 - 1° soglia per alta frequenza (protezione 81> - f>>).	P.0924 - High frequency threshold 1 (81> protection - f>>).	%		1/256	13907	1	US_08		
01.30	P.0925 - Ritardo su 1° soglia per alta frequenza (protezione 81> - f>>).	P.0925 - High frequency delay 1 (81> protection - f>>).	s		1/256	13908	1	US_08		
01.30	P.0926 - 2° soglia per bassa frequenza (protezione 81< - f<).	P.0926 - Low frequency threshold 2 (81< protection - f<).	%		1/256	13905	1	US_08		
01.30	P.0927 - Ritardo su 2° soglia per bassa frequenza (protezione 81< - f<).	P.0927 - Low frequency delay 2 (81< protection - f<).	s		1/16	13906	1	US_04		
01.30	P.0928 - 2° soglia per alta frequenza (protezione 81> - f>).	P.0928 - High frequency threshold 2 (81> protection - f>).	%		1/256	13909	1	US_08		
01.30	P.0929 - Ritardo su 2° soglia per alta frequenza (protezione 81> - f>).	P.0929 - High frequency delay 2 (81> protection - f>).	s		1/16	13910	1	US_04		
01.30	P.0931 - Direzione Df/Dt (protezione 81R).	P.0931 - Df/Dt direction (81R protection).			1	13911	1	US_00		
01.30	P.0932 - Soglia per Df/Dt (protezione 81R).	P.0932 - Df/Dt threshold (81R protection).	Hz/s		1/256	13912	1	US_08		
01.30	P.0933 - Ritardo per Df/Dt (protezione 81R).	P.0933 - Df/Dt delay (81R protection).	s		1/256	13913	1	US_08		
01.30	P.0941 - Direzione protezione "Vector jump".	P.0941 - Direction for Vector jump protection.			1	13914	1	US_00		
01.30	P.0942 - Soglia per protezione "Vector jump".	P.0942 - Threshold for Vector jump protection.	°		1/256	13915	1	US_08		
01.30	P.0974 - Riferimento per DROOP.	P.0974 - Reference for DROOP (frequency).	Hz		1/256	13854	1	US_08		
01.30	P.0975 - Pendenza DROOP.	P.0975 - Ratio for DROOP (frequency).	%/Hz		1/256	13855	1	US_08		
01.30	P.0976 - Rampa per DROOP.	P.0976 - Ramp for DROOP (frequency).	Hz/s		1/256	13856	1	US_08		
01.30	P.0977 - Guadagno per anello di regolazione velocità.	P.0977 - Gain for speed control loop.			1/8192	13857	1	US_13		
01.30	P.0978 - Fattore integrativo per anello di regolazione velocità.	P.0978 - Integral factor for speed control loop.	1/s		1/1024	13858	1	US_10		
01.30	P.0986 - Riferimento per DROOP di tensione.	P.0986 - Reference for DROOP (voltage).	Vac		1	13861	1	US_00		
01.30	P.0987 - Pendenza per DROOP di tensione.	P.0987 - Ratio for DROOP (voltage).	%		1/256	13862	1	US_08		
01.30	P.0988 - Rampa per DROOP di tensione.	P.0988 - Ramp for DROOP (voltage).	Vac/s		1/256	13863	1	US_08		
01.30	P.0989 - Guadagno per anello di regolazione tensione.	P.0989 - Gain for voltage control loop.			1/8192	13864	1	US_13		
01.30	P.0990 - Fattore integrativo per anello di regolazione tensione.	P.0990 - Integral factor for voltage control loop.	1/s		1/1024	13865	1	US_10		
01.30	P.0991 - Abilita i limiti nel modo DROOP.	P.0991 - Enables the limits in DROOP mode.			1	13866	1	US_00		
01.30	P.1201 - Riserva di potenza #1 per funzione del carico (attivazione).	P.1201 - Power reserve #1 for load function (activation).	kW		1	13770	1	US_00		
01.30	P.1202 - Riserva di potenza #1 per funzione del carico (disattivazione).	P.1202 - Power reserve #1 for load function (deactivation).	kW		1	13771	1	US_00		
01.30	P.1203 - Riserva di potenza #2 per funzione del carico (attivazione).	P.1203 - Power reserve #2 for load function (activation).	kW		1	13772	1	US_00		
01.30	P.1204 - Riserva di potenza #2 per funzione del carico (disattivazione).	P.1204 - Power reserve #2 for load function (deactivation).	kW		1	13773	1	US_00		
01.30	P.1205 - Riserva di potenza #3 per funzione del carico (attivazione).	P.1205 - Power reserve #3 for load function (activation).	kW		1	13774	1	US_00		
01.30	P.1206 - Riserva di potenza #3 per funzione del carico (disattivazione).	P.1206 - Power reserve #3 for load function (deactivation).	kW		1	13775	1	US_00		
01.30	P.1207 - Riserva di potenza selezionata per funzione del carico.	P.1207 - Selected power reserve for load function.			1	13776	1	US_00		
01.30	P.1211 - Abilitazione protezione 27T.	P.1211 - Enable protection 27T.			1	13883	1	US_00		
01.30	P.1212 - Soglia #1 protezione 27T.	P.1212 - Threshold #1 protection 27T.	%		1/256	13884	1	US_08		
01.30	P.1213 - Ritardo #1 protezione 27T.	P.1213 - Delay #1 protection 27T.	s		1/256	13885	1	US_08		
01.30	P.1214 - Soglia #2 protezione 27T.	P.1214 - Threshold #2 protection 27T.	%		1/256	13886	1	US_08		
01.30	P.1215 - Ritardo #2 protezione 27T.	P.1215 - Delay #2 protection 27T.	s		1/256	13887	1	US_08		
01.30	P.1216 - Soglia #3 protezione 27T.	P.1216 - Threshold #3 protection 27T.	%		1/256	13888	1	US_08		
01.30	P.1217 - Ritardo #3 protezione 27T.	P.1217 - Delay #3 protection 27T.	s		1/256	13889	1	US_08		
01.30	P.1218 - Ritardo ripristino 27T.	P.1218 - Reset delay 27T.	s		1/16	13890	1	US_04		
01.30	P.1231 - Abilitazione protezione 27Q.	P.1231 - Enable protection 27Q.			1	13891	1	US_00		

HOLDING REGISTERS

Rev	Descrizione	Description	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value	Note
01.30	P.1232 - Segno potenza reattiva per protezione 27Q.	P.1232 - Sign of reactive power for 27Q protection.			1	13892	1	US_00		
01.30	P.1233 - Soglia di tensione per protezione 27Q.	P.1233 - Voltage threshold for 27Q protection.	%		1/256	13893	1	US_08		
01.30	P.1234 - Soglia di potenza reattiva per protezione 27Q.	P.1234 - Reactive power threshold for 27Q protection.	%		1/256	13894	1	US_08		
01.30	P.1235 - Soglia di corrente di sequenza positiva per protezione 27Q.	P.1235 - Positive sequence current threshold for 27Q protection.	%		1/256	13895	1	US_08		
01.30	P.1237 - Ritardo #1 protezione 27Q.	P.1237 - Delay #1 protection 27Q.	s		1/256	13896	1	US_08		
01.30	P.1238 - Ritardo #2 protezione 27Q.	P.1238 - Delay #2 protection 27Q.	s		1/256	13897	1	US_08		
01.30	P.1239 - Ritardo ripristino 27Q.	P.1239 - Reset delay 27Q.	s		1/16	13898	1	US_04		
01.30	P.1600 - Uso dell'anello di regolazione velocità.	P.1600 - Usage of the speed control loop.			1	13846	1	BOOL_01		
01.30	P.1601 - Soglia per inizio regolazione velocità.	P.1601 - Threshold for start of speed regulation.	%		1/256	13918	1	US_08		
01.30	P.1602 - Ritardo per inizio regolazione velocità.	P.1602 - Delay for start of speed regulation.	s		1/16	13919	1	US_04		
01.30	P.1603 - Rampa per regolazione velocità.	P.1603 - Ramp for speed regulation.	%/s		1/256	13920	1	US_08		
01.30	P.1604 - Setpoint per la frequenza	P.1604 - Setpoint for the frequency	Hz		1/256	13999	1	US_08		
01.30	P.1605 - Fattore per la ripartizione dei kW.	P.1605 - Factor for sharing the kW.	%		1/256	13860	1	US_08		
01.30	P.1650 - Uso dell'anello di regolazione tensione.	P.1650 - Usage of the voltage control loop.			1	13823	1	BOOL_01		
01.30	P.1651 - Soglia per inizio regolazione tensione.	P.1651 - Threshold for start of voltage regulation.	%		1/256	13859	1	US_08		
01.30	P.1652 - Ritardo per inizio regolazione tensione.	P.1652 - Delay for start of voltage regulation.	s		1/16	13853	1	US_04		
01.30	P.1653 - Rampa per regolazione tensione.	P.1653 - Ramp for voltage regulation.	%/s		1/256	13852	1	US_08		
01.30	P.1654 - Setpoint per la tensione	P.1654 - Setpoint for the voltage	Vac		1	14000	1	US_00		
01.30	P.1655 - Fattore per la ripartizione dei kvar.	P.1655 - Factor for sharing the kvar.	%		1/256	13847	1	US_08		
01.30	P.2000 - Ingressi con polarità invertita (1-8).	P.2000 - Inputs with reverse polarity (1-8).			1	13278	1	BOOL_01		
01.30	P.2001 - Funzione dell'ingresso 01.	P.2001 - Function of the input 01.			1	13279	1	US_00		
01.30	P.2002 - Ritardo per l'ingresso 01.	P.2002 - Delay for the input 01.	s		1/16	13280	1	US_04		
01.30	P.2003 - Messaggio per l'ingresso 01.	P.2003 - Message for the input 01.			1	18001	15	STR_15		
01.30	P.2004 - Funzione dell'ingresso 02.	P.2004 - Function of the input 02.			1	13281	1	US_00		
01.30	P.2005 - Ritardo per l'ingresso 02.	P.2005 - Delay for the input 02.	s		1/16	13282	1	US_04		
01.30	P.2006 - Messaggio per l'ingresso 02.	P.2006 - Message for the input 02.			1	18016	15	STR_15		
01.30	P.2007 - Funzione dell'ingresso 03.	P.2007 - Function of the input 03.			1	13283	1	US_00		
01.30	P.2008 - Ritardo per l'ingresso 03.	P.2008 - Delay for the input 03.	s		1/16	13284	1	US_04		
01.30	P.2009 - Messaggio per l'ingresso 03.	P.2009 - Message for the input 03.			1	18031	15	STR_15		
01.30	P.2010 - Funzione dell'ingresso 04.	P.2010 - Function of the input 04.			1	13285	1	US_00		
01.30	P.2011 - Ritardo per l'ingresso 04.	P.2011 - Delay for the input 04.	s		1/16	13286	1	US_04		
01.30	P.2012 - Messaggio per l'ingresso 04.	P.2012 - Message for the input 04.			1	18046	15	STR_15		
01.30	P.2013 - Funzione dell'ingresso 05.	P.2013 - Function of the input 05.			1	13287	1	US_00		
01.30	P.2014 - Ritardo per l'ingresso 05.	P.2014 - Delay for the input 05.	s		1/16	13288	1	US_04		
01.30	P.2015 - Messaggio per l'ingresso 05.	P.2015 - Message for the input 05.			1	18061	15	STR_15		
01.30	P.2016 - Funzione dell'ingresso 06.	P.2016 - Function of the input 06.			1	13289	1	US_00		
01.30	P.2017 - Ritardo per l'ingresso 06.	P.2017 - Delay for the input 06.	s		1/16	13290	1	US_04		
01.30	P.2018 - Messaggio per l'ingresso 06.	P.2018 - Message for the input 06.			1	18076	15	STR_15		
01.30	P.2019 - Funzione dell'ingresso 07.	P.2019 - Function of the input 07.			1	13291	1	US_00		
01.30	P.2020 - Ritardo per l'ingresso 07.	P.2020 - Delay for the input 07.	s		1/16	13292	1	US_04		
01.30	P.2021 - Messaggio per l'ingresso 07.	P.2021 - Message for the input 07.			1	18091	15	STR_15		
01.30	P.2022 - Funzione dell'ingresso 08.	P.2022 - Function of the input 08.			1	13293	1	US_00		
01.30	P.2023 - Ritardo per l'ingresso 08.	P.2023 - Delay for the input 08.	s		1/16	13294	1	US_04		
01.30	P.2024 - Messaggio per l'ingresso 08.	P.2024 - Message for the input 08.			1	18106	15	STR_15		
01.30	P.2100 - Ingressi con polarità invertita (09-12).	P.2100 - Inputs with reverse polarity (09-12).			1	13295	1	BOOL_01		
01.30	P.2107 - Funzione dell'ingresso 09 (JM_3).	P.2107 - Function of the input 09 (JM_3).			1	13296	1	US_00		
01.30	P.2108 - Ritardo per l'ingresso 09 (JM_3).	P.2108 - Delay for the input 09 (JM_3).	s		1/16	13297	1	US_04		
01.30	P.2109 - Messaggio per l'ingresso 09 (JM_3).	P.2109 - Message for the input 09 (JM_3).			1	18121	15	STR_15		
01.30	P.2110 - Funzione dell'ingresso 10 (JM_4).	P.2110 - Function of the input 10 (JM_4).			1	13298	1	US_00		
01.30	P.2111 - Ritardo per l'ingresso 10 (JM_4).	P.2111 - Delay for the input 10 (JM_4).	s		1/16	13299	1	US_04		
01.30	P.2112 - Messaggio per l'ingresso 10 (JM_4).	P.2112 - Message for the input 10 (JM_4).			1	18136	15	STR_15		
01.30	P.2113 - Funzione dell'ingresso 11 (JM_2).	P.2113 - Function of the input 11 (JM_2).			1	13300	1	US_00		
01.30	P.2114 - Ritardo per l'ingresso 11 (JM_2).	P.2114 - Delay for the input 11 (JM_2).	s		1/16	13301	1	US_04		
01.30	P.2115 - Messaggio per l'ingresso 11 (JM_2).	P.2115 - Message for the input 11 (JM_2).			1	18151	15	STR_15		
01.30	P.2116 - Funzione dell'ingresso 12 (JL_4).	P.2116 - Function of the input 12 (JL_4).			1	13643	1	US_00		
01.30	P.2117 - Ritardo per l'ingresso 12 (JL_4).	P.2117 - Delay for the input 12 (JL_4).	s		1/16	13644	1	US_04		
01.30	P.2118 - Messaggio per l'ingresso 12 (JL_4).	P.2118 - Message for the input 12 (JL_4).			1	18166	15	STR_15		
01.30	P.2151 - Funzione dell'ingresso virtuale 01.	P.2151 - Function of the virtual input 01.			1	13302	1	US_00		
01.30	P.2152 - Ritardo per l'ingresso virtuale 01.	P.2152 - Delay for the virtual input 01.	s		1/16	13303	1	US_04		
01.30	P.2153 - Messaggio per l'ingresso virtuale 01.	P.2153 - Message for the virtual input 01.			1	18181	15	STR_15		
01.30	P.2154 - Funzione dell'ingresso virtuale 02.	P.2154 - Function of the virtual input 02.			1	13304	1	US_00		
01.30	P.2155 - Ritardo per l'ingresso virtuale 02.	P.2155 - Delay for the virtual input 02.	s		1/16	13305	1	US_04		
01.30	P.2156 - Messaggio per l'ingresso virtuale 02.	P.2156 - Message for the virtual input 02.			1	18196	15	STR_15		
01.30	P.2157 - Funzione dell'ingresso virtuale 03.	P.2157 - Function of the virtual input 03.			1	13306	1	US_00		
01.30	P.2158 - Ritardo per l'ingresso virtuale 03.	P.2158 - Delay for the virtual input 03.	s		1/16	13307	1	US_04		
01.30	P.2159 - Messaggio per l'ingresso virtuale 03.	P.2159 - Message for the virtual input 03.			1	18211	15	STR_15		
01.30	P.2160 - Funzione dell'ingresso virtuale 04.	P.2160 - Function of the virtual input 04.			1	13308	1	US_00		
01.30	P.2161 - Ritardo per l'ingresso virtuale 04.	P.2161 - Delay for the virtual input 04.	s		1/16	13309	1	US_04		

HOLDING REGISTERS

Rev	Descrizione	Description	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value	Note
01.30	P.2162 - Messaggio per l'ingresso virtuale 04.	P.2162 - Message for the virtual input 04.			1	18226	15	STR_15		
01.30	P.2163 - Funzione dell'ingresso virtuale 05.	P.2163 - Function of the virtual input 05.			1	13310	1	US_00		
01.30	P.2164 - Ritardo per l'ingresso virtuale 05.	P.2164 - Delay for the virtual input 05.	s		1/16	13311	1	US_04		
01.30	P.2165 - Messaggio per l'ingresso virtuale 05.	P.2165 - Message for the virtual input 05.			1	18241	15	STR_15		
01.30	P.2166 - Funzione dell'ingresso virtuale 06.	P.2166 - Function of the virtual input 06.			1	13312	1	US_00		
01.30	P.2167 - Ritardo per l'ingresso virtuale 06.	P.2167 - Delay for the virtual input 06.	s		1/16	13313	1	US_04		
01.30	P.2168 - Messaggio per l'ingresso virtuale 06.	P.2168 - Message for the virtual input 06.			1	18256	15	STR_15		
01.30	P.2169 - Funzione dell'ingresso virtuale 07.	P.2169 - Function of the virtual input 07.			1	13314	1	US_00		
01.30	P.2170 - Ritardo per l'ingresso virtuale 07.	P.2170 - Delay for the virtual input 07.	s		1/16	13315	1	US_04		
01.30	P.2171 - Messaggio per l'ingresso virtuale 07.	P.2171 - Message for the virtual input 07.			1	18271	15	STR_15		
01.30	P.2172 - Funzione dell'ingresso virtuale 08.	P.2172 - Function of the virtual input 08.			1	13316	1	US_00		
01.30	P.2173 - Ritardo per l'ingresso virtuale 08.	P.2173 - Delay for the virtual input 08.	s		1/16	13317	1	US_04		
01.30	P.2174 - Messaggio per l'ingresso virtuale 08.	P.2174 - Message for the virtual input 08.			1	18286	15	STR_15		
01.30	P.2175 - Funzione dell'ingresso virtuale 09.	P.2175 - Function of the virtual input 09.			1	13318	1	US_00		
01.30	P.2176 - Ritardo per l'ingresso virtuale 09.	P.2176 - Delay for the virtual input 09.	s		1/16	13319	1	US_04		
01.30	P.2177 - Messaggio per l'ingresso virtuale 09.	P.2177 - Message for the virtual input 09.			1	18301	15	STR_15		
01.30	P.2178 - Funzione dell'ingresso virtuale 10.	P.2178 - Function of the virtual input 10.			1	13320	1	US_00		
01.30	P.2179 - Ritardo per l'ingresso virtuale 10.	P.2179 - Delay for the virtual input 10.	s		1/16	13321	1	US_04		
01.30	P.2180 - Messaggio per l'ingresso virtuale 10.	P.2180 - Message for the virtual input 10.			1	18316	15	STR_15		
01.30	P.2181 - Funzione dell'ingresso virtuale 11.	P.2181 - Function of the virtual input 11.			1	13322	1	US_00		
01.30	P.2182 - Ritardo per l'ingresso virtuale 11.	P.2182 - Delay for the virtual input 11.	s		1/16	13323	1	US_04		
01.30	P.2183 - Messaggio per l'ingresso virtuale 11.	P.2183 - Message for the virtual input 11.			1	18331	15	STR_15		
01.30	P.2184 - Funzione dell'ingresso virtuale 12.	P.2184 - Function of the virtual input 12.			1	13324	1	US_00		
01.30	P.2185 - Ritardo per l'ingresso virtuale 12.	P.2185 - Delay for the virtual input 12.	s		1/16	13325	1	US_04		
01.30	P.2186 - Messaggio per l'ingresso virtuale 12.	P.2186 - Message for the virtual input 12.			1	18346	15	STR_15		
01.30	P.2187 - Funzione dell'ingresso virtuale 13.	P.2187 - Function of the virtual input 13.			1	13326	1	US_00		
01.30	P.2188 - Ritardo per l'ingresso virtuale 13.	P.2188 - Delay for the virtual input 13.	s		1/16	13327	1	US_04		
01.30	P.2189 - Messaggio per l'ingresso virtuale 13.	P.2189 - Message for the virtual input 13.			1	18361	15	STR_15		
01.30	P.2190 - Funzione dell'ingresso virtuale 14.	P.2190 - Function of the virtual input 14.			1	13328	1	US_00		
01.30	P.2191 - Ritardo per l'ingresso virtuale 14.	P.2191 - Delay for the virtual input 14.	s		1/16	13329	1	US_04		
01.30	P.2192 - Messaggio per l'ingresso virtuale 14.	P.2192 - Message for the virtual input 14.			1	18376	15	STR_15		
01.30	P.2193 - Funzione dell'ingresso virtuale 15.	P.2193 - Function of the virtual input 15.			1	13330	1	US_00		
01.30	P.2194 - Ritardo per l'ingresso virtuale 15.	P.2194 - Delay for the virtual input 15.	s		1/16	13331	1	US_04		
01.30	P.2195 - Messaggio per l'ingresso virtuale 15.	P.2195 - Message for the virtual input 15.			1	18391	15	STR_15		
01.30	P.2196 - Funzione dell'ingresso virtuale 16.	P.2196 - Function of the virtual input 16.			1	13332	1	US_00		
01.30	P.2197 - Ritardo per l'ingresso virtuale 16.	P.2197 - Delay for the virtual input 16.	s		1/16	13333	1	US_04		
01.30	P.2198 - Messaggio per l'ingresso virtuale 16.	P.2198 - Message for the virtual input 16.			1	18406	15	STR_15		
01.30	P.2200 - Ingressi con polarità invertita (DITEL 1).	P.2200 - Inputs with reverse polarity (DITEL 1).			1	13334	1	BOOL_01		
01.30	P.2201 - Funzione dell'ingresso 01 dell'espansione 01.	P.2201 - Function of the input 01 of expansion 01.			1	13335	1	US_00		
01.30	P.2202 - Ritardo per l'ingresso 01 dell'espansione 01.	P.2202 - Delay for the input 01 of expansion 01.	s		1/16	13336	1	US_04		
01.30	P.2203 - Messaggio per l'ingresso 01 dell'espansione 01.	P.2203 - Message for the input 01 of expansion 01.			1	18421	15	STR_15		
01.30	P.2204 - Funzione dell'ingresso 02 dell'espansione 01.	P.2204 - Function of the input 02 of expansion 01.			1	13337	1	US_00		
01.30	P.2205 - Ritardo per l'ingresso 02 dell'espansione 01.	P.2205 - Delay for the input 02 of expansion 01.	s		1/16	13338	1	US_04		
01.30	P.2206 - Messaggio per l'ingresso 02 dell'espansione 01.	P.2206 - Message for the input 02 of expansion 01.			1	18436	15	STR_15		
01.30	P.2207 - Funzione dell'ingresso 03 dell'espansione 01.	P.2207 - Function of the input 03 of expansion 01.			1	13339	1	US_00		
01.30	P.2208 - Ritardo per l'ingresso 03 dell'espansione 01.	P.2208 - Delay for the input 03 of expansion 01.	s		1/16	13340	1	US_04		
01.30	P.2209 - Messaggio per l'ingresso 03 dell'espansione 01.	P.2209 - Message for the input 03 of expansion 01.			1	18451	15	STR_15		
01.30	P.2210 - Funzione dell'ingresso 04 dell'espansione 01.	P.2210 - Function of the input 04 of expansion 01.			1	13341	1	US_00		
01.30	P.2211 - Ritardo per l'ingresso 04 dell'espansione 01.	P.2211 - Delay for the input 04 of expansion 01.	s		1/16	13342	1	US_04		
01.30	P.2212 - Messaggio per l'ingresso 04 dell'espansione 01.	P.2212 - Message for the input 04 of expansion 01.			1	18466	15	STR_15		
01.30	P.2213 - Funzione dell'ingresso 05 dell'espansione 01.	P.2213 - Function of the input 05 of expansion 01.			1	13343	1	US_00		
01.30	P.2214 - Ritardo per l'ingresso 05 dell'espansione 01.	P.2214 - Delay for the input 05 of expansion 01.	s		1/16	13344	1	US_04		
01.30	P.2215 - Messaggio per l'ingresso 05 dell'espansione 01.	P.2215 - Message for the input 05 of expansion 01.			1	18481	15	STR_15		
01.30	P.2216 - Funzione dell'ingresso 06 dell'espansione 01.	P.2216 - Function of the input 06 of expansion 01.			1	13345	1	US_00		
01.30	P.2217 - Ritardo per l'ingresso 06 dell'espansione 01.	P.2217 - Delay for the input 06 of expansion 01.	s		1/16	13346	1	US_04		
01.30	P.2218 - Messaggio per l'ingresso 06 dell'espansione 01.	P.2218 - Message for the input 06 of expansion 01.			1	18496	15	STR_15		
01.30	P.2219 - Funzione dell'ingresso 07 dell'espansione 01.	P.2219 - Function of the input 07 of expansion 01.			1	13347	1	US_00		
01.30	P.2220 - Ritardo per l'ingresso 07 dell'espansione 01.	P.2220 - Delay for the input 07 of expansion 01.	s		1/16	13348	1	US_04		
01.30	P.2221 - Messaggio per l'ingresso 07 dell'espansione 01.	P.2221 - Message for the input 07 of expansion 01.			1	18511	15	STR_15		
01.30	P.2222 - Funzione dell'ingresso 08 dell'espansione 01.	P.2222 - Function of the input 08 of expansion 01.			1	13349	1	US_00		
01.30	P.2223 - Ritardo per l'ingresso 08 dell'espansione 01.	P.2223 - Delay for the input 08 of expansion 01.	s		1/16	13350	1	US_04		
01.30	P.2224 - Messaggio per l'ingresso 08 dell'espansione 01.	P.2224 - Message for the input 08 of expansion 01.			1	18526	15	STR_15		
01.30	P.2225 - Funzione dell'ingresso 09 dell'espansione 01.	P.2225 - Function of the input 09 of expansion 01.			1	13351	1	US_00		
01.30	P.2226 - Ritardo per l'ingresso 09 dell'espansione 01.	P.2226 - Delay for the input 09 of expansion 01.	s		1/16	13352	1	US_04		
01.30	P.2227 - Messaggio per l'ingresso 09 dell'espansione 01.	P.2227 - Message for the input 09 of expansion 01.			1	18541	15	STR_15		
01.30	P.2228 - Funzione dell'ingresso 10 dell'espansione 01.	P.2228 - Function of the input 10 of expansion 01.			1	13353	1	US_00		
01.30	P.2229 - Ritardo per l'ingresso 10 dell'espansione 01.	P.2229 - Delay for the input 10 of expansion 01.	s		1/16	13354	1	US_04		
01.30	P.2230 - Messaggio per l'ingresso 10 dell'espansione 01.	P.2230 - Message for the input 10 of expansion 01.			1	18556	15	STR_15		

HOLDING REGISTERS

Rev	Descrizione	Description	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value	Note
01.30	P.2231 - Funzione dell'ingresso 11 dell’espansione 01.	P.2231 - Function of the input 11 of expansion 01.			1	13355	1	US_00		
01.30	P.2232 - Ritardo per l'ingresso 11 dell’espansione 01.	P.2232 - Delay for the input 11 of expansion 01.	s		1/16	13356	1	US_04		
01.30	P.2233 - Messaggio per l'ingresso 11 dell’espansione 01.	P.2233 - Message for the input 11 of expansion 01.			1	18571	15	STR_15		
01.30	P.2234 - Funzione dell'ingresso 12 dell’espansione 01.	P.2234 - Function of the input 12 of expansion 01.			1	13357	1	US_00		
01.30	P.2235 - Ritardo per l'ingresso 12 dell’espansione 01.	P.2235 - Delay for the input 12 of expansion 01.	s		1/16	13358	1	US_04		
01.30	P.2236 - Messaggio per l'ingresso 12 dell’espansione 01.	P.2236 - Message for the input 12 of expansion 01.			1	18586	15	STR_15		
01.30	P.2237 - Funzione dell'ingresso 13 dell’espansione 01.	P.2237 - Function of the input 13 of expansion 01.			1	13359	1	US_00		
01.30	P.2238 - Ritardo per l'ingresso 13 dell’espansione 01.	P.2238 - Delay for the input 13 of expansion 01.	s		1/16	13360	1	US_04		
01.30	P.2239 - Messaggio per l'ingresso 13 dell’espansione 01.	P.2239 - Message for the input 13 of expansion 01.			1	18601	15	STR_15		
01.30	P.2240 - Funzione dell'ingresso 14 dell’espansione 01.	P.2240 - Function of the input 14 of expansion 01.			1	13361	1	US_00		
01.30	P.2241 - Ritardo per l'ingresso 14 dell’espansione 01.	P.2241 - Delay for the input 14 of expansion 01.	s		1/16	13362	1	US_04		
01.30	P.2242 - Messaggio per l'ingresso 14 dell’espansione 01.	P.2242 - Message for the input 14 of expansion 01.			1	18616	15	STR_15		
01.30	P.2243 - Funzione dell'ingresso 15 dell’espansione 01.	P.2243 - Function of the input 15 of expansion 01.			1	13363	1	US_00		
01.30	P.2244 - Ritardo per l'ingresso 15 dell’espansione 01.	P.2244 - Delay for the input 15 of expansion 01.	s		1/16	13364	1	US_04		
01.30	P.2245 - Messaggio per l'ingresso 15 dell’espansione 01.	P.2245 - Message for the input 15 of expansion 01.			1	18631	15	STR_15		
01.30	P.2246 - Funzione dell'ingresso 16 dell’espansione 01.	P.2246 - Function of the input 16 of expansion 01.			1	13365	1	US_00		
01.30	P.2247 - Ritardo per l'ingresso 16 dell’espansione 01.	P.2247 - Delay for the input 16 of expansion 01.	s		1/16	13366	1	US_04		
01.30	P.2248 - Messaggio per l'ingresso 16 dell’espansione 01.	P.2248 - Message for the input 16 of expansion 01.			1	18646	15	STR_15		
01.30	P.2250 - Ingressi con polarità invertita (DITEL 2).	P.2250 - Inputs with reverse polarity (DITEL 2).			1	13367	1	BOOL_01		
01.30	P.2251 - Funzione dell'ingresso 01 dell’espansione 02.	P.2251 - Function of the input 01 of expansion 02.			1	13368	1	US_00		
01.30	P.2252 - Ritardo per l'ingresso 01 dell’espansione 02.	P.2252 - Delay for the input 01 of expansion 02.	s		1/16	13369	1	US_04		
01.30	P.2253 - Messaggio per l'ingresso 01 dell’espansione 02.	P.2253 - Message for the input 01 of expansion 02.			1	18661	15	STR_15		
01.30	P.2254 - Funzione dell'ingresso 02 dell’espansione 02.	P.2254 - Function of the input 02 of expansion 02.			1	13370	1	US_00		
01.30	P.2255 - Ritardo per l'ingresso 02 dell’espansione 02.	P.2255 - Delay for the input 02 of expansion 02.	s		1/16	13371	1	US_04		
01.30	P.2256 - Messaggio per l'ingresso 02 dell’espansione 02.	P.2256 - Message for the input 02 of expansion 02.			1	18676	15	STR_15		
01.30	P.2257 - Funzione dell'ingresso 03 dell’espansione 02.	P.2257 - Function of the input 03 of expansion 02.			1	13372	1	US_00		
01.30	P.2258 - Ritardo per l'ingresso 03 dell’espansione 02.	P.2258 - Delay for the input 03 of expansion 02.	s		1/16	13373	1	US_04		
01.30	P.2259 - Messaggio per l'ingresso 03 dell’espansione 02.	P.2259 - Message for the input 03 of expansion 02.			1	18691	15	STR_15		
01.30	P.2260 - Funzione dell'ingresso 04 dell’espansione 02.	P.2260 - Function of the input 04 of expansion 02.			1	13374	1	US_00		
01.30	P.2261 - Ritardo per l'ingresso 04 dell’espansione 02.	P.2261 - Delay for the input 04 of expansion 02.	s		1/16	13375	1	US_04		
01.30	P.2262 - Messaggio per l'ingresso 04 dell’espansione 02.	P.2262 - Message for the input 04 of expansion 02.			1	18706	15	STR_15		
01.30	P.2263 - Funzione dell'ingresso 05 dell’espansione 02.	P.2263 - Function of the input 05 of expansion 02.			1	13376	1	US_00		
01.30	P.2264 - Ritardo per l'ingresso 05 dell’espansione 02.	P.2264 - Delay for the input 05 of expansion 02.	s		1/16	13377	1	US_04		
01.30	P.2265 - Messaggio per l'ingresso 05 dell’espansione 02.	P.2265 - Message for the input 05 of expansion 02.			1	18721	15	STR_15		
01.30	P.2266 - Funzione dell'ingresso 06 dell’espansione 02.	P.2266 - Function of the input 06 of expansion 02.			1	13378	1	US_00		
01.30	P.2267 - Ritardo per l'ingresso 06 dell’espansione 02.	P.2267 - Delay for the input 06 of expansion 02.	s		1/16	13379	1	US_04		
01.30	P.2268 - Messaggio per l'ingresso 06 dell’espansione 02.	P.2268 - Message for the input 06 of expansion 02.			1	18736	15	STR_15		
01.30	P.2269 - Funzione dell'ingresso 07 dell’espansione 02.	P.2269 - Function of the input 07 of expansion 02.			1	13380	1	US_00		
01.30	P.2270 - Ritardo per l'ingresso 07 dell’espansione 02.	P.2270 - Delay for the input 07 of expansion 02.	s		1/16	13381	1	US_04		
01.30	P.2271 - Messaggio per l'ingresso 07 dell’espansione 02.	P.2271 - Message for the input 07 of expansion 02.			1	18751	15	STR_15		
01.30	P.2272 - Funzione dell'ingresso 08 dell’espansione 02.	P.2272 - Function of the input 08 of expansion 02.			1	13382	1	US_00		
01.30	P.2273 - Ritardo per l'ingresso 08 dell’espansione 02.	P.2273 - Delay for the input 08 of expansion 02.	s		1/16	13383	1	US_04		
01.30	P.2274 - Messaggio per l'ingresso 08 dell’espansione 02.	P.2274 - Message for the input 08 of expansion 02.			1	18766	15	STR_15		
01.30	P.2275 - Funzione dell'ingresso 09 dell’espansione 02.	P.2275 - Function of the input 09 of expansion 02.			1	13384	1	US_00		
01.30	P.2276 - Ritardo per l'ingresso 09 dell’espansione 02.	P.2276 - Delay for the input 09 of expansion 02.	s		1/16	13385	1	US_04		
01.30	P.2277 - Messaggio per l'ingresso 09 dell’espansione 02.	P.2277 - Message for the input 09 of expansion 02.			1	18781	15	STR_15		
01.30	P.2278 - Funzione dell'ingresso 10 dell’espansione 02.	P.2278 - Function of the input 10 of expansion 02.			1	13386	1	US_00		
01.30	P.2279 - Ritardo per l'ingresso 10 dell’espansione 02.	P.2279 - Delay for the input 10 of expansion 02.	s		1/16	13387	1	US_04		
01.30	P.2280 - Messaggio per l'ingresso 10 dell’espansione 02.	P.2280 - Message for the input 10 of expansion 02.			1	18796	15	STR_15		
01.30	P.2281 - Funzione dell'ingresso 11 dell’espansione 02.	P.2281 - Function of the input 11 of expansion 02.			1	13388	1	US_00		
01.30	P.2282 - Ritardo per l'ingresso 11 dell’espansione 02.	P.2282 - Delay for the input 11 of expansion 02.	s		1/16	13389	1	US_04		
01.30	P.2283 - Messaggio per l'ingresso 11 dell’espansione 02.	P.2283 - Message for the input 11 of expansion 02.			1	18811	15	STR_15		
01.30	P.2284 - Funzione dell'ingresso 12 dell’espansione 02.	P.2284 - Function of the input 12 of expansion 02.			1	13390	1	US_00		
01.30	P.2285 - Ritardo per l'ingresso 12 dell’espansione 02.	P.2285 - Delay for the input 12 of expansion 02.	s		1/16	13391	1	US_04		
01.30	P.2286 - Messaggio per l'ingresso 12 dell’espansione 02.	P.2286 - Message for the input 12 of expansion 02.			1	18826	15	STR_15		
01.30	P.2287 - Funzione dell'ingresso 13 dell’espansione 02.	P.2287 - Function of the input 13 of expansion 02.			1	13392	1	US_00		
01.30	P.2288 - Ritardo per l'ingresso 13 dell’espansione 02.	P.2288 - Delay for the input 13 of expansion 02.	s		1/16	13393	1	US_04		
01.30	P.2289 - Messaggio per l'ingresso 13 dell’espansione 02.	P.2289 - Message for the input 13 of expansion 02.			1	18841	15	STR_15		
01.30	P.2290 - Funzione dell'ingresso 14 dell’espansione 02.	P.2290 - Function of the input 14 of expansion 02.			1	13394	1	US_00		
01.30	P.2291 - Ritardo per l'ingresso 14 dell’espansione 02.	P.2291 - Delay for the input 14 of expansion 02.	s		1/16	13395	1	US_04		
01.30	P.2292 - Messaggio per l'ingresso 14 dell’espansione 02.	P.2292 - Message for the input 14 of expansion 02.			1	18856	15	STR_15		
01.30	P.2293 - Funzione dell'ingresso 15 dell’espansione 02.	P.2293 - Function of the input 15 of expansion 02.			1	13396	1	US_00		
01.30	P.2294 - Ritardo per l'ingresso 15 dell’espansione 02.	P.2294 - Delay for the input 15 of expansion 02.	s		1/16	13397	1	US_04		
01.30	P.2295 - Messaggio per l'ingresso 15 dell’espansione 02.	P.2295 - Message for the input 15 of expansion 02.			1	18871	15	STR_15		
01.30	P.2296 - Funzione dell'ingresso 16 dell’espansione 02.	P.2296 - Function of the input 16 of expansion 02.			1	13398	1	US_00		
01.30	P.2297 - Ritardo per l'ingresso 16 dell’espansione 02.	P.2297 - Delay for the input 16 of expansion 02.	s		1/16	13399	1	US_04		
01.30	P.2298 - Messaggio per l'ingresso 16 dell’espansione 02.	P.2298 - Message for the input 16 of expansion 02.			1	18886	15	STR_15		
01.30	P.3000 - Uscite con polarità invertita (1-8).	P.3000 - Outputs with reverse polarity (1-8).			1	13400	1	BOOL_01		

HOLDING REGISTERS

Rev	Descrizione	Description	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value	Note
01.30	P.3001 - Funzione dell'uscita 01.	P.3001 - Function of the output 01.			1	13401	1	US_00		
01.30	P.3002 - Funzione dell'uscita 02.	P.3002 - Function of the output 02.			1	13402	1	US_00		
01.30	P.3003 - Funzione dell'uscita 03.	P.3003 - Function of the output 03.			1	13403	1	US_00		
01.30	P.3004 - Funzione dell'uscita 04.	P.3004 - Function of the output 04.			1	13404	1	US_00		
01.30	P.3005 - Funzione dell'uscita 05 (JL_1).	P.3005 - Function of the output 05 (JL_1).			1	13405	1	US_00		
01.30	P.3006 - Funzione dell'uscita 06 (JL_3).	P.3006 - Function of the output 06 (JL_3).			1	13406	1	US_00		
01.30	P.3007 - Funzione dell'uscita 07 (JI_4).	P.3007 - Function of the output 07 (JI_4).			1	13407	1	US_00		
01.30	P.3008 - Funzione dell'uscita 08 (JI_1).	P.3008 - Function of the output 08 (JI_1).			1	13408	1	US_00		
01.30	P.3200 - Uscite con polarità invertita (DITEL 1).	P.3200 - Outputs with reverse polarity (DITEL 1).			1	13409	1	BOOL_01		
01.30	P.3201 - Funzione dell'uscita 01 espansione 01.	P.3201 - Function of the output 01 of expansion 01.			1	13410	1	US_00		
01.30	P.3202 - Funzione dell'uscita 02 espansione 01.	P.3202 - Function of the output 02 of expansion 01.			1	13411	1	US_00		
01.30	P.3203 - Funzione dell'uscita 03 espansione 01.	P.3203 - Function of the output 03 of expansion 01.			1	13412	1	US_00		
01.30	P.3204 - Funzione dell'uscita 04 espansione 01.	P.3204 - Function of the output 04 of expansion 01.			1	13413	1	US_00		
01.30	P.3205 - Funzione dell'uscita 05 espansione 01.	P.3205 - Function of the output 05 of expansion 01.			1	13414	1	US_00		
01.30	P.3206 - Funzione dell'uscita 06 espansione 01.	P.3206 - Function of the output 06 of expansion 01.			1	13415	1	US_00		
01.30	P.3207 - Funzione dell'uscita 07 espansione 01.	P.3207 - Function of the output 07 of expansion 01.			1	13416	1	US_00		
01.30	P.3208 - Funzione dell'uscita 08 espansione 01.	P.3208 - Function of the output 08 of expansion 01.			1	13417	1	US_00		
01.30	P.3209 - Funzione dell'uscita 09 espansione 01.	P.3209 - Function of the output 09 of expansion 01.			1	13418	1	US_00		
01.30	P.3210 - Funzione dell'uscita 10 espansione 01.	P.3210 - Function of the output 10 of expansion 01.			1	13419	1	US_00		
01.30	P.3211 - Funzione dell'uscita 11 espansione 01.	P.3211 - Function of the output 11 of expansion 01.			1	13420	1	US_00		
01.30	P.3212 - Funzione dell'uscita 12 espansione 01.	P.3212 - Function of the output 12 of expansion 01.			1	13421	1	US_00		
01.30	P.3213 - Funzione dell'uscita 13 espansione 01.	P.3213 - Function of the output 13 of expansion 01.			1	13422	1	US_00		
01.30	P.3214 - Funzione dell'uscita 14 espansione 01.	P.3214 - Function of the output 14 of expansion 01.			1	13423	1	US_00		
01.30	P.3215 - Funzione dell'uscita 15 espansione 01.	P.3215 - Function of the output 15 of expansion 01.			1	13424	1	US_00		
01.30	P.3216 - Funzione dell'uscita 16 espansione 01.	P.3216 - Function of the output 16 of expansion 01.			1	13425	1	US_00		
01.30	P.3250 - Uscite con polarità invertita (DITEL 2).	P.3250 - Outputs with reverse polarity (DITEL 2).			1	13426	1	BOOL_01		
01.30	P.3251 - Funzione dell'uscita 01 espansione 02.	P.3251 - Function of the output 01 of expansion 02.			1	13427	1	US_00		
01.30	P.3252 - Funzione dell'uscita 02 espansione 02.	P.3252 - Function of the output 02 of expansion 02.			1	13428	1	US_00		
01.30	P.3253 - Funzione dell'uscita 03 espansione 02.	P.3253 - Function of the output 03 of expansion 02.			1	13429	1	US_00		
01.30	P.3254 - Funzione dell'uscita 04 espansione 02.	P.3254 - Function of the output 04 of expansion 02.			1	13430	1	US_00		
01.30	P.3255 - Funzione dell'uscita 05 espansione 02.	P.3255 - Function of the output 05 of expansion 02.			1	13431	1	US_00		
01.30	P.3256 - Funzione dell'uscita 06 espansione 02.	P.3256 - Function of the output 06 of expansion 02.			1	13432	1	US_00		
01.30	P.3257 - Funzione dell'uscita 07 espansione 02.	P.3257 - Function of the output 07 of expansion 02.			1	13433	1	US_00		
01.30	P.3258 - Funzione dell'uscita 08 espansione 02.	P.3258 - Function of the output 08 of expansion 02.			1	13434	1	US_00		
01.30	P.3259 - Funzione dell'uscita 09 espansione 02.	P.3259 - Function of the output 09 of expansion 02.			1	13435	1	US_00		
01.30	P.3260 - Funzione dell'uscita 10 espansione 02.	P.3260 - Function of the output 10 of expansion 02.			1	13436	1	US_00		
01.30	P.3261 - Funzione dell'uscita 11 espansione 02.	P.3261 - Function of the output 11 of expansion 02.			1	13437	1	US_00		
01.30	P.3262 - Funzione dell'uscita 12 espansione 02.	P.3262 - Function of the output 12 of expansion 02.			1	13438	1	US_00		
01.30	P.3263 - Funzione dell'uscita 13 espansione 02.	P.3263 - Function of the output 13 of expansion 02.			1	13439	1	US_00		
01.30	P.3264 - Funzione dell'uscita 14 espansione 02.	P.3264 - Function of the output 14 of expansion 02.			1	13440	1	US_00		
01.30	P.3265 - Funzione dell'uscita 15 espansione 02.	P.3265 - Function of the output 15 of expansion 02.			1	13441	1	US_00		
01.30	P.3266 - Funzione dell'uscita 16 espansione 02.	P.3266 - Function of the output 16 of expansion 02.			1	13442	1	US_00		
01.30	P.4017 - Funzione per l'ingresso analogico 3 (JM_3).	P.4017 - Function of the analogue input 3 (JM_3).			1	13443	1	US_00		
01.30	P.4018 - Messaggio per l'ingresso analogico 3 (JM_3).	P.4018 - Message for the analogue input 3 (JM_3).			1	18901	15	STR_15		
01.30	P.4019 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 3 (JM_3).	P.4019 - Threshold #1 for the analogue input 3 (JM_3).		Yes	1/256	13444	2	SL_08		
01.30	P.4020 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 3 (JM_3).	P.4020 - Delay #1 for the analogue input 3 (JM_3).	s		1/16	13446	1	US_04		
01.30	P.4021 - Configurazione #1 per l'ingresso analogico 3 (JM_3).	P.4021 - Configuration #1 for the analogue input 3 (JM_3).			1	13447	1	BOOL_01		
01.30	P.4022 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 3 (JM_3).	P.4022 - Threshold #2 for the analogue input 3 (JM_3).		Yes	1/256	13448	2	SL_08		
01.30	P.4023 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 3 (JM_3).	P.4023 - Delay #2 for the analogue input 3 (JM_3).	s		1/16	13450	1	US_04		
01.30	P.4024 - Configurazione #2 per l'ingresso analogico 3 (JM_3).	P.4024 - Configuration #2 for the analogue input 3 (JM_3).			1	13451	1	BOOL_01		
01.30	P.4025 - Funzione per l'ingresso analogico 4 (JM_4).	P.4025 - Function of the analogue input 4 (JM_4).			1	13452	1	US_00		
01.30	P.4026 - Messaggio per l'ingresso analogico 4 (JM_4).	P.4026 - Message for the analogue input 4 (JM_4).			1	18916	15	STR_15		
01.30	P.4027 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 4 (JM_4).	P.4027 - Threshold #1 for the analogue input 4 (JM_4).		Yes	1/256	13453	2	SL_08		
01.30	P.4028 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 4 (JM_4).	P.4028 - Delay #1 for the analogue input 4 (JM_4).	s		1/16	13455	1	US_04		
01.30	P.4029 - Configurazione #1 per l'ingresso analogico 4 (JM_4).	P.4029 - Configuration #1 for the analogue input 4 (JM_4).			1	13456	1	BOOL_01		
01.30	P.4030 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 4 (JM_4).	P.4030 - Threshold #2 for the analogue input 4 (JM_4).		Yes	1/256	13457	2	SL_08		
01.30	P.4031 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 4 (JM_4).	P.4031 - Delay #2 for the analogue input 4 (JM_4).	s		1/16	13459	1	US_04		
01.30	P.4032 - Configurazione #2 per l'ingresso analogico 4 (JM_4).	P.4032 - Configuration #2 for the analogue input 4 (JM_4).			1	13460	1	BOOL_01		
01.30	P.4033 - Funzione per l'ingresso analogico 5 (JM_2).	P.4033 - Function of the analogue input 5 (JM_2).			1	13461	1	US_00		
01.30	P.4034 - Messaggio per l'ingresso analogico 5 (JM_2).	P.4034 - Message for the analogue input 5 (JM_2).			1	18931	15	STR_15		
01.30	P.4035 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 5 (JM_2).	P.4035 - Threshold #1 for the analogue input 5 (JM_2).		Yes	1/256	13462	2	SL_08		
01.30	P.4036 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 5 (JM_2).	P.4036 - Delay #1 for the analogue input 5 (JM_2).	s		1/16	13464	1	US_04		
01.30	P.4037 - Configurazione #1 per l'ingresso analogico 5 (JM_2).	P.4037 - Configuration #1 for the analogue input 5 (JM_2).			1	13465	1	BOOL_01		
01.30	P.4038 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 5 (JM_2).	P.4038 - Threshold #2 for the analogue input 5 (JM_2).		Yes	1/256	13466	2	SL_08		
01.30	P.4039 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 5 (JM_2).	P.4039 - Delay #2 for the analogue input 5 (JM_2).	s		1/16	13468	1	US_04		
01.30	P.4040 - Configurazione #2 per l'ingresso analogico 5 (JM_2).	P.4040 - Configuration #2 for the analogue input 5 (JM_2).			1	13469	1	BOOL_01		
01.30	P.4041 - Funzione per l'ingresso analogico 6 (JL_4).	P.4041 - Function of the analogue input 6 (JL_4).			1	13645	1	US_00		
01.30	P.4042 - Messaggio per l'ingresso analogico 6 (JL_4).	P.4042 - Message for the analogue input 6 (JL_4).			1	18946	15	STR_15		

HOLDING REGISTERS

Rev	Descrizione	Description	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value	Note
01.30	P.4043 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 6 (JL_4).	P.4043 - Threshold #1 for the analogue input 6 (JL_4).		Yes	1/256	13646	2	SL_08		
01.30	P.4044 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 6 (JL_4).	P.4044 - Delay #1 for the analogue input 6 (JL_4).	s		1/16	13648	1	US_04		
01.30	P.4045 - Configurazione #1 per l'ingresso analogico 6 (JL_4).	P.4045 - Configuration #1 for the analogue input 6 (JL_4).			1	13649	1	BOOL_01		
01.30	P.4046 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 6 (JL_4).	P.4046 - Threshold #2 for the analogue input 6 (JL_4).		Yes	1/256	13650	2	SL_08		
01.30	P.4047 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 6 (JL_4).	P.4047 - Delay #2 for the analogue input 6 (JL_4).	s		1/16	13652	1	US_04		
01.30	P.4048 - Configurazione #2 per l'ingresso analogico 6 (JL_4).	P.4048 - Configuration #2 for the analogue input 6 (JL_4).			1	13653	1	BOOL_01		
01.30	P.4051 - Funzione per l'ingresso analogico virtuale 1.	P.4051 - Function of the virtual analogue input 1.			1	13470	1	US_00		
01.30	P.4052 - Messaggio per l'ingresso analogico virtuale 1.	P.4052 - Message for the virtual analogue input 1.			1	18961	15	STR_15		
01.30	P.4053 - Soglia #1 per l'ingresso analogico virtuale 1.	P.4053 - Threshold #1 for the virtual analogue input 1.		Yes	1/256	13471	2	SL_08		
01.30	P.4054 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico virtuale 1.	P.4054 - Delay #1 for the virtual analogue input 1.	s		1/16	13473	1	US_04		
01.30	P.4055 - Configurazione #1 per l'ingresso analogico virtuale 1.	P.4055 - Configuration #1 for the virtual analogue input 1.			1	13474	1	BOOL_01		
01.30	P.4056 - Soglia #2 per l'ingresso analogico virtuale 1.	P.4056 - Threshold #2 for the virtual analogue input 1.		Yes	1/256	13475	2	SL_08		
01.30	P.4057 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico virtuale 1.	P.4057 - Delay #2 for the virtual analogue input 1.	s		1/16	13477	1	US_04		
01.30	P.4058 - Configurazione #2 per l'ingresso analogico virtuale 1.	P.4058 - Configuration #2 for the virtual analogue input 1.			1	13478	1	BOOL_01		
01.30	P.4059 - Funzione per l'ingresso analogico virtuale 2.	P.4059 - Function of the virtual analogue input 2.			1	13479	1	US_00		
01.30	P.4060 - Messaggio per l'ingresso analogico virtuale 2.	P.4060 - Message for the virtual analogue input 2.			1	18976	15	STR_15		
01.30	P.4061 - Soglia #1 per l'ingresso analogico virtuale 2.	P.4061 - Threshold #1 for the virtual analogue input 2.		Yes	1/256	13480	2	SL_08		
01.30	P.4062 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico virtuale 2.	P.4062 - Delay #1 for the virtual analogue input 2.	s		1/16	13482	1	US_04		
01.30	P.4063 - Configurazione #1 per l'ingresso analogico virtuale 2.	P.4063 - Configuration #1 for the virtual analogue input 2.			1	13483	1	BOOL_01		
01.30	P.4064 - Soglia #2 per l'ingresso analogico virtuale 2.	P.4064 - Threshold #2 for the virtual analogue input 2.		Yes	1/256	13484	2	SL_08		
01.30	P.4065 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico virtuale 2.	P.4065 - Delay #2 for the virtual analogue input 2.	s		1/16	13486	1	US_04		
01.30	P.4066 - Configurazione #2 per l'ingresso analogico virtuale 2.	P.4066 - Configuration #2 for the virtual analogue input 2.			1	13487	1	BOOL_01		
01.30	P.4067 - Funzione per l'ingresso analogico virtuale 3.	P.4067 - Function of the virtual analogue input 3.			1	13488	1	US_00		
01.30	P.4068 - Messaggio per l'ingresso analogico virtuale 3.	P.4068 - Message for the virtual analogue input 3.			1	18991	15	STR_15		
01.30	P.4069 - Soglia #1 per l'ingresso analogico virtuale 3.	P.4069 - Threshold #1 for the virtual analogue input 3.		Yes	1/256	13489	2	SL_08		
01.30	P.4070 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico virtuale 3.	P.4070 - Delay #1 for the virtual analogue input 3.	s		1/16	13491	1	US_04		
01.30	P.4071 - Configurazione #1 per l'ingresso analogico virtuale 3.	P.4071 - Configuration #1 for the virtual analogue input 3.			1	13492	1	BOOL_01		
01.30	P.4072 - Soglia #2 per l'ingresso analogico virtuale 3.	P.4072 - Threshold #2 for the virtual analogue input 3.		Yes	1/256	13493	2	SL_08		
01.30	P.4073 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico virtuale 3.	P.4073 - Delay #2 for the virtual analogue input 3.	s		1/16	13495	1	US_04		
01.30	P.4074 - Configurazione #2 per l'ingresso analogico virtuale 3.	P.4074 - Configuration #2 for the virtual analogue input 3.			1	13496	1	BOOL_01		
01.30	P.4075 - Funzione per l'ingresso analogico virtuale 4.	P.4075 - Function of the virtual analogue input 4.			1	13497	1	US_00		
01.30	P.4076 - Messaggio per l'ingresso analogico virtuale 4.	P.4076 - Message for the virtual analogue input 4.			1	19006	15	STR_15		
01.30	P.4077 - Soglia #1 per l'ingresso analogico virtuale 4.	P.4077 - Threshold #1 for the virtual analogue input 4.		Yes	1/256	13498	2	SL_08		
01.30	P.4078 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico virtuale 4.	P.4078 - Delay #1 for the virtual analogue input 4.	s		1/16	13500	1	US_04		
01.30	P.4079 - Configurazione #1 per l'ingresso analogico virtuale 4.	P.4079 - Configuration #1 for the virtual analogue input 4.			1	13501	1	BOOL_01		
01.30	P.4080 - Soglia #2 per l'ingresso analogico virtuale 4.	P.4080 - Threshold #2 for the virtual analogue input 4.		Yes	1/256	13502	2	SL_08		
01.30	P.4081 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico virtuale 4.	P.4081 - Delay #2 for the virtual analogue input 4.	s		1/16	13504	1	US_04		
01.30	P.4082 - Configurazione #2 per l'ingresso analogico virtuale 4.	P.4082 - Configuration #2 for the virtual analogue input 4.			1	13505	1	BOOL_01		
01.30	P.4083 - Funzione per l'ingresso analogico virtuale 5.	P.4083 - Function of the virtual analogue input 5.			1	13506	1	US_00		
01.30	P.4084 - Messaggio per l'ingresso analogico virtuale 5.	P.4084 - Message for the virtual analogue input 5.			1	19021	15	STR_15		
01.30	P.4085 - Soglia #1 per l'ingresso analogico virtuale 5.	P.4085 - Threshold #1 for the virtual analogue input 5.		Yes	1/256	13507	2	SL_08		
01.30	P.4086 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico virtuale 5.	P.4086 - Delay #1 for the virtual analogue input 5.	s		1/16	13509	1	US_04		
01.30	P.4087 - Configurazione #1 per l'ingresso analogico virtuale 5.	P.4087 - Configuration #1 for the virtual analogue input 5.			1	13510	1	BOOL_01		
01.30	P.4088 - Soglia #2 per l'ingresso analogico virtuale 5.	P.4088 - Threshold #2 for the virtual analogue input 5.		Yes	1/256	13511	2	SL_08		
01.30	P.4089 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico virtuale 5.	P.4089 - Delay #2 for the virtual analogue input 5.	s		1/16	13513	1	US_04		
01.30	P.4090 - Configurazione #2 per l'ingresso analogico virtuale 5.	P.4090 - Configuration #2 for the virtual analogue input 5.			1	13514	1	BOOL_01		
01.30	P.4091 - Funzione per l'ingresso analogico virtuale 6.	P.4091 - Function of the virtual analogue input 6.			1	13515	1	US_00		
01.30	P.4092 - Messaggio per l'ingresso analogico virtuale 6.	P.4092 - Message for the virtual analogue input 6.			1	19036	15	STR_15		
01.30	P.4093 - Soglia #1 per l'ingresso analogico virtuale 6.	P.4093 - Threshold #1 for the virtual analogue input 6.		Yes	1/256	13516	2	SL_08		
01.30	P.4094 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico virtuale 6.	P.4094 - Delay #1 for the virtual analogue input 6.	s		1/16	13518	1	US_04		
01.30	P.4095 - Configurazione #1 per l'ingresso analogico virtuale 6.	P.4095 - Configuration #1 for the virtual analogue input 6.			1	13519	1	BOOL_01		
01.30	P.4096 - Soglia #2 per l'ingresso analogico virtuale 6.	P.4096 - Threshold #2 for the virtual analogue input 6.		Yes	1/256	13520	2	SL_08		
01.30	P.4097 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico virtuale 6.	P.4097 - Delay #2 for the virtual analogue input 6.	s		1/16	13522	1	US_04		
01.30	P.4098 - Configurazione #2 per l'ingresso analogico virtuale 6.	P.4098 - Configuration #2 for the virtual analogue input 6.			1	13523	1	BOOL_01		
01.30	P.4099 - Funzione per l'ingresso analogico virtuale 7.	P.4099 - Function of the virtual analogue input 7.			1	13524	1	US_00		
01.30	P.4100 - Messaggio per l'ingresso analogico virtuale 7.	P.4100 - Message for the virtual analogue input 7.			1	19051	15	STR_15		
01.30	P.4101 - Soglia #1 per l'ingresso analogico virtuale 7.	P.4101 - Threshold #1 for the virtual analogue input 7.		Yes	1/256	13525	2	SL_08		
01.30	P.4102 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico virtuale 7.	P.4102 - Delay #1 for the virtual analogue input 7.	s		1/16	13527	1	US_04		
01.30	P.4103 - Configurazione #1 per l'ingresso analogico virtuale 7.	P.4103 - Configuration #1 for the virtual analogue input 7.			1	13528	1	BOOL_01		
01.30	P.4104 - Soglia #2 per l'ingresso analogico virtuale 7.	P.4104 - Threshold #2 for the virtual analogue input 7.		Yes	1/256	13529	2	SL_08		
01.30	P.4105 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico virtuale 7.	P.4105 - Delay #2 for the virtual analogue input 7.	s		1/16	13531	1	US_04		
01.30	P.4106 - Configurazione #2 per l'ingresso analogico virtuale 7.	P.4106 - Configuration #2 for the virtual analogue input 7.			1	13532	1	BOOL_01		
01.30	P.4107 - Funzione per l'ingresso analogico virtuale 8.	P.4107 - Function of the virtual analogue input 8.			1	13533	1	US_00		
01.30	P.4108 - Messaggio per l'ingresso analogico virtuale 8.	P.4108 - Message for the virtual analogue input 8.			1	19066	15	STR_15		
01.30	P.4109 - Soglia #1 per l'ingresso analogico virtuale 8.	P.4109 - Threshold #1 for the virtual analogue input 8.		Yes	1/256	13534	2	SL_08		
01.30	P.4110 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico virtuale 8.	P.4110 - Delay #1 for the virtual analogue input 8.	s		1/16	13536	1	US_04		
01.30	P.4111 - Configurazione #1 per l'ingresso analogico virtuale 8.	P.4111 - Configuration #1 for the virtual analogue input 8.			1	13537	1	BOOL_01		
01.30	P.4112 - Soglia #2 per l'ingresso analogico virtuale 8.	P.4112 - Threshold #2 for the virtual analogue input 8.		Yes	1/256	13538	2	SL_08		

HOLDING REGISTERS

Rev	Descrizione	Description	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value	Note
01.30	P.4113 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico virtuale 8.	P.4113 - Delay #2 for the virtual analogue input 8.	s		1/16	13540	1	US_04		
01.30	P.4114 - Configurazione #2 per l'ingresso analogico virtuale 8.	P.4114 - Configuration #2 for the virtual analogue input 8.			1	13541	1	BOOL_01		
01.30	P.4131 - Funzione per l'ingresso analogico 1 DITEMP 1.	P.4131 - Function of the analogue input 1 of DITEMP 1.			1	13542	1	US_00		
01.30	P.4132 - Messaggio per l'ingresso analogico 1 DITEMP 1.	P.4132 - Message for the analogue input 1 of DITEMP 1.			1	19081	15	STR_15		
01.30	P.4133 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 1 DITEMP 1.	P.4133 - Threshold #1 for the analogue input 1 of DITEMP 1.		Yes	1/256	13543	2	SL_08		
01.30	P.4134 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 1 DITEMP 1.	P.4134 - Delay #1 for the analogue input 1 of DITEMP 1.	s		1/16	13545	1	US_04		
01.30	P.4135 - Configurazione #1ingresso analogico 1 DITEMP 1.	P.4135 - Configuration #1 for the analogue input 1 of DITEMP 1.			1	13546	1	BOOL_01		
01.30	P.4136 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 1 DITEMP 1.	P.4136 - Threshold #2 for the analogue input 1 of DITEMP 1.		Yes	1/256	13547	2	SL_08		
01.30	P.4137 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 1 DITEMP 1.	P.4137 - Delay #2 for the analogue input 1 of DITEMP 1.	s		1/16	13549	1	US_04		
01.30	P.4138 - Configurazione #2 ingresso analogico 1 DITEMP 1.	P.4138 - Configuration #2 for the analogue input 1 of DITEMP 1.			1	13550	1	BOOL_01		
01.30	P.4139 - Funzione per l'ingresso analogico 2 DITEMP 1.	P.4139 - Function of the analogue input 2 of DITEMP 1.			1	13551	1	US_00		
01.30	P.4140 - Messaggio per l'ingresso analogico 2 DITEMP 1.	P.4140 - Message for the analogue input 2 of DITEMP 1.			1	19096	15	STR_15		
01.30	P.4141 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 2 DITEMP 1.	P.4141 - Threshold #1 for the analogue input 2 of DITEMP 1.		Yes	1/256	13552	2	SL_08		
01.30	P.4142 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 2 DITEMP 1.	P.4142 - Delay #1 for the analogue input 2 of DITEMP 1.	s		1/16	13554	1	US_04		
01.30	P.4143 - Configurazione #1ingresso analogico 2 DITEMP 1.	P.4143 - Configuration #1 for the analogue input 2 of DITEMP 1.			1	13555	1	BOOL_01		
01.30	P.4144 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 2 DITEMP 1.	P.4144 - Threshold #2 for the analogue input 2 of DITEMP 1.		Yes	1/256	13556	2	SL_08		
01.30	P.4145 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 2 DITEMP 1.	P.4145 - Delay #2 for the analogue input 2 of DITEMP 1.	s		1/16	13558	1	US_04		
01.30	P.4146 - Configurazione #2 ingresso analogico 2 DITEMP 1.	P.4146 - Configuration #2 for the analogue input 2 of DITEMP 1.			1	13559	1	BOOL_01		
01.30	P.4147 - Funzione per l'ingresso analogico 3 DITEMP 1.	P.4147 - Function of the analogue input 3 of DITEMP 1.			1	13560	1	US_00		
01.30	P.4148 - Messaggio per l'ingresso analogico 3 DITEMP 1.	P.4148 - Message for the analogue input 3 of DITEMP 1.			1	19111	15	STR_15		
01.30	P.4149 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 3 DITEMP 1.	P.4149 - Threshold #1 for the analogue input 3 of DITEMP 1.		Yes	1/256	13561	2	SL_08		
01.30	P.4150 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 3 DITEMP 1.	P.4150 - Delay #1 for the analogue input 3 of DITEMP 1.	s		1/16	13563	1	US_04		
01.30	P.4151 - Configurazione #1ingresso analogico 3 DITEMP 1.	P.4151 - Configuration #1 for the analogue input 3 of DITEMP 1.			1	13564	1	BOOL_01		
01.30	P.4152 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 3 DITEMP 1.	P.4152 - Threshold #2 for the analogue input 3 of DITEMP 1.		Yes	1/256	13565	2	SL_08		
01.30	P.4153 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 3 DITEMP 1.	P.4153 - Delay #2 for the analogue input 3 of DITEMP 1.	s		1/16	13567	1	US_04		
01.30	P.4154 - Configurazione #2 ingresso analogico 3 DITEMP 1.	P.4154 - Configuration #2 for the analogue input 3 of DITEMP 1.			1	13568	1	BOOL_01		
01.30	P.4161 - Funzione per l'ingresso analogico 1 DITEMP 2.	P.4161 - Function of the analogue input 1 of DITEMP 2.			1	13569	1	US_00		
01.30	P.4162 - Messaggio per l'ingresso analogico 1 DITEMP 2.	P.4162 - Message for the analogue input 1 of DITEMP 2.			1	19126	15	STR_15		
01.30	P.4163 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 1 DITEMP 2.	P.4163 - Threshold #1 for the analogue input 1 of DITEMP 2.		Yes	1/256	13570	2	SL_08		
01.30	P.4164 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 1 DITEMP 2.	P.4164 - Delay #1 for the analogue input 1 of DITEMP 2.	s		1/16	13572	1	US_04		
01.30	P.4165 - Configurazione #1ingresso analogico 1 DITEMP 2.	P.4165 - Configuration #1 for the analogue input 1 of DITEMP 2.			1	13573	1	BOOL_01		
01.30	P.4166 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 1 DITEMP 2.	P.4166 - Threshold #2 for the analogue input 1 of DITEMP 2.		Yes	1/256	13574	2	SL_08		
01.30	P.4167 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 1 DITEMP 2.	P.4167 - Delay #2 for the analogue input 1 of DITEMP 2.	s		1/16	13576	1	US_04		
01.30	P.4168 - Configurazione #2 ingresso analogico 1 DITEMP 2.	P.4168 - Configuration #2 for the analogue input 1 of DITEMP 2.			1	13577	1	BOOL_01		
01.30	P.4169 - Funzione per l'ingresso analogico 2 DITEMP 2.	P.4169 - Function of the analogue input 2 of DITEMP 2.			1	13578	1	US_00		
01.30	P.4170 - Messaggio per l'ingresso analogico 2 DITEMP 2.	P.4170 - Message for the analogue input 2 of DITEMP 2.			1	19141	15	STR_15		
01.30	P.4171 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 2 DITEMP 2.	P.4171 - Threshold #1 for the analogue input 2 of DITEMP 2.		Yes	1/256	13579	2	SL_08		
01.30	P.4172 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 2 DITEMP 2.	P.4172 - Delay #1 for the analogue input 2 of DITEMP 2.	s		1/16	13581	1	US_04		
01.30	P.4173 - Configurazione #1ingresso analogico 2 DITEMP 2.	P.4173 - Configuration #1 for the analogue input 2 of DITEMP 2.			1	13582	1	BOOL_01		
01.30	P.4174 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 2 DITEMP 2.	P.4174 - Threshold #2 for the analogue input 2 of DITEMP 2.		Yes	1/256	13583	2	SL_08		
01.30	P.4175 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 2 DITEMP 2.	P.4175 - Delay #2 for the analogue input 2 of DITEMP 2.	s		1/16	13585	1	US_04		
01.30	P.4176 - Configurazione #2 ingresso analogico 2 DITEMP 2.	P.4176 - Configuration #2 for the analogue input 2 of DITEMP 2.			1	13586	1	BOOL_01		
01.30	P.4177 - Funzione per l'ingresso analogico 3 DITEMP 2.	P.4177 - Function of the analogue input 3 of DITEMP 2.			1	13587	1	US_00		
01.30	P.4178 - Messaggio per l'ingresso analogico 3 DITEMP 2.	P.4178 - Message for the analogue input 3 of DITEMP 1.			1	19156	15	STR_15		
01.30	P.4179 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 3 DITEMP 2.	P.4179 - Threshold #1 for the analogue input 3 of DITEMP 2.		Yes	1/256	13588	2	SL_08		
01.30	P.4180 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 3 DITEMP 2.	P.4180 - Delay #1 for the analogue input 3 of DITEMP 2.	s		1/16	13590	1	US_04		
01.30	P.4181 - Configurazione #1ingresso analogico 3 DITEMP 2.	P.4181 - Configuration #1 for the analogue input 3 of DITEMP 2.			1	13591	1	BOOL_01		
01.30	P.4182 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 3 DITEMP 2.	P.4182 - Threshold #2 for the analogue input 3 of DITEMP 2.		Yes	1/256	13592	2	SL_08		
01.30	P.4183 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 3 DITEMP 2.	P.4183 - Delay #2 for the analogue input 3 of DITEMP 2.	s		1/16	13594	1	US_04		
01.30	P.4184 - Configurazione #2 ingresso analogico 3 DITEMP 2.	P.4184 - Configuration #2 for the analogue input 3 of DITEMP 2.			1	13595	1	BOOL_01		
01.30	P.4701 - Funzione per l'ingresso analogico 1 DIVIT 1.	P.4701 - Function of the analogue input 1 of DIVIT 1.			1	13596	1	US_00		
01.30	P.4702 - Messaggio per ingresso analogico 1 DIVIT 1.	P.4702 - Message for the analogue input 1 of DIVIT 1.			1	19171	15	STR_15		
01.30	P.4703 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 1 DIVIT 1.	P.4703 - Threshold #1 for the analogue input 1 of DIVIT 1.		Yes	1/256	13597	2	SL_08		
01.30	P.4704 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 1 DIVIT 1.	P.4704 - Delay #1 for the analogue input 1 of DIVIT 1.	s		1/16	13599	1	US_04		
01.30	P.4705 - Configurazione #1ingresso analogico 1 DIVIT 1.	P.4705 - Configuration #1 for the analogue input 1 of DIVIT 1.			1	13600	1	BOOL_01		
01.30	P.4706 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 1 DIVIT 1.	P.4706 - Threshold #2 for the analogue input 1 of DIVIT 1.		Yes	1/256	13601	2	SL_08		
01.30	P.4707 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 1 DIVIT 1.	P.4707 - Delay #2 for the analogue input 1 of DIVIT 1.	s		1/16	13603	1	US_04		
01.30	P.4708 - Configurazione #2 ingresso analogico 1 DIVIT 1.	P.4708 - Configuration #2 for the analogue input 1 of DIVIT 1.			1	13604	1	BOOL_01		
01.30	P.4709 - Funzione per l'ingresso analogico 2 DIVIT 1.	P.4709 - Function of the analogue input 2 of DIVIT 1.			1	13605	1	US_00		
01.30	P.4710 - Messaggio per ingresso analogico 2 DIVIT 1.	P.4710 - Message for the analogue input 2 of DIVIT 1.			1	19186	15	STR_15		
01.30	P.4711 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 2 DIVIT 1.	P.4711 - Threshold #1 for the analogue input 2 of DIVIT 1.		Yes	1/256	13606	2	SL_08		
01.30	P.4712 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 2 DIVIT 1.	P.4712 - Delay #1 for the analogue input 2 of DIVIT 1.	s		1/16	13608	1	US_04		
01.30	P.4713 - Configurazione #1ingresso analogico 2 DIVIT 1.	P.4713 - Configuration #1 for the analogue input 2 of DIVIT 1.			1	13609	1	BOOL_01		
01.30	P.4714 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 2 DIVIT 1.	P.4714 - Threshold #2 for the analogue input 2 of DIVIT 1.		Yes	1/256	13610	2	SL_08		
01.30	P.4715 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 2 DIVIT 1.	P.4715 - Delay #2 for the analogue input 2 of DIVIT 1.	s		1/16	13612	1	US_04		
01.30	P.4716 - Configurazione #2 ingresso analogico 2 DIVIT 1.	P.4716 - Configuration #2 for the analogue input 2 of DIVIT 1.			1	13613	1	BOOL_01		
01.30	P.4717 - Funzione per l'ingresso analogico 3 DIVIT 1.	P.4717 - Function of the analogue input 3 of DIVIT 1.			1	13614	1	US_00		
01.30	P.4718 - Messaggio per ingresso analogico 3 DIVIT 1.	P.4718 - Message for the analogue input 3 of DIVIT 1.			1	19201	15	STR_15		

HOLDING REGISTERS

Rev	Descrizione	Description	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value	Note
01.30	P.4719 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 3 DIVIT 1.	P.4719 - Threshold #1 for the analogue input 3 of DIVIT 1.		Yes	1/256	13615	2	SL_08		
01.30	P.4720 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 3 DIVIT 1.	P.4720 - Delay #1 for the analogue input 3 of DIVIT 1.	s		1/16	13617	1	US_04		
01.30	P.4721 - Configurazione #1ingresso analogico 3 DIVIT 1.	P.4721 - Configuration #1 for the analogue input 3 of DIVIT 1.			1	13618	1	BOOL_01		
01.30	P.4722 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 3 DIVIT 1.	P.4722 - Threshold #2 for the analogue input 3 of DIVIT 1.		Yes	1/256	13619	2	SL_08		
01.30	P.4723 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 3 DIVIT 1.	P.4723 - Delay #2 for the analogue input 3 of DIVIT 1.	s		1/16	13621	1	US_04		
01.30	P.4724 - Configurazione #2 ingresso analogico 3 DIVIT 1.	P.4724 - Configuration #2 for the analogue input 3 of DIVIT 1.			1	13622	1	BOOL_01		
01.30	P.4725 - Funzione per l'ingresso analogico 4 DIVIT 1.	P.4725 - Function of the analogue input 4 of DIVIT 1.			1	13623	1	US_00		
01.30	P.4726 - Messaggio per ingresso analogico 4 DIVIT 1.	P.4726 - Message for the analogue input 4 of DIVIT 1.			1	19216	15	STR_15		
01.30	P.4727 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 4 DIVIT 1.	P.4727 - Threshold #1 for the analogue input 4 of DIVIT 1.		Yes	1/256	13624	2	SL_08		
01.30	P.4728 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 4 DIVIT 1.	P.4728 - Delay #1 for the analogue input 4 of DIVIT 1.	s		1/16	13626	1	US_04		
01.30	P.4729 - Configurazione #1ingresso analogico 4 DIVIT 1.	P.4729 - Configuration #1 for the analogue input 4 of DIVIT 1.			1	13627	1	BOOL_01		
01.30	P.4730 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 4 DIVIT 1.	P.4730 - Threshold #2 for the analogue input 4 of DIVIT 1.		Yes	1/256	13628	2	SL_08		
01.30	P.4731 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 4 DIVIT 1.	P.4731 - Delay #2 for the analogue input 4 of DIVIT 1.	s		1/16	13630	1	US_04		
01.30	P.4732 - Configurazione #2 ingresso analogico 4 DIVIT 1.	P.4732 - Configuration #2 for the analogue input 4 of DIVIT 1.			1	13631	1	BOOL_01		
01.30	P.6001 - Funzione per l'uscita analogica #1 (JQ).	P.6001 - Function of the analogue output #1 (JQ).			1	13738	1	US_00		
01.30	P.6002 - Funzione per l'uscita analogica #2 (JR).	P.6002 - Function of the analogue output #2 (JR).			1	13739	1	US_00		
01.30	P.6011 - Funzione per l'uscita analogica #1 DANOUT #1.	P.6011 - Function of the analogue output #1 of DANOUT #1.			1	13632	1	US_00		
01.30	P.6012 - Funzione per l'uscita analogica #2 DANOUT #1.	P.6012 - Function of the analogue output #2 of DANOUT #1.			1	13633	1	US_00		
01.30	P.6013 - Funzione per l'uscita analogica #3 DANOUT #1.	P.6013 - Function of the analogue output #3 of DANOUT #1.			1	13634	1	US_00		
01.30	P.6014 - Funzione per l'uscita analogica #4 DANOUT #1.	P.6014 - Function of the analogue output #4 of DANOUT #1.			1	13635	1	US_00		
01.30	S.01.0101 - Numero di fasi del generatore.	S.01.0101 - Number of phases of the generator.			1	20001	1	US_00		
01.30	S.01.0102 - Tensione nominale del generatore.	S.01.0102 - Nominal voltage of the generator.	Vac		1	20002	1	US_00		
01.30	S.01.0103 - Primario dei trasformatori voltmetrici per il generatore.	S.01.0103 - Voltage transformers for the generator (primary side).	Vac		1	20003	1	US_00		
01.30	S.01.0104 - Secondario dei trasformatori voltmetrici per il generatore.	S.01.0104 - Voltage transformers for the generator (secondary side).	Vac		1	20004	1	US_00		
01.30	S.01.0105 - Frequenza nominale.	S.01.0105 - Nominal frequency.	Hz		1	20005	1	US_00		
01.30	S.01.0106 - Potenza nominale del generatore.	S.01.0106 - Nominal power of the generator.	kVA		1	20006	1	US_00		
01.30	S.01.0107 - Primario dei T.A.	S.01.0107 - C.T. primary.	A		1	20007	1	US_00		
01.30	S.01.0108 - Primario del T.A. o del toroide per la corrente ausiliaria.	S.01.0108 - Primary of C.T. or toroid for auxiliary current.	A		1	20008	1	US_00		
01.30	S.01.0109 - Tipo di trasformatore per la corrente ausiliaria.	S.01.0109 - Transformer type for auxiliary current.			1	20021	1	US_00		
01.30	S.01.0116 - Tensione nominale della rete/barre.	S.01.0116 - Nominal voltage of the mains/bus.	Vac		1	20009	1	US_00		
01.30	S.01.0117 - Primario dei trasformatori voltmetrici per la rete/barre.	S.01.0117 - Voltage transformers for the mains/bus (primary side).	Vac		1	20010	1	US_00		
01.30	S.01.0118 - Secondario dei trasformatori voltmetrici per la rete/barre.	S.01.0118 - Voltage transformers for the mains/bus (secondary side).	Vac		1	20011	1	US_00		
01.30	S.01.0119 - Numero di fasi della rete/barre.	S.01.0119 - Number of phases of the mains/bus.			1	20012	1	US_00		
01.30	S.01.0124 - Collegamento dei T.A.	S.01.0124 - C.T. connection.			1	20020	1	US_00		
01.30	S.01.0125 - Potenza nominale del motore.	S.01.0125 - Nominal power of the engine.	kW		1	20013	1	US_00		
01.30	S.01.0126 - Utilizzo del sensore di rete/bus.	S.01.0126 - Usage of mains/bus bars sensor.			1	20024	1	US_00		
01.30	S.01.0128 - Il neutro del generatore è connesso alla scheda?	S.01.0128 - Is the neutral of the generator connected to the controller?			1	20018	1	US_00		
01.30	S.01.0129 - Il neutro della rete/barre è connesso alla scheda?	S.01.0129 - Is the neutral of the mains/bus connected to the controller?			1	20019	1	US_00		
01.30	S.01.0130 - Collegamento della corrente ausiliaria.	S.01.0130 - Connection for auxiliary current.			1	20022	1	US_00		
01.30	S.01.0131 - Utilizzo della corrente ausiliaria.	S.01.0131 - Usage of auxiliary current.			1	20023	1	US_00		
01.30	S.01.0133 - Velocità nominale motore (primaria).	S.01.0133 - Engine's nominal speed (primary).	rpm		1	20014	1	US_00		
01.30	S.01.0134 - Velocità nominale motore (secondaria).	S.01.0134 - Engine's nominal speed (secondary).	rpm		1	20015	1	US_00		
01.30	S.01.0135 - Secondario del T.A. o del toroide per la corrente ausiliaria.	S.01.0135 - Secondary of C.T. or toroid for auxiliary current.	A		1	20017	1	US_00		
01.30	S.01.0139 - Secondario dei T.A.	S.01.0139 - C.T. secondary.	A		1	20016	1	US_00		
01.30	S.01.1604 - Setpoint per la frequenza	S.01.1604 - Setpoint for the frequency	Hz		1/256	20025	1	US_08		
01.30	S.01.1654 - Setpoint per la tensione	S.01.1654 - Setpoint for the voltage	Vac		1	20026	1	US_00		
01.34	S.01.0713 - Velocità corrispondente al comando 0%	S.01.0713 - Speed at 0% command	rpm		1	20027	1	US_00		
01.34	S.01.0714 - Velocità corrispondente al comando 100%	S.01.0714 - Speed at 100% command	rpm		1	20028	1	US_00		
01.30	S.02.0101 - Numero di fasi del generatore.	S.02.0101 - Number of phases of the generator.			1	20032	1	US_00		
01.30	S.02.0102 - Tensione nominale del generatore.	S.02.0102 - Nominal voltage of the generator.	Vac		1	20033	1	US_00		
01.30	S.02.0103 - Primario dei trasformatori voltmetrici per il generatore.	S.02.0103 - Voltage transformers for the generator (primary side).	Vac		1	20034	1	US_00		
01.30	S.02.0104 - Secondario dei trasformatori voltmetrici per il generatore.	S.02.0104 - Voltage transformers for the generator (secondary side).	Vac		1	20035	1	US_00		
01.30	S.02.0105 - Frequenza nominale.	S.02.0105 - Nominal frequency.	Hz		1	20036	1	US_00		
01.30	S.02.0106 - Potenza nominale del generatore.	S.02.0106 - Nominal power of the generator.	kVA		1	20037	1	US_00		
01.30	S.02.0107 - Primario dei T.A.	S.02.0107 - C.T. primary.	A		1	20038	1	US_00		
01.30	S.02.0108 - Primario del T.A. o del toroide per la corrente ausiliaria.	S.02.0108 - Primary of C.T. or toroid for auxiliary current.	A		1	20039	1	US_00		
01.30	S.02.0109 - Tipo di trasformatore per la corrente ausiliaria.	S.02.0109 - Transformer type for auxiliary current.			1	20052	1	US_00		
01.30	S.02.0116 - Tensione nominale della rete/barre.	S.02.0116 - Nominal voltage of the mains/bus.	Vac		1	20040	1	US_00		
01.30	S.02.0117 - Primario dei trasformatori voltmetrici per la rete/barre.	S.02.0117 - Voltage transformers for the mains/bus (primary side).	Vac		1	20041	1	US_00		
01.30	S.02.0118 - Secondario dei trasformatori voltmetrici per la rete/barre.	S.02.0118 - Voltage transformers for the mains/bus (secondary side).	Vac		1	20042	1	US_00		
01.30	S.02.0119 - Numero di fasi della rete/barre.	S.02.0119 - Number of phases of the mains/bus.			1	20043	1	US_00		
01.30	S.02.0124 - Collegamento dei T.A.	S.02.0124 - C.T. connection.			1	20051	1	US_00		
01.30	S.02.0125 - Potenza nominale del motore.	S.02.0125 - Nominal power of the engine.	kW		1	20044	1	US_00		
01.30	S.02.0126 - Utilizzo del sensore di rete/bus.	S.02.0126 - Usage of mains/bus bars sensor.			1	20055	1	US_00		
01.30	S.02.0128 - Il neutro del generatore è connesso alla scheda?	S.02.0128 - Is the neutral of the generator connected to the controller?			1	20049	1	US_00		
01.30	S.02.0129 - Il neutro della rete/barre è connesso alla scheda?	S.02.0129 - Is the neutral of the mains/bus connected to the controller?			1	20050	1	US_00		
01.30	S.02.0130 - Collegamento della corrente ausiliaria.	S.02.0130 - Connection for auxiliary current.			1	20053	1	US_00		
01.30	S.02.0131 - Utilizzo della corrente ausiliaria.	S.02.0131 - Usage of auxiliary current.			1	20054	1	US_00		

HOLDING REGISTERS

Rev	Descrizione	Description	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value	Note
01.30	S.02.0133 - Velocità nominale motore (primaria).	S.02.0133 - Engine's nominal speed (primary).	rpm		1	20045	1	US_00		
01.30	S.02.0134 - Velocità nominale motore (secondaria).	S.02.0134 - Engine's nominal speed (secondary).	rpm		1	20046	1	US_00		
01.30	S.02.0135 - Secondario del T.A. o del toroide per la corrente ausiliaria.	S.02.0135 - Secondary of C.T. or toroid for auxiliary current.	A		1	20048	1	US_00		
01.30	S.02.0139 - Secondario dei T.A.	S.02.0139 - C.T. secondary.	A		1	20047	1	US_00		
01.30	S.02.1604 - Setpoint per la frequenza	S.02.1604 - Setpoint for the frequency	Hz		1/256	20056	1	US_08		
01.30	S.02.1654 - Setpoint per la tensione	S.02.1654 - Setpoint for the voltage	Vac		1	20057	1	US_00		
01.34	S.02.0713 - Velocità corrispondente al comando 0%	S.02.0713 - Speed at 0% command	rpm		1	20058	1	US_00		
01.34	S.02.0714 - Velocità corrispondente al comando 100%	S.02.0714 - Speed at 100% command	rpm		1	20059	1	US_00		
01.30	S.03.0101 - Numero di fasi del generatore.	S.03.0101 - Number of phases of the generator.			1	20063	1	US_00		
01.30	S.03.0102 - Tensione nominale del generatore.	S.03.0102 - Nominal voltage of the generator.	Vac		1	20064	1	US_00		
01.30	S.03.0103 - Primario dei trasformatori voltmetrici per il generatore.	S.03.0103 - Voltage transformers for the generator (primary side).	Vac		1	20065	1	US_00		
01.30	S.03.0104 - Secondario dei trasformatori voltmetrici per il generatore.	S.03.0104 - Voltage transformers for the generator (secondary side).	Vac		1	20066	1	US_00		
01.30	S.03.0105 - Frequenza nominale.	S.03.0105 - Nominal frequency.	Hz		1	20067	1	US_00		
01.30	S.03.0106 - Potenza nominale del generatore.	S.03.0106 - Nominal power of the generator.	kVA		1	20068	1	US_00		
01.30	S.03.0107 - Primario dei T.A.	S.03.0107 - C.T. primary.	A		1	20069	1	US_00		
01.30	S.03.0108 - Primario del T.A. o del toroide per la corrente ausiliaria.	S.03.0108 - Primary of C.T. or toroid for auxiliary current.	A		1	20070	1	US_00		
01.30	S.03.0109 - Tipo di trasformatore per la corrente ausiliaria.	S.03.0109 - Transformer type for auxiliary current.			1	20083	1	US_00		
01.30	S.03.0116 - Tensione nominale della rete/barre.	S.03.0116 - Nominal voltage of the mains/bus.	Vac		1	20071	1	US_00		
01.30	S.03.0117 - Primario dei trasformatori voltmetrici per la rete/barre.	S.03.0117 - Voltage transformers for the mains/bus (primary side).	Vac		1	20072	1	US_00		
01.30	S.03.0118 - Secondario dei trasformatori voltmetrici per la rete/barre.	S.03.0118 - Voltage transformers for the mains/bus (secondary side).	Vac		1	20073	1	US_00		
01.30	S.03.0119 - Numero di fasi della rete/barre.	S.03.0119 - Number of phases of the mains/bus.			1	20074	1	US_00		
01.30	S.03.0124 - Collegamento dei T.A.	S.03.0124 - C.T. connection.			1	20082	1	US_00		
01.30	S.03.0125 - Potenza nominale del motore.	S.03.0125 - Nominal power of the engine.	kW		1	20075	1	US_00		
01.30	S.03.0126 - Utilizzo del sensore di rete/bus.	S.03.0126 - Usage of mains/bus bars sensor.			1	20086	1	US_00		
01.30	S.03.0128 - Il neutro del generatore è connesso alla scheda?	S.03.0128 - Is the neutral of the generator connected to the controller?			1	20080	1	US_00		
01.30	S.03.0129 - Il neutro della rete/barre è connesso alla scheda?	S.03.0129 - Is the neutral of the mains/bus connected to the controller?			1	20081	1	US_00		
01.30	S.03.0130 - Collegamento della corrente ausiliaria.	S.03.0130 - Connection for auxiliary current.			1	20084	1	US_00		
01.30	S.03.0131 - Utilizzo della corrente ausiliaria.	S.03.0131 - Usage of auxiliary current.			1	20085	1	US_00		
01.30	S.03.0133 - Velocità nominale motore (primaria).	S.03.0133 - Engine's nominal speed (primary).	rpm		1	20076	1	US_00		
01.30	S.03.0134 - Velocità nominale motore (secondaria).	S.03.0134 - Engine's nominal speed (secondary).	rpm		1	20077	1	US_00		
01.30	S.03.0135 - Secondario del T.A. o del toroide per la corrente ausiliaria.	S.03.0135 - Secondary of C.T. or toroid for auxiliary current.	A		1	20079	1	US_00		
01.30	S.03.0139 - Secondario dei T.A.	S.03.0139 - C.T. secondary.	A		1	20078	1	US_00		
01.30	S.03.1604 - Setpoint per la frequenza	S.03.1604 - Setpoint for the frequency	Hz		1/256	20087	1	US_08		
01.30	S.03.1654 - Setpoint per la tensione	S.03.1654 - Setpoint for the voltage	Vac		1	20088	1	US_00		
01.34	S.03.0713 - Velocità corrispondente al comando 0%	S.03.0713 - Speed at 0% command	rpm		1	20089	1	US_00		
01.34	S.03.0714 - Velocità corrispondente al comando 100%	S.03.0714 - Speed at 100% command	rpm		1	20090	1	US_00		
01.30	S.04.0101 - Numero di fasi del generatore.	S.04.0101 - Number of phases of the generator.			1	20094	1	US_00		
01.30	S.04.0102 - Tensione nominale del generatore.	S.04.0102 - Nominal voltage of the generator.	Vac		1	20095	1	US_00		
01.30	S.04.0103 - Primario dei trasformatori voltmetrici per il generatore.	S.04.0103 - Voltage transformers for the generator (primary side).	Vac		1	20096	1	US_00		
01.30	S.04.0104 - Secondario dei trasformatori voltmetrici per il generatore.	S.04.0104 - Voltage transformers for the generator (secondary side).	Vac		1	20097	1	US_00		
01.30	S.04.0105 - Frequenza nominale.	S.04.0105 - Nominal frequency.	Hz		1	20098	1	US_00		
01.30	S.04.0106 - Potenza nominale del generatore.	S.04.0106 - Nominal power of the generator.	kVA		1	20099	1	US_00		
01.30	S.04.0107 - Primario dei T.A.	S.04.0107 - C.T. primary.	A		1	20100	1	US_00		
01.30	S.04.0108 - Primario del T.A. o del toroide per la corrente ausiliaria.	S.04.0108 - Primary of C.T. or toroid for auxiliary current.	A		1	20101	1	US_00		
01.30	S.04.0109 - Tipo di trasformatore per la corrente ausiliaria.	S.04.0109 - Transformer type for auxiliary current.			1	20114	1	US_00		
01.30	S.04.0116 - Tensione nominale della rete/barre.	S.04.0116 - Nominal voltage of the mains/bus.	Vac		1	20102	1	US_00		
01.30	S.04.0117 - Primario dei trasformatori voltmetrici per la rete/barre.	S.04.0117 - Voltage transformers for the mains/bus (primary side).	Vac		1	20103	1	US_00		
01.30	S.04.0118 - Secondario dei trasformatori voltmetrici per la rete/barre.	S.04.0118 - Voltage transformers for the mains/bus (secondary side).	Vac		1	20104	1	US_00		
01.30	S.04.0119 - Numero di fasi della rete/barre.	S.04.0119 - Number of phases of the mains/bus.			1	20105	1	US_00		
01.30	S.04.0124 - Collegamento dei T.A.	S.04.0124 - C.T. connection.			1	20113	1	US_00		
01.30	S.04.0125 - Potenza nominale del motore.	S.04.0125 - Nominal power of the engine.	kW		1	20106	1	US_00		
01.30	S.04.0126 - Utilizzo del sensore di rete/bus.	S.04.0126 - Usage of mains/bus bars sensor.			1	20117	1	US_00		
01.30	S.04.0128 - Il neutro del generatore è connesso alla scheda?	S.04.0128 - Is the neutral of the generator connected to the controller?			1	20111	1	US_00		
01.30	S.04.0129 - Il neutro della rete/barre è connesso alla scheda?	S.04.0129 - Is the neutral of the mains/bus connected to the controller?			1	20112	1	US_00		
01.30	S.04.0130 - Collegamento della corrente ausiliaria.	S.04.0130 - Connection for auxiliary current.			1	20115	1	US_00		
01.30	S.04.0131 - Utilizzo della corrente ausiliaria.	S.04.0131 - Usage of auxiliary current.			1	20116	1	US_00		
01.30	S.04.0133 - Velocità nominale motore (primaria).	S.04.0133 - Engine's nominal speed (primary).	rpm		1	20107	1	US_00		
01.30	S.04.0134 - Velocità nominale motore (secondaria).	S.04.0134 - Engine's nominal speed (secondary).	rpm		1	20108	1	US_00		
01.30	S.04.0135 - Secondario del T.A. o del toroide per la corrente ausiliaria.	S.04.0135 - Secondary of C.T. or toroid for auxiliary current.	A		1	20110	1	US_00		
01.30	S.04.0139 - Secondario dei T.A.	S.04.0139 - C.T. secondary.	A		1	20109	1	US_00		
01.30	S.04.1604 - Setpoint per la frequenza	S.04.1604 - Setpoint for the frequency	Hz		1/256	20118	1	US_08		
01.30	S.04.1654 - Setpoint per la tensione	S.04.1654 - Setpoint for the voltage	Vac		1	20119	1	US_00		
01.34	S.04.0713 - Velocità corrispondente al comando 0%	S.04.0713 - Speed at 0% command	rpm		1	20120	1	US_00		
01.34	S.04.0714 - Velocità corrispondente al comando 100%	S.04.0714 - Speed at 100% command	rpm		1	20121	1	US_00		

INPUT REGISTERS SORTED			
00001	2	Rete/barre: tensione L1-L2.	Mains/busbars: voltage L1-L2.
00003	2	Rete/barre: tensione L2-L3.	Mains/busbars: voltage L2-L3.
00005	2	Rete/barre: tensione L3-L1.	Mains/busbars: voltage L3-L1.
00007	2	Generatore: tensione L1-L2.	Generator: voltage L1-L2.
00009	2	Generatore: tensione L2-L3.	Generator: voltage L2-L3.
00011	2	Generatore: tensione L3-L1.	Generator: voltage L3-L1.
00013	1	Rete/barre: sequenza delle fasi.	Mains/busbars: phase's sequence.
00014	1	Generatore: sequenza delle fasi.	Generator: phase's sequence.
00021	2	Corrente L1.	Current L1.
00023	2	Corrente L2.	Current L2.
00025	2	Corrente L3.	Current L3.
00027	2	4° corrente (può essere la corrente del neutro).	Forth current (can be the current of neutral).
00029	1	Generatore: frequenza.	Generator: frequency.
00030	1	Rete/barre: frequenza.	Mains/busbars: frequency.
00031	2	Potenza attiva: L1.	Active power: L1.
00033	2	Potenza reattiva (senza contenuto armonico): L1.	Reactive power (without harmonics computation): L1.
00035	2	Potenza apparente: L1.	Apparent power: L1.
00037	2	Potenza reattiva (con contenuto armonico): L1.	Reactive power (with harmonics computation): L1.
00039	1	Fattore di potenza (con contenuto armonico): L1	Power factor (with harmonics computation): L1.
00041	2	Potenza attiva: L2.	Active power: L2.
00043	2	Potenza reattiva (senza contenuto armonico): L2.	Reactive power (without harmonics computation): L2.
00045	2	Potenza apparente: L2.	Apparent power: L2.
00047	2	Potenza reattiva (con contenuto armonico): L2.	Reactive power (with harmonics computation): L2.
00049	1	Fattore di potenza (con contenuto armonico): L2	Power factor (with harmonics computation): L2.
00051	2	Potenza attiva: L3.	Active power: L3.
00053	2	Potenza reattiva (senza contenuto armonico): L3.	Reactive power (without harmonics computation): L3.
00055	2	Potenza apparente: L3.	Apparent power: L3.
00057	2	Potenza reattiva (con contenuto armonico): L3.	Reactive power (with harmonics computation): L3.
00059	1	Fattore di potenza (con contenuto armonico): L3	Power factor (with harmonics computation): L3.
00061	2	Potenza attiva: totale (con media).	Active power: total (with average).
00063	2	Potenza reattiva (senza contenuto armonico): totale.	Reactive power (without harmonics computation): total.
00065	2	Potenza apparente: totale.	Apparent power: total.
00068	1	Cos(ϕ) (senza contenuto armonico): totale.	Cos(ϕ) (without harmonics computation): total.
00069	1	Fattore di potenza (con contenuto armonico): totale.	Power factor (with harmonics computation): total.
00070	1	Tipo di carico (per la singola fase e totale)	Type of load (for each phase and total).
00071	2	Motore: ore di funzionamento (totale).	Engine: running hours (total).
00073	1	Motore: tensione nominale della batteria.	Engine: rated battery voltage.

INPUT REGISTERS SORTED			
00074	1	Motore: tensione della batteria.	Engine: battery voltage.
00075	1	Scheda: tensione su ingresso "Analogue reference".	Controller: voltage on analogue input "Analogue reference".
00076	1	Scheda: tensione su ingresso analogico 6 (JL_4).	Controller: voltage on analogue input 6 (JL_4).
00077	1	Motore: pressione dell'olio.	Engine: oil pressure.
00078	2	Motore: temperatura del refrigerante.	Engine: coolant temperature.
00080	1	Motore: livello del combustibile.	Engine: fuel level.
00081	1	Motore: velocità.	Engine: speed.
00082	1	Motore: velocità nominale.	Engine: rated speed.
00083	2	Scheda: ore di funzionamento.	Controller: operating hours.
00085	1	Scheda: indice aggiornamento parametri.	Controller: parameters update index
00086	2	Generatore: contatore energia attiva (totale).	Generator: active energy counter (total).
00088	2	Generatore: contatore energia reattiva (totale).	Generator: reactive energy counter (total).
00090	2	Rete/barre: contatore energia attiva (totale).	Mains/busbars: active energy counter (total).
00092	2	Rete/barre: contatore energia reattiva (totale).	Mains/busbars: reactive energy counter (total).
00094	1	Scheda: codice interno per password "SICES".	Controller: internal code for passowrd "SICES".
00095	1	Stato riserva di carico	Status of load reserve
00096	1	Stato consenso uscita dal parallelo da funzione del carico	Status of the authorization from load function to exit the parallel
00097	1	Comando per il regolatore di giri	Command for speed governor
00098	1	Comando per il regolatore di tensione	Command for voltage regolator
00099	1	Stato della gestione del regolatore di giri	Management status for speed governor
00100	1	Stato della gestione del regolatore di tensione	Management status for voltage regolator
00101	1	Scheda: ingressi digitali (stato logico).	Controller: digital inputs (logic).
00103	1	Scheda: uscite digitali (stato fisico).	Controller: digital outputs (physical).
00104	1	Scheda: uscite digitali (stato logico).	Controller: digital outputs (logic).
00106	2	Scheda: stato della memoria interna.	Controller: internal memory status.
00108	3	Scheda: numero di serie.	Controller: serial number.
00111	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits
00112	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits
00113	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits
00114	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits
00115	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits
00116	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits
00117	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits
00118	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits
00119	1	Flag per la gestione degli allarmi.	Alarm management flag.
00120	1	Scheda: posizione del selettore a chiave.	Controller: key switch position
00121	1	Modalità di funzionamento.	Operating mode.

INPUT REGISTERS SORTED			
00122	1	Rete/barre: stato della tensione L1-L2.	Mains/busbars: status of voltage L1-L2.
00123	1	Rete/barre: stato della tensione L2-L3.	Mains/busbars: status of voltage L2-L3.
00124	1	Rete/barre: stato della tensione L3-L1.	Mains/busbars: status of voltage L3-L1.
00125	1	Rete/barre: stato.	Mains/busbars: status.
00126	1	Inibizioni all'avviamento del generatore.	Inhibitions for starting the engine.
00127	1	Generatore: stato della tensione L1-L2.	Generator: status of voltage L1-L2.
00128	1	Generatore: stato della tensione L2-L3.	Generator: status of voltage L2-L3.
00129	1	Generatore: stato della tensione L3-L1.	Generator: status of voltage L3-L1.
00130	1	Generatore: stato della frequenza.	Generator: status of frequency.
00131	1	Generatore: stato (vecchio stile, per compatibilità).	Generator: status (old style, for compatibility).
00132	1	Motore: stato.	Engine: status.
00133	1	Stato della sequenza	State of the sequence
00136	1	Generatore: stato (nuovo stile).	Generator: status (new style).
00137	1	Motore: flag di gestione.	Engine: management flag.
00138	1	Stato di tutti gli interruttori.	Statuses of all circuit breakers.
00139	1	Livello del combustibile ai fini del comando della pompa	Level of fuel for fuel pump management
00141	1	Rete/barre: livello di gestione.	Mains/busbars: management level.
00142	1	Generatore: livello di gestione.	Generator: management level.
00144	1	Inibizioni alla chiusura del GCB.	Inhibitions for closing the GCB
00145	1	Rete/barre: stato della frequenza.	Mains/busbars: status of frequency.
00146	1	Rete/barre: asimmetria tensioni ed errata sequenza fasi.	Mains/busbars: unbalance and wrong phase's sequence.
00147	1	Rete/barre: stato (nuovo stile).	Mains/busbars: status (new style).
00148	1	Rete/barre: tempo mancante al nuovo stato.	Mains/busbars: time to next management status.
00149	1	DITEL 01: ingressi digitali 1…16 (stato logico).	DITEL 01: digital inputs 1…16 (logic).
00150	1	DITEL 02: ingressi digitali 1…16 (stato logico).	DITEL 02: digital inputs 1…16 (logic).
00153	1	Pressione dell'aria nel torbocompressore	Boost pressure
00154	1	Motore: livello dell'olio.	Engine: oil level.
00155	1	Motore: livello del refrigerante.	Engine: coolant level.
00156	2	Motore: temperatura dell'olio.	Engine: oil temperature.
00158	2	Temperatura dell'aria nel condotto di aspirazione	Intake manifold temperature
00160	2	Temperatura dei gas di scarico - bancata sinistra	Exhaust gas temperature - left bank
00162	2	Temperatura dei gas di scarico - bancata destra	Exhaust gas temperature - right bank
00164	2	Motore: livello del combustibile (l).	Engine: fuel level (l).
00181	1	Motore Geraflex: durata impulso di iniezione	Geraflex engine: injection time
00182	1	Motore: velocità da sensore pick-up	Engine: speed from pick-up sensor .
00183	1	Rete/barre: stato della tensione L1-N.	Mains/busbars: status of voltage L1-N.
00184	1	Rete/barre: stato della tensione L2-N.	Mains/busbars: status of voltage L2-N.

INPUT REGISTERS SORTED			
00185	1	Rete/barre: stato della tensione L3-N.	Mains/busbars: status of voltage L3-N.
00186	1	Generatore: stato della tensione L1-N.	Generator: status of voltage L1-N.
00187	1	Generatore: stato della tensione L2-N.	Generator: status of voltage L2-N.
00188	1	Generatore: stato della tensione L3-N.	Generator: status of voltage L3-N.
00197	1	Richieste per il TEST.	Requests for TEST.
00198	1	Richieste per l'AVVIAMENTO REMOTO.	Requests for REMOTE START.
00199	1	Stato Ethernet.	Ethernet status
00201	1	Numero di record presenti nell'archivio delle analogiche "veloce".	Number of records in the "fast" trend log.
00202	1	Numero di record presenti nell'archivio delle analogiche "lento".	Number of records in the "slow" trend log.
00203	1	Numero di record presenti nell'archivio delle analogiche "su evento".	Number of records in the "on event" trend log.
00204	1	Numero di record presenti nell'archivio degli eventi.	Number of records in the event log.
00211	2	Analogiche (record selezionato): data/ora	Trend (selected record): date/time
00213	1	Analogiche (record selezionato): tensione di rete L1-L2	Trend (selected record): mains voltage L1-L2
00214	1	Analogiche (record selezionato): tensione di rete L2-L3	Trend (selected record): mains voltage L2-L3
00215	1	Analogiche (record selezionato): tensione di rete L3-L1	Trend (selected record): mains voltage L3-L1
00216	1	Analogiche (record selezionato): frequenza di rete	Trend (selected record): mains frequency
00217	1	Analogiche (record selezionato): tensione generatore L1-L2	Trend (selected record): generator voltage L1-L2
00218	1	Analogiche (record selezionato): tensione generatore L2-L3	Trend (selected record): generator voltage L2-L3
00219	1	Analogiche (record selezionato): tensione generatore L3-L1	Trend (selected record): generator voltage L3-L1
00220	1	Analogiche (record selezionato): frequenza generatore	Trend (selected record): generator frequency
00221	1	Analogiche (record selezionato): corrente L1	Trend (selected record): current L1
00222	1	Analogiche (record selezionato): corrente L2	Trend (selected record): current L2
00223	1	Analogiche (record selezionato): corrente L3	Trend (selected record): current L3
00224	1	Analogiche (record selezionato): potenza attiva totale	Trend (selected record): total active power
00225	1	Analogiche (record selezionato): potenza reattiva totale	Trend (selected record): total reactive power
00226	1	Analogiche (record selezionato): potenza apparente totale	Trend (selected record): total apparent power
00227	1	Analogiche (record selezionato): fattore di potenza totale	Trend (selected record): total power factor
00228	1	Analogiche (record selezionato): tipo di carico	Trend (selected record): load type
00229	1	Analogiche (record selezionato): tensione di batteria	Trend (selected record): battery voltage
00230	1	Analogiche (record selezionato): pressione dell'olio	Trend (selected record): oil pressure
00231	2	Analogiche (record selezionato): temperatura del refrigerante	Trend (selected record): coolant temperature
00233	1	Analogiche (record selezionato): livello del combustibile	Trend (selected record): fuel level
00234	1	Analogiche (record selezionato): velocità motore	Trend (selected record): engine speed
00235	1	Analogiche (record selezionato): scorta	Trend (selected record): spare
00236	1	Analogiche (record selezionato): scorta	Trend (selected record): spare
00237	1	Analogiche (record selezionato): scorta	Trend (selected record): spare
00238	1	Analogiche (record selezionato): scorta	Trend (selected record): spare

INPUT REGISTERS SORTED			
00239	1	Analogiche (record selezionato): scorta	Trend (selected record): spare
00240	1	Analogiche (record selezionato): scorta	Trend (selected record): spare
00241	1	Analogiche (record selezionato): scorta	Trend (selected record): spare
00242	1	Analogiche (record selezionato): scorta	Trend (selected record): spare
00261	2	Picchi (temperatura refrigerante): data/ora	Peaks (coolant temperature): date/time
00263	2	Picchi (temperatura refrigerante): valore	Peaks (coolant temperature): value
00275	2	Picchi (potenza attiva): data/ora	Peaks (active power): date/time
00277	2	Picchi (potenza attiva): valore	Peaks (active power): value
00279	2	Picchi (potenza attiva): valore associato (temperatura refrigerante)	Peaks (active power): related value (coolant temperature)
00281	2	Picchi (corrente L1): data/ora	Peaks (current L1): date/time
00283	2	Picchi (corrente L1): valore	Peaks (current L1): value
00285	2	Picchi (corrente L1): valore associato (fattore di potenza)	Peaks (current L1): related value (power factor)
00287	2	Picchi (corrente L2): data/ora	Peaks (current L2): date/time
00289	2	Picchi (corrente L2): valore	Peaks (current L2): value
00291	2	Picchi (corrente L2): valore associato (fattore di potenza)	Peaks (current L2): related value (power factor)
00293	2	Picchi (corrente L3): data/ora	Peaks (current L3): date/time
00295	2	Picchi (corrente L3): valore	Peaks (current L3): value
00297	2	Picchi (corrente L3): valore associato (fattore di potenza)	Peaks (current L3): related value (power factor)
00301	2	Eventi (record selezionato): data/ora	Events (selected record): date/time
00303	1	Eventi (record selezionato): codice evento	Events (selected record): event code
00304	1	Eventi (record selezionato): stato	Events (selected record): status
00305	1	Eventi (record selezionato): ingressi digitali (scheda)	Events (selected record): digital inputs (controller)
00306	1	Eventi (record selezionato): ingressi digitali (virtuali)	Events (selected record): digital inputs (virtual)
00307	1	Eventi (record selezionato): ingressi digitali (DITEL 1)	Events (selected record): digital inputs (DITEL 1)
00308	1	Eventi (record selezionato): ingressi digitali (DITEL 2)	Events (selected record): digital inputs (DITEL 2)
00309	1	Eventi (record selezionato): codice anomalia attiva	Events (selected record): active alarm code
00310	1	Eventi (record selezionato): codice anomalia attiva	Events (selected record): active alarm code
00311	1	Eventi (record selezionato): codice anomalia attiva	Events (selected record): active alarm code
00312	1	Eventi (record selezionato): codice anomalia attiva	Events (selected record): active alarm code
00313	1	Eventi (record selezionato): scorta	Events (selected record): spare
00314	1	Eventi (record selezionato): scorta	Events (selected record): spare
00315	1	Eventi (record selezionato): scorta	Events (selected record): spare
00316	1	Eventi (record selezionato): scorta	Events (selected record): spare
00322	2	spn173: temperatura dei gas di scarico	spn 173: Engine Exhaust Gas Temperature
00324	1	Codici diagnostici dei motori MTU.	MTU failure code.
00325	1	spn 3563: pressione assoluta dell'aria nel condotto d'aspirazione.	spn 3563: Engine Intake Manifold #1 Absolute Pressure
00326	1	spn 166: potenza nominale del motore.	spn 166: Engine Rated Power.

INPUT REGISTERS SORTED			
00327	1	spn 189: regime di rotazione nominale.	spn 189: Engine Rated Speed.
00328	1	spn 100: pressione dell'olio.	spn 100: Engine Oil Pressure.
00329	2	spn 110: temperatura del liquido refrigerante.	spn 110: Engine Coolant Temperature.
00331	2	spn 1122: temperatura del cuscinetto posteriore/sinistro dell'alternatore.	spn 1122: Engine Alternator Bearing 1 Temperature.
00333	2	spn 1123: temperatura del cuscinetto anteriore/destro dell'alternatore.	spn 1123: Engine Alternator Bearing 2 Temperature.
00335	2	spn 1124: temperatura dell'avvolgimento 1 dell'alternatore.	spn 1124: Engine Alternator Winding 1 Temperature.
00337	2	spn 1125: temperatura dell'avvolgimento 2 dell'alternatore.	spn 1125: Engine Alternator Winding 2 Temperature.
00339	2	spn 1126: temperatura dell'avvolgimento 3 dell'alternatore.	spn 1126: Engine Alternator Winding 3 Temperature.
00341	2	spn 1136: temperatura della centralina del motore (ECU).	spn 1136: Engine ECU Temperature.
00343	2	spn 2434: temperatura dei gas di scarico - bancata sinistra.	spn 2434: Engine Exhaust Gas Temperature - Left Manifold
00345	2	spn 2433: temperatura dei gas di scarico - bancata destra.	spn 2433: Engine Exhaust Gas Temperature - Right Manifold
00347	2	spn 171: temperatura atmosferica.	spn 171: Ambient Air Temperature.
00349	1	spn 108: pressione atmosferica.	spn 108: Barometric Pressure.
00350	1	spn 190: regime di rotazione attuale.	spn 190: Engine Speed.
00351	1	spn 91: coppia richiesta rispetto alla massima.	spn 91: Accelerator Pedal Position 1.
00352	1	spn 92: coppia attuale rispetto alla coppia massima alla velocità attuale.	spn 92: Engine Percent Load At Current Speed.
00353	1	spn 513: coppia attuale.	spn 513: Actual Engine - Percent Torque.
00354	1	spn 102: pressione differenziale dell'aria nel condotto d'aspirazione.	spn 102: Engine Intake Manifold #1 Pressure.
00355	1	spn 111: livello del liquido refrigerante.	spn 111: Engine Coolant Level.
00356	1	spn 51: posizione valvola che regola il flusso del combustibile.	spn 51: Engine Throttle Position.
00357	2	spn 174: temperatura del combustibile.	spn 174: Engine Fuel Temperature 1.
00359	2	spn 105: temperatura dell'aria nel condotto d'aspirazione.	spn 105: Engine Intake Manifold #1 Temperature.
00361	2	spn 175: temperatura dell'olio.	spn 175: Engine Oil Temperature 1.
00363	2	spn 183: consumo istantaneo del motore.	spn 183: Engine Fuel Rate.
00365	2	spn 250: combustibile consumato (totale).	spn 250: Engine Total Fuel Used.
00367	2	spn 247: ore di lavoro totali del motore.	spn 247: Engine Total Hours Of Operation.
00369	2	Stati vari associati alla comunicazione canbus con il motore.	States related to canbus communication with the engine.
00371	1	spn 94: pressione di distribuzione del combustibile.	spn 94: Engine Fuel Delivery Pressure.
00372	1	spn 514: coppia consumata dal motore stesso e dagli accessori (persa).	spn 514: Nominal Friction - Percent Torque.
00373	1	spn 515: velocità reputata ideale dal motore nelle condizioni attuali.	spn 515: Engine's Desired Operating Speed.
00374	2	spn 52: temperatura dell’intercooler del motore.	spn 52: Engine Intercooler Temperature.
00376	2	spn 157: pressione del combustibile nel "metering rail".	spn 157: Engine Injector Metering Rail 1 Pressure.
00379	1	spn 98: livello dell'olio.	spn 98: Engine Oil Level.
00380	2	spn 2629: temperatura dell'aria in uscita dal turbocompressore.	spn 2629: Engine Turbocharger 1 Compressor Outlet Temperature
00382	2	spn 158: tensione della batteria.	spn 158: Keyswitch Battery Potential.
00384	1	spn 512: coppia istantanea richiesta dalla centralina del motore.	spn 512: Driver's Demand Engine - Percent Torque.
00385	1	spn 109: pressione del liquido refrigerante.	spn 109: Engine Coolant Pressure.

INPUT REGISTERS SORTED			
00386	1	spn 101: pressione nel basamento.	spn 101: Engine Crankcase Pressure.
00387	2	spn 156: pressione del combustibile nel "timing rail".	spn 156: Engine Injector Timing Rail 1 Pressure.
00393	2	spn 441: temteratura ausiliaria 1	spn 441: auxiliary temperature 1
00395	2	spn 442: temteratura ausiliaria 2	spn 442: auxiliary temperature 2
00397	2	spn 182: combustibile consumato (azzerabile).	spn 182: Engine Trip Fuel.
00399	2	spn 1029: consumo medio (azzerabile).	spn 1029: Trip Average Fuel Rate.
00401	2	1° codice diagnostico attivo: SPN (Suspect Parameter Number).	1° active DTC: SPN (Suspect Parameter Number).
00403	1	1° codice diagnostico attivo: FMI + OC.	1° active DTC: FMI+OC.
00404	1	1° codice diagnostico attivo: codice specifico per il motore.	1° active DTC: flash code.
00405	2	2° codice diagnostico attivo: SPN.	2° active DTC: SPN.
00407	1	2° codice diagnostico attivo: FMI + OC.	2° active DTC: FMI+OC.
00408	1	2° codice diagnostico attivo: codice specifico per il motore.	2° active DTC: flash code.
00409	2	3° codice diagnostico attivo: SPN.	3° active DTC: SPN.
00411	1	3° codice diagnostico attivo: FMI + OC.	3° active DTC: FMI+OC.
00412	1	3° codice diagnostico attivo: codice specifico per il motore.	3° active DTC: flash code.
00413	2	4° codice diagnostico attivo: SPN.	4° active DTC: SPN.
00415	1	4° codice diagnostico attivo: FMI + OC.	4° active DTC: FMI+OC.
00416	1	4° codice diagnostico attivo: codice specifico per il motore.	4° active DTC: flash code.
00417	2	5° codice diagnostico attivo: SPN.	5° active DTC: SPN.
00419	1	5° codice diagnostico attivo: FMI + OC.	5° active DTC: FMI+OC.
00420	1	5° codice diagnostico attivo: codice specifico per il motore.	5° active DTC: flash code.
00421	2	6° codice diagnostico attivo: SPN.	6° active DTC: SPN.
00423	1	6° codice diagnostico attivo: FMI + OC.	6° active DTC: FMI+OC.
00424	1	6° codice diagnostico attivo: codice specifico per il motore.	6° active DTC: flash code.
00425	2	7° codice diagnostico attivo: SPN.	7° active DTC: SPN.
00427	1	7° codice diagnostico attivo: FMI + OC.	7° active DTC: FMI+OC.
00428	1	7° codice diagnostico attivo: codice specifico per il motore.	7° active DTC: flash code.
00429	2	8° codice diagnostico attivo: SPN.	8° active DTC: SPN.
00431	1	8° codice diagnostico attivo: FMI + OC.	8° active DTC: FMI+OC.
00432	1	8° codice diagnostico attivo: codice specifico per il motore.	8° active DTC: flash code.
00433	2	9° codice diagnostico attivo: SPN.	9° active DTC: SPN.
00435	1	9° codice diagnostico attivo: FMI + OC.	9° active DTC: FMI+OC.
00436	1	9° codice diagnostico attivo: codice specifico per il motore.	9° active DTC: flash code.
00437	2	10° codice diagnostico attivo: SPN.	10° active DTC: SPN.
00439	1	10° codice diagnostico attivo: FMI + OC.	10° active DTC: FMI+OC.
00440	1	10° codice diagnostico attivo: codice specifico per il motore.	10° active DTC: flash code.
00441	1	Numero di codici diagnostici attivi.	Number of active DTC codes.

INPUT REGISTERS SORTED			
00501	2	1° codice diagnostico passivo: SPN	1° passive DTC: SPN
00503	1	1° codice diagnostico passivo: FMI	1° passive DTC: FMI
00504	1	1° codice diagnostico passivo: codice specifico per il motore	1° passive DTC: flash code
00505	2	1° codice diagnostico passivo: data/ora	1° passive DTC: date
00507	2	2° codice diagnostico passivo: SPN	2° passive DTC: SPN
00509	1	2° codice diagnostico passivo: FMI	2° passive DTC: FMI
00510	1	2° codice diagnostico passivo: codice specifico per il motore	2° passive DTC: flash code
00511	2	2° codice diagnostico passivo: data/ora	2° passive DTC: date
00513	2	3° codice diagnostico passivo: SPN	3° passive DTC: SPN
00515	1	3° codice diagnostico passivo: FMI	3° passive DTC: FMI
00516	1	3° codice diagnostico passivo: codice specifico per il motore	3° passive DTC: flash code
00517	2	3° codice diagnostico passivo: data/ora	3° passive DTC: date
00519	2	4° codice diagnostico passivo: SPN	4° passive DTC: SPN
00521	1	4° codice diagnostico passivo: FMI	4° passive DTC: FMI
00522	1	4° codice diagnostico passivo: codice specifico per il motore	4° passive DTC: flash code
00523	2	4° codice diagnostico passivo: data/ora	4° passive DTC: date
00525	2	5° codice diagnostico passivo: SPN	5° passive DTC: SPN
00527	1	5° codice diagnostico passivo: FMI	5° passive DTC: FMI
00528	1	5° codice diagnostico passivo: codice specifico per il motore	5° passive DTC: flash code
00529	2	5° codice diagnostico passivo: data/ora	5° passive DTC: date
00531	2	6° codice diagnostico passivo: SPN	6° passive DTC: SPN
00533	1	6° codice diagnostico passivo: FMI	6° passive DTC: FMI
00534	1	6° codice diagnostico passivo: codice specifico per il motore	6° passive DTC: flash code
00535	2	6° codice diagnostico passivo: data/ora	6° passive DTC: date
00537	2	7° codice diagnostico passivo: SPN	7° passive DTC: SPN
00539	1	7° codice diagnostico passivo: FMI	7° passive DTC: FMI
00540	1	7° codice diagnostico passivo: codice specifico per il motore	7° passive DTC: flash code
00541	2	7° codice diagnostico passivo: data/ora	7° passive DTC: date
00543	2	8° codice diagnostico passivo: SPN	8° passive DTC: SPN
00545	1	8° codice diagnostico passivo: FMI	8° passive DTC: FMI
00546	1	8° codice diagnostico passivo: codice specifico per il motore	8° passive DTC: flash code
00547	2	8° codice diagnostico passivo: data/ora	8° passive DTC: date
00549	2	9° codice diagnostico passivo: SPN	9° passive DTC: SPN
00551	1	9° codice diagnostico passivo: FMI	9° passive DTC: FMI
00552	1	9° codice diagnostico passivo: codice specifico per il motore	9° passive DTC: flash code
00553	2	9° codice diagnostico passivo: data/ora	9° passive DTC: date
00555	2	10° codice diagnostico passivo: SPN	10° passive DTC: SPN

INPUT REGISTERS SORTED			
00557	1	10° codice diagnostico passivo: FMI	10° passive DTC: FMI
00558	1	10° codice diagnostico passivo: codice specifico per il motore	10° passive DTC: flash code
00559	2	10° codice diagnostico passivo: data/ora	10° passive DTC: date
00561	2	11° codice diagnostico passivo: SPN	11° passive DTC: SPN
00563	1	11° codice diagnostico passivo: FMI	11° passive DTC: FMI
00564	1	11° codice diagnostico passivo: codice specifico per il motore	11° passive DTC: flash code
00565	2	11° codice diagnostico passivo: data/ora	11° passive DTC: date
00567	2	12° codice diagnostico passivo: SPN	12° passive DTC: SPN
00569	1	12° codice diagnostico passivo: FMI	12° passive DTC: FMI
00570	1	12° codice diagnostico passivo: codice specifico per il motore	12° passive DTC: flash code
00571	2	12° codice diagnostico passivo: data/ora	12° passive DTC: date
00573	2	13° codice diagnostico passivo: SPN	13° passive DTC: SPN
00575	1	13° codice diagnostico passivo: FMI	13° passive DTC: FMI
00576	1	13° codice diagnostico passivo: codice specifico per il motore	13° passive DTC: flash code
00577	2	13° codice diagnostico passivo: data/ora	13° passive DTC: date
00579	2	14° codice diagnostico passivo: SPN	14° passive DTC: SPN
00581	1	14° codice diagnostico passivo: FMI	14° passive DTC: FMI
00582	1	14° codice diagnostico passivo: codice specifico per il motore	14° passive DTC: flash code
00583	2	14° codice diagnostico passivo: data/ora	14° passive DTC: date
00585	2	15° codice diagnostico passivo: SPN	15° passive DTC: SPN
00587	1	15° codice diagnostico passivo: FMI	15° passive DTC: FMI
00588	1	15° codice diagnostico passivo: codice specifico per il motore	15° passive DTC: flash code
00589	2	15° codice diagnostico passivo: data/ora	15° passive DTC: date
00591	2	16° codice diagnostico passivo: SPN	16° passive DTC: SPN
00593	1	16° codice diagnostico passivo: FMI	16° passive DTC: FMI
00594	1	16° codice diagnostico passivo: codice specifico per il motore	16° passive DTC: flash code
00595	2	16° codice diagnostico passivo: data/ora	16° passive DTC: date
00597	1	Numero di codici diagnostici passivi.	Number of passive DTC codes
00601	1	Flag per la gestione degli allarmi.	Alarm management flag.
00602	1	Numero di allarmi attivi.	Number of active alarms.
00603	1	Codice allarme attivo 01.	Acitve alarm code 01.
00604	1	Codice allarme attivo 02.	Acitve alarm code 02.
00605	1	Codice allarme attivo 03.	Acitve alarm code 03.
00606	1	Codice allarme attivo 04.	Acitve alarm code 04.
00607	1	Codice allarme attivo 05.	Acitve alarm code 05.
00608	1	Codice allarme attivo 06.	Acitve alarm code 06.
00609	1	Codice allarme attivo 07.	Acitve alarm code 07.

INPUT REGISTERS SORTED			
00610	1	Codice allarme attivo 08.	Acitve alarm code 08.
00611	1	Codice allarme attivo 09.	Acitve alarm code 09.
00612	1	Codice allarme attivo 10.	Acitve alarm code 10.
00613	1	Codice allarme attivo 11.	Acitve alarm code 11.
00614	1	Codice allarme attivo 12.	Acitve alarm code 12.
00615	1	Codice allarme attivo 13.	Acitve alarm code 13.
00616	1	Codice allarme attivo 14.	Acitve alarm code 14.
00617	1	Codice allarme attivo 15.	Acitve alarm code 15.
00618	1	Codice allarme attivo 16.	Acitve alarm code 16.
00619	1	Codice allarme attivo 17.	Acitve alarm code 17.
00620	1	Codice allarme attivo 18.	Acitve alarm code 18.
00621	1	Codice allarme attivo 19.	Acitve alarm code 19.
00622	1	Codice allarme attivo 20.	Acitve alarm code 20.
00623	1	Codice allarme attivo 21.	Acitve alarm code 21.
00624	1	Codice allarme attivo 22.	Acitve alarm code 22.
00625	1	Codice allarme attivo 23.	Acitve alarm code 23.
00626	1	Codice allarme attivo 24.	Acitve alarm code 24.
00627	1	Codice allarme attivo 25.	Acitve alarm code 25.
00628	1	Codice allarme attivo 26.	Acitve alarm code 26.
00629	1	Codice allarme attivo 27.	Acitve alarm code 27.
00630	1	Codice allarme attivo 28.	Acitve alarm code 28.
00631	1	Codice allarme attivo 29.	Acitve alarm code 29.
00632	1	Codice allarme attivo 30.	Acitve alarm code 30.
00633	1	Codice allarme attivo 31.	Acitve alarm code 31.
00634	1	Codice allarme attivo 32.	Acitve alarm code 32.
00635	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits
00636	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits
00637	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits
00638	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits
00639	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits
00640	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits
00641	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits
00642	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits
00647	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits
00648	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits
00649	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits
00650	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits

INPUT REGISTERS SORTED			
00651	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits
00652	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits
00653	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits
00701	2	Rete/barre: tensione L1-N.	Mains/busbars: voltage L1-N.
00703	2	Rete/barre: tensione L2-N.	Mains/busbars: voltage L2-N.
00705	2	Rete/barre: tensione L3-N.	Mains/busbars: voltage L3-N.
00707	2	Rete/barre: tensione N-GND.	Mains/busbars: voltage N-GND.
00709	2	Generatore: tensione L1-N.	Generator: voltage L1-N.
00711	2	Generatore: tensione L2-N.	Generator: voltage L2-N.
00713	2	Generatore: tensione L3-N.	Generator: voltage L3-N.
00715	2	Generatore: tensione N-GND.	Generator: voltage N-GND.
00717	2	Somma delle correnti L1, L2, L3 e N.	Sum of currents L1, L2, L3 and N.
00719	2	Corrente "I-" sequenza negativa	Current "I-" negative sequence.
00721	2	Motore: ore mancanti alla manutenzione 1.	Engine: hours to maintenance 1.
00723	2	Motore: ore mancanti alla manutenzione 2.	Engine: hours to maintenance 2.
00725	2	Motore: giorni mancanti alla manutenzione.	Engine: days to maintenance.
00727	1	Motore: minuti per ore mancanti alla manutenzione 1.	Engine: minutes for hours to maintenance 1.
00728	1	Motore: minuti per ore mancanti alla manutenzione 2.	Engine: minutes for hours to maintenance 2.
00801	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits
00802	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits
00803	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits
00804	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits
00805	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits
00806	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits
00807	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits
00808	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits
00813	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits
00814	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits
00815	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits
00816	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits
00817	1	Flag per la gestione degli allarmi.	Alarm management flag.
01401	1	DITEL presenti su EXBUS	DITEL on the EXBUS
01402	1	DITEMP presenti su EXBUS	DITEMP on the EXBUS
01403	1	DIVIT presenti su EXBUS	DIVIT on the EXBUS
01404	1	DANOUT presenti su EXBUS	DANOUT on the EXBUS
01410	1	Scheda: ingressi digitali 9...12 (stato logico).	Controller: digital inputs 9…12 (logic).
01411	1	DITEL 01: ingressi digitali 1…16 (stato logico).	DITEL 01: digital inputs 1…16 (logic).

INPUT REGISTERS SORTED			
01412	1	DITEL 02: ingressi digitali 1…16 (stato logico).	DITEL 02: digital inputs 1…16 (logic).
01413	1	Scheda: ingressi digitali virtuali 1…16 (stato logico).	Controller: virtual digital inputs 1…16 (logic).
01431	1	DITEL 01: uscite digitali (stato logico).	DITEL 01: digital outputs (logic).
01432	1	DITEL 02: uscite digitali (stato logico).	DITEL 02: digital outputs (logic).
01451	1	DITEL 01: uscite digitali (stato fisico).	DITEL 01: digital outputs (physical).
01452	1	DITEL 02: uscite digitali (stato fisico).	DITEL 02: digital outputs (physical).
01473	2	Scheda: tensione su ingresso analogico 3 (JM_3).	Controller: voltage on analogue input 3 (JM_3).
01475	2	Scheda: tensione su ingresso analogico 4 (JM_4).	Controller: voltage on analogue input 4 (JM_4).
01477	2	Scheda: tensione su ingresso analogico 5 (JM_2).	Controller: voltage on analogue input 5 (JM_2).
01481	2	Scheda: resistenza su ingresso analogico 3 (JM_3).	Controller: resistance on analogue input 3 (JM_3).
01483	2	Scheda: resistenza su ingresso analogico 4 (JM_4).	Controller: resistance on analogue input 4 (JM_4).
01485	2	Scheda: resistenza su ingresso analogico 5 (JM_2).	Controller: resistance on analogue input 5 (JM_2).
01491	2	DITHERM/DIGRIN 01: misura 1.	DITHERM/DIGRIN 01: measure 1.
01493	2	DITHERM/DIGRIN 01: misura 2.	DITHERM/DIGRIN 01: measure 2.
01495	2	DITHERM/DIGRIN 01: misura 3.	DITHERM/DIGRIN 01: measure 3.
01497	2	DITHERM/DIGRIN 02: misura 1.	DITHERM/DIGRIN 02: measure 1.
01499	2	DITHERM/DIGRIN 02: misura 2.	DITHERM/DIGRIN 02: measure 2.
01501	2	DITHERM/DIGRIN 02: misura 3.	DITHERM/DIGRIN 02: measure 3.
01587	2	DIVIT 01: misura 1.	DIVIT 01: measure 1.
01589	2	DIVIT 01: misura 2.	DIVIT 01: measure 2.
01591	2	DIVIT 01: misura 3.	DIVIT 01: measure 3.
01593	2	DIVIT 01: misura 4.	DIVIT 01: measure 4.
01801	2	Misura convertita relativa a ingresso analogico 3 (JM_3) della scheda.	Converted measure related to analogue input 3 (JM_3) of the controller.
01803	2	Misura convertita relativa a ingresso analogico 4 (JM_4) della scheda.	Converted measure related to analogue input 4 (JM_4) of the controller.
01805	2	Misura convertita relativa a ingresso analogico 5 (JM_2) della scheda.	Converted measure related to analogue input 5 (JM_2) of the controller.
01807	2	Misura convertita relativa a ingresso analogico 6 (JL_4) della scheda.	Converted measure related to analogue input 6 (JL_4) of the controller.
01809	2	Misura convertita relativa a ingresso analogico virtual 1 della scheda.	Converted measure related to virtual analogue input 1 of the controller.
01811	2	Misura convertita relativa a ingresso analogico virtual 2 della scheda.	Converted measure related to virtual analogue input 2 of the controller.
01813	2	Misura convertita relativa a ingresso analogico virtual 3 della scheda.	Converted measure related to virtual analogue input 3 of the controller.
01815	2	Misura convertita relativa a ingresso analogico virtual 4 della scheda.	Converted measure related to virtual analogue input 4 of the controller.
01817	2	Misura convertita relativa a ingresso analogico virtual 5 della scheda.	Converted measure related to virtual analogue input 5 of the controller.
01819	2	Misura convertita relativa a ingresso analogico virtual 6 della scheda.	Converted measure related to virtual analogue input 6 of the controller.
01821	2	Misura convertita relativa a ingresso analogico virtual 7 della scheda.	Converted measure related to virtual analogue input 7 of the controller.
01823	2	Misura convertita relativa a ingresso analogico virtual 8 della scheda.	Converted measure related to virtual analogue input 8 of the controller.
01825	2	Misura convertita relativa a ingresso analogico 1 del DITHERM/DIGRIN 01.	Converted measure related to analogue input 1 of DITHERM/DIGRIN 01.
01827	2	Misura convertita relativa a ingresso analogico 2 del DITHERM/DIGRIN 01.	Converted measure related to analogue input 2 of DITHERM/DIGRIN 01.
01829	2	Misura convertita relativa a ingresso analogico 3 del DITHERM/DIGRIN 01.	Converted measure related to analogue input 3 of DITHERM/DIGRIN 01.

INPUT REGISTERS SORTED			
01831	2	Misura convertita relativa a ingresso analogico 1 del DITHERM/DIGRIN 02.	Converted measure related to analogue input 1 of DITHERM/DIGRIN 02.
01833	2	Misura convertita relativa a ingresso analogico 2 del DITHERM/DIGRIN 02.	Converted measure related to analogue input 2 of DITHERM/DIGRIN 02.
01835	2	Misura convertita relativa a ingresso analogico 3 del DITHERM/DIGRIN 02.	Converted measure related to analogue input 3 of DITHERM/DIGRIN 02.
01837	2	Misura convertita relativa a ingresso analogico 1 del DIVIT 01.	Converted measure related to analogue input 1 of DIVIT 01.
01839	2	Misura convertita relativa a ingresso analogico 2 del DIVIT 01.	Converted measure related to analogue input 2 of DIVIT 01.
01841	2	Misura convertita relativa a ingresso analogico 3 del DIVIT 01.	Converted measure related to analogue input 3 of DIVIT 01.
01843	2	Misura convertita relativa a ingresso analogico 4 del DIVIT 01.	Converted measure related to analogue input 4 of DIVIT 01.
02201	1	Uscita analogica 1.	Analogue output 1.
02202	1	Uscita analogica 2.	Analogue output 2.
02211	1	Uscita analogica 1 DANOUT #01.	Analogue output 1 of DANOUT #01.
02212	1	Uscita analogica 2 DANOUT #01.	Analogue output 2 of DANOUT #01.
02213	1	Uscita analogica 3 DANOUT #01.	Analogue output 3 of DANOUT #01.
02214	1	Uscita analogica 4 DANOUT #01.	Analogue output 4 of DANOUT #01.
02301	2	Maschera GC (Genset Controller) attive su PMCB	Mask of GCs (Genset Controllers) present on PMCB
02303	1	Maschera MC (Mains Controller) attive su PMCB	Mask of MCs (Mains Controllers) present on PMCB
02304	1	Maschera BTB (Bus Tie Breaker Controller) attive su PMCB	Mask of BTBs Bus Tie Breaker Controllers) present on PMCB
02305	1	Indirizzo della scheda ESU su PMCB	Address of ESU controller on PMCB
02306	1	Riferimento di potenza da schede MC su PMCB	Active power reference from MC controllers on PMCB
02307	1	Riferimento di cosfi da schede MC su PMCB	Power factor reference from MC controllers on PMCB
02308	1	Funzionamento in parallelo rete da schede MC su PMCB	Power modulation mode (in parallel with mains) from MC controllers on PMCB
02309	2	Richiesta avviamento remoto da schede MC su PMCB	REMOTE START requests from MC controllers on PMCB
02311	2	Richiesta inibizione alla chiusura del GCB da schede MC su PMCB	GCB closure inhibitions from MC controllers on PMCB
02313	1	Flag gestione bus PMCB	PMCB bus management flag
02314	1	Minuti mancanti al cambio del generatore master	Minuts to change of master genset
02315	1	Stato della gestione della funzione del carico	Load function management status
02316	1	Funzione del carico: tempo mancante al cambio di stato.	Load function: time to next status
02317	1	Setpoint di potenza attiva in uso per la modalità SYSTEM BASE LOAD	Active power setpoint currently used for SYSTEM BASE LOAD mode
02318	1	Setpoint di cosfi in uso per la modalità SYSTEM BASE LOAD	Power factor setpoint currently used for SYSTEM BASE LOAD mode
02321	2	kW (mediati) GC #1 su PMCB	kW (average) of GC #1 on PMCB
02323	2	kW (istantanei) GC #1 su PMCB	kW (instantaneous) of GC #1 on PMCB
02325	2	kvar (mediati) GC #1 su PMCB	kvar (average) of GC #1 on PMCB
02327	1	Potenza nominale GC #1 su PMCB	Nominal power of GC #1 on PMCB
02328	1	Stato GC #1 su PMCB	Status of GC #1 on PMCB
02329	1	Modalita' per la funzione del carico da GC #1 su PMCB	Load function mode from GC #1 on PMCB
02330	2	kWh GC #1 su PMCB	kWh of GC #1 on PMCB
02332	2	kvarh GC #1 su PMCB	kvarh of GC #1 on PMCB
02335	2	Minuti di funzionamento da GC #1 su PMCB	Minutes of operations of GC #1 on PMCB

INPUT REGISTERS SORTED			
02337	1	GCB non aperto da GC #1 su PMCB	GCB not opened from GC #1 on PMCB
02338	1	Modalità di controllo della potenza attiva da GC #1 su PMCB	Active power management mode from GC #1 on PMCB
02961	1	Riferimento di velocita' da MC #1 su PMCB	Speed reference from MC #1 on PMCB
02962	1	Riferimento di tensione da MC #1 su PMCB	Voltage reference from MC #1 on PMCB
02963	1	Richiesta sincronizzazione MCB da MC #1 su PMCB	Request for MCB synchronization from MC #1 on PMCB
02964	1	Stato MCB da MC #1 su PMCB	Status of MCB from MC #1 on PMCB
02965	1	Modalita' gestione MCB da MC #1 su PMCB	MCB management mode from MC #1 on PMCB
02966	1	Richiesta sincronizzazione MGCB da MC #1 su PMCB	Request for MGCB synchronization from MC #1 on PMCB
02967	1	Stato MGCB da MC #1 su PMCB	Status of MGCB from MC #1 on PMCB
02968	1	Modalita' gestione MGCB da MC #1 su PMCB	MGCB management mode from MC #1 on PMCB
02969	1	Stato della rete da MC #1 su PMCB	Mains status from MC #1 on PMCB
02970	1	Stato protezioni parallelo rete da MC #1 su PMCB	Status of parallel to mains protections from MC #1 on PMCB
02971	1	Tipo di impianto da MC #1 su PMCB	Plant type from MC #1 on PMCB
08001	2	Errore di fase in sincronizzazione	Phase error during synchronization
08003	2	Rete/barre: tensione L-L media.	Mains/busbars: average voltage L-L.
08005	2	Generatore: tensione L-L media.	Generator: average voltage L-L.
08011	2	Riferimento finale per l'anello di controllo della frequenza	Final reference for frequency control loop
08013	2	Riferimento attuale per l'anello di controllo della frequenza	Actual reference for frequency control loop
08015	1	Riferimento finale per l'anello di controllo della velocità	Final reference for speed control loop
08016	1	Riferimento attuale per l'anello di controllo della velocità	Actual reference for speed control loop
08017	1	Riferimento finale per l'anello di controllo della fase	Final reference for phase control loop
08019	2	Riferimento finale per l'anello di controllo della potenza attiva	Final reference for active power control loop
08021	2	Riferimento attuale per l'anello di controllo della potenza attiva	Actual reference for active power control loop
08023	1	Riferimento finale per l'anello di controllo della potenza attiva (%)	Final reference for active power control loop (%)
08024	2	Riferimento attuale per l'anello di controllo della potenza attiva (%)	Actual reference for active power control loop (%)
08026	2	Riferimento finale per il DROOP	Final reference for DROOP
08028	2	Riferimento attuale per il DROOP	Actual reference for DROOP
08041	2	Riferimento finale per l'anello di controllo della tensione	Final reference for voltage control loop
08043	2	Riferimento attuale per l'anello di controllo della tensione	Actual reference for voltage control loop
08045	2	Riferimento finale per l'anello di controllo della potenza reattiva	Final reference for reactive power control loop
08047	2	Riferimento attuale per l'anello di controllo della potenza reattiva	Actual reference for reactive power control loop
08049	2	Riferimento finale per il DROOP	Final reference for DROOP
08051	2	Riferimento attuale per il DROOP	Actual reference for DROOP
09001	1	Numero di eventi memorizzati.	Number of store events
09002	1	Verifica se ci sono eventi pendenti.	It checks if there are pending events
09003	1	Codice del primo evento pendente	Code of the first pending event
09004	2	Data/ora del primo evento pendente	Date/time of the first pending event

INPUT REGISTERS SORTED			
11011	6	Indirizzo MAC (supporto SW MacMaker).	MAC address (support for MacMaker SW).
11201	10	Codice IMEI (International Mobile Equipment Identity).	IMEI number (International Mobile Equipment Identity).
11211	12	Codice ICCID (Integrated Circuit Card Identifier).	ICCID number (Integrated Circuit Card Identifier).
11223	10	Codice IMSI (International Mobile Subscriber Identity).	IMSI number (International Mobile Subscriber Identity).
11301	2	Indirizzo IP in uso.	IP address in use.
11303	2	Gateway di rete in uso.	Gateway address in use.
11305	2	Subnet Mask in uso.	Subnet Mask in use.
11307	2	Server DNS in uso.	DNS server in use.
11351	2	Indirizzo IP in uso (locale) per connessione GPRS.	IP address in use (local) to connect via GPRS.
11353	2	Indirizzo IP del chiamante (remoto).	IP address of the remote caller.
11401	1	Stato del modulo GPS.	State of the GPS module.
11402	1	Stato del segnale GPS.	State of the GPS signal.
11403	2	Latitudine.	Latitude.
11405	2	Longitudine.	Longitude.
11407	2	Spostamento in valore assoluto (m o km)	Displacement in absolute value (m or km)
11409	1	Unita di misura dello spostamento.	Units of measurement of the displacement.
11410	1	Numero di spostamenti consecutivi rilevati.	Number of consecutive displacement detected.
11411	1	Numero di eventi di spostamento inviati a SiMoNe.	Number of displacement sent to SiMoNe.
11412	1	Numero di satelliti.	Number of satellites.
11413	1	Altitudine.	Altitude.
11414	1	HDOP (Diluizione orizzontale della precisione).	HDOP (Horizontal Dilution of Precision).
11421	1	Stato di carica della batteria.	State of battery charge.
11422	1	Tensione della batteria.	Battery voltage.
12011	6	Scheda: numero di serie.	Controller: serial number.
19951	1	Durata impulso di iniezione	Injection time.
19952	1	Velocità.	Speed.
19953	1	Temperatura aria del condotto di aspirazione.	Intake manifold air temperature.
19954	1	Temperatura del refrigerante.	Coolant temperature.
19955	1	Posizione pedale acceleratore (TPS).	Accelerator Pedal Position (TPS).
19956	1	Tensione della batteria.	Battery voltage.
19957	1	Livello del combustibile.	Fuel level.
19958	1	Flag di gestione allarmi.	Management alarm flag.
19959	2	Secondi di funzionamento motore (totale).	Engine running seconds (total).

HOLDING REGISTERS SORTED

00001	1	Secondi (0…59)	Seconds (0…59)
00002	1	Minuti (0…59)	Minutes (0…59)
00003	1	Ore (0…23)	Hours (0…23)
00004	1	Giorno del mese (1…31)	Day of month (1…31)
00005	1	Giorno della settimana (0…6)	Day of week (0…6)
00006	1	Mese (1…12)	Month (1…12)
00007	1	Anno (0…99)	Year (0…99)
00008	1	Validità	Reliability
00009	2	Ore di funzionamento motore.	Engine working hours.
00011	2	Numero di avviamenti.	Number of cranks.
00015	2	Energia attiva (generatore).	Active energy counter (generator).
00017	2	Energia reattiva (generatore).	Reactive energy counter (generator).
00019	1	Tipo e numero del record richiesto.	Type and number of required record.
00020	1	Comandi	Commands
00025	2	Ore di funzionamento motore a carico.	Engine working hours with load.
00037	2	Ore di funzionamento motore con protezioni disabilitate.	Engine working hours with override protections.
00039	2	Energia attiva (rete/barre).	Active energy counter (mains/bus bars).
00041	2	Energia reattiva (rete/barre).	Reactive energy counter (mains/bus bars).
00047	1	Ore di funzionamento motore (prescaler).	Engine working hours (prescaler).
00049	1	Ore di funzionamento motore a carico (prescaler).	Engine working hours with load (prescaler).
00050	1	Ore di funzionamento motore con protezioni disabilitate (prescaler).	Engine working hours with override protections (prescaler).
00101	1	Registro per il log-in per i comandi protetti da password.	Registers for log-in for commands protected by password.
00102	1	Comandi protetti da password P.0004	Commands protected by password P.0004
00103	1	Selezione lingua	Language selection
00201	1	Numero di record presenti nell'archivio delle analogiche "veloce".	Number of records in the "fast" trend log.
00202	1	Numero di record presenti nell'archivio delle analogiche "lento".	Number of records in the "slow" trend log.
00203	1	Numero di record presenti nell'archivio delle analogiche "su evento".	Number of records in the "on event" trend log.
00204	1	Numero di record presenti nell'archivio degli eventi.	Number of records in the event log.
00211	2	Analogiche (record selezionato): data/ora	Trend (selected record): date/time
00213	1	Analogiche (record selezionato): tensione di rete L1-L2	Trend (selected record): mains voltage L1-L2
00214	1	Analogiche (record selezionato): tensione di rete L2-L3	Trend (selected record): mains voltage L2-L3
00215	1	Analogiche (record selezionato): tensione di rete L3-L1	Trend (selected record): mains voltage L3-L1
00216	1	Analogiche (record selezionato): frequenza di rete	Trend (selected record): mains frequency
00217	1	Analogiche (record selezionato): tensione generatore L1-L2	Trend (selected record): generator voltage L1-L2
00218	1	Analogiche (record selezionato): tensione generatore L2-L3	Trend (selected record): generator voltage L2-L3
00219	1	Analogiche (record selezionato): tensione generatore L3-L1	Trend (selected record): generator voltage L3-L1
00220	1	Analogiche (record selezionato): frequenza generatore	Trend (selected record): generator frequency
00221	1	Analogiche (record selezionato): corrente L1	Trend (selected record): current L1
00222	1	Analogiche (record selezionato): corrente L2	Trend (selected record): current L2
00223	1	Analogiche (record selezionato): corrente L3	Trend (selected record): current L3
00224	1	Analogiche (record selezionato): potenza attiva totale	Trend (selected record): total active power
00225	1	Analogiche (record selezionato): potenza reattiva totale	Trend (selected record): total reactive power

HOLDING REGISTERS SORTED

00226	1	Analogiche (record selezionato): potenza apparente totale	Trend (selected record): total apparent power
00227	1	Analogiche (record selezionato): fattore di potenza totale	Trend (selected record): total power factor
00228	1	Analogiche (record selezionato): tipo di carico	Trend (selected record): load type
00229	1	Analogiche (record selezionato): tensione di batteria	Trend (selected record): battery voltage
00230	1	Analogiche (record selezionato): pressione dell'olio	Trend (selected record): oil pressure
00231	2	Analogiche (record selezionato): temperatura del refrigerante	Trend (selected record): coolant temperature
00233	1	Analogiche (record selezionato): livello del combustibile	Trend (selected record): fuel level
00234	1	Analogiche (record selezionato): velocità motore	Trend (selected record): engine speed
00235	1	Analogiche (record selezionato): scorta	Trend (selected record): spare
00236	1	Analogiche (record selezionato): scorta	Trend (selected record): spare
00237	1	Analogiche (record selezionato): scorta	Trend (selected record): spare
00238	1	Analogiche (record selezionato): scorta	Trend (selected record): spare
00239	1	Analogiche (record selezionato): scorta	Trend (selected record): spare
00240	1	Analogiche (record selezionato): scorta	Trend (selected record): spare
00241	1	Analogiche (record selezionato): scorta	Trend (selected record): spare
00242	1	Analogiche (record selezionato): scorta	Trend (selected record): spare
00261	2	Picchi (temperatura refrigerante): data/ora	Peaks (coolant temperature): date/time
00263	2	Picchi (temperatura refrigerante): valore	Peaks (coolant temperature): value
00275	2	Picchi (potenza attiva): data/ora	Peaks (active power): date/time
00277	2	Picchi (potenza attiva): valore	Peaks (active power): value
00279	2	Picchi (potenza attiva): valore associato (temperatura refrigerante)	Peaks (active power): related value (coolant temperature)
00281	2	Picchi (corrente L1): data/ora	Peaks (current L1): date/time
00283	2	Picchi (corrente L1): valore	Peaks (current L1): value
00285	2	Picchi (corrente L1): valore associato (fattore di potenza)	Peaks (current L1): related value (power factor)
00287	2	Picchi (corrente L2): data/ora	Peaks (current L2): date/time
00289	2	Picchi (corrente L2): valore	Peaks (current L2): value
00291	2	Picchi (corrente L2): valore associato (fattore di potenza)	Peaks (current L2): related value (power factor)
00293	2	Picchi (corrente L3): data/ora	Peaks (current L3): date/time
00295	2	Picchi (corrente L3): valore	Peaks (current L3): value
00297	2	Picchi (corrente L3): valore associato (fattore di potenza)	Peaks (current L3): related value (power factor)
00301	2	Eventi (record selezionato): data/ora	Events (selected record): date/time
00303	1	Eventi (record selezionato): codice evento	Events (selected record): event code
00304	1	Eventi (record selezionato): stato	Events (selected record): status
00305	1	Eventi (record selezionato): ingressi digitali (scheda)	Events (selected record): digital inputs (controller)
00306	1	Eventi (record selezionato): ingressi digitali (virtuali)	Events (selected record): digital inputs (virtual)
00307	1	Eventi (record selezionato): ingressi digitali (DITEL 1)	Events (selected record): digital inputs (DITEL 1)
00308	1	Eventi (record selezionato): ingressi digitali (DITEL 2)	Events (selected record): digital inputs (DITEL 2)
00309	1	Eventi (record selezionato): codice anomalia attiva	Events (selected record): active alarm code
00310	1	Eventi (record selezionato): codice anomalia attiva	Events (selected record): active alarm code
00311	1	Eventi (record selezionato): codice anomalia attiva	Events (selected record): active alarm code
00312	1	Eventi (record selezionato): codice anomalia attiva	Events (selected record): active alarm code
00313	1	Eventi (record selezionato): scorta	Events (selected record): spare

HOLDING REGISTERS SORTED

00314	1	Eventi (record selezionato): scorta	Events (selected record): spare
00315	1	Eventi (record selezionato): scorta	Events (selected record): spare
00316	1	Eventi (record selezionato): scorta	Events (selected record): spare
02001	1	Indice dell'allarme.	Index of the alarm.
02002	1	Tipo di allarme.	Kind of the alarm.
02003	1	Codice numerico dell'allarme.	Numeric code of the alarm.
02004	20	Testo dell'allarme.	Text of the alarm.
02101	1	Numero del parametro	Number of the parameter
02102	1	Tipo del parametro.	Parameter type.
02103	1	Numero di bit per la parte decimale.	Number of bits for the decimal part.
02104	1	Numero massimo di cifre intere.	Maximum number of integer digits.
02105	1	Numero massimo di cifre decimali.	Maximum number of decimal digits.
02106	2	Valore minimo.	Minimum value.
02108	2	Valore massimo.	Maximum value.
02110	1	Password richiesta.	Required password.
02121	22	Descrizione del parametro.	Description of the parameter.
02796	1	Durata attuale ciclo di esecuzione.	Acutal main loop period.
02797	1	Durata minima ciclo di esecuzione.	Minimum main loop period.
02798	1	Durata massima ciclo di esecuzione.	Maximum main loop period.
02799	1	Durata media ciclo di esecuzione.	Average main loop period.
02901	1	Uscita analogica 1.	Analogue output 1.
02902	1	Uscita analogica 2.	Analogue output 2.
02911	1	Uscita analogica 1 DANOUT #01.	Analogue output 1 of DANOUT #01.
02912	1	Uscita analogica 2 DANOUT #01.	Analogue output 3 of DANOUT #01.
02913	1	Uscita analogica 3 DANOUT #01.	Analogue output 4 of DANOUT #01.
02914	1	Uscita analogica 4 DANOUT #01.	Analogue output 5 of DANOUT #01.
02981	1	Comando uscite digitali da porta seriale.	Commands for digital outputs from serial port.
02982	1	Comando uscite digitali da porta seriale (Ditel 1).	Digital outputs from serial port (Ditel 1)
02983	1	Comando uscite digitali da porta seriale (Ditel 2).	Digital outputs from serial port (Ditel 2)
06001	80	SMS di richiesta da elaborare.	"SMS request" to be managed.
06081	1	Flag di gestione SMS di richiesta (1 se presente una richiesta).	Flag for "SMS request" management (1 if a request is pending).
06101	80	SMS di risposta.	Answer to "SMS request".
06181	1	Flag di gestione SMS di risposta (1 se presente una risposta).	Flag for "SMS answer" management (1 if an answer is pending).
06201	80	SMS spontaneo.	"Spontaneous SMS"
06281	1	Flag di gestione SMS spontaneo (1 se presente).	Flag for "Spontaneous SMS" management (1 if pending).
06282	1	Autoriconoscimento presenza funsione SMS via Modbus (12345).	Flag for autodetect the presence of this function (12345).
13001	4	Registro per il log-in dalla porta seriale.	Registers for log-in from serial port.
13005	1	Livello di accesso attuale alla programmazione.	Actual access level for programming.
13006	1	Scheda: codice interno per password "SICES".	Controller: internal code for passowrd "SICES".
13007	1	P.0000 - Codice di accesso	P.0000 - Access code
13008	1	P.0001 - Password per costruttore.	P.0001 - Maker password.
13009	1	P.0002 - Password per installatore.	P.0002 - System password.

HOLDING REGISTERS SORTED

13010	1	P.0003 - Password per utente.	P.0003 - User password.
13011	1	P.0004 - Password per comandi da porte seriali.	P.0004 - Password for commands by serial ports.
13013	1	P.0101 - Numero di fasi del generatore.	P.0101 - Number of phases of the generator.
13014	1	P.0102 - Tensione nominale del generatore.	P.0102 - Nominal voltage of the generator.
13015	1	P.0103 - Primario dei trasformatori voltmetrici per il generatore.	P.0103 - Voltage transformers for the generator (primary side).
13016	1	P.0104 - Secondario dei trasformatori voltmetrici per il generatore.	P.0104 - Voltage transformers for the generator (secondary side).
13017	1	P.0105 - Frequenza nominale.	P.0105 - Nominal frequency.
13018	1	P.0106 - Potenza nominale del generatore.	P.0106 - Nominal power of the generator.
13019	1	P.0107 - Primario dei T.A.	P.0107 - C.T. primary.
13020	1	P.0108 - Primario del T.A. o del toroide per la corrente ausiliaria.	P.0108 - Primary of C.T. or toroid for auxiliary current.
13021	1	P.0131 - Utilizzo della corrente ausiliaria.	P.0131 - Usage of auxiliary current.
13022	1	P.0110 - Numero di denti della corona del pick-up.	P.0110 - Number of teeth of the pick-up wheel.
13023	1	P.0111 - Rapporto rpm/W.	P.0111 - Rpm/W ratio.
13024	1	P.0116 - Tensione nominale della rete/barre.	P.0116 - Nominal voltage of the mains/bus.
13025	1	P.0117 - Primario dei trasformatori voltmetrici per la rete/barre.	P.0117 - Voltage transformers for the mains/bus (primary side).
13026	1	P.0118 - Secondario dei trasformatori voltmetrici per la rete/barre.	P.0118 - Voltage transformers for the mains/bus (secondary side).
13027	1	P.0119 - Numero di fasi della rete/barre.	P.0119 - Number of phases of the mains/bus.
13028	1	P.0124 - Collegamento dei T.A.	P.0124 - C.T. connection.
13029	1	P.0125 - Potenza nominale del motore.	P.0125 - Nominal power of the engine.
13030	1	P.0127 - Rapporto rpm/Hz.	P.0127 - Rpm/Hz ratio.
13031	1	P.0128 - Il neutro del generatore è connesso alla scheda?	P.0128 - Is the neutral of the generator connected to the controller?
13032	1	P.0129 - Il neutro della rete/barre è connesso alla scheda?	P.0129 - Is the neutral of the mains/bus connected to the controller?
13033	1	P.0130 - Collegamento della corrente ausiliaria.	P.0130 - Connection for auxiliary current.
13034	1	P.0133 - Velocità nominale motore (primaria).	P.0133 - Engine's nominal speed (primary).
13035	1	P.0134 - Velocità nominale motore (secondaria).	P.0134 - Engine's nominal speed (secondary).
13036	1	P.0139 - Secondario dei T.A.	P.0139 - C.T. secondary.
13037	1	P.0135 - Secondario del T.A. o del toroide per la corrente ausiliaria.	P.0135 - Secondary of C.T. or toroid for auxiliary current.
13038	1	P.0141 - Numero di moduli DITEL.	P.0141 - Number of DITEL modules.
13039	1	P.0142 - Numero di moduli DITEMP.	P.0142 - Number of DITEMP modules.
13040	1	P.0143 - Numero di moduli DIVIT.	P.0143 - Number of DIVIT modules.
13041	1	P.0144 - Numero di moduli DANOUT.	P.0144 - Number of DANOUT modules.
13042	1	P.0201 - Isteresi misure di rete.	P.0201 - Hysteresis for mains’ measures.
13043	1	P.0202 - Isteresi misure generatore.	P.0202 - Hysteresis for generator's measures.
13044	1	P.0203 - Soglia per bassa tensione di rete (27).	P.0203 - Threshold for low mains voltage (27).
13045	1	P.0204 - Soglia per alta tensione di rete (59).	P.0204 - Threshold for high mains voltage (59).
13046	1	P.0205 - Ritardo presenza rete.	P.0205 - Delay for mains presence.
13047	1	P.0206 - Ritardo mancanza rete.	P.0206 - Delay for mains fault.
13048	1	P.0207 - Ritardo intervento inibizione.	P.0207 - Delay for activation of inhibition.
13049	1	P.0208 - Ritardo rilascio inibizione.	P.0208 - Delay for deactivation of inhibition.
13050	1	P.0209 - Durata del ciclo di preriscaldo.	P.0209 - Duration of preheating cycle.
13051	1	P.0210 - Durata del comando di avviamento.	P.0210 - Duration of starter command.
13052	1	P.0211 - Numero di tentativi di avviamento.	P.0211 - Number of start attempts.

HOLDING REGISTERS SORTED

13053	1	P.0212 - Ritardo tra due avviamenti.	P.0212 - Delay between start attempts.
13054	1	P.0213 - Durata del comando di arresto.	P.0213 - Duration of stop command.
13055	1	P.0214 - Durata del ciclo di arresto.	P.0214 - Duration of stopping cycle.
13056	1	P.0215 - Durata ciclo di raffreddamento.	P.0215 - Cooling cycle duration.
13057	1	P.0216 - Tempo mascheratura protezioni motore.	P.0216 - Time mask for engine protections.
13058	1	P.0217 - Tempo massimo per condizioni di regime.	P.0217 - Maximum time for operating conditions.
13059	1	P.0218 - Ritardo prima di erogazione.	P.0218 - Delay before supply.
13060	1	P.0219 - Tempo di scambio comandi contattori.	P.0219 - Contactors swap delay.
13061	1	P.0220 - Tempo di mantenimento comandi contattori.	P.0220 - Contactors holding time.
13062	1	P.0221 - Abilita erogazione per mancata chiusura MCB?	P.0221 - Enable generator supply on MCB fault?
13063	1	P.0222 - Abilitazione presa del carico in prova?	P.0222 - Enable generator supply on TEST?
13064	1	P.0223 - Temperatura minima per consenso erogazione.	P.0223 - Minimum rated coolant temperature.
13065	1	P.0224 - Soglia per il motore fermo (rpm).	P.0224 - Threshold for engine stopped (rpm).
13066	1	P.0225 - Soglia per il motore avviato (rpm).	P.0225 - Threshold for engine started (rpm).
13067	1	P.0226 - Soglia per il motore fermo (V).	P.0226 - Threshold for engine stopped (V).
13068	1	P.0227 - Soglia per il motore avviato (V).	P.0227 - Threshold for engine started (V).
13069	1	P.0228 - Soglia per il motore fermo (Hz).	P.0228 - Threshold for engine stopped (Hz).
13070	1	P.0229 - Soglia per il motore avviato (Hz).	P.0229 - Threshold for engine started (Hz).
13071	1	P.0230 - Soglia per il motore fermo (D+).	P.0230 - Threshold for engine stopped (D+).
13072	1	P.0231 - Soglia per il motore avviato (D+).	P.0231 - Threshold for engine started (D+).
13073	1	P.0232 - Motore in moto dai contatti di pressione dell'olio?	P.0232 - Engine running from oil pressure contacts?
13074	1	P.0233 - Durata ciclo a bassa velocità.	P.0233 - Idle speed cycle duration.
13075	1	P.0234 - Ritardo tra comandi STOP e FUEL.	P.0234 - Delay between stop and fuel commands.
13076	1	P.0236 - Soglia per bassa frequenza di rete (81<).	P.0236 - Threshold for low mains frequency (81<).
13077	1	P.0237 - Soglia per alta frequenza di rete (81>).	P.0237 - Threshold for high mains frequency (81>).
13078	1	P.0238 - Soglia per asimmetria tensioni rete (47).	P.0238 - Threshold for mains voltages unbalance (47).
13079	1	P.0239 - Sequenza fasi richiesta sulla rete (47).	P.0239 - Phases sequence required for mains (47).
13080	1	P.0241 - Durata del ciclo di lavaggio.	P.0241 - Duration of washing cycle.
13081	1	P.0242 - Durata massima del ciclo di pre-lubrificazione.	P.0242 - Maximum duration of pre-lubrication cycle.
13082	1	P.0301 - Soglia per minima tensione (27<<).	P.0301 - Threshold for minimum voltage (27<<).
13083	1	P.0302 - Ritardo per minima tensione (27<<).	P.0302 - Delay for minimum voltage (27<<).
13084	1	P.0303 - Soglia per massima tensione (59>>).	P.0303 - Threshold for maximum voltage (59>>).
13085	1	P.0304 - Ritardo per massima tensione (59>>).	P.0304 - Delay for maximum voltage (59>>).
13086	1	P.0305 - Soglia per minima frequenza (81<<).	P.0305 - Threshold for minimum frequency (81<<).
13087	1	P.0306 - Ritardo per minima frequenza (81<<).	P.0306 - Delay for minimum frequency (81<<).
13088	1	P.0307 - Soglia per massima frequenza (81>>).	P.0307 - Threshold for maximum frequency (81>>).
13089	1	P.0308 - Ritardo per massima frequenza (81>>).	P.0308 - Delay for maximum frequency (81>>).
13090	1	P.0309 - Soglia di massima corrente (51).	P.0309 - Threshold for maximum current (51).
13091	1	P.0310 - Ritardo per massima corrente (51).	P.0310 - Delay for maximum current (51).
13092	1	P.0311 - Soglia di corto circuito (50).	P.0311 - Threshold for short circuit (50).
13093	1	P.0312 - Ritardo per corto circuito (50).	P.0312 - Delay for short circuit (50).
13094	1	P.0313 - Soglia inversione di energia (32).	P.0313 - Threshold for power reverse (32).

HOLDING REGISTERS SORTED

13095	1	P.0314 - Ritardo inversione di energia (32).	P.0314 - Delay for power reverse (32).
13096	1	P.0315 - Soglia asimmetria tensioni (47).	P.0315 - Threshold for voltage unbalance (47).
13097	1	P.0316 - Ritardo asimmetria tensioni (47).	P.0316 - Delay for voltage unbalance (47).
13098	1	P.0317 - Soglia asimmetria corrente (46).	P.0317 - Threshold for current unbalance (46).
13099	1	P.0318 - Ritardo asimmetria corrente (46).	P.0318 - Delay for current unbalance (46).
13100	1	P.0319 - Sequenza fasi generatore (richiesta) (47).	P.0319 - Phases sequence required for genset (47).
13101	1	P.0320 - Azione su sequenza fasi errata (47).	P.0320 - Wrong genset phases sequence action (47).
13102	1	P.0321 - Soglia perdita eccitazione (32RQ).	P.0321 - Threshold for loss of excitement (32RQ).
13103	1	P.0322 - Ritardo perdita eccitazione (32RQ).	P.0322 - Delay for loss of excitement (32RQ).
13104	1	P.0323 - Azione per massima corrente e corto circuito (50/51).	P.0323 - Action on maximum current/short circuit (50/51).
13105	1	P.0324 - Abilitazione protezioni 50V-51V.	P.0324 - 50V-51V protections enable.
13106	1	P.0325 - Soglia corrente I2 per sequenza negativa (46).	P.0325 - Threshold for negative sequence I2 (46).
13107	1	P.0326 - Ritardo per sequenza negativa (46).	P.0326 - Delay for negative sequence I2 (46).
13108	1	P.0331 - Soglia massima velocità da frequenza (12).	P.0331 - Threshold for maximum speed (frequency) (12).
13109	1	P.0332 - Ritardo massima velocità da frequenza (12).	P.0332 - Delay for maximum speed (frequency) (12).
13110	1	P.0333 - Soglia massima velocità da pick-up/w (12).	P.0333 - Threshold for maximum speed (pick-up/w) (12).
13111	1	P.0334 - Ritardo massima velocità da pick-up/w (12).	P.0334 - Delay for maximum speed (pick-up/w) (12).
13112	1	P.0335 - Soglia alta temperatura refrigerante.	P.0335 - Threshold for high coolant temperature.
13113	1	P.0336 - Ritardo alta temperatura refrigerante.	P.0336 - Delay for high coolant temperature.
13114	1	P.0337 - Soglia massima temperatura refrigerante.	P.0337 - Threshold for maximum coolant temperature.
13115	1	P.0338 - Ritardo massima temperatura refrigerante.	P.0338 - Delay for maximum coolant temperature.
13116	1	P.0339 - Soglia bassa pressione olio.	P.0339 - Threshold for low oil pressure.
13117	1	P.0340 - Ritardo bassa pressione olio.	P.0340 - Delay for low oil pressure.
13118	1	P.0341 - Soglia minima pressione olio.	P.0341 - Threshold for minimum oil pressure.
13119	1	P.0342 - Ritardo minima pressione olio.	P.0342 - Delay for minimum oil pressure.
13120	1	P.0343 - Soglia alto livello combustibile.	P.0343 - Threshold for high fuel level.
13121	1	P.0344 - Ritardo alto livello combustibile.	P.0344 - Delay for high fuel level.
13122	1	P.0345 - Soglia basso livello combustibile.	P.0345 - Threshold for low fuel level.
13123	1	P.0346 - Ritardo basso livello combustibile.	P.0346 - Delay for low fuel level.
13124	1	P.0347 - Soglia minimo livello combustibile.	P.0347 - Threshold for minimum fuel level.
13125	1	P.0348 - Ritardo minimo livello combustibile.	P.0348 - Delay for low minimum level.
13126	1	P.0349 - Ritardo rottura cinghia.	P.0349 - Delay for belt break.
13127	1	P.0350 - Soglia massima potenza (32R).	P.0350 - Threshold for maximum power (32R).
13128	1	P.0351 - Ritardo massima potenza (32R).	P.0351 - Delay for maximum power (32R).
13129	1	P.0352 - Azione massima potenza (32R).	P.0352 - Action for maximum power (32R).
13130	1	P.0353 - Soglia bassa temperatura refrigerante.	P.0353 - Threshold for low coolant temperature.
13131	1	P.0354 - Ritardo bassa temperatura refrigerante.	P.0354 - Delay for low coolant temperature.
13132	1	P.0355 - Soglia attivazione riscaldo liquido refrigerante motore.	P.0355 - Coolant heating activation threshold.
13133	1	P.0356 - Soglia disattivazione riscaldo liquido refrigerante motore.	P.0356 - Coolant heating deactivation threshold.
13134	1	P.0357 - Azione per rottura cinghia.	P.0357 - Action for belt break.
13135	1	P.0361 - Ritardo per arresto di emergenza.	P.0361 - Delay for emergency stop.
13136	1	P.0362 - Soglia per bassa tensione batteria.	P.0362 - Threshold for low battery voltage.

HOLDING REGISTERS SORTED

13137	1	P.0363 - Ritardo per bassa tensione batteria.	P.0363 - Delay for low battery voltage.
13138	1	P.0364 - Soglia per alta tensione batteria.	P.0364 - Threshold for high battery voltage.
13139	1	P.0365 - Ritardo per alta tensione batteria.	P.0365 - Delay for high battery voltage.
13140	1	P.0367 - Soglia di massima corrente ausiliaria/neutro (51N).	P.0367 - Threshold for maximum auxiliary/neutral current (51N).
13141	1	P.0368 - Ritardo per massima corrente ausiliaria/neutro (51N).	P.0368 - Delay for maximum auxiliary/neutral current (51N).
13142	1	P.0373 - Soglia per alta temperatura olio.	P.0373 - Threshold for high oil temperature.
13143	1	P.0374 - Ritardo per alta temperatura olio.	P.0374 - Delay for high oil temperature.
13144	1	P.0375 - Soglia per massima temperatura olio.	P.0375 - Threshold for maximum oil temperature.
13145	1	P.0376 - Ritardo per massima temperatura olio.	P.0376 - Delay for maximum oil temperature.
13146	1	P.0391 - Soglia per bassa tensione (27<).	P.0391 - Threshold for low voltage (27<).
13147	1	P.0392 - Ritardo per bassa tensione (27<).	P.0392 - Delay for low voltage (27<).
13148	1	P.0393 - Soglia per alta tensione (59>).	P.0393 - Threshold for high voltage (59>).
13149	1	P.0394 - Ritardo per alta tensione (59>).	P.0394 - Delay for high voltage (59>).
13150	1	P.0395 - Soglia per bassa frequenza (81<).	P.0395 - Threshold for low frequency (81<).
13151	1	P.0396 - Ritardo per bassa frequenza (81<).	P.0396 - Delay for low frequency (81<).
13152	1	P.0397 - Soglia per alta frequenza (81>).	P.0397 - Threshold for high frequency (81>).
13153	1	P.0398 - Ritardo per alta frequenza (81>).	P.0398 - Delay for high frequency (81>).
13154	1	P.0400 - Modalità pompa combustibile.	P.0400 - Fuel pump mode.
13155	1	P.0401 - Tipo sensore per pompa combustibile.	P.0401 - Fuel pump sensor type.
13156	1	P.0402 - Soglia attivazione pompa combustibile.	P.0402 - Fuel pump start threshold.
13157	1	P.0403 - Soglia disattivazione pompa combustibile.	P.0403 - Fuel pump stop threshold.
13158	1	P.0404 - Durata massima attivazione pompa combustibile.	P.0404 - Fuel pump maximum activation time.
13159	1	P.0405 - Ritardo tra elettrovalvola e pompa del combustibile.	P.0405 - Delay between solenoid and fuel pump.
13160	1	P.0406 - Alimentazione per la pompa del combustibile.	P.0406 - Power source for the fuel pump.
13161	1	P.0418 - Calendario prova settimanale.	P.0418 - Test enable days.
13162	1	P.0419 - Orario di inizio prova.	P.0419 - Test start time.
13163	1	P.0420 - Durata avviamento in prova.	P.0420 - Test duration.
13164	1	P.0421 - Calendario di lavoro settimanale.	P.0421 - Generator enable days.
13165	1	P.0422 - Orario di inizio lavoro.	P.0422 - Generator enable start time.
13166	1	P.0423 - Orario di fine lavoro.	P.0423 - Generator enable stop time.
13167	1	P.0424 - Intervallo per manutenzione 1 (ore di lavoro).	P.0424 - Maintenance interval 1 (running hours).
13168	1	P.0425 - Tipo di azione per la manutenzione 1.	P.0425 - Kind of action for maintenance 1.
13169	1	P.0426 - Calendario per avviamento remoto.	P.0426 - Days for remote start.
13170	1	P.0427 - Orario di inizio avviamento remoto.	P.0427 - Start time for remote start.
13171	1	P.0428 - Orario di fine avviamento remoto.	P.0428 - Stop time for remote start.
13172	1	P.0441 - Eventi da registrare.	P.0441 - Events to log.
13173	1	P.0442 - Intervallo per la registrazione veloce delle analogiche.	P.0442 - Analogue fast logging interval.
13174	1	P.0443 - Intervallo per la registrazione lenta delle analogiche.	P.0443 - Analogue slow logging interval.
13175	1	P.0451 - Utilizzo della porta seriale (1).	P.0451 - Usage of the serial port (1).
13176	1	P.0452 - Indirizzo Modbus (1).	P.0452 - Modbus address (1).
13177	2	P.0453 - Baud rate (1).	P.0453 - Baud rate (1).
13179	1	P.0454 - Impostazioni (1).	P.0454 - Settings (1).

HOLDING REGISTERS SORTED

13180	1	P.0455 - Eventi per segnalazioni.	P.0455 - Events for alerts.
13181	12	P.0456 - Nome dell'impianto.	P.0456 - Plant name.
13193	12	P.0457 - #1 Numero di telefono.	P.0457 - #1 Phone number.
13205	1	P.0458 - #1 Tipo di numero di telefono.	P.0458 - #1 Type of phone number.
13206	12	P.0459 - #2 Numero di telefono.	P.0459 - #2 Phone number.
13218	1	P.0460 - #2 Tipo di numero di telefono.	P.0460 - #2 Type of phone number.
13219	12	P.0461 - #3 Numero di telefono.	P.0461 - #3 Phone number.
13231	1	P.0462 - #3 Tipo di numero di telefono.	P.0462 - #3 Type of phone number.
13232	12	P.0463 - #4 Numero di telefono.	P.0463 - #4 Phone number.
13244	1	P.0464 - #4 Tipo di numero di telefono.	P.0464 - #4 Type of phone number.
13245	1	P.0465 - Modalità di chiamata.	P.0465 - Dial mode.
13246	1	P.0466 - Numero di squilli.	P.0466 - Number of rings.
13247	1	P.0467 - Numero di SMS.	P.0467 - Number of SMS.
13248	1	P.0468 - Numero di chiamate dati.	P.0468 - Number of data calls.
13253	1	P.0470 - Ordine dei registri Modbus (1).	P.0470 - Order of the Modbus registers (1).
13254	1	P.0472 - Indirizzo Modbus (2).	P.0472 - Modbus address (2).
13255	2	P.0473 - Baud rate (2).	P.0473 - Baud rate (2).
13257	1	P.0474 - Impostazioni (2).	P.0474 - Settings (2).
13258	1	P.0475 - Ordine dei registri Modbus (2).	P.0475 - Order of the Modbus registers (2).
13259	1	P.0481 - Modalità per le soglie di carico.	P.0481 - Load thresholds mode.
13260	1	P.0482 - Tempo di osservazione iniziale.	P.0482 - Initial delay.
13261	1	P.0483 - Soglia di bassa potenza.	P.0483 - Low power threshold.
13262	1	P.0484 - Ritardo per bassa potenza.	P.0484 - Low power delay.
13263	1	P.0485 - Soglia di alta potenza.	P.0485 - High power threshold.
13264	1	P.0486 - Ritardo per alta potenza.	P.0486 - High power delay.
13265	1	P.0491 - Durata comando sirena.	P.0491 - Horn duration.
13266	1	P.0492 - Ritardo prima di spegnere la lampada.	P.0492 - Delay before switching off the lamp.
13267	1	P.0493 - Gestione della lampada a motore avviato.	P.0493 - Management of the lamp when the engine is running.
13268	1	P.0700 - Tipo di motore.	P.0700 - Engine type.
13269	1	P.0840 - Offset di velocità.	P.0840 - Speed offset.
13270	1	P.0703 - Livello di comando via Can-Bus.	P.0703 - Can-Bus command level.
13271	1	P.0704 - Maschera disabilitazione anomalie da Can-Bus.	P.0704 - Can-Bus alarms disable mask.
13272	1	P.0708 - Selezione droop/isocrono per ECU.	P.0708 - Isochronous/droop selection for ECU.
13273	1	P.0709 - Segnalazione per guasto Can-Bus.	P.0709 - Action on Can-Bus fault.
13274	1	P.0710 - Velocità di idle per ECU.	P.0710 - Idle speed for ECU.
13275	1	P.0711 - Tempo massimo senza messaggi dal motore.	P.0711 - Maximum time without messages from engine.
13276	1	P.0240 - I servizi del motore sono alimentati da:	P.0240 - Engine's services are powered by:
13277	1	P.0847 - MCB alimentato dalla rete?	P.0847 - Is MCB powered by the mains?
13278	1	P.2000 - Ingressi con polarità invertita (1-8).	P.2000 - Inputs with reverse polarity (1-8).
13279	1	P.2001 - Funzione dell'ingresso 01.	P.2001 - Function of the input 01.
13280	1	P.2002 - Ritardo per l'ingresso 01.	P.2002 - Delay for the input 01.
13281	1	P.2004 - Funzione dell'ingresso 02.	P.2004 - Function of the input 02.

HOLDING REGISTERS SORTED			
13282	1	P.2005 - Ritardo per l'ingresso 02.	P.2005 - Delay for the input 02.
13283	1	P.2007 - Funzione dell'ingresso 03.	P.2007 - Function of the input 03.
13284	1	P.2008 - Ritardo per l'ingresso 03.	P.2008 - Delay for the input 03.
13285	1	P.2010 - Funzione dell'ingresso 04.	P.2010 - Function of the input 04.
13286	1	P.2011 - Ritardo per l'ingresso 04.	P.2011 - Delay for the input 04.
13287	1	P.2013 - Funzione dell'ingresso 05.	P.2013 - Function of the input 05.
13288	1	P.2014 - Ritardo per l'ingresso 05.	P.2014 - Delay for the input 05.
13289	1	P.2016 - Funzione dell'ingresso 06.	P.2016 - Function of the input 06.
13290	1	P.2017 - Ritardo per l'ingresso 06.	P.2017 - Delay for the input 06.
13291	1	P.2019 - Funzione dell'ingresso 07.	P.2019 - Function of the input 07.
13292	1	P.2020 - Ritardo per l'ingresso 07.	P.2020 - Delay for the input 07.
13293	1	P.2022 - Funzione dell'ingresso 08.	P.2022 - Function of the input 08.
13294	1	P.2023 - Ritardo per l'ingresso 08.	P.2023 - Delay for the input 08.
13295	1	P.2100 - Ingressi con polarità invertita (09-12).	P.2100 - Inputs with reverse polarity (09-12).
13296	1	P.2107 - Funzione dell'ingresso 09 (JM_3).	P.2107 - Function of the input 09 (JM_3).
13297	1	P.2108 - Ritardo per l'ingresso 09 (JM_3).	P.2108 - Delay for the input 09 (JM_3).
13298	1	P.2110 - Funzione dell'ingresso 10 (JM_4).	P.2110 - Function of the input 10 (JM_4).
13299	1	P.2111 - Ritardo per l'ingresso 10 (JM_4).	P.2111 - Delay for the input 10 (JM_4).
13300	1	P.2113 - Funzione dell'ingresso 11 (JM_2).	P.2113 - Function of the input 11 (JM_2).
13301	1	P.2114 - Ritardo per l'ingresso 11 (JM_2).	P.2114 - Delay for the input 11 (JM_2).
13302	1	P.2151 - Funzione dell'ingresso virtuale 01.	P.2151 - Function of the virtual input 01.
13303	1	P.2152 - Ritardo per l'ingresso virtuale 01.	P.2152 - Delay for the virtual input 01.
13304	1	P.2154 - Funzione dell'ingresso virtuale 02.	P.2154 - Function of the virtual input 02.
13305	1	P.2155 - Ritardo per l'ingresso virtuale 02.	P.2155 - Delay for the virtual input 02.
13306	1	P.2157 - Funzione dell'ingresso virtuale 03.	P.2157 - Function of the virtual input 03.
13307	1	P.2158 - Ritardo per l'ingresso virtuale 03.	P.2158 - Delay for the virtual input 03.
13308	1	P.2160 - Funzione dell'ingresso virtuale 04.	P.2160 - Function of the virtual input 04.
13309	1	P.2161 - Ritardo per l'ingresso virtuale 04.	P.2161 - Delay for the virtual input 04.
13310	1	P.2163 - Funzione dell'ingresso virtuale 05.	P.2163 - Function of the virtual input 05.
13311	1	P.2164 - Ritardo per l'ingresso virtuale 05.	P.2164 - Delay for the virtual input 05.
13312	1	P.2166 - Funzione dell'ingresso virtuale 06.	P.2166 - Function of the virtual input 06.
13313	1	P.2167 - Ritardo per l'ingresso virtuale 06.	P.2167 - Delay for the virtual input 06.
13314	1	P.2169 - Funzione dell'ingresso virtuale 07.	P.2169 - Function of the virtual input 07.
13315	1	P.2170 - Ritardo per l'ingresso virtuale 07.	P.2170 - Delay for the virtual input 07.
13316	1	P.2172 - Funzione dell'ingresso virtuale 08.	P.2172 - Function of the virtual input 08.
13317	1	P.2173 - Ritardo per l'ingresso virtuale 08.	P.2173 - Delay for the virtual input 08.
13318	1	P.2175 - Funzione dell'ingresso virtuale 09.	P.2175 - Function of the virtual input 09.
13319	1	P.2176 - Ritardo per l'ingresso virtuale 09.	P.2176 - Delay for the virtual input 09.
13320	1	P.2178 - Funzione dell'ingresso virtuale 10.	P.2178 - Function of the virtual input 10.
13321	1	P.2179 - Ritardo per l'ingresso virtuale 10.	P.2179 - Delay for the virtual input 10.
13322	1	P.2181 - Funzione dell'ingresso virtuale 11.	P.2181 - Function of the virtual input 11.
13323	1	P.2182 - Ritardo per l'ingresso virtuale 11.	P.2182 - Delay for the virtual input 11.

HOLDING REGISTERS SORTED

13324	1	P.2184 - Funzione dell'ingresso virtuale 12.	P.2184 - Function of the virtual input 12.
13325	1	P.2185 - Ritardo per l'ingresso virtuale 12.	P.2185 - Delay for the virtual input 12.
13326	1	P.2187 - Funzione dell'ingresso virtuale 13.	P.2187 - Function of the virtual input 13.
13327	1	P.2188 - Ritardo per l'ingresso virtuale 13.	P.2188 - Delay for the virtual input 13.
13328	1	P.2190 - Funzione dell'ingresso virtuale 14.	P.2190 - Function of the virtual input 14.
13329	1	P.2191 - Ritardo per l'ingresso virtuale 14.	P.2191 - Delay for the virtual input 14.
13330	1	P.2193 - Funzione dell'ingresso virtuale 15.	P.2193 - Function of the virtual input 15.
13331	1	P.2194 - Ritardo per l'ingresso virtuale 15.	P.2194 - Delay for the virtual input 15.
13332	1	P.2196 - Funzione dell'ingresso virtuale 16.	P.2196 - Function of the virtual input 16.
13333	1	P.2197 - Ritardo per l'ingresso virtuale 16.	P.2197 - Delay for the virtual input 16.
13334	1	P.2200 - Ingressi con polarità invertita (DITEL 1).	P.2200 - Inputs with reverse polarity (DITEL 1).
13335	1	P.2201 - Funzione dell'ingresso 01 dell’espansione 01.	P.2201 - Function of the input 01 of expansion 01.
13336	1	P.2202 - Ritardo per l'ingresso 01 dell’espansione 01.	P.2202 - Delay for the input 01 of expansion 01.
13337	1	P.2204 - Funzione dell'ingresso 02 dell’espansione 01.	P.2204 - Function of the input 02 of expansion 01.
13338	1	P.2205 - Ritardo per l'ingresso 02 dell’espansione 01.	P.2205 - Delay for the input 02 of expansion 01.
13339	1	P.2207 - Funzione dell'ingresso 03 dell’espansione 01.	P.2207 - Function of the input 03 of expansion 01.
13340	1	P.2208 - Ritardo per l'ingresso 03 dell’espansione 01.	P.2208 - Delay for the input 03 of expansion 01.
13341	1	P.2210 - Funzione dell'ingresso 04 dell’espansione 01.	P.2210 - Function of the input 04 of expansion 01.
13342	1	P.2211 - Ritardo per l'ingresso 04 dell’espansione 01.	P.2211 - Delay for the input 04 of expansion 01.
13343	1	P.2213 - Funzione dell'ingresso 05 dell’espansione 01.	P.2213 - Function of the input 05 of expansion 01.
13344	1	P.2214 - Ritardo per l'ingresso 05 dell’espansione 01.	P.2214 - Delay for the input 05 of expansion 01.
13345	1	P.2216 - Funzione dell'ingresso 06 dell’espansione 01.	P.2216 - Function of the input 06 of expansion 01.
13346	1	P.2217 - Ritardo per l'ingresso 06 dell’espansione 01.	P.2217 - Delay for the input 06 of expansion 01.
13347	1	P.2219 - Funzione dell'ingresso 07 dell’espansione 01.	P.2219 - Function of the input 07 of expansion 01.
13348	1	P.2220 - Ritardo per l'ingresso 07 dell’espansione 01.	P.2220 - Delay for the input 07 of expansion 01.
13349	1	P.2222 - Funzione dell'ingresso 08 dell’espansione 01.	P.2222 - Function of the input 08 of expansion 01.
13350	1	P.2223 - Ritardo per l'ingresso 08 dell’espansione 01.	P.2223 - Delay for the input 08 of expansion 01.
13351	1	P.2225 - Funzione dell'ingresso 09 dell’espansione 01.	P.2225 - Function of the input 09 of expansion 01.
13352	1	P.2226 - Ritardo per l'ingresso 09 dell’espansione 01.	P.2226 - Delay for the input 09 of expansion 01.
13353	1	P.2228 - Funzione dell'ingresso 10 dell’espansione 01.	P.2228 - Function of the input 10 of expansion 01.
13354	1	P.2229 - Ritardo per l'ingresso 10 dell’espansione 01.	P.2229 - Delay for the input 10 of expansion 01.
13355	1	P.2231 - Funzione dell'ingresso 11 dell’espansione 01.	P.2231 - Function of the input 11 of expansion 01.
13356	1	P.2232 - Ritardo per l'ingresso 11 dell’espansione 01.	P.2232 - Delay for the input 11 of expansion 01.
13357	1	P.2234 - Funzione dell'ingresso 12 dell’espansione 01.	P.2234 - Function of the input 12 of expansion 01.
13358	1	P.2235 - Ritardo per l'ingresso 12 dell’espansione 01.	P.2235 - Delay for the input 12 of expansion 01.
13359	1	P.2237 - Funzione dell'ingresso 13 dell’espansione 01.	P.2237 - Function of the input 13 of expansion 01.
13360	1	P.2238 - Ritardo per l'ingresso 13 dell’espansione 01.	P.2238 - Delay for the input 13 of expansion 01.
13361	1	P.2240 - Funzione dell'ingresso 14 dell’espansione 01.	P.2240 - Function of the input 14 of expansion 01.
13362	1	P.2241 - Ritardo per l'ingresso 14 dell’espansione 01.	P.2241 - Delay for the input 14 of expansion 01.
13363	1	P.2243 - Funzione dell'ingresso 15 dell’espansione 01.	P.2243 - Function of the input 15 of expansion 01.
13364	1	P.2244 - Ritardo per l'ingresso 15 dell’espansione 01.	P.2244 - Delay for the input 15 of expansion 01.
13365	1	P.2246 - Funzione dell'ingresso 16 dell’espansione 01.	P.2246 - Function of the input 16 of expansion 01.

HOLDING REGISTERS SORTED

13366	1	P.2247 - Ritardo per l'ingresso 16 dell’espansione 01.	P.2247 - Delay for the input 16 of expansion 01.
13367	1	P.2250 - Ingressi con polarità invertita (DITEL 2).	P.2250 - Inputs with reverse polarity (DITEL 2).
13368	1	P.2251 - Funzione dell'ingresso 01 dell’espansione 02.	P.2251 - Function of the input 01 of expansion 02.
13369	1	P.2252 - Ritardo per l'ingresso 01 dell’espansione 02.	P.2252 - Delay for the input 01 of expansion 02.
13370	1	P.2254 - Funzione dell'ingresso 02 dell’espansione 02.	P.2254 - Function of the input 02 of expansion 02.
13371	1	P.2255 - Ritardo per l'ingresso 02 dell’espansione 02.	P.2255 - Delay for the input 02 of expansion 02.
13372	1	P.2257 - Funzione dell'ingresso 03 dell’espansione 02.	P.2257 - Function of the input 03 of expansion 02.
13373	1	P.2258 - Ritardo per l'ingresso 03 dell’espansione 02.	P.2258 - Delay for the input 03 of expansion 02.
13374	1	P.2260 - Funzione dell'ingresso 04 dell’espansione 02.	P.2260 - Function of the input 04 of expansion 02.
13375	1	P.2261 - Ritardo per l'ingresso 04 dell’espansione 02.	P.2261 - Delay for the input 04 of expansion 02.
13376	1	P.2263 - Funzione dell'ingresso 05 dell’espansione 02.	P.2263 - Function of the input 05 of expansion 02.
13377	1	P.2264 - Ritardo per l'ingresso 05 dell’espansione 02.	P.2264 - Delay for the input 05 of expansion 02.
13378	1	P.2266 - Funzione dell'ingresso 06 dell’espansione 02.	P.2266 - Function of the input 06 of expansion 02.
13379	1	P.2267 - Ritardo per l'ingresso 06 dell’espansione 02.	P.2267 - Delay for the input 06 of expansion 02.
13380	1	P.2269 - Funzione dell'ingresso 07 dell’espansione 02.	P.2269 - Function of the input 07 of expansion 02.
13381	1	P.2270 - Ritardo per l'ingresso 07 dell’espansione 02.	P.2270 - Delay for the input 07 of expansion 02.
13382	1	P.2272 - Funzione dell'ingresso 08 dell’espansione 02.	P.2272 - Function of the input 08 of expansion 02.
13383	1	P.2273 - Ritardo per l'ingresso 08 dell’espansione 02.	P.2273 - Delay for the input 08 of expansion 02.
13384	1	P.2275 - Funzione dell'ingresso 09 dell’espansione 02.	P.2275 - Function of the input 09 of expansion 02.
13385	1	P.2276 - Ritardo per l'ingresso 09 dell’espansione 02.	P.2276 - Delay for the input 09 of expansion 02.
13386	1	P.2278 - Funzione dell'ingresso 10 dell’espansione 02.	P.2278 - Function of the input 10 of expansion 02.
13387	1	P.2279 - Ritardo per l'ingresso 10 dell’espansione 02.	P.2279 - Delay for the input 10 of expansion 02.
13388	1	P.2281 - Funzione dell'ingresso 11 dell’espansione 02.	P.2281 - Function of the input 11 of expansion 02.
13389	1	P.2282 - Ritardo per l'ingresso 11 dell’espansione 02.	P.2282 - Delay for the input 11 of expansion 02.
13390	1	P.2284 - Funzione dell'ingresso 12 dell’espansione 02.	P.2284 - Function of the input 12 of expansion 02.
13391	1	P.2285 - Ritardo per l'ingresso 12 dell’espansione 02.	P.2285 - Delay for the input 12 of expansion 02.
13392	1	P.2287 - Funzione dell'ingresso 13 dell’espansione 02.	P.2287 - Function of the input 13 of expansion 02.
13393	1	P.2288 - Ritardo per l'ingresso 13 dell’espansione 02.	P.2288 - Delay for the input 13 of expansion 02.
13394	1	P.2290 - Funzione dell'ingresso 14 dell’espansione 02.	P.2290 - Function of the input 14 of expansion 02.
13395	1	P.2291 - Ritardo per l'ingresso 14 dell’espansione 02.	P.2291 - Delay for the input 14 of expansion 02.
13396	1	P.2293 - Funzione dell'ingresso 15 dell’espansione 02.	P.2293 - Function of the input 15 of expansion 02.
13397	1	P.2294 - Ritardo per l'ingresso 15 dell’espansione 02.	P.2294 - Delay for the input 15 of expansion 02.
13398	1	P.2296 - Funzione dell'ingresso 16 dell’espansione 02.	P.2296 - Function of the input 16 of expansion 02.
13399	1	P.2297 - Ritardo per l'ingresso 16 dell’espansione 02.	P.2297 - Delay for the input 16 of expansion 02.
13400	1	P.3000 - Uscite con polarità invertita (1-8).	P.3000 - Outputs with reverse polarity (1-8).
13401	1	P.3001 - Funzione dell'uscita 01.	P.3001 - Function of the output 01.
13402	1	P.3002 - Funzione dell'uscita 02.	P.3002 - Function of the output 02.
13403	1	P.3003 - Funzione dell'uscita 03.	P.3003 - Function of the output 03.
13404	1	P.3004 - Funzione dell'uscita 04.	P.3004 - Function of the output 04.
13405	1	P.3005 - Funzione dell'uscita 05 (JL_1).	P.3005 - Function of the output 05 (JL_1).
13406	1	P.3006 - Funzione dell'uscita 06 (JL_3).	P.3006 - Function of the output 06 (JL_3).
13407	1	P.3007 - Funzione dell'uscita 07 (JI_4).	P.3007 - Function of the output 07 (JI_4).

HOLDING REGISTERS SORTED

13408	1	P.3008 - Funzione dell'uscita 08 (JI_1).	P.3008 - Function of the output 08 (JI_1).
13409	1	P.3200 - Uscite con polarità invertita (DITEL 1).	P.3200 - Outputs with reverse polarity (DITEL 1).
13410	1	P.3201 - Funzione dell'uscita 01 espansione 01.	P.3201 - Function of the output 01 of expansion 01.
13411	1	P.3202 - Funzione dell'uscita 02 espansione 01.	P.3202 - Function of the output 02 of expansion 01.
13412	1	P.3203 - Funzione dell'uscita 03 espansione 01.	P.3203 - Function of the output 03 of expansion 01.
13413	1	P.3204 - Funzione dell'uscita 04 espansione 01.	P.3204 - Function of the output 04 of expansion 01.
13414	1	P.3205 - Funzione dell'uscita 05 espansione 01.	P.3205 - Function of the output 05 of expansion 01.
13415	1	P.3206 - Funzione dell'uscita 06 espansione 01.	P.3206 - Function of the output 06 of expansion 01.
13416	1	P.3207 - Funzione dell'uscita 07 espansione 01.	P.3207 - Function of the output 07 of expansion 01.
13417	1	P.3208 - Funzione dell'uscita 08 espansione 01.	P.3208 - Function of the output 08 of expansion 01.
13418	1	P.3209 - Funzione dell'uscita 09 espansione 01.	P.3209 - Function of the output 09 of expansion 01.
13419	1	P.3210 - Funzione dell'uscita 10 espansione 01.	P.3210 - Function of the output 10 of expansion 01.
13420	1	P.3211 - Funzione dell'uscita 11 espansione 01.	P.3211 - Function of the output 11 of expansion 01.
13421	1	P.3212 - Funzione dell'uscita 12 espansione 01.	P.3212 - Function of the output 12 of expansion 01.
13422	1	P.3213 - Funzione dell'uscita 13 espansione 01.	P.3213 - Function of the output 13 of expansion 01.
13423	1	P.3214 - Funzione dell'uscita 14 espansione 01.	P.3214 - Function of the output 14 of expansion 01.
13424	1	P.3215 - Funzione dell'uscita 15 espansione 01.	P.3215 - Function of the output 15 of expansion 01.
13425	1	P.3216 - Funzione dell'uscita 16 espansione 01.	P.3216 - Function of the output 16 of expansion 01.
13426	1	P.3250 - Uscite con polarità invertita (DITEL 2).	P.3250 - Outputs with reverse polarity (DITEL 2).
13427	1	P.3251 - Funzione dell'uscita 01 espansione 02.	P.3251 - Function of the output 01 of expansion 02.
13428	1	P.3252 - Funzione dell'uscita 02 espansione 02.	P.3252 - Function of the output 02 of expansion 02.
13429	1	P.3253 - Funzione dell'uscita 03 espansione 02.	P.3253 - Function of the output 03 of expansion 02.
13430	1	P.3254 - Funzione dell'uscita 04 espansione 02.	P.3254 - Function of the output 04 of expansion 02.
13431	1	P.3255 - Funzione dell'uscita 05 espansione 02.	P.3255 - Function of the output 05 of expansion 02.
13432	1	P.3256 - Funzione dell'uscita 06 espansione 02.	P.3256 - Function of the output 06 of expansion 02.
13433	1	P.3257 - Funzione dell'uscita 07 espansione 02.	P.3257 - Function of the output 07 of expansion 02.
13434	1	P.3258 - Funzione dell'uscita 08 espansione 02.	P.3258 - Function of the output 08 of expansion 02.
13435	1	P.3259 - Funzione dell'uscita 09 espansione 02.	P.3259 - Function of the output 09 of expansion 02.
13436	1	P.3260 - Funzione dell'uscita 10 espansione 02.	P.3260 - Function of the output 10 of expansion 02.
13437	1	P.3261 - Funzione dell'uscita 11 espansione 02.	P.3261 - Function of the output 11 of expansion 02.
13438	1	P.3262 - Funzione dell'uscita 12 espansione 02.	P.3262 - Function of the output 12 of expansion 02.
13439	1	P.3263 - Funzione dell'uscita 13 espansione 02.	P.3263 - Function of the output 13 of expansion 02.
13440	1	P.3264 - Funzione dell'uscita 14 espansione 02.	P.3264 - Function of the output 14 of expansion 02.
13441	1	P.3265 - Funzione dell'uscita 15 espansione 02.	P.3265 - Function of the output 15 of expansion 02.
13442	1	P.3266 - Funzione dell'uscita 16 espansione 02.	P.3266 - Function of the output 16 of expansion 02.
13443	1	P.4017 - Funzione per l'ingresso analogico 3 (JM_3).	P.4017 - Function of the analogue input 3 (JM_3).
13444	2	P.4019 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 3 (JM_3).	P.4019 - Threshold #1 for the analogue input 3 (JM_3).
13446	1	P.4020 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 3 (JM_3).	P.4020 - Delay #1 for the analogue input 3 (JM_3).
13447	1	P.4021 - Configurazione #1 per l'ingresso analogico 3 (JM_3).	P.4021 - Configuration #1 for the analogue input 3 (JM_3).
13448	2	P.4022 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 3 (JM_3).	P.4022 - Threshold #2 for the analogue input 3 (JM_3).
13450	1	P.4023 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 3 (JM_3).	P.4023 - Delay #2 for the analogue input 3 (JM_3).
13451	1	P.4024 - Configurazione #2 per l'ingresso analogico 3 (JM_3).	P.4024 - Configuration #2 for the analogue input 3 (JM_3).

HOLDING REGISTERS SORTED

13452	1	P.4025 - Funzione per l'ingresso analogico 4 (JM_4).	P.4025 - Function of the analogue input 4 (JM_4).
13453	2	P.4027 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 4 (JM_4).	P.4027 - Threshold #1 for the analogue input 4 (JM_4).
13455	1	P.4028 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 4 (JM_4).	P.4028 - Delay #1 for the analogue input 4 (JM_4).
13456	1	P.4029 - Configurazione #1 per l'ingresso analogico 4 (JM_4).	P.4029 - Configuration #1 for the analogue input 4 (JM_4).
13457	2	P.4030 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 4 (JM_4).	P.4030 - Threshold #2 for the analogue input 4 (JM_4).
13459	1	P.4031 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 4 (JM_4).	P.4031 - Delay #2 for the analogue input 4 (JM_4).
13460	1	P.4032 - Configurazione #2 per l'ingresso analogico 4 (JM_4).	P.4032 - Configuration #2 for the analogue input 4 (JM_4).
13461	1	P.4033 - Funzione per l'ingresso analogico 5 (JM_2).	P.4033 - Function of the analogue input 5 (JM_2).
13462	2	P.4035 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 5 (JM_2).	P.4035 - Threshold #1 for the analogue input 5 (JM_2).
13464	1	P.4036 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 5 (JM_2).	P.4036 - Delay #1 for the analogue input 5 (JM_2).
13465	1	P.4037 - Configurazione #1 per l'ingresso analogico 5 (JM_2).	P.4037 - Configuration #1 for the analogue input 5 (JM_2).
13466	2	P.4038 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 5 (JM_2).	P.4038 - Threshold #2 for the analogue input 5 (JM_2).
13468	1	P.4039 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 5 (JM_2).	P.4039 - Delay #2 for the analogue input 5 (JM_2).
13469	1	P.4040 - Configurazione #2 per l'ingresso analogico 5 (JM_2).	P.4040 - Configuration #2 for the analogue input 5 (JM_2).
13470	1	P.4051 - Funzione per l'ingresso analogico virtuale 1.	P.4051 - Function of the virtual analogue input 1.
13471	2	P.4053 - Soglia #1 per l'ingresso analogico virtuale 1.	P.4053 - Threshold #1 for the virtual analogue input 1.
13473	1	P.4054 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico virtuale 1.	P.4054 - Delay #1 for the virtual analogue input 1.
13474	1	P.4055 - Configurazione #1 per l'ingresso analogico virtuale 1.	P.4055 - Configuration #1 for the virtual analogue input 1.
13475	2	P.4056 - Soglia #2 per l'ingresso analogico virtuale 1.	P.4056 - Threshold #2 for the virtual analogue input 1.
13477	1	P.4057 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico virtuale 1.	P.4057 - Delay #2 for the virtual analogue input 1.
13478	1	P.4058 - Configurazione #2 per l'ingresso analogico virtuale 1.	P.4058 - Configuration #2 for the virtual analogue input 1.
13479	1	P.4059 - Funzione per l'ingresso analogico virtuale 2.	P.4059 - Function of the virtual analogue input 2.
13480	2	P.4061 - Soglia #1 per l'ingresso analogico virtuale 2.	P.4061 - Threshold #1 for the virtual analogue input 2.
13482	1	P.4062 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico virtuale 2.	P.4062 - Delay #1 for the virtual analogue input 2.
13483	1	P.4063 - Configurazione #1 per l'ingresso analogico virtuale 2.	P.4063 - Configuration #1 for the virtual analogue input 2.
13484	2	P.4064 - Soglia #2 per l'ingresso analogico virtuale 2.	P.4064 - Threshold #2 for the virtual analogue input 2.
13486	1	P.4065 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico virtuale 2.	P.4065 - Delay #2 for the virtual analogue input 2.
13487	1	P.4066 - Configurazione #2 per l'ingresso analogico virtuale 2.	P.4066 - Configuration #2 for the virtual analogue input 2.
13488	1	P.4067 - Funzione per l'ingresso analogico virtuale 3.	P.4067 - Function of the virtual analogue input 3.
13489	2	P.4069 - Soglia #1 per l'ingresso analogico virtuale 3.	P.4069 - Threshold #1 for the virtual analogue input 3.
13491	1	P.4070 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico virtuale 3.	P.4070 - Delay #1 for the virtual analogue input 3.
13492	1	P.4071 - Configurazione #1 per l'ingresso analogico virtuale 3.	P.4071 - Configuration #1 for the virtual analogue input 3.
13493	2	P.4072 - Soglia #2 per l'ingresso analogico virtuale 3.	P.4072 - Threshold #2 for the virtual analogue input 3.
13495	1	P.4073 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico virtuale 3.	P.4073 - Delay #2 for the virtual analogue input 3.
13496	1	P.4074 - Configurazione #2 per l'ingresso analogico virtuale 3.	P.4074 - Configuration #2 for the virtual analogue input 3.
13497	1	P.4075 - Funzione per l'ingresso analogico virtuale 4.	P.4075 - Function of the virtual analogue input 4.
13498	2	P.4077 - Soglia #1 per l'ingresso analogico virtuale 4.	P.4077 - Threshold #1 for the virtual analogue input 4.
13500	1	P.4078 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico virtuale 4.	P.4078 - Delay #1 for the virtual analogue input 4.
13501	1	P.4079 - Configurazione #1 per l'ingresso analogico virtuale 4.	P.4079 - Configuration #1 for the virtual analogue input 4.
13502	2	P.4080 - Soglia #2 per l'ingresso analogico virtuale 4.	P.4080 - Threshold #2 for the virtual analogue input 4.
13504	1	P.4081 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico virtuale 4.	P.4081 - Delay #2 for the virtual analogue input 4.
13505	1	P.4082 - Configurazione #2 per l'ingresso analogico virtuale 4.	P.4082 - Configuration #2 for the virtual analogue input 4.

HOLDING REGISTERS SORTED

13506	1	P.4083 - Funzione per l'ingresso analogico virtuale 5.	P.4083 - Function of the virtual analogue input 5.
13507	2	P.4085 - Soglia #1 per l'ingresso analogico virtuale 5.	P.4085 - Threshold #1 for the virtual analogue input 5.
13509	1	P.4086 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico virtuale 5.	P.4086 - Delay #1 for the virtual analogue input 5.
13510	1	P.4087 - Configurazione #1 per l'ingresso analogico virtuale 5.	P.4087 - Configuration #1 for the virtual analogue input 5.
13511	2	P.4088 - Soglia #2 per l'ingresso analogico virtuale 5.	P.4088 - Threshold #2 for the virtual analogue input 5.
13513	1	P.4089 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico virtuale 5.	P.4089 - Delay #2 for the virtual analogue input 5.
13514	1	P.4090 - Configurazione #2 per l'ingresso analogico virtuale 5.	P.4090 - Configuration #2 for the virtual analogue input 5.
13515	1	P.4091 - Funzione per l'ingresso analogico virtuale 6.	P.4091 - Function of the virtual analogue input 6.
13516	2	P.4093 - Soglia #1 per l'ingresso analogico virtuale 6.	P.4093 - Threshold #1 for the virtual analogue input 6.
13518	1	P.4094 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico virtuale 6.	P.4094 - Delay #1 for the virtual analogue input 6.
13519	1	P.4095 - Configurazione #1 per l'ingresso analogico virtuale 6.	P.4095 - Configuration #1 for the virtual analogue input 6.
13520	2	P.4096 - Soglia #2 per l'ingresso analogico virtuale 6.	P.4096 - Threshold #2 for the virtual analogue input 6.
13522	1	P.4097 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico virtuale 6.	P.4097 - Delay #2 for the virtual analogue input 6.
13523	1	P.4098 - Configurazione #2 per l'ingresso analogico virtuale 6.	P.4098 - Configuration #2 for the virtual analogue input 6.
13524	1	P.4099 - Funzione per l'ingresso analogico virtuale 7.	P.4099 - Function of the virtual analogue input 7.
13525	2	P.4101 - Soglia #1 per l'ingresso analogico virtuale 7.	P.4101 - Threshold #1 for the virtual analogue input 7.
13527	1	P.4102 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico virtuale 7.	P.4102 - Delay #1 for the virtual analogue input 7.
13528	1	P.4103 - Configurazione #1 per l'ingresso analogico virtuale 7.	P.4103 - Configuration #1 for the virtual analogue input 7.
13529	2	P.4104 - Soglia #2 per l'ingresso analogico virtuale 7.	P.4104 - Threshold #2 for the virtual analogue input 7.
13531	1	P.4105 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico virtuale 7.	P.4105 - Delay #2 for the virtual analogue input 7.
13532	1	P.4106 - Configurazione #2 per l'ingresso analogico virtuale 7.	P.4106 - Configuration #2 for the virtual analogue input 7.
13533	1	P.4107 - Funzione per l'ingresso analogico virtuale 8.	P.4107 - Function of the virtual analogue input 8.
13534	2	P.4109 - Soglia #1 per l'ingresso analogico virtuale 8.	P.4109 - Threshold #1 for the virtual analogue input 8.
13536	1	P.4110 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico virtuale 8.	P.4110 - Delay #1 for the virtual analogue input 8.
13537	1	P.4111 - Configurazione #1 per l'ingresso analogico virtuale 8.	P.4111 - Configuration #1 for the virtual analogue input 8.
13538	2	P.4112 - Soglia #2 per l'ingresso analogico virtuale 8.	P.4112 - Threshold #2 for the virtual analogue input 8.
13540	1	P.4113 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico virtuale 8.	P.4113 - Delay #2 for the virtual analogue input 8.
13541	1	P.4114 - Configurazione #2 per l'ingresso analogico virtuale 8.	P.4114 - Configuration #2 for the virtual analogue input 8.
13542	1	P.4131 - Funzione per l'ingresso analogico 1 DITEMP 1.	P.4131 - Function of the analogue input 1 of DITEMP 1.
13543	2	P.4133 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 1 DITEMP 1.	P.4133 - Threshold #1 for the analogue input 1 of DITEMP 1.
13545	1	P.4134 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 1 DITEMP 1.	P.4134 - Delay #1 for the analogue input 1 of DITEMP 1.
13546	1	P.4135 - Configurazione #1ingresso analogico 1 DITEMP 1.	P.4135 - Configuration #1 for the analogue input 1 of DITEMP 1.
13547	2	P.4136 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 1 DITEMP 1.	P.4136 - Threshold #2 for the analogue input 1 of DITEMP 1.
13549	1	P.4137 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 1 DITEMP 1.	P.4137 - Delay #2 for the analogue input 1 of DITEMP 1.
13550	1	P.4138 - Configurazione #2 ingresso analogico 1 DITEMP 1.	P.4138 - Configuration #2 for the analogue input 1 of DITEMP 1.
13551	1	P.4139 - Funzione per l'ingresso analogico 2 DITEMP 1.	P.4139 - Function of the analogue input 2 of DITEMP 1.
13552	2	P.4141 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 2 DITEMP 1.	P.4141 - Threshold #1 for the analogue input 2 of DITEMP 1.
13554	1	P.4142 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 2 DITEMP 1.	P.4142 - Delay #1 for the analogue input 2 of DITEMP 1.
13555	1	P.4143 - Configurazione #1ingresso analogico 2 DITEMP 1.	P.4143 - Configuration #1 for the analogue input 2 of DITEMP 1.
13556	2	P.4144 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 2 DITEMP 1.	P.4144 - Threshold #2 for the analogue input 2 of DITEMP 1.
13558	1	P.4145 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 2 DITEMP 1.	P.4145 - Delay #2 for the analogue input 2 of DITEMP 1.
13559	1	P.4146 - Configurazione #2 ingresso analogico 2 DITEMP 1.	P.4146 - Configuration #2 for the analogue input 2 of DITEMP 1.

HOLDING REGISTERS SORTED

13560	1	P.4147 - Funzione per l'ingresso analogico 3 DITEMP 1.	P.4147 - Function of the analogue input 3 of DITEMP 1.
13561	2	P.4149 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 3 DITEMP 1.	P.4149 - Threshold #1 for the analogue input 3 of DITEMP 1.
13563	1	P.4150 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 3 DITEMP 1.	P.4150 - Delay #1 for the analogue input 3 of DITEMP 1.
13564	1	P.4151 - Configurazione #1ingresso analogico 3 DITEMP 1.	P.4151 - Configuration #1 for the analogue input 3 of DITEMP 1.
13565	2	P.4152 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 3 DITEMP 1.	P.4152 - Threshold #2 for the analogue input 3 of DITEMP 1.
13567	1	P.4153 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 3 DITEMP 1.	P.4153 - Delay #2 for the analogue input 3 of DITEMP 1.
13568	1	P.4154 - Configurazione #2 ingresso analogico 3 DITEMP 1.	P.4154 - Configuration #2 for the analogue input 3 of DITEMP 1.
13569	1	P.4161 - Funzione per l'ingresso analogico 1 DITEMP 2.	P.4161 - Function of the analogue input 1 of DITEMP 2.
13570	2	P.4163 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 1 DITEMP 2.	P.4163 - Threshold #1 for the analogue input 1 of DITEMP 2.
13572	1	P.4164 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 1 DITEMP 2.	P.4164 - Delay #1 for the analogue input 1 of DITEMP 2.
13573	1	P.4165 - Configurazione #1ingresso analogico 1 DITEMP 2.	P.4165 - Configuration #1 for the analogue input 1 of DITEMP 2.
13574	2	P.4166 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 1 DITEMP 2.	P.4166 - Threshold #2 for the analogue input 1 of DITEMP 2.
13576	1	P.4167 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 1 DITEMP 2.	P.4167 - Delay #2 for the analogue input 1 of DITEMP 2.
13577	1	P.4168 - Configurazione #2 ingresso analogico 1 DITEMP 2.	P.4168 - Configuration #2 for the analogue input 1 of DITEMP 2.
13578	1	P.4169 - Funzione per l'ingresso analogico 2 DITEMP 2.	P.4169 - Function of the analogue input 2 of DITEMP 2.
13579	2	P.4171 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 2 DITEMP 2.	P.4171 - Threshold #1 for the analogue input 2 of DITEMP 2.
13581	1	P.4172 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 2 DITEMP 2.	P.4172 - Delay #1 for the analogue input 2 of DITEMP 2.
13582	1	P.4173 - Configurazione #1ingresso analogico 2 DITEMP 2.	P.4173 - Configuration #1 for the analogue input 2 of DITEMP 2.
13583	2	P.4174 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 2 DITEMP 2.	P.4174 - Threshold #2 for the analogue input 2 of DITEMP 2.
13585	1	P.4175 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 2 DITEMP 2.	P.4175 - Delay #2 for the analogue input 2 of DITEMP 2.
13586	1	P.4176 - Configurazione #2 ingresso analogico 2 DITEMP 2.	P.4176 - Configuration #2 for the analogue input 2 of DITEMP 2.
13587	1	P.4177 - Funzione per l'ingresso analogico 3 DITEMP 2.	P.4177 - Function of the analogue input 3 of DITEMP 2.
13588	2	P.4179 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 3 DITEMP 2.	P.4179 - Threshold #1 for the analogue input 3 of DITEMP 2.
13590	1	P.4180 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 3 DITEMP 2.	P.4180 - Delay #1 for the analogue input 3 of DITEMP 2.
13591	1	P.4181 - Configurazione #1ingresso analogico 3 DITEMP 2.	P.4181 - Configuration #1 for the analogue input 3 of DITEMP 2.
13592	2	P.4182 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 3 DITEMP 2.	P.4182 - Threshold #2 for the analogue input 3 of DITEMP 2.
13594	1	P.4183 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 3 DITEMP 2.	P.4183 - Delay #2 for the analogue input 3 of DITEMP 2.
13595	1	P.4184 - Configurazione #2 ingresso analogico 3 DITEMP 2.	P.4184 - Configuration #2 for the analogue input 3 of DITEMP 2.
13596	1	P.4701 - Funzione per l'ingresso analogico 1 DIVIT 1.	P.4701 - Function of the analogue input 1 of DIVIT 1.
13597	2	P.4703 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 1 DIVIT 1.	P.4703 - Threshold #1 for the analogue input 1 of DIVIT 1.
13599	1	P.4704 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 1 DIVIT 1.	P.4704 - Delay #1 for the analogue input 1 of DIVIT 1.
13600	1	P.4705 - Configurazione #1ingresso analogico 1 DIVIT 1.	P.4705 - Configuration #1 for the analogue input 1 of DIVIT 1.
13601	2	P.4706 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 1 DIVIT 1.	P.4706 - Threshold #2 for the analogue input 1 of DIVIT 1.
13603	1	P.4707 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 1 DIVIT 1.	P.4707 - Delay #2 for the analogue input 1 of DIVIT 1.
13604	1	P.4708 - Configurazione #2 ingresso analogico 1 DIVIT 1.	P.4708 - Configuration #2 for the analogue input 1 of DIVIT 1.
13605	1	P.4709 - Funzione per l'ingresso analogico 2 DIVIT 1.	P.4709 - Function of the analogue input 2 of DIVIT 1.
13606	2	P.4711 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 2 DIVIT 1.	P.4711 - Threshold #1 for the analogue input 2 of DIVIT 1.
13608	1	P.4712 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 2 DIVIT 1.	P.4712 - Delay #1 for the analogue input 2 of DIVIT 1.
13609	1	P.4713 - Configurazione #1ingresso analogico 2 DIVIT 1.	P.4713 - Configuration #1 for the analogue input 2 of DIVIT 1.
13610	2	P.4714 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 2 DIVIT 1.	P.4714 - Threshold #2 for the analogue input 2 of DIVIT 1.
13612	1	P.4715 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 2 DIVIT 1.	P.4715 - Delay #2 for the analogue input 2 of DIVIT 1.
13613	1	P.4716 - Configurazione #2 ingresso analogico 2 DIVIT 1.	P.4716 - Configuration #2 for the analogue input 2 of DIVIT 1.

HOLDING REGISTERS SORTED

13614	1	P.4717 - Funzione per l’ingresso analogico 3 DIVIT 1.	P.4717 - Function of the analogue input 3 of DIVIT 1.
13615	2	P.4719 - Soglia #1 per l’ingresso analogico 3 DIVIT 1.	P.4719 - Threshold #1 for the analogue input 3 of DIVIT 1.
13617	1	P.4720 - Ritardo #1 per l’ingresso analogico 3 DIVIT 1.	P.4720 - Delay #1 for the analogue input 3 of DIVIT 1.
13618	1	P.4721 - Configurazione #1ingresso analogico 3 DIVIT 1.	P.4721 - Configuration #1 for the analogue input 3 of DIVIT 1.
13619	2	P.4722 - Soglia #2 per l’ingresso analogico 3 DIVIT 1.	P.4722 - Threshold #2 for the analogue input 3 of DIVIT 1.
13621	1	P.4723 - Ritardo #2 per l’ingresso analogico 3 DIVIT 1.	P.4723 - Delay #2 for the analogue input 3 of DIVIT 1.
13622	1	P.4724 - Configurazione #2 ingresso analogico 3 DIVIT 1.	P.4724 - Configuration #2 for the analogue input 3 of DIVIT 1.
13623	1	P.4725 - Funzione per l’ingresso analogico 4 DIVIT 1.	P.4725 - Function of the analogue input 4 of DIVIT 1.
13624	2	P.4727 - Soglia #1 per l’ingresso analogico 4 DIVIT 1.	P.4727 - Threshold #1 for the analogue input 4 of DIVIT 1.
13626	1	P.4728 - Ritardo #1 per l’ingresso analogico 4 DIVIT 1.	P.4728 - Delay #1 for the analogue input 4 of DIVIT 1.
13627	1	P.4729 - Configurazione #1ingresso analogico 4 DIVIT 1.	P.4729 - Configuration #1 for the analogue input 4 of DIVIT 1.
13628	2	P.4730 - Soglia #2 per l’ingresso analogico 4 DIVIT 1.	P.4730 - Threshold #2 for the analogue input 4 of DIVIT 1.
13630	1	P.4731 - Ritardo #2 per l’ingresso analogico 4 DIVIT 1.	P.4731 - Delay #2 for the analogue input 4 of DIVIT 1.
13631	1	P.4732 - Configurazione #2 ingresso analogico 4 DIVIT 1.	P.4732 - Configuration #2 for the analogue input 4 of DIVIT 1.
13632	1	P.6011 - Funzione per l'uscita analogica #1 DANOUT #1.	P.6011 - Function of the analogue output #1 of DANOUT #1.
13633	1	P.6012 - Funzione per l'uscita analogica #2 DANOUT #1.	P.6012 - Function of the analogue output #2 of DANOUT #1.
13634	1	P.6013 - Funzione per l'uscita analogica #3 DANOUT #1.	P.6013 - Function of the analogue output #3 of DANOUT #1.
13635	1	P.6014 - Funzione per l'uscita analogica #4 DANOUT #1.	P.6014 - Function of the analogue output #4 of DANOUT #1.
13636	1	P.0478 - Indirizzo Modbus (USB).	P.0478 - Modbus address (USB).
13637	1	P.0479 - Ordine dei registri Modbus (USB).	P.0479 - Order of the Modbus registers (USB).
13638	1	P.0244 - Applicare le soglie di tensione anche alle tensioni di fase?	P.0244 - Apply thresholds for the voltages also to measurements phase-neutral?
13639	1	P.0328 - Applicare le soglie di tensione anche alle tensioni di fase?	P.0328 - Apply thresholds for the voltages also to measurements phase-neutral?
13640	1	P.0377 - Soglia di massima corrente differenziale.	P.0377 - Threshold for maximum differential current.
13641	1	P.0378 - Ritardo per massima corrente differenziale.	P.0378 - Delay for maximum differential current.
13642	1	P.0495 - Opzioni tastiera.	P.0495 - Keyboard options.
13643	1	P.2116 - Funzione dell'ingresso 12 (JL_4).	P.2116 - Function of the input 12 (JL_4).
13644	1	P.2117 - Ritardo per l'ingresso 12 (JL_4).	P.2117 - Delay for the input 12 (JL_4).
13645	1	P.4041 - Funzione per l’ingresso analogico 6 (JL_4).	P.4041 - Function of the analogue input 6 (JL_4).
13646	2	P.4043 - Soglia #1 per l’ingresso analogico 6 (JL_4).	P.4043 - Threshold #1 for the analogue input 6 (JL_4).
13648	1	P.4044 - Ritardo #1 per l’ingresso analogico 6 (JL_4).	P.4044 - Delay #1 for the analogue input 6 (JL_4).
13649	1	P.4045 - Configurazione #1 per l’ingresso analogico 6 (JL_4).	P.4045 - Configuration #1 for the analogue input 6 (JL_4).
13650	2	P.4046 - Soglia #2 per l’ingresso analogico 6 (JL_4).	P.4046 - Threshold #2 for the analogue input 6 (JL_4).
13652	1	P.4047 - Ritardo #2 per l’ingresso analogico 6 (JL_4).	P.4047 - Delay #2 for the analogue input 6 (JL_4).
13653	1	P.4048 - Configurazione #2 per l’ingresso analogico 6 (JL_4).	P.4048 - Configuration #2 for the analogue input 6 (JL_4).
13654	2	P.0500 - Indirizzo IP.	P.0500 - IP Address.
13656	2	P.0501 - Subnet mask.	P.0501 - Subnet mask.
13658	2	P.0502 - Gateway di rete.	P.0502 - Network Gateway.
13660	1	P.0503 - Porta Modbus/TCP (0=Modbus/TCP disabilitato).	P.0503 - Modbus/TCP Port (0=Modbus/TCP disabled).
13661	1	P.0504 - Porta server Web (0=Server Web disabilitato).	P.0504 - Web server Port (0=Web Server disabled).
13662	1	P.0505 - Ordine dei registri Modbus (Ethernet).	P.0505 - Order of the Modbus registers (Ethernet).
13663	1	P.0508 - Porta server NTP (0=Server NTP disabilitato).	P.0508 - NTP server port (0=NTP Server disabled).
13664	2	P.0509 - Indirizzo server NTP (0=Server NTP disabilitato).	P.0509 - NTP server address (0=NTP Server disabled).

HOLDING REGISTERS SORTED

13666	2	P.0510 - Server DNS Primario.	P.0510 - Primary DNS server.
13668	2	P.0511 - Server DNS Secondario.	P.0511 - Secondary DNS server.
13671	1	P.0513 - Porta server DHCP (0=Server DHCP disabilitato).	P.0513 - DHCP server port (0=DHCP server disabled).
13672	2	P.0514 - Indirizzo server DHCP (0=Server DHCP disabilitato).	P.0514 - DHCP server address (0=DHCP server disabled).
13674	1	P.0410 - Fuso orario locale (-47...+48) (1=15 min., 4=1 ora).	P.0410 - Time Zone x4 (-47...+48) (1=15 min., 4= 1h).
13675	1	P.0409 - Ora legale.	P.0409 - Legal time.
13676	1	P.0530 - Abilitazione connessione e invio pacchetti a Si.Mo.Ne.	P.0530 - Enable and sending data to Si.Mo.Ne.
13677	15	P.0531 - Indirizzo IP o nome server primario Si.Mo.Ne.	P.0531 - Primary Si.Mo.Ne server - IP address or name.
13692	1	P.0532 - Porta server primario Si.Mo.Ne.	P.0532 - Primary Si.Mo.Ne server port.
13693	15	P.0533 - Indirizzo IP o nome server secondario Si.Mo.Ne.	P.0533 - Secondary Si.Mo.Ne server - IP Address or name.
13708	1	P.0534 - Porta server secondario Si.Mo.Ne.	P.0534 - Secondary Si.Mo.Ne server port.
13709	1	P.0535 - Tempo di invio dati a motore avviato.	P.0535 - Interval Data Sending time if engine running.
13710	1	P.0536 - Tempo di invio dati a motore fermo.	P.0536 - Interval Data Sending time if engine stopped.
13711	1	P.0537 - Tempo per invio pacchetto Keep Alive Network.	P.0537 - Keep Alive Network - Interval Data Sending Time.
13713	1	P.0539 - Eventi di comunicazione.	P.0539 - Communication events.
13716	1	P.0542 - Tipo di tensioni generatore.	P.0542 - Type of generator voltages.
13717	7	P.0581 - Coordinate fisse GPS - Latitudine (con segno: +=Nord, -=Sud).	P.0581 - Permanent Coordinates - Latitude (signed: +=North, -=South).
13724	7	P.0582 - Coordinate fisse GPS - Longitudine (con segno: +=Est, -=Ovest).	P.0582 - Permanent Coordinates - Longitude (signed: +=East, -=West).
13731	1	P.0436 - Intervallo per manutenzione 2 (ore di lavoro).	P.0436 - Maintenance interval 2 (running hours).
13732	1	P.0437 - Tipo di azione per la manutenzione 2.	P.0437 - Kind of action for maintenance 2.
13733	1	P.0438 - Intervallo giorni per la manutenzione.	P.0438 - Interval of days for maintenance.
13734	1	P.0109 - Tipo di trasformatore per la corrente ausiliaria.	P.0109 - Transformer type for auxiliary current.
13735	1	P.0126 - Utilizzo del sensore di rete/bus.	P.0126 - Usage of mains/bus bars sensor.
13736	1	P.0132 - Correzione per il calcolo della potenza sulla rete.	P.0132 - Correction to calculate powers on mains.
13737	1	P.0140 - CANBUS utilizzato per espansioni.	P.0140 - CANBUS used for expansion modules.
13738	1	P.6001 - Funzione per l'uscita analogica #1 (JQ).	P.6001 - Function of the analogue output #1 (JQ).
13739	1	P.6002 - Funzione per l'uscita analogica #2 (JR).	P.6002 - Function of the analogue output #2 (JR).
13740	1	P.0802 - Tipo di impianto.	P.0802 - Type of plant.
13741	1	P.0854 - Utilizzo di GCB.	P.0854 - Use of GCB.
13742	1	P.0855 - Utilizzo di MCB.	P.0855 - Use of MCB.
13743	1	P.0159 - Modalità di gestione del teleruttore per la messa a terra del neutro (NECB).	P.0159 - Neutral-earth circuit breaker (NECB) management mode.
13744	1	P.0235 - Aprire GCB passando da AUTO a MAN?	P.0235 - Open GCB when pass from AUTO to MAN?
13745	1	P.0243 - Abilita erogazione per mancata apertura GCB.	P.0243 - Enable generator supply on GCB fault?
13746	1	P.0246 - Ritardo prima di apertura bobina MV (MCB).	P.0246 - Delay before opening MV coil (MCB).
13747	1	P.0247 - Ritardo prima di apertura bobina MV (GCB).	P.0247 - Delay before opening MV coil (GCB).
13750	1	P.0327 - Sequenza fasi nominale per calcolo sequenza diretta/inversa (46).	P.0327 - Nominal phase sequence for calculation of positive/negative sequences (46).
13751	1	P.0379 - Soglia di massima potenza reattiva (32Q).	P.0379 - Threshold for maximum reactive power (32Q).
13752	1	P.0380 - Ritardo per massima potenza reattiva (32Q).	P.0380 - Delay for maximum reactive power (32Q).
13753	1	P.0494 - Opzioni schema unifilare.	P.0494 - Options for single-line diagram.
13754	1	P.0800 - Modalità bus PMCB.	P.0800 - PMCB bus mode.
13755	1	P.0803 - Numero di generatori sul bus PMCB.	P.0803 - Number of gensets over PMCB bus.
13756	1	P.0804 - Consenti chiusura GCB se numero errato di generatori sul bus PMCB?	P.0804 - Allow GCB closure with wrong number of gensets over the PMCB bus?

HOLDING REGISTERS SORTED

13757	1	P.0805 - Azione se c'è un altro generatore con "GCB non aperto".	P.0805 - Action when there is another genset with "GCB not open".
13758	1	P.0806 - Potenza minima disponibile sulle barre di parallelo per erogazione.	P.0806 - Minimum deliverable power on bus bars for supply.
13759	1	P.0820 - Numero minimo di generatori avviati.	P.0820 - Minimum number of gensets started.
13760	1	P.0821 - Abilitazione funzione del carico.	P.0821 - Load function enable.
13761	1	P.0822 - Modalità funzione del carico.	P.0822 - Load function mode.
13762	1	P.0823 - Indirizzo gruppo pilota.	P.0823 - Master generator address.
13763	1	P.0824 - Orario cambio gruppo pilota (modo 2).	P.0824 - Master generator change time (mode 2).
13764	1	P.0825 - Numero ore minime per cambio gruppo pilota (modo 3).	P.0825 - Master generator batch hours (mode 3).
13765	1	P.0826 - Soglia attivazione gruppo più prioritario.	P.0826 - Activation load threshold.
13766	1	P.0827 - Ritardo attivazione gruppo più prioritario.	P.0827 - Activation load delay.
13767	1	P.0828 - Soglia disattivazione gruppo meno prioritario.	P.0828 - Deactivation load threshold.
13768	1	P.0829 - Ritardo disattivazione gruppo meno prioritario.	P.0829 - Deactivation load delay.
13769	1	P.0830 - Tempo di osservazione iniziale.	P.0830 - Initial delay.
13770	1	P.1201 - Riserva di potenza #1 per funzione del carico (attivazione).	P.1201 - Power reserve #1 for load function (activation).
13771	1	P.1202 - Riserva di potenza #1 per funzione del carico (disattivazione).	P.1202 - Power reserve #1 for load function (deactivation).
13772	1	P.1203 - Riserva di potenza #2 per funzione del carico (attivazione).	P.1203 - Power reserve #2 for load function (activation).
13773	1	P.1204 - Riserva di potenza #2 per funzione del carico (disattivazione).	P.1204 - Power reserve #2 for load function (deactivation).
13774	1	P.1205 - Riserva di potenza #3 per funzione del carico (attivazione).	P.1205 - Power reserve #3 for load function (activation).
13775	1	P.1206 - Riserva di potenza #3 per funzione del carico (disattivazione).	P.1206 - Power reserve #3 for load function (deactivation).
13776	1	P.1207 - Riserva di potenza selezionata per funzione del carico.	P.1207 - Selected power reserve for load function.
13777	1	P.0831 - Tipo di regolatore di giri.	P.0831 - Type of speed regulator.
13778	1	P.0856 - Valore minimo per regolatore di giri.	P.0856 - Minimum value for speed regulator.
13779	1	P.0857 - Valore massimo per regolatore di giri.	P.0857 - Maximum value for speed regulator.
13780	1	P.0558 - Abilitazione Modbus/TCP.	P.0558 - Modbus/TCP enable.
13781	1	P.0559 - Porta Modbus/TCP.	P.0559 - Modbus/TCP port.
13786	1	P.0861 - Tipo di regolatore di tensione.	P.0861 - Type of speed regulator.
13787	1	P.0862 - Valore minimo per regolatore di tensione.	P.0862 - Minimum value for speed regulator.
13788	1	P.0863 - Valore massimo per regolatore di tensione.	P.0863 - Maximum value for speed regulator.
13789	1	P.0557 - Metodo di connessione alla rete GPRS.	P.0557 - Connection mode to GPRS Network.
13790	1	P.0450 - Tipo di modem.	P.0450 - Modem type.
13791	1	P.0867 - Offset di tensione.	P.0867 - Speed offset.
13796	1	P.0841 - Massima differenza di tensione per consenso chiusura interruttore.	P.0841 - Voltage match window.
13797	1	P.0842 - Massima differenza di fase per consenso chiusura interruttore.	P.0842 - Phase match window.
13798	1	P.0843 - Massima differenza di frequenza per consenso chiusura interruttore.	P.0843 - Frequency match window.
13799	1	P.0844 - Tempo per abilitazione chiusura interruttore.	P.0844 - Breaker dwell time.
13800	1	P.0845 - Offset di fase per la sincronizzazione.	P.0845 - Phase offset for the synchronization.
13801	1	P.0846 - Uso del synchro-check interno con sincronizzatori esterni.	P.0846 - Use of internal synchro-check with external synchronizers.
13802	1	P.0848 - Sincronizzazione automatica in manuale.	P.0848 - Automatic synchronization in MAN mode.
13803	1	P.0849 - Guadagno per anello di regolazione fase.	P.0849 - Gain for phase control loop.
13804	1	P.0850 - Fattore integrativo per anello di regolazione fase.	P.0850 - Integral factor for phase control loop.
13805	1	P.0868 - Guadagno per anello di regolazione tensione.	P.0868 - Gain for voltage control loop.
13806	1	P.0869 - Fattore integrativo per anello di regolazione tensione.	P.0869 - Integral factor for voltage control loop.

HOLDING REGISTERS SORTED

13807	1	P.0852 - Tempo massimo per sincronizzazione.	P.0852 - Maximum time for direct synchronization.
13808	1	P.0853 - Tempo massimo per sincronizzazione di rientro.	P.0853 - Maximum time for reverse synchronization.
13809	1	P.0871 - Guadagno per anello di regolazione potenza attiva.	P.0871 - Gain for active power control loop.
13810	1	P.0872 - Fattore integrativo per anello di regolazione potenza attiva.	P.0872 - Integral factor for active power control loop.
13811	1	P.0874 - Rampa di carico e scarico.	P.0874 - Loading and unloading ramp.
13812	1	P.0875 - Rampa veloce di scarico.	P.0875 - Fast unloading ramp.
13813	1	P.0876 - Rampa di regolazione.	P.0876 - Regulation ramp.
13814	1	P.0877 - Banda morta per ripartizione del carico.	P.0877 - Dead band for load sharing.
13815	1	P.0878 - Potenza di fine rampa di scarico.	P.0878 - Minimum power for unloading ramp.
13816	1	P.0879 - Durata massima rampa di scarico.	P.0879 - Maximum duration of unloading ramp.
13817	1	P.0880 - Funzionamento in parallelo rete.	P.0880 - Mains parallel function.
13818	1	P.0584 - Tempo di invio dati per Tracking.	P.0584 - Interval Data Sending time for Tracking.
13819	1	P.0583 - Sensibilità di spostamento per invio evento.	P.0583 - Movement sensitivity for sending event.
13820	1	P.0884 - Riferimento di potenza locale per "BASE LOAD".	P.0884 - Power reference for local "BASE LOAD".
13821	1	P.0858 - Riferimento di potenza di sistema per "BASE LOAD".	P.0858 - Power reference for system "BASE LOAD".
13822	1	P.0580 - Abilitazione modulo GPS.	P.0580 - GPS module enable.
13823	1	P.1650 - Uso dell'anello di regolazione tensione.	P.1650 - Usage of the voltage control loop.
13824	1	P.0888 - Riferimento di potenza locale per "IMPORT/EXPORT".	P.0888 - Power reference for local "IMPORT/EXPORT".
13825	1	P.0904 - Potenza minima per "IMPORT/EXPORT".	P.0904 - Minimum power for "IMPORT/EXPORT".
13826	1	P.0889 - Banda morta allargata per ripartizione del carico.	P.0889 - Large dead band for load sharing.
13827	1	P.0898 - Banda morta per modulazione potenza.	P.0898 - Dead band for power modulation.
13828	1	P.0902 - Riferimento di potenza alternativo per "BASE LOAD".	P.0902 - Alternative power reference for "BASE LOAD".
13842	1	P.0811 - Guadagno per anello di regolazione potenza reattiva.	P.0811 - Gain for reactive power control loop.
13843	1	P.0812 - Fattore integrativo per anello di regolazione potenza reattiva.	P.0812 - Integral factor for reactive power control loop.
13844	1	P.0814 - Banda morta per regolazione potenza reattiva.	P.0814 - Dead band for reactive power control loop.
13845	1	P.0815 - Banda morta allargata per regolazione potenza reattiva.	P.0815 - Large dead band for reactive power control loop.
13846	1	P.1600 - Uso dell'anello di regolazione velocità.	P.1600 - Usage of the speed control loop.
13847	1	P.1655 - Fattore per la ripartizione dei kvar.	P.1655 - Factor for sharing the kvar.
13848	1	P.0894 - Riferimento locale per regolazione cosfi (<=1 significa induttivo, >1 significa capacitivo (2-val)).	P.0894 - Reference for local Cosfi (<=1 means lagging, >1 means leading (2-val)).
13849	1	P.0860 - Riferimento di sistema per regolazione cosfi (<=1 significa induttivo, >1 significa capacitivo (2-val)).	P.0860 - Reference for system Cosfi (<=1 means lagging, >1 means leading (2-val)).
13850	1	P.0895 - Guadagno per anello di regolazione cosfi.	P.0895 - Gain for Cosfi control loop.
13851	1	P.0896 - Fattore integrativo per anello di regolazione cosfi.	P.0896 - Integral factor for Cosfi control loop.
13852	1	P.1653 - Rampa per regolazione tensione.	P.1653 - Ramp for voltage regulation.
13853	1	P.1652 - Ritardo per inizio regolazione tensione.	P.1652 - Delay for start of voltage regulation.
13854	1	P.0974 - Riferimento per DROOP.	P.0974 - Reference for DROOP (frequency).
13855	1	P.0975 - Pendenza DROOP.	P.0975 - Ratio for DROOP (frequency).
13856	1	P.0976 - Rampa per DROOP.	P.0976 - Ramp for DROOP (frequency).
13857	1	P.0977 - Guadagno per anello di regolazione velocità.	P.0977 - Gain for speed control loop.
13858	1	P.0978 - Fattore integrativo per anello di regolazione velocità.	P.0978 - Integral factor for speed control loop.
13859	1	P.1651 - Soglia per inizio regolazione tensione.	P.1651 - Threshold for start of voltage regulation.
13860	1	P.1605 - Fattore per la ripartizione dei kW.	P.1605 - Factor for sharing the kW.
13861	1	P.0986 - Riferimento per DROOP di tensione.	P.0986 - Reference for DROOP (voltage).

HOLDING REGISTERS SORTED

13862	1	P.0987 - Pendenza per DROOP di tensione.	P.0987 - Ratio for DROOP (voltage).
13863	1	P.0988 - Rampa per DROOP di tensione.	P.0988 - Ramp for DROOP (voltage).
13864	1	P.0989 - Guadagno per anello di regolazione tensione.	P.0989 - Gain for voltage control loop.
13865	1	P.0990 - Fattore integrativo per anello di regolazione tensione.	P.0990 - Integral factor for voltage control loop.
13866	1	P.0991 - Abilita i limiti nel modo DROOP.	P.0991 - Enables the limits in DROOP mode.
13867	1	P.0890 - Tempo massimo in parallelo alla rete.	P.0890 - Maximum time in parallel to the grid.
13869	1	P.0900 - Dispositivo di interfaccia.	P.0900 - Interface device.
13870	1	P.0901 - Tempo di mantenimento del comando di "rete assente".	P.0901 - Mains failure contacts hold time.
13871	1	P.0903 - Ritardo parallelo rete da rete in tolleranza.	P.0903 - Parallel to mains delay from mains in thresholds.
13872	1	P.0911 - Isteresi sulle tensioni per le protezioni di "mancanza rete".	P.0911 - Voltage hysteresis for "mains failure" protections.
13873	1	P.0921 - Isteresi sulla frequenza per le protezioni di "mancanza rete".	P.0921 - Frequency hysteresis for "mains failure" protections.
13874	1	P.0908 - Opzioni per le protezioni di parallelo alla rete.	P.0908 - Options for parallel to grid protections.
13875	1	P.0905 - Minima frequenza di rete per consenso al parallelo.	P.0905 - Minimum grid frequency allowing parallel.
13876	1	P.0906 - Massima frequenza di rete per consenso al parallelo.	P.0906 - Maximum grid frequency allowing parallel.
13877	1	P.0909 - Minima tensione di rete per consenso al parallelo.	P.0909 - Minimum grid voltage allowing parallel.
13878	1	P.0910 - Massima tensione di rete per consenso al parallelo.	P.0910 - Maximum grid voltage allowing parallel.
13879	1	P.0912 - 1° soglia per bassa tensione (protezione 27 - U<<).	P.0912 - Low voltage threshold 1 (27 protection - U<<).
13880	1	P.0913 - Ritardo su 1° soglia per bassa tensione (protezione 27 - U<<).	P.0913 - Low voltage delay 1 (27 protection - U<<).
13881	1	P.0916 - 2° soglia per bassa tensione (protezione 27 - U<).	P.0916 - Low voltage threshold 2 (27 protection - U<).
13882	1	P.0917 - Ritardo su 2° soglia per bassa tensione (protezione 27 - U<).	P.0917 - Low voltage delay 2 (27 protection - U<).
13883	1	P.1211 - Abilitazione protezione 27T.	P.1211 - Enable protection 27T.
13884	1	P.1212 - Soglia #1 protezione 27T.	P.1212 - Threshold #1 protection 27T.
13885	1	P.1213 - Ritardo #1 protezione 27T.	P.1213 - Delay #1 protection 27T.
13886	1	P.1214 - Soglia #2 protezione 27T.	P.1214 - Threshold #2 protection 27T.
13887	1	P.1215 - Ritardo #2 protezione 27T.	P.1215 - Delay #2 protection 27T.
13888	1	P.1216 - Soglia #3 protezione 27T.	P.1216 - Threshold #3 protection 27T.
13889	1	P.1217 - Ritardo #3 protezione 27T.	P.1217 - Delay #3 protection 27T.
13890	1	P.1218 - Ritardo ripristino 27T.	P.1218 - Reset delay 27T.
13891	1	P.1231 - Abilitazione protezione 27Q.	P.1231 - Enable protection 27Q.
13892	1	P.1232 - Segno potenza reattiva per protezione 27Q.	P.1232 - Sign of reactive power for 27Q protection.
13893	1	P.1233 - Soglia di tensione per protezione 27Q.	P.1233 - Voltage threshold for 27Q protection.
13894	1	P.1234 - Soglia di potenza reattiva per protezione 27Q.	P.1234 - Reactive power threshold for 27Q protection.
13895	1	P.1235 - Soglia di corrente di sequenza positiva per protezione 27Q.	P.1235 - Positive sequence current threshold for 27Q protection.
13896	1	P.1237 - Ritardo #1 protezione 27Q.	P.1237 - Delay #1 protection 27Q.
13897	1	P.1238 - Ritardo #2 protezione 27Q.	P.1238 - Delay #2 protection 27Q.
13898	1	P.1239 - Ritardo ripristino 27Q.	P.1239 - Reset delay 27Q.
13899	1	P.0914 - 1° Soglia per alta tensione (protezione 59 - U>>).	P.0914 - High voltage threshold 1 (59 protection - U>>).
13900	1	P.0915 - Ritardo su 1° soglia per alta tensione (protezione 59 - U>>).	P.0915 - High voltage delay 1 (59 protection - U>>).
13901	1	P.0918 - 2° soglia per alta tensione (protezione 59 - U>).	P.0918 - High voltage threshold 2 (59 protection - U>).
13902	1	P.0919 - Ritardo su 2° soglia per alta tensione (protezione 59 - U>).	P.0919 - High voltage delay 2 (59 protection - U>).
13903	1	P.0922 - 1° soglia per bassa frequenza (protezione 81< - f<<).	P.0922 - Low frequency threshold 1 (81< protection - f<<).
13904	1	P.0923 - Ritardo su 1° soglia per bassa frequenza (protezione 81< - f<<).	P.0923 - Low frequency delay 1 (81< protection - f<<).

HOLDING REGISTERS SORTED

13905	1	P.0926 - 2° soglia per bassa frequenza (protezione 81< - f<).	P.0926 - Low frequency threshold 2 (81< protection - f<).
13906	1	P.0927 - Ritardo su 2° soglia per bassa frequenza (protezione 81< - f<).	P.0927 - Low frequency delay 2 (81< protection - f<).
13907	1	P.0924 - 1° soglia per alta frequenza (protezione 81> - f>>).	P.0924 - High frequency threshold 1 (81> protection - f>>).
13908	1	P.0925 - Ritardo su 1° soglia per alta frequenza (protezione 81> - f>>).	P.0925 - High frequency delay 1 (81> protection - f>>).
13909	1	P.0928 - 2° soglia per alta frequenza (protezione 81> - f>).	P.0928 - High frequency threshold 2 (81> protection - f>).
13910	1	P.0929 - Ritardo su 2° soglia per alta frequenza (protezione 81> - f>).	P.0929 - High frequency delay 2 (81> protection - f>).
13911	1	P.0931 - Direzione Df/Dt (protezione 81R).	P.0931 - Df/Dt direction (81R protection).
13912	1	P.0932 - Soglia per Df/Dt (protezione 81R).	P.0932 - Df/Dt threshold (81R protection).
13913	1	P.0933 - Ritardo per Df/Dt (protezione 81R).	P.0933 - Df/Dt delay (81R protection).
13914	1	P.0941 - Direzione protezione "Vector jump".	P.0941 - Direction for Vector jump protection.
13915	1	P.0942 - Soglia per protezione "Vector jump".	P.0942 - Threshold for Vector jump protection.
13916	1	P.0151 - Tipo di ingresso per le tensioni del generatore.	P.0151 - Input type for generator voltages.
13917	1	P.0152 - Tipo di ingresso per le tensioni della rete/barre.	P.0152 - Input type for mains/bus voltages.
13918	1	P.1601 - Soglia per inizio regolazione velocità.	P.1601 - Threshold for start of speed regulation.
13919	1	P.1602 - Ritardo per inizio regolazione velocità.	P.1602 - Delay for start of speed regulation.
13920	1	P.1603 - Rampa per regolazione velocità.	P.1603 - Ramp for speed regulation.
13921	15	P.0551 - APN (Access Point Name) primario.	P.0551 - APN primary (Access Point Name).
13936	12	P.0552 - Nome utente APN primario (opzionale).	P.0552 - APN primary username (optional).
13948	12	P.0553 - Password per APN primario (opzionale).	P.0553 - APN primary password (optional).
13960	15	P.0554 - APN (Access Point Name) secondario.	P.0554 - APN secondary (Access Point Name).
13975	12	P.0555 - Nome utente APN secondario (opzionale).	P.0555 - APN secondary username (optional).
13987	12	P.0556 - Password per APN secondario (opzionale).	P.0556 - APN secondary password (optional).
13999	1	P.1604 - Setpoint per la frequenza	P.1604 - Setpoint for the frequency
14000	1	P.1654 - Setpoint per la tensione	P.1654 - Setpoint for the voltage
14001	1	P.0591 - Soglia per bassa tensione batteria.	P.0591 - Low battery voltage threshold.
14002	1	P.0592 - Ritardo per bassa tensione batteria.	P.0592 - Low battery voltage delay.
14003	1	P.0594 - Soglia sensibilità accelerometro (0=alta / 127=bassa).	P.0594 - Accelerometer sensitivity threshold (0=high / 127=low).
14004	1	P.0595 - Numero eventi da accelerometro.	P.0595 - Number of events from accelerometer.
14005	1	P.0271 - Temperatura minima per il ciclo di raffreddamento.	P.0271 - Minimum temperature for cooling cycle.
14006	1	P.0248 - Istante apertura interruttore MCB	P.0248 - Timing for MCB opening
14007	1	P.0471 - Utilizzo della porta seriale (2).	P.0471 - Usage of the serial port (2).
14008	1	P.0713 - Velocità corrispondente al comando 0%	P.0713 - Speed at 0% command
14009	1	P.0714 - Velocità corrispondente al comando 100%	P.0714 - Speed at 100% command
14010	1	P.0715 - Opzioni per Can-Bus	P.0715 - Options for Can-Bus
18001	15	P.2003 - Messaggio per l'ingresso 01.	P.2003 - Message for the input 01.
18016	15	P.2006 - Messaggio per l'ingresso 02.	P.2006 - Message for the input 02.
18031	15	P.2009 - Messaggio per l'ingresso 03.	P.2009 - Message for the input 03.
18046	15	P.2012 - Messaggio per l'ingresso 04.	P.2012 - Message for the input 04.
18061	15	P.2015 - Messaggio per l'ingresso 05.	P.2015 - Message for the input 05.
18076	15	P.2018 - Messaggio per l'ingresso 06.	P.2018 - Message for the input 06.
18091	15	P.2021 - Messaggio per l'ingresso 07.	P.2021 - Message for the input 07.
18106	15	P.2024 - Messaggio per l'ingresso 08.	P.2024 - Message for the input 08.

HOLDING REGISTERS SORTED

18121	15	P.2109 - Messaggio per l'ingresso 09 (JM_3).	P.2109 - Message for the input 09 (JM_3).
18136	15	P.2112 - Messaggio per l'ingresso 10 (JM_4).	P.2112 - Message for the input 10 (JM_4).
18151	15	P.2115 - Messaggio per l'ingresso 11 (JM_2).	P.2115 - Message for the input 11 (JM_2).
18166	15	P.2118 - Messaggio per l'ingresso 12 (JL_4).	P.2118 - Message for the input 12 (JL_4).
18181	15	P.2153 - Messaggio per l'ingresso virtuale 01.	P.2153 - Message for the virtual input 01.
18196	15	P.2156 - Messaggio per l'ingresso virtuale 02.	P.2156 - Message for the virtual input 02.
18211	15	P.2159 - Messaggio per l'ingresso virtuale 03.	P.2159 - Message for the virtual input 03.
18226	15	P.2162 - Messaggio per l'ingresso virtuale 04.	P.2162 - Message for the virtual input 04.
18241	15	P.2165 - Messaggio per l'ingresso virtuale 05.	P.2165 - Message for the virtual input 05.
18256	15	P.2168 - Messaggio per l'ingresso virtuale 06.	P.2168 - Message for the virtual input 06.
18271	15	P.2171 - Messaggio per l'ingresso virtuale 07.	P.2171 - Message for the virtual input 07.
18286	15	P.2174 - Messaggio per l'ingresso virtuale 08.	P.2174 - Message for the virtual input 08.
18301	15	P.2177 - Messaggio per l'ingresso virtuale 09.	P.2177 - Message for the virtual input 09.
18316	15	P.2180 - Messaggio per l'ingresso virtuale 10.	P.2180 - Message for the virtual input 10.
18331	15	P.2183 - Messaggio per l'ingresso virtuale 11.	P.2183 - Message for the virtual input 11.
18346	15	P.2186 - Messaggio per l'ingresso virtuale 12.	P.2186 - Message for the virtual input 12.
18361	15	P.2189 - Messaggio per l'ingresso virtuale 13.	P.2189 - Message for the virtual input 13.
18376	15	P.2192 - Messaggio per l'ingresso virtuale 14.	P.2192 - Message for the virtual input 14.
18391	15	P.2195 - Messaggio per l'ingresso virtuale 15.	P.2195 - Message for the virtual input 15.
18406	15	P.2198 - Messaggio per l'ingresso virtuale 16.	P.2198 - Message for the virtual input 16.
18421	15	P.2203 - Messaggio per l'ingresso 01 dell’espansione 01.	P.2203 - Message for the input 01 of expansion 01.
18436	15	P.2206 - Messaggio per l'ingresso 02 dell’espansione 01.	P.2206 - Message for the input 02 of expansion 01.
18451	15	P.2209 - Messaggio per l'ingresso 03 dell’espansione 01.	P.2209 - Message for the input 03 of expansion 01.
18466	15	P.2212 - Messaggio per l'ingresso 04 dell’espansione 01.	P.2212 - Message for the input 04 of expansion 01.
18481	15	P.2215 - Messaggio per l'ingresso 05 dell’espansione 01.	P.2215 - Message for the input 05 of expansion 01.
18496	15	P.2218 - Messaggio per l'ingresso 06 dell’espansione 01.	P.2218 - Message for the input 06 of expansion 01.
18511	15	P.2221 - Messaggio per l'ingresso 07 dell’espansione 01.	P.2221 - Message for the input 07 of expansion 01.
18526	15	P.2224 - Messaggio per l'ingresso 08 dell’espansione 01.	P.2224 - Message for the input 08 of expansion 01.
18541	15	P.2227 - Messaggio per l'ingresso 09 dell’espansione 01.	P.2227 - Message for the input 09 of expansion 01.
18556	15	P.2230 - Messaggio per l'ingresso 10 dell’espansione 01.	P.2230 - Message for the input 10 of expansion 01.
18571	15	P.2233 - Messaggio per l'ingresso 11 dell’espansione 01.	P.2233 - Message for the input 11 of expansion 01.
18586	15	P.2236 - Messaggio per l'ingresso 12 dell’espansione 01.	P.2236 - Message for the input 12 of expansion 01.
18601	15	P.2239 - Messaggio per l'ingresso 13 dell’espansione 01.	P.2239 - Message for the input 13 of expansion 01.
18616	15	P.2242 - Messaggio per l'ingresso 14 dell’espansione 01.	P.2242 - Message for the input 14 of expansion 01.
18631	15	P.2245 - Messaggio per l'ingresso 15 dell’espansione 01.	P.2245 - Message for the input 15 of expansion 01.
18646	15	P.2248 - Messaggio per l'ingresso 16 dell’espansione 01.	P.2248 - Message for the input 16 of expansion 01.
18661	15	P.2253 - Messaggio per l'ingresso 01 dell’espansione 02.	P.2253 - Message for the input 01 of expansion 02.
18676	15	P.2256 - Messaggio per l'ingresso 02 dell’espansione 02.	P.2256 - Message for the input 02 of expansion 02.
18691	15	P.2259 - Messaggio per l'ingresso 03 dell’espansione 02.	P.2259 - Message for the input 03 of expansion 02.
18706	15	P.2262 - Messaggio per l'ingresso 04 dell’espansione 02.	P.2262 - Message for the input 04 of expansion 02.
18721	15	P.2265 - Messaggio per l'ingresso 05 dell’espansione 02.	P.2265 - Message for the input 05 of expansion 02.
18736	15	P.2268 - Messaggio per l'ingresso 06 dell’espansione 02.	P.2268 - Message for the input 06 of expansion 02.

HOLDING REGISTERS SORTED

18751	15	P.2271 - Messaggio per l'ingresso 07 dell'espansione 02.	P.2271 - Message for the input 07 of expansion 02.
18766	15	P.2274 - Messaggio per l'ingresso 08 dell'espansione 02.	P.2274 - Message for the input 08 of expansion 02.
18781	15	P.2277 - Messaggio per l'ingresso 09 dell'espansione 02.	P.2277 - Message for the input 09 of expansion 02.
18796	15	P.2280 - Messaggio per l'ingresso 10 dell'espansione 02.	P.2280 - Message for the input 10 of expansion 02.
18811	15	P.2283 - Messaggio per l'ingresso 11 dell'espansione 02.	P.2283 - Message for the input 11 of expansion 02.
18826	15	P.2286 - Messaggio per l'ingresso 12 dell'espansione 02.	P.2286 - Message for the input 12 of expansion 02.
18841	15	P.2289 - Messaggio per l'ingresso 13 dell'espansione 02.	P.2289 - Message for the input 13 of expansion 02.
18856	15	P.2292 - Messaggio per l'ingresso 14 dell'espansione 02.	P.2292 - Message for the input 14 of expansion 02.
18871	15	P.2295 - Messaggio per l'ingresso 15 dell'espansione 02.	P.2295 - Message for the input 15 of expansion 02.
18886	15	P.2298 - Messaggio per l'ingresso 16 dell'espansione 02.	P.2298 - Message for the input 16 of expansion 02.
18901	15	P.4018 - Messaggio per l'ingresso analogico 3 (JM_3).	P.4018 - Message for the analogue input 3 (JM_3).
18916	15	P.4026 - Messaggio per l'ingresso analogico 4 (JM_4).	P.4026 - Message for the analogue input 4 (JM_4).
18931	15	P.4034 - Messaggio per l'ingresso analogico 5 (JM_2).	P.4034 - Message for the analogue input 5 (JM_2).
18946	15	P.4042 - Messaggio per l'ingresso analogico 6 (JL_4).	P.4042 - Message for the analogue input 6 (JL_4).
18961	15	P.4052 - Messaggio per l'ingresso analogico virtuale 1.	P.4052 - Message for the virtual analogue input 1.
18976	15	P.4060 - Messaggio per l'ingresso analogico virtuale 2.	P.4060 - Message for the virtual analogue input 2.
18991	15	P.4068 - Messaggio per l'ingresso analogico virtuale 3.	P.4068 - Message for the virtual analogue input 3.
19006	15	P.4076 - Messaggio per l'ingresso analogico virtuale 4.	P.4076 - Message for the virtual analogue input 4.
19021	15	P.4084 - Messaggio per l'ingresso analogico virtuale 5.	P.4084 - Message for the virtual analogue input 5.
19036	15	P.4092 - Messaggio per l'ingresso analogico virtuale 6.	P.4092 - Message for the virtual analogue input 6.
19051	15	P.4100 - Messaggio per l'ingresso analogico virtuale 7.	P.4100 - Message for the virtual analogue input 7.
19066	15	P.4108 - Messaggio per l'ingresso analogico virtuale 8.	P.4108 - Message for the virtual analogue input 8.
19081	15	P.4132 - Messaggio per l'ingresso analogico 1 DITEMP 1.	P.4132 - Message for the analogue input 1 of DITEMP 1.
19096	15	P.4140 - Messaggio per l'ingresso analogico 2 DITEMP 1.	P.4140 - Message for the analogue input 2 of DITEMP 1.
19111	15	P.4148 - Messaggio per l'ingresso analogico 3 DITEMP 1.	P.4148 - Message for the analogue input 3 of DITEMP 1.
19126	15	P.4162 - Messaggio per l'ingresso analogico 1 DITEMP 2.	P.4162 - Message for the analogue input 1 of DITEMP 2.
19141	15	P.4170 - Messaggio per l'ingresso analogico 2 DITEMP 2.	P.4170 - Message for the analogue input 2 of DITEMP 2.
19156	15	P.4178 - Messaggio per l'ingresso analogico 3 DITEMP 2.	P.4178 - Message for the analogue input 3 of DITEMP 1.
19171	15	P.4702 - Messaggio per ingresso analogico 1 DIVIT 1.	P.4702 - Message for the analogue input 1 of DIVIT 1.
19186	15	P.4710 - Messaggio per ingresso analogico 2 DIVIT 1.	P.4710 - Message for the analogue input 2 of DIVIT 1.
19201	15	P.4718 - Messaggio per ingresso analogico 3 DIVIT 1.	P.4718 - Message for the analogue input 3 of DIVIT 1.
19216	15	P.4726 - Messaggio per ingresso analogico 4 DIVIT 1.	P.4726 - Message for the analogue input 4 of DIVIT 1.
20001	1	S.01.0101 - Numero di fasi del generatore.	S.01.0101 - Number of phases of the generator.
20002	1	S.01.0102 - Tensione nominale del generatore.	S.01.0102 - Nominal voltage of the generator.
20003	1	S.01.0103 - Primario dei trasformatori voltmetrici per il generatore.	S.01.0103 - Voltage transformers for the generator (primary side).
20004	1	S.01.0104 - Secondario dei trasformatori voltmetrici per il generatore.	S.01.0104 - Voltage transformers for the generator (secondary side).
20005	1	S.01.0105 - Frequenza nominale.	S.01.0105 - Nominal frequency.
20006	1	S.01.0106 - Potenza nominale del generatore.	S.01.0106 - Nominal power of the generator.
20007	1	S.01.0107 - Primario dei T.A.	S.01.0107 - C.T. primary.
20008	1	S.01.0108 - Primario del T.A. o del toroide per la corrente ausiliaria.	S.01.0108 - Primary of C.T. or toroid for auxiliary current.
20009	1	S.01.0116 - Tensione nominale della rete/barre.	S.01.0116 - Nominal voltage of the mains/bus.
20010	1	S.01.0117 - Primario dei trasformatori voltmetrici per la rete/barre.	S.01.0117 - Voltage transformers for the mains/bus (primary side).

HOLDING REGISTERS SORTED

20011	1	S.01.0118 - Secondario dei trasformatori voltmetrici per la rete/barre.	S.01.0118 - Voltage transformers for the mains/bus (secondary side).
20012	1	S.01.0119 - Numero di fasi della rete/barre.	S.01.0119 - Number of phases of the mains/bus.
20013	1	S.01.0125 - Potenza nominale del motore.	S.01.0125 - Nominal power of the engine.
20014	1	S.01.0133 - Velocità nominale motore (primaria).	S.01.0133 - Engine's nominal speed (primary).
20015	1	S.01.0134 - Velocità nominale motore (secondaria).	S.01.0134 - Engine's nominal speed (secondary).
20016	1	S.01.0139 - Secondario dei T.A.	S.01.0139 - C.T. secondary.
20017	1	S.01.0135 - Secondario del T.A. o del toroide per la corrente ausiliaria.	S.01.0135 - Secondary of C.T. or toroid for auxiliary current.
20018	1	S.01.0128 - Il neutro del generatore è connesso alla scheda?	S.01.0128 - Is the neutral of the generator connected to the controller?
20019	1	S.01.0129 - Il neutro della rete/barre è connesso alla scheda?	S.01.0129 - Is the neutral of the mains/bus connected to the controller?
20020	1	S.01.0124 - Collegamento dei T.A.	S.01.0124 - C.T. connection.
20021	1	S.01.0109 - Tipo di trasformatore per la corrente ausiliaria.	S.01.0109 - Transformer type for auxiliary current.
20022	1	S.01.0130 - Collegamento della corrente ausiliaria.	S.01.0130 - Connection for auxiliary current.
20023	1	S.01.0131 - Utilizzo della corrente ausiliaria.	S.01.0131 - Usage of auxiliary current.
20024	1	S.01.0126 - Utilizzo del sensore di rete/bus.	S.01.0126 - Usage of mains/bus bars sensor.
20025	1	S.01.1604 - Setpoint per la frequenza	S.01.1604 - Setpoint for the frequency
20026	1	S.01.1654 - Setpoint per la tensione	S.01.1654 - Setpoint for the voltage
20027	1	S.01.0713 - Velocità corrispondente al comando 0%	S.01.0713 - Speed at 0% command
20028	1	S.01.0714 - Velocità corrispondente al comando 100%	S.01.0714 - Speed at 100% command
20032	1	S.02.0101 - Numero di fasi del generatore.	S.02.0101 - Number of phases of the generator.
20033	1	S.02.0102 - Tensione nominale del generatore.	S.02.0102 - Nominal voltage of the generator.
20034	1	S.02.0103 - Primario dei trasformatori voltmetrici per il generatore.	S.02.0103 - Voltage transformers for the generator (primary side).
20035	1	S.02.0104 - Secondario dei trasformatori voltmetrici per il generatore.	S.02.0104 - Voltage transformers for the generator (secondary side).
20036	1	S.02.0105 - Frequenza nominale.	S.02.0105 - Nominal frequency.
20037	1	S.02.0106 - Potenza nominale del generatore.	S.02.0106 - Nominal power of the generator.
20038	1	S.02.0107 - Primario dei T.A.	S.02.0107 - C.T. primary.
20039	1	S.02.0108 - Primario del T.A. o del toroide per la corrente ausiliaria.	S.02.0108 - Primary of C.T. or toroid for auxiliary current.
20040	1	S.02.0116 - Tensione nominale della rete/barre.	S.02.0116 - Nominal voltage of the mains/bus.
20041	1	S.02.0117 - Primario dei trasformatori voltmetrici per la rete/barre.	S.02.0117 - Voltage transformers for the mains/bus (primary side).
20042	1	S.02.0118 - Secondario dei trasformatori voltmetrici per la rete/barre.	S.02.0118 - Voltage transformers for the mains/bus (secondary side).
20043	1	S.02.0119 - Numero di fasi della rete/barre.	S.02.0119 - Number of phases of the mains/bus.
20044	1	S.02.0125 - Potenza nominale del motore.	S.02.0125 - Nominal power of the engine.
20045	1	S.02.0133 - Velocità nominale motore (primaria).	S.02.0133 - Engine's nominal speed (primary).
20046	1	S.02.0134 - Velocità nominale motore (secondaria).	S.02.0134 - Engine's nominal speed (secondary).
20047	1	S.02.0139 - Secondario dei T.A.	S.02.0139 - C.T. secondary.
20048	1	S.02.0135 - Secondario del T.A. o del toroide per la corrente ausiliaria.	S.02.0135 - Secondary of C.T. or toroid for auxiliary current.
20049	1	S.02.0128 - Il neutro del generatore è connesso alla scheda?	S.02.0128 - Is the neutral of the generator connected to the controller?
20050	1	S.02.0129 - Il neutro della rete/barre è connesso alla scheda?	S.02.0129 - Is the neutral of the mains/bus connected to the controller?
20051	1	S.02.0124 - Collegamento dei T.A.	S.02.0124 - C.T. connection.
20052	1	S.02.0109 - Tipo di trasformatore per la corrente ausiliaria.	S.02.0109 - Transformer type for auxiliary current.
20053	1	S.02.0130 - Collegamento della corrente ausiliaria.	S.02.0130 - Connection for auxiliary current.
20054	1	S.02.0131 - Utilizzo della corrente ausiliaria.	S.02.0131 - Usage of auxiliary current.
20055	1	S.02.0126 - Utilizzo del sensore di rete/bus.	S.02.0126 - Usage of mains/bus bars sensor.

HOLDING REGISTERS SORTED

20056	1	S.02.1604 - Setpoint per la frequenza	S.02.1604 - Setpoint for the frequency
20057	1	S.02.1654 - Setpoint per la tensione	S.02.1654 - Setpoint for the voltage
20058	1	S.02.0713 - Velocità corrispondente al comando 0%	S.02.0713 - Speed at 0% command
20059	1	S.02.0714 - Velocità corrispondente al comando 100%	S.02.0714 - Speed at 100% command
20063	1	S.03.0101 - Numero di fasi del generatore.	S.03.0101 - Number of phases of the generator.
20064	1	S.03.0102 - Tensione nominale del generatore.	S.03.0102 - Nominal voltage of the generator.
20065	1	S.03.0103 - Primario dei trasformatori voltmetrici per il generatore.	S.03.0103 - Voltage transformers for the generator (primary side).
20066	1	S.03.0104 - Secondario dei trasformatori voltmetrici per il generatore.	S.03.0104 - Voltage transformers for the generator (secondary side).
20067	1	S.03.0105 - Frequenza nominale.	S.03.0105 - Nominal frequency.
20068	1	S.03.0106 - Potenza nominale del generatore.	S.03.0106 - Nominal power of the generator.
20069	1	S.03.0107 - Primario dei T.A.	S.03.0107 - C.T. primary.
20070	1	S.03.0108 - Primario del T.A. o del toroide per la corrente ausiliaria.	S.03.0108 - Primary of C.T. or toroid for auxiliary current.
20071	1	S.03.0116 - Tensione nominale della rete/barre.	S.03.0116 - Nominal voltage of the mains/bus.
20072	1	S.03.0117 - Primario dei trasformatori voltmetrici per la rete/barre.	S.03.0117 - Voltage transformers for the mains/bus (primary side).
20073	1	S.03.0118 - Secondario dei trasformatori voltmetrici per la rete/barre.	S.03.0118 - Voltage transformers for the mains/bus (secondary side).
20074	1	S.03.0119 - Numero di fasi della rete/barre.	S.03.0119 - Number of phases of the mains/bus.
20075	1	S.03.0125 - Potenza nominale del motore.	S.03.0125 - Nominal power of the engine.
20076	1	S.03.0133 - Velocità nominale motore (primaria).	S.03.0133 - Engine's nominal speed (primary).
20077	1	S.03.0134 - Velocità nominale motore (secondaria).	S.03.0134 - Engine's nominal speed (secondary).
20078	1	S.03.0139 - Secondario dei T.A.	S.03.0139 - C.T. secondary.
20079	1	S.03.0135 - Secondario del T.A. o del toroide per la corrente ausiliaria.	S.03.0135 - Secondary of C.T. or toroid for auxiliary current.
20080	1	S.03.0128 - Il neutro del generatore è connesso alla scheda?	S.03.0128 - Is the neutral of the generator connected to the controller?
20081	1	S.03.0129 - Il neutro della rete/barre è connesso alla scheda?	S.03.0129 - Is the neutral of the mains/bus connected to the controller?
20082	1	S.03.0124 - Collegamento dei T.A.	S.03.0124 - C.T. connection.
20083	1	S.03.0109 - Tipo di trasformatore per la corrente ausiliaria.	S.03.0109 - Transformer type for auxiliary current.
20084	1	S.03.0130 - Collegamento della corrente ausiliaria.	S.03.0130 - Connection for auxiliary current.
20085	1	S.03.0131 - Utilizzo della corrente ausiliaria.	S.03.0131 - Usage of auxiliary current.
20086	1	S.03.0126 - Utilizzo del sensore di rete/bus.	S.03.0126 - Usage of mains/bus bars sensor.
20087	1	S.03.1604 - Setpoint per la frequenza	S.03.1604 - Setpoint for the frequency
20088	1	S.03.1654 - Setpoint per la tensione	S.03.1654 - Setpoint for the voltage
20089	1	S.03.0713 - Velocità corrispondente al comando 0%	S.03.0713 - Speed at 0% command
20090	1	S.03.0714 - Velocità corrispondente al comando 100%	S.03.0714 - Speed at 100% command
20094	1	S.04.0101 - Numero di fasi del generatore.	S.04.0101 - Number of phases of the generator.
20095	1	S.04.0102 - Tensione nominale del generatore.	S.04.0102 - Nominal voltage of the generator.
20096	1	S.04.0103 - Primario dei trasformatori voltmetrici per il generatore.	S.04.0103 - Voltage transformers for the generator (primary side).
20097	1	S.04.0104 - Secondario dei trasformatori voltmetrici per il generatore.	S.04.0104 - Voltage transformers for the generator (secondary side).
20098	1	S.04.0105 - Frequenza nominale.	S.04.0105 - Nominal frequency.
20099	1	S.04.0106 - Potenza nominale del generatore.	S.04.0106 - Nominal power of the generator.
20100	1	S.04.0107 - Primario dei T.A.	S.04.0107 - C.T. primary.
20101	1	S.04.0108 - Primario del T.A. o del toroide per la corrente ausiliaria.	S.04.0108 - Primary of C.T. or toroid for auxiliary current.
20102	1	S.04.0116 - Tensione nominale della rete/barre.	S.04.0116 - Nominal voltage of the mains/bus.
20103	1	S.04.0117 - Primario dei trasformatori voltmetrici per la rete/barre.	S.04.0117 - Voltage transformers for the mains/bus (primary side).

HOLDING REGISTERS SORTED			
20104	1	S.04.0118 - Secondario dei trasformatori voltmetrici per la rete/barre.	S.04.0118 - Voltage transformers for the mains/bus (secondary side).
20105	1	S.04.0119 - Numero di fasi della rete/barre.	S.04.0119 - Number of phases of the mains/bus.
20106	1	S.04.0125 - Potenza nominale del motore.	S.04.0125 - Nominal power of the engine.
20107	1	S.04.0133 - Velocità nominale motore (primaria).	S.04.0133 - Engine's nominal speed (primary).
20108	1	S.04.0134 - Velocità nominale motore (secondaria).	S.04.0134 - Engine's nominal speed (secondary).
20109	1	S.04.0139 - Secondario dei T.A.	S.04.0139 - C.T. secondary.
20110	1	S.04.0135 - Secondario del T.A. o del toroide per la corrente ausiliaria.	S.04.0135 - Secondary of C.T. or toroid for auxiliary current.
20111	1	S.04.0128 - Il neutro del generatore è connesso alla scheda?	S.04.0128 - Is the neutral of the generator connected to the controller?
20112	1	S.04.0129 - Il neutro della rete/barre è connesso alla scheda?	S.04.0129 - Is the neutral of the mains/bus connected to the controller?
20113	1	S.04.0124 - Collegamento dei T.A.	S.04.0124 - C.T. connection.
20114	1	S.04.0109 - Tipo di trasformatore per la corrente ausiliaria.	S.04.0109 - Transformer type for auxiliary current.
20115	1	S.04.0130 - Collegamento della corrente ausiliaria.	S.04.0130 - Connection for auxiliary current.
20116	1	S.04.0131 - Utilizzo della corrente ausiliaria.	S.04.0131 - Usage of auxiliary current.
20117	1	S.04.0126 - Utilizzo del sensore di rete/bus.	S.04.0126 - Usage of mains/bus bars sensor.
20118	1	S.04.1604 - Setpoint per la frequenza	S.04.1604 - Setpoint for the frequency
20119	1	S.04.1654 - Setpoint per la tensione	S.04.1654 - Setpoint for the voltage
20120	1	S.04.0713 - Velocità corrispondente al comando 0%	S.04.0713 - Speed at 0% command
20121	1	S.04.0714 - Velocità corrispondente al comando 100%	S.04.0714 - Speed at 100% command