	Registri modbus per MC200		Modbus registers for MC200
01/09/2022	Revisione 00.06		Revision 00.06
	Valido dalla versione 01.21 della scheda.		Valid from the software 01.21 of the controller
	- Eliminati holding registers 13707, 13760-13773		- Remuved holding registers 13707, 13760-13773
09/09/2021	Revisione 00.05		Revision 00.05
	Valido dalla versione 01.16 della scheda.		Valid from the software 01.16 of the controller
	- Aggiunto input registers 4021…4023, 8809		- Added input registers 4021…4023, 8809
	- Gli input registers 8001…8006 diventano 8701…8706		- The input registers 8001…8006 have been renumbered into 8701…8706
	- Gli input registers 8101…8108 diventano 8801…8808		- The input registers 8101…8108 have been renumbered into 8801…8808
	- Aggiunto holding register 14064		- Added holding register 14064
	- Modificati holding register 13838...13845		- Modified holding register 13838...13845
07/06/2019	Revisione 00.04		Revision 00.04
	Valido dalla versione 01.09 della scheda.		Valid from the software 01.09 of the controller
	- Aggiunto holding register da 14057 a 14063		- Added holding register from 14057 to 14063
24/10/2018	Revisione 00.03		Revision 00.03
	Valido dalla versione 01.05 della scheda.		Valid from the software 01.05 of the controller
	- Aggiunto holding register 14056		- Added holding register 14056
20/04/2018	Revisione 00.02		Revision 00.02
	Valido dalla versione 01.03 della scheda.		Valid from the software 01.03 of the controller
05/10/2017	Revisione 00.01		Revision 00.01
	Valido dalla versione 01.01 della scheda.		Valid from the software 01.01 of the controller
	- Aggiunti input registers da 172 a 175; 7007 e 7008		- Added input registers from 172 to 175, 7007 and 7008
	- Aggiunti holding registers da 14051 a 14054		- Added holding registers from 14051 to 14054
25/05/2017	Revisione 00.00		Revision 00.00

	Registri modbus per MC200		Modbus registers for MC200
	Valido dalla versione 01.00 della scheda.		Valid from the software 01.00 of the controller
	- Prima versione di questo documento.		- First release of this document.

INPUT REGISTERS									
Rev	**Descrizione**	**Description**	**Dim.**	**Sign**	**Scale**	**Register**	**Number of registers**	**Format**	**"Not valid" value**
	Rete	**Mains/busbars**							
01.00	Rete: frequenza.	Mains: frequency.	Hz		1/256	00030	1	US_08	
01.00	Rete: tensione L1-L2.	Mains: voltage L1-L2.	Vac		1/256	00001	2	UL_08	
01.00	Rete: tensione L2-L3.	Mains: voltage L2-L3.	Vac		1/256	00003	2	UL_08	
01.00	Rete: tensione L3-L1.	Mains: voltage L3-L1.	Vac		1/256	00005	2	UL_08	
01.00	Rete: tensione L-L media.	Mains: average voltage L-L.	Vac		1/256	02303	2	UL_08	
01.00	Rete: tensione L-L media.	Mains: average voltage L-L.	Vac		1/256	08703	2	UL_08	
01.00	Rete: tensione L1-N.	Mains: voltage L1-N.	Vac		1/256	00701	2	UL_08	
01.00	Rete: tensione L2-N.	Mains: voltage L2-N.	Vac		1/256	00703	2	UL_08	
01.00	Rete: tensione L3-N.	Mains: voltage L3-N.	Vac		1/256	00705	2	UL_08	
01.00	Rete: tensione N-GND.	Mains: voltage N-GND.	Vac		1/256	00707	2	UL_08	
01.00	Rete: sequenza delle fasi.	Mains: phase's sequence.			1	00013	1	BOOL_01	
	Bit 06: ultima valida (on = oraria, off = antioraria).	*Bit 06: last valid (on = CW off = CCW).*							
	Bit 07: attuale (on = oraria, off = antioraria).	*Bit 07: actual (on = CW off = CCW).*							
01.00	Rete: contatore energia attiva esportata (totale).	Mains: imported active energy counter (total).	kWh		1	00086	2	UL_00	
01.00	Rete: contatore energia reattiva esportata (totale).	Mains: imported reactive energy counter (total).	kvarh		1	00088	2	UL_00	
01.00	Rete: contatore energia attiva importata (totale).	Mains: imported active energy counter (total).	kWh		1	00090	2	UL_00	
01.00	Rete: contatore energia reattiva importata (totale).	Mains: imported reactive energy counter (total).	kvarh		1	00092	2	UL_00	
01.00	Rete: stato.	Mains: status.			1	00125	1	BOOL_01	
	Bit 00: on = presente.	*Bit 00: on = present.*							
	Bit 07: on = in tolleranza (senza ritardi).	*Bit 07: on = in thresholds (without delays).*							
01.00	Rete: stato (nuovo stile).	Mains: status (new style).			1	00147	1	US_00	
	0 = stabilmente fuori tolleranza.	*0 = out of thresholds (stably).*							
	1 = istantaneamente in tolleranza.	*1 = in thresholds (instantly).*							
	2 = stabilmente in tolleranza.	*2 = in thresholds (stably).*							
	3 = istantaneamente fuori tolleranza.	*3 = out of thresholds (instantly).*							
01.00	Rete: tempo mancante al nuovo stato.	Mains: time to next management status.	s		1/10	00148	1	US_00	
01.00	Rete: livello di gestione.	Mains: management level.			1	00141	1	US_00	
	0 = assente.	*0 = absent.*							
	2 = fuori tolleranza (bassa tensione o frequenza).	*2 = out of thresholds (low voltage or frequency).*							
	3 = in tolleranza.	*3 = in thresholds.*							
	4 = fuori tolleranza (alta tensione o frequenza).	*4 = out of thresholds (high voltage or frequency).*							
01.00	Rete: stato della frequenza.	Mains: status of frequency.			1	00145	1	US_00	
	0 = frequenza assente.	*0 = frequency absent.*							
	2 = bassa frequenza.	*2 = low frequency.*							
	3 = frequenza in tolleranza.	*3 = frequency in thresholds.*							
	4 = alta frequenza.	*4 = high frequency.*							
01.00	Rete: stato della tensione L1-L2.	Mains: status of voltage L1-L2.			1	00122	1	US_00	
01.00	Rete: stato della tensione L2-L3.	Mains: status of voltage L2-L3.			1	00123	1	US_00	
01.00	Rete: stato della tensione L3-L1.	Mains: status of voltage L3-L1.			1	00124	1	US_00	
01.00	Rete: stato della tensione L1-N.	Mains: status of voltage L1-N.			1	00183	1	US_00	
01.00	Rete: stato della tensione L2-N.	Mains: status of voltage L2-N.			1	00184	1	US_00	
01.00	Rete: stato della tensione L3-N.	Mains: status of voltage L3-N.			1	00185	1	US_00	
	0 = tensione assente.	*0 = voltage absent.*							
	2 = bassa tensione.	*2 = low voltage.*							
	3 = tensione in tolleranza.	*3 = voltage in thresholds.*							
	4 = alta tensione.	*4 = high voltage.*							
01.00	Rete: asimmetria tensioni ed errata sequenza fasi.	Mains: unbalance and wrong phase's sequence.			1	00146	1	US_00	
	Bit 00: on = asimmetria tensioni.	*Bit 00: on = voltages unbalance.*							
	Bit 01: on = errata sequenza fasi.	*Bit 01: on = wrong phase's sequence.*							
	Bit 02: on = asimmetria tensioni su fase L1-L2.	*Bit 02: on = voltages unbalance on phase L1-L2.*							
	Bit 03: on = asimmetria tensioni su fase L2-L3.	*Bit 03: on = voltages unbalance on phase L2-L3.*							
	Bit 04: on = asimmetria tensioni su fase L3-L1.	*Bit 04: on = voltages unbalance on phase L3-L1.*							
	Bit 05: on = asimmetria tensioni su fase L1-N.	*Bit 05: on = voltages unbalance on phase L1-N.*							
	Bit 06: on = asimmetria tensioni su fase L2-N.	*Bit 06: on = voltages unbalance on phase L2-N.*							
	Bit 07: on = asimmetria tensioni su fase L3-N.	*Bit 07: on = voltages unbalance on phase L3-N.*							
	Generatori / barre	**Generator**							
01.00	Generatori/barre: frequenza.	Generators/busbars: frequency.	Hz		1/256	00029	1	US_08	

INPUT REGISTERS									
Rev	**Descrizione**	**Description**	**Dim.**	**Sign**	**Scale**	**Register**	**Number of registers**	**Format**	**"Not valid" value**
01.00	Generatori/barre: tensione L1-L2.	Generators/busbars: voltage L1-L2.	Vac		1/256	00007	2	UL_08	
01.00	Generatori/barre: tensione L2-L3.	Generators/busbars: voltage L2-L3.	Vac		1/256	00009	2	UL_08	
01.00	Generatori/barre: tensione L3-L1.	Generators/busbars: voltage L3-L1.	Vac		1/256	00011	2	UL_08	
01.00	Generatori/barre: tensione L-L media.	Generators/busbars: average voltage L-L.	Vac		1/256	02305	2	UL_08	
01.00	Generatori/barre: tensione L-L media.	Generators/busbars: average voltage L-L.	Vac		1/256	08705	2	UL_08	
01.00	Generatori/barre: tensione L1-N.	Generators/busbars: voltage L1-N.	Vac		1/256	00709	2	UL_08	
01.00	Generatori/barre: tensione L2-N.	Generators/busbars: voltage L2-N.	Vac		1/256	00711	2	UL_08	
01.00	Generatori/barre: tensione L3-N.	Generators/busbars: voltage L3-N.	Vac		1/256	00713	2	UL_08	
01.00	Generatori/barre: tensione N-GND.	Generators/busbars: voltage N-GND.	Vac		1/256	00715	2	UL_08	
01.00	Generatori/barre: sequenza delle fasi.	Generators/busbars: phase's sequence.			1	00014	1	BOOL_01	
	Bit 06: ultima valida (on = oraria, off = antioraria).	*Bit 06: last valid (on = CW off = CCW).*							
	Bit 07: attuale (on = oraria, off = antioraria).	*Bit 07: actual (on = CW off = CCW).*							
01.00	Generatori/barre: contatore energia attiva esportata (totale).	Generators/busbars: exported active energy counter (total).	kWh		1	00082	2	UL_00	
01.00	Generatori/barre: contatore energia reattiva esportata (totale).	Generators/busbars: exported reactive energy counter (total).	kvarh		1	00084	2	UL_00	
	Bit 00: on = presente.	*Bit 00: on = present.*							
	Bit 07: on = in tolleranza (senza ritardi).	*Bit 07: on = in thresholds (without delays).*							
01.00	Generatori/barre: contatore energia attiva prodotta con GCB chiuso (totale).	Generators/busbars: active energy counter produced with closed GCB (total).	kWh		1	00727	2	UL_00	
01.00	Generatori/barre: contatore energia reattiva prodotta con GCB chiuso (totale).	Generators/busbars: reactive energy counter produced with closed GCB (total).	kvarh		1	00729	2	UL_00	
	Correnti e potenze	**Currents and powers**							
01.00	Corrente L1.	Current L1.	Aac		1/256	00021	2	UL_08	
01.00	Corrente L2.	Current L2.	Aac		1/256	00023	2	UL_08	
01.00	Corrente L3.	Current L3.	Aac		1/256	00025	2	UL_08	
01.00	4° corrente (può essere la corrente del neutro).	Forth current (can be the current of neutral).	Aac		1/256	00027	2	UL_08	
01.00	Somma delle correnti L1, L2, L3 e N.	Sum of currents L1, L2, L3 and N.	Aac		1/256	00717	2	UL_08	
01.00	Corrente "I-" sequenza negativa	Current "I-" negative sequence.	Aac		1/256	00719	2	UL_08	
01.00	Potenza attiva: L1.	Active power: L1.	kW	Yes	1/256	00031	2	SL_08	
01.00	Potenza attiva: L2.	Active power: L2.	kW	Yes	1/256	00041	2	SL_08	
01.00	Potenza attiva: L3.	Active power: L3.	kW	Yes	1/256	00051	2	SL_08	
01.00	Potenza attiva: totale (con media).	Active power: total (with average).	kW	Yes	1/256	00061	2	SL_08	
01.00	Potenza reattiva (senza contenuto armonico): L1.	Reactive power (without harmonics computation): L1.	kvar	Yes	1/256	00033	2	SL_08	
01.00	Potenza reattiva (senza contenuto armonico): L2.	Reactive power (without harmonics computation): L2.	kvar	Yes	1/256	00043	2	SL_08	
01.00	Potenza reattiva (senza contenuto armonico): L3.	Reactive power (without harmonics computation): L3.	kvar	Yes	1/256	00053	2	SL_08	
01.00	Potenza reattiva (senza contenuto armonico): totale.	Reactive power (without harmonics computation): total.	kvar	Yes	1/256	00063	2	SL_08	
01.00	Potenza apparente: L1.	Apparent power: L1.	kVA		1/256	00035	2	UL_08	
01.00	Potenza apparente: L2.	Apparent power: L2.	kVA		1/256	00045	2	UL_08	
01.00	Potenza apparente: L3.	Apparent power: L3.	kVA		1/256	00055	2	UL_08	
01.00	Potenza apparente: totale.	Apparent power: total.	kVA		1/256	00065	2	UL_08	
01.00	Fattore di potenza (con contenuto armonico): L1	Power factor (with harmonics computation): L1.		Yes	1/256	00039	1	SS_08	
01.00	Fattore di potenza (con contenuto armonico): L2	Power factor (with harmonics computation): L2.		Yes	1/256	00049	1	SS_08	
01.00	Fattore di potenza (con contenuto armonico): L3	Power factor (with harmonics computation): L3.		Yes	1/256	00059	1	SS_08	
01.00	Fattore di potenza (con contenuto armonico): totale.	Power factor (with harmonics computation): total.		Yes	1/256	00069	1	SS_08	
01.00	Cos(ϕ) (senza contenuto armonico): totale.	Cos(ϕ) (without harmonics computation): total.		Yes	1/256	00068	1	SS_08	
01.00	Tipo di carico (per la singola fase e totale)	Type of load (for each phase and total).				00070	1	BOOL_01	
	Bit 00: totale (on = capacitivo).	*Bit 00: total (on = leading).*							
	Bit 01: L1 (on = capacitivo).	*Bit 01: L1 (on = leading).*							
	Bit 02: L2 (on = capacitivo).	*Bit 02: L2 (on = leading).*							
	Bit 03: L3 (on = capacitivo).	*Bit 03: L3 (on = leading).*							
	Motore	**Engine**							
01.00	Motore: tensione nominale della batteria.	Engine: rated battery voltage.	Vdc		1/256	00073	1	US_08	
01.00	Motore: tensione della batteria.	Engine: battery voltage.	Vdc		1/256	00074	1	US_08	
	Ingressi/uscite	**Input/outputs**							
01.00	DITEL presenti su EXBUS	DITEL on the EXBUS			1	01401	1	US_00	

INPUT REGISTERS									
Rev	**Descrizione**	**Description**	**Dim.**	**Sign**	**Scale**	**Register**	**Number of registers**	**Format**	**"Not valid" value**
01.00	DITEMP presenti su EXBUS	DITEMP on the EXBUS			1	01402	1	US_00	
01.00	DIVIT presenti su EXBUS	DIVIT on the EXBUS			1	01403	1	US_00	
01.00	DANOUT presenti su EXBUS	DANOUT on the EXBUS			1	01404	1	US_00	
01.00	Scheda: ingressi digitali 1...16 (stato logico).	Controller: digital inputs 1...16 (logic).			1	00101	1	BOOL_01	
	Bit 00: ingresso digitale 01.	*Bit 00: digital input 01.*							
	Bit 01: ingresso digitale 02.	*Bit 01: digital input 02.*							
	Bit 02: ingresso digitale 03.	*Bit 02: digital input 03.*							
	Bit 03: ingresso digitale 04.	*Bit 03: digital input 04.*							
	Bit 04: ingresso digitale 05.	*Bit 04: digital input 05.*							
	Bit 05: ingresso digitale 06.	*Bit 05: digital input 06.*							
	Bit 06: ingresso digitale 07.	*Bit 06: digital input 07.*							
	Bit 07: ingresso digitale 08.	*Bit 07: digital input 08.*							
	Bit 08: ingresso digitale 09.	*Bit 08: digital input 09.*							
	Bit 09: ingresso digitale 10.	*Bit 09: digital input 10.*							
	Bit 10: ingresso digitale 11.	*Bit 10: digital input 11.*							
	Bit 11: ingresso digitale 12.	*Bit 11: digital input 12.*							
	Bit 12: ingresso digitale 13.	*Bit 12: digital input 13.*							
	Bit 13: ingresso digitale 14.	*Bit 13: digital input 14.*							
	Bit 14: ingresso digitale 15.	*Bit 14: digital input 15.*							
	Bit 15: ingresso digitale 16.	*Bit 15: digital input 16.*							
01.00	Scheda: ingressi digitali 17...18 (stato logico).	Controller: digital inputs 17...18 (logic).			1	00102	1	BOOL_01	
	Bit 16: ingresso digitale 17.	*Bit 00: digital input 17.*							
	Bit 17: ingresso digitale 18.	*Bit 01: digital input 18.*							
01.00	Scheda: ingressi digitali 19…25 (stato logico).	Controller: digital inputs 19…25 (logic).			1	01410	1	BOOL_01	
	Bit 00: ingresso digitale 19 (0-10V).	*Bit 00: digital input 19 (0-10V).*							
	Bit 01: ingresso digitale 20 (0-10V).	*Bit 01: digital input 20 (0-10V).*							
	Bit 02: ingresso digitale 21 (JK_2).	*Bit 02: digital input 21 (JK_2).*							
	Bit 03: ingresso digitale 22 (JK_3).	*Bit 03: digital input 22 (JK_3).*							
	Bit 04: ingresso digitale 23 (JK_4).	*Bit 04: digital input 23 (JK_4).*							
	Bit 05: ingresso digitale 24 (JK_5).	*Bit 05: digital input 24 (JK_5).*							
	Bit 06: ingresso digitale 25 (JJ_4).	*Bit 06: digital input 25 (JJ_4).*							
01.00	Scheda: ingressi digitali virtuali 1…16 (stato logico).	Controller: virtual digital inputs 1…16 (logic).			1	01419	1	BOOL_01	
	Bit 00: ingresso digitale virtuale 10.	*Bit 00: virtual digital input 01.*							
	Bit 01: ingresso digitale virtuale 02.	*Bit 01: virtual digital input 02.*							
	Bit 02: ingresso digitale virtuale 03.	*Bit 02: virtual digital input 03.*							
	Bit 03: ingresso digitale virtuale 04.	*Bit 03: virtual digital input 04.*							
	Bit 04: ingresso digitale virtuale 05.	*Bit 04: virtual digital input 05.*							
	Bit 05: ingresso digitale virtuale 06.	*Bit 05: virtual digital input 06.*							
	Bit 06: ingresso digitale virtuale 07.	*Bit 06: virtual digital input 07.*							
	Bit 07: ingresso digitale virtuale 08.	*Bit 07: virtual digital input 08.*							
	Bit 08: ingresso digitale virtuale 09.	*Bit 08: virtual digital input 09.*							
	Bit 09: ingresso digitale virtuale 10.	*Bit 09: virtual digital input 10.*							
	Bit 10: ingresso digitale virtuale 11.	*Bit 10: virtual digital input 11.*							
	Bit 11: ingresso digitale virtuale 12.	*Bit 11: virtual digital input 12.*							
	Bit 12: ingresso digitale virtuale 13.	*Bit 12: virtual digital input 13.*							
	Bit 13: ingresso digitale virtuale 14.	*Bit 13: virtual digital input 14.*							
	Bit 14: ingresso digitale virtuale 15.	*Bit 14: virtual digital input 15.*							
	Bit 15: ingresso digitale virtuale 16.	*Bit 15: virtual digital input 16.*							
01.00	DITEL 01: ingressi digitali 1…16 (stato logico).	DITEL 01: digital inputs 1…16 (logic).			1	00149	1	BOOL_01	
01.00	DITEL 01: ingressi digitali 1…16 (stato logico).	DITEL 01: digital inputs 1…16 (logic).			1	01411	1	BOOL_01	
	Bit 00: ingresso digitale 01.	*Bit 00: digital input 01.*							
	Bit 01: ingresso digitale 02.	*Bit 01: digital input 02.*							
	Bit 02: ingresso digitale 03.	*Bit 02: digital input 03.*							
	Bit 03: ingresso digitale 04.	*Bit 03: digital input 04.*							
	Bit 04: ingresso digitale 05.	*Bit 04: digital input 05.*							
	Bit 05: ingresso digitale 06.	*Bit 05: digital input 06.*							
	Bit 06: ingresso digitale 07.	*Bit 06: digital input 07.*							
	Bit 07: ingresso digitale 08.	*Bit 07: digital input 08.*							
	Bit 08: ingresso digitale 09.	*Bit 08: digital input 09.*							
	Bit 09: ingresso digitale 10.	*Bit 09: digital input 10.*							

INPUT REGISTERS									
Rev	**Descrizione**	**Description**	**Dim.**	**Sign**	**Scale**	**Register**	**Number of registers**	**Format**	**"Not valid" value**
	Bit 10: ingresso digitale 11.	*Bit 10: digital input 11.*							
	Bit 11: ingresso digitale 12.	*Bit 11: digital input 12.*							
	Bit 12: ingresso digitale 13.	*Bit 12: digital input 13.*							
	Bit 13: ingresso digitale 14.	*Bit 13: digital input 14.*							
	Bit 14: ingresso digitale 15.	*Bit 14: digital input 15.*							
	Bit 15: ingresso digitale 16.	*Bit 15: digital input 16.*							
01.00	DITEL 02: ingressi digitali 1…16 (stato logico).	DITEL 02: digital inputs 1…16 (logic).			1	00150	1	BOOL_01	
01.00	DITEL 02: ingressi digitali 1…16 (stato logico).	DITEL 02: digital inputs 1…16 (logic).			1	01412	1	BOOL_01	
01.00	Scheda: uscite digitali 1…16 (stato fisico).	Controller: digital outputs 1…16 (physical).			1	00103	1	BOOL_01	
01.01	Scheda: uscite digitali 1…16 (stato fisico).	Controller: digital outputs 1…16 (physical).			1	00172	1	BOOL_01	
	Bit 00: uscita digitale 01.	*Bit 00: digital output 01.*							
	Bit 01: uscita digitale 02.	*Bit 01: digital output 02.*							
	Bit 02: uscita digitale 03.	*Bit 02: digital output 03.*							
	Bit 03: uscita digitale 04.	*Bit 03: digital output 04.*							
	Bit 04: uscita digitale 05.	*Bit 04: digital output 05.*							
	Bit 05: uscita digitale 06.	*Bit 05: digital output 06.*							
	Bit 06: uscita digitale 07.	*Bit 06: digital output 07.*							
	Bit 07: uscita digitale 08.	*Bit 07: digital output 08.*							
	Bit 08: uscita digitale 09.	*Bit 08: digital output 09.*							
	Bit 09: uscita digitale 10.	*Bit 09: digital output 10.*							
	Bit 10: uscita digitale 11.	*Bit 10: digital output 11.*							
	Bit 11: uscita digitale 12.	*Bit 11: digital output 12.*							
	Bit 12: uscita digitale 13.	*Bit 12: digital output 13.*							
	Bit 13: uscita digitale 14.	*Bit 13: digital output 14.*							
	Bit 14: uscita digitale 15.	*Bit 14: digital output 15.*							
	Bit 15: uscita digitale 16.	*Bit 15: digital output 16.*							
01.01	Scheda: uscite digitali 17…18 (stato fisico).	Controller: digital outputs 17…18 (physical).			1	00174	1	BOOL_01	
	Bit 00: uscita digitale 17.	*Bit 00: digital output 17.*							
	Bit 01: uscita digitale 18.	*Bit 01: digital output 18.*							
01.00	DITEL 01: uscite digitali (stato fisico).	DITEL 01: digital outputs (physical).			1	01451	1	BOOL_01	
	Bit 00: uscita digitale 01.	*Bit 00: digital output 01.*							
	Bit 01: uscita digitale 02.	*Bit 01: digital output 02.*							
	Bit 02: uscita digitale 03.	*Bit 02: digital output 03.*							
	Bit 03: uscita digitale 04.	*Bit 03: digital output 04.*							
	Bit 04: uscita digitale 05.	*Bit 04: digital output 05.*							
	Bit 05: uscita digitale 06.	*Bit 05: digital output 06.*							
	Bit 06: uscita digitale 07.	*Bit 06: digital output 07.*							
	Bit 07: uscita digitale 08.	*Bit 07: digital output 08.*							
	Bit 08: uscita digitale 09.	*Bit 08: digital output 09.*							
	Bit 09: uscita digitale 10.	*Bit 09: digital output 10.*							
	Bit 10: uscita digitale 11.	*Bit 10: digital output 11.*							
	Bit 11: uscita digitale 12.	*Bit 11: digital output 12.*							
	Bit 12: uscita digitale 13.	*Bit 12: digital output 13.*							
	Bit 13: uscita digitale 14.	*Bit 13: digital output 14.*							
	Bit 14: uscita digitale 15.	*Bit 14: digital output 15.*							
	Bit 15: uscita digitale 16.	*Bit 15: digital output 16.*							
01.00	DITEL 02: uscite digitali (stato fisico).	DITEL 02: digital outputs (physical).			1	01452	1	BOOL_01	
01.00	Scheda: uscite digitali 1…16 (stato logico).	Controller: digital outputs 1…16 (logic).			1	00104	1	BOOL_01	
01.01	Scheda: uscite digitali 1…16 (stato logico).	Controller: digital outputs 1…16 (logic).			1	00173	1	BOOL_01	
	Bit 00: uscita digitale 01.	*Bit 00: digital output 01.*							
	Bit 01: uscita digitale 02.	*Bit 01: digital output 02.*							
	Bit 02: uscita digitale 03.	*Bit 02: digital output 03.*							
	Bit 03: uscita digitale 04.	*Bit 03: digital output 04.*							
	Bit 04: uscita digitale 05.	*Bit 04: digital output 05.*							
	Bit 05: uscita digitale 06.	*Bit 05: digital output 06.*							
	Bit 06: uscita digitale 07.	*Bit 06: digital output 07.*							
	Bit 07: uscita digitale 08.	*Bit 07: digital output 08.*							
	Bit 08: uscita digitale 09.	*Bit 08: digital output 09.*							
	Bit 09: uscita digitale 10.	*Bit 09: digital output 10.*							

INPUT REGISTERS									
Rev	**Descrizione**	**Description**	**Dim.**	**Sign**	**Scale**	**Register**	**Number of registers**	**Format**	**"Not valid" value**
	Bit 10: uscita digitale 11.	*Bit 10: digital output 11.*							
	Bit 11: uscita digitale 12.	*Bit 11: digital output 12.*							
	Bit 12: uscita digitale 13.	*Bit 12: digital output 13.*							
	Bit 13: uscita digitale 14.	*Bit 13: digital output 14.*							
	Bit 14: uscita digitale 15.	*Bit 14: digital output 15.*							
	Bit 15: uscita digitale 16.	*Bit 15: digital output 16.*							
01.01	Scheda: uscite digitali 17…18 (stato logico).	Controller: digital outputs 17…18 (logic).			1	00175	1	BOOL_01	
	Bit 00: uscita digitale 17 (MGCB).	*Bit 00: digital output 17 (MGCB).*							
	Bit 01: uscita digitale 18 (MCB).	*Bit 01: digital output 18 (MCB).*							
01.00	DITEL 01: uscite digitali (stato logico).	DITEL 01: digital outputs (logic).			1	01431	1	BOOL_01	
	Bit 00: uscita digitale 01.	*Bit 00: digital output 01.*							
	Bit 01: uscita digitale 02.	*Bit 01: digital output 02.*							
	Bit 02: uscita digitale 03.	*Bit 02: digital output 03.*							
	Bit 03: uscita digitale 04.	*Bit 03: digital output 04.*							
	Bit 04: uscita digitale 05.	*Bit 04: digital output 05.*							
	Bit 05: uscita digitale 06.	*Bit 05: digital output 06.*							
	Bit 06: uscita digitale 07.	*Bit 06: digital output 07.*							
	Bit 07: uscita digitale 08.	*Bit 07: digital output 08.*							
	Bit 08: uscita digitale 09.	*Bit 08: digital output 09.*							
	Bit 09: uscita digitale 10.	*Bit 09: digital output 10.*							
	Bit 10: uscita digitale 11.	*Bit 10: digital output 11.*							
	Bit 11: uscita digitale 12.	*Bit 11: digital output 12.*							
	Bit 12: uscita digitale 13.	*Bit 12: digital output 13.*							
	Bit 13: uscita digitale 14.	*Bit 13: digital output 14.*							
	Bit 14: uscita digitale 15.	*Bit 14: digital output 15.*							
	Bit 15: uscita digitale 16.	*Bit 15: digital output 16.*							
01.00	DITEL 02: uscite digitali (stato logico).	DITEL 02: digital outputs (logic).			1	01432	1	BOOL_01	
01.00	Scheda: tensione su ingresso analogico 1 (0-10V).	Controller: voltage on analogue input 1 (0-10V).	Vdc		1/256	01471	1	US_08	
01.00	Scheda: tensione su ingresso analogico 2 (0-10V).	Controller: voltage on analogue input 2 (0-10V).	Vdc		1/256	01472	1	US_08	
01.00	Scheda: tensione su ingresso analogico 3 (JK_2).	Controller: voltage on analogue input 3 (JK_2).	Vdc	Yes	1/65536	01473	2	SL_16	
01.00	Scheda: tensione su ingresso analogico 4 (JK_3).	Controller: voltage on analogue input 4 (JK_3).	Vdc	Yes	1/65536	01475	2	SL_16	
01.00	Scheda: tensione su ingresso analogico 5 (JK_4).	Controller: voltage on analogue input 5 (JK_4).	Vdc	Yes	1/65536	01477	2	SL_16	
01.00	Scheda: tensione su ingresso analogico 6 (JK_5).	Controller: voltage on analogue input 6 (JK_5).	Vdc	Yes	1/65536	01479	2	SL_16	
01.00	Scheda: tensione su ingresso analogico 7 (JJ_4).	Controller: voltage on analogue input 7 (JJ_4).	Vdc		1/256	01481	1	US_08	
01.00	Scheda: tensione su ingresso analogico 7 (JJ_4).	Controller: voltage on analogue input 7 (JJ_4).	Vdc		1/256	00076	1	US_08	
01.00	Scheda: tensione su ingresso "Analogue reference".	Controller: voltage on analogue input "Analogue reference".	Vdc	Yes	1/256	00075	1	SS_08	
01.00	Scheda: resistenza su ingresso analogico 3 (JK_2).	Controller: resistance on analogue input 3 (JK_2).	Ohm		1/65536	01483	2	UL_16	
01.00	Scheda: resistenza su ingresso analogico 4 (JK_3).	Controller: resistance on analogue input 4 (JK_3).	Ohm		1/65536	01485	2	UL_16	
01.00	Scheda: resistenza su ingresso analogico 5 (JK_4).	Controller: resistance on analogue input 5 (JK_4).	Ohm		1/65536	01487	2	UL_16	
01.00	Scheda: resistenza su ingresso analogico 6 (JK_5).	Controller: resistance on analogue input 6 (JK_5).	Ohm		1/65536	01489	2	UL_16	
01.00	DITHERM/DIGRIN 01: misura 1.	DITHERM/DIGRIN 01: measure 1.	°C	Yes	1/256	01491	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	DITHERM/DIGRIN 01: misura 2.	DITHERM/DIGRIN 01: measure 2.	°C	Yes	1/256	01493	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	DITHERM/DIGRIN 01: misura 3.	DITHERM/DIGRIN 01: measure 3.	°C	Yes	1/256	01495	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	DITHERM/DIGRIN 02: misura 1.	DITHERM/DIGRIN 02: measure 1.	°C	Yes	1/256	01497	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	DITHERM/DIGRIN 02: misura 2.	DITHERM/DIGRIN 02: measure 2.	°C	Yes	1/256	01499	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	DITHERM/DIGRIN 02: misura 3.	DITHERM/DIGRIN 02: measure 3.	°C	Yes	1/256	01501	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	DITHERM/DIGRIN 03: misura 1.	DITHERM/DIGRIN 03: measure 1.	°C	Yes	1/256	01503	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	DITHERM/DIGRIN 03: misura 2.	DITHERM/DIGRIN 03: measure 2.	°C	Yes	1/256	01505	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	DITHERM/DIGRIN 03: misura 3.	DITHERM/DIGRIN 03: measure 3.	°C	Yes	1/256	01507	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	DIVIT 01: misura 1.	DIVIT 01: measure 1.	%		1/256	01587	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	DIVIT 01: misura 2.	DIVIT 01: measure 2.	%		1/256	01589	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	DIVIT 01: misura 3.	DIVIT 01: measure 3.	%		1/256	01591	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	DIVIT 01: misura 4.	DIVIT 01: measure 4.	%		1/256	01593	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	DIVIT 02: misura 1.	DIVIT 02: measure 1.	%		1/256	01595	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	DIVIT 02: misura 2.	DIVIT 02: measure 2.	%		1/256	01597	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	DIVIT 02: misura 3.	DIVIT 02: measure 3.	%		1/256	01599	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	DIVIT 02: misura 4.	DIVIT 02: measure 4.	%		1/256	01601	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE

INPUT REGISTERS									
Rev	**Descrizione**	**Description**	**Dim.**	**Sign**	**Scale**	**Register**	**Number of registers**	**Format**	**"Not valid" value**
01.00	Misura convertita relativa a ingresso analogico 1 (0-10V) della scheda.	Converted measure related to analogue input 1 (0-10V) of the controller.		yes	1/256	01801	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Misura convertita relativa a ingresso analogico 2 (0-10V) della scheda.	Converted measure related to analogue input 2 (0-10V) of the controller.		yes	1/256	01803	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Misura convertita relativa a ingresso analogico 3 (JK_2) della scheda.	Converted measure related to analogue input 3 (JK_2) of the controller.		yes	1/256	01805	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Misura convertita relativa a ingresso analogico 4 (JK_3) della scheda.	Converted measure related to analogue input 4 (JK_3) of the controller.		yes	1/256	01807	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Misura convertita relativa a ingresso analogico 5 (JK_4) della scheda.	Converted measure related to analogue input 5 (JK_4) of the controller.		yes	1/256	01809	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Misura convertita relativa a ingresso analogico 6 (JK_5) della scheda.	Converted measure related to analogue input 6 (JK_5) of the controller.		yes	1/256	01811	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Misura convertita relativa a ingresso analogico 7 (JJ_4) della scheda.	Converted measure related to analogue input 7 (JJ_4) of the controller.		yes	1/256	01813	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Misura convertita relativa a ingresso analogico virtual 1 della scheda.	Converted measure related to virtual analogue input 1 of the controller.		yes	1/256	01817	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Misura convertita relativa a ingresso analogico virtual 2 della scheda.	Converted measure related to virtual analogue input 2 of the controller.		yes	1/256	01819	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Misura convertita relativa a ingresso analogico virtual 3 della scheda.	Converted measure related to virtual analogue input 3 of the controller.		yes	1/256	01821	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Misura convertita relativa a ingresso analogico virtual 4 della scheda.	Converted measure related to virtual analogue input 4 of the controller.		yes	1/256	01823	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Misura convertita relativa a ingresso analogico virtual 5 della scheda.	Converted measure related to virtual analogue input 5 of the controller.		yes	1/256	01825	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Misura convertita relativa a ingresso analogico virtual 6 della scheda.	Converted measure related to virtual analogue input 6 of the controller.		yes	1/256	01827	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Misura convertita relativa a ingresso analogico virtual 7 della scheda.	Converted measure related to virtual analogue input 7 of the controller.		yes	1/256	01829	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Misura convertita relativa a ingresso analogico virtual 8 della scheda.	Converted measure related to virtual analogue input 8 of the controller.		yes	1/256	01831	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Misura convertita relativa a ingresso analogico 1 del DITHERM/DIGRIN 01.	Converted measure related to analogue input 1 of DITHERM/DIGRIN 01.		yes	1/256	01833	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Misura convertita relativa a ingresso analogico 2 del DITHERM/DIGRIN 01.	Converted measure related to analogue input 2 of DITHERM/DIGRIN 01.		yes	1/256	01835	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Misura convertita relativa a ingresso analogico 3 del DITHERM/DIGRIN 01.	Converted measure related to analogue input 3 of DITHERM/DIGRIN 01.		yes	1/256	01837	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Misura convertita relativa a ingresso analogico 1 del DITHERM/DIGRIN 02.	Converted measure related to analogue input 1 of DITHERM/DIGRIN 02.		yes	1/256	01839	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Misura convertita relativa a ingresso analogico 2 del DITHERM/DIGRIN 02.	Converted measure related to analogue input 2 of DITHERM/DIGRIN 02.		yes	1/256	01841	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Misura convertita relativa a ingresso analogico 3 del DITHERM/DIGRIN 02.	Converted measure related to analogue input 3 of DITHERM/DIGRIN 02.		yes	1/256	01843	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Misura convertita relativa a ingresso analogico 1 del DITHERM/DIGRIN 03.	Converted measure related to analogue input 1 of DITHERM/DIGRIN 03.		yes	1/256	01845	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Misura convertita relativa a ingresso analogico 2 del DITHERM/DIGRIN 03.	Converted measure related to analogue input 2 of DITHERM/DIGRIN 03.		yes	1/256	01847	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Misura convertita relativa a ingresso analogico 3 del DITHERM/DIGRIN 03.	Converted measure related to analogue input 3 of DITHERM/DIGRIN 03.		yes	1/256	01849	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Misura convertita relativa a ingresso analogico 1 del DIVIT 01.	Converted measure related to analogue input 1 of DIVIT 01.		yes	1/256	01893	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Misura convertita relativa a ingresso analogico 2 del DIVIT 01.	Converted measure related to analogue input 2 of DIVIT 01.		yes	1/256	01895	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Misura convertita relativa a ingresso analogico 3 del DIVIT 01.	Converted measure related to analogue input 3 of DIVIT 01.		yes	1/256	01897	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Misura convertita relativa a ingresso analogico 4 del DIVIT 01.	Converted measure related to analogue input 4 of DIVIT 01.		yes	1/256	01899	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Misura convertita relativa a ingresso analogico 1 del DIVIT 02.	Converted measure related to analogue input 1 of DIVIT 02.		yes	1/256	01901	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Misura convertita relativa a ingresso analogico 2 del DIVIT 02.	Converted measure related to analogue input 2 of DIVIT 02.		yes	1/256	01903	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Misura convertita relativa a ingresso analogico 3 del DIVIT 02.	Converted measure related to analogue input 3 of DIVIT 02.		yes	1/256	01905	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Misura convertita relativa a ingresso analogico 4 del DIVIT 02.	Converted measure related to analogue input 4 of DIVIT 02.		yes	1/256	01907	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Uscita analogica 1.	Analogue output 1.	%		1/256	02201	1	US_08	>= 0xFFFE
01.00	Uscita analogica 2.	Analogue output 2.	%		1/256	02202	1	US_08	>= 0xFFFE
01.00	Uscita analogica 1 DANOUT #01.	Analogue output 1 of DANOUT #01.	%		1/256	02211	1	US_08	>= 0xFFFE
01.00	Uscita analogica 2 DANOUT #01.	Analogue output 2 of DANOUT #01.	%		1/256	02212	1	US_08	>= 0xFFFE
01.00	Uscita analogica 3 DANOUT #01.	Analogue output 3 of DANOUT #01.	%		1/256	02213	1	US_08	>= 0xFFFE
01.00	Uscita analogica 4 DANOUT #01.	Analogue output 4 of DANOUT #01.	%		1/256	02214	1	US_08	>= 0xFFFE
	Allarmi	**Alarms**							
01.00	Flag per la gestione degli allarmi.	Alarm management flag.			1	00119	1	BOOL_01	
01.00	Flag per la gestione degli allarmi.	Alarm management flag.			1	00601	1	BOOL_01	
01.00	Flag per la gestione degli allarmi.	Alarm management flag.			1	00901	1	BOOL_01	
	Bit 00: è presente un preallarme.	*Bit 00: at least one "warning" activated.*							
	Bit 01: è presente uno scarico.	*Bit 02: at least one "unload" activated.*							
	Bit 02: è presente un allarme trasmesso anche ai generatori.	*Bit 02: at least one "alarm transmitted to generators also" activated.*							
	Bit 03: è presente un allarme.	*Bit 03: at least one "alarm" activated.*							
	Bit 04: è presente un preallarme non riconosciuto.	*Bit 04: at least one not recognized "warning" is activated.*							
	Bit 05: è presente uno scarico non riconosciuto.	*Bit 05: at least one not recognized "unload" is activated.*							
	Bit 06: è presente un allarme trasmesso anche ai generatori non riconosciuto.	*Bit 06: at least one not recognized "alarm transmitted to generators also" is activated.*							
	Bit 07: è presente un allarme non riconosciuto.	*Bit 07: at least one not recognized "alarm" is activated.*							
	Bit 13: sequenza di riconoscimento allarmi in corso.	*Bit 13: acknowledgment of alarms in progress.*							
	Bit 14: segnalatore acustico attivato.	*Bit 14: horn activated.*							
	Bit 15: sequenza di reset allarmi in corso.	*Bit 15: reste of alarms in progress.*							
01.00	Numero di allarmi attivi.	Number of active alarms.			1	00602	1	US_00	= 0
01.00	Numero di allarmi attivi.	Number of active alarms.			1	00902	1	US_00	0
01.00	Codice allarme attivo 01.	Acitve alarm code 01.			1	00603	1	US_00	= 0
01.00	Codice allarme attivo 02.	Acitve alarm code 02.			1	00604	1	US_00	= 0
01.00	Codice allarme attivo 03.	Acitve alarm code 03.			1	00605	1	US_00	= 0
01.00	Codice allarme attivo 04.	Acitve alarm code 04.			1	00606	1	US_00	= 0

INPUT REGISTERS									
Rev	**Descrizione**	**Description**	**Dim.**	**Sign**	**Scale**	**Register**	**Number of registers**	**Format**	**"Not valid" value**
01.00	Codice allarme attivo 05.	Acitve alarm code 05.			1	00607	1	US_00	= 0
01.00	Codice allarme attivo 06.	Acitve alarm code 06.			1	00608	1	US_00	= 0
01.00	Codice allarme attivo 07.	Acitve alarm code 07.			1	00609	1	US_00	= 0
01.00	Codice allarme attivo 08.	Acitve alarm code 08.			1	00610	1	US_00	= 0
01.00	Codice allarme attivo 09.	Acitve alarm code 09.			1	00611	1	US_00	= 0
01.00	Codice allarme attivo 10.	Acitve alarm code 10.			1	00612	1	US_00	= 0
01.00	Codice allarme attivo 11.	Acitve alarm code 11.			1	00613	1	US_00	= 0
01.00	Codice allarme attivo 12.	Acitve alarm code 12.			1	00614	1	US_00	= 0
01.00	Codice allarme attivo 13.	Acitve alarm code 13.			1	00615	1	US_00	= 0
01.00	Codice allarme attivo 14.	Acitve alarm code 14.			1	00616	1	US_00	= 0
01.00	Codice allarme attivo 15.	Acitve alarm code 15.			1	00617	1	US_00	= 0
01.00	Codice allarme attivo 16.	Acitve alarm code 16.			1	00618	1	US_00	= 0
01.00	Codice allarme attivo 17.	Acitve alarm code 17.			1	00619	1	US_00	= 0
01.00	Codice allarme attivo 18.	Acitve alarm code 18.			1	00620	1	US_00	= 0
01.00	Codice allarme attivo 19.	Acitve alarm code 19.			1	00621	1	US_00	= 0
01.00	Codice allarme attivo 20.	Acitve alarm code 20.			1	00622	1	US_00	= 0
01.00	Codice allarme attivo 21.	Acitve alarm code 21.			1	00623	1	US_00	= 0
01.00	Codice allarme attivo 22.	Acitve alarm code 22.			1	00624	1	US_00	= 0
01.00	Codice allarme attivo 23.	Acitve alarm code 23.			1	00625	1	US_00	= 0
01.00	Codice allarme attivo 24.	Acitve alarm code 24.			1	00626	1	US_00	= 0
01.00	Codice allarme attivo 25.	Acitve alarm code 25.			1	00627	1	US_00	= 0
01.00	Codice allarme attivo 26.	Acitve alarm code 26.			1	00628	1	US_00	= 0
01.00	Codice allarme attivo 27.	Acitve alarm code 27.			1	00629	1	US_00	= 0
01.00	Codice allarme attivo 28.	Acitve alarm code 28.			1	00630	1	US_00	= 0
01.00	Codice allarme attivo 29.	Acitve alarm code 29.			1	00631	1	US_00	= 0
01.00	Codice allarme attivo 30.	Acitve alarm code 30.			1	00632	1	US_00	= 0
01.00	Codice allarme attivo 31.	Acitve alarm code 31.			1	00633	1	US_00	= 0
01.00	Codice allarme attivo 32.	Acitve alarm code 32.			1	00634	1	US_00	= 0
01.00	Codice allarme attivo 01.	Acitve alarm code 01.			1	00903	1	US_00	0
	Bit 00....10: codice allarme attivo	*Bit 00....10: active alarm code*							
	Bit 11: on - alarm riconosciuto.	*Bit 11: on - alarm acknowledged.*							
01.00	Data/ora attivazione allarme 01	Activation date/time of acrive alarm 01			1	00904	2	US_00	0
	Bit 00…05: secondi (0…59).	*Bit 00…05: seconds (0…59).*							
	Bit 06…11: minuti (0…59).	*Bit 06…11: minutes (0…59).*							
	Bit 12…16: ore (0…23).	*Bit 12…16: hours (0…23).*							
	Bit 17…21: giorno del mese (0..6, 0 - Domenica)	*Bit 17…21: day of month (0..6, 0 - Sunday)*							
	Bit 22…25: mese (1..12).	*Bit 22…25: month (1..12).*							
	Bit 26…31: anno (0..99).	*Bit 26…31: year (0..99).*							
01.00	Codice allarme attivo 02.	Acitve alarm code 02.			1	00906	1	US_00	0
01.00	Data/ora attivazione allarme 02	Activation date/time of acrive alarm 02			1	00907	2	US_00	0
01.00	Codice allarme attivo 03.	Acitve alarm code 03.			1	00909	1	US_00	0
01.00	Data/ora attivazione allarme 03	Activation date/time of acrive alarm 03			1	00910	2	US_00	0
01.00	Codice allarme attivo 04.	Acitve alarm code 04.			1	00912	1	US_00	0
01.00	Data/ora attivazione allarme 04	Activation date/time of acrive alarm 04			1	00913	2	US_00	0
01.00	Codice allarme attivo 05.	Acitve alarm code 05.			1	00915	1	US_00	0
01.00	Data/ora attivazione allarme 05	Activation date/time of acrive alarm 05			1	00916	2	US_00	0
01.00	Codice allarme attivo 06.	Acitve alarm code 06.			1	00918	1	US_00	0
01.00	Data/ora attivazione allarme 06	Activation date/time of acrive alarm 06			1	00919	2	US_00	0
01.00	Codice allarme attivo 07.	Acitve alarm code 07.			1	00921	1	US_00	0
01.00	Data/ora attivazione allarme 07	Activation date/time of acrive alarm 07			1	00922	2	US_00	0
01.00	Codice allarme attivo 08.	Acitve alarm code 08.			1	00924	1	US_00	0
01.00	Data/ora attivazione allarme 08	Activation date/time of acrive alarm 08			1	00925	2	US_00	0
01.00	Codice allarme attivo 09.	Acitve alarm code 09.			1	00927	1	US_00	0
01.00	Data/ora attivazione allarme 09	Activation date/time of acrive alarm 09			1	00928	2	US_00	0
01.00	Codice allarme attivo 10.	Acitve alarm code 10.			1	00930	1	US_00	0
01.00	Data/ora attivazione allarme 10	Activation date/time of acrive alarm 10			1	00931	2	US_00	0
01.00	Codice allarme attivo 11.	Acitve alarm code 11.			1	00933	1	US_00	0
01.00	Data/ora attivazione allarme 11	Activation date/time of acrive alarm 11			1	00934	2	US_00	0
01.00	Codice allarme attivo 12.	Acitve alarm code 12.			1	00936	1	US_00	0
01.00	Data/ora attivazione allarme 12	Activation date/time of acrive alarm 12			1	00937	2	US_00	0
01.00	Codice allarme attivo 13.	Acitve alarm code 13.			1	00939	1	US_00	0

INPUT REGISTERS									
Rev	**Descrizione**	**Description**	**Dim.**	**Sign**	**Scale**	**Register**	**Number of registers**	**Format**	**"Not valid" value**
01.00	Data/ora attivazione allarme 13	Activation date/time of acrive alarm 13			1	00940	2	US_00	0
01.00	Codice allarme attivo 014	Acitve alarm code 14.			1	00942	1	US_00	0
01.00	Data/ora attivazione allarme 14	Activation date/time of acrive alarm 14			1	00943	2	US_00	0
01.00	Codice allarme attivo 15.	Acitve alarm code 15.			1	00945	1	US_00	0
01.00	Data/ora attivazione allarme 15	Activation date/time of acrive alarm 15			1	00946	2	US_00	0
01.00	Codice allarme attivo 16.	Acitve alarm code 16.			1	00948	1	US_00	0
01.00	Data/ora attivazione allarme 16	Activation date/time of acrive alarm 16			1	00949	2	US_00	0
01.00	Codice allarme attivo 17.	Acitve alarm code 17.			1	00951	1	US_00	0
01.00	Data/ora attivazione allarme 17	Activation date/time of acrive alarm 17			1	00952	2	US_00	0
01.00	Codice allarme attivo 18.	Acitve alarm code 18.			1	00954	1	US_00	0
01.00	Data/ora attivazione allarme 18	Activation date/time of acrive alarm 18			1	00955	2	US_00	0
01.00	Codice allarme attivo 19.	Acitve alarm code 19			1	00957	1	US_00	0
01.00	Data/ora attivazione allarme 19	Activation date/time of acrive alarm 19			1	00958	2	US_00	0
01.00	Codice allarme attivo 20.	Acitve alarm code 20.			1	00960	1	US_00	0
01.00	Data/ora attivazione allarme 20	Activation date/time of acrive alarm 20			1	00961	2	US_00	0
01.00	Codice allarme attivo 21.	Acitve alarm code 21.			1	00963	1	US_00	0
01.00	Data/ora attivazione allarme 21	Activation date/time of acrive alarm 21			1	00964	2	US_00	0
01.00	Codice allarme attivo 22.	Acitve alarm code 22.			1	00966	1	US_00	0
01.00	Data/ora attivazione allarme 22	Activation date/time of acrive alarm 22			1	00967	2	US_00	0
01.00	Codice allarme attivo 23.	Acitve alarm code 23.			1	00969	1	US_00	0
01.00	Data/ora attivazione allarme 23	Activation date/time of acrive alarm 23			1	00970	2	US_00	0
01.00	Codice allarme attivo 24.	Acitve alarm code 24.			1	00972	1	US_00	0
01.00	Data/ora attivazione allarme 24	Activation date/time of acrive alarm 24			1	00973	2	US_00	0
01.00	Codice allarme attivo 25.	Acitve alarm code 25.			1	00975	1	US_00	0
01.00	Data/ora attivazione allarme 25	Activation date/time of acrive alarm 25			1	00976	2	US_00	0
01.00	Codice allarme attivo 26.	Acitve alarm code 26.			1	00978	1	US_00	0
01.00	Data/ora attivazione allarme 26	Activation date/time of acrive alarm 26			1	00979	2	US_00	0
01.00	Codice allarme attivo 27.	Acitve alarm code 27.			1	00981	1	US_00	0
01.00	Data/ora attivazione allarme 27	Activation date/time of acrive alarm 27			1	00982	2	US_00	0
01.00	Codice allarme attivo 28.	Acitve alarm code 28.			1	00984	1	US_00	0
01.00	Data/ora attivazione allarme 28	Activation date/time of acrive alarm 28			1	00985	2	US_00	0
01.00	Codice allarme attivo 29.	Acitve alarm code 29.			1	00987	1	US_00	0
01.00	Data/ora attivazione allarme 29	Activation date/time of acrive alarm 29			1	00988	2	US_00	0
01.00	Codice allarme attivo 30.	Acitve alarm code 30.			1	00990	1	US_00	0
01.00	Data/ora attivazione allarme 30	Activation date/time of acrive alarm 30			1	00991	2	US_00	0
01.00	Codice allarme attivo 31	Acitve alarm code 31.			1	00993	1	US_00	0
01.00	Data/ora attivazione allarme 31	Activation date/time of acrive alarm 31			1	00994	2	US_00	0
01.00	Codice allarme attivo 32.	Acitve alarm code 32.			1	00996	1	US_00	0
01.00	Data/ora attivazione allarme 32	Activation date/time of acrive alarm 32			1	00997	2	US_00	0
01.00	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits			1	00111	1	BOOL_01	
01.00	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits			1	00635	1	BOOL_01	
01.00	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits			1	00801	1	BOOL_01	
	Bit 00:	*Bit 00:*							
	Bit 01:	*Bit 01:*							
	Bit 02:	*Bit 02:*							
	Bit 03:	*Bit 03:*							
	Bit 04:	*Bit 04:*							
	Bit 05:	*Bit 05:*							
	Bit 06:	*Bit 06:*							
	Bit 07:	*Bit 07:*							
	Bit 08:	*Bit 08:*							
	Bit 09:	*Bit 09:*							
	Bit 10:	*Bit 10:*							
	Bit 11:	*Bit 11:*							
	Bit 12:	*Bit 12:*							
	Bit 13:	*Bit 13:*							
	Bit 14:	*Bit 14:*							
	Bit 15:	*Bit 15:*							
01.00	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits			1	00112	1	BOOL_01	
01.00	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits			1	00636	1	BOOL_01	
01.00	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits			1	00802	1	BOOL_01	

INPUT REGISTERS									
Rev	**Descrizione**	**Description**	**Dim.**	**Sign**	**Scale**	**Register**	**Number of registers**	**Format**	**"Not valid" value**
	Bit 00:	*Bit 00:*							
	Bit 01:	*Bit 01:*							
	Bit 02:	*Bit 02:*							
	Bit 03:	*Bit 03:*							
	Bit 04:	*Bit 04:*							
	Bit 05:	*Bit 05:*							
	Bit 06:	*Bit 06:*							
	Bit 07:	*Bit 07:*							
	Bit 08:	*Bit 08:*							
	Bit 09:	*Bit 09:*							
	Bit 10:	*Bit 10:*							
	Bit 11:	*Bit 11:*							
	Bit 12:	*Bit 12:*							
	Bit 13:	*Bit 13:*							
	Bit 14:	*Bit 14:*							
	Bit 15:	*Bit 15:*							
01.00	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits			1	00113	1	BOOL_01	
01.00	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits			1	00637	1	BOOL_01	
01.00	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits			1	00803	1	BOOL_01	
	Bit 00:	*Bit 00:*							
	Bit 01:	*Bit 01:*							
	Bit 02:	*Bit 02:*							
	Bit 03:	*Bit 03:*							
	Bit 04:	*Bit 04:*							
	Bit 05:	*Bit 05:*							
	Bit 06:	*Bit 06:*							
	Bit 07:	*Bit 07:*							
	Bit 08:	*Bit 08:*							
	Bit 09: 037 - Bassa tensione batteria (da misura).	*Bit 09: 037 - Low battery voltage (from measure).*							
	Bit 10:	*Bit 10:*							
	Bit 11:	*Bit 11:*							
	Bit 12: 038 - Alta tensione batteria (da misura).	*Bit 12: 038 - High battery voltage (from measure).*							
	Bit 13:	*Bit 13:*							
	Bit 14:	*Bit 14:*							
	Bit 15:	*Bit 15:*							
01.00	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits			1	00114	1	BOOL_01	
01.00	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits			1	00638	1	BOOL_01	
01.00	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits			1	00804	1	BOOL_01	
	Bit 00:	*Bit 00:*							
	Bit 01:	*Bit 01:*							
	Bit 02:	*Bit 02:*							
	Bit 03:	*Bit 03:*							
	Bit 04:	*Bit 04:*							
	Bit 05:	*Bit 05:*							
	Bit 06:	*Bit 06:*							
	Bit 07:	*Bit 07:*							
	Bit 08:	*Bit 08:*							
	Bit 09:	*Bit 09:*							
	Bit 10:	*Bit 10:*							
	Bit 11:	*Bit 11:*							
	Bit 12:	*Bit 12:*							
	Bit 13:	*Bit 13:*							
	Bit 14:	*Bit 14:*							
	Bit 15:	*Bit 15:*							
01.00	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits			1	00115	1	BOOL_01	
01.00	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits			1	00639	1	BOOL_01	
01.00	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits			1	00805	1	BOOL_01	
	Bit 00:	*Bit 00:*							
	Bit 01:	*Bit 01:*							
	Bit 02: 016 - Massima corrente - prima soglia (da misura).	*Bit 02: 016 - Maximum current - 1st threshold (from measure).*							
	Bit 03: 017 - Massima corrente - seconda soglia (da misura).	*Bit 03: 017 - Maximum current - 2nd threshold (from measure).*							

INPUT REGISTERS									
Rev	**Descrizione**	**Description**	**Dim.**	**Sign**	**Scale**	**Register**	**Number of registers**	**Format**	**"Not valid" value**
	Bit 04:	*Bit 04:*							
	Bit 05:	*Bit 05:*							
	Bit 06:	*Bit 06:*							
	Bit 07:	*Bit 07:*							
	Bit 08:	*Bit 08:*							
	Bit 09:	*Bit 09:*							
	Bit 10:	*Bit 10:*							
	Bit 11:	*Bit 11:*							
	Bit 12: 014 - MGCB non chiuso.	*Bit 12: 014 - MGCB not closed.*							
	Bit 13: 024 - MGCB non aperto.	*Bit 13: 024 - MGCB not opened.*							
	Bit 14:	*Bit 14:*							
	Bit 15:	*Bit 15:*							
01.00	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits			1	00116	1	BOOL_01	
01.00	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits			1	00640	1	BOOL_01	
01.00	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits			1	00806	1	BOOL_01	
	Bit 00:	*Bit 00:*							
	Bit 01: 013 - MCB non chiuso.	*Bit 01: 013 - MCB not closed.*							
	Bit 02: 023 - MCB non aperto.	*Bit 02: 023 - MCB not opened.*							
	Bit 03: 005 - Almeno un GCB non aperto.	*Bit 03: 005 - At least one GCB not opened.*							
	Bit 04:	*Bit 04:*							
	Bit 05: 275 - Dispositivo di interfaccia non aperto.	*Bit 05: 275 - Interface device not opened.*							
	Bit 06: 279 - Tensione di sbarra non coerente.	*Bit 06: 279 - Bus bars voltage not coherent.*							
	Bit 07:	*Bit 07:*							
	Bit 08:	*Bit 08:*							
	Bit 09: 022 - Mancato avviamento.	*Bit 09: 022 - Engine not started.*							
	Bit 10: 021 - Mancato arresto.	*Bit 10: 021 - Engine not stopped.*							
	Bit 11: 008 - Non raggiunta potenza richiesta.	*Bit 11: 008 - Requested power not reached.*							
	Bit 12:	*Bit 12:*							
	Bit 13:	*Bit 13:*							
	Bit 14: 271 - Mancato parallelo su MCB.	*Bit 14: 271 - MCB synchronization failure.*							
	Bit 15: 272 - Mancato parallelo su MGCB.	*Bit 15: 272 - MGCB synchronization failure.*							
01.00	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits			1	00117	1	BOOL_01	
01.00	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits			1	00641	1	BOOL_01	
01.00	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits			1	00807	1	BOOL_01	
	Bit 00: 274 - Linea di autoproduzione sezionata.	*Bit 00: 274 - Production line opened.*							
	Bit 01:	*Bit 01:*							
	Bit 02:	*Bit 02:*							
	Bit 03:	*Bit 03:*							
	Bit 04:	*Bit 04:*							
	Bit 05: 273 - Parametri non coerenti.	*Bit 05: 273 - Parameters not coherent.*							
	Bit 06: 207 - Scaduto il tempo massimo di parallelo con la rete.	*Bit 06: 207 - Maximum time in parallel to the grid.*							
	Bit 07:	*Bit 07:*							
	Bit 08:	*Bit 08:*							
	Bit 09:	*Bit 09:*							
	Bit 10: 051 - Alta temperatura scheda.	*Bit 10: 051 - High controller's temperature.*							
	Bit 11: 057 - Orologio non valido.	*Bit 11: 057 - Clock not valid.*							
	Bit 12:	*Bit 12:*							
	Bit 13: 062 - CANBUS 0 (motore): BUS-OFF.	*Bit 13: 062 - CANBUS 0 (engine): BUS-OFF.*							
	Bit 14:	*Bit 14:*							
	Bit 15: 200 - CANBUS 1 (PMCB): BUS-OFF.	*Bit 15: 200 - CANBUS 1 (PMCB) : BUS-OFF.*							
01.00	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits			1	00118	1	BOOL_01	
01.00	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits			1	00642	1	BOOL_01	
01.00	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits			1	00808	1	BOOL_01	
	Bit 00: 201 - CANBUS 1 (PMCB): indirizzo duplicato.	*Bit 00: 201 - CANBUS 1 (PMCB) : duplicated address.*							
	Bit 01: 202 - CANBUS 1 (PMCB): errato numero di schede.	*Bit 01: 202 - CANBUS 1 (PMCB) : wrong number of controllers.*							
	Bit 02:	*Bit 02:*							
	Bit 03: 255 - EXBUS: collegamento interrotto con un sensore.	*Bit 03: 255 - EXBUS: sensor disconnected.*							
	Bit 04: 252 - EXBUS: manca qualche modulo di espansione.	*Bit 04: 252 - EXBUS: some modules are missing.*							
	Bit 05: 253 - EXBUS: manca qualche misura.	*Bit 05: 253 - EXBUS: some measures are missing.*							
	Bit 06: 254 - EXBUS: indirizzo duplicato.	*Bit 06: 254 - EXBUS: duplicated address.*							
	Bit 07:	*Bit 07:*							

INPUT REGISTERS									
Rev	**Descrizione**	**Description**	**Dim.**	**Sign**	**Scale**	**Register**	**Number of registers**	**Format**	**"Not valid" value**
	Bit 08: 048 - Stop di emergenza.	*Bit 08: 048 - Emergency stop.*							
	Bit 09: 007 - Comando manuale di stop in automatico.	*Bit 09: 007 - Manual stop command in automatic mode.*							
	Bit 10: 045 - Massima corrente ausiliaria/neutro.	*Bit 10: 045 - Maximum auxiliary/neutral current.*							
	Bit 11:	*Bit 11:*							
	Bit 12:	*Bit 12:*							
	Bit 13:	*Bit 13:*							
	Bit 14:	*Bit 14:*							
	Bit 15:	*Bit 15:*							
01.00	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits			1	00646	1	BOOL_01	
01.00	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits			1	00812	1	BOOL_01	
	Bit 15: 900 - Parametri PLC incoerenti o non impostati	*Bit 15: 900 - Incoherent or not set PLC's parameters*							
01.00	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits			1	00647	1	BOOL_01	
01.00	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits			1	00813	1	BOOL_01	
	Bit 00: 901 - Allarme #001 da PLC	*Bit 00: 901 - PLC's alarm #001*							
	Bit 01: 902 - Allarme #002 da PLC	*Bit 01: 902 - PLC's alarm #002*							
	Bit 02: 903 - Allarme #003 da PLC	*Bit 02: 903 - PLC's alarm #003*							
	Bit 03: 904 - Allarme #004 da PLC	*Bit 03: 904 - PLC's alarm #004*							
	Bit 04: 905 - Allarme #005 da PLC	*Bit 04: 905 - PLC's alarm #005*							
	Bit 05: 906 - Allarme #006 da PLC	*Bit 05: 906 - PLC's alarm #006*							
	Bit 06: 907 - Allarme #007 da PLC	*Bit 06: 907 - PLC's alarm #007*							
	Bit 07: 908 - Allarme #008 da PLC	*Bit 07: 908 - PLC's alarm #008*							
	Bit 08: 909 - Allarme #009 da PLC	*Bit 08: 909 - PLC's alarm #009*							
	Bit 09: 910 - Allarme #010 da PLC	*Bit 09: 910 - PLC's alarm #010*							
	Bit 10: 911 - Allarme #011 da PLC	*Bit 10: 911 - PLC's alarm #011*							
	Bit 11: 912 - Allarme #012 da PLC	*Bit 11: 912 - PLC's alarm #012*							
	Bit 12: 913 - Allarme #013 da PLC	*Bit 12: 913 - PLC's alarm #013*							
	Bit 13: 914 - Allarme #014 da PLC	*Bit 13: 914 - PLC's alarm #014*							
	Bit 14: 915 - Allarme #015 da PLC	*Bit 14: 915 - PLC's alarm #015*							
	Bit 15: 916 - Allarme #016 da PLC	*Bit 15: 916 - PLC's alarm #016*							
01.00	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits			1	00648	1	BOOL_01	
01.00	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits			1	00814	1	BOOL_01	
	Bit 00: 917 - Allarme #017 da PLC	*Bit 00: 917 - PLC's alarm #017*							
	Bit 01: 918 - Allarme #018 da PLC	*Bit 01: 918 - PLC's alarm #018*							
	Bit 02: 919 - Allarme #019 da PLC	*Bit 02: 919 - PLC's alarm #019*							
	Bit 03: 920 - Allarme #020 da PLC	*Bit 03: 920 - PLC's alarm #020*							
	Bit 04: 921 - Allarme #021 da PLC	*Bit 04: 921 - PLC's alarm #021*							
	Bit 05: 922 - Allarme #022 da PLC	*Bit 05: 922 - PLC's alarm #022*							
	Bit 06: 923 - Allarme #023 da PLC	*Bit 06: 923 - PLC's alarm #023*							
	Bit 07: 924 - Allarme #024 da PLC	*Bit 07: 924 - PLC's alarm #024*							
	Bit 08: 925 - Allarme #025 da PLC	*Bit 08: 925 - PLC's alarm #025*							
	Bit 09: 926 - Allarme #026 da PLC	*Bit 09: 926 - PLC's alarm #026*							
	Bit 10: 927 - Allarme #027 da PLC	*Bit 10: 927 - PLC's alarm #027*							
	Bit 11: 928 - Allarme #028 da PLC	*Bit 11: 928 - PLC's alarm #028*							
	Bit 12: 929 - Allarme #029 da PLC	*Bit 12: 929 - PLC's alarm #029*							
	Bit 13: 930 - Allarme #030 da PLC	*Bit 13: 930 - PLC's alarm #030*							
	Bit 14: 931 - Allarme #031 da PLC	*Bit 14: 931 - PLC's alarm #031*							
	Bit 15: 932 - Allarme #032 da PLC	*Bit 15: 932 - PLC's alarm #032*							
01.00	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits			1	00649	1	BOOL_01	
01.00	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits			1	00815	1	BOOL_01	
	Bit 00: 933 - Allarme #033 da PLC	*Bit 00: 933 - PLC's alarm #033*							
	Bit 01: 934 - Allarme #034 da PLC	*Bit 01: 934 - PLC's alarm #034*							
	Bit 02: 935 - Allarme #035 da PLC	*Bit 02: 935 - PLC's alarm #035*							
	Bit 03: 936 - Allarme #036 da PLC	*Bit 03: 936 - PLC's alarm #036*							
	Bit 04: 937 - Allarme #037 da PLC	*Bit 04: 937 - PLC's alarm #037*							
	Bit 05: 938 - Allarme #038 da PLC	*Bit 05: 938 - PLC's alarm #038*							
	Bit 06: 939 - Allarme #039 da PLC	*Bit 06: 939 - PLC's alarm #039*							
	Bit 07: 940 - Allarme #040 da PLC	*Bit 07: 940 - PLC's alarm #040*							
	Bit 08: 941 - Allarme #041 da PLC	*Bit 08: 941 - PLC's alarm #041*							
	Bit 09: 942 - Allarme #042 da PLC	*Bit 09: 942 - PLC's alarm #042*							
	Bit 10: 943 - Allarme #043 da PLC	*Bit 10: 943 - PLC's alarm #043*							
	Bit 11: 944 - Allarme #044 da PLC	*Bit 11: 944 - PLC's alarm #044*							

INPUT REGISTERS									
Rev	Descrizione	Description	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value
	Bit 12: 945 - Allarme #045 da PLC	*Bit 12: 945 - PLC's alarm #045*							
	Bit 13: 946 - Allarme #046 da PLC	*Bit 13: 946 - PLC's alarm #046*							
	Bit 14: 947 - Allarme #047 da PLC	*Bit 14: 947 - PLC's alarm #047*							
	Bit 15: 948 - Allarme #048 da PLC	*Bit 15: 948 - PLC's alarm #048*							
01.00	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits			1	00650	1	BOOL_01	
01.00	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits			1	00816	1	BOOL_01	
	Bit 00: 949 - Allarme #049 da PLC	*Bit 00: 949 - PLC's alarm #049*							
	Bit 01: 950 - Allarme #050 da PLC	*Bit 01: 950 - PLC's alarm #050*							
	Bit 02: 951 - Allarme #051 da PLC	*Bit 02: 951 - PLC's alarm #051*							
	Bit 03: 952 - Allarme #052 da PLC	*Bit 03: 952 - PLC's alarm #052*							
	Bit 04: 953 - Allarme #053 da PLC	*Bit 04: 953 - PLC's alarm #053*							
	Bit 05: 954 - Allarme #054 da PLC	*Bit 05: 954 - PLC's alarm #054*							
	Bit 06: 955 - Allarme #055 da PLC	*Bit 06: 955 - PLC's alarm #055*							
	Bit 07: 956 - Allarme #056 da PLC	*Bit 07: 956 - PLC's alarm #056*							
	Bit 08: 957 - Allarme #057 da PLC	*Bit 08: 957 - PLC's alarm #057*							
	Bit 09: 958 - Allarme #058 da PLC	*Bit 09: 958 - PLC's alarm #058*							
	Bit 10: 959 - Allarme #059 da PLC	*Bit 10: 959 - PLC's alarm #059*							
	Bit 11: 960 - Allarme #060 da PLC	*Bit 11: 960 - PLC's alarm #060*							
	Bit 12: 961 - Allarme #061 da PLC	*Bit 12: 961 - PLC's alarm #061*							
	Bit 13: 962 - Allarme #062 da PLC	*Bit 13: 962 - PLC's alarm #062*							
	Bit 14: 963 - Allarme #063 da PLC	*Bit 14: 963 - PLC's alarm #063*							
	Bit 15: 964 - Allarme #064 da PLC	*Bit 15: 964 - PLC's alarm #064*							
01.00	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits			1	00651	1	BOOL_01	
01.00	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits			1	00817	1	BOOL_01	
	Bit 00: 301 - Soglia 1 su misura da ingresso 1 (0-10V).	*Bit 00: 301 - Threshold 1 on measure from input 1 (0-10V).*							
	Bit 01: 302 - Soglia 2 su misura da ingresso 1 (0-10V).	*Bit 01: 302 - Threshold 2 on measure from input 1 (0-10V).*							
	Bit 02: 303 - Soglia 1 su misura da ingresso 2 (0-10V).	*Bit 02: 303 - Threshold 1 on measure from input 2 (0-10V).*							
	Bit 03: 304 - Soglia 2 su misura da ingresso 2 (0-10V).	*Bit 03: 304 - Threshold 2 on measure from input 2 (0-10V).*							
	Bit 04: 305 - Soglia 1 su misura da ingresso 3 (JK_2).	*Bit 04: 305 - Threshold 1 on measure from input 3 (JK_2).*							
	Bit 05: 306 - Soglia 2 su misura da ingresso 3 (JK_2).	*Bit 05: 306 - Threshold 2 on measure from input 3 (JK_2).*							
	Bit 06: 307 - Soglia 1 su misura da ingresso 4 (JK_3).	*Bit 06: 307 - Threshold 1 on measure from input 4 (JK_3).*							
	Bit 07: 308 - Soglia 2 su misura da ingresso 4 (JK_3).	*Bit 07: 308 - Threshold 2 on measure from input 4 (JK_3).*							
	Bit 08: 309 - Soglia 1 su misura da ingresso 5 (JK_4).	*Bit 08: 309 - Threshold 1 on measure from input 5 (JK_4).*							
	Bit 09: 310 - Soglia 2 su misura da ingresso 5 (JK_4).	*Bit 09: 310 - Threshold 2 on measure from input 5 (JK_4).*							
	Bit 10: 311 - Soglia 1 su misura da ingresso 6 (JK_5).	*Bit 10: 311 - Threshold 1 on measure from input 6 (JK_5).*							
	Bit 11: 312 - Soglia 2 su misura da ingresso 6 (JK_5).	*Bit 11: 312 - Threshold 2 on measure from input 6 (JK_5).*							
	Bit 12: 553 - Soglia 1 su misura da ingresso 7 (JJ_4).	*Bit 12: 553 - Threshold 1 on measure from input 7 (JJ_4).*							
	Bit 13: 554 - Soglia 2 su misura da ingresso 7 (JJ_4).	*Bit 13: 554 - Threshold 2 on measure from input 7 (JJ_4).*							
	Bit 14:	*Bit 14:*							
	Bit 15:	*Bit 15:*							
01.00	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits			1	00652	1	BOOL_01	
01.00	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits			1	00818	1	BOOL_01	
	Bit 00: 313 - Soglia 1 su misura da ingresso virtuale 1.	*Bit 00: 313 - Threshold 1 on measure from virtual input 1.*							
	Bit 01: 314 - Soglia 2 su misura da ingresso virtuale 1.	*Bit 01: 314 - Threshold 2 on measure from virtual input 1.*							
	Bit 02: 315 - Soglia 1 su misura da ingresso virtuale 2.	*Bit 02: 315 - Threshold 1 on measure from virtual input 2.*							
	Bit 03: 316 - Soglia 2 su misura da ingresso virtuale 2.	*Bit 03: 316 - Threshold 2 on measure from virtual input 2.*							
	Bit 04: 317 - Soglia 1 su misura da ingresso virtuale 3.	*Bit 04: 317 - Threshold 1 on measure from virtual input 3.*							
	Bit 05: 318 - Soglia 2 su misura da ingresso virtuale 3.	*Bit 05: 318 - Threshold 2 on measure from virtual input 3.*							
	Bit 06: 319 - Soglia 1 su misura da ingresso virtuale 4.	*Bit 06: 319 - Threshold 1 on measure from virtual input 4.*							
	Bit 07: 320 - Soglia 2 su misura da ingresso virtuale 4.	*Bit 07: 320 - Threshold 2 on measure from virtual input 4.*							
	Bit 08: 321 - Soglia 1 su misura da ingresso virtuale 5.	*Bit 08: 321 - Threshold 1 on measure from virtual input 5.*							
	Bit 09: 322 - Soglia 2 su misura da ingresso virtuale 5.	*Bit 09: 322 - Threshold 2 on measure from virtual input 5.*							
	Bit 10: 323 - Soglia 1 su misura da ingresso virtuale 6.	*Bit 10: 323 - Threshold 1 on measure from virtual input 6.*							
	Bit 11: 324 - Soglia 2 su misura da ingresso virtuale 6.	*Bit 11: 324 - Threshold 2 on measure from virtual input 6.*							
	Bit 12: 325 - Soglia 1 su misura da ingresso virtuale 7.	*Bit 12: 325 - Threshold 1 on measure from virtual input 7.*							
	Bit 13: 326 - Soglia 2 su misura da ingresso virtuale 7.	*Bit 13: 326 - Threshold 2 on measure from virtual input 7.*							
	Bit 14: 327 - Soglia 1 su misura da ingresso virtuale 8.	*Bit 14: 327 - Threshold 1 on measure from virtual input 8.*							
	Bit 15: 328 - Soglia 2 su misura da ingresso virtuale 8.	*Bit 15: 328 - Threshold 2 on measure from virtual input 8.*							
01.00	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits			1	00653	1	BOOL_01	
01.00	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits			1	00819	1	BOOL_01	
	Bit 00: 329 - Soglia 1 su misura da ingresso 1 DITHERM/DIGRIN 01	*Bit 00: 329 - Threshold 1 on measure from input 1 of DITHERM/DIGRIN 01*							

INPUT REGISTERS									
Rev	Descrizione	Description	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value
	Bit 01: 330 - Soglia 2 su misura da ingresso 1 DITHERM/DIGRIN 01	*Bit 01: 330 - Threshold 2 on measure from input 1 of DITHERM/DIGRIN 01*							
	Bit 02: 331 - Soglia 1 su misura da ingresso 2 DITHERM/DIGRIN 01	*Bit 02: 331 - Threshold 1 on measure from input 2 of DITHERM/DIGRIN 01*							
	Bit 03: 332 - Soglia 2 su misura da ingresso 2 DITHERM/DIGRIN 01	*Bit 03: 332 - Threshold 2 on measure from input 2 of DITHERM/DIGRIN 01*							
	Bit 04: 333 - Soglia 1 su misura da ingresso 3 DITHERM/DIGRIN 01	*Bit 04: 333 - Threshold 1 on measure from input 3 of DITHERM/DIGRIN 01*							
	Bit 05: 334 - Soglia 2 su misura da ingresso 3 DITHERM/DIGRIN 01	*Bit 05: 334 - Threshold 2 on measure from input 3 of DITHERM/DIGRIN 01*							
	Bit 06: 335 - Soglia 1 su misura da ingresso 1 DITHERM/DIGRIN 02	*Bit 06: 335 - Threshold 1 on measure from input 1 of DITHERM/DIGRIN 02*							
	Bit 07: 336 - Soglia 2 su misura da ingresso 1 DITHERM/DIGRIN 02	*Bit 07: 336 - Threshold 2 on measure from input 1 of DITHERM/DIGRIN 02*							
	Bit 08: 337 - Soglia 1 su misura da ingresso 2 DITHERM/DIGRIN 02	*Bit 08: 337 - Threshold 1 on measure from input 2 of DITHERM/DIGRIN 02*							
	Bit 09: 338 - Soglia 2 su misura da ingresso 2 DITHERM/DIGRIN 02	*Bit 09: 338 - Threshold 2 on measure from input 2 of DITHERM/DIGRIN 02*							
	Bit 10: 339 - Soglia 1 su misura da ingresso 3 DITHERM/DIGRIN 02	*Bit 10: 339 - Threshold 1 on measure from input 3 of DITHERM/DIGRIN 02*							
	Bit 11: 340 - Soglia 2 su misura da ingresso 3 DITHERM/DIGRIN 02	*Bit 11: 340 - Threshold 2 on measure from input 3 of DITHERM/DIGRIN 02*							
	Bit 12: 341 - Soglia 1 su misura da ingresso 1 DITHERM/DIGRIN 03	*Bit 12: 341 - Threshold 1 on measure from input 1 of DITHERM/DIGRIN 03*							
	Bit 13: 342 - Soglia 2 su misura da ingresso 1 DITHERM/DIGRIN 03	*Bit 13: 342 - Threshold 2 on measure from input 1 of DITHERM/DIGRIN 03*							
	Bit 14: 343 - Soglia 1 su misura da ingresso 2 DITHERM/DIGRIN 03	*Bit 14: 343 - Threshold 1 on measure from input 2 of DITHERM/DIGRIN 03*							
	Bit 15: 344 - Soglia 2 su misura da ingresso 2 DITHERM/DIGRIN 03	*Bit 15: 344 - Threshold 2 on measure from input 2 of DITHERM/DIGRIN 03*							
01.00	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits			1	00654	1	BOOL_01	
01.00	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits			1	00820	1	BOOL_01	
	Bit 00: 345 - Soglia 1 su misura da ingresso 3 DITHERM/DIGRIN 03	*Bit 00: 345 - Threshold 1 on measure from input 3 of DITHERM/DIGRIN 03*							
	Bit 01: 346 - Soglia 2 su misura da ingresso 3 DITHERM/DIGRIN 03	*Bit 01: 346 - Threshold 2 on measure from input 3 of DITHERM/DIGRIN 03*							
	Bit 02: 425 - Soglia 1 su misura da ingresso 1 DIVIT 01	*Bit 02: 425 - Threshold 1 on measure from input 1 of DIVIT 01*							
	Bit 03: 426 - Soglia 2 su misura da ingresso 1 DIVIT 01	*Bit 03: 426 - Threshold 2 on measure from input 1 of DIVIT 01*							
	Bit 04: 427 - Soglia 1 su misura da ingresso 2 DIVIT 01	*Bit 04: 427 - Threshold 1 on measure from input 2 of DIVIT 01*							
	Bit 05: 428 - Soglia 2 su misura da ingresso 2 DIVIT 01	*Bit 05: 428 - Threshold 2 on measure from input 2 of DIVIT 01*							
	Bit 06: 429 - Soglia 1 su misura da ingresso 3 DIVIT 01	*Bit 06: 429 - Threshold 1 on measure from input 3 of DIVIT 01*							
	Bit 07: 430 - Soglia 2 su misura da ingresso 3 DIVIT 01	*Bit 07: 430 - Threshold 2 on measure from input 3 of DIVIT 01*							
	Bit 08: 431 - Soglia 1 su misura da ingresso 4 DIVIT 01	*Bit 08: 431 - Threshold 1 on measure from input 4 of DIVIT 01*							
	Bit 09: 432 - Soglia 2 su misura da ingresso 4 DIVIT 01	*Bit 09: 432 - Threshold 2 on measure from input 4 of DIVIT 01*							
	Bit 10: 433 - Soglia 1 su misura da ingresso 1 DIVIT 02	*Bit 10: 433 - Threshold 1 on measure from input 1 of DIVIT 02*							
	Bit 11: 434 - Soglia 2 su misura da ingresso 1 DIVIT 02	*Bit 11: 434 - Threshold 2 on measure from input 1 of DIVIT 02*							
	Bit 12: 435 - Soglia 1 su misura da ingresso 2 DIVIT 02	*Bit 12: 435 - Threshold 1 on measure from input 2 of DIVIT 02*							
	Bit 13: 436 - Soglia 2 su misura da ingresso 2 DIVIT 02	*Bit 13: 436 - Threshold 2 on measure from input 2 of DIVIT 02*							
	Bit 14: 437 - Soglia 1 su misura da ingresso 3 DIVIT 02	*Bit 14: 437 - Threshold 1 on measure from input 3 of DIVIT 02*							
	Bit 15: 438 - Soglia 2 su misura da ingresso 3 DIVIT 02	*Bit 15: 438 - Threshold 2 on measure from input 3 of DIVIT 02*							
01.00	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits			1	00655	1	BOOL_01	
01.00	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits			1	00821	1	BOOL_01	
	Bit 00: 439 - Soglia 1 su misura da ingresso 4 DIVIT 02	*Bit 00: 439 - Threshold 1 on measure from input 4 of DIVIT 02*							
	Bit 01: 440 - Soglia 2 su misura da ingresso 4 DIVIT 02	*Bit 01: 440 - Threshold 2 on measure from input 4 of DIVIT 02*							
	Bit 02:	*Bit 02:*							
	Bit 03:	*Bit 03:*							
	Bit 04:	*Bit 04:*							
	Bit 05:	*Bit 05:*							
	Bit 06:	*Bit 06:*							
	Bit 07:	*Bit 07:*							
	Bit 08:	*Bit 08:*							
	Bit 09:	*Bit 09:*							
	Bit 10:	*Bit 10:*							
	Bit 11:	*Bit 11:*							
	Bit 12:	*Bit 12:*							
	Bit 13:	*Bit 13:*							
	Bit 14:	*Bit 14:*							
	Bit 15:	*Bit 15:*							
01.00	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits			1	00659	1	BOOL_01	
01.00	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits			1	00825	1	BOOL_01	
	Bit 00:	*Bit 00:*							
	Bit 01:	*Bit 01:*							
	Bit 02:	*Bit 02:*							
	Bit 03:	*Bit 03:*							
	Bit 04:	*Bit 04:*							
	Bit 05:	*Bit 05:*							
	Bit 06:	*Bit 06:*							
	Bit 07:	*Bit 07:*							

INPUT REGISTERS									
Rev	Descrizione	Description	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value
	Bit 08: 701 - Da ingresso digitale 01	*Bit 08: 701 - From digital input 01*							
	Bit 09: 702 - Da ingresso digitale 02	*Bit 09: 702 - From digital input 02*							
	Bit 10: 703 - Da ingresso digitale 03	*Bit 10: 703 - From digital input 03*							
	Bit 11: 704 - Da ingresso digitale 04	*Bit 11: 704 - From digital input 04*							
	Bit 12: 705 - Da ingresso digitale 05	*Bit 12: 705 - From digital input 05*							
	Bit 13: 706 - Da ingresso digitale 06	*Bit 13: 706 - From digital input 06*							
	Bit 14: 707 - Da ingresso digitale 07	*Bit 14: 707 - From digital input 07*							
	Bit 15: 708 - Da ingresso digitale 08	*Bit 15: 708 - From digital input 08*							
01.00	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits			1	00660	1	BOOL_01	
01.00	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits			1	00826	1	BOOL_01	
	Bit 00: 709 - Da ingresso digitale 09	*Bit 00: 709 - From digital input 09*							
	Bit 01: 710 - Da ingresso digitale 10	*Bit 01: 710 - From digital input 10*							
	Bit 02: 711 - Da ingresso digitale 11	*Bit 02: 711 - From digital input 11*							
	Bit 03: 712 - Da ingresso digitale 12	*Bit 03: 712 - From digital input 12*							
	Bit 04: 713 - Da ingresso digitale 13	*Bit 04: 713 - From digital input 13*							
	Bit 05: 714 - Da ingresso digitale 14	*Bit 05: 714 - From digital input 14*							
	Bit 06: 715 - Da ingresso digitale 15	*Bit 06: 715 - From digital input 15*							
	Bit 07: 716 - Da ingresso digitale 16	*Bit 07: 716 - From digital input 16*							
	Bit 08: 717 - Da ingresso digitale 17	*Bit 08: 717 - From digital input 17*							
	Bit 09: 718 - Da ingresso digitale 18	*Bit 09: 718 - From digital input 18*							
	Bit 10: 719 - Da ingresso digitale 19	*Bit 10: 719 - From digital input 19*							
	Bit 11: 720 - Da ingresso digitale 20	*Bit 11: 720 - From digital input 20*							
	Bit 12: 721 - Da ingresso digitale 21	*Bit 12: 721 - From digital input 21*							
	Bit 13: 722 - Da ingresso digitale 22	*Bit 13: 722 - From digital input 22*							
	Bit 14: 723 - Da ingresso digitale 23	*Bit 14: 723 - From digital input 23*							
	Bit 15: 724 - Da ingresso digitale 24	*Bit 15: 724 - From digital input 24*							
01.00	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits			1	00661	1	BOOL_01	
01.00	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits			1	00827	1	BOOL_01	
	Bit 00: 725 - Da ingresso digitale 25	*Bit 00: 725 - From digital input 25*							
	Bit 01:	*Bit 01:*							
	Bit 02:	*Bit 02:*							
	Bit 03:	*Bit 03:*							
	Bit 04:	*Bit 04:*							
	Bit 05:	*Bit 05:*							
	Bit 06:	*Bit 06:*							
	Bit 07:	*Bit 07:*							
	Bit 08: 727 - Da ingresso digitale virtuale 01	*Bit 08: 727 - From virtual digital input 01*							
	Bit 09: 728 - Da ingresso digitale virtuale 02	*Bit 09: 728 - From virtual digital input 02*							
	Bit 10: 729 - Da ingresso digitale virtuale 03	*Bit 10: 729 - From virtual digital input 03*							
	Bit 11: 730 - Da ingresso digitale virtuale 04	*Bit 11: 730 - From virtual digital input 04*							
	Bit 12: 731 - Da ingresso digitale virtuale 05	*Bit 12: 731 - From virtual digital input 05*							
	Bit 13: 732 - Da ingresso digitale virtuale 06	*Bit 13: 732 - From virtual digital input 06*							
	Bit 14: 733 - Da ingresso digitale virtuale 07	*Bit 14: 733 - From virtual digital input 07*							
	Bit 15: 734 - Da ingresso digitale virtuale 08	*Bit 15: 734 - From virtual digital input 08*							
01.00	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits			1	00662	1	BOOL_01	
01.00	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits			1	00828	1	BOOL_01	
	Bit 00: 735 - Da ingresso digitale virtuale 09	*Bit 00: 735 - From virtual digital input 09*							
	Bit 01: 736 - Da ingresso digitale virtuale 10	*Bit 01: 736 - From virtual digital input 10*							
	Bit 02: 737 - Da ingresso digitale virtuale 11	*Bit 02: 737 - From virtual digital input 11*							
	Bit 03: 738 - Da ingresso digitale virtuale 12	*Bit 03: 738 - From virtual digital input 12*							
	Bit 04: 739 - Da ingresso digitale virtuale 13	*Bit 04: 739 - From virtual digital input 13*							
	Bit 05: 740 - Da ingresso digitale virtuale 14	*Bit 05: 740 - From virtual digital input 14*							
	Bit 06: 741 - Da ingresso digitale virtuale 15	*Bit 06: 741 - From virtual digital input 15*							
	Bit 07: 742 - Da ingresso digitale virtuale 16	*Bit 07: 742 - From virtual digital input 16*							
	Bit 08: 743 - Da ingresso digitale 01 DITEL 01	*Bit 08: 743 - From digital input 01 of DITEL 01*							
	Bit 09: 744 - Da ingresso digitale 02 DITEL 01	*Bit 09: 744 - From digital input 02 of DITEL 01*							
	Bit 10: 745 - Da ingresso digitale 03 DITEL 01	*Bit 10: 745 - From digital input 03 of DITEL 01*							
	Bit 11: 746 - Da ingresso digitale 04 DITEL 01	*Bit 11: 746 - From digital input 04 of DITEL 01*							
	Bit 12: 747 - Da ingresso digitale 05 DITEL 01	*Bit 12: 747 - From digital input 05 of DITEL 01*							
	Bit 13: 748 - Da ingresso digitale 06 DITEL 01	*Bit 13: 748 - From digital input 06 of DITEL 01*							
	Bit 14: 749 - Da ingresso digitale 07 DITEL 01	*Bit 14: 749 - From digital input 07 of DITEL 01*							

INPUT REGISTERS									
Rev	**Descrizione**	**Description**	**Dim.**	**Sign**	**Scale**	**Register**	**Number of registers**	**Format**	**"Not valid" value**
	Bit 15: 750 - Da ingresso digitale 08 DITEL 01	*Bit 15: 750 - From digital input 08 of DITEL 01*							
01.00	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits			1	00663	1	BOOL_01	
01.00	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits			1	00829	1	BOOL_01	
	Bit 00: 751 - Da ingresso digitale 09 DITEL 01	*Bit 00: 751 - From digital input 09 of DITEL 01*							
	Bit 01: 752 - Da ingresso digitale 10 DITEL 01	*Bit 01: 752 - From digital input 10 of DITEL 01*							
	Bit 02: 753 - Da ingresso digitale 11 DITEL 01	*Bit 02: 753 - From digital input 11 of DITEL 01*							
	Bit 03: 754 - Da ingresso digitale 12 DITEL 01	*Bit 03: 754 - From digital input 12 of DITEL 01*							
	Bit 04: 755 - Da ingresso digitale 13 DITEL 01	*Bit 04: 755 - From digital input 13 of DITEL 01*							
	Bit 05: 756 - Da ingresso digitale 14 DITEL 01	*Bit 05: 756 - From digital input 14 of DITEL 01*							
	Bit 06: 757 - Da ingresso digitale 15 DITEL 01	*Bit 06: 757 - From digital input 15 of DITEL 01*							
	Bit 07: 758 - Da ingresso digitale 16 DITEL 01	*Bit 07: 758 - From digital input 16 of DITEL 01*							
	Bit 08: 759 - Da ingresso digitale 01 DITEL 02	*Bit 08: 759 - From digital input 01 of DITEL 02*							
	Bit 09: 760 - Da ingresso digitale 02 DITEL 02	*Bit 09: 760 - From digital input 02 of DITEL 02*							
	Bit 10: 761 - Da ingresso digitale 03 DITEL 02	*Bit 10: 761 - From digital input 03 of DITEL 02*							
	Bit 11: 762 - Da ingresso digitale 04 DITEL 02	*Bit 11: 762 - From digital input 04 of DITEL 02*							
	Bit 12: 763 - Da ingresso digitale 05 DITEL 02	*Bit 12: 763 - From digital input 05 of DITEL 02*							
	Bit 13: 764 - Da ingresso digitale 06 DITEL 02	*Bit 13: 764 - From digital input 06 of DITEL 02*							
	Bit 14: 765 - Da ingresso digitale 07 DITEL 02	*Bit 14: 765 - From digital input 07 of DITEL 02*							
	Bit 15: 766 - Da ingresso digitale 08 DITEL 02	*Bit 15: 766 - From digital input 08 of DITEL 02*							
01.00	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits			1	00664	1	BOOL_01	
01.00	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits			1	00830	1	BOOL_01	
	Bit 00: 767 - Da ingresso digitale 09 DITEL 02	*Bit 00: 767 - From digital input 09 of DITEL 02*							
	Bit 01: 768 - Da ingresso digitale 10 DITEL 02	*Bit 01: 768 - From digital input 10 of DITEL 02*							
	Bit 02: 769 - Da ingresso digitale 11 DITEL 02	*Bit 02: 769 - From digital input 11 of DITEL 02*							
	Bit 03: 770 - Da ingresso digitale 12 DITEL 02	*Bit 03: 770 - From digital input 12 of DITEL 02*							
	Bit 04: 771 - Da ingresso digitale 13 DITEL 02	*Bit 04: 771 - From digital input 13 of DITEL 02*							
	Bit 05: 772 - Da ingresso digitale 14 DITEL 02	*Bit 05: 772 - From digital input 14 of DITEL 02*							
	Bit 06: 773 - Da ingresso digitale 15 DITEL 02	*Bit 06: 773 - From digital input 15 of DITEL 02*							
	Bit 07: 774 - Da ingresso digitale 16 DITEL 02	*Bit 07: 774 - From digital input 16 of DITEL 02*							
	Bit 08:	*Bit 08:*							
	Bit 09:	*Bit 09:*							
	Bit 10:	*Bit 10:*							
	Bit 11:	*Bit 11:*							
	Bit 12:	*Bit 12:*							
	Bit 13:	*Bit 13:*							
	Bit 14:	*Bit 14:*							
	Bit 15:	*Bit 15:*							
01.00	Codice diagnostico per l'allarme A900	Diagnostic code for alarm A900			1	00176	1	US_00	
	1: esaurita la memoria FLASH	*1: FLASH memory full.*							
	2: esaurita la memoria RAM	*2: RAM memory full.*							
	3: checksum errato	*3: wrong checksum*							
	4: versione PLC non valida	*4: PLC version not valid*							
	5: risorsa PLC non valida	*5: PLC resource not valid*							
	6: risorsa non associata a PLC	*6: PLC resource not assigned to PLC*							
	7: risorsa associata contemporaneamente a PLC e a logiche AND/OR	*7: PLC resource used by both PLC and AND/OR logics*							
	8: risorsa associata contemporaneamente a PLC e ad altra funzione	*8: PLC resource used by both PLC and other function*							
	9: blocchetto PLC con un parametro non valido	*9: PLC block with a parameter not valid*							
	10: blocchetto PLC non valido	*10: PLC block not valid*							
01.00	Indice del blocchetto PLC che contiene un errore.	Index of the PLC block with errors			1	00177	1	US_00	
01.00	Indice dell'ingresso digitale virtuale usato dal PLC con errore.	Index of the virtual digital input used by PLC with errors			1	00178	1	US_00	
01.00	Identifica la risorsa PLC con errori	Identifies the PLC resource with errors			1	00179	1	US_00	
	Scheda	**Controller**							
01.00	Scheda: numero di serie.	Controller: serial number.			1	00108	3	SHEX_03	
01.00	Scheda: numero di serie.	Controller: serial number.			1	12011	6	STR_12	
01.00	Scheda: ore di funzionamento.	Controller: operating hours.	hh		1	00080	2	UL_00	
01.00	Scheda: temperatura interna.	Controller: internal temperature.	°C	Yes	1/256	00189	1	SS_08	
01.00	Scheda: stato della memoria interna.	Controller: internal memory status.			1	00106	2	BOOL_02	
	Bit 00: Errore nei dati di calibrazione.	*Bit 00: Error in calibration data.*							
	Bit 01: Errore nei dati ausiliari.	*Bit 01: Error in auxiliary data.*							
	Bit 02: Errore nei contatori.	*Bit 02: Error in counters.*							

INPUT REGISTERS									
Rev	**Descrizione**	**Description**	**Dim.**	**Sign**	**Scale**	**Register**	**Number of registers**	**Format**	**"Not valid" value**
	Bit 03: Errore neli picchi massimi	*Bit 03: Erron in peaks*							
	Bit 04: Errore nelle configurazioni alternative.	*Bit 04: Error in alternative configurations.*							
	Bit 05: Errore nei parametri di configurazione.	*Bit 05: Error in configuration parameters.*							
	Bit 06: Errore nei messaggi configurabili.	*Bit 06: Error in configurable message.*							
01.00	Scheda: posizione del selettore a chiave.	Controller: key switch position			1	00120	1	US_00	
	0: OFF/RESET	*0: OFF/RESET*							
	1: MAN	*1: MAN*							
	2: AUTO	*2: AUTO*							
01.00	Scheda: codice interno per password "SICES".	Controller: internal code for passowrd "SICES".			1	00094	1	US_00	
01.00	Scheda: indice aggiornamento parametri.	Controller: parameters update index			1	00071	1	US_00	
	Modalità di funzionamento.	**Operating mode.**							
01.00	Modalità di funzionamento.	Operating mode.			1	00121	1	US_00	
	0: OFF/RESET.	*0: OFF/RESET.*							
	1: MAN.	*1: MAN.*							
	2: AUTO.	*2: AUTO.*							
	3: TEST.	*3: TEST.*							
	4: AVVIAMENTO REMOTO.	*4: REMOTE START.*							
01.00	Richieste per il TEST.	Requests for TEST.			1	00197	1	BOOL_01	
01.00	Richieste per il TEST.	Requests for TEST.			1	00751	1	BOOL_01	
	Bit 00: da pannello operatore.	*Bit 00: from front panel.*							
	Bit 01: da ingresso digitale.	*Bit 01: from digital input.*							
	Bit 02: dall'orologio interno.	*Bit 02: form internal clock.*							
	Bit 03: dalla porta seriale/USB/Ethernet (TEST a vuoto).	*Bit 03: from serial/USB/Ethernet (TEST without load).*							
	Bit 04: dalla porta seriale/USB/Ethernet (TEST a carico).	*Bit 04: from serial/USB/Ethernet (TEST with load).*							
	Bit 07: dagli SMS.	*Bit 07: from SMS.*							
	Bit 09: da ingresso digitale impulsivo (TEST a vuoto).	*Bit 09: from digital input - pulse mode (TEST without load).*							
	Bit 10: da ingresso digitale impulsivo (TEST a carico).	*Bit 10: from digital input - pulse mode (TEST with load)*							
01.00	Richieste per l'AVVIAMENTO REMOTO.	Requests for REMOTE START.			1	00198	1	BOOL_01	
01.00	Richieste per l'AVVIAMENTO REMOTO.	Requests for REMOTE START.			1	00752	1	BOOL_01	
	Bit 01: da ingresso digitale.	*Bit 01: from digital input.*							
	Bit 02: dall'orologio interno.	*Bit 02: form internal clock.*							
	Bit 03: dalla porta seriale/USB/Ethernet.	*Bit 03: from serial port/USB/Ethernet.*							
	Bit 07: dagli SMS.	*Bit 07: from SMS.*							
01.00	Tempo mancante all'AVVIAMENTO REMOTO.	Time to REMOTE START.	s		1/10	00753	1	US_00	
01.00	Messaggio visualizzato su barra di stato	Message shown on status bar			1	00167	1	US_00	
	1: Pronto.	*1: Ready*							
	2: Avviamento generatori.	*2: Starting gensets*							
	3: Arresto generatori.	*3: Stopping gensets*							
	4: A lavoro.	*4: Working*							
	5: Avviamento generatori.	*5: Starting gensets*							
01.01	*6: A lavoro.*	*6: Working*							
	11: Rete assente.	*11: Mains absent*							
	12: Bassa tensione di rete.	*12: Low mains voltage*							
	13: Rete ok.	*13: Mains ok*							
	14: Alta tensione di rete.	*14: High mains voltage*							
	21: Bassa tensione.	*21: Low voltage*							
	22: Alta tensione.	*22: High voltage*							
	23: Bassa frequenza.	*23: Low frequency*							
	24: Alta frequenza.	*24: High frequency*							
	25: Asimmetria tensione.	*25: Voltage unbalance*							
	26: Sequenza fasi errata.	*26: Wrong phases sequence*							
	27: Bassa tensione/frequenza.	*27: Low voltage/frequency*							
	28: Alta tensione/frequenza.	*28: High voltage/frequency*							
	31: MCB e MGCB aperti.	*31: MCB and MGCB opened*							
	32: Consenso chiusura MCB.	*32: MCB closure enable*							
	33: Chiusura MCB.	*33: Closing MCB*							
	34: MCB chiuso.	*34: MCB closed*							

INPUT REGISTERS									
Rev	Descrizione	Description	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value
	35: Attesa generatori.	35: Wait for gensets							
	36: Consenso apertura MCB.	36: MCB opening enable							
	37: Apertura MCB.	37: Opening MCB							
	38: MGCB chiuso.	38: MGCB closed							
	39: Consenso chiusura MCB.	39: MCB closure enable							
	40: Apertura MCB.	40: Opening MCB							
	41: Chiusura MCB.	41: Closing MCB							
	42: MGCB chiuso.	42: MGCB closed							
	43: Sincronizzazione MCB.	43: MCB synchronization							
	44: Rampa di carico.	44: Loading							
	45: Modulazione potenza.	45: Power modulation							
	46: Rampa di scarico.	46: Unloading							
	47: Carico su geneneratori.	47: Load to gensets							
	48: Attesa generatori.	48: Wait for gensets							
	49: Consenso chiusura MGCB.	49: MGCB closure enable							
	50: Chiusura MGCB.	50: Closing MGCB							
	51: Consenso apertura MGCB.	51: MGCB opening enable							
	52: Apertura MGCB.	52: Opening MGCB							
	53: Consenso chiusura MGCB.	53: MGCB closure enable							
	54: Apertura MGCB.	54: Opening MGCB							
	55: Chiusura MGCB.	55: Closing MGCB							
	56: Sincronizzazione MGCB.	56: MGCB synchronization							
	57: Apertura MCB.	57: Opening MCB							
	58: Autorizzazione MGCB.	58: MGCB authorization							
	59: Autorizzazione MGCB.	59: MGCB authorization							
	60: Autorizzazione MGCB.	60: MGCB authorization							
	61: Autorizzazione MCB.	61: MCB authorization							
	71: MGCB aperto.	71: MGCB opened							
	72: MGCB aperto.	72: MGCB opened							
	73: MGCB aperto.	73: MGCB opened							
	74: MGCB aperto.	74: MGCB opened							
	75: MGCB aperto.	75: MGCB opened							
	76: MGCB aperto.	76: MGCB opened							
	77: MGCB aperto.	77: MGCB opened							
	78: MGCB chiuso.	78: MGCB closed							
	79: MGCB chiuso.	79: MGCB closed							
	80: MGCB chiuso.	80: MGCB closed							
	81: MGCB chiuso.	81: MGCB closed							
	82: MGCB chiuso.	82: MGCB closed							
	83: MGCB chiuso.	83: MGCB closed							
	84: MGCB chiuso.	84: MGCB closed							
	85: MGCB chiuso.	85: MGCB closed							
	86: MGCB chiuso.	86: MGCB closed							
	87: MGCB chiuso.	87: MGCB closed							
	88: Attesa generatori.	88: Wait for gensets							
	89: Consenso chiusura MGCB.	89: MGCB closure enable							
	90: Chiusura MGCB.	90: Closing MGCB							
	91: Consenso apertura MGCB.	91: MGCB opening enable							
	92: Apertura MGCB.	92: Opening MGCB							
	93: Consenso chiusura MGCB.	93: MGCB closure enable							
	94: Apertura MGCB.	94: Opening MGCB							
	95: Chiusura MGCB.	95: Closing MGCB							
	96: MGCB chiuso.	96: MGCB opened							
	97: Apertura MCB.	97: Opening MGCB							
	98: Autorizzazione MGCB.	98: MGCB authorization							
	99: Autorizzazione MGCB.	99: MGCB authorization							
	100: Autorizzazione MGCB.	100: MGCB authorization							
	101: MGCB chiuso.	101: MGCB closed							
	111: MCB aperto.	111: MCB opened							
	112: Consenso chiusura MCB.	112: MCB closure enable							
	113: Chiusura MCB.	113: Closing MCB							

INPUT REGISTERS									
Rev	**Descrizione**	**Description**	**Dim.**	**Sign**	**Scale**	**Register**	**Number of registers**	**Format**	**"Not valid" value**
	114: MCB chiuso.	*114: MCB closed.*							
	115: Attesa generatori.	*115: Wait for gensets.*							
	116: Consenso apertura MCB.	*116: MCB opening enable.*							
	117: Apertura MCB.	*117: Opening MCB.*							
	118: MCB aperto.	*118: MCB opened.*							
	119: Consenso chiusura MCB.	*119: MCB closure enable.*							
	120: Apertura MCB.	*120: Opening MCB.*							
	121: Chiusura MCB.	*121: Closing MCB.*							
	122: MCB chiuso.	*122: MCB closed.*							
	123: Sincronizzazione MCB.	*123: MCB synchronization.*							
	124: Rampa di carico.	*124: Loading.*							
	125: Modulazione potenza.	*125: Power modulation.*							
	126: Rampa di scarico.	*126: Unloading.*							
	127: Carico sui generatori.	*127: Load to gensets.*							
	128: MCB aperto.	*128: MCB opened.*							
	129: MCB aperto.	*129: MCB opened.*							
	130: MCB aperto.	*130: MCB opened.*							
	131: MCB aperto.	*131: MCB opened.*							
	132: MCB aperto.	*132: MCB opened.*							
	133: MCB closed.	*133: MCB closed.*							
	134: MCB chiuso.	*134: MCB closed.*							
	135: MCB chiuso.	*135: MCB closed.*							
	136: MCB chiuso.	*136: MCB closed.*							
	137: Apertura MCB.	*137: Opening MCB.*							
	138: MCB chiuso.	*138: MCB closed.*							
	139: MCB chiuso.	*139: MCB closed.*							
	140: MCB chiuso.	*140: MCB closed.*							
	141: Autorizzazione MCB.	*141: MCB authorization.*							
	151: Protezioni mancanza rete attive.	*151: Mains fault protections activated.*							
	152: Protezioni motore disattivate.	*152: Engine's protections disabled.*							
	153: Modo DROOP attivo.	*153: DROOP mode activated.*							
	155: Alcuni 'GCB non aperti'.	*155: Some 'GCB not opened'.*							
	156: Avviamento inibito da funzione del carico.	*156: Start inhibited by load function.*							
	157: Avviamento inibito da orologio.	*157: Start inhibited by clock parameters.*							
	158: Avviamento inibito da ingresso digitale.	*158: Start inhibited by digital input.*							
	159: Inibizione GCB da ingresso digitale.	*159: GCB inhibition by digital input.*							
	160: Inibizione GCB da porta seriale.	*160: GCB inhibition by serial port.*							
	161: Inibizione GCB da sincronizzazione MCB.	*161: GCB inhibition by MCB synchro.*							
	163: Ritardo rientro rete.	*163: Delay for mains in threshold.*							
	164: Ritardo mancanza rete.	*164: Delay for mains failure.*							
	165: Ritardo prima dell'arresto.	*165: Delay before stop.*							
	166: Raffreddamento resistenze di limitazione.	*166: Cooling limiting resistors.*							
	167: V/HZ rete impedisce parallelo.	*167: Mains V/HZ doesn't allow parallel.*							
	168: Potenza limitata per alta frequenza.	*168: Power limited by high frequency.*							
	169: Potenza limitata da ingresso digitale #1.	*169: Power limited by digital input #1.*							
	170: Potenza limitata da ingresso digitale #2.	*170: Power limited by digital input #2.*							
	171: Potenza limitata per bassa frequenza.	*171: Power limited by low frequency.*							
	172: Potenza limitata per bassa tensione.	*172: Power limited by low voltage.*							
	173: Motore fermato per bassa potenza.	*173: Engine stopped for low power.*							
	174: Protezioni disattivate.	*174: Protections disabled.*							
	175: Protezioni generatore disattivate.	*175: Generator's protections disabled.*							
	176: Attesa di altri gruppi elettrogeni.	*176: Waiting for other gensets.*							
01.00	Tempo visualizzato su barra di stato (0: nessun tempo)	Time shown on tatus bar (0: no time)	s		0.1	00168	1	US_00	
	Varie	**Varies**							
01.00	Inibizioni all'avviamento dei generatori.	Inhibitions for starting the generators.			1	00126	1	BOOL_01	
01.00	Inibizioni all'avviamento dei generatori.	Inhibitions for starting the generators.			1	00757	1	BOOL_01	
	Bit 00: da ingresso digitale (istantaneo).	*Bit 00: from digital input (istantaneous).*							
	Bit 01: da "GCB non aperto".	*Bit 01: from "GCB not open".*							
	Bit 02: da "erogazione in isola".	*Bit 02: from "island mode"*							
	Bit 06: dall'orologio interno.	*Bit 06: from internal clock.*							

INPUT REGISTERS									
Rev	**Descrizione**	**Description**	**Dim.**	**Sign**	**Scale**	**Register**	**Number of registers**	**Format**	**"Not valid" value**
	Bit 07: da ingresso digitale (ifiltrato).	*Bit 00: from digital input (ifiltered).*							
01.00	Inibizione all'avviamento da contatto: tempo mancante al cambio di stato.	Inhibitions for starting the engine from contact: time to next status	s		1/10	00758	1	US_00	
01.00	Inibizioni alla chiusura MGCB/GCB.	Inhibitions for closing MGCB/GCB.			1	00759	1	BOOL_01	
01.00	Inibizioni alla chiusura MGCB/GCB.	Inhibitions for closing MGCB/GCB.			1	00144	1	BOOL_01	
	Bit 00: da ingresso digitale.	*Bit 00: from digital input.*							
	Bit 01: da "erogazione in isola".	*Bit 01: from "island mode"*							
	Bit 02: dalle porte seriali.	*Bit 02: from serial ports.*							
	Bit 03: c'è almeno un altro GCB "non aperto".	*Bit 03: some other GCB "not opened".*							
	Bit 04: sincronizzazione in corso su MCB o MGCB.	*Bit 04: MCB or MGCB synchronization in progress.*							
	Bit 05: da mancata sincronizzazione MCB.	*Bit 05: from MCB synchronization failure.*							
	Bit 06: per nessun generatore disponibile.	*Bit 06: because no genset is available.*							
	Bit 08: in modalità TEST.	*Bit 08: on TEST mode..*							
	Sequenza	**Sequence**							
01.00	Stato della sequenza.	State of the sequence.			1	00754	1	US_00	
	0 - a riposo.	*0 - idle.*							
	1 - avviamento generatori.	*1 - starting the engines.*							
	2 - arresto generatori.	*2 - stopping the engines.*							
	3 - a lavoro.	*3 - working.*							
01.00	Tempo al cambio di stato della sequenza.	Timer to next status of the sequence.	s		1/10	00755	1	US_00	
01.00	Stato di tutti gli interruttori.	Statuses of all circuit breakers.			2	00138	1	BOOL_01	
01.00	Stato di tutti gli interruttori.	Statuses of all circuit breakers.			2	00765	1	BOOL_01	
	Bit 00: stato GCB.	*Bit 00: GCB status.*							
	Bit 01: stato MCB.	*Bit 01: MCB status.*							
	Bit 02: stato MGCB.	*Bit 02: MGCB status.*							
01.00	Stato della sequenza degli interruttori.	State of the sequence for the breakers.			1	00749	1	US_00	
	10 - MCB aperto (o non esistente), MGCB aperto.	*10 - MCB opened (or not present), MGCB opened.*							
	11 - Attesa del consenso per la chiusura di MCB, MGCB aperto.	*11 - Waiting for authorization for MCB closure, MGCB opened.*							
	12 - Chiusura di MCB senza sincronizzazione, MGCB aperto.	*12 - Closing MCB without synchronization, MGCB opened.*							
	13 - MCB chiuso, MGCB aperto.	*13 - MCB closed, MGCB opened.*							
	14 - MCB chiuso, attesa potenza minima sulla barra per chiusura di MGCB.	*14 - MCB closed, waiting for minimum power on bus bars for MGCB closure.*							
	15 - Attesa del consenso per l'apertura di MCB, MGCB aperto.	*15 - Waiting for authorization for MCB opening, MGCB opened.*							
	16 - Apertura di MCB, MGCB aperto.	*16 - Opening MCB, MGCB opened.*							
	17 - MCB aperto (o non esistente), MGCB chiuso (o non esistente).	*17 - MCB opened (or not present), MGCB closed (or not present).*							
	18 - Attesa del consenso per la chiusura di MCB, MGCB chiuso (o non esistente).	*18 - Waiting for authorization for MCB closure, MGCB closed (or not present).*							
	19 - Apertura di MCB, MGCB chiuso (o non esistente).	*19 - Opening MCB, MGCB closed (or not present).*							
	20 - Chiusura di MCB senza sincronizzazione, MGCB chiuso (o non esistente).	*20 - Closing MCB without synchronization, MGCB closed (or not present).*							
	21 - MCB chiuso, MGCB chiuso (o non esistente), nessun GCB chiuso.	*21 - MCB closed, MGCB closed (or not present), no GCB closed.*							
	22 - Chiusura di MCB con sincronizzazione, MGCB chiuso (o non esistente).	*22 - MCB closure with synchronization, MGCB closed (or not present).*							
	23 - MCB chiuso, MGCB chiuso (o non esistente), qualche GCB chiuso: rampa di presa del carico.	*23 - MCB closed, MGCB closed (or not present), some GCB closed: loading.*							
	24 - MCB chiuso, MGCB chiuso (o non esistente), qualche GCB chiuso: modulazione della potenza.	*24 - MCB closed, MGCB closed (or not present), some GCB closed: power modulation.*							
	25 - MCB chiuso, MGCB chiuso (o non esistente), qualche GCB chiuso: rampa di rilascio del carico.	*25 - MCB closed, MGCB closed (or not present), some GCB closed: unloading.*							
	26 - MCB chiuso, MGCB chiuso (o non esistente), qualche GCB chiuso: trasferimento del carico sui generatori.	*26 - MCB closed, MGCB closed (or not present), some GCB closed: transfer to gensets.*							
	27 - MCB aperto (o inesistente), attesa potenza minima sulla barra per chiusura di MGCB.	*27 - MCB opened (or not present), waiting for minimum power on bus bars for MGCB closure.*							
	28 - MCB aperto (o inesistente), attesa del consenso per la chiusura di MGCB.	*28 - MCB opened (or not present), waiting for authorization for MGCB closure.*							
	29 - MCB aperto (o inesistente), chiusura senza sincronizzazione di MGCB.	*29 - MCB opened (or not present), MGCB closure without synchronization.*							
	30 - MCB aperto (o inesistente), attesa del consenso per l'apertura di MGCB.	*30 - MCB opened (or not present), waiting for authorization for MGCB opening.*							
	31 - MCB aperto (o inesistente), apertura di MGCB.	*31 - MCB opened (or not present), opening MGCB.*							
	32 - MCB chiuso, attesa del consenso per la chiusura di MGCB.	*32 - MCB closed, waiting for authorization for MGCB closure.*							
	33 - MCB chiuso, apertura di MGCB.	*33 - MCB closed, opening MGCB.*							
	34 - MCB chiuso, chiusura senza sincronizzazione di MGCB (nessun GCB chiuso).	*34 - MCB closed, MGCB closure without synchronization (no GCB closed).*							
	35 - MCB chiuso, chiusura con sincronizzazione di MGCB.	*35 - MCB closed, MGCB closure with synchronization.*							
	36 - Apertura di MCB e di MGCB.	*36 - Opening MCB and MGCB.*							
	37 - Attesa autorizzazione chiusura MGCB senza sincronizzazione.	*37 - Waiting authorization for MGCB closure without synchronization.*							
	38 - Attesa autorizzazione chiusura MGCB con sincronizzazione.	*38 - Waiting authorization for MGCB closure with synchronization.*							
	39 - Attesa autorizzazione chiusura MGCB con commutazione.	*39 - Waiting authorization for MGCB closure with changeover.*							
	40 - Attesa autorizzazione chiusura MCB con sincronizzazione.	*40 - Waiting authorization for MCB closure with synchronization.*							
01.00	Tempo al cambio di stato della sequenza degli interruttori	Timer to next status of the sequence of the circuit breakers	s		1/10	00750	1	US_00	

INPUT REGISTERS									
Rev	**Descrizione**	**Description**	**Dim.**	**Sign**	**Scale**	**Register**	**Number of registers**	**Format**	**"Not valid" value**
01.00	Errore di fase in sincronizzazione	Phase error during synchronization			1/256	02301	2	SL_08	
01.00	Errore di fase in sincronizzazione	Phase error during synchronization			1/256	08701	2	SL_08	
01.00	Stato della gestione del regolatore di giri	Management status for speed governor			1	00099	1	US_00	
	0 - nessuna regolazione.	*0 - no regulations.*							
	1 - regolazione fase per sincronizzazione MGCB.	*1 - phase regulation for MGCB synchronization.*							
01.00	Comando per il regolatore di giri	Command for speed governor	%		1/256	00097	1	US_08	
01.00	Stato della gestione del regolatore di tensione	Management status for voltage regolator			1	00100	1	US_00	
	0 - nessuna regolazione.	*0 - no regulations.*							
	1 - regolazione fase per sincronizzazione MGCB.	*1 - phase regulation for MGCB synchronization.*							
01.00	Comando per il regolatore di tensione	Command for voltage regolator	%		1/256	00098	1	US_08	
01.00	Richieste di intervento automatico.	Requests for automatic start				00760	1	BOOL_01	
	Bit 00: normale richiesta di intervento automatico.	*Bit 00: standard automatic request.*							
	Bit 01: MCB non chiuso.	*Bit 01: MCB not closed.*							
	Bit 02: peak shaving.	*Bit 02: peak shaving.*							
01.00	Richieste di arresto.	Requests for stop				00761	1	US_00	
	1: Non è più richiesto il generatore.	*1: Gen-set not required.*							
	2: Scarichi o disattivazioni.	*2: Unloads or deactivations.*							
	3: Allarmi (blocchi).	*3: Alarms.*							
	4: Stop richiesto in MAN.	*4: Stop requested in MAN mode.*							
	5: Non si può erogare in isola.	*5: Supply in island mode is not available.*							
	6: Qualche "GCB non aperto".	*6: Any "GCB not open".*							
01.00	Informazioni su MCB.	MCB informations.				00762	1	BOOL_01	
	Bit 00: on = gestito.	*Bit 00: on = handled.*							
	Bit 01: on = comandato dalla scheda.	*Bit 01: on = managed by the controller.*							
	Bit 02: on = comandato esternamente.	*Bit 02: on = externally managed.*							
	Bit 03: on = sincronizzabile.	*Bit 03: on = synchronization available.*							
01.00	Informazioni su MGCB.	MGCB informations.				00763	1	BOOL_01	
	Bit 00: on = gestito.	*Bit 00: on = handled.*							
	Bit 01: on = comandato dalla scheda.	*Bit 01: on = managed by the controller.*							
	Bit 02: on = comandato esternamente.	*Bit 02: on = externally managed.*							
	Bit 03: on = sincronizzabile.	*Bit 03: on = synchronization available.*							
01.00	Informazioni sull'impianto.	Plant informations.				00764	1	BOOL_01	
	Bit 01: on = supporta il parallelo alla rete.	*Bit 01: on = it allows parallel to the mains.*							
	Bit 02: on = supporta l'erogazione in isola.	*Bit 02: on = it allows supply in island mode.*							
	Bit 03: on = e' un impianto di tipo "prime mover".	*Bit 03: on = it is a "prime mover" plant.*							
	Bit 04: on = e' un impianto di tipo "emergenza".	*Bit 04: on = it is an "emergency" plant.*							
01.00	Potenza attiva sulla rete	Active power on the mains	kW	yes	1/256	00766	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Potenza reattiva sulla rete	Reactive power on the mains	kvar	yes	1/256	00768	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Fattore di potenza sulla rete	Power factor on the mains		yes	1/256	00770	1	SS_08	>= 0x7FFE
01.00	Tipo di carico sulla rete	Load type on the mains			1	00771	1	US_00	
	Bit 00: on = capacitivo.	*Bit 00: on = leading.*							
01.00	Potenza attiva sui generatori	Active power on the gensets	kW	yes	1/256	00772	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Potenza reattiva sui generatori	Reactive power on the gensets	kvar	yes	1/256	00774	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Fattore di potenza sui generatori	Power factor on the gensets		yes	1/256	00776	1	SS_08	>= 0x7FFE
01.00	Tipo di carico sui generatori	Load type on the gensets			1	00777	1	US_00	
	Bit 00: on = capacitivo.	*Bit 00: on = leading.*							
01.00	Potenza attiva sulle utenze	Active power on the loads	kW	yes	1/256	00778	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Potenza reattiva sulle utenze	Reactive power on the loads	kvar	yes	1/256	00780	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Fattore di potenza sulle utenze	Power factor on the loads		yes	1/256	00782	1	SS_08	>= 0x7FFE
01.00	Tipo di carico sulle utenze	Load type on the loads			1	00783	1	US_00	

INPUT REGISTERS									
Rev	**Descrizione**	**Description**	**Dim.**	**Sign**	**Scale**	**Register**	**Number of registers**	**Format**	**"Not valid" value**
	Bit 00: on = capacitivo.	*Bit 00: on = leading.*							
01.00	Potenza attiva su MGCB	Active power on MGCB	kW	yes	1/256	00784	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Potenza reattiva su MGCB	Reactive power on MGCB	kvar	yes	1/256	00786	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Fattore di potenza su MGCB	Power factor on MGCB		yes	1/256	00788	1	SS_08	>= 0x7FFE
01.00	Tipo di carico su MGCB	Load type on MGCB			1	00789	1	US_00	
	Bit 00: on = capacitivo.	*Bit 00: on = leading.*							
01.00	Stato del sincro-check interno.	Status of the internal synchro-check.			1	00792	1	BOOL_01	
	Bit 00: on = differenza di fase in tolleranza.	*Bit 00: on = difference of phase in thresholds.*							
	Bit 01: on = differenza di frequenza in tolleranza.	*Bit 01: on = difference of frequency in thresholds.*							
	Bit 02: on = differenza di tensione in tolleranza.	*Bit 02: on = difference of voltage in thresholds.*							
	Bit 03: on = sequenza fasi concorde.	*Bit 03: on = same phase's sequence.*							
	Bit 04: on = sincronizzato.	*Bit 04: on = synchronized.*							
	Bit 05: on = attesa non sincronizzato.	*Bit 05: on = waiting for not synchronized.*							
	Bit 06: on = sincronizzazione in corso su MGCB.	*Bit 06: on = synchronization for MGCB.*							
	Bit 07: on = sincronizzazione in corso su MCB.	*Bit 07: on = synchronization for MCB.*							
01.00	Errore di fase in sincronizzazione	Phase error during synchronization			1/256	00793	2	SL_08	
01.00	Errore di tensione in sincronizzazione	Voltage error during synchronization	%		1/256	00795	1	US_08	
01.00	Errore di frequenza in sincronizzazione	Frequency error during synchronization	Hz	Yes	1/256	00796	1	SS_08	
	PMCB.	**PMCB.**							
01.00	Maschera GC (Genset Controller) attive su PMCB	Mask of GCs (Genset Controllers) present on PMCB			1	07001	2	BOOL_02	
	Bit 00: on = GC #01 presente su PMCB.	*Bit 00: on = GC #01 present on the PMCB.*							
	Bit 01: on = …	*Bit 01: on = …*							
	Bit 15: on = GC #16 presente su PMCB.	*Bit 15: on = GC #16 present on the PMCB.*							
01.00	Maschera MC (Mains Controller) attive su PMCB	Mask of MCs (Mains Controllers) present on PMCB			1	07003	1	BOOL_01	
	Bit 00: on = MC #01 presente su PMCB.	*Bit 00: on = MC #01 present on the PMCB.*							
	Bit 07: on = MC #08 presente su PMCB.	*Bit 07: on = MC #08 present on the PMCB.*							
01.00	Maschera BTB (Bus Tie Breaker Controller) attive su PMCB	Mask of BTBs Bus Tie Breaker Controllers) present on PMCB			1	07004	1	BOOL_01	
	Bit 00: on = BTB #01 presente su PMCB.	*Bit 00: on = BTB #01 present on the PMCB.*							
	Bit 07: on = BTB #08 presente su PMCB.	*Bit 07: on = BTB #08 present on the PMCB.*							
01.00	Indirizzo della scheda ESU su PMCB	Address of ESU controller on PMCB			1	07005	1	US_00	>= 0xFE
01.01	Indirizzo della scheda GSU su PMCB	Address of GSU controller on PMCB			1	07007	1	US_00	>= 0xFE
01.01	Indirizzo della scheda LFSU su PMCB	Address of LFSU controller on PMCB			1	07008	1	US_00	>= 0xFE
01.00	Flag gestione bus PMCB	PMCB bus management flag			1	07006	1	BOOL_01	
	Bit 00: on = indirizzo duplicato.	*Bit 00: on = duplicated address*							
	Bit 01: on = errato numero di generatori	*Bit 01: on = wrong numer of genstes*							
	Bit 03: on = almeno un generatore con GCB "non aperto"	*Bit 03: on = at east one genset with GCB "not opened"*							
	Bit 07: on = attesa determinazione ESU in corso	*Bit 07: on = Waiting for ESU detection*							
01.00	Stato GC #1 su PMCB	Status of GC #1 on PMCB			1	07101	1	US_00	>= 0xFE
	Bit 7: on = non disponibile per funzionamento automatico.	*Bit 7: on = Not available for automatic functions.*							
	Bit 0..6:	*Bit 0..6:*							
	00 - Motore fermo.	*00 - Engine stopped.*							
	01 - Avviamento del motore.	*01 - Starting the engine.*							
	02 - Motore avviato.	*02 - Engine running.*							
	03 - Sincronizzazione in corso.	*03 - Synchronization in progress.*							
	04 - Attesa consenso chiusura interruttore.	*04 - Waiting for authorization for closing GCB.*							
	05 - Chiusura GCB	*05 - Closing GCB.*							
	06 - In parallelo ad altri gruppi senza carico (MGCB aperto).	*06 - In parallel with other gensets without load (MGCB opened).*							
	07 - Rampa di presa del carico.	*07 - Load ramp up.*							
	08 - Rampa di rilascio del carico.	*08 - Load ramp sown.*							
	09 - Erogazione fuori dalle rampe.	*09 - Supplying (out of ramps).*							
	10- Attesa di altri generatori prima di aprire GCB	*10- Waiting for other gensets before opening GCB.*							
	11 - Apertura GCB.	*11 - Opening GCB.*							
	12 - Ciclo di raffreddamento.	*12 - Cooling cycle.*							
	13 - Ciclo di arresto.	*13 - Stopping the engine.*							

INPUT REGISTERS									
Rev	**Descrizione**	**Description**	**Dim.**	**Sign**	**Scale**	**Register**	**Number of registers**	**Format**	**"Not valid" value**
	14 - Motore avviato a bassa velocità.	*14 - Engine running at idle speed.*							
	15 - Generatore fermato dalla "funzione del carico".	*15 - Generator stopped by "load function".*							
	16 - GCB chiuso, attesa chiusura MGCB.	*16 - GCB closed, waiting for MGCB closure.*							
01.00	Modalità per la funzione del carico da GC #1 su PMCB	Load function mode from GC #1 on PMCB			1	07102	1	US_00	>= 0xFE
	0 - disabilitata.	*0 - disabled.*							
	1 - selezione manuale del gruppo master.	*1 - manual selection of the master gen set.*							
	2 - rotazione automatica del gruppo master ad orario fisso.	*2 - automatic rotation of the master gen set at a selected time.*							
	3 - rotazione automatica del gruppo master ad intervallo fisso.	*3 - automatic rotation of the master gen set at a selected interval.*							
	7 - Minima potenza nominale	*7 - Minimum nominal power*							
	8 - Numero minimo di generatori	*8 - Minimum number of generators*							
01.00	GCB non aperto da GC #1 su PMCB	GCB not opened from GC #1 on PMCB			1	07103	1	US_00	>= 0xFE
	Bit 00: on = GCB "non aperto".	*Bit 00: on = GCB "not open".*							
01.00	Potenza nominale GC #1 su PMCB	Nominal power of GC #1 on PMCB	kW		1	07104	1	US_00	>= 0xFFFE
01.00	Tensione concatenata generatore L1-L2 GC #1 su PMCB	L1-L2 voltage of GC #1 on PMCB	Vac		1	07105	1	US_00	>= 0xFFFE
01.00	Tensione concatenata generatore L2-L3 GC #1 su PMCB	L2-L3 voltage of GC #1 on PMCB	Vac		1	07106	1	US_00	>= 0xFFFE
01.00	Tensione concatenata generatore L3-L1 GC #1 su PMCB	L3-L1 voltage of GC #1 on PMCB	Vac		1	07107	1	US_00	>= 0xFFFE
01.00	Tensione generatore L1-N GC #1 su PMCB	L1-N voltage of GC #1 on PMCB	Vac		1	07108	1	US_00	>= 0xFFFE
01.00	Tensione generatore L2-N GC #1 su PMCB	L2-N voltage of GC #1 on PMCB	Vac		1	07109	1	US_00	>= 0xFFFE
01.00	Tensione generatore L3-N GC #1 su PMCB	L3-N voltage of GC #1 on PMCB	Vac		1	07110	1	US_00	>= 0xFFFE
01.00	Frequenza generatore GC #1 su PMCB	Frequency of GC #1 on PMCB	Hz		1/256	07111	1	US_08	>= 0xFFFE
01.00	Corrente L1 GC #1 su PMCB	L1 current of GC #1 on PMCB	Aac		1	07112	1	US_00	>= 0xFFFE
01.00	Corrente L2 GC #1 su PMCB	L2 current of GC #1 on PMCB	Aac		1	07113	1	US_00	>= 0xFFFE
01.00	Corrente L3 GC #1 su PMCB	L3 current of GC #1 on PMCB	Aac		1	07114	1	US_00	>= 0xFFFE
01.00	Corrente ausiliaria GC #1 su PMCB	Auxiliary current of GC #1 on PMCB	Aac		1	07115	1	US_00	>= 0xFFFE
01.00	kW L1 GC #1 su PMCB	kW L1 of GC #1 on PMCB	kW	yes	1/256	07116	2	SL_08	>= 7FFFFFFE
01.00	kW L2 GC #1 su PMCB	kW L2 of GC #1 on PMCB	kW	yes	1/256	07118	2	SL_08	>= 7FFFFFFE
01.00	kW L3 GC #1 su PMCB	kW L3 of GC #1 on PMCB	kW	yes	1/256	07120	2	SL_08	>= 7FFFFFFE
01.00	kW (mediati) GC #1 su PMCB	kW (average) of GC #1 on PMCB	kW	yes	1/256	07122	2	SL_08	>= 7FFFFFFE
01.00	kW (istantanei) GC #1 su PMCB	kW (instantaneous) of GC #1 on PMCB	kW	yes	1/256	07124	2	SL_08	>= 7FFFFFFE
01.00	kVA L1 GC #1 su PMCB	kVA L1 of GC #1 on PMCB	kVA	yes	1/256	07126	2	SL_08	>= 7FFFFFFE
01.00	kVA L2 GC #1 su PMCB	kVA L2 of GC #1 on PMCB	kVA	yes	1/256	07128	2	SL_08	>= 7FFFFFFE
01.00	kVA L3 GC #1 su PMCB	kVA L3 of GC #1 on PMCB	kVA	yes	1/256	07130	2	SL_08	>= 7FFFFFFE
01.00	kVA totali GC #1 su PMCB	kVA (total) of GC #1 on PMCB	kVA	yes	1/256	07132	2	SL_08	>= 7FFFFFFE
01.00	kvar L1 GC #1 su PMCB	kvar L1 of GC #1 on PMCB	kvar	yes	1/256	07134	2	SL_08	>= 7FFFFFFE
01.00	kvar L2 GC #1 su PMCB	kvar L2 of GC #1 on PMCB	kvar	yes	1/256	07136	2	SL_08	>= 7FFFFFFE
01.00	kvar L3 GC #1 su PMCB	kvar L3 of GC #1 on PMCB	kvar	yes	1/256	07138	2	SL_08	>= 7FFFFFFE
01.00	kvar totali GC #1 su PMCB	kvar (total) of GC #1 on PMCB	kvar	yes	1/256	07140	2	SL_08	>= 7FFFFFFE
01.00	Fattore di potenza L1 su GC #1 su PMCB	Power factor L1 of GC #1 on PMCB		yes	1/256	07142	1	SS_08	>= 7FFE
01.00	Fattore di potenza L2 su GC #1 su PMCB	Power factor L2 of GC #1 on PMCB		yes	1/256	07143	1	SS_08	>= 7FFE
01.00	Fattore di potenza L3 su GC #1 su PMCB	Power factor L3 of GC #1 on PMCB		yes	1/256	07144	1	SS_08	>= 7FFE
01.00	Fattore di potenza totale su GC #1 su PMCB	Power factor (total) of GC #1 on PMCB		yes	1/256	07145	1	SS_08	>= 7FFE
01.00	Cos(ϕ) totale su GC #1 su PMCB	Cos(ϕ) (total) of GC #1 on PMCB		yes	1/256	07146	1	SS_08	>= 7FFE
01.00	Tipo di carico L1 su GC #1 su PMCB	Load type L1 of GC #1 on PMCB			1	07147	1	BOOL_01	>= FE
01.00	Tipo di carico L2 su GC #1 su PMCB	Load type L2 of GC #1 on PMCB			1	07148	1	BOOL_01	>= FE
01.00	Tipo di carico L3 su GC #1 su PMCB	Load type L3 of GC #1 on PMCB			1	07149	1	BOOL_01	>= FE
01.00	Tipo di carico totale su GC #1 su PMCB	Load type (total) of GC #1 on PMCB			1	07150	1	BOOL_01	>= FE
01.00	Tipo di carico totale (da Cos(ϕ)) su GC #1 su PMCB	Load type (total, from Cos(ϕ)) of GC #1 on PMCB			1	07151	1	BOOL_01	>= FE
	0 - induttivo.	*0 - lagging.*							
	1 - capacitivo.	*1 - leading.*							
01.00	kWh GC #1 su PMCB	kWh of GC #1 on PMCB	kWh		1	07152	2	UL_00	>= 0xFFFFFFFE
01.00	kvarh GC #1 su PMCB	kvarh of GC #1 on PMCB	kvarh		1	07154	2	UL_00	>= 0xFFFFFFFE
01.00	Tensione batteria GC #1 su PMCB	Battery voltage of GC #1 on PMCB	Vdc		1/256	07156	1	US_08	>= 0xFFFE
01.00	Regime di rotazione GC #1 su PMCB	Engine speed of GC #1 on PMCB	rpm		1	07157	1	US_00	>= 0xFFFE
01.00	Pressione olio GC #1 su PMCB	Oil pressure of GC #1 on PMCB	Bar		1/256	07158	1	US_08	>= 0xFFFE
01.00	Temperatura refrigerante GC #1 su PMCB	Coolant temperature of GC #1 on PMCB	°C	yes	1	07159	1	SS_00	>= 0x7FFE
01.00	Livello combustibile GC #1 su PMCB	Fuel level of GC #1 on PMCB	%		1	07160	1	US_00	>= 0xFFFE
01.00	Inibizioni all'avviamento GC #1 su PMCB	Start inhibition of GC #1 on PMCB			1	07161	1	US_00	>= 0xFFFE
	Bit 00: on = da contatto.	*Bit 00: on = from digital input.*							
	Bit 01: on = per la mancata apertura di un GCB.	*Bit 01: on = because of one "GCB not open".*							
	Bit 02: on = perché il tipo di impianto non supporta l'erogazione in isola.	*Bit 02: on = because the type of plant does not allow supply in island mode.*							
	Bit 03: on = da pianificazione con orologio/calendario.	*Bit 03: on = from date/time planning.*							

INPUT REGISTERS									
Rev	**Descrizione**	**Description**	**Dim.**	**Sign**	**Scale**	**Register**	**Number of registers**	**Format**	**"Not valid" value**
	Bit 04: on = da funzione del carico.	*Bit 04: on = from load function.*							
	Bit 05: on = da comando da scheda MC100.	*Bit 05: on = from MC100 command.*							
	Bit 06: on = perché l'avviamento remoto è disabilitato.	*Bit 06: on = because remote start is disabled.*							
01.00	Inibizioni alla chiusura del GCB su GC #1 su PMCB	GCB closure inhibition of GC #1 on PMCB			1	07162	1	US_00	>= 0xFFFE
	Bit 00: on = da contatto.	*Bit 00: on = from digital input.*							
	Bit 01: on = per la mancata apertura di un GCB.	*Bit 01: on = because of one "GCB not open".*							
	Bit 02: on = perché il tipo di impianto non supporta l'erogazione in isola.	*Bit 02: on = because the type of plant does not allow supply in island mode.*							
	Bit 03: on = da comando da porte seriali.	*Bit 03: on = from command from serial ports.*							
	Bit 04: on = perché è in corso la sincronizzazione su MCB.	*Bit 04: on = because MCB synchronization in progress.*							
	Bit 05: on = da comando da scheda MC100.	*Bit 05: on = from MC100 command.*							
	Bit 06: on = per motore in moto a bassa velocità.	*Bit 06: on = because engine is running at idle speed.*							
01.00	Richieste di avviamento su GC #1 su PMCB	Start requests of GC #1 on PMCB			1	07163	1	US_00	>= 0xFFFE
	Bit 00: on = da comando manuale.	*Bit 00: on = by manual command.*							
	Bit 01: on = da comando automatico.	*Bit 01: on = by automatic command.*							
	Bit 02: on = avviamento in PROVA.	*Bit 02: on = by TEST request.*							
	Bit 03: on = da AVVIAMENTO REMOTO richiesto da contatto.	*Bit 03: on = by REMOTE START request from digital input.*							
	Bit 04: on = da AVVIAMENTO REMOTO richiesto dalle porte seriali.	*Bit 04: on = by REMOTE START request from serial ports.*							
	Bit 05: on = da AVVIAMENTO REMOTO richiesto da scheda MC100.	*Bit 05: on = by REMOTE START request from MC100 controller.*							
01.00	Modalità di controllo della potenza attiva da GC #1 su PMCB	Active power management mode from GC #1 on PMCB			1	07164	1	US_00	>= 0xFE
	1 = controllo di potenza disabilitato	*1 = power control disabled*							
	2 = DROOP	*2 = DROOP*							
	4 = import/export	*4 = import/export*							
	8 = BASE LOAD (setpoint 1)	*8 = BASE LOAD (setpoint 1)*							
	16 = BASE LOAD (setpoint 2)	*16 = BASE LOAD (setpoint 2)*							
	32 = Isocrono (ripartizione)	*32 = Isochronous (load sharing)*							
	64 = Isocrono (ripartizione)	*64 = Isochronous (load sharing)*							
	136 = System BASE LOAD	*136 = System BASE LOAD*							
	I registri dal 7165 al 7228 si riferiscono al generatore #2, dal 7229 al 7292 si riferiscono al generatore #3 e così	**Registers from 7165 to 7228 refer to gen set #2, from 7229 to 7292 refer to gen set #3 and so on.**							
01.00	Potenza attiva istantanea totale erogata dai generatori con GCB chiuso.	Total instantaneous active power supplied by generators with closed GCB.			1/256	00721	2	SL_08	
01.00	Potenza attiva totale erogata dai generatori con GCB chiuso.	Total active power supplied by generators with closed GCB.			1/256	00723	2	SL_08	
01.00	Potenza reattiva totale erogata dai generatori con GCB chiuso.	Total reactive power supplied by generators with closed GCB.			1/256	00725	2	SL_08	
01.00	Potenza nominale totale dei generatori con GCB chiuso.	Total nominal power of generators with closed GCB.			1/256	00731	2	SL_08	
01.00	Potenza attiva totale erogata dai generatori in percentuale alla massima totale (con GCB chiuso).	Total active power supplied by generators as a percentage to the maximum total (with closed GCB).			1/256	00733	2	SL_08	
	Protezioni di parallelo alla rete.	**Protections for parallel to mains.**							
01.00	Flag di gestione delle protezioni di parallelo alla rete	Management flag for protections for parallel to mains.			1	08801	1	BOOL_01	
	Bit 00: on = protezioni abilitate.	*Bit 00: on = protections enabled.*							
	Bit 01: on = rete presente (istantaneo).	*Bit 01: on = mains present (instantaneous).*							
	Bit 02: on = rete presente (filtrato).	*Bit 02: on = mains present (filtered).*							
	Bit 03: on = la frequenza della rete non consente il parallelo.	*Bit 03: on = the frequency of the mains doesn't allow the parallel.*							
	Bit 06: on = deve essere aperto l'interruttore di interfaccia.	*Bit 06: on = the interface device must be opened.*							
	Bit 07: on = deve essere aperto l'interruttore di rincalzo.	*Bit 07: on = the reserve device must be opened.*							
01.00	Tempo mancante allo stato filtrato.	Time to next filtered status.	s		1/10	08802	1	US_00	
01.00	Protezioni di parallelo rete attive.	"Parallel to mains" protections activated.			1	08803	1	BOOL_01	
	Bit 00: on = 27 (minima tensione).	*Bit 00: on = 27 (minimum voltage).*							
	Bit 01: on = 59 (massima tensione).	*Bit 01: on = 59 (maximum voltage).*							
	Bit 02: on = 81< (minima frequenza).	*Bit 02: on = 81< (minimum frequency).*							
	Bit 03: on = 81> (massima frequenza).	*Bit 03: on = 81> (maximum frequency).*							
	Bit 04: on = Df/Dt (velocità di variazione della frequenza nel tempo).	*Bit 04: on = Df/Dt (Rate Of Change Of Frequency).*							
	Bit 05: on = Vector jump (salto di fase).	*Bit 05: on = Vector jump.*							
	Bit 06: on = 27 2° soglia (minima tensione).	*Bit 06: on = 27 2nd threshold (minimum voltage).*							
	Bit 07: on = 59 2° soglia (massima tensione).	*Bit 07: on = 59 2nd threshold (maximum voltage).*							
	Bit 08: on = 81< 2° soglia (minima frequenza).	*Bit 08: on = 81< 2nd threshold (minimum frequency).*							
	Bit 09: on = 81> 2° soglia (massima frequenza).	*Bit 09: on = 81> 2nd threshold (maximum frequency).*							
	Bit 11: on = 27Q (minima tensione con reattiva direzionale BDEW).	*Bit 11: on = 27Q (minimum voltage with directional reactive BDEW)*							
01.16	Flag consenso al parallelo con la rete	Consent flag for parallel with the grid			1	08809	1	BOOL_01	
	Bit 00: on = frequenza OK	*Bit 00: on = frequency OK*							
	Bit 01: on = tensione L1 OK	*Bit 01: on = L1 voltage OK*							

INPUT REGISTERS									
Rev	**Descrizione**	**Description**	**Dim.**	**Sign**	**Scale**	**Register**	**Number of registers**	**Format**	**"Not valid" value**
	Bit 02: on = tensione L2 OK	*Bit 02: on = L2 voltage OK*							
	Bit 03: on = tensione L3 OK	*Bit 03: on = L3 voltage OK*							
	Bit 04: on = protezioni di interfaccia intervenute (ritardo lungo)	*Bit 04: on = interface protections tripped (longer delay)*							
	Bit 05: on = parallelo consentito	*Bit 05: on = parallel allowed*							
01.00	Tempo mancante al consenso al parallelo rete.	Time to new parallel to mains	s		1/10	08807	1	US_00	
	Load shedding.	**Load shedding.**							
01.00	Stato della sequenza di load shedding.	State of the sequence for load shedding.			1	02311	1	BOOL_01	
	1 = funzione non attiva	*Bit 00: on = function not activated.*							
	2 = ritardo iniziale	*Bit 01: on = initial delay.*							
	3 = funzione attiva: nessuna richiesta di sgancio / riconnessione	*Bit 02: on = function activated: no requests for load disconnect / re-connect.*							
	4 = ritardo prima di sganciare un carico	*Bit 03: on = delay before disconnect the load.*							
	5 = ritardo prima di collegare un carico	*Bit 06: on = delay before re-connect the load.*							
01.00	Tempo al cambio di stato della sequenza di load shedding.	Timer to next status of the sequence of load shedding.	s		1/10	02312	1	US_00	
01.00	Numero reale di uscite gestite.	Real number of the handled output.				02313	1	US_00	
01.00	Stato dei carichi.	Status of loads.			1	02314	1	BOOL_01	
	Bit 00: on = carico 1 disconnesso.	*Bit 00: on = load 1 disconnected.*							
	Bit 01: on = carico 2 disconnesso.	*Bit 01: on = load 2 disconnected.*							
	Bit 02: on = carico 3 disconnesso.	*Bit 02: on = load 3 disconnected.*							
	Bit 03: on = carico 4 disconnesso.	*Bit 03: on = load 4 disconnected.*							
	Peak shaving.	**Peak shaving.**							
01.00	Flag della sequenza di peak shaving.	Flag of the sequence for peak shaving.			1	02321	1	BOOL_01	
	Bit 00: on = peak shaving abilitato.	*Bit 00: on = peak shaving enabled.*							
01.00	Stato della sequenza di peak shaving.	State of the sequence for peak shaving.			1	02322	1	BOOL_01	
	1 = funzione non attiva (avviamento generatori non richiesto).	*Bit 00: on = function not activated (generators start not required).*							
	2 = ritardo avviamento generatori.	*Bit 01: on = generators start delay.*							
	3 = avviamento generatori richiesto.	*Bit 02: on = generators start required.*							
	4 = ritardo arresto generatori.	*Bit 03: on = generators stop required.*							
01.00	Tempo al cambio di stato della sequenza di peak shaving.	Timer to next status of the sequence of peak shaving.	s		1/10	02323	1	US_00	
	Archivi storici	**Histroy logs**							
01.00	Tipo e numero del record richiesto.	Type and number of required record.			1	03401	1	US_00	
	1…n: record 1..n dell'archivio EVENTI.	*1…n: record 1..n of the EVENTS log.*							
	10000+1… 10000+n: record 1..n dell'archivio ANALOGICHE.	*10000+1… 10000+n: record 1..n of the TRENDS log.*							
01.00	Numero di record presenti nell'archivio richiesto.	Number of records in the selected log.			1	03402	1	US_00	
01.00	Numero massimo di record nell'archivio selezionato.	Maximum number of records in the selected log.			1	03403	1	US_00	
01.00	Dimensione (in byte) di un record dell'archivio selezionato.	Size (bytes) of one record of the selected log.			1	03404	1	US_00	
01.00	Numero di campi nel descrittore dell'archivio selezionato.	Number of fields in the descriptor of the selected log.			1	03411	1	US_00	
01.00	ID 1° informazione memorizzata nell'archivio selezionato.	ID of the 1° information stored in the selected log			1	03412	1	US_00	
	…	…	…	…	…	…	…	…	…
01.00	ID 48° informazione memorizzata nell'archivio selezionato.	ID of the 48° information stored in the selected log			1	03459	1	US_00	
01.00	Dati presenti nel record e nell'archivio selezionato.	Data of the selected record of the selected log.			1	03601	1	US_00	
	…	…	…	…	…	…	…	…	…
01.00	Dati presenti nel record e nell'archivio selezionato.	Data of the selected record of the selected log.			1	03496	1	US_00	
	Picchi	**Peaks**							
01.00	Picchi (minima temperatura scheda): data/ora	Peaks (minimum temperature of the controller): date/time			1	00261	2	UL_00	
	bit 00...05 = secondi (0...59)	*bit 00...05 = seconds (0...59)*							
	bit 06...11 = minuti (0...59)	*bit 06...11 = minutes (0...59)*							
	bit 12...16 = ore (0...23)	*bit 12...16 = hours (0...23)*							
	bit 17...21 = giorno del mese (1...31)	*bit 17...21 = day of month (1...31)*							
	bit 22...25 = mese (1...12)	*bit 22...25 = month (1...12)*							
	bit 26...31 = anno (0...99)	*bit 26...31 = year (0...99)*							
01.00	Picchi (minima temperatura scheda): valore	Peaks (minimum temperature of the controller): value	°C	Yes	1/256	00263	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Picchi (massima temperatura scheda): data/ora	Peaks (maximum temperature of the controller): date/time			1	00265	2	UL_00	
	bit 00...05 = secondi (0...59)	*bit 00...05 = seconds (0...59)*							
	bit 06...11 = minuti (0...59)	*bit 06...11 = minutes (0...59)*							
	bit 12...16 = ore (0...23)	*bit 12...16 = hours (0...23)*							

INPUT REGISTERS									
Rev	**Descrizione**	**Description**	**Dim.**	**Sign**	**Scale**	**Register**	**Number of registers**	**Format**	**"Not valid" value**
	bit 17...21 = giorno del mese (1...31)	*bit 17...21 = day of month (1...31)*							
	bit 22...25 = mese (1...12)	*bit 22...25 = month (1...12)*							
	bit 26...31 = anno (0...99)	*bit 26...31 = year (0...99)*							
01.00	Picchi (massima temperatura scheda): valore	Peaks (maximum temperature of the controller): value	°C	Yes	1/256	00267	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Picchi (potenza attiva): data/ora	Peaks (active power): date/time			1	00275	2	UL_00	
	bit 00...05 = secondi (0...59)	*bit 00...05 = seconds (0...59)*							
	bit 06...11 = minuti (0...59)	*bit 06...11 = minutes (0...59)*							
	bit 12...16 = ore (0...23)	*bit 12...16 = hours (0...23)*							
	bit 17...21 = giorno del mese (1...31)	*bit 17...21 = day of month (1...31)*							
	bit 22...25 = mese (1...12)	*bit 22...25 = month (1...12)*							
	bit 26...31 = anno (0...99)	*bit 26...31 = year (0...99)*							
01.00	Picchi (potenza attiva): valore	Peaks (active power): value	kW	Yes	1/256	00277	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Picchi (potenza attiva): valore associato (temperatura della scheda)	Peaks (active power): related value (temperature of the controller)	°C	Yes	1/256	00279	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Picchi (corrente L1): data/ora	Peaks (current L1): date/time			1	00281	2	UL_00	
	bit 00...05 = secondi (0...59)	*bit 00...05 = seconds (0...59)*							
	bit 06...11 = minuti (0...59)	*bit 06...11 = minutes (0...59)*							
	bit 12...16 = ore (0...23)	*bit 12...16 = hours (0...23)*							
	bit 17...21 = giorno del mese (1...31)	*bit 17...21 = day of month (1...31)*							
	bit 22...25 = mese (1...12)	*bit 22...25 = month (1...12)*							
	bit 26...31 = anno (0...99)	*bit 26...31 = year (0...99)*							
01.00	Picchi (corrente L1): valore	Peaks (current L1): value	Aac	Yes	1/256	00283	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Picchi (corrente L1): valore associato (fattore di potenza)	Peaks (current L1): related value (power factor)		Yes	1/256	00285	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Picchi (corrente L2): data/ora	Peaks (current L2): date/time			1	00287	2	UL_00	
	bit 00...05 = secondi (0...59)	*bit 00...05 = seconds (0...59)*							
	bit 06...11 = minuti (0...59)	*bit 06...11 = minutes (0...59)*							
	bit 12...16 = ore (0...23)	*bit 12...16 = hours (0...23)*							
	bit 17...21 = giorno del mese (1...31)	*bit 17...21 = day of month (1...31)*							
	bit 22...25 = mese (1...12)	*bit 22...25 = month (1...12)*							
	bit 26...31 = anno (0...99)	*bit 26...31 = year (0...99)*							
01.00	Picchi (corrente L2): valore	Peaks (current L2): value	Aac	Yes	1/256	00289	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Picchi (corrente L2): valore associato (fattore di potenza)	Peaks (current L2): related value (power factor)		Yes	1/256	00291	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Picchi (corrente L3): data/ora	Peaks (current L3): date/time			1	00293	2	UL_00	
	bit 00...05 = secondi (0...59)	*bit 00...05 = seconds (0...59)*							
	bit 06...11 = minuti (0...59)	*bit 06...11 = minutes (0...59)*							
	bit 12...16 = ore (0...23)	*bit 12...16 = hours (0...23)*							
	bit 17...21 = giorno del mese (1...31)	*bit 17...21 = day of month (1...31)*							
	bit 22...25 = mese (1...12)	*bit 22...25 = month (1...12)*							
	bit 26...31 = anno (0...99)	*bit 26...31 = year (0...99)*							
01.00	Picchi (corrente L3): valore	Peaks (current L3): value	Aac	Yes	1/256	00295	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
01.00	Picchi (corrente L3): valore associato (fattore di potenza)	Peaks (current L3): related value (power factor)		Yes	1/256	00297	2	SL_08	>= 0x7FFFFFFE
	Chiamate dati	**Data calls**							
01.00	Numero di eventi memorizzati.	Number of store events			1	09001	1	US_00	
01.00	Verifica se ci sono eventi pendenti.	It checks if there are pending events			1	09002	1	US_00	
	0: nessun evento pendente	*0: no pending events*							
	1: almeno un evento pendente	*1: at least one pending event*							
01.00	Codice del primo evento pendente	Code of the first pending event			1	09003	1	US_00	
01.00	Data/ora del primo evento pendente	Date/time of the first pending event			1	09004	2	UL_00	
	bit 00...05 = secondi (0...59)	*bit 00...05 = seconds (0...59)*							
	bit 06...11 = minuti (0...59)	*bit 06...11 = minutes (0...59)*							
	bit 12...16 = ore (0...23)	*bit 12...16 = hours (0...23)*							
	bit 17...21 = giorno del mese (1...31)	*bit 17...21 = day of month (1...31)*							
	bit 22...25 = mese (1...12)	*bit 22...25 = month (1...12)*							
	bit 26...31 = anno (0...99)	*bit 26...31 = year (0...99)*							
	Ethernet	**Ethernet**							
01.00	Stato Ethernet.	Ethernet status			1	00199	1	BOOL_01	
	Bit 00: cavo Ethernet collegato.	*Bit 00: Ethernet cable is connected.*							
	Bit 01: interfaccia Ethernet presente.	*Bit 01: Ethernet interface on board.*							
01.00	Indirizzo MAC (supporto SW MacMaker).	MAC address (support for MacMaker SW).			1	11011	6	STR_06	

INPUT REGISTERS									
Rev	Descrizione	Description	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value
01.00	Indirizzo IP in uso.	IP address in use.			1	11301	2	SHEX_04	
01.00	Gateway di rete in uso.	Gateway address in use.			1	11303	2	SHEX_04	
01.00	Subnet Mask in uso.	Subnet Mask in use.			1	11305	2	SHEX_04	
01.00	Server DNS in uso.	DNS server in use.			1	11307	2	SHEX_04	
	Modem	**GPRS modem**							
01.00	Codice IMEI (International Mobile Equipment Identity).	IMEI number (International Mobile Equipment Identity).			1	11201	10	STR_20	
01.00	Codice ICCID (Integrated Circuit Card Identifier).	ICCID number (Integrated Circuit Card Identifier).			1	11211	12	STR_22	
01.00	Codice IMSI (International Mobile Subscriber Identity).	IMSI number (International Mobile Subscriber Identity).			1	11223	10	STR_20	
	Variabili interne PLC	**PLC internal variables**							
01.00	Stati digitali PLC 000..015	PLC digital statuses 000..015			1	04001	1	BOOL_01	
01.00	Stati digitali PLC 016..031	PLC digital statuses 016..031			1	04002	1	BOOL_01	
01.00	Stati digitali PLC 032..047	PLC digital statuses 032..047			1	04003	1	BOOL_01	
01.00	Stati digitali PLC 048..063	PLC digital statuses 048..063			1	04004	1	BOOL_01	
01.00	Stati digitali PLC 064..079	PLC digital statuses 064..079			1	04005	1	BOOL_01	
01.00	Stati digitali PLC 080..095	PLC digital statuses 080..095			1	04006	1	BOOL_01	
01.00	Stati digitali PLC 096..111	PLC digital statuses 096..111			1	04007	1	BOOL_01	
01.00	Stati digitali PLC 112..127	PLC digital statuses 112..127			1	04008	1	BOOL_01	
01.00	Stati digitali PLC 128..143	PLC digital statuses 128..143			1	04009	1	BOOL_01	
01.00	Stati digitali PLC 144..159	PLC digital statuses 144..159			1	04010	1	BOOL_01	
01.00	Stati digitali PLC 160..175	PLC digital statuses 160..175			1	04011	1	BOOL_01	
01.00	Stati digitali PLC 176..191	PLC digital statuses 176..191			1	04012	1	BOOL_01	
01.00	Stati digitali PLC 192..207	PLC digital statuses 192..207			1	04013	1	BOOL_01	
01.00	Stati digitali PLC 208..223	PLC digital statuses 208..223			1	04014	1	BOOL_01	
01.00	Stati digitali PLC 224..239	PLC digital statuses 224..239			1	04015	1	BOOL_01	
01.00	Stati digitali PLC 240..255	PLC digital statuses 240..255			1	04016	1	BOOL_01	
01.00	Stati digitali PLC 256..271	PLC digital statuses 256..271			1	04017	1	BOOL_01	
01.00	Stati digitali PLC 272..287	PLC digital statuses 272..287			1	04018	1	BOOL_01	
01.00	Stati digitali PLC 288..303	PLC digital statuses 288..303			1	04019	1	BOOL_01	
01.00	Stati digitali PLC 304..319	PLC digital statuses 304..319			1	04020	1	BOOL_01	
01.16	Stati digitali PLC 320..335	PLC digital statuses 320..335			1	04021	1	BOOL_01	
01.16	Stati digitali PLC 336..351	PLC digital statuses 336..351			1	04022	1	BOOL_01	
01.16	Stati digitali PLC 352..367	PLC digital statuses 352..367			1	04023	1	BOOL_01	
01.00	Misura interna PLC 001: valore	PLC internal measure 001: value		?	1	04101	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 001: formato	PLC internal measure 001: format			1	04103	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 002: valore	PLC internal measure 002: value		?	1	04104	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 002: formato	PLC internal measure 002: format			1	04106	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 003: valore	PLC internal measure 003: value		?	1	04107	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 003: formato	PLC internal measure 003: format			1	04109	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 004: valore	PLC internal measure 004: value		?	1	04110	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 004: formato	PLC internal measure 004: format			1	04112	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 005: valore	PLC internal measure 005: value		?	1	04113	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 005: formato	PLC internal measure 005: format			1	04115	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 006: valore	PLC internal measure 006: value		?	1	04116	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 006: formato	PLC internal measure 006: format			1	04118	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 007: valore	PLC internal measure 007: value		?	1	04119	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 007: formato	PLC internal measure 007: format			1	04121	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 008: valore	PLC internal measure 008: value		?	1	04122	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 008: formato	PLC internal measure 008: format			1	04124	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 009: valore	PLC internal measure 009: value		?	1	04125	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 009: formato	PLC internal measure 009: format			1	04127	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 010: valore	PLC internal measure 010: value		?	1	04128	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 010: formato	PLC internal measure 010: format			1	04130	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 011: valore	PLC internal measure 011: value		?	1	04131	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 011: formato	PLC internal measure 011: format			1	04133	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 012: valore	PLC internal measure 012: value		?	1	04134	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 012: formato	PLC internal measure 012: format			1	04136	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 013: valore	PLC internal measure 013: value		?	1	04137	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 013: formato	PLC internal measure 013: format			1	04139	1	US_00	

INPUT REGISTERS									
Rev	Descrizione	Description	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value
01.00	Misura interna PLC 014: valore	PLC internal measure 014: value		?	1	04140	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 014: formato	PLC internal measure 014: format			1	04142	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 015: valore	PLC internal measure 015: value		?	1	04143	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 015: formato	PLC internal measure 015: format			1	04145	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 016: valore	PLC internal measure 016: value		?	1	04146	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 016: formato	PLC internal measure 016: format			1	04148	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 017: valore	PLC internal measure 017: value		?	1	04149	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 017: formato	PLC internal measure 017: format			1	04151	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 018: valore	PLC internal measure 018: value		?	1	04152	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 018: formato	PLC internal measure 018: format			1	04154	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 019: valore	PLC internal measure 019: value		?	1	04155	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 019: formato	PLC internal measure 019: format			1	04157	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 020: valore	PLC internal measure 020: value		?	1	04158	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 020: formato	PLC internal measure 020: format			1	04160	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 021: valore	PLC internal measure 021: value		?	1	04161	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 021: formato	PLC internal measure 021: format			1	04163	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 022: valore	PLC internal measure 022: value		?	1	04164	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 022: formato	PLC internal measure 022: format			1	04166	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 023: valore	PLC internal measure 023: value		?	1	04167	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 023: formato	PLC internal measure 023: format			1	04169	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 024: valore	PLC internal measure 024: value		?	1	04170	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 024: formato	PLC internal measure 024: format			1	04172	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 025: valore	PLC internal measure 025: value		?	1	04173	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 025: formato	PLC internal measure 025: format			1	04175	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 026: valore	PLC internal measure 026: value		?	1	04176	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 026: formato	PLC internal measure 026: format			1	04178	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 027: valore	PLC internal measure 027: value		?	1	04179	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 027: formato	PLC internal measure 027: format			1	04181	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 028: valore	PLC internal measure 028: value		?	1	04182	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 028: formato	PLC internal measure 028: format			1	04184	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 029: valore	PLC internal measure 029: value		?	1	04185	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 029: formato	PLC internal measure 029: format			1	04187	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 030: valore	PLC internal measure 030: value		?	1	04188	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 030: formato	PLC internal measure 030: format			1	04190	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 031: valore	PLC internal measure 031: value		?	1	04191	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 031: formato	PLC internal measure 031: format			1	04193	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 032: valore	PLC internal measure 032: value		?	1	04194	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 032: formato	PLC internal measure 032: format			1	04196	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 033: valore	PLC internal measure 033: value		?	1	04197	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 033: formato	PLC internal measure 033: format			1	04199	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 034: valore	PLC internal measure 034: value		?	1	04200	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 034: formato	PLC internal measure 034: format			1	04202	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 035: valore	PLC internal measure 035: value		?	1	04203	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 035: formato	PLC internal measure 035: format			1	04205	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 036: valore	PLC internal measure 036: value		?	1	04206	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 036: formato	PLC internal measure 036: format			1	04208	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 037: valore	PLC internal measure 037: value		?	1	04209	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 037: formato	PLC internal measure 037: format			1	04211	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 038: valore	PLC internal measure 038: value		?	1	04212	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 038: formato	PLC internal measure 038: format			1	04214	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 039: valore	PLC internal measure 039: value		?	1	04215	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 039: formato	PLC internal measure 039: format			1	04217	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 040: valore	PLC internal measure 040: value		?	1	04218	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 040: formato	PLC internal measure 040: format			1	04220	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 041: valore	PLC internal measure 041: value		?	1	04221	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 041: formato	PLC internal measure 041: format			1	04223	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 042: valore	PLC internal measure 042: value		?	1	04224	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 042: formato	PLC internal measure 042: format			1	04226	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 043: valore	PLC internal measure 043: value		?	1	04227	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 043: formato	PLC internal measure 043: format			1	04229	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 044: valore	PLC internal measure 044: value		?	1	04230	2	UL_xx	

INPUT REGISTERS									
Rev	Descrizione	Description	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value
01.00	Misura interna PLC 044: formato	PLC internal measure 044: format			1	04232	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 045: valore	PLC internal measure 045: value		?	1	04233	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 045: formato	PLC internal measure 045: format			1	04235	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 046: valore	PLC internal measure 046: value		?	1	04236	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 046: formato	PLC internal measure 046: format			1	04238	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 047: valore	PLC internal measure 047: value		?	1	04239	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 047: formato	PLC internal measure 047: format			1	04241	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 048: valore	PLC internal measure 048: value		?	1	04242	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 048: formato	PLC internal measure 048: format			1	04244	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 049: valore	PLC internal measure 049: value		?	1	04245	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 049: formato	PLC internal measure 049: format			1	04247	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 050: valore	PLC internal measure 050: value		?	1	04248	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 050: formato	PLC internal measure 050: format			1	04250	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 051: valore	PLC internal measure 051: value		?	1	04251	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 051: formato	PLC internal measure 051: format			1	04253	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 052: valore	PLC internal measure 052: value		?	1	04254	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 052: formato	PLC internal measure 052: format			1	04256	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 053: valore	PLC internal measure 053: value		?	1	04257	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 053: formato	PLC internal measure 053: format			1	04259	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 054: valore	PLC internal measure 054: value		?	1	04260	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 054: formato	PLC internal measure 054: format			1	04262	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 055: valore	PLC internal measure 055: value		?	1	04263	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 055: formato	PLC internal measure 055: format			1	04265	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 056: valore	PLC internal measure 056: value		?	1	04266	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 056: formato	PLC internal measure 056: format			1	04268	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 057: valore	PLC internal measure 057: value		?	1	04269	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 057: formato	PLC internal measure 057: format			1	04271	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 058: valore	PLC internal measure 058: value		?	1	04272	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 058: formato	PLC internal measure 058: format			1	04274	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 059: valore	PLC internal measure 059: value		?	1	04275	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 059: formato	PLC internal measure 059: format			1	04277	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 060: valore	PLC internal measure 060: value		?	1	04278	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 060: formato	PLC internal measure 060: format			1	04280	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 061: valore	PLC internal measure 061: value		?	1	04281	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 061: formato	PLC internal measure 061: format			1	04283	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 062: valore	PLC internal measure 062: value		?	1	04284	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 062: formato	PLC internal measure 062: format			1	04286	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 063: valore	PLC internal measure 063: value		?	1	04287	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 063: formato	PLC internal measure 063: format			1	04289	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 064: valore	PLC internal measure 064: value		?	1	04290	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 064: formato	PLC internal measure 064: format			1	04292	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 065: valore	PLC internal measure 065: value		?	1	04293	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 065: formato	PLC internal measure 065: format			1	04295	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 066: valore	PLC internal measure 066: value		?	1	04296	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 066: formato	PLC internal measure 066: format			1	04298	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 067: valore	PLC internal measure 067: value		?	1	04299	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 067: formato	PLC internal measure 067: format			1	04301	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 068: valore	PLC internal measure 068: value		?	1	04302	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 068: formato	PLC internal measure 068: format			1	04304	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 069: valore	PLC internal measure 069: value		?	1	04305	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 069: formato	PLC internal measure 069: format			1	04307	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 070: valore	PLC internal measure 070: value		?	1	04308	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 070: formato	PLC internal measure 070: format			1	04310	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 071: valore	PLC internal measure 071: value		?	1	04311	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 071: formato	PLC internal measure 071: format			1	04313	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 072: valore	PLC internal measure 072: value		?	1	04314	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 072: formato	PLC internal measure 072: format			1	04316	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 073: valore	PLC internal measure 073: value		?	1	04317	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 073: formato	PLC internal measure 073: format			1	04319	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 074: valore	PLC internal measure 074: value		?	1	04320	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 074: formato	PLC internal measure 074: format			1	04322	1	US_00	

INPUT REGISTERS									
Rev	Descrizione	Description	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value
01.00	Misura interna PLC 075: valore	PLC internal measure 075: value		?	1	04323	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 075: formato	PLC internal measure 075: format			1	04325	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 076: valore	PLC internal measure 076: value		?	1	04326	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 076: formato	PLC internal measure 076: format			1	04328	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 077: valore	PLC internal measure 077: value		?	1	04329	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 077: formato	PLC internal measure 077: format			1	04331	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 078: valore	PLC internal measure 078: value		?	1	04332	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 078: formato	PLC internal measure 078: format			1	04334	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 079: valore	PLC internal measure 079: value		?	1	04335	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 079: formato	PLC internal measure 079: format			1	04337	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 080: valore	PLC internal measure 080: value		?	1	04338	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 080: formato	PLC internal measure 080: format			1	04340	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 081: valore	PLC internal measure 081: value		?	1	04341	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 081: formato	PLC internal measure 081: format			1	04343	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 082: valore	PLC internal measure 082: value		?	1	04344	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 082: formato	PLC internal measure 082: format			1	04346	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 083: valore	PLC internal measure 083: value		?	1	04347	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 083: formato	PLC internal measure 083: format			1	04349	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 084: valore	PLC internal measure 084: value		?	1	04350	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 084: formato	PLC internal measure 084: format			1	04352	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 085: valore	PLC internal measure 085: value		?	1	04353	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 085: formato	PLC internal measure 085: format			1	04355	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 086: valore	PLC internal measure 086: value		?	1	04356	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 086: formato	PLC internal measure 086: format			1	04358	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 087: valore	PLC internal measure 087: value		?	1	04359	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 087: formato	PLC internal measure 087: format			1	04361	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 088: valore	PLC internal measure 088: value		?	1	04362	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 088: formato	PLC internal measure 088: format			1	04364	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 089: valore	PLC internal measure 089: value		?	1	04365	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 089: formato	PLC internal measure 089: format			1	04367	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 090: valore	PLC internal measure 090: value		?	1	04368	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 090: formato	PLC internal measure 090: format			1	04370	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 091: valore	PLC internal measure 091: value		?	1	04371	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 091: formato	PLC internal measure 091: format			1	04373	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 092: valore	PLC internal measure 092: value		?	1	04374	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 092: formato	PLC internal measure 092: format			1	04376	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 093: valore	PLC internal measure 093: value		?	1	04377	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 093: formato	PLC internal measure 093: format			1	04379	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 094: valore	PLC internal measure 094: value		?	1	04380	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 094: formato	PLC internal measure 094: format			1	04382	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 095: valore	PLC internal measure 095: value		?	1	04383	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 095: formato	PLC internal measure 095: format			1	04385	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 096: valore	PLC internal measure 096: value		?	1	04386	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 096: formato	PLC internal measure 096: format			1	04388	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 097: valore	PLC internal measure 097: value		?	1	04389	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 097: formato	PLC internal measure 097: format			1	04391	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 098: valore	PLC internal measure 098: value		?	1	04392	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 098: formato	PLC internal measure 098: format			1	04394	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 099: valore	PLC internal measure 099: value		?	1	04395	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 099: formato	PLC internal measure 099: format			1	04397	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 100: valore	PLC internal measure 100: value		?	1	04398	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 100: formato	PLC internal measure 100: format			1	04400	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 101: valore	PLC internal measure 101: value		?	1	04401	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 101: formato	PLC internal measure 101: format			1	04403	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 102: valore	PLC internal measure 102: value		?	1	04404	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 102: formato	PLC internal measure 102: format			1	04406	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 103: valore	PLC internal measure 103: value		?	1	04407	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 103: formato	PLC internal measure 103: format			1	04409	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 104: valore	PLC internal measure 104: value		?	1	04410	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 104: formato	PLC internal measure 104: format			1	04412	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 105: valore	PLC internal measure 105: value		?	1	04413	2	UL_xx	

INPUT REGISTERS									
Rev	Descrizione	Description	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value
01.00	Misura interna PLC 105: formato	PLC internal measure 105: format			1	04415	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 106: valore	PLC internal measure 106: value		?	1	04416	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 106: formato	PLC internal measure 106: format			1	04418	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 107: valore	PLC internal measure 107: value		?	1	04419	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 107: formato	PLC internal measure 107: format			1	04421	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 108: valore	PLC internal measure 108: value		?	1	04422	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 108: formato	PLC internal measure 108: format			1	04424	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 109: valore	PLC internal measure 109: value		?	1	04425	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 109: formato	PLC internal measure 109: format			1	04427	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 110: valore	PLC internal measure 110: value		?	1	04428	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 110: formato	PLC internal measure 110: format			1	04430	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 111: valore	PLC internal measure 111: value		?	1	04431	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 111: formato	PLC internal measure 111: format			1	04433	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 112: valore	PLC internal measure 112: value		?	1	04434	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 112: formato	PLC internal measure 112: format			1	04436	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 113: valore	PLC internal measure 113: value		?	1	04437	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 113: formato	PLC internal measure 113: format			1	04439	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 114: valore	PLC internal measure 114: value		?	1	04440	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 114: formato	PLC internal measure 114: format			1	04442	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 115: valore	PLC internal measure 115: value		?	1	04443	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 115: formato	PLC internal measure 115: format			1	04445	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 116: valore	PLC internal measure 116: value		?	1	04446	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 116: formato	PLC internal measure 116: format			1	04448	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 117: valore	PLC internal measure 117: value		?	1	04449	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 117: formato	PLC internal measure 117: format			1	04451	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 118: valore	PLC internal measure 118: value		?	1	04452	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 118: formato	PLC internal measure 118: format			1	04454	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 119: valore	PLC internal measure 119: value		?	1	04455	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 119: formato	PLC internal measure 119: format			1	04457	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 120: valore	PLC internal measure 120: value		?	1	04458	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 120: formato	PLC internal measure 120: format			1	04460	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 121: valore	PLC internal measure 121: value		?	1	04461	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 121: formato	PLC internal measure 121: format			1	04463	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 122: valore	PLC internal measure 122: value		?	1	04464	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 122: formato	PLC internal measure 122: format			1	04466	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 123: valore	PLC internal measure 123: value		?	1	04467	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 123: formato	PLC internal measure 123: format			1	04469	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 124: valore	PLC internal measure 124: value		?	1	04470	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 124: formato	PLC internal measure 124: format			1	04472	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 125: valore	PLC internal measure 125: value		?	1	04473	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 125: formato	PLC internal measure 125: format			1	04475	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 126: valore	PLC internal measure 126: value		?	1	04476	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 126: formato	PLC internal measure 126: format			1	04478	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 127: valore	PLC internal measure 127: value		?	1	04479	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 127: formato	PLC internal measure 127: format			1	04481	1	US_00	
01.00	Misura interna PLC 128: valore	PLC internal measure 128: value		?	1	04482	2	UL_xx	
01.00	Misura interna PLC 128: formato	PLC internal measure 128: format			1	04484	1	US_00	

HOLDING REGISTERS

Rev	Descrizione	Description	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value	Note
	Orologio	**Clock**								
01.00	Secondi (0…59)	Seconds (0…59)			1	00001	1	US_00		
01.00	Minuti (0…59)	Minutes (0…59)			1	00002	1	US_00		
01.00	Ore (0…23)	Hours (0…23)			1	00003	1	US_00		
01.00	Giorno del mese (1…31)	Day of month (1…31)			1	00004	1	US_00		
01.00	Giorno della settimana (0…6)	Day of week (0…6)			1	00005	1	US_00		
	0 = Domenica.	*0 = Sunday*								
	1 = Lunedì.	*1 = Monday.*								
	2 = Martedì.	*2 = Tuesday.*								
	3 = Mercoledì.	*3 = Wednesday.*								
	4 = Giovedì.	*4 = Thursday.*								
	5 = Venerdì.	*5 = Friday.*								
	6 = Sabato.	*6 = Saturday.*								
01.00	Mese (1…12)	Month (1…12)			1	00006	1	US_00		
01.00	Anno (0…99)	Year (0…99)			1	00007	1	US_00		
01.00	Validità	Reliability			1	00008	1			Read only
	Bit 01: on = data/ora valida.	*Bit 01: on = date/time valid.*								Read only
	Contatori	**Counters**								
01.00	Ore di funzionamento con almeno un GCB chiuso.	Working hours with at least one GCB closed.	h		1	00025	2	UL_00		
01.00	Ore di funzionamento con almeno un GCB chiuso (totale).	Working hours with at least one GCB closed (total).	h		1	00027	2	UL_00		
01.00	Generatori/barre: energia attiva esportata.	Generators/busbars: exported active energy.	kWh		1	00031	2	UL_00		
01.00	Generatori/barre: energia reattiva esportata.	Generators/busbars: exported reactive energy.	kvarh		1	00033	2	UL_00		
01.00	Generatori/barre: energia attiva esportata (totale).	Generators/busbars: exported active energy (total).	kWh		1	00035	2	UL_00		
01.00	Generatori/barre: energia reattiva esportata (totale).	Generators/busbars: exported reactive energy (total).	kvarh		1	00037	2	UL_00		
01.00	Generatori/barre: energia attiva importata.	Generators/busbars: imported active energy.	kWh		1	00061	2	UL_00		
01.00	Generatori/barre: energia reattiva importata.	Generators/busbars: imported reactive energy.	kvarh		1	00063	2	UL_00		
01.00	Generatori/barre: energia attiva importata (totale).	Generators/busbars: imported active energy (total).	kWh		1	00065	2	UL_00		
01.00	Generatori/barre: energia reattiva importata (totale).	Generators/busbars: imported reactive energy (total).	kvarh		1	00067	2	UL_00		
01.00	Rete: energia attiva esportata.	Mains: exported active energy.	kWh		1	00041	2	UL_00		
01.00	Rete: energia reattiva importata.	Mains: imported reactive energy.	kvarh		1	00043	2	UL_00		
01.00	Rete: energia attiva esportata (totale).	Mains: exported active energy (total).	kWh		1	00045	2	UL_00		
01.00	Rete: energia reattiva importata (totale).	Mains: imported reactive energy (total).	kvarh		1	00047	2	UL_00		
01.00	Rete: energia attiva importata.	Mains: imported active energy.	kWh		1	00049	2	UL_00		
01.00	Rete: energia reattiva esportata.	Mains: exported reactive energy.	kvarh		1	00051	2	UL_00		
01.00	Rete: energia attiva importata (totale).	Mains: imported active energy (total).	kWh		1	00053	2	UL_00		
01.00	Rete: energia reattiva esportata (totale).	Mains: exported reactive energy (total).	kvarh		1	00055	2	UL_00		
	Comandi	**Commands**								
01.00	Registro per il log-in per i comandi protetti da password.	Registers for log-in for commands protected by password.			1	00101	1	US_00		Write only
01.00	Comandi protetti da password P.0004	Commands protected by password P.0004			1	00102	1	US_00		Write only
	00 = Nessun comando.	*00 = No commands.*								
	01 = Seleziona la modalità OFF_RESET.	*01 = It selects the OFF_RESET mode.*								
	02 = Seleziona la modalità MAN.	*02 = It selects the MAN mode.*								
	03 = Seleziona la modalità AUTO.	*03 = It selects the AUTO mode.*								
	11 = Richiede l'avviamento del motore (solo in MAN). La scheda non farà una chiusura automatica di MGCB: dovrà eventualmente essere richiesta con il comando 33.	*11 = It starts the engine (only in MAN mode). The controller will not automatically close the MGCB: you may request the closure of GCB by the command 33.*								
	12 = Richiede la modalità TEST (solo in AUTO). La scheda farà o meno la chiusura automatica di MGCB in base al parametro P.0222). Con i comandi 31 … 33 si può forzare lo stato di MGCB. La modalità TEST verrà terminata se dovesse interrompersi la comunicazione seriale.	*12 = It requests the TEST mode (only in AUTO mode). The controller will or will not automatically close the MGCB depending on parameter P.0222). By the commands 31…33 you may force the status of MGCB. The TEST mode will be aborted if the serial communication will fail.*								
	13 = Richiede la modalità AVVIAMENTO REMOTO (solo in AUTO o in TEST). La scheda farà una chiusura automatica di MGCB: la si può impedire con i comandi 31 o 32.	*13 = It requests the REMOTE START MODE (only in AUTO or TEST modes). The controlle will automatically close the MGCB: you mey use commands 31 or 32 to force the GCB opened.*								

HOLDING REGISTERS										
Rev	**Descrizione**	**Description**	**Dim.**	**Sign**	**Scale**	**Register**	**Number of registers**	**Format**	**"Not valid" value**	**Note**
	21 = Richiede l'arresto del motore. In AUTO, TEST e AVVIAMENTO REMOTO toglie le richieste di TEST e di AVVIAMENTO REMOTO: il reale arresto del motore dipende dal tipo di impianto e dalle condizioni (ed è eventualmente preceduto dallo scarico della potenza, dall'apertura dell'interruttore MGCB e dal ciclo di raffreddamento). In MAN lo stop è immediato (viene anche aperto MGCB senza scarico della potenza e senza ciclo di raffreddamento).	*21 = It stops the engine. In AUTO, TEST and REMOTE START modes, it remove the requests for TEST and REMOTE START modes: the engine will then be stopped depening on the plamt configuration and conditions (the controller could perform the unload of the power, opens the MGCB and performs the cooling cycle before stopping the engine).In MAN mode, the MGCB is immediately opened and the engine is immediately stopped (without cooling cycle/power unload).*								
	22 = Richiede l'arresto immediato del motore (emergenza).	*22 = It stops the engine immediately (emergency).*								
	31 = Richiede l'apertura immediata di MGCB (solo in MAN).	*31 = It requests the immediate opening of the GCB (only in MAN mode).*								
	32 = Richiede l'apertura di MGCB (con scarico potenza se richiesto). In AUTO, TEST e AVVIAMENTO REMOTO questo comando verrà abortito (e quindi MGCB potrà essere richiuso) se dovesse interrompersi la comunicazione seriale.	*32 = It requests the opening of the MGCB (unloading the power if needed). In AUTO, TEST and REMOTE START modes this command will be aborted (and so the controller will be free to close the MGCB if needed) if the serial communication will fail.*								
	33 =Richiede la chiusura di MGCB (la scheda attiva la sincronizzazione automatica se richiesta). Se la scheda riceve questo comando in MAN durante lo scarico della potenza, interrompe lo scarico e tiene chiuso MGCB.	*33 =It requests the closure of the MGCB (the controller activates an automatic synchronization if needed). If the controller receives this command in MAN mode when it was unloading the power, the unload cycle is aborted and the MGCB is kept closed.*								
	41 = Richiede l'apertura immediata di MCB (solo in MAN).	*41 = It requests the immediate opening of the MCB. In AUTO (only in man MODE).*								
	43 =Richiede la chiusura di MCB (dolo in MAN, la scheda attiva la sincronizzazione automatica se richiesta).	*43 = It requests the closure of the MCB (only in MAN mode, the controller activates an automatic synchronization if needed).*								
	51 = Tacitazione segnalatore acustico	*51 = It silents the horn.*								
	52 = Riconoscimento allarmi.	*52 = It acknowledges the alarms.*								
	53 = Reset allarmi.	*53 = It resets the alarms.*								
	62 = Azzera l'archivio storico degli eventi	*62 = it clears the event history log*								
	63 = Azzera l'archivio storico delle misure analogiche	*63 = it clears the analogue measure history log*								
	69 = Azzera l'archivio storico dei picchi massimi	*69 = it clears the peaks history log*								
	64 = Azzera gli errori del CANBUS 0	*64 = it clears the erors on CANBUS 0*								
	65 = Azzera gli errori del CANBUS 1	*65 = it clears the erors on CANBUS 1*								
	68 = Azzera la durata di esecuzione del PLC	*67 = it clears the execution time of the PLC*								
01.00	Selezione lingua	Language selection			1	00103	1	US_00		
	Scheda	**Controller**								
01.00	Durata attuale ciclo di esecuzione PLC.	Acutal PLC loop period.	uS		0.666666666	02792	1	US_00		Read only
01.00	Durata minima ciclo di esecuzione PLC.	Minimum PLC loop period.	uS		0.666666666	02793	1	US_00		
01.00	Durata massima ciclo di esecuzione PLC.	Maximum PLC loop period.	uS		0.666666666	02794	1	US_00		
01.00	Durata media ciclo di esecuzione PLC.	Average PLC loop period.	uS		0.666666666	02795	1	US_00		Read only
01.00	Durata attuale ciclo di esecuzione.	Acutal main loop period.	uS		0.666666666	02796	1	US_00		Read only
01.00	Durata minima ciclo di esecuzione.	Minimum main loop period.	uS		0.666666666	02797	1	US_00		
01.00	Durata massima ciclo di esecuzione.	Maximum main loop period.	uS		0.666666666	02798	1	US_00		
01.00	Durata media ciclo di esecuzione.	Average main loop period.	uS		0.666666666	02799	1	US_00		Read only
	Testi degli allarmi	**Messages of the alarms.**								
01.00	Indice dell'allarme.	Index of the alarm.			1	02001	1	US_00		
01.00	Tipo di allarme.	Kind of the alarm.			1	02002	1	US_00		Read only
	0 = Preallarme.	*0 = Warning.*								
	1 = Scarico.	*1 = Unload.*								
	2 = Disattivazione.	*2 = Deactivation.*								
	3 = Blocco.	*3 = Alarm.*								
01.00	Codice numerico dell'allarme.	Numeric code of the alarm.			1	02003	1	US_00		
01.00	Testo dell'allarme.	Text of the alarm.			1	02004	20	STR_20		Read only
	Descrizione dei parametri	**Description of parameters.**								
01.00	Numero del parametro	Number of the parameter			1	02101	1	US_00		
01.00	Tipo del parametro.	Parameter type.			1	02102	1	US_00		Read only
	0 = 8 bit senza segno.	*0 = 8 bits without sign.*								
	1 = 8 bit con segno.	*1 = 8 bits with sign.*								
	2 = 16 bit senza segno.	*2 = 16 bits without sign.*								
	3 = 16 bit con segno.	*3 = 16 bits with sign.*								
	4 = 32 bit senza segno.	*4 = 32 bits without sign.*								
	5 = 32 bit con segno.	*5 = 32 bits with sign.*								
	6 = testo.	*6 = text.*								

HOLDING REGISTERS										
Rev	**Descrizione**	**Description**	**Dim.**	**Sign**	**Scale**	**Register**	**Number of registers**	**Format**	**"Not valid" value**	**Note**
01.00	Numero di bit per la parte decimale.	Number of bits for the decimal part.			1	02103	1	US_00		Read only
01.00	Numero massimo di cifre intere.	Maximum number of integer digits.			1	02104	1	US_00		Read only
01.00	Numero massimo di cifre decimali.	Maximum number of decimal digits.			1	02105	1	US_00		Read only
01.00	Valore minimo.	Minimum value.			1	02106	2	UL_00		Read only
01.00	Valore massimo.	Maximum value.			1	02108	2	UL_00		Read only
01.00	Password richiesta.	Required password.			1	02110	1	US_00		Read only
	0 = nessuna.	*0 = none.*								
	1 = utente.	*1 = user.*								
	2 = installatore.	*2 = installer.*								
	3 = costruttore.	*3 = maker.*								
	4 = SICES.	*4 = SICES.*								
01.00	Descrizione del parametro.	Description of the parameter.			1	02121	22	STR_22		Read only
	SMS via Modbus	**SMS by Modbus**								
01.00	SMS di richiesta da elaborare.	"SMS request" to be managed.			1	06001	80	STR_80		
01.00	Flag di gestione SMS di richiesta (1 se presente una richiesta).	Flag for "SMS request" management (1 if a request is pending).			1	06081	1	US_00		
01.00	SMS di risposta.	Answer to "SMS request".			1	06101	80	STR_80		Read only
01.00	Flag di gestione SMS di risposta (1 se presente una risposta).	Flag for "SMS answer" management (1 if an answer is pending).			1	06181	1	US_00		
01.00	SMS spontaneo.	"Spontaneous SMS"			1	06201	80	STR_80		Read only
01.00	Flag di gestione SMS spontaneo (1 se presente).	Flag for "Spontaneous SMS" management (1 if pending).			1	06281	1	US_00		
01.00	Autoriconoscimento presenza funsione SMS via Modbus (12345).	Flag for autodetect the presence of this function (12345).			1	06282	1	US_00		Read only
	Comandi uscite da porta seriale	**Commands for outputs from serial ports**								
01.00	Uscita analogica 1.	Analogue output 1.	%		1/256	02901	1	US_08	>= 0xFFFE	
01.00	Uscita analogica 2.	Analogue output 2.	%		1/256	02902	1	US_08	>= 0xFFFE	
01.00	Uscita analogica 1 DANOUT #01.	Analogue output 1 of DANOUT #01.	%		1/256	02911	1	US_08	>= 0xFFFE	
01.00	Uscita analogica 2 DANOUT #01.	Analogue output 3 of DANOUT #01.	%		1/256	02912	1	US_08	>= 0xFFFE	
01.00	Uscita analogica 3 DANOUT #01.	Analogue output 4 of DANOUT #01.	%		1/256	02913	1	US_08	>= 0xFFFE	
01.00	Uscita analogica 4 DANOUT #01.	Analogue output 5 of DANOUT #01.	%		1/256	02914	1	US_08	>= 0xFFFE	
01.00	Uscita analogica 1 DANOUT #02.	Analogue output 1 of DANOUT #02.	%		1/256	02915	1	US_08	>= 0xFFFE	
01.00	Comando uscite digitali da porta seriale.	Commands for digital outputs from serial port.			1	02981	1	BOOL_01		
	Bit 00: uscita digitale 01.	*Bit 00: digital output 01.*								
	Bit 01: uscita digitale 02.	*Bit 01: digital output 02.*								
	Bit 02: uscita digitale 03.	*Bit 02: digital output 03.*								
	Bit 03: uscita digitale 04.	*Bit 03: digital output 04.*								
	Bit 04: uscita digitale 05.	*Bit 04: digital output 05.*								
	Bit 05: uscita digitale 06.	*Bit 05: digital output 06.*								
	Bit 06: uscita digitale 07.	*Bit 06: digital output 07.*								
	Bit 07: uscita digitale 08.	*Bit 07: digital output 08.*								
	Bit 08: uscita digitale 09.	*Bit 08: digital output 09.*								
	Bit 09: uscita digitale 10.	*Bit 09: digital output 10.*								
	Bit 10: uscita digitale 11.	*Bit 10: digital output 11.*								
	Bit 11: uscita digitale 12.	*Bit 11: digital output 12.*								
	Bit 12: uscita digitale 13.	*Bit 12: digital output 13.*								
	Bit 13: uscita digitale 14.	*Bit 13: digital output 14.*								
	Bit 14: uscita digitale 15.	*Bit 14: digital output 15 (START) (JJ_1).*								
	Bit 15: uscita digitale 16.	*Bit 15: digital output 16 (FUEL) (JJ_3).*								
01.00	Comando uscite digitali da porta seriale (17..18).	Commands for digital outputs from serial port (17..18).			1	02982	1	BOOL_01		
	Bit 00: uscita digitale 17 (MGCB) (JH_1).	*Bit 00: digital output 17 (GCB) (JH_1).*								
	Bit 01: uscita digitale 18 (MCB) (JH_4).	*Bit 01: digital output 18 (MCB) (JH_4).*								
01.00	Comando uscite digitali da porta seriale (Ditel 1).	Digital outputs from serial port (Ditel 1)			1	02983	1	BOOL_01		
	Bit 00: uscita digitale 01.	*Bit 00: digital output 01.*								
	Bit 01: uscita digitale 02.	*Bit 01: digital output 02.*								
	Bit 02: uscita digitale 03.	*Bit 02: digital output 03.*								
	Bit 03: uscita digitale 04.	*Bit 03: digital output 04.*								
	Bit 04: uscita digitale 05.	*Bit 04: digital output 05.*								
	Bit 05: uscita digitale 06.	*Bit 05: digital output 06.*								
	Bit 06: uscita digitale 07.	*Bit 06: digital output 07.*								
	Bit 07: uscita digitale 08.	*Bit 07: digital output 08.*								
	Bit 08: uscita digitale 09.	*Bit 08: digital output 09.*								
	Bit 09: uscita digitale 10.	*Bit 09: digital output 10.*								

HOLDING REGISTERS										
Rev	**Descrizione**	**Description**	**Dim.**	**Sign**	**Scale**	**Register**	**Number of registers**	**Format**	**"Not valid" value**	**Note**
	Bit 10: uscita digitale 11.	*Bit 10: digital output 11.*								
	Bit 11: uscita digitale 12.	*Bit 11: digital output 12.*								
	Bit 12: uscita digitale 13.	*Bit 12: digital output 13.*								
	Bit 13: uscita digitale 14.	*Bit 13: digital output 14.*								
	Bit 14: uscita digitale 15.	*Bit 14: digital output 15.*								
	Bit 15: uscita digitale 16.	*Bit 15: digital output 16.*								
01.00	Comando uscite digitali da porta seriale (Ditel 2).	Digital outputs from serial port (Ditel 2)			1	02984	1	BOOL_01		
	Archivi storici	**Histroy logs**								
01.00	Tipo e numero del record richiesto.	Type and number of required record.			1	03401	1	US_00		
	1…n: record 1..n dell'archivio EVENTI.	*1…n: record 1..n of the EVENTS log.*								
	10000+1… 10000+n: record 1..n dell'archivio ANALOGICHE.	*10000+1… 10000+n: record 1..n of the TRENDS log.*								
01.00	Numero di record presenti nell'archivio richiesto.	Number of records in the selected log.			1	03402	1	US_00		Read only
01.00	Numero massimo di record nell'archivio selezionato.	Maximum number of records in the selected log.			1	03403	1	US_00		Read only
01.00	Dimensione (in byte) di un record dell'archivio selezionato.	Size (bytes) of one record of the selected log.			1	03404	1	US_00		Read only
01.00	Numero di campi nel descrittore dell'archivio selezionato.	Number of fields in the descriptor of the selected log.			1	03411	1	US_00		Read only
01.00	ID 1° informazione memorizzata nell'archivio selezionato.	ID of the 1° information stored in the selected log			1	03412	1	US_00		Read only
	…	…	…	…	…	…	…	…	…	Read only
01.00	ID 48° informazione memorizzata nell'archivio selezionato.	ID of the 48° information stored in the selected log			1	03459	1	US_00		Read only
01.00	Dati presenti nel record e nell'archivio selezionato.	Data of the selected record of the selected log.			1	03601	1	US_00		Read only
	…	…	…	…	…	…	…	…	…	Read only
01.00	Dati presenti nel record e nell'archivio selezionato.	Data of the selected record of the selected log.			1	03696	1	US_00		Read only
	Variabili internePLC	**PLC internal variables**								
01.00	Temporanee digitali PLC 001..016	PLC digital temporary merker 001..016			1	04001	1	BOOL_01		
01.00	Temporanee digitali PLC 017..032	PLC digital temporary merker 017..032			1	04002	1	BOOL_01		
01.00	Temporanee digitali PLC 033..048	PLC digital temporary merker 033..048			1	04003	1	BOOL_01		
01.00	Temporanee digitali PLC 049..064	PLC digital temporary merker 049..064			1	04004	1	BOOL_01		
01.00	Temporanee digitali PLC 065..080	PLC digital temporary merker 065..080			1	04005	1	BOOL_01		
01.00	Temporanee digitali PLC 081..096	PLC digital temporary merker 081..096			1	04006	1	BOOL_01		
01.00	Temporanee digitali PLC 097..112	PLC digital temporary merker 097..112			1	04007	1	BOOL_01		
01.00	Temporanee digitali PLC 113..128	PLC digital temporary merker 113..128			1	04008	1	BOOL_01		
01.00	Temporanee digitali PLC 129..144	PLC digital temporary merker 129..144			1	04009	1	BOOL_01		
01.00	Temporanee digitali PLC 145..160	PLC digital temporary merker 145..160			1	04010	1	BOOL_01		
01.00	Temporanee digitali PLC 161..176	PLC digital temporary merker 161..176			1	04011	1	BOOL_01		
01.00	Temporanee digitali PLC 177..192	PLC digital temporary merker 177..192			1	04012	1	BOOL_01		
01.00	Temporanee digitali PLC 193..208	PLC digital temporary merker 193..208			1	04013	1	BOOL_01		
01.00	Temporanee digitali PLC 209..224	PLC digital temporary merker 209..224			1	04014	1	BOOL_01		
01.00	Temporanee digitali PLC 225..240	PLC digital temporary merker 225..240			1	04015	1	BOOL_01		
01.00	Temporanee digitali PLC 241..256	PLC digital temporary merker 241..256			1	04016	1	BOOL_01		
01.00	Temporanea analogica PLC 01: valore	PLC analogue temporary merker 01: value		??	1	04101	2	UL_xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 01: formato	PLC analogue temporary merker 01: format			1	04103	1	US_00		
01.00	Temporanea analogica PLC 02: valore	PLC analogue temporary merker 02: value		??	1	04104	2	UL_xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 02: formato	PLC analogue temporary merker 02: format			1	04106	1	US_00		
01.00	Temporanea analogica PLC 03: valore	PLC analogue temporary merker 03: value		??	1	04107	2	UL_xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 03: formato	PLC analogue temporary merker 03: format			1	04109	1	US_00		
01.00	Temporanea analogica PLC 04: valore	PLC analogue temporary merker 04: value		??	1	04110	2	UL_xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 04: formato	PLC analogue temporary merker 04: format			1	04112	1	US_00		
01.00	Temporanea analogica PLC 05: valore	PLC analogue temporary merker 05: value		??	1	04113	2	UL_xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 05: formato	PLC analogue temporary merker 05: format			1	04115	1	US_00		
01.00	Temporanea analogica PLC 06: valore	PLC analogue temporary merker 06: value		??	1	04116	2	UL_xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 06: formato	PLC analogue temporary merker 06: format			1	04118	1	US_00		
01.00	Temporanea analogica PLC 07: valore	PLC analogue temporary merker 07: value		??	1	04119	2	UL_xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 07: formato	PLC analogue temporary merker 07: format			1	04121	1	US_00		
01.00	Temporanea analogica PLC 08: valore	PLC analogue temporary merker 08: value		??	1	04122	2	UL_xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 08: formato	PLC analogue temporary merker 08: format			1	04124	1	US_00		
01.00	Temporanea analogica PLC 09: valore	PLC analogue temporary merker 09: value		??	1	04125	2	UL_xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 09: formato	PLC analogue temporary merker 09: format			1	04127	1	US_00		
01.00	Temporanea analogica PLC 10: valore	PLC analogue temporary merker 10: value		??	1	04128	2	UL_xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 10: formato	PLC analogue temporary merker 10: format			1	04130	1	US_00		
01.00	Temporanea analogica PLC 11: valore	PLC analogue temporary merker 11: value		??	1	04131	2	UL_xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 11: formato	PLC analogue temporary merker 11: format			1	04133	1	US_00		
01.00	Temporanea analogica PLC 12: valore	PLC analogue temporary merker 12: value		??	1	04134	2	UL_xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 12: formato	PLC analogue temporary merker 12: format			1	04136	1	US_00		

HOLDING REGISTERS

Rev	Descrizione	Description	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value	Note
01.00	Temporanea analogica PLC 13: valore	PLC analogue temporary merker 13: value		??	1	04137	2	UL xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 13: formato	PLC analogue temporary merker 13: format			1	04139	1	US 00		
01.00	Temporanea analogica PLC 14: valore	PLC analogue temporary merker 14: value		??	1	04140	2	UL xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 14: formato	PLC analogue temporary merker 14: format			1	04142	1	US 00		
01.00	Temporanea analogica PLC 15: valore	PLC analogue temporary merker 15: value		??	1	04143	2	UL xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 15: formato	PLC analogue temporary merker 15: format			1	04145	1	US 00		
01.00	Temporanea analogica PLC 16: valore	PLC analogue temporary merker 16: value		??	1	04146	2	UL xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 16: formato	PLC analogue temporary merker 16: format			1	04148	1	US 00		
01.00	Temporanea analogica PLC 17: valore	PLC analogue temporary merker 17: value		??	1	04149	2	UL xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 17: formato	PLC analogue temporary merker 17: format			1	04151	1	US 00		
01.00	Temporanea analogica PLC 18: valore	PLC analogue temporary merker 18: value		??	1	04152	2	UL xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 18: formato	PLC analogue temporary merker 18: format			1	04154	1	US 00		
01.00	Temporanea analogica PLC 19: valore	PLC analogue temporary merker 19: value		??	1	04155	2	UL xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 19: formato	PLC analogue temporary merker 19: format			1	04157	1	US 00		
01.00	Temporanea analogica PLC 20: valore	PLC analogue temporary merker 20: value		??	1	04158	2	UL xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 20: formato	PLC analogue temporary merker 20: format			1	04160	1	US 00		
01.00	Temporanea analogica PLC 21: valore	PLC analogue temporary merker 21: value		??	1	04161	2	UL xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 21: formato	PLC analogue temporary merker 21: format			1	04163	1	US 00		
01.00	Temporanea analogica PLC 22: valore	PLC analogue temporary merker 22: value		??	1	04164	2	UL xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 22: formato	PLC analogue temporary merker 22: format			1	04166	1	US 00		
01.00	Temporanea analogica PLC 23: valore	PLC analogue temporary merker 23: value		??	1	04167	2	UL xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 23: formato	PLC analogue temporary merker 23: format			1	04169	1	US 00		
01.00	Temporanea analogica PLC 24: valore	PLC analogue temporary merker 24: value		??	1	04170	2	UL xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 24: formato	PLC analogue temporary merker 24: format			1	04172	1	US 00		
01.00	Temporanea analogica PLC 25: valore	PLC analogue temporary merker 25: value		??	1	04173	2	UL xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 25: formato	PLC analogue temporary merker 25: format			1	04175	1	US 00		
01.00	Temporanea analogica PLC 26: valore	PLC analogue temporary merker 26: value		??	1	04176	2	UL xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 26: formato	PLC analogue temporary merker 26: format			1	04178	1	US 00		
01.00	Temporanea analogica PLC 27: valore	PLC analogue temporary merker 27: value		??	1	04179	2	UL xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 27: formato	PLC analogue temporary merker 27: format			1	04181	1	US 00		
01.00	Temporanea analogica PLC 28: valore	PLC analogue temporary merker 28: value		??	1	04182	2	UL xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 28: formato	PLC analogue temporary merker 28: format			1	04184	1	US 00		
01.00	Temporanea analogica PLC 29: valore	PLC analogue temporary merker 29: value		??	1	04185	2	UL xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 29: formato	PLC analogue temporary merker 29: format			1	04187	1	US 00		
01.00	Temporanea analogica PLC 30: valore	PLC analogue temporary merker 30: value		??	1	04188	2	UL xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 30: formato	PLC analogue temporary merker 30: format			1	04190	1	US 00		
01.00	Temporanea analogica PLC 31: valore	PLC analogue temporary merker 31: value		??	1	04191	2	UL xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 31: formato	PLC analogue temporary merker 31: format			1	04193	1	US 00		
01.00	Temporanea analogica PLC 32: valore	PLC analogue temporary merker 32: value		??	1	04194	2	UL xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 32: formato	PLC analogue temporary merker 32: format			1	04196	1	US 00		
01.00	Temporanea analogica PLC 33: valore	PLC analogue temporary merker 33: value		??	1	04197	2	UL xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 33: formato	PLC analogue temporary merker 33: format			1	04199	1	US 00		
01.00	Temporanea analogica PLC 34: valore	PLC analogue temporary merker 34: value		??	1	04200	2	UL xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 34: formato	PLC analogue temporary merker 34: format			1	04202	1	US 00		
01.00	Temporanea analogica PLC 35: valore	PLC analogue temporary merker 35: value		??	1	04203	2	UL xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 35: formato	PLC analogue temporary merker 35: format			1	04205	1	US 00		
01.00	Temporanea analogica PLC 36: valore	PLC analogue temporary merker 36: value		??	1	04206	2	UL xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 36: formato	PLC analogue temporary merker 36: format			1	04208	1	US 00		
01.00	Temporanea analogica PLC 37: valore	PLC analogue temporary merker 37: value		??	1	04209	2	UL xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 37: formato	PLC analogue temporary merker 37: format			1	04211	1	US 00		
01.00	Temporanea analogica PLC 38: valore	PLC analogue temporary merker 38: value		??	1	04212	2	UL xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 38: formato	PLC analogue temporary merker 38: format			1	04214	1	US 00		
01.00	Temporanea analogica PLC 39: valore	PLC analogue temporary merker 39: value		??	1	04215	2	UL xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 39: formato	PLC analogue temporary merker 39: format			1	04217	1	US 00		
01.00	Temporanea analogica PLC 40: valore	PLC analogue temporary merker 40: value		??	1	04218	2	UL xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 40: formato	PLC analogue temporary merker 40: format			1	04220	1	US 00		
01.00	Temporanea analogica PLC 41: valore	PLC analogue temporary merker 41: value		??	1	04221	2	UL xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 41: formato	PLC analogue temporary merker 41: format			1	04223	1	US 00		
01.00	Temporanea analogica PLC 42: valore	PLC analogue temporary merker 42: value		??	1	04224	2	UL xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 42: formato	PLC analogue temporary merker 42: format			1	04226	1	US 00		
01.00	Temporanea analogica PLC 43: valore	PLC analogue temporary merker 43: value		??	1	04227	2	UL xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 43: formato	PLC analogue temporary merker 43: format			1	04229	1	US 00		
01.00	Temporanea analogica PLC 44: valore	PLC analogue temporary merker 44: value		??	1	04230	2	UL xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 44: formato	PLC analogue temporary merker 44: format			1	04232	1	US 00		
01.00	Temporanea analogica PLC 45: valore	PLC analogue temporary merker 45: value		??	1	04233	2	UL xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 45: formato	PLC analogue temporary merker 45: format			1	04235	1	US 00		
01.00	Temporanea analogica PLC 46: valore	PLC analogue temporary merker 46: value		??	1	04236	2	UL xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 46: formato	PLC analogue temporary merker 46: format			1	04238	1	US 00		
01.00	Temporanea analogica PLC 47: valore	PLC analogue temporary merker 47: value		??	1	04239	2	UL xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 47: formato	PLC analogue temporary merker 47: format			1	04241	1	US 00		
01.00	Temporanea analogica PLC 48: valore	PLC analogue temporary merker 48: value		??	1	04242	2	UL xx		

HOLDING REGISTERS

Rev	Descrizione	Description	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value	Note
01.00	Temporanea analogica PLC 48: formato	PLC analogue temporary merker 48: format			1	04244	1	US_00		
01.00	Temporanea analogica PLC 49: valore	PLC analogue temporary merker 49: value		??	1	04245	2	UL_xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 49: formato	PLC analogue temporary merker 49: format			1	04247	1	US_00		
01.00	Temporanea analogica PLC 50: valore	PLC analogue temporary merker 50: value		??	1	04248	2	UL_xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 50: formato	PLC analogue temporary merker 50: format			1	04250	1	US_00		
01.00	Temporanea analogica PLC 51: valore	PLC analogue temporary merker 51: value		??	1	04251	2	UL_xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 51: formato	PLC analogue temporary merker 51: format			1	04253	1	US_00		
01.00	Temporanea analogica PLC 52: valore	PLC analogue temporary merker 52: value		??	1	04254	2	UL_xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 52: formato	PLC analogue temporary merker 52: format			1	04256	1	US_00		
01.00	Temporanea analogica PLC 53: valore	PLC analogue temporary merker 53: value		??	1	04257	2	UL_xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 53: formato	PLC analogue temporary merker 53: format			1	04259	1	US_00		
01.00	Temporanea analogica PLC 54: valore	PLC analogue temporary merker 54: value		??	1	04260	2	UL_xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 54: formato	PLC analogue temporary merker 54: format			1	04262	1	US_00		
01.00	Temporanea analogica PLC 55: valore	PLC analogue temporary merker 55: value		??	1	04263	2	UL_xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 55: formato	PLC analogue temporary merker 55: format			1	04265	1	US_00		
01.00	Temporanea analogica PLC 56: valore	PLC analogue temporary merker 56: value		??	1	04266	2	UL_xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 56: formato	PLC analogue temporary merker 56: format			1	04268	1	US_00		
01.00	Temporanea analogica PLC 57: valore	PLC analogue temporary merker 57: value		??	1	04269	2	UL_xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 57: formato	PLC analogue temporary merker 57: format			1	04271	1	US_00		
01.00	Temporanea analogica PLC 58: valore	PLC analogue temporary merker 58: value		??	1	04272	2	UL_xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 58: formato	PLC analogue temporary merker 58: format			1	04274	1	US_00		
01.00	Temporanea analogica PLC 59: valore	PLC analogue temporary merker 59: value		??	1	04275	2	UL_xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 59: formato	PLC analogue temporary merker 59: format			1	04277	1	US_00		
01.00	Temporanea analogica PLC 60: valore	PLC analogue temporary merker 60: value		??	1	04278	2	UL_xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 60: formato	PLC analogue temporary merker 60: format			1	04280	1	US_00		
01.00	Temporanea analogica PLC 61: valore	PLC analogue temporary merker 61: value		??	1	04281	2	UL_xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 61: formato	PLC analogue temporary merker 61: format			1	04283	1	US_00		
01.00	Temporanea analogica PLC 62: valore	PLC analogue temporary merker 62: value		??	1	04284	2	UL_xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 62: formato	PLC analogue temporary merker 62: format			1	04286	1	US_00		
01.00	Temporanea analogica PLC 63: valore	PLC analogue temporary merker 63: value		??	1	04287	2	UL_xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 63: formato	PLC analogue temporary merker 63: format			1	04289	1	US_00		
01.00	Temporanea analogica PLC 64: valore	PLC analogue temporary merker 64: value		??	1	04290	2	UL_xx		
01.00	Temporanea analogica PLC 64: formato	PLC analogue temporary merker 64: format			1	04292	1	US_00		
	Parametri	**Parameters**								
01.00	Registro per il log-in dalla porta seriale.	Registers for log-in from serial port.			1	13001	4	STR_4		
01.00	Livello di accesso attuale alla programmazione.	Actual access level for programming.			1	13005	1	US_00		
	0 = nessuno.	*0 = none.*								
	1 = utente.	*1 = user.*								
	2 = installatore.	*2 = installer.*								
	3 = costruttore.	*3 = maker.*								
	4 = SICES.	*4 = SICES.*								
01.00	Scheda: codice interno per password "SICES".	Controller: internal code for passowrd "SICES".			1	13006	1	US_00		
01.00	P.0000 - Codice di accesso	P.0000 - Access code			1	13007	1	US_00		
01.00	P.0001 - Password per costruttore.	P.0001 - Maker password.			1	13008	1	US_00		
01.00	P.0002 - Password per installatore.	P.0002 - System password.			1	13009	1	US_00		
01.00	P.0003 - Password per utente.	P.0003 - User password.			1	13010	1	US_00		
01.00	P.0004 - Password per comandi da porte seriali.	P.0004 - Password for commands by serial ports.			1	13011	1	US_00		
01.00	P.0007 - Password per PLC	P.0007 - PLC password			1	13013	1	US_00		
01.00	P.0101 - Numero di fasi del generatore.	P.0101 - Number of phases of the generator.			1	13027	1	US_00		
01.00	P.0102 - Tensione nominale del generatore.	P.0102 - Nominal voltage of the generator.	Vac		1	13028	1	US_00		
01.00	P.0103 - Primario dei trasformatori voltmetrici per il generatore.	P.0103 - Voltage transformers for the generator (primary side).	Vac		1	13029	1	US_00		
01.00	P.0104 - Secondario dei trasformatori voltmetrici per il generatore.	P.0104 - Voltage transformers for the generator (secondary side).	Vac		1	13030	1	US_00		
01.00	P.0105 - Frequenza nominale.	P.0105 - Nominal frequency.	Hz		1	13038	1	US_00		
01.00	P.0107 - Primario dei T.A.	P.0107 - C.T. primary.	A		1	13042	1	US_00		
01.00	P.0108 - Primario del T.A. o rapporto del toroide per la corrente ausiliaria.	P.0108 - Primary of C.T. or toroid ratio for auxiliary current.	A		1	13046	1	US_00		
01.00	P.0109 - Tipo di trasformatore per la corrente ausiliaria.	P.0109 - Transformer type for auxiliary current.			1	13044	1	US_00		
01.00	P.0116 - Tensione nominale della rete.	P.0116 - Nominal voltage of the mains.	Vac		1	13034	1	US_00		
01.00	P.0117 - Primario dei trasformatori voltmetrici per la rete.	P.0117 - Voltage transformers for the mains (primary side).	Vac		1	13035	1	US_00		
01.00	P.0118 - Secondario dei trasformatori voltmetrici per la rete.	P.0118 - Voltage transformers for the mains (secondary side).	Vac		1	13036	1	US_00		
01.00	P.0119 - Numero di fasi della rete.	P.0119 - Number of phases of the mains.			1	13033	1	US_00		
01.00	P.0124 - Collegamento dei T.A.	P.0124 - C.T. connection.			1	13041	1	US_00		
01.00	P.0128 - Il neutro del generatore è connesso alla scheda ?	P.0128 - Is the neutral of the generator connected to the controller ?			1	13031	1	US_00		
01.00	P.0129 - Il neutro della rete è connesso alla scheda ?	P.0129 - Is the neutral of the mains connected to the controller ?			1	13037	1	US_00		
01.00	P.0130 - Collegamento della corrente ausiliaria.	P.0130 - Connection for auxiliary current.			1	13045	1	US_00		
01.00	P.0131 - Utilizzo della corrente ausiliaria.	P.0131 - Usage of auxiliary current.			1	13048	1	US_00		
01.00	P.0132 - Correzione per il calcolo della potenza sulla corrente ausiliaria.	P.0132 - Correction to calculate power on the auxiliary current.			1/32768	13049	1	US_15		

HOLDING REGISTERS

Rev	Descrizione	Description	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value	Note
01.00	P.0135 - Secondario del T.A. o del toroide per la corrente ausiliaria.	P.0135 - Secondary of C.T. or toroid for auxiliary current.	A		1	13047	1	US_00		
01.00	P.0139 - Secondario dei T.A.	P.0139 - C.T. secondary.	A		1	13043	1	US_00		
01.00	P.0141 - Numero di moduli DITEL.	P.0141 - Number of DITEL modules.			1	13050	1	US_00		
01.00	P.0142 - Numero di moduli DITEMP.	P.0142 - Number of DITEMP modules.			1	13051	1	US_00		
01.00	P.0143 - Numero di moduli DIVIT.	P.0143 - Number of DIVIT modules.			1	13052	1	US_00		
01.00	P.0144 - Numero di moduli DANOUT.	P.0144 - Number of DANOUT modules.			1	13053	1	US_00		
01.00	P.0151 - Tipo di ingresso per le tensioni del generatore.	P.0151 - Input type for generator voltages.			1	13026	1	US_00		
01.00	P.0152 - Tipo di ingresso per le tensioni della rete.	P.0152 - Input type for mains voltages.			1	13032	1	US_00		
01.00	P.0201 - Isteresi misure di rete.	P.0201 - Hysteresys for mains measures.	%		1/256	13559	1	US_08		
01.00	P.0203 - Soglia bassa tensione di rete.	P.0203 - Mains low voltage threshold.	%		1/256	13564	1	US_08		
01.00	P.0204 - Soglia alta tensione di rete.	P.0204 - Mains high voltage threshold.	%		1/256	13565	1	US_08		
01.00	P.0205 - Ritardo presenza rete.	P.0205 - Mains presence delay.	s		1/16	13568	1	US_04		
01.00	P.0206 - Ritardo mancanza rete.	P.0206 - Mains fault delay.	s		1/16	13569	1	US_04		
01.00	P.0207 - Ritardo intervento inibizione.	P.0207 - Inhibition activation delay.	s		1/16	13570	1	US_04		
01.00	P.0208 - Ritardo rilascio inibizione.	P.0208 - Inhibition deactivation delay.	s		1/16	13571	1	US_04		
01.00	P.0219 - Tempo di scambio comandi contattori.	P.0219 - Contactors swap delay.	s		1/16	13572	1	US_04		
01.00	P.0220 - Tempo di mantenimento comandi contattori.	P.0220 - Contactors holding time.	s		1/16	13573	1	US_04		
01.00	P.0222 - Abilitazione presa del carico in prova?	P.0222 - Enable generator supply on TEST?			1	13574	1	US_00		
01.00	P.0236 - Soglia bassa frequenza di rete.	P.0236 - Mains low frequency threshold.	%		1/256	13561	1	US_08		
01.00	P.0237 - Soglia alta frequenza di rete.	P.0237 - Mains high frequency threshold.	%		1/256	13562	1	US_08		
01.00	P.0238 - Soglia asimmetria tensioni rete.	P.0238 - Mains voltages unbalance threshold.	%		1/256	13566	1	US_08		
01.00	P.0239 - Sequenza fasi richiesta sulla rete.	P.0239 - Mains required phases sequence.			1	13567	1	US_00		
01.00	P.0244 - Soglie su VLN (rete)?	P.0244 - Thresholds to VLN (mains)?			1	13563	1	US_00		
01.00	P.0246 - Ritardo prima di apertura bobina MV (MCB).	P.0246 - Delay before opening MV coil (MCB).	s		1/16	13575	1	US_04		
01.00	P.0247 - Ritardo prima di apertura bobina MV (MGCB).	P.0247 - Delay before opening MV coil (MGCB).	s		1/16	13576	1	US_04		
01.00	P.0248 - Istante apertura interruttore MCB.	P.0248 - Timing for MCB opening.			1	13040	1	US_00		
01.00	P.0301 - Soglia per minima tensione.	P.0301 - Threshold for minimum voltage.	%		1/256	13814	1	US_08		
01.00	P.0303 - Soglia per massima tensione.	P.0303 - Threshold for maximum voltage.	%		1/256	13815	1	US_08		
01.00	P.0305 - Soglia per minima frequenza.	P.0305 - Threshold for minimum frequency.	%		1/256	13816	1	US_08		
01.00	P.0307 - Soglia per massima frequenza.	P.0307 - Threshold for maximum frequency.	%		1/256	13817	1	US_08		
01.00	P.0361 - Ritardo per arresto di emergenza.	P.0361 - Emergency stop delay.	s		1/16	13594	1	US_04		
01.00	P.0362 - Soglia per bassa tensione batteria.	P.0362 - Low battery voltage threshold.	%		1/256	13590	1	US_08		
01.00	P.0363 - Ritardo per bassa tensione batteria.	P.0363 - Low battery voltage delay.	s		1/16	13591	1	US_04		
01.00	P.0364 - Soglia per alta tensione batteria.	P.0364 - High battery voltage threshold.	%		1/256	13592	1	US_08		
01.00	P.0365 - Ritardo per alta tensione batteria.	P.0365 - High battery voltage delay.	s		1/16	13593	1	US_04		
01.00	P.0366 - Soglia di alta temperatura scheda.	P.0366 - High board temperature threshold.	°C		1/256	13617	1	US_08		
01.00	P.0367 - Soglia di massima corrente ausiliaria/neutro.	P.0367 - Maximum auxiliary/neutral current threshold.	Aac		1/16	13588	1	US_04		
01.00	P.0368 - Ritardo per massima corrente ausiliaria/neutro.	P.0368 - Maximum auxiliary/neutral current delay.	s		1/16	13589	1	US_04		
01.00	P.0384 - Soglia per massima potenza esportata sulla rete.	P.0384 - Threshold for maximum power exported to the mains.	kW		1	13792	1	US_00		
01.00	P.0385 - Ritardo per massima potenza esportata sulla rete.	P.0385 - Delay for maximum power exported to the mains.	s		1/16	13877	1	US_04		
01.00	P.0386 - Azione per massima potenza esportata sulla rete.	P.0386 - Action for maximum power exported to the mains.			1	14049	1	US_00		
01.00	P.0408 - Offset ora legale (1 = 15 min., 4 = 1 ora).	P.0408 - Daylight Save Time offset (1 = 15 min., 4 = 1 ora).	-		1	13607	1	US_00		
01.00	P.0409 - Modalità ora legale.	P.0409 - Daylight Save Time mode.			1	13608	1	US_00		
01.00	P.0410 - Fuso orario locale (-47..+48) (1 = 15 min., 4 = 1 ora).	P.0410 - Time Zone x4 (-47..+48) (1 = 15 min., 4 = 1 ora).	-		1	13609	1	US_00		
01.00	P.0418 - Calendario prova settimanale.	P.0418 - Test enable days.			1	13595	1	BOOL_01		
01.00	P.0419 - Orario di inizio prova.	P.0419 - Test start time.	hh:mm		1	13596	1	US_00		
01.00	P.0420 - Durata avviamento in prova.	P.0420 - Test duration.	min		1	13597	1	US_00		
01.00	P.0421 - Calendario di lavoro settimanale.	P.0421 - Generator enable days.			1	13598	1	BOOL_01		
01.00	P.0422 - Orario di inizio lavoro.	P.0422 - Generator enable start time.	hh:mm		1	13599	1	US_00		
01.00	P.0423 - Orario di fine lavoro.	P.0423 - Generator enable stop time.	hh:mm		1	13600	1	US_00		
01.00	P.0426 - Calendario per avviamento remoto.	P.0426 - Days for remotre start.			1	13601	1	BOOL_01		
01.00	P.0427 - Orario di inizio avvviamento remoto.	P.0427 - Start time for remotre start.	hh:mm		1	13602	1	US_00		
01.00	P.0428 - Orario di fine avviamento remoto.	P.0428 - Stop time for remotre start.	hh:mm		1	13603	1	US_00		
01.00	P.0441 - Eventi da registrare.	P.0441 - Events to log.			1	13604	1	BOOL_01		
01.00	P.0442 - Intervallo per la registrazione delle analogiche se almeno un GCB chiuso.	P.0442 - Analogue logging interval if at least one GCB is closed.	s		1	13605	1	US_00		
01.00	P.0443 - Intervallo per la registrazione delle analogiche se nessun GCB chiuso.	P.0443 - Analogue logging interval if no GCBs are closed.	s		1	13606	1	US_00		
01.00	P.0451 - Utilizzo della porta seriale (1).	P.0451 - Usage of the serial port (1).			1	13618	1	US_00		
01.00	P.0452 - Indirizzo Modbus (1).	P.0452 - Modbus address (1).			1	13619	1	US_00		
01.00	P.0453 - Baud rate (1).	P.0453 - Baud rate (1).	Bps		1	13620	2	UL_00		
01.00	P.0454 - Impostazioni (1).	P.0454 - Settings (1).			1	13622	1	US_00		
01.00	P.0455 - Eventi per segnalazioni.	P.0455 - Events for alerts.			1	13631	1	BOOL_01		
01.00	P.0456 - Nome dell'impianto.	P.0456 - Plant name.			1	13632	12	STR_12		
01.00	P.0457 - #1 Numero di telefono.	P.0457 - #1 Phone number.			1	13644	12	STR_12		
01.00	P.0458 - #1 Tipo di numero di telefono.	P.0458 - #1 Type of phone number.			1	13656	1	US_00		

HOLDING REGISTERS

Rev	Descrizione	Description	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value	Note
01.00	P.0459 - #2 Numero di telefono.	P.0459 - #2 Phone number.			1	13657	12	STR_12		
01.00	P.0460 - #2 Tipo di numero di telefono.	P.0460 - #2 Type of phone number.			1	13669	1	US_00		
01.00	P.0461 - #3 Numero di telefono.	P.0461 - #3 Phone number.			1	13670	12	STR_12		
01.00	P.0462 - #3 Tipo di numero di telefono.	P.0462 - #3 Type of phone number.			1	13682	1	US_00		
01.00	P.0463 - #4 Numero di telefono.	P.0463 - #4 Phone number.			1	13683	12	STR_12		
01.00	P.0464 - #4 Tipo di numero di telefono.	P.0464 - #4 Type of phone number.			1	13695	1	US_00		
01.00	P.0465 - Modalità di chiamata.	P.0465 - Dial mode.			1	13696	1	US_00		
01.00	P.0466 - Numero di squilli.	P.0466 - Number of rings.			1	13697	1	US_00		
01.00	P.0467 - Numero di SMS.	P.0467 - Number of SMS.			1	13698	1	US_00		
01.00	P.0468 - Numero di chiamate dati.	P.0468 - Number of data calls.			1	13699	1	US_00		
01.00	P.0470 - Ordine dei registri Modbus (1).	P.0470 - Order of the Modbus registers (1).			1	13623	1	US_00		
01.00	P.0472 - Indirizzo Modbus (2).	P.0472 - Modbus address (2).			1	13624	1	US_00		
01.00	P.0473 - Baud rate (2).	P.0473 - Baud rate (2).	Bps		1	13625	2	UL_00		
01.00	P.0474 - Impostazioni (2).	P.0474 - Settings (2).			1	13627	1	US_00		
01.00	P.0475 - Ordine dei registri Modbus (2).	P.0475 - Order of the Modbus registers (2).			1	13628	1	US_00		
01.00	P.0478 - Indirizzo Modbus (USB).	P.0478 - Modbus address (USB).			1	13629	1	US_00		
01.00	P.0479 - Ordine dei registri Modbus (USB).	P.0479 - Order of the Modbus registers (USB).			1	13630	1	US_00		
01.00	P.0491 - Durata comando sirena.	P.0491 - Horn duration.	s		1/16	13616	1	US_04		
01.00	P.0492 - Ritardo prima di spegnere la lampada.	P.0492 - Delay before switching off the lamp.	s		1/16	13610	1	US_04		
01.00	P.0493 - Gestione della lampada a motore avviato.	P.0493 - Management of the lamp when the engine is running.			1	13611	1	US_00		
01.00	P.0494 - Opzioni schema unifilare.	P.0494 - Options for single-line diagram.			1	13612	1	US_00		
01.00	P.0495 - Opzioni tastiera/display.	P.0495 - Keyboard/display options.			1	13613	1	US_00		
01.00	P.0496 - Luminosità LED.	P.0496 - LED luminosity.			1	13614	1	US_00		
01.00	P.0499 - Profilo schermo.	P.0499 - Screen profile.			1	13615	1	US_00		
01.00	P.0500 - Indirizzo IP.	P.0500 - IP Address.			1	13700	2	UL_00		
01.00	P.0501 - Subnet mask.	P.0501 - Subnet mask.			1	13702	2	UL_00		
01.00	P.0502 - Gateway di rete.	P.0502 - Network Gateway.			1	13704	2	UL_00		
01.00	P.0503 - Porta Modbus/TCP (0=Modbus/TCP disabilitato).	P.0503 - Modbus/TCP Port(0=Modbus/TCP disabled).			1	13706	1	US_00		
01.00	P.0505 - Ordine dei registri Modbus (Ethernet).	P.0505 - Order of the Modbus registers (Ethernet).			1	13718	1	US_00		
01.00	P.0508 - Porta server NTP (0=Server NTP disabilitato).	P.0508 - NTP server port (0=NTP Server disabled).			1	13708	1	US_00		
01.00	P.0509 - Indirizzo server NTP (0=Server NTP disabilitato).	P.0509 - NTP server address (0=NTP Server disabled).			1	13709	2	UL_00		
01.00	P.0510 - Server DNS Primario.	P.0510 - Primary DNS server.			1	13711	2	UL_00		
01.00	P.0511 - Server DNS Secondario.	P.0511 - Secondary DNS server.			1	13713	2	UL_00		
01.00	P.0513 - Porta server DHCP (0=Server DHCP disabilitato).	P.0513 - DHCP server port (0=DHCP server disabled).			1	13717	1	US_00		
01.00	P.0514 - Indirizzo server DHCP (0=Server DHCP disabilitato).	P.0514 - DHCP server address (0=DHCP server disabled).			1	13715	2	UL_00		
01.00	P.0802 - Tipo di impianto.	P.0802 - Type of plant.			1	13553	1	US_00		
01.00	P.0803 - Numero di generatori sul bus PMCB.	P.0803 - Number of gensets over PMCB bus.			1	13775	1	US_00		
01.00	P.0804 - Consenti chiusura MGCB se numero errato di generatori sul bus PMCB?	P.0804 - Allow MGCB closure with wrong number of gensets over the PMCB bus?			1	13776	1	US_00		
01.00	P.0805 - Azione se c`è un altro generatore con "GCB non aperto".	P.0805 - Action when there is another genset with "GCB not open".			1	13777	1	US_00		
01.00	P.0806 - Potenza minima disponibile sulle barre di parallelo per erogazione.	P.0806 - Minimum deliverable power on bus bars for supply.	kW		1	13778	1	US_00		
01.05	P.0807 - Opzioni per il parallelo.	P.0807 - Options for the parallel.			1	14056	1	BOOL_01		
01.00	P.0820 - Numero minimo di generatori avviati.	P.0820 - Minimum number of gensets started.			1	13791	1	US_00		
01.00	P.0822 - Modalità funzione del carico.	P.0822 - Load function mode.			1	13782	1	US_00		
01.00	P.0823 - Indirizzo gruppo pilota.	P.0823 - Master generator address.			1	13783	1	US_00		
01.00	P.0824 - Orario cambio gruppo pilota (modo 2).	P.0824 - Master generator change time (mode 2).	hh:nn		1	13784	1	US_00		
01.00	P.0825 - Numero ore minime per cambio gruppo pilota (modo 3).	P.0825 - Master generator batch hours (mode 3).	hh		1	13785	1	US_00		
01.00	P.0826 - Soglia attivazione dei generatori.	P.0826 - Activation load threshold.	%		1/256	13786	1	US_08		
01.00	P.0827 - Ritardo attivazione dei generatori.	P.0827 - Activation load delay.	s		1	13787	1	US_00		
01.00	P.0828 - Soglia disattivazione dei generatori.	P.0828 - Deactivation load threshold.	%		1/256	13788	1	US_08		
01.00	P.0829 - Ritardo disattivazione dei generatori.	P.0829 - Deactivation load delay.	s		1	13789	1	US_00		
01.00	P.0830 - Tempo di osservazione iniziale.	P.0830 - Initial delay.	s		1	13790	1	US_00		
01.00	P.0831 - Tipo di regolatore di giri.	P.0831 - Type of speed regulator.			1	13793	1	US_00		
01.00	P.0840 - Offset di velocità.	P.0840 - Speed offset.	%		1/256	13796	1	US_08		
01.00	P.0841 - Massima differenza di tensione per consenso chiusura interruttore.	P.0841 - Voltage match window.	%		1	13801	1	US_00		
01.00	P.0842 - Massima differenza di fase per consenso chiusura interruttore.	P.0842 - Phase match window.	°		1	13802	1	US_00		
01.00	P.0843 - Massima differenza di frequenza per consenso chiusura interruttore.	P.0843 - Frequency match window.	Hz		1/256	13803	1	US_08		
01.00	P.0844 - Tempo per abilitazione chiusura interruttore.	P.0844 - Breaker dwell time.	s		1/256	13804	1	US_08		
01.00	P.0845 - Offset di fase per la sincronizzazione.	P.0845 - Phase offset for the synchronization.	°		1	13805	1	US_00		
01.00	P.0846 - Uso del synchro-check interno con sincronizzatori esterni.	P.0846 - Use of internal synchro-check with external synchronizers.			1	13806	1	US_00		
01.00	P.0847 - MCB alimentato dalla rete?	P.0847 - Is MCB powered by the mains?			1	13557	1	US_00		
01.00	P.0848 - Sincronizzazione automatica in manuale.	P.0848 - Automatic synchronization in MAN mode.			1	13807	1	US_00		
01.00	P.0849 - Guadagno per anello di regolazione fase.	P.0849 - Gain for phase control loop.			1/8192	13808	1	US_13		
01.00	P.0850 - Fattore integrativo per anello di regolazione fase.	P.0850 - Integral factor for phase control loop.	1/s		1/1024	13809	1	US_10		
01.00	P.0852 - Tempo massimo per sincronizzazione.	P.0852 - Maximum time for direct synchronization.	s		1/16	13812	1	US_04		

HOLDING REGISTERS

Rev	Descrizione	Description	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value	Note
01.00	P.0853 - Tempo massimo per sincronizzazione di rientro.	P.0853 - Maximum time for reverse synchronization.	s		1/16	13813	1	US_04		
01.00	P.0854 - Utilizzo di MGCB.	P.0854 - Use of MGCB.			1	13554	1	US_00		
01.00	P.0855 - Utilizzo di MCB.	P.0855 - Use of MCB.			1	13556	1	US_00		
01.00	P.0856 - Valore minimo per regolatore di giri.	P.0856 - Minimum value for speed regulator.	%		1/256	13794	1	US_08		
01.00	P.0857 - Valore massimo per regolatore di giri.	P.0857 - Maximum value for speed regulator.	%		1/256	13795	1	US_08		
01.00	P.0858 - Riferimento di potenza di sistema per "BASE LOAD".	P.0858 - Power reference for system "BASE LOAD".	kW		1	13821	1	US_00		
01.00	P.0859 - Riferimento di sistema per "IMPORT/EXPORT".	P.0859 - Reference for system "IMPORT/EXPORT".			1	13823	1	US_00		
01.00	P.0860 - Riferimento di sistema per regolazione cosfi (<=1 significa induttivo, >1 significa capacitivo (2-val)).	P.0860 - Reference for system Cosfi (<=1 means lagging, >1 means leading (2-val)).			1/256	13824	1	US_08		
01.00	P.0861 - Tipo di regolatore di tensione.	P.0861 - Type of speed regulator.			1	13797	1	US_00		
01.00	P.0862 - Valore minimo per regolatore di tensione.	P.0862 - Minimum value for speed regulator.	%		1/256	13798	1	US_08		
01.00	P.0863 - Valore massimo per regolatore di tensione.	P.0863 - Maximum value for speed regulator.	%		1/256	13799	1	US_08		
01.00	P.0867 - Offset di tensione.	P.0867 - Voltage offset.	%		1/256	13800	1	US_08		
01.00	P.0868 - Guadagno per anello di regolazione tensione.	P.0868 - Gain for voltage control loop.			1/8192	13810	1	US_13		
01.00	P.0869 - Fattore integrativo per anello di regolazione tensione.	P.0869 - Integral factor for voltage control loop.	1/s		1/1024	13811	1	US_10		
01.00	P.0878 - Potenza di fine rampa.	P.0878 - Minimum power for the ramp.	%		1/256	13818	1	US_08		
01.00	P.0879 - Durata massima della rampa.	P.0879 - Maximum duration of the ramp.	s		1/16	13819	1	US_04		
01.00	P.0880 - Funzionamento in parallelo rete.	P.0880 - Mains parallel function.			1	13820	1	US_00		
01.00	P.0890 - Tempo massimo in parallelo alla rete.	P.0890 - Maximum time in parallel to the grid.	s		1	13825	1	US_00		
01.00	P.0897 - Consensi per apertura MCB per tempo massimo in parallelo con la rete.	P.0897 - MCB opening for maximum time in parallel to the grid.			1	13826	1	BOOL_01		
01.00	P.0899 - Tempo massimo di mancanza rete per arresto motore.	P.0899 - Maximum mains failure time before engine stop.	s		1	13827	1	US_00		
01.00	P.0900 - Dispositivo di interfaccia.	P.0900 - Interface device.			1	13828	1	US_00		
01.00	P.0901 - Tempo di mantenimento del comando di "rete assente".	P.0901 - Mains failure contacts hold time.	s		1/256	13829	1	US_08		
01.00	P.0903 - Ritardo prima del parallelo con la rete dopo l'intervento delle protezioni	P.0903 - Delay before the parallel with the mains after protections trip	s		1/16	13830	1	US_04		
01.00	P.0904 - Potenza minima per "IMPORT/EXPORT".	P.0904 - Minimum power for "IMPORT/EXPORT".	kW		1	13822	1	US_00		
01.01	P.0905 - Minima frequenza di rete per consenso al parallelo.	P.0905 - Minimum grid frequency allowing parallel.	%		1/256	14051	1	US_08		
01.01	P.0906 - Massima frequenza di rete per consenso al parallelo.	P.0906 - Maximum grid frequency allowing parallel.	%		1/256	14052	1	US_08		
01.00	P.0908 - Opzioni per le protezioni di parallelo alla rete.	P.0908 - Options for parallel to grid protections.			1	13833	1	US_00		
01.01	P.0909 - Minima tensione di rete per consenso al parallelo.	P.0909 - Minimum grid voltage allowing parallel.	%		1/256	14053	1	US_08		
01.01	P.0910 - Massima tensione di rete per consenso al parallelo.	P.0910 - Maximum grid voltage allowing parallel.	%		1/256	14054	1	US_08		
01.00	P.0911 - Isteresi sulle tensioni per le protezioni di "mancanza rete".	P.0911 - Voltage hysteresis for "mains failure" protections.	%		1/256	13831	1	US_08		
01.00	P.0912 - 1° soglia per bassa tensione (protezione 27 - U<<).	P.0912 - Low voltage threshold 1 (27 protection - U<<).	%		1/256	13834	1	US_08		
01.00	P.0913 - Ritardo su 1° soglia per bassa tensione (protezione 27 - U<<).	P.0913 - Low voltage delay 1 (27 protection - U<<).	s		1/256	13835	1	US_08		
01.00	P.0914 - 1° Soglia per alta tensione (protezione 59 - U>>).	P.0914 - High voltage threshold 1 (59 protection - U>>).	%		1/256	13854	1	US_08		
01.00	P.0915 - Ritardo su 1° soglia per alta tensione (protezione 59 - U>>).	P.0915 - High voltage delay 1 (59 protection - U>>).	s		1/256	13855	1	US_08		
01.00	P.0916 - 2° soglia per bassa tensione (protezione 27 - U<).	P.0916 - Low voltage threshold 2 (27 protection - U<).	%		1/256	13836	1	US_08		
01.00	P.0917 - Ritardo su 2° soglia per bassa tensione (protezione 27 - U<).	P.0917 - Low voltage delay 2 (27 protection - U<).	s		1/16	13837	1	US_04		
01.00	P.0918 - 2° soglia per alta tensione (protezione 59 - U>).	P.0918 - High voltage threshold 2 (59 protection - U>).	%		1/256	13856	1	US_08		
01.00	P.0919 - Ritardo su 2° soglia per alta tensione (protezione 59 - U>).	P.0919 - High voltage delay 2 (59 protection - U>).	s		1/16	13857	1	US_04		
01.00	P.0921 - Isteresi sulla frequenza per le protezioni di "mancanza rete".	P.0921 - Frequency hysteresis for "mains failure" protections.	%		1/256	13832	1	US_08		
01.00	P.0922 - 1° soglia per bassa frequenza (protezione 81< - f<<).	P.0922 - Low frequency threshold 1 (81< protection - f<<).	%		1/256	13858	1	US_08		
01.00	P.0923 - Ritardo su 1° soglia per bassa frequenza (protezione 81< - f<<).	P.0923 - Low frequency delay 1 (81< protection - f<<).	s		1/256	13859	1	US_08		
01.00	P.0924 - 1° soglia per alta frequenza (protezione 81> - f>>).	P.0924 - High frequency threshold 1 (81> protection - f>>).	%		1/256	13862	1	US_08		
01.00	P.0925 - Ritardo su 1° soglia per alta frequenza (protezione 81> - f>>).	P.0925 - High frequency delay 1 (81> protection - f>>).	s		1/256	13863	1	US_08		
01.00	P.0926 - 2° soglia per bassa frequenza (protezione 81< - f<).	P.0926 - Low frequency threshold 2 (81< protection - f<).	%		1/256	13860	1	US_08		
01.00	P.0927 - Ritardo su 2° soglia per bassa frequenza (protezione 81< - f<).	P.0927 - Low frequency delay 2 (81< protection - f<).	s		1/16	13861	1	US_04		
01.00	P.0928 - 2° soglia per alta frequenza (protezione 81> - f>).	P.0928 - High frequency threshold 2 (81> protection - f>).	%		1/256	13864	1	US_08		
01.00	P.0929 - Ritardo su 2° soglia per alta frequenza (protezione 81> - f>).	P.0929 - High frequency delay 2 (81> protection - f>).	s		1/16	13865	1	US_04		
01.16	P.0930 - Ritardo prima del parallelo con la rete	P.0930 - Delay before the parallel with the mains	s		1/16	14064	1	US_04		
01.00	P.0931 - Direzione Df/Dt (protezione 81R).	P.0931 - Df/Dt direction (81R protection).			1	13866	1	US_00		
01.00	P.0932 - Soglia per Df/Dt (protezione 81R).	P.0932 - Df/Dt threshold (81R protection).	Hz/s		1/256	13867	1	US_08		
01.00	P.0933 - Ritardo per Df/Dt (protezione 81R).	P.0933 - Df/Dt delay (81R protection).	s		1/256	13868	1	US_08		
01.00	P.0941 - Direzione protezione "Vector jump".	P.0941 - Direction for Vector jump protection.			1	13869	1	US_00		
01.00	P.0942 - Soglia per protezione "Vector jump".	P.0942 - Threshold for Vector jump protection.	°		1/256	13870	1	US_08		
01.00	P.1171 - Abilitazione peak shaving.	P.1171 - Enable peak shaving.			1	14044	1	US_00		
01.00	P.1172 - Soglia di potenza sulle utenze per avviamento generatori	P.1172 - Power threshold on the loads for gensets activation	kW		1	14045	1	US_00		
01.00	P.1173 - Ritardo per avviamento generatori	P.1173 - Delay for gensets activation	s		1/16	14046	1	US_04		
01.00	P.1174 - Soglia di potenza sulle utenze per arresto generatori	P.1174 - Power threshold on the loads for gensets deactivation	kW		1	14047	1	US_00		
01.00	P.1175 - Ritardo per arresto generatori	P.1175 - Delay for gensets deactivation	s		1/16	14048	1	US_04		
01.00	P.1181 - Soglia per sgancio carichi.	P.1181 - Load disconnect threshold.	%		1/256	13871	1	US_08		
01.00	P.1182 - Ritardo per sgancio carichi.	P.1182 - Load disconnect delay.	s		1	13872	1	US_00		
01.00	P.1183 - Soglia per riconnessione carichi.	P.1183 - Load re-connect threshold.	%		1/256	13873	1	US_08		
01.00	P.1184 - Ritardo per riconnessione carichi.	P.1184 - Load re-connect delay.	s		1	13874	1	US_00		
01.00	P.1185 - Tempo osservazione iniziale.	P.1185 - Initial delay.	s		1	13875	1	US_00		
01.00	P.1186 - Modalità di riconnessione dei carichi.	P.1186 - Load re-connect mode.			1	13876	1	US_00		

HOLDING REGISTERS										
Rev	Descrizione	Description	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value	Note
01.00	P.1211 - Abilitazione funzione 27T	P.1211 - Enable function 27T			1	13838	1	US_00		
01.00	P.1212 - Soglia #1 funzione 27T	P.1212 - Threshold #1 function 27T	%		1/256	13839	1	US_08		
01.00	P.1213 - Ritardo #1 funzione 27T	P.1213 - Delay #1 function 27T	s		1/256	13840	1	US_08		
01.00	P.1214 - Soglia #2 funzione 27T	P.1214 - Threshold #2 function 27T	%		1/256	13841	1	US_08		
01.00	P.1215 - Ritardo #2 funzione 27T	P.1215 - Delay #2 function 27T	s		1/256	13842	1	US_08		
01.00	P.1216 - Soglia #3 funzione 27T	P.1216 - Threshold #3 function 27T	%		1/256	13843	1	US_08		
01.00	P.1217 - Ritardo #3 funzione 27T	P.1217 - Delay #3 function 27T	s		1/256	13844	1	US_08		
01.00	P.1218 - Ritardo ripristino 27T	P.1218 - Reset delay 27T	s		1/16	13845	1	US_04		
01.00	P.1231 - Abilitazione protezione 27Q.	P.1231 - Enable protection 27Q.			1	13846	1	US_00		
01.00	P.1232 - Segno potenza reattiva per protezione 27Q.	P.1232 - Sign of reactive power for 27Q protection.			1	13847	1	US_00		
01.00	P.1233 - Soglia di tensione per protezione 27Q.	P.1233 - Voltage threshold for 27Q protection.	%		1/256	13848	1	US_08		
01.00	P.1234 - Soglia di potenza reattiva per protezione 27Q.	P.1234 - Reactive power threshold for 27Q protection.	%		1/256	13849	1	US_08		
01.00	P.1235 - Soglia di corrente di sequenza positiva per protezione 27Q.	P.1235 - Positive sequence current threshold for 27Q protection.	%		1/256	13850	1	US_08		
01.00	P.1237 - Ritardo #1 protezione 27Q.	P.1237 - Delay #1 protection 27Q.	s		1/256	13851	1	US_08		
01.00	P.1238 - Ritardo #2 protezione 27Q.	P.1238 - Delay #2 protection 27Q.	s		1/256	13852	1	US_08		
01.00	P.1239 - Ritardo ripristino 27Q.	P.1239 - Reset delay 27Q.	s		1/16	13853	1	US_04		
01.00	P.1501 - Setpoint PLC #01	P.1501 - Set point PLC #01	?	Yes	?	13963	2	SL_??		
01.00	P.1502 - Setpoint PLC #02	P.1502 - Set point PLC #02	?	Yes	?	13965	2	SL_??		
01.00	P.1503 - Setpoint PLC #03	P.1503 - Set point PLC #03	?	Yes	?	13967	2	SL_??		
01.00	P.1504 - Setpoint PLC #04	P.1504 - Set point PLC #04	?	Yes	?	13969	2	SL_??		
01.00	P.1505 - Setpoint PLC #05	P.1505 - Set point PLC #05	?	Yes	?	13971	2	SL_??		
01.00	P.1506 - Setpoint PLC #06	P.1506 - Set point PLC #06	?	Yes	?	13973	2	SL_??		
01.00	P.1507 - Setpoint PLC #07	P.1507 - Set point PLC #07	?	Yes	?	13975	2	SL_??		
01.00	P.1508 - Setpoint PLC #08	P.1508 - Set point PLC #08	?	Yes	?	13977	2	SL_??		
01.00	P.1509 - Setpoint PLC #09	P.1509 - Set point PLC #09	?	Yes	?	13979	2	SL_??		
01.00	P.1510 - Setpoint PLC #10	P.1510 - Set point PLC #10	?	Yes	?	13981	2	SL_??		
01.00	P.1511 - Setpoint PLC #11	P.1511 - Set point PLC #11	?	Yes	?	13983	2	SL_??		
01.00	P.1512 - Setpoint PLC #12	P.1512 - Set point PLC #12	?	Yes	?	13985	2	SL_??		
01.00	P.1513 - Setpoint PLC #13	P.1513 - Set point PLC #13	?	Yes	?	13987	2	SL_??		
01.00	P.1514 - Setpoint PLC #14	P.1514 - Set point PLC #14	?	Yes	?	13989	2	SL_??		
01.00	P.1515 - Setpoint PLC #15	P.1515 - Set point PLC #15	?	Yes	?	13991	2	SL_??		
01.00	P.1516 - Setpoint PLC #16	P.1516 - Set point PLC #16	?	Yes	?	13993	2	SL_??		
01.00	P.1517 - Setpoint PLC #17	P.1517 - Set point PLC #17	?	Yes	?	13995	2	SL_??		
01.00	P.1518 - Setpoint PLC #18	P.1518 - Set point PLC #18	?	Yes	?	13997	2	SL_??		
01.00	P.1519 - Setpoint PLC #19	P.1519 - Set point PLC #19	?	Yes	?	13999	2	SL_??		
01.00	P.1520 - Setpoint PLC #20	P.1520 - Set point PLC #20	?	Yes	?	14001	2	SL_??		
01.00	P.1521 - Setpoint PLC #21	P.1521 - Set point PLC #21	?	Yes	?	14003	2	SL_??		
01.00	P.1522 - Setpoint PLC #22	P.1522 - Set point PLC #22	?	Yes	?	14005	2	SL_??		
01.00	P.1523 - Setpoint PLC #23	P.1523 - Set point PLC #23	?	Yes	?	14007	2	SL_??		
01.00	P.1524 - Setpoint PLC #24	P.1524 - Set point PLC #24	?	Yes	?	14009	2	SL_??		
01.00	P.1525 - Setpoint PLC #25	P.1525 - Set point PLC #25	?	Yes	?	14011	2	SL_??		
01.00	P.1526 - Setpoint PLC #26	P.1526 - Set point PLC #26	?	Yes	?	14013	2	SL_??		
01.00	P.1527 - Setpoint PLC #27	P.1527 - Set point PLC #27	?	Yes	?	14015	2	SL_??		
01.00	P.1528 - Setpoint PLC #28	P.1528 - Set point PLC #28	?	Yes	?	14017	2	SL_??		
01.00	P.1529 - Setpoint PLC #29	P.1529 - Set point PLC #29	?	Yes	?	14019	2	SL_??		
01.00	P.1530 - Setpoint PLC #30	P.1530 - Set point PLC #30	?	Yes	?	14021	2	SL_??		
01.00	P.1531 - Setpoint PLC #31	P.1531 - Set point PLC #31	?	Yes	?	14023	2	SL_??		
01.00	P.1532 - Setpoint PLC #32	P.1532 - Set point PLC #32	?	Yes	?	14025	2	SL_??		
01.00	P.1533 - Setpoint PLC #33	P.1533 - Set point PLC #33	?	Yes	?	14027	2	SL_??		
01.00	P.1534 - Setpoint PLC #34	P.1534 - Set point PLC #34	?	Yes	?	14029	2	SL_??		
01.00	P.1535 - Setpoint PLC #35	P.1535 - Set point PLC #35	?	Yes	?	14031	2	SL_??		
01.00	P.1536 - Setpoint PLC #36	P.1536 - Set point PLC #36	?	Yes	?	14033	2	SL_??		
01.00	P.1537 - Setpoint PLC #37	P.1537 - Set point PLC #37	?	Yes	?	14035	2	SL_??		
01.00	P.1538 - Setpoint PLC #38	P.1538 - Set point PLC #38	?	Yes	?	14037	2	SL_??		
01.00	P.1539 - Setpoint PLC #39	P.1539 - Set point PLC #39	?	Yes	?	14039	2	SL_??		
01.00	P.1540 - Setpoint PLC #40	P.1540 - Set point PLC #40	?	Yes	?	14041	2	SL_??		
01.00	P.1900 - Tipo di calendario	P.1900 - Calendar type			1	13878	1	BOOL_01		
01.00	P.1901 - Calendario 1 - Mese	P.1901 - Calendar 1 - Month			1	13879	1	BOOL_01		
01.00	P.1902 - Calendario 1 - Giorno o settimana del mese	P.1902 - Calendar 1 - Day or week of the month			1	13880	2	BOOL_02		
01.00	P.1903 - Calendario 1 - Ora inizio	P.1903 - Calendar 1 - Start time	hh:mm		1	13882	1	US_00		
01.00	P.1904 - Calendario 1 - Ora fine	P.1904 - Calendar 1 - Stop time	hh:mm		1	13883	1	US_00		
01.00	P.1905 - Calendario 2 - Mese	P.1905 - Calendar 2 - Month			1	13884	1	BOOL_01		
01.00	P.1906 - Calendario 2 - Giorno o settimana del mese	P.1906 - Calendar 2 - Day or week of the month			1	13885	2	BOOL_02		
01.00	P.1907 - Calendario 2 - Ora inizio	P.1907 - Calendar 2 - Start time	hh:mm		1	13887	1	US_00		

HOLDING REGISTERS										
Rev	Descrizione	Description	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value	Note
01.00	P.1908 - Calendario 2 - Ora fine	P.1908 - Calendar 2 - Stop time	hh:mm		1	13888	1	US_00		
01.00	P.1909 - Calendario 3 - Mese	P.1909 - Calendar 3 - Month			1	13889	1	BOOL_01		
01.00	P.1910 - Calendario 3 - Giorno o settimana del mese	P.1910 - Calendar 3 - Day or week of the month			1	13890	2	BOOL_02		
01.00	P.1911 - Calendario 3 - Ora inizio	P.1911 - Calendar 3 - Start time	hh:mm		1	13892	1	US_00		
01.00	P.1912 - Calendario 3 - Ora fine	P.1912 - Calendar 3 - Stop time	hh:mm		1	13893	1	US_00		
01.00	P.1913 - Calendario 4 - Mese	P.1913 - Calendar 4 - Month			1	13894	1	BOOL_01		
01.00	P.1914 - Calendario 4 - Giorno o settimana del mese	P.1914 - Calendar 4 - Day or week of the month			1	13895	2	BOOL_02		
01.00	P.1915 - Calendario 4 - Ora inizio	P.1915 - Calendar 4 - Start time	hh:mm		1	13897	1	US_00		
01.00	P.1916 - Calendario 4 - Ora fine	P.1916 - Calendar 4 - Stop time	hh:mm		1	13898	1	US_00		
01.00	P.1917 - Calendario 5 - Mese	P.1917 - Calendar 5 - Month			1	13899	1	BOOL_01		
01.00	P.1918 - Calendario 5 - Giorno o settimana del mese	P.1918 - Calendar 5 - Day or week of the month			1	13900	2	BOOL_02		
01.00	P.1919 - Calendario 5 - Ora inizio	P.1919 - Calendar 5 - Start time	hh:mm		1	13902	1	US_00		
01.00	P.1920 - Calendario 5 - Ora fine	P.1920 - Calendar 5 - Stop time	hh:mm		1	13903	1	US_00		
01.00	P.1921 - Calendario 6 - Mese	P.1921 - Calendar 6 - Month			1	13904	1	BOOL_01		
01.00	P.1922 - Calendario 6 - Giorno o settimana del mese	P.1922 - Calendar 6 - Day or week of the month			1	13905	2	BOOL_02		
01.00	P.1923 - Calendario 6 - Ora inizio	P.1923 - Calendar 6 - Start time	hh:mm		1	13907	1	US_00		
01.00	P.1924 - Calendario 6 - Ora fine	P.1924 - Calendar 6 - Stop time	hh:mm		1	13908	1	US_00		
01.00	P.1925 - Calendario 7 - Mese	P.1925 - Calendar 7 - Month			1	13909	1	BOOL_01		
01.00	P.1926 - Calendario 7 - Giorno o settimana del mese	P.1926 - Calendar 7 - Day or week of the month			1	13910	2	BOOL_02		
01.00	P.1927 - Calendario 7 - Ora inizio	P.1927 - Calendar 7 - Start time	hh:mm		1	13912	1	US_00		
01.00	P.1928 - Calendario 7 - Ora fine	P.1928 - Calendar 7 - Stop time	hh:mm		1	13913	1	US_00		
01.00	P.1929 - Calendario 8 - Mese	P.1929 - Calendar 8 - Month			1	13914	1	BOOL_01		
01.00	P.1930 - Calendario 8 - Giorno o settimana del mese	P.1930 - Calendar 8 - Day or week of the month			1	13915	2	BOOL_02		
01.00	P.1931 - Calendario 8 - Ora inizio	P.1931 - Calendar 8 - Start time	hh:mm		1	13917	1	US_00		
01.00	P.1932 - Calendario 8 - Ora fine	P.1932 - Calendar 8 - Stop time	hh:mm		1	13918	1	US_00		
01.00	P.1933 - Calendario 9 - Mese	P.1933 - Calendar 9 - Month			1	13919	1	BOOL_01		
01.00	P.1934 - Calendario 9 - Giorno o settimana del mese	P.1934 - Calendar 9 - Day or week of the month			1	13920	2	BOOL_02		
01.00	P.1935 - Calendario 9 - Ora inizio	P.1935 - Calendar 9 - Start time	hh:mm		1	13922	1	US_00		
01.00	P.1936 - Calendario 9 - Ora fine	P.1936 - Calendar 9 - Stop time	hh:mm		1	13923	1	US_00		
01.00	P.1937 - Calendario 10 - Mese	P.1937 - Calendar 10 - Month			1	13924	1	BOOL_01		
01.00	P.1938 - Calendario 10 - Giorno o settimana del mese	P.1938 - Calendar 10 - Day or week of the month			1	13925	2	BOOL_02		
01.00	P.1939 - Calendario 10 - Ora inizio	P.1939 - Calendar 10 - Start time	hh:mm		1	13927	1	US_00		
01.00	P.1940 - Calendario 10 - Ora fine	P.1940 - Calendar 10 - Stop time	hh:mm		1	13928	1	US_00		
01.00	P.1941 - Calendario 11 - Mese	P.1941 - Calendar 11 - Month			1	13929	1	BOOL_01		
01.00	P.1942 - Calendario 11 - Giorno o settimana del mese	P.1942 - Calendar 11 - Day or week of the month			1	13930	2	BOOL_02		
01.00	P.1943 - Calendario 11 - Ora inizio	P.1943 - Calendar 11 - Start time	hh:mm		1	13932	1	US_00		
01.00	P.1944 - Calendario 11 - Ora fine	P.1944 - Calendar 11 - Stop time	hh:mm		1	13933	1	US_00		
01.00	P.1945 - Calendario 12 - Mese	P.1945 - Calendar 12 - Month			1	13934	1	BOOL_01		
01.00	P.1946 - Calendario 12 - Giorno o settimana del mese	P.1946 - Calendar 12 - Day or week of the month			1	13935	2	BOOL_02		
01.00	P.1947 - Calendario 12 - Ora inizio	P.1947 - Calendar 12 - Start time	hh:mm		1	13937	1	US_00		
01.00	P.1948 - Calendario 12 - Ora fine	P.1948 - Calendar 12 - Stop time	hh:mm		1	13938	1	US_00		
01.00	P.1949 - Calendario 13 - Mese	P.1949 - Calendar 13 - Month			1	13939	1	BOOL_01		
01.00	P.1950 - Calendario 13 - Giorno o settimana del mese	P.1950 - Calendar 13 - Day or week of the month			1	13940	2	BOOL_02		
01.00	P.1951 - Calendario 13 - Ora inizio	P.1951 - Calendar 13 - Start time	hh:mm		1	13942	1	US_00		
01.00	P.1952 - Calendario 13 - Ora fine	P.1952 - Calendar 13 - Stop time	hh:mm		1	13943	1	US_00		
01.00	P.1953 - Calendario 14 - Mese	P.1953 - Calendar 14 - Month			1	13944	1	BOOL_01		
01.00	P.1954 - Calendario 14 - Giorno o settimana del mese	P.1954 - Calendar 14 - Day or week of the month			1	13945	2	BOOL_02		
01.00	P.1955 - Calendario 14 - Ora inizio	P.1955 - Calendar 14 - Start time	hh:mm		1	13947	1	US_00		
01.00	P.1956 - Calendario 14 - Ora fine	P.1956 - Calendar 14 - Stop time	hh:mm		1	13948	1	US_00		
01.00	P.1957 - Calendario 15 - Mese	P.1957 - Calendar 15 - Month			1	13949	1	BOOL_01		
01.00	P.1958 - Calendario 15 - Giorno o settimana del mese	P.1958 - Calendar 15 - Day or week of the month			1	13950	2	BOOL_02		
01.00	P.1959 - Calendario 15 - Ora inizio	P.1959 - Calendar 15 - Start time	hh:mm		1	13952	1	US_00		
01.00	P.1960 - Calendario 15 - Ora fine	P.1960 - Calendar 15 - Stop time	hh:mm		1	13953	1	US_00		
01.00	P.1961 - Calendario 16 - Mese	P.1961 - Calendar 16 - Month			1	13954	1	BOOL_01		
01.00	P.1962 - Calendario 16 - Giorno o settimana del mese	P.1962 - Calendar 16 - Day or week of the month			1	13955	2	BOOL_02		
01.00	P.1963 - Calendario 16 - Ora inizio	P.1963 - Calendar 16 - Start time	hh:mm		1	13957	1	US_00		
01.00	P.1964 - Calendario 16 - Ora fine	P.1964 - Calendar 16 - Stop time	hh:mm		1	13958	1	US_00		
01.00	P.2000 - Ingressi con polarità invertita (1-16).	P.2000 - Inputs with reverse polarity (1-16).			1	13054	1	BOOL_01		
01.00	P.2001 - Funzione dell'ingresso 01.	P.2001 - Function of the input 01.			1	13056	1	US_00		
01.00	P.2002 - Ritardo per l'ingresso 01.	P.2002 - Delay for the input 01.	s		1/16	13057	1	US_04		
01.00	P.2003 - Messaggio per l'ingresso 01.	P.2003 - Message for the input 01.			1	16006	15	STR_15		
01.00	P.2004 - Funzione dell'ingresso 02.	P.2004 - Function of the input 02.			1	13058	1	US_00		
01.00	P.2005 - Ritardo per l'ingresso 02.	P.2005 - Delay for the input 02.	s		1/16	13059	1	US_04		
01.00	P.2006 - Messaggio per l'ingresso 02.	P.2006 - Message for the input 02.			1	16021	15	STR_15		

HOLDING REGISTERS										
Rev	Descrizione	Description	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value	Note
01.00	P.2007 - Funzione dell'ingresso 03.	P.2007 - Function of the input 03.			1	13060	1	US_00		
01.00	P.2008 - Ritardo per l'ingresso 03.	P.2008 - Delay for the input 03.	s		1/16	13061	1	US_04		
01.00	P.2009 - Messaggio per l'ingresso 03.	P.2009 - Message for the input 03.			1	16036	15	STR_15		
01.00	P.2010 - Funzione dell'ingresso 04.	P.2010 - Function of the input 04.			1	13062	1	US_00		
01.00	P.2011 - Ritardo per l'ingresso 04.	P.2011 - Delay for the input 04.	s		1/16	13063	1	US_04		
01.00	P.2012 - Messaggio per l'ingresso 04.	P.2012 - Message for the input 04.			1	16051	15	STR_15		
01.00	P.2013 - Funzione dell'ingresso 05.	P.2013 - Function of the input 05.			1	13064	1	US_00		
01.00	P.2014 - Ritardo per l'ingresso 05.	P.2014 - Delay for the input 05.	s		1/16	13065	1	US_04		
01.00	P.2015 - Messaggio per l'ingresso 05.	P.2015 - Message for the input 05.			1	16066	15	STR_15		
01.00	P.2016 - Funzione dell'ingresso 06.	P.2016 - Function of the input 06.			1	13066	1	US_00		
01.00	P.2017 - Ritardo per l'ingresso 06.	P.2017 - Delay for the input 06.	s		1/16	13067	1	US_04		
01.00	P.2018 - Messaggio per l'ingresso 06.	P.2018 - Message for the input 06.			1	16081	15	STR_15		
01.00	P.2019 - Funzione dell'ingresso 07.	P.2019 - Function of the input 07.			1	13068	1	US_00		
01.00	P.2020 - Ritardo per l'ingresso 07.	P.2020 - Delay for the input 07.	s		1/16	13069	1	US_04		
01.00	P.2021 - Messaggio per l'ingresso 07.	P.2021 - Message for the input 07.			1	16096	15	STR_15		
01.00	P.2022 - Funzione dell'ingresso 08.	P.2022 - Function of the input 08.			1	13070	1	US_00		
01.00	P.2023 - Ritardo per l'ingresso 08.	P.2023 - Delay for the input 08.	s		1/16	13071	1	US_04		
01.00	P.2024 - Messaggio per l'ingresso 08.	P.2024 - Message for the input 08.			1	16111	15	STR_15		
01.00	P.2025 - Funzione dell'ingresso 09.	P.2025 - Function of the input 09.			1	13072	1	US_00		
01.00	P.2026 - Ritardo per l'ingresso 09.	P.2026 - Delay for the input 09.	s		1/16	13073	1	US_04		
01.00	P.2027 - Messaggio per l'ingresso 09.	P.2027 - Message for the input 09.			1	16126	15	STR_15		
01.00	P.2028 - Funzione dell'ingresso 10.	P.2028 - Function of the input 10.			1	13074	1	US_00		
01.00	P.2029 - Ritardo per l'ingresso 10.	P.2029 - Delay for the input 10.	s		1/16	13075	1	US_04		
01.00	P.2030 - Messaggio per l'ingresso 10.	P.2030 - Message for the input 10.			1	16141	15	STR_15		
01.00	P.2031 - Funzione dell'ingresso 11.	P.2031 - Function of the input 11.			1	13076	1	US_00		
01.00	P.2032 - Ritardo per l'ingresso 11.	P.2032 - Delay for the input 11.	s		1/16	13077	1	US_04		
01.00	P.2033 - Messaggio per l'ingresso 11.	P.2033 - Message for the input 11.			1	16156	15	STR_15		
01.00	P.2034 - Funzione dell'ingresso 12.	P.2034 - Function of the input 12.			1	13078	1	US_00		
01.00	P.2035 - Ritardo per l'ingresso 12.	P.2035 - Delay for the input 12.	s		1/16	13079	1	US_04		
01.00	P.2036 - Messaggio per l'ingresso 12.	P.2036 - Message for the input 12.			1	16171	15	STR_15		
01.00	P.2037 - Funzione dell'ingresso 13.	P.2037 - Function of the input 13.			1	13080	1	US_00		
01.00	P.2038 - Ritardo per l'ingresso 13.	P.2038 - Delay for the input 13.	s		1/16	13081	1	US_04		
01.00	P.2039 - Messaggio per l'ingresso 13.	P.2039 - Message for the input 13.			1	16186	15	STR_15		
01.00	P.2040 - Funzione dell'ingresso 14.	P.2040 - Function of the input 14.			1	13082	1	US_00		
01.00	P.2041 - Ritardo per l'ingresso 14.	P.2041 - Delay for the input 14.	s		1/16	13083	1	US_04		
01.00	P.2042 - Messaggio per l'ingresso 14.	P.2042 - Message for the input 14.			1	16201	15	STR_15		
01.00	P.2043 - Funzione dell'ingresso 15.	P.2043 - Function of the input 15.			1	13084	1	US_00		
01.00	P.2044 - Ritardo per l'ingresso 15.	P.2044 - Delay for the input 15.	s		1/16	13085	1	US_04		
01.00	P.2045 - Messaggio per l'ingresso 15.	P.2045 - Message for the input 15.			1	16216	15	STR_15		
01.00	P.2046 - Funzione dell'ingresso 16.	P.2046 - Function of the input 16.			1	13086	1	US_00		
01.00	P.2047 - Ritardo per l'ingresso 16.	P.2047 - Delay for the input 16.	s		1/16	13087	1	US_04		
01.00	P.2048 - Messaggio per l'ingresso 16.	P.2048 - Message for the input 16.			1	16231	15	STR_15		
01.00	P.2050 - Ingressi con polarità invertita (17-18).	P.2050 - Inputs with reverse polarity (17-18).			1	13055	1	BOOL_01		
01.00	P.2051 - Funzione dell'ingresso 17.	P.2051 - Function of the input 17.			1	13088	1	US_00		
01.00	P.2052 - Ritardo per l'ingresso 17.	P.2052 - Delay for the input 17.	s		1/16	13089	1	US_04		
01.00	P.2053 - Messaggio per l'ingresso 17.	P.2053 - Message for the input 17.			1	16246	15	STR_15		
01.00	P.2054 - Funzione dell'ingresso 18.	P.2054 - Function of the input 18.			1	13090	1	US_00		
01.00	P.2055 - Ritardo per l'ingresso 18.	P.2055 - Delay for the input 18.	s		1/16	13091	1	US_04		
01.00	P.2056 - Messaggio per l'ingresso 18.	P.2056 - Message for the input 18.			1	16261	15	STR_15		
01.00	P.2100 - Ingressi con polarità invertita (19-25).	P.2100 - Inputs with reverse polarity (19-25).			1	13092	1	BOOL_01		
01.00	P.2101 - Funzione dell'ingresso 19 (JU_3).	P.2101 - Function of the input 19 (JU_3).			1	13093	1	US_00		
01.00	P.2102 - Ritardo per l'ingresso 19 (JU_3).	P.2102 - Delay for the input 19 (JU_3).	s		1/16	13094	1	US_04		
01.00	P.2103 - Messaggio per l'ingresso 19 (JU_3).	P.2103 - Message for the input 19 (JU_3).			1	16276	15	STR_15		
01.00	P.2104 - Funzione dell'ingresso 20 (JU_5).	P.2104 - Function of the input 20 (JU_5).			1	13095	1	US_00		
01.00	P.2105 - Ritardo per l'ingresso 20 (JU_5).	P.2105 - Delay for the input 20 (JU_5).	s		1/16	13096	1	US_04		
01.00	P.2106 - Messaggio per l'ingresso 20 (JU_5).	P.2106 - Message for the input 20 (JU_5).			1	16291	15	STR_15		
01.00	P.2107 - Funzione dell'ingresso 21 (JK_2).	P.2107 - Function of the input 21 (JK_2).			1	13097	1	US_00		
01.00	P.2108 - Ritardo per l'ingresso 21 (JK_2).	P.2108 - Delay for the input 21 (JK_2).	s		1/16	13098	1	US_04		
01.00	P.2109 - Messaggio per l'ingresso 21 (JK_2).	P.2109 - Message for the input 21 (JK_2).			1	16306	15	STR_15		
01.00	P.2110 - Funzione dell'ingresso 22 (JK_3).	P.2110 - Function of the input 22 (JK_3).			1	13099	1	US_00		
01.00	P.2111 - Ritardo per l'ingresso 22 (JK_3).	P.2111 - Delay for the input 22 (JK_3).	s		1/16	13100	1	US_04		
01.00	P.2112 - Messaggio per l'ingresso 22 (JK_3).	P.2112 - Message for the input 22 (JK_3).			1	16321	15	STR_15		
01.00	P.2113 - Funzione dell'ingresso 23 (JK_4).	P.2113 - Function of the input 23 (JK_4).			1	13101	1	US_00		
01.00	P.2114 - Ritardo per l'ingresso 23 (JK_4).	P.2114 - Delay for the input 23 (JK_4).	s		1/16	13102	1	US_04		

HOLDING REGISTERS

Rev	Descrizione	Description	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value	Note
01.00	P.2115 - Messaggio per l'ingresso 23 (JK_4).	P.2115 - Message for the input 23 (JK_4).			1	16336	15	STR_15		
01.00	P.2116 - Funzione dell'ingresso 24 (JK_5).	P.2116 - Function of the input 24 (JK_5).			1	13103	1	US_00		
01.00	P.2117 - Ritardo per l'ingresso 24 (JK_5).	P.2117 - Delay for the input 24 (JK_5).	s		1/16	13104	1	US_04		
01.00	P.2118 - Messaggio per l'ingresso 24 (JK_5).	P.2118 - Message for the input 24 (JK_5).			1	16351	15	STR_15		
01.00	P.2119 - Funzione dell'ingresso 25 (JJ_4).	P.2119 - Function of the input 25 (JJ_4).			1	13105	1	US_00		
01.00	P.2120 - Ritardo per l'ingresso 25 (JJ_4).	P.2120 - Delay for the input 25 (JJ_4).	s		1/16	13106	1	US_04		
01.00	P.2121 - Messaggio per l'ingresso 25 (JJ_4).	P.2121 - Message for the input 25 (JJ_4).			1	16366	15	STR_15		
01.00	P.2151 - Funzione dell'ingresso virtuale 01.	P.2151 - Function of the virtual input 01.			1	13107	1	US_00		
01.00	P.2152 - Ritardo per l'ingresso virtuale 01.	P.2152 - Delay for the virtual input 01.	s		1/16	13108	1	US_04		
01.00	P.2153 - Messaggio per l'ingresso virtuale 01.	P.2153 - Message for the virtual input 01.			1	16381	15	STR_15		
01.00	P.2154 - Funzione dell'ingresso virtuale 02.	P.2154 - Function of the virtual input 02.			1	13109	1	US_00		
01.00	P.2155 - Ritardo per l'ingresso virtuale 02.	P.2155 - Delay for the virtual input 02.	s		1/16	13110	1	US_04		
01.00	P.2156 - Messaggio per l'ingresso virtuale 02.	P.2156 - Message for the virtual input 02.			1	16396	15	STR_15		
01.00	P.2157 - Funzione dell'ingresso virtuale 03.	P.2157 - Function of the virtual input 03.			1	13111	1	US_00		
01.00	P.2158 - Ritardo per l'ingresso virtuale 03.	P.2158 - Delay for the virtual input 03.	s		1/16	13112	1	US_04		
01.00	P.2159 - Messaggio per l'ingresso virtuale 03.	P.2159 - Message for the virtual input 03.			1	16411	15	STR_15		
01.00	P.2160 - Funzione dell'ingresso virtuale 04.	P.2160 - Function of the virtual input 04.			1	13113	1	US_00		
01.00	P.2161 - Ritardo per l'ingresso virtuale 04.	P.2161 - Delay for the virtual input 04.	s		1/16	13114	1	US_04		
01.00	P.2162 - Messaggio per l'ingresso virtuale 04.	P.2162 - Message for the virtual input 04.			1	16426	15	STR_15		
01.00	P.2163 - Funzione dell'ingresso virtuale 05.	P.2163 - Function of the virtual input 05.			1	13115	1	US_00		
01.00	P.2164 - Ritardo per l'ingresso virtuale 05.	P.2164 - Delay for the virtual input 05.	s		1/16	13116	1	US_04		
01.00	P.2165 - Messaggio per l'ingresso virtuale 05.	P.2165 - Message for the virtual input 05.			1	16441	15	STR_15		
01.00	P.2166 - Funzione dell'ingresso virtuale 06.	P.2166 - Function of the virtual input 06.			1	13117	1	US_00		
01.00	P.2167 - Ritardo per l'ingresso virtuale 06.	P.2167 - Delay for the virtual input 06.	s		1/16	13118	1	US_04		
01.00	P.2168 - Messaggio per l'ingresso virtuale 06.	P.2168 - Message for the virtual input 06.			1	16456	15	STR_15		
01.00	P.2169 - Funzione dell'ingresso virtuale 07.	P.2169 - Function of the virtual input 07.			1	13119	1	US_00		
01.00	P.2170 - Ritardo per l'ingresso virtuale 07.	P.2170 - Delay for the virtual input 07.	s		1/16	13120	1	US_04		
01.00	P.2171 - Messaggio per l'ingresso virtuale 07.	P.2171 - Message for the virtual input 07.			1	16471	15	STR_15		
01.00	P.2172 - Funzione dell'ingresso virtuale 08.	P.2172 - Function of the virtual input 08.			1	13121	1	US_00		
01.00	P.2173 - Ritardo per l'ingresso virtuale 08.	P.2173 - Delay for the virtual input 08.	s		1/16	13122	1	US_04		
01.00	P.2174 - Messaggio per l'ingresso virtuale 08.	P.2174 - Message for the virtual input 08.			1	16486	15	STR_15		
01.00	P.2175 - Funzione dell'ingresso virtuale 09.	P.2175 - Function of the virtual input 09.			1	13123	1	US_00		
01.00	P.2176 - Ritardo per l'ingresso virtuale 09.	P.2176 - Delay for the virtual input 09.	s		1/16	13124	1	US_04		
01.00	P.2177 - Messaggio per l'ingresso virtuale 09.	P.2177 - Message for the virtual input 09.			1	16501	15	STR_15		
01.00	P.2178 - Funzione dell'ingresso virtuale 10.	P.2178 - Function of the virtual input 10.			1	13125	1	US_00		
01.00	P.2179 - Ritardo per l'ingresso virtuale 10.	P.2179 - Delay for the virtual input 10.	s		1/16	13126	1	US_04		
01.00	P.2180 - Messaggio per l'ingresso virtuale 10.	P.2180 - Message for the virtual input 10.			1	16516	15	STR_15		
01.00	P.2181 - Funzione dell'ingresso virtuale 11.	P.2181 - Function of the virtual input 11.			1	13127	1	US_00		
01.00	P.2182 - Ritardo per l'ingresso virtuale 11.	P.2182 - Delay for the virtual input 11.	s		1/16	13128	1	US_04		
01.00	P.2183 - Messaggio per l'ingresso virtuale 11.	P.2183 - Message for the virtual input 11.			1	16531	15	STR_15		
01.00	P.2184 - Funzione dell'ingresso virtuale 12.	P.2184 - Function of the virtual input 12.			1	13129	1	US_00		
01.00	P.2185 - Ritardo per l'ingresso virtuale 12.	P.2185 - Delay for the virtual input 12.	s		1/16	13130	1	US_04		
01.00	P.2186 - Messaggio per l'ingresso virtuale 12.	P.2186 - Message for the virtual input 12.			1	16546	15	STR_15		
01.00	P.2187 - Funzione dell'ingresso virtuale 13.	P.2187 - Function of the virtual input 13.			1	13131	1	US_00		
01.00	P.2188 - Ritardo per l'ingresso virtuale 13.	P.2188 - Delay for the virtual input 13.	s		1/16	13132	1	US_04		
01.00	P.2189 - Messaggio per l'ingresso virtuale 13.	P.2189 - Message for the virtual input 13.			1	16561	15	STR_15		
01.00	P.2190 - Funzione dell'ingresso virtuale 14.	P.2190 - Function of the virtual input 14.			1	13133	1	US_00		
01.00	P.2191 - Ritardo per l'ingresso virtuale 14.	P.2191 - Delay for the virtual input 14.	s		1/16	13134	1	US_04		
01.00	P.2192 - Messaggio per l'ingresso virtuale 14.	P.2192 - Message for the virtual input 14.			1	16576	15	STR_15		
01.00	P.2193 - Funzione dell'ingresso virtuale 15.	P.2193 - Function of the virtual input 15.			1	13135	1	US_00		
01.00	P.2194 - Ritardo per l'ingresso virtuale 15.	P.2194 - Delay for the virtual input 15.	s		1/16	13136	1	US_04		
01.00	P.2195 - Messaggio per l'ingresso virtuale 15.	P.2195 - Message for the virtual input 15.			1	16591	15	STR_15		
01.00	P.2196 - Funzione dell'ingresso virtuale 16.	P.2196 - Function of the virtual input 16.			1	13137	1	US_00		
01.00	P.2197 - Ritardo per l'ingresso virtuale 16.	P.2197 - Delay for the virtual input 16.	s		1/16	13138	1	US_04		
01.00	P.2198 - Messaggio per l'ingresso virtuale 16.	P.2198 - Message for the virtual input 16.			1	16606	15	STR_15		
01.00	P.2200 - Ingressi con polarità invertita (DITEL 1).	P.2200 - Inputs with reverse polarity (DITEL 1).			1	13139	1	BOOL_01		
01.00	P.2201 - Funzione dell'ingresso 01 dell'espansione 01.	P.2201 - Function of the input 01 of expansion 01.			1	13140	1	US_00		
01.00	P.2202 - Ritardo per l'ingresso 01 dell'espansione 01.	P.2202 - Delay for the input 01 of expansion 01.	s		1/16	13141	1	US_04		
01.00	P.2203 - Messaggio per l'ingresso 01 dell'espansione 01.	P.2203 - Message for the input 01 of expansion 01.			1	16621	15	STR_15		
01.00	P.2204 - Funzione dell'ingresso 02 dell'espansione 01.	P.2204 - Function of the input 02 of expansion 01.			1	13142	1	US_00		
01.00	P.2205 - Ritardo per l'ingresso 02 dell'espansione 01.	P.2205 - Delay for the input 02 of expansion 01.	s		1/16	13143	1	US_04		
01.00	P.2206 - Messaggio per l'ingresso 02 dell'espansione 01.	P.2206 - Message for the input 02 of expansion 01.			1	16636	15	STR_15		
01.00	P.2207 - Funzione dell'ingresso 03 dell'espansione 01.	P.2207 - Function of the input 03 of expansion 01.			1	13144	1	US_00		
01.00	P.2208 - Ritardo per l'ingresso 03 dell'espansione 01.	P.2208 - Delay for the input 03 of expansion 01.	s		1/16	13145	1	US_04		

HOLDING REGISTERS

Rev	Descrizione	Description	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value	Note
01.00	P.2209 - Messaggio per l'ingresso 03 dell'espansione 01.	P.2209 - Message for the input 03 of expansion 01.			1	16651	15	STR_15		
01.00	P.2210 - Funzione dell'ingresso 04 dell'espansione 01.	P.2210 - Function of the input 04 of expansion 01.			1	13146	1	US_00		
01.00	P.2211 - Ritardo per l'ingresso 04 dell'espansione 01.	P.2211 - Delay for the input 04 of expansion 01.	s		1/16	13147	1	US_04		
01.00	P.2212 - Messaggio per l'ingresso 04 dell'espansione 01.	P.2212 - Message for the input 04 of expansion 01.			1	16666	15	STR_15		
01.00	P.2213 - Funzione dell'ingresso 05 dell'espansione 01.	P.2213 - Function of the input 05 of expansion 01.			1	13148	1	US_00		
01.00	P.2214 - Ritardo per l'ingresso 05 dell'espansione 01.	P.2214 - Delay for the input 05 of expansion 01.	s		1/16	13149	1	US_04		
01.00	P.2215 - Messaggio per l'ingresso 05 dell'espansione 01.	P.2215 - Message for the input 05 of expansion 01.			1	16681	15	STR_15		
01.00	P.2216 - Funzione dell'ingresso 06 dell'espansione 01.	P.2216 - Function of the input 06 of expansion 01.			1	13150	1	US_00		
01.00	P.2217 - Ritardo per l'ingresso 06 dell'espansione 01.	P.2217 - Delay for the input 06 of expansion 01.	s		1/16	13151	1	US_04		
01.00	P.2218 - Messaggio per l'ingresso 06 dell'espansione 01.	P.2218 - Message for the input 06 of expansion 01.			1	16696	15	STR_15		
01.00	P.2219 - Funzione dell'ingresso 07 dell'espansione 01.	P.2219 - Function of the input 07 of expansion 01.			1	13152	1	US_00		
01.00	P.2220 - Ritardo per l'ingresso 07 dell'espansione 01.	P.2220 - Delay for the input 07 of expansion 01.	s		1/16	13153	1	US_04		
01.00	P.2221 - Messaggio per l'ingresso 07 dell'espansione 01.	P.2221 - Message for the input 07 of expansion 01.			1	16711	15	STR_15		
01.00	P.2222 - Funzione dell'ingresso 08 dell'espansione 01.	P.2222 - Function of the input 08 of expansion 01.			1	13154	1	US_00		
01.00	P.2223 - Ritardo per l'ingresso 08 dell'espansione 01.	P.2223 - Delay for the input 08 of expansion 01.	s		1/16	13155	1	US_04		
01.00	P.2224 - Messaggio per l'ingresso 08 dell'espansione 01.	P.2224 - Message for the input 08 of expansion 01.			1	16726	15	STR_15		
01.00	P.2225 - Funzione dell'ingresso 09 dell'espansione 01.	P.2225 - Function of the input 09 of expansion 01.			1	13156	1	US_00		
01.00	P.2226 - Ritardo per l'ingresso 09 dell'espansione 01.	P.2226 - Delay for the input 09 of expansion 01.	s		1/16	13157	1	US_04		
01.00	P.2227 - Messaggio per l'ingresso 09 dell'espansione 01.	P.2227 - Message for the input 09 of expansion 01.			1	16741	15	STR_15		
01.00	P.2228 - Funzione dell'ingresso 10 dell'espansione 01.	P.2228 - Function of the input 10 of expansion 01.			1	13158	1	US_00		
01.00	P.2229 - Ritardo per l'ingresso 10 dell'espansione 01.	P.2229 - Delay for the input 10 of expansion 01.	s		1/16	13159	1	US_04		
01.00	P.2230 - Messaggio per l'ingresso 10 dell'espansione 01.	P.2230 - Message for the input 10 of expansion 01.			1	16756	15	STR_15		
01.00	P.2231 - Funzione dell'ingresso 11 dell'espansione 01.	P.2231 - Function of the input 11 of expansion 01.			1	13160	1	US_00		
01.00	P.2232 - Ritardo per l'ingresso 11 dell'espansione 01.	P.2232 - Delay for the input 11 of expansion 01.	s		1/16	13161	1	US_04		
01.00	P.2233 - Messaggio per l'ingresso 11 dell'espansione 01.	P.2233 - Message for the input 11 of expansion 01.			1	16771	15	STR_15		
01.00	P.2234 - Funzione dell'ingresso 12 dell'espansione 01.	P.2234 - Function of the input 12 of expansion 01.			1	13162	1	US_00		
01.00	P.2235 - Ritardo per l'ingresso 12 dell'espansione 01.	P.2235 - Delay for the input 12 of expansion 01.	s		1/16	13163	1	US_04		
01.00	P.2236 - Messaggio per l'ingresso 12 dell'espansione 01.	P.2236 - Message for the input 12 of expansion 01.			1	16786	15	STR_15		
01.00	P.2237 - Funzione dell'ingresso 13 dell'espansione 01.	P.2237 - Function of the input 13 of expansion 01.			1	13164	1	US_00		
01.00	P.2238 - Ritardo per l'ingresso 13 dell'espansione 01.	P.2238 - Delay for the input 13 of expansion 01.	s		1/16	13165	1	US_04		
01.00	P.2239 - Messaggio per l'ingresso 13 dell'espansione 01.	P.2239 - Message for the input 13 of expansion 01.			1	16801	15	STR_15		
01.00	P.2240 - Funzione dell'ingresso 14 dell'espansione 01.	P.2240 - Function of the input 14 of expansion 01.			1	13166	1	US_00		
01.00	P.2241 - Ritardo per l'ingresso 14 dell'espansione 01.	P.2241 - Delay for the input 14 of expansion 01.	s		1/16	13167	1	US_04		
01.00	P.2242 - Messaggio per l'ingresso 14 dell'espansione 01.	P.2242 - Message for the input 14 of expansion 01.			1	16816	15	STR_15		
01.00	P.2243 - Funzione dell'ingresso 15 dell'espansione 01.	P.2243 - Function of the input 15 of expansion 01.			1	13168	1	US_00		
01.00	P.2244 - Ritardo per l'ingresso 15 dell'espansione 01.	P.2244 - Delay for the input 15 of expansion 01.	s		1/16	13169	1	US_04		
01.00	P.2245 - Messaggio per l'ingresso 15 dell'espansione 01.	P.2245 - Message for the input 15 of expansion 01.			1	16831	15	STR_15		
01.00	P.2246 - Funzione dell'ingresso 16 dell'espansione 01.	P.2246 - Function of the input 16 of expansion 01.			1	13170	1	US_00		
01.00	P.2247 - Ritardo per l'ingresso 16 dell'espansione 01.	P.2247 - Delay for the input 16 of expansion 01.	s		1/16	13171	1	US_04		
01.00	P.2248 - Messaggio per l'ingresso 16 dell'espansione 01.	P.2248 - Message for the input 16 of expansion 01.			1	16846	15	STR_15		
01.00	P.2250 - Ingressi con polarità invertita (DITEL 2).	P.2250 - Inputs with reverse polarity (DITEL 2).			1	13172	1	BOOL_01		
01.00	P.2251 - Funzione dell'ingresso 01 dell'espansione 02.	P.2251 - Function of the input 01 of expansion 02.			1	13173	1	US_00		
01.00	P.2252 - Ritardo per l'ingresso 01 dell'espansione 02.	P.2252 - Delay for the input 01 of expansion 02.	s		1/16	13174	1	US_04		
01.00	P.2253 - Messaggio per l'ingresso 01 dell'espansione 02.	P.2253 - Message for the input 01 of expansion 02.			1	16861	15	STR_15		
01.00	P.2254 - Funzione dell'ingresso 02 dell'espansione 02.	P.2254 - Function of the input 02 of expansion 02.			1	13175	1	US_00		
01.00	P.2255 - Ritardo per l'ingresso 02 dell'espansione 02.	P.2255 - Delay for the input 02 of expansion 02.	s		1/16	13176	1	US_04		
01.00	P.2256 - Messaggio per l'ingresso 02 dell'espansione 02.	P.2256 - Message for the input 02 of expansion 02.			1	16876	15	STR_15		
01.00	P.2257 - Funzione dell'ingresso 03 dell'espansione 02.	P.2257 - Function of the input 03 of expansion 02.			1	13177	1	US_00		
01.00	P.2258 - Ritardo per l'ingresso 03 dell'espansione 02.	P.2258 - Delay for the input 03 of expansion 02.	s		1/16	13178	1	US_04		
01.00	P.2259 - Messaggio per l'ingresso 03 dell'espansione 02.	P.2259 - Message for the input 03 of expansion 02.			1	16891	15	STR_15		
01.00	P.2260 - Funzione dell'ingresso 04 dell'espansione 02.	P.2260 - Function of the input 04 of expansion 02.			1	13179	1	US_00		
01.00	P.2261 - Ritardo per l'ingresso 04 dell'espansione 02.	P.2261 - Delay for the input 04 of expansion 02.	s		1/16	13180	1	US_04		
01.00	P.2262 - Messaggio per l'ingresso 04 dell'espansione 02.	P.2262 - Message for the input 04 of expansion 02.			1	16906	15	STR_15		
01.00	P.2263 - Funzione dell'ingresso 05 dell'espansione 02.	P.2263 - Function of the input 05 of expansion 02.			1	13181	1	US_00		
01.00	P.2264 - Ritardo per l'ingresso 05 dell'espansione 02.	P.2264 - Delay for the input 05 of expansion 02.	s		1/16	13182	1	US_04		
01.00	P.2265 - Messaggio per l'ingresso 05 dell'espansione 02.	P.2265 - Message for the input 05 of expansion 02.			1	16921	15	STR_15		
01.00	P.2266 - Funzione dell'ingresso 06 dell'espansione 02.	P.2266 - Function of the input 06 of expansion 02.			1	13183	1	US_00		
01.00	P.2267 - Ritardo per l'ingresso 06 dell'espansione 02.	P.2267 - Delay for the input 06 of expansion 02.	s		1/16	13184	1	US_04		
01.00	P.2268 - Messaggio per l'ingresso 06 dell'espansione 02.	P.2268 - Message for the input 06 of expansion 02.			1	16936	15	STR_15		
01.00	P.2269 - Funzione dell'ingresso 07 dell'espansione 02.	P.2269 - Function of the input 07 of expansion 02.			1	13185	1	US_00		
01.00	P.2270 - Ritardo per l'ingresso 07 dell'espansione 02.	P.2270 - Delay for the input 07 of expansion 02.	s		1/16	13186	1	US_04		
01.00	P.2271 - Messaggio per l'ingresso 07 dell'espansione 02.	P.2271 - Message for the input 07 of expansion 02.			1	16951	15	STR_15		
01.00	P.2272 - Funzione dell'ingresso 08 dell'espansione 02.	P.2272 - Function of the input 08 of expansion 02.			1	13187	1	US_00		
01.00	P.2273 - Ritardo per l'ingresso 08 dell'espansione 02.	P.2273 - Delay for the input 08 of expansion 02.	s		1/16	13188	1	US_04		

HOLDING REGISTERS										
Rev	Descrizione	Description	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value	Note
01.00	P.2274 - Messaggio per l'ingresso 08 dell'espansione 02.	P.2274 - Message for the input 08 of expansion 02.			1	16966	15	STR_15		
01.00	P.2275 - Funzione dell'ingresso 09 dell'espansione 02.	P.2275 - Function of the input 09 of expansion 02.			1	13189	1	US_00		
01.00	P.2276 - Ritardo per l'ingresso 09 dell'espansione 02.	P.2276 - Delay for the input 09 of expansion 02.	s		1/16	13190	1	US_04		
01.00	P.2277 - Messaggio per l'ingresso 09 dell'espansione 02.	P.2277 - Message for the input 09 of expansion 02.			1	16981	15	STR_15		
01.00	P.2278 - Funzione dell'ingresso 10 dell'espansione 02.	P.2278 - Function of the input 10 of expansion 02.			1	13191	1	US_00		
01.00	P.2279 - Ritardo per l'ingresso 10 dell'espansione 02.	P.2279 - Delay for the input 10 of expansion 02.	s		1/16	13192	1	US_04		
01.00	P.2280 - Messaggio per l'ingresso 10 dell'espansione 02.	P.2280 - Message for the input 10 of expansion 02.			1	16996	15	STR_15		
01.00	P.2281 - Funzione dell'ingresso 11 dell'espansione 02.	P.2281 - Function of the input 11 of expansion 02.			1	13193	1	US_00		
01.00	P.2282 - Ritardo per l'ingresso 11 dell'espansione 02.	P.2282 - Delay for the input 11 of expansion 02.	s		1/16	13194	1	US_04		
01.00	P.2283 - Messaggio per l'ingresso 11 dell'espansione 02.	P.2283 - Message for the input 11 of expansion 02.			1	17011	15	STR_15		
01.00	P.2284 - Funzione dell'ingresso 12 dell'espansione 02.	P.2284 - Function of the input 12 of expansion 02.			1	13195	1	US_00		
01.00	P.2285 - Ritardo per l'ingresso 12 dell'espansione 02.	P.2285 - Delay for the input 12 of expansion 02.	s		1/16	13196	1	US_04		
01.00	P.2286 - Messaggio per l'ingresso 12 dell'espansione 02.	P.2286 - Message for the input 12 of expansion 02.			1	17026	15	STR_15		
01.00	P.2287 - Funzione dell'ingresso 13 dell'espansione 02.	P.2287 - Function of the input 13 of expansion 02.			1	13197	1	US_00		
01.00	P.2288 - Ritardo per l'ingresso 13 dell'espansione 02.	P.2288 - Delay for the input 13 of expansion 02.	s		1/16	13198	1	US_04		
01.00	P.2289 - Messaggio per l'ingresso 13 dell'espansione 02.	P.2289 - Message for the input 13 of expansion 02.			1	17041	15	STR_15		
01.00	P.2290 - Funzione dell'ingresso 14 dell'espansione 02.	P.2290 - Function of the input 14 of expansion 02.			1	13199	1	US_00		
01.00	P.2291 - Ritardo per l'ingresso 14 dell'espansione 02.	P.2291 - Delay for the input 14 of expansion 02.	s		1/16	13200	1	US_04		
01.00	P.2292 - Messaggio per l'ingresso 14 dell'espansione 02.	P.2292 - Message for the input 14 of expansion 02.			1	17056	15	STR_15		
01.00	P.2293 - Funzione dell'ingresso 15 dell'espansione 02.	P.2293 - Function of the input 15 of expansion 02.			1	13201	1	US_00		
01.00	P.2294 - Ritardo per l'ingresso 15 dell'espansione 02.	P.2294 - Delay for the input 15 of expansion 02.	s		1/16	13202	1	US_04		
01.00	P.2295 - Messaggio per l'ingresso 15 dell'espansione 02.	P.2295 - Message for the input 15 of expansion 02.			1	17071	15	STR_15		
01.00	P.2296 - Funzione dell'ingresso 16 dell'espansione 02.	P.2296 - Function of the input 16 of expansion 02.			1	13203	1	US_00		
01.00	P.2297 - Ritardo per l'ingresso 16 dell'espansione 02.	P.2297 - Delay for the input 16 of expansion 02.	s		1/16	13204	1	US_04		
01.00	P.2298 - Messaggio per l'ingresso 16 dell'espansione 02.	P.2298 - Message for the input 16 of expansion 02.			1	17086	15	STR_15		
01.00	P.3000 - Uscite con polarità invertita (1-16).	P.3000 - Outputs with reverse polarity (1-16).			1	13205	1	BOOL_01		
01.00	P.3001 - Funzione dell'uscita 01.	P.3001 - Function of the output 01.			1	13207	1	US_00		
01.00	P.3002 - Funzione dell'uscita 02.	P.3002 - Function of the output 02.			1	13208	1	US_00		
01.00	P.3003 - Funzione dell'uscita 03.	P.3003 - Function of the output 03.			1	13209	1	US_00		
01.00	P.3004 - Funzione dell'uscita 04.	P.3004 - Function of the output 04.			1	13210	1	US_00		
01.00	P.3005 - Funzione dell'uscita 05.	P.3005 - Function of the output 05.			1	13211	1	US_00		
01.00	P.3006 - Funzione dell'uscita 06.	P.3006 - Function of the output 06.			1	13212	1	US_00		
01.00	P.3007 - Funzione dell'uscita 07.	P.3007 - Function of the output 07.			1	13213	1	US_00		
01.00	P.3008 - Funzione dell'uscita 08.	P.3008 - Function of the output 08.			1	13214	1	US_00		
01.00	P.3009 - Funzione dell'uscita 09.	P.3009 - Function of the output 09.			1	13215	1	US_00		
01.00	P.3010 - Funzione dell'uscita 10.	P.3010 - Function of the output 10.			1	13216	1	US_00		
01.00	P.3011 - Funzione dell'uscita 11.	P.3011 - Function of the output 11.			1	13217	1	US_00		
01.00	P.3012 - Funzione dell'uscita 12.	P.3012 - Function of the output 12.			1	13218	1	US_00		
01.00	P.3013 - Funzione dell'uscita 13.	P.3013 - Function of the output 13.			1	13219	1	US_00		
01.00	P.3014 - Funzione dell'uscita 14.	P.3014 - Function of the output 14.			1	13220	1	US_00		
01.00	P.3015 - Funzione dell'uscita 15.	P.3015 - Function of the output 15.			1	13221	1	US_00		
01.00	P.3016 - Funzione dell'uscita 16.	P.3016 - Function of the output 16.			1	13222	1	US_00		
01.00	P.3020 - Uscite con polarità invertita (17-18).	P.3020 - Outputs with reverse polarity (17-18).			1	13206	1	BOOL_01		
01.00	P.3021 - Funzione dell'uscita 17 (MGCB).	P.3021 - Function of the output 17 (MGCB).			1	13223	1	US_00		
01.00	P.3022 - Funzione dell'uscita 18 (MCB).	P.3022 - Function of the output 18 (MCB).			1	13224	1	US_00		
01.00	P.3200 - Uscite con polarità invertita (DITEL 1).	P.3200 - Outputs with reverse polarity (DITEL 1).			1	13225	1	BOOL_01		
01.00	P.3201 - Funzione dell'uscita 01 espansione 01.	P.3201 - Function of the output 01 of expansion 01.			1	13226	1	US_00		
01.00	P.3202 - Funzione dell'uscita 02 espansione 01.	P.3202 - Function of the output 02 of expansion 01.			1	13227	1	US_00		
01.00	P.3203 - Funzione dell'uscita 03 espansione 01.	P.3203 - Function of the output 03 of expansion 01.			1	13228	1	US_00		
01.00	P.3204 - Funzione dell'uscita 04 espansione 01.	P.3204 - Function of the output 04 of expansion 01.			1	13229	1	US_00		
01.00	P.3205 - Funzione dell'uscita 05 espansione 01.	P.3205 - Function of the output 05 of expansion 01.			1	13230	1	US_00		
01.00	P.3206 - Funzione dell'uscita 06 espansione 01.	P.3206 - Function of the output 06 of expansion 01.			1	13231	1	US_00		
01.00	P.3207 - Funzione dell'uscita 07 espansione 01.	P.3207 - Function of the output 07 of expansion 01.			1	13232	1	US_00		
01.00	P.3208 - Funzione dell'uscita 08 espansione 01.	P.3208 - Function of the output 08 of expansion 01.			1	13233	1	US_00		
01.00	P.3209 - Funzione dell'uscita 09 espansione 01.	P.3209 - Function of the output 09 of expansion 01.			1	13234	1	US_00		
01.00	P.3210 - Funzione dell'uscita 10 espansione 01.	P.3210 - Function of the output 10 of expansion 01.			1	13235	1	US_00		
01.00	P.3211 - Funzione dell'uscita 11 espansione 01.	P.3211 - Function of the output 11 of expansion 01.			1	13236	1	US_00		
01.00	P.3212 - Funzione dell'uscita 12 espansione 01.	P.3212 - Function of the output 12 of expansion 01.			1	13237	1	US_00		
01.00	P.3213 - Funzione dell'uscita 13 espansione 01.	P.3213 - Function of the output 13 of expansion 01.			1	13238	1	US_00		
01.00	P.3214 - Funzione dell'uscita 14 espansione 01.	P.3214 - Function of the output 14 of expansion 01.			1	13239	1	US_00		
01.00	P.3215 - Funzione dell'uscita 15 espansione 01.	P.3215 - Function of the output 15 of expansion 01.			1	13240	1	US_00		
01.00	P.3216 - Funzione dell'uscita 16 espansione 01.	P.3216 - Function of the output 16 of expansion 01.			1	13241	1	US_00		
01.00	P.3250 - Uscite con polarità invertita (DITEL 2).	P.3250 - Outputs with reverse polarity (DITEL 2).			1	13242	1	BOOL_01		
01.00	P.3251 - Funzione dell'uscita 01 espansione 02.	P.3251 - Function of the output 01 of expansion 02.			1	13243	1	US_00		

HOLDING REGISTERS

Rev	Descrizione	Description	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value	Note
01.00	P.3252 - Funzione dell'uscita 02 espansione 02.	P.3252 - Function of the output 02 of expansion 02.			1	13244	1	US_00		
01.00	P.3253 - Funzione dell'uscita 03 espansione 02.	P.3253 - Function of the output 03 of expansion 02.			1	13245	1	US_00		
01.00	P.3254 - Funzione dell'uscita 04 espansione 02.	P.3254 - Function of the output 04 of expansion 02.			1	13246	1	US_00		
01.00	P.3255 - Funzione dell'uscita 05 espansione 02.	P.3255 - Function of the output 05 of expansion 02.			1	13247	1	US_00		
01.00	P.3256 - Funzione dell'uscita 06 espansione 02.	P.3256 - Function of the output 06 of expansion 02.			1	13248	1	US_00		
01.00	P.3257 - Funzione dell'uscita 07 espansione 02.	P.3257 - Function of the output 07 of expansion 02.			1	13249	1	US_00		
01.00	P.3258 - Funzione dell'uscita 08 espansione 02.	P.3258 - Function of the output 08 of expansion 02.			1	13250	1	US_00		
01.00	P.3259 - Funzione dell'uscita 09 espansione 02.	P.3259 - Function of the output 09 of expansion 02.			1	13251	1	US_00		
01.00	P.3260 - Funzione dell'uscita 10 espansione 02.	P.3260 - Function of the output 10 of expansion 02.			1	13252	1	US_00		
01.00	P.3261 - Funzione dell'uscita 11 espansione 02.	P.3261 - Function of the output 11 of expansion 02.			1	13253	1	US_00		
01.00	P.3262 - Funzione dell'uscita 12 espansione 02.	P.3262 - Function of the output 12 of expansion 02.			1	13254	1	US_00		
01.00	P.3263 - Funzione dell'uscita 13 espansione 02.	P.3263 - Function of the output 13 of expansion 02.			1	13255	1	US_00		
01.00	P.3264 - Funzione dell'uscita 14 espansione 02.	P.3264 - Function of the output 14 of expansion 02.			1	13256	1	US_00		
01.00	P.3265 - Funzione dell'uscita 15 espansione 02.	P.3265 - Function of the output 15 of expansion 02.			1	13257	1	US_00		
01.00	P.3266 - Funzione dell'uscita 16 espansione 02.	P.3266 - Function of the output 16 of expansion 02.			1	13258	1	US_00		
01.00	P.4001 - Funzione per l'ingresso analogico 1	P.4001 - Function of the analogue input 1			1	13259	1	US_00		
01.00	P.4002 - Messaggio per l'ingresso analogico 1	P.4002 - Message for the analogue input 1			1	17101	15	STR_15		
01.00	P.4003 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 1	P.4003 - Threshold #1 for the analogue input 1			1/256	13260	2	SL_08		
01.00	P.4004 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 1	P.4004 - Delay #1 for the analogue input 1	s		1/16	13262	1	US_04		
01.00	P.4005 - Configurazione #1 per l'ingresso analogico 1	P.4005 - Configuration #1 for the analogue input 1			1	13263	1	BOOL_01		
01.00	P.4006 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 1	P.4006 - Threshold #2 for the analogue input 1			1/256	13264	2	SL_08		
01.00	P.4007 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 1	P.4007 - Delay #2 for the analogue input 1	s		1/16	13266	1	US_04		
01.00	P.4008 - Configurazione #2 per l'ingresso analogico 1	P.4008 - Configuration #2 for the analogue input 1			1	13267	1	BOOL_01		
01.00	P.4009 - Funzione per l'ingresso analogico 2	P.4009 - Function of the analogue input 2			1	13268	1	US_00		
01.00	P.4010 - Messaggio per l'ingresso analogico 2	P.4010 - Message for the analogue input 2			1	17116	15	STR_15		
01.00	P.4011 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 2	P.4011 - Threshold #1 for the analogue input 2			1/256	13269	2	SL_08		
01.00	P.4012 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 2	P.4012 - Delay #1 for the analogue input 2	s		1/16	13271	1	US_04		
01.00	P.4013 - Configurazione #1 per l'ingresso analogico 2	P.4013 - Configuration #1 for the analogue input 2			1	13272	1	BOOL_01		
01.00	P.4014 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 2	P.4014 - Threshold #2 for the analogue input 2			1/256	13273	2	SL_08		
01.00	P.4015 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 2	P.4015 - Delay #2 for the analogue input 2	s		1/16	13275	1	US_04		
01.00	P.4016 - Configurazione #2 per l'ingresso analogico 2	P.4016 - Configuration #2 for the analogue input 2			1	13276	1	BOOL_01		
01.00	P.4017 - Funzione per l'ingresso analogico 3 (JK-2).	P.4017 - Function of the analogue input 3 (JK-2).			1	13277	1	US_00		
01.00	P.4018 - Messaggio per l'ingresso analogico 3 (JK-2).	P.4018 - Message for the analogue input 3 (JK-2).			1	17131	15	STR_15		
01.00	P.4019 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 3 (JK-2).	P.4019 - Threshold #1 for the analogue input 3 (JK-2).			1/256	13278	2	SL_08		
01.00	P.4020 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 3 (JK-2).	P.4020 - Delay #1 for the analogue input 3 (JK-2).	s		1/16	13280	1	US_04		
01.00	P.4021 - Configurazione #1 per l'ingresso analogico 3 (JK-2).	P.4021 - Configuration #1 for the analogue input 3 (JK-2).			1	13281	1	BOOL_01		
01.00	P.4022 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 3 (JK-2).	P.4022 - Threshold #2 for the analogue input 3 (JK-2).			1/256	13282	2	SL_08		
01.00	P.4023 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 3 (JK-2).	P.4023 - Delay #2 for the analogue input 3 (JK-2).	s		1/16	13284	1	US_04		
01.00	P.4024 - Configurazione #2 per l'ingresso analogico 3 (JK-2).	P.4024 - Configuration #2 for the analogue input 3 (JK-2).			1	13285	1	BOOL_01		
01.00	P.4025 - Funzione per l'ingresso analogico 4 (JK-3).	P.4025 - Function of the analogue input 4 (JK-3).			1	13286	1	US_00		
01.00	P.4026 - Messaggio per l'ingresso analogico 4 (JK-3).	P.4026 - Message for the analogue input 4 (JK-3).			1	17146	15	STR_15		
01.00	P.4027 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 4 (JK-3).	P.4027 - Threshold #1 for the analogue input 4 (JK-3).			1/256	13287	2	SL_08		
01.00	P.4028 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 4 (JK-3).	P.4028 - Delay #1 for the analogue input 4 (JK-3).	s		1/16	13289	1	US_04		
01.00	P.4029 - Configurazione #1 per l'ingresso analogico 4 (JK-3).	P.4029 - Configuration #1 for the analogue input 4 (JK-3).			1	13290	1	BOOL_01		
01.00	P.4030 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 4 (JK-3).	P.4030 - Threshold #2 for the analogue input 4 (JK-3).			1/256	13291	2	SL_08		
01.00	P.4031 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 4 (JK-3).	P.4031 - Delay #2 for the analogue input 4 (JK-3).	s		1/16	13293	1	US_04		
01.00	P.4032 - Configurazione #2 per l'ingresso analogico 4 (JK-3).	P.4032 - Configuration #2 for the analogue input 4 (JK-3).			1	13294	1	BOOL_01		
01.00	P.4033 - Funzione per l'ingresso analogico 5 (JK-4).	P.4033 - Function of the analogue input 5 (JK-4).			1	13295	1	US_00		
01.00	P.4034 - Messaggio per l'ingresso analogico 5 (JK-4).	P.4034 - Message for the analogue input 5 (JK-4).			1	17161	15	STR_15		
01.00	P.4035 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 5 (JK-4).	P.4035 - Threshold #1 for the analogue input 5 (JK-4).			1/256	13296	2	SL_08		
01.00	P.4036 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 5 (JK-4).	P.4036 - Delay #1 for the analogue input 5 (JK-4).	s		1/16	13298	1	US_04		
01.00	P.4037 - Configurazione #1 per l'ingresso analogico 5 (JK-4).	P.4037 - Configuration #1 for the analogue input 5 (JK-4).			1	13299	1	BOOL_01		
01.00	P.4038 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 5 (JK-4).	P.4038 - Threshold #2 for the analogue input 5 (JK-4).			1/256	13300	2	SL_08		
01.00	P.4039 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 5 (JK-4).	P.4039 - Delay #2 for the analogue input 5 (JK-4).	s		1/16	13302	1	US_04		
01.00	P.4040 - Configurazione #2 per l'ingresso analogico 5 (JK-4).	P.4040 - Configuration #2 for the analogue input 5 (JK-4).			1	13303	1	BOOL_01		
01.00	P.4041 - Funzione per l'ingresso analogico 6 (JK-5).	P.4041 - Function of the analogue input 6 (JK-5).			1	13304	1	US_00		
01.00	P.4042 - Messaggio per l'ingresso analogico 6 (JK-5).	P.4042 - Message for the analogue input 6 (JK-5).			1	17176	15	STR_15		
01.00	P.4043 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 6 (JK-5).	P.4043 - Threshold #1 for the analogue input 6 (JK-5).			1/256	13305	2	SL_08		
01.00	P.4044 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 6 (JK-5).	P.4044 - Delay #1 for the analogue input 6 (JK-5).	s		1/16	13307	1	US_04		
01.00	P.4045 - Configurazione #1 per l'ingresso analogico 6 (JK-5).	P.4045 - Configuration #1 for the analogue input 6 (JK-5).			1	13308	1	BOOL_01		
01.00	P.4046 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 6 (JK-5).	P.4046 - Threshold #2 for the analogue input 6 (JK-5).			1/256	13309	2	SL_08		
01.00	P.4047 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 6 (JK-5).	P.4047 - Delay #2 for the analogue input 6 (JK-5).	s		1/16	13311	1	US_04		
01.00	P.4048 - Configurazione #2 per l'ingresso analogico 6 (JK-5).	P.4048 - Configuration #2 for the analogue input 6 (JK-5).			1	13312	1	BOOL_01		
01.00	P.4051 - Funzione per l'ingresso analogico virtuale 1.	P.4051 - Function of the virtual analogue input 1.			1	13322	1	US_00		

HOLDING REGISTERS										
Rev	Descrizione	Description	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value	Note
01.00	P.4052 - Messaggio per l'ingresso analogico virtuale 1.	P.4052 - Message for the virtual analogue input 1.			1	17221	15	STR_15		
01.00	P.4053 - Soglia #1 per l'ingresso analogico virtuale 1.	P.4053 - Threshold #1 for the virtual analogue input 1.			1/256	13323	2	SL_08		
01.00	P.4054 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico virtuale 1.	P.4054 - Delay #1 for the virtual analogue input 1.	s		1/16	13325	1	US_04		
01.00	P.4055 - Configurazione #1 per l'ingresso analogico virtuale 1.	P.4055 - Configuration #1 for the virtual analogue input 1.			1	13326	1	BOOL_01		
01.00	P.4056 - Soglia #2 per l'ingresso analogico virtuale 1.	P.4056 - Threshold #2 for the virtual analogue input 1.			1/256	13327	2	SL_08		
01.00	P.4057 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico virtuale 1.	P.4057 - Delay #2 for the virtual analogue input 1.	s		1/16	13329	1	US_04		
01.00	P.4058 - Configurazione #2 per l'ingresso analogico virtuale 1.	P.4058 - Configuration #2 for the virtual analogue input 1.			1	13330	1	BOOL_01		
01.00	P.4059 - Funzione per l'ingresso analogico virtuale 2.	P.4059 - Function of the virtual analogue input 2.			1	13331	1	US_00		
01.00	P.4060 - Messaggio per l'ingresso analogico virtuale 2.	P.4060 - Message for the virtual analogue input 2.			1	17236	15	STR_15		
01.00	P.4061 - Soglia #1 per l'ingresso analogico virtuale 2.	P.4061 - Threshold #1 for the virtual analogue input 2.			1/256	13332	2	SL_08		
01.00	P.4062 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico virtuale 2.	P.4062 - Delay #1 for the virtual analogue input 2.	s		1/16	13334	1	US_04		
01.00	P.4063 - Configurazione #1 per l'ingresso analogico virtuale 2.	P.4063 - Configuration #1 for the virtual analogue input 2.			1	13335	1	BOOL_01		
01.00	P.4064 - Soglia #2 per l'ingresso analogico virtuale 2.	P.4064 - Threshold #2 for the virtual analogue input 2.			1/256	13336	2	SL_08		
01.00	P.4065 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico virtuale 2 .	P.4065 - Delay #2 for the virtual analogue input 2.	s		1/16	13338	1	US_04		
01.00	P.4066 - Configurazione #2 per l'ingresso analogico virtuale 2.	P.4066 - Configuration #2 for the virtual analogue input 2.			1	13339	1	BOOL_01		
01.00	P.4067 - Funzione per l'ingresso analogico virtuale 3.	P.4067 - Function of the virtual analogue input 3.			1	13340	1	US_00		
01.00	P.4068 - Messaggio per l'ingresso analogico virtuale 3.	P.4068 - Message for the virtual analogue input 3.			1	17251	15	STR_15		
01.00	P.4069 - Soglia #1 per l'ingresso analogico virtuale 3.	P.4069 - Threshold #1 for the virtual analogue input 3.			1/256	13341	2	SL_08		
01.00	P.4070 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico virtuale 3.	P.4070 - Delay #1 for the virtual analogue input 3.	s		1/16	13343	1	US_04		
01.00	P.4071 - Configurazione #1 per l'ingresso analogico virtuale 3.	P.4071 - Configuration #1 for the virtual analogue input 3.			1	13344	1	BOOL_01		
01.00	P.4072 - Soglia #2 per l'ingresso analogico virtuale 3.	P.4072 - Threshold #2 for the virtual analogue input 3.			1/256	13345	2	SL_08		
01.00	P.4073 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico virtuale 3.	P.4073 - Delay #2 for the virtual analogue input 3.	s		1/16	13347	1	US_04		
01.00	P.4074 - Configurazione #2 per l'ingresso analogico virtuale 3.	P.4074 - Configuration #2 for the virtual analogue input 3.			1	13348	1	BOOL_01		
01.00	P.4075 - Funzione per l'ingresso analogico virtuale 4.	P.4075 - Function of the virtual analogue input 4.			1	13349	1	US_00		
01.00	P.4076 - Messaggio per l'ingresso analogico virtuale 4.	P.4076 - Message for the virtual analogue input 4.			1	17266	15	STR_15		
01.00	P.4077 - Soglia #1 per l'ingresso analogico virtuale 4.	P.4077 - Threshold #1 for the virtual analogue input 4.			1/256	13350	2	SL_08		
01.00	P.4078 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico virtuale 4.	P.4078 - Delay #1 for the virtual analogue input 4.	s		1/16	13352	1	US_04		
01.00	P.4079 - Configurazione #1 per l'ingresso analogico virtuale 4.	P.4079 - Configuration #1 for the virtual analogue input 4.			1	13353	1	BOOL_01		
01.00	P.4080 - Soglia #2 per l'ingresso analogico virtuale 4.	P.4080 - Threshold #2 for the virtual analogue input 4.			1/256	13354	2	SL_08		
01.00	P.4081 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico virtuale 4.	P.4081 - Delay #2 for the virtual analogue input 4.	s		1/16	13356	1	US_04		
01.00	P.4082 - Configurazione #2 per l'ingresso analogico virtuale 4.	P.4082 - Configuration #2 for the virtual analogue input 4.			1	13357	1	BOOL_01		
01.00	P.4083 - Funzione per l'ingresso analogico virtuale 5.	P.4083 - Function of the virtual analogue input 5.			1	13358	1	US_00		
01.00	P.4084 - Messaggio per l'ingresso analogico virtuale 5.	P.4084 - Message for the virtual analogue input 5.			1	17281	15	STR_15		
01.00	P.4085 - Soglia #1 per l'ingresso analogico virtuale 5.	P.4085 - Threshold #1 for the virtual analogue input 5.			1/256	13359	2	SL_08		
01.00	P.4086 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico virtuale 5.	P.4086 - Delay #1 for the virtual analogue input 5.	s		1/16	13361	1	US_04		
01.00	P.4087 - Configurazione #1 per l'ingresso analogico virtuale 5.	P.4087 - Configuration #1 for the virtual analogue input 5.			1	13362	1	BOOL_01		
01.00	P.4088 - Soglia #2 per l'ingresso analogico virtuale 5.	P.4088 - Threshold #2 for the virtual analogue input 5.			1/256	13363	2	SL_08		
01.00	P.4089 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico virtuale 5.	P.4089 - Delay #2 for the virtual analogue input 5.	s		1/16	13365	1	US_04		
01.00	P.4090 - Configurazione #2 per l'ingresso analogico virtuale 5.	P.4090 - Configuration #2 for the virtual analogue input 5.			1	13366	1	BOOL_01		
01.00	P.4091 - Funzione per l'ingresso analogico virtuale 6.	P.4091 - Function of the virtual analogue input 6.			1	13367	1	US_00		
01.00	P.4092 - Messaggio per l'ingresso analogico virtuale 6.	P.4092 - Message for the virtual analogue input 6.			1	17296	15	STR_15		
01.00	P.4093 - Soglia #1 per l'ingresso analogico virtuale 6.	P.4093 - Threshold #1 for the virtual analogue input 6.			1/256	13368	2	SL_08		
01.00	P.4094 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico virtuale 6.	P.4094 - Delay #1 for the virtual analogue input 6.	s		1/16	13370	1	US_04		
01.00	P.4095 - Configurazione #1 per l'ingresso analogico virtuale 6.	P.4095 - Configuration #1 for the virtual analogue input 6.			1	13371	1	BOOL_01		
01.00	P.4096 - Soglia #2 per l'ingresso analogico virtuale 6.	P.4096 - Threshold #2 for the virtual analogue input 6.			1/256	13372	2	SL_08		
01.00	P.4097 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico virtuale 6.	P.4097 - Delay #2 for the virtual analogue input 6.	s		1/16	13374	1	US_04		
01.00	P.4098 - Configurazione #2 per l'ingresso analogico virtuale 6.	P.4098 - Configuration #2 for the virtual analogue input 6.			1	13375	1	BOOL_01		
01.00	P.4099 - Funzione per l'ingresso analogico virtuale 7.	P.4099 - Function of the virtual analogue input 7.			1	13376	1	US_00		
01.00	P.4100 - Messaggio per l'ingresso analogico virtuale 7.	P.4100 - Message for the virtual analogue input 7.			1	17311	15	STR_15		
01.00	P.4101 - Soglia #1 per l'ingresso analogico virtuale 7.	P.4101 - Threshold #1 for the virtual analogue input 7.			1/256	13377	2	SL_08		
01.00	P.4102 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico virtuale 7.	P.4102 - Delay #1 for the virtual analogue input 7.	s		1/16	13379	1	US_04		
01.00	P.4103 - Configurazione #1 per l'ingresso analogico virtuale 7.	P.4103 - Configuration #1 for the virtual analogue input 7.			1	13380	1	BOOL_01		
01.00	P.4104 - Soglia #2 per l'ingresso analogico virtuale 7.	P.4104 - Threshold #2 for the virtual analogue input 7.			1/256	13381	2	SL_08		
01.00	P.4105 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico virtuale 7.	P.4105 - Delay #2 for the virtual analogue input 7.	s		1/16	13383	1	US_04		
01.00	P.4106 - Configurazione #2 per l'ingresso analogico virtuale 7.	P.4106 - Configuration #2 for the virtual analogue input 7.			1	13384	1	BOOL_01		
01.00	P.4107 - Funzione per l'ingresso analogico virtuale 8.	P.4107 - Function of the virtual analogue input 8.			1	13385	1	US_00		
01.00	P.4108 - Messaggio per l'ingresso analogico virtuale 8.	P.4108 - Message for the virtual analogue input 8.			1	17326	15	STR_15		
01.00	P.4109 - Soglia #1 per l'ingresso analogico virtuale 8.	P.4109 - Threshold #1 for the virtual analogue input 8.			1/256	13386	2	SL_08		
01.00	P.4110 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico virtuale 8.	P.4110 - Delay #1 for the virtual analogue input 8.	s		1/16	13388	1	US_04		
01.00	P.4111 - Configurazione #1 per l'ingresso analogico virtuale 8.	P.4111 - Configuration #1 for the virtual analogue input 8.			1	13389	1	BOOL_01		
01.00	P.4112 - Soglia #2 per l'ingresso analogico virtuale 8.	P.4112 - Threshold #2 for the virtual analogue input 8.			1/256	13390	2	SL_08		
01.00	P.4113 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico virtuale 8.	P.4113 - Delay #2 for the virtual analogue input 8.	s		1/16	13392	1	US_04		
01.00	P.4114 - Configurazione #2 per l'ingresso analogico virtuale 8.	P.4114 - Configuration #2 for the virtual analogue input 8.			1	13393	1	BOOL_01		
01.00	P.4123 - Funzione per l'ingresso analogico 7 (JJ-4).	P.4123 - Function of the analogue input 7 (JJ-4).			1	13313	1	US_00		

HOLDING REGISTERS										
Rev	Descrizione	Description	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value	Note
01.00	P.4124 - Messaggio per l'ingresso analogico 7 (JJ-4).	P.4124 - Message for the analogue input 7 (JJ-4).			1	17191	15	STR_15		
01.00	P.4125 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 7 (JJ-4).	P.4125 - Threshold #1 for the analogue input 7 (JJ-4).			1/256	13314	2	SL_08		
01.00	P.4126 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 7 (JJ-4).	P.4126 - Delay #1 for the analogue input 7 (JJ-4).	s		1/16	13316	1	US_04		
01.00	P.4127 - Configurazione #1 per l'ingresso analogico 7 (JJ-4).	P.4127 - Configuration #1 for the analogue input 7 (JJ-4).			1	13317	1	BOOL_01		
01.00	P.4128 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 7 (JJ-4).	P.4128 - Threshold #2 for the analogue input 7 (JJ-4).			1/256	13318	2	SL_08		
01.00	P.4129 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 7 (JJ-4).	P.4129 - Delay #2 for the analogue input 7 (JJ-4).	s		1/16	13320	1	US_04		
01.00	P.4130 - Configurazione #2 per l'ingresso analogico 7 (JJ-4).	P.4130 - Configuration #2 for the analogue input 7 (JJ-4).			1	13321	1	BOOL_01		
01.00	P.4131 - Funzione per l'ingresso analogico 1 DITEMP 1.	P.4131 - Function of the analogue input 1 of DITEMP 1.			1	13394	1	US_00		
01.00	P.4132 - Messaggio per l'ingresso analogico 1 DITEMP 1.	P.4132 - Message for the analogue input 1 of DITEMP 1.			1	17341	15	STR_15		
01.00	P.4133 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 1 DITEMP 1.	P.4133 - Threshold #1 for the analogue input 1 of DITEMP 1.			1/256	13395	2	SL_08		
01.00	P.4134 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 1 DITEMP 1.	P.4134 - Delay #1 for the analogue input 1 of DITEMP 1.	s		1/16	13397	1	US_04		
01.00	P.4135 - Configurazione #1ingresso analogico 1 DITEMP 1.	P.4135 - Configuration #1 for the analogue input 1 of DITEMP 1.			1	13398	1	BOOL_01		
01.00	P.4136 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 1 DITEMP 1.	P.4136 - Threshold #2 for the analogue input 1 of DITEMP 1.			1/256	13399	2	SL_08		
01.00	P.4137 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 1 DITEMP 1.	P.4137 - Delay #2 for the analogue input 1 of DITEMP 1.	s		1/16	13401	1	US_04		
01.00	P.4138 - Configurazione #2 ingresso analogico 1 DITEMP 1.	P.4138 - Configuration #2 for the analogue input 1 of DITEMP 1.			1	13402	1	BOOL_01		
01.00	P.4139 - Funzione per l'ingresso analogico 2 DITEMP 1.	P.4139 - Function of the analogue input 2 of DITEMP 1.			1	13403	1	US_00		
01.00	P.4140 - Messaggio per l'ingresso analogico 2 DITEMP 1.	P.4140 - Message for the analogue input 2 of DITEMP 1.			1	17356	15	STR_15		
01.00	P.4141 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 2 DITEMP 1.	P.4141 - Threshold #1 for the analogue input 2 of DITEMP 1.			1/256	13404	2	SL_08		
01.00	P.4142 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 2 DITEMP 1.	P.4142 - Delay #1 for the analogue input 2 of DITEMP 1.	s		1/16	13406	1	US_04		
01.00	P.4143 - Configurazione #1ingresso analogico 2 DITEMP 1.	P.4143 - Configuration #1 for the analogue input 2 of DITEMP 1.			1	13407	1	BOOL_01		
01.00	P.4144 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 2 DITEMP 1.	P.4144 - Threshold #2 for the analogue input 2 of DITEMP 1.			1/256	13408	2	SL_08		
01.00	P.4145 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 2 DITEMP 1.	P.4145 - Delay #2 for the analogue input 2 of DITEMP 1.	s		1/16	13410	1	US_04		
01.00	P.4146 - Configurazione #2 ingresso analogico 2 DITEMP 1.	P.4146 - Configuration #2 for the analogue input 2 of DITEMP 1.			1	13411	1	BOOL_01		
01.00	P.4147 - Funzione per l'ingresso analogico 3 DITEMP 1.	P.4147 - Function of the analogue input 3 of DITEMP 1.			1	13412	1	US_00		
01.00	P.4148 - Messaggio per l'ingresso analogico 3 DITEMP 1.	P.4148 - Message for the analogue input 3 of DITEMP 1.			1	17371	15	STR_15		
01.00	P.4149 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 3 DITEMP 1.	P.4149 - Threshold #1 for the analogue input 3 of DITEMP 1.			1/256	13413	2	SL_08		
01.00	P.4150 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 3 DITEMP 1.	P.4150 - Delay #1 for the analogue input 3 of DITEMP 1.	s		1/16	13415	1	US_04		
01.00	P.4151 - Configurazione #1ingresso analogico 3 DITEMP 1.	P.4151 - Configuration #1 for the analogue input 3 of DITEMP 1.			1	13416	1	BOOL_01		
01.00	P.4152 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 3 DITEMP 1.	P.4152 - Threshold #2 for the analogue input 3 of DITEMP 1.			1/256	13417	2	SL_08		
01.00	P.4153 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 3 DITEMP 1.	P.4153 - Delay #2 for the analogue input 3 of DITEMP 1.	s		1/16	13419	1	US_04		
01.00	P.4154 - Configurazione #2 ingresso analogico 3 DITEMP 1.	P.4154 - Configuration #2 for the analogue input 3 of DITEMP 1.			1	13420	1	BOOL_01		
01.00	P.4161 - Funzione per l'ingresso analogico 1 DITEMP 2.	P.4161 - Function of the analogue input 1 of DITEMP 2.			1	13421	1	US_00		
01.00	P.4162 - Messaggio per l'ingresso analogico 1 DITEMP 2.	P.4162 - Message for the analogue input 1 of DITEMP 2.			1	17386	15	STR_15		
01.00	P.4163 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 1 DITEMP 2.	P.4163 - Threshold #1 for the analogue input 1 of DITEMP 2.			1/256	13422	2	SL_08		
01.00	P.4164 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 1 DITEMP 2.	P.4164 - Delay #1 for the analogue input 1 of DITEMP 2.	s		1/16	13424	1	US_04		
01.00	P.4165 - Configurazione #1ingresso analogico 1 DITEMP 2.	P.4165 - Configuration #1 for the analogue input 1 of DITEMP 2.			1	13425	1	BOOL_01		
01.00	P.4166 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 1 DITEMP 2.	P.4166 - Threshold #2 for the analogue input 1 of DITEMP 2.			1/256	13426	2	SL_08		
01.00	P.4167 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 1 DITEMP 2.	P.4167 - Delay #2 for the analogue input 1 of DITEMP 2.	s		1/16	13428	1	US_04		
01.00	P.4168 - Configurazione #2 ingresso analogico 1 DITEMP 2.	P.4168 - Configuration #2 for the analogue input 1 of DITEMP 2.			1	13429	1	BOOL_01		
01.00	P.4169 - Funzione per l'ingresso analogico 2 DITEMP 2.	P.4169 - Function of the analogue input 2 of DITEMP 2.			1	13430	1	US_00		
01.00	P.4170 - Messaggio per l'ingresso analogico 2 DITEMP 2.	P.4170 - Message for the analogue input 2 of DITEMP 2.			1	17401	15	STR_15		
01.00	P.4171 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 2 DITEMP 2.	P.4171 - Threshold #1 for the analogue input 2 of DITEMP 2.			1/256	13431	2	SL_08		
01.00	P.4172 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 2 DITEMP 2.	P.4172 - Delay #1 for the analogue input 2 of DITEMP 2.	s		1/16	13433	1	US_04		
01.00	P.4173 - Configurazione #1ingresso analogico 2 DITEMP 2.	P.4173 - Configuration #1 for the analogue input 2 of DITEMP 2.			1	13434	1	BOOL_01		
01.00	P.4174 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 2 DITEMP 2.	P.4174 - Threshold #2 for the analogue input 2 of DITEMP 2.			1/256	13435	2	SL_08		
01.00	P.4175 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 2 DITEMP 2.	P.4175 - Delay #2 for the analogue input 2 of DITEMP 2.	s		1/16	13437	1	US_04		
01.00	P.4176 - Configurazione #2 ingresso analogico 2 DITEMP 2.	P.4176 - Configuration #2 for the analogue input 2 of DITEMP 2.			1	13438	1	BOOL_01		
01.00	P.4177 - Funzione per l'ingresso analogico 3 DITEMP 2.	P.4177 - Function of the analogue input 3 of DITEMP 2.			1	13439	1	US_00		
01.00	P.4178 - Messaggio per l'ingresso analogico 3 DITEMP 2.	P.4178 - Message for the analogue input 3 of DITEMP 1.			1	17416	15	STR_15		
01.00	P.4179 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 3 DITEMP 2.	P.4179 - Threshold #1 for the analogue input 3 of DITEMP 2.			1/256	13440	2	SL_08		
01.00	P.4180 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 3 DITEMP 2.	P.4180 - Delay #1 for the analogue input 3 of DITEMP 2.	s		1/16	13442	1	US_04		
01.00	P.4181 - Configurazione #1ingresso analogico 3 DITEMP 2.	P.4181 - Configuration #1 for the analogue input 3 of DITEMP 2.			1	13443	1	BOOL_01		
01.00	P.4182 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 3 DITEMP 2.	P.4182 - Threshold #2 for the analogue input 3 of DITEMP 2.			1/256	13444	2	SL_08		
01.00	P.4183 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 3 DITEMP 2.	P.4183 - Delay #2 for the analogue input 3 of DITEMP 2.	s		1/16	13446	1	US_04		
01.00	P.4184 - Configurazione #2 ingresso analogico 3 DITEMP 2.	P.4184 - Configuration #2 for the analogue input 3 of DITEMP 2.			1	13447	1	BOOL_01		
01.00	P.4201 - Funzione per l'ingresso analogico 1 DITEMP 3	P.4201 - Function of the analogue input 1 of DITEMP 3			1	13448	1	US_00		
01.00	P.4202 - Messaggio per l'ingresso analogico 1 DITEMP 3	P.4202 - Message for the analogue input 1 of DITEMP 3			1	17431	15	STR_15		
01.00	P.4203 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 1 DITEMP 3	P.4203 - Threshold #1 for the analogue input 1 of DITEMP 3			1/256	13449	2	SL_08		
01.00	P.4204 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 1 DITEMP 3	P.4204 - Delay #1 for the analogue input 1 of DITEMP 3	s		1/16	13451	1	US_04		
01.00	P.4205 - Configurazione #1 ingresso analogico 1 DITEMP 3	P.4205 - Configuration #1 for the analogue input 1 of DITEMP 3			1	13452	1	BOOL_01		
01.00	P.4206 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 1 DITEMP 3	P.4206 - Threshold #2 for the analogue input 1 of DITEMP 3			1/256	13453	2	SL_08		
01.00	P.4207 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 1 DITEMP 3	P.4207 - Delay #2 for the analogue input 1 of DITEMP 3	s		1/16	13455	1	US_04		
01.00	P.4208 - Configurazione #2 ingresso analogico 1 DITEMP 3	P.4208 - Configuration #2 for the analogue input 1 of DITEMP 3			1	13456	1	BOOL_01		
01.00	P.4209 - Funzione per l'ingresso analogico 2 DITEMP 3	P.4209 - Function of the analogue input 2 of DITEMP 3			1	13457	1	US_00		

HOLDING REGISTERS										
Rev	Descrizione	Description	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value	Note
01.00	P.4210 - Messaggio per l'ingresso analogico 2 DITEMP 3	P.4210 - Message for the analogue input 2 of DITEMP 3			1	17446	15	STR_15		
01.00	P.4211 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 2 DITEMP 3	P.4211 - Threshold #1 for the analogue input 2 of DITEMP 3			1/256	13458	2	SL_08		
01.00	P.4212 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 2 DITEMP 3	P.4212 - Delay #1 for the analogue input 2 of DITEMP 3	s		1/16	13460	1	US_04		
01.00	P.4213 - Configurazione #1 ingresso analogico 2 DITEMP 3	P.4213 - Configuration #1 for the analogue input 2 of DITEMP 3			1	13461	1	BOOL_01		
01.00	P.4214 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 2 DITEMP 3	P.4214 - Threshold #2 for the analogue input 2 of DITEMP 3			1/256	13462	2	SL_08		
01.00	P.4215 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 2 DITEMP 3	P.4215 - Delay #2 for the analogue input 2 of DITEMP 3	s		1/16	13464	1	US_04		
01.00	P.4216 - Configurazione #2 ingresso analogico 2 DITEMP 3	P.4216 - Configuration #2 for the analogue input 2 of DITEMP 3			1	13465	1	BOOL_01		
01.00	P.4217 - Funzione per l'ingresso analogico 3 DITEMP 3	P.4217 - Function of the analogue input 3 of DITEMP 3			1	13466	1	US_00		
01.00	P.4218 - Messaggio per l'ingresso analogico 3 DITEMP 3	P.4218 - Message for the analogue input 3 of DITEMP 3			1	17461	15	STR_15		
01.00	P.4219 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 3 DITEMP 3	P.4219 - Threshold #1 for the analogue input 3 of DITEMP 3			1/256	13467	2	SL_08		
01.00	P.4220 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 3 DITEMP 3	P.4220 - Delay #1 for the analogue input 3 of DITEMP 3	s		1/16	13469	1	US_04		
01.00	P.4221 - Configurazione #1 ingresso analogico 3 DITEMP 3	P.4221 - Configuration #1 for the analogue input 3 of DITEMP 3			1	13470	1	BOOL_01		
01.00	P.4222 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 3 DITEMP 3	P.4222 - Threshold #2 for the analogue input 3 of DITEMP 3			1/256	13471	2	SL_08		
01.00	P.4223 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 3 DITEMP 3	P.4223 - Delay #2 for the analogue input 3 of DITEMP 3	s		1/16	13473	1	US_04		
01.00	P.4224 - Configurazione #2 ingresso analogico 3 DITEMP 3	P.4224 - Configuration #2 for the analogue input 3 of DITEMP 3			1	13474	1	BOOL_01		
01.00	P.4701 - Funzione per l'ingresso analogico 1 DIVIT 1.	P.4701 - Function of the analogue input 1 of DIVIT 1.			1	13475	1	US_00		
01.00	P.4702 - Messaggio per ingresso analogico 1 DIVIT 1.	P.4702 - Message for the analogue input 1 of DIVIT 1.			1	17476	15	STR_15		
01.00	P.4703 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 1 DIVIT 1.	P.4703 - Threshold #1 for the analogue input 1 of DIVIT 1.			1/256	13476	2	SL_08		
01.00	P.4704 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 1 DIVIT 1.	P.4704 - Delay #1 for the analogue input 1 of DIVIT 1.	s		1/16	13478	1	US_04		
01.00	P.4705 - Configurazione #1ingresso analogico 1 DIVIT 1.	P.4705 - Configuration #1 for the analogue input 1 of DIVIT 1.			1	13479	1	BOOL_01		
01.00	P.4706 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 1 DIVIT 1.	P.4706 - Threshold #2 for the analogue input 1 of DIVIT 1.			1/256	13480	2	SL_08		
01.00	P.4707 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 1 DIVIT 1.	P.4707 - Delay #2 for the analogue input 1 of DIVIT 1.	s		1/16	13482	1	US_04		
01.00	P.4708 - Configurazione #2 ingresso analogico 1 DIVIT 1.	P.4708 - Configuration #2 for the analogue input 1 of DIVIT 1.			1	13483	1	BOOL_01		
01.00	P.4709 - Funzione per l'ingresso analogico 2 DIVIT 1.	P.4709 - Function of the analogue input 2 of DIVIT 1.			1	13484	1	US_00		
01.00	P.4710 - Messaggio per ingresso analogico 2 DIVIT 1.	P.4710 - Message for the analogue input 2 of DIVIT 1.			1	17491	15	STR_15		
01.00	P.4711 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 2 DIVIT 1.	P.4711 - Threshold #1 for the analogue input 2 of DIVIT 1.			1/256	13485	2	SL_08		
01.00	P.4712 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 2 DIVIT 1.	P.4712 - Delay #1 for the analogue input 2 of DIVIT 1.	s		1/16	13487	1	US_04		
01.00	P.4713 - Configurazione #1ingresso analogico 2 DIVIT 1.	P.4713 - Configuration #1 for the analogue input 2 of DIVIT 1.			1	13488	1	BOOL_01		
01.00	P.4714 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 2 DIVIT 1.	P.4714 - Threshold #2 for the analogue input 2 of DIVIT 1.			1/256	13489	2	SL_08		
01.00	P.4715 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 2 DIVIT 1.	P.4715 - Delay #2 for the analogue input 2 of DIVIT 1.	s		1/16	13491	1	US_04		
01.00	P.4716 - Configurazione #2 ingresso analogico 2 DIVIT 1.	P.4716 - Configuration #2 for the analogue input 2 of DIVIT 1.			1	13492	1	BOOL_01		
01.00	P.4717 - Funzione per l'ingresso analogico 3 DIVIT 1.	P.4717 - Function of the analogue input 3 of DIVIT 1.			1	13493	1	US_00		
01.00	P.4718 - Messaggio per ingresso analogico 3 DIVIT 1.	P.4718 - Message for the analogue input 3 of DIVIT 1.			1	17506	15	STR_15		
01.00	P.4719 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 3 DIVIT 1.	P.4719 - Threshold #1 for the analogue input 3 of DIVIT 1.			1/256	13494	2	SL_08		
01.00	P.4720 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 3 DIVIT 1.	P.4720 - Delay #1 for the analogue input 3 of DIVIT 1.	s		1/16	13496	1	US_04		
01.00	P.4721 - Configurazione #1ingresso analogico 3 DIVIT 1.	P.4721 - Configuration #1 for the analogue input 3 of DIVIT 1.			1	13497	1	BOOL_01		
01.00	P.4722 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 3 DIVIT 1.	P.4722 - Threshold #2 for the analogue input 3 of DIVIT 1.			1/256	13498	2	SL_08		
01.00	P.4723 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 3 DIVIT 1.	P.4723 - Delay #2 for the analogue input 3 of DIVIT 1.	s		1/16	13500	1	US_04		
01.00	P.4724 - Configurazione #2 ingresso analogico 3 DIVIT 1.	P.4724 - Configuration #2 for the analogue input 3 of DIVIT 1.			1	13501	1	BOOL_01		
01.00	P.4725 - Funzione per l'ingresso analogico 4 DIVIT 1.	P.4725 - Function of the analogue input 4 of DIVIT 1.			1	13502	1	US_00		
01.00	P.4726 - Messaggio per ingresso analogico 4 DIVIT 1.	P.4726 - Message for the analogue input 4 of DIVIT 1.			1	17521	15	STR_15		
01.00	P.4727 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 4 DIVIT 1.	P.4727 - Threshold #1 for the analogue input 4 of DIVIT 1.			1/256	13503	2	SL_08		
01.00	P.4728 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 4 DIVIT 1.	P.4728 - Delay #1 for the analogue input 4 of DIVIT 1.	s		1/16	13505	1	US_04		
01.00	P.4729 - Configurazione #1ingresso analogico 4 DIVIT 1.	P.4729 - Configuration #1 for the analogue input 4 of DIVIT 1.			1	13506	1	BOOL_01		
01.00	P.4730 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 4 DIVIT 1.	P.4730 - Threshold #2 for the analogue input 4 of DIVIT 1.			1/256	13507	2	SL_08		
01.00	P.4731 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 4 DIVIT 1.	P.4731 - Delay #2 for the analogue input 4 of DIVIT 1.	s		1/16	13509	1	US_04		
01.00	P.4732 - Configurazione #2 ingresso analogico 4 DIVIT 1.	P.4732 - Configuration #2 for the analogue input 4 of DIVIT 1.			1	13510	1	BOOL_01		
01.00	P.4751 - Funzione per l'ingresso analogico 1 DIVIT 2	P.4751 - Function of the analogue input 1 of DIVIT 2			1	13511	1	US_00		
01.00	P.4752 - Messaggio per ingresso analogico 1 DIVIT 2	P.4752 - Message for the analogue input 1 of DIVIT 2			1	17536	15	STR_15		
01.00	P.4753 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 1 DIVIT 2	P.4753 - Threshold #1 for the analogue input 1 of DIVIT 2			1/256	13512	2	SL_08		
01.00	P.4754 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 1 DIVIT 2	P.4754 - Delay #1 for the analogue input 1 of DIVIT 2	s		1/16	13514	1	US_04		
01.00	P.4755 - Configurazione #1 ingresso analogico 1 DIVIT 2	P.4755 - Configuration #1 for the analogue input 1 of DIVIT 2			1	13515	1	BOOL_01		
01.00	P.4756 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 1 DIVIT 2	P.4756 - Threshold #2 for the analogue input 1 of DIVIT 2			1/256	13516	2	SL_08		
01.00	P.4757 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 1 DIVIT 2	P.4757 - Delay #2 for the analogue input 1 of DIVIT 2	s		1/16	13518	1	US_04		
01.00	P.4758 - Configurazione #2 ingresso analogico 1 DIVIT 2	P.4758 - Configuration #2 for the analogue input 1 of DIVIT 2			1	13519	1	BOOL_01		
01.00	P.4759 - Funzione per l'ingresso analogico 2 DIVIT 2	P.4759 - Function of the analogue input 2 of DIVIT 2			1	13520	1	US_00		
01.00	P.4760 - Messaggio per ingresso analogico 2 DIVIT 2	P.4760 - Message for the analogue input 2 of DIVIT 2			1	17551	15	STR_15		
01.00	P.4761 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 2 DIVIT 2	P.4761 - Threshold #1 for the analogue input 2 of DIVIT 2			1/256	13521	2	SL_08		
01.00	P.4762 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 2 DIVIT 2	P.4762 - Delay #1 for the analogue input 2 of DIVIT 2	s		1/16	13523	1	US_04		
01.00	P.4763 - Configurazione #1 ingresso analogico 2 DIVIT 2	P.4763 - Configuration #1 for the analogue input 2 of DIVIT 2			1	13524	1	BOOL_01		
01.00	P.4764 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 2 DIVIT 2	P.4764 - Threshold #2 for the analogue input 2 of DIVIT 2			1/256	13525	2	SL_08		
01.00	P.4765 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 2 DIVIT 2	P.4765 - Delay #2 for the analogue input 2 of DIVIT 2	s		1/16	13527	1	US_04		
01.00	P.4766 - Configurazione #2 ingresso analogico 2 DIVIT 2	P.4766 - Configuration #2 for the analogue input 2 of DIVIT 2			1	13528	1	BOOL_01		
01.00	P.4767 - Funzione per l'ingresso analogico 3 DIVIT 2	P.4767 - Function of the analogue input 3 of DIVIT 2			1	13529	1	US_00		

HOLDING REGISTERS

Rev	Descrizione	Description	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value	Note
01.00	P.4768 - Messaggio per ingresso analogico 3 DIVIT 2	P.4768 - Message for the analogue input 3 of DIVIT 2			1	17566	15	STR_15		
01.00	P.4769 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 3 DIVIT 2	P.4769 - Threshold #1 for the analogue input 3 of DIVIT 2			1/256	13530	2	SL_08		
01.00	P.4770 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 3 DIVIT 2	P.4770 - Delay #1 for the analogue input 3 of DIVIT 2	s		1/16	13532	1	US_04		
01.00	P.4771 - Configurazione #1 ingresso analogico 3 DIVIT 2	P.4771 - Configuration #1 for the analogue input 3 of DIVIT 2			1	13533	1	BOOL_01		
01.00	P.4772 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 3 DIVIT 2	P.4772 - Threshold #2 for the analogue input 3 of DIVIT 2			1/256	13534	2	SL_08		
01.00	P.4773 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 3 DIVIT 2	P.4773 - Delay #2 for the analogue input 3 of DIVIT 2	s		1/16	13536	1	US_04		
01.00	P.4774 - Configurazione #2 ingresso analogico 3 DIVIT 2	P.4774 - Configuration #2 for the analogue input 3 of DIVIT 2			1	13537	1	BOOL_01		
01.00	P.4775 - Funzione per l'ingresso analogico 4 DIVIT 2	P.4775 - Function of the analogue input 4 of DIVIT 2			1	13538	1	US_00		
01.00	P.4776 - Messaggio per ingresso analogico 4 DIVIT 2	P.4776 - Message for the analogue input 4 of DIVIT 2			1	17581	15	STR_15		
01.00	P.4777 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 4 DIVIT 2	P.4777 - Threshold #1 for the analogue input 4 of DIVIT 2			1/256	13539	2	SL_08		
01.00	P.4778 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 4 DIVIT 2	P.4778 - Delay #1 for the analogue input 4 of DIVIT 2	s		1/16	13541	1	US_04		
01.00	P.4779 - Configurazione #1 ingresso analogico 4 DIVIT 2	P.4779 - Configuration #1 for the analogue input 4 of DIVIT 2			1	13542	1	BOOL_01		
01.00	P.4780 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 4 DIVIT 2	P.4780 - Threshold #2 for the analogue input 4 of DIVIT 2			1/256	13543	2	SL_08		
01.00	P.4781 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 4 DIVIT 2	P.4781 - Delay #2 for the analogue input 4 of DIVIT 2	s		1/16	13545	1	US_04		
01.00	P.4782 - Configurazione #2 ingresso analogico 4 DIVIT 2	P.4782 - Configuration #2 for the analogue input 4 of DIVIT 2			1	13546	1	BOOL_01		
01.00	P.6001 - Funzione per l'uscita analogica #1 (JT).	P.6001 - Function of the analogue output #1 (JT).			1	13547	1	US_00		
01.00	P.6002 - Funzione per l'uscita analogica #2 (JS).	P.6002 - Function of the analogue output #2 (JS).			1	13548	1	US_00		
01.00	P.6011 - Funzione per l'uscita analogica #1 DANOUT #1.	P.6011 - Function of the analogue output #1 of DANOUT #1.			1	13549	1	US_00		
01.00	P.6012 - Funzione per l'uscita analogica #2 DANOUT #1.	P.6012 - Function of the analogue output #2 of DANOUT #1.			1	13550	1	US_00		
01.00	P.6013 - Funzione per l'uscita analogica #3 DANOUT #1.	P.6013 - Function of the analogue output #3 of DANOUT #1.			1	13551	1	US_00		
01.00	P.6014 - Funzione per l'uscita analogica #4 DANOUT #1.	P.6014 - Function of the analogue output #4 of DANOUT #1.			1	13552	1	US_00		
01.00	P.9501 - Indirizzo scheda per PMCB.	P.9501 - Board address for PMCB.			1	13774	1	US_00		
01.00	P.9502 - Corrente nominale.	P.9502 - Nominal current.	A		1	13039	1	US_00		
01.00	P.9503 - MGCB alimentato dai generatori?	P.9503 - Is MGCB powered by the generators?			1	13555	1	US_00		
01.00	P.9504 - Tipo sensore di rete.	P.9504 - Mains sensor type.			1	13558	1	US_00		
01.00	P.9505 - Soglia di presenza rete.	P.9505 - Mains presence threshold.	%		1/256	13560	1	SL_08		
01.00	P.9506 - Emulazione MC100?	P.9506 - Emulation MC100?				14050	1	US_00		
01.00	P.9511 - Tempo massimo per avviamento generatori.	P.9511 - Maximum time for starting gensets.	s		1/16	13779	1	US_04		
01.00	P.9512 - Tempo massimo per arresto generatori.	P.9512 - Maximum time for stopping gensets.	s		1/16	13780	1	US_04		
01.00	P.9513 - In parallelo alla rete, chiudere MGCB prima dei GCBs?	P.9513 - In parallel with mains, close MGCB before GCBs?			1	13781	1	US_00		
01.00	P.9514 - Azione se l'MCB è "non chiuso".	P.9514 - Action if MCB is "not closed".			1	13577	1	US_00		
01.00	P.9515 - Azione se mancato parallelo di rientro.	P.9515 - Action if no reverse parallel.			1	13578	1	US_00		
01.00	P.9517 - Ritardo a fine trasferimento del carico.	P.9517 - Delay at the end of the load transfer.	s		1/16	14043	1	US_04		
01.00	P.9521 - Soglia #1 per massima corrente.	P.9521 - Threshold #1 for maximum current.	%		1/16	13580	1	US_04		
01.00	P.9522 - Ritardo #1 per massima corrente.	P.9522 - Delay #1 for maximum current.	s		1/16	13581	1	US_04		
01.00	P.9523 - Modalità #1 per massima corrente.	P.9523 - Mode #1 for maximum current.			1	13582	1	US_00		
01.00	P.9524 - Azione #1 per massima corrente.	P.9524 - Action #1 for maximum current.			1	13583	1	US_00		
01.00	P.9525 - Soglia #2 per massima corrente.	P.9525 - Threshold #2 for maximum current.	%		1/16	13584	1	US_04		
01.00	P.9526 - Ritardo #2 per massima corrente.	P.9526 - Delay #2 for maximum current.	s		1/16	13585	1	US_04		
01.00	P.9527 - Modalità #2 per massima corrente.	P.9527 - Mode #2 for maximum current.			1	13586	1	US_00		
01.00	P.9528 - Azione #2 per massima corrente.	P.9528 - Action #2 for maximum current.			1	13587	1	US_00		
01.09	P.9531 - Abilitazione regolazione tensione utenze.	P.9531 - Enable load voltage regulation.			1	14057	1	US_00		
01.09	P.9532 - Setpoint di regolazione tensione utenze.	P.9532 - Load voltage regulation setpoint.	Vac		1	14058	1	US_00		
01.09	P.9533 - Rampa di regolazione tensione utenze.	P.9533 - Load voltage regulation ramp.	%/s		1/256	14059	1	US_08		
01.09	P.9534 - Guadagno per regolazione tensione utenze.	P.9534 - Load voltage regulation gain.			1/8192	14060	1	US_13		
01.09	P.9535 - Fattore integrativo per regolazione tensione utenze.	P.9535 - Load voltage regulation factor.	1/s		1/1024	14061	1	US_10		
01.09	P.9536 - Banda morta per regolazione tensione utenze.	P.9536 - Load voltage regulation dead band.	%		1/256	14062	1	US_08		
01.14	P.9507 - Consentire parallelo contemporaneo con più reti?	P.9507 - Allow simultaneous parallel with multiple mains?			1	14055	1	US_00		
01.09	P.9508 - Opzioni per i comandi PMCB.	P.9508 - Options for PMCB commands.				14063	1	US_00		
01.00	S.01.0101=Numero di fasi dei generatori.	S.01.0101=Number of phases of the generators.			1	20001	1	US_00		
01.00	S.01.0102=Tensione nominale dei generatori.	S.01.0102=Nominal voltage of the generators.	Vac		1	20002	1	US_00		
01.00	S.01.0103=Primario dei trasformatori voltmetrici per i generatori.	S.01.0103=Voltage transformers for the generators (primary side).	Vac		1	20003	1	US_00		
01.00	S.01.0104=Secondario dei trasformatori voltmetrici per i generatori.	S.01.0104=Voltage transformers for the generators (secondary side).	Vac		1	20004	1	US_00		
01.00	S.01.0105=Frequenza nominale generatori/rete.	S.01.0105=Nominal frequency generators/mains.	Hz		1	20005	1	US_00		
01.00	S.01.0107=Primario dei T.A.	S.01.0107=C.T. primary.	A		1	20006	1	US_00		
01.00	S.01.0108=Primario del T.A. o del toroide per la corrente ausiliaria.	S.01.0108=Primary of C.T. or toroid for auxiliary current.	A		1	20007	1	US_00		
01.00	S.01.0116=Tensione nominale della Rete.	S.01.0116=Nominal voltage of the mains.	Vac		1	20008	1	US_00		
01.00	S.01.0117=Primario dei trasformatori voltmetrici per la Rete.	S.01.0117=Voltage transformers for the mains (primary side).	Vac		1	20009	1	US_00		
01.00	S.01.0118=Secondario dei trasformatori voltmetrici per la Rete.	S.01.0118=Voltage transformers for the mains (secondary side).	Vac		1	20010	1	US_00		
01.00	S.01.0119=Numero di fasi della Rete.	S.01.0119=Number of phases of the mains.			1	20011	1	US_00		
01.00	S.01.0139=Secondario dei T.A.	S.01.0139=C.T. secondary.	A		1	20012	1	US_00		
01.00	S.01.0135=Secondario del T.A. o del toroide per la corrente ausiliaria.	S.01.0135=Secondary of C.T. or toroid for auxiliary current.	A		1	20013	1	US_00		
01.00	S.01.0128=Il neutro dei generatori è connesso alla scheda?	S.01.0128=Is the neutral of the generators connected to the controller?			1	20014	1	US_00		
01.00	S.01.0129=Il neutro della Rete è connesso alla scheda?	S.01.0129=Is the neutral of the mains/bus connected to the controller?			1	20015	1	US_00		

HOLDING REGISTERS

Rev	Descrizione	Description	Dim.	Sign	Scale	Register	Number of registers	Format	"Not valid" value	Note
01.00	S.01.0124=Collegamento dei T.A.	S.01.0124=C.T. connection.			1	20016	1	US_00		
01.00	S.01.0109=Tipo di trasformatore per la corrente ausiliaria.	S.01.0109=Transformer type for auxiliary current.			1	20017	1	US_00		
01.00	S.01.0130=Collegamento della corrente ausiliaria.	S.01.0130=Connection for auxiliary current.			1	20018	1	US_00		
01.00	S.01.0131=Utilizzo della corrente ausiliaria.	S.01.0131=Usage of auxiliary current.			1	20019	1	US_00		
01.00	S.02.0101=Numero di fasi dei generatori.	S.02.0101=Number of phases of the generators.			1	20044	1	US_00		
01.00	S.02.0102=Tensione nominale dei generatori.	S.02.0102=Nominal voltage of the generators.	Vac		1	20045	1	US_00		
01.00	S.02.0103=Primario dei trasformatori voltmetrici per i generatori.	S.02.0103=Voltage transformers for the generators (primary side).	Vac		1	20046	1	US_00		
01.00	S.02.0104=Secondario dei trasformatori voltmetrici per i generatori.	S.02.0104=Voltage transformers for the generators (secondary side).	Vac		1	20047	1	US_00		
01.00	S.02.0105=Frequenza nominale generatori/rete.	S.02.0105=Nominal frequency generators/mains.	Hz		1	20048	1	US_00		
01.00	S.02.0107=Primario dei T.A.	S.02.0107=C.T. primary.	A		1	20049	1	US_00		
01.00	S.02.0108=Primario del T.A. o del toroide per la corrente ausiliaria.	S.02.0108=Primary of C.T. or toroid for auxiliary current.	A		1	20050	1	US_00		
01.00	S.02.0116=Tensione nominale della Rete.	S.02.0116=Nominal voltage of the mains.	Vac		1	20051	1	US_00		
01.00	S.02.0117=Primario dei trasformatori voltmetrici per la Rete.	S.02.0117=Voltage transformers for the mains (primary side).	Vac		1	20052	1	US_00		
01.00	S.02.0118=Secondario dei trasformatori voltmetrici per la Rete.	S.02.0118=Voltage transformers for the mains (secondary side).	Vac		1	20053	1	US_00		
01.00	S.02.0119=Numero di fasi della Rete.	S.02.0119=Number of phases of the mains.			1	20054	1	US_00		
01.00	S.02.0139=Secondario dei T.A.	S.02.0139=C.T. secondary.	A		1	20055	1	US_00		
01.00	S.02.0135=Secondario del T.A. o del toroide per la corrente ausiliaria.	S.02.0135=Secondary of C.T. or toroid for auxiliary current.	A		1	20056	1	US_00		
01.00	S.02.0128=Il neutro dei generatori è connesso alla scheda?	S.02.0128=Is the neutral of the generators connected to the controller?			1	20057	1	US_00		
01.00	S.02.0129=Il neutro della Rete è connesso alla scheda?	S.02.0129=Is the neutral of the mains/bus connected to the controller?			1	20058	1	US_00		
01.00	S.02.0124=Collegamento dei T.A.	S.02.0124=C.T. connection.			1	20059	1	US_00		
01.00	S.02.0109=Tipo di trasformatore per la corrente ausiliaria.	S.02.0109=Transformer type for auxiliary current.			1	20060	1	US_00		
01.00	S.02.0130=Collegamento della corrente ausiliaria.	S.02.0130=Connection for auxiliary current.			1	20061	1	US_00		
01.00	S.02.0131=Utilizzo della corrente ausiliaria.	S.02.0131=Usage of auxiliary current.			1	20062	1	US_00		
01.00	S.03.0101=Numero di fasi dei generatori.	S.03.0101=Number of phases of the generators.			1	20075	1	US_00		
01.00	S.03.0102=Tensione nominale dei generatori.	S.03.0102=Nominal voltage of the generators.	Vac		1	20076	1	US_00		
01.00	S.03.0103=Primario dei trasformatori voltmetrici per i generatori.	S.03.0103=Voltage transformers for the generators (primary side).	Vac		1	20077	1	US_00		
01.00	S.03.0104=Secondario dei trasformatori voltmetrici per i generatori.	S.03.0104=Voltage transformers for the generators (secondary side).	Vac		1	20078	1	US_00		
01.00	S.03.0105=Frequenza nominale generatori/rete.	S.03.0105=Nominal frequency generators/mains.	Hz		1	20079	1	US_00		
01.00	S.03.0107=Primario dei T.A.	S.03.0107=C.T. primary.	A		1	20080	1	US_00		
01.00	S.03.0108=Primario del T.A. o del toroide per la corrente ausiliaria.	S.03.0108=Primary of C.T. or toroid for auxiliary current.	A		1	20081	1	US_00		
01.00	S.03.0116=Tensione nominale della Rete.	S.03.0116=Nominal voltage of the mains.	Vac		1	20082	1	US_00		
01.00	S.03.0117=Primario dei trasformatori voltmetrici per la Rete.	S.03.0117=Voltage transformers for the mains (primary side).	Vac		1	20083	1	US_00		
01.00	S.03.0118=Secondario dei trasformatori voltmetrici per la Rete.	S.03.0118=Voltage transformers for the mains (secondary side).	Vac		1	20084	1	US_00		
01.00	S.03.0119=Numero di fasi della Rete.	S.03.0119=Number of phases of the mains.			1	20085	1	US_00		
01.00	S.03.0139=Secondario dei T.A.	S.03.0139=C.T. secondary.	A		1	20086	1	US_00		
01.00	S.03.0135=Secondario del T.A. o del toroide per la corrente ausiliaria.	S.03.0135=Secondary of C.T. or toroid for auxiliary current.	A		1	20087	1	US_00		
01.00	S.03.0128=Il neutro dei generatori è connesso alla scheda?	S.03.0128=Is the neutral of the generators connected to the controller?			1	20088	1	US_00		
01.00	S.03.0129=Il neutro della Rete è connesso alla scheda?	S.03.0129=Is the neutral of the mains/bus connected to the controller?			1	20089	1	US_00		
01.00	S.03.0124=Collegamento dei T.A.	S.03.0124=C.T. connection.			1	20090	1	US_00		
01.00	S.03.0109=Tipo di trasformatore per la corrente ausiliaria.	S.03.0109=Transformer type for auxiliary current.			1	20091	1	US_00		
01.00	S.03.0130=Collegamento della corrente ausiliaria.	S.03.0130=Connection for auxiliary current.			1	20092	1	US_00		
01.00	S.03.0131=Utilizzo della corrente ausiliaria.	S.03.0131=Usage of auxiliary current.			1	20093	1	US_00		
01.00	S.04.0101=Numero di fasi dei generatori.	S.04.0101=Number of phases of the generators.			1	20106	1	US_00		
01.00	S.04.0102=Tensione nominale dei generatori.	S.04.0102=Nominal voltage of the generators.	Vac		1	20107	1	US_00		
01.00	S.04.0103=Primario dei trasformatori voltmetrici per i generatori.	S.04.0103=Voltage transformers for the generators (primary side).	Vac		1	20108	1	US_00		
01.00	S.04.0104=Secondario dei trasformatori voltmetrici per i generatori.	S.04.0104=Voltage transformers for the generators (secondary side).	Vac		1	20109	1	US_00		
01.00	S.04.0105=Frequenza nominale generatori/rete.	S.04.0105=Nominal frequency generators/mains.	Hz		1	20110	1	US_00		
01.00	S.04.0107=Primario dei T.A.	S.04.0107=C.T. primary.	A		1	20111	1	US_00		
01.00	S.04.0108=Primario del T.A. o del toroide per la corrente ausiliaria.	S.04.0108=Primary of C.T. or toroid for auxiliary current.	A		1	20112	1	US_00		
01.00	S.04.0116=Tensione nominale della Rete.	S.04.0116=Nominal voltage of the mains.	Vac		1	20113	1	US_00		
01.00	S.04.0117=Primario dei trasformatori voltmetrici per la Rete.	S.04.0117=Voltage transformers for the mains (primary side).	Vac		1	20114	1	US_00		
01.00	S.04.0118=Secondario dei trasformatori voltmetrici per la Rete.	S.04.0118=Voltage transformers for the mains (secondary side).	Vac		1	20115	1	US_00		
01.00	S.04.0119=Numero di fasi della Rete.	S.04.0119=Number of phases of the mains.			1	20116	1	US_00		
01.00	S.04.0139=Secondario dei T.A.	S.04.0139=C.T. secondary.	A		1	20117	1	US_00		
01.00	S.04.0135=Secondario del T.A. o del toroide per la corrente ausiliaria.	S.04.0135=Secondary of C.T. or toroid for auxiliary current.	A		1	20118	1	US_00		
01.00	S.04.0128=Il neutro dei generatori è connesso alla scheda?	S.04.0128=Is the neutral of the generators connected to the controller?			1	20119	1	US_00		
01.00	S.04.0129=Il neutro della Rete è connesso alla scheda?	S.04.0129=Is the neutral of the mains/bus connected to the controller?			1	20120	1	US_00		
01.00	S.04.0124=Collegamento dei T.A.	S.04.0124=C.T. connection.			1	20121	1	US_00		
01.00	S.04.0109=Tipo di trasformatore per la corrente ausiliaria.	S.04.0109=Transformer type for auxiliary current.			1	20122	1	US_00		
01.00	S.04.0130=Collegamento della corrente ausiliaria.	S.04.0130=Connection for auxiliary current.			1	20123	1	US_00		
01.00	S.04.0131=Utilizzo della corrente ausiliaria.	S.04.0131=Usage of auxiliary current.			1	20124	1	US_00		

INPUT REGISTERS SORTED					
00001	2	Rete: tensione L1-L2.	Mains: voltage L1-L2.		
00003	2	Rete: tensione L2-L3.	Mains: voltage L2-L3.		
00005	2	Rete: tensione L3-L1.	Mains: voltage L3-L1.		
00007	2	Generatori/barre: tensione L1-L2.	Generators/busbars: voltage L1-L2.		
00009	2	Generatori/barre: tensione L2-L3.	Generators/busbars: voltage L2-L3.		
00011	2	Generatori/barre: tensione L3-L1.	Generators/busbars: voltage L3-L1.		
00013	1	Rete: sequenza delle fasi.	Mains: phase's sequence.		
00014	1	Generatori/barre: sequenza delle fasi.	Generators/busbars: phase's sequence.		
00021	2	Corrente L1.	Current L1.		
00023	2	Corrente L2.	Current L2.		
00025	2	Corrente L3.	Current L3.		
00027	2	4° corrente (può essere la corrente del neutro).	Forth current (can be the current of neutral).		
00029	1	Generatori/barre: frequenza.	Generators/busbars: frequency.		
00030	1	Rete: frequenza.	Mains: frequency.		
00031	2	Potenza attiva: L1.	Active power: L1.		
00033	2	Potenza reattiva (senza contenuto armonico): L1.	Reactive power (without harmonics computation): L1.		
00035	2	Potenza apparente: L1.	Apparent power: L1.		
00039	1	Fattore di potenza (con contenuto armonico): L1	Power factor (with harmonics computation): L1.		
00041	2	Potenza attiva: L2.	Active power: L2.		
00043	2	Potenza reattiva (senza contenuto armonico): L2.	Reactive power (without harmonics computation): L2.		
00045	2	Potenza apparente: L2.	Apparent power: L2.		
00049	1	Fattore di potenza (con contenuto armonico): L2	Power factor (with harmonics computation): L2.		
00051	2	Potenza attiva: L3.	Active power: L3.		
00053	2	Potenza reattiva (senza contenuto armonico): L3.	Reactive power (without harmonics computation): L3.		
00055	2	Potenza apparente: L3.	Apparent power: L3.		
00059	1	Fattore di potenza (con contenuto armonico): L3	Power factor (with harmonics computation): L3.		
00061	2	Potenza attiva: totale (con media).	Active power: total (with average).		
00063	2	Potenza reattiva (senza contenuto armonico): totale.	Reactive power (without harmonics computation): total.		
00065	2	Potenza apparente: totale.	Apparent power: total.		
00068	1	Cos(ϕ) (senza contenuto armonico): totale.	Cos(ϕ) (without harmonics computation): total.		
00069	1	Fattore di potenza (con contenuto armonico): totale.	Power factor (with harmonics computation): total.		
00070	1	Tipo di carico (per la singola fase e totale)	Type of load (for each phase and total).		
00071	1	Scheda: indice aggiornamento parametri.	Controller: parameters update index		
00073	1	Motore: tensione nominale della batteria.	Engine: rated battery voltage.		
00074	1	Motore: tensione della batteria.	Engine: battery voltage.		
00075	1	Scheda: tensione su ingresso "Analogue reference".	Controller: voltage on analogue input "Analogue reference".		
00076	1	Scheda: tensione su ingresso analogico 7 (JJ_4).	Controller: voltage on analogue input 7 (JJ_4).		
00080	2	Scheda: ore di funzionamento.	Controller: operating hours.		
00082	2	Generatori/barre: contatore energia attiva esportata (totale).	Generators/busbars: exported active energy counter (total).		
00084	2	Generatori/barre: contatore energia reattiva esportata (totale).	Generators/busbars: exported reactive energy counter (total).		
00086	2	Rete: contatore energia attiva esportata (totale).	Mains: imported active energy counter (total).		

INPUT REGISTERS SORTED					
00088	2	Rete: contatore energia reattiva esportata (totale).	Mains: imported reactive energy counter (total).		
00090	2	Rete: contatore energia attiva importata (totale).	Mains: imported active energy counter (total).		
00092	2	Rete: contatore energia reattiva importata (totale).	Mains: imported reactive energy counter (total).		
00094	1	Scheda: codice interno per password "SICES".	Controller: internal code for passowrd "SICES".		
00097	1	Comando per il regolatore di giri	Command for speed governor		
00098	1	Comando per il regolatore di tensione	Command for voltage regolator		
00099	1	Stato della gestione del regolatore di giri	Management status for speed governor		
00100	1	Stato della gestione del regolatore di tensione	Management status for voltage regolator		
00101	1	Scheda: ingressi digitali 1...16 (stato logico).	Controller: digital inputs 1...16 (logic).		
00102	1	Scheda: ingressi digitali 17...18 (stato logico).	Controller: digital inputs 17...18 (logic).		
00103	1	Scheda: uscite digitali 1…16 (stato fisico).	Controller: digital outputs 1…16 (physical).		
00104	1	Scheda: uscite digitali 1…16 (stato logico).	Controller: digital outputs 1…16 (logic).		
00106	2	Scheda: stato della memoria interna.	Controller: internal memory status.		
00108	3	Scheda: numero di serie.	Controller: serial number.		
00111	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits		
00112	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits		
00113	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits		
00114	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits		
00115	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits		
00116	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits		
00117	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits		
00118	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits		
00119	1	Flag per la gestione degli allarmi.	Alarm management flag.		
00120	1	Scheda: posizione del selettore a chiave.	Controller: key switch position		
00121	1	Modalità di funzionamento.	Operating mode.		
00122	1	Rete: stato della tensione L1-L2.	Mains: status of voltage L1-L2.		
00123	1	Rete: stato della tensione L2-L3.	Mains: status of voltage L2-L3.		
00124	1	Rete: stato della tensione L3-L1.	Mains: status of voltage L3-L1.		
00125	1	Rete: stato.	Mains: status.		
00126	1	Inibizioni all'avviamento dei generatori.	Inhibitions for starting the generators.		
00138	1	Stato di tutti gli interruttori.	Statuses of all circuit breakers.		
00141	1	Rete: livello di gestione.	Mains: management level.		
00144	1	Inibizioni alla chiusura MGCB/GCB.	Inhibitions for closing MGCB/GCB.		
00145	1	Rete: stato della frequenza.	Mains: status of frequency.		
00146	1	Rete: asimmetria tensioni ed errata sequenza fasi.	Mains: unbalance and wrong phase's sequence.		
00147	1	Rete: stato (nuovo stile).	Mains: status (new style).		
00148	1	Rete: tempo mancante al nuovo stato.	Mains: time to next management status.		
00149	1	DITEL 01: ingressi digitali 1…16 (stato logico).	DITEL 01: digital inputs 1…16 (logic).		
00150	1	DITEL 02: ingressi digitali 1…16 (stato logico).	DITEL 02: digital inputs 1…16 (logic).		
00167	1	Messaggio visualizzato su barra di stato	Message shown on status bar		
00168	1	Tempo visualizzato su barra di stato (0: nessun tempo)	Time shown on tatus bar (0: no time)		

INPUT REGISTERS SORTED					
00172	1	Scheda: uscite digitali 1…16 (stato fisico).	Controller: digital outputs 1…16 (physical).		
00173	1	Scheda: uscite digitali 1…16 (stato logico).	Controller: digital outputs 1…16 (logic).		
00174	1	Scheda: uscite digitali 17…18 (stato fisico).	Controller: digital outputs 17…18 (physical).		
00175	1	Scheda: uscite digitali 17…18 (stato logico).	Controller: digital outputs 17…18 (logic).		
00176	1	Codice diagnostico per l'allarme A900	Diagnostic code for alarm A900		
00177	1	Indice del blocchetto PLC che contiene un errore.	Index of the PLC block with errors		
00178	1	Indice dell'ingresso digitale virtuale usato dal PLC con errore.	Index of the virtual digital input used by PLC with errors		
00179	1	Identifica la risorsa PLC con errori	Identifies the PLC resource with errors		
00183	1	Rete: stato della tensione L1-N.	Mains: status of voltage L1-N.		
00184	1	Rete: stato della tensione L2-N.	Mains: status of voltage L2-N.		
00185	1	Rete: stato della tensione L3-N.	Mains: status of voltage L3-N.		
00189	1	Scheda: temperatura interna.	Controller: internal temperature.		
00197	1	Richieste per il TEST.	Requests for TEST.		
00198	1	Richieste per l'AVVIAMENTO REMOTO.	Requests for REMOTE START.		
00199	1	Stato Ethernet.	Ethernet status		
00261	2	Picchi (minima temperatura scheda): data/ora	Peaks (minimum temperature of the controller): date/time		
00263	2	Picchi (minima temperatura scheda): valore	Peaks (minimum temperature of the controller): value		
00265	2	Picchi (massima temperatura scheda): data/ora	Peaks (maximum temperature of the controller): date/time		
00267	2	Picchi (massima temperatura scheda): valore	Peaks (maximum temperature of the controller): value		
00275	2	Picchi (potenza attiva): data/ora	Peaks (active power): date/time		
00277	2	Picchi (potenza attiva): valore	Peaks (active power): value		
00279	2	Picchi (potenza attiva): valore associato (temperatura della scheda)	Peaks (active power): related value (temperature of the controller)		
00281	2	Picchi (corrente L1): data/ora	Peaks (current L1): date/time		
00283	2	Picchi (corrente L1): valore	Peaks (current L1): value		
00285	2	Picchi (corrente L1): valore associato (fattore di potenza)	Peaks (current L1): related value (power factor)		
00287	2	Picchi (corrente L2): data/ora	Peaks (current L2): date/time		
00289	2	Picchi (corrente L2): valore	Peaks (current L2): value		
00291	2	Picchi (corrente L2): valore associato (fattore di potenza)	Peaks (current L2): related value (power factor)		
00293	2	Picchi (corrente L3): data/ora	Peaks (current L3): date/time		
00295	2	Picchi (corrente L3): valore	Peaks (current L3): value		
00297	2	Picchi (corrente L3): valore associato (fattore di potenza)	Peaks (current L3): related value (power factor)		
00601	1	Flag per la gestione degli allarmi.	Alarm management flag.		
00602	1	Numero di allarmi attivi.	Number of active alarms.		
00603	1	Codice allarme attivo 01.	Acitve alarm code 01.		
00604	1	Codice allarme attivo 02.	Acitve alarm code 02.		
00605	1	Codice allarme attivo 03.	Acitve alarm code 03.		
00606	1	Codice allarme attivo 04.	Acitve alarm code 04.		
00607	1	Codice allarme attivo 05.	Acitve alarm code 05.		
00608	1	Codice allarme attivo 06.	Acitve alarm code 06.		
00609	1	Codice allarme attivo 07.	Acitve alarm code 07.		
00610	1	Codice allarme attivo 08.	Acitve alarm code 08.		

INPUT REGISTERS SORTED					
00611	1	Codice allarme attivo 09.	Acitve alarm code 09.		
00612	1	Codice allarme attivo 10.	Acitve alarm code 10.		
00613	1	Codice allarme attivo 11.	Acitve alarm code 11.		
00614	1	Codice allarme attivo 12.	Acitve alarm code 12.		
00615	1	Codice allarme attivo 13.	Acitve alarm code 13.		
00616	1	Codice allarme attivo 14.	Acitve alarm code 14.		
00617	1	Codice allarme attivo 15.	Acitve alarm code 15.		
00618	1	Codice allarme attivo 16.	Acitve alarm code 16.		
00619	1	Codice allarme attivo 17.	Acitve alarm code 17.		
00620	1	Codice allarme attivo 18.	Acitve alarm code 18.		
00621	1	Codice allarme attivo 19.	Acitve alarm code 19.		
00622	1	Codice allarme attivo 20.	Acitve alarm code 20.		
00623	1	Codice allarme attivo 21.	Acitve alarm code 21.		
00624	1	Codice allarme attivo 22.	Acitve alarm code 22.		
00625	1	Codice allarme attivo 23.	Acitve alarm code 23.		
00626	1	Codice allarme attivo 24.	Acitve alarm code 24.		
00627	1	Codice allarme attivo 25.	Acitve alarm code 25.		
00628	1	Codice allarme attivo 26.	Acitve alarm code 26.		
00629	1	Codice allarme attivo 27.	Acitve alarm code 27.		
00630	1	Codice allarme attivo 28.	Acitve alarm code 28.		
00631	1	Codice allarme attivo 29.	Acitve alarm code 29.		
00632	1	Codice allarme attivo 30.	Acitve alarm code 30.		
00633	1	Codice allarme attivo 31.	Acitve alarm code 31.		
00634	1	Codice allarme attivo 32.	Acitve alarm code 32.		
00635	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits		
00636	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits		
00637	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits		
00638	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits		
00639	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits		
00640	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits		
00641	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits		
00642	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits		
00646	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits		
00647	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits		
00648	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits		
00649	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits		
00650	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits		
00651	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits		
00652	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits		
00653	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits		
00654	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits		

INPUT REGISTERS SORTED					
00655	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits		
00659	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits		
00660	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits		
00661	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits		
00662	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits		
00663	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits		
00664	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits		
00701	2	Rete: tensione L1-N.	Mains: voltage L1-N.		
00703	2	Rete: tensione L2-N.	Mains: voltage L2-N.		
00705	2	Rete: tensione L3-N.	Mains: voltage L3-N.		
00707	2	Rete: tensione N-GND.	Mains: voltage N-GND.		
00709	2	Generatori/barre: tensione L1-N.	Generators/busbars: voltage L1-N.		
00711	2	Generatori/barre: tensione L2-N.	Generators/busbars: voltage L2-N.		
00713	2	Generatori/barre: tensione L3-N.	Generators/busbars: voltage L3-N.		
00715	2	Generatori/barre: tensione N-GND.	Generators/busbars: voltage N-GND.		
00717	2	Somma delle correnti L1, L2, L3 e N.	Sum of currents L1, L2, L3 and N.		
00719	2	Corrente "I-" sequenza negativa	Current "I-" negative sequence.		
00721	2	Potenza attiva istantanea totale erogata dai generatori con GCB chiuso.	Total instantaneous active power supplied by generators with closed GCB.		
00723	2	Potenza attiva totale erogata dai generatori con GCB chiuso.	Total active power supplied by generators with closed GCB.		
00725	2	Potenza reattiva totale erogata dai generatori con GCB chiuso.	Total reactive power supplied by generators with closed GCB.		
00727	2	Generatori/barre: contatore energia attiva prodotta con GCB chiuso (totale).	Generators/busbars: active energy counter produced with closed GCB (total).		
00729	2	Generatori/barre: contatore energia reattiva prodotta con GCB chiuso (totale).	Generators/busbars: reactive energy counter produced with closed GCB (total).		
00731	2	Potenza nominale totale dei generatori con GCB chiuso.	Total nominal power of generators with closed GCB.		
00733	2	Potenza attiva totale erogata dai generatori in percentuale alla massima totale	Total active power supplied by generators as a percentage to the maximum total (with closed GCB).		
00749	1	Stato della sequenza degli interruttori.	State of the sequence for the breakers.		
00750	1	Tempo al cambio di stato della sequenza degli interruttori	Timer to next status of the sequence of the circuit breakers		
00751	1	Richieste per il TEST.	Requests for TEST.		
00752	1	Richieste per l'AVVIAMENTO REMOTO.	Requests for REMOTE START.		
00753	1	Tempo mancante all'AVVIAMENTO REMOTO.	Time to REMOTE START.		
00754	1	Stato della sequenza.	State of the sequence.		
00755	1	Tempo al cambio di stato della sequenza.	Timer to next status of the sequence.		
00757	1	Inibizioni all'avviamento dei generatori.	Inhibitions for starting the generators.		
00758	1	Inibizione all'avviamento da contatto: tempo mancante al cambio di stato.	Inhibitions for starting the engine from contact: time to next status		
00759	1	Inibizioni alla chiusura MGCB/GCB.	Inhibitions for closing MGCB/GCB.		
00760	1	Richieste di intervento automatico.	Requests for automatic start		
00761	1	Richieste di arresto.	Requests for stop		
00762	1	Informazioni su MCB.	MCB informations.		
00763	1	Informazioni su MGCB.	MGCB informations.		
00764	1	Informazioni sull'impianto.	Plant informations.		
00765	1	Stato di tutti gli interruttori.	Statuses of all circuit breakers.		
00766	2	Potenza attiva sulla rete	Active power on the mains		

INPUT REGISTERS SORTED					
00768	2	Potenza reattiva sulla rete	Reactive power on the mains		
00770	1	Fattore di potenza sulla rete	Power factor on the mains		
00771	1	Tipo di carico sulla rete	Load type on the mains		
00772	2	Potenza attiva sui generatori	Active power on the gensets		
00774	2	Potenza reattiva sui generatori	Reactive power on the gensets		
00776	1	Fattore di potenza sui generatori	Power factor on the gensets		
00777	1	Tipo di carico sui generatori	Load type on the gensets		
00778	2	Potenza attiva sulle utenze	Active power on the loads		
00780	2	Potenza reattiva sulle utenze	Reactive power on the loads		
00782	1	Fattore di potenza sulle utenze	Power factor on the loads		
00783	1	Tipo di carico sulle utenze	Load type on the loads		
00784	2	Potenza attiva su MGCB	Active power on MGCB		
00786	2	Potenza reattiva su MGCB	Reactive power on MGCB		
00788	1	Fattore di potenza su MGCB	Power factor on MGCB		
00789	1	Tipo di carico su MGCB	Load type on MGCB		
00792	1	Stato del sincro-check interno.	Status of the internal synchro-check.		
00793	2	Errore di fase in sincronizzazione	Phase error during synchronization		
00795	1	Errore di tensione in sincronizzazione	Voltage error during synchronization		
00796	1	Errore di frequenza in sincronizzazione	Frequency error during synchronization		
00801	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits		
00802	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits		
00803	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits		
00804	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits		
00805	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits		
00806	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits		
00807	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits		
00808	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits		
00812	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits		
00813	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits		
00814	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits		
00815	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits		
00816	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits		
00817	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits		
00818	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits		
00819	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits		
00820	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits		
00821	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits		
00825	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits		
00826	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits		
00827	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits		
00828	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits		

INPUT REGISTERS SORTED					
00829	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits		
00830	1	Bit di stato degli allarmi	Alarm status bits		
00901	1	Flag per la gestione degli allarmi.	Alarm management flag.		
00902	1	Numero di allarmi attivi.	Number of active alarms.		
00903	1	Codice allarme attivo 01.	Acitve alarm code 01.		
00904	2	Data/ora attivazione allarme 01	Activation date/time of acrive alarm 01		
00906	1	Codice allarme attivo 02.	Acitve alarm code 02.		
00907	2	Data/ora attivazione allarme 02	Activation date/time of acrive alarm 02		
00909	1	Codice allarme attivo 03.	Acitve alarm code 03.		
00910	2	Data/ora attivazione allarme 03	Activation date/time of acrive alarm 03		
00912	1	Codice allarme attivo 04.	Acitve alarm code 04.		
00913	2	Data/ora attivazione allarme 04	Activation date/time of acrive alarm 04		
00915	1	Codice allarme attivo 05.	Acitve alarm code 05.		
00916	2	Data/ora attivazione allarme 05	Activation date/time of acrive alarm 05		
00918	1	Codice allarme attivo 06.	Acitve alarm code 06.		
00919	2	Data/ora attivazione allarme 06	Activation date/time of acrive alarm 06		
00921	1	Codice allarme attivo 07.	Acitve alarm code 07.		
00922	2	Data/ora attivazione allarme 07	Activation date/time of acrive alarm 07		
00924	1	Codice allarme attivo 08.	Acitve alarm code 08.		
00925	2	Data/ora attivazione allarme 08	Activation date/time of acrive alarm 08		
00927	1	Codice allarme attivo 09.	Acitve alarm code 09.		
00928	2	Data/ora attivazione allarme 09	Activation date/time of acrive alarm 09		
00930	1	Codice allarme attivo 10.	Acitve alarm code 10.		
00931	2	Data/ora attivazione allarme 10	Activation date/time of acrive alarm 10		
00933	1	Codice allarme attivo 11.	Acitve alarm code 11.		
00934	2	Data/ora attivazione allarme 11	Activation date/time of acrive alarm 11		
00936	1	Codice allarme attivo 12.	Acitve alarm code 12.		
00937	2	Data/ora attivazione allarme 12	Activation date/time of acrive alarm 12		
00939	1	Codice allarme attivo 13.	Acitve alarm code 13.		
00940	2	Data/ora attivazione allarme 13	Activation date/time of acrive alarm 13		
00942	1	Codice allarme attivo 014	Acitve alarm code 14.		
00943	2	Data/ora attivazione allarme 14	Activation date/time of acrive alarm 14		
00945	1	Codice allarme attivo 15.	Acitve alarm code 15.		
00946	2	Data/ora attivazione allarme 15	Activation date/time of acrive alarm 15		
00948	1	Codice allarme attivo 16.	Acitve alarm code 16.		
00949	2	Data/ora attivazione allarme 16	Activation date/time of acrive alarm 16		
00951	1	Codice allarme attivo 17.	Acitve alarm code 17.		
00952	2	Data/ora attivazione allarme 17	Activation date/time of acrive alarm 17		
00954	1	Codice allarme attivo 18.	Acitve alarm code 18.		
00955	2	Data/ora attivazione allarme 18	Activation date/time of acrive alarm 18		
00957	1	Codice allarme attivo 19.	Acitve alarm code 19		

INPUT REGISTERS SORTED					
00958	2	Data/ora attivazione allarme 19	Activation date/time of acrive alarm 19		
00960	1	Codice allarme attivo 20.	Acitve alarm code 20.		
00961	2	Data/ora attivazione allarme 20	Activation date/time of acrive alarm 20		
00963	1	Codice allarme attivo 21.	Acitve alarm code 21.		
00964	2	Data/ora attivazione allarme 21	Activation date/time of acrive alarm 21		
00966	1	Codice allarme attivo 22.	Acitve alarm code 22.		
00967	2	Data/ora attivazione allarme 22	Activation date/time of acrive alarm 22		
00969	1	Codice allarme attivo 23.	Acitve alarm code 23.		
00970	2	Data/ora attivazione allarme 23	Activation date/time of acrive alarm 23		
00972	1	Codice allarme attivo 24.	Acitve alarm code 24.		
00973	2	Data/ora attivazione allarme 24	Activation date/time of acrive alarm 24		
00975	1	Codice allarme attivo 25.	Acitve alarm code 25.		
00976	2	Data/ora attivazione allarme 25	Activation date/time of acrive alarm 25		
00978	1	Codice allarme attivo 26.	Acitve alarm code 26.		
00979	2	Data/ora attivazione allarme 26	Activation date/time of acrive alarm 26		
00981	1	Codice allarme attivo 27.	Acitve alarm code 27.		
00982	2	Data/ora attivazione allarme 27	Activation date/time of acrive alarm 27		
00984	1	Codice allarme attivo 28.	Acitve alarm code 28.		
00985	2	Data/ora attivazione allarme 28	Activation date/time of acrive alarm 28		
00987	1	Codice allarme attivo 29.	Acitve alarm code 29.		
00988	2	Data/ora attivazione allarme 29	Activation date/time of acrive alarm 29		
00990	1	Codice allarme attivo 30.	Acitve alarm code 30.		
00991	2	Data/ora attivazione allarme 30	Activation date/time of acrive alarm 30		
00993	1	Codice allarme attivo 31	Acitve alarm code 31.		
00994	2	Data/ora attivazione allarme 31	Activation date/time of acrive alarm 31		
00996	1	Codice allarme attivo 32.	Acitve alarm code 32.		
00997	2	Data/ora attivazione allarme 32	Activation date/time of acrive alarm 32		
01401	1	DITEL presenti su EXBUS	DITEL on the EXBUS		
01402	1	DITEMP presenti su EXBUS	DITEMP on the EXBUS		
01403	1	DIVIT presenti su EXBUS	DIVIT on the EXBUS		
01404	1	DANOUT presenti su EXBUS	DANOUT on the EXBUS		
01410	1	Scheda: ingressi digitali 19...25 (stato logico).	Controller: digital inputs 19…25 (logic).		
01411	1	DITEL 01: ingressi digitali 1…16 (stato logico).	DITEL 01: digital inputs 1…16 (logic).		
01412	1	DITEL 02: ingressi digitali 1…16 (stato logico).	DITEL 02: digital inputs 1…16 (logic).		
01419	1	Scheda: ingressi digitali virtuali 1…16 (stato logico).	Controller: virtual digital inputs 1…16 (logic).		
01431	1	DITEL 01: uscite digitali (stato logico).	DITEL 01: digital outputs (logic).		
01432	1	DITEL 02: uscite digitali (stato logico).	DITEL 02: digital outputs (logic).		
01451	1	DITEL 01: uscite digitali (stato fisico).	DITEL 01: digital outputs (physical).		
01452	1	DITEL 02: uscite digitali (stato fisico).	DITEL 02: digital outputs (physical).		
01471	1	Scheda: tensione su ingresso analogico 1 (0-10V).	Controller: voltage on analogue input 1 (0-10V).		
01472	1	Scheda: tensione su ingresso analogico 2 (0-10V).	Controller: voltage on analogue input 2 (0-10V).		

INPUT REGISTERS SORTED					
01473	2	Scheda: tensione su ingresso analogico 3 (JK_2).	Controller: voltage on analogue input 3 (JK_2).		
01475	2	Scheda: tensione su ingresso analogico 4 (JK_3).	Controller: voltage on analogue input 4 (JK_3).		
01477	2	Scheda: tensione su ingresso analogico 5 (JK_4).	Controller: voltage on analogue input 5 (JK_4).		
01479	2	Scheda: tensione su ingresso analogico 6 (JK_5).	Controller: voltage on analogue input 6 (JK_5).		
01481	1	Scheda: tensione su ingresso analogico 7 (JJ_4).	Controller: voltage on analogue input 7 (JJ_4).		
01483	2	Scheda: resistenza su ingresso analogico 3 (JK_2).	Controller: resistance on analogue input 3 (JK_2).		
01485	2	Scheda: resistenza su ingresso analogico 4 (JK_3).	Controller: resistance on analogue input 4 (JK_3).		
01487	2	Scheda: resistenza su ingresso analogico 5 (JK_4).	Controller: resistance on analogue input 5 (JK_4).		
01489	2	Scheda: resistenza su ingresso analogico 6 (JK_5).	Controller: resistance on analogue input 6 (JK_5).		
01491	2	DITHERM/DIGRIN 01: misura 1.	DITHERM/DIGRIN 01: measure 1.		
01493	2	DITHERM/DIGRIN 01: misura 2.	DITHERM/DIGRIN 01: measure 2.		
01495	2	DITHERM/DIGRIN 01: misura 3.	DITHERM/DIGRIN 01: measure 3.		
01497	2	DITHERM/DIGRIN 02: misura 1.	DITHERM/DIGRIN 02: measure 1.		
01499	2	DITHERM/DIGRIN 02: misura 2.	DITHERM/DIGRIN 02: measure 2.		
01501	2	DITHERM/DIGRIN 02: misura 3.	DITHERM/DIGRIN 02: measure 3.		
01503	2	DITHERM/DIGRIN 03: misura 1.	DITHERM/DIGRIN 03: measure 1.		
01505	2	DITHERM/DIGRIN 03: misura 2.	DITHERM/DIGRIN 03: measure 2.		
01507	2	DITHERM/DIGRIN 03: misura 3.	DITHERM/DIGRIN 03: measure 3.		
01587	2	DIVIT 01: misura 1.	DIVIT 01: measure 1.		
01589	2	DIVIT 01: misura 2.	DIVIT 01: measure 2.		
01591	2	DIVIT 01: misura 3.	DIVIT 01: measure 3.		
01593	2	DIVIT 01: misura 4.	DIVIT 01: measure 4.		
01595	2	DIVIT 02: misura 1.	DIVIT 02: measure 1.		
01597	2	DIVIT 02: misura 2.	DIVIT 02: measure 2.		
01599	2	DIVIT 02: misura 3.	DIVIT 02: measure 3.		
01601	2	DIVIT 02: misura 4.	DIVIT 02: measure 4.		
01801	2	Misura convertita relativa a ingresso analogico 1 (0-10V) della scheda.	Converted measure related to analogue input 1 (0-10V) of the controller.		
01803	2	Misura convertita relativa a ingresso analogico 2 (0-10V) della scheda.	Converted measure related to analogue input 2 (0-10V) of the controller.		
01805	2	Misura convertita relativa a ingresso analogico 3 (JK_2) della scheda.	Converted measure related to analogue input 3 (JK_2) of the controller.		
01807	2	Misura convertita relativa a ingresso analogico 4 (JK_3) della scheda.	Converted measure related to analogue input 4 (JK_3) of the controller.		
01809	2	Misura convertita relativa a ingresso analogico 5 (JK_4) della scheda.	Converted measure related to analogue input 5 (JK_4) of the controller.		
01811	2	Misura convertita relativa a ingresso analogico 6 (JK_5) della scheda.	Converted measure related to analogue input 6 (JK_5) of the controller.		
01813	2	Misura convertita relativa a ingresso analogico 7 (JJ_4) della scheda.	Converted measure related to analogue input 7 (JJ_4) of the controller.		
01817	2	Misura convertita relativa a ingresso analogico virtual 1 della scheda.	Converted measure related to virtual analogue input 1 of the controller.		
01819	2	Misura convertita relativa a ingresso analogico virtual 2 della scheda.	Converted measure related to virtual analogue input 2 of the controller.		
01821	2	Misura convertita relativa a ingresso analogico virtual 3 della scheda.	Converted measure related to virtual analogue input 3 of the controller.		
01823	2	Misura convertita relativa a ingresso analogico virtual 4 della scheda.	Converted measure related to virtual analogue input 4 of the controller.		
01825	2	Misura convertita relativa a ingresso analogico virtual 5 della scheda.	Converted measure related to virtual analogue input 5 of the controller.		
01827	2	Misura convertita relativa a ingresso analogico virtual 6 della scheda.	Converted measure related to virtual analogue input 6 of the controller.		
01829	2	Misura convertita relativa a ingresso analogico virtual 7 della scheda.	Converted measure related to virtual analogue input 7 of the controller.		

INPUT REGISTERS SORTED					
01831	2	Misura convertita relativa a ingresso analogico virtual 8 della scheda.	Converted measure related to virtual analogue input 8 of the controller.		
01833	2	Misura convertita relativa a ingresso analogico 1 del DITHERM/DIGRIN 01.	Converted measure related to analogue input 1 of DITHERM/DIGRIN 01.		
01835	2	Misura convertita relativa a ingresso analogico 2 del DITHERM/DIGRIN 01.	Converted measure related to analogue input 2 of DITHERM/DIGRIN 01.		
01837	2	Misura convertita relativa a ingresso analogico 3 del DITHERM/DIGRIN 01.	Converted measure related to analogue input 3 of DITHERM/DIGRIN 01.		
01839	2	Misura convertita relativa a ingresso analogico 1 del DITHERM/DIGRIN 02.	Converted measure related to analogue input 1 of DITHERM/DIGRIN 02.		
01841	2	Misura convertita relativa a ingresso analogico 2 del DITHERM/DIGRIN 02.	Converted measure related to analogue input 2 of DITHERM/DIGRIN 02.		
01843	2	Misura convertita relativa a ingresso analogico 3 del DITHERM/DIGRIN 02.	Converted measure related to analogue input 3 of DITHERM/DIGRIN 02.		
01845	2	Misura convertita relativa a ingresso analogico 1 del DITHERM/DIGRIN 03.	Converted measure related to analogue input 1 of DITHERM/DIGRIN 03.		
01847	2	Misura convertita relativa a ingresso analogico 2 del DITHERM/DIGRIN 03.	Converted measure related to analogue input 2 of DITHERM/DIGRIN 03.		
01849	2	Misura convertita relativa a ingresso analogico 3 del DITHERM/DIGRIN 03.	Converted measure related to analogue input 3 of DITHERM/DIGRIN 03.		
01893	2	Misura convertita relativa a ingresso analogico 1 del DIVIT 01.	Converted measure related to analogue input 1 of DIVIT 01.		
01895	2	Misura convertita relativa a ingresso analogico 2 del DIVIT 01.	Converted measure related to analogue input 2 of DIVIT 01.		
01897	2	Misura convertita relativa a ingresso analogico 3 del DIVIT 01.	Converted measure related to analogue input 3 of DIVIT 01.		
01899	2	Misura convertita relativa a ingresso analogico 4 del DIVIT 01.	Converted measure related to analogue input 4 of DIVIT 01.		
01901	2	Misura convertita relativa a ingresso analogico 1 del DIVIT 02.	Converted measure related to analogue input 1 of DIVIT 02.		
01903	2	Misura convertita relativa a ingresso analogico 2 del DIVIT 02.	Converted measure related to analogue input 2 of DIVIT 02.		
01905	2	Misura convertita relativa a ingresso analogico 3 del DIVIT 02.	Converted measure related to analogue input 3 of DIVIT 02.		
01907	2	Misura convertita relativa a ingresso analogico 4 del DIVIT 02.	Converted measure related to analogue input 4 of DIVIT 02.		
02201	1	Uscita analogica 1.	Analogue output 1.		
02202	1	Uscita analogica 2.	Analogue output 2.		
02211	1	Uscita analogica 1 DANOUT #01.	Analogue output 1 of DANOUT #01.		
02212	1	Uscita analogica 2 DANOUT #01.	Analogue output 2 of DANOUT #01.		
02213	1	Uscita analogica 3 DANOUT #01.	Analogue output 3 of DANOUT #01.		
02214	1	Uscita analogica 4 DANOUT #01.	Analogue output 4 of DANOUT #01.		
02301	2	Errore di fase in sincronizzazione	Phase error during synchronization		
02303	2	Rete: tensione L-L media.	Mains: average voltage L-L.		
02305	2	Generatori/barre: tensione L-L media.	Generators/busbars: average voltage L-L.		
02311	1	Stato della sequenza di load shedding.	State of the sequence for load shedding.		
02312	1	Tempo al cambio di stato della sequenza di load shedding.	Timer to next status of the sequence of load shedding.		
02313	1	Numero reale di uscite gestite.	Real number of the handled output.		
02314	1	Stato dei carichi.	Status of loads.		
02321	1	Flag della sequenza di peak shaving.	Flag of the sequence for peak shaving.		
02322	1	Stato della sequenza di peak shaving.	State of the sequence for peak shaving.		
02323	1	Tempo al cambio di stato della sequenza di peak shaving.	Timer to next status of the sequence of peak shaving.		
03401	1	Tipo e numero del record richiesto.	Type and number of required record.		
03402	1	Numero di record presenti nell'archivio richiesto.	Number of records in the selected log.		
03403	1	Numero massimo di record nell'archivio selezionato.	Maximum number of records in the selected log.		
03404	1	Dimensione (in byte) di un record dell'archivio selezionato.	Size (bytes) of one record of the selected log.		
03411	1	Numero di campi nel descrittore dell'archivio selezionato.	Number of fields in the descriptor of the selected log.		
03412	1	ID 1° informazione memorizzata nell'archivio selezionato.	ID of the 1° information stored in the selected log		
03459	1	ID 48° informazione memorizzata nell'archivio selezionato.	ID of the 48° information stored in the selected log		

INPUT REGISTERS SORTED					
03496	1	Dati presenti nel record e nell'archivio selezionato.	Data of the selected record of the selected log.		
03601	1	Dati presenti nel record e nell'archivio selezionato.	Data of the selected record of the selected log.		
04001	1	Stati digitali PLC 000..015	PLC digital statuses 000..015		
04002	1	Stati digitali PLC 016..031	PLC digital statuses 016..031		
04003	1	Stati digitali PLC 032..047	PLC digital statuses 032..047		
04004	1	Stati digitali PLC 048..063	PLC digital statuses 048..063		
04005	1	Stati digitali PLC 064..079	PLC digital statuses 064..079		
04006	1	Stati digitali PLC 080..095	PLC digital statuses 080..095		
04007	1	Stati digitali PLC 096..111	PLC digital statuses 096..111		
04008	1	Stati digitali PLC 112..127	PLC digital statuses 112..127		
04009	1	Stati digitali PLC 128..143	PLC digital statuses 128..143		
04010	1	Stati digitali PLC 144..159	PLC digital statuses 144..159		
04011	1	Stati digitali PLC 160..175	PLC digital statuses 160..175		
04012	1	Stati digitali PLC 176..191	PLC digital statuses 176..191		
04013	1	Stati digitali PLC 192..207	PLC digital statuses 192..207		
04014	1	Stati digitali PLC 208..223	PLC digital statuses 208..223		
04015	1	Stati digitali PLC 224..239	PLC digital statuses 224..239		
04016	1	Stati digitali PLC 240..255	PLC digital statuses 240..255		
04017	1	Stati digitali PLC 256..271	PLC digital statuses 256..271		
04018	1	Stati digitali PLC 272..287	PLC digital statuses 272..287		
04019	1	Stati digitali PLC 288..303	PLC digital statuses 288..303		
04020	1	Stati digitali PLC 304..319	PLC digital statuses 304..319		
04021	1	Stati digitali PLC 320..335	PLC digital statuses 320..335		
04022	1	Stati digitali PLC 336..351	PLC digital statuses 336..351		
04023	1	Stati digitali PLC 352..367	PLC digital statuses 352..367		
04101	2	Misura interna PLC 001: valore	PLC internal measure 001: value		
04103	1	Misura interna PLC 001: formato	PLC internal measure 001: format		
04104	2	Misura interna PLC 002: valore	PLC internal measure 002: value		
04106	1	Misura interna PLC 002: formato	PLC internal measure 002: format		
04107	2	Misura interna PLC 003: valore	PLC internal measure 003: value		
04109	1	Misura interna PLC 003: formato	PLC internal measure 003: format		
04110	2	Misura interna PLC 004: valore	PLC internal measure 004: value		
04112	1	Misura interna PLC 004: formato	PLC internal measure 004: format		
04113	2	Misura interna PLC 005: valore	PLC internal measure 005: value		
04115	1	Misura interna PLC 005: formato	PLC internal measure 005: format		
04116	2	Misura interna PLC 006: valore	PLC internal measure 006: value		
04118	1	Misura interna PLC 006: formato	PLC internal measure 006: format		
04119	2	Misura interna PLC 007: valore	PLC internal measure 007: value		
04121	1	Misura interna PLC 007: formato	PLC internal measure 007: format		

INPUT REGISTERS SORTED					
04122	2	Misura interna PLC 008: valore	PLC internal measure 008: value		
04124	1	Misura interna PLC 008: formato	PLC internal measure 008: format		
04125	2	Misura interna PLC 009: valore	PLC internal measure 009: value		
04127	1	Misura interna PLC 009: formato	PLC internal measure 009: format		
04128	2	Misura interna PLC 010: valore	PLC internal measure 010: value		
04130	1	Misura interna PLC 010: formato	PLC internal measure 010: format		
04131	2	Misura interna PLC 011: valore	PLC internal measure 011: value		
04133	1	Misura interna PLC 011: formato	PLC internal measure 011: format		
04134	2	Misura interna PLC 012: valore	PLC internal measure 012: value		
04136	1	Misura interna PLC 012: formato	PLC internal measure 012: format		
04137	2	Misura interna PLC 013: valore	PLC internal measure 013: value		
04139	1	Misura interna PLC 013: formato	PLC internal measure 013: format		
04140	2	Misura interna PLC 014: valore	PLC internal measure 014: value		
04142	1	Misura interna PLC 014: formato	PLC internal measure 014: format		
04143	2	Misura interna PLC 015: valore	PLC internal measure 015: value		
04145	1	Misura interna PLC 015: formato	PLC internal measure 015: format		
04146	2	Misura interna PLC 016: valore	PLC internal measure 016: value		
04148	1	Misura interna PLC 016: formato	PLC internal measure 016: format		
04149	2	Misura interna PLC 017: valore	PLC internal measure 017: value		
04151	1	Misura interna PLC 017: formato	PLC internal measure 017: format		
04152	2	Misura interna PLC 018: valore	PLC internal measure 018: value		
04154	1	Misura interna PLC 018: formato	PLC internal measure 018: format		
04155	2	Misura interna PLC 019: valore	PLC internal measure 019: value		
04157	1	Misura interna PLC 019: formato	PLC internal measure 019: format		
04158	2	Misura interna PLC 020: valore	PLC internal measure 020: value		
04160	1	Misura interna PLC 020: formato	PLC internal measure 020: format		
04161	2	Misura interna PLC 021: valore	PLC internal measure 021: value		
04163	1	Misura interna PLC 021: formato	PLC internal measure 021: format		
04164	2	Misura interna PLC 022: valore	PLC internal measure 022: value		
04166	1	Misura interna PLC 022: formato	PLC internal measure 022: format		
04167	2	Misura interna PLC 023: valore	PLC internal measure 023: value		
04169	1	Misura interna PLC 023: formato	PLC internal measure 023: format		
04170	2	Misura interna PLC 024: valore	PLC internal measure 024: value		
04172	1	Misura interna PLC 024: formato	PLC internal measure 024: format		
04173	2	Misura interna PLC 025: valore	PLC internal measure 025: value		
04175	1	Misura interna PLC 025: formato	PLC internal measure 025: format		
04176	2	Misura interna PLC 026: valore	PLC internal measure 026: value		
04178	1	Misura interna PLC 026: formato	PLC internal measure 026: format		
04179	2	Misura interna PLC 027: valore	PLC internal measure 027: value		

INPUT REGISTERS SORTED					
04181	1	Misura interna PLC 027: formato	PLC internal measure 027: format		
04182	2	Misura interna PLC 028: valore	PLC internal measure 028: value		
04184	1	Misura interna PLC 028: formato	PLC internal measure 028: format		
04185	2	Misura interna PLC 029: valore	PLC internal measure 029: value		
04187	1	Misura interna PLC 029: formato	PLC internal measure 029: format		
04188	2	Misura interna PLC 030: valore	PLC internal measure 030: value		
04190	1	Misura interna PLC 030: formato	PLC internal measure 030: format		
04191	2	Misura interna PLC 031: valore	PLC internal measure 031: value		
04193	1	Misura interna PLC 031: formato	PLC internal measure 031: format		
04194	2	Misura interna PLC 032: valore	PLC internal measure 032: value		
04196	1	Misura interna PLC 032: formato	PLC internal measure 032: format		
04197	2	Misura interna PLC 033: valore	PLC internal measure 033: value		
04199	1	Misura interna PLC 033: formato	PLC internal measure 033: format		
04200	2	Misura interna PLC 034: valore	PLC internal measure 034: value		
04202	1	Misura interna PLC 034: formato	PLC internal measure 034: format		
04203	2	Misura interna PLC 035: valore	PLC internal measure 035: value		
04205	1	Misura interna PLC 035: formato	PLC internal measure 035: format		
04206	2	Misura interna PLC 036: valore	PLC internal measure 036: value		
04208	1	Misura interna PLC 036: formato	PLC internal measure 036: format		
04209	2	Misura interna PLC 037: valore	PLC internal measure 037: value		
04211	1	Misura interna PLC 037: formato	PLC internal measure 037: format		
04212	2	Misura interna PLC 038: valore	PLC internal measure 038: value		
04214	1	Misura interna PLC 038: formato	PLC internal measure 038: format		
04215	2	Misura interna PLC 039: valore	PLC internal measure 039: value		
04217	1	Misura interna PLC 039: formato	PLC internal measure 039: format		
04218	2	Misura interna PLC 040: valore	PLC internal measure 040: value		
04220	1	Misura interna PLC 040: formato	PLC internal measure 040: format		
04221	2	Misura interna PLC 041: valore	PLC internal measure 041: value		
04223	1	Misura interna PLC 041: formato	PLC internal measure 041: format		
04224	2	Misura interna PLC 042: valore	PLC internal measure 042: value		
04226	1	Misura interna PLC 042: formato	PLC internal measure 042: format		
04227	2	Misura interna PLC 043: valore	PLC internal measure 043: value		
04229	1	Misura interna PLC 043: formato	PLC internal measure 043: format		
04230	2	Misura interna PLC 044: valore	PLC internal measure 044: value		
04232	1	Misura interna PLC 044: formato	PLC internal measure 044: format		
04233	2	Misura interna PLC 045: valore	PLC internal measure 045: value		
04235	1	Misura interna PLC 045: formato	PLC internal measure 045: format		
04236	2	Misura interna PLC 046: valore	PLC internal measure 046: value		
04238	1	Misura interna PLC 046: formato	PLC internal measure 046: format		

INPUT REGISTERS SORTED					
04239	2	Misura interna PLC 047: valore	PLC internal measure 047: value		
04241	1	Misura interna PLC 047: formato	PLC internal measure 047: format		
04242	2	Misura interna PLC 048: valore	PLC internal measure 048: value		
04244	1	Misura interna PLC 048: formato	PLC internal measure 048: format		
04245	2	Misura interna PLC 049: valore	PLC internal measure 049: value		
04247	1	Misura interna PLC 049: formato	PLC internal measure 049: format		
04248	2	Misura interna PLC 050: valore	PLC internal measure 050: value		
04250	1	Misura interna PLC 050: formato	PLC internal measure 050: format		
04251	2	Misura interna PLC 051: valore	PLC internal measure 051: value		
04253	1	Misura interna PLC 051: formato	PLC internal measure 051: format		
04254	2	Misura interna PLC 052: valore	PLC internal measure 052: value		
04256	1	Misura interna PLC 052: formato	PLC internal measure 052: format		
04257	2	Misura interna PLC 053: valore	PLC internal measure 053: value		
04259	1	Misura interna PLC 053: formato	PLC internal measure 053: format		
04260	2	Misura interna PLC 054: valore	PLC internal measure 054: value		
04262	1	Misura interna PLC 054: formato	PLC internal measure 054: format		
04263	2	Misura interna PLC 055: valore	PLC internal measure 055: value		
04265	1	Misura interna PLC 055: formato	PLC internal measure 055: format		
04266	2	Misura interna PLC 056: valore	PLC internal measure 056: value		
04268	1	Misura interna PLC 056: formato	PLC internal measure 056: format		
04269	2	Misura interna PLC 057: valore	PLC internal measure 057: value		
04271	1	Misura interna PLC 057: formato	PLC internal measure 057: format		
04272	2	Misura interna PLC 058: valore	PLC internal measure 058: value		
04274	1	Misura interna PLC 058: formato	PLC internal measure 058: format		
04275	2	Misura interna PLC 059: valore	PLC internal measure 059: value		
04277	1	Misura interna PLC 059: formato	PLC internal measure 059: format		
04278	2	Misura interna PLC 060: valore	PLC internal measure 060: value		
04280	1	Misura interna PLC 060: formato	PLC internal measure 060: format		
04281	2	Misura interna PLC 061: valore	PLC internal measure 061: value		
04283	1	Misura interna PLC 061: formato	PLC internal measure 061: format		
04284	2	Misura interna PLC 062: valore	PLC internal measure 062: value		
04286	1	Misura interna PLC 062: formato	PLC internal measure 062: format		
04287	2	Misura interna PLC 063: valore	PLC internal measure 063: value		
04289	1	Misura interna PLC 063: formato	PLC internal measure 063: format		
04290	2	Misura interna PLC 064: valore	PLC internal measure 064: value		
04292	1	Misura interna PLC 064: formato	PLC internal measure 064: format		
04293	2	Misura interna PLC 065: valore	PLC internal measure 065: value		
04295	1	Misura interna PLC 065: formato	PLC internal measure 065: format		
04296	2	Misura interna PLC 066: valore	PLC internal measure 066: value		

INPUT REGISTERS SORTED					
04298	1	Misura interna PLC 066: formato	PLC internal measure 066: format		
04299	2	Misura interna PLC 067: valore	PLC internal measure 067: value		
04301	1	Misura interna PLC 067: formato	PLC internal measure 067: format		
04302	2	Misura interna PLC 068: valore	PLC internal measure 068: value		
04304	1	Misura interna PLC 068: formato	PLC internal measure 068: format		
04305	2	Misura interna PLC 069: valore	PLC internal measure 069: value		
04307	1	Misura interna PLC 069: formato	PLC internal measure 069: format		
04308	2	Misura interna PLC 070: valore	PLC internal measure 070: value		
04310	1	Misura interna PLC 070: formato	PLC internal measure 070: format		
04311	2	Misura interna PLC 071: valore	PLC internal measure 071: value		
04313	1	Misura interna PLC 071: formato	PLC internal measure 071: format		
04314	2	Misura interna PLC 072: valore	PLC internal measure 072: value		
04316	1	Misura interna PLC 072: formato	PLC internal measure 072: format		
04317	2	Misura interna PLC 073: valore	PLC internal measure 073: value		
04319	1	Misura interna PLC 073: formato	PLC internal measure 073: format		
04320	2	Misura interna PLC 074: valore	PLC internal measure 074: value		
04322	1	Misura interna PLC 074: formato	PLC internal measure 074: format		
04323	2	Misura interna PLC 075: valore	PLC internal measure 075: value		
04325	1	Misura interna PLC 075: formato	PLC internal measure 075: format		
04326	2	Misura interna PLC 076: valore	PLC internal measure 076: value		
04328	1	Misura interna PLC 076: formato	PLC internal measure 076: format		
04329	2	Misura interna PLC 077: valore	PLC internal measure 077: value		
04331	1	Misura interna PLC 077: formato	PLC internal measure 077: format		
04332	2	Misura interna PLC 078: valore	PLC internal measure 078: value		
04334	1	Misura interna PLC 078: formato	PLC internal measure 078: format		
04335	2	Misura interna PLC 079: valore	PLC internal measure 079: value		
04337	1	Misura interna PLC 079: formato	PLC internal measure 079: format		
04338	2	Misura interna PLC 080: valore	PLC internal measure 080: value		
04340	1	Misura interna PLC 080: formato	PLC internal measure 080: format		
04341	2	Misura interna PLC 081: valore	PLC internal measure 081: value		
04343	1	Misura interna PLC 081: formato	PLC internal measure 081: format		
04344	2	Misura interna PLC 082: valore	PLC internal measure 082: value		
04346	1	Misura interna PLC 082: formato	PLC internal measure 082: format		
04347	2	Misura interna PLC 083: valore	PLC internal measure 083: value		
04349	1	Misura interna PLC 083: formato	PLC internal measure 083: format		
04350	2	Misura interna PLC 084: valore	PLC internal measure 084: value		
04352	1	Misura interna PLC 084: formato	PLC internal measure 084: format		
04353	2	Misura interna PLC 085: valore	PLC internal measure 085: value		
04355	1	Misura interna PLC 085: formato	PLC internal measure 085: format		

INPUT REGISTERS SORTED					
04356	2	Misura interna PLC 086: valore	PLC internal measure 086: value		
04358	1	Misura interna PLC 086: formato	PLC internal measure 086: format		
04359	2	Misura interna PLC 087: valore	PLC internal measure 087: value		
04361	1	Misura interna PLC 087: formato	PLC internal measure 087: format		
04362	2	Misura interna PLC 088: valore	PLC internal measure 088: value		
04364	1	Misura interna PLC 088: formato	PLC internal measure 088: format		
04365	2	Misura interna PLC 089: valore	PLC internal measure 089: value		
04367	1	Misura interna PLC 089: formato	PLC internal measure 089: format		
04368	2	Misura interna PLC 090: valore	PLC internal measure 090: value		
04370	1	Misura interna PLC 090: formato	PLC internal measure 090: format		
04371	2	Misura interna PLC 091: valore	PLC internal measure 091: value		
04373	1	Misura interna PLC 091: formato	PLC internal measure 091: format		
04374	2	Misura interna PLC 092: valore	PLC internal measure 092: value		
04376	1	Misura interna PLC 092: formato	PLC internal measure 092: format		
04377	2	Misura interna PLC 093: valore	PLC internal measure 093: value		
04379	1	Misura interna PLC 093: formato	PLC internal measure 093: format		
04380	2	Misura interna PLC 094: valore	PLC internal measure 094: value		
04382	1	Misura interna PLC 094: formato	PLC internal measure 094: format		
04383	2	Misura interna PLC 095: valore	PLC internal measure 095: value		
04385	1	Misura interna PLC 095: formato	PLC internal measure 095: format		
04386	2	Misura interna PLC 096: valore	PLC internal measure 096: value		
04388	1	Misura interna PLC 096: formato	PLC internal measure 096: format		
04389	2	Misura interna PLC 097: valore	PLC internal measure 097: value		
04391	1	Misura interna PLC 097: formato	PLC internal measure 097: format		
04392	2	Misura interna PLC 098: valore	PLC internal measure 098: value		
04394	1	Misura interna PLC 098: formato	PLC internal measure 098: format		
04395	2	Misura interna PLC 099: valore	PLC internal measure 099: value		
04397	1	Misura interna PLC 099: formato	PLC internal measure 099: format		
04398	2	Misura interna PLC 100: valore	PLC internal measure 100: value		
04400	1	Misura interna PLC 100: formato	PLC internal measure 100: format		
04401	2	Misura interna PLC 101: valore	PLC internal measure 101: value		
04403	1	Misura interna PLC 101: formato	PLC internal measure 101: format		
04404	2	Misura interna PLC 102: valore	PLC internal measure 102: value		
04406	1	Misura interna PLC 102: formato	PLC internal measure 102: format		
04407	2	Misura interna PLC 103: valore	PLC internal measure 103: value		
04409	1	Misura interna PLC 103: formato	PLC internal measure 103: format		
04410	2	Misura interna PLC 104: valore	PLC internal measure 104: value		
04412	1	Misura interna PLC 104: formato	PLC internal measure 104: format		
04413	2	Misura interna PLC 105: valore	PLC internal measure 105: value		

INPUT REGISTERS SORTED					
04415	1	Misura interna PLC 105: formato	PLC internal measure 105: format		
04416	2	Misura interna PLC 106: valore	PLC internal measure 106: value		
04418	1	Misura interna PLC 106: formato	PLC internal measure 106: format		
04419	2	Misura interna PLC 107: valore	PLC internal measure 107: value		
04421	1	Misura interna PLC 107: formato	PLC internal measure 107: format		
04422	2	Misura interna PLC 108: valore	PLC internal measure 108: value		
04424	1	Misura interna PLC 108: formato	PLC internal measure 108: format		
04425	2	Misura interna PLC 109: valore	PLC internal measure 109: value		
04427	1	Misura interna PLC 109: formato	PLC internal measure 109: format		
04428	2	Misura interna PLC 110: valore	PLC internal measure 110: value		
04430	1	Misura interna PLC 110: formato	PLC internal measure 110: format		
04431	2	Misura interna PLC 111: valore	PLC internal measure 111: value		
04433	1	Misura interna PLC 111: formato	PLC internal measure 111: format		
04434	2	Misura interna PLC 112: valore	PLC internal measure 112: value		
04436	1	Misura interna PLC 112: formato	PLC internal measure 112: format		
04437	2	Misura interna PLC 113: valore	PLC internal measure 113: value		
04439	1	Misura interna PLC 113: formato	PLC internal measure 113: format		
04440	2	Misura interna PLC 114: valore	PLC internal measure 114: value		
04442	1	Misura interna PLC 114: formato	PLC internal measure 114: format		
04443	2	Misura interna PLC 115: valore	PLC internal measure 115: value		
04445	1	Misura interna PLC 115: formato	PLC internal measure 115: format		
04446	2	Misura interna PLC 116: valore	PLC internal measure 116: value		
04448	1	Misura interna PLC 116: formato	PLC internal measure 116: format		
04449	2	Misura interna PLC 117: valore	PLC internal measure 117: value		
04451	1	Misura interna PLC 117: formato	PLC internal measure 117: format		
04452	2	Misura interna PLC 118: valore	PLC internal measure 118: value		
04454	1	Misura interna PLC 118: formato	PLC internal measure 118: format		
04455	2	Misura interna PLC 119: valore	PLC internal measure 119: value		
04457	1	Misura interna PLC 119: formato	PLC internal measure 119: format		
04458	2	Misura interna PLC 120: valore	PLC internal measure 120: value		
04460	1	Misura interna PLC 120: formato	PLC internal measure 120: format		
04461	2	Misura interna PLC 121: valore	PLC internal measure 121: value		
04463	1	Misura interna PLC 121: formato	PLC internal measure 121: format		
04464	2	Misura interna PLC 122: valore	PLC internal measure 122: value		
04466	1	Misura interna PLC 122: formato	PLC internal measure 122: format		
04467	2	Misura interna PLC 123: valore	PLC internal measure 123: value		
04469	1	Misura interna PLC 123: formato	PLC internal measure 123: format		
04470	2	Misura interna PLC 124: valore	PLC internal measure 124: value		
04472	1	Misura interna PLC 124: formato	PLC internal measure 124: format		

INPUT REGISTERS SORTED					
04473	2	Misura interna PLC 125: valore	PLC internal measure 125: value		
04475	1	Misura interna PLC 125: formato	PLC internal measure 125: format		
04476	2	Misura interna PLC 126: valore	PLC internal measure 126: value		
04478	1	Misura interna PLC 126: formato	PLC internal measure 126: format		
04479	2	Misura interna PLC 127: valore	PLC internal measure 127: value		
04481	1	Misura interna PLC 127: formato	PLC internal measure 127: format		
04482	2	Misura interna PLC 128: valore	PLC internal measure 128: value		
04484	1	Misura interna PLC 128: formato	PLC internal measure 128: format		
07001	2	Maschera GC (Genset Controller) attive su PMCB	Mask of GCs (Genset Controllers) present on PMCB		
07003	1	Maschera MC (Mains Controller) attive su PMCB	Mask of MCs (Mains Controllers) present on PMCB		
07004	1	Maschera BTB (Bus Tie Breaker Controller) attive su PMCB	Mask of BTBs Bus Tie Breaker Controllers) present on PMCB		
07005	1	Indirizzo della scheda ESU su PMCB	Address of ESU controller on PMCB		
07006	1	Flag gestione bus PMCB	PMCB bus management flag		
07007	1	Indirizzo della scheda GSU su PMCB	Address of GSU controller on PMCB		
07008	1	Indirizzo della scheda LFSU su PMCB	Address of LFSU controller on PMCB		
07101	1	Stato GC #1 su PMCB	Status of GC #1 on PMCB		
07102	1	Modalità per la funzione del carico da GC #1 su PMCB	Load function mode from GC #1 on PMCB		
07103	1	GCB non aperto da GC #1 su PMCB	GCB not opened from GC #1 on PMCB		
07104	1	Potenza nominale GC #1 su PMCB	Nominal power of GC #1 on PMCB		
07105	1	Tensione concatenata generatore L1-L2 GC #1 su PMCB	L1-L2 voltage of GC #1 on PMCB		
07106	1	Tensione concatenata generatore L2-L3 GC #1 su PMCB	L2-L3 voltage of GC #1 on PMCB		
07107	1	Tensione concatenata generatore L3-L1 GC #1 su PMCB	L3-L1 voltage of GC #1 on PMCB		
07108	1	Tensione generatore L1-N GC #1 su PMCB	L1-N voltage of GC #1 on PMCB		
07109	1	Tensione generatore L2-N GC #1 su PMCB	L2-N voltage of GC #1 on PMCB		
07110	1	Tensione generatore L3-N GC #1 su PMCB	L3-N voltage of GC #1 on PMCB		
07111	1	Frequenza generatore GC #1 su PMCB	Frequency of GC #1 on PMCB		
07112	1	Corrente L1 GC #1 su PMCB	L1 current of GC #1 on PMCB		
07113	1	Corrente L2 GC #1 su PMCB	L2 current of GC #1 on PMCB		
07114	1	Corrente L3 GC #1 su PMCB	L3 current of GC #1 on PMCB		
07115	1	Corrente ausiliaria GC #1 su PMCB	Auxiliary current of GC #1 on PMCB		
07116	2	kW L1 GC #1 su PMCB	kW L1 of GC #1 on PMCB		
07118	2	kW L2 GC #1 su PMCB	kW L2 of GC #1 on PMCB		
07120	2	kW L3 GC #1 su PMCB	kW L3 of GC #1 on PMCB		
07122	2	kW (mediati) GC #1 su PMCB	kW (average) of GC #1 on PMCB		
07124	2	kW (istantanei) GC #1 su PMCB	kW (instantaneous) of GC #1 on PMCB		
07126	2	kVA L1 GC #1 su PMCB	kVA L1 of GC #1 on PMCB		
07128	2	kVA L2 GC #1 su PMCB	kVA L2 of GC #1 on PMCB		
07130	2	kVA L3 GC #1 su PMCB	kVA L3 of GC #1 on PMCB		
07132	2	kVA totali GC #1 su PMCB	kVA (total) of GC #1 on PMCB		

INPUT REGISTERS SORTED					
07134	2	kvar L1 GC #1 su PMCB	kvar L1 of GC #1 on PMCB		
07136	2	kvar L2 GC #1 su PMCB	kvar L2 of GC #1 on PMCB		
07138	2	kvar L3 GC #1 su PMCB	kvar L3 of GC #1 on PMCB		
07140	2	kvar totali GC #1 su PMCB	kvar (total) of GC #1 on PMCB		
07142	1	Fattore di potenza L1 su GC #1 su PMCB	Power factor L1 of GC #1 on PMCB		
07143	1	Fattore di potenza L2 su GC #1 su PMCB	Power factor L2 of GC #1 on PMCB		
07144	1	Fattore di potenza L3 su GC #1 su PMCB	Power factor L3 of GC #1 on PMCB		
07145	1	Fattore di potenza totale su GC #1 su PMCB	Power factor (total) of GC #1 on PMCB		
07146	1	Cos(ϕ) totale su GC #1 su PMCB	Cos(ϕ) (total) of GC #1 on PMCB		
07147	1	Tipo di carico L1 su GC #1 su PMCB	Load type L1 of GC #1 on PMCB		
07148	1	Tipo di carico L2 su GC #1 su PMCB	Load type L2 of GC #1 on PMCB		
07149	1	Tipo di carico L3 su GC #1 su PMCB	Load type L3 of GC #1 on PMCB		
07150	1	Tipo di carico totale su GC #1 su PMCB	Load type (total) of GC #1 on PMCB		
07151	1	Tipo di carico totale (da Cos(ϕ)) su GC #1 su PMCB	Load type (total, from Cos(ϕ)) of GC #1 on PMCB		
07152	2	kWh GC #1 su PMCB	kWh of GC #1 on PMCB		
07154	2	kvarh GC #1 su PMCB	kvarh of GC #1 on PMCB		
07156	1	Tensione batteria GC #1 su PMCB	Battery voltage of GC #1 on PMCB		
07157	1	Regime di rotazione GC #1 su PMCB	Engine speed of GC #1 on PMCB		
07158	1	Pressione olio GC #1 su PMCB	Oil pressure of GC #1 on PMCB		
07159	1	Temperatura refrigerante GC #1 su PMCB	Coolant temperature of GC #1 on PMCB		
07160	1	Livello combustibile GC #1 su PMCB	Fuel level of GC #1 on PMCB		
07161	1	Inibizioni all'avviamento GC #1 su PMCB	Start inhibition of GC #1 on PMCB		
07162	1	Inibizioni alla chiusura del GCB su GC #1 su PMCB	GCB closure inhibition of GC #1 on PMCB		
07163	1	Richieste di avviamento su GC #1 su PMCB	Start requests of GC #1 on PMCB		
07164	1	Modalità di controllo della potenza attiva da GC #1 su PMCB	Active power management mode from GC #1 on PMCB		
08701	2	Errore di fase in sincronizzazione	Phase error during synchronization		
08703	2	Rete: tensione L-L media.	Mains: average voltage L-L.		
08705	2	Generatori/barre: tensione L-L media.	Generators/busbars: average voltage L-L.		
08801	1	Flag di gestione delle protezioni di parallelo alla rete	Management flag for protections for parallel to mains.		
08802	1	Tempo mancante allo stato filtrato.	Time to next filtered status.		
08803	1	Protezioni di parallelo rete attive.	"Parallel to mains" protections activated.		
08807	1	Tempo mancante al consenso al parallelo rete.	Time to new parallel to mains		
08809	1	Flag consenso al parallelo con la rete	Consent flag for parallel with the grid		
09001	1	Numero di eventi memorizzati.	Number of store events		
09002	1	Verifica se ci sono eventi pendenti.	It checks if there are pending events		
09003	1	Codice del primo evento pendente	Code of the first pending event		
09004	2	Data/ora del primo evento pendente	Date/time of the first pending event		
11011	6	Indirizzo MAC (supporto SW MacMaker).	MAC address (support for MacMaker SW).		
11201	10	Codice IMEI (International Mobile Equipment Identity).	IMEI number (International Mobile Equipment Identity).		
11211	12	Codice ICCID (Integrated Circuit Card Identifier).	ICCID number (Integrated Circuit Card Identifier).		

INPUT REGISTERS SORTED					
11223	10	Codice IMSI (International Mobile Subscriber Identity).	IMSI number (International Mobile Subscriber Identity).		
11301	2	Indirizzo IP in uso.	IP address in use.		
11303	2	Gateway di rete in uso.	Gateway address in use.		
11305	2	Subnet Mask in uso.	Subnet Mask in use.		
11307	2	Server DNS in uso.	DNS server in use.		
12011	6	Scheda: numero di serie.	Controller: serial number.		

HOLDING REGISTERS SORTED			
00001	1	Secondi (0…59)	Seconds (0…59)
00002	1	Minuti (0…59)	Minutes (0…59)
00003	1	Ore (0…23)	Hours (0…23)
00004	1	Giorno del mese (1…31)	Day of month (1…31)
00005	1	Giorno della settimana (0…6)	Day of week (0…6)
00006	1	Mese (1…12)	Month (1…12)
00007	1	Anno (0…99)	Year (0…99)
00008	1	Validità	Reliability
00025	2	Ore di funzionamento con almeno un GCB chiuso.	Working hours with at least one GCB closed.
00027	2	Ore di funzionamento con almeno un GCB chiuso (totale).	Working hours with at least one GCB closed (total).
00031	2	Generatori/barre: energia attiva esportata.	Generators/busbars: exported active energy.
00033	2	Generatori/barre: energia reattiva esportata.	Generators/busbars: exported reactive energy.
00035	2	Generatori/barre: energia attiva esportata (totale).	Generators/busbars: exported active energy (total).
00037	2	Generatori/barre: energia reattiva esportata (totale).	Generators/busbars: exported reactive energy (total).
00041	2	Rete: energia attiva esportata.	Mains: exported active energy.
00043	2	Rete: energia reattiva importata.	Mains: imported reactive energy.
00045	2	Rete: energia attiva esportata (totale).	Mains: exported active energy (total).
00047	2	Rete: energia reattiva importata (totale).	Mains: imported reactive energy (total).
00049	2	Rete: energia attiva importata.	Mains: imported active energy.
00051	2	Rete: energia reattiva esportata.	Mains: exported reactive energy.
00053	2	Rete: energia attiva importata (totale).	Mains: imported active energy (total).
00055	2	Rete: energia reattiva esportata (totale).	Mains: exported reactive energy (total).
00061	2	Generatori/barre: energia attiva importata.	Generators/busbars: imported active energy.
00063	2	Generatori/barre: energia reattiva importata.	Generators/busbars: imported reactive energy.
00065	2	Generatori/barre: energia attiva importata (totale).	Generators/busbars: imported active energy (total).
00067	2	Generatori/barre: energia reattiva importata (totale).	Generators/busbars: imported reactive energy (total).
00101	1	Registro per il log-in per i comandi protetti da password.	Registers for log-in for commands protected by password.
00102	1	Comandi protetti da password P.0004	Commands protected by password P.0004
00103	1	Selezione lingua	Language selection
02001	1	Indice dell'allarme.	Index of the alarm.
02002	1	Tipo di allarme.	Kind of the alarm.
02003	1	Codice numerico dell'allarme.	Numeric code of the alarm.
02004	20	Testo dell'allarme.	Text of the alarm.
02101	1	Numero del parametro	Number of the parameter
02102	1	Tipo del parametro.	Parameter type.
02103	1	Numero di bit per la parte decimale.	Number of bits for the decimal part.
02104	1	Numero massimo di cifre intere.	Maximum number of integer digits.
02105	1	Numero massimo di cifre decimali.	Maximum number of decimal digits.
02106	2	Valore minimo.	Minimum value.
02108	2	Valore massimo.	Maximum value.
02110	1	Password richiesta.	Required password.
02121	22	Descrizione del parametro.	Description of the parameter.
02792	1	Durata attuale ciclo di esecuzione PLC.	Acutal PLC loop period.

HOLDING REGISTERS SORTED			
02793	1	Durata minima ciclo di esecuzione PLC.	Minimum PLC loop period.
02794	1	Durata massima ciclo di esecuzione PLC.	Maximum PLC loop period.
02795	1	Durata media ciclo di esecuzione PLC.	Average PLC loop period.
02796	1	Durata attuale ciclo di esecuzione.	Acutal main loop period.
02797	1	Durata minima ciclo di esecuzione.	Minimum main loop period.
02798	1	Durata massima ciclo di esecuzione.	Maximum main loop period.
02799	1	Durata media ciclo di esecuzione.	Average main loop period.
02901	1	Uscita analogica 1.	Analogue output 1.
02902	1	Uscita analogica 2.	Analogue output 2.
02911	1	Uscita analogica 1 DANOUT #01.	Analogue output 1 of DANOUT #01.
02912	1	Uscita analogica 2 DANOUT #01.	Analogue output 3 of DANOUT #01.
02913	1	Uscita analogica 3 DANOUT #01.	Analogue output 4 of DANOUT #01.
02914	1	Uscita analogica 4 DANOUT #01.	Analogue output 5 of DANOUT #01.
02915	1	Uscita analogica 1 DANOUT #02.	Analogue output 1 of DANOUT #02.
02981	1	Comando uscite digitali da porta seriale.	Commands for digital outputs from serial port.
02982	1	Comando uscite digitali da porta seriale (17..18).	Commands for digital outputs from serial port (17..18).
02983	1	Comando uscite digitali da porta seriale (Ditel 1).	Digital outputs from serial port (Ditel 1)
02984	1	Comando uscite digitali da porta seriale (Ditel 2).	Digital outputs from serial port (Ditel 2)
03401	1	Tipo e numero del record richiesto.	Type and number of required record.
03402	1	Numero di record presenti nell'archivio richiesto.	Number of records in the selected log.
03403	1	Numero massimo di record nell'archivio selezionato.	Maximum number of records in the selected log.
03404	1	Dimensione (in byte) di un record dell'archivio selezionato.	Size (bytes) of one record of the selected log.
03411	1	Numero di campi nel descrittore dell'archivio selezionato.	Number of fields in the descriptor of the selected log.
03412	1	ID 1° informazione memorizzata nell'archivio selezionato.	ID of the 1° information stored in the selected log
03459	1	ID 48° informazione memorizzata nell'archivio selezionato.	ID of the 48° information stored in the selected log
03601	1	Dati presenti nel record e nell'archivio selezionato.	Data of the selected record of the selected log.
03696	1	Dati presenti nel record e nell'archivio selezionato.	Data of the selected record of the selected log.
04001	1	Temporanee digitali PLC 001..016	PLC digital temporary merker 001..016
04002	1	Temporanee digitali PLC 017..032	PLC digital temporary merker 017..032
04003	1	Temporanee digitali PLC 033..048	PLC digital temporary merker 033..048
04004	1	Temporanee digitali PLC 049..064	PLC digital temporary merker 049..064
04005	1	Temporanee digitali PLC 065..080	PLC digital temporary merker 065..080
04006	1	Temporanee digitali PLC 081..096	PLC digital temporary merker 081..096
04007	1	Temporanee digitali PLC 097..112	PLC digital temporary merker 097..112
04008	1	Temporanee digitali PLC 113..128	PLC digital temporary merker 113..128
04009	1	Temporanee digitali PLC 129..144	PLC digital temporary merker 129..144
04010	1	Temporanee digitali PLC 145..160	PLC digital temporary merker 145..160
04011	1	Temporanee digitali PLC 161..176	PLC digital temporary merker 161..176
04012	1	Temporanee digitali PLC 177..192	PLC digital temporary merker 177..192
04013	1	Temporanee digitali PLC 193..208	PLC digital temporary merker 193..208
04014	1	Temporanee digitali PLC 209..224	PLC digital temporary merker 209..224
04015	1	Temporanee digitali PLC 225..240	PLC digital temporary merker 225..240
04016	1	Temporanee digitali PLC 241..256	PLC digital temporary merker 241..256
04101	2	Temporanea analogica PLC 01: valore	PLC analogue temporary merker 01: value

HOLDING REGISTERS SORTED			
04103	1	Temporanea analogica PLC 01: formato	PLC analogue temporary merker 01: format
04104	2	Temporanea analogica PLC 02: valore	PLC analogue temporary merker 02: value
04106	1	Temporanea analogica PLC 02: formato	PLC analogue temporary merker 02: format
04107	2	Temporanea analogica PLC 03: valore	PLC analogue temporary merker 03: value
04109	1	Temporanea analogica PLC 03: formato	PLC analogue temporary merker 03: format
04110	2	Temporanea analogica PLC 04: valore	PLC analogue temporary merker 04: value
04112	1	Temporanea analogica PLC 04: formato	PLC analogue temporary merker 04: format
04113	2	Temporanea analogica PLC 05: valore	PLC analogue temporary merker 05: value
04115	1	Temporanea analogica PLC 05: formato	PLC analogue temporary merker 05: format
04116	2	Temporanea analogica PLC 06: valore	PLC analogue temporary merker 06: value
04118	1	Temporanea analogica PLC 06: formato	PLC analogue temporary merker 06: format
04119	2	Temporanea analogica PLC 07: valore	PLC analogue temporary merker 07: value
04121	1	Temporanea analogica PLC 07: formato	PLC analogue temporary merker 07: format
04122	2	Temporanea analogica PLC 08: valore	PLC analogue temporary merker 08: value
04124	1	Temporanea analogica PLC 08: formato	PLC analogue temporary merker 08: format
04125	2	Temporanea analogica PLC 09: valore	PLC analogue temporary merker 09: value
04127	1	Temporanea analogica PLC 09: formato	PLC analogue temporary merker 09: format
04128	2	Temporanea analogica PLC 10: valore	PLC analogue temporary merker 10: value
04130	1	Temporanea analogica PLC 10: formato	PLC analogue temporary merker 10: format
04131	2	Temporanea analogica PLC 11: valore	PLC analogue temporary merker 11: value
04133	1	Temporanea analogica PLC 11: formato	PLC analogue temporary merker 11: format
04134	2	Temporanea analogica PLC 12: valore	PLC analogue temporary merker 12: value
04136	1	Temporanea analogica PLC 12: formato	PLC analogue temporary merker 12: format
04137	2	Temporanea analogica PLC 13: valore	PLC analogue temporary merker 13: value
04139	1	Temporanea analogica PLC 13: formato	PLC analogue temporary merker 13: format
04140	2	Temporanea analogica PLC 14: valore	PLC analogue temporary merker 14: value
04142	1	Temporanea analogica PLC 14: formato	PLC analogue temporary merker 14: format
04143	2	Temporanea analogica PLC 15: valore	PLC analogue temporary merker 15: value
04145	1	Temporanea analogica PLC 15: formato	PLC analogue temporary merker 15: format
04146	2	Temporanea analogica PLC 16: valore	PLC analogue temporary merker 16: value
04148	1	Temporanea analogica PLC 16: formato	PLC analogue temporary merker 16: format
04149	2	Temporanea analogica PLC 17: valore	PLC analogue temporary merker 17: value
04151	1	Temporanea analogica PLC 17: formato	PLC analogue temporary merker 17: format
04152	2	Temporanea analogica PLC 18: valore	PLC analogue temporary merker 18: value
04154	1	Temporanea analogica PLC 18: formato	PLC analogue temporary merker 18: format
04155	2	Temporanea analogica PLC 19: valore	PLC analogue temporary merker 19: value
04157	1	Temporanea analogica PLC 19: formato	PLC analogue temporary merker 19: format
04158	2	Temporanea analogica PLC 20: valore	PLC analogue temporary merker 20: value
04160	1	Temporanea analogica PLC 20: formato	PLC analogue temporary merker 20: format
04161	2	Temporanea analogica PLC 21: valore	PLC analogue temporary merker 21: value
04163	1	Temporanea analogica PLC 21: formato	PLC analogue temporary merker 21: format
04164	2	Temporanea analogica PLC 22: valore	PLC analogue temporary merker 22: value
04166	1	Temporanea analogica PLC 22: formato	PLC analogue temporary merker 22: format
04167	2	Temporanea analogica PLC 23: valore	PLC analogue temporary merker 23: value
04169	1	Temporanea analogica PLC 23: formato	PLC analogue temporary merker 23: format

HOLDING REGISTERS SORTED

04170	2	Temporanea analogica PLC 24: valore	PLC analogue temporary merker 24: value
04172	1	Temporanea analogica PLC 24: formato	PLC analogue temporary merker 24: format
04173	2	Temporanea analogica PLC 25: valore	PLC analogue temporary merker 25: value
04175	1	Temporanea analogica PLC 25: formato	PLC analogue temporary merker 25: format
04176	2	Temporanea analogica PLC 26: valore	PLC analogue temporary merker 26: value
04178	1	Temporanea analogica PLC 26: formato	PLC analogue temporary merker 26: format
04179	2	Temporanea analogica PLC 27: valore	PLC analogue temporary merker 27: value
04181	1	Temporanea analogica PLC 27: formato	PLC analogue temporary merker 27: format
04182	2	Temporanea analogica PLC 28: valore	PLC analogue temporary merker 28: value
04184	1	Temporanea analogica PLC 28: formato	PLC analogue temporary merker 28: format
04185	2	Temporanea analogica PLC 29: valore	PLC analogue temporary merker 29: value
04187	1	Temporanea analogica PLC 29: formato	PLC analogue temporary merker 29: format
04188	2	Temporanea analogica PLC 30: valore	PLC analogue temporary merker 30: value
04190	1	Temporanea analogica PLC 30: formato	PLC analogue temporary merker 30: format
04191	2	Temporanea analogica PLC 31: valore	PLC analogue temporary merker 31: value
04193	1	Temporanea analogica PLC 31: formato	PLC analogue temporary merker 31: format
04194	2	Temporanea analogica PLC 32: valore	PLC analogue temporary merker 32: value
04196	1	Temporanea analogica PLC 32: formato	PLC analogue temporary merker 32: format
04197	2	Temporanea analogica PLC 33: valore	PLC analogue temporary merker 33: value
04199	1	Temporanea analogica PLC 33: formato	PLC analogue temporary merker 33: format
04200	2	Temporanea analogica PLC 34: valore	PLC analogue temporary merker 34: value
04202	1	Temporanea analogica PLC 34: formato	PLC analogue temporary merker 34: format
04203	2	Temporanea analogica PLC 35: valore	PLC analogue temporary merker 35: value
04205	1	Temporanea analogica PLC 35: formato	PLC analogue temporary merker 35: format
04206	2	Temporanea analogica PLC 36: valore	PLC analogue temporary merker 36: value
04208	1	Temporanea analogica PLC 36: formato	PLC analogue temporary merker 36: format
04209	2	Temporanea analogica PLC 37: valore	PLC analogue temporary merker 37: value
04211	1	Temporanea analogica PLC 37: formato	PLC analogue temporary merker 37: format
04212	2	Temporanea analogica PLC 38: valore	PLC analogue temporary merker 38: value
04214	1	Temporanea analogica PLC 38: formato	PLC analogue temporary merker 38: format
04215	2	Temporanea analogica PLC 39: valore	PLC analogue temporary merker 39: value
04217	1	Temporanea analogica PLC 39: formato	PLC analogue temporary merker 39: format
04218	2	Temporanea analogica PLC 40: valore	PLC analogue temporary merker 40: value
04220	1	Temporanea analogica PLC 40: formato	PLC analogue temporary merker 40: format
04221	2	Temporanea analogica PLC 41: valore	PLC analogue temporary merker 41: value
04223	1	Temporanea analogica PLC 41: formato	PLC analogue temporary merker 41: format
04224	2	Temporanea analogica PLC 42: valore	PLC analogue temporary merker 42: value
04226	1	Temporanea analogica PLC 42: formato	PLC analogue temporary merker 42: format
04227	2	Temporanea analogica PLC 43: valore	PLC analogue temporary merker 43: value
04229	1	Temporanea analogica PLC 43: formato	PLC analogue temporary merker 43: format
04230	2	Temporanea analogica PLC 44: valore	PLC analogue temporary merker 44: value
04232	1	Temporanea analogica PLC 44: formato	PLC analogue temporary merker 44: format
04233	2	Temporanea analogica PLC 45: valore	PLC analogue temporary merker 45: value
04235	1	Temporanea analogica PLC 45: formato	PLC analogue temporary merker 45: format
04236	2	Temporanea analogica PLC 46: valore	PLC analogue temporary merker 46: value

HOLDING REGISTERS SORTED			
04238	1	Temporanea analogica PLC 46: formato	PLC analogue temporary merker 46: format
04239	2	Temporanea analogica PLC 47: valore	PLC analogue temporary merker 47: value
04241	1	Temporanea analogica PLC 47: formato	PLC analogue temporary merker 47: format
04242	2	Temporanea analogica PLC 48: valore	PLC analogue temporary merker 48: value
04244	1	Temporanea analogica PLC 48: formato	PLC analogue temporary merker 48: format
04245	2	Temporanea analogica PLC 49: valore	PLC analogue temporary merker 49: value
04247	1	Temporanea analogica PLC 49: formato	PLC analogue temporary merker 49: format
04248	2	Temporanea analogica PLC 50: valore	PLC analogue temporary merker 50: value
04250	1	Temporanea analogica PLC 50: formato	PLC analogue temporary merker 50: format
04251	2	Temporanea analogica PLC 51: valore	PLC analogue temporary merker 51: value
04253	1	Temporanea analogica PLC 51: formato	PLC analogue temporary merker 51: format
04254	2	Temporanea analogica PLC 52: valore	PLC analogue temporary merker 52: value
04256	1	Temporanea analogica PLC 52: formato	PLC analogue temporary merker 52: format
04257	2	Temporanea analogica PLC 53: valore	PLC analogue temporary merker 53: value
04259	1	Temporanea analogica PLC 53: formato	PLC analogue temporary merker 53: format
04260	2	Temporanea analogica PLC 54: valore	PLC analogue temporary merker 54: value
04262	1	Temporanea analogica PLC 54: formato	PLC analogue temporary merker 54: format
04263	2	Temporanea analogica PLC 55: valore	PLC analogue temporary merker 55: value
04265	1	Temporanea analogica PLC 55: formato	PLC analogue temporary merker 55: format
04266	2	Temporanea analogica PLC 56: valore	PLC analogue temporary merker 56: value
04268	1	Temporanea analogica PLC 56: formato	PLC analogue temporary merker 56: format
04269	2	Temporanea analogica PLC 57: valore	PLC analogue temporary merker 57: value
04271	1	Temporanea analogica PLC 57: formato	PLC analogue temporary merker 57: format
04272	2	Temporanea analogica PLC 58: valore	PLC analogue temporary merker 58: value
04274	1	Temporanea analogica PLC 58: formato	PLC analogue temporary merker 58: format
04275	2	Temporanea analogica PLC 59: valore	PLC analogue temporary merker 59: value
04277	1	Temporanea analogica PLC 59: formato	PLC analogue temporary merker 59: format
04278	2	Temporanea analogica PLC 60: valore	PLC analogue temporary merker 60: value
04280	1	Temporanea analogica PLC 60: formato	PLC analogue temporary merker 60: format
04281	2	Temporanea analogica PLC 61: valore	PLC analogue temporary merker 61: value
04283	1	Temporanea analogica PLC 61: formato	PLC analogue temporary merker 61: format
04284	2	Temporanea analogica PLC 62: valore	PLC analogue temporary merker 62: value
04286	1	Temporanea analogica PLC 62: formato	PLC analogue temporary merker 62: format
04287	2	Temporanea analogica PLC 63: valore	PLC analogue temporary merker 63: value
04289	1	Temporanea analogica PLC 63: formato	PLC analogue temporary merker 63: format
04290	2	Temporanea analogica PLC 64: valore	PLC analogue temporary merker 64: value
04292	1	Temporanea analogica PLC 64: formato	PLC analogue temporary merker 64: format
06001	80	SMS di richiesta da elaborare.	"SMS request" to be managed.
06081	1	Flag di gestione SMS di richiesta (1 se presente una richiesta).	Flag for "SMS request" management (1 if a request is pending).
06101	80	SMS di risposta.	Answer to "SMS request".
06181	1	Flag di gestione SMS di risposta (1 se presente una risposta).	Flag for "SMS answer" management (1 if an answer is pending).
06201	80	SMS spontaneo.	"Spontaneous SMS"
06281	1	Flag di gestione SMS spontaneo (1 se presente).	Flag for "Spontaneous SMS" management (1 if pending).
06282	1	Autoriconoscimento presenza funsione SMS via Modbus (12345).	Flag for autodetect the presence of this function (12345).

HOLDING REGISTERS SORTED			
13001	4	Registro per il log-in dalla porta seriale.	Registers for log-in from serial port.
13005	1	Livello di accesso attuale alla programmazione.	Actual access level for programming.
13006	1	Scheda: codice interno per password "SICES".	Controller: internal code for passowrd "SICES".
13007	1	P.0000 - Codice di accesso	P.0000 - Access code
13008	1	P.0001 - Password per costruttore.	P.0001 - Maker password.
13009	1	P.0002 - Password per installatore.	P.0002 - System password.
13010	1	P.0003 - Password per utente.	P.0003 - User password.
13011	1	P.0004 - Password per comandi da porte seriali.	P.0004 - Password for commands by serial ports.
13013	1	P.0007 - Password per PLC	P.0007 - PLC password
13026	1	P.0151 - Tipo di ingresso per le tensioni del generatore.	P.0151 - Input type for generator voltages.
13027	1	P.0101 - Numero di fasi del generatore.	P.0101 - Number of phases of the generator.
13028	1	P.0102 - Tensione nominale del generatore.	P.0102 - Nominal voltage of the generator.
13029	1	P.0103 - Primario dei trasformatori voltmetrici per il generatore.	P.0103 - Voltage transformers for the generator (primary side).
13030	1	P.0104 - Secondario dei trasformatori voltmetrici per il generatore.	P.0104 - Voltage transformers for the generator (secondary side).
13031	1	P.0128 - Il neutro del generatore è connesso alla scheda ?	P.0128 - Is the neutral of the generator connected to the controller ?
13032	1	P.0152 - Tipo di ingresso per le tensioni della rete.	P.0152 - Input type for mains voltages.
13033	1	P.0119 - Numero di fasi della rete.	P.0119 - Number of phases of the mains.
13034	1	P.0116 - Tensione nominale della rete.	P.0116 - Nominal voltage of the mains.
13035	1	P.0117 - Primario dei trasformatori voltmetrici per la rete.	P.0117 - Voltage transformers for the mains (primary side).
13036	1	P.0118 - Secondario dei trasformatori voltmetrici per la rete.	P.0118 - Voltage transformers for the mains (secondary side).
13037	1	P.0129 - Il neutro della rete è connesso alla scheda ?	P.0129 - Is the neutral of the mains connected to the controller ?
13038	1	P.0105 - Frequenza nominale.	P.0105 - Nominal frequency.
13039	1	P.9502 - Corrente nominale.	P.9502 - Nominal current.
13040	1	P.0248 - Istante apertura interruttore MCB.	P.0248 - Timing for MCB opening.
13041	1	P.0124 - Collegamento dei T.A.	P.0124 - C.T. connection.
13042	1	P.0107 - Primario dei T.A.	P.0107 - C.T. primary.
13043	1	P.0139 - Secondario dei T.A.	P.0139 - C.T. secondary.
13044	1	P.0109 - Tipo di trasformatore per la corrente ausiliaria.	P.0109 - Transformer type for auxiliary current.
13045	1	P.0130 - Collegamento della corrente ausiliaria.	P.0130 - Connection for auxiliary current.
13046	1	P.0108 - Primario del T.A. o rapporto del toroide per la corrente ausiliaria.	P.0108 - Primary of C.T. or toroid ratio for auxiliary current.
13047	1	P.0135 - Secondario del T.A. o del toroide per la corrente ausiliaria.	P.0135 - Secondary of C.T. or toroid for auxiliary current.
13048	1	P.0131 - Utilizzo della corrente ausiliaria.	P.0131 - Usage of auxiliary current.
13049	1	P.0132 - Correzione per il calcolo della potenza sulla corrente ausiliaria.	P.0132 - Correction to calculate power on the auxiliary current.
13050	1	P.0141 - Numero di moduli DITEL.	P.0141 - Number of DITEL modules.
13051	1	P.0142 - Numero di moduli DITEMP.	P.0142 - Number of DITEMP modules.
13052	1	P.0143 - Numero di moduli DIVIT.	P.0143 - Number of DIVIT modules.
13053	1	P.0144 - Numero di moduli DANOUT.	P.0144 - Number of DANOUT modules.
13054	1	P.2000 - Ingressi con polarità invertita (1-16).	P.2000 - Inputs with reverse polarity (1-16).
13055	1	P.2050 - Ingressi con polarità invertita (17-18).	P.2050 - Inputs with reverse polarity (17-18).
13056	1	P.2001 - Funzione dell'ingresso 01.	P.2001 - Function of the input 01.
13057	1	P.2002 - Ritardo per l'ingresso 01.	P.2002 - Delay for the input 01.
13058	1	P.2004 - Funzione dell'ingresso 02.	P.2004 - Function of the input 02.
13059	1	P.2005 - Ritardo per l'ingresso 02.	P.2005 - Delay for the input 02.

HOLDING REGISTERS SORTED			
13060	1	P.2007 - Funzione dell'ingresso 03.	P.2007 - Function of the input 03.
13061	1	P.2008 - Ritardo per l'ingresso 03.	P.2008 - Delay for the input 03.
13062	1	P.2010 - Funzione dell'ingresso 04.	P.2010 - Function of the input 04.
13063	1	P.2011 - Ritardo per l'ingresso 04.	P.2011 - Delay for the input 04.
13064	1	P.2013 - Funzione dell'ingresso 05.	P.2013 - Function of the input 05.
13065	1	P.2014 - Ritardo per l'ingresso 05.	P.2014 - Delay for the input 05.
13066	1	P.2016 - Funzione dell'ingresso 06.	P.2016 - Function of the input 06.
13067	1	P.2017 - Ritardo per l'ingresso 06.	P.2017 - Delay for the input 06.
13068	1	P.2019 - Funzione dell'ingresso 07.	P.2019 - Function of the input 07.
13069	1	P.2020 - Ritardo per l'ingresso 07.	P.2020 - Delay for the input 07.
13070	1	P.2022 - Funzione dell'ingresso 08.	P.2022 - Function of the input 08.
13071	1	P.2023 - Ritardo per l'ingresso 08.	P.2023 - Delay for the input 08.
13072	1	P.2025 - Funzione dell'ingresso 09.	P.2025 - Function of the input 09.
13073	1	P.2026 - Ritardo per l'ingresso 09.	P.2026 - Delay for the input 09.
13074	1	P.2028 - Funzione dell'ingresso 10.	P.2028 - Function of the input 10.
13075	1	P.2029 - Ritardo per l'ingresso 10.	P.2029 - Delay for the input 10.
13076	1	P.2031 - Funzione dell'ingresso 11.	P.2031 - Function of the input 11.
13077	1	P.2032 - Ritardo per l'ingresso 11.	P.2032 - Delay for the input 11.
13078	1	P.2034 - Funzione dell'ingresso 12.	P.2034 - Function of the input 12.
13079	1	P.2035 - Ritardo per l'ingresso 12.	P.2035 - Delay for the input 12.
13080	1	P.2037 - Funzione dell'ingresso 13.	P.2037 - Function of the input 13.
13081	1	P.2038 - Ritardo per l'ingresso 13.	P.2038 - Delay for the input 13.
13082	1	P.2040 - Funzione dell'ingresso 14.	P.2040 - Function of the input 14.
13083	1	P.2041 - Ritardo per l'ingresso 14.	P.2041 - Delay for the input 14.
13084	1	P.2043 - Funzione dell'ingresso 15.	P.2043 - Function of the input 15.
13085	1	P.2044 - Ritardo per l'ingresso 15.	P.2044 - Delay for the input 15.
13086	1	P.2046 - Funzione dell'ingresso 16.	P.2046 - Function of the input 16.
13087	1	P.2047 - Ritardo per l'ingresso 16.	P.2047 - Delay for the input 16.
13088	1	P.2051 - Funzione dell'ingresso 17.	P.2051 - Function of the input 17.
13089	1	P.2052 - Ritardo per l'ingresso 17.	P.2052 - Delay for the input 17.
13090	1	P.2054 - Funzione dell'ingresso 18.	P.2054 - Function of the input 18.
13091	1	P.2055 - Ritardo per l'ingresso 18.	P.2055 - Delay for the input 18.
13092	1	P.2100 - Ingressi con polarità invertita (19-25).	P.2100 - Inputs with reverse polarity (19-25).
13093	1	P.2101 - Funzione dell'ingresso 19 (JU_3).	P.2101 - Function of the input 19 (JU_3).
13094	1	P.2102 - Ritardo per l'ingresso 19 (JU_3).	P.2102 - Delay for the input 19 (JU_3).
13095	1	P.2104 - Funzione dell'ingresso 20 (JU_5).	P.2104 - Function of the input 20 (JU_5).
13096	1	P.2105 - Ritardo per l'ingresso 20 (JU_5).	P.2105 - Delay for the input 20 (JU_5).
13097	1	P.2107 - Funzione dell'ingresso 21 (JK_2).	P.2107 - Function of the input 21 (JK_2).
13098	1	P.2108 - Ritardo per l'ingresso 21 (JK_2).	P.2108 - Delay for the input 21 (JK_2).
13099	1	P.2110 - Funzione dell'ingresso 22 (JK_3).	P.2110 - Function of the input 22 (JK_3).
13100	1	P.2111 - Ritardo per l'ingresso 22 (JK_3).	P.2111 - Delay for the input 22 (JK_3).
13101	1	P.2113 - Funzione dell'ingresso 23 (JK_4).	P.2113 - Function of the input 23 (JK_4).
13102	1	P.2114 - Ritardo per l'ingresso 23 (JK_4).	P.2114 - Delay for the input 23 (JK_4).

HOLDING REGISTERS SORTED			
13103	1	P.2116 - Funzione dell'ingresso 24 (JK_5).	P.2116 - Function of the input 24 (JK_5).
13104	1	P.2117 - Ritardo per l'ingresso 24 (JK_5).	P.2117 - Delay for the input 24 (JK_5).
13105	1	P.2119 - Funzione dell'ingresso 25 (JJ_4).	P.2119 - Function of the input 25 (JJ_4).
13106	1	P.2120 - Ritardo per l'ingresso 25 (JJ_4).	P.2120 - Delay for the input 25 (JJ_4).
13107	1	P.2151 - Funzione dell'ingresso virtuale 01.	P.2151 - Function of the virtual input 01.
13108	1	P.2152 - Ritardo per l'ingresso virtuale 01.	P.2152 - Delay for the virtual input 01.
13109	1	P.2154 - Funzione dell'ingresso virtuale 02.	P.2154 - Function of the virtual input 02.
13110	1	P.2155 - Ritardo per l'ingresso virtuale 02.	P.2155 - Delay for the virtual input 02.
13111	1	P.2157 - Funzione dell'ingresso virtuale 03.	P.2157 - Function of the virtual input 03.
13112	1	P.2158 - Ritardo per l'ingresso virtuale 03.	P.2158 - Delay for the virtual input 03.
13113	1	P.2160 - Funzione dell'ingresso virtuale 04.	P.2160 - Function of the virtual input 04.
13114	1	P.2161 - Ritardo per l'ingresso virtuale 04.	P.2161 - Delay for the virtual input 04.
13115	1	P.2163 - Funzione dell'ingresso virtuale 05.	P.2163 - Function of the virtual input 05.
13116	1	P.2164 - Ritardo per l'ingresso virtuale 05.	P.2164 - Delay for the virtual input 05.
13117	1	P.2166 - Funzione dell'ingresso virtuale 06.	P.2166 - Function of the virtual input 06.
13118	1	P.2167 - Ritardo per l'ingresso virtuale 06.	P.2167 - Delay for the virtual input 06.
13119	1	P.2169 - Funzione dell'ingresso virtuale 07.	P.2169 - Function of the virtual input 07.
13120	1	P.2170 - Ritardo per l'ingresso virtuale 07.	P.2170 - Delay for the virtual input 07.
13121	1	P.2172 - Funzione dell'ingresso virtuale 08.	P.2172 - Function of the virtual input 08.
13122	1	P.2173 - Ritardo per l'ingresso virtuale 08.	P.2173 - Delay for the virtual input 08.
13123	1	P.2175 - Funzione dell'ingresso virtuale 09.	P.2175 - Function of the virtual input 09.
13124	1	P.2176 - Ritardo per l'ingresso virtuale 09.	P.2176 - Delay for the virtual input 09.
13125	1	P.2178 - Funzione dell'ingresso virtuale 10.	P.2178 - Function of the virtual input 10.
13126	1	P.2179 - Ritardo per l'ingresso virtuale 10.	P.2179 - Delay for the virtual input 10.
13127	1	P.2181 - Funzione dell'ingresso virtuale 11.	P.2181 - Function of the virtual input 11.
13128	1	P.2182 - Ritardo per l'ingresso virtuale 11.	P.2182 - Delay for the virtual input 11.
13129	1	P.2184 - Funzione dell'ingresso virtuale 12.	P.2184 - Function of the virtual input 12.
13130	1	P.2185 - Ritardo per l'ingresso virtuale 12.	P.2185 - Delay for the virtual input 12.
13131	1	P.2187 - Funzione dell'ingresso virtuale 13.	P.2187 - Function of the virtual input 13.
13132	1	P.2188 - Ritardo per l'ingresso virtuale 13.	P.2188 - Delay for the virtual input 13.
13133	1	P.2190 - Funzione dell'ingresso virtuale 14.	P.2190 - Function of the virtual input 14.
13134	1	P.2191 - Ritardo per l'ingresso virtuale 14.	P.2191 - Delay for the virtual input 14.
13135	1	P.2193 - Funzione dell'ingresso virtuale 15.	P.2193 - Function of the virtual input 15.
13136	1	P.2194 - Ritardo per l'ingresso virtuale 15.	P.2194 - Delay for the virtual input 15.
13137	1	P.2196 - Funzione dell'ingresso virtuale 16.	P.2196 - Function of the virtual input 16.
13138	1	P.2197 - Ritardo per l'ingresso virtuale 16.	P.2197 - Delay for the virtual input 16.
13139	1	P.2200 - Ingressi con polarità invertita (DITEL 1).	P.2200 - Inputs with reverse polarity (DITEL 1).
13140	1	P.2201 - Funzione dell'ingresso 01 dell'espansione 01.	P.2201 - Function of the input 01 of expansion 01.
13141	1	P.2202 - Ritardo per l'ingresso 01 dell'espansione 01.	P.2202 - Delay for the input 01 of expansion 01.
13142	1	P.2204 - Funzione dell'ingresso 02 dell'espansione 01.	P.2204 - Function of the input 02 of expansion 01.
13143	1	P.2205 - Ritardo per l'ingresso 02 dell'espansione 01.	P.2205 - Delay for the input 02 of expansion 01.
13144	1	P.2207 - Funzione dell'ingresso 03 dell'espansione 01.	P.2207 - Function of the input 03 of expansion 01.
13145	1	P.2208 - Ritardo per l'ingresso 03 dell'espansione 01.	P.2208 - Delay for the input 03 of expansion 01.

HOLDING REGISTERS SORTED

13146	1	P.2210 - Funzione dell'ingresso 04 dell'espansione 01.	P.2210 - Function of the input 04 of expansion 01.
13147	1	P.2211 - Ritardo per l'ingresso 04 dell'espansione 01.	P.2211 - Delay for the input 04 of expansion 01.
13148	1	P.2213 - Funzione dell'ingresso 05 dell'espansione 01.	P.2213 - Function of the input 05 of expansion 01.
13149	1	P.2214 - Ritardo per l'ingresso 05 dell'espansione 01.	P.2214 - Delay for the input 05 of expansion 01.
13150	1	P.2216 - Funzione dell'ingresso 06 dell'espansione 01.	P.2216 - Function of the input 06 of expansion 01.
13151	1	P.2217 - Ritardo per l'ingresso 06 dell'espansione 01.	P.2217 - Delay for the input 06 of expansion 01.
13152	1	P.2219 - Funzione dell'ingresso 07 dell'espansione 01.	P.2219 - Function of the input 07 of expansion 01.
13153	1	P.2220 - Ritardo per l'ingresso 07 dell'espansione 01.	P.2220 - Delay for the input 07 of expansion 01.
13154	1	P.2222 - Funzione dell'ingresso 08 dell'espansione 01.	P.2222 - Function of the input 08 of expansion 01.
13155	1	P.2223 - Ritardo per l'ingresso 08 dell'espansione 01.	P.2223 - Delay for the input 08 of expansion 01.
13156	1	P.2225 - Funzione dell'ingresso 09 dell'espansione 01.	P.2225 - Function of the input 09 of expansion 01.
13157	1	P.2226 - Ritardo per l'ingresso 09 dell'espansione 01.	P.2226 - Delay for the input 09 of expansion 01.
13158	1	P.2228 - Funzione dell'ingresso 10 dell'espansione 01.	P.2228 - Function of the input 10 of expansion 01.
13159	1	P.2229 - Ritardo per l'ingresso 10 dell'espansione 01.	P.2229 - Delay for the input 10 of expansion 01.
13160	1	P.2231 - Funzione dell'ingresso 11 dell'espansione 01.	P.2231 - Function of the input 11 of expansion 01.
13161	1	P.2232 - Ritardo per l'ingresso 11 dell'espansione 01.	P.2232 - Delay for the input 11 of expansion 01.
13162	1	P.2234 - Funzione dell'ingresso 12 dell'espansione 01.	P.2234 - Function of the input 12 of expansion 01.
13163	1	P.2235 - Ritardo per l'ingresso 12 dell'espansione 01.	P.2235 - Delay for the input 12 of expansion 01.
13164	1	P.2237 - Funzione dell'ingresso 13 dell'espansione 01.	P.2237 - Function of the input 13 of expansion 01.
13165	1	P.2238 - Ritardo per l'ingresso 13 dell'espansione 01.	P.2238 - Delay for the input 13 of expansion 01.
13166	1	P.2240 - Funzione dell'ingresso 14 dell'espansione 01.	P.2240 - Function of the input 14 of expansion 01.
13167	1	P.2241 - Ritardo per l'ingresso 14 dell'espansione 01.	P.2241 - Delay for the input 14 of expansion 01.
13168	1	P.2243 - Funzione dell'ingresso 15 dell'espansione 01.	P.2243 - Function of the input 15 of expansion 01.
13169	1	P.2244 - Ritardo per l'ingresso 15 dell'espansione 01.	P.2244 - Delay for the input 15 of expansion 01.
13170	1	P.2246 - Funzione dell'ingresso 16 dell'espansione 01.	P.2246 - Function of the input 16 of expansion 01.
13171	1	P.2247 - Ritardo per l'ingresso 16 dell'espansione 01.	P.2247 - Delay for the input 16 of expansion 01.
13172	1	P.2250 - Ingressi con polarità invertita (DITEL 2).	P.2250 - Inputs with reverse polarity (DITEL 2).
13173	1	P.2251 - Funzione dell'ingresso 01 dell'espansione 02.	P.2251 - Function of the input 01 of expansion 02.
13174	1	P.2252 - Ritardo per l'ingresso 01 dell'espansione 02.	P.2252 - Delay for the input 01 of expansion 02.
13175	1	P.2254 - Funzione dell'ingresso 02 dell'espansione 02.	P.2254 - Function of the input 02 of expansion 02.
13176	1	P.2255 - Ritardo per l'ingresso 02 dell'espansione 02.	P.2255 - Delay for the input 02 of expansion 02.
13177	1	P.2257 - Funzione dell'ingresso 03 dell'espansione 02.	P.2257 - Function of the input 03 of expansion 02.
13178	1	P.2258 - Ritardo per l'ingresso 03 dell'espansione 02.	P.2258 - Delay for the input 03 of expansion 02.
13179	1	P.2260 - Funzione dell'ingresso 04 dell'espansione 02.	P.2260 - Function of the input 04 of expansion 02.
13180	1	P.2261 - Ritardo per l'ingresso 04 dell'espansione 02.	P.2261 - Delay for the input 04 of expansion 02.
13181	1	P.2263 - Funzione dell'ingresso 05 dell'espansione 02.	P.2263 - Function of the input 05 of expansion 02.
13182	1	P.2264 - Ritardo per l'ingresso 05 dell'espansione 02.	P.2264 - Delay for the input 05 of expansion 02.
13183	1	P.2266 - Funzione dell'ingresso 06 dell'espansione 02.	P.2266 - Function of the input 06 of expansion 02.
13184	1	P.2267 - Ritardo per l'ingresso 06 dell'espansione 02.	P.2267 - Delay for the input 06 of expansion 02.
13185	1	P.2269 - Funzione dell'ingresso 07 dell'espansione 02.	P.2269 - Function of the input 07 of expansion 02.
13186	1	P.2270 - Ritardo per l'ingresso 07 dell'espansione 02.	P.2270 - Delay for the input 07 of expansion 02.
13187	1	P.2272 - Funzione dell'ingresso 08 dell'espansione 02.	P.2272 - Function of the input 08 of expansion 02.
13188	1	P.2273 - Ritardo per l'ingresso 08 dell'espansione 02.	P.2273 - Delay for the input 08 of expansion 02.

HOLDING REGISTERS SORTED			
13189	1	P.2275 - Funzione dell'ingresso 09 dell'espansione 02.	P.2275 - Function of the input 09 of expansion 02.
13190	1	P.2276 - Ritardo per l'ingresso 09 dell'espansione 02.	P.2276 - Delay for the input 09 of expansion 02.
13191	1	P.2278 - Funzione dell'ingresso 10 dell'espansione 02.	P.2278 - Function of the input 10 of expansion 02.
13192	1	P.2279 - Ritardo per l'ingresso 10 dell'espansione 02.	P.2279 - Delay for the input 10 of expansion 02.
13193	1	P.2281 - Funzione dell'ingresso 11 dell'espansione 02.	P.2281 - Function of the input 11 of expansion 02.
13194	1	P.2282 - Ritardo per l'ingresso 11 dell'espansione 02.	P.2282 - Delay for the input 11 of expansion 02.
13195	1	P.2284 - Funzione dell'ingresso 12 dell'espansione 02.	P.2284 - Function of the input 12 of expansion 02.
13196	1	P.2285 - Ritardo per l'ingresso 12 dell'espansione 02.	P.2285 - Delay for the input 12 of expansion 02.
13197	1	P.2287 - Funzione dell'ingresso 13 dell'espansione 02.	P.2287 - Function of the input 13 of expansion 02.
13198	1	P.2288 - Ritardo per l'ingresso 13 dell'espansione 02.	P.2288 - Delay for the input 13 of expansion 02.
13199	1	P.2290 - Funzione dell'ingresso 14 dell'espansione 02.	P.2290 - Function of the input 14 of expansion 02.
13200	1	P.2291 - Ritardo per l'ingresso 14 dell'espansione 02.	P.2291 - Delay for the input 14 of expansion 02.
13201	1	P.2293 - Funzione dell'ingresso 15 dell'espansione 02.	P.2293 - Function of the input 15 of expansion 02.
13202	1	P.2294 - Ritardo per l'ingresso 15 dell'espansione 02.	P.2294 - Delay for the input 15 of expansion 02.
13203	1	P.2296 - Funzione dell'ingresso 16 dell'espansione 02.	P.2296 - Function of the input 16 of expansion 02.
13204	1	P.2297 - Ritardo per l'ingresso 16 dell'espansione 02.	P.2297 - Delay for the input 16 of expansion 02.
13205	1	P.3000 - Uscite con polarità invertita (1-16).	P.3000 - Outputs with reverse polarity (1-16).
13206	1	P.3020 - Uscite con polarità invertita (17-18).	P.3020 - Outputs with reverse polarity (17-18).
13207	1	P.3001 - Funzione dell'uscita 01.	P.3001 - Function of the output 01.
13208	1	P.3002 - Funzione dell'uscita 02.	P.3002 - Function of the output 02.
13209	1	P.3003 - Funzione dell'uscita 03.	P.3003 - Function of the output 03.
13210	1	P.3004 - Funzione dell'uscita 04.	P.3004 - Function of the output 04.
13211	1	P.3005 - Funzione dell'uscita 05.	P.3005 - Function of the output 05.
13212	1	P.3006 - Funzione dell'uscita 06.	P.3006 - Function of the output 06.
13213	1	P.3007 - Funzione dell'uscita 07.	P.3007 - Function of the output 07.
13214	1	P.3008 - Funzione dell'uscita 08.	P.3008 - Function of the output 08.
13215	1	P.3009 - Funzione dell'uscita 09.	P.3009 - Function of the output 09.
13216	1	P.3010 - Funzione dell'uscita 10.	P.3010 - Function of the output 10.
13217	1	P.3011 - Funzione dell'uscita 11.	P.3011 - Function of the output 11.
13218	1	P.3012 - Funzione dell'uscita 12.	P.3012 - Function of the output 12.
13219	1	P.3013 - Funzione dell'uscita 13.	P.3013 - Function of the output 13.
13220	1	P.3014 - Funzione dell'uscita 14.	P.3014 - Function of the output 14.
13221	1	P.3015 - Funzione dell'uscita 15.	P.3015 - Function of the output 15.
13222	1	P.3016 - Funzione dell'uscita 16.	P.3016 - Function of the output 16.
13223	1	P.3021 - Funzione dell'uscita 17 (MGCB).	P.3021 - Function of the output 17 (MGCB).
13224	1	P.3022 - Funzione dell'uscita 18 (MCB).	P.3022 - Function of the output 18 (MCB).
13225	1	P.3200 - Uscite con polarità invertita (DITEL 1).	P.3200 - Outputs with reverse polarity (DITEL 1).
13226	1	P.3201 - Funzione dell'uscita 01 espansione 01.	P.3201 - Function of the output 01 of expansion 01.
13227	1	P.3202 - Funzione dell'uscita 02 espansione 01.	P.3202 - Function of the output 02 of expansion 01.
13228	1	P.3203 - Funzione dell'uscita 03 espansione 01.	P.3203 - Function of the output 03 of expansion 01.
13229	1	P.3204 - Funzione dell'uscita 04 espansione 01.	P.3204 - Function of the output 04 of expansion 01.
13230	1	P.3205 - Funzione dell'uscita 05 espansione 01.	P.3205 - Function of the output 05 of expansion 01.
13231	1	P.3206 - Funzione dell'uscita 06 espansione 01.	P.3206 - Function of the output 06 of expansion 01.

HOLDING REGISTERS SORTED			
13232	1	P.3207 - Funzione dell'uscita 07 espansione 01.	P.3207 - Function of the output 07 of expansion 01.
13233	1	P.3208 - Funzione dell'uscita 08 espansione 01.	P.3208 - Function of the output 08 of expansion 01.
13234	1	P.3209 - Funzione dell'uscita 09 espansione 01.	P.3209 - Function of the output 09 of expansion 01.
13235	1	P.3210 - Funzione dell'uscita 10 espansione 01.	P.3210 - Function of the output 10 of expansion 01.
13236	1	P.3211 - Funzione dell'uscita 11 espansione 01.	P.3211 - Function of the output 11 of expansion 01.
13237	1	P.3212 - Funzione dell'uscita 12 espansione 01.	P.3212 - Function of the output 12 of expansion 01.
13238	1	P.3213 - Funzione dell'uscita 13 espansione 01.	P.3213 - Function of the output 13 of expansion 01.
13239	1	P.3214 - Funzione dell'uscita 14 espansione 01.	P.3214 - Function of the output 14 of expansion 01.
13240	1	P.3215 - Funzione dell'uscita 15 espansione 01.	P.3215 - Function of the output 15 of expansion 01.
13241	1	P.3216 - Funzione dell'uscita 16 espansione 01.	P.3216 - Function of the output 16 of expansion 01.
13242	1	P.3250 - Uscite con polarità invertita (DITEL 2).	P.3250 - Outputs with reverse polarity (DITEL 2).
13243	1	P.3251 - Funzione dell'uscita 01 espansione 02.	P.3251 - Function of the output 01 of expansion 02.
13244	1	P.3252 - Funzione dell'uscita 02 espansione 02.	P.3252 - Function of the output 02 of expansion 02.
13245	1	P.3253 - Funzione dell'uscita 03 espansione 02.	P.3253 - Function of the output 03 of expansion 02.
13246	1	P.3254 - Funzione dell'uscita 04 espansione 02.	P.3254 - Function of the output 04 of expansion 02.
13247	1	P.3255 - Funzione dell'uscita 05 espansione 02.	P.3255 - Function of the output 05 of expansion 02.
13248	1	P.3256 - Funzione dell'uscita 06 espansione 02.	P.3256 - Function of the output 06 of expansion 02.
13249	1	P.3257 - Funzione dell'uscita 07 espansione 02.	P.3257 - Function of the output 07 of expansion 02.
13250	1	P.3258 - Funzione dell'uscita 08 espansione 02.	P.3258 - Function of the output 08 of expansion 02.
13251	1	P.3259 - Funzione dell'uscita 09 espansione 02.	P.3259 - Function of the output 09 of expansion 02.
13252	1	P.3260 - Funzione dell'uscita 10 espansione 02.	P.3260 - Function of the output 10 of expansion 02.
13253	1	P.3261 - Funzione dell'uscita 11 espansione 02.	P.3261 - Function of the output 11 of expansion 02.
13254	1	P.3262 - Funzione dell'uscita 12 espansione 02.	P.3262 - Function of the output 12 of expansion 02.
13255	1	P.3263 - Funzione dell'uscita 13 espansione 02.	P.3263 - Function of the output 13 of expansion 02.
13256	1	P.3264 - Funzione dell'uscita 14 espansione 02.	P.3264 - Function of the output 14 of expansion 02.
13257	1	P.3265 - Funzione dell'uscita 15 espansione 02.	P.3265 - Function of the output 15 of expansion 02.
13258	1	P.3266 - Funzione dell'uscita 16 espansione 02.	P.3266 - Function of the output 16 of expansion 02.
13259	1	P.4001 - Funzione per l'ingresso analogico 1	P.4001 - Function of the analogue input 1
13260	2	P.4003 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 1	P.4003 - Threshold #1 for the analogue input 1
13262	1	P.4004 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 1	P.4004 - Delay #1 for the analogue input 1
13263	1	P.4005 - Configurazione #1 per l'ingresso analogico 1	P.4005 - Configuration #1 for the analogue input 1
13264	2	P.4006 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 1	P.4006 - Threshold #2 for the analogue input 1
13266	1	P.4007 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 1	P.4007 - Delay #2 for the analogue input 1
13267	1	P.4008 - Configurazione #2 per l'ingresso analogico 1	P.4008 - Configuration #2 for the analogue input 1
13268	1	P.4009 - Funzione per l'ingresso analogico 2	P.4009 - Function of the analogue input 2
13269	2	P.4011 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 2	P.4011 - Threshold #1 for the analogue input 2
13271	1	P.4012 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 2	P.4012 - Delay #1 for the analogue input 2
13272	1	P.4013 - Configurazione #1 per l'ingresso analogico 2	P.4013 - Configuration #1 for the analogue input 2
13273	2	P.4014 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 2	P.4014 - Threshold #2 for the analogue input 2
13275	1	P.4015 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 2	P.4015 - Delay #2 for the analogue input 2
13276	1	P.4016 - Configurazione #2 per l'ingresso analogico 2	P.4016 - Configuration #2 for the analogue input 2
13277	1	P.4017 - Funzione per l'ingresso analogico 3 (JK-2).	P.4017 - Function of the analogue input 3 (JK-2).
13278	2	P.4019 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 3 (JK-2).	P.4019 - Threshold #1 for the analogue input 3 (JK-2).

HOLDING REGISTERS SORTED			
13280	1	P.4020 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 3 (JK-2).	P.4020 - Delay #1 for the analogue input 3 (JK-2).
13281	1	P.4021 - Configurazione #1 per l'ingresso analogico 3 (JK-2).	P.4021 - Configuration #1 for the analogue input 3 (JK-2).
13282	2	P.4022 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 3 (JK-2).	P.4022 - Threshold #2 for the analogue input 3 (JK-2).
13284	1	P.4023 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 3 (JK-2).	P.4023 - Delay #2 for the analogue input 3 (JK-2).
13285	1	P.4024 - Configurazione #2 per l'ingresso analogico 3 (JK-2).	P.4024 - Configuration #2 for the analogue input 3 (JK-2).
13286	1	P.4025 - Funzione per l'ingresso analogico 4 (JK-3).	P.4025 - Function of the analogue input 4 (JK-3).
13287	2	P.4027 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 4 (JK-3).	P.4027 - Threshold #1 for the analogue input 4 (JK-3).
13289	1	P.4028 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 4 (JK-3).	P.4028 - Delay #1 for the analogue input 4 (JK-3).
13290	1	P.4029 - Configurazione #1 per l'ingresso analogico 4 (JK-3).	P.4029 - Configuration #1 for the analogue input 4 (JK-3).
13291	2	P.4030 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 4 (JK-3).	P.4030 - Threshold #2 for the analogue input 4 (JK-3).
13293	1	P.4031 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 4 (JK-3).	P.4031 - Delay #2 for the analogue input 4 (JK-3).
13294	1	P.4032 - Configurazione #2 per l'ingresso analogico 4 (JK-3).	P.4032 - Configuration #2 for the analogue input 4 (JK-3).
13295	1	P.4033 - Funzione per l'ingresso analogico 5 (JK-4).	P.4033 - Function of the analogue input 5 (JK-4).
13296	2	P.4035 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 5 (JK-4).	P.4035 - Threshold #1 for the analogue input 5 (JK-4).
13298	1	P.4036 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 5 (JK-4).	P.4036 - Delay #1 for the analogue input 5 (JK-4).
13299	1	P.4037 - Configurazione #1 per l'ingresso analogico 5 (JK-4).	P.4037 - Configuration #1 for the analogue input 5 (JK-4).
13300	2	P.4038 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 5 (JK-4).	P.4038 - Threshold #2 for the analogue input 5 (JK-4).
13302	1	P.4039 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 5 (JK-4).	P.4039 - Delay #2 for the analogue input 5 (JK-4).
13303	1	P.4040 - Configurazione #2 per l'ingresso analogico 5 (JK-4).	P.4040 - Configuration #2 for the analogue input 5 (JK-4).
13304	1	P.4041 - Funzione per l'ingresso analogico 6 (JK-5).	P.4041 - Function of the analogue input 6 (JK-5).
13305	2	P.4043 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 6 (JK-5).	P.4043 - Threshold #1 for the analogue input 6 (JK-5).
13307	1	P.4044 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 6 (JK-5).	P.4044 - Delay #1 for the analogue input 6 (JK-5).
13308	1	P.4045 - Configurazione #1 per l'ingresso analogico 6 (JK-5).	P.4045 - Configuration #1 for the analogue input 6 (JK-5).
13309	2	P.4046 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 6 (JK-5).	P.4046 - Threshold #2 for the analogue input 6 (JK-5).
13311	1	P.4047 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 6 (JK-5).	P.4047 - Delay #2 for the analogue input 6 (JK-5).
13312	1	P.4048 - Configurazione #2 per l'ingresso analogico 6 (JK-5).	P.4048 - Configuration #2 for the analogue input 6 (JK-5).
13313	1	P.4123 - Funzione per l'ingresso analogico 7 (JJ-4).	P.4123 - Function of the analogue input 7 (JJ-4).
13314	2	P.4125 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 7 (JJ-4).	P.4125 - Threshold #1 for the analogue input 7 (JJ-4).
13316	1	P.4126 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 7 (JJ-4).	P.4126 - Delay #1 for the analogue input 7 (JJ-4).
13317	1	P.4127 - Configurazione #1 per l'ingresso analogico 7 (JJ-4).	P.4127 - Configuration #1 for the analogue input 7 (JJ-4).
13318	2	P.4128 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 7 (JJ-4).	P.4128 - Threshold #2 for the analogue input 7 (JJ-4).
13320	1	P.4129 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 7 (JJ-4).	P.4129 - Delay #2 for the analogue input 7 (JJ-4).
13321	1	P.4130 - Configurazione #2 per l'ingresso analogico 7 (JJ-4).	P.4130 - Configuration #2 for the analogue input 7 (JJ-4).
13322	1	P.4051 - Funzione per l'ingresso analogico virtuale 1.	P.4051 - Function of the virtual analogue input 1.
13323	2	P.4053 - Soglia #1 per l'ingresso analogico virtuale 1.	P.4053 - Threshold #1 for the virtual analogue input 1.
13325	1	P.4054 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico virtuale 1.	P.4054 - Delay #1 for the virtual analogue input 1.
13326	1	P.4055 - Configurazione #1 per l'ingresso analogico virtuale 1.	P.4055 - Configuration #1 for the virtual analogue input 1.
13327	2	P.4056 - Soglia #2 per l'ingresso analogico virtuale 1.	P.4056 - Threshold #2 for the virtual analogue input 1.
13329	1	P.4057 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico virtuale 1.	P.4057 - Delay #2 for the virtual analogue input 1.
13330	1	P.4058 - Configurazione #2 per l'ingresso analogico virtuale 1.	P.4058 - Configuration #2 for the virtual analogue input 1.
13331	1	P.4059 - Funzione per l'ingresso analogico virtuale 2.	P.4059 - Function of the virtual analogue input 2.
13332	2	P.4061 - Soglia #1 per l'ingresso analogico virtuale 2.	P.4061 - Threshold #1 for the virtual analogue input 2.
13334	1	P.4062 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico virtuale 2.	P.4062 - Delay #1 for the virtual analogue input 2.

HOLDING REGISTERS SORTED			
13335	1	P.4063 - Configurazione #1 per l'ingresso analogico virtuale 2.	P.4063 - Configuration #1 for the virtual analogue input 2.
13336	2	P.4064 - Soglia #2 per l'ingresso analogico virtuale 2.	P.4064 - Threshold #2 for the virtual analogue input 2.
13338	1	P.4065 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico virtuale 2 .	P.4065 - Delay #2 for the virtual analogue input 2.
13339	1	P.4066 - Configurazione #2 per l'ingresso analogico virtuale 2.	P.4066 - Configuration #2 for the virtual analogue input 2.
13340	1	P.4067 - Funzione per l'ingresso analogico virtuale 3.	P.4067 - Function of the virtual analogue input 3.
13341	2	P.4069 - Soglia #1 per l'ingresso analogico virtuale 3.	P.4069 - Threshold #1 for the virtual analogue input 3.
13343	1	P.4070 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico virtuale 3.	P.4070 - Delay #1 for the virtual analogue input 3.
13344	1	P.4071 - Configurazione #1 per l'ingresso analogico virtuale 3.	P.4071 - Configuration #1 for the virtual analogue input 3.
13345	2	P.4072 - Soglia #2 per l'ingresso analogico virtuale 3.	P.4072 - Threshold #2 for the virtual analogue input 3.
13347	1	P.4073 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico virtuale 3.	P.4073 - Delay #2 for the virtual analogue input 3.
13348	1	P.4074 - Configurazione #2 per l'ingresso analogico virtuale 3.	P.4074 - Configuration #2 for the virtual analogue input 3.
13349	1	P.4075 - Funzione per l'ingresso analogico virtuale 4.	P.4075 - Function of the virtual analogue input 4.
13350	2	P.4077 - Soglia #1 per l'ingresso analogico virtuale 4.	P.4077 - Threshold #1 for the virtual analogue input 4.
13352	1	P.4078 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico virtuale 4.	P.4078 - Delay #1 for the virtual analogue input 4.
13353	1	P.4079 - Configurazione #1 per l'ingresso analogico virtuale 4.	P.4079 - Configuration #1 for the virtual analogue input 4.
13354	2	P.4080 - Soglia #2 per l'ingresso analogico virtuale 4.	P.4080 - Threshold #2 for the virtual analogue input 4.
13356	1	P.4081 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico virtuale 4.	P.4081 - Delay #2 for the virtual analogue input 4.
13357	1	P.4082 - Configurazione #2 per l'ingresso analogico virtuale 4.	P.4082 - Configuration #2 for the virtual analogue input 4.
13358	1	P.4083 - Funzione per l'ingresso analogico virtuale 5.	P.4083 - Function of the virtual analogue input 5.
13359	2	P.4085 - Soglia #1 per l'ingresso analogico virtuale 5.	P.4085 - Threshold #1 for the virtual analogue input 5.
13361	1	P.4086 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico virtuale 5.	P.4086 - Delay #1 for the virtual analogue input 5.
13362	1	P.4087 - Configurazione #1 per l'ingresso analogico virtuale 5.	P.4087 - Configuration #1 for the virtual analogue input 5.
13363	2	P.4088 - Soglia #2 per l'ingresso analogico virtuale 5.	P.4088 - Threshold #2 for the virtual analogue input 5.
13365	1	P.4089 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico virtuale 5.	P.4089 - Delay #2 for the virtual analogue input 5.
13366	1	P.4090 - Configurazione #2 per l'ingresso analogico virtuale 5.	P.4090 - Configuration #2 for the virtual analogue input 5.
13367	1	P.4091 - Funzione per l'ingresso analogico virtuale 6.	P.4091 - Function of the virtual analogue input 6.
13368	2	P.4093 - Soglia #1 per l'ingresso analogico virtuale 6.	P.4093 - Threshold #1 for the virtual analogue input 6.
13370	1	P.4094 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico virtuale 6.	P.4094 - Delay #1 for the virtual analogue input 6.
13371	1	P.4095 - Configurazione #1 per l'ingresso analogico virtuale 6.	P.4095 - Configuration #1 for the virtual analogue input 6.
13372	2	P.4096 - Soglia #2 per l'ingresso analogico virtuale 6.	P.4096 - Threshold #2 for the virtual analogue input 6.
13374	1	P.4097 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico virtuale 6.	P.4097 - Delay #2 for the virtual analogue input 6.
13375	1	P.4098 - Configurazione #2 per l'ingresso analogico virtuale 6.	P.4098 - Configuration #2 for the virtual analogue input 6.
13376	1	P.4099 - Funzione per l'ingresso analogico virtuale 7.	P.4099 - Function of the virtual analogue input 7.
13377	2	P.4101 - Soglia #1 per l'ingresso analogico virtuale 7.	P.4101 - Threshold #1 for the virtual analogue input 7.
13379	1	P.4102 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico virtuale 7.	P.4102 - Delay #1 for the virtual analogue input 7.
13380	1	P.4103 - Configurazione #1 per l'ingresso analogico virtuale 7.	P.4103 - Configuration #1 for the virtual analogue input 7.
13381	2	P.4104 - Soglia #2 per l'ingresso analogico virtuale 7.	P.4104 - Threshold #2 for the virtual analogue input 7.
13383	1	P.4105 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico virtuale 7.	P.4105 - Delay #2 for the virtual analogue input 7.
13384	1	P.4106 - Configurazione #2 per l'ingresso analogico virtuale 7.	P.4106 - Configuration #2 for the virtual analogue input 7.
13385	1	P.4107 - Funzione per l'ingresso analogico virtuale 8.	P.4107 - Function of the virtual analogue input 8.
13386	2	P.4109 - Soglia #1 per l'ingresso analogico virtuale 8.	P.4109 - Threshold #1 for the virtual analogue input 8.
13388	1	P.4110 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico virtuale 8.	P.4110 - Delay #1 for the virtual analogue input 8.
13389	1	P.4111 - Configurazione #1 per l'ingresso analogico virtuale 8.	P.4111 - Configuration #1 for the virtual analogue input 8.

HOLDING REGISTERS SORTED			
13390	2	P.4112 - Soglia #2 per l'ingresso analogico virtuale 8.	P.4112 - Threshold #2 for the virtual analogue input 8.
13392	1	P.4113 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico virtuale 8.	P.4113 - Delay #2 for the virtual analogue input 8.
13393	1	P.4114 - Configurazione #2 per l'ingresso analogico virtuale 8.	P.4114 - Configuration #2 for the virtual analogue input 8.
13394	1	P.4131 - Funzione per l'ingresso analogico 1 DITEMP 1.	P.4131 - Function of the analogue input 1 of DITEMP 1.
13395	2	P.4133 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 1 DITEMP 1.	P.4133 - Threshold #1 for the analogue input 1 of DITEMP 1.
13397	1	P.4134 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 1 DITEMP 1.	P.4134 - Delay #1 for the analogue input 1 of DITEMP 1.
13398	1	P.4135 - Configurazione #1ingresso analogico 1 DITEMP 1.	P.4135 - Configuration #1 for the analogue input 1 of DITEMP 1.
13399	2	P.4136 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 1 DITEMP 1.	P.4136 - Threshold #2 for the analogue input 1 of DITEMP 1.
13401	1	P.4137 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 1 DITEMP 1.	P.4137 - Delay #2 for the analogue input 1 of DITEMP 1.
13402	1	P.4138 - Configurazione #2 ingresso analogico 1 DITEMP 1.	P.4138 - Configuration #2 for the analogue input 1 of DITEMP 1.
13403	1	P.4139 - Funzione per l'ingresso analogico 2 DITEMP 1.	P.4139 - Function of the analogue input 2 of DITEMP 1.
13404	2	P.4141 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 2 DITEMP 1.	P.4141 - Threshold #1 for the analogue input 2 of DITEMP 1.
13406	1	P.4142 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 2 DITEMP 1.	P.4142 - Delay #1 for the analogue input 2 of DITEMP 1.
13407	1	P.4143 - Configurazione #1ingresso analogico 2 DITEMP 1.	P.4143 - Configuration #1 for the analogue input 2 of DITEMP 1.
13408	2	P.4144 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 2 DITEMP 1.	P.4144 - Threshold #2 for the analogue input 2 of DITEMP 1.
13410	1	P.4145 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 2 DITEMP 1.	P.4145 - Delay #2 for the analogue input 2 of DITEMP 1.
13411	1	P.4146 - Configurazione #2 ingresso analogico 2 DITEMP 1.	P.4146 - Configuration #2 for the analogue input 2 of DITEMP 1.
13412	1	P.4147 - Funzione per l'ingresso analogico 3 DITEMP 1.	P.4147 - Function of the analogue input 3 of DITEMP 1.
13413	2	P.4149 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 3 DITEMP 1.	P.4149 - Threshold #1 for the analogue input 3 of DITEMP 1.
13415	1	P.4150 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 3 DITEMP 1.	P.4150 - Delay #1 for the analogue input 3 of DITEMP 1.
13416	1	P.4151 - Configurazione #1ingresso analogico 3 DITEMP 1.	P.4151 - Configuration #1 for the analogue input 3 of DITEMP 1.
13417	2	P.4152 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 3 DITEMP 1.	P.4152 - Threshold #2 for the analogue input 3 of DITEMP 1.
13419	1	P.4153 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 3 DITEMP 1.	P.4153 - Delay #2 for the analogue input 3 of DITEMP 1.
13420	1	P.4154 - Configurazione #2 ingresso analogico 3 DITEMP 1.	P.4154 - Configuration #2 for the analogue input 3 of DITEMP 1.
13421	1	P.4161 - Funzione per l'ingresso analogico 1 DITEMP 2.	P.4161 - Function of the analogue input 1 of DITEMP 2.
13422	2	P.4163 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 1 DITEMP 2.	P.4163 - Threshold #1 for the analogue input 1 of DITEMP 2.
13424	1	P.4164 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 1 DITEMP 2.	P.4164 - Delay #1 for the analogue input 1 of DITEMP 2.
13425	1	P.4165 - Configurazione #1ingresso analogico 1 DITEMP 2.	P.4165 - Configuration #1 for the analogue input 1 of DITEMP 2.
13426	2	P.4166 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 1 DITEMP 2.	P.4166 - Threshold #2 for the analogue input 1 of DITEMP 2.
13428	1	P.4167 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 1 DITEMP 2.	P.4167 - Delay #2 for the analogue input 1 of DITEMP 2.
13429	1	P.4168 - Configurazione #2 ingresso analogico 1 DITEMP 2.	P.4168 - Configuration #2 for the analogue input 1 of DITEMP 2.
13430	1	P.4169 - Funzione per l'ingresso analogico 2 DITEMP 2.	P.4169 - Function of the analogue input 2 of DITEMP 2.
13431	2	P.4171 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 2 DITEMP 2.	P.4171 - Threshold #1 for the analogue input 2 of DITEMP 2.
13433	1	P.4172 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 2 DITEMP 2.	P.4172 - Delay #1 for the analogue input 2 of DITEMP 2.
13434	1	P.4173 - Configurazione #1ingresso analogico 2 DITEMP 2.	P.4173 - Configuration #1 for the analogue input 2 of DITEMP 2.
13435	2	P.4174 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 2 DITEMP 2.	P.4174 - Threshold #2 for the analogue input 2 of DITEMP 2.
13437	1	P.4175 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 2 DITEMP 2.	P.4175 - Delay #2 for the analogue input 2 of DITEMP 2.
13438	1	P.4176 - Configurazione #2 ingresso analogico 2 DITEMP 2.	P.4176 - Configuration #2 for the analogue input 2 of DITEMP 2.
13439	1	P.4177 - Funzione per l'ingresso analogico 3 DITEMP 2.	P.4177 - Function of the analogue input 3 of DITEMP 2.
13440	2	P.4179 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 3 DITEMP 2.	P.4179 - Threshold #1 for the analogue input 3 of DITEMP 2.
13442	1	P.4180 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 3 DITEMP 2.	P.4180 - Delay #1 for the analogue input 3 of DITEMP 2.
13443	1	P.4181 - Configurazione #1ingresso analogico 3 DITEMP 2.	P.4181 - Configuration #1 for the analogue input 3 of DITEMP 2.
13444	2	P.4182 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 3 DITEMP 2.	P.4182 - Threshold #2 for the analogue input 3 of DITEMP 2.

HOLDING REGISTERS SORTED			
13446	1	P.4183 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 3 DITEMP 2.	P.4183 - Delay #2 for the analogue input 3 of DITEMP 2.
13447	1	P.4184 - Configurazione #2 ingresso analogico 3 DITEMP 2.	P.4184 - Configuration #2 for the analogue input 3 of DITEMP 2.
13448	1	P.4201 - Funzione per l'ingresso analogico 1 DITEMP 3	P.4201 - Function of the analogue input 1 of DITEMP 3
13449	2	P.4203 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 1 DITEMP 3	P.4203 - Threshold #1 for the analogue input 1 of DITEMP 3
13451	1	P.4204 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 1 DITEMP 3	P.4204 - Delay #1 for the analogue input 1 of DITEMP 3
13452	1	P.4205 - Configurazione #1 ingresso analogico 1 DITEMP 3	P.4205 - Configuration #1 for the analogue input 1 of DITEMP 3
13453	2	P.4206 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 1 DITEMP 3	P.4206 - Threshold #2 for the analogue input 1 of DITEMP 3
13455	1	P.4207 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 1 DITEMP 3	P.4207 - Delay #2 for the analogue input 1 of DITEMP 3
13456	1	P.4208 - Configurazione #2 ingresso analogico 1 DITEMP 3	P.4208 - Configuration #2 for the analogue input 1 of DITEMP 3
13457	1	P.4209 - Funzione per l'ingresso analogico 2 DITEMP 3	P.4209 - Function of the analogue input 2 of DITEMP 3
13458	2	P.4211 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 2 DITEMP 3	P.4211 - Threshold #1 for the analogue input 2 of DITEMP 3
13460	1	P.4212 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 2 DITEMP 3	P.4212 - Delay #1 for the analogue input 2 of DITEMP 3
13461	1	P.4213 - Configurazione #1 ingresso analogico 2 DITEMP 3	P.4213 - Configuration #1 for the analogue input 2 of DITEMP 3
13462	2	P.4214 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 2 DITEMP 3	P.4214 - Threshold #2 for the analogue input 2 of DITEMP 3
13464	1	P.4215 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 2 DITEMP 3	P.4215 - Delay #2 for the analogue input 2 of DITEMP 3
13465	1	P.4216 - Configurazione #2 ingresso analogico 2 DITEMP 3	P.4216 - Configuration #2 for the analogue input 2 of DITEMP 3
13466	1	P.4217 - Funzione per l'ingresso analogico 3 DITEMP 3	P.4217 - Function of the analogue input 3 of DITEMP 3
13467	2	P.4219 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 3 DITEMP 3	P.4219 - Threshold #1 for the analogue input 3 of DITEMP 3
13469	1	P.4220 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 3 DITEMP 3	P.4220 - Delay #1 for the analogue input 3 of DITEMP 3
13470	1	P.4221 - Configurazione #1 ingresso analogico 3 DITEMP 3	P.4221 - Configuration #1 for the analogue input 3 of DITEMP 3
13471	2	P.4222 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 3 DITEMP 3	P.4222 - Threshold #2 for the analogue input 3 of DITEMP 3
13473	1	P.4223 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 3 DITEMP 3	P.4223 - Delay #2 for the analogue input 3 of DITEMP 3
13474	1	P.4224 - Configurazione #2 ingresso analogico 3 DITEMP 3	P.4224 - Configuration #2 for the analogue input 3 of DITEMP 3
13475	1	P.4701 - Funzione per l'ingresso analogico 1 DIVIT 1.	P.4701 - Function of the analogue input 1 of DIVIT 1.
13476	2	P.4703 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 1 DIVIT 1.	P.4703 - Threshold #1 for the analogue input 1 of DIVIT 1.
13478	1	P.4704 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 1 DIVIT 1.	P.4704 - Delay #1 for the analogue input 1 of DIVIT 1.
13479	1	P.4705 - Configurazione #1ingresso analogico 1 DIVIT 1.	P.4705 - Configuration #1 for the analogue input 1 of DIVIT 1.
13480	2	P.4706 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 1 DIVIT 1.	P.4706 - Threshold #2 for the analogue input 1 of DIVIT 1.
13482	1	P.4707 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 1 DIVIT 1.	P.4707 - Delay #2 for the analogue input 1 of DIVIT 1.
13483	1	P.4708 - Configurazione #2 ingresso analogico 1 DIVIT 1.	P.4708 - Configuration #2 for the analogue input 1 of DIVIT 1.
13484	1	P.4709 - Funzione per l'ingresso analogico 2 DIVIT 1.	P.4709 - Function of the analogue input 2 of DIVIT 1.
13485	2	P.4711 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 2 DIVIT 1.	P.4711 - Threshold #1 for the analogue input 2 of DIVIT 1.
13487	1	P.4712 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 2 DIVIT 1.	P.4712 - Delay #1 for the analogue input 2 of DIVIT 1.
13488	1	P.4713 - Configurazione #1ingresso analogico 2 DIVIT 1.	P.4713 - Configuration #1 for the analogue input 2 of DIVIT 1.
13489	2	P.4714 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 2 DIVIT 1.	P.4714 - Threshold #2 for the analogue input 2 of DIVIT 1.
13491	1	P.4715 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 2 DIVIT 1.	P.4715 - Delay #2 for the analogue input 2 of DIVIT 1.
13492	1	P.4716 - Configurazione #2 ingresso analogico 2 DIVIT 1.	P.4716 - Configuration #2 for the analogue input 2 of DIVIT 1.
13493	1	P.4717 - Funzione per l'ingresso analogico 3 DIVIT 1.	P.4717 - Function of the analogue input 3 of DIVIT 1.
13494	2	P.4719 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 3 DIVIT 1.	P.4719 - Threshold #1 for the analogue input 3 of DIVIT 1.
13496	1	P.4720 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 3 DIVIT 1.	P.4720 - Delay #1 for the analogue input 3 of DIVIT 1.
13497	1	P.4721 - Configurazione #1ingresso analogico 3 DIVIT 1.	P.4721 - Configuration #1 for the analogue input 3 of DIVIT 1.
13498	2	P.4722 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 3 DIVIT 1.	P.4722 - Threshold #2 for the analogue input 3 of DIVIT 1.
13500	1	P.4723 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 3 DIVIT 1.	P.4723 - Delay #2 for the analogue input 3 of DIVIT 1.

HOLDING REGISTERS SORTED			
13501	1	P.4724 - Configurazione #2 ingresso analogico 3 DIVIT 1.	P.4724 - Configuration #2 for the analogue input 3 of DIVIT 1.
13502	1	P.4725 - Funzione per l'ingresso analogico 4 DIVIT 1.	P.4725 - Function of the analogue input 4 of DIVIT 1.
13503	2	P.4727 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 4 DIVIT 1.	P.4727 - Threshold #1 for the analogue input 4 of DIVIT 1.
13505	1	P.4728 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 4 DIVIT 1.	P.4728 - Delay #1 for the analogue input 4 of DIVIT 1.
13506	1	P.4729 - Configurazione #1ingresso analogico 4 DIVIT 1.	P.4729 - Configuration #1 for the analogue input 4 of DIVIT 1.
13507	2	P.4730 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 4 DIVIT 1.	P.4730 - Threshold #2 for the analogue input 4 of DIVIT 1.
13509	1	P.4731 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 4 DIVIT 1.	P.4731 - Delay #2 for the analogue input 4 of DIVIT 1.
13510	1	P.4732 - Configurazione #2 ingresso analogico 4 DIVIT 1.	P.4732 - Configuration #2 for the analogue input 4 of DIVIT 1.
13511	1	P.4751 - Funzione per l'ingresso analogico 1 DIVIT 2	P.4751 - Function of the analogue input 1 of DIVIT 2
13512	2	P.4753 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 1 DIVIT 2	P.4753 - Threshold #1 for the analogue input 1 of DIVIT 2
13514	1	P.4754 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 1 DIVIT 2	P.4754 - Delay #1 for the analogue input 1 of DIVIT 2
13515	1	P.4755 - Configurazione #1 ingresso analogico 1 DIVIT 2	P.4755 - Configuration #1 for the analogue input 1 of DIVIT 2
13516	2	P.4756 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 1 DIVIT 2	P.4756 - Threshold #2 for the analogue input 1 of DIVIT 2
13518	1	P.4757 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 1 DIVIT 2	P.4757 - Delay #2 for the analogue input 1 of DIVIT 2
13519	1	P.4758 - Configurazione #2 ingresso analogico 1 DIVIT 2	P.4758 - Configuration #2 for the analogue input 1 of DIVIT 2
13520	1	P.4759 - Funzione per l'ingresso analogico 2 DIVIT 2	P.4759 - Function of the analogue input 2 of DIVIT 2
13521	2	P.4761 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 2 DIVIT 2	P.4761 - Threshold #1 for the analogue input 2 of DIVIT 2
13523	1	P.4762 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 2 DIVIT 2	P.4762 - Delay #1 for the analogue input 2 of DIVIT 2
13524	1	P.4763 - Configurazione #1 ingresso analogico 2 DIVIT 2	P.4763 - Configuration #1 for the analogue input 2 of DIVIT 2
13525	2	P.4764 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 2 DIVIT 2	P.4764 - Threshold #2 for the analogue input 2 of DIVIT 2
13527	1	P.4765 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 2 DIVIT 2	P.4765 - Delay #2 for the analogue input 2 of DIVIT 2
13528	1	P.4766 - Configurazione #2 ingresso analogico 2 DIVIT 2	P.4766 - Configuration #2 for the analogue input 2 of DIVIT 2
13529	1	P.4767 - Funzione per l'ingresso analogico 3 DIVIT 2	P.4767 - Function of the analogue input 3 of DIVIT 2
13530	2	P.4769 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 3 DIVIT 2	P.4769 - Threshold #1 for the analogue input 3 of DIVIT 2
13532	1	P.4770 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 3 DIVIT 2	P.4770 - Delay #1 for the analogue input 3 of DIVIT 2
13533	1	P.4771 - Configurazione #1 ingresso analogico 3 DIVIT 2	P.4771 - Configuration #1 for the analogue input 3 of DIVIT 2
13534	2	P.4772 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 3 DIVIT 2	P.4772 - Threshold #2 for the analogue input 3 of DIVIT 2
13536	1	P.4773 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 3 DIVIT 2	P.4773 - Delay #2 for the analogue input 3 of DIVIT 2
13537	1	P.4774 - Configurazione #2 ingresso analogico 3 DIVIT 2	P.4774 - Configuration #2 for the analogue input 3 of DIVIT 2
13538	1	P.4775 - Funzione per l'ingresso analogico 4 DIVIT 2	P.4775 - Function of the analogue input 4 of DIVIT 2
13539	2	P.4777 - Soglia #1 per l'ingresso analogico 4 DIVIT 2	P.4777 - Threshold #1 for the analogue input 4 of DIVIT 2
13541	1	P.4778 - Ritardo #1 per l'ingresso analogico 4 DIVIT 2	P.4778 - Delay #1 for the analogue input 4 of DIVIT 2
13542	1	P.4779 - Configurazione #1 ingresso analogico 4 DIVIT 2	P.4779 - Configuration #1 for the analogue input 4 of DIVIT 2
13543	2	P.4780 - Soglia #2 per l'ingresso analogico 4 DIVIT 2	P.4780 - Threshold #2 for the analogue input 4 of DIVIT 2
13545	1	P.4781 - Ritardo #2 per l'ingresso analogico 4 DIVIT 2	P.4781 - Delay #2 for the analogue input 4 of DIVIT 2
13546	1	P.4782 - Configurazione #2 ingresso analogico 4 DIVIT 2	P.4782 - Configuration #2 for the analogue input 4 of DIVIT 2
13547	1	P.6001 - Funzione per l'uscita analogica #1 (JT).	P.6001 - Function of the analogue output #1 (JT).
13548	1	P.6002 - Funzione per l'uscita analogica #2 (JS).	P.6002 - Function of the analogue output #2 (JS).
13549	1	P.6011 - Funzione per l'uscita analogica #1 DANOUT #1.	P.6011 - Function of the analogue output #1 of DANOUT #1.
13550	1	P.6012 - Funzione per l'uscita analogica #2 DANOUT #1.	P.6012 - Function of the analogue output #2 of DANOUT #1.
13551	1	P.6013 - Funzione per l'uscita analogica #3 DANOUT #1.	P.6013 - Function of the analogue output #3 of DANOUT #1.
13552	1	P.6014 - Funzione per l'uscita analogica #4 DANOUT #1.	P.6014 - Function of the analogue output #4 of DANOUT #1.
13553	1	P.0802 - Tipo di impianto.	P.0802 - Type of plant.

HOLDING REGISTERS SORTED

13554	1	P.0854 - Utilizzo di MGCB.	P.0854 - Use of MGCB.
13555	1	P.9503 - MGCB alimentato dai generatori?	P.9503 - Is MGCB powered by the generators?
13556	1	P.0855 - Utilizzo di MCB.	P.0855 - Use of MCB.
13557	1	P.0847 - MCB alimentato dalla rete?	P.0847 - Is MCB powered by the mains?
13558	1	P.9504 - Tipo sensore di rete.	P.9504 - Mains sensor type.
13559	1	P.0201 - Isteresi misure di rete.	P.0201 - Hysteresys for mains measures.
13560	1	P.9505 - Soglia di presenza rete.	P.9505 - Mains presence threshold.
13561	1	P.0236 - Soglia bassa frequenza di rete.	P.0236 - Mains low frequency threshold.
13562	1	P.0237 - Soglia alta frequenza di rete.	P.0237 - Mains high frequency threshold.
13563	1	P.0244 - Soglie su VLN (rete)?	P.0244 - Thresholds to VLN (mains)?
13564	1	P.0203 - Soglia bassa tensione di rete.	P.0203 - Mains low voltage threshold.
13565	1	P.0204 - Soglia alta tensione di rete.	P.0204 - Mains high voltage threshold.
13566	1	P.0238 - Soglia asimmetria tensioni rete.	P.0238 - Mains voltages unbalance threshold.
13567	1	P.0239 - Sequenza fasi richiesta sulla rete.	P.0239 - Mains required phases sequence.
13568	1	P.0205 - Ritardo presenza rete.	P.0205 - Mains presence delay.
13569	1	P.0206 - Ritardo mancanza rete.	P.0206 - Mains fault delay.
13570	1	P.0207 - Ritardo intervento inibizione.	P.0207 - Inhibition activation delay.
13571	1	P.0208 - Ritardo rilascio inibizione.	P.0208 - Inhibition deactivation delay.
13572	1	P.0219 - Tempo di scambio comandi contattori.	P.0219 - Contactors swap delay.
13573	1	P.0220 - Tempo di mantenimento comandi contattori.	P.0220 - Contactors holding time.
13574	1	P.0222 - Abilitazione presa del carico in prova?	P.0222 - Enable generator supply on TEST?
13575	1	P.0246 - Ritardo prima di apertura bobina MV (MCB).	P.0246 - Delay before opening MV coil (MCB).
13576	1	P.0247 - Ritardo prima di apertura bobina MV (MGCB).	P.0247 - Delay before opening MV coil (MGCB).
13577	1	P.9514 - Azione se l'MCB è "non chiuso".	P.9514 - Action if MCB is "not closed".
13578	1	P.9515 - Azione se mancato parallelo di rientro.	P.9515 - Action if no reverse parallel.
13580	1	P.9521 - Soglia #1 per massima corrente.	P.9521 - Threshold #1 for maximum current.
13581	1	P.9522 - Ritardo #1 per massima corrente.	P.9522 - Delay #1 for maximum current.
13582	1	P.9523 - Modalità #1 per massima corrente.	P.9523 - Mode #1 for maximum current.
13583	1	P.9524 - Azione #1 per massima corrente.	P.9524 - Action #1 for maximum current.
13584	1	P.9525 - Soglia #2 per massima corrente.	P.9525 - Threshold #2 for maximum current.
13585	1	P.9526 - Ritardo #2 per massima corrente.	P.9526 - Delay #2 for maximum current.
13586	1	P.9527 - Modalità #2 per massima corrente.	P.9527 - Mode #2 for maximum current.
13587	1	P.9528 - Azione #2 per massima corrente.	P.9528 - Action #2 for maximum current.
13588	1	P.0367 - Soglia di massima corrente ausiliaria/neutro.	P.0367 - Maximum auxiliary/neutral current threshold.
13589	1	P.0368 - Ritardo per massima corrente ausiliaria/neutro.	P.0368 - Maximum auxiliary/neutral current delay.
13590	1	P.0362 - Soglia per bassa tensione batteria.	P.0362 - Low battery voltage threshold.
13591	1	P.0363 - Ritardo per bassa tensione batteria.	P.0363 - Low battery voltage delay.
13592	1	P.0364 - Soglia per alta tensione batteria.	P.0364 - High battery voltage threshold.
13593	1	P.0365 - Ritardo per alta tensione batteria.	P.0365 - High battery voltage delay.
13594	1	P.0361 - Ritardo per arresto di emergenza.	P.0361 - Emergency stop delay.
13595	1	P.0418 - Calendario prova settimanale.	P.0418 - Test enable days.
13596	1	P.0419 - Orario di inizio prova.	P.0419 - Test start time.
13597	1	P.0420 - Durata avviamento in prova.	P.0420 - Test duration.

HOLDING REGISTERS SORTED			
13598	1	P.0421 - Calendario di lavoro settimanale.	P.0421 - Generator enable days.
13599	1	P.0422 - Orario di inizio lavoro.	P.0422 - Generator enable start time.
13600	1	P.0423 - Orario di fine lavoro.	P.0423 - Generator enable stop time.
13601	1	P.0426 - Calendario per avviamento remoto.	P.0426 - Days for remotre start.
13602	1	P.0427 - Orario di inizio avvviamento remoto.	P.0427 - Start time for remotre start.
13603	1	P.0428 - Orario di fine avviamento remoto.	P.0428 - Stop time for remotre start.
13604	1	P.0441 - Eventi da registrare.	P.0441 - Events to log.
13605	1	P.0442 - Intervallo per la registrazione delle analogiche se almeno un GCB chiuso.	P.0442 - Analogue logging interval if at least one GCB is closed.
13606	1	P.0443 - Intervallo per la registrazione delle analogiche se nessun GCB chiuso.	P.0443 - Analogue logging interval if no GCBs are closed.
13607	1	P.0408 - Offset ora legale (1 = 15 min., 4 = 1 ora).	P.0408 - Daylight Save Time offset (1 = 15 min., 4 = 1 ora).
13608	1	P.0409 - Modalità ora legale.	P.0409 - Daylight Save Time mode.
13609	1	P.0410 - Fuso orario locale (-47..+48) (1 = 15 min., 4 = 1 ora).	P.0410 - Time Zone x4 (-47..+48) (1 = 15 min., 4 = 1 ora).
13610	1	P.0492 - Ritardo prima di spegnere la lampada.	P.0492 - Delay before switching off the lamp.
13611	1	P.0493 - Gestione della lampada a motore avviato.	P.0493 - Management of the lamp when the engine is running.
13612	1	P.0494 - Opzioni schema unifilare.	P.0494 - Options for single-line diagram.
13613	1	P.0495 - Opzioni tastiera/display.	P.0495 - Keyboard/display options.
13614	1	P.0496 - Luminosità LED.	P.0496 - LED luminosity.
13615	1	P.0499 - Profilo schermo.	P.0499 - Screen profile.
13616	1	P.0491 - Durata comando sirena.	P.0491 - Horn duration.
13617	1	P.0366 - Soglia di alta temperatura scheda.	P.0366 - High board temperature threshold.
13618	1	P.0451 - Utilizzo della porta seriale (1).	P.0451 - Usage of the serial port (1).
13619	1	P.0452 - Indirizzo Modbus (1).	P.0452 - Modbus address (1).
13620	2	P.0453 - Baud rate (1).	P.0453 - Baud rate (1).
13622	1	P.0454 - Impostazioni (1).	P.0454 - Settings (1).
13623	1	P.0470 - Ordine dei registri Modbus (1).	P.0470 - Order of the Modbus registers (1).
13624	1	P.0472 - Indirizzo Modbus (2).	P.0472 - Modbus address (2).
13625	2	P.0473 - Baud rate (2).	P.0473 - Baud rate (2).
13627	1	P.0474 - Impostazioni (2).	P.0474 - Settings (2).
13628	1	P.0475 - Ordine dei registri Modbus (2).	P.0475 - Order of the Modbus registers (2).
13629	1	P.0478 - Indirizzo Modbus (USB).	P.0478 - Modbus address (USB).
13630	1	P.0479 - Ordine dei registri Modbus (USB).	P.0479 - Order of the Modbus registers (USB).
13631	1	P.0455 - Eventi per segnalazioni.	P.0455 - Events for alerts.
13632	12	P.0456 - Nome dell'impianto.	P.0456 - Plant name.
13644	12	P.0457 - #1 Numero di telefono.	P.0457 - #1 Phone number.
13656	1	P.0458 - #1 Tipo di numero di telefono.	P.0458 - #1 Type of phone number.
13657	12	P.0459 - #2 Numero di telefono.	P.0459 - #2 Phone number.
13669	1	P.0460 - #2 Tipo di numero di telefono.	P.0460 - #2 Type of phone number.
13670	12	P.0461 - #3 Numero di telefono.	P.0461 - #3 Phone number.
13682	1	P.0462 - #3 Tipo di numero di telefono.	P.0462 - #3 Type of phone number.
13683	12	P.0463 - #4 Numero di telefono.	P.0463 - #4 Phone number.
13695	1	P.0464 - #4 Tipo di numero di telefono.	P.0464 - #4 Type of phone number.
13696	1	P.0465 - Modalità di chiamata.	P.0465 - Dial mode.
13697	1	P.0466 - Numero di squilli.	P.0466 - Number of rings.

HOLDING REGISTERS SORTED

13698	1	P.0467 - Numero di SMS.	P.0467 - Number of SMS.
13699	1	P.0468 - Numero di chiamate dati.	P.0468 - Number of data calls.
13700	2	P.0500 - Indirizzo IP.	P.0500 - IP Address.
13702	2	P.0501 - Subnet mask.	P.0501 - Subnet mask.
13704	2	P.0502 - Gateway di rete.	P.0502 - Network Gateway.
13706	1	P.0503 - Porta Modbus/TCP (0=Modbus/TCP disabilitato).	P.0503 - Modbus/TCP Port(0=Modbus/TCP disabled).
13708	1	P.0508 - Porta server NTP (0=Server NTP disabilitato).	P.0508 - NTP server port (0=NTP Server disabled).
13709	2	P.0509 - Indirizzo server NTP (0=Server NTP disabilitato).	P.0509 - NTP server address (0=NTP Server disabled).
13711	2	P.0510 - Server DNS Primario.	P.0510 - Primary DNS server.
13713	2	P.0511 - Server DNS Secondario.	P.0511 - Secondary DNS server.
13715	2	P.0514 - Indirizzo server DHCP (0=Server DHCP disabilitato).	P.0514 - DHCP server address (0=DHCP server disabled).
13717	1	P.0513 - Porta server DHCP (0=Server DHCP disabilitato).	P.0513 - DHCP server port (0=DHCP server disabled).
13718	1	P.0505 - Ordine dei registri Modbus (Ethernet).	P.0505 - Order of the Modbus registers (Ethernet).
13774	1	P.9501 - Indirizzo scheda per PMCB.	P.9501 - Board address for PMCB.
13775	1	P.0803 - Numero di generatori sul bus PMCB.	P.0803 - Number of gensets over PMCB bus.
13776	1	P.0804 - Consenti chiusura MGCB se numero errato di generatori sul bus PMCB?	P.0804 - Allow MGCB closure with wrong number of gensets over the PMCB bus?
13777	1	P.0805 - Azione se c'è un altro generatore con "GCB non aperto".	P.0805 - Action when there is another genset with "GCB not open".
13778	1	P.0806 - Potenza minima disponibile sulle barre di parallelo per erogazione.	P.0806 - Minimum deliverable power on bus bars for supply.
13779	1	P.9511 - Tempo massimo per avviamento generatori.	P.9511 - Maximum time for starting gensets.
13780	1	P.9512 - Tempo massimo per arresto generatori.	P.9512 - Maximum time for stopping gensets.
13781	1	P.9513 - In parallelo alla rete, chiudere MGCB prima dei GCBs?	P.9513 - In parallel with mains, close MGCB before GCBs?
13782	1	P.0822 - Modalità funzione del carico.	P.0822 - Load function mode.
13783	1	P.0823 - Indirizzo gruppo pilota.	P.0823 - Master generator address.
13784	1	P.0824 - Orario cambio gruppo pilota (modo 2).	P.0824 - Master generator change time (mode 2).
13785	1	P.0825 - Numero ore minime per cambio gruppo pilota (modo 3).	P.0825 - Master generator batch hours (mode 3).
13786	1	P.0826 - Soglia attivazione dei generatori.	P.0826 - Activation load threshold.
13787	1	P.0827 - Ritardo attivazione dei generatori.	P.0827 - Activation load delay.
13788	1	P.0828 - Soglia disattivazione dei generatori.	P.0828 - Deactivation load threshold.
13789	1	P.0829 - Ritardo disattivazione dei generatori.	P.0829 - Deactivation load delay.
13790	1	P.0830 - Tempo di osservazione iniziale.	P.0830 - Initial delay.
13791	1	P.0820 - Numero minimo di generatori avviati.	P.0820 - Minimum number of gensets started.
13792	1	P.0384 - Soglia per massima potenza esportata sulla rete.	P.0384 - Threshold for maximum power exported to the mains.
13793	1	P.0831 - Tipo di regolatore di giri.	P.0831 - Type of speed regulator.
13794	1	P.0856 - Valore minimo per regolatore di giri.	P.0856 - Minimum value for speed regulator.
13795	1	P.0857 - Valore massimo per regolatore di giri.	P.0857 - Maximum value for speed regulator.
13796	1	P.0840 - Offset di velocità.	P.0840 - Speed offset.
13797	1	P.0861 - Tipo di regolatore di tensione.	P.0861 - Type of speed regulator.
13798	1	P.0862 - Valore minimo per regolatore di tensione.	P.0862 - Minimum value for speed regulator.
13799	1	P.0863 - Valore massimo per regolatore di tensione.	P.0863 - Maximum value for speed regulator.
13800	1	P.0867 - Offset di tensione.	P.0867 - Voltage offset.
13801	1	P.0841 - Massima differenza di tensione per consenso chiusura interruttore.	P.0841 - Voltage match window.
13802	1	P.0842 - Massima differenza di fase per consenso chiusura interruttore.	P.0842 - Phase match window.
13803	1	P.0843 - Massima differenza di frequenza per consenso chiusura interruttore.	P.0843 - Frequency match window.

HOLDING REGISTERS SORTED			
13804	1	P.0844 - Tempo per abilitazione chiusura interruttore.	P.0844 - Breaker dwell time.
13805	1	P.0845 - Offset di fase per la sincronizzazione.	P.0845 - Phase offset for the synchronization.
13806	1	P.0846 - Uso del synchro-check interno con sincronizzatori esterni.	P.0846 - Use of internal synchro-check with external synchronizers.
13807	1	P.0848 - Sincronizzazione automatica in manuale.	P.0848 - Automatic synchronization in MAN mode.
13808	1	P.0849 - Guadagno per anello di regolazione fase.	P.0849 - Gain for phase control loop.
13809	1	P.0850 - Fattore integrativo per anello di regolazione fase.	P.0850 - Integral factor for phase control loop.
13810	1	P.0868 - Guadagno per anello di regolazione tensione.	P.0868 - Gain for voltage control loop.
13811	1	P.0869 - Fattore integrativo per anello di regolazione tensione.	P.0869 - Integral factor for voltage control loop.
13812	1	P.0852 - Tempo massimo per sincronizzazione.	P.0852 - Maximum time for direct synchronization.
13813	1	P.0853 - Tempo massimo per sincronizzazione di rientro.	P.0853 - Maximum time for reverse synchronization.
13814	1	P.0301 - Soglia per minima tensione.	P.0301 - Threshold for minimum voltage.
13815	1	P.0303 - Soglia per massima tensione.	P.0303 - Threshold for maximum voltage.
13816	1	P.0305 - Soglia per minima frequenza.	P.0305 - Threshold for minimum frequency.
13817	1	P.0307 - Soglia per massima frequenza.	P.0307 - Threshold for maximum frequency.
13818	1	P.0878 - Potenza di fine rampa.	P.0878 - Minimum power for the ramp.
13819	1	P.0879 - Durata massima della rampa.	P.0879 - Maximum duration of the ramp.
13820	1	P.0880 - Funzionamento in parallelo rete.	P.0880 - Mains parallel function.
13821	1	P.0858 - Riferimento di potenza di sistema per "BASE LOAD".	P.0858 - Power reference for system "BASE LOAD".
13822	1	P.0904 - Potenza minima per "IMPORT/EXPORT".	P.0904 - Minimum power for "IMPORT/EXPORT".
13823	1	P.0859 - Riferimento di sistema per "IMPORT/EXPORT".	P.0859 - Reference for system "IMPORT/EXPORT".
13824	1	P.0860 - Riferimento di sistema per regolazione cosfi (<=1 significa induttivo, >1 significa capacitivo (2-val)).	P.0860 - Reference for system Cosfi (<=1 means lagging, >1 means leading (2-val)).
13825	1	P.0890 - Tempo massimo in parallelo alla rete.	P.0890 - Maximum time in parallel to the grid.
13826	1	P.0897 - Consensi per apertura MCB per tempo massimo in parallelo con la rete.	P.0897 - MCB opening for maximum time in parallel to the grid.
13827	1	P.0899 - Tempo massimo di mancanza rete per arresto motore.	P.0899 - Maximum mains failure time before engine stop.
13828	1	P.0900 - Dispositivo di interfaccia.	P.0900 - Interface device.
13829	1	P.0901 - Tempo di mantenimento del comando di "rete assente".	P.0901 - Mains failure contacts hold time.
13830	1	P.0903 - Ritardo prima del parallelo con la rete dopo l'intervento delle protezioni	P.0903 - Delay before the parallel with the mains after protections trip
13831	1	P.0911 - Isteresi sulle tensioni per le protezioni di "mancanza rete".	P.0911 - Voltage hysteresis for "mains failure" protections.
13832	1	P.0921 - Isteresi sulla frequenza per le protezioni di "mancanza rete".	P.0921 - Frequency hysteresis for "mains failure" protections.
13833	1	P.0908 - Opzioni per le protezioni di parallelo alla rete.	P.0908 - Options for parallel to grid protections.
13834	1	P.0912 - 1° soglia per bassa tensione (protezione 27 - U<<).	P.0912 - Low voltage threshold 1 (27 protection - U<<).
13835	1	P.0913 - Ritardo su 1° soglia per bassa tensione (protezione 27 - U<<).	P.0913 - Low voltage delay 1 (27 protection - U<<).
13836	1	P.0916 - 2° soglia per bassa tensione (protezione 27 - U<).	P.0916 - Low voltage threshold 2 (27 protection - U<).
13837	1	P.0917 - Ritardo su 2° soglia per bassa tensione (protezione 27 - U<).	P.0917 - Low voltage delay 2 (27 protection - U<).
13838	1	P.1211 - Abilitazione funzione 27T	P.1211 - Enable function 27T
13839	1	P.1212 - Soglia #1 funzione 27T	P.1212 - Threshold #1 function 27T
13840	1	P.1213 - Ritardo #1 funzione 27T	P.1213 - Delay #1 function 27T
13841	1	P.1214 - Soglia #2 funzione 27T	P.1214 - Threshold #2 function 27T
13842	1	P.1215 - Ritardo #2 funzione 27T	P.1215 - Delay #2 function 27T
13843	1	P.1216 - Soglia #3 funzione 27T	P.1216 - Threshold #3 function 27T
13844	1	P.1217 - Ritardo #3 funzione 27T	P.1217 - Delay #3 function 27T
13845	1	P.1218 - Ritardo ripristino 27T	P.1218 - Reset delay 27T
13846	1	P.1231 - Abilitazione protezione 27Q.	P.1231 - Enable protection 27Q.

HOLDING REGISTERS SORTED

13847	1	P.1232 - Segno potenza reattiva per protezione 27Q.	P.1232 - Sign of reactive power for 27Q protection.
13848	1	P.1233 - Soglia di tensione per protezione 27Q.	P.1233 - Voltage threshold for 27Q protection.
13849	1	P.1234 - Soglia di potenza reattiva per protezione 27Q.	P.1234 - Reactive power threshold for 27Q protection.
13850	1	P.1235 - Soglia di corrente di sequenza positiva per protezione 27Q.	P.1235 - Positive sequence current threshold for 27Q protection.
13851	1	P.1237 - Ritardo #1 protezione 27Q.	P.1237 - Delay #1 protection 27Q.
13852	1	P.1238 - Ritardo #2 protezione 27Q.	P.1238 - Delay #2 protection 27Q.
13853	1	P.1239 - Ritardo ripristino 27Q.	P.1239 - Reset delay 27Q.
13854	1	P.0914 - 1° Soglia per alta tensione (protezione 59 - U>>).	P.0914 - High voltage threshold 1 (59 protection - U>>).
13855	1	P.0915 - Ritardo su 1° soglia per alta tensione (protezione 59 - U>>).	P.0915 - High voltage delay 1 (59 protection - U>>).
13856	1	P.0918 - 2° soglia per alta tensione (protezione 59 - U>).	P.0918 - High voltage threshold 2 (59 protection - U>).
13857	1	P.0919 - Ritardo su 2° soglia per alta tensione (protezione 59 - U>).	P.0919 - High voltage delay 2 (59 protection - U>).
13858	1	P.0922 - 1° soglia per bassa frequenza (protezione 81< - f<<).	P.0922 - Low frequency threshold 1 (81< protection - f<<).
13859	1	P.0923 - Ritardo su 1° soglia per bassa frequenza (protezione 81< - f<<).	P.0923 - Low frequency delay 1 (81< protection - f<<).
13860	1	P.0926 - 2° soglia per bassa frequenza (protezione 81< - f<).	P.0926 - Low frequency threshold 2 (81< protection - f<).
13861	1	P.0927 - Ritardo su 2° soglia per bassa frequenza (protezione 81< - f<).	P.0927 - Low frequency delay 2 (81< protection - f<).
13862	1	P.0924 - 1° soglia per alta frequenza (protezione 81> - f>>).	P.0924 - High frequency threshold 1 (81> protection - f>>).
13863	1	P.0925 - Ritardo su 1° soglia per alta frequenza (protezione 81> - f>>).	P.0925 - High frequency delay 1 (81> protection - f>>).
13864	1	P.0928 - 2° soglia per alta frequenza (protezione 81> - f>).	P.0928 - High frequency threshold 2 (81> protection - f>).
13865	1	P.0929 - Ritardo su 2° soglia per alta frequenza (protezione 81> - f>).	P.0929 - High frequency delay 2 (81> protection - f>).
13866	1	P.0931 - Direzione Df/Dt (protezione 81R).	P.0931 - Df/Dt direction (81R protection).
13867	1	P.0932 - Soglia per Df/Dt (protezione 81R).	P.0932 - Df/Dt threshold (81R protection).
13868	1	P.0933 - Ritardo per Df/Dt (protezione 81R).	P.0933 - Df/Dt delay (81R protection).
13869	1	P.0941 - Direzione protezione "Vector jump".	P.0941 - Direction for Vector jump protection.
13870	1	P.0942 - Soglia per protezione "Vector jump".	P.0942 - Threshold for Vector jump protection.
13871	1	P.1181 - Soglia per sgancio carichi.	P.1181 - Load disconnect threshold.
13872	1	P.1182 - Ritardo per sgancio carichi.	P.1182 - Load disconnect delay.
13873	1	P.1183 - Soglia per riconnessione carichi.	P.1183 - Load re-connect threshold.
13874	1	P.1184 - Ritardo per riconnessione carichi.	P.1184 - Load re-connect delay.
13875	1	P.1185 - Tempo osservazione iniziale.	P.1185 - Initial delay.
13876	1	P.1186 - Modalità di riconnessione dei carichi.	P.1186 - Load re-connect mode.
13877	1	P.0385 - Ritardo per massima potenza esportata sulla rete.	P.0385 - Delay for maximum power exported to the mains.
13878	1	P.1900 - Tipo di calendario	P.1900 - Calendar type
13879	1	P.1901 - Calendario 1 - Mese	P.1901 - Calendar 1 - Month
13880	2	P.1902 - Calendario 1 - Giorno o settimana del mese	P.1902 - Calendar 1 - Day or week of the month
13882	1	P.1903 - Calendario 1 - Ora inizio	P.1903 - Calendar 1 - Start time
13883	1	P.1904 - Calendario 1 - Ora fine	P.1904 - Calendar 1 - Stop time
13884	1	P.1905 - Calendario 2 - Mese	P.1905 - Calendar 2 - Month
13885	2	P.1906 - Calendario 2 - Giorno o settimana del mese	P.1906 - Calendar 2 - Day or week of the month
13887	1	P.1907 - Calendario 2 - Ora inizio	P.1907 - Calendar 2 - Start time
13888	1	P.1908 - Calendario 2 - Ora fine	P.1908 - Calendar 2 - Stop time
13889	1	P.1909 - Calendario 3 - Mese	P.1909 - Calendar 3 - Month
13890	2	P.1910 - Calendario 3 - Giorno o settimana del mese	P.1910 - Calendar 3 - Day or week of the month
13892	1	P.1911 - Calendario 3 - Ora inizio	P.1911 - Calendar 3 - Start time

HOLDING REGISTERS SORTED

13893	1	P.1912 - Calendario 3 - Ora fine	P.1912 - Calendar 3 - Stop time
13894	1	P.1913 - Calendario 4 - Mese	P.1913 - Calendar 4 - Month
13895	2	P.1914 - Calendario 4 - Giorno o settimana del mese	P.1914 - Calendar 4 - Day or week of the month
13897	1	P.1915 - Calendario 4 - Ora inizio	P.1915 - Calendar 4 - Start time
13898	1	P.1916 - Calendario 4 - Ora fine	P.1916 - Calendar 4 - Stop time
13899	1	P.1917 - Calendario 5 - Mese	P.1917 - Calendar 5 - Month
13900	2	P.1918 - Calendario 5 - Giorno o settimana del mese	P.1918 - Calendar 5 - Day or week of the month
13902	1	P.1919 - Calendario 5 - Ora inizio	P.1919 - Calendar 5 - Start time
13903	1	P.1920 - Calendario 5 - Ora fine	P.1920 - Calendar 5 - Stop time
13904	1	P.1921 - Calendario 6 - Mese	P.1921 - Calendar 6 - Month
13905	2	P.1922 - Calendario 6 - Giorno o settimana del mese	P.1922 - Calendar 6 - Day or week of the month
13907	1	P.1923 - Calendario 6 - Ora inizio	P.1923 - Calendar 6 - Start time
13908	1	P.1924 - Calendario 6 - Ora fine	P.1924 - Calendar 6 - Stop time
13909	1	P.1925 - Calendario 7 - Mese	P.1925 - Calendar 7 - Month
13910	2	P.1926 - Calendario 7 - Giorno o settimana del mese	P.1926 - Calendar 7 - Day or week of the month
13912	1	P.1927 - Calendario 7 - Ora inizio	P.1927 - Calendar 7 - Start time
13913	1	P.1928 - Calendario 7 - Ora fine	P.1928 - Calendar 7 - Stop time
13914	1	P.1929 - Calendario 8 - Mese	P.1929 - Calendar 8 - Month
13915	2	P.1930 - Calendario 8 - Giorno o settimana del mese	P.1930 - Calendar 8 - Day or week of the month
13917	1	P.1931 - Calendario 8 - Ora inizio	P.1931 - Calendar 8 - Start time
13918	1	P.1932 - Calendario 8 - Ora fine	P.1932 - Calendar 8 - Stop time
13919	1	P.1933 - Calendario 9 - Mese	P.1933 - Calendar 9 - Month
13920	2	P.1934 - Calendario 9 - Giorno o settimana del mese	P.1934 - Calendar 9 - Day or week of the month
13922	1	P.1935 - Calendario 9 - Ora inizio	P.1935 - Calendar 9 - Start time
13923	1	P.1936 - Calendario 9 - Ora fine	P.1936 - Calendar 9 - Stop time
13924	1	P.1937 - Calendario 10 - Mese	P.1937 - Calendar 10 - Month
13925	2	P.1938 - Calendario 10 - Giorno o settimana del mese	P.1938 - Calendar 10 - Day or week of the month
13927	1	P.1939 - Calendario 10 - Ora inizio	P.1939 - Calendar 10 - Start time
13928	1	P.1940 - Calendario 10 - Ora fine	P.1940 - Calendar 10 - Stop time
13929	1	P.1941 - Calendario 11 - Mese	P.1941 - Calendar 11 - Month
13930	2	P.1942 - Calendario 11 - Giorno o settimana del mese	P.1942 - Calendar 11 - Day or week of the month
13932	1	P.1943 - Calendario 11 - Ora inizio	P.1943 - Calendar 11 - Start time
13933	1	P.1944 - Calendario 11 - Ora fine	P.1944 - Calendar 11 - Stop time
13934	1	P.1945 - Calendario 12 - Mese	P.1945 - Calendar 12 - Month
13935	2	P.1946 - Calendario 12 - Giorno o settimana del mese	P.1946 - Calendar 12 - Day or week of the month
13937	1	P.1947 - Calendario 12 - Ora inizio	P.1947 - Calendar 12 - Start time
13938	1	P.1948 - Calendario 12 - Ora fine	P.1948 - Calendar 12 - Stop time
13939	1	P.1949 - Calendario 13 - Mese	P.1949 - Calendar 13 - Month
13940	2	P.1950 - Calendario 13 - Giorno o settimana del mese	P.1950 - Calendar 13 - Day or week of the month
13942	1	P.1951 - Calendario 13 - Ora inizio	P.1951 - Calendar 13 - Start time
13943	1	P.1952 - Calendario 13 - Ora fine	P.1952 - Calendar 13 - Stop time
13944	1	P.1953 - Calendario 14 - Mese	P.1953 - Calendar 14 - Month
13945	2	P.1954 - Calendario 14 - Giorno o settimana del mese	P.1954 - Calendar 14 - Day or week of the month

HOLDING REGISTERS SORTED			
13947	1	P.1955 - Calendario 14 - Ora inizio	P.1955 - Calendar 14 - Start time
13948	1	P.1956 - Calendario 14 - Ora fine	P.1956 - Calendar 14 - Stop time
13949	1	P.1957 - Calendario 15 - Mese	P.1957 - Calendar 15 - Month
13950	2	P.1958 - Calendario 15 - Giorno o settimana del mese	P.1958 - Calendar 15 - Day or week of the month
13952	1	P.1959 - Calendario 15 - Ora inizio	P.1959 - Calendar 15 - Start time
13953	1	P.1960 - Calendario 15 - Ora fine	P.1960 - Calendar 15 - Stop time
13954	1	P.1961 - Calendario 16 - Mese	P.1961 - Calendar 16 - Month
13955	2	P.1962 - Calendario 16 - Giorno o settimana del mese	P.1962 - Calendar 16 - Day or week of the month
13957	1	P.1963 - Calendario 16 - Ora inizio	P.1963 - Calendar 16 - Start time
13958	1	P.1964 - Calendario 16 - Ora fine	P.1964 - Calendar 16 - Stop time
13963	2	P.1501 - Setpoint PLC #01	P.1501 - Set point PLC #01
13965	2	P.1502 - Setpoint PLC #02	P.1502 - Set point PLC #02
13967	2	P.1503 - Setpoint PLC #03	P.1503 - Set point PLC #03
13969	2	P.1504 - Setpoint PLC #04	P.1504 - Set point PLC #04
13971	2	P.1505 - Setpoint PLC #05	P.1505 - Set point PLC #05
13973	2	P.1506 - Setpoint PLC #06	P.1506 - Set point PLC #06
13975	2	P.1507 - Setpoint PLC #07	P.1507 - Set point PLC #07
13977	2	P.1508 - Setpoint PLC #08	P.1508 - Set point PLC #08
13979	2	P.1509 - Setpoint PLC #09	P.1509 - Set point PLC #09
13981	2	P.1510 - Setpoint PLC #10	P.1510 - Set point PLC #10
13983	2	P.1511 - Setpoint PLC #11	P.1511 - Set point PLC #11
13985	2	P.1512 - Setpoint PLC #12	P.1512 - Set point PLC #12
13987	2	P.1513 - Setpoint PLC #13	P.1513 - Set point PLC #13
13989	2	P.1514 - Setpoint PLC #14	P.1514 - Set point PLC #14
13991	2	P.1515 - Setpoint PLC #15	P.1515 - Set point PLC #15
13993	2	P.1516 - Setpoint PLC #16	P.1516 - Set point PLC #16
13995	2	P.1517 - Setpoint PLC #17	P.1517 - Set point PLC #17
13997	2	P.1518 - Setpoint PLC #18	P.1518 - Set point PLC #18
13999	2	P.1519 - Setpoint PLC #19	P.1519 - Set point PLC #19
14001	2	P.1520 - Setpoint PLC #20	P.1520 - Set point PLC #20
14003	2	P.1521 - Setpoint PLC #21	P.1521 - Set point PLC #21
14005	2	P.1522 - Setpoint PLC #22	P.1522 - Set point PLC #22
14007	2	P.1523 - Setpoint PLC #23	P.1523 - Set point PLC #23
14009	2	P.1524 - Setpoint PLC #24	P.1524 - Set point PLC #24
14011	2	P.1525 - Setpoint PLC #25	P.1525 - Set point PLC #25
14013	2	P.1526 - Setpoint PLC #26	P.1526 - Set point PLC #26
14015	2	P.1527 - Setpoint PLC #27	P.1527 - Set point PLC #27
14017	2	P.1528 - Setpoint PLC #28	P.1528 - Set point PLC #28
14019	2	P.1529 - Setpoint PLC #29	P.1529 - Set point PLC #29
14021	2	P.1530 - Setpoint PLC #30	P.1530 - Set point PLC #30
14023	2	P.1531 - Setpoint PLC #31	P.1531 - Set point PLC #31
14025	2	P.1532 - Setpoint PLC #32	P.1532 - Set point PLC #32
14027	2	P.1533 - Setpoint PLC #33	P.1533 - Set point PLC #33

HOLDING REGISTERS SORTED

14029	2	P.1534 - Setpoint PLC #34	P.1534 - Set point PLC #34
14031	2	P.1535 - Setpoint PLC #35	P.1535 - Set point PLC #35
14033	2	P.1536 - Setpoint PLC #36	P.1536 - Set point PLC #36
14035	2	P.1537 - Setpoint PLC #37	P.1537 - Set point PLC #37
14037	2	P.1538 - Setpoint PLC #38	P.1538 - Set point PLC #38
14039	2	P.1539 - Setpoint PLC #39	P.1539 - Set point PLC #39
14041	2	P.1540 - Setpoint PLC #40	P.1540 - Set point PLC #40
14043	1	P.9517 - Ritardo a fine trasferimento del carico.	P.9517 - Delay at the end of the load transfer.
14044	1	P.1171 - Abilitazione peak shaving.	P.1171 - Enable peak shaving.
14045	1	P.1172 - Soglia di potenza sulle utenze per avviamento generatori	P.1172 - Power threshold on the loads for gensets activation
14046	1	P.1173 - Ritardo per avviamento generatori	P.1173 - Delay for gensets activation
14047	1	P.1174 - Soglia di potenza sulle utenze per arresto generatori	P.1174 - Power threshold on the loads for gensets deactivation
14048	1	P.1175 - Ritardo per arresto generatori	P.1175 - Delay for gensets deactivation
14049	1	P.0386 - Azione per massima potenza esportata sulla rete.	P.0386 - Action for maximum power exported to the mains.
14050	1	P.9506 - Emulazione MC100?	P.9506 - Emulation MC100?
14051	1	P.0905 - Minima frequenza di rete per consenso al parallelo.	P.0905 - Minimum grid frequency allowing parallel.
14052	1	P.0906 - Massima frequenza di rete per consenso al parallelo.	P.0906 - Maximum grid frequency allowing parallel.
14053	1	P.0909 - Minima tensione di rete per consenso al parallelo.	P.0909 - Minimum grid voltage allowing parallel.
14054	1	P.0910 - Massima tensione di rete per consenso al parallelo.	P.0910 - Maximum grid voltage allowing parallel.
14055	1	P.9507 - Consentire parallelo contemporaneo con più reti?	P.9507 - Allow simultaneous parallel with multiple mains?
14056	1	P.0807 - Opzioni per il parallelo.	P.0807 - Options for the parallel.
14057	1	P.9531 - Abilitazione regolazione tensione utenze.	P.9531 - Enable load voltage regulation.
14058	1	P.9532 - Setpoint di regolazione tensione utenze.	P.9532 - Load voltage regulation setpoint.
14059	1	P.9533 - Rampa di regolazione tensione utenze.	P.9533 - Load voltage regulation ramp.
14060	1	P.9534 - Guadagno per regolazione tensione utenze.	P.9534 - Load voltage regulation gain.
14061	1	P.9535 - Fattore integrativo per regolazione tensione utenze.	P.9535 - Load voltage regulation factor.
14062	1	P.9536 - Banda morta per regolazione tensione utenze.	P.9536 - Load voltage regulation dead band.
14063	1	P.9508 - Opzioni per i comandi PMCB.	P.9508 - Options for PMCB commands.
14064	1	P.0930 - Ritardo prima del parallelo con la rete	P.0930 - Delay before the parallel with the mains
16006	15	P.2003 - Messaggio per l'ingresso 01.	P.2003 - Message for the input 01.
16021	15	P.2006 - Messaggio per l'ingresso 02.	P.2006 - Message for the input 02.
16036	15	P.2009 - Messaggio per l'ingresso 03.	P.2009 - Message for the input 03.
16051	15	P.2012 - Messaggio per l'ingresso 04.	P.2012 - Message for the input 04.
16066	15	P.2015 - Messaggio per l'ingresso 05.	P.2015 - Message for the input 05.
16081	15	P.2018 - Messaggio per l'ingresso 06.	P.2018 - Message for the input 06.
16096	15	P.2021 - Messaggio per l'ingresso 07.	P.2021 - Message for the input 07.
16111	15	P.2024 - Messaggio per l'ingresso 08.	P.2024 - Message for the input 08.
16126	15	P.2027 - Messaggio per l'ingresso 09.	P.2027 - Message for the input 09.
16141	15	P.2030 - Messaggio per l'ingresso 10.	P.2030 - Message for the input 10.
16156	15	P.2033 - Messaggio per l'ingresso 11.	P.2033 - Message for the input 11.
16171	15	P.2036 - Messaggio per l'ingresso 12.	P.2036 - Message for the input 12.
16186	15	P.2039 - Messaggio per l'ingresso 13.	P.2039 - Message for the input 13.
16201	15	P.2042 - Messaggio per l'ingresso 14.	P.2042 - Message for the input 14.

HOLDING REGISTERS SORTED			
16216	15	P.2045 - Messaggio per l'ingresso 15.	P.2045 - Message for the input 15.
16231	15	P.2048 - Messaggio per l'ingresso 16.	P.2048 - Message for the input 16.
16246	15	P.2053 - Messaggio per l'ingresso 17.	P.2053 - Message for the input 17.
16261	15	P.2056 - Messaggio per l'ingresso 18.	P.2056 - Message for the input 18.
16276	15	P.2103 - Messaggio per l'ingresso 19 (JU_3).	P.2103 - Message for the input 19 (JU_3).
16291	15	P.2106 - Messaggio per l'ingresso 20 (JU_5).	P.2106 - Message for the input 20 (JU_5).
16306	15	P.2109 - Messaggio per l'ingresso 21 (JK_2).	P.2109 - Message for the input 21 (JK_2).
16321	15	P.2112 - Messaggio per l'ingresso 22 (JK_3).	P.2112 - Message for the input 22 (JK_3).
16336	15	P.2115 - Messaggio per l'ingresso 23 (JK_4).	P.2115 - Message for the input 23 (JK_4).
16351	15	P.2118 - Messaggio per l'ingresso 24 (JK_5).	P.2118 - Message for the input 24 (JK_5).
16366	15	P.2121 - Messaggio per l'ingresso 25 (JJ_4).	P.2121 - Message for the input 25 (JJ_4).
16381	15	P.2153 - Messaggio per l'ingresso virtuale 01.	P.2153 - Message for the virtual input 01.
16396	15	P.2156 - Messaggio per l'ingresso virtuale 02.	P.2156 - Message for the virtual input 02.
16411	15	P.2159 - Messaggio per l'ingresso virtuale 03.	P.2159 - Message for the virtual input 03.
16426	15	P.2162 - Messaggio per l'ingresso virtuale 04.	P.2162 - Message for the virtual input 04.
16441	15	P.2165 - Messaggio per l'ingresso virtuale 05.	P.2165 - Message for the virtual input 05.
16456	15	P.2168 - Messaggio per l'ingresso virtuale 06.	P.2168 - Message for the virtual input 06.
16471	15	P.2171 - Messaggio per l'ingresso virtuale 07.	P.2171 - Message for the virtual input 07.
16486	15	P.2174 - Messaggio per l'ingresso virtuale 08.	P.2174 - Message for the virtual input 08.
16501	15	P.2177 - Messaggio per l'ingresso virtuale 09.	P.2177 - Message for the virtual input 09.
16516	15	P.2180 - Messaggio per l'ingresso virtuale 10.	P.2180 - Message for the virtual input 10.
16531	15	P.2183 - Messaggio per l'ingresso virtuale 11.	P.2183 - Message for the virtual input 11.
16546	15	P.2186 - Messaggio per l'ingresso virtuale 12.	P.2186 - Message for the virtual input 12.
16561	15	P.2189 - Messaggio per l'ingresso virtuale 13.	P.2189 - Message for the virtual input 13.
16576	15	P.2192 - Messaggio per l'ingresso virtuale 14.	P.2192 - Message for the virtual input 14.
16591	15	P.2195 - Messaggio per l'ingresso virtuale 15.	P.2195 - Message for the virtual input 15.
16606	15	P.2198 - Messaggio per l'ingresso virtuale 16.	P.2198 - Message for the virtual input 16.
16621	15	P.2203 - Messaggio per l'ingresso 01 dell'espansione 01.	P.2203 - Message for the input 01 of expansion 01.
16636	15	P.2206 - Messaggio per l'ingresso 02 dell'espansione 01.	P.2206 - Message for the input 02 of expansion 01.
16651	15	P.2209 - Messaggio per l'ingresso 03 dell'espansione 01.	P.2209 - Message for the input 03 of expansion 01.
16666	15	P.2212 - Messaggio per l'ingresso 04 dell'espansione 01.	P.2212 - Message for the input 04 of expansion 01.
16681	15	P.2215 - Messaggio per l'ingresso 05 dell'espansione 01.	P.2215 - Message for the input 05 of expansion 01.
16696	15	P.2218 - Messaggio per l'ingresso 06 dell'espansione 01.	P.2218 - Message for the input 06 of expansion 01.
16711	15	P.2221 - Messaggio per l'ingresso 07 dell'espansione 01.	P.2221 - Message for the input 07 of expansion 01.
16726	15	P.2224 - Messaggio per l'ingresso 08 dell'espansione 01.	P.2224 - Message for the input 08 of expansion 01.
16741	15	P.2227 - Messaggio per l'ingresso 09 dell'espansione 01.	P.2227 - Message for the input 09 of expansion 01.
16756	15	P.2230 - Messaggio per l'ingresso 10 dell'espansione 01.	P.2230 - Message for the input 10 of expansion 01.
16771	15	P.2233 - Messaggio per l'ingresso 11 dell'espansione 01.	P.2233 - Message for the input 11 of expansion 01.
16786	15	P.2236 - Messaggio per l'ingresso 12 dell'espansione 01.	P.2236 - Message for the input 12 of expansion 01.
16801	15	P.2239 - Messaggio per l'ingresso 13 dell'espansione 01.	P.2239 - Message for the input 13 of expansion 01.
16816	15	P.2242 - Messaggio per l'ingresso 14 dell'espansione 01.	P.2242 - Message for the input 14 of expansion 01.
16831	15	P.2245 - Messaggio per l'ingresso 15 dell'espansione 01.	P.2245 - Message for the input 15 of expansion 01.
16846	15	P.2248 - Messaggio per l'ingresso 16 dell'espansione 01.	P.2248 - Message for the input 16 of expansion 01.

HOLDING REGISTERS SORTED			
16861	15	P.2253 - Messaggio per l'ingresso 01 dell'espansione 02.	P.2253 - Message for the input 01 of expansion 02.
16876	15	P.2256 - Messaggio per l'ingresso 02 dell'espansione 02.	P.2256 - Message for the input 02 of expansion 02.
16891	15	P.2259 - Messaggio per l'ingresso 03 dell'espansione 02.	P.2259 - Message for the input 03 of expansion 02.
16906	15	P.2262 - Messaggio per l'ingresso 04 dell'espansione 02.	P.2262 - Message for the input 04 of expansion 02.
16921	15	P.2265 - Messaggio per l'ingresso 05 dell'espansione 02.	P.2265 - Message for the input 05 of expansion 02.
16936	15	P.2268 - Messaggio per l'ingresso 06 dell'espansione 02.	P.2268 - Message for the input 06 of expansion 02.
16951	15	P.2271 - Messaggio per l'ingresso 07 dell'espansione 02.	P.2271 - Message for the input 07 of expansion 02.
16966	15	P.2274 - Messaggio per l'ingresso 08 dell'espansione 02.	P.2274 - Message for the input 08 of expansion 02.
16981	15	P.2277 - Messaggio per l'ingresso 09 dell'espansione 02.	P.2277 - Message for the input 09 of expansion 02.
16996	15	P.2280 - Messaggio per l'ingresso 10 dell'espansione 02.	P.2280 - Message for the input 10 of expansion 02.
17011	15	P.2283 - Messaggio per l'ingresso 11 dell'espansione 02.	P.2283 - Message for the input 11 of expansion 02.
17026	15	P.2286 - Messaggio per l'ingresso 12 dell'espansione 02.	P.2286 - Message for the input 12 of expansion 02.
17041	15	P.2289 - Messaggio per l'ingresso 13 dell'espansione 02.	P.2289 - Message for the input 13 of expansion 02.
17056	15	P.2292 - Messaggio per l'ingresso 14 dell'espansione 02.	P.2292 - Message for the input 14 of expansion 02.
17071	15	P.2295 - Messaggio per l'ingresso 15 dell'espansione 02.	P.2295 - Message for the input 15 of expansion 02.
17086	15	P.2298 - Messaggio per l'ingresso 16 dell'espansione 02.	P.2298 - Message for the input 16 of expansion 02.
17101	15	P.4002 - Messaggio per l'ingresso analogico 1	P.4002 - Message for the analogue input 1
17116	15	P.4010 - Messaggio per l'ingresso analogico 2	P.4010 - Message for the analogue input 2
17131	15	P.4018 - Messaggio per l'ingresso analogico 3 (JK-2).	P.4018 - Message for the analogue input 3 (JK-2).
17146	15	P.4026 - Messaggio per l'ingresso analogico 4 (JK-3).	P.4026 - Message for the analogue input 4 (JK-3).
17161	15	P.4034 - Messaggio per l'ingresso analogico 5 (JK-4).	P.4034 - Message for the analogue input 5 (JK-4).
17176	15	P.4042 - Messaggio per l'ingresso analogico 6 (JK-5).	P.4042 - Message for the analogue input 6 (JK-5).
17191	15	P.4124 - Messaggio per l'ingresso analogico 7 (JJ-4).	P.4124 - Message for the analogue input 7 (JJ-4).
17221	15	P.4052 - Messaggio per l'ingresso analogico virtuale 1.	P.4052 - Message for the virtual analogue input 1.
17236	15	P.4060 - Messaggio per l'ingresso analogico virtuale 2.	P.4060 - Message for the virtual analogue input 2.
17251	15	P.4068 - Messaggio per l'ingresso analogico virtuale 3.	P.4068 - Message for the virtual analogue input 3.
17266	15	P.4076 - Messaggio per l'ingresso analogico virtuale 4.	P.4076 - Message for the virtual analogue input 4.
17281	15	P.4084 - Messaggio per l'ingresso analogico virtuale 5.	P.4084 - Message for the virtual analogue input 5.
17296	15	P.4092 - Messaggio per l'ingresso analogico virtuale 6.	P.4092 - Message for the virtual analogue input 6.
17311	15	P.4100 - Messaggio per l'ingresso analogico virtuale 7.	P.4100 - Message for the virtual analogue input 7.
17326	15	P.4108 - Messaggio per l'ingresso analogico virtuale 8.	P.4108 - Message for the virtual analogue input 8.
17341	15	P.4132 - Messaggio per l'ingresso analogico 1 DITEMP 1.	P.4132 - Message for the analogue input 1 of DITEMP 1.
17356	15	P.4140 - Messaggio per l'ingresso analogico 2 DITEMP 1.	P.4140 - Message for the analogue input 2 of DITEMP 1.
17371	15	P.4148 - Messaggio per l'ingresso analogico 3 DITEMP 1.	P.4148 - Message for the analogue input 3 of DITEMP 1.
17386	15	P.4162 - Messaggio per l'ingresso analogico 1 DITEMP 2.	P.4162 - Message for the analogue input 1 of DITEMP 2.
17401	15	P.4170 - Messaggio per l'ingresso analogico 2 DITEMP 2.	P.4170 - Message for the analogue input 2 of DITEMP 2.
17416	15	P.4178 - Messaggio per l'ingresso analogico 3 DITEMP 2.	P.4178 - Message for the analogue input 3 of DITEMP 1.
17431	15	P.4202 - Messaggio per l'ingresso analogico 1 DITEMP 3	P.4202 - Message for the analogue input 1 of DITEMP 3
17446	15	P.4210 - Messaggio per l'ingresso analogico 2 DITEMP 3	P.4210 - Message for the analogue input 2 of DITEMP 3
17461	15	P.4218 - Messaggio per l'ingresso analogico 3 DITEMP 3	P.4218 - Message for the analogue input 3 of DITEMP 3
17476	15	P.4702 - Messaggio per ingresso analogico 1 DIVIT 1.	P.4702 - Message for the analogue input 1 of DIVIT 1.
17491	15	P.4710 - Messaggio per ingresso analogico 2 DIVIT 1.	P.4710 - Message for the analogue input 2 of DIVIT 1.
17506	15	P.4718 - Messaggio per ingresso analogico 3 DIVIT 1.	P.4718 - Message for the analogue input 3 of DIVIT 1.

HOLDING REGISTERS SORTED

17521	15	P.4726 - Messaggio per ingresso analogico 4 DIVIT 1.	P.4726 - Message for the analogue input 4 of DIVIT 1.
17536	15	P.4752 - Messaggio per ingresso analogico 1 DIVIT 2	P.4752 - Message for the analogue input 1 of DIVIT 2
17551	15	P.4760 - Messaggio per ingresso analogico 2 DIVIT 2	P.4760 - Message for the analogue input 2 of DIVIT 2
17566	15	P.4768 - Messaggio per ingresso analogico 3 DIVIT 2	P.4768 - Message for the analogue input 3 of DIVIT 2
17581	15	P.4776 - Messaggio per ingresso analogico 4 DIVIT 2	P.4776 - Message for the analogue input 4 of DIVIT 2
20001	1	S.01.0101=Numero di fasi dei generatori.	S.01.0101=Number of phases of the generators.
20002	1	S.01.0102=Tensione nominale dei generatori.	S.01.0102=Nominal voltage of the generators.
20003	1	S.01.0103=Primario dei trasformatori voltmetrici per i generatori.	S.01.0103=Voltage transformers for the generators (primary side).
20004	1	S.01.0104=Secondario dei trasformatori voltmetrici per i generatori.	S.01.0104=Voltage transformers for the generators (secondary side).
20005	1	S.01.0105=Frequenza nominale generatori/rete.	S.01.0105=Nominal frequency generators/mains.
20006	1	S.01.0107=Primario dei T.A.	S.01.0107=C.T. primary.
20007	1	S.01.0108=Primario del T.A. o del toroide per la corrente ausiliaria.	S.01.0108=Primary of C.T. or toroid for auxiliary current.
20008	1	S.01.0116=Tensione nominale della Rete.	S.01.0116=Nominal voltage of the mains.
20009	1	S.01.0117=Primario dei trasformatori voltmetrici per la Rete.	S.01.0117=Voltage transformers for the mains (primary side).
20010	1	S.01.0118=Secondario dei trasformatori voltmetrici per la Rete.	S.01.0118=Voltage transformers for the mains (secondary side).
20011	1	S.01.0119=Numero di fasi della Rete.	S.01.0119=Number of phases of the mains.
20012	1	S.01.0139=Secondario dei T.A.	S.01.0139=C.T. secondary.
20013	1	S.01.0135=Secondario del T.A. o del toroide per la corrente ausiliaria.	S.01.0135=Secondary of C.T. or toroid for auxiliary current.
20014	1	S.01.0128=Il neutro dei generatori è connesso alla scheda?	S.01.0128=Is the neutral of the generators connected to the controller?
20015	1	S.01.0129=Il neutro della Rete è connesso alla scheda?	S.01.0129=Is the neutral of the mains/bus connected to the controller?
20016	1	S.01.0124=Collegamento dei T.A.	S.01.0124=C.T. connection.
20017	1	S.01.0109=Tipo di trasformatore per la corrente ausiliaria.	S.01.0109=Transformer type for auxiliary current.
20018	1	S.01.0130=Collegamento della corrente ausiliaria.	S.01.0130=Connection for auxiliary current.
20019	1	S.01.0131=Utilizzo della corrente ausiliaria.	S.01.0131=Usage of auxiliary current.
20044	1	S.02.0101=Numero di fasi dei generatori.	S.02.0101=Number of phases of the generators.
20045	1	S.02.0102=Tensione nominale dei generatori.	S.02.0102=Nominal voltage of the generators.
20046	1	S.02.0103=Primario dei trasformatori voltmetrici per i generatori.	S.02.0103=Voltage transformers for the generators (primary side).
20047	1	S.02.0104=Secondario dei trasformatori voltmetrici per i generatori.	S.02.0104=Voltage transformers for the generators (secondary side).
20048	1	S.02.0105=Frequenza nominale generatori/rete.	S.02.0105=Nominal frequency generators/mains.
20049	1	S.02.0107=Primario dei T.A.	S.02.0107=C.T. primary.
20050	1	S.02.0108=Primario del T.A. o del toroide per la corrente ausiliaria.	S.02.0108=Primary of C.T. or toroid for auxiliary current.
20051	1	S.02.0116=Tensione nominale della Rete.	S.02.0116=Nominal voltage of the mains.
20052	1	S.02.0117=Primario dei trasformatori voltmetrici per la Rete.	S.02.0117=Voltage transformers for the mains (primary side).
20053	1	S.02.0118=Secondario dei trasformatori voltmetrici per la Rete.	S.02.0118=Voltage transformers for the mains (secondary side).
20054	1	S.02.0119=Numero di fasi della Rete.	S.02.0119=Number of phases of the mains.
20055	1	S.02.0139=Secondario dei T.A.	S.02.0139=C.T. secondary.
20056	1	S.02.0135=Secondario del T.A. o del toroide per la corrente ausiliaria.	S.02.0135=Secondary of C.T. or toroid for auxiliary current.
20057	1	S.02.0128=Il neutro dei generatori è connesso alla scheda?	S.02.0128=Is the neutral of the generators connected to the controller?
20058	1	S.02.0129=Il neutro della Rete è connesso alla scheda?	S.02.0129=Is the neutral of the mains/bus connected to the controller?
20059	1	S.02.0124=Collegamento dei T.A.	S.02.0124=C.T. connection.
20060	1	S.02.0109=Tipo di trasformatore per la corrente ausiliaria.	S.02.0109=Transformer type for auxiliary current.
20061	1	S.02.0130=Collegamento della corrente ausiliaria.	S.02.0130=Connection for auxiliary current.
20062	1	S.02.0131=Utilizzo della corrente ausiliaria.	S.02.0131=Usage of auxiliary current.

HOLDING REGISTERS SORTED

20075	1	S.03.0101=Numero di fasi dei generatori.	S.03.0101=Number of phases of the generators.
20076	1	S.03.0102=Tensione nominale dei generatori.	S.03.0102=Nominal voltage of the generators.
20077	1	S.03.0103=Primario dei trasformatori voltmetrici per i generatori.	S.03.0103=Voltage transformers for the generators (primary side).
20078	1	S.03.0104=Secondario dei trasformatori voltmetrici per i generatori.	S.03.0104=Voltage transformers for the generators (secondary side).
20079	1	S.03.0105=Frequenza nominale generatori/rete.	S.03.0105=Nominal frequency generators/mains.
20080	1	S.03.0107=Primario dei T.A.	S.03.0107=C.T. primary.
20081	1	S.03.0108=Primario del T.A. o del toroide per la corrente ausiliaria.	S.03.0108=Primary of C.T. or toroid for auxiliary current.
20082	1	S.03.0116=Tensione nominale della Rete.	S.03.0116=Nominal voltage of the mains.
20083	1	S.03.0117=Primario dei trasformatori voltmetrici per la Rete.	S.03.0117=Voltage transformers for the mains (primary side).
20084	1	S.03.0118=Secondario dei trasformatori voltmetrici per la Rete.	S.03.0118=Voltage transformers for the mains (secondary side).
20085	1	S.03.0119=Numero di fasi della Rete.	S.03.0119=Number of phases of the mains.
20086	1	S.03.0139=Secondario dei T.A.	S.03.0139=C.T. secondary.
20087	1	S.03.0135=Secondario del T.A. o del toroide per la corrente ausiliaria.	S.03.0135=Secondary of C.T. or toroid for auxiliary current.
20088	1	S.03.0128=Il neutro dei generatori è connesso alla scheda?	S.03.0128=Is the neutral of the generators connected to the controller?
20089	1	S.03.0129=Il neutro della Rete è connesso alla scheda?	S.03.0129=Is the neutral of the mains/bus connected to the controller?
20090	1	S.03.0124=Collegamento dei T.A.	S.03.0124=C.T. connection.
20091	1	S.03.0109=Tipo di trasformatore per la corrente ausiliaria.	S.03.0109=Transformer type for auxiliary current.
20092	1	S.03.0130=Collegamento della corrente ausiliaria.	S.03.0130=Connection for auxiliary current.
20093	1	S.03.0131=Utilizzo della corrente ausiliaria.	S.03.0131=Usage of auxiliary current.
20106	1	S.04.0101=Numero di fasi dei generatori.	S.04.0101=Number of phases of the generators.
20107	1	S.04.0102=Tensione nominale dei generatori.	S.04.0102=Nominal voltage of the generators.
20108	1	S.04.0103=Primario dei trasformatori voltmetrici per i generatori.	S.04.0103=Voltage transformers for the generators (primary side).
20109	1	S.04.0104=Secondario dei trasformatori voltmetrici per i generatori.	S.04.0104=Voltage transformers for the generators (secondary side).
20110	1	S.04.0105=Frequenza nominale generatori/rete.	S.04.0105=Nominal frequency generators/mains.
20111	1	S.04.0107=Primario dei T.A.	S.04.0107=C.T. primary.
20112	1	S.04.0108=Primario del T.A. o del toroide per la corrente ausiliaria.	S.04.0108=Primary of C.T. or toroid for auxiliary current.
20113	1	S.04.0116=Tensione nominale della Rete.	S.04.0116=Nominal voltage of the mains.
20114	1	S.04.0117=Primario dei trasformatori voltmetrici per la Rete.	S.04.0117=Voltage transformers for the mains (primary side).
20115	1	S.04.0118=Secondario dei trasformatori voltmetrici per la Rete.	S.04.0118=Voltage transformers for the mains (secondary side).
20116	1	S.04.0119=Numero di fasi della Rete.	S.04.0119=Number of phases of the mains.
20117	1	S.04.0139=Secondario dei T.A.	S.04.0139=C.T. secondary.
20118	1	S.04.0135=Secondario del T.A. o del toroide per la corrente ausiliaria.	S.04.0135=Secondary of C.T. or toroid for auxiliary current.
20119	1	S.04.0128=Il neutro dei generatori è connesso alla scheda?	S.04.0128=Is the neutral of the generators connected to the controller?
20120	1	S.04.0129=Il neutro della Rete è connesso alla scheda?	S.04.0129=Is the neutral of the mains/bus connected to the controller?
20121	1	S.04.0124=Collegamento dei T.A.	S.04.0124=C.T. connection.
20122	1	S.04.0109=Tipo di trasformatore per la corrente ausiliaria.	S.04.0109=Transformer type for auxiliary current.
20123	1	S.04.0130=Collegamento della corrente ausiliaria.	S.04.0130=Connection for auxiliary current.
20124	1	S.04.0131=Utilizzo della corrente ausiliaria.	S.04.0131=Usage of auxiliary current.