# Raspberry Pi Modbus スレーブアプリケーション

RPi-GP10


RPi-GP40

Modbus 通信プロトコル

Rev. 1. 01 ラトックシステム株式会社

# 1. システム構成

Raspberry Pi Modbus スレーブシステムのシステム構成を以下に記す。



# 2. 機能詳細

## 2.1. Modbus 通信プロトコル機能

Modbus/ASCII、Modbus/RTU、Modbus/TCP の通信プロトコルに対応する。設定ファイルにてプロトコルを指定する。

#### 2.2. RS485 通信機能

Modbus/ASCII、Modbus/RTU を使用するときの通信機能。REX-USB70 に対応する。 設定ファイルにて使用するシリアルポートデバイスを指定する。

#### 2.3. TCP/IP 通信機能

Modbus/TCP を使用するときの通信機能。標準で用意されている有線 LAN または無線 LAN を使用する。ポート「5020/TCP」で待ち受ける。このポート番号は設定ファイルにて指定することで変更を可能とする。

## 2.4. Modbus スレーブ機能

Python の Modbus 通信ライブラリ pymodbus を使用した Python3 ベースのソフトウェアで構築する。Raspberry Pi 上に実装した、RPi-GP10、または RPi-GP40 を Modbus プロトコルの通信プロトコルにより制御を可能とする。

使用するデバイスは設定ファイルにて指定する。RPi-GP10、RPi-GP40 のどちらかまたは両方同時使用を選択できる。また、Modbus のスレーブアドレスも設定ファイルで変更可能とする。

# 2.5. 設定ファイル機能

スレーブアプリケーションの動作設定は設定ファイルを使用して変更を可能とする。設定ファイルは Python の標準ライブラリ「confignarser」を使用して読み込みを行う。ファイル名は「config.ini」とする。設定値一覧を下記に記す。

| 項目名             | デフォルト値       | 設定範囲            | 説明                     |  |  |  |
|-----------------|--------------|-----------------|------------------------|--|--|--|
| SECTION[COMMON] |              |                 |                        |  |  |  |
| protocol        | rtu          | rtu, ascii, tcp | Modbus プロトコル           |  |  |  |
| debug           | False        | True, False     | デバッグログの有効化             |  |  |  |
| SECTION[TCP]    | SECTION[TCP] |                 |                        |  |  |  |
| host            | 127.0.0.1    | IPアドレス or       | 待ち受けホスト名               |  |  |  |
|                 |              | ホスト名            |                        |  |  |  |
| port            | 5020         | ポート番号           | 待ち受けポート番号              |  |  |  |
| SECTION[SERIA   | AL]          |                 |                        |  |  |  |
| device          | /dev/ttyUSB0 | シリアルデバイス        | シリアル通信時のシリアルポート        |  |  |  |
|                 |              | 名               |                        |  |  |  |
| baudrate        | 9600         | ボーレート           | シリアル通信時のボーレート          |  |  |  |
| SECTION[GP10]   |              |                 |                        |  |  |  |
| enable          | True         | True, False     | RPi-GP10 の有効化          |  |  |  |
| deviceid        | 1            | 1 - 247         | Modbus のスレーブアドレス       |  |  |  |
| slave           | 0x20         | 0x20 - 0x27     | RPi-GP10 の I2C スレーブアドレ |  |  |  |
|                 |              |                 | ス                      |  |  |  |
| strobe          | 14           | 12,14           | ストローブ出力端子 GPIO 番号      |  |  |  |
| trigger         | 15           | 13,15           | トリガー入力端子 GPIO 番号       |  |  |  |
| SECTION[GP40]   |              |                 |                        |  |  |  |
| enable          | True         | True, False     | RPi-GP40 の有効化          |  |  |  |
| deviceid        | 2            | 1 - 247         | Modbus のスレーブアドレス       |  |  |  |
| pin_output      | 12           | 12, 14          | デジタル出力端子 GPIO 番号       |  |  |  |
| pin_input       | 13           | 13, 15          | デジタル/アラーム入力端子 GPIO     |  |  |  |
|                 |              |                 | 番号                     |  |  |  |

# 2.6. RPi-GP10 制御機能

# 2.6.1. デジタル入出力

8ch のデジタル入力の取得と 8ch のデジタル出力の設定を行う。デフォルトは負 論理のため 0N のときは LOW とする。デジタル入力は 500ms でポーリングを行い取 得した値を返す。

# 2.6.2. トリガー入力端子

トリガー入力機能を有効にすることで、トリガー端子の変化を検知したときに デジタル入力値を取得して値を返す機能。

## 2.6.3. ストローブ出力端子

ストローブ出力機能を有効にすることで、デジタル出力が変化したときに LOW 出力を行う。

## 2.7. RPi-GP40 制御機能

#### 2.7.1. アナログ入力機能

アナログ入力データを AD 変換した結果を取得する。入力レンジはチャンネル毎に $\pm 10V$ ,  $\pm 5V$ ,  $\pm 2.5V$ ,  $\pm 1V$ ,  $\pm 0.5V$  0-10V, 0-5V, 0-2.5V, 0-1V を選択できる。1 秒のポーリングを行い取得した値を返す。

#### 2.7.2. アラーム機能

指定したチャンネルに対してしきい値の上限下限値を設定する。AD 変換中にアラーム検知することができる。また、アラーム検知と同時にデジタル出力の LOW 出力を行う。

アラーム検知したときはアラームを無効へ変更し、その時の結果としてアラーム検知した要因と AD 値を返す。

# 3. Modbus 通信データアドレス仕様

#### 3.1. RPi-GP10

## 3.1.1. データアドレス

|            | アドレス    | データ形 | データ名称        |
|------------|---------|------|--------------|
|            |         | 式    |              |
|            | 1 - 8   |      | DO DO        |
|            | 9 - 16  |      | デジタル出力極性反転   |
| コイル(OX)    | 17 - 24 |      | デジタル入力極性反転   |
|            | 25      |      | トリガー入力機能     |
|            | 26      |      | ストローブ出力機能    |
| 入力ステータス    | 1 - 8   |      | DI           |
| (1X)       | 9 - 16  |      | DI(トリガー入力機能) |
| 入力レジスタ(3X) | -       |      |              |
| 保持レジスタ(4X) | 1       | I16  | ストローブ端子の保持時間 |

<sup>※</sup>データ形式 I16:16 ビット長整数、I32:32 ビット長整数、F:16 ビット長浮動小数点

## 3.1.2. コイルデータ

#### 3.1.2.1. DO

8ch のデジタル出力データの設定取得を行う。デフォルトは負論理で、ON のときLOW 出力となる。

#### 3.1.2.2. デジタル出力極性反転

8ch のデジタル出力の極性を反転する。ON で DO を ON のとき HIGH 出力となる。

# 3.1.2.3. デジタル入力極性反転

8ch のデジタル入力の極性を反転する。ONでDIがHIGTのときONとなる。

## 3.1.2.4. トリガー入力機能

トリガー入力機能を有効にする。有効設定後にトリガー端子の立ち下がりを検知したときにデジタル入力を取得し、DI(トリガー入力機能)で結果を取得できる。一度検知したら機能は OFF になる。

## 3.1.2.5. ストローブ出力機能

ストローブ出力機能を有効にする。DO 設定更新毎にストローブ端子を LOW 出力

する。

# 3.1.3. 入力ステータスデータ

## 3.1.3.1. DI

8ch のデジタル入力データを取得できる。デフォルトは負論理で、LOW のとき ON となる。

## 3.1.3.2. DI (トリガー入力機能)

トリガー入力検知したときのデジタル入力データを取得できる。

# 3.1.4. 入力レジスタデータ

データなし

# 3.1.5. 保持レジスタデータ

# 3.1.5.1. ストローブ端子の保持時間

ストローブ端子の LOW 出力の保持時間を設定できる。設定値 x100ms の時間保持する。設定範囲は、 $1\sim100$ 。デフォルトは 1。

## 3.2. RPi-GP40

## 3.2.1. データアドレス

|            | アドレス   | データ形 | データ名称              |
|------------|--------|------|--------------------|
|            |        | 式    |                    |
| コイル(OX)    | 1      |      | アラーム設定             |
| 入力ステータス    | 1      |      | アラーム検知ステータス        |
| (1X)       | 2 - 17 |      | アラーム検知結果           |
| 入力レジスタ(3X) | 1 - 8  | I16  | AD データ             |
|            | 9 - 16 | I16  | アラーム検知したときの AD データ |
| 保持レジスタ(4X) | 1 - 8  | I16  | 入力レンジ              |
|            | 9 - 32 | I16  | アラームしきい値           |

※データ形式 I16:16 ビット長整数、I32:32 ビット長整数、F:16 ビット長浮動小数点

# 3.2.2. コイルデータ

#### 3.2.2.1. アラーム設定

アラーム機能の有効/無効を設定する。アラーム検知したら自動で無効となる。

## 3.2.3. 入力ステータスデータ

# 3.2.3.1. アラーム検知ステータス

アラームを検知したときに ON となる。

#### 3.2.3.2. アラーム検知結果

各チャンネルのアラーム検知結果を取得できる。検知したときに ON となる。ch0 の下限/上限、ch1 の下限/上限・・・の順に割り当たる。

#### 3.2.4. 入力レジスタデータ

# 3.2.4.1. AD データ

1秒毎に取得した AD 変換値を取得できる。

## 3.2.4.2. アラーム検知したときの AD データ

アラーム検知したときに取得した AD データを取得できる。

# 3.2.5. 保持レジスタデータ

# 3.2.5.1. 入力レンジ

各チャンネルの入力レンジを設定できる。

| 設定値      | 入力レンジ    |
|----------|----------|
| 0(デフォルト) | ±10V     |
| 1        | ±5V      |
| 2        | ±2.5V    |
| 3        | ±1V      |
| 4        | ±0.5V    |
| 5        | 0 - 10V  |
| 6        | 0 - 5V   |
| 7        | 0 - 2.5V |
| 8        | 0 - 1V   |

# 3.2.5.2. アラームしきい値

各チャンネルのアラームしきい値を設定できる。 ch0 のヒステリシス/下限値/上限値、ch1 のヒステリシス/下限値/上限値・・・の順に割り当たる。

以上