Instalación

Viene configurado y vinculado a tu cuenta. Estos pasos sirven si lo cambiás de lugar o lo desenchufaste.

TV Digital Box (en tu TV)

1. Conectá el Digital Box al **HDMI de la TV** con el cable incluido.
2. Enchufá su **fuente** a un tomacorriente.
3. Prendé la TV y elegí esa **entrada HDMI** (botón *Input* o *Source*).
4. Aparece el logo y en menos de 2 minutos, el contenido.

D Display Desktop

1. Apoyalo en una superficie firme, bajo techo y sin sol directo.
2. Enchufá la **fuente original 5 V 3 A** en el conector de atrás.
3. Prende solo: aparece el logo y en menos de 2 minutos, el contenido.
4. Brillo: con la ruedita **MENU** del costado (recomendado 60–80 %).

W Cambiar el Wi-Fi

1. Desenchufá y volvé a enchufar el equipo.
2. Mientras se ve el logo y dice **“Conectando…”**, apretá **OK** en el control.
3. Elegí tu red, poné la clave y volvé con **Atrás**. El contenido arranca solo.

Si aparece un código en pantalla

El equipo no está vinculado. Entrá a **app.event-pix.com.ar** → **Pantallas** → **Vincular** y escribí el código. O mandanos una foto por WhatsApp y lo hacemos nosotros.

Cuidados: usá solo la fuente original, no tapes las ranuras, no lo abras y enchufalo en una zapatilla con protección. Desenchufarlo a la noche no le hace daño.

Soporte · lunes a sábado de 9 a 20 h
WhatsApp 362 454-7382

Solo mensajes, no recibe llamadas
displaydigital26@gmail.com

Cambiar lo que se ve

Desde el celular o la computadora, entrá a **app.event-pix.com.ar** con el **usuario y la contraseña** que te damos al instalar. Tu usuario: _____

PASO 1
Medios
Subí fotos y videos, horizontales o verticales según la pantalla.

PASO 2
Playlists
Armá una lista con lo que querés mostrar y cuánto dura cada cosa.

PASO 3
Pantallas
Tocá la foto de la pantalla → **Cambiar contenido** y elegí la playlist.

OPCIONAL
Programación
Elegí qué se ve según el día y la hora (desayuno, almuerzo, promo).

+ También podés

- **Apps:** clima, reloj, cotización del dólar, código QR, reseñas, texto que corre y videos de YouTube.
- Los cambios llegan en segundos. Sin internet, sigue mostrando lo último que bajó.

! Si algo no anda

Pantalla en negro	Esperá 2 minutos. Si sigue, desenchufá 10 segundos y volvé a enchufar.
Dice “Sin conexión”	Revisá que el Wi-Fi del local ande. Para cambiar la red, ver “Cambiar el Wi-Fi” al dorso.
Pantalla de diagnóstico	No hace falta tocar nada: vuelve a intentar sola cada 5 minutos.
No se ve lo que cargué	Revisá en **Pantallas** qué tiene asignado y en **Programación**, el horario.
La TV no muestra nada	Revisá la entrada HDMI y que el cable esté bien puesto.

¿Sigue sin andar? Mandanos por WhatsApp **una foto de la pantalla** y contanos qué pasó. Respondemos dentro de las 24 h hábiles.