HURTIGKORT · VINDTUNNEL (ANNET LABUTSTYR)

Vindtunnelvifte

SINAMICS V20 1AC 230 V, 0,75 kW · trefase viftemotor i trekant · § = avsnitt på nettsiden

Hele siden: **skann QR-koden** eller gå til **ravo10.github.io/USN-kongsberg-lab-mech** → Equipment → Other.

⚠ **IKKE SATT I DRIFT ENNÅ.** Ikke kjør viften før installasjonen er godkjent av elektriker og labansvarlig.

SIKKERHET

- Hold hender, hår og løse ting **unna viften**
- **NØDSTOPP** (rød sopp) bryter strømmen til omformeren
- Aldri over **50 Hz** (blader og lagre)
- Etter avslått strøm: **vent 5 min** før omformeren åpnes

A. Start §5

1. Tunnel og viftevern fritt, ingenting løst i innløpet.
2. Turtallsknappen på **minimum**, RUN-bryteren **av**.
3. Nødstopp ute, trykk **START** (omformeren får strøm, skjermen lyser, ingen feil).
4. RUN-bryteren **på**.
5. Skru turtallsknappen **sakte** opp.

B. Stopp §5

6. Skru knappen ned, RUN-bryteren **av** (viften rampes ned på ca. 20 s).
7. Nødsituasjon: trykk **NØDSTOPP**. Etter tilbakestilling starter viften **ikke** igjen før RUN er slått av og på.
8. Etter bruk: nødstopp inn eller strømmen av.

E. Motorledninger (for elektriker) §3–4

V20 U	Svart + rød
V20 V	Blå + oransje
V20 W	Brun + grå
PE	Gul/grønn
Termokontakt	2 × lysegrønn → relé K1

C. Innstillinger i omformeren §5

Turtallsknapp	0–10 V = 0–50 Hz
Min / maks	5 Hz / **50 Hz**
Rampe opp / ned	15 s / 20 s
Styring	Kvadratisk U/f (viftemakro AP020)
Vis strøm	r0027 (A)
Hele parameterlisten	målearket, arket **V20 Wiring**

D. Feil §5

F85	Motoren for varm (termokontakt). La den kjøle seg, trykk så **RESET**.
Starter ikke	Nødstopp ute? START trykket? RUN på? Feil på skjermen?
Feil retning	Stopp. Elektriker bytter to motorfaser.
Annen F-kode	Noter koden, slå av, si fra til labansvarlig.

F. Før første kjøring §6

☐ Isolasjonstest 500 V bestått
☐ Koblingen godkjent av elektriker
☐ Rotasjonsretning sjekket ved ca. 10 Hz
☐ Test av termofeil: F85 vises, RESET virker
☐ Nødstopptest: ingen omstart før RUN av/på
☐ Strøm ved 50 Hz notert (r0027) og motordata oppdatert