

තර්මල් ප්‍රින්ටර් (Thermal Printer - Bluetooth / USB) සම්බන්ධ කර ගැනීමේ උපදෙස් මාලාව

මෙම උපදෙස් මාලාව මගින් ඔබගේ ජංගම දුරකථනය හෝ ටැබ්ලට් (Tablet) උපාංගය හරහා Wholesale Management System එක සමඟ බ්ලූටූත් (Bluetooth) හෝ USB තර්මල් ප්‍රින්ටරයක් සම්බන්ධ කර බිල්පත් ප්‍රින්ට් කර ගන්නා ආකාරය පියවරෙන් පියවර පෙන්වා දෙයි.

අවශ්‍ය මූලික දේවල් (Prerequisites)

- Google Chrome හෝ වෙනත් වෙබ් බ්‍රව්සරයක් සහිත Android දුරකථනයක් හෝ ටැබ්ලට් එකක්.
- බ්ලූටූත් (Bluetooth) හෝ USB පහසුකම සහිත තර්මල් ප්‍රින්ටරයක් (58mm හෝ 80mm).
- සිස්ටම් එක (Server) ක්‍රියාත්මකව පවතින අතර එය ඔබගේ Wi-Fi ජාලයට සම්බන්ධ වී තිබේ.

පියවරෙන් පියවර ක්‍රියාත්මක කරන ආකාරය

පියවර 1: ප්‍රින්ටර් ඇප් එක (App) ස්ථාපනය කර ගැනීම

- ඔබගේ Android දුරකථනයේ **Google Play Store** විවෘත කරන්න.
- සෙවුම් තීරුවේ (Search) "Bluetooth Print" (Mate Tech විසින් නිපදවන ලද) ලෙස ටයිප් කර සෙවුම් කරන්න.
- මෙම ඇප් එක ඔබගේ දුරකථනයට බාගත කර ස්ථාපනය (Install) කර ගන්න.

පියවර 2: ප්‍රින්ටරය දුරකථනය සමඟ සම්බන්ධ කිරීම (Pairing)

- ඔබ භාවිතා කරන්නේ බ්ලූටූත් (Bluetooth) ප්‍රින්ටරයක් නම්:
 - ප්‍රින්ටරය ක්‍රියාත්මක කරන්න (Turn ON).
 - දුරකථනයේ **Settings -> Bluetooth** (හෝ **Connected Devices**) වෙත යන්න.
 - නව උපාංග සෙවීම (Scan) කරන්න. එහිදී දිස්වන ඔබගේ ප්‍රින්ටරයේ නම (උදාහරණ: MPT-II, POS-58, RT Printer) තෝරා සම්බන්ධ කරන්න (Pair).
 - එහිදී මුරපදයක් (PIN) ඉල්ලුවහොත් **0000** හෝ **1234** ඇතුළත් කරන්න.
- ඔබ භාවිතා කරන්නේ USB ප්‍රින්ටරයක් නම්:
 - OTG කේබලයක් (OTG Adapter) ආධාරයෙන් ප්‍රින්ටරය ඔබගේ Android දුරකථනයට කෙලින්ම සම්බන්ධ කරන්න.

පියවර 3: Bluetooth Print ඇප් එක සකස් කිරීම

- ස්ථාපනය කරගත් **Bluetooth Print** ඇප් එක විවෘත කරන්න.
- වම්පස ඉහළ කෙළවරේ ඇති ඉරි කැලි තුන (Menu) ක්ලික් කර **Settings** වෙත යන්න.
- **Search & Connect Printer** යන්න තෝරන්න:
 - ඔබගේ ප්‍රින්ටරය අනුව **Bluetooth** හෝ **USB** තෝරන්න.
 - ලැයිස්තුවෙන් ඔබගේ ප්‍රින්ටරයේ නම තෝරා සම්බන්ධ කරන්න.
- ප්‍රින්ටරය ක්‍රියා කරන්නේදැයි බැලීමට **"Print Test Page"** යන්න ක්ලික් කරන්න.
- නැවතත් Settings මෙනුවට පැමිණ, පහළට ගොස් **"Browser Print"** (හෝ Web Print Integration) කියන Setting එක **Enable** කරන්න (ක්ලික් කර ක්‍රියාත්මක කරන්න).

IMPORTANT:

ඇප් එක ඇතුළත Browser Print කියන Setting එක ක්‍රියාත්මක නොකළහොත්, සිස්ටම් එක හරහා ප්‍රින්ට් කිරීමට නොහැකි වේ.

පියවර 4: සිස්ටම් එක (Website) විවෘත කිරීම

- ඔබගේ දුරකථනය, සිස්ටම් එක ක්‍රියාත්මක වන පරිගණකය සම්බන්ධ වී ඇති එම Wi-Fi ජාලයටම (Wi-Fi Network) සම්බන්ධ කරන්න.
- දුරකථනයේ **Google Chrome** බ්‍රව්සරය විවෘත කරන්න.
- සිස්ටම් එක ක්‍රියාත්මක වන පරිගණකයේ Local IP ලිපිනය (උදාහරණ: **http://192.168.1.100:5173**) ඇතුළත් කර සිස්ටම් එකට ලොග් වෙන්න.

NOTE:

ජංගම දුරකථනයෙන් පිවිසීමේදී localhost භාවිත නොකරන්න. පරිගණකයේ LAN IP ලිපිනය ඇතුළත් කරන්න.

පියවර 5: බිල්පතක් ප්‍රින්ට් කිරීම

- සිස්ටම් එකේ POS checkout සාර්ථක වූ අවස්ථාවේදී හෝ ඕනෑම ඉන්වොයිස් එකක් (Invoice) විවෘත කර ගන්න.
- ඉහළ මෙනුවේ කොළ පාටින් ඇති **"Bluetooth Print"** බොත්තම ක්ලික් කරන්න.
- එවිට ස්වයංක්‍රීයව ඔබගේ දුරකථනයේ ඇති Bluetooth Print ඇප් එක විවෘත වී බිල්පත ප්‍රින්ට් වනු ඇත.
- ප්‍රින්ට් වීම අවසන් වූ පසු, දුරකථනයේ Back බොත්තම ඔබා නැවත සිස්ටම් එක වෙත පිවිසෙන්න.