Порядок и последовательность проведения приемосдаточных и периодических испытаний (ГОСТ Р 53300-2009):

- 1. Приемо-сдаточные испытания проводятся после завершения монтажа, обкатки вентагрегатов, регулировки инженерного оборудования, проведения огнезащитных работ, паспортизации систем.
- 2. При испытаниях инициирование действия систем противодымной вентиляции должно производиться наладочной организацией в требуемом сочетании взаимодействия систем. При отсутствии данных о порядке срабатывания систем приточновытяжной противодымной вентиляции допускается инициировать работу систем в автоматическом режиме управления при предварительном обесточивании электроприемников систем автоматического пожаротушения, аварийной сигнализации, речевого оповещения и т.п.
- 3. Контроль фактических параметров систем вытяжной противодымной вентиляции должен производиться на дымоприемных устройствах наиболее удаленных от вентиляторов участках сетей.
- 4. В надземных незадымляемых лестничных клетках типа H2 измерения избыточного давления должны выполняться в два этапа:
 - все двери лестничной клетки закрыты, измерения производятся на закрытых дверях нижнего и верхнего этажей;
 - все двери лестничной клетки закрыты, за исключением двери на этаже, ведущем из здания наружу, измерения производятся на закрытой двери смежного этажа, расположенного выше от этажа, оборудованного выходом из здания наружу.