



Herramientas computacionales para el diseño y modelación de cauces
Modelación hidráulica 2D con HEC-RAS y RAS Mapper
Mapificación general

0. Conceptos generales


RAS Mapper dispone de diferentes tipos de mapas para la visualización de los resultados obtenidos de la modelación:

- ✓ Profundidad de lámina de agua
- ✓ Gradientes de Conectividad entre Celdas
- ✓ Limite de la zona inundada
- ✓ Elevación inversa o cota
- ✓ Velocidad
- ✓ Esfuerzo Cortante
- ✓ Número de Courant
- ✓ Número de Froude
- ✓ Porcentaje de Tiempo Inundado
- ✓ Tiempo de Permanencia del Flujo
- ✓ Profundidad x Velocidad
- ✓ Profundidad x Velocidad²
- ✓ Hora de Llegada
- ✓ Recesión
- ✓ Duración de Inundación
- ✓ Celdas Inundadas
- ✓ Potencia de la Corriente



1. Profundidad de lámina de agua (Depth)

Calcula la diferencia entre la elevación de la lámina de agua y la cota de terreno. En el sistema internacional de unidades, este resultado es presentado en metros. Opcionalmente, el usuario podrá observar los gradientes de conectividad entre celdas.

En Results - activar tr2_33yr - Depth. En la parte superior de la ventana de resultados, oprimir en Max.




Para la visualización correcta de los resultados es necesario ajustar la rampa de color al rango de profundidades del cauce sinuoso dominante, para el ejercicio corresponde a valores entre 0 y 1.5 metros debido a que esta es la altura de diseño. Doble clic en Depth (Max) – Surface – Edit. Opcionalmente podrá incluir la impresión de contornos o líneas con igual valor de profundidad, por ejemplo cada 0.5 metros, definir transparencia para visualizar el modelo de terreno bajo el espejo de agua y actualizar el rango de valores de la interpolación utilizando la opción *Update per Screen*.




Visualice los resultados en la zona de inicio y entrega. Observará que en la zona de entrega aparece un remanso debido a la condición de frontera utilizada aguas abajo, definida con la profundidad normal del flujo y calculada a partir de la pendiente del fondo del cauce, correspondiente a 0.0008969 m/m. Para optimizar el proceso de cálculo se recomienda definir la condiciones de frontera aguas abajo a partir de los valores de elevación de lámina (Stage Hydrograph) observados en la sección natural de entrega, correspondientes a la creciente de diseño transitada.


Inicio



Entrega



Adicionalmente, desde la ventana de propiedades (doble clic en Depth) podrá activar diferentes casillas para la visualización de: Conectividad hidráulica entre celdas, Flechas de gradiente de dirección de flujo entre celdas, Profundidad de lámina en cada celda, Flechas perpendiculares de velocidad para cada cara de celda, Centroide de localización de elevación mínima de lámina de agua. Todas estas propiedades podrán ser visualizadas dinámicamente al realizar la visualización de cada instante de tiempo y al vuelo ubicando el puntero del mouse sobre cualquier ubicación del mapa.






Additional Options

- ☐ Plot 2D Hydraulic Connectivity
- ☒ Plot 2D Water Surface Gradient (Arrow: WSEL High->Low)
- ☒ Draw Map Values
- ☐ Draw Perpendicular Face Velocities
- ☒ Face Low-Elevation Centroid
- ☐ Display Arrival Times as Dates



Visualización dinámica: RAS Mapper permite la visualización dinámica de resultados para cada instante de tiempo calculado a partir de la definición realizada en el plan de datos para modelación (para el ejemplo, cada 15 min). En la parte superior de la ventana de resultado encontrará diferentes opciones que le permitirán visualizar la envolvente de máximo y mínimos, la barra de desplazamiento de intervalos de tiempo para resultados y el ícono de configuración de velocidad de reproducción.



2. Límite de zona inundada (Inundation Boundary)

Corresponde al polígono que delimita la zona máxima inundada. Puede ser exportado a diferentes formatos, incluidos los archivos de forma shapefile.

Clic derecho en el grupo de resultados del plan tr2_33yr – Add New Results Map Layer... Seleccionar el mapa requerido y actualizar el rango de valores de la interpolación utilizando la opción *Update per Screen*. Para el ejercicio corresponde a un área de 60.5 hectáreas inundadas. Para realizar la exportación, clic derecho en *Inundation Boundary* – *Export Layers* – *Save Features to Shapefile*.



The screenshot shows the RAS Mapper interface. On the left, the 'Results' panel lists various output layers for the 'tr2_33yr' plan. The 'Inundation Boundary (Max Value_0)' layer is highlighted. A right-click context menu is open over this layer, showing options like 'Layer Properties', 'Open Attribute Table', and 'Export Layer'. The 'Export Layer' option is expanded, showing 'Save Features to Shapefile' as the selected option. In the background, a map view shows a river with a blue inundation boundary. A 'depth - Layer Properties' dialog box is also visible, showing the source file path and a table of feature statistics.

FID	Feature	Count	Length	Area	Range Min	Range Max
0	PolygonXY	36192	12883.1415716	605233.112781	0	Max

3. Elevación inversa o cota (Water surface elevation – WSE)

Corresponde a la cota de elevación de la lámina de agua, para sistema internacional de unidades en metros sobre nivel del mar, referido al sistema de proyección de coordenadas utilizado para la georrefenciación del terreno.



En Results - activar tr2_33yr – WSE. En la parte superior de la ventana de resultados, oprimir en Max. Desde las propiedades del mapa (doble clic en WSE), definir los valores de la rampa de colores entre la cota mínima y máxima de terreno. Para el cauce dominante corresponde del fondo o Thalweg en la entrega y la corona al inicio del cauce dominante. El rango de elevaciones puede ser manualmente seleccionando la superficie de terreno y localizando el puntero del mouse sobre las zonas indicadas (Para el ejercicio: cota mínima 64.5msnm, cota máxima 72msnm) o mediante la opción *Update per Screen*..



4. Velocidad del flujo (Velocity)


Para sistema internacional de unidades en m/s.

En Results - activar tr2_33yr – Velocity. En la parte superior de la ventana de resultados, oprimir en Max. Desde las propiedades del mapa (doble clic en Velocity), definir los valores de la rampa de colores entre 0.0 y 2.0m/s, rango utilizado para el diseño de la sección dominante.




Observe los resultados al inicio y la entrega incluyendo los rótulos por cada celda y contornos cada 0.5m/s.

Inicio




Entrega



4. Velocidad del flujo (Velocity)




Video de resultados utilizando renderizado horizontal.



4. Velocidad del flujo (Velocity)




RAS Mapper permite además, la visualización de flechas de dirección de flujo y el seguimiento de partículas para cualquier instante de tiempo. Esta opción no se encuentra disponible para envoltentes de máximos o mínimos.





5. Esfuerzo cortante (Shear Stress)

Corresponde al esfuerzo ejercido por el fluido en función de la profundidad de lámina de agua, el radio hidráulico y la pendiente de fricción. Para sistema internacional de unidades se presenta en N/m^2 .


Por defecto, RAS Mapper incluye automáticamente los mapas de resultado relacionados con Profundidad, Elevación inversa y Velocidad. Para visualizar otros mapas adicionales, clic derecho en el grupo de resultados del plan tr2_33yr – *Add New Results Map Layer...* Seleccionar el mapa correspondiente al esfuerzo cortante y activar la casilla Maximum. En la ventana principal de visualización, activar y desactivar el mapa para recalcular el mapa requerido.



Opcionalmente podrá agregar o modificar multiples mapas de resultados para cualquier plan ejecutado. Clic derecho en el plan tr2_33yr – Manage Results Map Layers...




Para la visualización correcta de los resultados dentro de los valores mínimos y máximos de cortante obtenido, actualizar el rango de valores de la interpolación utilizando la opción *Update per Screen*.



6. Número de Courant

Valor adimensional que representa el criterio para evaluar el espaciamiento entre las secciones transversales o el tamaño de las caras de las celdas de la malla y la velocidad de onda del flujo. En general, el intervalo de cálculo definido debe ser igual o inferior al tiempo que el agua necesita para moverse de una sección o de una celda a otra.

Clic derecho en el grupo de resultados del plan tr2_33yr – Add New Results Map Layer... Seleccionar el mapa requerido y actualizar el rango de valores de la interpolación utilizando la opción *Update per Screen*.




7. Número de Froude

Representa la relación de las fuerzas gravitacionales entre las fuerzas inerciales y puede ser utilizado para revisar preliminarmente el tipo de régimen de flujo que ocurre en las diferentes zonas del modelo. HEC-RAS calcula este valor para la zona del canal principal y para la sección completa, si cualquiera de los dos valores calculados es mayor que 0.94, el programa automáticamente verifica el régimen de flujo para obtener una mejor aproximación de la profundidad crítica usando el método de la energía específica mínima.

$$NF = \frac{v}{\sqrt{g D}} = \frac{v}{\sqrt{\frac{g D \cos(\theta)}{\alpha}}} = \frac{v}{\sqrt{g \frac{A}{T}}}$$

Según su valor, el flujo puede ser clasificado como subcrítico, crítico o supercrítico. $F < 1$: Flujo subcrítico, $F = 1$: Flujo crítico, $F > 1$: Flujo supercrítico. En la ecuación, V: Velocidad media del flujo en la sección, g: Aceleración de la gravedad, D: Profundidad hidráulica $D = A / T$, A: Área de la sección, T: Ancho superficial, α : Factor de corrección de la energía cinética o coeficiente de Coriolis, $\cos \theta$: Corrector de la energía potencial debida al ángulo de la pendiente del fondo, θ : Ángulo de inclinación del fondo en grados.


Clic derecho en el grupo de resultados del plan tr2_33yr – Add New Results Map Layer... Seleccionar el mapa requerido y actualizar el rango de valores de la interpolación utilizando la opción *Update per Screen*. Como se observa en la zona central del canal, los valores obtenidos son menores $NF < 1$, correspondiente a régimen de flujo subcrítico.



8. Porcentaje de tiempo inundado (Percent time inundated)

Este mapa representa la cantidad de tiempo que el área o la celda es inundada como porcentaje del tiempo total definido en el intervalo de tiempo de la modelación. (%)


Clic derecho en el grupo de resultados del plan tr2_33yr – Add New Results Map Layer... Seleccionar el mapa requerido y actualizar el rango de valores de la interpolación utilizando la opción *Update per Screen*. Para visualizar correctamente este mapa, es necesario ejecutar la opción *Compute/Update Sored Map (Map files up to date.)*



9. Tiempo de permanencia del flujo (Residence time)

Este mapa representa el tiempo de residencia del flujo en horas por celda hasta cada instante de tiempo. (horas)


Clic derecho en el grupo de resultados del plan tr2_33yr – Add New Results Map Layer... Seleccionar el mapa requerido y actualizar el rango de valores de la interpolación utilizando la opción *Update per Screen*. Como se observa en la zona de inicio central del canal, los valores obtenidos son cercanos a 10 horas, correspondiente a 1 hora más respecto al tiempo completo incluido en el hidrograma de entrada, cuyos pulsos corresponden a una duración acumulada de 9 horas.



10. Profundidad x velocidad (Depth x Velocity)

Este mapa representa la capacidad del flujo para producir condición de riesgo por volcamiento o arrastre. En modelos 2D, la profundidad es multiplicada por la media de las velocidades obtenidas a lo largo de cada cara de celda. (m^2/s)


Clic derecho en el grupo de resultados del plan tr2_33yr – Add New Results Map Layer... Seleccionar el mapa requerido y actualizar el rango de valores de la interpolación utilizando la opción *Update per Screen*. Se puede crear un mapa de valores máximos dando clic derecho en la capa – Edit Map Parameters – Maximum. Es necesario ejecutar la opción *Compute/Update* para recalcular los valores de la envolvente.



11. Profundidad x velocidad² (Depth x Velocity²)

Este mapa representa la capacidad de cambio en el flujo para producir condición de riesgo por volcamiento o arrastre. En modelos 2D, la profundidad es multiplicada por la media de las velocidades obtenidas a lo largo de cada cara de celda. (m^3/s^2)

Clic derecho en el grupo de resultados del plan tr2_33yr – Add New Results Map Layer... Seleccionar el mapa requerido y actualizar el rango de valores de la interpolación utilizando la opción *Update per Screen*. Se puede crear un mapa de valores máximos dando clic derecho en la capa – Edit Map Parameters – Maximum. Es necesario ejecutar la opción *Compute/Update* para recalcular los valores de la envolvente.



12. Tiempo de llegada (Arrival time)

Calcula el tiempo en horas o días a partir del cual se excede un valor de profundidad especificado. Por ejemplo, el tiempo a partir del cual se exceden 1.5 metros de profundidad correspondiente a la zona de remanso en la entrega del canal.
(horas o días)

Clic derecho en el grupo de resultados del plan tr2_33yr – Add New Results Map Layer...
Seleccionar el mapa requerido y actualizar el rango de valores de la interpolación utilizando la opción *Update per Screen*.

Results Map Parameters

Map Type (select one)

- Water Surface Elevation
- Velocity
- Flow (1D Only)
- Inundation Boundary
- Depth
- Courant
- Froude
- Residence Time (2D Only)
- Shear Stress
- Depth * Velocity
- Depth * Velocity^2
- Arrival Time**
- Arrival Time (Max)
- Recession
- Duration
- Percent Time Inundated
- Stream Power
- Wet Cells

Parameters

Start Time at: 05MAR2016 00:15:00

☒ Start of simulation

☐ Offset from start of simulation

☐ Fixed date/time (08JUL1995 17:00:00)

☐ Use Depth Threshold as Delta from Start

Unsteady Profile

☒ Hours

☐ Days

Parameters

Threshold Depth: 1.5

Map Output Mode

Generated for Current View (in memory)

☐ Raster (with Associated Terrain)

☐ Point Feature Layer:

Stored (saved to disk)

☒ Raster based on Terrain: Terrain

☐ Point Feature Layer:


☐ Polygon Boundary at Value: 0

Layer Name: Arrival Time


Map Type: A Map layer will be created for The time (from a specified Start Time) for water to reach a specified flood depth.
Map Mode: Map results are computed using the specified Terrain and stored to disk.

Save Map **Cancel**

Mapa obtenido.




Para esta opción, existe un mapa independiente de valores máximos denominado Arrival Time (Max)



13. Recesión (Recession)

Calcula el tiempo en horas o días en el que la altura de lámina de agua está por debajo un valor de profundidad especificado. Por ejemplo, el tiempo que la lámina de agua está por debajo de 1.5 metros de profundidad. (horas o días)


Clic derecho en el grupo de resultados del plan tr2_33yr – Add New Results Map Layer... Seleccionar el mapa requerido y actualizar el rango de valores de la interpolación utilizando la opción *Update per Screen*. Se puede crear un mapa de valores máximos dando clic derecho en la capa – Edit Map Parameters – Maximum. Es necesario ejecutar la opción *Compute/Update* para recalculer los valores de la envolvente.



14. Duración de la inundación (Duration)

Calcula el tiempo total inundado a partir de un instante de tiempo especificado. (horas o días)


Clic derecho en el grupo de resultados del plan tr2_33yr – Add New Results Map Layer... Seleccionar el mapa requerido y actualizar el rango de valores de la interpolación utilizando la opción *Update per Screen*.



15. Celdas inundadas (Wet cells)

Muestra las celdas inundadas y su profundidad específica a partir de una profundidad especificada. (metros)


Clic derecho en el grupo de resultados del plan tr2_33yr – Add New Results Map Layer... Seleccionar el mapa requerido y actualizar el rango de valores de la interpolación utilizando la opción *Update per Screen*.



16. Potencia de la corriente (Stream power)

Esta potencia es calculada como la media de las velocidades por la media de los esfuerzos cortantes. Puede ser interpretada como la capacidad de arrastre del flujo de los materiales del fondo y las partículas suspendidas. ($\text{N/m}^2 \text{ s}$)

Clic derecho en el grupo de resultados del plan tr2_33yr – Add New Results Map Layer... Seleccionar el mapa requerido y actualizar el rango de valores de la interpolación utilizando la opción *Update per Screen*.



Tareas a realizar por cada estudiante

- ✓ Repita el procedimiento anterior para visualizar los resultados obtenidos para el periodo de retorno de 100 años.
- ✓ Realice la modelación completa correspondiente al límite geográfico del corredor del cauce diseñado y de la zona natural aguas abajo.
- ✓ Realice la modelación completa correspondiente al límite geográfico de toda la zona LIDAR que incluye el tramo natural aguas arriba, aguas abajo y el cauce lateral.
- ✓ Compare los resultados obtenidos para cada área de drenaje 2D utilizada y para los periodos de retorno de 2.33 y 100 años. Profundidad y elevación inversa de la lámina de agua, borde libre, velocidad, esfuerzo cortante, potencia de la corriente y # Courant, #Froude.
- ✓ Reducir y aumentar el tamaño de las celdas de la grilla, realizar el refinamiento a partir de regiones, ejecutar la modelación y comparar los resultados con las modelaciones anteriores.

Contenido creado por: r.cfdtools@gmail.com
<https://github.com/rcfdtools>

Licencia, cláusulas y condiciones de uso en:
<https://github.com/rcfdtools/R.HydroTools/wiki/License>

