# KONTRONIK





KOSMIK 160 HV - KOSMIK 200 HV COOL KOSMIK 160 HV - COOL KOSMIK 200 HV



### **Telemetrie integriert | Telemetry intigrated**

KOSMIK 170 HV-I - KOSMIK 210 HV-I
COOL KOSMIK 170 HV-I - COOL KOSMIK 210 HV-I
COOL KOSMIK 250 HV-I
DuoCOOL KOSMIK 300 HV-I - WaterCOOL KOSMIK 300 HV-I

Bedienungsanleitung | Operation Manual

Stand: Oktober 2022 | Effective: October 2022



Inha	tsverzeichnis		6.	Indetriebnanme	/
			6.1	Übersicht und Funktion der Modi	7
1.	Definitionen	2	7.	Modusprogrammierung	7
1.1	Lieferumfang	2	7.1	Modus 1 - APM	7
2.	Sicherheitshinweise	2	7.2	Modus 2 - Segler (mit Bremse)	7
3.	Grundlagen	3	7.3	Modus 3 - Motorflug / Boot (o. Bremse	e) 8
3.1	Sender vorbereiten, Gaskurve	3	7.4	Modus 4 - Helikopter	8
3.2	Modus Programmierung	3	7.5	Modus 6 - Vorwärts / Rückwärts	10
3.3	Sanftanlauf	3	7.6	Modus 7 - Drehrichtungsumkehr	10
3.4	Tiefentladungsschutz	3	7.7	Modus 10 - BEC Spannung	10
4.	Allgemeines	4	8.	Telemetrie	11
4.1	Eigenschaften	4	8.1	Modus 8 - Telemetrie Port 1	11
4.2	Kühlung und Befestigung	4		(Gilt nur für HV-I Varianten)	
4.3	BEC / Betrieb ohne BEC	5	8.2	Modus 9 - Telemetrie Port 2	12
4.4	Ringkern	5		(Gilt nur für HV-I Varianten)	
4.5	Aktiver Freilauf	5	8.3	KONTRONIK Protokoll	12
4.6	Teillastfestigkeit	5	9.	Update	12
4.7	Sensorlose Kommutierung	5	10.	Bluetooth Kopplung	12
4.8	Variable Taktfrequenz	5	11.	Logging	12
4.9	Schutzmechanismen	5	12.	Fehlerbehebung	13
4.10	Heli Modus	6	13.	Technische Hilfe, Beratung, Hotline	13
4.11	Autorotation AR (Bail-out)	6	13.1	Recycling	13
5.	Anschuss der Kabel	6	13.2	Gewährleistung	13
5.1	BEC-Kabel	6	14	Kabelverlegung des KOSMIK	27
5.2	Motor Kabel	6	15.	Meldungen und deren Auswirkungen	28
5.3	Sensoranschlüsse	7		•	

#### 1. Definitionen

APM Auto-Progra	ammier-Modus
EMK Elektromoto	orische Kraft
AR Autorotation	n/Bail-out
BEC Battery Elin	ninating Circuit (Schaltung
zur Versorg	gung des Empfängers aus
dem Antriel	bsakku)
KOSMIK KOSMIK D	rehzahlsteller
Taster Bedienknop	of zur
Modusprog	rammierung
LED Leuchtdiod	e / Kontrollleuchte
Modus (Modi) Betr	iebsart / Programm
Parameter	veränderbarer Wert
Pitch Blatt-Anste	llwinkel (Rotor)
Oberseite siehe Abbil	dung unter Punkt 5
Unterseite siehe Abbil	dung unter Punkt 5

#### 1.1 Lieferumfang

- 1. 1 x KOSMIK Drehzahlsteller
- 2. 1 x Kurzschlussschutz (inkl. Befestigung)
- 3. 2 x BEC Kabel
- 4. 1 x Telemetriekabel mit JR Stecker (Gilt nur für HV-I Varianten)
- 1 x Telemetriekabel mit mini JST Stecker (Gilt nur für HV-I Varianten)
- 1 Satz Akkukabel
   (2 Stück Rot / Schwarz) einseitig mit Kabelschuhen konfektioniert, Gegenseite abisoliert und verzinnt

#### 7. 1 Satz Motorkabel

(3 Stück – Gelb oder schwarz) einseitig mit Kabelschuhen konfektioniert, Gegenseite abisoliert und verzinnt

- 8. 5 x Schraube (M5 x 10 mm)
- 9. 5 x selbstsichernde Mutter (M5)
- 10. 10 x Unterlegscheiben (M5)
- 11. 5 x Schrumpfschlauch
- 12. 1 x Schraubenpack bei COOL Variante
   2 x Schraubenpack bei DuoCOOL
   Variante
- 13. 1 x Lüfter bei COOL Variante 2 x Lüfter bei DuoCOOL Variante

#### 2. Sicherheitshinweise

Der KOSMIK ist ein Produkt, das ausschließlich für den Modellbaubetrieb vorgesehen ist. Keinesfalls darf der KOSMIK in bemannten Anwendungen eingesetzt werden!

Um ein Überhitzen des Reglers zu verhindern ist grundsätzlich auf gute Kühlung zu achten. Gegebenenfalls einen Kühlkörper auf der Oberseite des KOSMIK befestigen!

- Aus Sicherheitsgründen muss der KOSMIK nur mit einer ausreichend dimensionierten Stromschutz im Akkustromkreis betrieben werden. Eine entsprechender, Träger Kurzschlussschutz ist im Lieferumfang enthalten.
- Beim Anschließen von Motor und Antriebsakku

an den Regler ist auf ausreichenden Sicherheitsabstand zu allen beweglichen Teilen (Schraube, Propeller oder Rotor) zu achten, da es durch Fehlbedienung oder elektrischen Defekt zum unbeabsichtigten Anlaufen des Motors kommen kann. Ein anlaufender Elektromotor mit Schraube, Propeller oder Rotor, kann erhebliche Verletzungen verursachen. Bei Inbetriebnahme des Reglers ist darauf zu achten, dass Sach- und Personenschäden ausgeschlossen sind.

- Den Regler niemals im laufenden Betrieb vom Akku trennen.
- Um eine Beschädigung zu vermeiden, bei Inbetriebnahme den Regler vor elektrostatischer Entladung schützen ggf. auf ausreichende Erdung achten.
- Ein beschädigter Regler (z.B. durch Feuchtigkeit, mechanische oder elektrische Einwirkung) darf keinesfalls weiter verwendet werden, da es ansonsten jederzeit zum Ausfall des Reglers kommen kann.
- Der Regler darf nur an Akkus betrieben werden.
   Ein Betrieb an Netzgeräten ist nicht zulässig.
- Der Regler darf in keinem Fall an das 230V Wechselstromnetz angeschlossen werden.
- Bei Akkus mit hoher Kapazität muss unbedingt auf ausreichende Kühlung des Reglers geachtet werden.
- Eine Verlängerung der Akku- oder Motorkabel kann die EMV-Eigenschaften beeinflussen. Eine Verlängerung der Kabel erfolgt auf eigenes Risiko.
- Bei Strommessungen ist ein Zangenamperemeter zu verwenden. Ein eingeschleiftes Messgerät oder -shunt kann den Regler beschädigen.
- Bei Verwendung des BEC (Schaltung zur Versorgung des Empfängers aus dem Antriebsakku) muss aus Sicherheitsgründen immer zusätzlich ein geladener, ausreichend großer Empfängerakku verbaut werden (siehe: BEC 4.3). Fehlfunktionen, z.B. durch Kabelbruch, Kurzschluss, Wackelkontakt oder Ausfall eines BEC-Bauteils, führen sonst zum Ausfall der gesamten Empfangsanlage.

#### 3. Grundlagen

Die KOSMIK Regler verfügen über eine Modusprogrammierung. Der jeweils gewählte Modus stellt die für den Betriebszustand benötigten Parameter selbst ein. Eine Programmierung der einzelnen Parameter entfällt im Normalbetrieb. Sollten andere Parameter für einzelne Betriebszustände gewünscht werden, können diese mittels der KONTRONIK Programmiereinheit verändert werden.

### 3.1 Gaskurve im Sender zur Vorbereitung der Reglerprogrammierung

Im Sender wird auf den für das Gas festgelegten Kanal eine linear ansteigende Gasgerade von 0% bis 100% eingestellt.

Der Gaskanal kann auf einen Knüppel, Schalter oder Schieberegler gelegt werden.

### 3.2 Programmierung des gewünschten Modus im Regler

Beim Programmieren des gewünschten Modus lernt der Regler den am Sender zur Verfügung stehenden Gasweg ein (0–100%). Alle weiteren, für den gewählten Modus notwendigen Parameter stellt der KOSMIK automatisch ein.

Für die Programmierung der Modi sind unterschiedliche Schritte notwendig. Die Vorgehensweise entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Text in dieser Anleitung.

Bitte beachten Sie, Modus 1 bis 6 können nur über die Modusprogrammierung, nicht über die KONTRONIK Programmiereinheit, programmiert werden.

#### 3.3 Sanftanlauf

Mittels Sanftanlauf erhöht der Regler innerhalb der eingestellten Zeit die Motordrehzahl. Die Zeit für das Hochlaufen von 0% auf 100% kann über die KONTRONIK Programmiereinheit zwischen 8 und 60s frei eingestellt werden (default: 12 s). Je höher der festgelegte Prozentsatz des Gaskanals am Sender ist, desto höher ist die eingeregelte Drehzahl.

KONTRONIK empfiehlt, für ein gutes Regelverhalten eine Regleröffnung von ca. 80% im Sender (100% entspricht dem vollen Knüppelweg). Damit ist gewährleistet, dass der Regler über ausreichende Reserve verfügt, um die abfallende Akkuspannung zu kompensieren.


#### 3.4 Tiefentladungsschutz

Die KOSMIK Regler sind mit einem Tiefentladungsschutz ausgestattet, der für jede Zellenzahl und gewählten Modus die notwendigen Parameter automatisch einstellt. Je nach Modus wird der Motor abgeregelt oder abgeschaltet, wenn die eingestellte Akkuentladespannung erreicht ist. Die Abregelzeit im Heli Modus ist fest eingestellt und beträgt ca. 30 s. Die Abregelspannung/Zelle ist mit der KONTRONIK Programmiereinheit von 2,7 - 3,5 V (LiPo, default: 3 V), 1,8 - 2,6 V (LiFePo, default: 2,3 V) und 0,7 - 1,2 V (NiCd/NiMH, default 0,8 V) in 0.1 V Schritten einstellbar. Sobald die eingestellte Abregel-/Abschaltspannung erreicht wird, leitet der KOSMIK entsprechend des programmierten Modus die Unterspannungsabregelung abschaltung automatisch ein.

#### 4. Allgemeines

Motoren und Akkus nur mit den beiliegenden, vorkonfektionierten Kabeln am KOSMIK anschließen. Auf festen Sitz der Verschraubungen achten. Kabel mit kleineren Querschnitten sind unzulässig. Bitte zuerst Lötarbeiten durchführen und dann die Kabel anschrauben, um Hitzeeinwirkung in die Elektronik zu vermeiden.

Bei hoher Leistung kann jeweils die doppelte Anzahl an Kabeln und Steckern verwendet werden (optional erhältlich).



Sollten Sie Fragen zu Einsatz, Betrieb oder Programmierung des Reglers haben, kontaktieren Sie bitte unseren KONTRONIK Service.

#### 4.1 Eigenschaften

- Sensorloser Betrieb: der KOSMIK benötigt keine Sensorsignale vom Motor, Sensorleitungen unbelegt lassen.
- Modusprogrammierung: voreingestellte Parameter für unterschiedliche Anwendungen
- Automatische Unterspannungsabregelung: Spannung ist einstellbar (siehe 3.4).
- Aktiver Freilauf: unbegrenzt teillastfest, solange bei Vollgas der zulässige Dauerstrom nicht überschritten wird.
- Abschaltanalyse: der Abschaltgrund wird auf der SD-Card im Error File gespeichert
- Einstellkontrolle: per LED und/oder akustischem Signal.
- Akkuerkennung: beim Anstecken eines LiPo Akkus wird automatisch die Zellenzahl erkannt und als Signalton ausgegeben. Die Anzahl der Signaltöne entspricht der Anzahl der erkannten Zellen.

Langer Signalton: 4 Zellen erkannt Kurzer Signalton: 1 Zelle erkannt

#### Beispiel:

1 langer + 1 kurzer Ton: 5 Zellen 2 lange + 2 kurze Töne: 10 Zellen


Der KOSMIK kann die Zellenzahl des Akkus nur dann korrekt erfassen, wenn diese beim Anstecken vollgeladen sind!

- Datenlogger: zur Aufzeichnung der Betriebsparameter.
- Sehr feinfühliges Regelverhalten: ruckfreier, sanfter Anlauf.
- Automatische Erfassung der Motorparameter:
- angepasste Taktfrequenz (32kHz oder höher)
- Anlauf-, Blockier- und Übertemperaturschutz, Strombegrenzung
- Updatefähigkeit: Firmware update online, via KONTRONIK Programmiereinheit.
- 24 Monate Gewährleistung: für Geräte mit gültigem EU-Kaufbeleg.
- CE geprüft
- Schneller Reparaturservice: in unserem hauseigenen Service Center.
- Entwickelt und gefertigt in Rottenburg, Deutschland.

#### 4.2 Kühlung und Befestigung

Gute Kühlung verbessert den Wirkungsgrad des KOSMIK. Die Leistungsfähigkeit wird mit zunehmender Kühlung stark erhöht.

Beim KOSMIK wird die komplette Oberseite des Reglers als Kühlfläche verwendet.



Der Regler sollte so im Modell fixiert werden, dass die Kühlplatte oder der montierte Kühlkörper nach außen zeigt. Bei Montage des Kühlkörpers auf guten Kontakt mit der Kühlplatte des Reglers achten. KONTRONIK empfiehlt zur Fixierung des Kühlkörpers dünnflüssigen Sekundenklebstoff, um eine direkte Kühlanbindung zu erreichen. Beim (Duo-)COOL KOSMIK ist der Kühlkörper integriert. Für zusätzliche Kühlung den/die Lüfter aufschrauben und an einem/zwei der Sensoreingänge anschließen.

Der WaterCOOL KOSMIK ist nur mit Süßwasser als Kühlmedium freigegeben. Für alle anderen Medien (auch Salzwasser) übernehmen wir keine Gewährleistung oder Garantie. Es besteht die Gefahr der Korrosion im Inneren Kühlkreislaufes. Nach jeder Benutzung wird eine Entleerung des Systems empfohlen. Anschlussmaße Kühlwasserschläuche für entnehmen Sie bitte der Maßzeichnung auf unserer Homepage.

#### 4.3 BEC

Die KOSMIK Regler verfügen über ein getaktetes BEC. Dabei ist die Belastbarkeit des KOSMIK-BECs weitgehend unabhängig von der Eingangsspannung. Die Verwendung des BECs ist bei allen Betriebsspannungen möglich. Es zeichnet sich durch eine überdurchschnittliche Störunterdrückung aus.

BEC-Belastbarkeit der verschiedenen Regler Varianten:

Regler Variante	Dauerstrom	Kurzzeitiger Maximalstrom				
KOSMIK 160 HV	7A	20A				
COOL KOSMIK 160 HV	7A	20A				
KOSMIK 200 HV	10A	30A				
COOL KOSMIK 200 HV	10A	30A				
Telemetrie integriert						
KOSMIK 170 HV-I	10A	30A				
COOL KOSMIK 170 HV-I	10A	30A				
KOSMIK 210 HV-I	10A	30A				
COOL KOSMIK 210 HV-I	10A	30A				
COOL KOSMIK 250 HV-I	10A	30A				
DuoCOOL KOSMIK 300 HV-I	10A	30A				
WaterCOOL KOSMIK 300 HV-I	10A	30A				

BEC-Spannung: (default: 5,6 V)

Die BEC Spannung kann in 0,1 / 0,2 V Schritten von 5 - 8 V eingestellt werden (entweder mit der KONTRONIK Programmiereinheit in Verbindung mit der K-KONFIG oder wie in Kap. 7.6 beschrieben).

Aus Sicherheitsgründen muss entweder ein 2-zelliger LiFePo Akku (BEC Spannung: 6,6 – 7 V) oder ein 2-zelliger LiPo Akku (BEC Spannung: 8 V) oder ein 4-zelliger NiCd Akku (BEC Spannung: 5,6 V) am Empfänger angesteckt werden.


ACHTUNG: Vorab bitte die entsprechenden Spezifikationen der Akkus, der Servos und Empfänger auf Kompatibilität zur jeweils gewünschten Spannung prüfen!

Betrieb ohne BEC:

Beim Betrieb ohne BEC ist das rote Empfängerkabel (+) aus dem Fernsteuerstecker zu ziehen oder zu durchtrennen. Das Slave-Kabel wird nicht benötigt.

#### 4.4 Ringkern

Der werkseitig angebrachte Ringkern im Empfängeranschlusskabel dient der Störunterdrückung und ist für die Betriebssicherheit des Reglers notwendig. Er darf nicht entfernt werden, kann aber bei Bedarf innerhalb des Kabels verschoben werden.



Nach dem Verschieben, auf feste Umwicklung des Ringkerns achten.

#### 4.5 Aktiver Freilauf

Mit dem aktiven Freilauf wird der Wirkungsgrad im Teillastbereich automatisch optimiert. Dadurch verringert sich die Erwärmung des Reglers. Bei geringer Last wird der aktive Freilauf abgeschaltet, was zu einem kleinen Drehzahlsprung führen kann.

#### 4.6 Teillastfestigkeit

Der KOSMIK ist durch seinen aktiven Freilauf voll teillastfest, solange bei Vollgas und Volllast der Akkustrom die zulässige Dauerstromgrenze nicht überschreitet.

#### 4.7 Sensorlose Kommutierung

Der KOSMIK benötigt keine Sensoren im Motor, er arbeitet mit einem 3D Kennfeld. Die Anpassung an den Motor und den Betriebszustand erfolgt automatisch und ist somit dynamisch.

#### 4.8 Variable Taktfrequenz

Der KOSMIK verwendet eine Taktfrequenz von 32 kHz oder höher. Je nach Anforderung wird sie automatisch angepasst. Die Höhe der Taktfrequenz ist abhängig vom verwendeten Motor und der momentanen Belastung. Die Taktfrequenz wird optimal auf die anliegenden Parameter abgestimmt. Der Motor arbeitet somit immer im Punkt des optimalen Wirkungsgrades.

#### 4.9 Schutzmechanismen

Im KOSMIK sind folgende Schutzmechanismen aktiviert:

- Wird länger als 2 s. kein gültiges Empfangssignal erkannt, schaltet der Regler den Motor ab. Der Wert kann per KONTRONIK Programmiereinheit von 1–3 s eingestellt werden.
- Bei Übertemperatur wird das Gas langsam (ca. 30 s) auf null zurückgeregelt.
- die Unterspannungserkennung führt in Modus 1 und 2 (APM und Segler) zur Abschaltung und in Modus 3 bis 6 (Motorflug, Heli, RC Car) zu einer langsamen Abregelung.

Wenn der KOSMIK die Drehzahl im Heli Modus herunter geregelt hat, ist kein direktes Hochfahren mehr möglich. Erst nach Anstecken eines geladenen Akkus wird der Betrieb wieder freigegeben.

#### 4.10 Heli Modus

Im Heli Modus ist die Drehzahlregelung aktiv. Die Motordrehzahl wird konstant gehalten. Last-schwankungen und das Absinken der Akkuspannung werden kompensiert, solange die Leistung des Akkus und des Motors dafür ausreichen. Es wird kein separater Mischer der Fernsteuerung benötigt, um die Rotordrehzahl zu stabilisieren.

Die Drehzahlregelung funktioniert nur im eingebauten Zustand. Wird der Motor ohne die Schwungmasse des Rotors betrieben, kann ein ruckender Betrieb entstehen.

Empfehlenswert ist, beim Hochlaufen immer auf 0° Pitch zu stellen, damit die Drehzahl bei jedem Flug annähernd gleich ist.

Mittels Sanftanlauf erhöht der Regler innerhalb der eingestellten Hochlaufzeit die Motordrehzahl (Einstellung siehe 3.3).

Wenn die vorher eingestellte Motordrehzahl erreicht ist, schaltet der Regler automatisch auf Regelbetrieb. Je höher die im Sender hinterlegte Prozentzahl für den Flugzustand (siehe 3.2), desto höher ist die eingeregelte Drehzahl.

Wird die Gasvorwahl am Sender auf Motor-Aus Stellung zurückgestellt, schaltet der Motor aus. Die Motor-Aus Stellung sollte während des Fluges nicht angewählt werden, da zum Wiederanfahren des Motors durch den Sanftanlauf die eingestellte Hochlaufzeit (siehe Punkt 3.3) benötigt wird.

Eine Ausnahme stellt der Modus 4 mit Autorotation dar, da beim Zurückschalten von Autorotation auf Normalbetrieb der Rotor per Schnellanlauf beschleunigt wird.

#### 4.11 Auto Rotation (Bail out)

Durch die Autorotations-Schnellanlauf-Funktion läuft der Motor in deutlich kürzerer Zeit wieder an und bringt den Rotor schneller auf Drehzahl. Dadurch sind abrupte Abfangmanöver möglich. Die Hochlaufzeit nach Bail out ist dabei von der eingestellten Hochlaufzeit abhängig. Sie wird automatisch errechnet und liegt bei 2 - 6 s.

Die AR Position ist zuvor am Sender bei 25% für Spektrum und 30% für Futaba einzustellen (siehe 3.1) und muss nicht separat am KOSMIK programmiert werden (siehe Abb. in 7.4).

Bei Anwahl der definierten AR Position im laufenden Betrieb wird der Motor abgeschaltet und die AR Funktion ist aktiviert. Wird die aktive AR Funktion durch Idle 1, Idle 2, Idle x beendet, schaltet der Motor wieder ein und die Drehzahl wird im Schnellanlauf auf den vorher eingestellten Wert hochgefahren.


Wird die aktive AR Funktion abgebrochen und der

Motor ausgeschaltet, aktiviert der KOSMIK beim anschließenden Motorstart den regulären Sanftanlauf.

#### 5. Anschluss der Kabel

ACHTUNG: Die Montage muss immer stromlos (kein angeschlossener Akku) erfolgen.

Stets die mitgelieferten Schrauben mit Unterlegscheiben verwenden und auf festen Sitz bei der Montage achten! Nach erfolgter Montage jeden Anschluss mit einem mitgelieferten Schrumpfschlauch isolieren.



- 1. Motorleitung
- 2. USB Steckplatz
- 3. Empfänger: Gasfunktion
- 4. Empfänger: beliebig
- 5. Pluspol: Akkuanschluss
- 6.Minuspol:Akkuanschuss
- 7. Taster
- 8. LED 1 Modusanzeige
- 9. LED 2 Statusanzeige
- 10. MicroSD Steckplatz

#### 5.1 BEC-Kabel

Am KOSMIK können leistungsstarke Digitalservos mit folgender Spezifikation betrieben werden:

10 A Dauerstrom

30 A kurzzeitiger Maximalstrom

Um den vollen BEC-Strom bereitstellen zu können, verfügen alle KOSMIK-Regler über zwei BEC Buchsen. Bei BEC-Strömen über 5 A müssen beide Buchsen belegt sein.

- Die mit "Master" gekennzeichnete Buchse muss an den Empfängerkanal angeschlossen werden, der die Gasfunktion übernimmt.
- Die mit "Slave" gekennzeichnete Buchse kann mit jedem beliebigen freien Empfängerkanal verbunden werden.

#### 5.2 Motor-Kabel

Der Anschluss der 3 Motorkabel ist beliebig. Das Tauschen von 2 Motorkabeln ändert die Motordrehrichtung. Alternativ kann die Motordrehrichtung über KONTRONIK Programmiereinheit geändert werden.

#### 5.3 Sensor Anschlüsse

Die Sensoranschlüsse dienen dem Anschluss der externen Module für Telemetrie, Bluetooth o.Ä.

#### 6. Inbetriebnahme

An den BEC- sowie den Akkukabeln müssen verpolungssichere Stecker verwendet werden, da eine Verpolung irreparable Schäden hervorruft!

Vor Inbetriebnahme den KOSMIK für den Betrieb vorbereiten. An die 3 Laschen für den Anschluss des Motors je ein Kabel mit den mitgelieferten Schrauben anbringen und die Schrauben fest anziehen. Beim Festziehen der Schrauben auf Abstützung der Laschen achten, da der KOSMIK sonst beschädigt werden kann. An den beiden Laschen auf der Gegenseite je ein Akkukabel (siehe Punkt 5):

Pluspol = Rot / Minuspol = Schwarz fest anschrauben.

## 6.1 Übersicht und Funktionsumfang der programmierbaren Modi

Mod	us	EMK-Bremse	Knüppelwege fest	Unterspannungs- abregelung	Unterspannungs- abschaltung	Drehzahlregelung	Autorotation	Drehrichtungsumkehr
1	APM				1			
2	Segler	1	1		1			
3	Motorflug / Boot		✓	1				
4	Heli (Governor)		1	*		1	1	
6	Vorwärts / Rückwärts		✓	1				
7	Drehrichtungs- umkehr							1
8	Telemetrie Port 1 Nur bei den HV-I!							
9	Telemetrie Port 2 Nur bei den HV-I!							
10	BEC Spannung							

<sup>\*</sup> Motor wird innerhalb 120 s herunter geregelt

#### 7. Programmierung

#### 7.1 Modus 1 - APM (Reset)

Die Programmierung mit Modus 1 löscht alle vorher getätigten Einstellungen.

## Modus 1: entsperren des Auslieferungszustandes oder vorherige Programmierungen auf Modus 1 zurückstellen.

- Sender einschalten und vorbereiten (wie ab 3.1 beschrieben). Gas-/Pitchknüppel auf Stellung "Motor-Aus" (0%) stellen.
- Den KOSMIK mit dem Empfänger (BEC-Kabel) verbinden. Das Kabel für den Gaskanal

- in die mit "Master" gekennzeichnete Buchse stecken. Empfänger einschalten.
- 3. Motorkabel mit dem Motor verbinden.
- 4. Antriebsakku anschließen.
- 5. Modus LED (LED 1) blinkt grün. Es erklingt der Dreiklangton als Bestätigung und anschließend Einzeltöne für die erkannten Zellen (siehe 4.1).
- Den am Regler mit PRESS gekennzeichneten Taster (siehe Kap. 5 / Zeichnung - Punkt 7) drücken, es erklingt ein Dreiklangton, die Modusanzeige (LED 2) leuchtet rot auf.
- Der KOSMIK beginnt die Modi auszugeben, je Modus die entsprechende Anzahl Einzeltöne, die Modusanzeige (LED 1) blinkt entsprechende der Anzahl Modustöne in grün.
- Nach dem ersten Einzelton ist Modus 1 erreicht, den Gasknüppel auf Vollgas (100%) stellen. Die rote Statusanzeige wechselt auf grün. Der KOSMIK bestätigt die Gasposition mit einem Dreiklang und den Modus mit einem Einzelton.

Vor dem Trennen des Reglers vom Akku unbedingt die Modusbestätigung abwarten (Schritt 8), da der Regler sonst eine nicht abgeschlossene Programmierung erkennt und gesperrt wird. Warnmeldung!

#### 7.2 Modus 2 - Segler

Modus 2 arbeitet über den gesamten Gasweg im reinen Stellerbetrieb. Die EMK Bremse ist aktiv, die Intensität ist über KONTRONIK Programmiereinheit stufenweise einstellbar (von 0% bis 100%, Default ist 92%).

Die Unterspannungsabschaltung (Tiefentladungsschutz) ist in Modus 2 aktiv, dabei wird der Motor ausgeschaltet, wenn die eingestellte Akkuentladespannung erreicht ist.

#### Modus 2 programmieren:

- Sender einschalten und vorbereiten (wie ab 3.1 beschrieben). Gasknüppel auf Stellung "Motor-Aus" (0%) stellen.
- Den KOSMIK mit dem Empfänger (BEC- Kabel) verbinden. Das Kabel für den Gaskanal nur in die mit "Master" gekennzeichnete Buchse stecken. Empfänger einschalten.
- 3. Motorkabel mit dem Motor verbinden.
- 4. Antriebsakku am KOSMIK anschließen.
- 5. Modus LED (LED 1) blinkt grün. Es erklingt ein Dreiklangton als Bestätigung und anschließend Einzeltöne für die erkannten Zellen (siehe 4.1).
- Den am Regler mit *PRESS* gekennzeichneten Taster (siehe Kap. 5 / Zeichnung - Punkt 7) drücken, es erklingt ein Dreiklangton, die Modusanzeige (LED 2) leuchtet rot auf.
- 7. Der KOSMIK beginnt die Modi auszugeben, je

Modus die entsprechende Anzahl Einzeltöne, die Modusanzeige (LED 1) blinkt entsprechende der Anzahl Modustöne in grün.

- 8. Nach dem 2. Einzelton ist Modus 2 erreicht, den Gasknüppel auf Vollgas (100%) stellen. Die rote Statusanzeige wechselt auf grün. Der KOSMIK bestätigt die Gasposition mit einem Bestätigunston.
- 9. Um eine separate Motor-Aus-Stellung zu programmieren, den Gasknüppel gewünschte Position bringen (z.B. 50%), der KOSMIK bestätigt mit einem Dreiklang und den Modus mit 2 Einzeltönen. Damit sind im KOSMIK dann 3 Stellungen programmiert: Vollgas (z.B. 100%), Motor Aus (z.B. 50%) und Bremse (automatisch bei Gasknüppel Minimum). Sollte die optionale Motor-Aus Position nicht gesetzt werden, bremst der KOSMIK bei der Minimum Position.

Vor dem Trennen des Reglers vom Akku unbedingt die Modusbestätigung abwarten (Schritt 8), da der Regler sonst eine nicht abgeschlossene Programmierung erkennt und gesperrt wird. Auf eventuelle Ausgabe der Warnmeldung 10-fach Blinken achten!

#### 7.3 Modus 3 - Motorflug

In diesem Modus arbeitet der KOSMIK im reinen Stellerbetrieb, aber im Gegensatz zu Modus 2 ohne EMK Bremse.

Die Unterspannungsabregelung reduziert bei Bedarf die Motorleistung, um die eingestellte Akkuentladespannung zu halten.


Modus 3 programmieren:

- 1. Sender einschalten. Gasknüppel auf Stellung "Motor-Aus" (0%) stellen.
- Den KOSMIK mit dem Empfänger (BEC-Kabel) verbinden. Das Kabel für den Gaskanal in die mit "Master" gekennzeichnete Buchse stecken. Empfänger einschalten.
- 3. Motorkabel mit dem Motor verbinden.
- 4. Antriebsakku an KOSMIK anschließen.
- 5. Modus LED (LED 1) blinkt grün. Es erklingt ein Dreiklangton als Bestätigung und anschließend Einzeltöne für die erkannten Zellen (siehe 4.1).
- Den am Regler mit *PRESS* gekennzeichneten Taster (siehe Kap. 5 / Zeichnung - Punkt 7) drücken, es erklingt ein Dreiklangton, die Modusanzeige (LED 2) leuchtet rot auf.
- 7. Der KOSMIK beginnt die Modi auszugeben, je Modus die entsprechende Anzahl Einzeltöne, die Modusanzeige (LED 1) blinkt entsprechende der Anzahl Modustöne in grün.
- 8. Nach dem 3. Einzelton ist Modus 3 erreicht, den Gasknüppel auf Vollgas (100%) stellen.

Die rote Statusanzeige wechselt auf grün. Der KOSMIK bestätigt die Gasposition mit einem Dreiklang und 3 Einzeltönen.

Vor dem Trennen des Reglers vom Akku unbedingt die Modusbestätigung abwarten (Schritt 8), da der Regler sonst eine nicht abgeschlossene Programmierung erkennt und gesperrt wird. Warnmeldung!

#### 7.4 Modus 4 Helikopter



Der Heli-Modus arbeitet mit einer echten Drehzahlregelung (Governor). Unabhängig von der Belastung wird die Motordrehzahl konstant gehalten, solange Akku- und Motorleistung dies zulassen. Der Regler lernt alle Parameter der Programmierung, wie das Verhältnis von Drehzahlvorwahl am Sender und Rotordrehzahl bei jedem Anstecken des Akkus neu ein.

Wird per KONTRONIK Programmiereinheit die Funktion "Governor Store" aktiviert, lernt der KOSMIK diese Parameter nur einmal ein. Beim ersten Hochlaufen werden diese Parameter dann fest gespeichert. Bei Verwendung verschiedener Akkus mit gleicher Zellenzahl werden damit reproduzierbare, gleichbleibende Drehzahlen erreicht. Verschiedene Zellenzahlen des Antriebsakkus können damit jedoch nicht kompensiert werden.

Es ist daher nicht zulässig den Modus 4 mit z.B. einem 10S Akku zu programmieren und dann die gleiche Drehzahl mit einem 12S Akku zu verwenden.

# Bei Änderungen am Setup (Motor, Übersetzung, Rotorblättern etc.) muss dann Modus 4 jedes Mal neu programmiert werden!

Die Autorotation (Bail out) ist fester Bestandteil von Modus 4. Er kann nicht wahlweise mit oder ohne AR programmiert werden.

Im Modus 4 ist die Unterspannungsabregelung (Tiefentladungsschutz) aktiv und regelt dabei den Motor ab, wenn die eingestellte Akkuentladespannung erreicht ist (siehe 3.4).

Der Sanftanlauf ist auf 12 s voreingestellt und kann über KONTRONIK Programmiereinheit und K-KONFIG von 8–60 s variiert werden.

Die BEC Spannung ist variabel und kann in 0,1 V/0,2 V Schritten von 5 V bis 8 V eingestellt werden (siehe 4.3 oder 7.6) Sender für den

Auf dem Gaskanal können mit einem Flugphasenschalter unterschiedliche Drehzahlen abgerufen werden. Abhängig von der Stellung des Schalters können unterschiedlich Drehzahlen geflogen werden.

Beispiel Setup für Heli Modus:


Motor-Aus: 0% Schweben (Idle 1): 60% Rundflug (Idle 2): 70% 3D-Flug 80%

Es sollten mind. 20% Reserve für den Regler eingeplant werden, da sonst eine ausreichende Drehzahlregelung bei sinkender Akkuspannung nicht mehr gewährleistet werden kann.

Für die AR Position ist am Sender eine Vorwahl von 25% vorzusehen. Mit der Vorwahl dieses Wertes ist die AR Funktion vorbereitet. Genaue Angaben zur Senderprogrammierung entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des verwendeten Senders.


#### Modus 4 programmieren:

Für die Nutzung der AR-Funktion ist zusätzlich zur "Vollgas-Position" 100% und der "Motor-Aus-Position" 0% die Programmierung einer "AR-An-Position" bei 25% korrekt im Sender zu setzen. Schritt 1: Für die anschließende Modusprogrammierung werden nur zwei Positionen benötigt:



- 1. Überprüfen Sie im Sender, ob die Werte auch angefahren werden (siehe auch ab 3.1).
- 2. Sender einschalten und den vorher programmierten Schalter auf Stellung "Motor-Aus" (0%) stellen.
- KOSMIK mit dem Empfänger (BEC-Kabel) verbinden. Das Kabel für den Gaskanal in die mit "Master" gekennzeichnete Buchse stecken. Empfänger einschalten.
- Motorkabel mit dem Motor verbinden (auf Drehrichtung des Motors achten, evtl. Motorkabel tauschen oder über KONTRONIK Programmiereinheit ändern).
- 5. Antriebsakku anschließen.

- 6. Modus LED (LED 1) blinkt grün. Es erklingt ein Dreiklangton als Bestätigung und anschließend Einzeltöne für die erkannten Zellen (siehe dazu auch 4.1).
- Den am Regler mit *PRESS* gekennzeichneten Taster (siehe Kap. 5 / Zeichnung - Nr. 7) drücken, es erklingt ein Dreiklangton, Modusanzeige (LED 2) leuchtet rot auf.
- Der KOSMIK beginnt die Modi auszugeben, je Modus die entsprechende Anzahl Einzeltöne, die Modusanzeige (LED 1) blinkt entsprechend der Anzahl Modustöne in grün.
- Nach dem 4. Einzelton ist Modus 4 erreicht, den Schalter auf Vollgas (100%) stellen. Die rote Statusanzeige wechselt auf grün. Der KOSMIK bestätigt die Vollgasposition mit einem Dreiklang und danach den Modus mit 4 Einzeltönen.



 Nach Ausgabe der Modusbestätigung einen kurzen Moment warten und den Regler vom Akku trennen.

Vor dem Trennen des Reglers vom Akku unbedingt die Modusbestätigung abwarten (Schritt 9), da der Regler sonst eine nicht abgeschlossene Programmierung erkennt und gesperrt wird. Auf eventuelle Ausgabe der Warnmeldung 10-fach Blinken achten!

Achtung: Nach abgebrochener Autorotation ergeben sich durch das schnelle Hochfahren hohe Belastungen für die Mechanik. Hauptrotorblätter fest anziehen.

In Modus 4 mit AR (Auto Rotation) fliegen:

Sender für Flug vorbereiten (siehe 3.1). Durch die Autorotations - Schnellanlauf - Funktion läuft der Motor nach einer abgebrochenen oder missglückten Autorotation in deutlich kürzerer Zeit wieder an und bringt den Rotor schneller auf Drehzahl (siehe 4.11). Dadurch sind abrupte Abfangmanöver möglich.

Die Hochlaufzeit ist dabei von der zu beschleunigenden Masse abhängig und stellt sich automatisch auf die aktuellen Gegebenheiten ein. Dadurch steht immer der schnellstmögliche Anlauf zur Verfügung, ohne dabei die Mechanik zu überlasten.

Der Motor wird bei Aktivierung der AR ohne Verzögerung abgeschaltet. Sollte die Autorotation unterbrochen, und der Motor wieder eingeschaltet werden, fährt der KOSMIK die Drehzahl im

Schnellanlauf wieder auf die zuvor angewählte Drehzahl hoch. Bleibt der Schalter länger als 90 s in der Autorotationsposition, wird beim erneuten Hochfahren der Drehzahl wieder der Sanftanlauf aktiviert.

#### 7.5 Modus 6 - Vorwärts / Rückwärts

Der Vorwärts / Rückwärts Modus verfügt über die Eigenschaft den Motor während des Betriebs über den Steuerknüppel Vorwärts und Rückwärts zu betrieben. Das Anlaufverhalten ist werkseitig auf einen Mittelwert programmiert. Es kann mittels KONTRONIK Programmiereinheit und K-KONFIG von "schnell" bis "träge" verändert werden. Der Modus 6 arbeitet im reinen Stellerbetrieb, ohne Drehzahlregelung.

Unterspannungsabregelung reduziert bei Bedarf die Motorleistung, um die eingestellte Akkuentladespannung zu halten. Die im Modus 6 integrierte Bremse (EMK-Bremse) arbeitet mit proportional ansteigender Kraft (Bremsstärke ist Drehzahlabhängig).

Die Motor-Aus Position befindet sich in der Neutralstellung des Knüppelweges (Mittelstellung). Die am Sender definierte Vollgasrichtung gibt Vorwärts, die Gegenrichtung Rückwärts vor. Die Knüppelstellung wird vom KOSMIK automatisch erkannt.

#### Modus 6 programmieren:

- Sender einschalten und vorbereiten (wie ab 3.1 beschrieben). Gasknüppel auf Stellung "Motor-Aus" (0%) stellen.
- 2. KOSMIK mit dem Empfänger (BEC-Kabel) verbinden. Das Kabel für den Gaskanal nur in die mit "Master" gekennzeichnete Buchse stecken. Empfänger einschalten.
- 3. Motorkabel mit dem Motor verbinden.
- 4. Antriebsakku an KOSMIK anschließen.
- 5. Modus LED (LED 1) blinkt grün. Es erklingt ein Dreiklangton als Einschalt- bestätigung und anschließend Einzeltöne für die erkannten Zellen (siehe 4.1.7).
- 6. Den am Regler mit PRESS gekennzeichneten Taster (siehe 5 / Zeichnung Punkt 7) drücken, es erklingt ein Dreiklangton, die Modusanzeige (LED 2) leuchtet rot auf.
- 7. Der KOSMIK beginnt die Modi auszugeben, je Modus die entsprechende Anzahl Einzeltöne, die Modusanzeige (LED 1) blinkt entsprechende der Anzahl Modustöne in grün.
- 8. Nach dem 6. Einzelton ist Modus 6 erreicht, den Gasknüppel auf Vollgas (100%) stellen. Der KOSMIK bestätigt die Gasposition mit einem Bestätigungston. Danach den Gasknüppel zügig in Bremsposition (0%) stellen. Die rote Statusanzeige wechselt jetzt

auf grün, der KOSMIK bestätigt mit einem Dreiklang und den Modus mit 6 Einzeltönen.

Vor dem Trennen des Reglers vom Akku unbedingt die Modusbestätigung abwarten (Schritt 8), da der Regler sonst eine nicht abgeschlossene Programmierung erkennt und gesperrt wird. Warnmeldung!

#### 7.6 Modus 7 - Drehrichtungsumkehr

Eine Drehrichtungsumkehr des Motors kann zum einen durch tauschen von zwei der drei Motorkabel erfolgen, oder über Modus 7. Ist Modus 7 aktiviert, dreht der Motor in die andere Richtung, und ein tauschen der Motorkabel ist somit nicht erforderlich.

#### Modus 7 programmieren:

- 1. Sender einschalten. Gasknüppel auf Stellung "Motor-Aus" (0%) stellen.
- 2. Den KOSMIK mit dem Empfänger (BEC-Kabel) verbinden. Das Kabel für den Gaskanal in die mit "Master" gekennzeichnete Buchse stecken.
- 3. Motorkabel mit dem Motor verbinden.
- 4. Antriebsakku an KOSMIK anschließen.
- 5. Modus LED (LED 1) blinkt grün. Es erklingt ein Dreiklangton als Bestätigung und anschließend Einzeltöne für die erkannten Zellen (siehe 4.1).
- Den am Regler mit *PRESS* gekennzeichneten Taster (siehe Kap. 5 / Zeichnung - Punkt 7) drücken, es erklingt ein Dreiklangton, die Modusanzeige (LED 2) leuchtet rot auf.
- Der KOSMIK beginnt die Modi auszugeben, je Modus die entsprechende Anzahl Einzeltöne, die Modusanzeige (LED 1) blinkt entsprechende der Anzahl Modustöne in grün.
- 8. Nach dem 7. Einzelton ist Modus 7 erreicht, den Gasknüppel auf Vollgas (100%) stellen. Die rote Statusanzeige wechselt auf grün. Der KOSMIK bestätigt die Gasposition mit einem Dreiklang und 7 Einzeltönen.

#### 7.7 Modus 10 - BEC Spannung

Der KOSMIK wird serienmäßig mit einer BEC Ausgangsspannung von 5,6 V ausgeliefert. Diese kann über die KONTRONIK Programmiereinheit oder über Modus 10 im Bereich 5 - 8 V verändert werden.

#### Modus 10 programmieren:

- 1. Schritte 1-7 analog den vorherigen Modi.
- 8. Nach dem 10. Einzelton ist Modus 10 erreicht, den Gasknüppel auf Vollgas (100%) stellen. Der KOSMIK bestätigt die Gasposition mit einem Bestätigungston.
- 9. Danach wir die BEC Spannung eingestellt.

Begonnen wird mit 5 V (kein Ton). Je Piepton wird die Spannung um 0.2 V erhöht. Ist die gewünschte Spannung erreicht. Gasknüppel Leerlaufposition in (0%)bringen. Die eingestellte Spannung wird durch einen Dreiklang und die entsprechende Anzahl Pieptöne für die eingestellte BEC Spannung bestätigt.

10. Das Erreichen der max. Ausgangsspannung markiert ein Doppelton. Auch die 8 V Einstellung muss durch Anfahren der Leerlaufposition innerhalb 2 s bestätigt werden.

#### 8. Telemetrie

#### ACHTUNG: Die nachfolgenden Schritte gelten nur für die HV-I Varianten. Trifft für andere Regler Varianten nicht zu!

Die HV-I Varianten verfügen über integrierte TelMe Übertragung aller relevanten Telemetriedaten. Somit entfällt eine externe Schnittstelle zwischen Regler und Empfänger. Lediglich das beiliegende schwarz/weiße Telemetriekabel muss mit Regler und Empfänger verbunden werden. Die beiden äußeren Sensorports am Regler können über Modus 8 oder Modus 9 für das jeweilige Telemetrieprotokoll belegt werden.


Standartmäßig ist am Port1 (BEC-Seite) das Jeti-Protokoll und am Port2 (LED-Seite) das Mikado-Protokoll voreingestellt.

Futaba und FrSky können NUR am mittleren Port verwendet werden. Das Futaba-Protokoll ist am mittleren Port voreingestellt! Um das FrSky-Protokoll auszuwählen, wird Programmiereinheit (ProgUNIT Art.Nr. 9311) benötigt.

Bei Verwendung der Jeti-Telemetrie, muss der Empfängereingang auf "EX BUS" eingestellt

Bei Verwendung der Futaba-Telemetrie, muss der Sensorport 8 oder 16 in der Fernsteuerung auf "Kontronik ESC" eingestellt werden.

Abb. Telemetrieports



#### 8.1 Modus 8 - Telemetrie Port 1

Verbinden Sie das beiliegende schwarz/weiße Kabel mit dem äußeren Sensorport auf der BEC Ausgangsseite (siehe Abb. Telemetrieports) des Reglers und das gegenüberliegende Ende des Kabels mit dem Telemetrie Eingang Ihres Empfängers. Bitte achten Sie darauf, dass der Empfänger richtig programmiert ist, so dass alle Telemetriedaten des Reglers richtig übermittelt werden können. Dies entnehmen Sie bitte aus der Anleitung Ihres Empfängers.

#### Modus 8 programmieren:

- 1. Sender einschalten. Gasknüppel auf Stellung "Motor-Aus" (0%) stellen.
- 2. Den KOSMIK mit dem Gasausgang des Empfängers (Masterkabel) verbinden.
- 3. Motorkabel mit dem Motor verbinden.
- 4. Antriebsakku an den KOSMIK anschließen.
- 5. LED blinkt rot. Es erklingt ein Dreiklangton als Einschaltbestätigung und anschließend Einzeltöne für die erkannte Zellenzahl (siehe 4.1).
- Taster betätigen. Es erklingt ein 6. Den Dreiklangton, die LED blinkt 1 Mal.
- 7. Der KOSMIK beginnt die Modi auszugeben, je Modus die entsprechende Anzahl Einzeltöne, die LED blinkt entsprechend der Anzahl Modustöne.
- 8. Nach dem 8. Einzelton ist Modus 8 erreicht, den Gasknüppel auf Vollgas (100%) stellen. Der KOSMIK bestätigt die Gasposition mit einem Dreiklang.
- 9. Nun ertönt erneut ein Einzelton und der KOSMIK beginnt die verschiedenen Protokolle auszugeben. Die Anzahl der Pieptöne entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle.
- 10. Ist Ihr gewünschtes Protokoll erreicht, z.B. 2x Einzeltöne = Graupner, Gasknüppel wieder auf "Motor-Aus" (0%) bringen.
- 11. Der KOSMIK bestätigt nun das gewählte Protokoll und gibt die dementsprechenden Einzeltöne erneut aus.

Die Anzahl der Töne entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle:

1x Einzelton	KONTRONIK Protokoll
2x Einzelton	Graupner
3x Einzelton	Nicht belegt & kein Ton
4x Einzelton	Multiplex
5x Einzelton	Mikado
6x Einzelton	Jeti
7x Einzelton	PowerBox CORE

#### 8.2 Modus 9 - Telemetrie Port 2

Verbinden Sie das beiliegende schwarz/weiße Kabel mit dem äußeren Sensorport auf der LED-Ausgangsseite (siehe Abb. Telemetrieports) des Reglers und das gegenüberliegende Ende des Kabels mit dem Telemetrie Eingang Ihres Empfängers. Bitte achten Sie darauf, dass der Empfänger richtig programmiert ist, so dass alle Telemetriedaten des Reglers richtig übermittelt werden können. Dies entnehmen Sie bitte aus der Anleitung Ihres Empfängers.

Modus 9 programmieren:

- Sender einschalten. Gasknüppel auf Stellung "Motor-Aus" (0%) stellen.
- 2. Den KOSMIK mit dem Gasausgang des Empfängers (Masterkabel) verbinden.
- 3. Motorkabel mit dem Motor verbinden.
- 4. Antriebsakku an den KOSMIK anschließen.
- 5. LED blinkt rot. Es erklingt ein Dreiklangton als Einschaltbestätigung und anschließend Einzeltöne für die erkannte Zellenzahl (siehe 4.1).
- 6. Den Taster betätigen. Es erklingt ein Dreiklangton, die LED blinkt 1x.
- 7. Der KOSMIK beginnt die Modi auszugeben, je Modus die entsprechende Anzahl Einzeltöne, die LED blinkt entsprechend der Anzahl Modustöne.
- 8. Nach dem 9. Einzelton ist Modus 9 erreicht, den Gasknüppel auf Vollgas (100%) stellen. Der KOSMIK bestätigt die Gasposition mit einem Dreiklang.
- Nun ertönt erneut ein Einzelton und der KOSMIK beginnt die verschiedenen Protokolle auszugeben. Die Anzahl der Pieptöne entnehmen Sie bitte der Tabelle oben.
- 10. Ist Ihr gewünschtes Protokoll erreicht, z.B. 4x

- Einzeltöne = Multiplex, Gasknüppel wieder auf "Motor-Aus" (0%) bringen.
- 11. Der KOSMIK bestätigt nun das gewählte Protokoll, und gibt die dementsprechenden Einzeltöne erneut aus.

#### 8.3 KONTRONIK Telemetrie Protokoll

Das KONTRONIK Protokoll ist ein eigenständiges Protokoll und kann nur für bestimmte Anwendungen verwendet werden, z.B. bei der Benutzung des Flybarless Systems von MSH (Brain).

#### 9. Update

Den Ablauf der Aktualisierung der Drehzahlstellersoftware entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihrer Updateeinheit (KONTRONIK ProgUNIT Art.Nr. 9311).

#### 10. Bluetooth Kopplung

Die KOSMIK Regler können über das Bluetooth-Modul (optional) einfach und komfortabel programmiert werden. Verbinden Sie lediglich das Modul mit einem freien Sensorsteckplatz des Reglers.

Bei den HV-I Varianten können nur die beiden äußeren Sensor Ports verwendet werden. Der mittlere Port kann nicht für das Bluetooth Modul verwendet werden!

Um das Bluetooth-Modul an den KOSMIK zu koppeln, gehen Sie bitte wie in der Anleitung des Bluetooth Moduls beschrieben vor. Die Anleitung finden Sie im Downloadbereich unserer Homepage (www.kontronik.com).

#### 11. Logging

KOSMIK Drehzahlsteller verfügen über eine interne Aufzeichnung von Betriebsparametern. Folgende Parameter werden im Betrieb mitgeschrieben:

- Motor Start / Motor Stopp
- Motordrehzahl (U/min)
- Akkuspannung (V)
- Entnommene Akkukapazität (mAh)
- Motorstrom (A) / Spitzenstrom (A)
- Temperatur (°C)
- PWM (%)
- Gasstellung (%)
- BEC Spannung (V) / BEC Strom (A)
- BEC Temperatur (°C)

Die aufgezeichneten Daten werden im DAT-Format gespeichert und können u.a. mittels Texteditors geöffnet und verarbeitet werden. Das Mitschreiben der Daten beginnt mit dem Motorstart und endet mit dem Ausschalten des Motors

Bitte beachten Sie, dass nur hochwertige Micro SD-Karten mit maximal 32GB Speicher und

FAT32 Kompatibilität für das Aufzeichnen der Daten verwendet, werden können. Minderwertige Micro SD-Karten mit langsamer Verarbeitungszeit können dazu führen, dass keine Daten mitgeschrieben werden. Wir empfehlen, die SD-Karte bei jedem Flug einzusetzen, um bei etwaigen Störungen mögliche Ursachen analysieren zu können.

#### 12. Fehlerbehebung

#### Grundsätzlich:

Der KOSMIK zeigt mittels seiner LEDs mögliche Diagnosezustände an.

Problem	LED1	LED2
Motor aus nicht erkannt	Blinkt grün	Blinkt grün
Programmierung ungültig	Dauer grün	Dauer grün
Selbsttestfehler	Blinkt rot	aus
Fehler im Betrieb	Blinkt rot	Blinkt rot
Warnung im Betrieb	Blinkt rot	Blinkt grün
Info im Betrieb	Aus	Aus

Der genaue Fehlergrund wird im Logfile dokumentiert. Zum einen wird er in die Logging-Datei geschrieben, zum anderen wird eine Error-Datei mitgeschrieben, in der zu jedem Logfile die aufgetretenen Meldungen protokolliert werden.

Bitte beachten Sie, dass nach Trennen des Antriebsakkus die Fehlerausgabe im Regler beendet wird!

Liegt beim Akkuanstecken kein gültiges Empfängersignal an, erfolgt keine Reglerfreischaltung (keine Funktion möglich, keine akustische Bestätigung).

#### 13. Technische Hilfe, Beratung, Hotline

Tel.: +49 (0)7457 9435 0 Fax: +49 (0)7457 9435 90 Email: info@kontronik.com Internet: www.kontronik.com

Die neuesten KONTRONIK Produktinformationen, FAQs und Telefonzeiten finden Sie stets aktuell unserer Homepage: www.kontronik.com

#### 13.1 Recycling

Elektronische Bauteile dürfen nicht in den Hausmüll geraten, sondern müssen nach Gebrauch sach- und umweltgerecht entsorgt werden!

Die nationalen und regionalen Abfallbestimmungen müssen befolgt werden. Elektronische Abfälle sind den dafür vorgesehenen Systemen der Getrenntentsorgung zuzuführen.

#### 13.2 Gewährleistung

Die SOBEK Drives GmbH bietet 24 Monate Gewährleistung auf dieses Produkt bei Kauf in der EU und Vorlage eines gültigen Kaufbeleges. Produktkäufe außerhalb der EU entsprechen den jeweiligen gesetzlichen Vorschriften des Landes, in dem sie getätigt wurden.

Alle weitergehenden Ansprüche sind ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Schadenersatzansprüche, die durch Ausfall oder Fehlfunktion ausgelöst wurden.

Für Personenschäden, Sachschäden und deren Folgen, die aus unserer Lieferung oder Arbeit entstehen, können wir, außer bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unsererseits, keine Haftung übernehmen, da uns eine Kontrolle der Handhabung und Anwendung nicht möglich ist. Jegliche Gewährleistungsansprüche verfallen mit Öffnen des Produktes.

Zur Anerkennung der Gewährleistung muss ein maschinenerstellter Originalkaufbeleg, auf dem das Produkt, das Kaufdatum und die Bezugsquelle erkennbar sind, beigelegt sein.

Bei Einsendung ist eine genaue Fehlerbeschreibung notwendig, die folgende Parameter enthalten sollte:

- · verwendeter Motor
- · Schrauben-, Propeller-, Rotordurchmesser
- · Anzahl und Typ der Akkus
- · zeitliches Auftreten des Fehlers

Zur Vereinfachung ist das Original KONTRONIK Serviceformular zu verwenden.

Bitte achten Sie bei Angabe Ihrer Rücksendeadresse auf Lesbarkeit. Bitte vornehmlich in Blockschrift ausfüllen!

Cont	ents		О.	Starting	18
			6.1	Table of function range for the	
1.	Definitions	14		programmable modes	19
1.1	Delivery content	14	7.	Mode programming	19
2.	Safety instructions	14	7.1	Mode 1 - APM	19
3.	Basics	15	7.2	Mode 2 - Glider (with brake)	19
3.1	Preparing the handheld transmitter	15	7.3	Mode 3 - Motor flight / Boat (without brake)	20
3.2	Preparing the mode	15	7.4	Mode 4 - Helicopter	20
3.3	Soft start	15	7.5	Mode 6 - Forward / Backward	22
3.4	Low voltage protection	15	7.6	Mode 7 - Reverse rotation	22
4.	General features	16	7.7	Mode 10 - BEC Voltage adjustment	23
4.1	Properties	16	8.	Telemetry	23
4.2	Cooling and mounting	16	8.1	Mode 8 - Telemetry Port 1	23
4.3	BEC / operation without BEC	17		(only HV-I variants)	
4.4	Toroidal core	17	8.2	Mode 9 - Telemetry Port 2	24
4.5	Active freewheeling circuit	17		(only HV-I variants)	
4.6	Part load capability	17	8.3	KONTRONIK protocol	24
4.7	Sensorless Commutation	17	9.	Update	24
4.8	Variable clock frequency	17	10.	Bluetooth pairing	24
4.9	Protective functions	17	11.	Logging	24
4.10	Helicopter Mode	17	12.	Troubleshooting	25
	Autorotation AR (Bail-out)	18	13.	Technical assistance, Advice, Hotline	25
5.	Connecting the cables	18		Recycling	25
5.1	BEC cables (connection to receiver)	18		Warranty	25
5.2	Motor cables	18	14	cabling	26
5.3	Sensor plugs	19	15.	Messages and their consequences	27
	. •				

#### 1. Definitions

APM	Auto-Programming-Mode
EMK	Electromotive force
AR	Autorotation/Bail-out
BEC	Battery Eliminating Circuit to power
	the receiver from the main battery)
KOSMIK	KOSMIK ESC
Button	control knob for mode programming
LED	Active light / control
Mode	Operating mode / program
Parameter	variable value
Pitch	Blade angle (rotor blade)
top side	see picture in section 5
	see picture in section 5
KONTRON	IIK programming unit

#### 1.1 Delivery content

- 1. 1 x KOSMIK ESC
- 2. 1 x short circuit protection (including fixation)
- 3. 2 x BEC cable
- 4. 1 x Telemetry cable with JR connector (Applies only to HV-I variants)
- 5. 1 x Telemetry cable with mini JST connector (Applies only to HV-I variants)
- 1 set battery cables
   (2 pieces red / black) one sided with wireterminals wired, stripped and tinned on the
- 1 set motor cables
   (3 pieces yellow or black) one sided with wire terminals, stripped and tinned on the other side

- 8. 5 x screw (M5 x 10 mm)
- 9. 5 x self-retaining nut (M5)
- 10. 10 x washer (M5)

Ctartina

- 11. 5 x shrinking tube
- 12. 1 x pack of screws with COOL version2 x pack of screws with DuoCOOL version
- 13. 1x cooling fan with COOL version2x cooling fan with DuoCOOL version

#### 2. Safety instructions

KOSMIK is a product that is designed exclusively for RC-model operation. Under no circumstances should the KOSMIK be used in manned applications!

Always ensure sufficient cooling in order to prevent overheating of the ESC. If necessary, a heatsink is to be mounted to the KOSMIK's top side!

- For safety reasons, the KOSMIK is always to be operated with a properly sized short circuit protection within the battery circuit.
- When connecting the motor and battery to the ESC, it is very important to keep enough safety distance from all moving parts of the device (such as rotors or propellers). Misuse or electronic defects may result in an unintended motor start. A prematurely starting motor, with connected devices such as rotors or propellers, may cause considerable injuries.

Only use the ESC when property and personal belongings are out of harm's way.

To prevent damage of the ESC, or other components, always use the designated mounting brackets.

- The ESC must not be disconnected from the battery during operation.
- Electrostatic discharge may damage the ESC. Ensure adequate grounding if necessary.
- Do not use a mechanically or electronically damaged ESCs as this may result in sudden failure.
- The ESC may only be operated on batteries.
   The use of a power supply is not permitted.
- The ESC is not to be connected in any way to a 230V AC socket.
- When using high capacity batteries always ensure sufficient cooling.
- Extending the battery or motor cables can affect the EMC characteristics. Any extension of the cables is at your own risk.
- Only use a voltmeter for current measurements. Inserted meter or shunt can damage the ESC.
- When using the BEC (to receive the ESC-power from the main-battery) always connect a fully charged receiver battery with enough capacity (also see chap. 4.3). Malfunctions, e.g. by a cable break, short circuit, slack joint or failure of a BEC-component, will lead to a loss of the entire receiver system.
- The system has to be tested on ground before the first flight, to ensure that the BEC capacity is sufficient for this application.

#### 3. Basics

All KOSMIK ESCs are equipped with mode programming. In Mode programming, all individual parameters are set during initial stick programming. Complex programming of individual parameters is not necessary for normal applications. For additional adjusting of individual parameters, use a programming unit.

## 3.1 Throttle curve to prepare the transmitter for ESC-programming

Please set a linear throttle curve from 0% to 100% for the throttle channel in your transmitter. The throttle channel may be set, as desired, to a stick, switch, slide or knob.

### 3.2 Programming the ESC with your required Mode

When programming the requested mode, the ESC learns the available throttle travel from the

transmitter (0 - 100%). All other necessary parameters for the selected mode the ESC sets automatically. For a full description of Mode Programming, please refer to Section 7 in this manual. the ESC you need to perform different steps. Please find the necessary procedure for the required mode in the relevant section of this manual.

Please note that mode 1 to 6 cannot be programmed via the KONTRONIK programming unit. To avoid a malfunction of the ESC it is essential to manage the programming of these modes via the ESC's programming) button (stick and transmitter (therefore see chap. 7, programming)

#### 3.3 Soft start

When using the soft start function, the ESC increases the RPM within a selectable time (slowly increasing). The time for spool-up from 0% to 100% is freely selectable via programming unit from 8 to 60 s (default: 12 s). Maximum head speed is determined by the straight-line throttle percentage in your transmitter. Multiple head speeds are available by using flight modes in your transmitter. KONTRONIK recommends a value of 80% throttle for optimum governor control in the transmitter (this is equivalent to 100% full throttle). This ensures that the controller has enough reserve to compensate for the decreasing battery voltage.

#### 3.4 Low voltage protection


The KOSMIK ESCs are equipped with a deepdischarge protection, which automatically adjusts all necessary parameters, regardless of cell count used. Depending on the mode in use, the motor rpm will be reduced or shut off when the adjusted battery discharge voltage is reached. The time for shut off/slowdown in heli mode is fixed at approx. 30 s.

The low voltage protection is adjustable via programming unit from 2.7 to 3.5 V (LiPo, default: 3 V), 1.8 to 2.6 V (LiFePo, default: 2.3 V) and 0.7 to 1.2 V (NiCd/NiMH, default 0.8 V) in 0.1 V steps.

Once the adjusted limit for low voltage shut off or slowdown is reached, the KOSMIK automatically engages under voltage protection. After low voltage protection engages, please charge the battery or replace with a fully charged battery.

#### 4. General features

This KOSMIK ESC you have purchased is a highperformance product. Connect motors and battery only with the provided fittings. Ensure a tight fit of all the screws.



After-market cables, not supplied by KONTRONIK, are not to be used. The cables, which are supplied, are specific for the KOSMIK (longer cables and the connectors are an additional extra). Please do the soldering before the cables are mounted to the ESC to avoid unnecessary, local heat exposure in the PCB.

#### 4.1 Properties

- Sensorless operation: the KOSMIK ESC requires no sensor signals from motor. If the motor has sensor cables, do not connect them to the ESC.
- Mode programming: sets default parameters for different applications.
- Automatic deep-discharge protection: voltage is adjustable (see also chap. 3.4).
- Active freewheeling: Unlimited partial load capability as long as maximum current is not exceeded in full throttle. I.e., the harder you push your power system, the closer you should be to 80% throttle percentage in your transmitter.
- Switch-off analysis: switch-off/shut down reason is shown in error file on SD card.
- When a SD card is inserted, the ESC generates automatically a continuous log file written on the SD card.
- Adjustment control: monitored by LED and/or audio signal.
- Battery detection: when connecting a battery, it has automatically cell count recognition.

Long signal tone: 4 Cells identified Short signal tone: 1 Cell identified

#### Example:

1 long + 1 short tone: 5 Cells 2 long + 2 short tones: 10 Cells

### For a proper detection of the Cells by the KOSMIK the battery must be fully loaded.

- Datalogger: for storage of the operating parameters.
- Very sensitive control characteristic: smooth start-up.

- Sensing and computing of the actual motor data: self-adjusting clock frequency (32 kHz or higher)
- Dynamic timing
- Start protection at power up, blocked motor protection, over temperature protection, over current limitation.
- Updatable: online firmware updates possible by programming unit
- 24 months warranty: for items with EU proof of purchase.
- · CE tested
- · Fast repair service: in house service center.
- Developed and produced in Rottenburg, Germany.

#### 4.2 Cooling and mounting

Sufficient cooling increases the efficiency and the lifespan of the ESC. The KOSMIK ESC improves performance with increased cooling. The KOSMIK has a novel-cooling concept; the complete upper side of the ESC is used as a cooling plate.

When mounting the ESC to the model, leave the



cooling plate uncovered. If using a heatsink, it should face outwards and never touch other parts of the model. When installing the heatsink take care to make sure you get good contact with the ESCs cooling plate. For best heat transfer between the cooling components KONTRONIK advises to fix the heatsink with a thermal adhesive. The (Duo-)COOL KOSMIK has an integrated heat sink. For more cooling just screw the fan(s) onto the heat sink and plug into one/two of the sensor ports of the KOSMIK. You also find additional accessories on our website.

The WaterCOOLKOSMIK is only to be used with freshwater. We do not guarantee the functionality with other cooling fluids e.g. saltwater. There is the risk of corrosion inside the cooling system. We recommend emptying the water-cooling system after every usage. Please have a look on our homepage for the dimensions of hose connection.

#### 4.3 BEC

The KOSMIK ESC has a switched BEC. Compared to general BEC-systems the capacity of the BEC is mostly independent from the input voltage. This allows the usage of the BEC at higher voltages. Also, the KOSMIK features a high interference rejection.

ESC Version	continuous current	temporary max. current				
KOSMIK 160 HV	7A	20A				
COOL KOSMIK 160 HV	7A	20A				
KOSMIK 200 HV	10A	30A				
COOL KOSMIK 200 HV	10A	30A				
Telemetry integrated						
KOSMIK 170 HV-I	10A	30A				
COOL KOSMIK 170 HV-I	10A	30A				
KOSMIK 210 HV-I	10A	30A				
COOL KOSMIK 210 HV-I	10A	30A				
COOL KOSMIK 250 HV-I	10A	30A				
DuoCOOL KOSMIK 300 HV-I	10A	30A				
WaterCOOL KOSMIK 300 HV-I	10A	30A				

#### BEC Voltage (default 5.6 V)

The BEC-voltage can be changed in 0.1 / 0.2 V steps between 5 V and 8 V in combination with the KONTRONIK programming unit and K-KONFIG or as written in 7.6.

For safety reasons, there must be either a 2-cell LiFePo battery (if the adjusted BEC voltage is: 6,6 V–7 V) or a 2-cell LiPo battery (if the adjusted BEC voltage is: 8 V) or a 4-cell NiCd battery (if the adjusted BEC voltage is: 5,6 V) connected in parallel to the receiver.


ATTENTION: please ensure that the electronic components such as servos and RX can safely run at the BEC output voltage you have set.

#### **Operation without BEC:**

When operating without BEC, the red receiver cable (+) has to be disconnected or simply cut. The slave cable is not required.

#### 4.4 Toroidal core

The factory mounted toroidal core on the receiver cable allows suppression of interference. It must not be removed from the cable for security reasons, but it can be moved if necessary, anywhere along the cable.



#### 4.5 Active freewheeling

To optimize the efficiency at part load and to reduce heating the ESC features an active freewheeling. The active freewheeling cannot be used at very little load.

Very little load may result in a short discontinuity of the motor RPM.

#### 4.6 Part load capability

Due to its active freewheeling the ESC can be operated in partial load conditions if at full throttle and full load the battery current does not exceed the KOSMIKs continuous current limit. I.e., the harder you push your power system, the closer you should be to 80% throttle percentage in your transmitter.

#### 4.7 Sensorless Commutation

KOSMIK ESCs work without sensors inside the motor via a 3D recognition system. Commutation of the motor will automatically be optimized to the application.

#### 4.8 Variable clock frequency

The KOSMIK ESC uses a clock frequency of 32 kHz or higher. Depending on the requirements it is adjusted automatically. The used frequency depends on the motor and the actual load. The frequency is tuned perfectly to the current parameters. Therefore, the motor is always running at the point of the best efficiency.

#### 4.9 Protective functions

In a KOSMIK ESC the following protective functions are activated:

- If no valid throttle signal is received within 2 s, the controller shuts down the motor. Shut down time is adjustable via programming unit from 1 - 3 s.
- When overheating of the ESC occurs, the motor is slowly (about 30 s) turned off automatically.
- The under-voltage detection in mode 1 and 2 (APM and glide mode), also leads to a (slow) shut down in modes 3 thru mode 6 (Motor flight, Helicopter and RC Car).

Once the KOSMIKs Heli mode has turned down the RPM, no direct booting is possible. Only after plugging a sufficiently charged battery pack further operating is released.

#### 4.10 Helicopter mode

In Helicopter mode the RPM control is active. The motor RPM speed is kept constant.

The KOSMIK can compensate for load fluctuations and a decrease of battery voltage, as long as the performance of the battery and motor are not exceeded.

There is no need to use a separate TX mixer to stabilize the rotor's RPM.

RPM control works only if the ESC is installed in the helicopter. Operating under no load (without blades) may result in a jerking ESC.

It is recommended to set 0° pitch at spool up to ensure relatively constant RPM during each flight unless GOV STORE is selected. To start the motor, slide the throttle stick to the previously mentioned position (0° pitch). The KOSMIK ESC will smoothly increase the motor RPM within the preset time (see 3.3). As soon as the designated RPM is reached, the KOSMIK switches over automatically to RPM control mode.

The higher the adjusted percentage for the flight mode is set in the transmitter (see 3.2), the higher the regulated motor RPM. Choosing the motor off position in your transmitter means the motor will shut down. The motor off position should not be used during the flight, as the KOSMIK will revert to soft start (see 3.3).

An exception to this is the mode 4 with autorotation mode activated. This will bypass the soft start when switching back from AR mode to normal operation mode.

#### 4.11 Auto Rotation (Bail out)

Due to the auto rotation quick start function, the motor is returning in a much shorter time to normal RPM after an interrupted or unsuccessful autorotation. As an abrupt return to regulated head speed is probable when using AR, please ensure your blades are not loose in the grips before takeoff. In order to have the quickest available spool up time without mechanical overloading, the spool up time after bail-out is calculated automatically on the programmed spool up time and differs between 2 -6 s.

The motor is switched off without delay, when changing to the AR mode. The correct AR position is already to be set in the transmitter to 25% for Spektrum and 30% for Futaba. It must not be programmed separately to the KOSMIK ESC (see 7.4). Switching to the AR position during an active flight, the motor is switched off at once and the AR function is activated.

When interrupting the active AR function with Idle 1, Idle 2, Idle x, the motor switches on again and spools up to the adjusted RPM value in quick start as described above.


When interrupting the active AR function and switching off the motor, the KOSMIK ESC activates the smooth start function for the next motor start.

#### 5. Connecting the cables

WARNING: always use only the included cables (motor and battery cables). During installations the ESC must always be switched off (no battery connected)!

Always use the included screws and washers to make a tight fit when installing!

After installation isolate each connection properly with the supplied heat shrink tubing against accidental electrical short.



#### 5.1 BEC cables

With the KOSMIK BEC, digital servos with high performance can be used:

10 A continuous Current30 A temporary max. Current

To provide full BEC power all KOSMIK ESCs feature two BEC connectors which have to be used when BEC current is more than 5 A.

- The "Master"connector must be plugged to the throttle channel.
- The "Slave"connector can be plugged in to any unused receiver channel.

#### 5.2 Motor cables

Please ensure the motor cables are properly attached with the included attachments. if you

wish to change the direction of the motor, exchanging two of the cables changes the direction of motor rotation. Alternatively, the direction of motor rotation can be changed via programming unit. If the motor has sensor cables, they are not needed and need to remain unplugged.

#### 5.3 Sensor plugs

The sensor plugs are ready to be connected with external modules for telemetry modules such as the Bluetooth module.

#### 6. Getting started

Always use polarized connectors for battery cables only! Connecting the battery with reverse polarity will destroy the ESC!

Preparing the KOSMIK for operation.

Attach to each of the 3 connection tabs a yellow motor cable. Use the included screws and washers. Make sure these connections are secured properly. On the opposite side of the ESC are 2 tabs which are to have one motor cable to be mounted with the included screws and washers on each.

Positive pole (marked +) with the red cable Negative pole (marked -) with the black cable

## 6.1 Table of function range for the programmable modes

Mod	le	Brake	Throttle pos. fixed	Under voltage slow down	Under voltage shut off	Governor	Autorotation	Reverse rotation
1	АРМ				1			
2	Glider	1	1		1			
3	Motor flight / Boat mode		1	1				
4	Heli - Governor		1	*		1	1	
6	Forward / Backward		1	1				
7	Reverse rotation							1
8	Telemetrie Port 1 only for HV-I!							
9	Telemetrie Port 2 Only for HV-I!							
10	BEC voltage							

<sup>\*</sup> Motors slow down within 120 s

#### 7. Mode programming

#### 7.1 Mode 1- APM (Reset)

When programming the APM mode, all previously stored settings will be deleted.

This prepares the ESC for programming by deleting any settings set at the factory prior to delivery.

- 1. Switch on and prepare the transmitter (as shown from chap. 3.1 on). Place the throttle stick to the "motor off" (0%) position.
- Connect the ESC to the receiver via the BEC cables. The KOSMIK BEC MASTER Cable must be connected to the throttle channel port on the receiver.
- 3. Connect the motor cables to the motor.
- 4. Connect the main battery to the KOSMIK.
- Mode-LED (LED 1) flashes green. You will hear an ascending triad of sounds, monitoring the activation. You will then hear single tones for the recognized number of cells (see chap. 4.1).
- Press the button (marked PRESS) on the ESC (see chap. 5 / sketch - No. 7), you will hear a descending triad of sounds and the Mode-LED flashes in red.
- KOSMIK starts monitoring the modes, for each mode there is the equal number of single beeps, the Mode-LED (LED 1) flashes in correspondence with the beep number in green.
- 8. After the first single tone mode 1 is reached, slide the throttle channel to full throttle position (100%). The red LED changes to green and the ESC confirms first the throttle position with an ascending triad of sounds, then the mode with a single beep.

Before disconnecting the battery from the ESC, it is essential to await the confirmation (step 8), otherwise the KOSMIK determines an incomplete programming and will be locked.

#### 7.2 Mode 2 - Glider mode

Mode 2 is characterized by complete throttle control during the entire throttle travel.

The active (EMK) brake is adjustable via programming unit beginning from "0%"= off, up to "100%" = maximum, in steps of 10%, default is 92%. Under voltage shut off (deep discharge protection) is active; therefore, the motor is shut off, when the adjusted battery low voltage is reached.

#### Programming mode 2:

- 1. Switch on and prepare the transmitter (as shown from chap. 3.1 on). Throttle stick to the "motor off" (0%) position.
- Plug the ESC to the receiver (BEC cable). Connect the cable to the receiver's jack (that is designated for throttle function) and the other side into the KOSMIK's jack that is marked as **Master**. Switch on the receiver.
- 3. Connect the motor cables to the motor.
- Connect the main battery to the KOSMIK.

- Mode-LED (LED 1) flashes green. You will hear an ascending triad of sounds, monitoring the activation. Ongoing you will hear single tones for the recognized number of cells (see chap. 4.1).
- Press the button (marked *PRESS*) on the ESC (see chap. 5 / sketch - No. 7), you will hear a descending triad of sounds and the Mode-LED flashes in red.
- KOSMIK starts monitoring the modes, for each mode there is the equal number of single beeps, the Mode-LED flashes in correspondence with the beep number in green.
- 8. After 2 single beeps mode 2 is reached, slide the throttle stick to full throttle position (100%). The red LED changes to green and the ESC confirms first the throttle position with a single beep.
- 9. To program a separate motor-off position, slide the throttle to the desired position (e.g. 50%), the KOSMIK confirms with an ascending triad of sounds and the mode with 2 single beeps. Now there are 3 positions programmed: full throttle (e.g. 100%), motor off (e.g. 50%) and brake (automatically at throttle minimum). If no motor off position is set, the KOSMIK brakes when selecting the minimum position.
  - Before disconnecting the battery from the ESC, it is essential to await the confirmation (step 8), otherwise the KOSMIK see's incomplete programming and will be locked preventing any potential issues.

#### 7.3 Mode 3 - Motor flight

Mode 3 is characterized by complete throttle control during the whole throttle travel, but in opposite to Mode 2 without brake.

Under voltage slow down (deep discharge protection) is active, therefore the motor's RPM is turned down, when the adjusted battery discharge voltage is reached (see chap. 3.4).


#### Programming mode 3:

- 1. Switch on and prepare the transmitter (as shown from chap. 3.1 on). Place the throttle stick in the "motor off" (0%) position.
- Plug the ESC to the receiver (BEC cable). Connect the cable to the receiver's jack (that is designated for throttle function) and the other side into the KOSMIK's jack that is marked as Master. Switch on the receiver.
- 3. Connect the motor cables to the motor.
- 4. Connect the main battery to the KOSMIK.
- 5. Mode-LED (LED 1) flashes green. You will hear

- an ascending triad of sounds, monitoring the activation. Ongoing you will hear single tones for the recognized number of cells (see chap. 4.1).
- Press the button (marked *PRESS*) on the ESC (see chap. 5 / sketch - No. 7), you will hear a descending triad of sounds and the Mode-LED flashes in red.
- KOSMIK starts monitoring the modes, for each mode there is the equal number of single beeps, the Mode-LED flashes in correspondence with the beep number in green.
- 8. After 3 single beeps mode 3 is reached, slide the throttle stick to full throttle position (100%). The red LED changes to green and the ESC confirms first the throttle position with an ascending triad of sounds, then the mode with 3 single beeps.

Before disconnecting the battery from the ESC, it is essential to await the confirmation (step 8), otherwise the KOSMIK determines an incomplete programming and will be locked.

#### 7.4 Mode 4 - Helicopter



The heli mode operates with real RPM control (governor). The motor RPM speed is kept constant as long as the performance of the battery and motor are sufficient for it. The ESC stores all parameters of the program, such as the ratio of selected RPM and the rotor's speed at every battery change. Activating the "Governor Store," function via programming unit the KOSMIK reads all parameters only once. During the first start-up after programming, these parameters are then permanently stored. In mode 4 the ESC reads all parameters (such as the ratio between selected RPM in the transmitter and active rotor-RPM) only once.

The parameters remain stored, beginning with the first start of the motor. Using different batteries with equal number of cells leads to steady RPM even when changing the battery. Different cell numbers of the battery pack cannot be compensated yet. Therefore, in mode 4 with governor store activated it is not permitted e.g. to

program with a 10 S battery and operating the same RPM with a 12 S battery afterwards.

## When changing the set-up (motor, transmission, rotor blades etc.) mode 4 must be reprogrammed at each time!

Autorotation (bail out) is implemented in mode 4. It cannot be selectively programmed with or without AR.

Under voltage slow down (deep discharge protection) is active, therefore the motor's RPM is turned down, when the adjusted battery discharge voltage is reached (see chap. 3.4). Smooth start is at 12 s on default, but can be adjusted with a programming unit from 8 up to 60 s. The BEC-voltage can be changed in 0.1 / 0.2 V steps between 5 V and 8 V in combination with the KONTRONIK programming unit and K-KONFIG or as written in chap. 7.6.

#### Preparing the transmitter

With a flight phase switch different RPM mode are available on the throttle channel. Depending on its position different RPM can be retrieved.

Example Set-up for Heli mode:

Start / motor off: 0% Hover (Idle 1): 60% Scenic flight (Idle 2): 70% 3D-flight 80%

Always a minimum of 20% reserve for the ESC should be planed, otherwise a sufficient RPM control is not ensured when battery voltage decreases.


For the AR position (mode 4 only) a preset switch of 25% throttle is to be set in the transmitter.

By setting this pre-switch the AR function is fully prepared and no further settings are necessary for using AR in mode 4. For further information of transmitter programming, please see the transmitter's manual.


#### Programming Mode 4:

For AR mode use there is in addition to 100% (full throttle) and 0% (motor off) position a third, the AR-on-position at 25% necessary.

Step 1: For the following Mode-programming only two positions on this previously prepared switch are needed:



- 1. Before starting check at the transmitter's display whether the percentages are approached properly (see also from chap. 3.1 on).
- 2. Switch on the transmitter and slide the prepared switch to position motor off (0%).
- Connect the BEC cable to the receiver's jack (throttle function) and the other side into the KOSMIK's jack that is marked **Master**. Then switch on the transmitter.
- 4. Connect the motor cables to the motor (pay attention to the motor's direction of rotation, e.g. exchange two of the motor cables or exchange via programming unit.
- 5. Connect the main battery to the KOSMIK.
- Mode-LED (LED 1) flashes green. You will hear an ascending triad of sounds, monitoring the activation. Ongoing you will hear single tones for the recognized number of cells (see chap. 4.1).
- Press the button (marked *PRESS*) on the ESC (see chap. 5 / sketch - No. 7), you will hear a descending triad of sounds and the Mode-LED flashes in red.
- KOSMIK starts monitoring the modes, for each mode there is the equal number of single beeps, the Mode-LED (LED 1) flashes in correspondence with the beep number in green.
- 9. After 4 single beeps mode 4 is reached, slide the throttle channel to full throttle position (100%). The red LED changes to green and the ESC confirms first the throttle position with an ascending triad of sounds, then the mode with 4 single beeps is repeated.
- 10. Wait a short while (max. 2 s) and disconnect the main battery from the ESC.



Before disconnecting the battery from the ESC, it is essential to await the confirmation (step 8), otherwise the KOSMIK see's incomplete programming and will be locked preventing any potential issues by this and will flash 10 times in red to tell the mode programming has not been accepted!

Warning: after an interrupted autorotation,

resulting from the fast RPM spool-up, there are extreme mechanical loads on the helicopter. Therefore, please tighten the main rotor blades.

Using mode 4 fly with AR (Auto Rotation):

Prepare the Tx for flight (see from chap. 3.1 on). Due to the autorotation quick start the motor is returning in a much shorter time to normal RPM after a stopped or unsuccessful autorotation (see chap. 4.11). Therefore, abrupt interceptions are possible. The spool up time depends on the mass to be accelerated and is set automatically to the current conditions. So always the fastest spool up time is available, without mechanical overloading. The motor is switched off without delay, when changing to the AR Mode. When interrupting the autorotation and switching back on the motor, the KOSMIK ESC spools up the motor to the previously adjusted RPM value as fast as possible. If the switch remains for more than 90 s in the autorotation position, the soft start will be activated for the next spool up.

#### 7.5 Mode 6 - Forward / Backward

The Forward / Backward Mode make it possible to reverse the motor direction during operation by the stick

The spool up behavior is factory-adjusted to a mean value. It can be modified in steps from "fast" to "sluggish" via programming unit.

Mode 6 is characterized by complete throttle control during the whole throttle travel without RPM control.

Under voltage slows down (deep discharge protection) the motor's RPM when the adjusted battery discharge voltage is reached (chap. 3.4). The integrated brake (EMK-brake) works with proportional increasing force (braking force is depending on RPM).

The motor-off position is corresponding with the neutral throttle position (middle of throttle way).

The transmitter's full-throttle-way prompts forwards, the reverse position backwards. The KOSMIK is automatically detecting the throttle position.

#### Programming Mode 6:

- 1. Switch on and prepare the transmitter (as shown from chap. 3.1 on). Throttle stick to the "motor off" (0%) position.
- 2. Plug the ESC to the receiver (BEC cable). Connect the cable to the receiver's jack (that is designated for throttle function) and the other side into the KOSMIK's jack that is marked as **Master**. Then switch on the receiver.
- 3. Connect the motor cables to the motor.
- 4. Connect the main battery to the KOSMIK.
- 5. Mode-LED flashes green. You will hear an ascending triad of sounds, monitoring the activa-

- tion. Ongoing you will hear single tones for the recognized number of LiPo cells (see chap. 4.1).
- Press the button (marked *PRESS*) on the ESC (see chap. 5 / sketch - No. 7), you will hear a descending triad of sounds and the Mode-LED flashes in red.
- KOSMIK starts monitoring the modes, for each mode there is the equal number of beeps, the Mode-LED (LED 1) flashes in correspondence with the beep number in green.
- 8. After 6 single beeps mode 6 is reached, slide the throttle channel to full throttle position (100%). The KOSMIK confirms the throttle position with a beep. Then slide the throttle in reverse position (0%), the red LED changes to green and the ESC confirms first the throttle position with an ascending triad of sounds, then the mode with 6 single beeps.
- Before disconnecting the battery from the ESC, it is essential to await the confirmation (step 8), otherwise the KOSMIK see's incomplete programming and will be locked preventing any potential issues and will flash 10 times in red to tell you the mode programming has not been accepted!

#### 7.6 Mode 7 - Reverse rotation

If you want to change the direction of the Motor rotation you can change two of the three motor cables or you can use mode 7. If you activate mode 7 it's not necessary to change the Motor cables.

#### Programming mode 7:

- 1. Switch on and prepare the transmitter (as shown from chap. 3.1 on). Place the throttle stick in the "motor off" (0%) position.
- 2.
- Plug the ESC to the receiver (BEC cable). Connect the cable to the receiver's jack (that is designated for throttle function) and the other side into the KOSMIK's jack that is marked as Master. Switch on the receiver.
- 4. Connect the motor cables to the motor.
- 5. Connect the main battery to the KOSMIK.
- Mode-LED (LED 1) flashes green. You will hear an ascending triad of sounds, monitoring the activation. Ongoing you will hear single tones for the recognized number of cells (see chap. 4.1).
- Press the button (marked PRESS) on the ESC (see chap. 5 / sketch - No. 7), you will hear a descending triad of sounds and the Mode-LED flashes in red.
- 8. KOSMIK starts monitoring the modes, for each

mode there is the equal number of single beeps, the Mode-LED flashes in correspondence with the beep number in green.

- 9. After 7 single beeps mode 7 is reached, slide the throttle stick to full throttle position (100%).
- 10. The red LED changes to green and the ESC confirms first the throttle position with an ascending triad of sounds, then the mode with 3 single beeps.

#### 7.7 Mode 10 - BEC Voltage

When delivered, the KOSMIK has a BEC voltage of 5.6 V. By mode 10 the voltage can be adjusted between 5 - 8 V in steps of 0.2 V.

Programming mode 10:

- 1. Step 1 to 7 as in all other modes.
- After 10 single beeps, mode 10 is reached; move the throttle stick to the full throttle position (100%). The ESC confirms first the throttle position with an ascending triad of sounds, and then the Mode with 10 single beeps (throttle stick remains at the full throttle position).
- 9. Beginning at 5 V, the BEC voltage is raised by 0.2 V with each beep (the first beep occurs at 5.2 V). When the desired voltage is reached, move the throttle stick to the motor off position (0%). The KOSMIK confirms programming with an ascending triad of sounds and the BEC voltage in a corresponding number of beeps.
- 10. When reaching the max. voltage of 8 V there is a double beep. To confirm a setting of 8 V move the throttle stick to the motor off position (0 %) within 2 s. Otherwise no BEC voltage is stored.

#### 8. Telemetry

ATTENTION: The following steps are only valid for the HV-I variants. Does not apply to other controller variants!

The HV-I variants have integrated TelMe modules for the transmission of all relevant telemetry data. This eliminates the need for an external interface between the controller and receiver. Only the enclosed black/white telemetry cable must be connected to the controller and receiver. The two outer sensor ports on the controller can be assigned for the respective telemetry protocol via mode 8 or mode 9.

By default, the Jeti protocol is preset on port1 (BEC side) and the Mikado protocol is preset on port2 (LED side).


Futaba and FrSky can ONLY be used on the middle port. The Futaba protocol is preset at the middle port! To select the FrSky protocol, the programming unit (ProgUNIT art.no. 9311) is required.

When using Jeti telemetry, the receiver input

must be set to "EX BUS".

When using Futaba telemetry, the sensor port 8 or 16 in the remote control must be set to "Kontronik ESC".

pic. sensor port overview:



#### 8.1 Mode 8 - Telemetry Port 1

Connect the enclosed black/white cable to the outer sensor port on the BEC output side (see Telemetry Ports Fig.) of the ESC and the opposite end of the cable to the telemetry input of your receiver. Please make sure that the receiver is programmed correctly so that all telemetry data from the controller can be transmitted properly. Please refer to the manual of your receiver for this.

Programming mode 8:

- 1. Switch on and prepare the transmitter (as shown from 3.1 on). Throttle stick to the "motor off" (0%) position.
- 2. Plug the ESC to the receiver (with the Master cable). Connect the cable to the receiver's port (that is designated for throttle function).

Then switch on your transmitter.

- 3. Connect the motor cables to the motor.
- Connect the main battery to the KOSMIK.
- 5. LED flashes. You will hear an ascending triad of sounds, monitoring the activation. Ongoing you will hear single tones for the recognised number of LiPo cells (see 4.1).
- After hearing the cell count, push the button on the KOSMIK (on the shrinking tube versions you can find the button on the back, near to the sensor slot), then you will hear three descending tones and the mode.
- 7. KOSMIK starts monitoring the modes, for each mode there is the equal number of beeps, the LED flashes in correspondence with the beep number.
- 8. After 8 single beeps mode 8 is reached, slide the throttle channel to full throttle position (100%).
- 9. Now a single beep sounds again and the

KOSMIK starts to output the different protocols. Please refer to the table above for the number of beeps.

- 10. Once your desired protocol has been reached, e.g. 2x Single tones = graupner, bring throttle stick back to "engine off" (0%).
- 11. The KOSMIK now confirms the selected protocol and outputs the corresponding individual tones again.

#### Number of tones you need for your protocol:

1x beep	KONTRONIK Protokoll
2x beep Graupner	
3x beep	Not used & no sound
4x beep	Multiplex
5x beep	Mikado
6x beep	Jeti
7x beep	PowerBox CORE

#### 8.2 Mode 9 - Telemetry Port 2

Connect the enclosed black/white cable to the outer sensor port on the LED output side (see Telemetry Ports Fig.) of the controller and the opposite end of the cable to the telemetry input of your receiver. Please make sure that the receiver is programmed correctly so that all telemetry data from the controller can be transmitted properly. Please refer to the manual of your receiver for this.

#### Programming mode 9:

- Switch on and prepare the transmitter (as shown from 3.1 on). Throttle stick to the "motor off" (0%) position.
- 2. Plug the ESC to the receiver (with the Master cable). Connect the cable to the receiver's port (that is designated for throttle function). Then switch on your transmitter.
- 3. Connect the motor cables to the motor.
- 4. Connect the main battery to the KOSMIK.
- 5. LED flashes. You will hear an ascending triad of sounds, monitoring the activation. Ongoing you will hear single tones for the recognised number of battery cells (see 4.1).
- 6. After hearing the cell count, push the button on the KOSMIK, then you will hear three descending tones and the mode.
- KOSMIK starts monitoring the modes, for each mode there is the equal number of beeps, the LED flashes in correspondence with the beep number.
- 8. After 9 single beeps mode 9 is reached, slide

- the throttle channel to full throttle position (100%).
- Now a single beep sounds again and the KOSMIK starts to output the different protocols. Please refer to the table above for the number of beeps.
- 10. Once your desired protocol has been reached, e.g. 4x Single tones = multiplex, bring throttle stick back to "engine off" (0%).
- 11. The KOSMIK now confirms the selected protocol and outputs the corresponding individual tones again.

#### 8.3 KONTRONIK protocol

The KONTRONIK protocol is a special protocol which can be used for special applications, e.g. for telemetry data when using the flybarless system of MSH (Brain).

#### 9. Update

For the procedure of updating the speed controller software, please refer to the operating instructions of your update unit (KONTRONIK ProgUNIT art.no. 9311).

#### 10.Bluetooth pairing

The KOSMIK can be programmed easy and compfortable by the Bluetooth module. You only need to connect the Bluetooth module to a free sensor port on the KOSMIK

Please note: For the KOSMIK HV-I Variants only the two outer sensor ports can be used. It is not possible to use the middle sensor port for Buetooth module.

If you want to pair the Bluetooth module to your KOSMIK ESC please follow the steps in the Bluetooth module manual. You can find the manual on our website: www.kontronik.com.

#### 11. Logging

KOSMIK ESC operates with an internal record of parameters. The following parameters are stored in a file:

- Motor start / Motor stop
- Motor speed (RPM)
- Battery voltage (V)
- Discharge capacity (mAh)
- Motor current (A) / Peak current (A)
- Temperature (°C)
- PWM (%)
- Throttle position (%)
- BEC voltage (V) / BEC current (A)
- BEC temperature (°C)

The recorded data is stored in a DAT formatted

file and can be opened and processed by using a text editor. The logging of data starts altogether with the motor start. It ends with plugging off the battery.

Please note that only high-quality Micro SD cards with maximum 32GB and FAT32 compatibility can be used for recording. Inferior Micro SD cards with slower processing time can result in no data storage. We recommend using the SD card on every flight in order to analyze possible rootcauses.

#### 12. Troubleshooting

#### Basically:

The KOSMIK shows by the flashing of the LEDs the possible problems.

Problem	LED1	LED2
Motor off position not detected	flashing green	flashing green
Programming invalid	constant green	constant green
Error during self-test	flashing red	off
Error in use	flashing red	flashing red
Warning in use	flashing red	flashing green
Info in use	off	off

The exact error reason is documented on the SD card. Once it is written during logging and can be found in the log file. On the other side there is an error.dat file which includes all documented messages of the log files.

Which error message what consequences have you can find in the appendix of this manual.

#### 13. Technical support, Advice, Hotline

Tel.: +49 (0)7457 9435 0 Fax: +49 (0)7457 9435 90 Email: info@kontronik.com Web: www.kontronik.com

The latest KONTRONIK product information, FAQs and support times can be found on the KONTRONIK homepage:

www.kontronik.com

#### 13.1 Recycling

Electronic components must not be disposed with household waste but must be disposed according to legal and environmental regulations. National and local disposal regulations must be respected!

#### 13.2 Warranty

SOBEK Drives guarantees that this product is free of factory defects in material and workmanship for a period of 24 months from date of purchase **and** purchase within the EU. Warranty for purchases made outside the EU is in line with the respective legal regulations.

This warranty does not cover: suitability for specific application, components worn by use, application of reverse or improper voltage, tampering, misuse or shipping.

Our warranty liability shall be limited to repairing or replacing the unit to our original specifications.

Because we have no control over the installation or use of these products, in no case shall our liability exceed the original cost of the product.

All warranty claims terminate with opening or manipulation of the product.

To accept warranty the original bill on which the product the date of purchase and the dealer is named must be sent together with the product.

Also, a detailed fault description is necessary and should include:


- · used motor.
- propeller diameter
- number and type of batteries
- · time of failure

Please use the KONTRONIK service form for sending in to:

SOBEK Drives GmbH Am Oberfeld 9 D- 72108 Rottenburg am Neckar Germany

Do not forget to write your address on the package, in capital letters!

### 14. Verkabelung des KOSMIK / cabling on the KOSMIK ESC



## 15. Meldungen, Abschaltverhalten und deren Auswirkungen / Messages, shut down behavior and their consequences.

Grund / Reason	Nr.	Fehlertyp / Type of Error	АРМ	Segelflug/ glider	Motorflug /Boot Sports plane / boat	Helikopter / helicopter	RC-Car
Meldungen im Betrieb / messages in use							
Akku Unterspannung / battery under voltage detection	1	Info	Abschaltung Cut OFF	Abschaltung Cut OFF	Abregelung reduction	Runterfahren Slow down	Abregelung reduction
Zu lange Überstrom / too long too much power	2	First warning / then error	Abregelung reduction	Abregelung reduction	Abregelung reduction	Runterfahren Slow down	Abschaltung Cut OFF
Endstufe Übertemperatur / power parts too hot	3	First Warning / then Error	Runterfahren Slow down	Runterfahren Slow down	Runterfahren Slow down	Runterfahren Slow down	Abschaltung Cut OFF
BEC Übertemperatur / BEC too hot	4	Warning	BEC Begrenzung	BEC Begrenzung	BEC Begrenzung	BEC Begrenzung	BEC Begrenzung
BEC Überstrom / BEC too much current	5	Warning	BEC Begrenzung	BEC Begrenzung	BEC Begrenzung	BEC Begrenzung	BEC Begrenzung
BEC Unterspannung / BEC to less voltage	6	Warning	BEC Begrenzung	BEC Begrenzung	BEC Begrenzung	BEC Begrenzung	BEC Begrenzung
Große Überspannungsspitze / very high voltage peak	7	Error	Abschaltung Cut OFF	Abschaltung Cut OFF	Abschaltung Cut OFF	Abschaltung Cut OFF	Abschaltung Cut OFF
Zu Große Überstromspitzen / too much high current peaks	8	Error	Abschaltung Cut OFF	Abschaltung Cut OFF	Abschaltung Cut OFF	Abschaltung Cut OFF	Abschaltung Cut OFF
Motormessungen zu ungenau / motor measurement not exactly enough.	9	Warning	Abschaltung Cut OFF	Abschaltung Cut OFF	Abschaltung Cut OFF	Abschaltung + Schnellanlauf Cut OFF and fast startup	Abschaltung Cut OFF
Stromabbauzeit im Motor am Limit - Motor für diese Leistung ungeeignet / motor is not possible to handle this power	10	Info					
Stromeinbruch am Prozessor / power voltage detection	11	Error	Abschaltung Cut OFF	Abschaltung Cut OFF	Abschaltung Cut OFF	Abschaltung Cut OFF	Abschaltung Cut OFF
Interner Fehler / Internal error	12	Error	Abschaltung Cut OFF	Abschaltung Cut OFF	Abschaltung Cut OFF	Abschaltung Cut OFF	Abschaltung Cut OFF
Watchdog reset	13	Error	Abschaltung Cut OFF	Abschaltung Cut OFF	Abschaltung Cut OFF	Abschaltung Cut OFF	Abschaltung Cut OFF
Fehlender Empfängerimpuls / transmitter signal missing	14	Error	Abschaltung Cut OFF	Abschaltung Cut OFF	Abschaltung Cut OFF	Abschaltung Cut OFF	Abschaltung Cut OFF
Spitzenstromwert erreicht / current limit reached	15	Info	Abregelung	Abregelung	Abregelung	Abregelung	Abregelung
Überspannung an Akku / over voltage detection of battery	16	Error	Abschaltung Cut OFF	Abschaltung Cut OFF	Abschaltung Cut OFF	Abschaltung Cut OFF	Abschaltung Cut OFF
Überspannung am BEC, vermutlich falscher Pufferakku / over voltage detection on BEC, mostly wrong buffer pack	17	Warning					
Runterfahren aktiviert / slow down activated	18	Info	Runterfahren Slow down	Runterfahren Slow down	Runterfahren Slow down	Runterfahren Slow down	
Entlade-Kapazitätsgrenze erreicht / limit of battery discharge reached	19	Info	Abschaltung Cut OFF	Abschaltung Cut OFF	Abregelung reduction	Runterfahren Slow down	Abregelung reduction
Selbsttestfehler:							
Endstufe defekt / MosFET defect	30	Error	Bitte Einschicken / please send in for repair				
Endstufe defekt / MosFET defect	31	Error	Bitte Einschicken / please send in for repair				
Regler defekt / ESC defect	32	Error	Bitte Einschicken / please send in for repair				
Regler defekt / ESC defect	33	Error	Bitte Einschicken / please send in for repair				

		1				
Regler defekt / ESC defect	34	Error	Bitte Einschicken / please send in for repair			
Unterspannung		Error	Bitte Akku prüfen / please control the battery			
Überspannung	36	Error	Bitte Akku prüfen / please control the battery			
S_BEC Unterspannung		Error	BEC / Pufferakku prüfen / please control the buffer pack			
S_BEC Überspannung	38	Error	BEC / Pufferakku prüfen / please control the buffer pack			
Regler defekt / ESC defect		Error	Bitte Einschicken / please send in for repair			
Regler defekt / ESC defect		Error	Bitte Einschicken / please send in for repair			
Regler defekt / ESC defect		Error	Bitte Einschicken / please send in for repair			
Regler defekt / ESC defect		Error	Bitte Einschicken / please send in for repair			
Motorkontakt / motor contact		Error	Motor prüfen, defect oder Wackelkontakt am Stecker / motor defect or poor contact at the plugs			
EEPROM Fehler						
EEPROM error		Error	KOSMIK bitte neu programmieren / please program KOSMIK again			
EEPROM error		Error	KOSMIK bitte neu programmieren / please program KOSMIK again			
EEPROM error		Error	KOSMIK bitte neu programmieren / please program KOSMIK again			
EEPROM error		Error	KOSMIK bitte neu programmieren / please program KOSMIK agair			
EEPROM error		Error	KOSMIK bitte neu programmieren / please program KOSMIK again			
Abschaltung / Cut OFF:	Motor geht aus, kann aber sofort wieder eingeschaltet werden / Motor cut off, can be started immediately					
Abregelung / reduction:	Die PWM wird temporär abgeregelt, solange der Fehlerzustand anhält, und kommt dann von alleine wieder auf den Sollwert. PWM is slowed down until fault is gone, then automatically come back to original value.					
Runterfahren/ Slow down:	Vom aktuellen PWM-Wert wird in ca. 120 s auf 10% PWM abgeregelt. Wiederanfahren mit mehr als 10% PWM unmöglich. Starting from the actual PWN the ESC slows down within 120 s. to 10% PWM. No additional start with more PWM possible.					