





感谢您购买本产品! 无刷动力系统功率强大,错误的使用可能导致人身伤害和设备损坏,为此 的我们强烈建议您在使用设备前仔细阅读本说明书,并严格遵守规定的操作程序。我们不承担 因使用本产品或擅自对产品进行改造所引起的任何责任,包括但不限于对附带损失或间接损失 的赔偿责任。我们有权在不经通知的情况下变更产品设计、外观、性能及使用要求。

- 使用运行频率高达120MHz的高性能微处理器, 具备更优异的定速和缓启动性能;
- 微处理器采用独立的稳压IC供由。具有更好的抗干扰能力。大大降低失控的可能性:
- 支持马达最高转速可达210000RPM(2极马达)、70000RPM(6极马达)、35000RPM(12极马达)
- · 具有 "固定翼模式/直升机线性油门模式/直升机精灵定速模式/直升机存储定速模式" 等多种飞行模式;
- 具有飞行数据记录功能,可记录当次飞行的标定转速、最低电压、最大电流、最高温度数据;
- 具有熄火降落重启时间选择功能,可人工中断熄火降落过程并快速重新启动马达,避免因操作失误而坠机;
- 支持WIFI无线调参,通过手机端(苹果&安卓)软件可完成所有参数设置(需要wifi模块); · 内置防打火电路, 有效消除上电瞬间产生的电火花;
- · 具有转速 (RPM) 信号输出接口:
- · 具备独立参数设定接口, 用于连接LCD参数设定盒进行参数设定;
- · 具备启动保护、温度保护、过负荷保护、电流保护等多重保护功能, 有效延长电调使用寿命:
- ·支持在线升级电调固件(需要LCD参数设定盒或WIFI模块)。

首次使用空模无刷电子调速器





强调!电调的油门行程出厂默认值为 1100μ s -1940μ s,当首次使用电调或者更换其他遥控器使用时,均应重新设定油门行程。

- 1、油门行程校准接线方法如上图所示。
- 2、油门行程校准操作方法:

开启遥控器,将油门打到最高点,电调接上电			l	电调将继续鸣叫提
池,马达鸣叫"♪123"提示音,表示上电正常	双短鸣音,表示油门最高点已确认	" 哔-"一声提示油门最低点确认		音哔表示1,例如

提示当前电池节数(长音哔—表示5,短 如12S电池将鸣叫"哔—哔— 哔-哔-")

就绪,可随时起飞。

注意: 进行油门行程校准时,请将油门曲线设置为normal,并确保遥控器油门最高点对应的油门值为100%,油门 最低点对应的油门值为0%。

可编程参数项目

表中带 "*" 的为出厂默认参数

1, 经品种	的为由/ 私以参数.							
编程项目	参数值		2	3	4	5	6	7
1	飞行模式	固定翼 模式	直升机线性油门模式	*直升机精灵定速模式	直升机存储定速			
2	锂电节数	*自动计算	6节	8节	10节	12节	14节	
3	低压保护模式	*软关断	硬关断					
4	低压保护阈值	2.7V-3.7V(默认是3.0V)	关闭					
5	BEC输出	无						
6	启动时间	4秒-25秒 (默认15秒)						
7	定速参数 P	0-9(默认2)	V 中东王成伯林。 可光导河省中东成中门 I / 但成中子省企生市林东上下冲出					
8	定速参数Ⅰ	0-9 (默认5)	当定速手感偏软,可尝试调高定速感度P,I,但感度过高会造成转速上下波动					
9	熄火降落重启时间	0秒-90秒 (默认25秒)						
10	进角	0°-30°(默认15°)						
11	PWM频率	8K	15K	20K	*30K			
12	刹车力度	0-100% (默认0)						
13	电机转向	正转	反转					
14	熄火重启加速时间	1秒	1.5秒	*2秒	2.5秒	3秒		
15	同步整流	开	关	(该项仅在固定翼模式、直升机油门线性模式下可选择关闭)				

04 可编程参数项目说明


- 1.1 固定翼模式下,油门达到5%启动电机,无缓启动,油门响应迅速;
- 1.2 直升机线性模式下,油门达到5%启动电机,马达以较柔和方式启动(0-100%油门加速时间固定为3.5秒),在固定的加速率下加速至当前油门应有的转速;
- 1.3 直升机精灵定速模式下,油门达到40%启动电机,马达以超柔和方式启动,在设定的缓启动时间内完成转速标定进入定速运行状态。该模式下每一次上电启动都会进行转速标定,由于电池放电能力等差异,将导致每一次标定 的转速有细微区别,最终将导致在同一个油门值下,使用不同的电池会有转速上的细微差别,但并不影响定速效果。
- 1.4 直升机存储定速模式下,油门达到40%启动电机,马达以超柔和方式启动,在设定的缓启动时间内完成转速标定进入定速运行状态。该模式下仅第一次上电启动会进行转速标定,第一次转速标定建议使用状态较好的电池,标 定完成后,更换不同电池再次飞行,在同一油门值下的转速将与第一次飞行时一致,为保持手感一致性,建议使用该模式。

关于转速标定:

- 格油门从0切换至≥40%(建议使用50%油门),马达格进入缓启动阶段,缓启动期间需保持主桨螺距为0°,缓启动结束后转速标定完成,电调进入定速运行状态。直升机存储定速模式下,若需重新标定转速,需首先将飞行 模式设置为直升机精灵定速模式并保存,然后再次设置为直升机存储定速模式,重新上电后电机首次运转过程中将进行转速标定;
- 为保证定速效果,建议在定速飞行模式下的油门范围不超过90%,确保有足够的补偿空间维系马达转速恒定,若超过90%油门仍未达到理想转速,建议更换马达或更换齿比;(更换马达、齿比、桨、机架后均需重新标定转速)
- 直升机存储定速模式下、使用性能较好的电池完成转速标定后、若使用性能较差的电池飞行、可能对该电池造成损害。
- 2、锂电节数:选择自动计算,将按单节电池3.7V计算电池节数,也可手动设置电池节数;
- 3、低压保护模式: 软关断,触发低压保护后3秒内输出功率将逐渐降低为总功率的50%;硬关断,立即断开输出;
- 4、低压保护阈值: 2.7V-3.7V自定义, 默认为3.0V;
- 5、BEC输出: 无;
- **6、启动时间:** 4-25秒可调,调节步长为1秒,默认为15秒;
- 7、定速感度P: 控制电调维持当前转速的稳定程度:
- 8、定速感觉1: 当转速低干预期值时,电调会进行转速补偿。该参数用干调整补转的程度大小。参数过大将造成补转过度,参数过小将引起补转不足;
- 9、熄火降落重启时间: 当油门在25%~40% 之间时,电调输出关闭,0-90s的范围油门再次高于40%,电机将快速启动加速到当前油门值(加速时间1秒)应有转速,完成熄火重启,如果时间超过设置值,将退出熄火降落,油门 再次高于40%将恢复正常缓启动。(该功能仅在直升机定速(精灵/存储)模式下有效)
- **10、进角:** 0-30° 可调, 步长为1°, 默认为15°
- 11、PWM頻率: 8K/15K/20K/30K可选择, 默认为30KHz
- 12、刹车力度: 0-100%可调, 步长为1%, 默认为0:
- 13、电机转向: 正转\反转, 连接设定盒更改该项参数可改变电机转向;
- 14、熄火重启加速时间: 1-3秒可调,步长为0.5秒,默认2秒。该参数控制熄火重启时马达从静止加速到全速所需的时间;
- 15、同步整流:当飞行模式为固定翼\直升机线性时,可选择开启\关闭,当飞行模式为直升机定速(精灵\存储)模式时,固定为开启,开启同步整流将带来更好的油门线性。

05 参数设定方法





按上图连接电调与设定盒,将电调连接电池 按 "OK"键连接设定盒与电调,连接成功后将显示当前软件版本代号 按"ITEM"键浏览参数设定项、按"OK"键进入该设定项 进入设定项后,按"VALUE"键循环浏览参数值 T 选好参数值后,按 "OK" 键保存参数



请参见无线wifi模块使用说明书。

wifi无线调参

06 电调运行信息查看

电调会记录当次飞行的标定转速、最低电压、最大电流、最高温度信息,断电后信息将不会保存,查看当次飞行信息需保持电调处于供电状态。

按上图连接电调与设定 按 "OK" 键连接设定盒与电调,连 按 "R/P" 键循环 接成功后将显示当前软件版本代号 盒, 将电调连接电池

1、标定转速仅在定速存储模式下可查看,且记录不会因断电而消失;

2、记录的转速为电气转速,例如电气转速为R,实际大桨转速=R÷电机极对数÷齿比 x 油门百分比。

07 正常开机过程

开启遥控器,将油门摇 电调接上电池,鸣叫"♪123" 杆打到最低点 提示音,表示上电正常

马达发出N声短鸣音"哔-表示锂电节数

马达发出一声长鸣音"哔—— 表示系统准备就绪,随时可以起飞 备注: 当电调正常运行时, 启动完成后蓝灯常亮, 油门打到100%时红灯 同时常亮, 未达到全速红灯灭。(详细灯色含义请见第八项灯色含义说明)

08 灯色含义、警示音及保护功能说明

灯色含义说明		
电调状态	事件	闪烁模式
过流保护	电流过大 >350A	红色灯常亮
油门信号丢失	0. 25s以上没有油门信号	红色灯闪烁1次,持续循环
电源电压异常	电源电压不在6-14s内	红色灯闪烁4次,持续循环
温度保护	电调温度超过110度	蓝色灯闪烁1次, 持续循环
电池低压保护	电压低于设定的保护电压点	蓝色灯闪烁2次, 持续循环

警示音说明				
提示音				
"哔哔、哔哔" (间隔1秒)	输入电压不正常			
"哔-哔-"(急促单音)	油门未归零(油门摇杆未置于最低位置)、或油门行程过小			

保护功能	保护方式
启动保护	启动过程中,电调会检测电机转速,当转速出现停止上升或者转速提升不稳定的情况,则判断启动失败,若此时油门小于15%,电调会自动尝试重新启动;若此时油门大于15%,需将油门归零后重新启动;
温度保护	当电调工作温度超过 110 摄氏度时,电调会逐渐降低输出功率进行保护,但不会将输出功率全部关闭、最多只降到全功率的50%,以保证马达仍有动力,避免因动力不足而摔机。温度下降后、电调会逐渐恢复最大动力;上电时电调温度不可超过70度,否则无法启动。(以上为软关断保护方式,若选择硬关断,则直接切断动力)
油门信号丢失保护	当电调检测到油门遥控信号丢失0.25秒以上即立即关闭输出,以免因螺旋桨继续高速转动而造成更大的损失。信号恢复后,电调也随即恢复相应的功率输出。
过负荷保护	当负载突然变得极大时,电调会切断动力,或自动重启动。出现负载急剧增大的原因通常是螺旋桨卡死。
过流保护	当电流接近短路电流时(350A), 电调会切断动力; 触发原因可能为电机烧毁等情况。