


01 产品特色

- 使用运行频率高达120MHz的高性能微处理器, 具备更优异的定速和缓启动性能;
- 微处理器采用独立的稳压IC供电,具有更好的抗干扰能力,大大降低失控的可能性:
- 具有"固定翼模式/直升机线性油门模式/直升机精灵定速模式/直升机存储定速模式"等多种飞行模式;
- 具有飞行数据记录功能,可记录当次飞行的标定转速、最低电压、最大电流、最高温度数据;
- 具有熄火降落重启时间选择功能,可人工中断熄火降落过程并快速重新启动马达,避免因操作失误
- · 支持WIFI无线调参 通过手机端(苹果&安卓)软件可完成所有参数设置(需要wifi模块)
- · 内置防打火电路, 有效消除上电瞬间产生的电火花;
- 具有转速(RPM)信号输出接口;
- 具备独立参数设定接口,用于连接LCD参数设定盒进行参数设定;
- 具备启动保护、温度保护、过负荷保护、电流保护等多重保护功能,有效延长电调使用寿命; BEC模块和电调其他电路相互独立,当电调功率板出现烧毁等故障时,最大限度保证BEC正常输
- 出. 提供救机机会:
- 支持在线升级电调固件(需要LCD参数设定盒或WIFI模块)。

02 首次使用空模无刷电子调速器



电压输出线和地线)。

| 基础参数 | | |
|--------------|-----------------------------|--|
| 型 号 | Platinum 160A HV V4 | |
| 主要应用 | 700、800级直升机 | |
| 输入电压 | 6-14S | |
| 持续/瞬时电流 | 160A/200A | |
| BEC电压 | 5-8V(调节步长0.1V) | |
| BEC电流(持续/瞬时) | 10A/25A | |
| 独立参数编程接口 | 用于连接LCD参数设定盒或WIFI模块,也可为风扇供电 | |
| 油门信号/RPM信号传输 | 油门信号/RPM信号通过光耦隔离传输 | |
| 输入线/输出线 | 10AWG/10AWG | |
| 重量/尺寸 | 282g(含输入输出线)/106*50*34mm | |

强调!电调的油门行程出厂默认值为 1100μ s -1940μ s,当首次使用电调或者更换其他遥控器使用时,均应重新设定油门行程。

- 1、油门行程校准接线方法如上图所示。
- 2、油门行程校准操作方法

开启遥控器, 将油门打到最高点, 电 调接上电池, 马达鸣叫"♪123"提 示音,表示上电正常

继续等待2秒,马达发出 "哔-哔-"双短鸣音、表 示油门最高点已确认

3秒内将油门摇杆推到最低, 等待一秒, 电调将继续鸣叫提示当 前电池节数(长鸣哔-表示5,短鸣哔表示1,例如12S电池将鸣 叫"哔-, 哔-, 哔, 哔"

校准成功,系统 准备就绪, 可随 时起飞。



进行油门行程校准时,请将油门曲线设置为normal,并确保遥控器油门最高点对应的油门值为100%,油门 最低点对应的油门值为0%。

03 可编程参数项目

| 下表中带" | " 的为出厂默认参数: | | | | | | | |
|-------|-------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------|-----|-----|---|
| 编程项目 | 参数值 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 飞行模式 | 固定翼 模式 | 直升机 线性油门模式 | *直升机精灵定速模式 | 直升机定速存储模式 | | | |
| 2 | 锂电节数 | *自动计算 | 6节 | 8节 | 10节 | 12节 | 14节 | |
| 3 | 低压保护模式 | *软关断 | 硬关断 | | | | | |
| 4 | 低压保护阈值 | 2.7V-3.7V(默认是3.0V) | 关闭 | | | | | |
| 5 | BEC 输出电压 | 5V-8V(默认7.4V) | | | | | | |
| 6 | 启动时间 | 4秒-25秒(默认15秒) | | | | | | |
| 7 | 定速参数 P | 0-9 (默认2) | 当定速手感偏软,可尝试调高定速感度P. I. 但感度过高会造成转速上下波动 | | | | | |
| 8 | 定速参数Ⅰ | 0-9 (默认5) | 司 | | | | | |
| 9 | 熄火降落重启时间 | 0秒-90秒(默认25秒) | | | | | | |
| 10 | 进角 | 0°-30°(默认15°) | | | | | | |
| 11 | PWM频率 | 8K | 15K | 20K | *30K | | | |
| 12 | 刹车力度 | 0-100% (默认0) | | | | | | |
| 13 | 电机转向 | 正转 | 反转 | | | | | |
| 14 | 熄火重启加速时间 | 1秒 | 1.5秒 | *2秒 | 2.5秒 | 3秒 | | |
| 15 | 同步整流 | 开 | 关 | 关 (该项仅在固定翼模式、直升机油门线性模式下可选择关闭) | | | | |
| 16 | 启动力度 | 1-7 (默认3) | | | | | | |

04 可编程参数项目说明


- 1.1 固定翼模式下,油门达到5%启动电机,无缓启动,油门响应迅速;
- 1.2 直升机线性模式下,油门达到5%启动电机,马达以较柔和方式启动(0-100%油门加速时间固定为3.5秒),在固定的加速率下加速至当前油门应有的转速;
- 1.3 直升机精灵定速模式下,油门达到40%启动电机,马达以超柔和方式启动,在设定的缓启动时间内完成转速标定进入定速运行状态。该模式下每一次上电启动都会进行转速标定,由于电池放电能力等差 异,将导致每一次标定的转速有细微区别,最终将导致在同一个油门值下,使用不同的电池会有转速上的细微差别,但并不影响定速效果。
- 1.4 直升机存储定速模式下,油门达到40%启动电机,马达以超柔和方式启动,在设定的缓启动时间内完成转速标定进入定速运行状态。该模式下仅第一次上电启动会进行转速标定,第一次转速标定建议使用 状态较好的电池,标定完成后,更换不同电池再次飞行,在同一油门值下的转速将与第一次飞行时一致,为保持手感一致性,建议使用该模式。

关于转速标定:

- 将油门从O切换至≥40%(建议使用50%油门),马达将进入缓启动阶段,缓启动期间需保持主桨螺距为0°,缓启动结束后转速标定完成,电调进入定速运行状态。直升机存储定速模式下,若需重新标定 转速,需首先将飞行模式设置为直升机精灵定速模式并保存,然后再次设置为直升机存储定速模式,重新上电后电机首次运转过程中将进行转速标定;
- 为保证定速效果,建议在定速飞行模式下的油门范围不超过90%,确保有足够的补偿空间维系马达转速恒定,若超过90%油门仍未达到理想转速,建议更换马达或更换齿比;
- (更换马达、齿比、桨、机架后均需重新标定转速)
- 直升机存储定速模式下,使用性能较好的电池完成转速标定后,若使用性能较差的电池飞行,可能对该电池造成损害。
- **2、锂电节数:** 选择自动计算,将按单节电池3.7V计算电池节数,也可手动设置电池节数;
- **3、低压保护模式**:软关断,触发低压保护后3秒内输出功率将逐渐降低为总功率的50%;硬关断,立即断开输出;
- 4、低压保护阈值: 2.7V-3.7V自定义, 默认为3.0V;
- 5、BEC输出: 5-8V可调节,调节步长为0.1V,默认为7.4V;
- 6、启动时间: 4-25秒可调,调节步长为1秒,默认为15秒;
- 7、定速感度P: 控制电调维持当前转速的稳定程度;
- 8、定速感觉1: 当转速低于预期值时,电调会进行转速补偿。该参数用于调整补转的程度大小。参数过大将造成补转过度,参数过小将引起补转不足;
- 9、熄火降落重启时间:当油门在25%~40% 之间时,电调输出关闭,0-90s的范围油门再次高于40%,电机将快速启动加速到当前油门值(加速时间1秒)应有转速,完成熄火重启,如果时间超过设置值, 将退出熄火降落,油门再次高于40%将恢复正常缓启动。(该功能仅在直升机定速(精灵/存储)模式下有效)
- 10、进角: 0-30° 可调, 步长为1°, 默认为15°
- 11、PWM频率: 8K/15K/20K/30K可选择, 默认为30KHz;
- **12、刹车力度:** 0-100%可调, 步长为1%, 默认为0;
- 13、电机转向: 正转\反转, 连接设定盒更改该项参数可改变电机转向;
- **14、熄火重启加速时间:** 1-3秒可调,步长为0.5秒,默认2秒。该参数控制熄火重启时马达从静止加速到全速所需的时间;
- 15、同步整流:当飞行模式为固定翼\直升机线性时,可选择开启\关闭,当飞行模式为直升机定速(精灵\存储)模式时,固定为开启,开启同步整流将带来更好的油门线性。
- 16、启动力度:调整电机启动时的启动力度,1-7可调,数值越大力度越大,默认为3。

05 参数设定方法





06 电调运行信息查看

电调会记录当次飞行的标定转速、最低电压、最大电流、最高温度信息,断电后信息将不会保存,查看当次飞行信息需保持电调处于供电状态。

按上图连接电调与设定 → 按 "OK" 键连接设定盒与电调, 连 → 按 "R/P" 键循环 接成功后将显示当前软件版本代号

浏览电调运行信息

1、标定转速仅在定速存储模式下可查看,且记录不会因断电而消失;

2、记录的转速为电气转速,例如电气转速为R,实际大桨转速=R÷电机极对数÷齿比 \times 油门百分比。

07 正常开机过程

电调接上电池、鸣叫"♪123" 提示音、 开启遥控器, 将油门摇杆 打到最低点 表示上电正常

马达发出N声短鸣音"哔-" 表示锂电节数

马达发出一声长鸣音"哔---表示系统准备就绪, 随时可以起飞

备注: 当电调正常运行时,启动完成后蓝灯常亮,油门打到100%时红灯同时常亮,未达到全速红灯灭。

08 灯色含义及保护功能说明

低压保护

| 为已含义及休护·切能说明 | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------|--|--|--|--|--|
| 电调状态 | 灯色及警示音 | 说 明 | | | | |
| 电调输入电压异常保护 | 红色灯闪烁2次,声音提示"哔哔,哔哔",持续循环 | 接入的电池电压不在电调的工作电压范围内 | | | | |
| 油门信号丢失保护 | 红色灯闪烁1次,声音提示"哔,一,哔,一",持续循环 | 电调未检测到油门信号 | | | | |
| 油门未归零保护 油门行程校准失败保护 | 红色灯闪烁1次,声音提示"哔,哔,哔,哔"持续循环 | 电调接入电池后油门摇杆为在零点; 进行油门行程校准时设置的油门行程过小导致油门行程校准失败 | | | | |
| 温度保护 | 蓝色灯闪烁1次,无提示音 | 电调达到保护温度 | | | | |
| 低压保护 | 蓝色灯闪烁2次,无提示音 | 接入电调的工作电压低至设置的保护值 | | | | |
| 电流保护 | 红色灯常亮,无提示音 | 工作电流超过电调的保护电流值 | | | | |

| 保护功能 | 保护方式 |
|-----------|---|
| 输入电压异常保护 | 电调上电时,会对输入电压进行检测,当输入电压不在电调工作电压范围内时,电调会驱动马达报警提示,电调侧面LED灯也闪烁提示,重新接入电调工作电压内的电压值即可恢复正常, |
| 油门信号丢失警示音 | 当电调未检测到油门信号时,电调会驱动马达报警提示,电调侧面LED灯也会闪烁提示,此时电调不能正常工作,检测到正常的油门信号后即可恢复正常工作; |
| 油门未归零保护 | 当电调上电时,若油门摇杆大于0%油门位置,电调会驱动马达报警提示,电调侧面LED灯也会闪烁提示,此时电调不能正常工作,油门摇杆归零后即可恢复正常工作; |
| 油门行程过小保护 | 进行油门行程校准设置时,当所设定油门总行程过窄时,电调会驱动马达报警提示,电调侧面LED灯也会闪烁提示,表明本次行程设定无效,需重新设定; |
| 启动保护 | 启动过程中,电调会检测电机转速,当转速出现停止上升或者转速提升不稳定的情况,则判断启动失败,若此时油门小于15%,电调会自动尝试重新启动;若此时油门大于20%,需将油门归零后重新启动。 |
| 过负荷保护 | 当负载突然变得极大或电调驱动电机出现失步现象时,电调会切断动力,自动重启动。 |
| 温度保护 | 当电调工作温度超过 110 摄氏度时,电调会逐渐降低输出功率至全功率的50%进行保护。飞机降落油门归零以后,在电源未切断的情况下,电调会驱动马达报警提示,电调侧面 LED灯也会闪烁提示,此时电调不能正常工作,温度下降后,电调重新上电即可恢复正常工作;上电时电调温度不可超过70度,否则无法启动。(以上为软关断保护方式,若选择 硬关断,则直接切断动力) |
| 电流保护 | 当电流超过规定值以后,电调会立即切断输出,然后快速恢复动力,再次超过规定值将彻底切断动力输出不再恢复,断电重连后恢复正常。 |
| 任圧保护 | 当电调工作电压低于设定的保护电压时,电调会逐渐降低输出功率至全功率的50%进行保护。飞机降落油门归零以后,在电源未切断的情况下,电调会驱动马达报警提示,电调侧 |