

09 שמירה על הסביבה


הסוללה מכילה חומרים שעלולים לזהם את הסביבה. לפני השלכת המכשיר יש להוציא את הסוללה ולהשליכה לפח מיחזור ייעודי, או למסור את המכשיר למחלקת השירות של החברה לפירוק ומיחזור.

10 הוצאת הסוללה

יש לנתק את החשמל ולהפעיל את המכשיר עד שהסוללה מתרוקנת לגמרי. לאחר מכן יש לפרק את כל הברגים ואת חלקי הפלסטיק ולהוציא את הסוללה. אין לטעון את הסוללה לאחר שהוצאה.

זהירות: מותר להוציא את הסוללה רק כאשר המכשיר מיועד להשלכה.

03 רכיבי המוצר



A להב

B גוף המכונה

C תצוגת LCD

D מתג הפעלה

E מסרקי הגבלה 3 / 6 / 10 / 13 / 16 מ"מ

F מברשת ניקוי

G שמן סיכה

H כבל טעינה Type-C

01 מאפיינים

נעילת בטיחות

לחיצה של 3 שניות לנעילה או לשחרור

להבים

להב קבוע ממתכת אבקה ולהב נע קרמי

4 מצבי אורך להב

כוונון עדין עם "קליק" ברור

תצוגת LCD

מציגה את אחוז הסוללה הנותר

2 מהירויות

מתחלפות בלחיצה על המתג

טעינת USB

מתח כפול · דגם רשום פטנט (PCT)

02 מפרט טכני

שם המוצר	מכונת תספורת
דגם	AT-735
מתח כניסה	5V = 1A
זמן טעינה	3 שעות
הספק	5W

הוראות אלו נועדו לעזור לך להשתמש במכשיר בצורה נכונה. הקפדה על ההנחיות תבטיח ביצועים טובים ותאריך את חיי המכשיר.

מכונת תספורת מקצועית

AT-735

PROFESSIONAL HIGH SPEED HAIR CLIPPER



יש לקרוא את ההוראות בעיון לפני השימוש הראשון ולשמור אותן לשימוש עתידי.

04 אזהרות בטיחות


סכנה: יש לשמור על מתאם החשמל יבש.

- לפני חיבור לחשמל יש לוודא שהמתח המצוין על המוצר תואם למתח החשמל המקומי.
- אין להשאיר את המכונה בטעינה רציפה לזמן ממושך, ואין לטעון בטמפרטורה מתחת ל-0°C או מעל 40°C – הדבר יקצר את חיי הסוללה.
- יש לטעון רק באמצעות כבל הטעינה המתאים. אין להשתמש באביזרים שלא סופקו עם המוצר.
- לפני ניקוי המכונה תחת מים זורמים, יש לנתק אותה מהמתען.
- כבל חשמל פגום יש להחליף בכבל או ברכיב מיוחד שנרכש מהיצרן או ממחלקת השירות.
- במקרה של כתם על גוף המכונה, יש לנגב במטלית רכה טבולה בחומר ניקוי ניטרלי. אין להשתמש באלכוהול, בנזין או בכימיקלים אחרים.
- במקרה של מצב חריג (ריח, חום או רעש חריגים) במהלך טעינה או שימוש, יש לנתק מיד את החשמל, להפסיק את השימוש ולפנות למחלקת השירות.

05 אופן השימוש

- טעינה:** יש להכניס את התקע הקטן של כבל ה-Type-C לשקע בתחתית המכונה, ואת הקצה השני למתאם החשמל (איור 1). אם מתח היציאה של המתאם 6V ומעלה – המכונה לא תיטען.
- לאחר החיבור לחשמל המספרים בתצוגה יבהבו. לאחר כ-3 שעות התצוגה תציג "100" קבוע – הטעינה הושלמה.
- בטעינה מלאה ניתן לעבוד כ-230 דקות. כאשר סמל הטעינה האדום מהבהב – יש לטעון בהקדם.
- תספורת:** יש להסיר את כיסוי המגן מראש החיתוך (איור 4) ולהפעיל את המתג (איור 5). יש להזיז את ראש החיתוך לאט נגד כיוון צמיחת השיער, בתנועה ישירה ומעגלית.
- מצורפים מסרקי הגבלה 16 / 13 / 10 / 6 / 3 מ"מ, להחלפה לפי אורך השיער הרצוי.
- כאשר הסוללה ריקה, ניתן לחבר את המכונה לחשמל ולעבוד ישירות.
- בעומס יתר המכונה תיכבה אוטומטית (הגנת נעילת רוטור).

06 שלבי שימוש לפי האיורים



- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1 חיבור כבל הטעינה | 6 תספורת |
| 2 טעינה – נורית מהבהבת | 7 כיבוי |
| 3 טעינה מהירה – 3 שעות | 8 הרכבת מסרק |
| 4 הסרת כיסוי המגן מראש החיתוך | 9 עיצוב וקווים (Trim) |
| 5 הפעלה | 10 פירוק מסרק |
| | 11 ניקוי |
| | 12 שים לב: אין לשטוף |
| | 13 הרכבת כיסוי המגן |

07 ניקוי ותחזוקה

- לפני הניקוי יש לכבות את המכונה ולנתק מהחשמל. יש להסיר את המסרק (אם בשימוש) ולשטוף אותו תחת הברז, ולנקות בעדינות את שאריות השיער מהלהב ומגוף המכונה בעזרת מברשת הניקוי המצורפת.
- לאחר הניקוי, לשיפור ביצועי הלהב, יש לטפסף טיפת שמן סיכה בצד שמאל, באמצע ובצד ימין של ראש הלהב, ולהפעיל את המכונה מספר פעמים – כך הלהב יישאר חד וישחק פחות.
- כשהמכונה אינה בשימוש, יש לכסות את הלהב בכיסוי המגן.

08 פתרון תקלות

חיתוך לא חד, סיבוב חלש, זמן עבודה קצר
סיבה: הלהב פגום או מלוכלך, הסוללה חלשה
טיפול: להחליף להב, לנקות את הלהב ולטעון

המכונה לא נטענת או לא מופעלת
סיבה: ראש החיתוך או המתאם פגומים, המתג תקול, הסוללה פגומה
טיפול: לפנות לשירות לקוחות

נורית החיווי לא דולקת
סיבה: תקלה בנורית או במעגל
טיפול: לפנות לשירות לקוחות