

A20 Script和GPIO开发说明

V1.0

2013-03-15



Revision History

Version	Date	Changes compared to previous issue	
v1.0	2013-03-15	初建版本	



景目

1.	概述		6
	1.1.	编写目的	- 6
	1.2.	适用范围	- 6
	1.3.	相关人员	- 6
2.	模块が	├绍	7
	2.1.	模块功能介绍	- 7
	2.2.	相关术语介绍	- 7
		2.2.1. Script 脚本	-7
		2.2.2. Script 接口	-7
		2.2.3. GPIO	-7
	2.3.	模块配置介绍	- 7
	2.4.	源码结构介绍	- 7
3.	模块体	本系结构描述	- 8
4.	模块数	收据结构描述	- 9
	<i>4</i> 1	aw gnio chin	_ 9
	4.2.	gpio_cfg_t	- 9
	4.3.	gpio_eint_cfg_t	10
	4.4.	gpio_pm_t	10
5. (接口描述	
	5.1.	Linux 标准 GPIO 接口	12
		5.1.1. gpiolib_sysfs_init	12
		5.1.2. gpio_export	
		5.1.3. gpio_export_link	
		5.1.4. gpio_sysfs_set_active_low	
		5.1.5. gpio_unexport	
		5.1.6. gpiochip_add	
		5.1.7. gpiochip_remove	
		5.1.8. gpiochip_find	
		5.1.9. gpio_request	
		5.1.10. gpio_free	
		5.1.11. gpio_request_one	
		5.1.12. gpio_request_array	
		5.1.13. gpio_free_array	
		5.1.14. gpiochip_is_requested	
		5.1.15. gpio_direction_input	
		5.1.16. gpio_direction_output	
		5.1.17. gpio_set_debounce	
		5.1.18. <u>gpio_get_value</u>	
		5.1.19gpio_set_value	
		5.1.20gpio_cansleep	16



5.1.21gpio_to_irq	16
5.1.22. gpio_get_value_cansleep	16
5.1.23. gpio_set_value_cansleep	16
5.2. 多功能配置接口	17
5.2.1. sw_gpio_setcfg	17
5.2.2. sw_gpio_getcfg	
5.2.3. sw_gpio_setpull	17
5.2.4. sw_gpio_getpull	17
5.2.5. sw_gpio_setdrvlevel	17
5.2.6. sw_gpio_getdrvlevel	18
5.2.7. sw_gpio_setall_range	
5.2.8. sw_gpio_getall_range	
5.2.9. sw_gpio_dump_config	19
5.2.10. sw_gpio_suspend3	19
5.2.11. sw_gpio_resume	19
5.3. GPIO 中断接口	19
5.3.1. 功能说明	19
5.3.2. 函数说明	
5.3.2.1. sw_gpio_irq_request	
5.3.2.2. sw_gpio_irq_free	
5.3.2.3. sw_gpio_eint_setall_range	
5.3.2.4. sw_gpio_eint_getall_range	
5.3.2.5. sw_gpio_eint_dumpall_range	
5.3.2.6. sw_gpio_eint_set_trigtype	
5.3.2.7. sw_gpio_eint_get_trigtype	
5.3.2.8. sw_gpio_eint_set_debounce	
5.3.2.9. sw_gpio_eint_get_debounce	
5.3.2.10. sw_gpio_eint_clr_irqpd_sta	
5.3.2.11. sw_gpio_eint_get_irqpd_sta	
5.3.2.12. sw_gpio_eint_get_enable	
5.3.2.13. u32 sw_gpio_eint_set_enable	
6. Script 接口使用描述	
6.1. script_get_item	
6.1.1. 说明	
6.1.2. 示例	
6.2. script_get_pio_list	
6.2.1. 说明	
6.2.2. 示例	
6.3. script_dump_mainkey	
6.3.1. 说明	
6.3.2. 示例	
7. GPIO 接口使用描述	28



7.1. 如何确定用哪一套接口	28
7.2. 关于 GPIO 的申请和释放	29
7.3. 常用场景	33
7.3.1. 使用标准 GPIO 接口	33
7.3.1.1. 将 PF3 设为 input, 并获取其 data 值	
7.3.1.2. 将 PF3 设为 output, 并将 data 设为高	33
7.3.1.3. PF3 已被设为 output. 现将其 data 设为低	34
7.3.1.4. 设置一组 gpio 的 input/output 状态	34
7.3.2. 使用多功能配置接口	34
7.3.2.1. 将 PF3 配置成 2 号功能(SDC0_CMD)	34
7.3.2.2. 将 PF3 配置成 2 号功能(SDC0_CMD), pull 设为 1	35
7.3.2.3. PF3 配置	35
7.3.2.3. PF3 配置	36
7.3.2.5. 获取 PF3 的 mul sel, pull, driver level, data 值	
7.3.2.6. 设置一组 gpio 的 mul sel, pull, driver level, data 值	
7.3.3. 使用 gpio 中断接口	37
7.3.3.1. 申请 PAO 中断, 并设为上升沿触发	37
7.3.3.2. 释放 PAO 中断	38
7.3.3.3. 将 PA0 配置成下降沿触发	38
7.3.3.4. 打开 PAO 中断的 enable 位	38
7.3.4. Script 接口和 GPIO 接口合用	
7.3.4.1. card0_boot_para 主键下的所有 gpio 信息	39
7.3.4.2. sdc_cmd 子键的 gpio 信息	40
7.3.4.3. AXP GPIO 的配置	40
7.4. 如何得到 GPIO 编号?	41
7.4.1. 已知 GPIO 名称	41
7.4.2. sys_config 中的 GPIO 编号	42
8. Android 系统支持	43
9. 模块调试	44
9.1. menuconfig 配置	
9.2. 测试用例介绍	
9.2.1. TEST_REQUEST_FREE	44
9.2.2. TEST_RE_REQUEST_FREE	45
9.2.3. TEST_GPIOLIB_API	
9.2.4. TEST_CONFIG_API	
9.2.5. TEST_GPIO_EINT_API	
9.2.6. TEST_GPIO_SCRIPT_API	46
10. 总结	
11. Declaration	48



1. 概述

1.1. 编写目的

介绍 A20 平台上 script 和 GPIO 的接口及使用方法。

1.2. 适用范围

适用于 A20 芯片对应平台.

1.3. 相关人员

Linux 内核和驱动开发人员。



2. 模块介绍

2.1. 模块功能介绍

Script 接口提供了解析 sys_config.fex 脚本的功能. GPIO 接口提供了 GPIO 操作功能.

2.2. 相关术语介绍

2.2.1. Script 脚本

指的是打包到 img 中的 sys config.fex 文件. 包含系统各模块配置参数.

2.2.2. Script 接口

指对 sys config.fex 进行解析的函数.

2.2.3. **GPIO**

General Purpose Input Output, 即通用输入/输出, 也称总线扩展器.

2.3. 模块配置介绍

GPIO为内核必备的模块,直接编译到kernel中,无须sys_config.fex或menuconfig进行配置.

2.4. 源码结构介绍

Script 接口在\linux-3.3\arch\arm\mach-sun7i\sys_config.c 中实现. 在\linux-3.3\arch\arm\mach-sun7i\include\mach\sys_config.h 中声明;

gpio 模块源码在\lichee\linux-3.3\arch\arm\mach-sun7i\gpio 目录下.在\linux-3.3\arch\arm\mach-sun7i\include\mach\gpio.h中声明;

gpio_multi_func.c: 对 pin 脚的功能, pull, driverlevel 进行配置的接口.


gpio_init.c: 模块初始化. 注册 gpio chip.

gpio_eint.c: gpio 中断操作接口.

gpio_base.c: 提供了标准 gpio 需要的平台函数.



3. 模块体系结构描述



- (1) 标准 GPIO 接口,处理输入输出, GPIO 申请释放等. 需要 linux 内核的 gpiolib 支持.
- (2) 多功能配置接口,处理 GPIO 的功能配置, pull, driverlevel 等.
- (3) gpio eint 接口,处理 gpio 外部中断的配置,触发模式等.
- (4) gpio pm 接口,管理 gpio 驱动的待机,唤醒操作.



4. 模块数据结构描述

4.1. aw_gpio_chip

对标准 gpio_chip 的扩展(gpio_common.h):

```
struct aw gpio chip {
    struct gpio chip
                       chip;
    struct gpio cfg t
                       *cfg;
    struct gpio_eint_cfg_t *cfg_eint;
    struct gpio pm t
                      *pm;
    void iomem
                       *vbase;
                       *vbase einit; /* gpio einit config reg base */
    void iomem
   u32
                   irq num;
   spinlock t
                   lock;
};
```

- (1) chip: 标准 gpio_chip 成员, 被 gpiolib 管理, 实现了对标准 gpio api 的支持.
- (2) cfg: 平台定义的 gpio cfg t 成员, 实现了对功能配置的支持
- (3) cfg_eint: 平台定义的 gpio_eint_cfg_t 成员, 实现了对 gpio 外部中断的支持
- (4) pm: 平台定义的 gpio pm t 成员, 实现了对电源管理的支持
- (5) vbase: 当前 chip 对应的 gpio 功能配置寄存器的起始虚拟地址. 如 PA 对应 0xf1c20800.
- (6) vbase_eint: 当前 chip 对应的 gpio external int 配置寄存器的起始虚拟地址. 如 PA 对应 0xf1c20a00.
- (7) irq_num: 当前 chip 对应的外部中断号. 如 PA 对应 PA_EINT(43).
- (8) lock: 对各 api 的加锁处理.

4.2. gpio_cfg_t

功能配置函数.



```
pget_pull get_pull;
pset_drvlevel set_drvlevel;
pget_drvlevel get_drvlevel;
};
```

4.3. gpio_eint_cfg_t

gpio 中断处理函数.

```
typedef u32(*peint set trig)(struct aw gpio chip *pchip, u32 offset, enum
gpio_eint_trigtype trig_val);
typedef u32(*peint get trig)(struct aw gpio chip *pchip, u32 offset, enum
gpio eint trigtype *pval);
typedef u32(*peint get enable)(struct aw gpio chip *pchip, u32 offset, u32
*penable);
typedef u32(*peint_set_enable)(struct aw_gpio_chip *pchip, u32 offset, u32
enable);
typedef u32(*peint get irqpd sta)(struct aw gpio chip *pchip, u32 offset);
typedef u32(*peint clr irqpd sta)(struct aw gpio chip *pchip, u32 offset);
          u32(*peint set debounce)(struct aw gpio chip
                                                              *pchip,
                                                                       struct
gpio_eint_debounce val); /* for chip, not just port */
          u32(*peint get debounce)(struct
typedef
                                             aw gpio chip
                                                              *pchip,
                                                                       struct
gpio eint debounce *pval); /* for chip, not just port */
struct gpio_eint_cfg_t {
                        eint set trig;
    peint set trig
    peint_get_trig
                        eint_get_trig;
    peint_set_enable
                          eint_set_enable;
    peint get enable
                         eint get enable;
    peint_get_irqpd_sta
                             eint_get_irqpd_sta;
                            eint clr irgpd sta;
    peint clr irqpd sta
    peint_set_debounce
                          eint_set_debounce;
    peint get debounce
                          eint get debounce;
```

4.4. gpio_pm_t

电源管理接口,目前暂不支持.

```
typedef u32(*psave)(struct aw_gpio_chip *pchip);
typedef u32(*presume)(struct aw_gpio_chip *pchip);
struct gpio_pm_t {
```



psave save;
presume resume;
};



5. GPIO 接口描述

5.1. Linux 标准 GPIO 接口

Linux 标准 GPIO 在 \linux-3.3\drivers\gpio\gpiolib.c 中实现,在 \linux-3.3\include\linux\gpio.h 中声明.

5.1.1. gpiolib_sysfs_init

注册 gpio_class 类.

5.1.2. gpio_export

int gpio_export(unsigned gpio, bool direction_may_change)

功能: 通过 sysfs 导出一个 gpio.

参数: gpio: gpio 编号

direction_may_change: 描述用户空间是否会改变 gpio 的输入输出状态.

返回值: 0表示成功, 否则表示失败.

5.1.3. gpio_export_link

int gpio export link(struct device *dev, const char *name, unsigned gpio)

功能: 为导出的 gpio 端口创建 link. 参数: dev: 创建 link 的设备

name: link 的名称. gpio: gpio 编号

返回值: 0表示成功, 否则表示失败.

5.1.4. gpio sysfs set active low

int gpio_sysfs_set_active_low(unsigned gpio, int value)

功能: 设置导出 gpio 的 active_low 属性. 参数: value: 非 0 表示使用 active low.

gpio: gpio 编号

返回值: 0表示成功, 否则表示失败.

5.1.5. gpio_unexport

void gpio unexport(unsigned gpio)

功能:取消 gpio 的导出.



参数: gpio: gpio 编号

返回值: 无.

5.1.6. gpiochip_add

int gpiochip_add(struct gpio_chip *chip)

功能: 注册 gpio_chip.

参数: chip: gpio_chip 结构. 返回值: 0 表示成功, 否则表示失败.

该函数一般被平台调用,用于支持标准 gpio 接口.

5.1.7. gpiochip_remove

int gpiochip remove(struct gpio chip *chip)

功能: 注销 gpio chip.

参数: chip: gpio_chip 结构. 返回值: 0 表示成功, 否则表示失败.

5.1.8. gpiochip_find

struct gpio_chip *gpiochip_find(void *data,

int (*match)(struct gpio_chip *chip, void *data))

功能:由 gpio 号查找对应 gpio_chip 结构. 参数: data: match 函数的第二个参数.

match: 平台提供的匹配函数.

返回值:成功返回找到的 gpio_chip 句柄, NULL 表示失败.

5.1.9. gpio request

int gpio_request(unsigned gpio, const char *label)

功能: 申请 gpio. 获取 gpio 的访问权.

参数: gpio: gpio 编号.

label: gpio 名称, 可以为 NULL.

返回值: 0 表示成功, 否则表示失败.

5.1.10.gpio_free

void gpio free(unsigned gpio)

功能:释放 gpio.

参数: gpio: gpio 编号.

返回值: 无.



5.1.11.gpio_request_one

int gpio request one(unsigned gpio, unsigned long flags, const char *label)

功能:申请 gpio,并设置 input/output 状态.

参数: gpio: gpio 编号.

flags: 输入输出状态. 如 GPIOF_IN 表示输入, GPIOF_OUT_INIT_HIGH 表示输出高电平. 在\\linux-3.3\\include\\linux\\gpio.h 中定义.

```
/* make these flag values available regardless of GPIO kconfig options */
#define GPIOF_DIR_OUT (0 << 0)
#define GPIOF_DIR_IN (1 << 0)

#define GPIOF_INIT_LOW (0 << 1)
#define GPIOF_INIT_HIGH(1 << 1)

#define GPIOF_IN (GPIOF_DIR_IN)
#define GPIOF_OUT_INIT_LOW (GPIOF_DIR_OUT | GPIOF_INIT_LOW)
#define GPIOF OUT INIT HIGH (GPIOF DIR OUT | GPIOF INIT HIGH)
```

label: gpio 名称,可以为 NULL. 返回值: 0 表示成功,否则表示失败.

5.1.12. gpio_request_array

int gpio_request_array(const struct gpio *array, size_t num)

功能: 申请一组 gpio, 并设置 input/output 状态. 即对一组 gpio 的每一项执行 gpio_request_one 操作.

参数: array: gpio 数组. num: array 的项数.

```
* struct gpio - a structure describing a GPIO with configuration

* @gpio: the GPIO number

* @flags: GPIO configuration as specified by GPIOF_*

* @label: a literal description string of this GPIO

*/

struct gpio {
    unsigned gpio;
    unsigned long flags;
    const char *label;
};
```

返回值: 0 表示成功, 否则表示失败.



5.1.13.gpio_free_array

void gpio free array(const struct gpio *array, size t num)

功能:释放一组 gpio. 即对一组 gpio 的每一项执行 gpio free 操作.

参数: array: gpio 数组.

num: array 的项数.

返回值: 无.

5.1.14.gpiochip_is_requested

const char *gpiochip_is_requested(struct gpio_chip *chip, unsigned offset)

功能:测试 gpio 是否已被申请. 参数: chip: gpio 所在 chip.

offset: chip 中的偏移.

返回值: NULL 表示当前 gpio 未被申请, 否则表示已申请.

5.1.15.gpio_direction_input

int gpio_direction_input(unsigned gpio)

功能:将 gpio 设置为 input. 参数: gpio: gpio 编号.

返回值: 0 表示成功, 否则表示失败.

5.1.16.gpio_direction_output

int gpio direction output(unsigned gpio, int value)

功能:将 gpio 设置为 output,并设置电平值.

参数: gpio: gpio 编号.

value: gpio 电平值, 非 0 表示高, 0 表示低.

返回值: 0 表示成功, 否则表示失败.

5.1.17.gpio_set_debounce

int gpio_set_debounce(unsigned gpio, unsigned debounce)

功能:设置 gpio 的 debounce time(硬件特性). 一般不用.

参数: gpio: gpio 编号.

debounce: debounce 值. 返回值: 0 表示成功, 否则表示失败.



5.1.18. gpio get_value

int <u>gpio get</u>value(unsigned gpio)

功能: 获取 gpio 电平值. (gpio 已为 input/output 状态)

参数: gpio: gpio 编号.

返回值: gpio 电平, 1 表示高, 0 表示低.

5.1.19. gpio_set_value

void __gpio_set_value(unsigned gpio, int value)

功能:设置 gpio 电平值. (gpio 已为 output 状态)

参数: gpio: gpio 编号.

value: gpio 电平值, 非 0 表示高, 0 表示低.

返回值: 无.

5.1.20. gpio cansleep

int gpio cansleep(unsigned gpio)

功能: 获取 gpio 对应 gpio chip 的 can sleep 标记. (描述 gpio 在配置时是否可睡眠)

参数: gpio: gpio 编号.

返回值:对应 gpio chip 的 can sleep 成员. 一般为非 0. 以防止操作 gpio 时 sleep.

5.1.21. __gpio_to_irq

int gpio to irq(unsigned gpio)

功能: 获取 gpio 对应中断号. 参数: gpio: gpio 编号.

返回值: 获取 gpio 对应的 irq 号, 若无则返回-ENXIO.

5.1.22.gpio get value cansleep

int gpio_get_value_cansleep(unsigned gpio)

功能: 功能与__gpio_get_value 相同, 但函数首先会_cond_resched(), 根据需要进行调度.

参数: gpio: gpio 编号. 返回值: 对应 gpio 的电平值.

5.1.23.gpio_set_value_cansleep

void gpio_set_value_cansleep(unsigned gpio, int value)

功能: 功能与 gpio set value 相同, 但函数首先会 cond resched(), 根据需要进



行调度.

参数: gpio: gpio 编号.

value: gpio 电平值, 非 0 表示高, 0 表示低.

返回值: 无.

5.2. 多功能配置接口

5.2.1. sw_gpio_setcfg

u32 sw_gpio_setcfg(u32 gpio, u32 val)

功能:配置 gpio 的功能.

参数: gpio: 全局 gpio 号

val: 配置值

返回值:成功返回0,失败返回错误行号.

5.2.2. sw_gpio_getcfg

u32 sw_gpio_getcfg(u32 gpio)

功能: 获取 gpio 的配置值. 参数: gpio: 全局 gpio 号

返回值: 成功返回配置值, 失败返回 GPIO CFG INVALID.

5.2.3. sw_gpio_setpull

u32 sw gpio setpull(u32 gpio, u32 val)

功能: 配置 gpio 的 pull.

参数: gpio: 全局 gpio 号

val: pull 值

返回值:成功返回0,失败返回错误行号.

5.2.4. sw_gpio_getpull

u32 sw_gpio_getpull(u32 gpio)

功能: 获取 gpio 的 pull 值. 参数: gpio: 全局 gpio 号

返回值:成功返回 pull值,失败返回 GPIO_PULL_INVALID.

5.2.5. sw_gpio_setdrvlevel

u32 sw_gpio_setdrvlevel(u32 gpio, u32 val)

功能: 配置 gpio 的 driver level.



参数: gpio: 全局 gpio 号

val: driver level 值

返回值:成功返回0,失败返回错误行号.

5.2.6. sw gpio getdrvlevel

u32 sw_gpio_getdrvlevel(u32 gpio) 功能: 获取 gpio 的 driver level 值.

参数: gpio: 全局 gpio 号

返回值: 成功返回 driver level 值, 失败返回 GPIO_DRVLVL_INVALID.

5.2.7. sw gpio setall range

u32 sw gpio setall range(struct gpio config *pcfg, u32 cfg num)

功能: 配置一组 gpio 的 mul sel, pull, driver level, data.

参数: pcfg: 配置参数数组,输入.

cfg num: pcfg 数组项数

返回值:成功返回0,失败返回错误行号.

struct gpio config {

u32gpio; /* gpio global index, must be unique */

u32 mul_sel; /* multi sel val: 0 - input, 1 - output... */

u32 pull; /* pull val: 0 - pull up/down disable, 1 - pull up... */

u32 drv level; /* driver level val: 0 - level 0, 1 - level 1... */

u32data; /* data val: 0 - low, 1 - high, only vaild when mul_sel is input/output */

};

注: 对于 pcfg 的 data 成员, 只有在 pcfg->mul_sel 为 1, 即 output 时, 函数内部才会处理: 将该 pin 的 data 位设为高或低.

5.2.8. sw_gpio_getall_range

u32 sw_gpio_getall_range(struct gpio_config *pcfg, u32 cfg_num)

功能: 获取一组 gpio 的 mul sel, pull, driver level, data.

参数: pcfg: 配置参数数组,输出.

cfg num: pcfg 数组项数

返回值:成功返回0,失败返回错误行号.

注: 对于 pcfg 的 data 成员, 只有在 pcfg->mul_sel 为 0/1, 即 input/output 时, 函数内部才会处理: 读取该 pin 的 data 值, 并赋给 pcfg->data.



5.2.9. sw_gpio_dump_config

void sw_gpio_dump_config(struct gpio_config *pcfg, u32 cfg_num)

功能: 打印一组 gpio 的 mul sel, pull, driver level, data.

参数: pcfg: 配置参数数组,输出.

cfg num: pcfg 数组项数

返回值: 无.

5.2.10. sw_gpio_suspend3

u32 sw_gpio_suspend(void)

功能: gpio 驱动 suspend 的处理. 暂未实现. 返回值: 成功返回 0, 失败返回错误行号.

5.2.11. sw_gpio_resume

u32 sw_gpio_resume(void)

功能: gpio 驱动 resume 的处理. 暂未实现. 返回值: 成功返回 0, 失败返回错误行号.

5.3. GPIO 中断接口

5.3.1. 功能说明

sw_gpio_eint_set_trigtype: 设置单个 gpio 的触发模式. sw_gpio_eint_get_trigtype: 获取单个 gpio 的触发模式.

sw_gpio_eint_set_enable: 设置单个 gpio 中断的 enable 状态. 1 表示 enable, 0 表示 disable.

sw_gpio_eint_get_enable: 获取单个 gpio 中断的 enable 状态.

sw_gpio_eint_clr_irqpd_sta: 清单个gpio 中断的irq pending. 若 pending 位未置则不处理.

sw_gpio_eint_get_irqpd_st: 获取单个 gpio 中断的 pending 状态. 1 表示产生中断, 0 表示没有.

sw_gpio_eint_set_debounce: 设置单个 gpio 所属 chip 的 debounce, 一般不用. sw_gpio_eint_get_debounce: 获取单个 gpio 所属 chip 的 debounce 信息, 一般不用.

sw_gpio_eint_setall_range: 设置一组 gpio 的 pull, driver level, trig type 等信息, 设置完后, 可以通过 request irg 申请该中断.

sw_gpio_eint_getall_range: 获取一组 gpio 的 pull, driver level, trig type 等信息. sw_gpio_eint_dumpall_range: 打印一组 gpio 的 pull, driver level, trig type 等信息.



调试用

sw_gpio_irq_request: 申请 gpio 中断. 内部调用 sw_gpio_eint_setall_range 将 gpio 配成中断功能. 因此用户不必重复调用 sw_gpio_eint_setall_range.

sw_gpio_irq_free: 释放 gpio 中断.

实际使用中, 一般只用到 sw_gpio_irq_request 和 sw_gpio_irq_free.

5.3.2. 函数说明

5.3.2.1. sw_gpio_irq_request

u32 sw_gpio_irq_request(u32 gpio, enum gpio_eint_trigtype trig_type, peint_handle handle, void *para)

功能:申请 gpio 中断.

参数: gpio: gpio 编号. 如 PAO 对应 GPIOA(0).

trig type: 触发类型.

enum gpio eint trigtype {

TRIG EDGE POSITIVE = 0,

TRIG EDGE NEGATIVE,

TRIG LEVL HIGH,

TRIG LEVL LOW,

TRIG EDGE DOUBLE, /* positive/negative */

TRIG INALID

};

Handle: 中断回调函数. 当 gpio 中断触发时回调.

Para: handle 的参数. 必须为全局, 或者在堆中, 不能为栈中的局部变量.

返回值:成功返回句柄,失败返回0.

注: sw_gpio_irq_request 内部会进行如下处理:

- (1) 申请 gpio 的访问权. 调用 gpio request.
- (2) 检测 gpio 是否可配置成中断
- (3) 配置 gpio 的功能(mul sel), pull, driver level, trig type, 并打开 gpio 中断的 enable 位. 这些通过调用 sw gpio eint setall range 来完成.
- (4) 分配 gpio 中断句柄(gpio irq handle 结构)作为返回值
- (5) 向 linux 内核申请中断. 调用 request irq, 并传入 IRQF SHARED 标记.

5.3.2.2. sw_gpio_irq_free

u32 sw gpio irq free(u32 handle)

功能: 释放 gpio 中断. 与 sw_gpio_irq_request 对应.

参数: Handle: sw gpio irq request 返回的句柄.



返回值:成功返回0,失败返回错误行号.

注: sw_gpio_irq_free 内部会进行如下处理:

- (1) 关闭 gpio 中断的 enable 位. 调用 sw_gpio_eint_set_enable.
- (2) 清 gpio 中断的 pending 位. 调用 sw_gpio_eint_clr_irqpd_sta.
- (3) 向 linux 内核释放 gpio 中断. 调用 free_irq.
- (4) 释放 gpio 中断句柄. 即 sw gpio irq request 返回的句柄.
- (5) 释放 gpio 的访问权. 调用 gpio free.

5.3.2.3. sw_gpio_eint_setall_range

u32 sw_gpio_eint_setall_range(struct gpio_config_eint_all *pcfg, u32 cfg_num) 功能: 设置一组 gpio 的 pull, driver level, trig type 等信息. 设置完后,可以通过 request irg 申请该中断

参数: pcfg: gpio 配置结构体.

struct gpio_config_eint_all {

u32gpio; /* the global gpio index */

u32pull; /* gpio pull val */

u32 drvlvl; /* gpio driver level */

u32enabled; /* in set function: used to enable/disable the eint, 1: enable, 0: disable

* in get function: return the eint enabled status, 1: enabled, 0:

disabled

*

u32irq_pd; /* in set function: 1 means to clr irq pend status, 0 no use

* in get function: return the actual irq pend stauts, eg, 1 means irq occur.

*/

enum gpio_eint_trigtype trig_type; /* trig type of the gpio */

};

cfg num: pcfg 的元素个数.

返回值:成功返回0,失败返回出错行号.

5.3.2.4. sw_gpio_eint_getall_range

u32 sw_gpio_eint_getall_range(struct gpio_config_eint_all *pcfg, u32 cfg_num)

功能: 获取 gpio 中断配置参数.

参数: pcfg: gpio 配置数组.

cfg_num: pcfg 的元素个数.

返回值:成功返回0,失败返回出错行号.

5.3.2.5. sw_gpio_eint_dumpall_range

void sw_gpio_eint_dumpall_range(struct gpio_config_eint_all *pcfg, u32

A20 Script 和 GPIO 开发说明



cfg num)

功能: 打印 qpio 中断配置参数. 参数: pcfg: gpio 配置数组.

cfg_num: pcfg 的元素个数.

返回值: 无.

5.3.2.6. sw_gpio_eint_set_trigtype

u32 sw_gpio_eint_set_trigtype(u32 gpio, enum gpio_eint_trigtype trig_type)

功能:设置单个gpio的中断触发类型.

参数: gpio: gpio 编号.

trig type: 触发类型.

返回值:成功返回0,失败返回出错行号.

5.3.2.7. sw_gpio_eint_get_trigtype

u32 sw gpio eint get trigtype(u32 gpio, enum gpio eint trigtype *pval)

功能: 获取单个 gpio 的中断触发类型.

参数: gpio 编号. gpio:

保存获取的触发类型. pval: 返回值:成功返回0,失败返回出错行号.

5.3.2.8. sw_gpio_eint_set_debounce

u32 sw gpio eint set debounce(u32 gpio, struct gpio eint debounce dbc)

功能: 设置单个 gpio 所属 chip 的 debounce, 一般不用.

参数: gpio: gpio 编号.

> 设置给硬件的 debounce 值. dbc:

struct gpio eint debounce {

clk sel; /* pio interrupt clock select, 0-LOSC, 1-HOSC */ u32

u32 clk pre scl; /* debounce clk pre-scale n, the select,

* clock source is pre-scale by 2ⁿ.

*/

};

返回值:成功返回0,失败返回出错行号.

5.3.2.9. sw gpio eint get debounce

u32 sw gpio_eint_get_debounce(u32 gpio, struct gpio_eint_debounce *pdbc)

功能: 获取单个 gpio 所属 chip 的 debounce, 一般不用.

gpio 编号. 参数: gpio:

> 获取到的 debounce 值. pdbc:

返回值:成功返回0,失败返回出错行号.



5.3.2.10. sw_gpio_eint_clr_irqpd_sta

u32 sw_gpio_eint_clr_irqpd_sta(u32 gpio)

功能: 清单个 gpio 中断的 irg pending. 若 pending 位未置则不处理.

参数: gpio: gpio 编号.

返回值:成功返回0,失败返回出错行号.

5.3.2.11. sw_gpio_eint_get_irqpd_sta

u32 sw gpio eint get irqpd sta(u32 gpio)

功能: 获取单个 gpio 中断的 pending 状态. 1 表示中断产生, 0 表示没有.

参数: qpio: qpio 编号.

返回值: 1表示 gpio 中断已产生, 0表示未产生或获取失败.

5.3.2.12. sw_gpio_eint_get_enable

u32 sw_gpio_eint_get_enable(u32 gpio, u32 *penable)

功能: 获取单个 gpio 中断的 enable 位.

参数: gpio: gpio 编号.

penable: 获取到的 enable 状态.

返回值:成功返回 0,此时 penable 保存获取的 enable 状态, 1 表示 enable, 0 表示 disable;失败返回出错行号.

5.3.2.13. u32 sw_gpio_eint_set_enable

u32 sw_gpio_eint_set_enable(u32 gpio, u32 enable)

功能: 设置单个 gpio 中断的 enable 位. 1 表示 enable, 0 表示 disable.

参数: qpio: qpio 编号.

enable: enable 状态, 0 表示 disable, 1 表示 enable.

返回值:设置成功返回0;失败返回出错行号.



6. Script 接口使用描述

6.1. script_get_item

6.1.1.说明

```
script_item_value_type_e script_get_item(char *main_key, char *sub_key, script_item_u *item)
功能: 获取配置脚本中某一项子键值.
参数: main_key: 主键名.
    Sub_key: 子键名.
    Item: 保存获取到的子键值,可能为 int, string 或 gpio, 因此用 script_item_u 联合体来描述:
```

```
/*
 * define data structure script item
 * @val: integer value for integer type item
 * @str: string pointer for sting type item
 * @gpio: gpio config for gpio type item
 */
typedef union {
 int val;
 char *str;
 struct gpio_config gpio;
} script_item_u;
```

返回值:成功返回子键类型,失败返回 SCIRPT_ITEM_VALUE_TYPE_INVALID. 子键类型用 script_item_value_type_e 描述:

```
* define types of script item

* @SCIRPT_ITEM_VALUE_TYPE_INVALID: invalid item type

* @SCIRPT_ITEM_VALUE_TYPE_INT: integer item type

* @SCIRPT_ITEM_VALUE_TYPE_STR: strint item type

* @SCIRPT_ITEM_VALUE_TYPE_PIO: gpio item type

*/

typedef enum {

    SCIRPT_ITEM_VALUE_TYPE_INVALID = 0,
    SCIRPT_ITEM_VALUE_TYPE_INT,
    SCIRPT_ITEM_VALUE_TYPE_STR,
    SCIRPT_ITEM_VALUE_TYPE_STR,
    SCIRPT_ITEM_VALUE_TYPE_PIO,
} script_item_value_type_e;
```



注: 对于 str 类型, script_item_u 的 str 的内存不需要调用者分配,由 script 模块内部申请和释放.

6.1.2. 示例

假设 sys_config.fex 有如下内容:

```
[card0 boot para]
card line
                      = 4
machine
                  = "evb v12"
sdc d1
                  = port:PF0<2><1><default><default>
                  = port:PF1<2><1><default><default>
sdc d0
sdc clk
                      = port:PF2<2><1><default><default>
sdc cmd
                  = port:PF3<2><1><default><default>
sdc d3
                  = port:PF4<2><1><default><default>
sdc d2
                  = port:PF5<2><1><default><default>
```

依次获取 card line, machine, sdc clk 的值代码如下:

```
script item u
                val:
script_item_value_type_e type;
/* 获取 card line 值 */
type = script_get_item("card0_boot_para", "card_line", &val);
if(SCIRPT ITEM VALUE TYPE INT != type)
    printk("type err!");
printk("value is %d\n", val.val);
/* 获取 machine 值 */
type = script get item("card0 boot para", "machine", &val);
if(SCIRPT ITEM_VALUE_TYPE_STR != type)
    printk("type err!");
printk("value is %s\n", val.str);
/* 获取 sdc clk 值 */
type = script_get_item("card0_boot_para", "sdc_clk", &val);
if(SCIRPT ITEM VALUE TYPE PIO != type)
    printk("type err!");
printk("value is: gpio %d, mul sel %d, pull %d, drv level %d, data %d\n",
    val.gpio.gpio,
                     val.gpio.mul sel,
                                       val.gpio.pull,
                                                           val.gpio.drv level,
val.gpio.data, );
```



6.2. script_get_pio_list

6.2.1. 说明

int script get pio list(char *main key, script item u **list)

功能: 获取配置脚本中某一主键的所有 gpio 信息.

参数: main_key: 主键名.

list: 保存获取到的 qpio 数组指针.

返回值: 获取到的有效 gpio 个数.

6.2.2. 示例

假设 sys config.fex 有如下内容:

```
[card0 boot para]
card line
                  = 4
machine
                  = "evb v12"
                  = port:PF0<2><1><default><default>
sdc d1
sdc_d0
                  = port:PF1<2><1><default><default>
sdc clk
                  = port:PF2<2><1><default><default>
sdc cmd
              = port:PF3<2><1><default><default>
                  = port:PF4<2><1><default><default>
sdc d3
                  = port:PF5<2><1><default><default>
sdc d2
```

获取 gpio 数组代码如下:

```
script_item_u *list = NULL;
int cnt = 0;

/* 获取 gpio list */
cnt = script_get_pio_list("card0_boot_para", &list);
if(0 == cnt)
    printk("get card0_boot_para gpio list failed!\n");
else
    printk("cnt is %d!\n", cnt); /* 应该为 6 */
```

6.3. script_dump_mainkey

6.3.1. 说明

int script_dump_mainkey(char *main_key)

功能: 打印主键所有子键信息. 参数: main_key: 主键名.



返回值:成功返回0,失败返回负数.

6.3.2. 示例

假设 sys_config.fex 中 card0_boot_para 配置信息如下:

```
[card0 boot para]
card ctrl
              = 0
card high speed = 1
card line
sdc_d1
                  = port:PF0<2><1><default><default>
sdc d0
                  = port:PF1<2><1><default><default>
                  = port:PF2<2><1><default><default>
sdc clk
              = port:PF3<2><1><default><default>
sdc cmd
                  = port:PF4<2><1><default><default>
sdc d3
sdc d2
                  = port:PF5<2><1><default><default>
```

则 script dump mainkey("card0 boot para")会打印:

```
++++
    name:
               card0_boot_para
    sub_key:
               name
                                        value
                              type
                                         (gpio: 119, mul: 2, pull 1, drv -1,
               sdc d1
                               gpio
data -1)
                                        (gpio: 120, mul: 2, pull 1, drv -1,
               sdc d0
                              gpio
data -1)
                                        (gpio: 121, mul: 2, pull 1, drv -1,
               sdc clk
                              gpio
data -1)
               sdc_cmd
                                         (gpio: 122, mul: 2, pull 1, drv -1,
                               gpio
data -1)
                                        (gpio: 123, mul: 2, pull 1, drv -1,
               sdc_d3
                              gpio
data -1)
               sdc d2
                              gpio
                                        (gpio: 124, mul: 2, pull 1, drv -1,
data -1)
               card ctrl
                            int
                                     0
               card high speed int
                                       1
               card line
                                      4
                 -dump mainkey----
```



7. GPIO 接口使用描述

7.1. 如何确定用哪一套接口

(1) 若只处理输入或输出的情形, 用标准 GPIO 接口.

虽然多功能配置接口 sw_gpio_setcfg , $sw_gpio_setall_range$ 等也可以配置输入输出,但为兼顾代码的开放性,建议用标准 gpio 接口 $(gpio_direction_input, gpio_direction_output)$ 等).

比如将 PA2 配置成 input:

推荐用:

```
gpio direction input(GPIOA(2));
```

不推荐用:

sw_gpio_setcfg(GPIOA(2), GPIO_CFG_INPUT);

再比如将 PB2 配置成 output, 并设置 data 为 1, 则

推荐用:

gpio direction output(GPIOB(2), 1);

不推荐用:

struct gpio_config cfg = {GPIOB(2), GPIO_CFG_OUTPUT, GPIO_PULL_DEFAULT,

GPIO DRVLVL DEFAULT, 1}

sw gpio setall range(&cfg, 1);

(2) 若需要处理 pull, driver level, 则用多功能配置接口.

比如将 PC(3)设置为 input, 且要求 pull up, driver level 为 2,则只能用多功能配置接口.

法一(单独配置):

gpio_direction_input(GPIOC(3));
sw_gpio_setpull(GPIOC(3), 1);
sw gpio setdrylevel(GPIOC(3), 2);

法二(统一配置):

struct gpio_config cfg = {GPIOC(3), 0, 1, 2, 0}; sw_gpio_setall_range(&cfg , 1);

由于是 input, sw_gpio_setall_range 会将 cfg 的 data 忽略. 推荐用法二.

(3) gpio 中断相关配置用 gpio 中断接口.



7.2. 关于 GPIO 的申请和释放

- (1) 申请 gpio 时,仅仅将 gpio 标记为已占用,不关心被谁占用,也不会配置硬件. Gpio 已被占用时,再次申请会失败.只有被释放后,解除了占用标记,才能被再次申请.
- (2) 申请 gpio 的函数有 gpio_request, gpio_request_one, gpio_request_array. 后二者 直接或间接调用了 gpio_request.

因此, 以下写法会造成重复申请, 导致错误:

需改为:

```
/* 申请 gpio, 并配置 */
ret2 = gpio_request_one(gpio, flags, NULL);
if(ret2)
    printk("gpio_request_one failed\n");
...
/* 使用完, 释放 gpio */
if(0 == ret2)
    gpio_free(gpio);
```

(3) 对于模块专用的 gpio,要求在模块初始化时申请 gpio,以防止别的模块再去申请并操作这些 gpio;模块卸载时释放 gpio;

例如, Sys config.fex 中 PH14, PH15 配给 twi0 用.

```
[twi0_para]

twi_used = 1

twi_scl = port:PH14<2><default><default><default>

twi_sda = port:PH15<2><default><default><
```

则在 twi 模块初始化中, 检测到 twi0 被使用后, 申请 gpio:

```
int gpio_cnt, i = 0;
script_item_u val, *list = NULL;
script_item_value_type_e type;
```

```
/* 检查是否用到了 twi0 */
type = script_get_item("twi0_para", "twi_used", &val);
if(SCIRPT_ITEM_VALUE_TYPE_INT != type) {
    printk("type err!");
    return;
}
/* 如果用到了 twi0, 则申请 gpio */
if(1 == val.val) {
    gpio_cnt = script_get_pio_list("twi0_para", &list);
    for(i = 0; i < gpio_cnt; i++)
        if(0 != gpio_request(list[i].gpio.gpio, NULL))
        printk("request gpio failed!");
}
```

在 twi 模块卸载函数中,释放 gpio.

(4) 对于标准 gpio 接口,一般情况下,使用前要先申请,使用完后要释放;例如:

```
int gpio_index = GPIOE(5);
int request_sta = -1;

/* 申请 gpio */
request_sta = gpio_request(gpio_index, "pe_5");
if(0 != request_sta)
    printk("request gpio failed\n");
gpio_direction_input(gpio_index);
...

/* 释放 gpio */
if(0 == request_sta)
    gpio_free(gpio_index);
```


对于某些 api 如 gpio_request_one, gpio_request_array,内部包含了申请操作, 因此不用再调 gpio_request. 比如:



```
int gpio index = GPIOC(1);
int request sta = 0;
/* 申请 gpio, 并配置成 output, data 设为高 */
request sta = gpio request one(gpio index,
                                                 GPIOF OUT INIT HIGH,
"pc 1");
if(0 != request sta)
   printk("request gpio failed\n");
/* 释放 gpio */
if(0 == request sta)
   gpio free(gpio index);
gpio_request_array:
```

```
int request sta = 0;
struct gpio gpio_arry[] = {
   {GPIOA(0), GPIOF OUT INIT HIGH, "pa0"},
   {GPIOB(3), GPIOF IN, "pb3"},
   {GPIOC(5), GPIOF OUT INIT LOW, "pc5"},
   {GPIOH(2), GPIOF IN, "ph2"},
};
/* 申请并配置一组 gpio */
request sta = gpio request array(gpio arry, ARRAY SIZE(gpio arry));
if(0 != request sta)
   printk("request gpio failed\n");
/* 释放一组 gpio */
if(0 == request_sta)
   gpio_free_array(gpio_arry, ARRAY_SIZE(gpio_arry));
```

(5) 对于多功能配置接口和中断接口, 内部会检测 gpio 是否已被申请, 若是, 则直接访 问 gpio, 不进行申请释放; 否则申请 gpio, 访问完后释放 gpio. API 内部流程如下:



使用多功能配置接口和中断接口时, 若不关心 gpio 的访问冲突, 则不必进行申请和释放. 比如:

```
u32upio_index = GPIOE(5);
struct gpio_config_eint_all cfg_eint = {GPIOB(3), GPIO_PULL_DEFAULT, 1, true, 0,

TRIG_EDGE_NEGATIVE};

/* 直接访问, 不需申请和释放 */
if(0 != sw_gpio_setcfg(upio_index, 3))
    printk("set gpio function failed\n");
if(0 != sw_gpio_setpull(upio_index, 1))
    printk("set gpio pull failed\n");
if(0 != sw_gpio_setdrvlevel(upio_index, 1))
    printk("set gpio driver level failed\n");
if(0 != sw_gpio_eint_setall_range(&cfg_eint, 1))
    printk("set gpio int failed\n");
...
```

上述代码没有冲突检测功能,比如 PE5 已被其他模块申请,则这里 sw_gpio_setcfg 等操作仍然会生效.

若需要防止 gpio 访问冲突,则还是要在访问前进行申请,访问完后进行释放.



```
if(0 != req_status) {
    printk("request gpio failed\n");
    return;
}
if(0 != sw_gpio_setcfg(upio_index, 3))
    printk("set gpio function failed\n");
...
/* 访问完释放 gpio */
if(0 == req_status)
    gpio_free(upio_index);
```

上述代码中,若 PE5 已被别的模块申请,则 gpio_request 就会失败并返回,从而防止访问冲突.

7.3. 常用场景

7.3.1. 使用标准 GPIO 接口

7.3.1.1. 将 PF3 设为 input, 并获取其 data 值

```
u32upio_index = GPIOF(3);
int data = -1;

/* 申请 gpio */
if(0 != gpio_request(upio_index, NULL)) {
    printk("request gpio failed\n");
    return -EINVAL;
}

/* 配置成 input */
if(0 != gpio_direction_input(upio_index))
    printk("set to input failed\n");

/* 获取 data 值 */
data = __gpio_get_value(upio_index);

/* 释放 gpio */
gpio_free(upio_index);
return data;
```

7.3.1.2. 将 PF3 设为 output, 并将 data 设为高

```
u32upio_index = GPIOF(3);
int status = -EINVAL;
```

```
/* 申请 gpio */
status = gpio_request_one(upio_index, GPIOF_OUT_INIT_HIGH, NULL);
if(0 != status)
    printk("gpio_request_one failed, status 0x%x\n", status);
else
    gpio_free(upio_index); /* 释放 gpio */
return;
```

7.3.1.3. PF3 已被设为 output, 现将其 data 设为低

```
/* 将 PF3 的 data 设低 */
__gpio_set_value(GPIOF(3), 0);
```

7.3.1.4. 设置一组 gpio 的 input/output 状态

7.3.2. 使用多功能配置接口

7.3.2.1. 将 PF3 配置成 2 号功能(SDC0_CMD)

```
u32upio_index = GPIOF(3);

/* 申请 gpio, 防止访问冲突 */
if(0 != gpio_request(upio_index, NULL)) {
    printk("request gpio failed\n");
    return;
}
/* 功能配置 */
```



```
if(0 != sw_gpio_setcfg(upio_index, 2))
    printk("set gpio function failed\n");
/* 释放 gpio */
gpio_free(upio_index);
```

7.3.2.2. 将 PF3 配置成 2 号功能(SDC0_CMD), pull 设为 1

```
u32upio_index = GPIOF(3);

/* 申请 gpio, 防止访问冲突 */
if(0 != gpio_request(upio_index, NULL)) {
    printk("request gpio failed\n");
    return;
}

/* 功能配置 */
if(0 != sw_gpio_setcfg(upio_index, 2))
    printk("set gpio function failed\n");

/* 设置 pull 值 */
if(0 != sw_gpio_setpull(upio_index, 1))
    printk("set pull failed\n");

/* 释放 gpio */
gpio_free(upio_index);
```

7.3.2.3. PF3 配置

```
u32upio_index = GPIOF(3);

/* 申请 gpio, 防止访问冲突 */
if(0 != gpio_request(upio_index, NULL)) {
    printk("request gpio failed\n");
    return;
}

/* 功能配置 */
if(0 != sw_gpio_setcfg(upio_index, 2))
    printk("set gpio function failed\n");
/* 设置 pull 值 */
if(0 != sw_gpio_setpull(upio_index, 1))
    printk("set pull failed\n");
/* 设置 driver level 值 */
if(0 != sw_gpio_setdrvlevel(upio_index, 2))
    printk("set drv level failed\n");
/* 释放 gpio */
```



gpio free(upio_index);

7.3.2.4. 获取 PF3 的 mul sel 值

```
u32upio_index = GPIOF(3);
u32mul_sel;

/* 申请 gpio, 防止访问冲突 */
if(0 != gpio_request(upio_index, NULL)) {
    printk("request gpio failed\n");
    return;
}

/* 获取 mul sel */
mul_sel = sw_gpio_getcfg(upio_index));
/* 释放 gpio */
gpio_free(upio_index);
```

7.3.2.5. 获取 PF3 的 mul sel, pull, driver level, data 值

7.3.2.6. 设置一组 gpio 的 mul sel, pull, driver level, data 值

```
int i;
  struct gpio_config gpio_cfg[] = {
     /* use GPIO_PULL_DEFAULT/GPIO_DRVLVL_DEFAULT if you donot
  care */
```

```
(GPIOE(10), 3, GPIO PULL DEFAULT, GPIO DRVLVL DEFAULT,
0},
       {GPIOA(13), 2, 1, 2, -1},
       {GPIOD(2), 1, 2, 1, 1},
       {GPIOG(8), 0, 1, 1, 0},
   };
   /* 申请 gpio, 防止访问冲突 */
   for(i = 0; i < ARRAY SIZE(gpio cfg), i++)
       if(0 != gpio request(gpio cfg[i].gpio, NULL))
           goto end;
   /* 设置 mul sel, pull, driver level, data 值 */
    if(0 != sw_gpio_setall_range(gpio_cfg, ARRAY_SIZE(gpio_cfg)))
       printk("sw gpio setall range failed\n");
end:
    /* 释放 gpio */
    while(i--)
       gpio_free(gpio_cfg[i].gpio);
```

7.3.3. 使用 gpio 中断接口

7.3.3.1. 申请 PAO 中断, 并设为上升沿触发

```
* Returns 0 if sucess, otherwise failed.
*/
u32 gpio_irq_handle_demo(void *para)
{
    u32upio_index = *(u32 *)para;
    printk("%s: upio_index 0x%08x\n", __func__, upio_index);
    /* 返回 0 表示成功,其余表示错误 */
    return 0;
}
```

注: sw_gpio_irq_request 内部会调用 gpio_request, 因此不必在 sw_gpio_irq_request 之前申请 gpio.

7.3.3.2. 释放 PAO 中断

见上例.

7.3.3.3. 将 PAO 配置成下降沿触发

```
u32upio_index = GPIOA(0);
int req_status;

/* 申请 gpio */
req_status = gpio_request(upio_index);
if(0 != req_status)
    printk("request gpio failed\n");
/* 设置 PAO 为下降沿触发 */
if(0 != sw_gpio_eint_set_trigtype(upio_index, TRIG_EDGE_NEGATIVE))
    printk("set trig type failed\n");
/* 释放 gpio */
if(0 == req_status)
    gpio_free(upio_index);
```

7.3.3.4. 打开 PAO 中断的 enable 位

```
u32upio_index = GPIOA(0);
int req_status;

/* 申请 gpio */
req_status = gpio_request(upio_index);
if(0 != req_status)
    printk("request gpio failed\n");
/* 设置 PA0 的 enable 位为 1 */
```



```
if(0 != sw_gpio_eint_set_enable(upio_index, 1))
    printk("set enable status failed\n");

/* 释放 gpio */
if(0 == req_status)
    gpio_free(upio_index);
```

7.3.4. Script 接口和 **GPIO** 接口合用

假设 sys_config.fex 中 card0_boot_para 配置如下:

```
[card0 boot para]
card ctrl
              = 0
card_high_speed = 1
card_line
                  = 4
sdc d1
                  = port:PF0<2><1><default><default>
sdc d0
                  = port:PF1<2><1><default><default>
                  = port:PF2<2><1><default><default>
sdc clk
              = port:PF3<2><1><default><default>
sdc_cmd
                  = port:PF4<2><1><default><default>
sdc d3
sdc_d2
                  = port:PF5<2><1><default><default>
```

7.3.4.1. card0_boot_para 主键下的所有 gpio 信息

```
int cnt, i;
    script item u *list = NULL;
    /* 获取 gpio list */
    cnt = script_get_pio_list("card0_boot_para", &list);
    if(0 == cnt) {
        printk("get card0_boot_para gpio list failed\n");
        return;
    /* 申请 gpio */
    for(i = 0; i < cnt; i++)
        if(0 != gpio_request(list[i].gpio.gpio, NULL))
            goto end;
    /* 配置 gpio list */
    if(0 != sw gpio setall range(&list[0].gpio, cnt))
        printk("sw_gpio_setall_range failed\n");
end:
    /* 释放 gpio */
    while(i--)
        gpio_free(list[i].gpio.gpio);
```



7.3.4.2. sdc_cmd 子键的 gpio 信息

```
int req status;
    script item u
                    item;
    script item value type e
                                type;
   /* 获取 gpio list */
   type = script get item("card0 boot para", "sdc cmd", &item);
    if(SCIRPT ITEM VALUE TYPE PIO != type) {
        printk("script get item return type err\n");
       return;
   }
   /* 申请 gpio */
   req status = gpio request(item.gpio.gpio, NULL);
   if(0 != req status)
       printk("request gpio failed\n");
   /* 配置 gpio */
   if(0 != sw gpio setall range(&item.gpio, 1))
        printk("sw gpio setall range failed\n");
end:
   /* 释放 gpio */
   if(0 == req status)
       gpio_free(item.gpio.gpio);
```

7.3.4.3. AXP GPIO 的配置

目前 gpio 驱动支持 axp pin, 但只能通过标准 gpio 接口. 换言之, 对于 axp pin 不允许调用多功能配置接口(比如 sw gpio setall range)和 gpio 中断接口.

因此不能通过上面方法来配置 axp pin.. 正确的做法为:

- (1) 从 sys config.fex 中解析出 axp pin 的配置信息
- (2) 通过标准 gpio 接口进行配置.

比如配置 sys_config.fex 中 lcd0_para 主键下 lcd_power 子键对应的 axp gpio 信息:

```
int pio_index;
int req_status;
script_item_u item;
script_item_value_type_e type;
/* 获取 gpio list */
```

```
type = script get item("lcd0 para", "lcd power", &item);
    if(SCIRPT ITEM VALUE TYPE PIO != type) {
        printk("script get item return type err\n");
        return;
    }
    /* 申请 gpio */
    pio index = item.gpio.gpio;
    req_status = gpio_request(pio_index, NULL);
    if(0 != req status)
        printk("request gpio failed\n");
    /* 配置 gpio */
    if(0 == item.gpio.mul sel) { /* 输入 */
        if(0 != gpio_direction_input(pio_index))
            printk("gpio direction input failed\n");
    } else if(1 == item.gpio.mul sel) { /* 输出 */
        if(0 != gpio direction output(pio index, item.gpio.data))
            printk("gpio direction output failed\n");
    } else
        printk("invalid sys_config, axp pin can only be input/output\n");
end:
    /* 释放 gpio */
    if(0 == req status)
        gpio free(pio index);
```

7.4. 如何得到 GPIO 编号

GPIO 模块的导出 api 都需要 GPIO 编号作为参数. 每个 GPIO 对应唯一的全局编号, 由标准 GPIO 模块统一管理.

7.4.1. 已知 GPIO 名称

arch/arm/mach-sun7i/include/mach/gpio.h 定义了如下宏:

```
#define GPIOA(n)
                     (PA NR BASE + (n))
#define GPIOB(n)
                     (PB NR BASE + (n))
#define GPIOC(n)
                    (PC NR BASE + (n))
#define GPIOD(n)
                     (PD NR BASE + (n))
#define GPIOE(n)
                    (PE NR BASE + (n))
                    (PF NR_BASE + (n))
#define GPIOF(n)
#define GPIOG(n)
                    (PG NR BASE + (n))
#define GPIOH(n)
                     (PH NR BASE + (n))
#define GPIOL(n)
                    (PL NR BASE + (n))
```



```
#define GPIOM(n) (PM_NR_BASE + (n))
#define GPIO_AXP(n) (AXP_NR_BASE + (n))
```

比如 PA0, PG(10), PH(28)的编号分别为 GPIOA(0), GPIOG(10), GPIOH(28). Axp 的 0 号, 1 号 pin 编号分别为 GPIO_AXP(0), GPIO_AXP(1).

7.4.2. sys_config 中的 GPIO 编号

通过 script 接口 script_get_item 和 script_get_pio_list 获取到的 script_item_u 中包含了 GPIO 编号值.

```
* define data structure script item
 * @val: integer value for integer type item
 * @str: string pointer for sting type item
 * @gpio: gpio config for gpio type item
 */
typedef union {
    int
                            val;
     char
                             *str;
     struct gpio_config gpio;
} script_item_u;
/* gpio config info */
struct gpio config {
                     /* gpio global index, must be unique */
    u32gpio;
                         /* multi sel val: 0 - input, 1 - output... */
    u32
            mul sel;
                         /* pull val: 0 - pull up/down disable, 1 - pull up... */
    u32
            pull;
            dry level; /* driver level val: 0 - level 0, 1 - level 1... */
    u32
                     /* data val: 0 - low, 1 - high, only vaild when mul sel is
    u32data:
input/output */
};
```



8. Android 系统支持

GPIO 属于 Linux 内核 buildin 模块,不直接与 android 相关.



9. 模块调试

9.1. menuconfig 配置

gpio 和 script 是 buildin 的模块,不用加载,调试方法是,在 menuconfig 中选择 gpio_test 驱动,然后编译 linux 镜像启动看打印. 若打印 success 表明用例执行成功;打印 fail/err 表明失败.

menuconfig 的配置:

device drivers -> character devices -> sun7i gpio test driver:

```
Arrow keys navigate the menu. <Enter> selects submenus --->.
 are hotkeys. Pressing <Y> includes, <N> excludes, <M> modularizes features.
 <Esc> to exit, <?> for Help, </> for Search. Legend: [*] built-in [ ] excluded
 <M> module < > module capable
        -*- Virtual terminal
Support for binding and unbinding console drivers
          - Unix98 PTY support
             Support multiple instances of devpts
           Legacy (BSD) PTY support
        (16) Maximum number of legacy PTY in use
        [] Non-standard serial port support
<> GSM MUX line discipline support (EXPERIMENTAL)
<> Trace data sink for MIPI P1149.7 cJTAG standard
        [*] Memory device driver
        [*] /dev/kmem virtual device support
            Serial drivers
        [ ] ARM JTAG DCC console
         > IPMI top-level message handler --->
        < > Hardware Random Number Generator Core support
        < > Siemens R3964 line discipline
        < > RAW driver (/dev/raw/rawN)
        < > TPM Hardware Support
        < > DCC tty driver
        < > Log panic/oops to a RAM buffer
         > sun7i dma test driver
        [] sun7i gpio test driver
<*> SUN7I G2D
           sunxi continous physic memory allocator
             sunxi continous physic memory allocator test driver
                                    |qqqqqqqqqqqqqqqqqq
| Exit > | Help >
                          <Select>
```

9.2. 测试用例介绍

9.2.1. TEST_REQUEST_FREE

测试目的: 测试标准 gpio 的申请和释放接口.

系统配置: linux 系统启动.



操作步骤:

操作	期望结果
申请正常的 gpio	成功
申请无效的 gpio	失败, 并有错误打印
释放已被申请的 gpio	成功

实际结果: 与期望相符.

9.2.2. TEST_RE_REQUEST_FREE

测试目的: 检查驱动能否正常处理重复申请和重复释放情形.

系统配置: linux 系统启动.

操作步骤:

操作	期望结果
释放一个未被申请的 gpio	失败, 并有错误打印
申请正常的 gpio - PA	成功
释放 PA	成功
再次释放 PA	失败, 并有错误打印
申请正常的 gpio - PB	成功
再次申请 PB	失败, 并有错误打印
释放 PB	成功

实际结果: 与期望相符.

9.2.3. TEST_GPIOLIB_API

测试目的: 测试标准 gpio 接口. 系统配置: linux 系统启动.

操作步骤:

木 F 少 3 / k・	
操作	期望结果
申请 gpio - PC1, 并设为 output, 电平	成功
为 high.	
获取 PC1 电平	返回 high(1).
申请 gpio - PC1, 并设为 output, 电平	成功
为 low.	
获取 PC1 电平	返回 low(0).
申请一组 gpio, 并初始化其电平.	成功
gpio_request_array	
调用 sw_gpio_getall_range, 获取这一	打印信息与 gpio_request_array 设置的
组 gpio 的状态	相符
释放这一组 gpio. gpio_free_array	成功
测试 gpiochip_find 接口:	成功找到 PB5 对应 gpio_chip 指针;
(1) 申请 PB5	gpiochip_is_requested 返回 true, 即检



(2) 调用 gpiochip_find, 找到 PB5 对应	测到 PB5 已被申请.
gpio_chip 指针.	
(3) 调用 gpiochip_is_requested, 查看	
PB5 是否已被申请.	
(4) 释放 PB5.	
测 试 gpio_direction_output,	成功, 与预期相符.
gpio_get_value,gpio_set_value,	
gpio_set_value_cansleep 接口. 请查	
看测试代码.	

实际结果: 与期望相符.

9.2.4. TEST_CONFIG_API

测试目的: 测试多功能配置接口.

系统配置: linux 系统启动.

操作步骤/期望结果: 请参考测试代码.

实际结果: 与期望相符.

9.2.5. TEST_GPIO_EINT_API

测试目的: 测试 gpio 中断接口.

系统配置: linux 系统启动.

操作步骤/期望结果: 请参考测试代码.

实际结果: 与期望相符.

9.2.6. TEST_GPIO_SCRIPT_API

测试目的:测试 gpio 脚本解析接口.

系统配置: linux 系统启动.

操作步骤/期望结果: 请参考测试代码.

实际结果: 与期望相符.



10. 总结

本文介绍了 GPIO 和 Script 框架和使用说明,给相关人员提供参考.



11. Declaration

This(A20 Script 和 GPIO 开发说明) is the original work and copyrighted property of Allwinner Technology ("Allwinner"). Reproduction in whole or in part must obtain the written approval of Allwinner and give clear acknowledgement to the copyright owner.

The information furnished by Allwinner is believed to be accurate and reliable. Allwinner reserves the right to make changes in circuit design and/or specifications at any time without notice. Allwinner does not assume any responsibility and liability for its use. Nor for any infringements of patents or other rights of the third parties which may result from its use. No license is granted by implication or otherwise under any patent or patent rights of Allwinner. This datasheet neither states nor implies warranty of any kind, including fitness for any particular application.