OTO 2 · COPILOTO DE OBRA™

Manual de las 40 Fallas en Obra y Su Solución

Lo que puede fallar en una instalación de domótica, por qué pasa y cómo resolverlo en el momento.

Guía Smart Home Pro

Contenido

1 · Cómo usar este manual

2 · WiFi y red

3 · Vinculación y app

4 · Teclas, relés y parte eléctrica

5 · Alexa y Google

6 · Cámaras

7 · Cerraduras, persianas y sensores

Próximo paso

SECCIÓN 1

Cómo usar este manual

Buscá el síntoma, no la causa.

En obra no tenés tiempo de leer un libro. Por eso cada falla está escrita igual: **el síntoma** (lo que ves), **la causa** más probable, **qué probar** para confirmarla y **la solución**.

> **Tip**
> Guardá este PDF en el celular (en Archivos o en Drive) para tenerlo a mano sin conexión.

#	SÍNTOMA
01	El equipo no encuentra la red WiFi
02	Pide la contraseña y da error aunque está bien
03	Se desconecta a cada rato
04	Con muchos equipos, algunos dejan de responder
05	Anda cerca del repetidor, pero no en el resto de la casa
06	Todo quedó desconectado de golpe
07	Algunos equipos tardan en volver después de un corte
08	El celular no ve los equipos estando en la misma casa
09	El equipo no entra en modo vinculación
10	La vinculación rápida falla una y otra vez
11	La app no encuentra nada
12	Falla siempre en el último paso
13	Dice que el equipo ya está vinculado a otra cuenta
14	No aparecen los equipos o no anda el control por voz
15	Funciones que faltan o comportamiento raro

#	SÍNTOMA
16	El hub Zigbee no encuentra el sensor
17	La tecla inteligente no prende
18	Las lámparas LED titilan o quedan apenas encendidas
19	La tecla no entra en la caja
20	Una luz con dos llaves (combinación) no funciona bien
21	El relé hace clic pero la carga no prende
22	El enchufe o relé se calienta o se apaga solo
23	El dimmer no regula o la luz zumba
24	El equipo se reinicia al prender la carga
25	Alexa no encuentra los equipos
26	Alexa o Google se confunden de equipo
27	Google Home no muestra los equipos nuevos
28	La rutina no se ejecuta a la hora
29	El parlante no responde a nada de la casa
30	Una escena hace cosas que nadie pidió
31	La cámara no graba
32	La imagen en vivo se corta o va lenta
33	De noche se ve todo blanco
34	Llegan notificaciones todo el tiempo
35	La cámara exterior se desconecta
36	La cerradura avisa pila baja o no responde
37	La persiana no frena donde debe
38	El sensor de puerta da falsas alarmas

#	SÍNTOMA
39	Un sensor a pila queda desconectado
40	Después de un corte de luz, todo vuelve prendido (o apagado)

SECCIÓN 2

WiFi y red

Ocho de cada diez «no anda» empiezan acá.

01 El equipo no encuentra la red WiFi

CAUSA Casi todos los equipos domóticos WiFi solo funcionan en 2,4 GHz. Si el router emite 2,4 y 5 GHz con el mismo nombre, el equipo se confunde.

PROBÁ En la configuración del router, fijate si las dos bandas tienen el mismo nombre de red.

SOLUCIÓN Separá las bandas con nombres distintos (ej. «Casa» y «Casa-5G») o apagá el 5 GHz solo mientras vinculás. Vinculá siempre en la red de 2,4 GHz.

02 Pide la contraseña y da error aunque está bien

CAUSA Seguridad del router solo en WPA3, o contraseña con caracteres raros que el equipo no admite.

PROBÁ Mirá el tipo de seguridad en el router.

SOLUCIÓN Pasá la seguridad a WPA2 o WPA2/WPA3 mixto. Si la contraseña tiene símbolos poco comunes, probá con una red de invitados de contraseña simple solo para probar.

03 Se desconecta a cada rato

CAUSA Señal débil en ese ambiente.

PROBÁ Parate donde va el equipo y medí la señal con una app de análisis WiFi: por debajo de -70 dBm es floja.

SOLUCIÓN Acercá un punto de acceso: repetidor o, mejor, sistema mesh. Nunca dejes un equipo en una zona con señal floja «porque igual conectó».

04 Con muchos equipos, algunos dejan de responder

CAUSA El router del proveedor tiene un límite de dispositivos o el rango de direcciones (DHCP) es chico.

PROBÁ Contá cuántos equipos hay conectados en el router.

SOLUCIÓN Ampliá el rango DHCP o recomendá un router o mesh mejor. En casas con más de 25-30 equipos, conviene plantearlo desde el presupuesto.

05 Anda cerca del repetidor, pero no en el resto de la casa

CAUSA El repetidor crea otra red con otro nombre y el equipo quedó atado a ella.

PROBÁ Revisá a qué red está conectado el equipo en la app.

SOLUCIÓN Usá un sistema mesh con un solo nombre de red, o vinculá todo a la red principal.

06 Todo quedó desconectado de golpe

CAUSA El cliente cambió la contraseña o el nombre del WiFi, o le cambiaron el router.

PROBÁ Preguntá si hubo cambios en el WiFi o visita del proveedor.

SOLUCIÓN Hay que volver a vincular cada equipo. Para evitarlo, explicale al cliente desde el día uno que no cambie el nombre ni la contraseña sin avisarte.

07 Algunos equipos tardan en volver después de un corte

CAUSA El router tarda varios minutos en arrancar y los equipos reintentan conectarse de a poco.

PROBÁ Esperá 5 minutos después de que el router tenga internet.

SOLUCIÓN Es normal. Si a los 10 minutos siguen sin conexión, reiniciá solo esos equipos.

08 El celular no ve los equipos estando en la misma casa

CAUSA El celular está en la red de invitados o el router tiene activado el aislamiento de clientes.

PROBÁ Fijate a qué red está conectado el celular.

SOLUCIÓN Conectá el celular a la red principal y desactivá el aislamiento de clientes en la red donde están los equipos.

SECCIÓN 3

Vinculación y app

El equipo prende, pero la app no lo agrega.

09 El equipo no entra en modo vinculación

CAUSA No se hizo el reinicio de fábrica correcto.

PROBÁ Mirá si la luz del equipo parpadea rápido (modo vinculación).

SOLUCIÓN Seguí el reinicio del manual: lo habitual es mantener el botón 5 segundos, o en lámparas, prender y apagar 3 veces seguidas desde la tecla.

10 La vinculación rápida falla una y otra vez

CAUSA Algunos equipos no se llevan bien con el modo rápido (parpadeo rápido).

PROBÁ Probá dos veces seguidas en modo rápido.

SOLUCIÓN Pasá al modo compatible o modo AP (parpadeo lento): el celular se conecta a la red que crea el equipo y le pasa los datos del WiFi.

11 La app no encuentra nada

CAUSA El celular tiene apagados la ubicación o el Bluetooth, o la app no tiene esos permisos.

PROBÁ Revisá los permisos de la app en el celular.

SOLUCIÓN Activá ubicación y Bluetooth y dale permisos a la app. Muchas apps los usan para encontrar equipos nuevos.

12 Falla siempre en el último paso

CAUSA El celular está en la red de 5 GHz o se pasó a datos móviles.

PROBÁ Mirá a qué red está conectado el celular.

SOLUCIÓN Conectá el celular a la red de 2,4 GHz y apagá los datos móviles mientras vinculás.

13 Dice que el equipo ya está vinculado a otra cuenta

CAUSA El equipo se usó antes (demo, devolución o prueba tuya).

PROBÁ La app lo indica al intentar agregarlo.

SOLUCIÓN Quitalo de la cuenta anterior y hacé reinicio de fábrica. Por eso, nunca vincules los equipos del cliente en tu cuenta personal.

14 No aparecen los equipos o no anda el control por voz

CAUSA La cuenta se creó con un país o región distinto al del cliente.

PROBÁ Revisá la región en el perfil de la cuenta.

SOLUCIÓN Creá la cuenta del cliente con su país desde el principio. Cambiar de región suele obligar a vincular todo de nuevo.

15 Funciones que faltan o comportamiento raro

CAUSA Firmware desactualizado.

PROBÁ Buscá en la app si hay actualizaciones pendientes.

SOLUCIÓN Actualizá el firmware con el equipo conectado y sin cortar la luz durante la actualización.

16 El hub Zigbee no encuentra el sensor

CAUSA El sensor está lejos del hub o con poca pila.

PROBÁ Acercá el sensor al hub e intentá de nuevo.

SOLUCIÓN Vinculá al lado del hub y después llevalo a su lugar. En casas grandes, sumá equipos Zigbee enchufados a la corriente (enchufes, teclas): funcionan como repetidores de la red.

SECCIÓN 4

Teclas, relés y parte eléctrica

Antes de abrir cualquier caja, cortá la luz desde el tablero y verificá que no haya tensión.

Seguridad primero

Cortá la luz desde el tablero y verificá que no haya tensión antes de abrir cualquier caja. Si la instalación eléctrica está en mal estado, frená y recomendá un electricista matriculado.

17 La tecla inteligente no prende

CAUSA La caja no tiene neutro y la tecla elegida lo necesita.

PROBÁ Con la luz cortada, mirá qué cables hay en la caja: si solo hay fase y retorno, no hay neutro.

SOLUCIÓN Usá un modelo «sin neutro» o llevá el neutro a la caja. Esto se define en la visita, antes de comprar.

18 Las lámparas LED titilan o quedan apenas encendidas

CAUSA Tecla sin neutro con lámparas de muy bajo consumo.

PROBÁ Pasa con la luz apagada o con lámparas LED chicas.

SOLUCIÓN Instalá el capacitor de compensación (bypass) que trae o vende el fabricante, o usá una tecla con neutro.

19 La tecla no entra en la caja

CAUSA La caja es poco profunda o tiene muchos cables.

PROBÁ Medí la profundidad antes de comprar.

SOLUCIÓN Usá un módulo relé chico detrás de la tecla común, o cambiá la caja por una más profunda.

20 Una luz con dos llaves (combinación) no funciona bien

CAUSA La tecla inteligente no es compatible con combinaciones.

PROBÁ Identificá si esa luz se prende desde dos lugares.

SOLUCIÓN Usá un módulo compatible con combinaciones o reemplazá la segunda llave por una tecla inalámbrica vinculada.

21 El relé hace clic pero la carga no prende

CAUSA Fase y neutro invertidos o retorno mal conectado.

PROBÁ Con la luz cortada, revisá las borneras contra el diagrama del equipo.

SOLUCIÓN Reconectá según el diagrama: fase en L, neutro en N y la carga en la salida.

22 El enchufe o relé se calienta o se apaga solo

CAUSA La carga (estufa, termotanque, aire) supera lo que soporta el equipo.

PROBÁ Compará la potencia del artefacto con la máxima del equipo (en amperes o watts).

SOLUCIÓN Usá un equipo de mayor capacidad o un contactor comandado por el relé. Nunca dejes un equipo trabajando al límite.

23 El dimmer no regula o la luz zumba

CAUSA Las lámparas no son dimerizables.

PROBÁ Mirá la caja de la lámpara: tiene que decir «dimerizable».

SOLUCIÓN Cambiá a lámparas dimerizables o usá un relé común sin regulación.

24 El equipo se reinicia al prender la carga

CAUSA Conexión floja en la bornera o caída de tensión.

PROBÁ Con la luz cortada, ajustá cada bornera y revisá los empalmes.

SOLUCIÓN Rehacé las conexiones flojas. Si sigue, revisá la instalación eléctrica con un electricista matriculado.

SECCIÓN 5

Alexa y Google

El equipo anda en la app, pero no por voz.

25 Alexa no encuentra los equipos

CAUSA No está vinculada la skill de la app del fabricante.

PROBÁ En la app de Alexa, fijate si la skill figura como activada.

SOLUCIÓN Activá la skill, iniciá sesión con la cuenta del cliente y pedí «Alexa, descubrí dispositivos».

26 Alexa o Google se confunden de equipo

CAUSA Nombres parecidos o repetidos.

PROBÁ Revisá los nombres en la app.

SOLUCIÓN Usá nombres únicos y simples: «luz living», «luz cocina», «persiana dormitorio». Evitá números y abreviaturas.

27 Google Home no muestra los equipos nuevos

CAUSA No se sincronizó la cuenta vinculada.

PROBÁ Fijate si el equipo nuevo aparece en la app del fabricante pero no en Google Home.

SOLUCIÓN Decí «Ok Google, sincronizá mis dispositivos» o desvinculá y volvé a vincular el servicio.

28 La rutina no se ejecuta a la hora

CAUSA Zona horaria mal configurada en el parlante, la app o la cuenta.

PROBÁ Revisá la zona horaria en las tres.

SOLUCIÓN Configurá la zona horaria correcta en todas y probá con una rutina de prueba a 2 minutos.

29 El parlante no responde a nada de la casa

CAUSA El parlante quedó en otra red o sin internet.

PROBÁ Revisá la conexión del parlante en su app.

SOLUCIÓN Reconectalo a la red principal.

30 Una escena hace cosas que nadie pidió

CAUSA Hay una escena en la app del fabricante y una rutina en Alexa o Google que se pisan.

PROBÁ Listá escenas y rutinas en las dos apps.

SOLUCIÓN Dejá cada automatización en un solo lugar y borrá la duplicada.

SECCIÓN 6

Cámaras

Lo que más le importa al cliente: tiene que andar siempre.

31 La cámara no graba

CAUSA Tarjeta de memoria sin formatear, de baja velocidad o mal colocada.

PROBÁ Fijate en la app el estado de la tarjeta.

SOLUCIÓN Usá una tarjeta de velocidad alta (clase 10 o superior) y formateala desde la app de la cámara.

32 La imagen en vivo se corta o va lenta

CAUSA Poca velocidad de subida de internet o señal débil.

PROBÁ Medí la velocidad de subida con una app de test de velocidad.

SOLUCIÓN Bajá la resolución del vivo, mejorá la señal en ese punto o usá una cámara cableada.

33 De noche se ve todo blanco

CAUSA La cámara está detrás de un vidrio y el infrarrojo rebota.

PROBÁ Pasa solo con la visión nocturna.

SOLUCIÓN Instalala del lado de afuera del vidrio o con el lente pegado al vidrio.

34 Llegan notificaciones todo el tiempo

CAUSA Sensibilidad alta o zona de detección que incluye la calle o árboles.

PROBÁ Mirá qué dispara las alertas en el historial.

SOLUCIÓN Marcá zonas de detección, bajá la sensibilidad y activá la detección de personas si el equipo la tiene.

35 La cámara exterior se desconecta

CAUSA Señal débil, fuente de alimentación floja o humedad.

PROBÁ Revisá la señal en ese punto y el estado de la fuente.

SOLUCIÓN Mejorá la señal, usá la fuente original y sellá las conexiones exteriores.

SECCIÓN 7

Cerraduras, persianas y sensores

Equipos que el cliente usa todos los días.

36 La cerradura avisa pila baja o no responde

CAUSA Pilas gastadas.

PROBÁ Mirá el nivel de pila en la app.

SOLUCIÓN Cambiá las pilas y enseñale al cliente a hacerlo. Siempre dejá la llave mecánica de respaldo en un lugar seguro.

37 La persiana no frena donde debe

CAUSA No están calibrados los finales de recorrido.

PROBÁ Subí y bajá la persiana completa desde la app.

SOLUCIÓN Calibrá el recorrido desde la app o el control del motor, según el manual.

38 El sensor de puerta da falsas alarmas

CAUSA El imán quedó muy separado del sensor o desalineado.

PROBÁ Mirá en la app si el estado cambia sin abrir la puerta.

SOLUCIÓN Alineá las dos piezas con la separación que indica el fabricante (en general, menos de 1-2 cm).

39 Un sensor a pila queda desconectado

CAUSA Pila baja o lejos del hub.

PROBÁ Revisá la pila y la distancia al hub.

SOLUCIÓN Cambiá la pila y, si hace falta, sumá un repetidor cerca.

40 Después de un corte de luz, todo vuelve prendido (o apagado)

CAUSA El comportamiento al volver la energía no está configurado.

PROBÁ Cortá y devolvé la luz de ese circuito y mirá qué hace.

SOLUCIÓN En la app, configurá el estado al volver la energía: «apagado» o «último estado», según lo que prefiera el cliente.

Próximo paso

Antes de tu próxima obra, leé la sección «WiFi y red»: es donde empiezan la mayoría de los problemas.