

Manual de los 25 Problemas y Su Solución

Qué hacer cuando la cajita sale torcida, el color lavado, el doblez se quiebra o no cierra. Cada problema con su causa y su arreglo.

Contenido

1 · Cómo usar este manual

2 · Impresión

3 · Corte

4 · Doble

5 · Pegado y armado

6 · Rosario y terminación

Próximo paso

SECCIÓN 1

Cómo usar este manual

Cuando algo sale mal, no es que «no te sale»: tiene una causa.

Los 25 problemas están ordenados por etapa: impresión, corte, dobléz, pegado y terminación. Cuando una cajita te sale mal, buscá la etapa, encontrá el síntoma y aplicá el arreglo.

La regla de oro

Una cajita de prueba completa antes de cada tanda. Diez minutos de prueba te ahorran una resma de papel y un cartucho de tinta.

SI EL PROBLEMA APARECE...	MIRÁ LA SECCIÓN
Antes de cortar (la hoja impresa ya está mal)	Impresión · 1 a 8
Al cortar	Corte · 9 a 13
Al doblar	Doblez · 14 a 17
Al pegar o cerrar	Pegado y armado · 18 a 21
Con el rosario, el nombre o la entrega	Rosario y terminación · 22 a 25

SECCIÓN 2

Impresión

8 problemas de esta etapa.

1 La cajita sale más chica (o más grande) de lo que debería

POR QUÉ PASA La impresora está escalando la hoja: «Ajustar a la página», «Encajar» o un porcentaje distinto de 100.

CÓMO SE ARREGLA Imprimí en «Tamaño real» o «Escala 100 %». Antes de seguir, medí la rayita de 5 cm del molde con una regla.

PARA QUE NO VUELVA Imprimí siempre desde el PDF, nunca desde una captura de pantalla o una foto.

2 Se corta un borde del molde

POR QUÉ PASA El tamaño de papel está en «Carta» en vez de A4, o el molde se imprimió girado.

CÓMO SE ARREGLA Configuré A4 en la impresora y en el cuadro de impresión. Orientación vertical.

PARA QUE NO VUELVA La Hoja de Calibración tiene marcas en los 4 bordes: si falta alguna, el papel está mal configurado.

3 Los colores salen lavados o apagados

POR QUÉ PASA Calidad en «Borrador» o «Normal», o tipo de papel en «Papel común».

CÓMO SE ARREGLA Calidad «Alta» o «Foto» y tipo de papel «Grueso», «Cartulina» o «Mate».

PARA QUE NO VUELVA Imprimí la franja de colores de la Hoja de Calibración con cada papel nuevo y comparé.

4 Los colores salen distintos a la pantalla

POR QUÉ PASA La pantalla ilumina y el papel refleja: nunca son idénticos. Además cada papel absorbe la tinta distinto.

CÓMO SE ARREGLA Elegí el papel por cómo se ve impreso, no en la pantalla. Si todo sale oscuro, probá un papel más blanco (opalina).

PARA QUE NO VUELVA Mostrale a la clienta una cajita impresa, no la foto de la pantalla.

5 Aparecen rayas o bandas en la impresión

POR QUÉ PASA Cabezales tapados o tinta baja.

CÓMO SE ARREGLA Hacé la limpieza de cabezales desde el menú de la impresora y revisá los niveles de tinta.

PARA QUE NO VUELVA Si hace días que no imprimís, imprimí primero una hoja de prueba en papel común.

6 La tinta se corre al tocarla

POR QUÉ PASA Papel brillante o mucha tinta sin secar.

CÓMO SE ARREGLA Dejá secar 10 minutos antes de cortar (más si hace frío o humedad).

PARA QUE NO VUELVA Apoyá las hojas recién impresas separadas, sin apilarlas.

7 La impresora no toma la hoja gruesa

POR QUÉ PASA El papel supera lo que acepta la bandeja.

CÓMO SE ARREGLA Usá la bandeja trasera o de alimentación manual, de a una hoja. Si igual no la toma, bajá a 180 g.

PARA QUE NO VUELVA Antes de comprar una resma, probá una hoja suelta en tu impresora.

8 El molde sale corrido hacia un costado

POR QUÉ PASA Las guías de la bandeja quedaron flojas.

CÓMO SE ARREGLA Ajustá las guías laterales contra el papel, sin apretarlo.

PARA QUE NO VUELVA Cargá menos hojas por vez cuando el papel es grueso.

SECCIÓN 3

Corte

5 problemas de esta etapa.

9 Los bordes quedan desaparejos o «mordidos»

POR QUÉ PASA Hoja de trincheta gastada o corte sin regla.

CÓMO SE ARREGLA Cortá las rectas con regla metálica y trincheta con hoja nueva (o recién cortada la punta). Las curvas, con tijera chica.

PARA QUE NO VUELVA Cambiá la punta de la trincheta cada 15 o 20 cajitas.

10 Queda una línea negra en el borde de la cajita armada

POR QUÉ PASA Se cortó por afuera de la línea de corte.

CÓMO SE ARREGLA Cortá apenas por adentro de la línea negra.

PARA QUE NO VUELVA Mirá el molde con buena luz y apoyá la regla del lado de adentro.

11 La ventanita queda torcida o con picos

POR QUÉ PASA Se cortó con la hoja ya recortada, cuando el papel está flojo.

CÓMO SE ARREGLA Cortá la ventanita primero, con la hoja entera. El arco, de a tramos cortos girando la hoja, no la trincheta.

PARA QUE NO VUELVA Practicá el arco en una Plantilla de Prueba en Blanco antes de usar el papel bueno.

12 Corté una línea punteada

POR QUÉ PASA Las punteadas son dobleces, no cortes.

CÓMO SE ARREGLA Si el corte es chico, reforzalo por dentro con cinta de papel. Si es largo, reimprimí: la cajita va a quedar floja.

PARA QUE NO VUELVA Antes de cortar, repasá con el dedo solo las líneas continuas.

13 Los agujeritos de la tarjetita quedan muy grandes

POR QUÉ PASA Sacabocados demasiado grande para un rosario chico.

CÓMO SE ARREGLA Usá una aguja gruesa o un punzón y agrandá de a poco hasta que pase el hilo o el elástico.

PARA QUE NO VUELVA Si el rosario se mueve, sumá un nudo extra atrás.

SECCIÓN 4

Doble

4 problemas de esta etapa.

14 El doblez se quiebra y se ve el blanco del papel

POR QUÉ PASA Doblar sin marcar antes, sobre todo en papel ilustración.

CÓMO SE ARREGLA Marcá cada punteada con una birome sin tinta o un plegador contra la regla antes de doblar.

PARA QUE NO VUELVA Doblá siempre hacia adentro, con el diseño mirando hacia afuera.

15 Los dobleces quedan torcidos

POR QUÉ PASA Se marcó a mano alzada, sin regla.

CÓMO SE ARREGLA Apoyá la regla justo sobre la punteada y marcá de una sola pasada.

PARA QUE NO VUELVA Marcá todas las líneas antes de doblar ninguna.

16 La cajita queda «panzona»

POR QUÉ PASA Papel demasiado fino o dobleces poco marcados.

CÓMO SE ARREGLA Repasá cada doblez con la uña o el plegador. Si sigue blanda, subí de gramaje.

PARA QUE NO VUELVA Mirá la Guía de Papeles y Gramajes de este paquete.

17 Las tapas no cierran o se abren solas

POR QUÉ PASA La lengüeta quedó corta o las solapitas quedaron por afuera.

CÓMO SE ARREGLA Doblá primero las dos solapitas hacia adentro y después meté la lengüeta por delante de ellas.

PARA QUE NO VUELVA Marcá bien el doblez de la lengüeta: es el que hace de «traba».

SECCIÓN 5

Pegado y armado

4 problemas de esta etapa.

18 El papel se ondula donde va el pegamento

POR QUÉ PASA Demasiada plasticola.

CÓMO SE ARREGLA Una línea finita alcanza. Para no ondular nada, usá cinta bifaz.

PARA QUE NO VUELVA Esparcí la plasticola con un palito o una tarjeta vieja.

19 La pestaña se despega al rato

POR QUÉ PASA Poco tiempo de presión o adhesivo en barra de baja calidad.

CÓMO SE ARREGLA Apretá 1 minuto con la caja aplastada y dejá secar unos minutos antes de cerrarla.

PARA QUE NO VUELVA En papel brillante, la cinta bifaz agarra mejor que la plasticola.

20 La cajita queda torcida, como un rombo

POR QUÉ PASA La pestaña se pegó corrida.

CÓMO SE ARREGLA Al pegar, alineá el borde de la espalda justo sobre el dobléz de la pestaña, de arriba a abajo.

PARA QUE NO VUELVA Pegá con la caja aplastada sobre la mesa: así queda a escuadra.

21 Queda pegamento visible por afuera

POR QUÉ PASA El adhesivo se puso hasta el borde de la pestaña.

CÓMO SE ARREGLA Dejá 2 mm sin pegamento en el borde. Lo que asoma se saca con un hisopo húmedo antes de que seque.

SECCIÓN 6

Rosario y terminación

4 problemas de esta etapa.

22 El rosario no se ve por la ventanita

POR QUÉ PASA La tarjetita entró al revés o el rosario quedó bajo.

CÓMO SE ARREGLA La cruz va hacia arriba y el rosario mirando a la ventana. Atalo más arriba si queda caído.

PARA QUE NO VUELVA Antes de cerrar, mirá la cajita de frente.

23 El rosario se mueve o se cae adentro

POR QUÉ PASA Quedó suelto detrás de la tarjetita.

CÓMO SE ARREGLA Atalo atrás con hilo, elástico fino o cintita, con doble nudo.

PARA QUE NO VUELVA Un punto de cinta bifaz detrás de la cruz lo deja fijo.

24 La personalización (nombre o fecha) sale cortada

POR QUÉ PASA El texto es demasiado largo para el espacio.

CÓMO SE ARREGLA Usá solo el primer nombre o achicá la letra en el Kit de Personalización. Probá en papel común.

PARA QUE NO VUELVA Pedile a la clienta el nombre y la fecha por escrito y copialos tal cual.

25 Las cajitas se aplastan al guardarlas o entregarlas

POR QUÉ PASA Se apilaron sin protección.

CÓMO SE ARREGLA Guardalas paradas, juntas, en una caja de zapatos o una caja de cartón, con papel de seda entre filas.

PARA QUE NO VUELVA Para entregar, usá una caja con divisiones o una bolsa rígida.

Próximo paso

Imprimí la **Hoja de Calibración de Impresora** antes de tu próxima tanda y armá una cajita de prueba.

Pegá el **Checklist de Producción** en la pared de tu mesa de trabajo.