


TORNADO



شكلاً لاختبار مروحة عمودية تornado

ELARABY

19319 www.elarabygroup.com
Tornado

موديل


TSF-16W
TSF-16WW
TSF-18XW

دليل التشغيل
مدونة التشغيل

How To Operate The Fan

First: connect fan power supply (220v-50Hz)

أولاً، وصل التيار الكهربائي للمروحة (٢٢٠ فولت - ٥٠ هertz)



Preventive Maintenance

- 1-When not in use, unplug from outlet.
- 2- When you clean the fan, be sure that the plug is out.
- 3-Wipe the dust on the body or blade with damp cloth.
- 4-When any fault occurs during use, stop to use, plug out, and contact your dealer.
- 5-Any service operation should be done by an authorized service center.

Caution

- 1- Attention is required when a child is near to the fan.
- 2- For safety, be sure that the front and rear guards are assembled tightly.
- 3- Do not operate with damaged cord or plug.


الصيانة الوقائية

- ١- عند عدم الاستخدام يرجى فصل التيار الكهربائي.
- ٢- عند تنظيف المروحة تأكيد من فصل التيار الكهربائي.
- ٣- يتم عملية تنظيف جسم المروحة وكذلك الشبكة والريشة من الأذية بقطعة قماش رطبة.
- ٤- في حال حدوث أي عطل أثناء التشغيل يتم إيقاف التشغيل وفصل الكهرباء ثم الإتصال بأحد مراكز الصيانة.
- ٥- أي عملية للاصلاح يجب أن تتم عن طريق مركز الخدمة والصيانة المعتمد.

التحذيرات

- ١- اجعل المروحة بعيداً عن متناول الأطفال.
- ٢- للأمان تأكيد من إغلاق الشبكة الأمامية والخلفية.
- ٣- لا تستعمل كابل أو قابس تالف.

قبل تقديم منتجات تورنيدو العربي إلى الأسواق يتم إنتاجها وفق معايير محددة للجودة ومراقبة الإنتاج وذلك من أجل إرضاء العملاء والمستهلكين إلى أقصى درجة ممكنة.



- Check the proper assembly of guard ring and front guard so that guard wire is in the front ditch of the guard ring and guard clips is in the lowest position and Tornado mark in horizontal. fig (2B).
- Do not tighten the guard clips bolt very much before assembling the front and back guard but make it slightly opened.
- When you press front guard to lock with the back guard press it at neithermost position then at sides then upper position then assure fastening of guard clips bolt make sure that Tornado mark is horizontal Fig (2B).

- Make sure that the guard ring and front guard are properly assembled so that the guard wire is in the front ditch of the guard ring and the guard clips are in the lowest position and the Tornado mark is horizontal. fig (2B).
- Do not tighten the guard clips bolt very much before assembling the front and back guard but make it slightly opened.
- When you press front guard to lock with the back guard press it at neithermost position then at sides then upper position then assure fastening of guard clips bolt make sure that Tornado mark is horizontal Fig (2B).

All TORNADO El-Araby Products are manufactured under defined quality and production control, in order to provide a maximized satisfaction to our customers.

Technical Specifications

الموデル	جهد التشغيل	القدرة	السرعة	المودل
TSF-16W TSF-16WW	٢٢٠ فولت ٥٠ فرققة	٣٦٠ وات ٧٥ وات	١١٧٥~١٢٥ لفة/ دقيقة	TSF-16W TSF-16WW
TSF-18XW	٢٢٠ فولت ٥٠ فرققة	٥٧٥ وات ٧٥ وات	٩٨٠ لفة/ دقيقة	TSF-18XW

المواصفات الفنية

محتويات العبوة (مروحة كاملة)

- قاعدة المروحة.
- جسم المروحة والمotor.
- مجموعة الريشة والشبكية.
- ريشة شبكية خلفية - ريشة ديندر - موتور - صمامولة وش.
- عمود المروحة مثبت به مسامير التجمييع (مسامير ثبتيت الجسم).
- قاعدة + ورقة مسامير قاعدة + مسامير ثبتيت الجسم.

طريقة تجميع المروحة

- افتح الكرتونة وأخرج القاعدة رقم (١) وأخرج الجسم والموتور رقم (٢) وأخرج عمود المروحة ثم قم بفك مسامير التجمييع من عمود المروحة انظر الشكل رقم (١).
- اختر إلى اتجاه دليل التركيب بفتحة القاعدة العلوية قه تركيب المروحة بالقاعدة بحيث يتطابق دليل التركيب بالقاعدة مع الفتحة المقابلة له بالعمود كما بالشكل (٢) تأكد أن العمود تم تركيبه جيداً ولا يوجد دوران بين العمود والقاعدة ثم قم بثبيت العمود بالقاعدة بمسامير ثبتيت القاعدة والورقة.
- قم بتركيب العمود بجسم المروحة واربع مسامير ثبتيت الجسم.
- رب الشبكية الخلفية في المكان المحدد كما هو بالرسم شكل (٢) راقب سهم التجمييع الأفقي وثبتها باستخدام صمامولة الوسق بحيث تدخل الشبكية الخلفية داخل دليل البلاستيك ثم قم بربط صمامولة الوسق مرة أخرى (بسوار الصمامولة في اتجاه عقارب الساعة).
- ثبت الريشة على عمود الموتور وتتأكد من وضع الريشة بطرفيه صحصه بحيث يدخل بين عمود الموتور في التجويف المخصص له تماماً وبالشكل صحيح على زاوية الريشة جيداً عند النتاول (تاول بمحض) (الشكل (٤)) ثم اربط باستخدام صمامولة ريشة الريشة (اسپير) وذلك بدوران الصمامولة في اتجاه عكس عقارب الساعة كما في (الشكل (٤)).