Standard IR codes for RX-V3067/2067/1067/867/767/667

rev 0.0 2010.7.15

SIRIUS: only RX-V3067/2067/1067/867/767/667 USA model
HD Radio: only RX-V3067/2067/1067/867/767 USA model
NET: only RX-V3067/2067/1067/867
USB: only RX-V3067/2067/1067
ZONE3: only RX-V2067
ZONE4: only RX-V3067

*Some IR format is 16bit typed custom code or data code instead of 8bit type(well-known as YAMAHA NEC format).

Device	Function Group	Function name	ZONE	Code(ID1)	Code(ID2)	Comment
RECEIVER	ZONE CONTROL	PARTY	-	7A-34	7A-34CA	767, 867, 1067, 2067, 3067
	MEMORY	SCENE 1 (BD/DVD)	MAIN	7A-007F	7A-007E	BD/DVD(667, 767, 867), 1(1067, 2067, 3067)
			ZONE2	7A-017E	7A-017F	1(1067, 2067, 3067)
			ZONE3	7A-027D	7A-027C	1(2067, 3067)
			ZONE4	7A-1867	7A-1866	1(3067)
		SCENE 2 (TV)	MAIN	7A-037C	7A-037D	TV(667, 767, 867), 2(1067, 2067, 3067)
			ZONE2	7A-047B	7A-047A	2(1067, 2067, 3067)
			ZONE3	7A-057A	7A-057B	2(2067, 3067)
			ZONE4	7A-1966	7A-1967	2(3067)
		SCENE 3 (CD)	MAIN	7A-0679	7A-0678	CD(667, 767, 867), 3(1067, 2067, 3067)
			ZONE2	7A-0778	7A-0779	3(1067, 2067, 3067)
			ZONE3	7A-0877	7A-0876	3(2067, 3067)
			ZONE4	7A-1A65	7A-1A64	3(3067)
		SCENE 4 (RADIO)	MAIN	7A-0976	7A-0977	RADIO(667, 767, 867), 4(1067, 2067, 3067)
			ZONE2	7A-0A75	7A-0A74	4(1067, 2067, 3067)
			ZONE3	7A-0B74	7A-0B75	4(2067, 3067)
			ZONE4	7A-1B64	7A-1B65	4(3067)
		MEMORY	MAIN	7F01-6718	7F01-6719	
	PROGRAM	ENHANCER	-	7A-94	7A-946A	
		PROGRAM -	-	7A-59	7A-59A7	2067, 3067
		MOVIE	-	7A-88	7A-8876	667, 767, 867, 1067
		MUSIC	-	7A-89	7A-8977	667, 767, 867, 1067
		CLASSICAL	-	7A-8A	7A-8A74	2067, 3067
		LIVE/CLUB	-	7A-8B	7A-8B75	2067, 3067
		ENTERTAIN	-	7A-8C	7A-8C72	2067, 3067
		MOVIE	-	7A-8E	7A-8E70	2067, 3067
		STEREO	-	7A-8F	7A-8F71	2067, 3067
		PROGRAM +	-	7A-58	7A-58A6	2067, 3067
		PURE DIRECT	-	7A-DD	7A-DD23	
		STRAIGHT	-	7A-56	7A-56A8	
		SUR.DECODE	-	7A-8D	7A-8D73	
	VOLUME	MUTE	MAIN	7A-1C	7A-1CE2	
			ZONE2	7A-DC	7A-DC22	
			ZONE3	7A-FF	7A-FF01	2067, 3067
		VOLUME -	MAIN	7A-1B	7A-1BE5	
			ZONE2	7A-DB	7A-DB25	
			ZONE3	7A-FE	7A-FE00	2067, 3067
		VOLUME +	MAIN	7A-1A	7A-1AE4	
			ZONE2	7A-DA	7A-DA24	
			ZONE3	7A-FD	7A-FD03	2067, 3067
	OUTPUT	HDMI OUT	-	7A-35	7A-35CB	667, 767, 867, 1067, 2067, 3067
	MENU	DOWN	MAIN	7A-9C	7A-9C62	
			ZONE2	7A-2C53	7A-2C52	2067, 3067
			ZONE3	7A-314E	7A-314F	2067, 3067
			ZONE4	7A-3649	7A-3648	3067
		ENTER	MAIN	7A-DE	7A-DE20	
			ZONE2	7A-2F50	7A-2F51	2067, 3067
			ZONE3	7A-344B	7A-344A	2067, 3067
			ZONE4	7A-3946	7A-3947	3067
		LEFT	MAIN	7A-9F	7A-9F61	
			ZONE2	7A-2D52	7A-2D53	2067, 3067
			ZONE3	7A-324D	7A-324C	2067, 3067
			ZONE4	7A-3748	7A-3749	3067
		LEVEL	-	7A-86	7A-8678	2067, 3067
		ON SCREEN	MAIN	7A-84	7A-847A	
		RETURN	MAIN	7A-AA	7A-AA54	
			ZONE2	7A-3C43	7A-3C42	2067, 3067
			ZONE3	7A-3F40	7A-3F41	2067, 3067
			ZONE4	7A-423D	7A-423C	3067
		RIGHT	MAIN	7A-9E	7A-9E60	
			ZONE2	7A-2E51	7A-2E50	2067, 3067
			ZONE3	7A-334C	7A-334D	2067, 3067
			ZONE4	7A-3847	7A-3846	3067
		OPTION	MAIN	7A-6B14	7A-6B15	
			ZONE2	7A-6C13	7A-6C12	2067, 3067
			ZONE3	7A-6D12	7A-6D13	2067, 3067
			ZONE4	7A-6E11	7A-6E10	3067
		UP	MAIN	7A-9D	7A-9D63	
			ZONE2	7A-2B54	7A-2B55	2067, 3067
			ZONE3	7A-304F	7A-304E	2067, 3067
			ZONE4	7A-354A	7A-354B	3067
	POWER	POWER ON/STANDBY	MAIN	7E-2A	7E-2AD4	
			ZONE2	7A-453A	7A-453B	
			ZONE3	7A-4639	7A-4638	2067, 3067
			ZONE4	7A-6F10	7A-6F11	3067
		SLEEP	MAIN	7A-30	7A-30CE	
			ZONE2	7A-31	7A-31CF	
			ZONE3	7A-32	7A-32CC	2067, 3067
			ZONE4	7A-33	7A-33CD	3067
	INPUT	AUDIO- 1	MAIN	7A-651A	7A-651B	

			ZONE2	7A-6619	7A-6618	
			ZONE3	7A-6718	7A-6719	2067, 3067
			ZONE4	7A-8CF3	7A-8CF2	3067
		AUDIO- 2	MAIN	7A-6817	7A-6816	
			ZONE2	7A-6916	7A-6917	
			ZONE3	7A-6A15	7A-6A14	2067, 3067
			ZONE4	7A-8DF2	7A-8DF3	3067
		AUDIO- 3	MAIN	7A-7C03	7A-7C02	1067, 2067, 3067
			ZONE2	7A-7D02	7A-7D03	1067, 2067, 3067
			ZONE3	7A-7E01	7A-7E00	2067, 3067
		AUDIO- 4	MAIN	7A-7F00	7A-7F01	1067, 2067, 3067
			ZONE2	7A-80FF	7A-80FE	1067, 2067, 3067
			ZONE3	7A-81FE	7A-81FF	2067, 3067
		AV- 1	MAIN	7A-532C	7A-532D	
			ZONE2	7A-542B	7A-542A	1067, 2067, 3067
			ZONE3	7A-552A	7A-552B	2067, 3067
			ZONE4	7A-84FB	7A-84FA	3067
		AV- 2	MAIN	7A-5629	7A-5628	
			ZONE2	7A-5728	7A-5729	1067, 2067, 3067
			ZONE3	7A-5827	7A-5826	2067, 3067
			ZONE4	7A-85FA	7A-85FB	3067
		AV- 3	MAIN	7A-5926	7A-5927	
			ZONE2	7A-5A25	7A-5A24	1067, 2067, 3067
			ZONE3	7A-5B24	7A-5B25	2067, 3067
			ZONE4	7A-86F9	7A-86F8	3067
		AV- 4	MAIN	7A-5C23	7A-5C22	
			ZONE2	7A-5D22	7A-5D23	1067, 2067, 3067
			ZONE3	7A-5E21	7A-5E20	2067, 3067
			ZONE4	7A-87F8	7A-87F9	3067
		AV- 5	MAIN	7A-5F20	7A-5F21	
			ZONE2	7A-601F	7A-601E	667, 767, 867
		AV- 6	MAIN	7A-621D	7A-621C	
			ZONE2	7A-631C	7A-631D	667, 767, 867
		AV- 7	MAIN	7A-7609	7A-7608	1067, 2067, 3067
		V-AUX	MAIN	7A-7906	7A-7907	1067, 2067, 3067
			ZONE2	7A-7A05	7A-7A04	1067, 2067, 3067
			ZONE3	7A-7B04	7A-7B05	2067, 3067
			ZONE4	7A-8BF4	7A-8BF5	3067
		DOCK	MAIN	7F01-4A	7F01-4AB4	
			ZONE2	7F01-4B	7F01-4BB5	
			ZONE3	7F01-4C	7F01-4CB2	2067, 3067
		HDMI- 1	MAIN	7A-4738	7A-4739	667, 767, 867
		HDMI- 2	MAIN	7A-4A35	7A-4A34	667, 767, 867
		HDMI- 3	MAIN	7A-4D32	7A-4D33	667, 767, 867
		HDMI- 4	MAIN	7A-502F	7A-502E	667, 767, 867
		HDMI- 5	MAIN	7A-700F	7A-700E	667, 767, 867
		V-AUX	MAIN	7A-730C	7A-730D	667, 767, 867
			ZONE2	7A-740B	7A-740A	667, 767, 867
		INPUT -	MAIN	7A-235C	7A-235D	
			ZONE2	7A-245B	7A-245A	
			ZONE3	7A-255A	7A-255B	2067, 3067
			ZONE4	7A-2659	7A-2658	3067
		INPUT +	MAIN	7A-1F60	7A-1F61	
			ZONE2	7A-205F	7A-205E	
			ZONE3	7A-215E	7A-215F	2067, 3067
			ZONE4	7A-225D	7A-225C	3067
		MULTI CH IN	MAIN	7A-87	7A-8779	
		NET	MAIN	7F01-3F	7F01-3FC1	867, 1067, 2067, 3067
			ZONE2	7F01-40	7F01-40BE	867, 1067, 2067, 3067
			ZONE3	7F01-41	7F01-41BF	2067, 3067
		PHONO	MAIN	7A-14	7A-14EA	667exceptUC, 767exceptUC, 1067, 2067, 3067
			ZONE2	7A-D0	7A-D02E	667exceptUC, 767exceptUC, 1067, 2067, 3067
			ZONE3	7A-F1	7A-F10F	2067, 3067
		SIRIUS	MAIN	7A-39	7A-39C7	U
			ZONE2	7A-3A	7A-3AC4	U
			ZONE3	7A-3B	7A-3BC5	2067U, 3067U
		TUNER	MAIN	7A-16	7A-16E8	
			ZONE2	7A-D2	7A-D22C	
			ZONE3	7A-F3	7A-F30D	2067, 3067
		USB	MAIN	7F01-720D	7F01-720C	1067, 2067, 3067
			ZONE2	7F01-730C	7F01-730D	1067, 2067, 3067
			ZONE3	7F01-740B	7F01-740A	2067, 3067
	DISPLAY	INFO	MAIN	7A-2758	7A-2759	
		DISPLAY	MAIN	7F01-60	7F01-609E	
			ZONE2	7F01-80	7F01-807E	2067, 3067
			ZONE3	7F01-A0	7F01-A05E	2067, 3067
			ZONE4	7F01-C0	7F01-C03E	3067
	NUMBER/CHARACTER	0	MAIN	7F01-5A	7F01-5AA4	
			ZONE2	7F01-7A	7F01-7A84	
			ZONE3	7F01-9A	7F01-9A64	2067, 3067
		1	MAIN	7F01-51	7F01-51AF	
			ZONE2	7F01-71	7F01-718F	
			ZONE3	7F01-91	7F01-916F	2067, 3067
		2	MAIN	7F01-52	7F01-52AC	
			ZONE2	7F01-72	7F01-728C	
			ZONE3	7F01-92	7F01-926C	2067, 3067
		3	MAIN	7F01-53	7F01-53AD	
			ZONE2	7F01-73	7F01-738D	
			ZONE3	7F01-93	7F01-936D	2067, 3067
		4	MAIN	7F01-54	7F01-54AA	
			ZONE2	7F01-74	7F01-748A	
			ZONE3	7F01-94	7F01-946A	2067, 3067
		5	MAIN	7F01-55	7F01-55AB	

			ZONE2	7F01-75	7F01-758B	
			ZONE3	7F01-95	7F01-956B	2067, 3067
		6	MAIN	7F01-56	7F01-56A8	
			ZONE2	7F01-76	7F01-7688	
			ZONE3	7F01-96	7F01-9668	2067, 3067
		7	MAIN	7F01-57	7F01-57A9	
			ZONE2	7F01-77	7F01-7789	
			ZONE3	7F01-97	7F01-9769	2067, 3067
		8	MAIN	7F01-58	7F01-58A6	
			ZONE2	7F01-78	7F01-7886	
			ZONE3	7F01-98	7F01-9866	2067, 3067
		9	MAIN	7F01-59	7F01-59A7	
			ZONE2	7F01-79	7F01-7987	
			ZONE3	7F01-99	7F01-9967	2067, 3067
		ENT	MAIN	7F01-5C	7F01-5CA2	
			ZONE2	7F01-7C	7F01-7C82	
			ZONE3	7F01-9C	7F01-9C62	2067, 3067
	OPERATION	FM (CATEGORY -/FM)	MAIN	7F01-5827	7F01-5826	CATEGORY -/FM(U), FM(exceptU)
			ZONE2	7F01-5926	7F01-5927	CATEGORY -/FM(U), FM(exceptU)
			ZONE3	7F01-5A25	7F01-5A24	CATEGORY -/FM(2067U, 3067U), FM(2067exceptU, 3067exceptU)
		AM (CATEGORY +/AM)	MAIN	7F01-552A	7F01-552B	CATEGORY +/AM(U), AM(exceptU)
			ZONE2	7F01-5629	7F01-5628	CATEGORY +/AM(U), AM(exceptU)
			ZONE3	7F01-5728	7F01-5729	CATEGORY +/AM(2067U, 3067U), AM(2067exceptU, 3067exceptU)
		PAUSE	MAIN	7F01-67	7F01-6799	
			ZONE2	7F01-87	7F01-8779	
			ZONE3	7F01-A7	7F01-A759	2067, 3067
		PLAY	MAIN	7F01-68	7F01-6896	
			ZONE2	7F01-88	7F01-8876	
			ZONE3	7F01-A8	7F01-A856	2067, 3067
		REC(Change mode for Dock)	MAIN	7F01-66	7F01-6698	
			ZONE2	7F01-86	7F01-8678	
			ZONE3	7F01-A6	7F01-A658	2067, 3067
		STOP	MAIN	7F01-69	7F01-6997	
			ZONE2	7F01-89	7F01-8977	
			ZONE3	7F01-A9	7F01-A957	2067, 3067
		REW (REW/HOLD)	MAIN	7F01-6A	7F01-6A94	REW/HOLD(U), REW(exceptU)
			ZONE2	7F01-8A	7F01-8A74	REW/HOLD(U), REW(exceptU)
			ZONE3	7F01-AA	7F01-AA54	REW/HOLD(2067U/3067U), REW(2067exceptU/3067exceptU)
		FF (FF/TAG)	MAIN	7F01-6B	7F01-6B95	FF/TAG(U), FF(exceptU)
			ZONE2	7F01-8B	7F01-8B75	FF/TAG(U), FF(exceptU)
			ZONE3	7F01-AB	7F01-AB55	FF/TAG(2067U/3067U), FF(2067exceptU/3067exceptU)
		SKIP - (SKIP -/PRG SELECT -)	MAIN	7F01-6C	7F01-6C92	SKIP -/PRG SELECT -(U), SKIP -(exceptU)
			ZONE2	7F01-8C	7F01-8C72	SKIP -/PRG SELECT -(U), SKIP -(exceptU)
			ZONE3	7F01-AC	7F01-AC52	SKIP -/PRG SELECT -(2067U/3067U), SKIP -(2067exceptU/3067exceptU)
		SKIP + (SKIP +/PRG SELECT +)	MAIN	7F01-6D	7F01-6D93	SKIP +/PRG SELECT +(U), SKIP +(exceptU)
			ZONE2	7F01-8D	7F01-8D73	SKIP +/PRG SELECT +(U), SKIP +(exceptU)
			ZONE3	7F01-AD	7F01-AD53	SKIP +/PRG SELECT +(2067U/3067U), SKIP +(2067exceptU/3067exceptU)
		PRESET -	MAIN	7F01-5E21	7F01-5E20	
			ZONE2	7F01-5F20	7F01-5F21	
			ZONE3	7F01-601F	7F01-601E	2067, 3067
		PRESET +	MAIN	7F01-5B24	7F01-5B25	
			ZONE2	7F01-5C23	7F01-5C22	
			ZONE3	7F01-5D22	7F01-5D23	2067, 3067
		TUNING - (TUNING/CH -)	MAIN	7F01-641B	7F01-641A	TUN./CH -(U), TUNING -(exceptU)
			ZONE2	7F01-651A	7F01-651B	TUN./CH -(U), TUNING -(exceptU)
			ZONE3	7F01-6619	7F01-6618	TUN./CH -(2067U/3067U), TUNING -(2067exceptU/3067exceptU)
		TUNING + (TUNING/CH +)	MAIN	7F01-611E	7F01-611F	TUN./CH +(U), TUNING +(exceptU)
			ZONE2	7F01-621D	7F01-621C	TUN./CH +(U), TUNING +(exceptU)
			ZONE3	7F01-631C	7F01-631D	TUN./CH +(2067U/3067U), TUNING +(2067exceptU/3067exceptU)

667: RX-V667/HTR-6063/RX-A700
767: RX-767/HTR-7063/RX-A800
867: RX-V867
1067: RX-V1067/HTR-8063/RX-A1000
2067: RX-V2067/HTR-9063/RX-A2000
3067: RX-V3067/RX-A3000
U: USA model
C: Canada model
J: Japan model