IR code of LCD-TV for Europe model

KeyName	Function	Control Code				Remarks
		SYSTEM	DATA	DEFINE	EXT	
		C1-C5	C6-C11	C12-C13	C14-C15	
POWER	turn the power Stand-by/On	10000	011010	00	10	toggle
CH(-) / P(-)	select programme/text page	10000	010010	00	10	
CH(+) / P(+)	select programme/text page	10000	100010	00	10	
VOLUME (-)	adjust volume (-)	10000	101010	00	10	
VOLUME (+)	adjust volume (+)	10000	001010	00	10	
MUTE	Sound mute on/off	10000	111010	00	10	
1	CH1/ Enter Numbers	10000	100000	00	10	
2	CH2 / Enter Numbers	10000	010000	00	10	
3	CH3 / Enter Numbers	10000	110000	00	10	
4	CH4 / Enter Numbers	10000	001000	00	10	
5	CH5 / Enter Numbers	10000	101000	00	10	
6	CH6 / Enter Numbers	10000	011000	00	10	
7	CH7 / Enter Numbers	10000	111000	00	10	
8	CH8 / Enter Numbers	10000	000100	00	10	
9	CH9 / Enter Numbers	10000	100100	00	10	
10	CH0	10000	010100	00	10	
FLASH BACK	return to previous programme	10000	111001	00	10	
INPUT SELECT	select input source	10000	110010	00	10	
MENU	menu screen on/off	10001	011000	11	10	
Cursor LEFT		10000	111010	11	10	
Cursor RIGHT		10000	000110	11	10	
Cursor UP		10000	111010	10	10	
Cursor DOWN		10000	000001	00	10	
OK/ENTER	OK / Programme list on	10000	010010	10	10	
RETURN/BACK	back to previous menu item	10000	001001	11	10	
END/EXIT	exit menu	10000	101011	11	10	
DTV MENU	DTV menu screen on/off	10001	100001	01	10	
Colour RED		10000	000100	10	10	
Coluor GREEN		10000	100100	10	10	
Colour YELLOW		10000	010100	10	10	
Colour BLUE		10000	110100	10	10	
TEXT	Teletext	10000	001011	00	10	
Top/Bottom/Full	Teletext Height	10000	111011	00	10	
SUBPAGE	Teletext Subpage	01111	101100	11	10	
HOLD	Teletext Hold (some models Freeze image)	10000	110011	00	10	
SUBTITLE	Teletext Subtitle	01111	111110	01	10	
REVEAL	Teletext Reveal	10000	000111	00	10	
TOP OVER VIEW	Teletext TOP menu	10000	001100	10	10	
DISPLAY/INFO	display information	10000	110110	00	10	
OPC / BACKLIGHT	set OPC function or backlight adjustment	01111	110100	01	10	
SLEEP	set Sleep timer	10000	010110	00	10	
TIMER	"Timer Menu" on/off	10001	011001	01	10	
EPG	EPG on/off (GUIDE)	10001	110001	01	10	
LIST	Programme List	10001	010001	01	10	
WIDE MODE	select Wide Mode	10001	000100	11	10	
ROTATE	Picture flip function	01111	001100	01	10	
PIP/TWIN PICTURE	Picture in Picture / Twin Picture on/off	10001	000010	11	10	
SELECT	select operation picture <PandP, PinP>	10001	101100	11	10	
AV MODE	Select AV mode	10000	000111	11	10	
SURROUND	surround on/off or select surround Mode	10000	011101	10	10	
DTV		10001	000001	01	10	
SOUND	select sound mode (Stereo, bilingual)	10000	000110	00	10	
3D Y/C	"3D Y/C" on /off for demonstration	10001	111011	11	10	
TruD	"TruD" on /off for demonstration	10001	111001	11	10	
PC	select PC input mode directly	01111	100000	01	10	
INFO	display detail programme information	01111	000001	01	10	
RADIO	DVB RADIO	10001	001001	01	10	
ESG	ESG on/off	10001	111001	01	10	
FREEZE	Freeze Frame on/off	10001	110010	11	10	
Picture Menu	"Picture Menu" on/off	10000	101100	10	10	GD7E
SOUND MENU	"Sound Menu" on/off	10000	011100	10	10	GD7E
CARD	for PC card function	01111	000100	11	10	
·/··	for programme select	10000	001111	00	10	old model
Power On		**10001**	**010100**	**10**	**10**	
Power Off (stand-by)		**10001**	**110100**	**10**	**10**	
EXT-1 (Input 1)	**direct selection for EXT-1**	**10001**	**101101**	**11**	**10**	
EXT-2 (Input 2)	**direct selection for EXT-2**	**10001**	**011101**	**11**	**10**	
EXT-3 (Input 3)	**direct selection for EXT-3**	**10001**	**111101**	**11**	**10**	
EXT-4 (Input 4)	**direct selection for EXT-4**	**10001**	**001011**	**11**	**10**	
EXT-5 (Input 5)	**direct selection for EXT-5**	**10001**	**101011**	**11**	**10**	
EXT-6 (Input 6)	**direct selection for EXT-6**	**10001**	**000111**	**11**	**10**	

AD5 Series

EXT-1 (Input 1)	**direct selection for EXT-1**	**10001**	**101101**	**11**	**10**	
EXT-2 (Input 2)	**direct selection for EXT-2**	**10001**	**011101**	**11**	**10**	
EXT-3 (Input 3)	**direct selection for EXT-3**	**10001**	**111101**	**11**	**10**	
EXT-4 (Input 4)	**direct selection for EXT-4**	**10001**	**001011**	**11**	**10**	
EXT-5 (Input 5)	**direct selection for EXT-5**	**10001**	**101011**	**11**	**10**	
EXT-6 (Input 6)	**direct selection for EXT-6**	**10001**	**000111**	**11**	**10**	
EXT-7 (Input 7)	**direct selection for EXT-7**	**10001**	**101010**	**01**	**10**	
Power ON （Not implemented - Possible running change）		**10001**	**010100**	**10**	**10**	
Power OFF（Not implemented - Possible running change）		**10001**	**110100**	**10**	**10**	