No.	Key Label	Custom Code	Key Code	RC IMAGE
1	POWER	50AF	17E8	
2	INPUT	50AF	09F6	
3	ASPECT	50AF	6F90	
4	SLEEP	50AF	13EC	
5	1	50AF	0DF2	
6	2	50AF	0EF1	
7	3	50AF	0FF0	
8	4	50AF	1CE3	
9	5	50AF	1DE2	
10	6	50AF	1EE1	
11	7	50AF	1FE0	
12	8	50AF	04FB	
13	9	50AF	05FA	
14	0	50AF	0CF3	
15	DASH (-) / DISPLAY	50AF	11EE	
16	VOL +	50AF	12ED	
17	VOL -	50AF	15EA	
18	MUTE	50AF	0BF4	
19	AUDIO	50AF	08F7	
20	RETURN	50AF	E01F	
21	REPEAT A-B	50AF	E11E	
22	ANGLE	50AF	E21D	
23	MARKER	50AF	E31C	
24	JUMP	50AF	E41B	
25	LAST CH / ZOOM	50AF	0AF5	
26	C.C./SUBTITLE	50AF	7887	
27	MENU	50AF	53AC	
28	DVD MENU	50AF	E619	
29	EXIT / CANCEL	50AF	649B	
30	TOP MENU	50AF	E718	
31	CURSOR UP / CH UP	50AF	28D7	
32	CURSOR DOWN / CH DOWN	50AF	29D6	
33	CURSOR LEFT	50AF	738C	
34	CURSOR RIGHT	50AF	728D	
35	ENTER	50AF	2ED1	
36	EJECT	50AF	E817	
37	STOP	50AF	49B6	
38	PAUSE	50AF	619E	
39	PLAY	50AF	46B9	
40	SEARCH REVERSE	50AF	45BA	
41	SEARCH FORWARD	50AF	47B8	
42	SKIP REVERSE	50AF	50AF	
43	SKIP FORWARD	50AF	52AD	
44	SLOW REVERSE	50AF	E916	
45	SLOW FORWARD	50AF	EA15	
46	TV/DVD	50AF	EB14	
47	PLAY MODE	50AF	EC13	