Linn DS/DSM Pronto HEX codes

V1.0

Code	Amplifier Address 0x10(16)	Pronto HEX code (untested - derived via MAKEHEX conversion utility)
0x00 (0)	Zero (Direct source selection)[1]	Device Code: 10 Function: 00 0000 0073 0000 000C 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0CC5
0x01 (1)	One (Direct source selection)[1]	Device Code: 10 Function: 01 0000 0073 0000 000C 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0CA4
0x02 (2)	Two (Direct source selection)[1]	Device Code: 10 Function: 02 0000 0073 0000 000B 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0CC5
0x03 (3)	Three (Direct source selection)[1]	Device Code: 10 Function: 03 0000 0073 0000 000C 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0CA4
0x04 (4)	Four (Direct source selection)[1]	Device Code: 10 Function: 04 0000 0073 0000 000B 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0CC5
0x05 (5)	Five (Direct source selection)[1]	Device Code: 10 Function: 05 0000 0073 0000 000B 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0CA4
0x06 (6)	Six (Direct source selection)[1]	Device Code: 10 Function: 06 0000 0073 0000 000B 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0CC5
0x07 (7)	Seven (Direct source selection)[1]	Device Code: 10 Function: 07 0000 0073 0000 000C 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0CA4
0x08 (8)	Eight (Direct source selection)[1]	Device Code: 10 Function: 08 0000 0073 0000 000B 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0CC5
0x09 (9)	Nine (Direct source selection)[1]	Device Code: 10 Function: 09 0000 0073 0000 000B 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0CA4
0x0B (11)	Display Mode Toggle (Held Function: Scroll Metadata)	Device Code: 10 Function: 0B 0000 0073 0000 000B 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0CA4
0x0C (12)	Power (Toggle)	0000 0073 0000 000B 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0CC5
0x0D (13)	Mute (Toggle)	0000 0073 0000 000B 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0CA4
0x10 (16)	Volume +	0000 0073 0000 000B 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0CC5
0x11 (17)	Volume -	0000 0073 0000 000B 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0CA4
0x13 (19)	[Direct Source PHONO] Linn DSM - 1st Analogue input Akurate Kontrol/1 - PHONO	Device Code: 10 Function: 13 0000 0073 0000 000B 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0CA4
0x14 (20)	Direct Source TUNER] Linn DS/DSM - RADIO	Device Code: 10 Function: 14 0000 0073 0000 000A 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0040 0040 0020 0020 0CC5
0x15 (21)	[Direct Source CD] Linn DS/DSM - PLAYLIST	Device Code: 10 Function: 15 0000 0073 0000 000A 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0040 0040 0040 0020 0CA4
0x18 (24)	[Direct Source AUX] Linn DSM - HDMI2 Akurate Kontrol/1 - ANALOGUE1	Device Code: 10 Function: 18 0000 0073 0000 000B 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0CC5
0x1A (26)	Balance Right	0000 0073 0000 000A 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0040 0040 0CC5
0x1B (27)	Balance Left	0000 0073 0000 000B 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0CA4
0x1C (28)	Mono (Toggle)	0000 0073 0000 000B 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0CC5
0x1E (30)	[Direct Source TV] Linn DSM - HDMI3 Akurate Kontrol/1 - ANALOGUE3	Device Code: 10 Function: 1E 0000 0073 0000 000B 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0CC5
0x1F (31)	[Direct Source SAT] Linn DSM - SONGCAST	Device Code: 10 Function: 1F 0000 0073 0000 000C 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0CA4
0x20 (32)	Source +	0000 0073 0000 000B 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0CC5
0x21 (33)	Source -	0000 0073 0000 000B 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0CA4
0x22 (34)	[Direct Source DVD] Linn DSM HDMI1 Akurate Kontrol/1 - ANALOGUE2	Device Code: 10 Function: 22 0000 0073 0000 000A 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0CC5
0x33 (51)	[Direct Source DIGITAL] Linn DSM - 1st Digital input Akurate Kontrol/1 - BALANCED1	Device Code: 10 Function: 33 0000 0073 0000 000B 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0CA4
0x37 (55)	Reserved (REM018) [Internal Source Toggle]	Device Code: 10 Function: 37 0000 0073 0000 000B 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0CA4
0x50 (80)	Lipsync Inc	0000 0073 0000 000B 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0CC5
0x51 (81)	Lipsync Dec	0000 0073 0000 000B 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0CA4
0x54 (84)	Help (Held Function: Activate Audio Check)[2]	Device Code: 10 Function: 54 0000 0073 0000 000A 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0040 0040 0020 0020 0CC5
0x55 (85)	Reserved (REM019) [Audio Adjust: Balance +]	Device Code: 10 Function: 55 0000 0073 0000 000A 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0040 0040 0040 0020 0CA4
0x56 (86)	Reserved (REM019) [Audio Adjust: Balance -]	Device Code: 10 Function: 56 0000 0073 0000 000A 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0040 0CC5
0x5B (91)	Direct Source Songcast	0000 0073 0000 000B 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0CA4
0x5C (92)	Direct Source Playlist	0000 0073 0000 000B 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0CC5
0x5D (93)	Direct Source Radio	0000 0073 0000 000B 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0CA4
0x5E (94)	Reserved (REM020) [Direct Source Programmable 1] (Held Function: Set Programmable Source 1)[3]	Device Code: 10 Function: 5E 0000 0073 0000 000B 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0CC5
0x5F (95)	Reserved (REM020) [Direct Source Programmable 2] (Held Function: Set Programmable Source 2)[3]	Device Code: 10 Function: 5F 0000 0073 0000 000C 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0CA4
0x60 (96)	Reserved (REM020) [Direct Source Programmable 3] (Held Function: Set Programmable Source 3)[3]	Device Code: 10 Function: 60 0000 0073 0000 000B 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0CC5
0x6A (106)	Lipsync (Held Function: Lipsync enable/disable)[4]	Device Code: 10 Function: 6A 0000 0073 0000 0009 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0CC5
0x72 (114)	Favourite	0000 0073 0000 000A 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0040 0CC5
0x76 (118)	Reserved (REM019) [Audio Adjust: Balance] (Held Function: Reset Balance to 0)	Device Code: 10 Function: 76 0000 0073 0000 000A 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0040 0CC5
0x77 (119)	Pin1	0000 0073 0000 000B 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0CA4
0x78 (120)	Pin2	0000 0073 0000 000B 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0CC5
0x79 (121)	Pin3	0000 0073 0000 000B 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0CA4
0x7A (122)	Pin4	0000 0073 0000 000A 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0040 0CC5
0x7B (123)	Pin5	0000 0073 0000 000B 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0CA4
0x7C (124)	Pin6	0000 0073 0000 000B 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0CC5
0x7D (125)	Power On	0000 0073 0000 000B 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0CA4
0x7E (126)	Power Off	0000 0073 0000 000C 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0CA4