REMOTE PROTOCOL COMMANDS

IR REMOTE CUSTOM AND DATA CODES (NEC Standard)

HOW TO SETUP IR CODES :

POWER ON:	3EC1	A15E
POWER OFF:	3EC1	A25D
ALL:	3EC1	B04F
OFF:	3EC1	B14E

CUSTOM CODE : 3EC1

LOCK:	3EC1	B54A
RECALL:	3EC1	B24D
MEMORY:	3EC1	B44B
ENTER:	3EC1	B34C

PRESS TV DESTINATION - # then PRESS SOURCE - #

DESTINATION #1 : 3EC1 10EF
DESTINATION #2 : 3EC1 20DF
DESTINATION #3 : 3EC1 30CF
DESTINATION #4 : 3EC1 40BF
DESTINATION #5 : 3EC1 50AF
DESTINATION #6 : 3EC1 609F
DESTINATION #7 : 3EC1 078F
DESTINATION #8 : 3EC1 087F

SOURCE #1 : 3EC1 01FE
SOURCE #2 : 3EC1 02FD
SOURCE #3 : 3EC1 03FC
SOURCE #4 : 3EC1 04FB

For Example:

SELECT DESTINATION # 1 TO SHOW SOURCE #1~4,

THE IR DATA CODE LIST WHEN PRESS DESTINATION # THEN PRESS SOURCE #

Press Destination # 1 & Source #1 3EC1 01FE 3EC1 01FE
Press Destination # 2 & Source #2 3EC1 20DF 3EC1 02FD
Press Destination # 3 & Source #3 3EC1 30CF 3EC1 03FC
Press Destination # 4 & Source #4 3EC1 40BF 3EC1 04FB
Press Destination # 5 & Source #1 3EC1 50AF 3EC1 01FE
Press Destination # 6 & Source #2 3EC1 609F 3EC1 02FD
Press Destination # 7 & Source #3 3EC1 708F 3EC1 03FC
Press Destination # 8 & Source #4 3EC1 807F 3EC1 04FB