REMOTE PROTOCOL COMMANDS

IR REMOTE CUSTOM AND DATA CODES (NEC Standard)

HOW TO SETUP IR CODES :
CUSTOM CODE : 24DB

POWER ON:	24DB	A15E	LOCK:	24DB	B54A
POWER OFF:	24DB	A25D	RECALL:	24DB	B24D
ALL:	24DB	B04F	MEMORY:	24DB	B44B
OFF:	24DB	B14E	ENTER:	24DB	B34C

PRESS DESTINATION - # then PRESS SOURCE - #

DESTINATION #1 :	24DB	10EF	SOURCE #1 :	24DB	01FE
DESTINATION #2 :	24DB	20DF	SOURCE #2 :	24DB	02FD
DESTINATION #3 :	24DB	30CF	SOURCE #3 :	24DB	03FC
DESTINATION #4 :	24DB	40BF	SOURCE #4 :	24DB	04FB
			SOURCE #5 :	24DB	05FA
			SOURCE #6 :	24DB	06F9

For Example:

Select Destination # 1 to show Source #1~6,

The IR Data Code list when press Destination # then press Source #

Press Destination # 1 & Source #1	24DB	10EF	24DB	01FE
Press Destination # 1 & Source #2	24DB	10EF	24DB	02FD
Press Destination # 1 & Source #3	24DB	10EF	24DB	03FC
Press Destination # 1 & Source #4	24DB	10EF	24DB	04FB
Press Destination # 1 & Source #5	24DB	10EF	24DB	05FA
Press Destination # 1 & Source #6	24DB	10EF	24DB	06F9