REMOTE PROTOCOL COMMANDS

IR REMOTE CUSTOM AND DATA CODES (NEC Standard)

HOW TO CONTROL IR CODES

CUSTOM CODE : 37C8

POWER ON : 37C8 A15E
POWER OFF : 37C8 A25D
ALL : 37C8 B04F
OFF : 37C8 B14E
EDID : 37C8 B748
LOCK : 37C8 B54A
RECALL : 37C8 B24D
MEMORY : 37C8 B44B
ENTER : 37C8 B34C

PRESS DESTINATION - # then PRESS SOURCE - #

DESTINATION #1 : 37C8 10EF
DESTINATION #2 : 37C8 20DF
DESTINATION #3 : 37C8 30CF
DESTINATION #4 : 37C8 40BF
DESTINATION #5 : 37C8 50AF
DESTINATION #6 : 37C8 609F
DESTINATION #7 : 37C8 708F
DESTINATION #8 : 37C8 807F

SOURCE #1 : 37C8 01FE
SOURCE #2 : 37C8 02FD
SOURCE #3 : 37C8 03FC
SOURCE #4 : 37C8 04FB
SOURCE #5 : 37C8 05FA
SOURCE #6 : 37C8 06F9
SOURCE #7 : 37C8 07F8
SOURCE #8 : 37C8 08F7

For example:
Select Destination # 1 to show Source #1~8,

The IR Data Code list when press Destination # then press Source #

The IR Data Code list :

Destination # 1, Source #1 37C8 10EF 37C8 01FE
Destination # 1, Source #2 37C8 10EF 37C8 02FD
Destination # 1, Source #3 37C8 10EF 37C8 03FC
Destination # 1, Source #4 37C8 10EF 37C8 04FB
Destination # 1, Source #5 37C8 10EF 37C8 05FA
Destination # 1, Source #6 37C8 10EF 37C8 06F9
Destination # 1, Source #7 37C8 10EF 37C8 07F8
Destination # 1, Source #8 37C8 10EF 37C8 08F7